

1. Bereiten Sie die Adapterplatte für die Montage an den Motor vor, indem Sie Befestigungslöcher und das Loch für die Motorleitungen bohren.
2. Befestigen Sie die Platte mit der normalen Anschlußkastendichtung am Motor.
3. Schlagen Sie die 4 Schraubenlöcher für die Adapterplatte (äußere Löcher) heraus.
4. Montieren Sie den Anschlußkasten mit 4 Dichtschrauben und der mitgelieferten Dichtung an den Motor.

