



*Danfoss*

Reglerexempel

VLT® Series FC 100

Energisparläge, tillägg till reglerexempel 100-01: Tryckreglering: Ärvärde plint 54, internt börvärde. Utgångsläge FC 100 är programmerad enligt exempel 100-01.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
	Tryck Quickmenu, och välj 03 Funktionsmenyer.	
03-4	Applikationsinställningar	
03-40	Fläktfunktioner	
22-22	Välj: Aktiverad	1
22-23	Välj: Energisparläge	1
22-24	Välj önskad tid	
22-40	Välj önskad tid	
22-41	Välj önskad tid	
22-44	Välj återstartref/återkopplingskillnad	
	Välj utökad meny genom att trycka på main menu	
4-12	Välj frekvens för aktivering av energisparläge	