



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 102

Växling av setup via plint 32, thermistor på plint 54.

Utgångsläge är VLT fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)
Vid tveksamhet, återställ till fabriksprogrammering enligt nedan.

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
14.22	Initialisation	2
	Bryt nät – vänta tills displayen slocknat – slå till nät igen.	

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
1.20	Motoreffekt i kW	
1.22	Motorspänning i Volt	
1.23	Motorfrekvens i Hz	
1.24	Motorström i A	
1.25	Motorvartal	
1.29	Automatisk motoranpassning. Se Snabbinstallation eller Handbok.	
1.01	Kontrollprincip VVC plus Flux sensorless (Endast i FC302) Flux med återkoppling (Endast i FC302)	1 2 3
5.14	Funktion plint 32, välj setupselect bit 0	23
1.90	Motorskyddsfunktion, välj Thermistor trip	2
1.93	Thermistoringång, välj plint 54	2
	Utför ev. övrig programmering som ska vara lika i setup1 och 2.	
0.51	Copy to setup 2	2
0.10	Setup 2	2
	Programmera data som ska gälla för setup2.	
0.10	Multi set-up	9

Inkoppling:

