

Reglerexempel



VLT® Series FC 102

Växling av meny via plint 32.

Utgångsläge FC102 är programmerad med önskade inställningar i meny 1.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
5.14	Funktion plint 32, välj menyval bit 0	23
	Utför ev. övrig programmering som ska vara lika i meny 1 och 2.	
0.51	Kopiera till meny 2	2
0.12	Länka menyer (om menyväxling ska vara möjlig när motorn kör, måste de menyer som används länkas till varandra.) För ytterligare information se programmeringsguide.	
0.10	Meny 2	2
	Programmera data som ska gälla för meny 2.	
0.10	Ext menyval	9

Inkoppling:

