



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 202

Komplettering:
Stopp och larm vid lågt varvtal.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
4.16	Momentgräns, ställ in önskat värde	
4.52	Varning lågt varvtal, ställ in vid vilket varvtal funktionen ska aktiveras	
5.12	Funktion plint 27, välj Externt stopp	7
5.14	Funktion plint 32, välj Återställning	1
5.40.1	Funktion relä 2, välj Under varvtal lågt	16
5.41.1	Till.fördröjning relä 2, ställ in önskad tid (0-600s)	

Inkoppling:

