

Reglerexempel



VLT® Series FC 102

Master-Slavstyrning, med mA signal.

Utgångsläge, master programmerad enligt något av våra reglerexempel. Slav är programmerad med motordata, och önskad min och max frekvens. Upp och nedramp lika som master.

Programmering av master:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
4.14	Motorvarvtal, övre gräns, anges i Hz	
6-50	Funktion plint 42, välj varvtal 4-20mA	137

Programmering av slav:

Ställ omkopplare A53(placerad under displayen.) i läge I. Omformaren måste vara spänningslös.

6-14	Referens som motsvarar 4mA	
6-15	Referens som motsvarar 20mA	

Inkoppling:

