

# Reglerexempel



## VLT® Series FC 102

Tillägg Firemode. (med Firemode avses funktionen som ibland felaktigt översatts "Gnistläge" i litteratur och displaytexter.)

Vid aktivering av plint 32 kommer motorn att köras med önskat varvtal, även om FC102 detekterar kritiska larm som i normalfallet medför tripp (Larm och stopp).

**Utgångsläge: FC 102 är programmerad för den applikation den används i.**

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
5-14	Funktion plint 32, välj Firemode(Gnistläge)	37
24-00	Aktivering Firemode, välj kör fram.	1
24-03	Min. referens, ställ in frekvens (Hz) som motsvarar önskat varvtal vid aktivering av Firemode.	

Inkoppling:

