

# Reglerexempel



## VLT® Series FC 102

**Tillägg inkoppling av extrapump vid lågt ärvärde, driftsvar plint 29**

**Utgångsläge: FC102 programmerad för tryckreglering.**

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
4.56	Varning låg återkoppling, ställ in värde som ska ge start av extrapump.	
5-40 Relä2	Funktion relä 2, välj under återkoppling låg	19
5-41 Relä2	Tillslagsfördröjning relä, välj lämplig tid	
5-42 Relä2	Frånslagsfördröjning relä, välj lämplig tid	
	Driftsvar på plint 29	
5-02	Val ut/in plint 29, välj Utgång	1
5-13	Funktion plint 29, välj Kör	5

### Inkoppling:

