

1. Préparer la plaque d'adaption de montage sur moteur en percant les trous de fixation et le trou des tables.
2. Monter la plaque sur le moteur avec le joint normal du boîtier de raccordement.
3. Percer les 4 trous de vis pour monter la plaque d'adaption (trous extérieurs).
4. Monter le boîtier d'accordement sur le moteur par les 4 vis d'étanchéité et le joint fournis.

