



Guida di installazione

Scheda DeviceNet VLT[®] Soft Starter MCD 600





Contenuti

Contenuti

1	Sicu	Sicurezza 4				
	1.1	Esonero di responsabilità				
	1.2	2 Avvisi				
	1.3	Informazioni importanti per l'utente				
2	Inst	allazione	5			
	2.1	Installazione della scheda di espansione				
	2.2	2 Collegamento alla rete				
	2.3	3 LED retroazione				
		2.3.1 LED di modulo e di rete	6			
3	Con	nfigurazione	8			
	3.1	Preparazione				
	3.2	Impostazioni della rete DeviceNet	8			
	3.3	Abilitare il controllo della rete	8			
	3.4	Struttura I/O interrogata DeviceNet	8			
		3.4.1 Dati di uscita e in ingresso	9			
4	Rice	erca e risoluzione dei guasti	12			
	4.1	Codici di scatto	12			
5	Ges	tione dei parametri	14			
	5.1	Oggetto parametro	14			
6	Spe	cifiche	15			
	6.1	Collegamenti	15			
	6.2	Impostazioni	15			
	6.3	Potenza	15			
	6.4	Certificazione	15			

1 Sicurezza

1.1 Esonero di responsabilità

Gli esempi e gli schemi presentati nel manuale hanno scopi meramente illustrativi. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Non ci assumiamo mai la responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali risultanti dall'uso o dall'applicazione di questa apparecchiatura.

1.2 Avvisi

AVVISO 🔺

PERICOLO DI SCOSSE

Il fissaggio o la rimozione di accessori mentre l'avviatore statico è collegato alla tensione di rete può causare lesioni personali.

Prima di fissare o di rimuovere gli accessori isolare l'avviatore statico dalla tensione di rete.

🛦 AVVISO 🛕

RISCHIO DI LESIONI PERSONALI E DI DANNI AD APPARECCHIATURE

L'inserimento di corpi estranei e il contatto con l'interno dell'avviatore statico mentre il coperchio della porta di espansione è aperto possono mettere in pericolo il personale e danneggiare l'avviatore statico stesso.

- Non inserire corpi estranei nell'avviatore statico quando il coperchio della porta è aperto.
- Non toccare l'interno dell'avviatore statico quando il coperchio della porta è aperto.

1.3 Informazioni importanti per l'utente

Quando si controlla l'avviatore statico da remoto rispettare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie. Avvertire il personale della possibilità di avviamento della macchina senza preavviso.

L'installatore è responsabile del rispetto di tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e della corretta installazione elettrica.

Per l'installazione e l'utilizzo di questa apparecchiatura, adottare tutte le procedure standard riconosciute a livello internazionale per la comunicazione RS485.

2 Installazione

2.1 Installazione della scheda di espansione

Procedura

- 1. Spingere un piccolo cacciavite a testa piatta nello slot al centro del coperchio della porta di espansione e rimuovere il coperchio dall'avviatore statico.
- 2. Allineare la scheda con la porta di espansione.
- 3. Spingere delicatamente la scheda lungo i profili di guida fino a quando non scatta nell'avviatore statico.

Esempio:



Illustrazione 1: Installazione delle schede di espansione

2.2 Collegamento alla rete

Prerequisites:

La scheda di espansione deve essere installata nell'avviatore statico.

Procedura

- 1. Collegare il cavo di rete tramite il connettore a cinque vie.
 - → La scheda DeviceNet è alimentata tramite connettore.

Installazione

Esempio:



Illustrazione 2: Connettore a spina a cinque vie

Pin	Funzione
5	V+
4	CAN_H
3	SCHERMO
2	CAN_L
1	V-

NOTA

Le connessioni di rete devono ridurre la lunghezza della linea dorsale cumulativa massima consentita per ciascun dispositivo installato sulla rete. In caso contrario sussiste il rischio di errori di comunicazione di rete e di una minore affidabilità.

- Diminuire di 400 mm la linea dorsale cumulativa massima consentita per ogni dispositivo della rete.

Esempio:

ODVA specifica una lunghezza della linea dorsale massima cumulativa di 156 m su una rete che funziona a 125 kb/s. Se su tale rete fossero installati sei dispositivi, la lunghezza totale della linea dorsale dovrebbe essere ridotta a 153,6 m.

2.3 LED retroazione

2.3.1 LED di modulo e di rete

Il LED di modulo indica lo stato dell'alimentazione e il funzionamento del dispositivo.

Il LED di rete indica lo stato del collegamento di comunicazione tra il dispositivo e il master di rete.



Installazione

Tabella 1: Descrizioni del LED

Nome del LED	Stato del LED	Descrizione	
Modulo	Off	Disattivazione della rete	
	Verde	Funzionamento normale	
	Rosso	Guasto irreversibile	
	Rosso/verde lampeg- giante	Modalità autotest	
Rete	Off	Il test "MAC ID duplicato" non è stato completato.	
	Verde lampeggiante	Online, ma nessuna connessione con il master	
	Verde	Online e assegnato a un master	
	Rosso lampeggiante	Una o più connessioni I/O temporizzate	
	Rosso	Comunicazione interrotta tra il dispositivo e il master	
	Rosso/verde lampeg- giante	La comunicazione è stata interrotta e ha ricevuto una richiesta di comunicazione dell'identità non riuscita.	



3 Configurazione

3.1 Preparazione

La scheda DeviceNet è un dispositivo slave del gruppo 2 che utilizza un set di connessione master/slave predefinito. I dati I/O sono prodotti e consumati utilizzando la messaggistica I/O interrogata.

Aggiungere l'avviatore statico al progetto di gestione DeviceNet tramite il file EDS e lo strumento software di configurazione/gestione. Per un funzionamento corretto utilizzare il file EDS giusto. È inoltre disponibile un file bitmap grafico sullo schermo (device.bmp). È possibile scaricare i file all'indirizzo www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/fieldbus-configuration-files/#tabdownloads. Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni.

3.2 Impostazioni della rete DeviceNet

Impostare i parametri di comunicazione di rete per la scheda tramite l'avviatore statico. Per i dettagli su come configurare l'avviatore statico consultare la Guida operativa di VLT[®] Soft Starter MCD 600.

Parametro	Descrizione
12-5 Devicenet Address (Indirizzo DeviceNet)	Imposta l'indirizzo di rete DeviceNet per l'avviatore statico.
12-6 Devicenet Baud Rate (Baud rate DeviceNet)	Seleziona il baud rate per le comunicazioni DeviceNet.

3.3 Abilitare il controllo della rete

L'avviatore statico accetta comandi dalla scheda di espansione soltanto se il parametro 1-1 Command Source (Origine del comando) è impostato su Network (Rete).

ΝΟΤΑ

Se l'ingresso di ripristino è attivo l'avviatore statico non funziona. Se non è necessario un interruttore di ripristino applicare un collegamento tra i morsetti RESET, COM+ sull'avviatore statico.

3.4 Struttura I/O interrogata DeviceNet

Una volta caricato il file EDS aggiungere il dispositivo all'elenco degli scanner con i seguenti parametri:

Parametro	Valore
Tipo di connessione I/O	Interrogata
Dimensione di ricezione dell'interrogazione	14 byte
Dimensione di trasmissione dell'interrogazione	2 byte

Una volta che l'avviatore statico, il dispositivo e il master siano stati impostati, configurati e accesi, il master trasmette 2 byte di dati al dispositivo e riceve da esso 14 byte di dati.

Danfoss

Configurazione

3.4.1 Dati di uscita e in ingresso

Tabella 2: Struttura dei dati di uscita I/O interrogati in master/slave

Byte	Bit	Funzione	
0	0	0 = Comando di arresto	
		1 = Comando di avviamento	
	1	0 = Abilita il comando di avviamento o di arresto	
		1 = Arresto rapido (ruota libera fino all'arresto) e disabilita il comando di avviamento	
	2	0 = Abilita il comando di avviamento o di arresto	
		1= Ripristina il comando e disabilita il comando di avviamento	
	3–7	Riservato	
1	0–1	0 = Uso dell'ingresso in remoto dell'avviatore statico per selezionare il gruppo motore	
		1 = Uso del gruppo motore primario all'avviamento	
		2 = Uso del gruppo motore secondario all'avviamento	
		3 = Riservato	
	2–7	Riservato	

Tabella 3: Struttura dei dati di ingresso I/O interrogati in master/slave

Byte	Bit	Funzione	Valore	
0	0	Scatto	1 = Scattato	
	1	Avviso	1 = Avviso	
	2	In funzione	0 = Ignoto, non pronto, pronto per l'avviamento oppure scattato	
			1 = Avviamento, in funzione, arresto o jog	
	3	Riservato		
	4	Pronto	0 = Comando di avviamento o di arresto non accettabile	
			1 = Comando di avviamento o di arresto accettabile	
	5	Modo di funzionamento	0 = Modalità di programmazione	
			1 = Modo di funzionamento	
	6	Fonte comando	0 = LCP remoto, Ingresso digitale, Orologio	
			1 = Rete	
	7	Nel riferimento	1 = In funzione	

Danfoss

Byte	Bit	Funzione	Valore	
1	0–7	Stato	0 = Ignoto (menu aperto)	
			2 = Non pronto (ritardo riavvio, controllo temperatura di riavvio, simulazione di funzio- namento, ingresso di ripristino aperto)	
			3 = Pronto per l'avvio (incluso stato di avviso)	
			4 = Avviamento e in funzione	
			5 = Arresto	
			7 = Scattato	
			8 = Jog avanti	
			9 = Jog inverso	
2	0–7	Codice avviso/scatto	Vedere i <u>4.1 Codici di scatto</u>	
3	0	Inizializzato	1 = Bit della sequenza di fase valido (bit 1) dopo il primo avvio	
	1	Sequenza di fase	1 = Sequenza di fase positiva	
	2–7	Riservato		
4 ⁽¹⁾	0–7	Corrente motore (byte bas- so)	Corrente [A]	
5 ⁽¹⁾	0–7	Corrente motore (byte al- to)		
6	0–7	Corrente %FLC (byte bas- so)	Corrente come percentuale dell'impostazione FLC (%) dell'avviatore statico	
7	0–7	Corrente %FLC (byte alto)		
8	0–7	% Temperatura motore	Modello termico motore (%)	
9	0–7	Riservato		
10	0–7	%fattore di potenza	Percentuale del fattore di potenza (100%= fattore di potenza di 1)	
11	0–7	Potenza (byte basso)	Potenza byte basso, ridimensionato in base alla scala di potenza	
12	0–3	Potenza (semibyte alto)	Potenza semibyte alto, ridimensionato in base alla scala di potenza	
	4–5	Scala di potenza	0 = Moltiplicare potenza per 10 per ottenere W	
			1 = Moltiplicare potenza per 100 per ottenere W	
			2 = Potenza (kW)	
			2 - Moltiplicare potenza per 10 per ettenere kW	
	6–7	Riservato		



Byte	Bit	Funzione	Valore	
13	0–4	Stato ingresso digitale	Per tutti gli ingressi, 0 = aperto, 1 = chiuso (cortocircuitato)	
			0 = Avviamento/arresto	
			1 = Riservato	
			2 = Ripristino	
			3 = Ingresso A	
			4 = Ingresso B	
	5–7	Riservato		

¹ Per i modelli MCD6-0063B e inferiori la corrente indicata dai registri di comunicazione è 10 volte maggiore rispetto al valore effettivo.

Ricerca e risoluzione dei guasti

4 Ricerca e risoluzione dei guasti

4.1 Codici di scatto

Codice	Descrizione	
0	Nessuno scatto	
11	Scatto ingresso A	
20	Sovraccarico motore	
21	Sovratemperatura dissipatore	
23	Perdita di fase L1	
24	Perdita di fase L2	
25	Perdita di fase L3	
26	Sbilanciamento corrente	
28	Sovracorrente	
29	Sottocorrente	
50	Perdita di potenza	
51	Sotto tensione	
52	Sovratensione	
54	Sequenza di fase	
55	Frequenza	
60	Scheda di controllo errata	
61	FLC fuori campo	
62	Errore EEPROM (parametro fuori campo)	
75	Termistore motore	
101	Tempo di avviamento eccessivo	
102	Collegamento del motore	
104	Guasto interno	
110	Scatto ingresso B	
113	Guasto della scheda di comunicazione	
114	Scatto di rete forzato (Comunicazione di rete (tra dispositivo e rete))	

Danfoss

Guida di installazione | Scheda DeviceNet

Ricerca e risoluzione dei guasti

Codice	Descrizione		
115	L1-T1 in cortocircuito		
116	L2-T2 in cortocircuito		
117	L3-T3 in cortocircuito		
119	Bypass sovraccarico		
120	Sovratemperatura SCR		
121	Batteria/orologio		
122	Circuito termistore		
124	RTD/PT100 B		
133	Sovrapotenza		
134	Sottopotenza		
142	LCP scollegato		
143	Rilevamento velocità zero		
144	Itsm SCR		
145	Sovracorrente istantanea		
146	Capacità nominale		
156	Errore di lettura corrente L1		
157	Errore di lettura corrente L2		
158	Errore di lettura corrente L3		
159	Accensione durante la simulazione di funzionamento		
160	Collegamento del motore T1		
161	Collegamento del motore T2		
162	Collegamento del motore T3		
163	Mancata accensione SCR L1		
164	Mancata accensione SCR L2		
165	Mancata accensione SCR L3		
166	Errore VZC L1		
167	Errore VZC L2		
168	Errore VZC L3		
169	Tensione controllo bassa		
170–182	Guasto interno X. Contattare il rivenditore locale indicando il codice di guasto (X).		

Gestione dei parametri

5 Gestione dei parametri

5.1 Oggetto parametro

Il dispositivo supporta gli oggetti parametro tramite messaggi espliciti. I parametri dell'avviatore statico possono essere caricati (scritti) e scaricati (letti) utilizzando il software di gestione DeviceNet. Quando viene acceso, il dispositivo ottiene automaticamente le informazioni sui parametri dall'avviatore statico.

Informazioni dettagliate	Valore (hex)	Commento
Classe	OF	Classe di oggetto parametro
Istanza	1-xxx	xxx = numero massimo di parametri dell'avviatore statico
Attributo ID	01	Sempre 0x01
Ottenere assistenza	OE	Leggere il valore del parametro dell'avviatore statico singolo
Impostare la manutenzione	10	Scrivere il valore del parametro dell'avviatore statico singolo

Danfoss

Specifiche

6 Specifiche

6.1 Collegamenti

Rete	Passacavo maschio a cinque vie e femmina scollegabile (in dotazione) 2,5 mm ² (14 AWG)	
Dimensione massima del cavo		
6.2 Impostazioni		
Intervallo degli indirizzi	0–63	
Velocità di trasmissione dati	125 kB, 250 kB, 500 kB	

6.3 Potenza

Consumo	
Stato stazionario	19 mA a 25 V CC
Accensione (a 24 V CC)	31 mA a 11 V CC
Isolato galvanicamente	Massimo 1,8 A per 2 ms

6.4 Certificazione

RCM	IEC 60947-4-2
CE	EN 60947-4-2
RoHS	Conforme alla direttiva UE 2011/65/UE

DeviceNet.

Illustrazione 3: ODVA

Danfoss

Indice

Indice

Α

Attrezzi
Cacciavite a testa piatta 5
C
Connettore a spina 5
Coperchio della porta di espansione 5
D
Dati I/O
F
File EDS
L
LED di modulo 6
LED di rete 6
0
Oggetto parametro 14
S
Scheda di espansione 5
Struttura dei dati





ENGINEERING TOMORROW

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives.danfoss.com

