VACON 10 TAAJUUSMUUTTAJAT

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA



1. Turvallisuus	3
1.1 Varoitukset	3
1.2 Turvallisuusohjeet	5
1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus	5
1.4 Ennen moottorin ajamista	6
2. Toimituksen vastaanotto	7
2.1 Lajimerkkiavain	7
2.2 Varastointi	7
2.3 Huolto	7
2.4 Takuu	8
3. Asennus	9
3.1 Paikalleen asennus	9
3.1.1 Vacon 10:n mitat	10
3.1.2 Jäähdytys	11
3.1.3 EMC-tasot	11
3.1.4 EMC-suojausluokan muuttaminen H:sta tai L:stä T:ksi	12
3.2 Kaapelointi ja kytkennät	13
3.2.1 Tehokaapelointi	13
3.2.2 Ohjauskaapelointi	14
3.2.3 Kaapelien ja sulakkeiden tekniset tiedot	16
3.2.4 Yleiset kaapelointisäännöt	17
3.2.5 Moottori- ja virtakaapelien kuorimispituudet	18
3.2.6 Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaisesti	18
3.2.7 Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset	18
4. Käyttöönotto	19
4.1 Vacon 10:n käyttöönoton vaiheet	19
5. Vian etsintä	21
6. Vacon 10:n sovellusliittymä	24
6.1 Yleistä	24
6.2 Ohjausriviliitin	26
7. Ohjauspaneeli	28
7.1 Yleistä	28
7.2 Näyttö	28
7.3 Näppäimistö	29
7.4 Siirtyminen Vacon 10:n ohjauspaneelissa	30
7.4.1 Päävalikko	30
7.4.2 Ohjearvovalikko	31
7.4.3 Valvontavalikko	32
7.4.4 Parametrivalikko	34
7.4.5 Vikahistoriavalikko	35

8.	General purpose -sovelluksen parametrit	. 36
	8.1 Pika-asetusparametrit (virtuaalinen valikko, näkyy,	
	kun par. 13.1 = 1)	. 37
	8.2 Moottorin asetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P1)	. 39
	8.3 Käynnistys-/pysäytysasetukset (ohjauspaneeli:	40
	8.4 Taaiuusohieet (ohiauspaneeli: valikko PAR $_{\sim}$ P3)	. 40
	8 5 Ramphi- ja jarrussetukset (ohjauspaneeli: valikko	. 40
	PAR - > P4	41
	8.6 Digitaalitulot (ohiauspaneeli: valikko PAR -> P5)	41
	8 7 Analogiatulot (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P6)	42
	8.8 Digitaali- ja analogialähdöt (ohjauspaneeli: valikko	
	PAR -> P7)	. 42
	8.9 Suojaukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P9)	. 43
	8.10 Automaattisen uudelleenkäynnistyksen parametrit	
	(ohjauspaneeli: valikko PAR - > P10)	. 44
	8.11 PI-ohjauksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko	
	PAR -> P12)	. 45
	8.12 Helppokäyttövalikko (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P0)	. 46
	8.13 Järjestelmäparametrit	. 46
9.	Parametrikuvaukset	. 48
	9.1 Moottorin asetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P1)	. 48
	9.2 Kaynnistys-/pysaytysasetukset (ohjauspaneeli:	F 0
	Valikko PAR -> PZ)	. 52
	9.3 Taajuusonjeet (onjauspaneeti: valikko PAR -> P3)	. 54
	9.4 Ramppi- ja jarruaseluksel (onjauspaneeli:	E 4
	Valikku PAR -> P4)	. 54
	9.5 Digitalitulot (olijauspanooli, valikko PAR -> P5)	. 00
	9.0 Analogialulot (olijauspaneeli. valikko PAR -> Po)	. 39
	$PAR = \sum P7$	60
	9.8 Moottorin lämnösuojaus (parametrit 9.7–9.10)	. 00
	9 9 Automaattisen uudelleenkävnnistyksen parametrit	. 01
	(ohjauspaneeli: valikko PAR -> P10)	64
	9 10 PI-ohjauksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko	
	PAR -> P12	. 65
	9.11 Helppokäyttövalikko (ohiauspaneeli: valikko PAR -> P9)	. 66
	9.12 Kenttävävläparametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> S2)	. 68
	9.12.1 Modbus-prosessidata	68
10). Tekniset tiedot	. 71
	10.1 Vacon 10:n tekniset tiedot	. 71
	10.2 Tehoalueet	. 73
	10.2.1 Vacon 10 – Verkkojännite 208–240 V	73
	10.2.2 Vacon 10 – Verkkojännite 380–480 V	73

1. TURVALLISUUS

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA!

Tässä oppaassa on selkeästi merkittyjä varoituksia, jotka liittyvät käyttäjän henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja joiden avulla vältytään aiheuttamasta vahinkoa tuotteelle tai siihen kytketyille laitteille.

Lue nämä varoitukset huolellisesti:



1.1 Varoitukset



Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon 10 on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentiaalista.



Moottoriliittimet U, V, W (T1, T2, T3) sekä mahdolliset jarruvastusliittimet -/+ ovat jännitteisiä Vacon 10:n ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä.



Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon 10 ei ole kytketty verkkoon.



Vacon 10-taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 3,5 mA AC. Standardin EN61800-5-1 mukaisesti on käytettävä vahvistettua suojamaadoitusta.



Jos taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN 60204-1).



Jos Vacon 10 kytketään irti verkosta, kun moottoria ajetaan, se pysy jännitteisenä, mikäli prosessi syöttää energiaa moottorille. Tällöin moottori toimii generaattorina syöttäen energiaa taajuusmuuttajalle.



Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen, kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat. Odota taman jälkeen vielä viisi minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä Vacon 10:n liittimissä.



Moottori voi käynnistyä automaattisesti vikatilanteen jälkeen, jos autom. uudelleenkäynnistys on aktivoitu.

1.2 Turvallisuusohjeet



Vacon 10 -taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin.



Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon.



Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon 10:n missään osassa. Tuotteen turvallisuus on testattu täydellisesti tehtaalla.



Irrota moottorikaapeli taajuusmuuttajasta ennen mittausten suorittamista kaapelissa tai moottorissa.



Älä avaa Vacon 10:n koteloa. Sormissasi oleva staattinen sähkö voi vahingoittaa komponentteja. Myös kotelon avaaminen voi vahingoittaa laitetta. Jos Vacon 10:n kotelo avataan, takuu raukeaa.

1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus

Vacon 10 -taajuusmuuttaja on **aina** maadoitettava maadoitusliittimestä. Katso alla olevaa kuvaa:



- Taajuusmuuttajan sisäinen maasulkusuojaus suojaa ainoastaan itse laitteen maasuluilta.
- Jos vikavirtasuojia käytetään, on niiden toiminta testattava mahdollisissa vikatapauksissa esiintyvillä maasulkuvirroilla.

1.4 Ennen moottorin ajamista

Tarkistusluettelo:



Ennen moottorin käynnistämistä varmista, että moottori on kunnolla kiinnitetty ja varmista, että siihen liitetty laite sallii käynnistyksen.



Aseta moottorin maksiminopeus (taajuus) moottorin ja siihen kiinnitetyn laitteen suurimman pyörimisnopeuden mukaisesti.



Ennen kuin muutat moottorin akselin pyörimissuuntaa, varmista, että se voidaan tehdä turvallisesti.



Varmista, että moottorikaapeliin ei ole kytketty kondensaattoriparistoja.

2. TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Tarkista pakkauksen purkamisen jalkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen (vertaa laitteen lajimerkkiä seuraaviin lajimerkkiavaimiin).

Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan.

Jos toimitus ei vastaa tilaustasi, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan.

2.1 Lajimerkkiavain



Kuva 2.1: Vacon 10:n lajimerkkiavain

2.2 Varastointi

Jos taajuusmuuttaja pitää varastoida ennen käyttöönottoa, varmista, että varastointiolosuhteet ovat hyväksyttävät:

Varastointilämpötila-40...+70 °C

Suhteellinen kosteus < 95 %, ei kondensaatiota

2.3 Huolto

Normaaliolosuhteissa Vacon 10 -taajuusmuuttajat eivät tarvitse huoltoa.

2.4 Takuu

Takuu kattaa vain valmistusvirheet. Valmistaja ei ole vastuussa kuljetuksen, toimituksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton tai käytön aikana syntyneistä vaurioista.

Valmistajaa ei koskaan eikä missään olosuhteissa voida asettaa vastuuseen vaurioista tai vioista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, epänormaalista ympäristölämpötilasta, pölystä, syövyttävistä aineista tai nimellisarvon ylittävistä sähköisistä suureista. Valmistajaa ei myöskään voida pitää vastuussa seurannaisvaikutuksista.

Valmistajan myöntämä takuuaika on 18 kk toimituksesta tai 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kumpi näistä määräajoista päättyy ensin (Yleiset toimitusehdot NL92/Orgalime S92).

Laitteen paikallinen toimittaja voi myöntää yllä mainituista ehdoista poikkeavan takuun. Tämä takuuaika tulee määritellä toimittajan myynti- ja takuuehdoissa. Vacon ei ole vastuussa mistään muusta, kuin sen itsensä myöntämästä takuusta.

Ota kaikissa takuuta koskevissa asioissa ensin yhteys paikalliseen toimittajaasi.

3. ASENNUS

3.1 Paikalleen asennus

Vacon 10:n voi kiinnittää seinään kahdella eri tavalla: ruuvikiinnityksellä tai DIN-kiskon avulla. Asennusmitat on merkitty laitteen takasivulle ja ilmoitettu seuraavalla sivulla.



Kuva 3.1: Ruuvikiinnitys



Kuva 3.2: Kiinnitys DIN-kiskon avulla

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

3.1.1 Vacon 10:n mitat



Kuva 3.3: Vacon 10:n mitat, MI1-MI3

Тууррі	H1	H2	H3	W1	W2	W3	D1	D2
MI1	156,5	147	137,3	65,5	37,8	4,5	98,5	7
MI2	195	183	170	90	62,5	5,5	101,5	7
MI3	262,5	252,3	241,3	100	75	5,5	108,5	7

Taulukko 3.1: Vacon 10:n mitat millimetreinä

3.1.2 Jäähdytys

Kaikki Vacon 10 -taajuusmuuttajat jäähdytetään pakotetulla ilmavirtauksella. Taajuusmuuttajan yläpuolelle ja taakse pitää jättää riittävästi tilaa, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaadittavan vapaan tilan mitat:

Тууррі	Mitat (mm)					
	A	В				
MI1	100	50				
MI2	100	50				
MI3	100	50				



Taulukko 3.2: Jäähdytyksen vaatiman vapaan tilan mitat

Тууррі	Vaadittava jäähdytysilma (m ³ /h)
MI1	10
MI2	10
MI3	30

Taulukko 3.3: Tarvittava jäähdytysilmamäärä.

3.1.3 EMC-tasot

Luokka C1 (Vaconin EMC-luokka C):Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN 61800-3 (2004) luokan C1 mukaisia. Luokka C1 on EMC-ominaisuuksiltaan paras, ja se sisältää taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin 1 000 V ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ensimmäisessä ympäristössä. HUOMAUTUS: Luokan C vaatimukset toteutuvat vain johtuvien häiriöpäästöjen osalta.

Luokka C2 (Vaconin EMC-luokka H):Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN 61800-3 (2004) luokan C2 mukaisia. Luokka C2 sisältää kiinteästi asennettavia taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin 1 000 V. Luokan H taajuusmuuttajia voi käyttää ensimmäisessä ja toisessa ympäristössä.

Luokka C3 (Vaconin EMC-luokka L): Tähän luokkaan kuuluvat taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN 61800-3 (2004) luokan C3 mukaisia. Luokka C3 sisältää taajuusmuuttajia, joiden nimellisjännite on pienempi kuin 1 000 V ja jotka on tarkoitettu vain toiseen ympäristöön.

Luokka C4 (Vaconin EMC-luokka N):Tämän luokan taajuusmuuttajissa ei ole EMC-häiriöpäästösuojausta. Nämä taajuusmuuttajat asennetaan suljettuun kaappiin. HUOMAUTUS: EMC-häiriöpäästövaatimuksien täyttämiseksi tarvitaan yleensä ulkoinen EMC-suodatin. Luokka C4 IT-verkoille (Vaconin EMC-luokka T):Tämän luokan taajuusmuuttajat ovat tuotestandardin EN 61800-3 (2004) mukaisia, jos ne on tarkoitettu IT-järjestelmiin. IT-järjestelmissä verkot on erotettu maasta tai kytketty maahan suuren impedanssin välityksellä vuotovirran rajoittamiseksi. HUOMAUTUS: jos taajuusmuuttajja käytetään muiden teholähteiden kanssa, EMC-vaatimukset eivät toteudu.

Tuotestandardin EN 61800-3 (2004) ympäristöt

Ensimmäinen ympäristö:Ympäristö, johon sisältyvät asuintilat, Lisäksi se sisältää laitokset, jotka on kytketty ilman välimuuntajia asuintiloille tarkoitettuun pienjanniteverkkoon.

HUOMAUTUS: esimerkkejä ensimmäiseen ympäristöön kuuluvista tiloista ovat omakotitalot, asunnot sekä asuinrakennuksissa olevat liiketilat tai toimistot.

Toinen ympäristö: Ympäristö, joka sisältää kaikki laitokset, joita ei ole kytketty suoraan asumuksille tarkoitettuun pienjänniteverkkoon.

HUOMAUTUS: esimerkkejä toisesta ympäristöstä ovat teollisuusalueet sekä minkä tahansa omasta muuntajasta sähkönsä saavan rakennuksen tekniset alueet.

3.1.4 EMC-suojausluokan muuttaminen H:sta tai L:stä T:ksi

Vacon 10 -taajuusmuuttajien EMC-suojausluokka voidaan muuttaa luokasta H tai L luokkaan T irrottamalla EMC-kondensaattorin irtikytkentäruuvi (katso alla olevaa kuvaa).

Huomautus: Alä yritä muuttaa EMC-tasoa takaisin luokkaan H tai L. Vaikka edellä kuvattu toimenpide peruutetaan, taajuusmuuttaja ei enää täytä luokan H/L EMCvaatimuksia.

Vacon 10 -taajuusmuuttajat jaetaan viiteen luokkaan niiden sähkömagneettisten häiriöpäästöjen sekä järjestelmäverkon ja asennusympäristön vaatimusten nukaan (katso). Kunkin tuotteen EMC-luokka on ilmoitettu lajimerkkiavaimessa.



3.2 Kaapelointi ja kytkennät

3.2.1 Tehokaapelointi

Huomautus: Tehokaapelien kiristysmomentti on 0,5-0,6 Nm.



Kuva 3.4: Vacon 10:n teholiitännät, MI1



Kuva 3.5: Vacon 10:n teholiitännät, MI1-MI3

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

3.2.2 Ohjauskaapelointi



Kuva 3.6: Kiinnitä PE-levy ja API-kaapelituki



Kuva 3.7: Avaa kansi



Kuva 3.8: Kiinnitä ohjauskaapelit. Katso luku 6.3

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

3.2.3 Kaapelien ja sulakkeiden tekniset tiedot

Käytä kaapeleita, joiden lämmönkesto on vähintään +70 °C. Kaapelit ja sulakkeet on mitoitettava seuraavien taulukoiden mukaan. Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaan on selitetty luvussa 3.2.6.

Sulakkeet toimivat myös kaapelien ylikuormitussuojana.

Nämä ohjeet koskevät vain tapauksia, joissa on yksi moottori ja yksi kaapeliyhteys taajuusmuuttajalta moottorille. Pyydä kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja tehtaalta.

EMC-luokka	Taso H	Taso L	Taso N
Verkkovirtakaapelityypit	1	1	1
Moottorikaapelityypit	3	2	1
Ohjauskaapelityypit	4	4	4

Taulukko 3.4: Standardien edellyttämät kaapelityypit. EMC-tasojen kuvaukset ovat luvussa 3.1.3.

Kaapelityyppi	Kuvaus
1	Vahvavirtakaapeli, joka on tarkoitettu kiinteään asennukseen ja käytettävälle verkkojännitteelle. Suojattua kaapelia ei tarvita. (NKCABLES/MCMK tai vastaava.)
2	Vahvavirtakaapeli, joka on varustettu konsentrisella suojajohtimella ja sopii käytettävälle verkkojännitteelle. (NKCABLES/MCMK tai vastaava.)
3	Vahvavirtakaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni- impedanssisella suojavaipalla ja sopii käytettavalle verkkojannitteelle. (NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J tai vastaava.) *Standardin mukaan sekä moottorille että FC-liitännälle vaaditaan 360° maadoitus
4	Häiriösuojattu kaapeli, joka on varustettu tiiviillä, pieni- impedanssisella suojavaipalla (NKCABLES /Jamak, SAB/ÖZCuY-0 tai vastaava).

Taulukko 3.5: Kaapelityyppien kuvaukset

Koko	Тууррі	I _N [A]	Sul. [A]	Virta- kaapeli Cu [mm ²]	Liitäntäkaapelikoko (min/max)			
					Pääliitin [mm ²]	Maaliitin [mm ²]	Ohjausliitin [mm ²]	Releliitin [mm ²]
MI1	0001-0004	1,7-3,7	10	2*1,5+1,5	1,5-4	1,5-4	0,5-1,5	0,5-1,5
MI2	0005-0007	4,8-7,0	20	2*2,5+2,5	1,5-4	1,5-4	0,5-1,5	0,5-1,5
MI3	0009	9,6	32	2*6+6	1,5-6	1,5-6	0,5-1,5	0,5-1,5

Taulukko 3.6: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapeli- ja sulakekoot, 208–240 V

		I _N [A]	Sul. [A]	Virta- kaapeli Cu [mm ²]	Liitäntäkaapelikoko (min/max)			
Koko	Тууррі				Pääliitin [mm ²]	Maaliitin [mm ²]	Ohjausliitin [mm ²]	Releliitin [mm ²]
MI1	0001-0004	1,9-3,3	6	3*1,5+1,5	1,5-4	1,5-4	0,5-1,5	0,5-1,5
MI2	0005-0006	4,3-5,6	10	3*1,5+1,5	1,5-4	1,5-4	0,5-1,5	0,5-1,5
MI3	0008-0012	7,6 - 12	20	3*2,5+2,5	1,5-6	1,5-6	0,5-1,5	0,5-1,5

Taulukko 3.7: Vacon 10 -taajuusmuuttajan kaapeli- ja sulakekoot, 380–480 V

3.2.4 Yleiset kaapelointisäännöt

1	Varmista ennen asennuksen aloittamista, että mikään taajuusmuuttajan komponenteista ei ole jännitteinen.
2	 Sijoita moottorikaapelit riittävän etäälle muista kaapeleista: Vältä moottorikaapelien sijoittamista pitkiin samansuuntaisiin liinjoihin muiden kaapeleiden kanssa. Jos moottorikaapeli on yhdensuuntainen muiden kaapelien kanssa, moottorikaapelin ja muiden kaapelein vähimmäisetäisyyttä voidaan soveltaa myös moottorikaapeleiden ja muiden järjestelmien signaalikaapeleiden välillä. Moottorikaapelien tulisi risteytyä muiden kaapeleiden kanssa 90 asteen kulmassa.
3	Jos kaapeleiden eristysvastusmittaukset ovat tarpeen, katso luku 3.2.7.
4	 Kaapelien kytkeminen: Kuori moottori- ja verkkovirtakaapelit kuvan 3.9 mukaisesti. Kytke verkkovirta, moottori- ja ohjauskaapelit liittimiinsä. Katso kuvat 3.4–3.8. Huomaa moottorikaapelien ja ohjauskaapelien kiristysmomentit, katso sivu 13 ja sivu 15. Luvussa 3.2.6 on ohjeet kaapeleiden asentamisesta UL-määräysten mukaisesti. Varmista, että ohjauskaapelin johdot eivät ole kosketuksissa laitteen sähköisiin komponentteihin. Jos käytetään ulkoista jarruvastusta (lisävaruste), kytke sen kaapeli sille tarkoitettuun liittimeen. Tarkista, että maadoituskaapeli n kytketty moottorin ja taajuusmuuttajan liittimiin, joissa on merkki Kytke moottorin ja syottökeskuksen maadoituslevyyn





Kuva 3.9: Kaapelien kuoriminen

Huomautus: 360 asteen maadoitus: kuori myös muovinen kaapelivaippa. Katso kuvat 3.4, 3.5 ja 3.8.

3.2.6 Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaisesti

UL-määräysten (Underwriters Laboratories) mukaan on käytettävä UL-hyväksyttyä kuparikaapelia, jonka lämmönkeston tulee olla vähintään +60/75 C.

3.2.7 Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset

Nämä mittaukset on suoritettava seuraavasti, jos epäillään moottorin tai kaapeloinnin eristyksen olevan viallinen.

1. Moottorikaapelin eristysvastusmittaukset

Kytke moottorikaapeli irti taajuusmuuttajan liittimistä U/T1, V/T2 ja W/T3 sekä moottorista. Mittaa moottorikaapelin eristysvastus jokaisen vaihejohtimen välillä sekä myös jokaisen vaihejohdon ja maadoitusjohdon välillä.

Eristysvastuksen tulee olla > 1 MOhm.

2. Verkkovirtakaapelin eristysvastusmittaukset

Kytke verkkovirtakaapeli irti taajuusmuuttajan liittimistä L1, L2/N ja L3 sekä verkkovirrasta. Mittaa verkkovirtakaapelin eristysvastus jokaisen vaihejohtimen välillä sekä myös jokaisen vaihejohdon ja maadoitusjohdon välillä. Eristysvastuksen tulee olla > 1 MOhm.

3. Moottorin eristysvastusmittaukset

Kytke moottorikaapeli irti moottorista ja avaa moottorin liitäntäkotelossa olevat kytkentäliuskat. Mittaa moottorin eristysvastukset jokaisesta käämistä erikseen. Mittausjännitteen tulee olla vähintään moottorin nimellisjännitteen suuruinen, mutta enintään 1 000 V. Eristysvastuksen tulee olla > 1 MOhm.

4. KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen käyttöönottoa lue varoitukset ja ohjeet luvusta 1.

4.1 Vacon 10:n käyttöönoton vaiheet

1	Lue tarkasti luvussa 1 olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä.					
2	 Varmista asennuksen jälkeen, että: sekä taajuusmuuttaja että moottori ovat kytkettynä maahan verkkovirta- ja moottorikaapelit ovat luvussa 3.2.3 esitettyjen vaatimusten mukaiset ohjauskaapelit ovat mahdollisimman etäällä tehokaapeleista (katso luku 3.2.4, vaihe 2) ja suojattujen kaapelien häiriösuojat on kytketty suojamaadoitusliittimeen use. 					
3	Tarkista jäähdytysilman laatu ja määrä (luku 3.1.2).					
4	Tarkista, että kaikki ohjausliittimiin kytketyt käy/seis-kytkimet ovat seis-asennossa.					
5	Kytke taajuusmuuttaja verkkoon.					
Huom:	Huom: Seuraavat vaiheet ovat voimassa, jos Vacon 10 -taajuusmuuttajassasi or API Full- tai API Limited Application Interface -sovellusliittymä.					
6	Aseta ryhmän 1 parametrit sovelluksen mukaan. Ainakin seuraavat parametrit tulisi asettaa: • moottorin nimellisjannite (par. 1.1) • moottorin nimellistaajuus (par. 1.2) • moottorin nimellisongeus (par. 1.3) • moottorin nimellisvirta (par. 1.4) Tarvittavat arvot löytyvät moottorin arvokilvestä.					

	Tee käyttökoe ilman moottoria. Tee joko testi A tai testi B:
7	 A) Ohjaus riviliittimiltä: Käännä käy/seis-kytkin käy-asentoon. Muuta taajuusohjetta (potentiometri). Tarkista valvontavalikosta, että lähtötaajuus muuttuu ohjearvon muutoksen mukaan. Käännä käy/seis-kytkin seis-asentoon.
1	 B) Ohjaus ohjauspaneelista: Valitse ohjauspaneeli ohjauspaikaksi parametrilla 2.1. Voit siirtää ohjauksen ohjauspaneelille myös painamalla ohjausnuppia viisi sekuntia. Paina paneelin käynnistyspainiketta. Tarkista valvontavalikosta, että lähtötaajuus muuttuu ohjearvon muutoksen mukaan. Paina paneelin pysäytyspainiketta.
8	Jos mahdollista, suorita kuormittamattomana tehtävät kokeet siten, että moottori ei ole kytkettyna prosessiin. Jos tämä ei ole mahdollista, varmista jokaisen kokeen turvallisuus ennen sen suorittamista. Ilmoita työtovereillesi kokeista. • Kytke syöttöjännite pois ja odota laitteen pysähtymistä. • Liitä moottorikaapeli moottoriin ja taajuusmuuttajan moottoriliittimiin. • Varmista, että kaikki käy/seis-kytkimet ovat seis-asennossa. • Kytke verkkoirita päälle. • Toista testi 7A tai 7B.
9	Kytke moottori prosessiin (jos kuormittamaton koe tehtiin ilman moottoria). • Tarkista ennen testausta, että se voidaan tehdä turvallisesti. • Ilmoita työtovereillesi kokeista. • Toista testi 7A tai 7B.

5. VIAN ETSINTÄ

Huomautus: Tässä luvussa luetellut vikakoodit ovat näkyvissä, jos sovellusliittymässä on näyttö, kuten API FULL- tai API LIMITED -sovellusliittymässä, tai jos laitteeseen on liitetty tietokone.

Kun taajuusmuuttajan valvontaelektroniikka havaitsee vian, laite pysähtyy ja näyttöön tulee näkyviin symboli F, vian järjestysnumero ja vikakoodi seuraavan esimerkin mukaisessa muodossa:



Vika voidaan kuitata ohjauspaneelin Stop-painikkeella, riviliittimiltä tai kenttäväylän kautta. Viat aikakoodeineen tallennetaan vikahistoriavalikkoon, jota voidaan selata. Seuraavassa taulukossa on esitetty vikakoodit, vikojen syyt ja korjaavat toimenpiteet.

Vika- koodi	Vian nimi	Mahdollinen syy	Korjaavat toimenpiteet	
1	Ylivirta	Taajuusmuuttaja on havainnut moottorikaapelissa liian suuren virran (> 4*1 _N): • äkillinen voimakas kuormituksen lisäys • oikosulku moottorikaapeleissa • sopimaton moottori	Tarkista kuormitus. Tarkista moottorin koko. Tarkista kaapelit.	
2	Ylijännite	DC-välipiirin jännite on ylittänyt sisaisen turvarajan: • hidastuvuusaika on liian lyhyt • verkkojännitteessä on suuria jännitepiikkejä	Pidennä hidastuvuusaikaa (P.4.3).	
3	Maasulku	Virranmittauksessa on havaittu ylimääräinen vuotovirta käynnistyksen yhteydessä: • eristevika kaapeleissa tai moottorissa	Tarkista moottorikaapelit ja moottori.	

Taulukko 5.1: Vikakoodit.

Vika- koodi	Vian nimi	Mahdollinen syy	Korjaavat toimenpiteet
8	Järjestelmävika	 komponenttivika viallinen toiminta	Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
9	Alijännite	DC-valipiirin jännite on ylittänyt sisäisen turvarajan: todennäkoisin syy: Ilian pieni syöttöjännite taajuusmuuttajan sisäinen vika Syöttöjännitekatkot	Tilapaisen syottöjännite- katkoksen sattuessa kuittää vika ja käynnistä taajuus- muuttaja uudelleen. Tarkista syottöjännite. Jos se on riittävä, kyseessä on sisäinen vika. Ota yhteys tähimpään jälleenmyyjään.
13	Taajuusmuuttajan alilämpötila	IGBT-kytkimen lämpötila on alle -10 °C.	Tarkista ympäröivä lämpötila.
14	Taajuusmuuttajan ylilämpötila	IGBT-kytkimen lämpötila on yli 120 °C. Ylilämpötilavaroitus annetaan, kun IGBT- kytkimen lämpötila ylittää 110 °C.	Tarkista, että jäähdytysilman virtaus ei ole estynyt. Tarkista ympäröivä lampötila. Varmista, ettei kytkentätaajuus ole liian suuri ympäristön lämpötilaan ja moottorin kuormitukseen nähden.
15	Moottori jumissa	Moottorin jumisuoja on lauennut.	Tarkista moottori.
16	Moottorin ylilämpötila	Taajuusmuuttajan moottorin lämpötilavalvoja on havainnut ylilämpötilan moottorissa. Moottorin ylikuormitus.	Vähennä moottorin kuormitusta. Jos moottori ei ole ylikuormittunut, tarkista lämpötilanvalvontaparametrit.
22	EEPROMIN tarkistussumma- vika Parametrin tallennusvirhe • viallinen toiminta • komponenttivika		Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
25	Mikroprosessorin watchdog-vika • viallinen toiminta • komponenttivika		Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
34	Sisäisen väylän tietoliikenne	Ympäristöstä aiheutuva häiriö tai laitevika.	Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Taulukko 5.1: Vikakoodit.

VIAN ETSINTÄ

Vika- koodi	Vian nimi	Mahdollinen syy	Korjaavat toimenpiteet	
35	Sovellusvirhe	Sovellus ei toimi.	Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.	
50	Analogiatulon virta Analogiatulon virta on < 4 mA (valittu signaali- alue 4 – 20 mA) Analogiatulon virta on < 4 mA. • ohjauskaapeli on irti tai vioittunut • signaalilähde on vioittunut		Tarkista ohjearvopiirin ohjearvolähetin.	
51	Ulkoinen vika Ulkoinen vika Ulkoisen vian tuloksi ja tämä tulo on aktiivinen.		Tarkista ohjelmointi ja ulkoisen vikatiedon ilmoittama laite. Tarkista myös kyseisen laitteen kaapelointi.	
53	Kenttäväylävika	Tietoliikenneyhteys Master- laitteen ja taajuusmuuttajan kenttäväyläkortin välillä on katkennut.	Tarkista asennus. Jos asennus on kunnossa, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.	

Taulukko 5.1: Vikakoodit.

6. VACON 10:N SOVELLUSLIITTYMÄ

6.2 Yleistä

Vacon 10 -laitteelle on saatavissa kolme sovellusliittymän (API) versiota:

API Full	API Limited	API RS-485 (Modbus RTU)
6 digitaalituloa	3 digitaalituloa	1 digitaalitulo
2 analogiatuloa	1 analogiatulo	1 relelähtö
1 analogialähtö	1 relelähtö	RS-485-liittymä
1 digitaalilähtö	RS-485-liittymä	
2 relelähtöä		
RS-485-liittymä		

Taulukko 6.1: Saatavilla olevat sovellusliittymät

Tämä osa sisältää kuvaukset näiden versioiden I/O-signaaleista ja Vacon 10:n General purpose -sovelluksen käyttöohjeet.

Taajuusohje voidaan valita analogiatuloista, kenttäväylältä, vakionopeuksista tai ohjauspaneelilta.

Perusominaisuudet:

- Digitaalitulot DI1–DI6 ovat vapaasti ohjelmoitavia. Käyttäjä voi määrittää yhdelle tulolle monta toimintoa.
- · Digitaali-, rele- ja analogialähdöt ovat vapaasti ohjelmoitavia.
- Analogiatulo 1 voidaan ohjelmoida virta- tai jännitetuloksi API Limited -versiossa.

Erikoisominaisuudet kaikissa API-versioissa:

- · Ohjelmoitava Käy/Seis- ja Taakse-signaalilogiikka.
- · Ohjearvon skaalaus.
- · Ohjelmoitavat Käy- ja Seis-toiminnot.
- DC-jarru käynnistyksessä ja pysäytyksessä.
- · Ohjelmoitava U/f-käyrä.
- · Säädettävä kytkentätaajuus.
- Automaattinen uudelleenkäynnistys vian jälkeen.

- Suojaukset ja valvonnat (kaikki täysin ohjelmoitavissa; seis, varoitus, vika):
 - Virtasignaalitulovika
 - Ulkoinen vika
 - · Alijännitevika
 - Maasulku
 - Moottorin lämpö-, jumi- ja alikuormitussuojaus
 - · Kenttäväyläyhteys

Erikoisominaisuudet API Full- ja API Limited -versioissa:

- · 8 vakionopeutta
- · Analogiatulon alueen valinta, signaalin skaalaus ja suodatus
- · PI-ohjain

6.3 Ohjausriviliitin

►.	Liitin		Signaali	Tehdasasetus	Kuvaus
	1	+10Vre	Ohjearvojännite		Maksimikuorma 10 mA
	2	AI1	Analogiatulo 1	Taajuusohje P)	0 - +10 V Ri = 200 k Ω
					(min)
	3	GND 🌒	I/O maa		
	6	24Vout	Ohjausjänn. lähtö		±20 %, maks. k. 50 mA
	7	GND	I/O maa		
	8	DI1	Digitaalitulo 1	Käy eteen P)	0 - +30 V Ri = 12 kΩmin
	9	DI2	Digitaalitulo 2	Käy taakse P)	
	10	DI3	Digitaalitulo 3	Vakionopeus B0 P)	
	А	A	RS485 signaali A	Kenttäv.yhteys	
	В	В	RS485 signaali B	Kenttäv.yhteys	
\frown	4	AI2	Analogiatulo 2	PI oloarvo P)	0(4) - 20 mA, Ri = 200Ω
(mA)-	5	GND	I/O maa		
\smile	13	GND	I/O maa		
	14	DI4	Digitaalitulo 4	Vakionopeus B1 P)	0 - +30 V Ri = 12 kΩ
	15	DI5	Digitaalitulo 5	Vian kuittaus ^{P)}	(min)
	16	DI6	Digitaalitulo 6	Estä PI-ohjaus P)	
	18	AO		Lähtötaajuus ^{P)}	0(4) - 20 mA, RL = 500Ω
	20	DO	Digitaalilähtö	Aktiivinen =	Open collector, maks.
				VALMIS P)	kuorma 48 V / 50 mA
	22	RO 11	Relelähtö 1	Aktiivinen = KÄY P)	Maks. kytkentäkuorma:
	23	RO 12	`		250 Vac / 2 A tai 250 Vdc / 0,4 A
	24	RO 21	Relelähtö 2	Aktiivinen = VIKA P)	Maks. kytkentäkuorma:
	25	RO 22	<u> </u>		250 Vac / 2 A tai 250 Vdc
	26	RO 23			/ 0,4 A

API FULL

Taulukko 6.2: Vacon 10:n General purpose -sovelluksen I/O-oletusasetukset ja liitännät API FULL -versiossa P) = Ohjelmoitava toiminto, lisätietoja parametriluetteloissa ja -kuvauksissa, luvut 8 ja 9.

N	Liitin		Signaali Tobdasasotus		Kuwauc
7	LIII	in	Signaan	Tendasasetus	Kuvaus
	1	+10Vre	Ohjearvojännite	!	Maksimikuorma 10 mA
	2	Al1	Analogiatulo 1	Taajuusohje ^{P)}	0 - +10 V Ri = 200 k Ω
	3	GND	I/O maa		
	6	24Vout	Ohjausjänn. lähtö		±20 %, maks. k. 50 mA
	7	GND	I/O maa		
	8	DI1	Digitaalitulo 1	Käy eteen P)	0 - +30 V Ri = 12 kΩmin
	9	DI2	Digitaalitulo 2	Käy taakse P)	
	10	DI3	Digitaalitulo 3	Vakionopeus B0 P)	
	А	А	RS485 signaali A	Kenttäv.yhteys	
	В	В	RS485 signaali B	Kenttäv.yhteys	
	24	R0 21	Relelähtö 2	AKTIIVINEN (Rele	Maks. kytkentäkuorma:
	25	RO 22		auki) = VIKA ^{P)}	250 Vac / 2 A tai 250 Vdc / 0,4 A

API LIMITED

Taulukko 6.3: Vacon 10:n General purpose -sovelluksen

I/O-oletusasetukset ja liitännät API LIMITED -versiossa

P) = Ohjelmoitava toiminto, lisätietoja parametriluetteloissa

ja -kuvauksissa, luvut 8 ja 9.

API RS-485

Liitin		Signaali	Tehdasasetus	Kuvaus	
	3	GND	I/O maa		
	6	24Vout	Ohjausjänn. lähtö		±20 %, maks. k. 50 mA
	7	GND	I/O maa		
	8	DI1	Digitaalitulo 1	1 = Käy eteen	0 - +30 V Ri = 12 kΩmin
	А	А	RS485 signaali A	Kenttäv.yhteys	
	В	В	RS485 signaali B	Kenttäv.yhteys	
	24	R0 21	Relelähtö 2	AKTIIVINEN (Rele	Maks. kytkentäkuorma:
	25	R0 22	· •	auki) = VIKA ^{P)}	250 Vac / 2 A tai 250 Vdc / 0,4 A

Taulukko 6.4: Vacon 10:n General purpose -sovelluksen I/O-oletusasetukset ja liitännät API RS-485 -versiossa

P) = Ohjelmoitava toiminto, lisätietoja parametriluetteloissa ja -kuvauksissa, luvut 8 ja 9.

7. OHJAUSPANEELI

7.1 Yleistä

Vacon 10:n API Full- ja API Limited -versioissa on samanlaiset ohjauspaneelit. Laitteeseen integroitu paneeli sisältää vastaavan sovelluskortin ja laitteen kotelon peittokuvan, jossa ovat tilanäytön ja painikkeiden selitteet.

Ohjauspaneelissa on taustavalaistu LCD-näyttö ja näppäimistö, joka sisältää ohjausnupin, vihreän START-näppäimen ja punaisen STOP-näppäimen (kuva 7.1).

7.2 Näyttö

Näyttö sisältää 14- ja 7-segmenttisiä osia, nuolenpäitä ja selväkielisiä yksikkömerkkejä. Näkyvissä ollessaan nuolenpäät ilmaisevat laitteesta tietoja, jotka on merkitty peitekuvaan selväkielisinä (numerot 1–14 alla olevassa kuvassa). Nuolenpäät on jaettu kolmeen ryhmään, jolla on seuraavat merkitykset ja englanninkieliset selitetekstit (katso kuva 7.1):

Ryhmä 1-5, laitteen tila

- 1 = laite on käynnistysvalmis (READY)
- 2 = laite on käynnissä (RUN)
- 3 = laite on pysähtynyt (STOP)
- 4 = hälytystila on voimassa (ALARM)
- 5 = laite on pysähtynyt vian takia (FAULT)

Ryhmä 6-10, ohjausvalinnat

- 6 = moottori pyörii eteenpäin (FWD)
- 7 = moottori pyörii taaksepäin (REV)
- 8 = I/O-riviliitin on valittu ohjauspaikaksi (I/O)
- 9 = paneeli on valittu ohjauspaikaksi (KEYPAD)
- 10 = kenttäväylä on valittu ohjauspaikaksi (BUS)

Ryhmä 11-14, navigoinnin päävalikko

- 11 = ohjearvojen päävalikko (REF)
- 12 = valvonnan päävalikko (MON)
- 13 = parametrien päävalikko (PAR)
- 14 = vikahistorian päävalikko (FLT)



Kuva 7.1: Vacon 10:n ohjauspaneeli

7.3 Näppäimistö

Ohjauspaneelin näppäimistöosassa on ohjausnuppi sekä START- ja STOPnappäimet (kuva 7.1). Ohjausnupilla siirrytään paneelin näytössä, mutta se toimii myös ohjearvojen säätimenä, kun laitteen ohjauspaikaksi on valittu paneeli (KEYPAD). Nupilla on kaksi toimintoa:

- nupin kääntäminen esimerkiksi parametrin arvoa muutettaessa (12 askelta / kierros)
- nupin painaminen esimerkiksi uutta arvoa hyväksyttäessä.

STOP-näppäintä painettaessa laite pysähtyy aina riippumatta siitä, mikä ohjauspaikka on valittuna. Laite käynnistyy START-näppäintä painamalla vain, jos ohjauspaikaksi on valittu paneeli (KEYPAD).

7.4 Siirtyminen Vacon 10:n ohjauspaneelissa

Tämä luku sisältää tietoja Vacon 10:n valikoissa liikkumisesta ja parametriarvojen muokkaamisesta.

7.4.1 Päävalikko

Vacon 10:n ohjausohjelmiston valikkorakenne koostuu päävalikosta ja useista alivalikoista. Siirtyminen päävalikossa on esitetty seuraavassa kuvassa:



Kuva 7.2: Vacon 10:n päävalikko

7.4.2 Ohjearvovalikko



Kuva 7.3: Ohjearvovalikon näyttö

Ohjearvovalikossa liikutaan ohjausnupilla (katso kuva 7.2). Ohjearvo voidaan muuttaa ohjausnupilla kuvan 7.3 mukaisesti. Ohjearvo seuraa nupin pyörimistä jatkuvasti (uutta arvoa ei tarvitse hyväksyä erikseen).

7.4.3 Valvontavalikko



Valvonta-arvot ovat mitattujen signaalien todellisia arvoja sekä tiettyjen ohjausasetusten tiloja. Ne näkyvät API Full- ja API Limited -näytössä, mutta niitä ei voi muokata. Valvonta-arvot on lueteltu taulukossa 7.1.

Painamalla tässä valikossa ohjausnuppia kerran siirrytään seuraavalle valikkotasolle, jolla näkyy valvonta-arvo, esimerkiksi M1.11, ja arvo (katso kuva 7.2). Valvonta-arvoja voi selata pyörittämällä valintanuppia myötäpäivään (kuva 7.4).

Koodi	Valvontasignaali	Yksikkö	Tunnus	Kuvaus
M1.1	Lähtötaajuus	Hz	1	Moottorille lähtevä taajuus
M1.2	Taajuusohje	Hz	25	
M1.3	Moottorin akselin nopeus	rpm	2	Laskennallinen moottorin pyörimisnopeus
M1.4	Moottorin virta	A	3	Mitattu moottorin ottama virta
M1.5	Moottorin momentti	%	4	Moottorin laskennallinen momentti/nimellismomentti
M1.6	Moottorin teho	%	5	Moottorin laskennallinen teho/nimellisteho
M1.7	Moottorin jännite	V	6	Moottorin jännite
M1.8	DC-piirin jännite	V	7	Mitattu DC-piirin jännite
M1.9	Yksikön lämpötila	с°	8	Jäähdytyselementin lämpötila
M1.10	Moottorin lämpötila	с°		Laskennallinen moottorin lämpötila
M1.11	Analogiatulo 1	%	13	Al1-arvo
M1.12	Analogiatulo 2	%	14	Al2-arvo VAIN API FULL -VERSIOSSA!
M1.13	Analogialähtö	%	26	AO1 VAIN API FULL -VERSIOSSA!
M1.14	DI1, DI2, DI3		15	Digitaalitulojen tila
M1.15	DI4, DI5, DI6		16	Digitaalitulojen tila VAIN API FULL -VERSIOSSA!
M1.16	R01, (myös R02, D0 API FULL -versiossa)		17	Rele-/digitaalilähtöjen tila
M1.17	PI-asetusarvo	%	20	Prosentteina prosessin enimmäisohjearvosta
M1.18	PI-vaste	%	21	Prosentteina todellisesta enimmäisarvosta
M1.19	PI-virhearvo	%	22	Prosentteina enimmäisvirhearvosta
M1.20	PI-lähtö	%	23	Prosentteina lähdön enimmäisarvosta

Taulukko 7.1: Vacon 10:n valvontasignaalit

Z

7.4.4 Parametrivalikko

Parametrivalikossa näkyy oletuksena vain pika-asetusparametriluettelo. Antamalla parametrille 13.1 haluttu arvo voidaan avata muita lisäparametriryhmiä. Parametriluettelot ja -kuvaukset ovat luvuissa 8 ja 9.

Seuraavassa kuvassa on parametrivalikkonäkymä:



Kuva 7.5: Parametrivalikko




Vikahistoriavalikossa voidaan selata yhdeksää viimeistä vikaa (katso kuva 7.6). Jos vika on aktiivinen, vastaava vikanumero (esimerkiksi F1 02) vuorottelee näytössä päävalikon kanssa. Kun vikoja selataan, aktiivisten vikojen vikakoodit viikkuvat. Aktiiviset viat voidaan kuitata painamalla STOP-näppäintä sekunnin ajan. Jos vikaa ei voi kuitata, vikakoodi viikkuu edelleen. Valikossa voi siirtyä silloinkin, kun järjestelmässä on aktiivisia vikoja, mutta näyttö palaa automaattisesti vikavalikkoon, jos näppäimiä tai valintanuppia ei paineta tai pyöritetä. Vikahetken käyttöajan tunti-, -minuutti- ja sekuntiarvot näkyvät arvovalikossa (käyttötunnit = näytön lukema x 1000 h).

> Huomautus: Koko vikahistoria voidaan tyhjentää painamalla STOP-näppäintä viisi sekuntia, kun laite on pysäytettynä ja näytöstä on valittu vikahistoriavalikko.

Vikojen kuvaukset ovat luvussa 5.

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

8. GENERAL PURPOSE - SOVELLUKSEN PARAMETRIT

Seuraavilla sivuilla on lueteltu eri parametriryhmiin kuuluvat parametrit. Parametrien kuvaukset ovat luvussa 9.

HUOMAUTUS: Parametreja voi muuttaa vain silloin, kun laite on pysäytystilassa.

Selitykset:	
Koodi:	Paikkamerkintä ohjauspaneelissa; ilmaisee käyttäjälle valittuna olevan valvonta-arvon numeron tai parametrin numeron
Parametri:	Valvonta-arvon tai parametrin nimi
Min.:	Parametrin minimiarvo
Maks:	Parametrin maksimiarvo
Yks.:	Parametriarvon mittayksikkö; annettu, jos suureella on yksikkö
Oletus:	Tehdasasetus
ID:	Parametrin tunnusnumero (käytetään kenttäväyläohjauksessa)
IF	Lisätietoja tästä parametrista on luvussa 9: Parametrikuvaukset; napsauta parametrin nimeä.

8.1 Pika-asetusparametrit (virtuaalinen valikko, näkyy, kun par. 13.1 = 1)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
	P1.1	Moottorin nimellisjännite	180	500	٧	230 400	110	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.2	Moottorin nimellistaajuus	30	320	Hz	50,00	111	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.3	Moottorin nimellisnopeus	300	20000	rpm	1440	112	Oletus koskee 4-napamoottoria
	P1.4	Moottorin nimellisvirta	0,2 x I _{Nyks.}	1,5 x I _{Nyks.}	А	I _{Nyks.}	113	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.5	Moottorin $\cos\phi$	0,30	1,00		0,85	120	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.7	Virtaraja	0,2 x I _{Nyks.}	2 x I _{Nyks.}	А	1,5 x I _{Nyks.}	107	
IF	P1.15	Momentin maksimointi	0	1		0	109	0 = Ei käytössä 1 = Käytössä
IF	P2.1	Ohjauspaikka	1	3		1	125	1 = I/O-rivil. 2 = Paneeli 3 = Kenttäväylä
IF:	P2.2	Käynnistys- toiminto	0	1		0	505	0 = Kiihd. 1 = Vauhtikäynn.
IF.	P2.3	Pysäytys- toiminto	0	1		0	506	0 = Vap. pyörien 1 = Hidastaen
	P3.1	Minimitaajuus	0,00	P3.2	Hz	0,00	101	
	P3.2	Maksimitaajuus	P3.1	320	Hz	50,00	102	
	P3.3	Ohjearvopaikan valinta	0	4		3	117	0 = Vakionopeudet (0-7) 1 = Paneelin ohjearvo 2 = Kenttäväylän ohjearvo 3 = Al1 (API FULL & LIMITED)
								4 = Al2 (API FULL)
IF	P3.4	Vakionopeus 0	0,00	P3.2	Hz	5,00	124	Aktivoidaan digitaalituloilla
IF	P3.5	Vakionopeus 1	0,00	P3.2	Hz	10,00	105	Aktivoidaan digitaalituloilla
	P3.6	Vakionopeus 2	0,00	P3.2	Hz	15,00	106	Aktivoidaan digitaalituloilla
	P3.7	Vakionopeus 3	0,00	P3.2	Hz	20,00	126	Aktivoidaan digitaalituloilla
	P4.2	Kiihtyvyysaika	0,1	3000	s	3,0	103	Kiihtyvyysaika 0 Hz:stä maksimitaajuuteen

Taulukko 8.1: Pika-asetusparametrit

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
P4.3	Hidastuvuusaika	0,1	3000	s	3,0	104	Hidastuvuusaika maksimitaajuudesta 0 Hz:iin
P6.1	Al1-signaalialue	0	з		0	379	API FULL Ja LIMITED: 0 = Jannite 010 V 1 = Jannite 010 V VAIN API LIMITED: 2 = Virta 020 mA 3 = Virta 420 mA HUOMAUTUS: Kun API LIMITED on käytössä, valitse myös jännite-/virta-alue DIP-kytkimellä
P6.5	Al2-signaalialue (vain API Full)	2	3		3	390	2 = Virta 020 mA 3 = Virta 420 mA
P10.4	Autom. uudelleen- käynnistys	0	1		0	731	0 = Ei käytössä 1 = Käytössä
P13.1	Parametrien piilotus	0	1		1	115	 0 = Kaikki parametrit näkyvät 1 = Vain perusparametrit näkyvät

Taulukko 8.1: Pika-asetusparametrit

8.2 Moottorin asetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P1)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
				•				
	P1.1	Moottorin nimellisjännite	180	500	۷	230 400	110	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.2	Moottorin nimellistaajuus	30	320	Hz	50,00	111	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.3	Moottorin nimellisnopeus	300	20000	rpm	1440	112	Oletus koskee 4- napamoottoria
	P1.4	Moottorin nimellisvirta	0,2 x I _{Nyks.}	1,5 x I _{Nyks.}	А	I _{Nyks.}	113	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.5	Moottorin $\cos\phi$	0,30	1,00		0,85	120	Tarkista moottorin arvokilvestä
	P1.7	Virtaraja	0,2 x I _{Nyks.}	2 x I _{Nyks.}	А	1,5 x I _{Nyks.}	107	
	P1.8	Moottorin ohjaustila	0	1		0	600	0 = Taajuusohje 1 = Nopeusohje
IF	P1.9	U/f-suhteen valinta	0	2		0	108	0 = Lineaarinen 1 = Neliöllinen 2 = Ohjelmoitava
IF	P1.10	Kentän heikennyspiste	30,00	320	Hz	50,00	602	
IF	P1.11	Jännite kentän heikennys- pisteessä	10,00	200	%	100,00	603	% moottorin nimellisjännitteestä
IF	P1.12	U/f-käyrän keskipistetaajuus	0,00	P1.10	Hz	25,00	604	
IF	P1.13	U/f-käyrän keskipistejännite	0,00	P1.11	%	50,00	605	% moottorin nimellisjännitteestä
IF.	P1.14	Lähtöjännite nollataajuudella	0,00	40,00	%	0,00	606	% moottorin nimellisjännitteestä
IF	P1.15	Momentin maksimointi	0	1		0	109	0 = Ei käytössä 1 = Käytössä
IF	P1.16	Kytkentätaajuus	1,5	16,0	kHz	6,0	601	
ıF	P1.17	Jarrukatkoja	0	2		0	504	0 = Ei käytössä 1 = Käytössä Käy-tilassa 2 = Käytössä Käy- ja Seis-tiloissa

Taulukko 8.2: Moottorin asetukset

HUOMAUTUS: Nämä parametrit näkyvät, kun P13.1 = 0.

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

8.3 Käynnistys-/pysäytysasetukset (ohiauspaneeli: valikko PAR	-> F	22)
---	------	-----

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
ı Æ	P2.1	Ohjauspaikka	1	3		1	125	1 = I/O-rivil. 2 = Paneeli 3 = Kenttäväylä
i E	P2.2	Käynnistys- toiminto	0	1		0	505	0 = Kiihd. 1 = Vauhtikäynn.
	P2.3	Pysäytys- toiminto	0	1		0	506	0 = Vap. pyörien 1 = Hidastaen
IE	P2.4	Käynnistys-/ pysäytys- logiikka	0	3		0	300	DI1 DI2 O Käy eteen Käy taakse 1 Käy Taakse 2 Käy-pulssi Seis-pulssi 3 Käy eteen Käy taakse REAF REAF

Taulukko 8.3: Käynnistys-/pysäytysasetukset

8.4 Taajuusohjeet (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P3)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
				•				
	P3.1	Minimitaajuus	0,00	P3.2	Hz	0,00	101	
	P3.2	Maksimitaajuus	P3.1	320	Hz	50,00	102	
	P33	Ohjearvopaikan	0	А		3	117	0 = Vakionopeudet (0-7) 1 = Paneelin ohjearvo 2 = Kenttäväylän ohjearvo
	1 5.5	valinta	0	-		5	,	3 = AI1 (API FULL & LIMITED) 4 = AI2 (API FULL)
	P3.4	Vakionopeus 0	0,00	P3.2	Hz	5,00	124	Aktivoidaan digit.tuloilla
i E	P3.5	Vakionopeus 1	0,00	P3.2	Hz	10,00	105	Aktivoidaan digit.tuloilla
	P3.6	Vakionopeus 2	0,00	P3.2	Hz	15,00	106	Aktivoidaan digit.tuloilla
	P3.7	Vakionopeus 3	0,00	P3.2	Hz	20,00	126	Aktivoidaan digit.tuloilla
i E	P3.8	Vakionopeus 4	0,00	P3.2	Hz	25,00	127	Aktivoidaan digit.tuloilla
i F	P3.9	Vakionopeus 5	0,00	P3.2	Hz	30,00	128	Aktivoidaan digit.tuloilla
	P3.10	Vakionopeus 6	0,00	P3.2	Hz	40,00	129	Aktivoidaan digit.tuloilla
IF)	P3.11	Vakionopeus 7	0,00	P3.2	Hz	50,00	130	Aktivoidaan digit.tuloilla

Taulukko 8.4: Taajuusohjeet

HUOMAUTUS: Nämä parametrit näkyvät, kun P13.1 = 0.

	Koodi	Parametri	Min.	Maks.	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
IF:	P4.1	Rampin muoto	0,0	10,0	s	0,0	500	0 = Lineaarinen > 0 = S-käyrä ramppiaikana
	P4.2	Kiihtyvyysaika	0,1	3000	S	1,0	103	
	P4.3	Hidastuvuusaika	0,1	3000	S	1,0	104	
	P4.4	DC-jarrutusvirta	Yks.rii pp.	Yks.rii pp.	А	Vaihtelee	507	
ı E	P4.5	DC-jarrutusaika käynnistyksessä	0,00	600.00	s	0	516	0 = DC-jarru pois käynnistyksessä
I	P4.6	Taajuus, jolla DC- jarrutus aloitetaan hidastaen pysäytettäessä	0,10	10,00	Hz	1,50	515	
ı E	P4.7	DC-jarrutusaika pysäytyksessä	0,00	600.00	s	0	508	0 = DC-jarru pois pysäytyksessä

8.5 Ramppi- ja jarruasetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P4)

Taulukko 8.5: Moottorin ohjausparametrit

8.6 Digitaalitulot (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P5)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
				•				
								0 = Ei käytössä 1 = DI1
E	P5.1	Käynnistys- signaali 1	0	6		1	403	2 = DI2 Vain API FULL & LIMITED 3 = DI3
								4 = DI4 Vain API FULL 5 = DI5 6 = DI6
F	P5.2	Käynnistys- signaali 2	0	6		2	404	Kuten parametri 5.1
F	P5.3	Taakse	0	6		0	412	Kuten parametri 5.1
	P5.4	Ulk. vika (kiinni)	0	6		0	405	Kuten parametri 5.1
	P5.5	Ulk. vika (auki)	0	6		0	406	Kuten parametri 5.1
F	P5.6	Vian kuittaus	0	6		5	414	Kuten parametri 5.1
F	P5.7	Käyttö sallittu	0	6		0	407	Kuten parametri 5.1
F	P5.8	Vakionopeus B0	0	6		3	419	Kuten parametri 5.1
	P5.9	Vakionopeus B1	0	6		4	420	Kuten parametri 5.1
	P5.10	Vakionopeus B2	0	6		0	421	Kuten parametri 5.1
F	P5.11	Estä PI	0	6		6	1020	Kuten parametri 5.1

Taulukko 8.6: Digitaalitulot

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

8.7 Analogiatulot (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P6)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks.	Yks.	Oletus	ID	Huomautus				
			Vá	ain API I	FULL &)					
	P6.1	Al1-signaalialue	0	3		0	379	API FULL ja LIMITED: 0 = Jannite 010 V 1 = Jannite 210 V VAIN API LIMITED: 2 = Virta 020 mA 3 = Virta 420 mA HUOMAUTUS: Kun API LIMITED on kaytössä, valitse myös jännite-/virta- alue DIP-kytkimellä				
IF	P6.2	Al1-suodatusaika	0,0	10,0	S	0,1	378	0 = ei suodatusta				
	P6.3	Al1 mukaut. min.	-100,0	100,0	%	0,0	380	0,0 = ei min. skaalausta				
	P6.4	Al1 mukaut. maks.	-100,0	100,0	%	100,0	381	100,0 = ei maks. skaalausta				
	Vain API FULL											
	P6.5	Al2-signaalialue	2	3		3	390	2 = Virta 020 mA 3 = Virta 420 mA				
IF.	P6.6	Al2-suodatusaika	0,0	10,0	S	0,1	389	0 = ei suodatusta				
	P6.7	Al2 mukautettu min.	-100,0	100,0	%	0,0	391	0,0 = ei min. skaalausta				
	P6.8	Al2 mukautettu maks.	-100,0	100,0	%	100,0	392	100,0 = ei maks. skaalausta				

Taulukko 8.7: Analogiatulot

8.8 Digitaali- ja analogialähdöt (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P7)

Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Valinnat
P7.1	Relelähdön 1 sisältö	0	8		2	314	0 = Ei käytössä 1 = Valmis 2 = Käy 3 = Vika 4 = Vika käännetty 5 = Varoitus 6 = Taakse 7 = Nopeudessa 8 = Moottorin säätäjä aktivoitu
			V	ain AF	PIFULL		
P7.2	Relelähdön 2 sisältö	0	8		3	313	Kuten parametri 7.1
P7.3	Digitaalilähdön 1 sisältö	0	8		1	312	Kuten parametri 7.1
P7.4	Analogialähdön toiminto	0	4		1	307	0 = Ei käytössä 1 = Lähtötaaj. (0-f _{maks.}) 2 = Lähtövirta (0-I _{nMoottori}) 3 = Momentti (0- nimellismomentti) 4 = PI-ohjaimen lähtö
P7.5	Analogialähdön minimi	0	1		1		0 = 0 mA 1 = 4 mA

Taulukko 8.8: Digitaali- ja analogialähdöt

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
	P9.1	Vaste 4 mA:n ohjearvon vikaan	0	2		1	700	
	P9.2	Vaste alijännitevikaan	0	2		2	727	0 = Fi vastetta
	P9.3	Maasulkusuojaus	0	2		2	703	1 = Varoitus
	P9.4	Jumisuojaus	0	2		0	709	2 = Vika, pys. P2.3:n
	P9.5	Alikuormitus- suojaus	0	2		0	713	mukaan
	P9.6	Varattu						
	P9.7	Moottorin lämpösuojaus	0	2		0	704	
	P9.8	Moottorin ympäristön lämpötila	-20	100	С	40	705	
	P9.9	Moottorin jäähdytyskerroin nollanopeudella	0,0	150,0	%	40,0	706	
ı E	P9.10	Moottorin terminen aikavakio	1	200	min	45	707	

8.9 Suojaukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P9)

Taulukko 8.9: Suojaukset

8.10 Automaattisen uudelleenkäynnistyksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P10)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
	P10.1	Odotusaika	0,10	10,00	s	0,50	717	Viive ennen automaattista uudelleenkäynnistystä vian hävittyä
IF.	P10.2	Yritysaika	0,00	60,00	s	30,00	718	Määrittää ajan, jonka kuluttua taajuusmuuttaja yrittää automaattisesti käynnistää moottorin uudelleen vian hävittyä
	P10.3	Käynnistys- toiminto	0	2		0	719	0 = Kiihd. 1 = Vauhtikäynn. 2 = P4.2:n mukaan
	P10.4	Autom. uudelleen- käynnistys	0	1		0	731	0 = Ei käytössä 1 = Käytössä

Taulukko 8.10: Automaattisen uudelleenkäynnistyksen parametrit

8.11 PI-ohjauksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P12)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
	P12.1	PI:n aktivointi	0	2		0	163	0 = Ei käytössä 1 = PI moottorin ohjaukselle 2 = PI ulkoiselle käytölle
	P12.2	PI-ohjaimen vahvistus	0,0	1000	%	100,0	118	
	P12.3	PI-ohjaimen I-aika	0,00	320,0	s	10,00	119	
	P12.4	Paneelin Pl-ohjearvo	0,0	100,0	%	0,0	167	
	P12.5	Asetusarvon lähde	0	З		0	332	0 = Paneelin PI-ohjearvo, P12.4 1 = Kenttäväylä 2 = Al1 Vain API FULL & LIMITED 3 = Al2 Vain API FULL
	P12.6	Vasteen lähde	0	2		2	334	0 = Kenttäväylä 1 = Al1 Vain API FULL & LIMITED 2 = Al2 Vain API FULL
	P12.7	Vasteenminimi	0,0	100,0	%	0,0	336	0 = Ei minimin skaalausta
F	P12.8	Vasteen maksimi	0,0	100,0	%	100,0	337	100,0 = Ei maksimin skaalausta
	P12.9	Virhearvon kääntö	0	1		0	340	0=El kääntöä (Vaste < Asetusarvo-> Kasvata PI-lähtöä) 1=Käännetty (Vaste < Asetusarvo-> Pienennä PI-lähtöä)

Taulukko 8.11: PI:n ohjausparametrit

8.12 Helppokäyttövalikko (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P0)

	Koodi	Parametri	Min.	Maks	Yks.	Oletus	ID	Huomautus
	P13.1	Parametrien piilotus	0	1		1	115	0 = Kaikki parametrit näkyvät 1 = Vain perusparametrit näkyvät
IF	P13.2	Laitteen asetukset	0	3		0	540	0 = Perusasetus 1 = Punppukäyttö 2 = Punallinkäyttö 3 = Kuljetinkäyttö (HP) HUOMAUTUS: Näkyvissä vain ohjatussa käynnistyksessä

Taulukko 8.12: Helppokäyttövalikon parametrit

8.13 Järjestelmäparametrit

Koodi	Parametri	Min.	Maks.	Oletus	ID	Huomautus		
	Ohjelmistotiedot (valikko PAR -> S1)							
S1.1	Ohjelmistopaketti				833			
S1.2	Teho-osan ohjelmistoversio				834			
S1.3	API-ohjelmistoversio				835			
S1.4	API-rajapintaversio				836			
S1.5	Sovelluksen tunnus				837			
S1.6	Sovelluksen revisio				838			
S1.7	Kuormitus				839			
	R	5485-tie	edot (valil	kko PAR -	> S2)			
S2.1	Liikennöintitila				808	Muoto: xx.yyy xx = 0 - 64 (virheviestien lukumäärä) yyy = 0 - 999 (hyvien viestien lukumäärä)		
S2.2	Kenttäväyläprotokolla	0	1	0	809	0 = Ei käyt. 1= Modbus		
S2.3	Slave-osoite	1	255	1	810			
S2.4	Baudinopeus	0	5	5	811	0 =300, 1 =600, 2 =1200, 3 =2400, 4 =4800, 5 =9600,		
S2.5	Pysäytysbitit	0	1	1	812	0 =1, 1 =2		
S2.6	Pariteetti	0	0	0	813	0= None (lukittu)		

Taulukko 8.13: Järjestelmäparametrit

Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

Koodi	Parametri	Min.	Maks.	Oletus	ID	Huomautus		
S2.7	Kommunikaatioviive	0	255	10	814	0= Ei käyt., 1= 1 sekunti, 2= 2 sekuntia jne.		
S2.8	Resetoi liikennöintitila				815	1= Nollaa par. S2.1 asetukset		
	Las	skurit (v	/alikko P/	AR -> S3))			
S3.1	MWh-laskuri				827			
S3.2	Käyttöpäivälaskuri				828			
S3.3	Käyttötuntilaskuri				829			
	Käyttäjäasetukset (valikko PAR -> S4)							
S4.1	Näytön kontrasti	0	15	7	830	Säätää näytön kontrastin		
S4.2	Tehdasasetusten palautus	0	1	0	831	1= Palauttaa kaikkien parametrien tehdasasetukset		

Taulukko 8.13: Järjestelmäparametrit

9. PARAMETRIKUVAUKSET

Seuraavilla sivuilla on tiettyjen parametrien kuvauksia. Kuvaukset on järjestetty parametriryhmän ja -numeron mukaan.

9.1 Moottorin asetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P1)

1.8 MOOTTORIN OHJAUSTILA

Tällä parametrilla käyttäjä voi valita moottorin ohjaustilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

0 = Taajuusohje:

I/O-riviliittimien, ohjauspaneelin sekä kenttäväylän ohjearvot ovat taajuusohjeita ja taajuusmuuttaja ohjaa lähtötaajuutta (lähtötaajuuden resoluutio = 0,01 Hz)

1 = Nopeusohje:

I/O-riviliittimien, ohjauspaneelin sekä kenttäväylän ohjearvot ovat nopeusohjeita ja taajuusmuuttaja ohjaa moottorin nopeutta.

1.9 U/F-SUHTEEN VALINTA

Tällä parametrilla on kolme vaihtoehtoa:

0 = Lineaarinen:

Moottorin jännite muuttuu lineaarisesti taajuuden funktiona nollataajuudesta kentän heikennyspisteeseen ulottuvalla vakiovuoalueella, jolla moottorille syötetään nimellisjännite. Lineaarista U/g-suhdetta tulee käyttää sovelluksissa, joissa momentti pysyy vakiona. Katso kuva 9.1.

Tätä oletusasetusta tulee käyttää, ellei ole erityistä syytä muun asetuksen käyttöön.

1 = Neliöllinen:

Moottorin jännite muuttuu neliöllisesti taajuuden funktiona nollataajuudesta kentän heikennyspisteeseen ulottuvalla alueella, jolla moottorille syötetään myös nimellisjännite. Kentän heikennyspisteen alapuolella moottori on alimagnetoitu ja tuottaa vähemmän momenttia, tehohäviöitä ja sähkömekaanista melua. Neliöllistä U/f-suhdetta voidaan käyttää sovelluksissa, joissa kuorman momentin tarve kasvaa nopeuden neliön mukaan, esimerkiksi keskipakopuhaltimien ja -pumppujen ohjauksessa.





2 = Ohjelmoitava U/f-käyrä:

U/f-käyrä voidaan ohjelmoida kolmella eri pisteellä. Ohjelmoitavaa U/ f-käyrää voidaan käyttää, jos muut asetukset eivät vastaa sovelluksen vaatimuksia.



Kuva 9.2: Ohjelmoitava U/f-käyrä.

1.10 KENTÄN HEIKENNYSPISTE

Kentän heikennyspiste on lähtötaajuus, jolla lähtöjännite saavuttaa parametrissa 1.11 asetetun arvon.

1.11 JÄNNITE KENTÄN HEIKENNYSPISTEESSÄ

Kentän heikennyspisteen taajuuden yläpuolella lähtöjännite pysyy tällä parametrilla asetetussa arvossa. Kentän heikennyspisteen alapuolella lähtöjännite määräytyy U/r-käyrän parametriasetusten mukaan. Katso parametrit 1.9–1.14 sekä kuvat 9.1 ja 9.2.

Kun parametrit 1.1 ja 1.2 (moottorin nimellisjännite ja -taajuus) on asetettu, parametrit 1.10 ja 1.11 saavat automaattisesti niitä vastaavat arvot. Jos kentän heikennyspisteelle ja jännitteelle on asetettava toiset arvot, muuta nämä parametrit sen jälkeen, kun olet asettanut parametrit 1.1 ja 1.2.

1.12 U/F-KÄYRÄ, KESKIPISTETAAJUUS

Jos U/f-käyrän ohjelmointi on valittu parametrilla 1.9, tällä parametrilla määritetään käyrän keskipistetaajuus. Katso kuva 9.2.

1.13 U/F-KÄYRÄ, KESKIPISTEJÄNNITE

Jos U/f-käyrän ohjelmointi on valittu parametrilla 1.9, tällä parametrilla määritetään käyrän keskipistejännite. Katso kuva 9.2.

1.14 LÄHTÖJÄNNITE NOLLATAAJUUDELLA

Tällä parametrilla määritetään käyrän nollataajuusjännite. Katso kuvat 9.1 ja 9.2.

1.15 MOMENTIN MAKSIMOINTI

Moottorijännite muuttuu automaattisesti suurilla kuorman momenteilla, minkä vuoksi moottori tuottaa riittävän momentin käynnistettäessä ja pienillä taajuuksilla. Jännitteen kasvu vaihtelee moottorin tyypin ja tehon mukaan. Automaattista momentin maksimointia voidaan käyttää sovelluksissa, joissa kuorman momentti on suuri, esimerkiksi kuljettimissa.

0 = Ei käytössä

1 = Käytössä

Huomautus: Sovelluksissa, joissa momentti on suuri ja nopeus pieni, moottorin ylikuumeneminen on todennäköistä. Jos moottorin on käytävä pitkiä aikoja tällaisissa olosuhteissa, on kiinnitettävä erityistä huomiota moottorin jäähdyttämiseen. Käytä moottorille ulkoista jäähdytystä, jos lämpötila pyrkii nousemaan liian suureksi.

1.16 KYTKENTÄTAAJUUS

Moottorin melua voi vähentää käyttämällä suurta kytkentätaajuutta. Kytkentätaajuuden kasvattaminen pienentää taajuusmuuttajayksikön kapasiteettia.

Vacon 10:n kytkentätaajuus: 1,5–16 kHz.

1.17 JARRUKATKOJA

Huomautus: Kolmivaihevirtaa käyttäviin Ml2- ja Ml3-kokoluokkien laitteisiin on asennettu sisäinen jarrukatkoja.

- 0 = Jarrukatkoja ei ole käytössä
- 1 = Jarrukatkoja on käytössä Käy-tilassa
- 2 = Käytössä Käy- ja Seis-tiloissa

Kun taajuusmuuttaja pienentää moottorin nopeutta, moottorin ja kuorman inertiaan varastoituva energia syötetään ulkoiseen jarruvastukseen, jos jarrukatkoja on käytössä. Näin taajuusmuuttaja voi pienentää kuorman nopeutta kiihtyvyyttä vastaavalla momentilla (jos valittuna on oikea jarruvastuks). Lisätitetoja on erillisessä jarruvastuksen asennusoppaassa.

52 • VACON

9.2 Käynnistys-/pysäytysasetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P2)

2.1 OHJAUSPAIKKA

Tällä parametrilla käyttäjä voi valita aktiivisen ohjauspaikan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- 1 = I/O-riviliittimet
- 2 = Ohjauspaneeli
- 3 = Kenttäväylä

Huomautus: Paikallis-/kauko-ohjaustila voidaan valita painamalla ohjausnuppia viisi sekuntia. P2.1-parametrilla ei ole vaikutusta paikallisohjaustilassa.

Paikallisohjaus = Ohjauspaneeli on ohjauspaikka Kauko-ohjaus = P2.1 määrittää ohjauspaikan

2.2 ΚÄYNNISTYSTOIMINTO

Tällä parametrilla käyttäjä voi valita Vacon 10:lle kaksi käynnistystoimintoa:

0 = Kiihdytys

Taajuusmuuttaja aloittaa nollataajuudesta ja kiihdyttää asetettuun taajuusohjeeseen määritetyn kiihtyvyysajan (P4.2) kuluessa. (Kuorman hitaus tai lähtökitka voivat pidentää kiihtyvyysaikoja.)

1 = Vauhtikäynnistys

Taajuusmuuttajalla on mahdollista käynnistää pyörivä moottori antamalla moottorille pieni momentti ja etsimäillä taajuus, joka vastaa moottorin pyörimisnopeutta. Etsintä alkaa maksimitaajuudesta kohti olotaajuutta, kunnes oikea arvo löytyy. Sen jälkeen taajuusmuuttaja säätää lähtötaajuuden asetetuksi ohjearvoksi määritettyjen kiihdytysja hidastusparametrien mukaisesti.

Tätä käynnistysmuotoa kannattaa käyttää silloin, kun moottori pyörii vapaasti käynnistyskomentoa annettaessa. Vauhtikäynnistyksellä moottori voidaan ajaa lyhyiden jännitekatkosten ohi.

2.3 ΡΥΞΑΥΤΥΞΤΟΙΜΙΝΤΟ

Tässä sovelluksessa voidaan valita kaksi pysäytystoimintoa:

0 = Vapaasti pyörien

Seis-komennon jälkeen moottori pyörii vapaasti pysähdyksiin ilman taajuusmuuttajan ohjausta.

1 = Hidastaen

Seis-komennon jälkeen moottorin nopeus pienennetään asetettujen hidastusparametrien mukaisesti.

Jos hidastus tuottaa paljon energiaa, on ehkä käytettävä ulkoista jarruvastusta, jotta moottorin nopeus saataisiin pienennettyä vaaditussa ajassa.

2.4 KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSLOGIIKKA

Tällä parametrilla käyttäjä voi valita käynnistys-/pysäytyslogiikan.

- 0 = DI1 = Käy eteen
 - DI2 = Käy taakse (API FULL & LIMITED)
- 1 = DI1 = Käy
 - DI2 = Taakse (API FULL & LIMITED)
- 2 = DI1 = Käy-pulssi
 - DI2 = Seis-pulssi (API FULL & LIMITED)
- 3 = DI1 = Käy eteen, nouseva reuna vian jälkeen
 - DI2 = Käy taakse, nouseva reuna vian jälkeen (API FULL & LIMITED)

54 • VACON

9.3 Taajuusohjeet (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P3)

3.3 OHJEARVOPAIKAN VALINTA

Määrittää valitun taajuusohjelähteen, kun laitetta ohjataan I/O-riviliittimistä.

- 0 = Vakionopeudet 0-7
- 1 = Paneelin ohjearvo
- 2 = Kenttäväylän ohjearvo (FBSpeedReference)
- 3 = Al1-ohjearvo (liittimet 2 ja 3, esim. potentiometri)
- 4 = Al2-ohjearvo (liittimet 4 ja 5, esim. muutin)

3.4 - 3.11 VAKIONOPEUDET 0-7

Näillä parametreilla voidaan määrittää ohjetaajuudet, joita käytetään, kun tietyt digitaalitulojen yhdistelmät aktivoituvat. Vakionopeudet voidaan aktivoida digitaalituloista riippumatta siitä, mikä ohjauspaikka on aktiivinen.

Parametriarvot rajoitetaan automaattisesti minimi- ja maksimitaajuuksien välille. (Par. 3.1, 3.2.)

Nopeus	Vakionopeus B2	Vakionopeus B1	Vakionopeus B0
Jos P3.3 = 0, Vakionopeus 0			
Vakionopeus 1			х
Vakionopeus 2		х	
Vakionopeus 3		х	х
Vakionopeus 4	Х		
Vakionopeus 5	Х		х
Vakionopeus 6	х	х	
Vakionopeus 7	х	х	х

Taulukko 9.1: Vakionopeudet 1-7

9.4 Ramppi- ja jarruasetukset (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P4)

4.1 RAMPIN MUOTO

Klihtyvys- ja hidastuvuusrampin alkua ja loppua voi pehmentää tällä parametrilla. Arvo 0 tuottaa lineaarisen rampin, joka saa nopeuden lisäämisen ja vähentämisen reagoimaan automaattisesti ohjearvosignaalin muutoksiin. Jos talle parametrille annetaan arvo väliltä 0,1–10 sekuntia, kiihtyvyys-/ hidastuvuuskäyrä on S-kirjaimen muotoinen. Kiihtyvyys- ja hidastuvuusajat määritetään parametreilla 4.2 ja 4.3.





4.5 DC-JARRUTUSAIKA KÄYNNISTYKSESSÄ

DC-jarru aktivoituu, kun Käy-komento annetaan. Tällä parametrilla määritetään aika, jonka jälkeen jarru vapautetaan. Kun jarru on vapautettu, lähtötaajuus kasvaa parametrilla 2.2 määritetyn käynnistystoiminnon mukaan.



Kuva 9.4: DC-jarrutusaika käynnistyksessä

4.6 TAAJUUS, JOLLA DC-JARRUTUS ALOITETAAN HIDASTAEN PYSÄYTETTÄESSÄ

Lähtötaajuus, jolla DC-jarrutus otetaan käyttöön. Katso kuva 9.6.

4.7 DC-JARRUTUSAIKA PYSÄYTYKSESSÄ

Määrittää, onko jarrutus käytössä, sekä DC-jarrun jarrutusajan moottoria pysäytettäessä. DC-jarrun toimintatapa riippuu pysäytystoiminnosta (parametri 2.3).

0 = DC-jarru ei ole käytössä

> 0 = DC-jarru on käytössä ja sen toiminto riippuu pysäytystoiminnosta,

(par. 2.3). DC-jarrutusaika määritetään tällä parametrilla.

Par. 2.3 = 0 (pysäytystoiminto = vapaasti pyörien):

Seis-komennon jälkeen moottori pysähtyy vapaasti pyörien ilman taajuusmuuttajan ohjausta.

DC-injektiolla moottori voidaan pysäyttää sähköisesti mahdollisimman lyhyessä ajassa ilman ulkoista jarruvastusta.

Jarrutusaika skaalautuu DC-jarrutuksen aloitustaajuuden mukaan. Jos taajuus on suurempi kuin moottorin nimellistaajuus, jarrutusaika määräytyy parametrin 4.7 asetusarvon mukaan. Kun taajuus on 10 % nimellisarvosta, jarrutusaika on 10 % parametrin 4.7 asetusarvosta.



Kuva 9.5: DC-jarrutusaika, kun pysäytystoiminto = vapaasti pyörien

Par. 2.3 = 1 (pysäytystoiminto = hidastaen):

Seis-komennon jälkeen moottorin nopeutta pienennetään asetettujen hidastusparametrien mukaisesti, jos moottorin ja kuorman inertia sallivat sen, parametrilla 4.6 määritettyyn nopeuteen, jossa DC-jarrutus alkaa.

Jarrutusaika määritetään parametrilla 4.7. Jos inertia on suuri, on suositeltavaa käyttää ulkoista jarrutusvastusta, jos hidastumisaikaa halutaan lyhentää. Katso kuva 9.6.



Kuva 9.6: DC-jarrutusaika, kun pysäytystoiminto = hidastaen

- 9.5 Digitaalitulot (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P5)
 - 5.1 KÄYNNISTYSSIGNAALI 1
 - 5.2 KÄYNNISTYSSIGNAALI 2
 - 5.3 TAAKSE
 - 5.4 ULKOINEN VIKA (KIINNI)
 - 5.5 ULKOINEN VIKA (AUKI)
 - 5.6 VIAN KUITTAUS
 - 5.7 KÄYTTÖ SALLITTU
 - 5.8 VAKIONOPEUS BO
 - 5.9 VAKIONOPEUS B1
 - 5.10 VAKIONOPEUS B2
 - 5.11 ESTÄ PI

Parametrien asetusvaihtoehdot ovat seuraavat:

- 0 = Ei käytössä
- **1** = DI1
- 2 = DI2 (API FULL & LIMITED)
- 3 = DI3 (API FULL & LIMITED)
- 4 = DI4 (API FULL)
- 5 = DI5 (API FULL)
- 6 = DI6 (API FULL)

9.6 Analogiatulot (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P6)

6.2 AI1-SIGNAALIN SUODATUSAIKA (VAIN API FULL & LIMITED)

6.6 AI2-SIGNAALIN SUODATUSAIKA (VAIN API FULL)

Nollaa suuremmalla arvolla tämä parametri aktivoi toiminnon, joka suodattaa häiriöitä analogiatulon signaalista.

Pitkä suodatusaika hidastaa säätövastetta. Katso kuva 9.7.



Kuva 9.7: AI1- ja AI2-signaalin suodatus

60 • VACON

- 9.7 Digitaali- ja analogialähdöt (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P7)
 - 7.1 RELELÄHDÖN 1 TOIMINTO (VAIN API FULL)
 - 7.2 RELELÄHDÖN 2 TOIMINTO
 - 7.3 DIGITAALILÄHDÖN 1 TOIMINTO (VAIN API FULL)

Asetus	Signaalin sisältö				
0 = Ei käytössä	Ei käytössä				
1 = Valmis	Taajuusmuuttaja on toimintavalmis				
2 = Käy	Taajuusmuuttaja on käytössä (moottori käy)				
3 = Vika	Vikalaukaisu on tapahtunut				
4 = Vika käännetty	Vikalaukaisua ei ole tapahtunut				
5 = Hälytys	Hälytys on tapahtunut				
6 = Taakse	Taakse-komento on valittu				
7 = Nopeudessa	Lähtötaajuus on saavuttanut määritetyn ohjearvon				
8 = Moottorin säätäjä aktivoitu	Jokin rajasäätäjä (esim. ylivirta- tai jännitesäätäjä) on aktiivinen				

Taulukko 9.2: RO1-, RO2- ja DO1-lähtöjen signaalit

9.8 Moottorin lämpösuojaus (parametrit 9.7–9.10)

Moottorin lämpösuojaus suojaa moottoria ylikuumenemiselta. Vacontaajuusmuuttaja pystyy syöttämään moottorille nimellisarvoa suurempia virtoja. Jos kuorma vaatii näin suurta virtaa, moottori on vaarassa ylikuormittua termisesti. Tämä koskee erityisesti pieniä taajuuksia. Pienillä taajuuksilla sekä moottorin kapasiteetti että sen jäähdytysvaikutus vähenee. Jos moottorissa on ulkoinen puhallin, kuorman väheneminen pienillä nopeuksilla on pientä. Moottorin lämpösuojaus perustuu laskennalliseen malliin, ja se käyttää taajuusmuuttajan lähtövirtaa moottorin kuorman määrittämiseen. Moottorin lämpösuojausta voi säätää parametreilla. Terminen virta I_T määrittää kuormitusvirran, jonka ylityttyä moottori ylikuormittuu. Tämä virtaraja on lähtötaajuuden funktio.



VAROITUS! Laskennallinen malli ei suojaa moottoria, jos ilman virtaus moottoriin estyy tukkeutuneen ilmanottosäleikön takia.

9.7 MOOTTORIN LÄMPÖSUOJAUS

- 0 = Ei vastetta
- 1 = Varoitus
- 2 = Vika, pysäytystila vian jälkeen parametrista 2.3

Jos laukaisu on valittu, laite pysähtyy ja vikavaihe aktivoituu. Suojauksen poistaminen käytöstä eli parametrin asettaminen arvoon 0 kuittaa moottorin lämpötilamallin 0 %:in.

9.8 MOOTTORIN YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA

Jos moottorin ympäristön lämpötila on otettava huomioon, arvon asettaminen tälle parametrille on suositeltavaa. Arvo voi olla -10:n ja 100:n celsiusasteen välillä.

9.9 MOOTTORIN JÄÄHDYTYSKERROIN NOLLANOPEUDELLA

Jäähdytysteho voidaan säätää välille 0–150,0 % x jäähdytysteho nimellistaajuudella. Katso kuva 9.8.



Kuva 9.8: Moottorin jäähdytysteho

9.10 MOOTTORIN TERMINEN AIKAVAKIO

Tämä aika voidaan asettaa välille 1–200 minuuttia.

Tämä on moottorin terminen aikavakio. Mitä suurempi moottori, sitä suurempi aikavakio. Aikavakio on aika, jonka kuluessa laskettu terminen malli on saavuttanut 63 % lopullisesta arvostaan.

Moottorin terminen aika on moottorimallikohtainen ja vaihtelee eri valmistajien moottorien välillä.

Jos moottorin t6-aika (t6 on aika sekunteina, jonka moottoria voi käyttää turvallisesti kuusinkertaisella nimellisvirralla) on tunnettu (moottorin valmistaja on ilmoittanut sen), aikavakioparametri voidaan asettaa sen mukaan. Nyrkkisääntönä moottorin terminen aikavakio minuutteina on 2 x t6. Jos laite on pysäytetyssä tilassa, aikavakiota suurennetaan sisäisesti kolminkertaiseksi asetettuun parametriarvoon nähden. Katso myös kuva 9.9.



Päivystys 040 837 1150 • Email: vacon@vacon.com

9.9 Automaattisen uudelleenkäynnistyksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P10)

10.2 AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS, YRITYSAIKA

Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto käynnistää taajuusmuuttajan uudelleen, kun viat ovat poistuneet ja odotusaika on kulunut.

Ajan laskeminen alkaa ensimmäisestä automaattisesta uudelleenkäynnistyksestä. Jos vikojen määrä yritysaikana on suurempi kuin kolme, vikatila tulee aktiiviseksi. Muussa tapauksessa vika kuitataan yritysajan kuluttua, ja seuraava vika aloittaa yritysajan laskemisen alusta. Katso kuva 9.10.

Jos yksi vika jää voimaan yritysajan aikana, vikatila on voimassa.



Autom. kuittaustoim: (Yrityksiä = 2)

Kuva 9.10: Automaattinen uudelleenkäynnistys

9.10 PI-ohjauksen parametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P12)

12.2 PI-OHJAIMEN VAHVISTUS

Tällä parametrilla määritetään PI-ohjaimen vahvistus. Jos parametrin arvo on 100 %, 10 %:n muutos virhearvossa saa ohjaimen lähdön muuttumaan 10 %:lla.

12.3 PI-OHJAIMEN I-AIKA

Tällä parametrilla määritetään PI-ohjaimen integrointlaika. Jos parametrin arvoksi on asetettu 1,00 s, ohjaimen lähtö muuttuu vahvistuksen aiheuttamaa lähtöä vastaavalla arvolla joka sekunti. (Vahvistus*Virhe)/s.

12.7 VASTEMINIMI

12.8 VASTEMAKSIMI



Kuva 9.11: Vasteen minimi ja maksimi

9.11 Helppokäyttövalikko (ohjauspaneeli: valikko PAR -> P9)

13.2 LAITTEEN ASETUKSET

Tällä parametrilla voit asettaa laitteen helposti neljää eri sovellusta varten.

Huomautus: Tämä parametri on näkyvissä vain, jos ohjattu käynnistys on käytössä. Ohjattu käynnistys käynnistyy ensikäynnistyksen yhteydessä. Sen voi käynnistää myös seuraavasti. Katso alla olevia kuvia.

HUOMAUTUS: Ohjatun käynnistyksen suorittaminen palauttaa kaikki parametrit tehdasasetuksiin.



Kuva 9.12: Ohjattu käynnistys



Kuva 9.13: Laitteen asetukset

9

9.12 Kenttäväyläparametrit (ohjauspaneeli: valikko PAR -> S2)

Vacon 10:n sisäänrakennettu Modbus-liitäntä tukee seuraavia toimintokoodeja:

- 03 Read Holding Registers
- 04 Read Input Registers
- 06 Preset Single Registers

9.12.1 Modbus-prosessidata

Prosessidata on kenttäväyläohjaukseen käytettävä osoitealue. Kenttäväyläohjaus on käytössä, kun parametrin 2.1 (Ohjauspaikka) arvo on 3 (kenttäväylä). Prosessidatan sisältö on määritetty sovelluksessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty GPsovelluksen prosessidatan sisältö.

Tunnus	Modbus-rekisteri	Nimi	Skaala	Тууррі
2101	32101, 42101	FB Status Word	-	Binäärikoodi
2102	32102, 42102	FB General Status Word	-	Binäärikoodi
2103	32103, 42103	FB:n todellinen nopeus	0,01	%
2104	32104, 42104	Moottorin taajuus	0,01	+/- Hz
2105	32105, 42105	Moottorin nopeus	1	+/- Rpm
2106	32106, 42106	Moottorin virta	0,01	А
2107	32107, 42107	Moottorin momentti	0,1	+/- % (nimellisarvosta)
2108	32108, 42108	Moottorin teho	0,1	+/- % (nimellisarvosta)
2109	32109, 42109	Moottorin jännite	0,1	V
2110	32110, 42110	DC-jännite	1	V
2111	32111, 42111	Aktiivinen vika	-	Vikakoodi

Taulukko 9.3: Lähtöprosessidata:

Taulukko 9.4: Tuloprosessidata:

Tunnus	Modbus-rekisteri	Nimi	Skaala	Тууррі
2001	32001, 42001	FB Control Word	-	Binäärikoodi
2002	32002, 42002	FB General Control Word	-	Binäärikoodi
2003	32003, 42003	FB-nopeusohje	0,01	%
2004	32004, 42004	PI-ohjausohje	0,01	%
2005	32005, 42005	PI:n todellinen arvo	0,01	%
2006	32006, 42006	-	-	-
2007	32007, 42007	-	-	-
2008	32008, 42008	-	-	-
2009	32009, 42009	-	-	-
PARAMETRIKUVAUKSET

Tunnus	Modbus-rekisteri	Nimi	Skaala	Тууррі
2010	32010, 42010	-	-	-
2011	32011, 42011	-	-	-

Taulukko 9.5: Status Word:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ζ	AREF	W	FLT	DIR	RUN	RDY

Status Word sisältää tietoja laitteen tilasta ja viestejä. Status Word koostuu 16 bitistä, joiden merkitykset on annettu seuraavassa taulukossa:

Taulukko 9.6: Todellinen nopeus:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

Tämä on taajuusmuuttajan todellinen nopeus. Skaala on -10 000...10 000. Sovelluksessa arvo skaalataan prosentteina määritettyjen minimi- ja maksimitaajuuksien välisestä taajuusalueesta.

Taulukko 9.7: Control Word:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		-	-	RST	DIR	RUN

Vacon-sovelluksissa Control Word -arvon kolmea ensimmäistä bittiä käytetään taajuusmuuttujan ohjaamiseen. Voit mukauttaa tämän parametrin sisällön milin sovelluksiisi, koska Control Word lahetetään taajuusmuuttajalle sellaisenaan.

Taulukko 9.8: Nopeusohje:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

Tämä on taajuusmuuttajalle lähetettävä ohjearvo 1. Tavallisesti sitä käytetään nopeusohjeena. Sallittu skaala on 0...10 000. Sovelluksessa arvo skaalataan prosentteina määritettyjen minimi- ja maksimitaajuuksien välisestä taajuusalueesta. Taulukko 9.9: Bittien kuvaukset:

Bitti	к	luvaus				
	Arvo = 0	Arvo = 1				
RUN	Seis	Käy				
DIR	Myötäpäivään	Vastapäivään				
RST	Tämän bitin nouseva reuna kuittaa aktiivisen vian					
RDY	Laite ei ole valmis	Laite on valmis				
FLT	Ei vikaa	Vika aktiivinen				
W	Ei varoitusta	Varoitus aktiivinen				
AREF	Ramppaa	Nopeusohje saavutettu				
Z	-	Laite käy nollanopeudella				

10. TEKNISET TIEDOT

10.1 Vacon 10:n tekniset tiedot

Kytkeminen	Tulojännite U _{in}	380-480 V, -15 %+10 % 3- 208-240 V, -15 %+10 % 1-					
VELKKUUIT	Tulotaaiuus	4566 Hz					
	Liniavirran THD	> 120%					
	Verkkoon kytkeytyminen	Kerran minuutissa tai harvemmin (normaalitilanne)					
Jakeluverkko	Verkot	Vacon 10:tä, 400 V, ei voi käyttää kulmamaadoitetuissa verkoissa					
	Oikosulkuvirta	Enimmäisoikosulkuvirran tulee olla < 50 kA					
Moottoriliitäntä	Jännite	0-U _{in}					
	Lähtövirta	Jatkuva nimellisvirta I _N ympäristön lämpötilan ollessa enint. +50 °C, ylikuorma 1,5 x I _N max. 1 min / 10 min					
	Käynnistysvirta/- momentti	Virta 2 x I _N 2 sekunnin ajan 20 sekunnin jaksoissa. Momentti vaihtelee moottorin mukaan.					
	Lähtötaajuus	0320 Hz					
	Taajuusresoluutio	0,01 Hz					
Ohjaus- ominaisuudet	Ohjausmenetelmä	Frequency Control U/f Open Loop Sensorless Vector Control					
	Kytkentätaajuus	1–16 kHz – Tehdasasetus 6 kHz					
	Taajuusohje	Resoluutio 0,01 Hz					
	Kentänheikennyspiste	30320 Hz					
	Kiihtyvyysaika	0,13 000 s					
	Hidastuvuusaika	0,13 000 s					
	Jarrutusmomentti	100 % * T _N jarrulisävarusteella (vain 400 V \geq 1,5 kW) 30 % * T _N ilman jarrulisävarustetta					
Ympäristö- olosuhteet	Ympäristölämpötila toiminnassa	-10 °C (ei jäätymistä)+50 °C nimelliskuormitettavuus I _N					
	Varastointilämpötila	-40 °C+70 °C					
	Suhteellinen kosteus	0–95 % RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota, ei tippuvaa vettä					
	llman laatu: - kemialliset höyryt - mek. hiukkaset	IEC 721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3C2 IEC 721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3S2					
	Käyttöpaikan korkeus	100 %:n kuormitettavuus (ei alennusta) 1 000 m:iin asti 1 %:n alennus jokaista 100 m:ä kohti yli 1 000 m:ssä; maks. 2 000 m					
	Tärinä: EN60068-2-6	3–150 Hz Varahtelyn amplitudi 1 mm (huippu) taajuusalueella 3–15,8 Hz Enimmaiskiihtyvyysamplitudi 1 G taajuusalueella 15,8–150 Hz					
	Iskut IEC 68-2-27	UPS-pudotuskoe (soveltuvin UPS-painoin) Varastointi ja kuljetus: maks. 15 G, 11 ms (pakkauksessa)					
	Kotelointiluokka	IP20					

EMC	Häiriösietoisuus	Noudattaa standardeja EN50082-1, -2, EN61800-3					
	Päästöt	230 V: EMC-luokka C2 (Vaconin taso H): sisäiseilla RFI-suotimella 400 V: EMC-luokka C2 (Vaconin taso H): sisäisellä RFI-suotimella Molemmat: Ei EMC-päästösuojausta (Vaconin taso N): ilman RFI-suodinta					
Standardit		EMC: EN61800-3, Suojaus: UL508C, EN61800-5					
Sertifikaatit ja valmistajan vaatimusten- mukaisuus- ilmoitukset		Suojaus: CB, CE, UL, CUL, EMC: CE, CB, c-tick (katso hyväksynnät tyyppikilvestä)					

Taulukko 10.1: Vacon 10:n tekniset tiedot

10.2 Tehoalueet

10.2.1 Vacon 10 – Verkkojännite 208–240 V

Verkkojännite 208–240 V, 50/60 Hz, 1~ -sarja											
Taaiuusmuuttajan	Nimelliskuormi	tettavuus	Moottorin akseliteho	Nimellis- Mekaanine tulovirta koko ja pa							
tyyppi	100 %:n jatku- va virta I _N [A]	150 %:n ylikuormitus- virta [A]	P [kW]	[A]	(kg)						
Vacon 10-1L-0001 - 2	1,7	2,6	0,25	4,2	MI1 0,55						
Vacon 10-1L-0002 - 2	2,4	3,6	0,37	5,7	MI1 0,55						
Vacon 10-1L-0003 - 2	2,8	4,2	0,55	6,6	MI1 0,55						
Vacon 10-1L-0004 - 2	3,7	5,6	0,75	8,3	MI1 0,55						
Vacon 10-1L-0005 - 2	4,8	7,2	1,1	11,2	MI2 0,70						
Vacon 10-1L-0007 - 2	7,0	10,5	1,5	14,1	MI2 0,70						
Vacon 10-1L-0009 - 2*	9,6	14,4	2,2	15,8	MI3, 0,99						

Taulukko 10.2: Vacon 10:n tehoalueet, 208-240 V

* Vacon 10-1L-0009 - 2:n suurin sallittu käytön aikainen ympäristölämpötila on +40 °C.

Ver	Verkkojännite 380–480 V, 50/60 Hz, 3~ -sarja											
Taajuusmuuttajan	Nimelliskuorm	itettavuus	Moottorin akseliteho	Nimellis- tulovirta	Mekaaninen koko ja							
tyyppi	100 %:n jatku- va virta I _N [A]	150 % ylikuormitus- virta [A]	380–480 V syöttö P [kW]	[A]	paino (kg)							
Vacon 10-3L-0001 - 4	1,3	2,0	0,37	2,2	MI1 0,55							
Vacon 10-3L-0002 - 4	1,9	2,9	0,55	2,8	MI1 0,55							
Vacon 10-3L-0003 - 4	2,4	3,6	0,75	3,2	MI1 0,55							
Vacon 10-3L-0004 - 4	3,3	5,0	1,1	4,0	MI1 0,55							
Vacon 10-3L-0005 - 4	4,3	6,5	1,5	5,6	MI2 0,70							
Vacon 10-3L-0006 - 4	5,6	8,4	2,2	7,3	MI2 0,70							
Vacon 10-3L-0008 - 4	7,6	11,4	3,0	9,6	MI3, 0,99							
Vacon 10-3L-0009 - 4	9,0	13,5	4,0	11,5	MI3, 0,99							
Vacon 10-3L-0012 - 4	12,0	18,0	5,5	14,9	MI3, 0,99							

10.2.2 Vacon 10 - Verkkojännite 380-480 V

Taulukko 10.3: Vacon 10:n tehoalueet, 380-480 V

Huom. 1: Tulovirrat on laskettu käyttäen 100 kVA:n syöttöä linjamuuntajasta.

Huom. 2: Laitteiden mekaaniset mitat on annettu luvussa 3.1.1.

HEAD OFFICE AND

Vaasa Vaasa Vacon Plc Runsorintie 7 65380 Vaasa firstname.lastname@vacon.com telephone: +358 (0)201 2121 fax: +358 (0)201 212 205

SALES COMPANIES AND REPRESENTATIVE OFFICES:

FINLAND Helsinki Vacon Pic Äyritie 8 01510 Vantaa telephone: +358 (0)201 212 600

fax: +358 (0)201 212 699 Tampere Vacon Pic Vehnamyllynkatu 18 33580 Tampere telephone: +358 (0)201 2121 fax: +358 (0)201 212 750

AUSTRALIA Vacon Pacific Pty Ltd 5/66-74, Micro Circuit Dandenong South, VIC 3175 telephone: +61 (0)3 9238 9300 fax: +61 (0)3 92389310

AUSTRIA Vacon AT Antriebssysteme GmbH Aumühlweg 21 2544 Leobersdorf telephone: +43 2256 651 66 fax: +43 2256 651 66 66

BELGTUM Vacon-Benelux-NV/5A Interleuven/Jaan 62 3001 Haverlee (Leuven) telephone: +32 (0)16 394 825 fax: +32 (0)16 394 827

BRAZIL Vacon Brazil Alameda Mamore, 535 Alphaville - Barueri - SP Tel. +55 11 4166-5707 Fax. +55 11 4166-5567

CANADA Vacon Canada 221 Griffith Road Stratford, Ontario NSA 6T3 telephone: +1 (519) 508-2323 Tax: +1 (519) 508-2324

CHINA Vacon Suzhou Drives Co. Ltd. Beijing Branch A528, Grand Pacific Garden Mansion 8A Guanghua Road Beijing 100026 telephone: + 86 10 51280006 fax: +86 10 65813733

CZECH REPUBLIC Vacon s.r.o. Kodanska 1441/46 110 00 Prague 10 telephone: +420 234 063 250 fax: +420 234 063 251

FRANCE Vacon France ZAC du Fresne 1 Rue Jacquard - BP72 91280 Saint Pierre du Perray CDIS telephone: +33 (0)1 69 89 60 30 fax: +33 (0)1 69 89 60 40

PRODUCTION: Suzhou, China

Suzhou, China Vacon Suzhou Drives Co. Ltd. Building 11A 428# Xinglong Street, SIP Suchun Industrial Square Suzhou 215126 telephone: + 86 512 62836630 fax: + 86 512 62836618

Naturno, Italy Vacon S.R.I Via Zone Industriale, 11 39025 Naturno

GERMANY Vacon GmbH Gladbecker Strasse 425 45329 Essen telephone: +49 (0)201 806 700 fax: +49 (0)201 806 709

Vacon OEM Business Center GmbH Industriestr. 13 51709 - Marienheide Germany Tel. +49 02264 17-17 Fax. +49 02264 17-126

ENDER Vacon Drives & Control Plc Plot No 352 Kapaleeshwar Nagar East Coast Road Neelangaral Chennai-60041 Tel. +91 44 244 900 24/25

ITALY Vacon S.p.A. Via F.III Guerra, 35 42100 Reggio Emilia telephone: +39 0522 276811 fax: +39 0522 276890

THE NETHERLANDS Vacon Benelux BV Weide 40 4206 CJ Gorinchem Telephone: +31 (0)183 642 970 fax -31 (0)183 642 971

NORWAY Vacon AS Bentsrudvelen 17 3080 Holmestrand telephone: +17 330 96120 (ax: +47 330 96130

ROMRNIA Vacon Romania - Reprezentanta Cuza Voda 1

400107 Cluj Napoca Tel. +40 364 118 981 Fax. +40 364 118 981

RUSSTA ZAO Vacon Drives UI. Letchika Babushkina 1, Stroenie 3 129344 Moscow telephone: +7 (495) 363 19 85 fax: +7 (495) 363 19 86

ZAO Vacon Drives 2ya Sovetskaya 7, office 210A 191036 St. Petersburg telephone: +7 (812) 332 1114 fax: +7 (812) 279 9053

PRODUCTION:

Chambersburg, USA 3181 Black Gap Road Chambersburg, PA 17202

TB Wood's (India) Pvt. Ltd.

#27, 'E' Electronics City Hosur Road Bangalore - 560 100 India Tel. +91-80-30280123 Fax. +91-80-30280124

SLOVAKIA Vacon s.r.o. (Branch) Seberiniho 1 821 03 Bratislava Tel. +421 243 330 202 Fax. +421 243 634 389

SPRIN Vacon Drives Ibérica S.A. Miquel Servet, 2. P.I. Bufalvent 08243 Manresa telephone: +34 93 877 45 06 fax: +34 93 877 00 09

SWEDEN Vacon AB Anderstorpsvägen 16 171 54 Solna telephone: +46 (0)8 293 055 fax: +46 (0)8 290 755

THRILAND Vacon South East Asia 335/32 5th-6th floor Srinakarin Road, Prawet Bangkok 10250 Tel. +66 (0)2366 0768

UKRAINE Vacon Drives Ukraine (Branch) 42-44 Shovkovychna Str. Regus City Horizon Tower Kiev 01601, Ukraine Tel. +380 44 459 0579 Fax +380 44 490 1200

UNITED ARAB EMIRATES Vacon Middle East and Africa Block A, Office 4A 226 P.O.Box 54763 Dubal Airport Free Zone Dubal Tel. +971 (0)4 204 5200 Fax: +971 (0)4 204 5203

VHITED KINGOOM Vacon Drives (UK) Ltd. 18, Maizefield Hinckley Fields Industrial Estate Hinckley LE10 1YF Leicestershire telephone: +44 (0)1455 611 515 fax: +44 (0)1455 611 517

UNITED STATES Vacon, Inc. 3181, Black Gap Road Chambersburg, PA 17202 telephone: +1 (877) 822-6606 fax: +1 (717) 267-0140