## VACON<sup>®</sup> 100 HVAC FREQUENTIEREGELAARS

## APPLICATIE HANDLEIDING



## VOORWOORD

Document-ID:	DPD01702J1			
Datum:	20.11.2015			
Softwareversie:	FW0065V030			

## **INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING**

Het auteursrecht op deze handleiding berust bij Vacon Plc. Alle rechten voorbehouden.

In deze handleiding leest u over de functies van de Vacon® AC-frequentieregelaar en hoe u deze kunt gebruiken. De structuur van de handleiding komt overeen met de menustructuur van de frequentieregelaar (hoofdstuk 1 en 4–8).

#### Hoofdstuk 1 – Snelstartgids

• Aan de slag met het bedieningspaneel

### Hoofdstuk 2 - Wizards

• Snel applicaties instellen

#### Hoofdstuk 3 – Gebruikersinterfaces

- De typen displays en het gebruik van het bedieningspaneel
- De pc-tool Vacon Live
- De functies van de veldbus

### Hoofdstuk 4 – Menu Monitoring

• Een overzicht van alle monitoringwaarden

#### Hoofdstuk 5 - Menu Parameters

• Een overzicht van alle parameters van de frequentieregelaar

#### Hoofdstuk 6 – Menu Diagnose

Hoofdstuk 7 – Menu I/O en hardware

### Hoofdstuk 8 – Menu's Gebruikersinstellingen, Favorieten en Gebruikersniveau

#### Hoofdstuk 9 - Parameterbeschrijvingen

- Parameters gebruiken
- Digitale en analoge ingangen programmeren
- Applicatiespecifieke functies

#### Hoofdstuk 10 – Fouttracering

- Fouten en bijbehorende oorzaken
- Fouten resetten

Deze handleiding bevat een groot aantal tabellen met parameters. Hieronder wordt uitgelegd hoe u deze tabellen moet interpreteren.



- A. De locatie van de parameter in het menu. Dit is ook het parameternummer.
- B. De naam van de parameter.
- C. De minimumwaarde van de parameter.
- D. De maximumwaarde van de parameter.
- E. De eenheid van de parameterwaarde. De eenheid wordt getoond als deze beschikbaar is.
- F. De fabrieksinstelling.
- G. Het ID-nummer van de parameter.
- H. Een korte beschrijving van de waarden van de parameter en/of de functie.
- I. Dit symbool geeft aan dat er meer informatie over deze parameter beschikbaar is in het hoofdstuk Parameterbeschrijvingen.

**OPMERKING:** U kunt de Engelse en Franse producthandleidingen met de bijbehorende veiligheids-, gevaar- en waarschuwingsinformatie downloaden van <u>www.vacon.com/downloads</u>.

**REMARQUE** Vous pouvez télécharger les versions anglaise et française des manuels produit contenant l'ensemble des informations de sécurité, avertissements et mises en garde applicables sur le site <u>www.vacon.com/</u> <u>downloads</u>

## FUNCTIES VAN DE VACON® AC-FREQUENTIEREGELAAR

- Wizards voor opstarten, PID-besturing, multipompmodus en fire modus, voor eenvoudige inbedrijfstelling.
- FUNCT-knop voor het eenvoudig schakelen tussen lokale en externe bediening. De externe bedieningsplaats kan een I/O- of veldbusverbinding zijn. U kunt de externe bedieningsplaats selecteren met een parameter.
- Startvergrendelingsingang (dempervergrendeling). De frequentieregelaar start niet voordat deze ingang is geactiveerd.
- Een bedieningspagina voor snelle bediening en bewaking van de belangrijkste waarden.
- Verschillende voorverwarmingsmodi om condensatie te voorkomen.
- Maximale uitgangsfrequentie van 320 Hz.
- Interne klok (RTC) en timerfuncties (optionele klokbatterij vereist). U kunt drie tijdkanalen programmeren voor verschillende functies van de frequentieregelaar.
- Ondersteuning voor externe PID-regelaar. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een klep bedienen met de I/O van de AC-frequentieregelaar.
- Een slaapmodus die de frequentieregelaar automatisch in- en uitschakelt om energie te besparen.
- PID-regelaar met twee zones en twee verschillende terugkoppelsignalen: minimum- en maximumbesturing.
- Twee referentiebronnen voor de PID-regelaar. U kunt de gewenste bron selecteren met een digitale ingang.
- Een functie voor PID-referentieversterking.
- Vooruitsturing voor een betere respons bij procesveranderingen.
- Bewaking van proceswaarden.
- Multipompbesturing.
- Drukverliescompensatie voor het compenseren van drukverliezen in leidingen, bijvoorbeeld wanneer de sensor ten onrechte in de buurt van een pomp of ventilator is geplaatst.

## INHOUDSOPGAVE

Vo	orwooi	rd						
	Inform	natie over	deze handleiding	3				
	Funct	ies van de	Vacon® AC-frequentieregelaar	5				
1	Snels	tartgids		. 10				
	1.1	Bedienin	gspaneel	. 10				
	1.2	De displa	ays	. 10				
	1.3	De eerste	De eerste keer starten 1					
	1.4	Beschrijv	ving van de applicaties	. 12				
		1.4.1	Vacon HVAC-applicatie	. 12				
2	Wizar	ds		. 19				
	2.1	PID Mini-	-Wizard	. 19				
	2.2	Mini-wiza	ard Multi-pomp	20				
	2.3	Fire mod	lus wizard	. 21				
2	Gobru	ikorcinto	rfacas	้าว				
5	2 1	Navigatio	a mat hat hadioningsnanaal	. <b>23</b>				
	3.1 2.2	Hot grofi	scho display	. 23 25				
	3.2	2 2 1	Waardan bowarkan	. 25 25				
		3.Z.1 2.2.2	Fouton recetton	. 2J 20				
		3.Z.Z 3.7.3		. 20 20				
		3.2.3	Der oner-knop	. 20				
		3.2.4 3.2.5	Parameters vorgelijken	. JZ 3/.				
		3.2.5	Helnteksten	. 34 25				
		3.2.0 3.2.7	Het monu Equariation gebruiken	. 35				
	2.2	J.Z./ Hot toket	tdisplay	. 30 36				
	5.5	221	Waardan hewerken	. 30				
		332	Fouten resetten	. 37				
		3.3.2	De FUNCT-kpon	. 30 38				
	3 /	Monustri	uctuur	. 50				
	0.4		Quick satur	. 42				
		3.4.1	Monitor	. 43 73				
	35	Vacon Liv		. 45				
,	0.0			. 44				
4	Menu	Monitorin	ig	. 46				
	4.1	Menugro	Pep Monitor	. 46				
		4.1.1		. 40				
		4.1.2	Basis	. 4/				
		4.1.3	Bewaking van timertuncties	. 50				
		4.1.4 / 1 ⊑	Dewaking van de PID I-regelaar	. DI 50				
		4.1.0	Dewaking van de MDZ-regelaar Dewaking multi nomn	. 52				
		4.1.6	Bewaking multi-pomp	. 52				
		4.1./	Bewaking van velabusprocesaata	. 53				
5	Menu	Paramete	ers	. 55				
	5.1	Groep 3.	1: Motorinstellingen	. 55				
	5.2	Groep 3.2	2: Start/Stop-instellingen	. 60				

	5.3	Groep 3.3: Instellingen besturingsreferenties	62		
	5.4	Groep 3.4: Instellingen voor ramping en remmen	67		
	5.5	Groep 3.5: I/O-configuratie	69		
	5.6	Groep 3.6: Veldbusdatamap	79		
	5.7	Groep 3.7: Verboden frequenties	81		
	5.8	Groep 3.8: Grenswaardebewaking			
	5.9	Groep 3.9: Beveiligingen	83		
	5.10	Groep 3.10: Automatische reset.	87		
	5.11	Groep 3.11: Timerfuncties			
	5.12	Groep 3.12: PID-regelaar 1	93		
	5.13	Groep 3.13: PID-regelaar 2	102		
	5.14	Groep 3.14: Multi-pomp	107		
	5.15	Groep 3.16: Fire modus	109		
	5.16	Groep 3.17: Applicatie-instellingen	111		
	5.17	Groep 3.18: Instellingen voor kWh-pulsuitgang	111		
6	Menu	Diagnose	112		
	6.1	Actieve fouten	112		
	6.2	Reset Fouten	112		
	6.3	Foutenhistorie	112		
	6.4	Totaaltellers	113		
	6.5	Triptellers	115		
	6.6	Software-info	116		
7	Menu	I/O en hardware	117		
	7.1	Basis I/O	117		
	7.2	Optiekaartslots	119		
	7.3	Real-time klok	120		
	7.4	Instellingen powerunit	121		
	7.5	Bedieningspaneel	122		
	7.6	Veldbus	122		
8	De me	enu's Gebruikersinstellingen, Favorieten en Gebruikersniveaus	123		
	8.1	Gebruikersinstellingen	123		
		8.1.1 Parameterback-up	124		
	8.2	Favorieten	125		
		8.2.1 Items toevoegen aan Favorieten	125		
		8.2.2 Items verwijderen uit Favorieten	126		
	8.3	Gebruikersniveaus	127		
		8.3.1 De toegangscode voor gebruikersniveaus wijzigen	127		
9	Paran	neterbeschrijvingen	129		
	9.1	Motorinstellingen	129		
	9.2	Start/Stop-instellingen	131		
	9.3	Referenties	138		
9.4 Instellingen voor Ramping en Remmen					

	9.5	l/0-con	figuratie	140
		9.5.1	Programmering van digitale en analoge ingangen	140
		9.5.2	Digitale ingangen	
		9.5.3	Analoge ingangen	
		9.5.4	Digitale uitgangen	150
	9.6	Verbode	en frequenties	
	9.7	Beveilig	jingen	152
		9.7.1	Thermische motorbeveiligingen	152
		9.7.2	Beveiliging motorblokkering	
		9.7.3	Onderbelastingsbescherming (droogloop)	
	9.8	Automa	itische reset	
	9.9	Timerfu	Incties	
	9.10	PID-red	lelaar 1	
		9.10.1	, Referentiepunten	
		9.10.2	Vooruitsturing	
		9.10.3	Procesbewaking	
		9.10.4	Drukverlies compensatie	
	9.11	PID-red	Jelaar 2	166
	9.12	Multi-p	ump function	
	9.13	Fire mo	dus	173
	9.14	Applica	tie-instellingen	
10	Fouttr	racering		
	10.1	Er word	It een fout getoond	175
		10.1.1	Resetten met de resetknop	176
		10.1.2	Resetten met een parameter in het grafische display	
		10.1.3	Resetten met een parameter in het tekstdisplay	177
	10.2	Foutenh	nistorie	
		10.2.1	De foutenhistorie bekijken in het grafische display	
		10.2.2	De Foutenhistorie bekijken in het tekstdisplay	179
	10.3	Foutcod	les	

## 1 SNELSTARTGIDS

## 1.1 BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel vormt de interface tussen de AC-frequentieregelaar en de gebruiker. Met het bedieningspaneel kunt u het toerental van een motor regelen en de status van de AC-frequentieregelaar bewaken. Bovendien kunt u hiermee de parameters van de ACfrequentieregelaar instellen.



Afb. 1: De knoppen op het bedieningspaneel

- A. De BACK/RESET-knop. Hiermee kunt u teruggaan in het menu, de bewerkingsmodus afsluiten en fouten resetten.
- B. De pijltoets OMHOOG. Hiermee kunt u omhoog bladeren in een menu en waarden verhogen.
- C. De FUNCT-knop. Hiermee kunt u de draairichting van de motor wijzigen, de bedieningspagina openen en de bedieningsplaats kiezen. Voor meer informatie, zie *Tabel 12 Instellingen besturingsreferenties*.
- D. De pijltoets RECHTS.
- E. De startknop.
- F. De pijltoets OMLAAG. Hiermee kunt u omlaag bladeren in een menu en waarden verlagen.
- G. De stopknop.
- H. De pijltoets LINKS. Hiermee kunt u de cursor naar links verplaatsen.
- I. De OK-knop. Hiermee kunt u een geselecteerd niveau of item openen of een keuze bevestigen.

## 1.2 DE DISPLAYS

Er zijn twee typen displays: het grafische display en het tekstdisplay. Het bedieningspaneel heeft altijd dezelfde toetsen en knoppen.

Het display toont de volgende gegevens:

- De status van de motor en de frequentieregelaar.
- Fouten in de motor en in de frequentieregelaar.
- Uw locatie in de menustructuur.



Afb. 2: Het grafische display

- A. Het eerste statusveld: STOP/RUN
- B. De draairichting van de motor
- C. Het tweede statusveld: GEREED/NIET GEREED/FOUT
- D. Het alarmveld: ALARM/-
- E. Het bedieningsplaatsveld: PC/IO/ BEDIENINGSPANEEL/VELDBUS
- F. Het locatieveld: het ID-nummer van de parameter en de huidige locatie in het menu
- G. De geselecteerde groep of parameter
- H. Het aantal items in de desbetreffende groep



*Afb. 3: Het tekstdisplay. Als de tekst te lang is om in één keer te worden weergegeven, schuift deze automatisch over het display.* 

- A. De statusindicatoren
- B. De alarm- en foutindicatoren
- C. De naam van de huidige groep of het huidige item

#### D. De huidige locatie in het menu

- E. De indicatoren voor de bedieningsplaats
- F. De indicatoren voor de draairichting

## 1.3 DE EERSTE KEER STARTEN

De opstartwizard begeleidt u bij het instellen van de vereiste gegevens voor een juiste besturing van uw proces.

1	Taalkeuze	De opties zijn verschillend voor alle verschil- lende taalpakketten.
2	Zomertijd*	Rusland US EU UIT
3	Tijd*	uu:mm:ss
4	Datum*	dd.mm.
5	Jaar*	

\* Deze vragen worden alleen weergegeven als er een klokbatterij is geplaatst.

	Opstartwizard uitvoeren?	
6		Ja Nee

Als u de parameterwaarden handmatig wilt instellen, selecteert u *Nee* en drukt u vervolgens op OK.

7	Selecteer een proces	Pomp Ventilator
8	Stel een waarde in voor Nominaal motortoerental (zodat deze overeenkomt met de motornaamplaat).	Bereik: 24-19200
9	Stel een waarde in voor Nominale motorstroom.	Bereik: varieert
10	Stel een waarde in voor Minimumfrequentie.	Bereik: 0.00-50.00
11	Stel een waarde in voor Maximumfrequentierefe- rentie.	Bereik: 0.00-320.00

Wanneer deze parameters zijn ingesteld, is de opstartwizard voltooid. Als u de opstartwizard opnieuw wilt uitvoeren, kan dat op twee manieren. Ga naar de parameter P6.5.1 Fabrieksinstellingen herstellen of de parameter P1.19 Opstartwizard. Selecteer vervolgens *Activeren*.

## 1.4 BESCHRIJVING VAN DE APPLICATIES

### 1.4.1 VACON HVAC-APPLICATIE

De Vacon AC frequentieregelaar wordt geleverd met een Vacon HVAC-applicatie die onmiddellijk gebruikt kan worden.

U kunt de frequentieregelaar bedienen vanaf het bedieningspaneel of via de veldbus, PC of I/O-klemmen.

		Klem	Signaal	Beschrijving
	1	+10 V ref	Referentie-uitgang	
tiepoten- tiometer $1-10 \ k\Omega$	2	AI1+	Analoge ingang, spanning of stroom*)	Spanning
2-draads zender	3	AI1-	Gemeenschappelijke aansluiting analoge ingang (stroom)	
Externe	4	AI2+	Analoge ingang, spanning of stroom	Stroom
4-20 mA/0-10 V (programmeerbaar) +	5	AI2-	Gemeenschappelijke aansluiting analoge ingang (stroom)	
·	6	24 Vout	24V-hulpspanning	
	7	GND •	I/O-aarde	
	8	DI1	Digitale ingang 1	Start VOORUIT
	9	DI2	Digitale ingang 2	Start ACHTERUIT
	10	DI3	Digitale ingang 3	Fout
	11	CM •	Gemeenschappelijk A voor DIN1-DIN6*	*)
	12	24 Vout 🛛 🎈	24V-hulpspanning	
г	13	GND •	I/O-aarde	
	14	DI4	Digitale ingang 4	Selectie vast 1
	15	DI5	Digitale ingang 5	Selectie vast 2
	16	DI6	Digitale ingang 6	Fout reset
	17	CM •	Gemeenschappelijk A voor DIN1-DIN6*	*)
	18	A01+	Analoog signaal (+uitgang)	Uitgangsfrequentie
	19	A01-/GND •	Gemeenschappelijke aansluiting analoge uitgang	
	30	+24 Vin	24 V hulpingangsvoltage	
· · · _	Α	RS-485	Seriële bus, negatief	
Naar relaiskaart 1 of 2	В	RS-485	Seriële bus, positief	

Afb. 4: Aansluitvoorbeelden van de besturingsaansluitingen voor de Standaard-I/O-kaart

\* = Gebruik DIP-switches om deze te selecteren. Raadpleeg de Vacon 100 installatiehandleiding voor wandgemonteerde frequentieregelaars.

\*\* = U kunt de digitale ingangen van de aarde isoleren met een DIP-schakelaar.

Var	n standaa	rd-I/O-kaart		Standaard			
Va 6	n aansl. 5 of 12	Van aansl. #13		Klem	Signaal	Stanuaaru	
	i.	1	21	R01/1 NC			
	RUN		22	RO1/2 CM		RUN	
			23	R01/3 NO			
			24	RO2/1 NC			
			25	RO2/2 CM	Relaisuitgang 2	FOUT	
			26	RO2/3 NO			
			32	RO3/1 CM		CEDEED	
			33	RO3/2 NO		GEREED	





### AANWIJZING!

Niet beschikbaar voor Vacon 100 X.

Van standaard-I/O-kaart		Relai	skaart 2	<u>.</u>
Van aansl. Van aansl. #12 #13	Kle	em	Signaal	Standaard
1 1	21	RO1/1 NC		
RUN └►	22	RO1/2 CM		RUN
└ - (X) ►	23	R01/3 NO	<b></b>	
	24	RO2/1 NC	<b></b>	
	25	RO2/2 CM	Relaisuitgang 2	FOUT
	26	RO2/3 NO		
	28	TI1+	Thermistoringang	
	29	TI1-	mennistornigang	

Afb. 6: Aansluitvoorbeeld van de besturingsaansluitingen voor relaiskaart 2



## AANWIJZING!

Enige optie voor Vacon 100 X.

U kunt de digitale ingangen (klemmen 8–10 en 14–16) op de standaard-I/O-kaart desgewenst isoleren van de aarde. Zet de DIP-switch op de besturingskaart daarvoor in de stand OFF. Zie de afbeelding hieronder voor de locatie van de switches, zodat u deze in de gewenste stand voor uw toepassing kunt instellen.



### AANWIJZING!

Raadpleeg de installatiehandleiding van de Vacon 100 X voor DIPswitchconfiguratie in Vacon 100 X-systemen.



Afb. 7: DIP-switch

## Tabel 2: Parametergroep Quick setup

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P1.1	Nominale motor- spanning	varieert	varieert	v	varieert	110	Neem de waarde Un over van de motor- naamplaat. Zie P3.1.1.1.
P1.2	Nominale motorfre- quentie	8.0	320.0	Hz	50	111	Neem de waarde f <sub>n</sub> over van de motor- naamplaat. Zie P3.1.1.2.
P1.3	Nominaal motortoe- rental	24	19200	rpm	varieert	112	Neem de waarde n <sub>n</sub> over van de motor- naamplaat.
P1.4	Nominale motor- stroom	varieert	varieert	А	varieert	113	Neem de waarde I <sub>n</sub> over van de motor- naamplaat.
P1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		varieert	120	Neem de waarde over van de motornaam- plaat.
P1.6	Nominaal motorver- mogen	varieert	varieert	kW	varieert	116	Neem de waarde n <sub>n</sub> over van de motor- naamplaat.
P1.7	Motorstroomlimiet	varieert	varieert	A	varieert	107	De maximale motor- stroom van de AC-fre- quentieregelaar.
P1.8	Minimumfrequentie	0.00	P1.9	Hz	varieert	101	De acceptabele mini- mumfrequentiereferen- tie.
P1.9	Maximumfrequentie	P1.8	320.00	Hz	50.00	102	De acceptabele maxi- mumfrequentiereferen- tie.
P1.10	Referentieselectie I/O A	1	8		6	117	De frequentiereferen- tiebron wanneer de bedieningsplaats is ingesteld op I/O A. Zie P3.3.3 voor de beschikbare opties.
P1.11	Vaste frequentie 1	P3.3.1	300.00	Hz	10.00	105	Selecteren met digitale ingang: Vaste frequen- tieselectie 0 (P3.5.1.15) (standaard = Digitale ingang 4)

1

## Tabel 2: Parametergroep Quick setup

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P1.12	Vaste frequentie 2	P3.3.1	300.00	Hz	15.00	106	Selecteren met digitale ingang: Vaste frequen- tieselectie 1 (P3.5.1.16) (standaard = Digitale ingang 5)
P1.13	Acceleratietijd 1	0.1	3000.0	S	20.0	103	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van nul tot de inge- stelde maximumfre- quentie op te lopen.
P1.14	Deceleratietijd 1	0.1	3000.0	S	20.0	104	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van de ingestelde maximumfrequentie terug te lopen naar nul.
P1.15	Bedienplaats op afstand	1	2		1	172	Selectie van de externe bedieningsplaats (start/stop). 0 = Besturing I/O 1 = Veldbusbediening
P1.16	Automatische reset	0	1		0	731	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P1.17	Fout Thermistor	0	3		0	732	0 = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmodus) 3 = Fout (stop door uit- lopen)
P1.18	PID Mini-Wizard*	0	1		0	1803	0 = Inactief 1 = Activeren Zie
P1.19	Multipomp Wizard*	0	1		0		0 = Inactief 1 = Activeren Zie hoofdstuk 2.2 Mini- wizard Multi-pomp.

### Tabel 2: Parametergroep Quick setup

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P1.20	Opstartwizard**	0	1		0	1171	0 = Inactief 1 = Activeren Zie hoofdstuk <i>1.3 De</i> eerste keer starten.
P1.21	Fire modus wizard**	0	1		0	1672	0 = Inactief 1 = Activeren

\* = De parameter wordt alleen getoond op het grafische bedieningspaneel.

\*\* = De parameter wordt alleen getoond op het grafische en het tekstbedieningspaneel.

## 2 WIZARDS

## 2.1 PID MINI-WIZARD

De applicatiewizard helpt u om de basisparameters voor de geselecteerde applicatie in te stellen.

Als u de PID Mini-Wizard wilt starten, selecteert u de optie *Activeren* voor parameter P1.17 PID Mini-Wizard in het menu Quick setup

De PID-regelaar is standaard ingesteld voor het gebruik van één terugkoppelsignaal en één referentiepunt. De standaardbedieningsplaats is I/O A en de standaardproceseenheid is %.

1	Stel de gewenste waarden in voor Proceseenheid (P3.12.1.4)	Meer dan één optie.
---	---	---------------------

Als u een andere optie selecteert dan %, worden de volgende vragen weergegeven. Als u % selecteert, gaat de wizard direct door naar vraag 5.

2	Stel een waarde in voor Minimale proceseenheid (P3.12.1.5).	Het bereik is afhankelijk van de geselec- teerde optie in vraag 1.
3	Stel een waarde in voor Maximale proceseenheid (P3.12.1.6).	Het bereik is afhankelijk van de geselec- teerde optie in vraag 1.
4	Stel een waarde in voor Decimale proceseenheid (P3.12.1.7).	Bereik: 0-4
5	Stel een waarde in voor Terugkoppeling 1 bronse- lectie (P3.12.3.3).	Zie Tabel 34 Instellingen voor terugkoppeling

Als u een analoog ingangssignaal selecteert, wordt vraag 6 weergegeven. Als u een andere optie selecteert, gaat de wizard door naar vraag 7.

6	Stel het signaalbereik van de analoge ingang in.	0 = 0–10 V/020 mA 1 = 2–10 V/420 mA Zie Tabel 15 Instellingen voor analoge ingan- gen.
7	Stel een waarde in voor Inversie fout (P3.12.1.8).	0 = Normaal 1 = Geïnverteerd
8	Stel een waarde in voor Referentie bronselectie (P3.12.2.4).	Zie Tabel 33 Instellingen voor referentiewaar- den.

Als u een analoog ingangssignaal selecteert, wordt vraag 9 weergegeven. Als u een andere optie selecteert, gaat de wizard door naar vraag 11.

Als u *Bedieningspaneel Referentie 1* of *Bedieningspaneel Referentie 2* instelt, gaat de wizard direct door naar vraag 10.

9	Stel het signaalbereik van de analoge ingang in.	0 = 0–10 V/0–20 mA 1 = 2–10 V/4–20 mA Zie Tabel 15 Instellingen voor analoge ingan- gen.
10	Stel een waarde in voor Bedieningspaneel Referen- tie 1 en Bedieningspaneel Referentie 2 (P3.12.2.2).	Afhankelijk van het bereik dat is ingesteld in vraag 9.
11	Stel het gebruik van de slaapfunctie in.	0 = Nee 1 = Ja

Als u *Ja* selecteert bij vraag 11, worden de volgende drie vragen weergegeven. Als u *Nee* selecteert, is de wizard voltooid.

12	Stel een waarde in voor Slaapfrequentielimiet (P3.12.2.7).	Bereik: 0.00–320.00 Hz
13	Stel een waarde in voor Slaapvertraging 1 (P3.12.2.8).	Bereik: 0–3000 s
14	Stel een waarde in voor Ontwaakniveau (P3.12.2.9).	Het bereik is afhankelijk van de geselec- teerde proceseenheid.

De PID Mini-Wizard is nu voltooid.

## 2.2 MINI-WIZARD MULTI-POMP

De mini-wizard Multi-pomp stelt de belangrijkste vragen voor het instellen van een multipompsysteem. De mini-wizard Multi-pomp volgt altijd op de PID Mini-Wizard.

15	Stel een waarde in voor Aantal motoren (P.3.14.1).	1-4
16	Stel een waarde in voor Vergrendelfunctie (P3.14.2).	0 = Niet gebruikt 1 = Ingeschakeld
17	Stel een waarde in voor Autowissel (P3.14.4).	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld

Als u de functie Autowissel inschakelt, worden de volgende drie vragen weergegeven. Als u de functie Autowissel niet gebruikt, gaat de wizard direct door naar vraag 21.

18	Stel een waarde in voor Frequentieregelaar opne- men (P3.14.3).	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
19	Stel een waarde in voor Autowissel interval (P3.14.5).	0,0–3000,0 u
20	Stel een waarde in voor Autowissel frequentielimiet (P3.14.6)	0.00–50.00 Hz
21	Stel een waarde in voor Bandbreedte (P3.14.8).	0-100%
22	Stel een waarde in voor Bandbreedtevertraging (P3.14.9).	0-3600 s

Hierna toont het bedieningspaneel de digitale ingangs- en relaisuitgangsconfiguratie die door de applicatie is uitgevoerd (alleen grafisch bedieningspaneel). Noteer deze waarden voor later.

## 2.3 FIRE MODUS WIZARD

Als u de wizard Fire modus wilt starten, selecteert u de optie *Activeren* voor parameter B1.1.4 in het menu Quick setup.



## LET OP!

Lees voordat u doorgaat over het wachtwoord en de garantiebepalingen in hoofdstuk *9.13 Fire modus.* 

1 Stel een waarde in voor paramet modus-frequentiebron.	P3.17.2 Fire Meer dan één optie.	
---	----------------------------------	--

Als u een andere waarde instelt dan *Fire modus frequentie*, gaat de wizard direct door naar vraag 3.

2	Stel een waarde in voor parameter P3.17.3 Fire modus frequentie.	8,00 HzP3.3.1.2 (MaxFreqReferentie)
3	Stel in of het signaal moet worden geactiveerd wan- neer het contact wordt geopend of gesloten.	0 = Open contact 1 = Gesloten contact
4	Stel een waarde in voor de parameters P3.17.4 Fire modus activering openen / P3.17.5 Fire modus acti- vering sluiten.	Selecteer een digitale ingang voor het active- ren van de Fire modus. Zie ook hoofdstuk 9.13 Fire modus.
5	Stel een waarde in voor parameter P3.17.6 Fire modus achteruit.	Selecteer een digitale ingang voor het active- ren van de omgekeerde draairichting in de Fire modus. DigIn Slot0.1 = VOORUIT DigIn Slot0.2 = ACHTERUIT
6	Stel een waarde in voor P3.17.1 Fire modus wacht- woord.	Stel een wachtwoord in voor het inschakelen van de functie Fire modus. 1234 = Testmodus inschakelen 1001 = Fire modus inschakelen

## **3 GEBRUIKERSINTERFACES**

## 3.1 NAVIGATIE MET HET BEDIENINGSPANEEL

De gegevens van de AC-frequentieregelaar zijn ondergebracht in menu's en submenu's. Met de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG op het bedieningspaneel kunt u door de menu's navigeren. Druk op OK om een groep of parameter te openen. Druk op de BACK/RESET-knop om terug te keren naar het vorige niveau.

Uw huidige locatie in het menu wordt op het scherm weergegeven als M5.5.1. Daarnaast wordt de naam van de huidige groep of parameter weergegeven.

Submenu's	M5.1 Basis-I/O	M5.2-M5.4 Slot C,D,E	M5.5 Real-time klok	M5.6 Instellingen	voedingseenheid	M5.7 Bedieningspaneel	M5.8 RS-485	M5.9 Ethernet	M6.1 Taalkauza		M6.5 Parameterback-up	M6.6 Parameters vergelijken	M6.7 Naam fragmentioregalaar				M8.1 Gebruikersniveau	M8.2 Toegangscode					
Hoofdmenu	M5 I/O en hardware		M6 Gebrui- kersinstel- lingen M8 Gebrui- kersniveaus													_							
Submenu's	M3.1 Motorinstellingen	M3.2 Start/stop-instellingen	M3.3 Referenties	M3.4 Ramps en remmen	M3.5 I/O-configuratie	M3.6 Veldbusdatamap	M3.7 Verboden frequentie	M3.8 Grenswaardebewaking	M3.9 Beveiligingen	M3.10 Automatische reset	M3.11 Timerfuncties	M3.12 PID-regelaar 1	M3.13 PID-regelaar 2	M3.14 Multi-pomp	M3.16 Fire modus	M3.17 Applicatie- instellingen	M3.18 kWh-pulsobject	M4.1 Actieve fouten	M4.2 Reset Fouten	M4.3 Foutenhistorie	M4.5 Totaaltellers	M4.6 Triptellers	M4.7 Software-info
Hoofdmenu	M3 Parameters																	M 4.	Diagnose				_
Submenu's			M2.1 Multimonitor	M2 Daria	M2.2 Ddsls M2 3 Timerfuncties		M2.4 PID-regelaar 1	M2.5 PID-regelaar 2	M2.6 Multi-pomp	M2.7 Veldbusgegevens	5												
Hoofdmenu	M1 Quick setup	•	M2 Monitor																				

Afb. 8: De menustructuur van de AC-frequentieregelaar

## 3.2 HET GRAFISCHE DISPLAY



Afb. 9: Het hoofdmenu van het grafische display

- A. Het eerste statusveld: STOP/RUN
- B. De draairichting
- C. Het tweede statusveld: GEREED/NIET GEREED/FOUT
- D. Het alarmveld: ALARM/-
- E. De bedieningsplaats: PC/IO/ BEDIENINGSPANEEL/VELDBUS
- F. Het locatieveld: de parameter-ID en de huidige locatie in het menu
- G. De geselecteerde groep of parameter: druk op OK om te openen
- H. Het aantal items in de desbetreffende groep

### 3.2.1 WAARDEN BEWERKEN

In het grafische display kunt u de waarde van een parameter op twee manieren bewerken.

In de meeste gevallen kunt u slechts één waarde selecteren voor een parameter. Selecteer de gewenste optie in de reeks numerieke of tekstwaarden.

### DE TEKSTWAARDE VAN EEN PARAMETER WIJZIGEN

1 Ga met de pijltoetsen naar de parameter.

STOP	C READY	I/O
	Start / Stop Se	tup
	Rem Control Place I/O Control	2
	KeypadStopButton Yes	
	Start Function Ramping	

I/O

М3.2.1

2 Druk twee keer op OK of druk op de pijltoets RECHTS om de bewerkingsmodus te activeren.

STOP	C READY		I/O
8	Rem Contro	ol Pla M3.2.1	ce
	Edit		
i	Help		
$\square$	Add to fa	vourit	es

READY

ID:

Rem Control Place

FieldbusCTRL

I/O Control

STOP

8

3 Druk op de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de nieuwe waarde te selecteren.

4 Druk op OK om de wijziging te accepteren. Druk op de BACK/RESET-knop om de wijziging te annuleren.

### NUMERIEKE WAARDEN BEWERKEN

- 1 Ga met de pijltoetsen naar de parameter.
- STOP
  READY
  I/O

  Frequency Ref
  ID:101
  P3.3.1.1

  MaxFreqReference
  0.00 Hz

  Image: Stress of the stress of t

2 Activeer de bewerkingsmodus.

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O
8	Mi	nFreqRe	ference	•
$[\textcircled{0}]{$		ID:101	P3.3.	1.1
\$			$-\underbrace{0}{2}.00$	) Hz –
Min: Max	0.0 :: 50	0Hz .00Hz		

3 Als de waarde numeriek is, kunt u met de pijltoetsen LINKS en RECHTS van cijfer naar cijfer gaan. Wijzig de cijfers met de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG.

STOP	C READY		I/O	
	MinFreqRe	ference	•	
8	ID:101	₽3.3.	1.1	
<b>^</b>		$\sim$	/	
		- <u>0</u> 0.0	00 Hz-	
Min: 0.00Hz				
Max: 50.00Hz				

4 Druk op OK om de wijziging te accepteren. Druk op de BACK/RESET-knop om de wijziging te annuleren en terug te keren naar het vorige niveau.

			1/0	
STOP			1/0	
	MinFreqRe	ference	•	
8	ID:101	P3.3.	1.1	
			/	
		- 1 <u>1</u> .0	0 Hz-	
		/		
Min	0 004-			
Max:	50.00Hz			

## MEER DAN ÉÉN WAARDE SELECTEREN

Voor sommige parameters kunt u meer dan één waarde selecteren. Schakel het keuzevakje bij de gewenste waarde in.

1 Ga naar de parameter. Wanneer u keuzevakjes kunt selecteren, wordt dat aangegeven met een symbool.



A. Het symbool voor opties met keuzevakjes 2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om door de lijst met waarden te bladeren.

STOP C READY		I/O			
Days ID: M 3.12.1.3.1					
Sunday					
Monday	Monday				
Tuesday					
Wednesday					
Thursday					
Friday					

3 Druk op de pijltoets RECHTS om het keuzevakje naast de gewenste waarde te activeren en de waarde toe te voegen.

STOP 🗲	READY		I/O	
	C:	<b>)ays</b> м 3.12.1	.3.1	
🖌 Sunday				
Monday			-	
Tuesday	Tuesday			
Wednesday				
Thursday				
Friday				

## 3.2.2 FOUTEN RESETTEN

U kunt fouten resetten met de Reset-knop en met de parameter Reset Fouten. Zie de instructies in *10.1 Er wordt een fout getoond*.

## 3.2.3 DE FUNCT-KNOP

De FUNCT-knop heeft 3 functies.

- Voor toegang tot de bedieningspagina
- Voor eenvoudig wisselen tussen lokale bediening en bediening op afstand
- Voor het wisselen van de draairichting

De geselecteerde bedieningsplaats bepaalt de bron van de start- en stopopdrachten voor de AC-frequentieregelaar. Alle bedieningsplaatsen hebben een parameter voor het selecteren van de frequentiereferentiebron. De Lokale bedieningsplaats is altijd het bedieningspaneel. De externe bedieningsplaats kan de I/O- of veldbusverbinding zijn. In de statusbalk van het display wordt aangegeven wat de huidige bedieningsplaats is.

U kunt I/O A, I/O B en de veldbus instellen als externe bedieningsplaats. I/O A en de veldbus hebben de laagste prioriteit. U kunt ze selecteren met P3.2.1 (Externe bedieningsplaats). Door middel van een digitale ingang kan I/O B de externe bediening overnemen van bedieningsplaatsen I/O A en Veldbus. U kunt de digitale ingang selecteren met parameter P3.5.1.5 (Forceren naar I/O Bediening).

Wanneer de bedieningsplaats is ingesteld op lokaal, wordt het bedieningspaneel altijd gebruikt als bedieningsplaats. Lokale bediening heeft een hogere prioriteit dan bediening op afstand. Wanneer u bijvoorbeeld gebruikmaakt van bediening op afstand en parameter P3.5.1.5 de bedieningsplaats heeft overgenomen met de digitale ingang, wordt het **GEBRUIKERSINTERFACES** 

#### DE BEDIENINGSPLAATS SELECTEREN

1 Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u zich in het menu bevindt.

bedieningspaneel de bedieningsplaats zodra u Lokaal selecteert. Gebruik de FUNCT-knop of

STOP	$\mathbb{C}$	READY		Keypad
C	I	] D:	Main Me <sup>M1</sup>	nu
		Monito (12	or ?)	
8		Parame ( 21	eters . )	
		Diagno (6	ostics )	

READY

Change direction

Control page

Local/Remote

ID:1805

STOP 🖊

( 81)

2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om Lokaal/Afstand te selecteren. Druk op OK.

3 Selecteer nu Lokaal of Op afstand met behulp van de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG. Druk op OK om te bevestigen.

4 Als u overschakelt van externe naar lokale bediening (het bedieningspaneel), moet u een bedieningspaneelreferentie selecteren.





Daarna gaat het display terug naar de menulocatie waar u was toen u op de FUNCT-knop drukte.

Keypad

Choose action

#### GEBRUIKERSINTERFACES

### DE BEDIENINGSPAGINA OPENEN

Met de bedieningspagina kunt u gemakkelijk de belangrijkste waarden bewaken.

1 Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u zich in het menu bevindt.

2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om Bedieningspagina te selecteren. Open de pagina door op OK te drukken. De bedieningspagina verschijnt.

3 Als u de lokale bedieningsplaats en de bedieningspaneelreferentie gebruikt, kunt u P3.3.6 Bedieningspaneelreferentie instellen door op OK te drukken.

4 Druk op de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de cijfers van de waarde te wijzigen. Druk op OK om de wijziging te accepteren.

Ga voor meer informatie over de bedieningspaneelreferentie naar hoofdstuk *5.3 Groep 3.3: Instellingen besturingsreferenties.* Als u andere bedieningsplaatsen of referentiewaarden gebruikt, wordt de frequentiereferentie op het display getoond. Deze kunt u niet bewerken.

STOP	$\mathbb{C}$	READY			Keypad
		<b>Key</b> ID: 184	pad R	efe	rence
<b>*</b>		0.	00Hz		
Output	Fre	quency	Motor	Torq	lne
		0.00Hz			0.00%
Motor	Curr	ent	Motor	Powe	r
		0.00A			0.00%

STOP 🕑	READY		Keypad
	<b>Key</b> D: 168	pad Refe	rence
↓ ▼	$-\underline{0}$ .	00Hz –	
Output Frequ	lency	Motor Toro	lne
	0.00Hz		0.00%
Motor Current		Motor Powe	er
	0.00A		0.00%





De andere waarden op de pagina zijn multimonitorwaarden. U kunt zelf bepalen welke waarden hier worden getoond (zie de instructies in hoofdstuk *4.1.1 Multimonitor*).

## DE DRAAIRICHTING WIJZIGEN

Met de FUNCT-knop kunt u de draairichting van de motor snel wijzigen.



## AANWIJZING!

De opdracht Verandering draairichting is alleen beschikbaar in het menu als de huidige bedieningsplaats is ingesteld op Lokaal.

1 Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u zich in het menu bevindt.

2	Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om
	Verandering draairichting te selecteren. Druk op
	OK.

STOP	C READY		I/O
C	Mai ID:	n Menu <sup>M1</sup>	
	Monitor (7)		
8	Paramete (15)	ers	
	Diagnos (6)	tics	



3 Selecteer de gewenste draairichting. De huidige draairichting knippert. Druk op OK.



4 De draairichting wordt direct gewijzigd. U kunt zien dat de pijlindicator in het statusveld van het display verandert.

STOR	C) READY		I/O
C	Main ID:	ו Menu M1	
	Monitor (7)		
8	Paramete ( 15 )	rs	
	Diagnos ( 6 )	cics	

## 3.2.4 PARAMETERS KOPIËREN

## AANWIJZING!

• |

Deze functie is alleen beschikbaar op het grafische bedieningspaneel.

Voordat u parameters van het bedieningspaneel naar de frequentieregelaar kunt kopiëren, moet de frequentieregelaar gestopt zijn.

### PARAMETERS VAN EEN AC-FREQUENTIEREGELAAR KOPIËREN

Met deze functie kunt u parameters van de ene frequentieregelaar naar een andere kopiëren.

- 1 Sla de parameters op naar het bedieningspaneel.
- 2 Ontkoppel het bedieningspaneel en sluit het aan op een andere frequentieregelaar.
- 3 Download de parameters naar de nieuwe frequentieregelaar met de opdracht Herladen uit bedieningspaneel.

## PARAMETERS OPSLAAN NAAR HET BEDIENINGSPANEEL

1 Open het menu Gebruikersinstellingen.

STOP	$\mathbb{C}$	READ	Y		Keypad
8	II	Ma.	in M	lenu M6	
8	I/C (	) and 9 )	l Ha	rdwar	e
87	Use (	er se 4 )	etti	ngs	
	Fa (	vour: 0)	ites	5	

2 Open het submenu Parameter back-up.

3 Gebruik de pijlknoppen Omhoog en Omlaag om een functie te selecteren. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Met de opdracht Fabrieksinstellingen herstellen kunt u alle parameters terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Met de opdracht Opslaan in bedieningspaneel kunt u alle parameters naar het bedieningspaneel kopiëren. Met de opdracht Herladen uit bedieningspaneel kunt u alle parameters van het bedieningspaneel naar de frequentieregelaar kopiëren.

# De volgende parameters kunt u niet kopiëren als de frequentieregelaars een ander amperage hebben:

Als u het bedieningspaneel van een frequentieregelaar vervangt door een bedieningspaneel van een ander amperage frequentieregelaar, worden de waarden van deze parameters niet gewijzigd.

- Nominale motorspanning (P3.1.1.1)
- Nominale motorfrequentie (P3.1.1.2)
- Nominaal motortoerental (P3.1.1.3)
- Nominale motorstroom (P3.1.1.4)
- Motor Cos Phi (P3.1.1.5)
- Nominaal motorvermogen (P3.1.1.6)
- Motorstroomlimiet (P3.1.1.7)
- Schakelfrequentie (P3.1.2.1)
- Spanning bij 0 Hz (P3.1.2.4)
- Motorvoorverwarming stroom (P3.1.2.7)
- Aanpassing statorspanning (P3.1.2.17)
- Maximumfrequentie (P3.3.2)
- Startmagnetiseringsstroom (P3.4.8)
- DC-remstroom (P3.4.10)
- Fluxremstroom (P3.4.13)
- Blokkeerstroomlimiet (P3.9.5)
- Motor thermische tijdconstante (P3.9.9)







## 3.2.5 PARAMETERS VERGELIJKEN

Met deze functie kunt u de huidige parameterset vergelijken met een van de volgende vier sets.

- Set 1 (P6.5.4 Opslaan in set 1)
- Set 2 (P6.5.6 Opslaan in set 2)
- De standaardwaarden (P6.5.1 Fabrieksinstellingen herstellen)
- De set op het bedieningspaneel (P6.5.2 Opslaan in bedieningspaneel)

Ga voor meer informatie over deze parameters naar Tabel 57 Parameters vergelijken.



#### AANWIJZING!

Als u de parameterset die u wilt vergelijken met de huidige set niet hebt opgeslagen, wordt de tekst *Vergelijken is mislukt* weergegeven op het scherm.

#### DE FUNCTIE PARAMETERS VERGELIJKEN GEBRUIKEN

1 Ga naar het menu Gebruikersinstellingen en open de functie Parameters vergelijken.



2 Selecteer twee sets. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Selecteer Actief en druk op OK.





3

4 Vergelijk de huidige waarde met de waarde in de andere set.

	I/O		
Active set-Set 1 ID:113			
Motor Nom Currnt 0.56A 1.90A			
Motor Cos Phi 0.68 1.74			
A B C D			

- A. Huidige waarde
- B. Waarde in de andere set
- C. Huidige waarde
- D. Waarde in de andere set

## 3.2.6 HELPTEKSTEN

Het grafische display kan bij veel verschillende onderwerpen helpteksten weergeven. Bij alle parameters is een helptekst beschikbaar.

De helpteksten zijn ook beschikbaar voor fouten en alarmen en in de opstartwizard.

### HELPTEKSTEN LEZEN

1 Ga naar de optie of het menu waarover u meer wilt weten.



2 Gebruik de pijlknoppen Omhoog en Omlaag om Help te selecteren.

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O
8	I	<b>Ctrl</b> D:403	signal M3.5	<b>1 A</b> .1.1
81	Edi	.t		
$(\mathbf{i})$	Hel	p		
$\bigcirc$	Add	l to fa	avourite	s

3 Druk op OK om de helptekst te openen.

	READY		I/O	
i	Ctrl ID:403	signal M3.5	<b>1 A</b> .1.1	
Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu.				



### AANWIJZING!

Helpteksten zijn altijd in het Engels.

#### 3.2.7 HET MENU FAVORIETEN GEBRUIKEN

Als u dezelfde opties regelmatig gebruikt, kunt u deze toevoegen aan het menu Favorieten. Zo kunt u een set parameters of controlewaarden uit alle menu's van het bedieningspaneel verzamelen.

Zie hoofdstuk 8.2 Favorieten voor meer informatie over het gebruik van het menu Favorieten.

#### 3.3 HET TEKSTDISPLAY

Het is ook mogelijk om het tekstdisplay te gebruiken als gebruikersinterface. Het tekstdisplay en het grafische display hebben vrijwel dezelfde functies. Sommige functies zijn alleen beschikbaar op het grafische display.

Het display toont de status van de motor en de AC-frequentieregelaar. Daarnaast worden eventuele fouten in de werking van de motor en de frequentieregelaar getoond. Uw huidige locatie in het menu wordt op het scherm weergegeven. Daarnaast wordt de naam van de huidige groep of parameter weergegeven. Als de tekst te lang is voor het display, schuift de tekst over het display om de volledige tekst te laten zien.


Afb. 10: Het hoofdmenu van het tekstdisplay

- A. De statusindicatoren
- B. De alarm- en foutindicatoren
- C. De naam van de huidige groep of het huidige item

#### 3.3.1 WAARDEN BEWERKEN

DE TEKSTWAARDE VAN EEN PARAMETER WIJZIGEN

Gebruik deze procedure om de waarde van parameters in te stellen.

1 Ga met de pijltoetsen naar de parameter.

2 Druk op OK om de bewerkingsmodus te openen.



D. De huidige locatie in het menu

E. De indicatoren voor de bedieningsplaats

F. De indicatoren voor de draairichting



3 Druk op de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de nieuwe waarde te selecteren.



4 Druk op OK om de wijziging te accepteren. Druk op de BACK/RESET-knop om de wijziging te annuleren en terug te keren naar het vorige niveau.

#### NUMERIEKE WAARDEN BEWERKEN

- 1 Ga met de pijltoetsen naar de parameter.
- 2 Activeer de bewerkingsmodus.
- 3 U kunt met de pijltoetsen LINKS en RECHTS van cijfer naar cijfer gaan. Wijzig de cijfers met de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG.
- 4 Druk op OK om de wijziging te accepteren. Druk op de Back/Reset-knop om de wijziging te annuleren en terug te keren naar het vorige niveau.

#### 3.3.2 FOUTEN RESETTEN

U kunt fouten resetten met de Reset-knop en met de parameter Reset Fouten. Zie de instructies in *10.1 Er wordt een fout getoond*.

#### 3.3.3 DE FUNCT-KNOP

De FUNCT-knop heeft 3 functies.

- Voor toegang tot de bedieningspagina
- Voor eenvoudig wisselen tussen lokale bediening en bediening op afstand
- Voor het wisselen van de draairichting

De geselecteerde bedieningsplaats bepaalt de bron van de start- en stopopdrachten voor de AC-frequentieregelaar. Alle bedieningsplaatsen hebben een parameter voor het selecteren van de frequentiereferentiebron. De Lokale bedieningsplaats is altijd het bedieningspaneel. De externe bedieningsplaats kan de I/O- of veldbusverbinding zijn. In de statusbalk van het display wordt aangegeven wat de huidige bedieningsplaats is.

U kunt I/O A, I/O B en de veldbus instellen als externe bedieningsplaats. I/O A en de veldbus hebben de laagste prioriteit. U kunt ze selecteren met P3.2.1 (Externe bedieningsplaats). Door middel van een digitale ingang kan I/O B de externe bediening overnemen van bedieningsplaatsen I/O A en Veldbus. U kunt de digitale ingang selecteren met parameter P3.5.1.5 (Forceren naar I/O Bediening).

Wanneer de bedieningsplaats is ingesteld op lokaal, wordt het bedieningspaneel altijd gebruikt als bedieningsplaats. Lokale bediening heeft een hogere prioriteit dan bediening op afstand. Wanneer u bijvoorbeeld gebruikmaakt van bediening op afstand en parameter P3.5.1.5 de bedieningsplaats heeft overgenomen met de digitale ingang, wordt het bedieningspaneel de bedieningsplaats zodra u Lokaal selecteert. Gebruik de FUNCT-knop of de parameter P3.2.2 Lokaal/Afstand om te schakelen tussen de lokale en externe bediening.

#### DE BEDIENINGSPLAATS SELECTEREN

1 Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u zich in het menu bevindt.

2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om Lokaal/Afstand te selecteren. Druk op OK.

3 Selecteer nu Lokaal **of** Op afstand met behulp van de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG. Druk op OK om te bevestigen.

4 Als u overschakelt van externe naar lokale bediening (het bedieningspaneel), moet u een bedieningspaneelreferentie selecteren.

Daarna gaat het display terug naar de menulocatie waar u was toen u op de FUNCT-knop drukte.

#### DE BEDIENINGSPAGINA OPENEN

Met de bedieningspagina kunt u gemakkelijk de belangrijkste waarden bewaken.





READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
15		/ / [		ק 🛛
				<i>)</i>
- 1				
İ				
•				
▼		$\mathbf{T}$		
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u 1 zich in het menu bevindt.

2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om Bedieningspagina te selecteren. Open de pagina door op OK te drukken. De bedieningspagina verschijnt.

3 Als u de lokale bedieningsplaats en de bedieningspaneelreferentie gebruikt, kunt u P3.3.6 Bedieningspaneelreferentie instellen door op OK te drukken.

Ga voor meer informatie over de bedieningspaneelreferentie naar hoofdstuk 5.3 Groep 3.3: *Instellingen besturingsreferenties*). Als u andere bedieningsplaatsen of referentiewaarden gebruikt, wordt de frequentiereferentie op het display getoond. Deze kunt u niet bewerken. De andere waarden op de pagina zijn multimonitorwaarden. U kunt zelf bepalen welke waarden hier worden getoond (zie de instructies in hoofdstuk 4.1.1 Multimonitor).

## DE DRAAIRICHTING WIJZIGEN

Met de FUNCT-knop kunt u de draairichting van de motor snel wijzigen.



De opdracht Verandering draairichting is alleen beschikbaar in het menu als de huidige bedieningsplaats is ingesteld op Lokaal.

Druk op de FUNCT-knop. Het maakt niet uit waar u 1 zich in het menu bevindt.





- 2 Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om Verandering draairichting te selecteren. Druk op OK.
- 3 Selecteer de gewenste draairichting. De huidige draairichting knippert. Druk op OK. De draairichting verandert onmiddellijk en de pijlindicator in het statusveld van het display wordt verplaatst.

## 3.4 MENUSTRUCTUUR

Menu	Functie	
Quick setup	Zie hoofdstuk 1.4.1 Vacon HVAC-applicatie.	
Monitor	Multi-monitor*	
	Basis	
	Timerfuncties	
	PID-regelaar 1	
	PID-regelaar 2	
	Multi-pomp	
	Veldbusgegevens	
	Temperatuuringangen**	
Parameters	Zie hoofdstuk 5 Menu Parameters.	
Diagnose	Actieve fouten	
	Reset Fouten	
	Foutenhistorie	
	Totaaltellers	
	Triptellers	
	Software-info	
I/O en hardware	Basis-I/O	
	Slot C	
	Slot D	
	Slot E	
	Real-time klok	
	Instellingen powerunit	
	Bedieningspaneel	
	RS-485	
	Ethernet	

Menu	Functie		
Gebruikersinstellingen	Taalkeuze		
	Applicatie keuze		
	Parameter back-up*		
	Naam frequentieregelaar		
Favorieten*	Zie hoofdstuk <i>8.2 Favorieten</i> .		
Gebruikersniveaus	Zie hoofdstuk 8.3 Gebruikersniveaus.		

\* = Deze functie is niet beschikbaar op bedieningspanelen met een tekstdisplay.

\*\* = Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de OPT-88- of OPT-BH-optiekaart is verbonden met de AC-frequentieregelaar.

#### 3.4.1 QUICK SETUP

Het menu Quick setup omvat de minimale set met meest gebruikte parameters voor installatie en inbedrijfstelling van de HVAC-applicatie van de Vacon 100. Ze zijn verzameld in de eerste parametergroep zodat ze snel en gemakkelijk te vinden zijn. U kunt deze parameters ook vinden en bewerken in de eigen parametergroepen. Als u een parameterwaarde wijzigt in de groep Quick setup, wordt de waarde van deze parameter ook gewijzigd in de eigen groep. Raadpleeg hoofdstuk *2 Wizards* en hoofdstuk *1.3 De eerste keer starten* voor gedetailleerde informatie over de parameters van deze groep.

#### 3.4.2 MONITOR

#### MULTIMONITOR

Met de functie Multimonitor kunt u 4–9 controlewaarden bij elkaar zetten. Zie hoofdstuk *4.1.1 Multimonitor*.



#### AANWIJZING!

Het menu Multimonitor is niet beschikbaar op het tekstbedieningspaneel.

#### BASIS

De basiscontrolewaarden kunnen statuswaarden en metingen zijn, of de huidige waarde van parameters en signalen. Zie hoofdstuk *4.1.2 Basis*.

#### TIMERFUNCTIES

Met deze functie kunt u de timerfuncties en de real-time klok bewaken. Zie hoofdstuk *4.1.3 Bewaking van timerfuncties*.

#### PID-REGELAAR 1

Met deze functie kunt u de waarden van de PID-regelaar bewaken. Zie hoofdstuk 4.1.4 Bewaking van de PID1-regelaar.

#### PID-REGELAAR 2

Met deze functie kunt u de waarden van de PID-regelaar bewaken. Zie hoofdstuk *4.1.5 Bewaking van de PID2-regelaar*.

#### MULTI-POMP

Met deze functie kunt u waarden met betrekking tot de besturing van meer dan één frequentieregelaar bewaken. Zie hoofdstuk *4.1.6 Bewaking multi-pomp*.

#### VELDBUSGEGEVENS

Met deze functie kunt u veldbusgegevens weergeven als controlewaarden. Gebruik deze functie bijvoorbeeld voor het bewaken van veldbuswaarden tijdens de inbedrijfstelling. Zie hoofdstuk *4.1.7 Bewaking van veldbusprocesdata*.

#### 3.5 VACON LIVE

Vacon Live is een pc-tool voor inbedrijfstelling en onderhoud van Vacon® 10, Vacon® 20 en Vacon® 100 AC-frequentieregelaars. U kunt Vacon Live downloaden van www.vacon.com.

De Vacon Live pc-tool biedt de volgende functies.

- Instellen van parameters, bewaking, informatie over frequentieregelaars, gegevens vastleggen enzovoort.
- De tool voor het downloaden van de Vacon Loader-software
- Ondersteuning voor seriële communicatie en Ethernet
- Ondersteuning voor Windows XP, Vista, 7 en 8
- 17 talen: Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds

U kunt verbinding maken tussen de AC-frequentieregelaar en de pc-tool met de Vacon-kabel voor seriële communicatie. De drivers voor seriële communicatie worden automatisch geïnstalleerd bij de installatie van Vacon Live. Nadat u de kabel hebt aangesloten, vindt Vacon Live de verbonden frequentieregelaar automatisch.

Raadpleeg het menu Help in het programma voor meer informatie over het gebruik van Vacon Live.

						VHCC	-	DRIVES
Drives	Parameter Browser X							
Drive X	K & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Ø		Search				
Files	▲ 📽 Menu	* In	lex VariableText	Value	Min	Max	Unit	Def
1000	Cuick Setup     1.31. Standard     2. Monitor     2.1. Multimonitor		1. Quick Setup (29)					
		P1	2 Application	Standard	Standard	Motor Potentiometer		Stand
		= P1	3 MinFregReference	0,00	0.00	50,00	Hz	0,00
	2.3. Basic	P1	4 MaxFreqReference	50,00	0,00	320,00	Hz	0,00
	2.4. I/O	P 1	5 Accel Time 1	5.0	0,1	3000.0	s	5.0
	2.7. Timer Functions	P1	6 Decel Time 1	5,0	0,1	3000,0	5	5,0
	2.8. PID Controller     2.9. ExtPID Controller     2.10. MultiPump     2.11. Mainten, Counters     2.12. Fieldbus Data     2.13. Drive Customizer     3. Parameters     3.1. Motor Settings     3.1. Motor Settings     3.1. Motor Control     3.1.2. Motor Control	P1	7 Current Limit	3,70	0.26	5.20	A	0.00
		P1	8 Motor Type	Induction Motor	Induction Motor	PM Motor		Induc
		P1	9 Motor Nom Voltg	230	180	240	v	0
		P1	10 Motor Nom Freg	50.00	8.00	320.00	Hz	0.00
		P1	.11 Motor Nom Speed	1370	24	19200	rpm	0
		P1	12 Motor Nom Currnt	1,90	0,26	5.20	A	0,00
		P1	13 Motor Cos Phi	0,74	0,30	1,00		0,00
		P1	.14 Energy Optimization	Disabled	Disabled	Enabled		Disab
	A 3.1.4. Open Loop	P1	15 Identification	No Action	No Action	With Rotation		No Ad
	3.1.4.12. If Start	P1	.16 Start Function	Ramping	Ramping	Flying Start		Ramp
	3.2. Start/Stop Setup	P1	17 Stop Function	Coasting	Coasting	Ramping		Coast
	3.3.1. Frequency Ref	P1	18 Automatic Reset	Disabled	Disabled	Enabled		Disab
	4 🍠 3.3.2. Torque Ref	P1	19 External Fault	Fault	No Action	Fault,Coast		Fault
	3.3.2.7. Torque Ctrl Open Loop	P1	20 Al Low Fault	No Action	No Action	Fault,Coast		No Ad
	3.3.3. Preset Freqs 3.3.4 Motor Potentiom.	P1	21 Rem. Ctrl. Place	I/O Control	I/O Control	FieldbusCTRL		100
	3.3.5. Joystick	P1	22 I/O A Ref sel	AI1+AI2	PresetFreq0	Block Out. 10		AI1+/
	<ul> <li>3.3.6. Jogging</li> <li>3.4. Ramps And Brakes</li> <li>3.4.1. Ramp 1</li> <li>3.4.2. Ramp 2</li> </ul>	P1	23 Keypad Ref Sel	Keypad Ref	PresetFreq0	Block Out.10	-	Keypa
		P1	24 FieldBus Ref Sel	Fieldbus	PresetFreq0	Block Out.10		Fieldt
		P 1	25 Al1 Signal Range	0-10V/0-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA		0-10V
	3.4.3. Start Magnetizat.	P1	26 Al2 Signal Range	2-10V/4-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA	_	2-10V
	3.4.4. DC Brake	P1	27 RO1 Function	Run	Not Used	Motor PreHeat Active		Run
	a 3.4.5. Flux Braking	+ +	AN ANALASIS SAUS		1228.07.02.0		-	

Afb. 11: De pc-tool Vacon Live

## 4 MENU MONITORING

## 4.1 MENUGROEP MONITOR

U kunt de werkelijke waarden van parameters en signalen bewaken. Daarnaast kunt u statussen en metingen bewaken. U kunt bovendien bepaalde controlewaarden aanpassen.

#### 4.1.1 MULTIMONITOR

Op de pagina Multimonitor kunt u 9 controlewaarden bij elkaar zetten.

#### CONTROLEWAARDEN SELECTEREN

1 Druk op OK om het menu Monitor te openen.



2 Open Multimonitor.

STOP	Q	REA	٩DY		I/O	
	ID:			Monitor M2.1		
	Multimor			itor		
	Ba	asic (7)				
	Ti	mer (13)	Fu	nctions		

3 Als u een bestaand item wilt vervangen, moet u dit eerst selecteren. Gebruik de pijltoetsen.

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O				
H		Multimonitor						
	II	):25 F	reqRe	ference				
FreqRef	erence	Output Freq	Mot	or Speed				
20.0	Hz	0.00 Hz	0	.0 rpm				
Motor	Curre	Motor Torque	Moto	r Voltage				
0.0	OA	0.00 %		0.0V				
DC-lin	k volt	Unit Tempera	Moto	r Tempera				
0.0	0V	81.9°C		0.0%				

4 Als u een nieuw item in de lijst wilt selecteren, drukt u op OK.

STOP 丆	READY		I	/0
	FreqRef	erence		
	ID:1	M2.1.1	.1	
Output f	frequency	0.	.00	Hz
V FreqRefe	erence	10	. 00	Hz
Motor Sp	beed	0.	.00	rpm
Motor Cu	irrent	0.	.00	A
Motor To	orque	0.	.00	8
Motor Po	wer	0	.00	00

#### 4.1.2 BASIS

De basismonitorwaarden zijn de werkelijke waarden van de geselecteerde parameters, signalen, statuswaarden en metingen. De verschillende applicaties kunnen een verschillend aantal controlewaarden hebben.

De volgende tabel bevat de basiscontrolewaarden en de bijbehorende data.



## AANWIJZING!

In het menu Monitor zijn alleen de statussen van de standaard-I/O-kaart beschikbaar. De statussen van alle I/O-kaartsignalen vindt u als onbewerkte data in het systeemmenu I/O en hardware.

Controleer de statussen van de I/O-uitbreidingskaart in het systeemmenu I/O en hardware wanneer het systeem daarom vraagt.

## Tabel 3: Items in het menu Monitoring

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.2.1	Uitgangsfrequentie	Hz	1	De uitgangsfrequentie naar de motor.
V2.2.2	frequentiereferentie	Hz	25	De frequentiereferentie voor de motorbesturing.
V2.2.3	Motortoerental	rpm	2	Het werkelijke toerental van de motor in rpm.
V2.2.4	Motorstroom	А	3	Motorstroom
V2.2.5	Motorkoppel	%	4	Het berekende askoppel.
V2.2.7	Motorasvermogen	%	5	Het berekende motorasvermogen als percentage.
V2.2.8	Motorasvermogen	kW/pk	73	Het berekende motorasvermogen in kW of pk. De eenheid kan worden ingesteld met de parameter voor eenheidselectie.
V2.2.9	Motorspanning	V	6	De uitgangsspanning naar de motor.
V2.2.10	DC-spanning	V	7	De gemeten spanning in de DC-verbinding van de frequentieregelaar.
V2.2.11	Unittemperatuur	°C	8	De temperatuur van het koellichaam in Celsius of Fahrenheit.
V2.2.12	Motortemperatuur	%	9	De berekende motortemperatuur als percentage van de nominale bedrijfstemperatuur.
V2.2.13	Analoge ingang 1	%	59	Het signaal als percentage van het gebruikte bereik.
V2.2.14	Analoge ingang 2	%	60	Het signaal als percentage van het gebruikte bereik.
V2.2.15	Analoge uitgang 1	%	81	Het signaal als percentage van het gebruikte bereik.
				De status van de motorverwarmingsfunctie.
V2.2.16	Motorvoorverwar- ming		1228	0 = UIT 1 = Verwarming (gelijkstroomvoeding)
				De bitcodestatus van de AC-frequentieregelaar.
V2.2.17	Drive status word		43	B1 = Gereed B2 = In bedrijf B3 = Fout B6 = Vrijgave B7 = Alarm actief B10= DC-stroom in Stop B11= DC-rem actief B12 = Run-aanvraag B13 = Motorregeling actief

## Tabel 3: Items in het menu Monitoring

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.2.19	Fire modus status		1597	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld 2 = Geactiveerd 3 = Testmodus
V2.2.20	DIN-StatusWord1		56	Het 16-bits woord waarin elke bit staat voor de status van één digitale ingang. Van elk slot worden 6 digitale ingangen gelezen. Woord 1 start met ingang 1 van slot A (bit0) en loopt tot ingang 4 van slot C (bit15).
V2.2.21	DIN-StatusWord2		57	Het 16-bits woord waarin elke bit staat voor de status van één digitale ingang. Van elk slot worden 6 digitale ingangen gelezen. Woord 2 start met ingang 5 van slot C (bit0) en loopt tot ingang 6 van slot E (bit13).
V2.2.22	Motorstroom 1 deci- maal		45	De controlewaarde voor de motorstroom met een vast aantal decimalen en minder filtering. Met deze parameter kunt u bijvoorbeeld via de veldbus altijd de juiste waarde uitlezen, ongeacht het amperage van het frame. Deze waarde kunt u ook gebruiken voor controle wanneer een kortere fil- tertijd van de motorstroom nodig is.
V2.2.23	Applicatie Status- Word1		89	Het bitgecodeerde statuswoord 1 voor de applica- tie. B0 = Vergrendeling 1 B1 = Vergrendeling 2, B5 = I/O-bediening A actief B6 = I/O-bediening B actief B7 = Veldbusbediening actief B8 = Lokale bediening actief B9 = Pc-bediening actief B10 = Vaste frequenties actief B12 = Fire modus actief B13 = Voorverwarmen actief
V2.2.24	Applicatie Status- Word2		90	Het bitgecodeerde statuswoord 2 voor de applica- tie. B0 = Acceleratie/deceleratie verboden B1 = Motorschakelaar actief
V2.2.25	kWh tripteller laag		1054	De energieteller met een waarde in kWh. (Laag woord)
V2.2.26	kWh tripteller hoog		1067	Geeft aan hoe vaak de energieteller rond is geweest. (Hoog woord)
V2.2.27	Laatst actieve fout- code		37	De code van de laatste actieve fout die niet is gere- set.

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.2.28	Laatst actieve fout- ID		95	De ID van de laatste actieve fout die niet is gereset.
V2.2.29	Laatst actieve alarmcode		74	De code van het laatste actieve alarm dat niet is gereset.
V2.2.30	Laatst actieve alarm-ID		94	De ID van het laatste actieve alarm dat niet is gereset.
V2.2.31	U fasestroom	А	39	De gemeten waarde van de motorfasestroom (met filtering per 1 seconde).
V2.2.32	V fasestroom	А	40	De gemeten waarde van de motorfasestroom (met filtering per 1 seconde).
V2.2.33	W fasestroom	А	41	De gemeten waarde van de motorfasestroom (met filtering per 1 seconde).
V2.2.34	MotorRegulat.Status		77	B0: Stroomlimiet (motor) B1: Stroomlimiet (generator) B2: Koppellimiet (motor) B3: Koppellimiet (generator) B4: Overspanningsregelaar B5: Onderspanningsregelaar B6: Vermogenslimiet (motor) B7: Vermogenslimiet (generator)

Tabel 3: Items in het menu Monitoring

## 4.1.3 BEWAKING VAN TIMERFUNCTIES

Hiermee kunt u de waarden van de timerfuncties en de interne klok (RTC) bewaken.

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.3.1	TC 1, TC 2, TC 3		1441	U kunt de statussen van de drie tijdkanalen (TC) bewaken.
V2.3.2	Interval 1		1442	De status van het timerinterval.
V2.3.3	Interval 2		1443	De status van het timerinterval.
V2.3.4	Interval 3		1444	De status van het timerinterval.
V2.3.5	Interval 4		1445	De status van het timerinterval.
V2.3.6	Interval 5		1446	De status van het timerinterval.
V2.3.7	Timer 1	S	1447	De resterende tijd van de timer als deze actief is.
V2.3.8	Timer 2	S	1448	De resterende tijd van de timer als deze actief is.
V2.3.9	Timer 3	S	1449	De resterende tijd van de timer als deze actief is.
V2.3.10	Real-time klok		1450	uu:mm:ss

Tabel 4: Bewaking van timerfuncties

#### 4.1.4 BEWAKING VAN DE PID1-REGELAAR

Tabel 5: Bewaking van PID1-regelaarwaarden

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.4.1	PID1-referentie	varieert	20	De referentiewaarde van de PID1-regelaar in pro- ceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.4.2	PID1-feedback	varieert	21	De feedbackwaarde van de PID1-regelaar in pro- ceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.4.3	PID1-foutwaarde	varieert	22	De foutwaarde van de PID1-regelaar. Dit is de afwijking van de terugkoppeling ten opzichte van de referentiewaarde in proceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.4.4	PID1-uitgang	%	23	De PID-uitgang als percentage (0–100%). Deze waarde kunt u toewijzen aan de motorbesturing (frequentiereferentie) of aan een analoge uitgang.
V2.4.5	PID1-status		24	0 = Gestopt 1 = In bedrijf 3 = Slaapmodus 4 = In dode zone (zie hoofdstuk <i>5.12 Groep 3.12: PID-regelaar 1</i> )

#### 4.1.5 BEWAKING VAN DE PID2-REGELAAR

## Tabel 6: Bewaking van PID2-regelaarwaarden

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.5.1	PID2-referentie	varieert	83	De referentiewaarde van de PID2-regelaar in pro- ceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.5.2	PID2-feedback	varieert	84	De feedbackwaarde van de PID2-regelaar in pro- ceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.5.3	PID2-foutwaarde	varieert	85	De foutwaarde van de PID2-regelaar. Dit is de afwijking van de terugkoppeling ten opzichte van de referentiewaarde in proceseenheden. U kunt een parameter gebruiken om de proceseenheid te selecteren.
V2.5.4	PID2-uitgang	%	86	De uitgangswaarde van de PID2-regelaar als per- centage (0–100%). Het is mogelijk om deze waarde toe te wijzen aan bijvoorbeeld de analoge uitgang.
V2.5.5	PID2-status		87	0=Gestopt 1 = In bedrijf 2 = In dode zone (zie hoofdstuk <i>5.13 Groep 3.13: PID-regelaar 2</i> )

## 4.1.6 BEWAKING MULTI-POMP

## Tabel 7: Bewaking multi-pomp

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.6.1	Motoren draaien		30	Het aantal motoren dat draait wanneer de functie Multi-pomp wordt gebruikt.
V2.6.2	Autowissel		1114	Het systeem stelt u op de hoogte wanneer een autowissel noodzakelijk is.

## 4.1.7 BEWAKING VAN VELDBUSPROCESDATA

## Tabel 8: Bewaking van veldbusgegevens

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving				
V2.8.1	VeldBus-Control Word		874	Het veldbusbesturingswoord dat de applicatie gebruikt in de bypassmodus/indeling. Afhankelijk van het veldbustype of -profiel worden de gege- vens eventueel omgezet voordat ze naar de appli- catie worden verstuurd.				
V2.8.2	VeldBus-toerental referentie		875	De geschaalde toerentalreferentie tussen de mini- mum- en maximumfrequentie op het moment dat de applicatie deze ontvangt. U kunt de minimum- en maximumfrequenties wijzigen nadat de appli- catie de referentiewaarde heeft ontvangen, zonder dat dat de referentiewaarde beïnvloedt.				
V2.8.3	VeldBus-data in 1		876	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.4	VeldBus-data in 2		877	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.5	VeldBus-data in 3		878	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.6	VeldBus-data in 4		879	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.7	VeldBus-data in 5		880	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.8	VeldBus-data in 6		881	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.9	VeldBus-data in 7		882	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.10	VeldBus-data in 8		883	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				
V2.8.11	VeldBus-Status Word		864	Het veldbusstatuswoord dat de applicatie ver- stuurt in bypassmodus/indeling. Afhankelijk van het veldbustype of -profiel worden de gegevens eventueel omgezet voordat ze naar de veldbus worden verstuurd.				
V2.8.12	VeldBus-actuele toerental		865	Het werkelijke toerental als percentage. De waarde 0% komt overeen de minimumfrequentie en de waarde 100% met de maximumfrequentie. Dit wordt doorlopend bijgewerkt, afhankelijk van de huidige minimale en maximale frequentie en de uitgangsfrequentie.				
V2.8.13	VeldBus-data uit 1		866	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.				

Tabel 8: Bewaking van veldbusgegevens

Index	Controlewaarde	Eenheid	ID	Beschrijving
V2.8.14	VeldBus-data uit 2		867	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.15	VeldBus-data uit 3		868	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.16	VeldBus-data uit 4		869	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.17	VeldBus-data uit 5		870	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.18	VeldBus-data uit 6		871	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.19	VeldBus-data uit 7		872	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.
V2.8.20	VeldBus-data uit 8		873	De onbewerkte waarde van procesgegevens in 32- bits indeling met teken.

# 5 MENU PARAMETERS

De HVAC-applicatie heeft de volgende parametergroepen:

Menu en parametergroep	Beschrijving
Groep 3.1: Motorinstellingen	Standaard- en geavanceerde motorinstellingen.
Groep 3.2: Start/Stop-instellingen	Start- en stopfuncties.
Groep 3.3: Instellingen besturingsreferenties	Instellingen voor de frequentiereferentie.
Groep 3.4: Instellingen voor ramping en remmen	Instellingen voor acceleratie/deceleratie.
Groep 3.5: I/O-configuratie	Programmering van I/O's.
Groep 3.6: Veldbusdatamap	Parameters voor veldbusgegevensuitgangen.
Groep 3.7: Verboden frequenties	Programmering van verboden frequenties.
Groep 3.8: Grenswaardebewaking	Programmeerbare limietregelingen.
Groep 3.9: Beveiligingen	Configuratie van beveiligingen.
Groep 3.10: Automatische reset	Configuratie voor automatische reset na fouten.
Groep 3.11: Timerfuncties	Configuratie van 3 timers op basis van de realtime klok.
Groep 3.12: PID-regelaar 1	Parameters voor PID-regelaar 1. Motorregeling of extern gebruik.
Groep 3.13: PID-regelaar 2	Parameters voor PID-regelaar 2. Extern gebruik.
Groep 3.14: Multi-pomp	Parameters voor multipompsystemen.
Groep 3.16: Fire modus	Parameters voor de Fire modus.
Groep 3.17: Applicatie-instellingen	
Groep 3.18: kWh-pulsuitgang	Parameters voor het configureren van een digitale uit- gang met een pulssignaal op basis van de kWh-teller.

## 5.1 GROEP 3.1: MOTORINSTELLINGEN



## AANWIJZING!

Deze parameters zijn vergrendeld als de frequentieregelaar zich in de runtoestand bevindt.

Tabel 9: Parametergroep Motor naamplaat

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.1.1.1	Nominale motor- spanning	varieert	varieert	V	varieert	110	Neem waarde Un over van de motornaam- plaat. Controleer of de motor is aangesloten in driehoeks- of ster- configuratie.
P3.1.1.2	Nominale motorfre- quentie	8.00	320.00	Hz	50 / 60	111	Neem waarde fn over van de motornaam- plaat.
P3.1.1.3	Nominaal motortoe- rental	24	19200	rpm	varieert	112	Neem waarde n <sub>n</sub> over van het motortypepla- tje.
P3.1.1.4	Nominale motor- stroom	varieert	varieert	А	varieert	113	Neem waarde I <sub>n</sub> over van de motornaam- plaat.
P3.1.1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		varieert	120	Neem de waarde over van de motornaam- plaat.
P3.1.1.6	Nominaal motorver- mogen	varieert	varieert	kW	varieert	116	Neem waarde I <sub>n</sub> over van de motornaam- plaat.
P3.1.1.7	Motorstroomlimiet	varieert	varieert	А	varieert	107	De maximale motor- stroom van de AC-fre- quentieregelaar.
P3.1.1.8	Motortype	0	1		0	650	Selecteer welk motor- type wordt gebruikt. 0 = asynchrone induc- tiemotor 1 = synchrone PM- motor

## Tabel 10: Instellingen voor motorregeling

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.1.2.1	Schakelfrequentie	1.5	varieert	kHz	varieert	601	Als u de schakelfre- quentie verhoogt, neemt de capaciteit van de AC-frequentie- regelaar af. U kunt de capacitieve stromen in lange motorkabels ver- kleinen door een lage schakelfrequentie te gebruiken. Gebruik een hoge schakelfrequentie voor een stiller motor- bedrijf.
P3.1.2.2	Motorschakelaar	0	1		0	653	Als u deze functie inschakelt, stottert de frequentieregelaar niet wanneer de motor- schakelaar wordt gesloten en geopend, bijvoorbeeld bij een vliegende start. 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.1.2.4	Spanning bij 0 Hz	0.00	40.00	%	varieert	606	Deze parameter bepaalt de spanning bij 0 Hz van de U/f-curve. De standaardwaarde is afhankelijk van het for- maat van de unit.
P3.1.2.5	De functie Motor- voorverwarming	0	3		0	1225	0 = Niet gebruikt 1 = Altijd in stoptoe- stand 2 = Bestuurd door DI 3 = Temperatuurlimiet (koellichaam) U kunt de virtuele digitale ingang met realtime klok active- ren.

## Tabel 10: Instellingen voor motorregeling

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.1.2.6	Temperatuurlimiet voorverwarmen motor	-20	80	°C	0	1226	Als parameter P3.1.2.5 is ingesteld op Tempe- ratuurlimiet, wordt de functie Motorvoorver- warming ingeschakeld wanneer de tempera- tuur van het koelli- chaam of de gemeten motortemperatuur beneden deze waarde zakt. Als de tempera- tuurlimiet bijvoorbeeld is ingesteld op 10 °C, start de stroomtoevoer bij 10 °C en stopt deze bij 11 °C (hysteresis van 1 graad).
P3.1.2.7	Motorvoorverwar- ming stroom	0	0,5*IL	А	varieert	1227	De gelijkstroom voor voorverwarming van de motor en de frequen- tieregelaar in stoptoe- stand. U kunt deze parameter activeren met een digitale ingang of op basis van een temperatuurlimiet.
P3.1.2.8	Selectie U/f ratio	0	1		varieert	108	Het type U/f-curve tus- sen de nulfrequentie en het veldverzwak- kingspunt. 0=Lineair 1=Kwadratisch
P3.1.2.15	Overspanningsrege- laar	0	1		1	607	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.1.2.16	Onderspanningsre- gelaar	0	1		1	608	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.1.2.17	Aanpassing stator- spanning	50.0	150.0	%	100.0	659	Gebruik deze functie om de statorspanning van permanente-mag- neetmotoren af te regelen.

Tabel 10: Instellingen voor motorregeling

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.1.2.18	Energie-optimalisa- tie	0	1		0	666	De frequentieregelaar zoekt de minimale motorstroom, voor een lager energieverbruik en minder motorge- luid. Deze functie kunt u bijvoorbeeld gebrui- ken bij ventilator- of pomptoepassingen. 0 = Uitgeschakeld
P3.1.2.19	Vliegende start opties	0	1			1590	0 = Asrichting zoeken in beide richtingen 1 = Asfrequentie alleen zoeken in dezelfde richting als frequentie- referentie
P3.1.2.20	l/f-start	0	1		0	534	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.1.2.21	l/f-startfrequentie	5.0	25	Hz	0,2 * P3.1.1.2	535	De uitgangsfrequentie- limiet waaronder de ingestelde I/f-start- stroom naar de motor wordt gestuurd.
P3.1.2.22	l/f-startstroom	0	100	%	80	536	De stroom die naar de motor wordt gestuurd wanneer de l/f-start- functie wordt geacti- veerd.

## 5.2 GROEP 3.2: START/STOP-INSTELLINGEN

## Tabel 11: Menu Start/Stop-instellingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.2.1	Externe bedienings- plaats	0	1		0	172	Selectie van de externe bedieningsplaats (start/stop). Hiermee kunt u terugschakelen naar externe besturing via Vacon Live, bijvoor- beeld wanneer het bedieningspaneel kapot is.
							0 = Besturing I/O 1 = Veldbusbediening
P3.2.2	Lokaal/Afstand	0	1		0	211	Hiermee kunt u scha- kelen tussen lokale bediening en bediening op afstand. 0 = Op afstand 1 = Lokaal
P3.2.3	Bedieningspaneel Stopknop	0	1		0	114	0 = De stopknop is altijd ingeschakeld (Ja) 1 = Beperkte werking van stopknop (Nee)
P3.2.4	Startfunctie	0	1		varieert	505	0 = Ramping 1 = Vliegende start
P3.2.5	Stopfunctie	0	1		0	506	0 = Vrij uitlopen 1 = Ramping

## Tabel 11: Menu Start/Stop-instellingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.2.6	Start/stop-logica I/O A	0	4		0	300	Logica = 0 Stuursignaal 1 = Voor- uit Stuursignaal 2 = Ach- teruit Logica = 1 Stuursignaal 1 = Voor- uit (flank) Stuursignaal 2 = Geïn- verteerde stop Logica = 2 Stuursignaal 1 = Voor- uit (flank) Stuursignaal 2 = Ach- teruit (flank) Logica = 3 Stuursignaal 1 = Start Stuursignaal 2 = Ach- teruit Logica = 4 Stuursignaal 1 = Start (flank) Stuursignaal 1 = Start (flank) Stuursignaal 1 = Start (flank) Stuursignaal 2 = Ach- teruit
P3.2.7	Start/stop-logica I/O B	0	4		0	363	Zie hierboven.
P3.2.8	Startlogica VB	0	1		0	889	0 = Een opgaande flank is vereist 1 = Status

## 5.3 GROEP 3.3: INSTELLINGEN BESTURINGSREFERENTIES

## Tabel 12: Instellingen besturingsreferenties

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.3.1	Minimumfrequentie	0.00	P3.3.2	Hz	0.00	101	De minimumfrequen- tiereferentie.
P3.3.2	Maximumfrequentie	P3.3.1	320.00	Hz	50.00	102	De maximumfrequen- tiereferentie.
P3.3.3	Referentieselectie I/O A	1	11		6	117	De referentiebron wan- neer I/O A is ingesteld als de bedienings- plaats. 1 = Vaste frequentie 0 2 = Bedieningspaneel- referentie 3 = Veldbus 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = PID1-referentie 8 = Motorpotentiome- ter 9 = Gemiddelde (Al1, Al2) 10 = Minimum (Al1, Al2) 12 = Maximum (Al1, Al2)
P3.3.4	Referentieselectie I/O B	1	10		4	131	De referentiebron wan- neer I/O B is ingesteld als de bedienings- plaats. Zie hierboven. U kunt de bedienings- plaats I/O B alleen afdwingen met een digitale ingang (P3.5.1.5).

Tabel 12: Instellingen besturingsreferenties

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.3.5	Selectie besturings- referentie bedie- ningspaneel	1	8		2	121	De referentiebron wan- neer het bedieningspa- neel is ingesteld als bedieningsplaats. 1 = Vaste frequentie 0 2 = Bedieningspaneel 3 = Veldbus 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = PID1-referentie 8 = Motorpotentiome- ter
P3.3.6	Bedieningspaneelre- ferentie	0.00	P3.3.2	Hz	0.00	184	Met deze parameter kunt u de frequentiere- ferentie op het bedie- ningspaneel instellen.
P3.3.7	Draairichting bedie- ningspaneel	0	1		0	123	De draairichting van de motor wanneer het bedieningspaneel is ingesteld als bedie- ningsplaats. 0 = Vooruit 1 = Achteruit
P3.3.8	Kopie Bedieningspa- neelreferentie	0	2		1	181	Hiermee kunt u aange- ven of de runtoestand en referentie worden gekopieerd als de bedieningsplaats wordt gewijzigd naar het bedieningspaneel. Als de referentie wordt gekopieerd, vervangt deze waarde van para- meter 3.3.6 Bedie- ningspaneelreferentie. 0 = Referentie kopi- eren 1 = Referentie en run- toestand kopiëren 2 = Niet kopiëren

Tabel 12: Instellingen	besturingsreferenties
------------------------	-----------------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.3.9	Veldbus referentie- selectie	0	8		3	122	De referentiebron wan- neer de veldbus is ingesteld als de bedie- ningsplaats. 1 = Vaste frequentie 0 2 = Bedieningspaneel 3 = Veldbus 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = PID1-referentie 8 = Motorpotentiome- ter
P3.3.10	Vaste frequentiemo- dus	0	1		0	182	0 = Binair gecodeerd 1 = Aantal ingangen Het aantal actieve digi- tale ingangen voor vaste toerentallen bepaalt de vaste fre- quentie.
P3.3.11	Vaste frequentie 0	P3.3.1	P3.3.2	Hz	5.00	180	De vaste basisfrequen- tie 0 wanneer deze is ingesteld met P3.3.3.
P3.3.12	Vaste frequentie 1	P3.3.1	P3.3.1	Hz	10.00	105	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingang Vaste frequen- tieselectie 0 (P3.5.1.15).
P3.3.13	Vaste frequentie 2	P3.3.1	P3.3.1	Hz	15.00	106	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingang Vaste frequen- tieselectie 1 (P3.5.1.16).
P3.3.14	Vaste frequentie 3	P3.3.1	P3.3.1	Hz	20.00	126	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingangen Vaste fre- quentieselectie 0 & 1.
P3.3.15	Vaste frequentie 4	P3.3.1	P3.3.1	Hz	25.00	127	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingang Vaste frequen- tieselectie 2 (P3.5.1.17).

## Tabel 12: Instellingen besturingsreferenties

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.3.16	Vaste frequentie 5	P3.3.1	P3.3.1	Hz	30.00	128	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingangen Vaste fre- quentieselectie 0 & 2.
P3.3.17	Vaste frequentie 6	P3.3.1	P3.3.1	Hz	40.00	129	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingangen Vaste fre- quentieselectie 1 & 2.
P3.3.18	Vaste frequentie 7	P3.3.1	P3.3.1	Hz	50.00	130	Selecteer deze fre- quentie met de digitale ingangen Vaste fre- quentieselectie 0 & 1 & 2.
P3.3.19	Vaste alarmfrequen- tie	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25.00	183	Deze frequentie wordt gebruikt wanneer de foutrespons (in groep 3.9: Beveiligingen) is ingesteld op Alarm +vaste frequentie. Gebruik deze frequen- tie alleen wanneer de fout die heeft geleid tot deze alarmfrequentie actief is.
P3.3.20	Motorpotentiometer stijgtijd	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	De snelheid waarmee de motorpotentiome- terreferentie wijzigt wanneer deze wordt verhoogd of verlaagd.
P3.3.21	Motorpotentiometer reset	0	2		1	367	De resetlogica voor de frequentiereferentie van de motorpotentio- meter. 0 = Geen reset 1 = Reset als gestopt 2 = Reset als voeding uit

## Tabel 12: Instellingen besturingsreferenties

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.3.22	Omgekeerde richting	0	1		0	15530	Deze parameter bepaalt de werking van de motor in omge- keerde richting. Als een omgekeerde draai- richting van de motor het proces in gevaar kan brengen, stelt u deze parameter in op Omgekeerd verhin- derd. 0 = Omgekeerd toege- staan 1 = Omgekeerd verhin- derd

## 5.4 GROEP 3.4: INSTELLINGEN VOOR RAMPING EN REMMEN

## Tabel 13: Instellingen voor ramping en remmen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.4.1	Ramp 1 vorm	0.0	10.0	S	0.0	500	U kunt het begin en het einde van acceleratie- en deceleratieramps vloeiender maken.
P3.4.2	Acceleratietijd 1	0.1	3000.0	S	20.0	103	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van nul tot de inge- stelde maximumfre- quentie op te lopen.
P3.4.3	Deceleratietijd 1	0.1	3000.0	S	20.0	104	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van de maximum- frequentie tot de nul- frequentie terug te lopen.
P3.4.4	Ramp 2 vorm	0.0	10.0	S	0.0	501	U kunt het begin en het einde van acceleratie- en deceleratieramps vloeiender maken.
P3.4.5	Acceleratietijd 2	0.1	3000.0	S	20.0	502	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van nul tot de inge- stelde maximumfre- quentie op te lopen.
P3.4.6	Deceleratietijd 2	0.1	3000.0	S	20.0	503	De tijd die de uitgangs- frequentie nodig heeft om van de maximum- frequentie tot de nul- frequentie terug te lopen.
P3.4.7	Startmagnetise- ringstijd	0.00	600.00	S	0.00	516	De duur van de DC- stroomlevering aan de motor voordat de acce- leratie start.
P3.4.8	Startmagnetise- ringsstroom	varieert	varieert	А	varieert	517	
P3.4.9	DC-remtijd bij stop	0.00	600.00	S	0.00	508	Hiermee kunt u de remfunctie in- of uit- schakelen en de rem- tijd bij het stoppen van de motor instellen.

<i>Tabel 13, 113(ellingen 700) Tanibing en tennien</i>
--

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving	
P3.4.10	DC-Remstroom	varieert	varieert	A varie	A varieert	varieert	507	De stroom die bij het DC-remmen aan de motor wordt geleverd.
							0 = Uitgeschakeld	
P3.4.11	Startfrequentie voor DC-remmen bij ram- pingstop	0.10	10.00	Hz	1.50	515	De uitgangfrequentie waarbij het DC-rem- men wordt gestart.	
P3.4.12	Fluxremmen	0	1		0	520	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld	
P3.4.13	Fluxremstroom	0	varieert	А	varieert	519	Hiermee kunt u de stroom instellen voor fluxremmen.	

## 5.5 GROEP 3.5: I/O-CONFIGURATIE

Tabel 14: Instellingen voor digitale ingangen

Index	Parameter	Standaard	ID	Beschrijving
P3.5.1.1	Stuursignaal 1 A	DigIN SlotA.1	403	Startsignaal 1 wanneer I/O A (VOOR- UIT) is ingesteld als de bedienings- plaats.
P3.5.1.2	Stuursignaal 2 A	DigIN SlotA.2	404	Startsignaal 2 wanneer I/O A (ACH- TERUIT) is ingesteld als de bedie- ningsplaats.
P3.5.1.3	Stuursignaal 1 B	DigIN Slot0.1	423	Startsignaal 1 wanneer I/O B is inge- steld als de bedieningsplaats.
P3.5.1.4	Stuursignaal 2 B	DigIN Slot0.1	424	Startsignaal 2 wanneer I/O B is inge- steld als de bedieningsplaats.
P3.5.1.5	Forceren naar I/O Bediening	DigIN Slot0.1	425	GESLOTEN = Bedieningsplaats force- ren naar I/O B
P3.5.1.6	Forceren naar I/O B-referen- tie	DigIN Slot0.1	343	GESLOTEN = I/O referentie B (P3.3.4) geeft de frequentiereferentie
P3.5.1.7	Externe fout sluiten	DigIN SlotA.3	405	OPEN = OK GESLOTEN = Externe fout
P3.5.1.8	Externe fout openen	DigIN Slot0.2	406	OPEN = Externe fout GESLOTEN = OK
P3.5.1.9	Foutreset sluiten	DigIN SlotA.6	414	Wijzig de waarde van de digitale ingang van 0 naar 1 (opgaande flank) om alle actieve fouten te resetten.
P3.5.1.10	Foutreset openen	DigIN Slot0.1	213	Wijzig de waarde van de digitale ingang van 1 naar 0 (neergaande flank) om alle actieve fouten te reset- ten.
P3.5.1.11	Vrijgave	DigIN Slot0.2	407	U kunt de frequentieregelaar in de status Gereed zetten door deze ingang te activeren.
P3.5.1.12	Startvergrendeling 1	DigIN Slot0.2	1041	Als de frequentieregelaar Gereed is, kan de start worden geblokkeerd door de vergrendeling in te schakelen (Dempervergrendeling).
P3.5.1.13	Startvergrendeling 2	DigIN Slot0.2	1042	Zie hierboven.

## Tabel 14: Instellingen voor digitale ingangen

Index	Parameter	Standaard	ID	Beschrijving
P3.5.1.14	Motorvoorverwarming AAN	DigIN Slot0.1	1044	OPEN = Geen actie. GESLOTEN = Gebruikt de DC-stroom van de motorvoorverwarming in de stoptoestand. Gebruikt wanneer P3.1.2.5 is ingesteld op 2.
P3.5.1.15	Vaste frequentieselectie 0	DigIN SlotA.4	419	Binaire selector voor vaste toerental- len (0–7). Zie <i>Tabel 12 Instellingen</i> <i>besturingsreferenties</i> .
P3.5.1.16	Vaste frequentieselectie 1	DigIN SlotA.5	420	Binaire selector voor vaste toerental- len (0–7). Zie 5.3 Groep 3.3: Instellin- gen besturingsreferenties.
P3.5.1.17	Vaste frequentieselectie 2	DigIN Slot0.1	421	Binaire selector voor vaste toerental- len (0–7). Zie <i>Tabel 12 Instellingen</i> <i>besturingsreferenties</i> .
P3.5.1.18	Timer 1	DigIN Slot0.1	447	De opgaande flank start Timer 1, die is geprogrammeerd in groep 3.11: Timerfuncties.
P3.5.1.19	Timer 2	DigIN Slot0.1	448	Zie hierboven.
P3.5.1.20	Timer 3	DigIN Slot0.1	449	Zie hierboven.
P3.5.1.21	Timerfunctie uitschakelen	DigIN Slot0.1	1499	Dit digitale ingangssignaal bestuurt alle timerfuncties (bijvoorbeeld: Intervallen 1–5 en Tijdrelais 1–3). GESLOTEN = Timerfuncties uitscha- kelen en timers resetten OPEN = Timerfuncties inschakelen
P3.5.1.22	PID1 versterkingsreferentie	DigIN Slot0.1	1047	OPEN = Geen versterking GESLOTEN = Versterking
P3.5.1.23	PID1 SP selectie	DigIN Slot0.1	1046	OPEN = Referentie 1 GESLOTEN = Referentie 2
P3.5.1.24	PID2-startsignaal	DigIN Slot0.2	1049	OPEN = PID2 gestopt GESLOTEN = PID2 reguleert Deze parameter heeft geen effect als de PID2-regelaar niet is ingeschakeld in het menu Basis voor PID2.

Tabel 14: Instellingen voor digitale ingangen

Index	Parameter	Standaard	ID	Beschrijving
P3.5.1.25	PID2 SP selectie	DigIN Slot0.1	1048	OPEN = Referentie 1 GESLOTEN = Referentie 2
P3.5.1.26	Motor 1 vergrendeling	DigIN Slot0.2	426	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.27	Motor 2 vergrendeling	DigIN Slot0.1	427	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.28	Motor 3 vergrendeling	DigIN Slot0.1	428	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.29	Motor 4 vergrendeling	DigIN Slot0.1	429	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.30	Motor 5 vergrendeling	DigIN Slot0.1	430	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.31	Motorpotentiometer OMH- OOG	DigIN Slot0.1	418	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief De motorpotenti- ometerreferentie NEEMT TOE totdat het contact wordt geopend.
P3.5.1.32	Motorpotentiometer OMLAAG	DigIN Slot0.1	417	OPEN = Niet actief GESLOTEN = Actief De motorpotenti- ometerreferentie NEEMT AF totdat het contact wordt geopend.
				Hiermee kunt u schakelen tussen ramp 1 en 2.
P3.5.1.33	Selectie acceleratie-/decele- ratietijd	DigIN Slot0.1	408	OPEN = Ramp 1 vorm, Acceleratietijd 1 en Deceleratietijd 1. GESLOTEN = Ramp 2 vorm, Accele- ratietijd 2 en Deceleratietijd 2.
P3.5.1.34	Veldbusbediening	DigIN Slot0.1	441	GESLOTEN = Bedieningsplaats force- ren naar veldbus

## Tabel 14: Instellingen voor digitale ingangen

Index	Parameter	Standaard	ID	Beschrijving
P3.5.1.39	.1.39 Fire modus activering openen DigIN Slot0.2		1596	Activeert de fire modus als deze wordt ingeschakeld met een correct wachtwoord.
				OPEN = Actief GESLOTEN = Inactief
P3.5.1.40	Fire modus activering sluiten	DigIN Slot0.1	1619	Activeert de fire modus als deze wordt ingeschakeld met een correct wachtwoord.
		Ĵ		OPEN = Inactief GESLOTEN = Actief
P3.5.1.41	Fire modus achteruit	DigIN Slot0.1	1618	Geeft een opdracht voor het omkeren van de draairichting in de Fire modus. Deze functie heeft geen effect bij nor- male werking.
P3.5.1.42	Bedieningspaneelbediening	DigIN Slot0.1	410	Bedieningsplaats forceren naar bedieningspaneel.
P3.5.1.43	kWh-tripteller resetten	DigIN Slot0.1	1053	Hiermee kunt u de kWh-tripteller resetten.
P3.5.1.44	Fire modus vaste frequentie- selectie 0	DigIN Slot0.1	15531	Voordat u deze optie kunt activeren, moet u de Fire modus-frequentie- bron instellen op Fire modus fre- quentie.
P3.5.1.45	Fire modus vaste frequentie- selectie 1	DigIN Slot0.1	15532	Voordat u deze optie kunt activeren, moet u de Fire modus-frequentie- bron instellen op Fire modus fre- quentie.
				Selectie van de parameterset (1 of 2).
P3.5.1.46	Parameter Set 1/2 Selectie	DigIN Slot0.1	496	OPEN = Parameterset 1 GESLOTEN = Parameterset 2
# Tabel 15: Instellingen voor analoge ingangen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.5.2.1	Al1 signaalselectie				AnIN SlotA.1	377	Met deze parameter kunt u het Al1-signaal aan de gewenste ana- loge ingang koppelen. Programmeerbaar.
P3.5.2.2	AI1 Filtertijd	0.0	300.0	S	1.0	378	De filtertijd voor de analoge ingang. Bij een waarde hoger dan 0 wordt het laagdoor- laatfilter voor dit sig- naal geactiveerd. De filtertijd is de tijd die het kost om 63% van een stapverschil in het signaal te bereiken.
P3.5.2.3	Al1 signaalbereik	0	1		0	379	0 = 0–10 V/0–20 mA 1 = 2–10 V/4–20 mA
P3.5.2.4	Al1 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	380	De ondergrenswaarde van het aangepaste bereik, 20% = 4–20 mA/2–10 V
P3.5.2.5	AI1 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	381	De bovengrenswaarde van het aangepaste bereik.
P3.5.2.6	Al1 signaalinversie	0	1		0	387	0 = Normaal 1 = Signaal geïnver- teerd
P3.5.2.7	Al2 signaalselectie				AnIN SlotA.2	388	Zie P3.5.2.1.
P3.5.2.8	AI2 Filtertijd	0.0	300.0	s	1.0	389	Zie P3.5.2.2.
P3.5.2.9	AI2 signaalbereik	0	1		1	390	Zie P3.5.2.3.
P3.5.2.10	AI2 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	391	Zie P3.5.2.4.
P3.5.2.11	AI2 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	392	Zie P3.5.2.5.
P3.5.2.12	Al2 signaalinversie	0	1		0	398	Zie P3.5.2.6.
P3.5.2.13	AI3 signaalselectie				AnIN Slot0.1	141	Zie P3.5.2.1.
P3.5.2.14	Al3 Filtertijd	0.0	300.0	S	1.0	142	Zie P3.5.2.2.

	Tabel	15:	Instellingen	voor	analoge	ingangen
--	-------	-----	--------------	------	---------	----------

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.5.2.15	AI3 signaalbereik	0	1		0	143	Zie P3.5.2.3.
P3.5.2.16	AI3 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	144	Zie P3.5.2.4.
P3.5.2.17	AI3 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	145	Zie P3.5.2.5.
P3.5.2.18	AI3 signaalinversie	0	1		0	151	Zie P3.5.2.6.
P3.5.2.19	AI4 signaalselectie				AnIN Slot0.1	152	Zie P3.5.2.1.
P3.5.2.20	AI4 Filtertijd	0.0	300.0	s	1.0	153	Zie P3.5.2.2.
P3.5.2.21	AI4 signaalbereik	0	1		0	154	Zie P3.5.2.3.
P3.5.2.22	AI4 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	155	Zie P3.5.2.4.
P3.5.2.23	Al4 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	156	Zie P3.5.2.5.
P3.5.2.24	Al4 signaalinversie	0	1		0	162	Zie P3.5.2.6.
P3.5.2.25	AI5 signaalselectie				AnIN Slot0.1	188	Zie P3.5.2.1.
P3.5.2.26	AI5 Filtertijd	0.0	300.0	S	1.0	189	Zie P3.5.2.2.
P3.5.2.27	AI5 signaalbereik	0	1		0	190	Zie P3.5.2.3.
P3.5.2.28	AI5 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	191	Zie P3.5.2.4.
P3.5.2.29	AI5 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	192	Zie P3.5.2.5.
P3.5.2.30	AI5 signaalinversie	0	1		0	198	Zie P3.5.2.6.
P3.5.2.31	Al6 signaalselectie				AnIN Slot0.1	199	Zie P3.5.2.1.
P3.5.2.32	Al6 Filtertijd	0.0	300.0	s	1.0	200	Zie P3.5.2.2.
P3.5.2.33	Al6 signaalbereik	0	1		0	201	Zie P3.5.2.3.
P3.5.2.34	Al6 klantspec. min.	-160.00	160.00	%	0.00	202	Zie P3.5.2.4.
P3.5.2.35	Al6 klantspec. max.	-160.00	160.00	%	100.00	203	Zie P3.5.2.5.
P3.5.2.36	Al6 signaalinversie	0	1		0	209	Zie P3.5.2.6.

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
							Functieselectie voor basis-R01
P3.5.3.2.1	Basis-R01-functie	0	41		0	11001	0 = Geen 1 = Gereed 2 = In bedrijf 3 = Fout 4 = Fout inverteren 5 = Alarm 6 = Achteruit 7 = Op snelheid 8 = Motorregelaar actief 9 = Vast toerental 10 = Bedieningspa- neelbesturing 11 = I/O-bediening B 12 = Grenswaardebe- waking 1 13 = Grenswaardebe- waking 2 14 = Startsignaal 15 = Gereserveerd 16 = Activering fire modus 17 = RTC-besturing tijdkanaal 1 18 = RTC-besturing tijdkanaal 2 19 = RTC-besturing tijdkanaal 3 20 = VB-ControlWord B13 21 = VB-ControlWord B14 22 = VB-ControlWord B15 23 = PID 1 in slaapmo- dus 24 = Gereserveerd 25 = PID1-bewakingsli- mieten 26 = PID2-bewakingsli- mieten 27 = Besturing Motor 1 28 = Besturing Motor 2

# Tabel 16: Instellingen voor digitale uitgangen op standaard-I/O-kaart

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.5.3.2.1	Basis-R01-functie	0	41		0	11001	29 = Besturing Motor 3 30 = Besturing Motor 4 31 = Besturing Motor 5 32 = Gereserveerd 33 = Gereserveerd 34 = Onderhoudslarm 35 = Onderhoudsfout 36 = Fout Thermistor 37 = Motorschakelaar 38 = Voorverwarmen 39 = kWh-pulsuitgang 40 = Draai-indicatie 41 = Geselecteerde parameterset
P3.5.3.2.2	Basis R01 Inschakel- vertraging	0.00	320.00	S	0.00	11002	De inschakelvertraging voor het relais.
P3.5.3.2.3	Basis R01 Uitscha- kelvertraging	0.00	320.00	S	0.00	11003	De uitschakelvertra- ging voor het relais.
P3.5.3.2.4	Basis R02 Functie	0	39		3	11004	Zie P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	Basis R02 Inschakel- vertraging	0.00	320.00	S	0.00	11005	Zie P3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	Basis R02 Uitscha- kelvertraging	0.00	320.00	S	0.00	11006	Zie P3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Basis R03 Functie	0	39		1	11007	Zie P3.5.3.2.1. Niet zichtbaar als slechts twee uitgangrelais zijn geïnstalleerd.

#### Tabel 16: Instellingen voor digitale uitgangen op standaard-I/O-kaart

#### DE DIGITALE UITGANGEN VAN DE UITBREIDINGSSLOTS C, D EN E.

Toont alleen parameters voor aanwezige uitgangen op optiekaarten in slot C, D en E. De opties komen overeen met Basis-R01-functie (P3.5.3.2.1).

Deze groep parameters is niet zichtbaar als er geen digitale uitgangen aanwezig zijn in slot C, D of E.

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.5.4.1.1	A01 Functie	0	PID- feed- back		2	10050	0 = TEST 0% (niet gebruikt) 1 = TEST 100% 2 = Uitgangsfrequentie (0 - fmax) 3 = Frequentiereferen- tie (0 - fmax) 4 = Motortoerental (0 - Nominaal motortoe- rental) 5 = Uitgangsstroom (0 - Inmotor) 6 = Motorkoppel (0 - Tnmotor) 7 = Motorvermogen (0 - Pnmotor) 8 = Motorspanning (0 - Unmotor) 9 = DC-spanning (0 - 100%) 11 = PID1-uitgang (0 - 100%) 12 = Procesdata in1 (0 - 100%) 13 = Procesdata in2 (0 - 100%) 14 = Procesdata in3 (0 - 100%) 15 = Procesdata in5 (0 - 100%) 16 = Procesdata in6 (0 - 100%) 17 = Procesdata in7 (0 - 100%) 18 = Procesdata in8 (0 - 100%) 19 = Procesdata in8 (0 - 100%) 10 = Piole = Procesdata in8 (0 - 100%) 11 = Piole = Procesdata in8 (0 - 100%) 12 = Procesdata in8 (0 - 100%) 13 = Procesdata in8 (0 - 100%) 14 = Procesdata in8 (0 - 100%) 15 = Procesdata in8 (0 - 100%) 16 = Procesdata in8 (0 - 100%) 17 = Procesdata in8 (0 - 100%) 18 = Procesdata in8 (0 - 100%) 19 = Procesdata in8 (0 - 100%) 10 = Piole = Pi

# Tabel 17: Instellingen voor analoge uitgangen op de standaard-I/O-kaart

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.5.4.1.2	A01 Filtertijd	0.0	300.0	S	1.0	10051	De filtertijd van het analoge uitgangssig- naal. Zie P3.5.2.2.
							0 = Geen nittering
P3.5.4.1.3	A01 minimum	0	1		0	10052	0 = 0 mA/0 V 1 = 4 mA/2 V Selecteer het type sig- naal (stroom/spanning) met de DIP-schake- laars. De schaling van de analoge uitgang is anders in P3.5.4.1.4.
P3.5.4.1.4	A01 minimumschaal	varieert	varieert	varieert	0.0	10053	De minimumschaal in de proceseenheid. Afhankelijk van de geselecteerde A01- functie.
P3.5.4.1.5	A01 maximumschaal	varieert	varieert	varieert	0.0	10054	De maximumschaal in de proceseenheid. Afhankelijk van de geselecteerde A01- functie.

#### Tabel 17: Instellingen voor analoge uitgangen op de standaard-I/O-kaart

#### ANALOGE UITGANGEN IN SLOT C, D EN E

Toont alleen parameters voor aanwezige uitgangen in slot C/D/E. De selecties zijn hetzelfde als die in Basis A01. Deze groep parameters is niet zichtbaar als er geen digitale uitgangen aanwezig zijn in slot C, D of E.

# 5.6 GROEP 3.6: VELDBUSDATAMAP

### Tabel 18: Veldbusdatamap

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.6.1	Veldbus DataUit 1 selectie	0	35000		1	852	Selecteer de gegevens die worden verzonden naar de veldbus met de ID van de parameter of controlewaarde. De gegevens worden vol- gens de notatie op het bedieningspaneel omgezet naar 16bits- notatie zonder teken. 25,5 op het display komt bijvoorbeeld overeen met 255.
P3.6.2	Veldbus DataUit 2 selectie	0	35000		2	853	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.3	Veldbus DataUit 3 selectie	0	35000		45	854	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.4	Veldbus DataUit 4 selectie	0	35000		4	855	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.5	Veldbus DataUit 5 selectie	0	35000		5	856	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.6	Veldbus DataUit 6 selectie	0	35000		6	857	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.7	Veldbus DataUit 7 selectie	0	35000		7	858	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.
P3.6.8	Veldbus DataUit 8 selectie	0	35000		37	859	Selecteer Procesdata uit met de parameter- ID.

Data	Standaardwaarde	Schaal
Procesdata uit 1	Uitgangsfrequentie	0,01 Hz
Procesdata uit 2	Motortoerental	1 rpm
Procesdata uit 3	Motorstroom	0,1 A
Procesdata uit 4	Motorkoppel	0.1%
Procesdata uit 5	Motorvermogen	0.1%
Procesdata uit 6	Motorspanning	0,1 V
Procesdata uit 7	DC-spanning	1 V
Procesdata uit 8	Laatste actieve foutcode	1

Tabel 19: De standaardwaarden voor Procesdata uit via de veldbus.

De waarde *2500* voor Uitgangsfrequentie komt bijvoorbeeld overeen met 25,00 Hz omdat de schaal is ingesteld op 0,01. De schaalwaarde geldt voor alle controlewaarden die zijn beschreven in hoofdstuk *4.1 Menugroep Monitor*.

#### 5.7 GROEP 3.7: VERBODEN FREQUENTIES

### Tabel 20: Verboden frequenties

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.7.1	Verboden frequentie- gebied 1 onder- grenswaarde	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Niet gebruikt
P3.7.2	Verboden frequentie- gebied 1 boven- grenswaarde	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Niet gebruikt
P3.7.3	Verboden frequentie- gebied 2 onder- grenswaarde	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Niet gebruikt
P3.7.4	Verboden frequentie- gebied 2 boven- grenswaarde	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Niet gebruikt
P3.7.5	Verboden frequentie- gebied 3 onder- grenswaarde	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Niet gebruikt
P3.7.6	Verboden frequentie- gebied 3 boven- grenswaarde	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Niet gebruikt
P3.7.7	Ramp Tijdfactor	0.1	10.0	Tijden	1.0	518	De vermenigvuldi- gingsfactor voor de huidige geselecteerde rampingtijd tussen grenswaarden van ver- boden frequenties.

# 5.8 GROEP 3.8: GRENSWAARDEBEWAKING

### Tabel 21: Instellingen voor grenswaardebewaking

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.8.1	Bewakingsitem 1 selectie	0	7		0	1431	0 = Uitgangsfrequentie 1 = Frequentiereferentie 2 = Motorstroom 3 = Motorkoppel 4 = Motorvermogen 5 = DC-spanning 6 = Analoge ingang 1 7 = Analoge ingang 2
P3.8.2	Bewakingsmodus 1	0	2		0	1432	0 = Niet gebruikt 1 = Ondergrensbewaking (uitgang actief boven limiet) 2 = Bovengrensbewaking (uitgang actief onder limiet)
P3.8.3	Bewakingsgrens- waarde 1	-200.00	200.00	varieert	25.00	1433	De bewakingsgrens- waarde voor het inge- stelde item. De eenheid wordt automatisch getoond.
P3.8.4	Bewakingshysteresis 1	-200.00	200.00	varieert	5.00	1434	De bewakingshysteresis voor het ingestelde item. De eenheid wordt auto- matisch ingesteld.
P3.8.5	Bewakingsitem 2 selectie	0	7		1	1435	Zie P3.8.1.
P3.8.6	Bewakingsmodus 2	0	2		0	1436	Zie P3.8.2.
P3.8.7	Bewakingsgrens- waarde 2	-200.00	200.00	varieert	40.00	1437	Zie P3.8.3.
P3.8.8	Bewakingshysteresis 2	-200.00	200.00	varieert	5.00	1438	Zie P3.8.4.

# 5.9 GROEP 3.9: BEVEILIGINGEN

# Tabel 22: Instellingen voor beveiligingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.9.1	Respons op Fout analoge ingang te laag	0	4		0	700	0 = Geen actie 1 = Alarm 2 = Alarm + vaste fout- frequentie (P3.3.19) 3 = Fout (stop volgens stopmodus) 4 = Fout (stop door uit- lopen)
P3.9.2	Respons op externe fout	0	3		2	701	0 = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmodus) 3 = Fout (stop door uit- lopen)
P3.9.3	Respons op ingangs- fasefout	0	1		0	730	Selecteer de configura- tie van de voedingsfa- sen. Ingangsfasebewa- king zorgt ervoor dat de ingangsfasen van de frequentieregelaar ongeveer een gelijke stroom hebben. 0 = 3-fase ondersteu- ning 1 = 1-fase ondersteu- ning
P3.9.4	Fout onderspanning	0	1		0	727	0 = Fout opslaan in his- torie 1 = Fout niet opslaan in historie
P3.9.5	Respons bij uit- gangsfasefout	0	3		2	702	Zie P3.9.2.
P3.9.6	Motor thermische beveiliging	0	3		2	704	Zie P3.9.2.
P3.9.7	Factor motoromge- vingstemperatuur	-20.0	100.0	°C	40.0	705	De omgevingstempera- tuur in °C.

# Tabel 22: Instellingen voor beveiligingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.9.8	Motorkoeling nultoe- rental	5.0	150.0	%	60.0	706	De koelfactor bij stil- staande motor in rela- tie tot het punt waarop de motor bij nominaal toerental en zonder externe koeling draait.
P3.9.9	Motor thermische tijdconstante	1	200	min	varieert	707	De tijdconstante is de tijd waarbinnen de berekende thermische fase 63% van de defini- tieve waarde heeft bereikt.
P3.9.10	Thermische motor- belastingsfactor	0	150	%	100	708	
P3.9.11	Fout motor geblok- keerd	0	3		0	709	Zie P3.9.2.
P3.9.12	Blokkeerstroom	0.00	2 * IH	А	ІН	710	De blokkeertoestand treedt pas op als de stroom deze grens- waarde heeft over- schreden.
P3.9.13	Blokkeertijdslimiet	1.00	120.00	S	15.00	711	Dit is de maximaal toe- gestane tijdsduur van de blokkeertoestand.
P3.9.14	Blokkeerfrequentie- limiet	1.00	P3.3.2	Hz	25.00	712	De blokkeertoestand treedt pas op wanneer de uitgangsfrequentie gedurende de tijd die is ingesteld in parameter P3.9.13 onder deze grenswaarde is geble- ven.
P3.9.15	Fout onderbelasting (defecte aandrijf- riem/drooglopende pomp)	0	3		0	713	Zie P3.9.2.
P3.9.16	Onderbelastingsbe- veiliging: veldver- zwakkingsgebiedbe- lasting	10.0	150.0	%	50.0	714	De waarde voor het toegestane minimum- koppel wanneer de uit- gangsfrequentie hoger is dan het veldverzwak- kingspunt.

Tabel 22: Instellingen voor beveiligingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.9.17	Onderbelastingsbe- veiliging: nulfre- quentiebelasting	5.0	150.0	%	10.0	715	De waarde voor het toegestane minimum- koppel bij nulfrequen- tie. Als u de waarde van parameter P3.1.1.4 wijzigt, wordt deze parameter weer auto- matisch teruggezet naar de standaard- waarde.
P3.9.18	Onderbelastingsbe- veiliging: Tijdslimiet	2.00	600.00	S	20.00	716	Dit is de maximaal toe- gestane tijdsduur van de onderbelastingstoe- stand.
P3.9.19	Respons bij veldbus- communicatiefout	0	4		3	733	Zie P3.9.1.
P3.9.20	Fout slotcommunica- tie	0	3		2	734	Zie P3.9.2.
P3.9.21	Fout Thermistor	0	3		0	732	Zie P3.9.2.
P3.9.22	Respons bij PID1- bewakingsfout	0	3		2	749	Zie P3.9.2.
P3.9.23	Respons bij PID2- bewakingsfout	0	3		2	757	Zie P3.9.2.
P3.9.25	Temp.foutsignaal	0	3		Niet gebruikt	739	Hiermee kunt u selec- teren welke signalen een alarm of fout gene- reren.
P3.9.26	Temp.alarmlimiet	-30.0	200		130.0	741	De temperatuur waar- bij een alarm wordt gegenereerd.
P3.9.27	Temp.foutlimiet	-30.0	200		155.0	742	De temperatuur waar- bij een fout wordt gegenereerd.
P3.9.28	Temp.foutrespons	0	3		Fout	740	De foutrespons op een temperatuurfout. 0 = Geen respons 1 = Alarm 2 = Fout (stop volgens stopmodus) 3 = Fout (stop door uit- lopen)

Tabel 22: Instellingen voor beveiligingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.9.29 *	Respons bij Safe Dis- able uit-fout (STO)	0	2		2	775	0 = Geen actie 1 = Alarm 2 = Fout (stop door uit- lopen)

\*) Deze parameter is niet zichtbaar als de frequentieregelaar de functie Safe Disable uit niet ondersteunt.

### 5.10 GROEP 3.10: AUTOMATISCHE RESET.

Tabel 23: Instellingen voor automatisch resetten

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.10.1	Automatische reset	0	1		1	731	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.10.2	Herstartfunctie	0	1		1	719	De startmodus bij automatische reset. 0 = Vliegende start 1 = Zoals ingesteld in P3.2.4.
P3.10.3	Wachttijd	0.10	10000.00	S	0.50	717	De wachttijd voordat de eerste reset wordt uit- gevoerd.
P3.10.4	Probeertijd	0.00	10000.00	S	60.00	718	Wanneer de probeer- tijd is verstreken en de fout nog steeds actief is, schakelt de fre- quentieregelaar uit.
P3.10.5	Aantal pogingen	1	10		4	759	Het totale aantal pogingen. Het fouttype heeft geen effect. Als de frequentieregelaar niet binnen dit aantal pogingen en binnen de ingestelde probeertijd kan worden gereset, wordt er een fout gege- nereerd.
P3.10.6	Auto reset: Onder- spanning	0	1		1	720	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.7	Auto reset: Over- spanning	0	1		1	721	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.8	Auto reset: Over- stroom	0	1		1	722	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja

# Tabel 23: Instellingen voor automatisch resetten

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.10.9	Auto reset: Al laag	0	1		1	723	Autoreset toegestaan? 0 = Nee
P3.10.10	Auto reset: Unit overtemperatuur	0	1		1	724	1 = Ja Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.11	Auto reset: Motor overtemperatuur	0	1		1	725	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.12	Auto reset: Externe fout	0	1		0	726	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.13	Auto reset: Fout onderbelasting	0	1		0	738	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja
P3.10.14	PID-bewaking	Nee	Ja		Nee	15538	Autoreset toegestaan? 0 = Nee 1 = Ja

# 5.11 GROEP 3.11: TIMERFUNCTIES

#### Tabel 24: 3.11.1 Interval 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.1.1	AAN-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1464	De AAN-tijd
P3.11.1.2	UIT-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1465	De UIT-tijd
P3.11.1.3	Vanaf dag	0	6		0	1466	De dag van de week waarop een functie wordt geactiveerd. 0 = Zondag 1 = Maandag 2 = Dinsdag 3 = Woensdag 4 = Donderdag 5 = Vrijdag 6 = Zaterdag
P3.11.1.4	T/m dag	0	6		0	1467	De dag van de week waarop een functie wordt gedeactiveerd. 0 = Zondag 1 = Maandag 2 = Dinsdag 3 = Woensdag 4 = Donderdag 5 = Vrijdag 6 = Zaterdag
P3.11.1.5	Toewijzen aan kanaal				0	1468	De keuze van het tijd- kanaal. <b>Selectie met keu- zevakjes</b> 0 = Niet gebruikt 1 = Tijdkanaal 1 2 = Tijdkanaal 2 3 = Tijdkanaal 3

#### Tabel 25: 3.11.2 Interval 2

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.2.1	AAN-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1469	Zie interval 1.
P3.11.2.2	UIT-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1470	Zie interval 1.
P3.11.2.3	Vanaf dag	0	6		0	1471	Zie interval 1.
P3.11.2.4	T/m dag	0	6		0	1472	Zie interval 1.
P3.11.2.5	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1473	Zie interval 1.

# Tabel 26: 3.11.3 Interval 3

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.3.1	AAN-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1474	Zie interval 1.
P3.11.3.2	UIT-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1475	Zie interval 1.
P3.11.3.3	Vanaf dag	0	6		0	1476	Zie interval 1.
P3.11.3.4	T/m dag	0	6		0	1477	Zie interval 1.
P3.11.3.5	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1478	Zie interval 1.

#### Tabel 27: 3.11.4 Interval 4

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.4.1	AAN-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1479	Zie interval 1.
P3.11.4.2	UIT-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1480	Zie interval 1.
P3.11.4.3	Vanaf dag	0	6		0	1481	Zie interval 1.
P3.11.4.4	T/m dag	0	6		0	1482	Zie interval 1.
P3.11.4.5	Toewijzen aan kanaal	0	3		3	1483	Zie interval 1.

### Tabel 28: 3.11.5 Interval 5

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.5.1	AAN-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1484	Zie interval 1.
P3.11.5.2	UIT-Tijd	00:00:00	23:59:59	uu:mm: ss	00:00:00	1485	Zie interval 1.
P3.11.5.3	Vanaf dag	0	6		0	1486	Zie interval 1.
P3.11.5.4	T/m dag	0	6		0	1487	Zie interval 1.
P3.11.5.5	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1488	Zie interval 1.

# Tabel 29: 3.11.6 Timer 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.6.1	Duur	0	72000	S	0	1489	De duur van het tijdre- lais wanneer dit wordt geactiveerd met een DI.
P3.11.6.2	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1490	De keuze van het tijd- kanaal. <b>Selectie met keu- zevakjes</b> 0 = Niet gebruikt 1 = Tijdkanaal 1 2 = Tijdkanaal 2 3 = Tijdkanaal 3
P3.11.6.3	Modus	tUIT	taan		tUIT	15527	Hiermee selecteert u of de timer met een in- of uitschakelvertraging werkt.

#### Tabel 30: 3.11.7 Timer 2

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.7.1	Duur	0	72000	S	0	1491	Zie Timer 1.
P3.11.7.2	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1492	Zie Timer 1.
P3.11.7.3	Modus	tUIT	tAAN		tUIT	15528	Zie Timer 1.

#### Tabel 31: 3.11.8 Timer 3

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.11.8.1	Duur	0	72000	S	0	1493	Zie Timer 1.
P3.11.8.2	Toewijzen aan kanaal	0	3		0	1494	Zie Timer 1.
P3.11.8.3	Timer 3	tUIT	tAAN		tUIT	15523	Zie Timer 1.

### 5.12 GROEP 3.12: PID-REGELAAR 1

### Tabel 32: Basisinstellingen voor PID-regelaar 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.12.1.1	PID Versterking	0.00	1000.00	%	100.00	118	Als de waarde van de parameter wordt inge- steld op 100%, zal een wijziging van 10% in de foutwaarde de uitgang van de regelaar ook met 10% doen wijzigen.
P3.12.1.2	PID Integratietijd	0.00	600.00	S	1.00	119	Als de waarde van de parameter wordt inge- steld op 1,00 s, zal een wijziging van 10% in de foutwaarde de uitgang van de regelaar met 10,00%/s doen wijzi- gen.
P3.12.1.3	PID Dempingstijd	0.00	100.00	S	0.00	132	Als de waarde van de parameter wordt inge- steld op 1,00 s, zal een wijziging van 10% gedurende 1,00 s in de foutwaarde de uitgang van de regelaar met 10,00% doen wijzigen.
P3.12.1.4	Selectie Proceseen- heid	1	40		1	1036	Selecteer de eenheid van de werkelijke waarde.
P3.12.1.5	Min. proceseenheid	varieert	varieert	varieert	0	1033	
P3.12.1.6	Max. proceseenheid	varieert	varieert	varieert	100	1034	
P3.12.1.7	Decimale Proce- seenheid	0	4		2	1035	Het aantal decimalen van de proceswaarde.
P3.13.1.8	Inversie fout	0	1		0	340	0 = Normaal (terug- koppeling < referentie- waarde -> PID-uitgang wordt verhoogd) 1 = Geïnverteerd (terugkoppeling < refe- rentiewaarde -> PID- uitgang wordt ver- laagd)

# Tabel 32: Basisinstellingen voor PID-regelaar 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.13.1.9	Hysteresis dode zone	varieert	varieert	varieert	0	1056	De dode zone rondom de referentiewaarde in proceseenheden. De PID-uitgang wordt ver- grendeld als de terug- koppeling gedurende de ingestelde tijd bin- nen de dode zone blijft.
P3.12.1.10	Vertraging dode zone	0.00	320.00	S	0.00	1057	Als de terugkoppeling gedurende een vooraf vastgelegde tijdsduur binnen de dode zone blijft, wordt de uitgang vergrendeld.

Tabel 33: Instellingen voor referentiewaarden

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.12.2.1	Bedieningspaneel referentie 1	varieert	varieert	varieert	0	167	
P3.12.2.2	Bedieningspaneel referentie 2	varieert	varieert	varieert	0	168	
P3.12.2.3	Referentie ramping- tijd	0.00	300.0	S	0.00	1068	De op- en neergaande rampingtijden voor ver- anderingen in de refe- rentiewaarde. Dat wil zeggen, de tijd die het duurt om van het mini- mum naar het maximum te gaan.
P3.12.2.4	Referentie 1 bronse- lectie	0	16		1	332	0 = Niet gebruikt 1 = Bedieningspaneel Referentie 1 2 = Bedieningspaneel Referentie 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = Procesdata in1 10 = Procesdata in2 11 = Procesdata in3 12 = Procesdata in5 14 = Procesdata in7 16 = Procesdata in8 Analoge ingangen en Procesdata in worden verwerkt als percentage (0,00–100,00%) en geschaald op basis van het minimum- en maxi- mumreferentiepunt. Procesdata in-signalen gebruiken twee deci- malen.
P3.12.2.5	Referentie 1 mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1069	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.

# Tabel 33: Instellingen voor referentiewaarden

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.12.2.6	Referentie 1 maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1070	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.
P3.12.2.7	Slaapfrequentieli- miet 1	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	De frequentieregelaar gaat over naar de slaap- modus wanneer de uit- gangsfrequentie langer beneden deze grens- waarde blijft dan de duur die is opgegeven in de parameter slaapvertra- ging.
P3.12.2.8	Slaapvertraging 1	0	3000	S	0	1017	De minimale tijdsduur dat de frequentie onder het slaapniveau moet blijven voordat de fre- quentieregelaar wordt gestopt.
P3.12.2.9	Ontwaakniveau 1	0.01	100	x	0	1018	Als de PID-regelaar zich in de slaapmodus bevindt, wordt de fre- quentieregelaar gestart en gereguleerd wanneer de waarde onder dit niveau daalt. Absoluut niveau of relatief ten opzichte van de referen- tie op basis van de para- meter Ontwaakmodus.
P3.12.2.10	Referentie 1 ont- waakmodus	0	1		0	15539	De bedrijfsmodus voor P3.12.2.9. 0 = Absoluut niveau 1 = Relatief referentie- punt
P3.12.2.11	Referentie 1 ver- sterking	-2.0	2.0	х	1.0	1071	Het is mogelijk om de referentiewaarde te ver- hogen met een digitale ingang.
P3.12.2.12	Referentie 2 bronse- lectie	0	16		2	431	Zie P3.12.2.4.
P3.12.2.13	Referentie 2 mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1073	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.

Tabel 33: Instellingen voor referentiewaarden

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.12.2.14	Referentie 2 maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1074	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.
P3.12.2.15	Slaapfrequentieli- miet 2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	Zie P3.12.2.7.
P3.12.2.16	Slaapvertraging 2	0	3000	s	0	1076	Zie P3.12.2.8.
P3.12.2.17	Ontwaakniveau 2			varieert	0.0000	1077	Zie P3.12.2.8.
P3.12.2.18	Referentie 2 ont- waakmodus	0	1		0	15540	De bedrijfsmodus voor P3.12.2.17. 0 = Absoluut niveau 1 = Relatief referentie- punt
P3.12.2.19	Referentie 2 ver- sterking	-2.0	2.0	x	1.0	1078	Zie P3.12.2.11.

Ταμεί 34: ΠιδιειιΠιμεπ νουτ ιετυμκομμειΠιμ
--

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.3.1	Terugkoppelfunctie	1	9		1	333	1 = Alleen Bron1 in gebruik 2 = SQRT(Bron1);(Flow = Constante x SQRT(Druk)) 3 = SQRT(Bron1 - Bron2) 4 = SQRT(Bron1) + SQRT (Bron2) 5 = Bron1 + Bron2 6 = Bron1 - Bron2 7 = MIN (Bron 1, Bron 2) 8 = MAX (Bron 1, Bron 2) 9 = GEMIDDELDE (Bron 1, Bron 2)
P3.12.3.2	Terugkoppelfunctie versterking	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	Bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met terug- koppelfunctie 2.

# Tabel 34: Instellingen voor terugkoppeling

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.3.3	Terugkoppeling 1 bronselectie	0	14		2	334	0 = Niet gebruikt 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = Procesdata in1 8 = Procesdata in2 9 = Procesdata in3 10 = Procesdata in5 12 = Procesdata in5 12 = Procesdata in7 14 = Procesdata in8 Analoge ingangen en Procesdata IN worden getoond als percentage (0,00-100,00%) en gaan voor schaling uit van het minimum en maximum van de referentiewaarde. <b>AANWIJZING!</b> Procesdata in-signalen gebruiken twee decima- len. Als er temperatuurin- gangen zijn geselec- teerd, moet u de waar- den van de parameters P3.13.1.7 Minimale pro- ceseenheid en P3.13.1.8 Maximale proceseen- heid instellen zodat deze overeenkomen met de schaal van de kaart voor temperatuur- meting: Minimale proceseen- heid = 200 °C
P3.12.3.4	Terugkoppeling 1 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	336	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.

Tabel 34: Instellingen voor terugkoppeling

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.3.5	Terugkoppeling 1 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	337	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.
P3.12.3.6	Terugkoppeling 2 bronselectie	0	14		0	335	Zie P3.12.3.3.
P3.12.3.7	Terugkoppeling 2 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	338	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.
M3.12.3.8	Terugkoppeling 2 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	339	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.

# Tabel 35: Instellingen voor vooruitsturing

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.4.1	Vooruitsturingsfunc- tie	1	9		1	1059	Zie P3.12.3.1.
P3.12.4.2	Vooruitsturingsfunc- tie versterking	-1000	1000	%	100.0	1060	Zie P3.12.3.2.
P3.12.4.3	Vooruitsturing 1 bronselectie	0	14		0	1061	Zie P3.12.3.3.
P3.12.4.4	Vooruitsturing 1 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	1062	Zie P3.12.3.4.
P3.12.4.5	Vooruitsturing 1 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	1063	Zie P3.12.3.5.
P3.12.4.6	Vooruitsturing 2 bronselectie	0	14		0	1064	Zie P3.12.3.6.
P3.12.4.7	Vooruitsturing 2 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	1065	Zie P3.12.3.7.
P3.12.4.8	Vooruitsturing 2 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	1066	Zie M3.12.3.8.

Tabel 36: Parameters voor procesbewaking

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.5.1	Procesbewaking inschakelen	0	1		0	735	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.12.5.2	Bovengrenswaarde	varieert	varieert	varieert	varieert	736	Bewaking van de maxi- male werkelijke/ proceswaarde.
P3.12.5.3	Ondergrenswaarde	varieert	varieert	varieert	varieert	758	Bewaking van de mini- male werkelijke/ proceswaarde.
P3.12.5.4	Vertraging	0	30000	S	0	737	Als de streefwaarde niet binnen deze tijd wordt bereikt, wordt er een fout of alarm gege- nereerd.

### Tabel 37: Parametergroep Drukverlies compensatie

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.12.6.1	Referentie 1 inscha- kelen	0	1		0	1189	Hiermee kunt u druk- verliescompensatie voor referentie 1 inschakelen.
							0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.12.6.2	Referentie 1 maxi- male compensatie	varieert	varieert	varieert	varieert	1190	Deze waarde wordt proportioneel toege- voegd aan de frequen- tie. Referentiecompen- satie = max. compen- satie * (FreqUit - Min- Freq) / (MaxFreq - Min- Freq).
P3.12.6.3	Referentie 2 inscha- kelen	0	1		0	1191	Zie P3.12.6.1.
P3.12.6.4	Referentie 2 maxi- male compensatie	varieert	varieert	varieert	varieert	1192	Zie P3.12.6.2.

# 5.13 GROEP 3.13: PID-REGELAAR 2

### Tabel 38: Basisinstellingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.13.1.1	PID inschakelen	0	1		0	1630	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.13.1.2	Uitgang in stop	0.0	100.0	%	0.0	1100	De uitgangswaarde van de PID-regelaar als percentage van de maximale uitgangs- waarde wanneer deze is gestopt met de digi- tale uitgang.
P3.13.1.3	PID Versterking	0.00	1000.00	%	100.00	1631	
P3.13.1.4	PID Integratietijd	0.00	600.00	s	1.00	1632	
P3.13.1.5	PID Dempingstijd	0.00	100.00	S	0.00	1633	
P3.13.1.6	Selectie Proceseen- heid	0	40		0	1635	
P3.13.1.7	Min. proceseenheid	varieert	varieert	varieert	0	1664	
P3.13.1.8	Max. proceseenheid	varieert	varieert	varieert	100	1665	
P3.13.1.9	Decimale Proce- seenheid	0	4		2	1666	
P3.13.1.10	Inversie fout	0	1		0	1636	
P3.13.1.11	Hysteresis dode zone	varieert	varieert	varieert	0.0	1637	
P3.13.1.12	Vertraging dode zone	0.00	320.00	S	0.00	1638	

# Tabel 39: Referentiepunten

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.13.2.1	Bedieningspaneel referentie 1	0.00	100.00	varieert	0.00	1640	
P3.13.2.2	Bedieningspaneel Referentie 2	0.00	100.00	varieert	0.00	1641	
P3.13.2.3	Referentie ramping- tijd	0.00	300.00	s	0.00	1642	

### Tabel 39: Referentiepunten

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.13.2.4	Referentie 1 bronse- lectie	0	16		1	1643	0 = Niet gebruikt 1 = Bedieningspaneel Referentie 1 2 = Bedieningspaneel Referentie 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = Procesdata in1 10 = Procesdata in2 11 = Procesdata in3 12 = Procesdata in5 14 = Procesdata in6 15 = Procesdata in7 16 = Procesdata in8 Analoge ingangen en Procesdata IN worden getoond als percentage [0,00-100,00%] en gaan voor schaling uit van het minimum en maximum van de referentiewaarde. <b>AANWIJZING!</b> Procesdata in-signalen gebruiken twee deci- malen. Als er temperatuurin- gangen zijn geselec- teerd, moet u de waar- den van de parameters P3.14.1.8 Max. proce- seenheid en P3.14.1.9 Min. proceseenheid instellen zodat deze overeenkomen met de schaal van de kaart voor temperatuurme- ting: Minimale proceseen- heid = -50 °C Maximale proceseen- heid = -50 °C

### Tabel 39: Referentiepunten

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaa rd	ID	Beschrijving
P3.13.2.5	Referentie 1 mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1644	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.
P3.13.2.6	Referentie 1 maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1645	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.
P3.13.2.7	Referentie 2 bronse- lectie	0	16		0	1646	Zie P3.13.2.4.
P3.13.2.8	Referentie 2 mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1647	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.
P3.13.2.9	Referentie 2 maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1648	Maximumwaarde bij het analoge maximumsig- naal.

# Tabel 40: Terugkoppelingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.13.3.1	Terugkoppelfunctie	1	9		1	1650	
P3.13.3.2	Terugkoppelfunctie versterking	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	
P3.13.3.3	Terugkoppeling 1 bronselectie	0	14		1	1652	
P3.13.3.4	Terugkoppeling 1 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	1653	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.
P3.13.3.5	Terugkoppeling 1 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	1654	Maximumwaarde bij het analoge maximum- signaal.
P3.13.3.6	Terugkoppeling 2 bronselectie	0	14		2	1655	
P3.13.3.7	Terugkoppeling 2 minimum	-200.00	200.00	%	0.00	1656	Minimumwaarde bij het analoge minimumsig- naal.
P3.13.3.8	Terugkoppeling 2 maximum	-200.00	200.00	%	100.00	1657	Maximumwaarde bij het analoge maximum- signaal.

# Tabel 41: Procesbewaking

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.13.4.1	Bewaking inschake- len	0	1		0	1659	0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.13.4.2	Bovengrenswaarde	varieert	varieert	varieert	varieert	1660	
P3.13.4.3	Ondergrenswaarde	varieert	varieert	varieert	varieert	1661	
P3.13.4.4	Vertraging	0	30000	5	0	1662	Als de streefwaarde niet binnen deze tijd wordt bereikt, wordt er een fout of alarm gege- nereerd.

# 5.14 GROEP 3.14: MULTI-POMP

### Tabel 42: Parametergroep Multi-pomp

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.14.1	Aantal motoren	1	5		1	1001	Het aantal motoren (of pompen/ventilatoren) dat is aangesloten op het multipompsys- teem.
P3.14.2	Vergrendelfunctie	0	1		1	1032	Hiermee kunt u ver- grendelingen in- of uit- schakelen. U kunt ver- grendelingen gebrui- ken om aan te geven of een motor verbonden is met het systeem. 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.14.3	FR opnemen	0	1		1	1028	Hiermee kunt u de AC- frequentieregelaar opnemen in het auto- wisselproces en het vergrendelingssys- teem. 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.14.4	Autowissel	0	1		1	1027	Hiermee kunt u de rotatie van de opstart- volgorde en de priori- teit van motoren in- en uitschakelen. 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld
P3.14.5	Autowissel interval	0.0	3000.0	u	48.0	1029	Wanneer deze tijd is verlopen, wordt er automatisch een auto- wissel uitgevoerd zolang de gebruikte capaciteit lager is dan het niveau dat is inge- steld met P3.14.6 en P3.14.7.

Tabel 42: Parametergroep Multi-pomp

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.14.6	Autowissel: frequen- tielimiet	0.00	50.00	Hz	25.00	1031	Deze parameters bepalen het niveau waaronder de
P3.14.7	Autowissel: Motorli- miet	0	4		1	1030	gebruikte capaciteit moet blijven om een autowissel uit te kun- nen voeren.
P3.14.8	Bandbreedte	0	100	%	10	1097	Percentage van de referentiewaarde. Bij- voorbeeld: als referen- tiewaarde = 5 bar, bandbreedte = 10%. Zolang de feedback- waarde tussen de 4,5 en 5,5 bar blijft, wordt de motor niet ontkop- peld of verwijderd.
P3.14.9	Bandbreedtevertra- ging	0	3600	S	10	1098	Als de feedback buiten de bandbreedtegebied valt, moet deze tijd ver- strijken voordat u pom- pen kunt toevoegen of verwijderen.
## 5.15 GROEP 3.16: FIRE MODUS

## Tabel 43: Parametergroep Fire modus

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.16.1	Fire modus wacht- woord	0	9999		0	1599	1002 = Ingeschakeld 1234 = Testmodus
P3.16.2	Activering fire modus Open				DigIN Slot0.2	1596	OPEN = Fire modus actief GESLOTEN = Geen actie
P3.16.3	Activering fire modus Sluiten				DigIN Slot0.1	1619	OPEN = Geen actie GESLOTEN = Fire modus actief
P3.16.4	Fire modus frequen- tie	8.00	P3.3.2	Hz	0.00	1598	De frequentie die wordt gebruikt wanneer de fire modus actief is.
P3.16.5	Fire modusfrequen- tiebron	0	8		0	1617	De referentiebron die wordt gebruikt wan- neer de fire modus actief is. Hiermee kunt u bijvoorbeeld analoge ingang 1 of de PID- regelaar selecteren als referentiebron wan- neer de fire modus actief is. 0 = Fire modus fre- quentie 1 = Vast toerental 2 = Bedieningspaneel 2 = Viddbus
							4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Motorpotentiome- ter

# Tabel 43: Parametergroep Fire modus

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.16.6	Fire modus achteruit				DigIN Slot0.1	1618	De opdracht voor het omkeren van de draai- richting in de fire modus. Deze functie heeft geen effect bij normale werking. OPEN = Vooruit GESLOTEN = Achteruit
P3.16.7	Fire modus vaste frequentieselectie 1	0	50		10	15535	Vaste frequentie voor de fire modus.
P3.16.8	Fire modus vaste frequentieselectie 2	0	50		20	15536	Zie hierboven.
P3.16.9	Fire modus vaste frequentieselectie 3	0	50		30	15537	Zie hierboven.
M3.16.10	Fire modus status	0	3		0	1597	Een controlewaarde. Zie 4.1.2 Basis. 0 = Uitgeschakeld 1 = Ingeschakeld 2 = Geactiveerd (Inge- schakeld + DI open) 3 = Testmodus
M3.16.11	Fire modus teller				0	1679	Toont hoe vaak de fire modus is geactiveerd in de modus Ingescha- keld. Deze teller kan niet worden gereset.
P3.16.12	Fire modus draai- indicatiestroom	0.0	100.0	%	20.0	15580	De stroomlimiet voor het draai-indicatiesig- naal van de digitale uit- gang.

## 5.16 GROEP 3.17: APPLICATIE-INSTELLINGEN

#### Tabel 44: Applicatie-instellingen

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.17.1	Wachtwoord	0	9999		0	1806	
P3.17.2	Selectie °C/°F			°C		1197	Hiermee kunt u aange- ven of temperaturen op het bedieningspaneel worden weergegeven in graden Celsius of Fahrenheit.
P3.17.3	Selectie van kW/pk			kW		1198	Hiermee kunt u aange- ven of het motorasver- mogen op het bedie- ningspaneel wordt weergegeven in kW of in pk.
P3.17.4	FunctButtonConfigu- ratie	0	7		3	1195	Deze parameter bepaalt welke selecties er worden getoond wanneer u op de func- tieknop drukt.

### 5.17 GROEP 3.18: INSTELLINGEN VOOR KWH-PULSUITGANG

## Tabel 45: Instellingen voor kWh-pulsuitgang

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P3.18.1	kWh-pulslengte	50	200	ms	50	15534	De lengte van de kWh- puls in milliseconden.
P3.18.2	kWh-pulsresolutie	1	100	kWh	1	15533	Hoe vaak de kWh-puls moet worden gegene- reerd.

# 6 MENU DIAGNOSE

# 6.1 ACTIEVE FOUTEN

Wanneer er één of een aantal fouten is gegenereerd, toont het display de naam van de fout en knippert het. Druk op OK om terug te gaan naar het menu Diagnose. Het submenu Actieve fouten geeft het aantal fouten aan. Selecteer een fout en druk op OK om de foutgegevens te bekijken.

De fout blijft actief totdat u deze reset. Er zijn 5 manieren om een fout te resetten.

- Houd de resetknop gedurende 2 s ingedrukt.
- Open het submenu Reset Fouten en gebruik de parameter Reset Fouten.
- Geef een resetsignaal via de I/O-klemmen.
- Geef een resetsignaal met de veldbus.
- Geef een resetsignaal in Vacon Live.

Het submenu Actieve fouten kan maximaal tien fouten bewaren. Het submenu toont de fouten in de volgorde waarin ze zijn opgetreden.

## 6.2 RESET FOUTEN

Met dit menu kunt u fouten resetten. Raadpleeg voor instructies hoofdstuk 10.1 Er wordt een fout getoond.



### LET OP!

Voordat u de fout reset, moet u het externe stuursignaal uitschakelen om te voorkomen dat de frequentieregelaar onbedoeld opnieuw wordt gestart.

### 6.3 FOUTENHISTORIE

De foutenhistorie bevat 40 fouten.

Als u de details van een fout wilt bekijken, opent u de foutenhistorie, selecteert u de fout en drukt u op OK.

# 6.4 TOTAALTELLERS

# Tabel 46: De totaaltellerparameters in het menu Diagnose

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V4.4.1	Energieteller			varieert		2291	De hoeveelheid energie die is afgenomen van het elektriciteitsnet. Deze teller kan niet worden gereset. In het tekstdisplay: de groot- ste eenheid voor ener- gie die het display toont is MW. Als de getelde energiewaarde groter wordt dan 999,9 MW, wordt er geen eenheid meer getoond op het display.
V4.4.3	Bedrijfsuren (gra- fisch bedieningspa- neel)			j d uu:mm		2298	De bedrijfsuren van de besturingsunit.
V4.4.4	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			j			De bedrijfsuren van de besturingsunit in jaren.
V4.4.5	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			d			De bedrijfsuren van de besturingsunit in dagen.
V4.4.6	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			uu:mm: ss			De bedrijfsuren van de besturingsunit in uren, minuten en seconden.
V4.4.7	Draaitijd (grafisch bedieningspaneel)			j d uu:mm		2293	De draaitijd van de motor.
V4.4.8	Draaitijd (tekstbedie- ningspaneel)			j			Totale draaitijd van de motor in jaren.
V4.4.9	Draaitijd (tekstbedie- ningspaneel)			d			Totale draaitijd van de motor in dagen.
V4.4.10	Draaitijd (tekstbedie- ningspaneel)			uu:mm: ss			De draaitijd van de motor in uren, minuten en seconden.
V4.4.11	Netvoeding-aanwe- zig tijd (grafisch bedieningspaneel)			j d uu:mm		2294	De inschakelduur van de voedingseenheid. Deze teller kan niet worden gereset.
V4.4.12	Netvoeding-aanwe- zig tijd (tekstbedie- ningspaneel)			j			De totale inschakel- duur van de voeding in jaren.

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V4.4.13	Netvoeding-aanwe- zig tijd (tekstbedie- ningspaneel)			d			De totale inschakel- duur van de voeding in dagen.
V4.4.14	Netvoeding-aanwe- zig tijd (tekstbedie- ningspaneel)			uu:mm: ss			De inschakelduur van de voeding in uren, minuten en seconden.
V4.4.15	Startopdrachtteller					2295	Het aantal keren dat de voedingseenheid is gestart.

TEL. +358 (0)201 2121 · FAX +358 (0)201 212 205

# 6.5 TRIPTELLERS

Tabel 47: De parametergroep	Triptellers in het n	nenu Diagnose
-----------------------------	----------------------	---------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
				varieert		2296	Deze teller kan worden gereset. In het tekst- display: de grootste eenheid voor energie die het display toont is MW. Als de getelde energiewaarde groter wordt dan 999,9 MW, wordt er geen eenheid meer getoond op het display.
P4.5.1	Energie tripteller			varieert		2296	De teller resetten
						<ul> <li>In het tekstdis- play: Houd de OK- knop gedurende 4 s ingedrukt.</li> <li>In het grafische display: Druk op OK. De pagina Tellerreset wordt getoond. Druk nogmaals op OK.</li> </ul>	
P4.5.3	Bedrijfsuren (gra- fisch bedieningspa- neel)			j d uu:mm		2299	Deze teller kan worden gereset. Raadpleeg hoofdstuk P4.5.1 hier- boven voor instructies.
P4.5.4	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			j			Het totaalaantal bedrijfsuren in jaren.
P4.5.5	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			d			Het totaalaantal bedrijfsuren in dagen.
P4.5.6	Bedrijfsuren (tekst- bedieningspaneel)			uu:mm: ss			Het totaalaantal bedrijfsuren in uren, minuten en seconden.

# 6.6 SOFTWARE-INFO

Tabel 48: De parametergroep Software-info in het menu Diagnose

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V4.6.1	Softwarepakket (gra- fisch bedieningspa- neel)					2524	De code voor identifi- catie van de software.
V4.6.2	Softwarepakket-ID (tekstbedieningspa- neel)						
V4.6.3	Softwarepakket ver- sie (tekstbedienings- paneel)						
V4.6.4	Systeembelasting	0	100	%		2300	De CPU-belasting van de besturingsunit.
V4.6.5	Applicatie naam (grafisch bedienings- paneel)					2525	De naam van de appli- catie.
V4.6.6	Applicatie-ID					837	De code van de appli- catie.
V4.6.7	Applicatie-versie					838	

# 7 MENU I/O EN HARDWARE

Dit menu bevat verschillende instellingen die afhankelijk zijn van andere opties.

# 7.1 BASIS I/O

In het menu Basis I/O kunt u de statussen van in- en uitgangen bewaken.

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V5.1.1	Digitale ingang 1	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.2	Digitale ingang 2	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.3	Digitale ingang 3	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.4	Digitale ingang 4	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.5	Digitale ingang 5	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.6	Digitale ingang 6	0	1		0		De status van het digi- tale ingangssignaal.
V5.1.7	Analoge ingang 1 modus	1	3		3		Toont de modus die is ingesteld voor het ana- loge ingangssignaal. De optie kan worden geselecteerd met een DIP-schakelaar op de besturingskaart. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.8	Analoge ingang 1	0	100	%	0.00		De status van het ana- loge ingangssignaal.
V5.1.9	Analoge ingang 2 modus	1	3		3		Toont de modus die is ingesteld voor het ana- loge ingangssignaal. De optie kan worden geselecteerd met een DIP-schakelaar op de besturingskaart. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.10	Analoge ingang 2	0	100	%	0.00		De status van het ana- loge ingangssignaal.

# Tabel 49: De basis I/O-parameters in het menu I/O en hardware

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V5.1.11	Analoge uitgang 1 modus	1	3		1		Toont de modus die is ingesteld voor het ana- loge ingangssignaal. De optie kan worden geselecteerd met een DIP-schakelaar op de besturingskaart. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.12	Analoge uitgang 1	0	100	%	0.00		De status van het ana- loge uitgangssignaal.
V5.1.13	Relaisuitgang 1	0	1		0		De status van het uit- gangsrelaissignaal.
V5.1.14	Relaisuitgang 2	0	1		0		De status van het uit- gangsrelaissignaal.
V5.1.15	Relaisuitgang 3	0	1		0		De status van het uit- gangsrelaissignaal.

Tabel 49: De basis I/O	-parameters in het	: menu I/O en hardware
------------------------	--------------------	------------------------

## 7.2 OPTIEKAARTSLOTS

De parameters in dit menu zijn verschillend voor alle optiekaarten. U ziet alleen de parameters van de optiekaart die is geïnstalleerd. Als er geen optiekaart is geïnstalleerd in slot C, D of E, worden er geen parameters getoond. Raadpleeg hoofdstuk *9.5 I/O-configuratie* voor meer informatie over de locatie van de slots.

Wanneer u een optiekaart verwijdert, worden foutcode 39 en de foutnaam *Component verwijderd* weergeven op het display. Zie hoofdstuk *10.3 Foutcodes*.

Menu	Functie	Beschrijving				
	Instellingen	De instellingen die betrekking hebben op optiekaarten.				
Slot C	Monitoring	Hiermee kunt u gegevens bewaken die betrekking hebben de optiekaart.				
	Instellingen	De instellingen die betrekking hebben op optiekaarten.				
Slot D	Monitoring	Hiermee kunt u gegevens bewaken die betrekking hebben op de optiekaart.				
	Instellingen	De instellingen die betrekking hebben op optiekaarten.				
Slot E	Monitoring	Hiermee kunt u gegevens bewaken die betrekking hebben op de optiekaart.				

## 7.3 REAL-TIME KLOK

Tabel 51: De Parametergroep Real-time klok in het menu I/O en hardware

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V5.5.1	Batterij status	1	3			2205	De status van de batte- rij. 1 = Niet geïnstalleerd 2 = Geïnstalleerd 3 = Vervang de batterij
P5.5.2	Tijd			uu:mm: ss		2201	De huidige tijd van de dag.
P5.5.3	Datum			dd.mm.		2202	De huidige datum.
P5.5.4	Jaar			jijj		2203	Het huidige jaar.
P5.5.5	Zomertijd	1	4		1	2204	De regel voor het bepa- len van de zomertijd. 1 = UIT 2 = EU: start op de laatste zondag van maart, eindigt op de laatste zondag van oktober 3 = US: start op de 2e zondag van maart, ein- digt op de 1e zondag van november 4 = Rusland (perma- nent)

## 7.4 INSTELLINGEN POWERUNIT

In dit menu kunt u de instellingen van de ventilator en het sinusfilter instellen.

De ventilator kent twee standen: geoptimaliseerd of altijd-aan. In de stand Geoptimaliseerd regelt de interne regelelektronica van de frequentieregelaar de ventilatorsnelheid aan de hand van informatie over de temperatuur. Wanneer de frequentieregelaar overgaat naar de status Gereed, draait de ventilator nog vijf minuten door voordat deze stopt. In de modus Altijd aan werkt de ventilator altijd bij maximale snelheid en stopt deze niet.

Het sinusfilter houdt de overmodulatiediepte binnen de grenswaarden en zorgt ervoor dat de functies voor warmteregeling de schakelfrequentie niet beïnvloeden.

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
V5.5.1.1	Modus ventilatorbe- sturing	0	1		1	2377	0 = Altijd aan 1 = Geoptimaliseerd
M5.6.1.5	Ventilator levens- duur	Nvt	Nvt			849	Ventilator levensduur
M5.6.1.6	Ventilator levens- duur alarmlimiet	0	200 000	u	50 000	824	Ventilator levensduur alarmlimiet
M5.6.1.7	Ventilator levens- duur reset	Nvt	Nvt		0	823	Ventilator levensduur reset

Tabel 52: Instellingen voedingseenheid: Ventilator

#### Tabel 53: Instellingen voedingseenheid: Sinusfilter

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P5.6.4.1	Sinusfilter	0	1		0	2507	0 = Niet gebruikt 1 = Gebruikt

## 7.5 BEDIENINGSPANEEL

Tabel 54: De	parametergroe	p Bedienings	paneel in het n	nenu I/O en hardware
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P5.7.1	Time-out tijd	0	60	min	0	804	De tijd waarna het dis- play terugkeert naar de pagina die is ingesteld met parameter P5.7.2. 0 = Niet gebruikt
P5.7.2	Standaardpagina	0	4		0	2318	0 = Geen 1 = Bevestig Menu- index 2 = Hoofdmenu 3 = Bedieningspagina 4 = Multimonitor
P5.7.3	Menu-index					2499	Stel de menu-index in van de pagina in die u wilt gebruiken. (Optie 1 in P5.7.2.)
P5.7.4	Contrast*	30	70	%	50	830	Stel het contrast van het display in.
P5.7.5	Schermverlichtings- tijd	0	60	min	5	818	Stel de tijd in waarna de schermverlichting van het display wordt uitgeschakeld. Als de waarde is ingesteld op 0, is de schermverlich- ting altijd aan.

\* Alleen beschikbaar op het grafische bedieningspaneel.

# 7.6 VELDBUS

Het menu I/O en hardware bevat parameters die betrekking hebben op verschillende veldbuskaarten. De instructies voor het gebruik van deze parameters vindt u in de gebruikershandleiding bij de veldbuskaart.

# 8 DE MENU'S GEBRUIKERSINSTELLINGEN, FAVORIETEN EN GEBRUIKERSNIVEAUS

## 8.1 GEBRUIKERSINSTELLINGEN

Tabel 55: Algemene instellingen ir	n het menu Gebruikersinstellingen
------------------------------------	-----------------------------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P6.1	Taalkeuze	varieert	varieert		varieert	802	De opties zijn verschil- lend voor alle verschil- lende taalpakketten.
M6.5	Parameterback-up						Zie Tabel 56 De parame- tergroep Parameter- back-up in het menu Gebruikersinstellingen.
M6.6	Parameters vergelij- ken						
P6.7	Naam frequentiere- gelaar						Als dat nodig is, kunt u de frequentieregelaar in de pc-tool Vacon Live een naam geven.

#### 8.1.1 PARAMETERBACK-UP

Tabel 56: De parametergroep l	Parameterback-up in het menu	Gebruikersinstellingen
-------------------------------	------------------------------	------------------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P6.5.1	Fabrieksinstellingen herstellen					831	Hiermee kunt u de standaardparameter- waarden terugzetten. Daarna wordt de opstartwizard gestart.
P6.5.2	Opslaan in bedie- ningspaneel *					2487	Hiermee kunt u de parameterwaarden opslaan op het bedie- ningspaneel om ze bij- voorbeeld te kopiëren naar een andere fre- quentieregelaar.
P6.5.3	Herladen uit bedie- ningspaneel *					2488	Hiermee kunt u de parameterwaarden van het bedieningspaneel naar de frequentiere- gelaar kopiëren.
P6.5.4	Opslaan in Set 1						Hiermee kunt u de parameterwaarden opslaan in parameter- set 1.
P6.5.5	Herladen Set 1						Hiermee kunt u de parameterwaarden in parameterset 1 naar de frequentieregelaar kopiëren.
P6.5.6	Opslaan in Set 2						Hiermee kunt u de parameterwaarden opslaan in parameter- set 2.
P6.5.7	Herladen Set 2						Hiermee kunt u de parameterwaarden in parameterset 2 naar de frequentieregelaar kopiëren.

\* Alleen beschikbaar op het grafische display.

#### Tabel 57: Parameters vergelijken

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P6.6.1	Actieve set-set 1					2493	Vergelijkt de huidige parameters met de geselecteerde set.
P6.6.2	Actieve set-set 2					2494	Vergelijkt de huidige parameters met de geselecteerde set.
P6.6.3	Actieve set-stan- daardwaardes					2495	Vergelijkt de huidige parameters met de geselecteerde set.
P6.6.4	Actieve set-bedie- ningspaneelset					2496	Vergelijkt de huidige parameters met de geselecteerde set.

### 8.2 FAVORIETEN



# AANWIJZING!

Dit menu is niet beschikbaar op het tekstbedieningspaneel.

Als u dezelfde opties regelmatig gebruikt, kunt u deze toevoegen aan het menu Favorieten. Zo kunt u een set parameters of controlewaarden uit alle menu's van het bedieningspaneel verzamelen. Het is niet nodig om de parameters een voor een op te zoeken in de menustructuur. U kunt ze ook toevoegen aan de map Favorieten, zodat u ze snel kunt terugvinden.

#### ITEMS TOEVOEGEN AAN FAVORIETEN

1 Blader naar het item dat u wilt toevoegen aan Favorieten. Druk op OK.



- 2 Selecteer Toevoegen aan favorieten en druk op OK.
- STOP
   READY
   I/O

   Image: Store state sta
- 3 De stappen zijn nu voltooid. Lees de instructies op het display om door te gaan.



### ITEMS VERWIJDEREN UIT FAVORIETEN

- 1 Ga naar Favorieten.
- 2 Blader naar het item dat u wilt verwijderen. Druk op OK.



3 Selecteer Verwijderen uit favorieten.

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O
		Motor	Nom Fr	eq
Monitor				
i	() Help			
	Re	em from	favouri	tes

4 Druk op OK om te bevestigen.

## 8.3 GEBRUIKERSNIVEAUS

Gebruik de parameters in de parametergroep Gebruikersniveau om te voorkomen dat personeel dat geen parameters mag wijzigen, toegang krijgt tot de parameters. U kunt bovendien onbedoelde wijzigingen in de parameters voorkomen.

Wanneer u gebruikersniveaus gebruikt, kan de gebruiker niet alle parameters weergeven op het display van het bedieningspaneel.

Tabel 58: Parametergroep Gebruikersniveau

Index	Parameter	Min.	Max.	Eenhei d	Standaar d	ID	Beschrijving
P8.1	Gebruikersniveau	0	1		0	1194	0 = Normaal. 1 = Monitoring. Alleen de menu's Monitoring, Favorieten en Gebrui- kersniveau zijn zicht- baar in het hoofdmenu.
P8.2	Toegangscode	0	9		0	2362	Als u een andere waarde instelt dan 0 voordat u naar <i>Monito- ring</i> gaat, bijvoorbeeld vanuit <i>Normaal</i> , moet u de toegangscode opge- ven wanneer u wilt terugkeren naar <i>Nor- maal</i> . Hiermee voor- komt u dat ongemach- tigd personeel wijzigin- gen kan aanbrengen in de parameters op het bedieningspaneel.



### LET OP!

Raak deze toegangscode niet kwijt. Als de toegangscode kwijt is, moet u contact opnemen met uw servicecenter/-partner.

#### DE TOEGANGSCODE VOOR GEBRUIKERSNIVEAUS WIJZIGEN

1 Ga naar het gewenste gebruikersniveau.

2 Ga naar de optie Toegangscode en druk op de pijltoets RECHTS.

STOP	C READY	ALARM	Keypad
8	Main <sup>ID:2362</sup>	Menu P8.	2
81	User lev	vel No:	rmal
	Access of	code 00	000

3 Gebruik de pijltoetsen om de cijfers van de toegangscode te wijzigen.

STOP	$\mathbb{C}$	READY	ALARM	I/O	
81	Access code ID:2362 P8.2				
\$					
<u>0</u> 0000					
Min:	0				
Max:	9				

4 Druk op OK om de wijziging te accepteren.

# 9 PARAMETERBESCHRIJVINGEN

In dit hoofdstuk vindt u gegevens over de speciale parameters van de applicatie. Voor de meeste parameters van de Vacon 100-applicatie is een eenvoudige beschrijving voldoende. Deze eenvoudige beschrijving vindt u in de parametertabellen in hoofdstuk *5 Menu Parameters*. Als u andere gegevens nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw distributeur.

# 9.1 MOTORINSTELLINGEN

## P3.1.1.7 MOTORSTROOMLIMIET (ID107)

Deze parameter bepaalt de maximale motorstroom vanaf de AC-frequentieregelaar. Het bereik van de waarden voor deze parameter is afhankelijk van het frameformaat van de frequentieregelaar.

Wanneer de stroomlimiet actief is, wordt de uitgangsfrequentie van de frequentieregelaar verlaagd.



## AANWIJZING!

De motorstroomlimiet is geen alarmlimiet voor overstroom.

### P3.1.2.9 SELECTIE U/F-RATIO (ID108)

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	Lineair	De spanning van de motor wordt lineair aangepast op basis van de uitgangsfrequentie. De spanning loopt van de waarde van Nulfrequentiespanning (P3.1.2.4) tot de waarde van Spanning op het veldverzwakkingspunt bij de frequentie die is ingesteld in Frequentie veldverzwakkingspunt. Gebruik deze standaardinstellingen als andere instellingen niet nodig zijn.
1	Kwadratisch	De spanning van de motor wordt volgens een kwadratische curve aangepast van de waarde van Spanning bij 0 Hz (P3.1.2.4) tot de waarde van Frequentie veldverzwakkings- punt. De motor loopt ondergemagnetiseerd onder het veld- verzwakkingspunt en produceert minder koppel. U kunt de kwadratische U/f-ratio gebruiken in toepassingen waarbij de koppelvraag zich kwadratisch verhoudt tot de snelheid, bij- voorbeeld in centrifugaalventilatoren en -pompen.



Afb. 12: Lineaire en kwadratische aanpassing van de motorspanning

#### P3.1.2.15 OVERSPANNINGSREGELAAR (ID607)

Zie de beschrijving in P3.1.2.16 Onderspanningsregelaar.

#### P3.1.2.16 ONDERSPANNINGSREGELAAR (ID608)

Wanneer u P3.1.2.15 of P3.1.2.16 inschakelt, bewaken de regelaars eventuele variaties in de voedingsspanning. De regelaars passen de uitgangsfrequentie aan als deze te hoog of te laag wordt.

Als u de onder- en overspanningsregelaars wilt uitschakelen, moet u deze twee parameters uitschakelen. Dit is handig als de voedingsspanning met meer dan -15% tot +10% schommelt en als de applicatie gebruik van de regelaars niet toestaat.

#### P3.1.2.17 AANPASSING STATORSPANNING (ID659)

Deze parameter kan alleen worden gebruikt wanneer P3.1.1.8 Motortype is ingesteld op *PM-motor*. Als u het motortype instelt op *Inductiemotor*, wordt de waarde automatisch ingesteld op 100% en kunt u deze niet wijzigen.

Wanneer u de waarde van P3.1.1.8 (Motortype) wijzigt naar *PM-motor*, wordt de U/f-curve automatisch verhoogd naar de uitgangsspanning van de frequentieregelaar. De ingestelde U/f-ratio wordt niet gewijzigd. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat de PM-motor in het veldverzwakkingsgebied actief is. De nominale spanning van de PM-motor is veel lager dan de maximale uitgangsspanning van de frequentieregelaar.

De nominale spanning van de PM-motor komt overeen met de back-EMF-spanning van de motor bij de nominale frequentie. Maar bij andere fabrikanten kan deze bijvoorbeeld gelijk zijn aan de statorspanning bij nominale belasting.

Met Aanpassing statorspanning kunt u de U/f-curve van de frequentieregelaar aanpassen zodat deze dichterbij de back-EMF-curve komt. Het is niet noodzakelijk om de waarden van veel U/f-curveparameters te wijzigen.

De parameter P3.1.2.17 bevat de uitgangsspanning van de frequentieregelaar als percentage van de nominale motorspanning bij de nominale motorfrequentie. Stel de U/f-curve van de frequentieregelaar in boven de back-EMF-curve van de motor. De motorstroom neemt meer toe naarmate de U/f-curve meer afwijkt van de back-EMF-curve.



Afb. 13: Aanpassing van de statorspanning

# 9.2 START/STOP-INSTELLINGEN

### P3.2.5 STOPFUNCTIE (ID 506)

Met deze parameter kunt u het type stopfunctie selecteren.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	Vrij uitlopen	De motor stopt door zijn eigen massatraagheid. Wanneer de stopopdracht wordt opgegeven, stopt de besturing en gaat de stroom van de frequentieregelaar naar 0.
1	Ramp	Na de stopopdracht wordt de snelheid van de motor verlaagd tot nul volgens de deceleratieparameters.

## P3.2.6 START/STOP-LOGICA I/O (ID300)

Met de digitale signalen van deze parameter kunt u de start/stop-opdrachten van de frequentieregelaar instellen.

De opties met de tekst 'flank' helpen voorkomen dat de frequentieregelaar onbedoeld wordt gestart.

#### Een onbedoelde start is bijvoorbeeld mogelijk onder de volgende omstandigheden.

- Wanneer u de voeding aansluit.
- Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld na stroomuitval.
- Nadat u een fout hebt reset.
- Nadat de frequentieregelaar wordt gestopt met de parameter Vrijgave.
- Wanneer u de bedieningsplaats overzet naar I/O-besturing.

Voordat u de motor kunt starten, moet u het start/stop-contact openen.

In alle voorbeelden op de volgende pagina's is de stopmodus ingesteld op vrije uitloop. CS = Stuursignaal.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	CS1 = Vooruit CS2 = Achteruit	De functies worden geactiveerd wanneer de contacten wor- den gesloten.



Afb. 14: Start/stop-logica I/O A = 0

- Stuursignaal (CS) 1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie toeneemt. De motor draait vooruit.
- 2. CS2 wordt actief maar dat heeft geen effect op de uitgangsfrequentie omdat de richting die het eerst is ingesteld, de hoogste prioriteit heeft.
- CS1 wordt inactief, waardoor de draairichting wordt omgekeerd (VOORUIT naar ACHTERUIT) omdat CS2 nog steeds actief is.
- 4. CS2 wordt inactief en de uitgangsfrequentie neemt af naar 0.
- 5. CS2 wordt weer actief waardoor de motor versnelt (ACHTERUIT) naar de ingestelde frequentie.
- CS2 wordt inactief en de uitgangsfrequentie zakt naar 0.
- 7. CS1 wordt actief waardoor de motor versnelt (VOORUIT) naar de ingestelde frequentie.
- 8. Het vrijgavesignaal wordt op OPEN gezet, waardoor de frequentie naar 0 zakt. Configureer het vrijgavesignaal met parameter P3.5.1.10.

- Het vrijgavesignaal wordt op GESLOTEN gezet, waardoor de frequentie stijgt naar de ingestelde frequentie omdat CS1 nog steeds actief is.
- De stopknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de uitgangsfrequentie gaat naar 0. (Dit signaal werkt alleen als P3.2.3 Bedieningspaneel Stopknop is ingesteld op Ja.)
- 11. De frequentieregelaar start omdat de startknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.
- 12. De stopknop op het bedieningspaneel wordt nogmaals ingedrukt om de frequentieregelaar te stoppen.
- 13. De poging om de frequentieregelaar te starten door op de startknop te drukken, is mislukt omdat CS1 inactief is.



Afb. 15: Start/stop-logica I/O A = 1

- Stuursignaal (CS) 1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie toeneemt. De motor draait vooruit.
- 2. CS2 wordt inactief en zorgt ervoor dat de frequentie naar 0 gaat.
- CS1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie weer omhoog gaat. De motor draait vooruit.
- 4. Het vrijgavesignaal wordt op OPEN gezet, waardoor de frequentie naar 0 zakt. Configureer het vrijgavesignaal met parameter P3.5.1.10.
- 5. De startpoging met CS1 mislukt omdat het vrijgavesignaal nog op OPEN staat.
- CS1 wordt geactiveerd en de motor versnelt (VOORUIT) tot de ingestelde frequentie omdat het vrijgavesignaal op GESLOTEN is gezet.

- De stopknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de uitgangsfrequentie gaat naar 0. (Dit signaal werkt alleen als P3.2.3 Bedieningspaneel Stopknop is ingesteld op Ja.)
- CS1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie weer omhoog gaat. De motor draait vooruit.
- 9. CS2 wordt inactief en zorgt ervoor dat de frequentie naar 0 gaat.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
2	CS1 = Vooruit (flank) CS2 = Achteruit (flank)	Gebruik deze functie om onbedoeld starten te voorkomen. Voordat u de motor kunt herstarten, moet u het start/stop- contact openen.
VOORUIT Ingestelde frequentie 0 Hz	Uitgangsfrequentie	t
Ingestelde frequentie ACHTERUIT Vrijgave		
Stuursignaal 1 Stuursignaal 2 Stopk bedieningspa		

Afb. 16: Start/stop-logica I/O A = 2

- Stuursignaal (CS) 1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie toeneemt. De motor draait vooruit.
- 2. CS2 wordt actief maar dat heeft geen effect op de uitgangsfrequentie omdat de richting die het eerst is ingesteld, de hoogste prioriteit heeft.
- CS1 wordt inactief en zorgt ervoor dat de draairichting wordt omgekeerd (VOORUIT naar ACHTERUIT) omdat CS2 nog steeds actief is.
- 4. CS2 wordt inactief en de uitgangsfrequentie neemt af naar 0.
- 5. CS2 wordt weer actief waardoor de motor versnelt (ACHTERUIT) naar de ingestelde frequentie.
- 6. CS2 wordt inactief en de uitgangsfrequentie neemt af naar 0.

- 7. CS1 wordt actief waardoor de motor versnelt (VOORUIT) naar de ingestelde frequentie.
- 8. Het vrijgavesignaal wordt op OPEN gezet, waardoor de frequentie naar 0 zakt. Configureer het vrijgavesignaal met parameter P3.5.1.10.
- Het vrijgavesignaal is ingesteld op GESLOTEN maar dat heeft geen effect omdat er een opgaande flank nodig is om te starten, zelfs als CS1 actief is.
- De stopknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de uitgangsfrequentie gaat naar 0. (Dit signaal werkt alleen als P3.2.3 Bedieningspaneel Stopknop is ingesteld op Ja.)
- 11. CS1 wordt geopend en daarna weer gesloten, waardoor de motor start.

# 12. CS1 wordt inactief en de

uitgangsfrequentie gaat naar 0.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
3	CS1 = Start CS2 = Achteruit	



Afb. 17: Start/stop-logica I/O A = 3

- 1. Stuursignaal (CS) 1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie toeneemt. De motor draait vooruit.
- CS2 wordt actief en zorgt ervoor dat de richting wordt omgekeerd (VOORUIT naar ACHTERUIT).
- CS2 wordt inactief waardoor de draairichting begint te veranderen (ACHTERUIT naar VOORUIT) omdat CS1 nog steeds actief is.
- 4. CS1 wordt inactief en de frequentie gaat naar 0.
- 5. CS2 wordt actief maar de motor start niet omdat CS1 inactief is.

- CS1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie weer omhoog gaat. De motor draait vooruit omdat CS2 inactief is.
- 7. Het vrijgavesignaal wordt op OPEN gezet, waardoor de frequentie naar 0 zakt. Configureer het vrijgavesignaal met parameter P3.5.1.10.
- Het vrijgavesignaal wordt op GESLOTEN gezet, waardoor de frequentie stijgt naar de ingestelde frequentie omdat CS1 nog steeds actief is.

- De stopknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de uitgangsfrequentie gaat naar 0. (Dit signaal werkt alleen als P3.2.3 Bedieningspaneel Stopknop is ingesteld op Ja.)
- 10. De frequentieregelaar start omdat de startknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.
- 11. De frequentieregelaar wordt weer gestopt door op de stopknop op het bedieningspaneel te drukken.
- 12. De poging om de frequentieregelaar te starten door op de startknop te drukken, is mislukt omdat CS1 inactief is.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
4	CS1 = Start (flank) CS2 = Achteruit	Gebruik deze functie om onbedoeld starten te voorkomen. Voordat u de motor kunt herstarten, moet u het start/stop- contact openen.
VOORUIT	▲ Uitgangsfrequentie	
Ingestelde frequentie		
0 Hz		-
Ingestelde frequentie		I I I I I I I 
ACHTERUIT	▼ 1 1 1 1 1	
Vrijgave		
Stuursignaal 1		
Stopkn		

6

#### Afb. 18: Start/stop-logica I/O A = 4

 Stuursignaal (CS) 1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie toeneemt. De motor draait vooruit omdat CS2 inactief is.

2

- CS2 wordt actief en zorgt ervoor dat de richting wordt omgekeerd (VOORUIT naar ACHTERUIT).
- CS2 wordt inactief waardoor de draairichting begint te veranderen (ACHTERUIT naar VOORUIT) omdat CS1 nog steeds actief is.

10)

(11)

9

- 4. CS1 wordt inactief en de frequentie gaat naar 0.
- 5. CS2 wordt actief maar de motor start niet omdat CS1 inactief is.

- CS1 wordt actief en zorgt ervoor dat de uitgangsfrequentie weer omhoog gaat. De motor draait vooruit omdat CS2 inactief is.
- 7. Het vrijgavesignaal wordt op OPEN gezet, waardoor de frequentie naar 0 zakt. Configureer het vrijgavesignaal met parameter P3.5.1.10.
- Voordat de frequentieregelaar kan starten, moet u CS1 openen en weer sluiten.
- De stopknop op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de uitgangsfrequentie gaat naar 0. (Dit signaal werkt alleen als P3.2.3 Bedieningspaneel Stopknop is ingesteld op Ja.)
- 10. Voordat de frequentieregelaar kan starten, moet u CS1 openen en weer sluiten.
- 11. CS1 wordt inactief en de frequentie gaat naar 0.

# 9.3 **REFERENTIES**

U kunt de functie vaste frequenties gebruiken in processen waarbij meer dan één vaste frequentiereferentie noodzakelijk is. U kunt acht vaste frequentiereferenties instellen. Deze vaste frequentiereferenties kunt u selecteren met de digitale ingangssignalen P3.5.1.15, P3.5.1.16 en P3.5.1.17.

### P3.3.10 VASTE FREQUENTIEMODUS (ID182)

Met deze parameter kunt u de logica selecteren die bepaalt wanneer een van de vaste frequenties wordt gebruikt. U kunt twee verschillende methoden selecteren.

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	Binair gecodeerd	De combinatie van ingangen vormt een binaire code. De ver- schillend sets actieve digitale ingangen bepalen de vaste fre- quentie. Zie <i>Tabel 59 De geselecteerde vaste frequenties wan-</i> <i>neer P3.3.10 = Binair gecodeerd</i> voor meer gegevens.
1	Aantal ingangen	Het aantal actieve ingangen bepaalt welke vaste frequentie wordt gebruikt: 1, 2 of 3.

### P3.3.12 VASTE FREQUENTIE 1 (ID180)

P3.3.13 VASTE FREQUENTIE 2 (ID106)

P3.3.14 VASTE FREQUENTIE 3 (ID126)

P3.3.15 VASTE FREQUENTIE 4 (ID127)

P3.3.16 VASTE FREQUENTIE 5 (ID128)

P3.3.17 VASTE FREQUENTIE 6 (ID129)

#### P3.3.18 VASTE FREQUENTIE 7 (ID130)

Als u een vaste frequentie tussen 1 en 7 wilt selecteren, moet u digitale ingangen P3.5.1.15 (Vaste frequentieselectie 0), P3.5.1.16 (Vaste frequentieselectie 1) en/of P3.5.1.17 (Vaste frequentieselectie 2) gebruiken. De verschillend sets actieve digitale ingangen bepalen de vaste frequentie. Zie de tabel hieronder voor meer informatie. De waarden van de vaste frequenties blijven automatisch tussen de minimale en maximale frequenties (P3.3.1 en P3.3.2).

Noodzakelijke stap	Geactiveerde frequentie	
Selecteer de waarde 1 voor parameter P3.3.3.	Vaste frequentie 0	

Tabel 59: De geselecteerde vaste frequenties wanneer P3.3.10 = Binair gecodeerd

Geactiveerde digitale ingangssignalen			Geactiveerde
B2	B1	B0	n equencier erer encie
			Vaste frequentie 0
		*	Vaste frequentie 1
	*		Vaste frequentie 2
	*	*	Vaste frequentie 3
*			Vaste frequentie 4
*		*	Vaste frequentie 5
*	*		Vaste frequentie 6
*	*	*	Vaste frequentie 7

\* = De ingang is actief.

### 9.4 INSTELLINGEN VOOR RAMPING EN REMMEN

#### P3.4.1 CURVEVORM 1 (ID500)

Met de parameter Ramp 1 vorm kunt u het begin en het einde van de acceleratie- en deceleratieramps vloeiender maken. Als u de waarde instelt op 0 is de rampvorm lineair. De acceleratie en deceleratie reageren direct op wijzigingen in het referentiesignaal.

Als u de waarde instelt tussen 0,1 en 10 s, wordt de acceleratie- of deceleratieramp Svormig. Gebruik deze functie om de mechanische slijtage van onderdelen te verminderen en om piekstromen te voorkomen wanneer de referentiewaarde verandert. U kunt de acceleratietijd wijzigen met parameters P3.4.2 (Acceleratietijd 1) en P3.4.3 (Deceleratietijd 1).



Afb. 19: De acceleratie-/deceleratiecurve (S-vormig)

## P3.4.12 FLUXREMMEN (ID520)

Als alternatief voor DC-remmen kunt u fluxremmen gebruiken. Fluxremmen verhoogt de remcapaciteit onder omstandigheden waarbij aanvullende remweerstanden niet nodig zijn.

Wanneer remmen noodzakelijk is, verlaagt het systeem de frequentie en wordt de flux in de motor verhoogd. Hierdoor wordt de remcapaciteit van de motor groter. Het motortoerental wordt steeds geregeld tijdens het remmen.

U kunt fluxremmen in- en uitschakelen.



## LET OP!

Gebruik de remfunctie niet continu. Bij fluxremmen wordt energie omgezet in warmte. Oververhitting kan de motor beschadigen.

## 9.5 I/O-CONFIGURATIE

#### 9.5.1 PROGRAMMERING VAN DIGITALE EN ANALOGE INGANGEN

De ingangen van de AC-frequentieregelaar kunnen flexibel worden geprogrammeerd. U kunt de beschikbare ingangen van de standaard en optionele I/O vrij gebruiken voor verschillende functies.

Gebruik voor de waarde van de programmeerbare parameters de indelingen hieronder:

- DigIN SlotA.1/AnIN SlotA.1 (grafisch bedieningspaneel) of
- **dl A.1/al A.1** (tekstbedieningspaneel).

Naam optie	Voorbeeld	Beschrijving
Type ingang	DigIN/dl	DigIN/dI = Digitale ingang AnIN/aI = Analoge ingang
Type slot	Slot A	Het kaarttype: A/B = standaardkaart voor Vacon AC-frequentieregelaar C/D/E = Optiekaart 0 = Het parametersignaal is niet verbonden met een klem.
Klemnummer	1	Het nummer van de klem op de geselecteerd kaart.

Bijvoorbeeld: 'DigIN SlotA,1' of 'dI A.1' geeft aan dat de DIN1 op de standaardkaart in slot A is gekoppeld.



Afb. 20: De optiekaartslots en programmeerbare ingangen

- A. Standaardkaartslot A en de bijbehorende klemmen
- B. Standaardkaartslot B en de bijbehorende klemmen
- D. Optiekaartslot D
- E. Optiekaartslot E
- F. Programmeerbare digitale ingangen (DI)
- G. Programmeerbare analoge ingangen (AI)

C. Optiekaartslot C

#### 9.5.1.1 Programmering van digitale ingangen

U kunt de beschikbare functies van digitale ingangen als parameters terugvinden in parametergroep M3.5.1. Als u een functie wilt toekennen aan een digitale ingang, moet u een waarde instellen voor de desbetreffende parameter. De lijst met beschikbare functies wordt weergegeven in *Tabel 14 Instellingen voor digitale ingangen*.

#### Voorbeeld



Afb. 21: Het menu Digitale ingangen op het grafische display

- A. Het grafische display
- B. De naam/functie van de parameter
- C. De waarde van de parameter (de ingestelde digitale ingang)



Afb. 22: Het menu Digitale ingangen op het tekstdisplay

- A. Het tekstdisplay
- B. De naam/functie van de parameter
- C. De waarde van de parameter (de ingestelde digitale ingang)

In de standaard-I/O-kaartcombinatie zijn er zes digitale ingangen beschikbaar: de klemmen 8, 9, 10, 14, 15 en 16 van slot A.

Type ingang (gra- fisch display)	Type ingang (tekstdis- play)	Slot	Ingangnr.	Verklaring
DiglN	dI	А	1	Digitale ingang nr. 1 (klem 8) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).
DiglN	dl	А	2	Digitale ingang nr. 2 (klem 9) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).
DiglN	dl	A	3	Digitale ingang nr. 3 (klem 10) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).
DiglN	dl	A	4	Digitale ingang nr. 4 (klem 14) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).
DiglN	dl	А	5	Digitale ingang nr. 5 (klem 15) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).
DiglN	dl	A	6	Digitale ingang nr. 6 (klem 16) op de kaart in slot A (standaard-I/O-kaart).

De functie Externe fout sluiten, in het menu te vinden via M3.5.1, is parameter P3.5.1.11. Op het grafische display heeft deze parameter de standaardwaarde DigIN SlotA.3. Op het tekstdisplay. is dat dI A.3. Als deze optie is ingesteld, kan de functie Externe fout sluiten worden bestuurd met een digitaal signaal naar digitale ingang DI3 (klem 10).

Index	Parameter	Standaard	ID	Beschrijving
P3.5.1.11	Externe fout slui- ten	DigIN SlotA.3	405	OPEN = OK GESLOTEN = Externe fout

Als u de ingang wilt veranderen van DI3 naar bijvoorbeeld DI6 (klem 16) op de standaard-I/Okaart, volgt u de instructies.

#### PROGRAMMEREN OP HET GRAFISCHE DISPLAY

1 Selecteer een parameter. Druk op de pijltoets RECHTS om de bewerkingsmodus te activeren.

STOP	C READY		I/O	
	Digital ID:405	inputs P3.	5.1.7	
	Ext Fau	lt Close DigINSI	otA3	
8	Ext Fault Open DigINSlot0.2			
8	Fault Res	set Close DigINSlo	∋ tA6	
- 2 In de bewerkingsmodus is de optie DigIN SlotA onderstreept en knippert de waarde. Als u meer digitale ingangen in uw I/O-systeem beschikbaar hebt, bijvoorbeeld omdat u optiekaarten hebt toegevoegd in slot C, D of E, kunt u ook deze selecteren.
- 3 Druk nogmaals op de pijltoets RECHTS om klem 3 te activeren.

Druk drie keer op de pijltoets OMHOOG om de 4 geselecteerde klem te veranderen in 6. Druk op OK om de wijziging te accepteren.

Als de digitale ingang DI6 reeds voor een andere STOP functie wordt gebruikt, verschijnt er een melding op het display. Pas een van de opties aan. ID:

 ${\mathbb C}$ STOP READY I/O Ext Fault Close 8 ID:405 P3.5.1.7 / <u>DigIN SlotA</u>.3 —  $\mathbf{V}$ Min: Max:







2

3

# PROGRAMMEREN OP HET TEKSTDISPLAY

1 Selecteer een parameter. Druk op OK om de bewerkingsmodus te openen.

In de bewerkingsmodus knippert de letter D. Als u

optiekaarten hebt toegevoegd in slot D of E, kunt u

Druk nogmaals op de pijltoets RECHTS om klem 3

te activeren. De letter D knippert niet meer.

meer digitale ingangen in uw I/O-systeem

beschikbaar hebt, bijvoorbeeld omdat u

ook deze selecteren.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
P3.	5. 1.	7 8	EXT	
•	TI I		$\neg$	
∥ _		<b>Г7</b>		
		-		
FWD	REV	1/0	KEYPAD	BUS





4 Druk drie keer op de pijltoets OMHOOG om de geselecteerde klem te veranderen in 6. Druk op OK om de wijziging te accepteren.



5 Als de digitale ingang DI6 reeds voor een andere functie wordt gebruikt, schuift er een melding over het display. Pas een van de opties aan.



Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, wordt de functie Externe fout sluiten bestuurd door digitale ingang DI6.

De waarde van een functie kan ook DigIN Slot0.1 (op het grafische display) of dl 0.1 zijn (op het tekstdisplay). In dat geval hebt u geen klem toegewezen aan de functie of is de ingang ingesteld op Altijd OPEN. Dit is de standaardwaarde van de meeste parameters in de groep M3.5.1.

Sommige ingangen hebben echter standaard de waarde Altijd GESLOTEN. Deze waarde wordt getoond als DigIN Slot0.2 op het grafische display of als dI 0.2 op het tekstdisplay.



# AANWIJZING!

U kunt ook tijdkanalen toewijzen aan digitale ingangen. Zie voor meer informatie tabel *Tabel 14 Instellingen voor digitale ingangen*.

Bron	Functie
Slot0	1 = Altijd OPEN 2-9 = Altijd GESLOTEN
SlotA	Het nummer komt overeen met de digitale ingang in slot A.
SlotB	Het nummer komt overeen met de digitale ingang in slot B.
SlotC	Het nummer komt overeen met de digitale ingang in slot C.
SlotD	Het nummer komt overeen met de digitale ingang in slot D.
SlotE	Het nummer komt overeen met de digitale ingang in slot E.
Tijdkanaal (TCh)	1=Tijdkanaal 1, 2=Tijdkanaal 2, 3=Tijdkanaal 3

# 9.5.1.2 Beschrijving van signaalbronnen

# 9.5.2 DIGITALE INGANGEN

De parameters zijn functies die u kunt koppelen aan een digitale ingangsklem. De aanduiding *DigIn Slot A.2* staat voor de tweede ingang in slot A. Het is bovendien mogelijk om functies aan tijdkanalen te koppelen. De tijdkanalen fungeren als klemmen. U kunt de status van de digitale in- en uitgangen bewaken in de Multimonitorweergave.

# P3.5.1.11 VRIJGAVE (ID 407)

Wanneer het contact OPEN is, kan de motor niet worden gestart. Wanneer het contact GESLOTEN is, kan de motor worden gestart.

U kunt de frequentieregelaar stoppen met de parameter P3.2.5 Stopfunctie. De frequentieregelaar van de volger zal altijd uitlopen tot stilstand.

# P3.5.1.12 STARTVERGRENDELING 1 (ID 1041)

#### P3.5.1.13 STARTVERGRENDELING 2 (ID 1042)

Als er een vergrendeling actief is, kan de frequentieregelaar niet worden gestart.

U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om te voorkomen dat de frequentieregelaar wordt gestart terwijl de demper gesloten is. Als u een vergrendeling activeert terwijl de frequentieregelaar actief is, zal deze worden gestopt.

#### P3.5.1.15 VASTE FREQUENTIESELECTIE 0 (ID419)

#### P3.5.1.16 VASTE FREQUENTIESELECTIE 1 (ID420)

#### P3.5.1.17 VASTE FREQUENTIESELECTIE 2 (ID421)

Als u Vaste frequenties 1 tot en met 7 wilt toepassen, moet u een digitale ingang aan deze functie koppelen. Volg daarvoor de instructies in hoofdstuk *9.5.1 Programmering van digitale en analoge ingangen*. Raadpleeg *Tabel 59 De geselecteerde vaste frequenties wanneer P3.3.10 = Binair gecodeerd*, *Tabel 14 Instellingen voor digitale ingangen* en *Tabel 12 Instellingen besturingsreferenties* voor meer gegevens.

#### 9.5.3 ANALOGE INGANGEN

# P3.5.2.2 AI1-SIGNAAL FILTERTIJD (ID 378)

Deze parameter filtert storingen uit het analoge ingangssignaal. U kunt deze parameter activeren door een waarde in te stellen die groter is dan 0.



# AANWIJZING!

Een lange filtertijd zorgt voor een tragere responstijd van de regeling.



Afb. 23: Het Al1-signaalfilter

# 9.5.4 DIGITALE UITGANGEN

# P3.5.3.2.1 BASIS-R01-FUNCTIE (ID 11001)

# Tabel 60: De uitgangssignalen via R01

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving	
0	Niet gebruikt	De uitgang wordt niet gebruikt.	
1	Gereed	De AC-frequentieregelaar is gereed voor gebruik.	
2	In bedrijf	De AC-frequentieregelaar is actief (de motor loopt).	
3	Algemene fout	Er is een foutuitschakeling opgetreden.	
4	Algemene fout geïnverteerd	Er is <b>geen</b> foutuitschakeling opgetreden.	
5	Algemeen alarm		
6	Achteruit	Er is een omkeeropdracht gegeven.	
7	Op snelheid	De uitgangsfrequentie is gelijk geworden aan de ingestelde frequentiereferentie.	
8	Motorregelaar actief	Een van de limietregelaars (bijv. stroomlimiet of koppelli- miet) is geactiveerd.	
9	Vaste frequentie actief	Er is een vaste frequentie geselecteerd met de digitale ingangssignalen.	
10	Bedieningspaneel bediening actief	Het bedieningspaneel is geselecteerd en fungeert als de actieve bedieningsplaats.	
11	I/O-B bediening actief	I/O B is geselecteerd en fungeert als de actieve bedienings- plaats.	
12	Grenswaardebewaking 1	De grenswaardebewaking wordt geactiveerd als de signaal-	
13	Grenswaardebewaking 2	komt (P3.8.3 of P3.8.7).	
14	Startopdracht actief	De startopdracht is actief.	
15	Gereserveerd		
16	Fire modus AAN		
17	RTC timer 1 besturing	Tijdkanaal 1 is in gebruik.	
18	RTC timer 2 besturing	Tijdkanaal 2 is in gebruik.	
19	RTC timer 3 besturing	Tijdkanaal 3 is in gebruik.	
20	VeldBus-Control WordB 13		
21	VeldBus-Control WordB 14		

Tabel 60: De uitgangssignalen via R01

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
22	VeldBus-Control WordB 15	
23	PID in slaapmodus	
24	Gereserveerd	
25	PID1-bewakingslimieten	De feedbackwaarde van de PID1-regelaar valt niet binnen de bewakingsgrenswaarden.
26	PID2-bewakingslimieten	De feedbackwaarde van de PID2-regelaar valt niet binnen de bewakingsgrenswaarden.
27	Besturing Motor 1	De contactorbesturing voor de functie Multi-pomp.
28	Besturing Motor 2	De contactorbesturing voor de functie Multi-pomp.
29	Besturing Motor 3	De contactorbesturing voor de functie Multi-pomp.
30	Besturing Motor 4	De contactorbesturing voor de functie Multi-pomp.
31	Besturing Motor 5	De contactorbesturing voor de functie Multi-pomp.
32	Gereserveerd	(Altijd open)
33	Gereserveerd	(Altijd open)
34	Onderhoudswaarschuwing	
35	Onderhoudsfout	
36	Fout Thermistor	Er is een thermistorfout opgetreden.
37	Motorschakelaar	De functie Motorschakelaar heeft gedetecteerd dat de scha- kelaar tussen de frequentieregelaar en de motor open is.
38	Voorverwarmen	
39	kWh-pulsuitgang	
40	Draai-indicatie	
41	Geselect. param.set	

# 9.6 VERBODEN FREQUENTIES

In sommige processen kan het nodig zijn om specifieke frequenties te vermijden omdat ze problemen met mechanische resonantie kunnen opleveren. Met de functie Verboden frequenties kunt u voorkomen dat deze frequenties worden gebruikt. Wanneer de ingangsfrequentiereferentie wordt verhoogd, wordt de interne frequentiereferentie op de ondergrens gehouden totdat de ingangsreferentie de bovengrens overstijgt.

# 9.7 BEVEILIGINGEN

# P3.9.2 RESPONS OP EXTERNE FOUT (ID701)

Met deze parameter kunt u instellen hoe de frequentieregelaar reageert op een externe fout. Als er een fout optreedt, kan de frequentieregelaar daar een melding van tonen op het display. Deze melding wordt gemaakt via een digitale ingang. De standaard digitale ingang is DI3. U kunt de respons bovendien ook instellen op een relaisuitgang.

# 9.7.1 THERMISCHE MOTORBEVEILIGINGEN

De thermische motorbeveiliging voorkomt dat de motor oververhit raakt.

De AC-frequentieregelaar kan een stroom leveren die groter is dan de nominale stroom. Deze hoge stroom kan nodig zijn voor de belasting en moet gebruikt kunnen worden. Maar onder deze omstandigheden bestaat er echter een kans op thermische overbelasting. Bij lage frequenties is het risico groter. Bij lage frequenties nemen het koeleffect en de capaciteit van de motor af. Als de motor is voorzien van een externe ventilator, is de belastingreductie bij lage toerentallen klein.

De thermische motorbeveiliging is gebaseerd op berekeningen. De beschermingsfunctie berekent de belasting van de motor op basis van de uitgangsstroom van de frequentieregelaar. Als de besturingskaart niet van stroom is voorzien, worden de berekeningen gereset.

U kunt de thermische motorbeveiliging aanpassen met de parameters P3.9.6 tot en met P3.9.10. De curve voor de thermische stroom IT bepaalt de belastingsstroom waarboven de motor wordt overbelast. Deze stroomlimiet is een functie van de uitgangsfrequentie.



# AANWIJZING!

Als u lange motorkabels gebruikt (max. 100 m) in combinatie met kleine frequentieregelaars (<1,5 kW), kan de motorstroom die wordt gemeten bij de frequentieregelaar, veel hoger zijn dan de werkelijke motorstroom. Dat is omdat er capacitieve stromen optreden in de motorkabel.



# LET OP!

Zorg dat de luchtstroom langs de motor niet wordt geblokkeerd. Als de luchtstroom wordt geblokkeerd, kan deze functie de motor niet beschermen en kan de motor oververhit raken. Hierdoor kan de motor beschadigd raken.

# P3.9.8 MOTORKOELING NULTOERENTAL (ID706)

Wanneer het toerental 0 is, berekent deze functie de koelfactor in verhouding tot het punt waarop de motor bij nominale snelheid en zonder externe koeling werkt.

De parameter is standaard ingesteld voor configuraties zonder externe ventilator. Als u een externe ventilator gebruikt, kunt u de waarde hoger instellen dan zonder ventilator. Bijvoorbeeld op 90%.

Als u de parameter P3.1.1.4 (Nominale motorstroom) verandert, wordt parameter P3.9.2.3 automatisch teruggezet naar de standaardwaarde.

Hoewel u deze parameter kunt wijzigen, heeft dat geen effect op de maximale uitgangsstroom van de frequentieregelaar. U kunt de maximale uitgangsstroom alleen wijzigen met parameter P3.1.1.7 Stroomlimiet (motor).





Afb. 24: De curve voor de thermische motorstroom IT

# P3.9.9 MOTOR THERMISCHE TIJDCONSTANTE (ID707)

De tijdconstante is de tijd waarbinnen de berekende opwarmcurve 63% van de streefwaarde bereikt. De duur van de tijdconstante is gerelateerd aan het formaat van de motor. Hoe groter de motor, hoe groter de tijdconstante.

De thermische tijdconstante verschilt per motor. De waarde verschilt ook per motorfabrikant. De standaardwaarde van de parameter is afhankelijk van het motorformaat.

De t6-tijd is de tijd in seconden die de motor veilig kan werken bij zes keer de nominale stroom. Het is mogelijk dat de motorfabrikant deze gegevens bij de motor aanlevert. Als u de t6-waarde van de motor kent, kunt u de tijdconstante met behulp daarvan instellen. Gewoonlijk is de thermische tijdconstante van de motor 2\*t6 (in minuten). Wanneer de frequentieregelaar zich in de stoptoestand bevindt, wordt de tijdconstante intern verdrievoudigd omdat de koeling afhankelijk is van convectie. Zie *Afb. 25 De berekening van de motortemperatuur*.

# P3.9.10 MOTOR THERMISCHE BELASTING (ID708)

Als u de waarde bijvoorbeeld instelt op 130%, gaat de motor naar de nominale temperatuur bij 130% van de nominale motorstroom.



Afb. 25: De berekening van de motortemperatuur

# 9.7.2 BEVEILIGING MOTORBLOKKERING

De beveiligingsfunctie tegen motorblokkering beschermt de motor tegen korte overbelastingen. Overbelasting kan bijvoorbeeld optreden wanneer de as stil komt te staan. U kunt de reactietijd van de beveiliging tegen motorblokkering korter in stellen dan de thermische motorbeveiliging.

De blokkeertoestand van de motor kan worden gedefinieerd met de parameters P3.9.12 Blokkeerstroom en P3.9.14 Blokkeerfrequentielimiet. Als de stroom hoger is dan de grenswaarde en de uitgangsfrequentie lager is dan de grenswaarde, bevindt de motor zich in blokkeertoestand.

De blokkeerbeveiliging is een soort overstroombeveiliging.



# AANWIJZING!

Als u lange motorkabels gebruikt (max. 100 m) in combinatie met kleine frequentieregelaars (<1,5 kW), kan de motorstroom die wordt gemeten bij de frequentieregelaar, veel hoger zijn dan de werkelijke motorstroom. Dat is omdat er capacitieve stromen optreden in de motorkabel.

#### P3.9.12 BLOKKEERSTROOM (ID710)

U kunt de waarde van deze parameter instellen tussen 0,0 en  $2*I_L$ . De blokkeertoestand treedt pas op als de stroom deze limiet heeft overschreden. Als u de parameter P3.1.1.7 Motorstroomlimiet wijzigt, wordt deze parameter automatisch berekend op 90% van de stroomlimiet.



# AANWIJZING!

De waarde van de blokkeerstroom moet lager zijn dan motorstroomlimiet.



Afb. 26: De instellingen voor blokkeringskenmerken

# P3.9.13 BLOKKEERTIJDSLIMIET (ID711)

U kunt de waarde van deze parameter instellen tussen 1,0 en 120,0 s. Dit is de maximumtijd dat de blokkeertoestand actief mag zijn. Een interne teller houdt de blokkeertijd bij.

Als de waarde van de blokkeertijdteller deze grenswaarde overschrijdt, schakelt de bescherming de frequentieregelaar uit.

# 9.7.3 ONDERBELASTINGSBESCHERMING (DROOGLOOP)

De onderbelastingsbeveiliging voor de motor zorgt ervoor dat de motor belast wordt wanneer de frequentieregelaar actief is. Als de belasting van de motor wegvalt, kunnen er problemen optreden. Zo kan dat bijvoorbeeld duiden op een gebroken aandrijfriem of een droge pomp.

U kunt de onderbelastingsbeveiliging van de motor instellen met parameters P3.9.16 (Onderbelastingsbeveiliging: veldverzwakkingsbelasting) en P3.9.17 (Onderbelastingsbeveiliging: nulfrequentiebelasting). De onderbelastingscurve is een kwadratische curve tussen de nulfrequentie en het veldverzwakkingspunt. De bescherming is niet actief bij frequenties lager dan 5 Hz. Bij frequenties lager dan 5 Hz houdt de onderbelastingstijdteller de tijd ook niet bij.

De waarden van de parameters voor onderbelastingsbeveiliging worden ingesteld als percentage van het nominale motorkoppel. De schalingsverhouding van de interne koppelwaarde kunt u afleiden van de motornaamplaatgegevens, de nominale motorstroom en de nominale stroom van de frequentieregelaar I<sub>L</sub>. Als u een andere stroom gebruikt dan de nominale motorstroom, neemt de nauwkeurigheid van de berekening af.



# AANWIJZING!

Als u lange motorkabels gebruikt (max. 100 m) in combinatie met kleine frequentieregelaars (≤1,5 kW), kan de motorstroom die wordt gemeten bij de frequentieregelaar, veel hoger zijn dan de werkelijke motorstroom. Dat is omdat er capacitieve stromen optreden in de motorkabel.

# P3.9.16 ONDERBELASTINGSBEVEILIGING: VELDVERZWAKKINGSGEBIEDBELASTING (ID714)

U kunt de waarde van deze parameter instellen tussen 10,0 en 150,0% x T<sub>nMotor</sub>. Deze parameter geeft de waarde voor het minimumkoppel wanneer de uitgangsfrequentie hoger is dan het veldverzwakkingspunt.

Als u de parameter P3.1.1.4 (Nominale motorstroom) verandert, wordt deze parameter automatisch teruggezet naar de standaardwaarde. Zie hoofdstuk *5.9 Groep 3.9: Beveiligingen*.



Afb. 27: De minimumbelasting instellen

# P3.9.18 ONDERBELASTINGSBEVEILIGING: TIJDSLIMIET (ID716)

U kunt de tijdslimiet instellen tussen 2,0 en 600,0 s.

Dit is de maximumtijd dat de onderbelastingstoestand actief mag zijn. Een interne teller houdt de onderbelastingstijd bij. Als de waarde van de onderbelastingstijdteller deze grenswaarde overschrijdt, schakelt de bescherming de frequentieregelaar uit. De frequentieregelaar wordt uitgeschakeld zoals ingesteld in parameter P3.9.15 Fout onderbelasting. Als de frequentieregelaar stopt, gaat de onderbelastingsteller terug naar 0.



Afb. 28: De werking van de onderbelastingstijdteller

# P3.9.29 RESPONS BIJ SAFE DISABLE UIT-FOUT (STO) (ID 775)

Deze parameter bepaalt de respons bij F30 – Safe Disable uit (Fout-ID: 530).

Deze parameter bepaalt de werking van de frequentieregelaar wanneer de functie Safe Disable uit (STO) wordt geactiveerd (bijvoorbeeld wanneer er op de noodstopknop wordt gedrukt of als er een andere STO-functie wordt geactiveerd).

0 = Geen actie 1 = Alarm

2 = Fout (stop door uitlopen)



# AANWIJZING!

Deze parameter is niet zichtbaar als de frequentieregelaar de functie Safe Disable uit niet ondersteunt.

# 9.8 AUTOMATISCHE RESET

# P3.10.1 AUTOMATISCHE RESET

Met parameter P3.10.1 kunt u de functie Automatische reset inschakelen. Bepaal welke fouten automatisch moeten worden gereset door een waarde 0 of 1 toe te kennen aan de parameters P3.10.6 tot en met P3.10.14.



# AANWIJZING!

De functie Automatische reset is alleen beschikbaar voor bepaalde typen fouten.

# P3.10.3 WACHTTIJD (ID 717)

Met deze parameter kunt u de wachttijd voordat de eerste reset wordt uitgevoerd instellen.

# P3.10.4 AUTOMATISCHE RESET: PROBEERTIJD (ID718)

Met deze parameter kunt u de probeertijd voor de functie Automatische reset instellen. Tijdens de probeertijd probeert de functie Automatische reset de fouten die optreden te resetten. De tijdteller begint bij de eerste automatische reset. De volgende fout start de probeertijd opnieuw.

# P3.10.5 AANTAL POGINGEN (ID 759)

Als het aantal pogingen gedurende de probeertijd groter is dan de waarde van deze parameter, wordt er een permanente fout gegenereerd. Als dat niet het geval is, wordt de fout uit beeld verwijderd nadat de probeertijd is verstreken.

Met parameter P3.10.5 kunt u instellen hoe vaak een fout gedurende de probeertijd die is ingesteld met P3.10.4 automatisch mag worden gereset. Het fouttype heeft geen effect op het maximumaantal.



Afb. 29: De functie Automatische reset

# 9.9 TIMERFUNCTIES

Met de timerfuncties kunt u functies besturen op basis van de real-time klok (RTC). Alle functies die kunnen worden aangestuurd met een digitale ingang, kunnen ook worden aangestuurd op basis van de RTC met tijdkanalen 1–3. Een externe PLC voor besturing van een digitale ingang is niet noodzakelijk. U kunt de open en gesloten intervallen van de ingang intern programmeren.

Voor het beste resultaat met de timerfuncties moet u een batterij plaatsen en de real-time klok nauwkeurig instellen in de opstartwizard. De batterij is leverbaar als optie.



# AANWIJZING!

Het wordt afgeraden om de timerfuncties te gebruiken zonder hulpbatterij. Als er geen batterij is geplaatst voor de RTC, worden de tijd- en datuminstellingen van de frequentieregelaar telkens gereset wanneer de voeding uit geschakeld wordt.

# TIJDKANALEN

U kunt het uitgangssignaal van het interval en/of de timerfuncties toewijzen aan tijdkanalen 1–3. Gebruik de tijdkanalen voor het aansturen van aan/uit-functies, zoals relaisuitgangen of digitale ingangen. U kunt de aan/uit-logica van de tijdkanalen configureren door intervallen en/of timers toe te wijzen. Een tijdkanaal kan worden bestuurd door een groot aantal verschillende intervallen en timers.



*Afb. 30: Intervallen en timers kunnen flexibel worden toegewezen aan een tijdkanaal. Elk interval en tijdrelais heeft een parameter waarmee u deze kunt toewijzen aan een tijdkanaal.* 

# INTERVALLEN

Met de parameters kunt u een AAN-Tijd en een UIT-Tijd toewijzen aan intervallen. Dit is de dagelijkse bedrijfstijd van het interval op de dagen die zijn ingesteld met parameters Vanaf dag en T/m dag. Met de onderstaande parameterinstellingen is het interval bijvoorbeeld actief van 7 tot 9 uur 's ochtends van maandag tot en met vrijdag. Het tijdkanaal fungeert als een virtuele digitale ingang.

AAN-Tijd: 07:00:00 UIT-Tijd: 09:00:00 Vanaf dag: Maandag T/m dag: Vrijdag

# TIMERS

Met de timers kunt u een tijdkanaal gedurende een bepaalde tijd activeren met een opdracht van een digitale ingang of een tijdkanaal.



*Afb. 31: Het activeringssignaal is afkomstig van een digitale ingang of een virtuele digitale ingang zoals een tijdkanaal. Het tijdrelais telt af vanaf de neergaande flank.* 

Met de parameters hieronder wordt de timer geactiveerd wanneer digitale ingang 1 in slot A gesloten is. Ze zorgen er bovendien voor dat de timer gedurende 30 seconden actief blijft nadat deze is geopend.

- Duur: 30 s
- Timer: DigIn SlotA.1

U kunt een duur van 0 seconden gebruiken om een tijdkanaal te onderdrukken dat is geactiveerd met een digitale ingang. Dan is er geen uitschakelvertraging na de neergaande flank.

# Voorbeeld:

#### Probleem

De AC-frequentieregelaar wordt in een magazijn gebruikt om de airconditioning aan te sturen. Het systeem moet op weekdagen van 7 tot 17 uur en in het weekend van 9 tot 13 uur actief zijn. Bovendien moet het systeem actief kunnen zijn buiten deze tijden zolang er personeel aanwezig is in het gebouw. De frequentieregelaar moet actief blijven gedurende 30 minuten nadat het personeel is vertrokken.

#### Oplossing

Stel 2 intervallen in: 1 voor weekdagen en 1 voor weekenden. Er is ook een timer nodig om het proces buiten de vaste uren in te schakelen. Zie de configuratie hieronder.

#### Interval 1

P3.11.1.1: AAN-Tijd: 07:00:00 P3.11.1.2: UIT-Tijd: 17:00:00 P3.11.1.3: Vanaf dag: 1 (= Maandag) P3.11.1.4: T/m dag: 5 (= Vrijdag) P3.11.1.5: Toewijzen aan kanaal: Tijdkanaal 1

#### Interval 2

P3.11.2.1: AAN-Tijd: 09:00:00 P3.11.2.2: UIT-Tijd: 13:00:00 P3.11.2.3: Vanaf dag: Zaterdag P3.11.2.4: T/m dag: Zondag P3.11.2.5: Toewijzen aan kanaal: Tijdkanaal 1

# Timer 1

Buiten de tijden die zijn ingesteld met de intervallen kunt u de motor starten met de digitale ingang 1 in slot A. In dit geval bepaalt de timer hoe lang de motor draait.

P3.11.6.1: Duur: 1800 s (30 min)

P3.11.6.2: Toewijzen aan kanaal: Tijdkanaal 1

P3.5.1.18: Timer 1: DigIN SlotA.1 (de parameter vindt u in het menu voor digitale ingangen)



*Afb. 32: In plaats van een digitale ingang wordt tijdkanaal 1 gebruikt als stuursignaal voor de startopdracht.* 

# 9.10 PID-REGELAAR 1

# P3.13.1.9 HYSTERESIS DODE ZONE (ID1056)

# 9.10.1 REFERENTIEPUNTEN

# P3.12.2.8 SLAAPVERTRAGING 1 (ID1017)

Zie de beschrijving van parameter P3.12.2.10.

# P3.12.2.9 ONTWAAKNIVEAU 1 (ID1018)

Zie de beschrijving van parameter P3.12.2.10.

# P3.12.2.10 SP1 ONTWAAKMODUS (ID 15539)

Met deze parameters kunt u instellen wanneer de frequentieregelaar ontwaakt uit de slaapmodus.

De frequentieregelaar ontwaakt uit de slaapmodus wanneer de waarde van PIDterugkoppeling onder het ontwaakniveau zakt.

Deze parameter bepaalt of het ontwaakniveau wordt gebruikt als statisch, absoluut niveau of als relatief niveau dat de PID-referentiewaarde volgt.

Optie 0 = Absoluut niveau (Het ontwaakniveau is een statisch niveau dat de referentiewaarde niet volgt.)

Optie 1 = Relatief referentiepunt (Het ontwaakniveau is een verschuiving onder de werkelijke referentiewaarde. Het ontwaakniveau volgt de werkelijke referentie.)



Afb. 33: Ontwaakmodus: absoluut niveau



Afb. 34: Ontwaakmodus: relatief referentiepunt

# P3.12.2.7 SLAAPFREQUENTIELIMIET 1 (ID1016)

Zie de beschrijving van parameter P3.12.2.10.

# 9.10.2 VOORUITSTURING

#### P3.12.4.1 DE FUNCTIE VOORUITSTURING (ID 1059)

Voor een goede werking van de functie Vooruitsturing zijn gewoonlijk nauwkeurige procesmodellen vereist. In sommige situaties is vooruitsturing op basis van versterking en verschuiving voldoende. De functie Vooruitsturing maakt geen gebruik van feedbackmetingen van de werkelijke proceswaarde. De vooruitsturing vertrouwt op andere metingen die een effect hebben op de gestuurde proceswaarde.

#### VOORBEELD 1:

U kunt het waterniveau in een tank bewaken met behulp van flowbesturing. Het gewenste waterniveau wordt ingesteld als referentiewaarde en het werkelijke niveau als feedback. Het stuursignaal bewaakt de flow die binnenkomt.

De uitstroom is een meetbare verstoring. Door de verstoring te meten, kunt u proberen te corrigeren voor de verstoring met behulp van vooruitsturing (versterking en verschuiving) die

u toevoegt aan de PID-uitgang. De PID-regelaar reageert veel sneller op wijzigingen in de uitstroom dan wanneer u slechts één niveau meet.



Afb. 35: Vooruitsturing

# 9.10.3 PROCESBEWAKING

Maak gebruik van procesbewaking om te zorgen dat de PID-feedbackwaarde (de proceswaarde of de werkelijke waarde) binnen de ingestelde grenswaarden blijft. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld een leidingbreuk constateren en overstromingen voorkomen.



# P3.12.5.1 PROCESBEWAKING INSCHAKELEN (ID735)

Afb. 36: De functie Terugkoppelbewaking

Stel de bovengrenswaarde en de ondergrenswaarde rondom de referentiewaarde in. Wanneer de werkelijke waarde buiten de grenswaarden valt, wordt er een teller gestart. Wanneer de werkelijke waarde vervolgens weer tussen de limieten daalt, telt de teller weer terug. Wanneer de teller een waarde krijgt die hoger is dan de waarde in P3.12.5.4 Vertraging, wordt er een alarm of fout gegenereerd.

# 9.10.4 DRUKVERLIES COMPENSATIE

Wanneer u een lange leiding met veel aftakkingen onder druk brengt, kunt u de sensor het beste in het midden van de leiding plaatsen (positie 2 in de afbeelding). U kunt de sensor ook direct achter de pomp plaatsen. Zo krijgt u de juiste druk direct achter de pomp. Verderop in de leiding neemt de druk echter af, afhankelijk van de flow.



Afb. 37: De positie van de druksensor

# P3.12.6.1 REFERENTIEPUNT 1 INSCHAKELEN (ID1189)

#### P3.11.6.2 REFERENTIE 1 MAXIMALE COMPENSATIE (ID 1190)

De sensor wordt op locatie 1 geplaatst. De druk in de leiding blijft constant wanneer er geen flow is. Als er wel flow is, neemt de druk verderop in de leiding echter af. Als u daarvoor wilt compenseren, moet u de referentie verhogen naarmate de flow toeneemt. Er wordt op basis van de uitgangsfrequentie een schatting van de flow gemaakt. Op basis daarvan neemt de referentie lineair toe met de flow.



Afb. 38: Referentiepunt 1 inschakelen voor drukverliescompensatie.

# 9.11 PID-REGELAAR 2

# P3.13.1.10 VERTRAGING DODE ZONE (ID 1057)

Als de werkelijke waarde gedurende de periode die is ingesteld met Vertraging dode zone binnen de dode zone blijft, wordt het uitgangssignaal van de PID-regelaar vergrendeld. Deze functie voorkomt slijtage en ongewenste bewegingen van bedieningselementen zoals kleppen.



Afb. 39: De functie Dode zone

# 9.12 MULTI-PUMP FUNCTION

Met de functie Multi-pomp kunt u maximaal 4 motoren, pompen of ventilatoren besturen met de PID-regelaar.

De AC-frequentieregelaar wordt verbonden met één motor. Deze motor treedt op als regulerende motor. De regulerende motor schakelt de netvoeding van de andere motoren in of uit met behulp van relais. Dat wordt gedaan om de referentiewaarde te bereiken. De functie Autowissel bepaalt de volgorde waarin de motoren worden opgestart om te zorgen dat ze gelijkmatig slijten. U kunt de regulerende motor opnemen in de autowissel- en vergrendelingslogica of altijd gebruiken als Motor 1. Met de functie Vergrendeling kunt u motoren tijdelijk uitschakelen, bijvoorbeeld voor onderhoud.



Afb. 40: De functie Multi-pomp

Als de PID-regelaar de feedbackwaarde niet binnen de ingestelde bandbreedte kan houden, worden er een of meer motoren in- of uitgeschakeld.

#### Wanneer motoren worden ingeschakeld:

- De feedbackwaarde valt niet binnen het bandbreedtegebied.
- De regulerende motor werkt bijna op de maximale frequentie (-2 Hz).
- Er wordt langer dan de bandbreedtevertraging voldaan aan de bovenstaande voorwaarden.
- Er zijn meer motoren beschikbaar.

#### Wanneer motoren worden uitgeschakeld:

- De feedbackwaarde valt niet binnen het bandbreedtegebied.
- De regulerende motor werkt bijna op de minimale frequentie (+2 Hz).
- Er wordt langer dan de bandbreedtevertraging voldaan aan de bovenstaande voorwaarden.
- Er zijn meer motoren actief dan alleen de regulerende motor.

#### P3.14.2 VERGRENDELFUNCTIE (ID 1032)

De vergrendelingen geven aan welke motoren niet beschikbaar zijn voor het multipompsysteem. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een motor voor onderhoud of handmatige besturing buiten het systeem wordt geplaatst.

Als u vergrendelingen wilt gebruiken, moet u parameter P3.14.2 inschakelen. Selecteer de status van elke motor met een digitale ingang (de parameters van P3.5.1.25 tot P3.5.1.28). Als de ingang wordt gesloten (geactiveerd), is de motor beschikbaar voor het

multipompsysteem. Als dat niet het geval is, zal de multipomplogica de motor niet inschakelen.



Afb. 41: Vergrendelingslogica 1

De volgorde van de motoren is 1, 2, 3, 4, 5.

Als u de vergrendelingsingang van Motor 3 uitschakelt (P3.5.1.36 is OPEN), verandert de volgorde in **1**, **2**, **4**, **5**.



Afb. 42: Vergrendelingslogica 2

Als u Motor 3 weer toevoegt (P3.5.1.36 is GESLOTEN), wordt Motor 3 achteraan de volgorde toegevoegd: **1**, **2**, **4**, **5**, **3**. Het systeem stopt niet en blijft gewoon actief.



Afb. 43: Vergrendelingslogica 3

Wanneer het systeem stopt of overgaat naar de slaapmodus, wordt de volgorde hersteld naar **1, 2, 3, 4, 5**.

# P3.14.3 FR OPNEMEN (ID 1028)

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	Uitgeschakeld	De frequentieregelaar is altijd verbonden met Motor 1. De vergrendelingen hebben geen effect op Motor 1. Motor 1 wordt niet opgenomen in de autowissellogica.
1	Ingeschakeld	De frequentieregelaar kan met alle motoren in het systeem worden verbonden. De vergrendelingen hebben effect op alle motoren. Alle motoren worden opgenomen in de autowissel- logica.

# BEDRADING

De aansluitingen voor parameterwaarden 0 en 1 zijn verschillend.

# OPTIE 0, UITGESCHAKELD

De frequentieregelaar is direct verbonden met Motor 1. De andere motoren zijn hulpmotoren. Deze zijn via magneetschakelaars verbonden met de netspanning en worden via relais aangestuurd door de frequentieregelaar. De autowissel- of de vergrendelingslogica heeft geen effect op Motor 1.



Afb. 44: Optie 0

# OPTIE 1, INGESCHAKELD

Als u de motor wilt opnemen in de autowissel- of vergrendelingslogica, moet u de instructies in de afbeelding hieronder opvolgen. 1 relais voor elke motor. De contactorlogica verbindt de eerste motor altijd met de frequentieregelaar en de volgende motoren met de netstroom.



Afb. 45: Optie 1

# P3.14.4 AUTOWISSEL (ID 1027)

Nummer optie	Naam optie	Beschrijving
0	Uitgeschakeld	Bij normale werking is de volgorde van de motoren altijd <b>1, 2,</b> <b>3, 4, 5</b> . Tijdens de werking kan de volgorde veranderen wan- neer u vergrendelingen toevoegt of verwijdert. Wanneer de frequentieregelaar stopt, wordt de volgorde altijd teruggezet.
1	Ingeschakeld	Het systeem wijzigt de volgorde met vaste intervallen om ervoor te zorgen dat de motoren gelijkmatig slijten. U kunt de intervallen voor de autowisselfunctie zelf aanpassen.

Als u de intervallen voor de autowisselfunctie wilt aanpassen, gebruikt u P3.14.5 Autowissel interval. U kunt het maximumaantal motoren dat actief is, instellen met de parameter Autowissel: motorlimiet (P3.14.7). U kunt ook een maximumfrequentie voor de regulerende motor instellen (Autowissel: frequentielimiet P3.14.6).

De autowissel vindt alleen plaats wanneer het systeem actief is binnen de grenswaarden die zijn ingesteld met parameters P3.14.6 en P3.14.7. Als het systeem niet binnen deze grenswaarden werkt, wacht het systeem totdat de grenswaarden bereikt zijn voordat de autowissel wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt in pompstations met een grote capaciteit een plotselinge drukval tijdens de autowissel voorkomen.

# VOORBEELD

Na een autowissel wordt de eerste motor achteraan de volgorde gezet. De andere motoren schuiven één plaats op.

```
De startvolgorde van de motoren: 1, 2, 3, 4, 5
--> Autowissel -->
De startvolgorde van de motoren: 2, 3, 4, 5, 1
--> Autowissel -->
```

De startvolgorde van de motoren: 3, 4, 5, 1, 2

# 9.13 FIRE MODUS

Wanneer de Fire modus actief is, worden alle fouten die optreden in de frequentieregelaar gereset en blijft deze met hetzelfde toerental actief totdat dat niet langer mogelijk is. De frequentieregelaar negeert alle opdrachten van het bedieningspaneel, veldbussen en de pc-tool.

De functie Fire modus heeft twee modi: de testmodus en de modus Ingeschakeld. Als u een modus wilt selecteren, moet u een wachtwoord opgeven in parameter P3.16.1 (Fire modus wachtwoord). In de testmodus worden fouten die optreden in de frequentieregelaar niet automatisch gereset en stopt de frequentieregelaar wanneer er een fout optreedt.



# AANWIJZING!

Deze ingang is normaal gesloten.

Wanneer u de functie Fire modus activeert, wordt er een alarm getoond op het display.



# LET OP!

Als de functie Fire modus wordt geactiveerd, vervalt de garantie! U kunt de testmodus gebruiken om de functie Fire modus te testen zonder dat de garantie vervalt.

# P3.16.12 FIRE MODUS DRAAI-INDICATIESTROOM

Deze parameter heeft alleen effect als de optie Draai-indicatie is ingesteld voor een relaisuitgang en de Fire modus actief is. De relaisuitgangsfunctie Draai-indicatie geeft snel aan of er bij brand stroom aan de motor wordt geleverd.

De waarde van deze parameter is het percentage geteld van de Nominale motorstroom. Als er tijdens brand een hogere stroom aan de motor wordt geleverd dan de nominale stroom maal de waarde van deze parameter, sluit de relaisuitgang.

Als de nominale motorstroom bijvoorbeeld 5 A is en u de standaardwaarde van 20% instelt voor deze parameter, sluit de relaisuitgang en wordt de fire modus geactiveerd wanneer de uitgangsstroom naar 1 A zakt.



# AANWIJZING!

Deze parameter heeft geen effect als de Fire modus niet actief is. Als u bij normale werking de optie 'Draai-indicatie' selecteert voor een relaisuitgang, is het resultaat hetzelfde als wanneer u 'Run' selecteert.

# 9.14 APPLICATIE-INSTELLINGEN

# P3.17.4 FUNCT-KNOP CONFIGURATIE

Met deze parameter kunt u instellen welke opties worden weergeven wanneer u op de FUNCT-knop drukt.

- Lokaal/Afstand
- Bedieningspagina
- Verandering draairichting (alleen zichtbaar bij bedieningspaneelbesturing)

# 10 FOUTTRACERING

De besturing van de AC-frequentieregelaar bewaakt de werking voortdurend. Als bij diagnose een ongewone situatie wordt vastgesteld, geeft de regelaar een melding. Deze melding wordt getoond op het bedieningspaneel. Daar staan code, naam en een korte omschrijving van de fout of het alarm.

Ook ziet u de foutbron, wat de fout veroorzaakte, waar deze optrad en andere gegevens.

# Er zijn drie verschillende typen meldingen.

- Een melding van het type 'info' heeft geen gevolgen voor de werking van de frequentieregelaar. U moet de infomelding wel resetten.
- Een alarm informeert u over een ongewone werking van het apparaat. De frequentieregelaar stopt er niet door. U moet het alarm resetten.
- Een fout stopt de frequentieregelaar. U moet de frequentieregelaar resetten en een oplossing vinden voor het probleem.

Voor sommigen fouten kunt u verschillende reacties programmeren in de applicatie. Hierover leest u meer in hoofdstuk *5.9 Groep 3.9: Beveiligingen*.

Reset de fout met de resetknop op het bedieningspaneel of via de I/O-aansluiting, de veldbus of het pc-programma. De fouten blijven in de foutenhistorie staan zodat u ze later nog kunt bekijken. Een uitleg van de foutcodes vindt u in hoofdstuk *10.3 Foutcodes*.

Verzamel eerst enkele gegevens voordat u contact opneemt met de distributeur of fabrikant vanwege ongewoon gedrag van het apparaat. Noteer alle teksten op het display, de foutcode, de fout-ID, info over de foutbron, de actieve fouten en de foutenhistorie.

# 10.1 ER WORDT EEN FOUT GETOOND

Als de frequentieregelaar een fout toont en stopt, onderzoekt u de oorzaak van de fout en reset u daarna de fout.

Er zijn twee manieren om een fout te resetten: met de resetknop of met een parameter.

# **RESETTEN MET DE RESETKNOP**

1 Houd de resetknop op het bedieningspaneel 2 seconden ingedrukt.

# RESETTEN MET EEN PARAMETER IN HET GRAFISCHE DISPLAY

1 Ga naar het menu diagnose.



2 Ga naar het submenu Reset fouten.

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O
C		Diagnosti ID: M4.1		cs
Active faults (0)				
	Reset faults			
	F	'ault h ( 39 )	istory	

3 Selecteer de parameter Reset fouten.

STOP	$\mathbb{C}$	READY			I/O
8	Reset faults ID: M4.2				
Reset faults					
(i) Help					

STOP

ALARM

FAULT

READY

FWD

REV

I/O

KEYPAD

BUS

RUN

# RESETTEN MET EEN PARAMETER IN HET TEKSTDISPLAY

1 Ga naar het menu Diagnose.

- 2 Ga met de pijlknoppen omhoog of omlaag naar de parameter Reset fouten.
  - er Reset fouten.

3 Selecteer de waarde *Ja* en druk op OK.



# 10.2 FOUTENHISTORIE

In de foutenhistorie vindt u nadere gegevens over de fouten. De foutenhistorie kan maximaal 40 fouten vasthouden.

# DE FOUTENHISTORIE BEKIJKEN IN HET GRAFISCHE DISPLAY

- 1 Als u meer gegevens over een fout wilt zien, gaat u naar Foutenhistorie.
- STOP
   READY
   I/O

   Diagnostics

   ID:
   M4.1

   Active faults

   (0)

   Reset faults

   Fault history

   (39)
- 2 Met de pijlknop naar rechts kunt u de gegevens oproepen.

STOP	C READY	I/O		
Fault history ID: M4.3.3				
<b>!</b> ©	External Fault Fault old 8913	51 384s		
!⊘	External Fault Fault old 8710	51 061s		
!	Device removed Info old 862	39 2537s		

3 De gegevens worden getoond in een lijst.

STOP 👅	READY		I/O
F.	ault histo	ry	
	D:	м4.3.3	. 2
Code			39
ID			380
State		In	fo old
Date		7.1	2.2009
Time		04	:46:33
Operating t	ime	86	62537s
Source 1			
Source 2			
Source 3			

#### DE FOUTENHISTORIE BEKIJKEN IN HET TEKSTDISPLAY

1 Druk op OK om naar de foutenhistorie te gaan.

2 Als u de gegevens over de fout wilt bekijken, drukt u nogmaals op OK.





3 Met de pijlknop omlaag kunt u alle data bekijken.


# 10.3 FOUTCODES

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1	2	Overstroom (hardwa- refout) Overstroom (softwa- refout)	<ul> <li>Er loopt te veel stroom door de motorkabel (&gt;4*I H).</li> <li>Mogelijke oorzaken:</li> <li>Een grote plotselinge belastingtoename</li> <li>Kortsluiting in de motorkabels</li> </ul>	Controleer de belasting. Controleer de motor. Controleer de kabels en aansluitin- gen. Voer een identificatierun uit. Controleer de rampingtijden.
2	10	Overspanning (hard- warefout)	<ul> <li>Onjuist motortype</li> <li>De DC-spanning is hoger dan toegestaan.</li> <li>Te korte deceleratietijd Hoge overspannings- pieken in de voeding</li> <li>Start/stopvolgorde te snel</li> </ul>	Verleng de ingestelde deceleratie- tijd. Activeer de overspanningsrege- laar. Controleer de ingangsspanning.
	11	Overspanning (soft- warefout)		
3	20	Aardfout (hardware- fout)	<ul> <li>Uit de stroommeting blijkt dat de som van de fasestro- men van de motor niet nul is.</li> <li>Een defect in de isola- tie van de kabels of de motor</li> </ul>	Controleer de motorkabels en de motor.
	21	Aardfout (software- fout)		
5	40	Oplaadschakelaar	De laadschakelaar was open nadat de startopdracht werd gegeven. • Storing in de werking • Defect onderdeel	Reset de fout en start de frequen- tieregelaar opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies aan de dichtstbijzijnde dis- tributeur.
7	60	Verzadiging	• Defect onderdeel	Deze fout is niet te resetten vanaf het bedieningspaneel. Schakel de stroomtoevoer uit. START DE REGELAAR NIET OPNIEUW OP EN SCHAKEL DE SPANNING NIET WEER IN! Vraag instructies bij de fabrikant. Als deze fout optreedt in combina- tie met F1, moet u de motorkabels en de motor controleren.

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
8	600 S	Systeemfout	Er is geen communicatie tussen de besturingskaart en de voeding.	Reset de fout en start de frequen- tieregelaar opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies oan de diebtstbijzjinde die
	602		Bewaking heeft de CPU gereset.	tributeur.
	603		Te lage spanning van de hulpvoeding in de voedings- eenheid.	
	604		Fasefout: Fasespanning aan de uitgang komt niet over- een met de referentie.	
	605		Fout in CPLD maar er is geen gedetailleerde infor- matie over de fout.	
	606		De software van de bestu- ringsunit is niet compatibel met de software van de voe- dingseenheid.	Download de nieuwste software van de Vacon-website. Installeer die op de frequentieregelaar. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies aan de dichtstbijzijnde dis- tributeur.
	607		Softwareversie kan niet worden uitgelezen. De voe- dingseenheid bevat geen software.	Werk de software van de voedings- eenheid bij. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies aan de dichtstbijzijnde dis- tributeur.
	608		Overbelaste CPU. Een deel van de software (bijvoor- beeld een applicatie) heeft een overbelasting veroor- zaakt.	Reset de fout en start opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies aan de dichtstbijzijnde dis- tributeur.
	609		Kan het geheugen niet benaderen. Behouden varia- belen kunnen bijvoorbeeld niet worden teruggezet.	
	610		Noodzakelijke apparaatei- genschappen kunnen niet worden gelezen.	
	647		Softwarefout.	Download de nieuwste software
	648		Ongeldig functieblok gebruikt in de applicatie. De systeemsoftware is niet compatibel met de applica- tie.	die op de frequentieregelaar. Vraag als de fout opnieuw optreedt advies aan de dichtstbijzijnde dis- tributeur.
	649		Overbelasting van een hulp- bron. Storing bij het laden, terugzetten of opslaan van een parameter.	

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
9	80	Onderspanning (fout) Onderspanning (alarm)	<ul> <li>De DC-spanning is lager dan toegestaan.</li> <li>Voedingsspanning te laag</li> <li>Interne fout AC-frequentieregelaar</li> <li>Ingangszekering doorgeslagen</li> <li>Externe laadschakelaar is niet gesloten</li> </ul> <b>AANWIJZING!</b> Deze fout treedt alleen op als de frequentieregelaar zich in de runtoestand bevindt.	Indien de netspanning tijdelijk onderbroken is geweest, reset u de fout en start u de frequentierege- laar opnieuw op. Controleer de voedingsspanning vol- doende is, moet er een interne fout zijn. Vraag instructies aan de dichtstbij- zijnde distributeur.
10	91	Ingangsfase	Ontbrekende fase in ingangsleiding.	Controleer de voedingsspanning, de zekeringen en de voedingska- bel.
11	100	Uitgangsfasebewa- king	Uit de stroommeting blijkt dat een van de motorfasen geen stroom trekt.	Controleer de motorkabel en de motor.
13	120	Ondertemperatuur AC-frequentierege- laar (fout)	Te lage temperatuur in het koellichaam van de voe- dingseenheid of in de voe- dingskaart. De temperatuur van het koellichaam is lager dan -10 °C.	
	121	Ondertemperatuur AC-frequentierege- laar (alarm)		
14	130	Overtemperatuur AC- frequentieregelaar (fout, koellichaam)	Te hoge temperatuur in het koellichaam van de voe- dingseenheid of in de voe- dingskaart. De temperatuur van het koellichaam is hoger dan 100 °C.	Controleer of er voldoende koel- lucht is en of die voldoende door- stroomt. Controleer het koellichaam op stof. Controleer de omgevingstempera- tuur. Zorg dat de schakelfrequentie niet te hoog is. Houd daarbij rekening met de omgevingstemperatuur en motorbelasting.
	131	Overtemperatuur AC- frequentieregelaar (alarm, koellichaam)		
	132	Overtemperatuur AC- frequentieregelaar (fout, kaart)		
	133	Overtemperatuur AC- frequentieregelaar (alarm, kaart)		
15	140	Motor geblokkeerd	De motor is stil gaan staan.	Controleer de motor en de belas- ting.

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
16	150	Motor overtempera- tuur	De motor wordt te zwaar belast.	Verminder de motorbelasting. Als er geen overbelasting van de motor is, controleert u de parameters van het temperatuurmodel.
17	160	Onderbelasting motor	De motor wordt te weinig belast.	Controleer de belasting.
19	180	Vermogen overbelas- ting (korte bewaking)	Het vermogen van de fre- quentieregelaar is te hoog.	Verminder de belasting.
	181	Vermogen overbelas- ting (lange bewaking)		
25		Motorbesturing-fout	Een storing bij het vaststel- len van de starthoek. Universele motorbestu- ringsfout.	

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
30	290	Veilig UIT	Signaal A voor veilige uit- schakeling verhindert dat de frequentieregelaar overgaat naar de status GEREED.	Reset de fout en start de frequen- tieregelaar opnieuw op. Controleer de signalen van de besturingskaart naar de voedings- conboid op de Deconnector
	291	Veilig UIT	Signaal B voor veilige uit- schakeling verhindert dat de frequentieregelaar overgaat naar de status GEREED.	
	500	Veiligheidsconfigura- tie	De veiligheidsconfiguratie- schakelaar is geïnstalleerd.	Verwijder de veiligheidsconfigura- tieschakelaar van de besturings- kaart.
	501	Veiligheidsconfigura- tie	Er zijn te veel STO-optie- kaarten. Er mag er maar één tegelijk aanwezig zijn.	Behoud één van de STO-optiekaar- ten. Verwijder de andere. Zie de veiligheidshandleiding.
	502	Veiligheidsconfigura- tie	De STO-optiekaart is in het verkeerde slot geplaatst.	Plaats de STO-optiekaart in hetjuiste slot. Zie de veiligheids- handleiding.
	503	Veiligheidsconfigura- tie	Er zit geen veiligheidsconfi- guratieschakelaar op de besturingskaart.	Installeer de veiligheidsconfigura- tieschakelaar op de besturings- kaart. Zie de veiligheidshandlei- ding.
	504	Veiligheidsconfigura- tie	De veiligheidsconfiguratie- schakelaar is onjuist op de besturingskaart aange- bracht.	Installeer de veiligheidsconfigura- tieschakelaar in de juiste positie op de besturingskaart. Zie de veilig- heidshandleiding.
	505	Veiligheidsconfigura- tie	De veiligheidsconfiguratie- schakelaar is onjuist op de STO-optiekaart aange- bracht.	Controleer de installatie van de veiligheidsconfiguratieschakelaar op de STO-optiekaart. Zie de veilig- heidshandleiding.
	506	Veiligheidsconfigura- tie	Er is geen communicatie met de STO-optiekaart.	Controleer de installatie van de STO-optiekaart. Zie de veiligheids- handleiding.
	507	Veiligheidsconfigura- tie	De STO-optiekaart is niet compatibel met de hard- ware.	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
30	520	Veiligheidsdiagnose	De STO-ingangen hebben een verschillende status.	Controleer de externe veiligheids- schakelaar. Controleer de ingangs- aansluiting en de kabel van de vei- ligheidsschakelaar. Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	521	Veiligheidsdiagnose	Een storing in de diagnose door de Atex-thermistor. Er is geen aansluiting naar de Atex-thermistor.	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vervang de optiekaart als de fout zich blijft voordoen.
	522	Veiligheidsdiagnose	Kortsluiting in de aanslui- ting van de Atex-thermisto- ringang.	Controleer de aansluiting van de Atex-thermistoringang. Controleer de externe ATEX-aan- sluiting. Controleer de externe Atex-ther- mistor.
	523	Veiligheidsdiagnose	Er is een probleem opgetre- den in het interne veilig- heidscircuit.	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	524	Veiligheidsdiagnose	Te hoge spanning in de vei- ligheidsoptiekaart	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	525	Veiligheidsdiagnose	Te lage spanning in de vei- ligheidsoptiekaart	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	526	Veiligheidsdiagnose	Interne storing in de CPU van de veiligheidsoptiekaart of de geheugenafhandeling.	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	527	Veiligheidsdiagnose	Interne storing in de veilig- heidsfunctie	Reset de frequentieregelaar en start deze opnieuw op. Vraag als de fout opnieuw optreedt instructies aan de dichtstbijzijnde distributeur.
	530	Safe Disable uit	Er is een noodstopknop aan- gesloten of een andere STO- voorziening is geactiveerd.	Wanneer de STO-functie wordt geactiveerd, bevindt de frequentie- regelaar zich in de veilige status.

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
32	312	Koelventilator	De ventilator heeft het einde van zijn levensduur bereikt.	Vervang de ventilator en reset de levensduurteller van de ventilator.
33		Fire modus actief	De fire modus van de fre- quentieregelaar is inge- schakeld. De beveiligingen van de frequentieregelaar worden niet gebruikt.	
37	360	Component veran- derd (zelfde type)	De optiekaart is vervangen door een nieuwe die u al eerder hebt gebruikt in het- zelfde slot. De parameters zijn beschikbaar in de fre- quentieregelaar.	De component is klaar voor gebruik. De frequentieregelaar gaat de oude parameterinstellin- gen gebruiken.
38	370	Component toege- voegd (zelfde type)	De optiekaart is toegevoegd. U hebt dezelfde optiekaart eerder gebruikt in hetzelfde slot. De parameters zijn beschikbaar in de frequen- tieregelaar.	De component is klaar voor gebruik. De frequentieregelaar gaat de oude parameterinstellin- gen gebruiken.
39	380	Component verwij- derd	Er is een optiekaart verwij- derd uit het slot.	De component is niet beschikbaar. Reset de fout.
40	390	Apparaat onbekend	Er is een onbekend apparaat aangesloten (voedingseen- heid/optiekaart).	De component is niet beschikbaar.
41	400	IGBT-temperatuur	De berekende IGBT-tempe- ratuur (unittemperatuur + I2T) is te hoog.	Controleer de belasting. Controleer het motorvermogen. Voer een identificatierun uit.
43	420	Encoderfout	Kanaal A van encoder 1 ont- breekt.	Controleer de encoderaansluitin- gen.
	421		Kanaal B van encoder 1 ont- breekt.	Controleer de encoder en de enco- derkabel. Controleer de encoderkaart.
	422		Beide kanalen van encoder 1 ontbreken.	de open loop.
	423		Encoder omgekeerd.	
	424		Encoderkaart ontbreekt.	
44	430	Component veran- derd (ander type)	De optiekaart is vervangen door een nieuwe die u nog niet hebt gebruikt in het- zelfde slot. Er zijn geen parameterinstellingen opgeslagen.	Stel de parameters voor de voe- dingseenheid opnieuw in.

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
45	440	Component toege- voegd (ander type)	Er is een nieuwe optiekaart van een ander type geïnstal- leerd. Er zijn geen parame- ters beschikbaar in de instellingen.	Stel de parameters voor de voe- dingseenheid opnieuw in.
51	1051	Externe fout	Het digitale ingangssignaal dat is ingesteld met para- meter P3.5.1.7 of P3.5.1.8, is geactiveerd.	
52	1052	Communicatiefout	De verbinding tussen het	Controleer de aansluiting en kabel van het bedieningspaneel.
	1352	bedieningspaneet	quentieregelaar is verbro- ken.	
53	1053	Communicatiefout veldbus	De dataverbinding tussen de veldbusmaster en de veld- buskaart is verbroken.	Controleer de installatie en de veldbusmaster.
54	1354	Slot A-fout	Optiekaart of slot defect	Controleer de optiekaart en het slot.
	1454	Slot B-fout		
	1654	Slot D-fout		
	1754	Slot E-fout		
65	1065	Pc-communicatiefout	De gegevensverbinding tus- sen de pc en de frequentie- regelaar is verbroken.	
66	1066	Fout Thermistor	De motortemperatuur is toegenomen.	Controleer de koeling van de motor en de belasting. Controleer de thermistoraanslui- ting. Een ongebruikte thermisto- ringang moet kortgesloten zijn.
69	1310	Fout veldbustoewij- zing	Het identificatienummer waarmee waarden worden toegewezen aan 'Veldbus- procesdata uit', is niet gel- dig.	Controleer de parameters in het menu Veldbusdatamap.
	1311		Een of meer waarden voor 'Veldbus-procesdata uit' konden niet worden gecon- verteerd.	Het type van de waarde is niet gedefinieerd. Controleer de para- meters in het menu Veldbusdata- map.
	1312		Bij het toewijzen en conver- teren van waarden uit de 'Veldbus-procesdata uit' (16 bits) is een overflow opge- treden.	

Foutcod e	Fout-ID	Foutnaam	Mogelijke oorzaak	Oplossing
101	1101	Fout procesbewaking (PID1)	In de PID-regelaar: de feed- backwaarde ligt niet binnen de bewakingslimieten en de vertraging, indien een ver- traging is ingesteld.	
105	1105	Fout procesbewaking (PID2)	In de PID-regelaar: de feed- backwaarde ligt niet binnen de bewakingslimieten en de vertraging, indien een ver- traging is ingesteld.	

# VACON®

www.danfoss.com

Document ID:

Rev. J1

Vacon Ltd Member of the Danfoss Group Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Sales code: DOC-APP100HVAC+DLNL