VACON[®] 100 HVAC FREKVENSOMFORMERE

APPLIKATIONSMANUAL



INDLEDNING

Dokument ID:	DPD01707K
Dato:	11.04.2016
Softwareversion:	FW0065V032

OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Vacon Ltd. har ophavsret til denne betjeningsvejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Vejledningen kan ændres uden varsel.

I denne betjeningsvejledning kan du læse om funktionerne i Vacon® -frekvensomformeren, og om hvordan du bruger den. Betjeningsvejledningen har samme struktur som frekvensomformerens menustruktur (kapitel 1 og 4-8).

Kapitel 1, Lynvejledning

• Sådan starter du betjeningspanelet.

Kapitel 2, Guider

• Hurtig konfiguration af en applikation.

Kapitel 3, Brugergrænseflader

- Displaytyper, og brugen af betjeningspanelet.
- PC-værktøjet Vacon Live.
- Fieldbus-funktioner.

Kapitel 4, Overvågningsmenu

• Data for overvågningsværdier.

Kapitel 5, Parametermenu

• Liste over alle frekvensomformerparametre.

Kapitel 6, Diagnostikmenu

- Kapitel 7, I/O og hardwaremenu
- Kapitel 8, Brugerindstillinger, favoritter og brugerniveauer

Kapitel 9, Beskrivelser af overvågningsværdier

Kapitel 10, Beskrivelse af parametre

- Sådan anvendes parametrene.
- Programmering af digitale og analoge indgange.
- Applikationsspecifikke funktioner.

Kapitel 11, Fejlfinding

- Fejl og årsager.
- Nulstilling af fejl.

Betjeningsvejledningen indeholder en lang række parametertabeller. Vejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du skal læse parametertabellerne.



- A. Parameterens placering i menuen, altså parameternummeret.
- B. Parameternavnet.
- C. Parameterens mindsteværdi.
- D. Parameterens maksimumværdi.
- E. Parameterens enhedsværdi. Enheden vises, hvis den er tilgængelig.
- F. Værdien er fabriksindstillet.

- G. Parameterens ID-nummer.
- H. En kort beskrivelse af parameterværdien og/eller dennes funktion.
- I. Når symbolet vises, kan du få flere oplysninger om parameteren i kapitlet Beskrivelse af parametre.

VACON · 5

FUNKTIONER I VACON® AC-FREKVENSOMFORMEREN

- Omfattende opstartsvejledninger, PID-styring, multipumpe- og brandtilstand, som gør ibrugtagningen nemmere.
- Brug "Funct"-knappen til nemt at skifte mellem det lokale og fjerne styrested. Fjernstyringsstedet kan være I/O eller fieldbus. Du kan vælge fjernstyringssted ved hjælp af en parameter.
- Kør interlock-indgang (dæmpningsinterlock). Frekvensomformeren starter ikke, før denne indgang aktiveres.
- Styringsside til nem og hurtig betjening og overvågning af de vigtigste værdier.
- Forskellige forvarmningstilstande for at undgå problemer med kondens.
- Maks. udgangsfrekvens: 320 Hz.
- Realtidsur og timerfunktioner (kræver ekstra batteri). Det er muligt at programmere tre tidskanaler for at opnå forskellige funktioner på frekvensomformeren.
- Tilgængelig, ekstern PID-kontroller. Du kan f.eks. bruge det til at kontrollere en ventil ved hjælp af AC-frekvensomformerens I/O.
- Funktion til dvaletilstand, som automatisk aktiverer/deaktiverer driften af frekvensomformeren for at spare energi.
- En 2-zoners PID-controller med to forskellige feedbacksignaler: mindste og maksimale kontrol.
- To setpunkt-kilder til PID-styringen. Du kan vælge vha. en digital indgang.
- Funktion til PID-setpunktsforstærkning.
- Feedforward-funktion til forbedring af reaktionen på ændringer i processen.
- Procesværdiovervågning.
- Multipumpestyring.
- En tryktabskompensation til at kompensere tryktab i rørsystemet, f.eks. når sensoren er placeret forkert nær pumpen eller ventilatoren.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inc	llednin	g		
	Om de	enne betjer	ningsvejledning	3
	Funkt	ioner i Vac	on® AC-frekvensomformeren	5
1	l vnve	iledning		11
•	11	Betienina	snanel	11
	12	Visninger	ne	11
	1.3	Første on	start	12
	1.6	Reskrivel	se af annlikationer	13
	1.4	1.4.1	Vacon HVAC-applikation	13
2	Guide	r		19
-	2.1	PID-minio	nuide	19
	2.2	Multipum	peminiquide	20
	2.3	Brandtils	tandsquide	21
z	Bruge	rarænsefl	ader	22
5	2 1	Navigatio	n nå hatianingsnanalat	23
	3.1	Brug of d	at graficka dienlav	25
	0.2	3 2 1	Redigering af værdier	25
		322	Nulstil en feil	28
		323	"Funct"-knappen	28
	Konjering af parametre	32		
3 2 5 Sammenligning af parametre		Sammenligning af parametre	34	
		3.2.6	Hiælpetekster	35
		3.2.7	Brug af Favoritmenuen	36
	3.3	Sådan an	vendes tekstbetjeningspanelet	36
		3.3.1	Redigering af værdier	37
		3.3.2	Nulstil en fejl	38
		3.3.3	"Funct"-knappen	38
	3.4	Menustru	ktur	41
		3.4.1	Hurtig opsætning	42
		3.4.2	Overvåg	42
	3.5	Vacon Liv	e	43
4	Overv	ågningsme	enu	45
	4.1	Overvågn	ingsgruppe	45
		4.1.1	Multiovervågning	45
		4.1.2	Basis	46
		4.1.3	Overvågning af timerfunktioner	48
		4.1.4	Overvågning af PID1-controller	49
		4.1.5	Overvågning af PID2-controller	50
		4.1.6	Multipumpeovervågning	50
		4.1.7	Overvågning af Fieldbus-procesdata	51
5	Paran	netermenu	1	52
	5.1	Gruppe 3.	1: Motorindstillinger	52
	5.2	Gruppe 3.	2: Start-/stopkonfiguration	55

	53	Grunne 3.3. Styringsreferenceindstillinger	57
	5.4	Gruppe 3.4: konfiguration af rampe og bremser	59
	5.5	Gruppe 3.5: I/O-konfiguration	60
	5.6	Gruppe 3.6: Fieldbus-datatilknytning	68
	5.7	Gruppe 3.7: Undvigelse af frekvenser	69
	5.8	Gruppe 3.8: Overvågning af grænser	70
	59	Gruppe 3 9: Beskyttelser	71
	5.10	Gruppe 3.10: Automatisk nulstilling	73
	5 11	Gruppe 3 11: Timerfunktioner	74
	5 12	Gruppe 3 12: PID-controller 1	77
	5 13	Gruppe 3 13: PID-controller 2	
	5 14	Gruppe 3.14: Multinumpe	
	5 15	Gruppe 3.14: Mattipumpe	
	5 16	Gruppe 3.17: Annlikationsindstillinger	
	5 17	Gruppe 3.18: Indstillinger for kWh impulsudgang	
	5.17		
6	Diagr	nostikmenu	
	6.1	Aktive fejl	
	6.2	Nulstil fejl	
	6.3	Fejlhistorik	
	6.4	Tællere i alt	
	6.5	Triptællere	
	6.6	Softwareinfo	
7	1/0 og	g hardwaremenu	
	7.1	Basis-I/O	92
	7.2	Slidser til optionskort	94
			····· / ·
	7.3	Realtidsur	
	7.3 7.4	Realtidsur Indstillinger for strømenhed	
	7.3 7.4 7.5	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel	95
	7.3 7.4 7.5 7.6	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8 1	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger	95 95 97 97 97 97 98 98
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Ierne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8 1 1	95 95 97 97 97 97 98 98
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup	95 95 97 97 97 97 97 98 98 98 99
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter	95 95 97 97 97 97 98 98 98 99 100
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter	95 95 97 97 97 98 98 98 99 100 100 100 101
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1	95 95 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 101 101 102 102
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer	95 95 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 101 101 102 102
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9 1	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer Basis	95 95 97 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 100 101 102 102 102
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9.1	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer masis Timerfunktioner	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9.1 9.2 9.2	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer mitelser af overvågningsværdier Basis Timerfunktioner PID1-controller	95 95 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 100 100 101 102 102 102 102 104 104
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9.1 9.2 9.3 8 /	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer rivelser af overvågningsværdier Basis Timerfunktioner PID1-controller	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer mirelser af overvågningsværdier Basis Timerfunktioner PID1-controller PID2-controller	95
8	7.3 7.4 7.5 7.6 Menu 8.1 8.2 8.3 Besk 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 8.4	Realtidsur Indstillinger for strømenhed Panel Fieldbus Jerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger 8.1.1 Parameterbackup Favoritter 8.2.1 Tilføj et element til Favoritter 8.2.2 Fjern et element fra Favoritter Brugerniveauer 8.3.1 Ændring af adgangskoden på brugerniveauer rivelser af overvågningsværdier Basis Timerfunktioner PID1-controller PID2-controller Multipumpe Eiddbus data	95 95 97 97 97 98 98 98 98 99 100 100 100 100 101 102 102 102 102 102

10	Beskr	ivelser af	f parametre		1	
	10.1	Motoring	dstillinger	11	1	
		10.1.1	Parametre på motorens typeskilt	11	1	
		10.1.2	Styreparametre for motor		2	
	10.2	Start-/St	topkonfiguration	11	6	
	10.3	Reference	cer		3	
		10.3.1	Frekvensreference		3	
		10.3.2	Faste frekvenser		4	
		10.3.3	Parametre for motorpotentiometer		7	
	10.4	Konfigur	ration af ramper og bremser		7	
	10.5	l/0-konf	iguration		0	
		10.5.1	Programmering af digitale og analoge indgange		0	
		10.5.2	Digitale indgange		6	
		10.5.3	Analoge indgange		1	
		10.5.4	Digitale udgange		2	
		10.5.5	Analoge udgange		4	
	10.6	fieldbus	datakort		7	
	10.7	Undvigelse af frekvenser				
	10.8		1			
	10.9	Beskytte	elser		1	
		10.9.1	Motorvarmebeskyttelse		2	
		10.9.2	Beskyttelse mod motorstall		5	
		10.9.3	Beskyttelse mod underbelastning (tør pumpe)		7	
	10.10	Automat	isk nulstilling		0	
	10.11	Timerfur	nktioner		2	
		10.11.1	Timerfunktioner		2	
	10.12	PID-cont	troller 1		6	
		10.12.1	Grundlæggende indstillinger		6	
		10.12.2	Setpunkter		8	
		10.12.3	Tilbagemelding		0	
		10.12.4	Feedforward		1	
		10.12.5	Procesovervågning		2	
		10.12.6	Kompensation for tryktab		3	
	10.13	PID-cont	troller 2		5	
		10.13.1	Grundlæggende indstillinger		5	
	10.14	Multipur	npefunktion		6	
	10.15	Brandtil	stand		4	
	10.16	Applikati	ionsindstillinger		7	
	10.17	kWh imp	oulsudgang		7	

11	Fejlfin	ding		188
	11.1	Der vises	en fejl	188
		11.1.1	Nulstil vha. knappen Nulstil.	189
		11.1.2	Nulstilling vha. en parameter på det grafiske betjeningspanel	189
		11.1.3	Nulstilling vha. en parameter i tekstbetjeningspanelet	190
	11.2	Fejlhistor	ik	191
		11.2.1	Undersøgelse af Fejlhistorik i det grafiske betjeningspanel	191
		11.2.2	Undersøgelse af Fejlhistorik i det grafiske tekstbetjeningspanel	192
	11.3	Fejlkoder		194

1 LYNVEJLEDNING

1.1 BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet fungerer som grænseflade mellem AC-frekvensomformeren og brugeren. Ved hjælp af betjeningspanelet kan du kontrollere motorhastigheden og overvåge ACfrekvensomformerens tilstand. Du kan også indstille AC-frekvensomformerens parametre.



Fig. 1: Knapper på betjeningspanelet.

- A. TILBAGE/NULSTIL-knappen. Bruge denne knap til at gå tilbage i menuen, forlade redigeringstilstanden eller til at nulstille fejl.
- B. Piletasten OP. Brug den til rulle opad i menuen eller til at øge en værdi.
- C. FUNCT-knappen. Bruge denne knap til at ændre motorens rotationsretning, opnå adgang til kontrolsiden eller ændre styringsstedet. Læs mere i *Tabel 12 Styringsreferenceindstillinger*.
- D. HØJRE piletast.
- E. START-knappen.
- F. Piletasten NED. Brug denne knap til at rulle nedad i menuen eller til at formindske værdien.
- G. STOP-knappen.
- H. VENSTRE piletast. Bruge denne knap til at flytte markøren mod venstre.
- I. OK-knappen. Brug den til at gå ind i et aktivt niveau eller element eller til at acceptere et valg.

1.2 VISNINGERNE

Der er to typer betjeningspanel: grafisk display og tekstdisplay. Betjeningspanelet har altid samme tastatur og knapper.

Displayet viser disse data.

- Motor- og frekvensomformerens tilstand.
- Fejl i motoren og frekvensomformeren.
- Din placering i menustrukturen.



Fig. 2: Det grafiske betjeningspanel

- A. Det 1. statusfelt: STOP/KØR
- B. Motorens rotationsretning
- C. Det 2. statusfelt: KLAR/IKKE KLAR/FEJL
- D. Alarmfeltet: ALARM/-
- E. Styringsstedfeltet: PC/IO/PANEL/ FIELDBUS
- F. Placeringsfeltet: Parameterens IDnummer og nuværende placering i menuen
- G. En aktiveret gruppe eller element
- H. Antal elementer i den pågældende gruppe



Fig. 3: Tekstbetjeningspanelet. Hvis teksten er for lang til at blive vist, vil teksten automatisk rulle på displayet.

- A. Statusindikatorer
- B. Alarm- og fejlindikatorer
- C. Den nuværende placerings gruppe- eller elementnavn
- D. Den nuværende placering i menuen.
- E. Styringsstedsindikatorer
- F. Rotationsretningsindikatorer

1.3 FØRSTE OPSTART

l opstartsguiden finder du de oplysninger, der kræves for at styre proceduren.

1	Valg af sprog	Valget er forskelligt i alle sprogpakkerne
2	Sommertid*	Rusland USA EU FRA
3	Tidspunkt*	tt:min:ss
4	Dato*	dd.mm.
5	År*	åååå

* Disse spørgsmål vises, hvis der er installeret et batteri.

	Kør Opstartsguiden?	
6		Ja Nei

For at indstille parameterværdierne manuelt skal du vælge Nej og trykke på OK-knappen.

7	Vælg en proces	Pumpe Ventilator		
8	Angiv værdien for nominel motorhastighed (i over- ensstemmelse med typeskiltet)	Interval: 24-19200		
9	Angiv værdien for nominel motorstrøm	Interval: Varierer		
10	Angiv værdien for mindste frekvens	Interval: 0.00-50.00		
11	Angiv værdien for maks. frekvens	Interval: 0.00-320.00		

Når du har foretaget disse valg, er opstartsguiden færdig. Hvis du vil starte opstartsguiden igen, har du to alternativer. Gå til parameter P6.5.1 Gendan fabriksstandarder, eller til parameter P1.19 Opstartsguiden. Angiv herefter værdien til *Aktiver*.

1.4 BESKRIVELSE AF APPLIKATIONER

1.4.1 VACON HVAC-APPLIKATION

Vacon HVAC-frekvensomformeren indeholder en forudindlæst applikation til brug med det samme.

Det er muligt at styre frekvensomformeren fra betjeningspanelet, Fieldbus, pc'en eller I/Oklemmen.

		S		
		Terminal	Signal	Beskrivelse
	1	+10 Vref	Referenceudgang	
$\begin{array}{c c} \text{Referencepo-} \\ \text{tentiometer} \\ 1-10 \text{ k}\Omega \end{array}$	2	AI1+	Analog indgang, spænding eller strøm *)	Spænding
2-tråds transmitter	3	AI1-	Analog indgang fælles (strøm)	
Fjernreference	4	AI2+	Analog indgang, spænding eller strøm	Strøm
(programmerbar) +	5	AI2-	Analog indgang fælles (strøm)	
·	6	24 Vout	24 V ekstern indgangsspænding	
	7	GND •	I/O-jordforbindelse	
	8	DI1	Digital indgang 1	Start FREM
	9	DI2	Digital indgang 2	Start BAK
	10	DI3	Digital indgang 3	Fejl
	11	CM •	Fælles A for DIN1-DIN6**)	
	12	24 Vout 🔶	24 V ekstern indgangsspænding	
F	13	GND •	I/O-jordforbindelse	
	14	DI4	Digital indgang 4	Fast frekvensvalg 1
	15	DI5	Digital indgang 5	Fast frekvensvalg 2
	16	DI6	Digital indgang 6	Fejlnulstilling
	17	СМ	Fælles A for DIN1-DIN6**)	
	18	A01+	Analogt signal (+udgang)	Ildgangsfrekvens
	19	A01-/GND •	Analog udgang fælles	
	30	+24 Vind •	24 V reserveindgangsspænding	
· · _	Α	RS485	Seriel bus, negativ	
Til relækort 1 eller 2	В	RS485	Seriel bus, positiv	

Fig. 4: Eksempel på styringsforbindelser til standard I/O-kortet

* = Du kan bruge DIP-kontakter til at vælge disse. Se installationsvejledningen til vægmonterede Vacon 100-frekvensomformere.

** = Du kan isolere de digitale indgange fra jorden vha. en DIP-kontakt.

Fra standa	rd-I/O-kort		R	Chandard		
Fra klemme nr. 6 eller 12	ra klemme Fra klemme r. 6 eller 12 #13		erminal	Signal	Standard	
I	I	21	RO1/1 NC	$\overline{}$		
	└ DRIFT └ ►		RO1/2 CM	Relæudgang 1	DRIFT	
Ľ – 🗙			RO1/3 NO	I		
_			RO2/1 NC			
		25	RO2/2 CM	Relæudgang 2	FEJL	
			RO2/3 NO			
			RO3/1 CM	Poloudaana 2		
		33	RO3/2 NO		NLAK	

Fig. 5: Eksemplet på styringsforbindelse for relækortet 1



BEMÆRK!

Ikke tilgængelig til Vacon 100 X.

Fra standa	rd-I/O-kort		Relækort 1			
Fra klemme nr. 6 eller 12	emme Fra klemme eller 12 #13		erminal	Signal	Standard	
I	1	21	RO1/1 NC			
	FT 🛛 🚬 — 🏲	22	RO1/2 CM	Relæudgang 1	DRIFT	
Ľ – 🗙	<u> </u>		RO1/3 NO	J		
_		24	RO2/1 NC	Relæudgang 2	FEJL	
		25	RO2/2 CM			
		26	RO2/3 NO			
		32	RO3/1 CM	Palmudaana 2	KLAD	
		33	RO3/2 NO		NLAK	

Fig. 6: Eksemplet på styringsforbindelse for relækortet 2



BEMÆRK!

Den eneste mulighed for Vacon 100 X.

Du kan også isolere de digitale indgange (terminaler 8-10 og 14-16) på standard-I/O-kortet fra jord. For at gøre dette skal du indstille DIP-kontakten til positionen FRA. Se på figuren herunder for at finde kontakterne og foretage de tilgængelige valg, der passer til dine behov.



BEMÆRK!

I installationsvejledningen til Vacon 100 X finder du DIP-kontaktkonfigurationerne i Vacon X 100.



Fig. 7: DIP-kontakten

Tabel 2: Parametergruppe til hurtig opsætning

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P1.1	Nominel motor- spænding	Varierer	Varierer	v	Varierer	110	Værdien U _n fremgår af motorens typeskilt. Se P3.1.1.1.
P1.2	Nominel motorfre- kvens	8.0	320.0	Hz	50	111	Værdien fn fremgår af motorens typeskilt. Se P3.1.1.2.
P1.3	Nominel motorha- stighed	24	19200	o/min	Varierer	112	Værdien n _n fremgår af motorens typeskilt.
P1.4	Nominel motorstrøm	Varierer	Varierer	А	Varierer	113	Værdien I _n fremgår af motorens typeskilt.
P1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		Varierer	120	Denne værdi fremgår af motorens typeskilt.
P1.6	Nominel motoreffekt	Varierer	Varierer	kW	Varierer	116	Værdien n _n fremgår af motorens typeskilt.
P1.7	Motorstrømgrænse	Varierer	Varierer	А	Varierer	107	Den maksimale motor- strøm fra AC-frekvens- omformeren.
P1.8	Min. frekvens	0.00	P1.9	Hz	Varierer	101	Mindst tilgængelige frekvensreference.
P1.9	Maks. frekvens	P1.8	320.00	Hz	50.00	102	Maksimalt acceptable tilgængelige frekvens- reference.
P1.10	Valg af I/O-styrings- reference A	1	8		6	117	Valg af frekvensrefe- rencekilde, når sty- ringsstedet er I/O A. Se P3.3.3 for valg.
P1.11	Fast frekvens 1	P3.3.1	300.00	Hz	10.00	105	Vælg med den digitale indgang: Fast fre- kvensvalg 0 (P3.5.1.15) (Standard = Digital ind- gang 4)
P1.12	Fast frekvens 2	P3.3.1	300.00	Hz	15.00	106	Vælg med den digitale indgang: Fast fre- kvensvalg 1 (P3.5.1.16) (Standard = Digital ind- gang 5)
P1.13	Accelerationstid 1	0.1	3000.0	sek.	20.0	103	Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekven- sen kan øges fra nul- frekvens til maksi- mumfrekvens.

Tabel 2: Parametergruppe	til hurtig	opsætning
--------------------------	------------	-----------

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse				
P1.14	Decelerationstid 1	0.1	3000.0	sek.	20.0	104	Giver den fornødne tid til, at udgangsfrekven- sen kan aftage fra maksimalfrekvens til nulfrekvens.				
P1.15	Fjernstyringssted	1	1 2		1	172	Valg af fjernstyrings- sted (start/stop). 0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring				
P1.16	Automatisk nulstil- ling	0 1			0	731	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret				
P1.17	Termistorfejl	0 3		0		732	0 = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i over- ensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb)				
P1.18	PID-miniguide *	0	1		0	1803	0 = Inaktiv 1 = Aktivér Se				
P1.19	Multipumpeguide *	0	1		0		0 = Inaktiv 1 = Aktivér Se kapitel <i>2.2 Multi-</i> <i>pumpeminiguide</i> .				
P1.20	Startguide **	0	1		0	1171	0 = Inaktiv 1 = Aktivér Se kapitel <i>1.3 Første</i> opstart.				
P1.21	Brandtilstandsguide **	0	1		0	1672	0 = Inaktiv 1 = Aktivér				

* = Parameteren er kun synlig på det grafiske betjeningspanel.

** = Parameteren er kun synlig på det grafiske betjeningspanel og tekstbetjeningspanelet.

2 GUIDER

2.1 PID-MINIGUIDE

Applikationsguiden hjælper dig med at indstille de basisparametre, der er relaterede til applikationen.

PID-miniguiden kan startes ved at indstille værdien *Aktiver* til parameteren P1.17 PIDminiguide i menuen Hurtig opsætning.

Standardindstillingerne forklarer, hvordan du bruger PID-controlleren i "ét feedback-/ét setpunkt"-tilstand. Standardstyrestedet er I/O A og standardprocesenheden er %.

1	Foretag valg for Procesenhed (P3.12.1.4)	Mere end ét valg.
---	--	-------------------

Hvis der vælges en anden enhed end %, vises det næste spørgsmål. Hvis du vælger %, går guiden direkte til spørgsmål 5.

2	Angiv en værdi for Min. for procesenhed (P3.12.1.5)	Omfanget afhænger af valget i spørgsmål 1.
3	Angiv en værdi for Maks. for procesenhed (P3.12.1.6)	Omfanget afhænger af valget i spørgsmål 1.
4	Angiv en værdi for Decimaler for procesenhed (P3.12.1.7)	Interval: 0-4
5	Angiv en værdi for Valg af kilde for feedback 1 (P3.12.3.3)	Se Tabel 34 Indstillinger for feedback

Hvis du vælger et analogt indgangssignal, får du vist spørgsmål 6. Ved andre valg går guiden til spørgsmål 7.

6	Angiv signalområdet for den analoge indgang	0 = 0-10 V / 020 mA 1 = 2-10 V / 420 mA Se Tabel 15 Indstillinger for analog indgang.
7	Angiv en værdi for Fejlinvertering (P3.12.1.8)	0 = Normal 1 = Inverteret
8	Angiv en værdi for Valg af setpunkt-kilde (P3.12.2.4)	Se Tabel 33 Indstillinger for setpunkter.

Hvis du vælger et analogt indgangssignal, får du vist spørgsmål 9. Ved andre valg går guiden til spørgsmål 11.

Hvis du angiver *Betjeningspanel-setpunkt 1* eller *Betjeningspanel-setpunkt 2* for værdien, går guiden direkte videre til spørgsmål 10.

9	Angiv signalområdet for den analoge indgang	0 = 0-10 V / 0-20 mA 1 = 2-10 V / 4-20 mA Se <i>Tabel 15 Indstillinger for analog indgang</i> .
10	Angiv værdien for Betjeningspanel-setpunkt 1 (P3.12.2.1) og Betjeningspanel-setpunkt 2 (P3.12.2.2)	Afhænger af omfanget angivet i spørgsmål 9.
11	Sådan anvendes dvalefunktion	0 = Nej 1 = Ja

Hvis du vælger værdien *Ja* til spørgsmål 11, ser du de næste 3 spørgsmål. Hvis du vælger værdien *Nej* er guiden færdig.

12	Angiv værdien for Dvalefrekvensgrænse (P3.12.2.7)	Interval: 0.00-320.00 Hz
13	Angiv værdien for Dvaleforsinkelse 1 (P3.12.2.8)	Interval: 0-3000 s
14	Angiv værdien for Opvågningsniveau (P3.12.2.9)	Omfanget afhænger af den valgte procesen- hed.

PID-miniguiden er færdig.

2.2 MULTIPUMPEMINIGUIDE

Multipumpeminiguiden stiller de vigtigste spørgsmål til konfiguration af et multipumpesystem. Multipumpeminiguiden kommer altid efter PID-miniguiden.

15	Angiv værdien for Antal motorer (P.3.14.1)	1-4
16	Angiv værdien for Interlockfunktion (P3.14.2)	0 = Anvendes ikke 1 = Aktiveret
17	Angiv værdien for Autoskift (P3.14.4)	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret

Hvis du aktiverer autoskiftfunktionen, får du vist næste 3 spørgsmål. Hvis autoskiftfunktionen ikke benyttes, går guiden direkte til spørgsmål 21.

18	Angiv værdien for Inkluder FC (P3.14.3)	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
19	Angiv værdien for Interval for autoskift (P3.14.5)	0,0-3.000,0 timer
20	Angiv værdien for Autoskift: Frekvensgrænse (P3.14.6)	0.00-50.00 Hz
21	Angiv værdien for Båndbredde (P3.14.8)	0-100%
22	Angiv værdien for Båndbreddeforsinkelse (P3.14.9)	0-3600 s

Herefter viser betjeningspanelet den konfiguration, applikationen har udført for de digitale indgange og relæudgange (kun grafisk betjeningspanel). Skriv disse værdier ned til fremtidig brug.

2.3 BRANDTILSTANDSGUIDE

Brandtilstandsguiden startes ved at vælge *Aktiver* for parameter B1.1.4 i menuen Hurtig opsætning.



FORSIGTIG!

Før du fortsætter, skal du læse de vigtige oplysninger om adgangskoden og garantien i kapitel *10.15 Brandtilstand*.

1	Angiv værdien for parameter P3.17.2 Kilde til brandtilstandsfrekvens	Mere end ét valg

Hvis der er valgt en anden kilde end *Brandtilstandsfrekvens*, går guiden direkte til spørgsmål 3.

2	Angiv værdien for parameter P3.17.3 Brandtil- standsfrekvens	8,00 HzP3.3.1.2 (MaxFreqRef)
3	Aktiver signalet, når kontakten åbnes, eller når den lukkes	0 = Åbn kontakt 1 = Lukket kontakt
4	Angiv værdien for parametrene P3.17.4 Aktivering af brandtilstand ved ÅBEN/P3.17.5 Aktivering af brandtilstand ved LUKKET	Vælg den digitale indgang for at aktivere brandtilstand. Se også kapitel <i>10.15 Brandtil-</i> <i>stand</i> .
5	Angiv værdien for parameter P3.17.6 Brandtilstand tilbage	Vælg den digitale indgang for at aktivere bag- læns retning i brandtilstand. DigIn Slot0.1 = FORLÆNS DigIn Slot0.2 = BAGLÆNS
6	Angiv værdien for P3.17.1 Adgangskode til brandtil- stand	Vælg en adgangskode til at aktivere brandtil- standsfunktionen. 1234 = Aktiver testtilstand 1001 = Aktiver brandtilstand

3 BRUGERGRÆNSEFLADER

3.1 NAVIGATION PÅ BETJENINGSPANELET

Data fra AC-omformeren findes i menuer og undermenuer. Brug pilene op og ned på betjeningspanelet til at manøvrere mellem menuerne. Tryk på OK-knappen for at gå til en gruppe eller et element. Tryk på knappen Tilbage/Nulstil for at gå tilbage til det niveau, som du var på før.

Displayet viser din aktuelle placering i menuen, for eksempel M5.5.1. Du kan også se navnet på gruppen eller elementet i din aktuelle placering

enu Undermenuer	M5.1 Basis-I/O	M5.2-M5.4 slids C,D,E	M5.5 Realtidsur M5.6 Indst. for strømenhed M5.7 Panel M5.8 RS-485						M5.5 Realtidsur M5.6 Indst. for strømenhed M5.8 RS-485 M5.8 RS-485 M5.9 Ethernet M6.1 Valg af sprog inger M6.5 Parameterbackup M6.5 Parametersam- menligning M6.6 Parametersam- menligning ters navn iter M8.1 Brugerniveau er							M8.2 Adgangskode							
Hovedm	M5 I/O (MC Brid	indstillin					M7		M8 Brug	niveauei					_
Undermenuer	M3.1 Motorindstillinger	M3.2 Start-/Stop-indstill.	M3.3 Referencer	M3.4 Ramper og bremser	M3.5 I/O-konfiguration	M3.6 FB-datatilknytning	M3.7 Undvig frekv.	M3.8 Overvågning af grænser	M3.9 Sikringssystemer	M3.10 Automatisk nulstilling	M3.11 Timerfunktioner	M3.12 PID-controller 1	M3.13 PID-controller 2	M3.14 Multipumpe	M3.16 Brandtilstand	M3.17 Anvend Indstillinger	M3.18 kWh impulsobjekt	M4.1 Aktive fejl	M4.2 Nulstil fejl	M4.3 Fejlhistorik	M4.5 Tællere i alt	M4.6 Triptællere	M4.7 Softwareinfo
Hovedmenu	M3 Barrootro																	Μ4	Diagnostik				_
Undermenuer			M2.1 Multiovervåanina		M2.2 Dasis M2.3 Timerfunktioner	MJ 1 DID-controllor 1		M2.5 PID-controller 2	M2.6 Multipumpe	M2.7 Fieldbus-data													
Hovedmenu	M1 Hurtig		M2 Overvåg																				

Fig. 8: AC-omformerens grundlæggende menustruktur

3.2 BRUG AF DET GRAFISKE DISPLAY



Fig. 9: Hovedmenuen til det grafiske display

- A. Det 1. statusfelt: STOP/KØR
- B. Rotationsretningen
- C. Det 2. statusfelt: KLAR/IKKE KLAR/FEJL
- D. Alarmfeltet: ALARM/-
- E. Styringsstedet: PC/IO/PANEL/FIELDBUS
- F. Placeringsfeltet: ID-nummeret på parameteren samt dens aktuelle placering i menuen

3.2.1 REDIGERING AF VÆRDIER

På det grafiske display findes der to forskellige metoder til at redigere et elements værdi.

Normalt kan der kun tildeles én værdi til en parameter. Vælg fra en liste med tekstværdier eller fra en række med numeriske værdier.

ÆNDRING AF EN PARAMETERS TEKSTVÆRDI

1 Find parameteren med piletasterne.



G. En aktiveret gruppe eller element: tryk

H. Antal elementer i den pågældende

på OK for at få det vist

gruppe

2

2 Tryk to gange på OK-knappen, eller tryk på højre piletast for at gå til redigeringstilstanden.

Angiv den nye værdi vha. piletasterne op/ned.



- STOP READY 1/0 Rem Control Place ID: M3.2.1 FieldbusCTRL I/O Control \$
- 4 Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen. Tryk på Tilbage/Nulstil knappen for at ignorere ændringen.

REDIGERING AF DE NUMERISKE VÆRDIER

1 Find parameteren med piletasterne.

Gå til tilstanden Rediger.

- STOP
 READY
 I/O

 Frequency Ref

 ID:101
 P3.3.1.1

 MaxFreqReference

 0.00 Hz

 MinFreqReference

 50.00 Hz

 PosFreqRefLimit

 320.00 Hz
- STOP
 READY
 I/O

 MinFreqReference
 IID:101
 P3.3.1.1

 Image: Participation of the state of the sta

3 Hvis værdien er numerisk, skal du flytte dig fra ciffer til ciffer vha. højre og venstre piletast. Ændr cifrene vha. piletasterne op/ned.

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O
	MinFreqReference ID:101 P3.3.1.1			
Ŷ			- <u>0</u> 0.0	00 Hz-
Min: Max	0.0 :: 50	0Hz .00Hz		

4 Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen. Ignorer ændringen ved at trykke på knappen Tilbage/Nulstil for at gå tilbage til det niveau, du var på før.

STOP	C READY		I/O
(2 -)	MinFreqRe	ference)
8	ID:101	₽3.3.	1.1
^		\sim	/
		- 1 <u>1</u> .0	0 Hz-
Min: 0.00Hz			
Max: 50.00Hz			

VALG AF MERE END ÉN VÆRDI.

Nogle parametre tillader dig at vælge mere end én værdi. Markér et afkrydsningsfelt ved hver påkrævet værdi.

1 Find parameteren. Når det er muligt at markere et afkrydningsfelt, vises et symbol på displayet.



A. Symbol for markering af afkrydsningsfelt 2 Brug piletasterne op/ned til bevægelser på listen med værdier.

		I/O	
Days ID: M 3.12.1.3.1			
Sunday			
Monday	Monday		
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			

3 Føj en værdi til din markering ved at vælge det felt, der er ud for det, vha. den højre piletast.

	,	I/O	
ID:	Days M 3.12.1	.3.1	
✓ Sunday			
Monday	Monday		
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			

3.2.2 NULSTIL EN FEJL

Du kan bruge knappen Nulstil eller parameteren Nulstil fejl til at nulstille en fejl. Se instruktionerne i *11.1 Der vises en fejl*.

3.2.3 "FUNCT"-KNAPPEN

Du kan bruge Funct-knappen til 3 funktioner.

- Til at få adgang til Styringssiden.
- Til nemt skift mellem lokale- og fjernstyringssteder.
- Til at ændre rotationsretning.

Valg af styringssted afgør, hvorfra frekvensomformeren modtager start- og stopkommandoer. Alle styringssteder har en parameter til valg af frekvensreferencekilden. Det lokale styringssted er altid betjeningspanelet. Fjernstyringsstedet kan være I/O eller fieldbus. Det valgte styringssted vises på betjeningspanelets statuslinje.

Det er muligt at benytte I/O A, I/O B og fieldbus som fjernstyringssteder. I/O A og fieldbus har den laveste prioritet. Du kan udvælge dem vha. P3.2.1 (fjernstyringssted). I/O B kan omgå fjernstyringsstederne I/O A og fieldbus vha. en digital indgang. Du kan udvælge digitale indgange vha. parametrene P3.5.1.5 (I/O B tvunget styring)

Betjeningspanelet benyttes altid som styringssted, når styringsstedet er lokalt. Lokal styring har højere prioritet end fjernstyring. Når du f.eks. er i fjernstyring, og parameter P3.5.1.5 omgår styringsstedet via en digital indgang, og du vælger lokal, bliver betjeningspanelet til styringsstedet. Anvend Funct-knappen eller P3.2.2 Lokal/Fjern for at skifte mellem lokal- og fjernstyring.

SKIFT STYRINGSSTED

1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.

2 Brug piletasterne op/ned for at vælge Lokal/Fjern. Tryk på OK-knappen.

3 Vælg Lokal eller Fjern vha. piletasterne op og ned. Tryk på OK-knappen for at acceptere valget.

4 Hvis fjernstyringssted ændres til lokal (betjeningspanel), skal der angives en panelreference.

Efter valget går displayet tilbage til det samme sted, hvor det var, da der blev trykket på Funct-knappen.

Keypad

Choose action



READY

ID:1805

STOP 丆

(81)



Change direction



ÅBNING AF STYRINGSSIDEN

Det er nemt at overvåge de vigtigste værdier på styringssiden.

1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.

2 Brug piletasterne op/ned for at vælge på styringssiden. Bekræft med OK-knappen. Styringssiden åbnes

3 Hvis det lokale styringssted og panelreferencen anvendes, kan P3.3.6 panelreferencen angives med OK knappen.

4 Brug piletasterne op/ned for at ændre cifrenes værdi. Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen.





STOP	${\mathbb C}$	READY		Keypad
	Keypad Reference ID: 184			
↓		0.	00Hz	
Output	Fre	quency	Motor Tore	lne
		0.00Hz		0.00%
Motor	Curr	ent	Motor Powe	er
		0.00A		0.00%

STOP (READY		Keypad
	Keypad Reference ID: 168		
▲ ▼	$-\underline{0}$	00Hz –	
Output F	requency	Motor Toro	lne
	0.00Hz		0.00%
Motor Cu	rrent	Motor Powe	er
	0.00A		0.00%

Du kan finde flere oplysninger om panelreference i kapitel *5.3 Gruppe 3.3: Styringsreferenceindstillinger*. Hvis du bruger andre styringssteder eller referenceværdier, viser displayet den frekvensreference, der ikke kan redigeres. De andre værdier på siden er

Keypad

Choose action

multiovervågningsværdier. Her kan du vælge en række af de viste værdier (se instruktionerne i kapitel *4.1.1 Multiovervågning*).

SKIFT ROTATIONSRETNING

Du kan hurtigt ændre motorens rotationsretning ved hjælp af Funct-knappen.



BEMÆRK!

Kommandoen Skift retning er tilgængelig i menuen, hvis det aktuelle styringssted er lokalt.

1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.

STOP	C READY		I/O
C	Mai ^{ID:}	n Menu ^{M1}	
	Monitor (7)		
8	Paramet (15)	ers	
	Diagnos (6)	tics	

 ${\mathbb C}$

READY

ID:1805

RUN

(81)

2 Brug piletasterne op/ned, når du vil skifte retning. Tryk på OK-knappen.





4 Rotationsretningen ændres straks. Du kan se, at pilindikationen i displayets statusfelt ændres.

STOR	D READY	I/O
C	Main Menu ID: M1	·
	Monitor (7)	
8	Parameters (15)	
	Diagnostics (6)	

3.2.4 KOPIERING AF PARAMETRE

1

BEMÆRK!

Denne funktion er kun tilgængelig på det grafiske betjeningspanel.

Før du kan kopiere parametre fra styringspanelet til frekvensomformeren, skal frekvensomformeren stoppes.

KOPIERING AF PARAMETRENE FOR AC-FREKVENSOMFORMEREN.

Anvend denne funktion til at kopiere parametre fra én frekvensomformer til en anden.

- 1 Gem parametrene til styringspanelet.
- 2 Afmonter styringspanelet, og tilslut det til en anden frekvensomformer.
- 3 Download parametrene til den nye frekvensomformer vha. kommandoen Gendan i betjeningspanelet.

GEM PARAMETRENE PÅ STYRINGSPANELET.

1 Gå til menuen Brugerindstillinger.



Keypad

Keypad

2 Gå til Parameterbackup-undermenuen.

Brug piletasterne op/ned for at vælge en funktion. Tryk på OK-knappen for at acceptere valget.

Kommandoen Gendan fabriksstandarder gendanner de oprindelige parameterindstillinger fra fabrikken. Hvis du vælger Gem til betjeningspanel, kan du kopiere alle parametre til betjeningspanelet. Kommandoen Gendan på betjeningspanelet kopierer alle parametre fra styringspanelet til frekvensomformeren.

STOP

8

8

(81)

STOP C

READY

ID:

(7) Drive name

READY

ID:

Save to keypad

User settings

Language selection

Parameter backup

Restore factory defaults

Restore from keypad

Parameter backup

M6.5

English

Drive

M6.5.1

Parametrene kan ikke kopieres, hvis frekvensomformerne har forskellige størrelser.

Hvis en frekvensomformers betjeningspanel erstattes af et betjeningspanel på en frekvensomformer med en anden størrelse, vil værdierne af disse parametre ikke ændres.

- Nominel motorspænding (P3.1.1.1)
- Nominel motorfrekvens (P3.1.1.2)
- Nominel motorhastighed (P3.1.1.3)
- Nominel motorstrøm (P3.1.1.4)
- Motor cos phii (P3.1.1.5)
- Nominel motoreffekt (P3.1.1.6)
- Grænse for motorspænding (P3.1.1.7)
- Switchfrekvens (P3.1.2.1)
- Nulfrekvensspænding (P3.1.2.4)
- Strøm til motorforvarmning (P3.1.2.7)
- Statorspændingsjustering (P3.1.2.17)
- Maks. frekvens (P3.3.2)
- Startmagnetiseringsstrøm (P3.4.8)
- Jævnstrømsbremsestrøm (P3.4.10)
- Flux-bremsestrøm (P3.4.13)
- Stall-strømgrænse (P3.9.5)
- Motorvarmetidskonstant (P3.9.9)

3.2.5 SAMMENLIGNING AF PARAMETRE

Med denne funktion kan du sammenligne det aktuelle parametersæt med ét af disse fire sæt.

- Sæt 1 (P6.5.4 Gem til sæt 1)
- Sæt 2 (P6.5.6 Gem til sæt 2)
- Standarder (P6.5.1 Gendan fabriksstandarder)
- Betjeningspanelsæt (P6.5.2 Gem til betjeningspanel)

Læs mere om disse parametre i Tabel 57 Parametersammenligningen.



BEMÆRK!

Hvis du ikke har gemt det parametersæt, du ønsker at sammenligne det aktuelle sæt med, viser displayet teksten: *"Sammenligning mislykkedes"*.

SÅDAN ANVENDES FUNKTIONEN PARAMETERSAMMENLIGNING

1 Gå til parametersammenligning i brugerindstillinger.



2 Vælg to sæt. Tryk på OK-knappen for at acceptere valget.



3 Vælg Aktivér, og tryk på OK-knappen.



4 Undersøg sammenligningen mellem de aktuelle værdier og det 2. sæts værdier.

	I/O	
Active set-Set 1 ID:113		
Motor Nom Currnt 0.56A 1.90A		
Motor Cos Phi 0.68 1.74		
(A)(B)(C)(D)		
A Alsteralla surgeral!		

- A. Aktuelle værdi
- B. Værdi af det 2. sæt
- C. Aktuelle værdi
- D. Værdi af det 2. sæt

3.2.6 HJÆLPETEKSTER

Det grafiske betjeningspanel har øjeblikkelige hjælpe- og informationsfunktioner vedr. mange emner. Alle parametrene har hjælpetekster.

Der er også hjælpetekster til fejl, alarmer og startguiden.

LÆSNING AF HJÆLPETEKST

1 Find det element, som du ønsker at læse om.



2 Brug piletasterne op/ned for at vælge en hjælpefunktion.

STOP	C READY	I/O
8	Ctrl signal ID:403 M3.5	1 A .1.1
	Edit	
(\mathbf{i})	Help	
\bigcirc	Add to favourite	s

3 Tryk på OK-knappen for at åbne hjælpetekst.

STOP C	READY		I/O
i	Ctrl ID:403	signal 3 M3.5	1 A .1.1
Start Sig I/O A. St functiona Logic in	nal 1 for art Signa lity chos Start/Sto	r control al 1 sen with 1 op Setup M	Place I/O A Menu.

i

BEMÆRK!

Hjælpetekster er altid på engelsk.

3.2.7 BRUG AF FAVORITMENUEN

Hvis du bruger de samme elementer med jævne mellemrum, kan du føje dem til dine Favoritter. Du kan samle et sæt parametre eller overvågningssignaler fra alle betjeningspanelets menuer.

Se mere om brugen af Favoritmenuen i kapitel 8.2 Favoritter.

3.3 SÅDAN ANVENDES TEKSTBETJENINGSPANELET

Du kan også vælge et tekstbetjeningspanel til din brugergrænseflade. Tekstbetjeningspanelet og det grafiske betjeningspanel har stort set samme funktioner. Visse funktioner er kun tilgængelige på det grafiske betjeningspanel.

Displayet viser status for motor og AC-frekvensomformeren. Det viser også fejl i betjening af motoren og frekvensomformeren. Displayet viser din aktuelle placering i menuen. Du kan også se navnet på gruppen eller elementet i din aktuelle placering Hvis teksten er for lang til at kunne vises på displayet, vil teksten rulle for at vise hele tekststrengen.



Fig. 10: Hovedmenuen til det grafiske betjeningspanel

A. Statusindikatorer

B. Alarm- og fejlindikatorer
- C. Den nuværende placerings gruppe- eller elementnavn
- D. Den nuværende placering i menuen.
- E. Styringsstedsindikatorer

READY

RUN

STOP

ALARM

FAULT

- F. Rotationsretningsindikatorer
- 3.3.1 REDIGERING AF VÆRDIER

ÆNDRING AF EN PARAMETERS TEKSTVÆRDI

Benyt følgende fremgangsmåde til at angive værdien af en parameter.

1 Find parameteren med piletasterne.

2 Tryk på OK-knappen for at gå til redigeringstilstanden.

3 Angiv den nye værdi vha. piletasterne op/ned.

4 Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen. Ignorer ændringen ved at trykke på knappen Tilbage/Nulstil for at gå tilbage til det niveau, du var på før.

REDIGERING AF DE NUMERISKE VÆRDIER

1 Find parameteren med piletasterne.





- 2 Gå til tilstanden Rediger.
- 3 Flyt fra ciffer til ciffer vha. højre- og venstre piletast. Ændr cifrene vha. piletasterne op/ned.
- 4 Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen. Ignorer ændringen ved at trykke på knappen Tilbage/Nulstil for at gå tilbage til det niveau, du var på før.

3.3.2 NULSTIL EN FEJL

Du kan bruge knappen Nulstil eller parameteren Nulstil fejl til at nulstille en fejl. Se instruktionerne i *11.1 Der vises en fejl*.

3.3.3 "FUNCT"-KNAPPEN

Du kan bruge Funct-knappen til 3 funktioner.

- Til at få adgang til Styringssiden.
- Til nemt skift mellem lokale- og fjernstyringssteder.
- Til at ændre rotationsretning.

Valg af styringssted afgør, hvorfra frekvensomformeren modtager start- og stopkommandoer. Alle styringssteder har en parameter til valg af frekvensreferencekilden. Det lokale styringssted er altid betjeningspanelet. Fjernstyringsstedet kan være I/O eller fieldbus. Det valgte styringssted vises på betjeningspanelets statuslinje.

Det er muligt at benytte I/O A, I/O B og fieldbus som fjernstyringssteder. I/O A og fieldbus har den laveste prioritet. Du kan udvælge dem vha. P3.2.1 (fjernstyringssted). I/O B kan omgå fjernstyringsstederne I/O A og fieldbus vha. en digital indgang. Du kan udvælge digitale indgange vha. parametrene P3.5.1.5 (I/O B tvunget styring)

Betjeningspanelet benyttes altid som styringssted, når styringsstedet er lokalt. Lokal styring har højere prioritet end fjernstyring. Når du f.eks. er i fjernstyring, og parameter P3.5.1.5 omgår styringsstedet via en digital indgang, og du vælger lokal, bliver betjeningspanelet til styringsstedet. Anvend Funct-knappen eller P3.2.2 Lokal/Fjern for at skifte mellem lokal- og fjernstyring.

SKIFT STYRINGSSTED

1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
្រុក្	រុក្	ME 7	$\Box \Box \Box \Box$	
	\	י בווו		,
 	<u> </u>			
]			
	_			
		\mathbf{T}		
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

2 Brug piletasterne op/ned for at vælge Lokal/Fjern. Tryk på OK-knappen.



- d. READY RUN STOP ALARM FAULT READY TE FWD REV I/O KEYPAD BUS
- 3 Vælg Lokal **eller** Fjern vha. piletasterne op og ned. Tryk på OK-knappen for at acceptere valget.

4 Hvis fjernstyringssted ændres til lokal (betjeningspanel), skal der angives en panelreference.

Efter valget går displayet tilbage til det samme sted, hvor det var, da der blev trykket på Funct-knappen.

ÅBNING AF STYRINGSSIDEN

Det er nemt at overvåge de vigtigste værdier på styringssiden.

1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
				_
F7F7	RA	MF- T	FRC	,
	-,			
	{			
	_/			
			-	
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

3

2 Brug piletasterne op/ned for at vælge på styringssiden. Bekræft med OK-knappen. Styringssiden åbnes





OK knappen.

anvendes, kan P3.3.6 panelreferencen angives med

Hvis det lokale styringssted og panelreferencen

Du kan finde flere oplysninger om panelreferencen i kapitel *5.3 Gruppe 3.3: Styringsreferenceindstillinger*). Hvis du bruger andre styringssteder eller referenceværdier, viser displayet den frekvensreference, der ikke kan redigeres. De andre værdier på siden er multiovervågningsværdier. Her kan du vælge en række af de viste værdier (se instruktionerne i kapitel 4.1.1 Multiovervågning).

SKIFT ROTATIONSRETNING

Du kan hurtigt ændre motorens rotationsretning ved hjælp af Funct-knappen.



BEMÆRK!

Kommandoen Skift retning er tilgængelig i menuen, hvis det aktuelle styringssted er lokalt.

- 1 Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen.
- 2 Brug piletasterne op/ned, når du vil skifte retning. Tryk på OK-knappen.
- Vælg en ny rotationsretning. Den aktuelle rotationsretning blinker. Tryk på OK-knappen. Rotationsretningen skifter med det samme, og pilindikatoren i statusfeltet på displayet ændres.

3.4 MENUSTRUKTUR

Menu	Funktion
Hurtig opsætning	Se kapitel 1.4.1 Vacon HVAC-applikation.
Overvåg	Multiovervågning*
	Basis
	Timerfunktioner
	PID-controller 1
	PID-controller 2
	Multipumpe
	Fieldbus-data
	Temperaturindgange **
Parametre	Se kapitel 5 Parametermenu.
Diagnostik	Aktive fejl
	Nulstil fejl
	Fejlhistorik
	Tællere i alt
	Triptællere
	Softwareinfo
I/O og hardware	Basis-I/O
	Slids C
	Slids D
	Slids E
	Realtidsur
	Indstillinger for strømenhed
	Panel
	RS-485
	Ethernet

Menu	Funktion
Brugerindstillinger	Valg af sprog
	Valg af applikation
	Parameterbackup *
	Navn på frekvensomformer
Favoritter *	Se kapitel <i>8.2 Favoritter</i> .
Brugerniveauer	Se kapitel <i>8.3 Brugerniveauer</i> .

* = Funktionen er ikke tilgængelig som tekstdisplay på tekstbetjeningspanelet.

** = Denne funktion er kun tilgængelig, når OPT-88- eller OPT-BH-optionskortet er forbundet til AC-frekvensomformeren.

3.4.1 HURTIG OPSÆTNING

Menuen Hurtig opsætning omfatter minimumsættet med de parametre, der oftest benyttes under installation og idriftsættelse af Vacon 100 HVAC-applikationen. De er samlet i den første parametergruppe, så de hurtigt og nemt kan findes. Du kan også finde og redigere dem i de faktiske parametergrupper. Når du ændrer en parameterværdi i gruppen Hurtig opsætning, ændres parameterens værdi også i den faktiske gruppe. Du finder mere detaljerede oplysninger om parametrene i denne gruppe i kapitel *1.3 Første opstart* og *2 Guider*.

3.4.2 OVERVÅG

MULTIOVERVÅGNING

Ved hjælp af multiovervågningsfunktionen kan du samle 4-9 punkter, som du vil overvåge. Se kapitel *4.1.1 Multiovervågning*.



BEMÆRK!

Multiovervågningsmenuen er ikke tilgængelig i tekstbetjeningspanelet.

BASIS

De basale overvågningsværdier kan inkludere statusser, målinger og aktuelle parameterværdier og -signaler. Se kapitel *4.1.2 Basis*.

TIMERFUNKTIONER

Ved hjælp af denne funktion kan du overvåge timerfunktionerne og det interne ur. Se kapitel *4.1.3 Overvågning af timerfunktioner*.

PID-CONTROLLER 1

Ved hjælp af denne funktion kan du overvåge PID-controllerværdierne. Se kapitel *4.1.4 Overvågning af PID1-controller*.

PID-CONTROLLER 2

Ved hjælp af denne funktion kan du overvåge PID-controllerværdierne. Se kapitel *4.1.5 Overvågning af PID2-controller*.

MULTIPUMPE

Brug denne funktion til at overvåge de værdier, der er relaterede til driften af mere end én frekvensomformer. Se kapitel *4.1.6 Multipumpeovervågning*.

FIELDBUS-DATA

Ved hjælp af denne funktion vises Fieldbus-data som overvågningsværdier. Brug for eksempel denne funktion til overvågning i løbet af ibrugtagning af fieldbus. Se kapitel *4.1.7 Overvågning af Fieldbus-procesdata*.

3.5 VACON LIVE

Vacon Live er et pc-værktøj til ibrugtagning og vedligeholdelse af Vacon® 10, Vacon® 20, and Vacon® 100 AC-frekvensomformere). Du kan downloade Vacon Live fra http://drives.danfoss.com.

Vacon Live pc-værktøjet indeholder disse funktioner.

- Angivelse af parametre, overvågning, oplysninger om frekvensomformere, datalogger osv.
- Vacon Loader til download af software
- Seriel kommunikation og Ethernet-understøttelse
- Understøttelse af Windows XP, Windows 7 og Windows 8
- 17 sprog: engelsk, tysk, spansk, finsk, fransk, italiensk, russisk, svensk, kinesisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk og tyrkisk

Du kan tilslutte AC-frekvensomformeren og pc-værktøjet vha. Vacon-kablet til seriel kommunikation. Driverne til seriel kommunikation installeres automatisk, når Vacon Live

installeres. Når du har installeret kablet, finder Vacon Live automatisk den tilsluttede frekvensomformer.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af Vacon Live i programmets hjælpemenu.

Edit View D	rive Tools Help					VACO	N N	DRIVES
Drives	Parameter Browser 🕺							
Drive X	K L M L L G = = =	QL	3 🖻 🗆 🧿 🖻	Search				
Eller	A C. Martin	Index	VariableText	Value	Min	Max	Unit	Defa
rieca	4 🥊 1. Quick Setup	A 1.0	lick Setup (29)					
	1.31. Standard	P12	Application	Standard	Standard	Motor Potentiometer		Standa
	2.1. Multimonitor	P13	MinErecReference	0.00	0.00	50.00	Hz	0.00
	2.3. Basic	P14	MaxErapDeference	50.00	0.00	220.00	Li.	0.00
	2.4. 1/0	P 1.4	Accel Time 1	50	0,00	3000.0	ine .	5.0
	2.6. Extras/Advanced	PIA	Dacel Time 1	50	0.1	3000.0	-	5.0
	2.8. PID Controller	P 1.0	Occer time t	9,0	0.26	5.00	-	0,00
	2.9. ExtPID Controller	P 14	Current Limit	3,70	0,20	5,20	0	0,00
	2.10. Multi-Pump	P 1.0	Motor Type	Induction Motor	Induction Motor	PM MOIOR		induct
	2.11. Mainten, Counters	P 1.9	Motor Nom Volg	230	100	240	v	0
	2.13. Drive Customizer	P 1.10	Motor Nom Freq	50,00	8,00	320,00	HZ	0,00
	4 3. Parameters	P 1.11	Motor Nom Speed	1370	29	6.00	rpm	0.00
	3.1. Motor Settings 3.1.1 Motor Nameolate	P 1.12	Motor Nom Currit	1,90	0,20	5,20	~	0,00
	4 January 3.1.2. Motor Control	P 1.13	Motor Cos Phi	0,74	0,30	1,00		0,00
	🧷 3.1.3. Limits	P 1.14	Energy Optimization	Disabled	Disabled	Enabled		Disabi
	4 3.1.4. Open Loop	P 1.15	Identification	No Action	No Action	With Rotation		No Ac
	3.1.4.12. In Start	P 1.16	Start Function	Ramping	Ramping	Flying Start		Ramp
	4 🥐 3.3. References	P 1.17	Stop Function	Coasting	Coasting	Ramping		Coast
	3.3.1. Frequency Ref	P 1.18	Automatic Reset	Disabled	Disabled	Enabled		Disabl
	A 3.3.2. Torque Ref	P 1.19	External Fault	Fault	No Action	Fault,Coast		Fault
	3.3.2.7. Torque Can Open Loop	P 1.20	Al Low Fault	No Action	No Action	Fault,Coast		No Ad
	3.3.4. Motor Potentiom.	P 1.21	Rem. Ctrl. Place	I/O Control	I/O Control	FieldbusCTRL		1/O Co
	3.3.5. Joystick	P 1.22	I/O A Ref sel	AI1+AI2	PresetFreq0	Block Out.10		AI1+A
	3.3.6. Jogging	P 1.23	Keypad Ref Sel	Keypad Ref	PresetFreq0	Block Out.10		Keypa
	3.4.1. Ramp 1	P 1.24	FieldBus Ref Sel	Fieldbus	PresetFreq0	Block Out.10		Fieldb
	3.4.2. Ramp 2	P 1.25	Al1 Signal Range	0-10V/0-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA		0-10V/
	3.4.3. Start Magnetizat.	P 1.26	Al2 Signal Range	2-10V/4-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA		2-10V/
	3.4.4. DC Brake 3.4.5. Flux Braking	P 1.27	RO1 Function	Run	Not Used	Motor PreHeat Active		Run
	4 3.5 VO Confo							

Fig. 11: PC-værktøjet Vacon Live.

4 OVERVÅGNINGSMENU

4.1 OVERVÅGNINGSGRUPPE

Du kan overvåge parametrene og signalernes aktuelle værdier. Du kan også overvåge statusser og målinger. Nogle af de værdier, der skal overvåges, kan tilpasses.

4.1.1 MULTIOVERVÅGNING

På multiovervågningssiden kan du samle 9 punkter, som du vil overvåge.

GEM OVERVÅGNINGSPUNKTER

1 Tryk på OK-knappen for at gå til Overvågningsmenuen.



2 Gå til Multiovervågning.

3 For at gemme et gammelt element skal det aktiveres. Brug piletasterne.

STOP	C RE	ADY	I/O
1ā		Monitor	
	ID:	M2.1	
Ê	Multi	monitor	
	Basic (7)		
	Timer (13)	Functions	

STOP	\mathbb{C}	READY I/O						
- FA-1		Multimonitor						
		ID:25	F:	reqRe	ference			
FreqRef	erend	e Output	Freq	Moto	or Speed			
20.0	Hz	0.00	Hz	Ο.	0 rpm			
Motor	Curre	Motor T	Motor Torque		r Voltage			
0.0	A0	0.00	0.00 %		0.0 V			
DC-lin	k vol	t Unit Te	Unit Tempera		r Tempera			
0.	0V	81.9	°c		0.0%			

4 Tryk på OK-knappen, hvis du vil vælge et nyt element på listen.

		I/O					
FreqRefe	FreqReference						
ID:1	M2.1.1.1						
Output frequency	0.00	Hz					
FreqReference	10.00	Hz					
Motor Speed	0.00	rpm					
Motor Current	0.00	A					
Motor Torque	0.00	8					
Motor Power	0.00	8					

4.1.2 BASIS

De basale overvågningsværdier er de faktiske værdier for de valgte parametre, signaler, statusser og mål. De forskellige applikationer kan have forskellige antal overvågningsværdier.

Se næste tabel, som viser basisovervågningsværdierne og disses relaterede data.



4

BEMÆRK!

Det er kun standard-I/O-kortstatusser, der er tilgængelige i menuen Overvågning. Alle I/O-kortsignalstatusser vises som rådata i systemmenuen I/O og hardware.

Tjek de udvidede I/O-kortstatusser i systemmenuen I/O og hardware, når systemet beder dig om det.

Tabel 3: Elementer i overvågningsmenuen

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.2.1	Udgangsfrekvens	Hz	1	
V2.2.2	Frekvensreference	Hz	25	
V2.2.3	Motorhastighed	omdr.	2	
V2.2.4	Motorstrøm	А	3	
V2.2.5	Motormoment	%	4	
V2.2.7	Motorens akselef- fekt	%	5	
V2.2.8	Motorens akselef- fekt	kW/HK	73	
V2.2.9	Motorspænding	V	6	
V2.2.10	DC-spænding	V	7	
V2.2.11	Enhedstemperatur	°C	8	
V2.2.12	Motortemperatur	%	9	
V2.2.13	Analog indgang 1	%	59	
V2.2.14	Analog indgang 2	%	60	
V2.2.15	Analog udgang 1	%	81	
V2.2.16	Motorforvarmning		1228	0 = FRA 1 = Forvarmning (tilført jævnstrøm)
V2.2.17	Statusord for fre- kvensomformer		43	B1 = Klar B2 = Kør B3 = Fejl B6 = DriftAktiv B7 = AlarmAktiv B10 = Jævnstrøm ved stop B11 = Jævnstrømsbremse aktiv B12 = DriftAnmodning B13 = MotorregulatorAktiv
V2.2.19	Brandtilstandsstatus		1597	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret 2 = Aktiveret 3 = Testtilstand
V2.2.20	DIN-statusord 1		56	
V2.2.21	DIN-statusord 2		57	
V2.2.22	Motorstrøm med 1 decimal		45	

Tabel 3: Elementer i overvågningsmenuen

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.2.23	Anv.StatusOrd1		89	B0 = Interlock1 B1 = Interlock2, B5 = I/O A-styring akt. B6 = I/O B-styring akt. B7 = Fieldbus-styring akt. B8 = Lokal styring akt. B9 = Pc-styring akt. B10 = Faste frekvenser akt. B12 = Brandtilstand akt. B13 = Forvarmning akt.
V2.2.24	Anv.StatusOrd2		90	B0 = Accel./decel. forbudt B1 = Motorkontakt akt.
V2.2.25	kWh triptæller lav		1054	
V2.2.26	kWh triptæller høj		1067	
V2.2.27	SidsteAktiveFejlkode		37	
V2.2.28	SidsteAktiveFejl-id		95	
V2.2.29	SidsteAktiveAlarm- Kode		74	
V2.2.30	SidsteAktiveAlarm- id		94	
V2.2.31	U Fase strøm	А	39	
V2.2.32	V Fase strøm	А	40	
V2.2.33	W Fase strøm	А	41	
V2.2.34	Motorregulat.Status		77	B0: Strømgrænse (motor) B1: Strømgrænse (generator) B2: Momentgrænse (motor) B3: Momentgrænse (generator) B4: Overspændingsstyring B5: Underspændingsstyring B6: Strømgrænse (motor) B7: Strømgrænse (generator)

4.1.3 OVERVÅGNING AF TIMERFUNKTIONER

Her kan du overvåge værdier for timerfunktioner og Realtidsur.

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.3.1	TC 1, TC 2, TC 3		1441	
V2.3.2	Interval 1		1442	
V2.3.3	Interval 2		1443	
V2.3.4	Interval 3		1444	
V2.3.5	Interval 4		1445	
V2.3.6	Interval 5		1446	
V2.3.7	Timer 1	S	1447	
V2.3.8	Timer 2	S	1448	
V2.3.9	Timer 3	S	1449	
V2.3.10	Realtidsur		1450	

Tabel 4: Overvågning af timerfunktioner

4.1.4 OVERVÅGNING AF PID1-CONTROLLER

Tabel 5: Overvågning af værdier for PID1-controlleren

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.4.1	PID1-setpunkt	Varierer	20	
V2.4.2	PID1-feedback	Varierer	21	
V2.4.3	PID1-fejlværdi	Varierer	22	
V2.4.4	PID1-udgang	%	23	
V2.4.5	PID1-status		24	0 = Stoppet 1 = Kører 3 = Dvaletilstand 4 = I dødzone (se kapitel <i>5.12 Gruppe 3.12: PID-con-</i> <i>troller 1</i>)

4.1.5 OVERVÅGNING AF PID2-CONTROLLER

Tabel 6: Overvågning af værdier for PID2-controlleren

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.5.1	PID2-setpunkt	Varierer	83	
V2.5.2	PID2-feedback	Varierer	84	
V2.5.3	PID2-fejlværdi	Varierer	85	
V2.5.4	PID2-udgang	%	86	
V2.5.5	PID2-status		87	0 = Stoppet 1 = Kører 2 = I dødzone (se kapitel <i>5.13 Gruppe 3.13: PID-con-</i> <i>troller 2</i>)

4.1.6 MULTIPUMPEOVERVÅGNING

Tabel 7: Multipumpeovervågning

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.6.1	Kørende motorer		30	
V2.6.2	Autovalg		1114	

4.1.7 OVERVÅGNING AF FIELDBUS-PROCESDATA

Tabel 8: Overvågning af Fieldbus-data

Indeks	Overvågningsværdi	Unit	ID	Beskrivelse
V2.8.1	FB-kontrolord		874	
V2.8.2	FB-hastighedsrefe- rence		875	
V2.8.3	FB-data ind 1		876	
V2.8.4	FB-data ind 2		877	
V2.8.5	FB-data ind 3		878	
V2.8.6	FB-data ind 4		879	
V2.8.7	FB-data ind 5		880	
V2.8.8	FB-data ind 6		881	
V2.8.9	FB-data ind 7		882	
V2.8.10	FB-data ind 8		883	
V2.8.11	FB-statusord		864	
V2.8.12	Aktuelle FB-hastig- hed		865	
V2.8.13	FB-data ud 1		866	
V2.8.14	FB-data ud 2		867	
V2.8.15	FB-data ud 3		868	
V2.8.16	FB-data ud 4		869	
V2.8.17	FB-data ud 5		870	
V2.8.18	FB-data ud 6		871	
V2.8.19	FB-data ud 7		872	
V2.8.20	FB-data ud 8		873	

5 PARAMETERMENU

HVAC-applikationen har følgende parametergrupper:

Menu- og parametergruppe	Beskrivelse
Gruppe 3.1: Motorindstillinger	Basis- og avancerede motorindstillinger.
Gruppe 3.2: Start-/Stopkonfiguration	Start- og stopfunktioner.
Gruppe 3.3: Styringsreferenceindstillinger	Frekvensreferenceopsætning.
Gruppe 3.4: Konfiguration af rampe og bremser	Konfiguration af acceleration/deceleration.
Gruppe 3.5: I/O-konfiguration	I/O-programmering.
Gruppe 3.6: Fieldbus-datatilknytning	Parametre for Fieldbus-data ud.
Gruppe 3.7: Undvigelse af frekvenser	Forbudt frekvensprogrammering.
Gruppe 3.8: Overvågning af grænser	Programmerbare grænsecontrollere.
Gruppe 3.9: Beskyttelser	Beskyttelseskonfiguration.
Gruppe 3.10: Automatisk nulstilling	Automatisk nulstilling efter fejlkonfiguration.
Gruppe 3.11: Timerfunktioner	Konfiguration af 3 timere baseret på realtidsur.
Gruppe 3.12: PID-controller 1	Parametre til PID-controller 1. Motorstyring eller eks- tern funktion.
Gruppe 3.13: PID-controller 2	Parametre til PID-controller 2. Ekstern funktion.
Gruppe 3.14: Multipumpe	Parametre til multipumpesystem.
Gruppe 3.16: Brandtilstand	Parametre til brandtilstand.
Gruppe 3.17 Applikationsindstillinger	
Gruppe 3.18 kWh impulsudgang	Parametre til at konfigurere en digital udgang, der giver impulser, som harmonerer med kWh tælleren.

5.1 GRUPPE 3.1: MOTORINDSTILLINGER



BEMÆRK!

Disse parametre låses, hvis frekvensomformeren er i driftstilstand.

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.1.1.1	Nominel motor- spænding	Varierer	Varierer	v	Varierer	110	
P3.1.1.2	Nominel motorfre- kvens	8.00	320.00	Hz	50 / 60	111	
P3.1.1.3	Nominel motorha- stighed	24	19200	omdr.	Varierer	112	
P3.1.1.4	Nominel motorstrøm	Varierer	Varierer	А	Varierer	113	
P3.1.1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		Varierer	120	
P3.1.1.6	Nominel motoreffekt	Varierer	Varierer	kW	Varierer	116	
P3.1.1.7	Motorstrømgrænse	Varierer	Varierer	А	Varierer	107	
P3.1.1.8	Motortype	0	1		0	650	0 = asynkron indukti- onsmotor 1 = asynkron PM- induktionsmotor

Tabel 9: Parametre på motorens typeskilt

Tabel 10: Indstillinger for motorstyring

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.1.2.1	Switchfrekvens	1.5	Varierer	kHz	Varierer	601	
P3.1.2.2	Motorkontakt	0	1		0	653	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.1.2.4	Nulfrekvensspæn- ding	0.00	40.00	%	Varierer	606	
P3.1.2.5	Funktion til motor- forvarmning	0	3		0	1225	0 = Anvendes ikke 1 = Altid i stoptilstand 2 = Styret via DI 3 = Tempgrænse (køle- plade)
P3.1.2.6	Temperaturgrænse for motorforvarm- ning	-20	100	°C	0	1226	
P3.1.2.7	Strøm til motorfor- varmning	0	0,5*IL	А	Varierer	1227	
P3.1.2.8	Valg af U/f-forhold	0	1		Varierer	108	0 = Lineær 1 = Kvadratisk
P3.1.2.15	Overspændingssty- ring	0	1		1	607	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.1.2.16	Underspændingssty- ring	0	1		1	608	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.1.2.17	Statorspændingsju- stering	50.0	150.0	%	100.0	659	
P3.1.2.18	Energioptimering	0	1		0	666	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.1.2.19	Indst. flyv. start	0	65			1590	B0 = Deaktiver bagud- søgning B6 = Opbygning af flux med strømstyring
P3.1.2.20	l/f-start	0	1		0	534	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.1.2.21	l/f-startfrekvens	5.0	25	Hz	0,2 * P3.1.1.2	535	
P3.1.2.22	l/f-startstrøm	0	100	%	80	536	

5.2 GRUPPE 3.2: START-/STOPKONFIGURATION

Tabel 11: Menuen Start-/stopkonfiguration

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.2.1	Fjernstyringssted	0	1		0	172	0 = I/O-styring 1 = Fieldbus-styring
P3.2.2	Lokal/Fjern	0	1		0	211	0 = Fjern 1 = Lokal
P3.2.3	Stop-knap på betje- ningspanel	0	1		0	114	0 = No (altid aktiveret) 1 = Ja (kun aktiveret i betjeningspanelet)
P3.2.4	Start Funktion	0	1		Varierer	505	0 = Rampe 1 = Flyvende start
P3.2.5	Stop Funktion	0	1		0	506	0 = Friløb 1 = Rampe
P3.2.6	I/O A-start/stop- logik	0	4		0	300	Logik = 0 Styresignal 1 = For- læns Styresignal 2 = Bag- læns Logik = 1 Styresignal 1 = For- læns (kant) Styresignal 2 = Omvendt stop Logik = 2 Styresignal 1 = For- læns (kant) Styresignal 2 = Bag- læns (kant) Logik = 3 Styresignal 1 = Start Styresignal 2 = Bag- læns Logik = 4 Styresignal 1 = Start (kant) Styresignal 1 = Start (kant) Styresignal 2 = Bag- læns
P3.2.7	I/O B-start-/stoplo- gik	0	4		0	363	Se ovenfor.

Tabel 11: Menuen Start-/stopkonfiguration

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.2.8	Fieldbus-startlogik	0	1		0	889	0 = Der er behov for en stigende kant 1 = Tilstand
P3.2.9	Start Delay	0.00	60.00	s	0.00	524	

5.3 GRUPPE 3.3: STYRINGSREFERENCEINDSTILLINGER

Tabel 12: Styringsreferenceindstillinger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.3.1	Min. frekvens	0.00	P3.3.2	Hz	0.00	101	
P3.3.2	Maks. frekvens	P3.3.1	320.00	Hz	0.00	102	
P3.3.3	Valg af I/O-styrings- reference A	1	11		6	117	1 = Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID 1-reference 8 = Motorpotentiome- ter 9 = Gennemsnit (AI1, AI2) 10 = Min. (AI1, AI2) 11 = Maks. (AI1, AI2)
P3.3.4	Valg af I/O-styrings- reference B	1	11		4	131	
P3.3.5	Valg af betjeningspa- nelstyringsreference	1	8		2	121	1 = Fast frekvens 0 2 = Betjeningspanel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID 1-reference 8 = Motorpotentiome- ter
P3.3.6	Panel Reference	P3.3.1	P3.3.2	Hz	0.00	184	
P3.3.7	Panel OmdRetning	0	1		0	123	0 = Forlæns 1 = Baglæns
P3.3.8	Kopi af betjeningspa- nelreference	0	2		1	181	0 = Kopireference 1 = Kopireference og driftstilstand 2 = Ingen kopiering
P3.3.9	Valg af Fieldbus-sty- ringsreference	1	8		3	122	1 = Fast frekvens 0 2 = Betjeningspanel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID 1-reference 8 = Motorpotentiome- ter

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.3.10	Fast frekvenstilstand	0	1		0	182	0 = Binært kodet 1 = Antal indgange
P3.3.11	Fast frekvens 0	P3.3.1	P3.3.2	Hz	5.00	180	
P3.3.12	Fast frekvens 1	P3.3.1	P3.3.1	Hz	10.00	105	
P3.3.13	Fast frekvens 2	P3.3.1	P3.3.1	Hz	15.00	106	
P3.3.14	Fast frekvens 3	P3.3.1	P3.3.1	Hz	20.00	126	
P3.3.15	Fast frekvens 4	P3.3.1	P3.3.1	Hz	25.00	127	
P3.3.16	Fast frekvens 5	P3.3.1	P3.3.1	Hz	30.00	128	
P3.3.17	Fast frekvens 6	P3.3.1	P3.3.1	Hz	40.00	129	
P3.3.18	Fast frekvens 7	P3.3.1	P3.3.1	Hz	50.00	130	
P3.3.19	Fast alarmfrekvens	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25.00	183	
P3.3.20	Rampetid for motor- potentiometer	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	
P3.3.21	Nulstilling af motor- potentiometer	0	2		1	367	0 = Ingen nulstilling 1 = Nulstil, hvis stoppet 2 = Nulstil, hvis slukket
P3.3.22	Modsat retning	0	1		0	15530	0 = Baglæns tilladt 1 = Baglæns forhindret

Tabel 12: Styringsreferenceindstillinger

5.4 GRUPPE 3.4: KONFIGURATION AF RAMPE OG BREMSER

Tabel 13: konfiguration af rampe og bremser

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P3.4.1	Rampe 1 S-kurve	0.0	10.0	s	0.0	500	
P3.4.2	Accelerationstid 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	
P3.4.3	Decelerationstid 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	
P3.4.4	Rampe 2 S-kurve	0.0	10.0	s	0.0	501	
P3.4.5	Accelerationstid 2	0.1	3000.0	s	20.0	502	
P3.4.6	Decelerationstid 2	0.1	3000.0	s	20.0	503	
P3.4.7	Startmagnetise- ringstid	0.00	600.00	S	0.00	516	
P3.4.8	Startmagnetise- ringsstrøm	Varierer	Varierer	А	Varierer	517	
P3.4.9	Jævnstrømsbremse- tid ved stop	0.00	600.00	S	0.00	508	
P3.4.10	Jævnstrømsbremse- strøm	Varierer	Varierer	А	Varierer	507	0 = Deaktiveret
P3.4.11	Frekvens til start af jævnstrømsbrems- ning ved rampestop	0.10	10.00	Hz	1.50	515	
P3.4.12	Flux-bremsning	0	1		0	520	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.4.13	Flux-bremsestrøm	0	Varierer	А	Varierer	519	

5.5 GRUPPE 3.5: I/O-KONFIGURATION

Tabel 14: Digitale indgangsindstillinger

Indeks	Parameter	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.1.1	Styringssignal 1 A	DigIN SlotA.1	403	
P3.5.1.2	Styringssignal 2 A	DigIN SlotA.2	404	
P3.5.1.3	Styringssignal 1 B	DigIN Slot0.1	423	
P3.5.1.4	Styringssignal 2 B	DigIN Slot0.1	424	
P3.5.1.5	I/O B-styring tvunget	DigIN Slot0.1	425	
P3.5.1.6	I/O B-reference tvunget	DigIN Slot0.1	343	
P3.5.1.7	Ekstern fejl (luk)	DigIN SlotA.3	405	ÅBEN = OK LUKKET = Ekstern fejl
P3.5.1.8	Ekstern fejl (åben)	DigIN Slot0.2	406	ÅBEN = Ekstern fejl LUKKET = OK
P3.5.1.9	Fejlnulstil.lukning	DigIN SlotA.6	414	
P3.5.1.10	Fejlnulstil.åbning	DigIN Slot0.1	213	
P3.5.1.11	Drift Frigivelse	DigIN Slot0.2	407	
P3.5.1.12	Drift interlock 1	DigIN Slot0.2	1041	
P3.5.1.13	Drift interlock 2	DigIN Slot0.2	1042	
P3.5.1.14	Motorforvarmning TIL	DigIN Slot0.1	1044	ÅBEN = Ingen handling. LUKKET = Bruger jævnstrømmen fra motorforvarmningen i stoptilstanden. Anvendes, når værdien af P3.1.2.5 er 2.
P3.5.1.15	Fast frekvensvalg 0	DigIN SlotA.4	419	
P3.5.1.16	Fast frekvensvalg 1	DigIN SlotA.5	420	
P3.5.1.17	Fast frekvensvalg 2	DigIN Slot0.1	421	
P3.5.1.18	Timer 1	DigIN Slot0.1	447	
P3.5.1.19	Timer 2	DigIN Slot0.1	448	
P3.5.1.20	Timer 3	DigIN Slot0.1	449	
P3.5.1.21	Deaktiver timerfunktion	DigIN Slot0.1	1499	LUKKET = Deaktiverer timerfunktio- nerne og nulstiller timere. ÅBEN = Aktiverer timerfunktionerne.
P3.5.1.22	Forstærk PID1-setpunkt	DigIN Slot0.1	1046	ÅBEN = Ingen forstærkning LUKKET = Forstærkning

Tabel 14: Digitale indgangsindstillinger

Indeks	Parameter	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.1.23	Vælg PID1-setpunkt	DigIN Slot0.1	1047	ÅBEN = Setpunkt 1 LUKKET = Setpunkt 2
P3.5.1.24	PID2-Startsignal	DigIN Slot0.2	1049	ÅBEN = PID2 i stoptilstand LUKKET = PID2 regulerer
P3.5.1.25	Vælg PID2-setpunkt	DigIN Slot0.1	1048	ÅBEN = Setpunkt 1 LUKKET = Setpunkt 2
P3.5.1.26	Motor 1-interlock	DigIN Slot0.2	426	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.27	Motor 2-interlock	DigIN Slot0.1	427	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.28	Motor 3-interlock	DigIN Slot0.1	428	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.29	Motor 4-interlock	DigIN Slot0.1	429	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.30	Motor 5-interlock	DigIN Slot0.1	430	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.31	Motorpotentiometer OP	DigIN Slot0.1	418	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv. Motorpotentiome- terreferencen STIGER, indtil kontak- ten åbnes.
P3.5.1.32	Motorpotentiometer NED	DigIN Slot0.1	417	ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv. Motorpotentiome- terreferencen FALDER, indtil kontak- ten åbnes.
P3.5.1.33	Acc/Dec Tid Valg	DigIN Slot0.1	408	ÅBEN = Rampe 1-form, accelerati- onstid 1 og decelerationstid 1. LUKKET = Rampe 2-form, accelerati- onstid 2 og decelerationstid 2.
P3.5.1.34	Fieldbus-styring	DigIN Slot0.1	411	LUKKET = Tvinger styrestedet til Fieldbus
P3.5.1.39	Aktivering af brandtilstand ÅBEN	DigIN Slot0.2	1596	ÅBEN = Aktiv LUKKET = Inaktiv
P3.5.1.40	Aktivering af brandtilstand LUKKET	DigIN Slot0.1	1619	ÅBEN = Inaktiv LUKKET = Aktiv
P3.5.1.41	Brandtilstand baglæns	DigIN Slot0.1	1618	
P3.5.1.42	Panelstyring	DigIn Slot0.1	410	
P3.5.1.43	Nulstil kwh-triptæller	DigIn Slot0.1	1053	

Tabel 14: Digitale indgangsindstillinger

Indeks	Parameter	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.1.44	Brandtilstand, fast frekvens- valg 0	DigIn Slot0.1	15531	
P3.5.1.45	Brandtilstand, fast frekvens- valg 1	DigIn Slot0.1	15532	
P3.5.1.46	Param. Valg af sæt 1/2	DigIN Slot0.1	496	ÅBEN = Parametersæt 1 LUKKET = Parametersæt 2

Tabel 15: Indstillinger for analog indgang

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.2.1	Al1-signalvalg				AnIN SlotA.1	377	
P3.5.2.2	Al1 Filter Tid	0.0	300.0	S	1.0	378	
P3.5.2.3	Al1 SignalOmråde	0	1		0	379	0 = 0-10 V / 0-20 mA 1 = 2-10 V / 4-20 mA
P3.5.2.4	Al1-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	380	
P3.5.2.5	Al1-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	381	
P3.5.2.6	AI1-signalinvertering	0	1		0	387	0 = Normal 1 = Signal inverteret
P3.5.2.7	Al2-signalvalg				AnIN SlotA.2	388	Se P3.5.2.1
P3.5.2.8	AI2-filtertid	0.0	300.0	sek.	1.0	389	Se P3.5.2.2
P3.5.2.9	Al2-signalområde	0	1		1	390	Se P3.5.2.3
P3.5.2.10	AI2-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	391	Se P3.5.2.4
P3.5.2.11	Al2-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	392	Se P3.5.2.5
P3.5.2.12	AI2-signalinvertering	0	1		0	398	Se P3.5.2.6
P3.5.2.13	Al3-signalvalg				AnIN Slot0.1	141	Se P3.5.2.1
P3.5.2.14	AI3-filtertid	0.0	300.0	sek.	1.0	142	Se P3.5.2.2
P3.5.2.15	Al3-signalområde	0	1		0	143	Se P3.5.2.3
P3.5.2.16	AI3-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	144	Se P3.5.2.4
P3.5.2.17	Al3-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	145	Se P3.5.2.5
P3.5.2.18	AI3-signalinvertering	0	1		0	151	Se P3.5.2.6
P3.5.2.19	Al4-signalvalg				AnIN Slot0.1	152	Se P3.5.2.1
P3.5.2.20	AI4-filtertid	0.0	300.0	sek.	1.0	153	Se P3.5.2.2
P3.5.2.21	Al4-signalområde	0	1		0	154	Se P3.5.2.3
P3.5.2.22	AI4-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	155	Se P3.5.2.4
P3.5.2.23	Al4-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	156	Se P3.5.2.5
P3.5.2.24	AI4-signalinvertering	0	1		0	162	Se P3.5.2.6

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.2.25	AI5-signalvalg				AnIN Slot0.1	188	Se P3.5.2.1
P3.5.2.26	AI5-filtertid	0.0	300.0	sek.	1.0	189	Se P3.5.2.2
P3.5.2.27	AI5-signalområde	0	1		0	190	Se P3.5.2.3
P3.5.2.28	AI5-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	191	Se P3.5.2.4
P3.5.2.29	AI5-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	192	Se P3.5.2.5
P3.5.2.30	AI5-signalinvertering	0	1		0	198	Se P3.5.2.6
P3.5.2.31	Al6-signalvalg				AnIN Slot0.1	199	Se P3.5.2.1
P3.5.2.32	AI6-filtertid	0.0	300.0	sek.	1.0	200	Se P3.5.2.2
P3.5.2.33	Al6-signalområde	0	1		0	201	Se P3.5.2.3
P3.5.2.34	Al6-tilpasset. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	203	Se P3.5.2.4
P3.5.2.35	Al6-tilpasset. Maks.	-160.00	160.00	%	100.00	204	Se P3.5.2.5
P3.5.2.36	AI6-signalinvertering	0	1		0	209	Se P3.5.2.6

Tabel 15: Indstillinger for analog indgang

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standar d	ID	Beskrivelse
							Funktionsvalg for basis-R01:
P3.5.3.2.1	Basis-R01-funktion	0	41		2	11001	0 = Ingen 1 = Klar 2 = Drift 3 = Fejl 4 = FejlInverteret 5 = Alarm 6 = Baglæns 7 = I fart 8 = Motorregulator aktiv 9 = Fast hastighed 10 = Panelstyring 11 = I/O B-styring 12 = Grænseovervåg- ning 1 13 = Grænseovervåg- ning 2 14 = Startsignal 15 = Reserveret 16 = Aktivering af brandtilstand 17 = RTC-tid kanal 1- styring 18 = RTC-tid kanal 2- styring 19 = RTC-tid kanal 3- styring 20 = FB-styreord B13 21 = FB-styreord B13 21 = FB-styreord B14 22 = FB-styreord B15 23 = PID 1 i dvaletil- stand 24 = Reserveret 25 = PID1-overvåg- ningsgrænser 26 = PID2-overvåg- ningsgrænser 27 = Motor 1-styring 28 = Motor 2-styring

Tabel 16: Digitale udgangsindstillinger på standard-I/O-kort

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.5.3.2.1	Basis-R01-funktion	0	41		2	11001	29 = Motor 3-styring 30 = Motor 4-styring 31 = Motor 5-styring 32 = Reserveret 33 = Reserveret 34 = Vedligeholdelses- alarm 35 = Vedligeholdelses- fejl 36 = Termistorfejl 37 = Motorkontakt 38 = Forvarmning 39 = kWh impulsud- gang 40 = Kørselsindikation 41 = Valgt parameter Sæt
P3.5.3.2.2	Basis-R01 TIL forsin- kelse	0.00	320.00	S	0.00	11002	
P3.5.3.2.3	Basis-R01 FRA for- sinkelse	0.00	320.00	S	0.00	11003	
P3.5.3.2.4	Basis-R02 funktion	0	41		3	11004	Se P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	Basis-R02 TIL forsin- kelse	0.00	320.00	sek.	0.00	11005	Se P3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	Basis-R02 FRA for- sinkelse	0.00	320.00	sek.	0.00	11006	Se P3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Basis-R03-funktion	0	41		1	11007	Se P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.8							
P3.5.3.2.9							

Tabel 16: Digitale udgangsindstillinger på standard-I/O-kort

DIGITALE UDGANGE I UDVIDELSESSLIDSERNE C, D OG E

Viser kun parametre for udgangene på optionskort i slids C, D og E. Valg, som for Basis-RO1-funktion (P3.5.3.2.1).

Denne gruppe eller disse parametre er ikke synlige, hvis der ikke findes digitale udgange i slids C, D eller E.

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.4.1.1	A01-funktion	0	PID- feed- back		2	10050	0 = TEST 0 % (anvendes) ikke) 1 = TEST 100 % 2 = Udgangsfrekv. (0-fmax) 3 = Frekvensreference (0 - fmax) 4 = Motorhastighed (0 - Nominel motorhastig- hed) $5 = Udgangsstrøm (0-InMotor)6 = Motormoment (0-TnMotor)7 = Motoreffekt (0-PnMotor)8 = Motorspænding (0-UnMotor)9 = DC-spænding(0-100V)10 = PID1-udgang(0-100V)10 = PID1-udgang(0-100 %)11 = PID2-udgang(0-100 %)12 = ProcessDataIn1(0-100 %)13 = ProcessDataIn2(0-100 %)15 = ProcessDataIn3(0-100 %)15 = ProcessDataIn5(0-100 %)17 = ProcessDataIn7(0-100 %)18 = ProcessDataIn7(0-100 %)19 = ProcessDataIn8(0-100 %)$
P3.5.4.1.1	A01-funktion	0	PID- feed- back		2	10050	
P3.5.4.1.2	A01-filtertid	0.0	300.0	S	1.0	10051	0 = Ingen filtrering
P3.5.4.1.3	Minimum for A01- signal	0	1		0	10052	0 = 0 mA / 0V 1 = 4 mA / 2 V
P3.5.4.1.4	A01-minimumsskala	Varierer	Varierer	Varie- rer	0.0	10053	

Tabel 17: Analoge udgangsindstillinger for standard-I/O-kort

Tabel 17: Analoge udgangsindstillinger for standard-I/O-kort

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.5.4.1.5	A01-maksimums- skala	Varierer	Varierer	Varie- rer	0.0	10054	

SLIDS C, D OG E ER ANALOGE UDGANGE

Viser kun parametre for eksisterende udgange i slids C/D/E. Valgene er de samme som i basis A01. Denne gruppe eller disse parametre er ikke synlige, hvis der ikke findes digitale udgange i slids C, D eller E.

5.6 GRUPPE 3.6: FIELDBUS-DATATILKNYTNING

Tabel 18: Fieldbus-datatilknytning

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.6.1	Fieldbus-data ud 1- valg	0	35000		1	852	
P3.6.2	Fieldbus-data ud 2- valg	0	35000		2	853	
P3.6.3	Fieldbus-data ud 3- valg	0	35000		45	854	
P3.6.4	Fieldbus-data ud 4- valg	0	35000		4	855	
P3.6.5	Fieldbus-data ud 5- valg	0	35000		5	856	
P3.6.6	Fieldbus-data ud 6- valg	0	35000		6	857	
P3.6.7	Fieldbus-data ud 7- valg	0	35000		7	858	
P3.6.8	Fieldbus-data ud 8- valg	0	35000		37	859	

Tabel 19: Standardværdierne	for procesdata ud i fieldbus
-----------------------------	------------------------------

Data	Standardværdi	Skala
Procesdata ud 1	Udgangsfrekvens	0,01 Hz
Procesdata ud 2	Motorhastighed	1 o/min
Procesdata ud 3	Motorstrøm	0,1 A
Procesdata ud 4	Motormoment	0.1%
Procesdata ud 5	Motoreffekt	0.1%
Procesdata ud 6	Motorspænding	0,1 V
Procesdata ud 7	DC-spænding	1 V
Procesdata ud 8	Sidste aktive fejlkode	1

For eksempel stemmer værdien *2500* for Udgangsfrekvens overens med 25,00 Hz, fordi skaleringen er 0,01. Alle de overvågningsværdier, der er nævnt i kapitel *4.1 Overvågningsgruppe*, forudsætter skaleringsværdien.

5.7 GRUPPE 3.7: UNDVIGELSE AF FREKVENSER

Tabel 20: Undvigelse af frekvenser

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.7.1	Undvigelse i fre- kvensområde 1, nedre grænse	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Anvendes ikke
P3.7.2	Undvigelse i fre- kvensområde 1, øvre grænse	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Anvendes ikke
P3.7.3	Undvigelse i fre- kvensområde 2, nedre grænse	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Anvendes ikke
P3.7.4	Undvigelse i fre- kvensområde 2, øvre grænse	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Anvendes ikke
P3.7.5	Undvigelse i fre- kvensområde 3, nedre grænse	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Anvendes ikke
P3.7.6	Undvigelse i fre- kvensområde 3, øvre grænse	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Anvendes ikke
P3.7.7	Rampetidsfaktor	0.1	10.0	Gange	1.0	518	

5.8 GRUPPE 3.8: OVERVÅGNING AF GRÆNSER

Tabel 21: Indstillinger for overvågning af grænser

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.8.1	Valg af overvåg- ningsemne nr. 1	0	7		0	1431	0 = Udgangsfrekvens 1 = Frekvensreference 2 = Motorstrøm 3 = Motormoment 4 = Motoreffekt 5 = Jævnspænding 6 = Analog indgang 1 7 = Analog indgang 2
P3.8.2	Overvågningstilstand nr. 1	0	2		0	1432	0 = Anvendes ikke 1 = Overvågning af nedre grænse (udgang aktiv over grænse) 2 = Overvågning af øvre grænse (udgang aktiv under grænse)
P3.8.3	Grænse for overvåg- ning nr. 1	Varierer	Varierer	Varie- rer	25.00	1433	
P3.8.4	Grænsehysterese for overvågning nr. 1	Varierer	Varierer	Varie- rer	5.00	1434	
P3.8.5	Valg af overvåg- ningsemne nr. 2	0	7		1	1435	Se P3.8.1
P3.8.6	Overvågningstilstand nr. 2	0	2		0	1436	Se P3.8.2
P3.8.7	Grænse for overvåg- ning nr. 2	Varierer	Varierer	Varie- rer	40.00	1437	Se P3.8.3
P3.8.8	Grænsehysterese for overvågning nr. 2	Varierer	Varierer	Varie- rer	5.00	1438	Se P3.8.4

5.9 GRUPPE 3.9: BESKYTTELSER

Tabel 22: Beskyttelsesindstillinger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.9.1	Reaktion på fejl ved lav analog indgang	0	4		0	700	0 = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Alarm, indstil fast fejlfrekvens (P3.3.19) 3 = Fejl (stop i overens- stemmelse med stop- tilstand) 4 = Fejl (stop ved friløb)
P3.9.2	Reaktion på ekstern fejl	0	3		2	701	0 = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overens- stemmelse med stop- tilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb)
P3.9.3	Reaktion på ind- gangsfasefejl	0	1		0	730	0 = 3-fasesupport 1 = 1-fasesupport
P3.9.4	Underspændingsfejl	0	1		0	727	0 = Fejl lagret i historik 1 = Fejl ikke lagret i historik
P3.9.5	Reaktion på udgangsfasefejl	0	3		2	702	Se P3.9.2.
P3.9.6	Motorvarmebeskyt- telse	0	3		2	704	Se P3.9.2.
P3.9.7	Faktor for motors rumtemperatur	-20.0	100.0	°C	40.0	705	
P3.9.8	Køling af motor- varme ved nulhastig- hed	5.0	150.0	%	Varierer	706	
P3.9.9	Motorvarmetidskon- stant	1	200	min	Varierer	707	
P3.9.10	Motorvarmebelast- ning	0	150	%	100	708	
P3.9.11	Motorstallfejl	0	3		0	709	Se P3.9.2.
P3.9.12	Stall Strøm	0.00	2*IH	А	IH	710	
P3.9.13	Stalltidsgrænse	1.00	120.00	S	15.00	711	
P3.9.14	Stallfrekvensgrænse	1.00	P3.3.2	Hz	25.00	712	

Tabel 22: Beskyttelsesindstillinger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.9.15	Underbelastningsfejl (rembrud/tørløb med pumpe)	0	3		0	713	Se P3.9.2.
P3.9.16	Beskyttelse mod underbelastning: Belastning i feltsvæ- kningsområde	10.0	150.0	%	50.0	714	
P3.9.17	Beskyttelse mod underbelastning: Nulfrekvensbelast- ning	5.0	150.0	%	10.0	715	
P3.9.18	Beskyttelse mod underbelastning: Tidsgrænse	2.00	600.00	S	20.00	716	
P3.9.19	Reaktion på Field- bus-kommunikati- onsfejl	0	4		3	733	Se P3.9.1
P3.9.20	Slidskommunikati- onsfejl	0	3		2	734	Se P3.9.2.
P3.9.21	Termistorfejl	0	3		0	732	Se P3.9.2.
P3.9.22	Reaktion på PID1- overvågningsfejl	0	3		2	749	Se P3.9.2.
P3.9.23	Reaktion på PID2- overvågningsfejl	0	3		2	757	Se P3.9.2.
P3.9.25	Midl.Fejl – signal	0	6		0	739	0 = Anvendes ikke 1 = Temp.indgang 1 2 = Temp.indgang 2 3 = Temp.indgang 3 4 = Temp.indgange 1-2 5 = Temp.indgange 2-3 6 = Temp.indgange 1-3
P3.9.26	Midl.Alarm – grænse	-30.0	200		130.0	741	
P3.9.27	Midl.Fejl – grænse	-30.0	200		155.0	742	
P3.9.28	Midl.Fejl – svar	0	3		2	740	0 = Ingen reaktion 1 = Alarm 2 = Fejl (stop i overens- stemmelse med stop- tilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb)
P3.9.29 *	Reaktion på Sikkert moment Fra (STO)- fejl	0	2		2	775	0 = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl (stop ved friløb)
*) Denne parameter er ikke synlig, hvis frekvensomformeren ikke understøtter sikkert moment fra-funktionen.

5.10 GRUPPE 3.10: AUTOMATISK NULSTILLING

Tabel 23: Indstillinger for automatisk nulstilling

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P3.10.1	Automatisk nulstil- ling	0	1		1	731	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.10.2	Funktion til gen- start	0	1		1	719	0 = Flyvende start 1 = I henhold til P3.2.4.
P3.10.3	Ventetid	0.10	10000.00	s	0.50	717	
P3.10.4	Forsøgstid	0.00	10000.00	s	60.00	718	
P3.10.5	Antal Forsøg	1	10		4	759	
P3.10.6	Automatisk nulstil- ling: Under Spæn- ding	0	1		1	720	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.7	Automatisk nulstil- ling: Over Spæn- ding	0	1		1	721	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.8	Automatisk nulstil- ling: Over Strøm	0	1		1	722	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.9	Automatisk nulstil- ling: Al lav	0	1		1	723	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.10	Automatisk nulstil- ling: Overtempera- tur i enheden	0	1		1	724	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.11	Automatisk nulstil- ling: Overtempera- tur i motoren	0	1		1	725	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.12	Automatisk nulstil- ling: Ekstern Fejl	0	1		0	726	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.13	Automatisk nulstil- ling: Underbelast- ningsfejl	0	1		0	738	0 = Nej 1 = Ja
P3.10.14	PID-overvågning	0	1		0	15538	0 = Nej 1 = Ja

5.11 GRUPPE 3.11: TIMERFUNKTIONER

Tabel 24: 3.11.1 Interval 1

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.1.1	TIL-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1464	
P3.11.1.2	FRA-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1465	
P3.11.1.3	Fra dag	0	6		0	1466	0 = Søndag 1 = Mandag 2 = Tirsdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Lørdag
P3.11.1.4	Til dag	0	6		0	1467	0 = Søndag 1 = Mandag 2 = Tirsdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Lørdag
P3.11.1.5	Tildel til kanal	0	3		0	1468	Markering af afkrydsningsfelt 0 = Anvendes ikke 1 = Tidskanal 1 2 = Tidskanal 2 3 = Tidskanal 3

Tabel 25: 3.11.2 Interval 2

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.2.1	TIL-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1469	Se Interval 1.
P3.11.2.2	FRA-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1470	Se Interval 1.
P3.11.2.3	Fra dag	0	6		0	1471	Se Interval 1.
P3.11.2.4	Til dag	0	6		0	1472	Se Interval 1.
P3.11.2.5	Tildel til kanal	0	3		0	1473	Se Interval 1.

Tabel 26: 3.11.3 Interval 3

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.3.1	TIL-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1474	Se Interval 1.
P3.11.3.2	FRA-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1475	Se Interval 1.
P3.11.3.3	Fra dag	0	6		0	1476	Se Interval 1.
P3.11.3.4	Til dag	0	6		0	1477	Se Interval 1.
P3.11.3.5	Tildel til kanal	0	3		0	1478	Se Interval 1.

Tabel 27: 3.11.4 Interval 4

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.4.1	TIL-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1479	Se Interval 1.
P3.11.4.2	FRA-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1480	Se Interval 1.
P3.11.4.3	Fra dag	0	6		0	1481	Se Interval 1.
P3.11.4.4	Til dag	0	6		0	1482	Se Interval 1.
P3.11.4.5	Tildel til kanal	0	3		0	1483	Se Interval 1.

Tabel 28: 3.11.5 Interval 5

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.5.1	TIL-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1484	Se Interval 1.
P3.11.5.2	FRA-tid	00:00:00	23:59:59	tt:min:s s	00:00:00	1485	Se Interval 1.
P3.11.5.3	Fra dag	0	6		0	1486	Se Interval 1.
P3.11.5.4	Til dag	0	6		0	1487	Se Interval 1.
P3.11.5.5	Tildel til kanal	0	3		0	1488	Se Interval 1.

Tabel 29: 3.11.6 Timer 1

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.6.1	Varighed	0	72000	s	0	1489	
P3.11.6.2	Tildel til kanal	0	3		0	1490	Markering af afkrydsningsfelt 0 = Anvendes ikke 1 = Tidskanal 1 2 = Tidskanal 2 3 = Tidskanal 3
P3.11.6.3	Tilstand	TFRA	TTIL		TFRA	15527	

Tabel 30: 3.11.7 Timer 2

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.7.1	Varighed	0	72000	sek.	0	1491	Se Timer 1.
P3.11.7.2	Tildel til kanal	0	3		0	1492	Se Timer 1.
P3.11.7.3	Tilstand	TFRA	TTIL		TFRA	15528	Se Timer 1.

Tabel 31: 3.11.8 Timer 3

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.11.8.1	Varighed	0	72000	sek.	0	1493	Se Timer 1.
P3.11.8.2	Tildel til kanal	0	3		0	1494	Se Timer 1.
P3.11.8.3	Timer 3	TFRA	TTIL		TFRA	15529	Se Timer 1.

5.12 GRUPPE 3.12: PID-CONTROLLER 1

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.12.1.1	PID-forstærkning	0.00	1000.00	%	100.00	118	
P3.12.1.2	PID-integrationstid	0.00	600.00	s	1.00	119	
P3.12.1.3	PID-afledt tid	0.00	100.00	s	0.00	132	
P3.12.1.4	Valg af procesenhed	1	40		1	1036	
P3.12.1.5	Min. for procesenhed	Varierer	Varierer	Varie- rer	0	1033	
P3.12.1.6	Maks. for procesen- hed	Varierer	Varierer	Varie- rer	100	1034	
P3.12.1.7	Decimaler for proce- senhed	0	4		2	1035	
P3.12.1.8	Inv.RegAfvigFejl	0	1		0	340	0 = Normal (feedback < Setpunkt -> Udvid PID- udgang) 1 = Inverteret (Feed- back < Setpunkt -> Formindsk PID- udgang)
P3.12.1.9	Dødzonehysterese	Varierer	Varierer	Varie- rer	0	1056	
P3.12.1.10	Dødzoneforsinkelse	0.00	320.00	S	0.00	1057	

Tabel 32: Grundlæggende indstillinger for PID-controller 1

Tabel 33: Indstillinger for setpunkter

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.12.2.1	Betjeningspanel- setpunkt 1	Varierer	Varierer	Varie- rer	0	167	
P3.12.2.2	Betjeningspanel- setpunkt 2	Varierer	Varierer	Varie- rer	0	168	
P3.12.2.3	Rampetid for set- punkt	0.00	300.0	S	0.00	1068	
P3.12.2.4	Valg af kilde for set- punkt 1	0	19		1	332	0 = Anvendes ikke 1 = Betjeningspanel-set- punkt 1 2 = Betjeningspanel-set- punkt 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = ProcessDataln1 10 = ProcessDataln2 11 = ProcessDataln3 12 = ProcessDataln4 13 = ProcessDataln5 14 = ProcessDataln6 15 = ProcessDataln7 16 = ProcessDataln8 17 = Temp.indgang 1 18 = Temp.indgang 3
P3.12.2.5	Minimum for set- punkt 1	-200.00	200.00	%	0.00	1069	
P3.12.2.6	Maksimum for set- punkt 1	-200.00	200.00	%	100.00	1070	
P3.12.2.7	Dvalefrekvens- grænse 1	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	
P3.12.2.8	Dvaleforsinkelse 1	0	3000	s	0	1017	
P3.12.2.9	Vågn op-niveau 1	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0	1018	
P3.12.2.10	Setpunkt 1 – opvåg- ningstilstand	0	1		0	15539	0 = Absolut niveau 1 = Relativt setpunkt
P3.12.2.11	Setpunkt 1-for- stærkning	-2.0	2.0	x	1.0	1071	

Tabel 33: Indstillinger for setpunkte

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.12.2.12	Valg af kilde for set- punkt 2	0	16		2	431	Se P3.12.2.4.
P3.12.2.13	Minimum for set- punkt 2	-200.00	200.00	%	0.00	1073	Se P.12.2.5.
P3.12.2.14	Maksimum for set- punkt 2	-200.00	200.00	%	100.00	1074	Se P3.12.2.6.
P3.12.2.15	Dvalefrekvens- grænse 2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	Se P3.12.2.7.
P3.12.2.16	Dvaleforsinkelse 2	0	3000	s	0	1076	Se P3.12.2.8.
P3.12.2.17	Vågn op-niveau 2	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0.0000	1077	Se P3.12.2.8.
P3.12.2.18	Setpunkt 2 – opvåg- ningstilstand	0	1		0	15540	0 = Absolut niveau 1 = Relativt setpunkt
P3.12.2.19	Setpunkt 2-for- stærkning	-2.0	2.0	x	1.0	1078	Se P3.12.2.11.

Tabel 34: Indstillinger for feedback

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.12.3.1	Feedbackfunktion	1	9		1	333	1 = Kun Kilde 1 i brug 2 = SQRT[kilde 1];[Flow = Konstant x SQRT[tryk]] 3 = SQRT[Kilde1- Kilde 2] 4 = SQRT[Kilde 1] + SQRT [Kilde 2] 5 = Kilde 1 + Kilde 2 6 = Kilde 1 - Kilde 2 7 = MIN[Kilde 1, Kilde 2] 8 = MAX [Kilde 1, Kilde 2] 9 = MEAN [Kilde 1, Kilde 2]
P3.12.3.2	Feedbackfunktions- forstærkning	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	
P3.12.3.3	Valg af kilde for feedback 1	0	14		2	334	0 = Anvendes ikke 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = ProcessDataln1 8 = ProcessDataln2 9 = ProcessDataln3 10 = ProcessDataln4 11 = ProcessDataln5 12 = ProcessDataln6 13 = ProcessDataln8
P3.12.3.4	Feedback 1-mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	336	
P3.12.3.5	Feedback 1-maksi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	337	
P3.12.3.6	Valg af kilde for feedback 2	0	14		0	335	Se P3.12.3.3.
P3.12.3.7	Feedback 2-mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	338	Se P3.12.3.4.
M3.12.3.8	Feedback 2-maksi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	339	Se P3.12.3.5.

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P3.12.4.1	Feedforward-funk- tion	1	9		1	1059	Se P3.12.3.1
P3.12.4.2	Forstærkning for feedforward-funktion	-1000	1000	%	100.0	1060	Se P3.12.3.2
P3.12.4.3	Valg af kilde for Feedforward 1	0	14		0	1061	Se P3.12.3.3
P3.12.4.4	Feedforward 1-mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1062	Se P3.12.3.4
P3.12.4.5	Feedforward 1-mak- simum	-200.00	200.00	%	100.00	1063	Se P3.12.3.5
P3.12.4.6	Valg af kilde for Feedforward 2	0	14		0	1064	Se P3.12.3.6
P3.12.4.7	Feedforward 2-min	-200.00	200.00	%	0.00	1065	Se P3.12.3.7
P3.12.4.8	Feedforward 2-maks	-200.00	200.00	%	100.00	1066	Se M3.12.3.8

Tabel 35: Indstillinger for feedforward

Tabel 36: Parametre for procesovervågning

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P3.12.5.1	Aktiver procesover- vågning	0	1		0	735	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.12.5.2	Øvre grænse	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0.00	736	
P3.12.5.3	Nedre grænse	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0.00	758	
P3.12.5.4	Forsinkelse	0	30000	S	0	737	

Tabel 37: Parametre for kompensation for tryktab

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P3.12.6.1	Aktiver setpunkt 1	0	1		0	1189	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.12.6.2	Maks. kompensation for setpunkt 1	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0.0	1190	
P3.12.6.3	Aktiver setpunkt 2	0	1		0	1191	Se P3.12.6.1.
P3.12.6.4	Maks. kompensation for setpunkt 2	-214748. 36	214748. 36	Varie- rer	0.0	1192	Se P3.12.6.2.

5.13 GRUPPE 3.13: PID-CONTROLLER 2

Tabel 38: Grundlæggende indstillinger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.13.1.1	Aktiver PID	0	1		0	1630	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.13.1.2	Udgang i stop	0.0	100.0	%	0.0	1100	
P3.13.1.3	PID-forstærkning	0.00	1000.00	%	100.00	1631	Se P3.12.1.1.
P3.13.1.4	PID-integrationstid	0.00	600.00	s	1.00	1632	Se P3.12.1.2.
P3.13.1.5	PID-afledt tid	0.00	100.00	s	0.00	1633	Se P3.12.1.3.
P3.13.1.6	Valg af procesenhed	1	40		1	1635	Se P3.12.1.4.
P3.13.1.7	Min. for procesenhed	Varierer	Varierer	Varie- rer	0	1664	Se P3.12.1.5.
P3.13.1.8	Maks. for procesen- hed	Varierer	Varierer	Varie- rer	100	1665	Se P3.12.1.6.
P3.13.1.9	Decimaler for proce- senhed	0	4		2	1666	Se P3.12.1.7.
P3.13.1.10	Inv.RegAfvigFejl	0	1		0	1636	0 = normal 1 = Inverteret Se P3.12.1.8.
P3.13.1.11	Dødzonehysterese	Varierer	Varierer	Varie- rer	0.0	1637	Se P3.12.1.9.
P3.13.1.12	Dødzoneforsinkelse	0.00	320.00	S	0.00	1638	Se P3.12.1.10.

Tabel 39: Setpunkter

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standar d	ID	Beskrivelse
P3.13.2.1	Betjeningspanel-set- punkt 1	0.00	100.00	Varie- rer	0.00	1640	
P3.13.2.2	Betjeningspanel-set- punkt 2	0.00	100.00	Varie- rer	0.00	1641	
P3.13.2.3	Rampetid for set- punkt	0.00	300.00	s	0.00	1642	
P3.13.2.4	Valg af kilde for set- punkt 1	0	19		1	1643	0 = Anvendes ikke 1 = Betjeningspanel-set- punkt 1 2 = Betjeningspanel-set- punkt 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = ProcessDataln1 10 = ProcessDataln2 11 = ProcessDataln3 12 = ProcessDataln4 13 = ProcessDataln5 14 = ProcessDataln6 15 = ProcessDataln7 16 = ProcessDataln8 17 = Temp.indgang 1 18 = Temp.indgang 3
P3.13.2.5	Minimum for set- punkt 1	-200.00	200.00	%	0.00	1644	
P3.13.2.6	Maksimum for set- punkt 1	-200.00	200.00	%	100.00	1645	
P3.13.2.7	Valg af kilde for set- punkt 2	0	16		0	1646	Se P3.13.2.4.
P3.13.2.8	Minimum for set- punkt 2	-200.00	200.00	%	0.00	1647	
P3.13.2.9	Maksimum for set- punkt 2	-200.00	200.00	%	100.00	1648	

Tabel 40: Feedback

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.13.3.1	Feedbackfunktion	1	9		1	1650	Se P3.12.3.1.
P3.13.3.2	Feedbackfunktions- forstærkning	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	Se P3.12.3.2.
P3.13.3.3	Valg af kilde for feedback 1	0	14		1	1652	Se P3.12.3.3.
P3.13.3.4	Feedback 1-mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1653	
P3.13.3.5	Feedback 1-maksi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1654	
P3.13.3.6	Valg af kilde for feedback 2	0	14		2	1655	Se P3.12.3.6.
P3.13.3.7	Feedback 2-mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1656	
P3.13.3.8	Feedback 2-maksi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1657	

Tabel 41: Procesovervågning

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.13.4.1	Aktiver overvågning	0	1		0	1659	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.13.4.2	Øvre grænse	Varierer	Varierer	Varie- rer	Varierer	1660	Se P3.12.5.2.
P3.13.4.3	Nedre grænse	Varierer	Varierer	Varie- rer	Varierer	1661	Se P3.12.5.3.
P3.13.4.4	Forsinkelse	0	30000	S	0	1662	

5.14 GRUPPE 3.14: MULTIPUMPE

Tabel 42: Multipumpeparametre

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.14.1	Antal motorer	1	5		1	1001	
P3.14.2	Interlock-funktion	0	1		1	1032	0 = Anvendes ikke 1 = Aktiveret
P3.14.3	Inkluder FC	0	1		1	1028	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.14.4	Autovalg	0	1		1	1027	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret
P3.14.5	Interval for autoskift	0.0	3000.0	h	48.0	1029	
P3.14.6	Autoskift: Frekvens grænse	0.00	50.00	Hz	25.00	1031	
P3.14.7	Autoskift: Motor- grænse	0	5		1	1030	
P3.14.8	Båndbredde	0	100	%	10	1097	
P3.14.9	Båndbreddeforsin- kelse	0	3600	S	10	1098	

5.15 GRUPPE 3.16: BRANDTILSTAND

Tabel 43: Brandtilstandsparametre

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.16.1	Adgangskode til brandtilstand	0	9999		0	1599	1002 = Aktiveret 1234 = Testtilstand
P3.16.2	Brandtilstand aktiv. Åben				DigIN Slot0.2	1596	Åben = Brandtilstand aktiv Lukket = Ingen hand- ling
P3.16.3	Brandtilstand aktiv Luk				DigIN Slot0.1	1619	Åben = Ingen handling Lukket = Brandtilstand aktiv
P3.16.4	Brandtilstandsfre- kvens	8.00	P3.3.2	Hz	50.00	1598	
P3.16.5	Kilde til brandtil- standsfrekvens	0	8		0	1617	0 = Brandtilstandsfre- kvens 1 = Faste hastigheder 2 = Betjeningspanel 3 = Fieldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Motorpotentiome- ter
P3.16.6	Brandtilstand bag- læns				DigIN Slot0.1	1618	Åben = Frem Lukket = Bak
P3.16.7	Fast frekvens 1 for brandtilstand	0	50		10	15535	
P3.16.8	Fast frekvens 2 for brandtilstand	0	50	Hz	20	15536	
P3.16.9	Fast frekvens 3 for brandtilstand	0	50		30	15537	
M3.16.10	Brandtilstandsstatus	0	3		0	1597	A 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret 2 = Aktiveret (aktiveret +DI åben) 3 = Testtilstand
M3.16.11	Brandtilstandstæller				0	1679	
P3.16.12	Kørselsindikation for brandtilstand, strøm	0.0	100.0	%	10.0	15580	

5.16 GRUPPE 3.17: APPLIKATIONSINDSTILLINGER

Tabel 44: Applikationsindstillinger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.17.1	Adgangskode	0	9999		0	1806	
P3.17.2	Valg af °C/°F			°C		1197	
P3.17.3	Valg af kW/hk			kW		1198	
P3.17.4	FunktKnapKonfig	0	7		7	1195	B0 = Lokal/Fjern B1 = Styringsside B2 = Skift retning

5.17 GRUPPE 3.18: INDSTILLINGER FOR KWH IMPULSUDGANG

Tabel 45: Indstillinger for kWh impulsudgang

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P3.18.1	kWh impulslængde	50	200	ms	50	15534	
P3.18.2	kWh impulsopløs- ning	1	100	kWh	1	15533	

6 DIAGNOSTIKMENU

6.1 AKTIVE FEJL

Når der opstår en eller flere fejl, vises navnet på fejlen på det blinkende display. Tryk på OK for at komme tilbage til menuen Diagnostik. Undermenuen Aktive fejl viser antallet af fejl. Vælg fejlen, og tryk på OK for at se dataene på fejltidspunktet.

Fejlen forbliver aktiv, indtil den fjernes med Nulstil-knappen. Der er fem måder, hvorpå du kan nulstille en fejl.

- Tryk på Nulstil-knappen i 2 sekunder.
- Gå ind i undermenuen Nulstil fejl, og brug parameteren Nulstil fejl.
- Angiv et nulstillingssignal fra I/O-klemmen.
- Angiv et nulstillingssignal fra fieldbus.
- Angiv et nulstillingssignal i Vacon Live.

Undermenuen Aktive fejl kan højst lagre 10 fejl. Undermenuen viser fejlene i den rækkefølge, de opstod.

6.2 NULSTIL FEJL

I denne menu kan du nulstille fejl. Se instruktioner i kapitel 11.1 Der vises en fejl.



FORSIGTIG!

Fjern det eksterne styringssignal, før du nulstiller fejlen, for at undgå utilsigtet genstart af frekvensomformeren.

6.3 FEJLHISTORIK

Du kan se de seneste 40 fejl Fejlhistorikken.

Gå i Fejlhistorik for at finde oplysninger om en fejl, find fejlen og klik på OK.

6.4 TÆLLERE I ALT

Tabel 46: Samlede antal tæller	rparametre i Diagnostikmenu
--------------------------------	-----------------------------

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ld	Beskrivelse
V4.4.1	Energitæller			Varie- rer		2291	Den mængde af energi, som modtages fra for- syningsnettet (trip- værdi). Du kan ikke nulstille tælleren. Bemærkning til tekst- betjeningspanel: Den højeste energienhed, der kan vises på stan- dardbetjeningspanelet, er MW. Hvis den målte energi overstiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betje- ningspanelet.
V4.4.3	Driftstid (grafisk betjeningspanel)			a d tt:min		2298	Styremodulets drifts- tid.
V4.4.4	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			а			Styreenhedens sam- lede driftstid i år.
V4.4.5	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			d			Styreenhedens sam- lede driftstid i dage.
V4.4.6	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			tt:min:s s			Styreenhedens driftstid i timer, minutter og sekunder.
V4.4.7	Kørselstid (grafisk betjeningspanel)			a d tt:min		2293	Motorens kørselstid.
V4.4.8	Kørselstid (tekstbe- tjeningspanel)			а			Motorens samlede kør- selstid i år.
V4.4.9	Kørselstid (tekstbe- tjeningspanel)			d			Motorens samlede kør- selstid i dage.
V4.4.10	Kørselstid (tekstbe- tjeningspanel)			tt:min:s s			Motorens kørselstid i timer, minutter og sekunder.
V4.4.11	Tændt tid (grafisk betjeningspanel)			a d tt:min		2294	Det tidsrum, strømen- heden indtil nu har været tændt. Du kan ikke nulstille tælleren.
V4.4.12	Tændt tid (tekstbe- tjeningspanel)			а			Samlet tændt tid i år.
V4.4.13	Tændt tid (tekstbe- tjeningspanel)			d			Samlet tændt tid i dage.

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ld	Beskrivelse
V4.4.14	Tændt tid (tekstbe- tjeningspanel)			tt:min:s s			Tændt tid i timer, minutter og sekunder.
V4.4.15	Tæller for startkom- mando					2295	Det antal gange, strømenheden er ble- vet startet.

Tabel 46: Samlede antal tællerparametre i Diagnostikmenu

6.5 TRIPTÆLLERE

Tabel 47: Diagnostikmenu, parametre for tællere i alt

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ld	Beskrivelse
P4.5.1	Triptæller for energi			Varie- rer		2296	Energitæller, der kan nulstilles. Bemærkning til tekstbetjeningspa- nel: Den højeste ener- gienhed, der kan vises på standardbetjenings- panelet, er MW. Hvis den målte energi over- stiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betjeningspanelet. Nulstilling af tæl- leren • Bemærkning til tekstbetjenings- panel: Hold knap- pen OK inde i 4 sek. • På det grafiske betjeningspanel: Tryk OK. Siden Nulstil tæller vises. Tryk på OK én gang til.
P4.5.3	Driftstid (grafisk betjeningspanel)			a d tt:min		2299	Energitæller, der kan nulstilles. Se instruk- tionerne i P4.5.1.
P4.5.4	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			а			Driftstid i samlet antal år.
P4.5.5	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			d			Driftstid i samlet antal dage.
P4.5.6	Driftstid (tekstbetje- ningspanel)			tt:min:s s			Driftstid i timer, minut- ter og sekunder.

6.6 SOFTWAREINFO

Tabel 48: Diagnostikmenu, parametre for softwareinfo

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
V4.6.1	Softwarepakke (gra- fisk betjeningspanel)					2524	Kode til identifikation af software
V4.6.2	Softwarepakke-id (tekstbetjeningspa- nel)						
V4.6.3	Softwarepakkever- sion (tekstbetje- ningspanel)						
V4.6.4	Systembelastning	0	100	%		2300	Belastning af styreen- hedens CPU.
V4.6.5	Applikationsnavn (grafisk betjenings- panel)					2525	Navn på applikation.
V4.6.6	Applikations-id					837	Applikationskode
V4.6.7	Applikationsversion					838	

7 I/O OG HARDWAREMENU

I denne menu finder du forskellige optionsrelaterede indstillinger.

7.1 BASIS-I/O

Her kan du overvåge status for indgange og udgange.

Tabel 49: I/O og hardwaremenu,	parametre for basis-I/O
--------------------------------	-------------------------

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
V5.1.1	Digital indgang 1	0	1		0	2502	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.2	Digital indgang 2	0	1		0	2503	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.3	Digital indgang 3	0	1		0	2504	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.4	Digital indgang 4	0	1		0	2505	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.5	Digital indgang 5	0	1		0	2506	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.6	Digital indgang 6	0	1		0	2507	Status for det digitale indgangssignal
V5.1.7	Analog indgang 1-til- stand	1	3		3	2508	Viser tilstanden, som er angivet for det ana- loge indgangssignal. Valget foretages ved hjælp af en DIP-kon- takt på kontrolkortet. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.8	Analog Indgang 1	0	100	%	0.00	2509	Status for det analoge indgangssignal
V5.1.9	Analog indgang 2-til- stand	1	3		3	2510	Viser tilstanden, som er angivet for det ana- loge indgangssignal. Valget foretages ved hjælp af en DIP-kon- takt på kontrolkortet. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.10	Analog Indgang 2	0	100	%	0.00	2511	Status for det analoge indgangssignal

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
V5.1.11	Analog udgang 1-til- stand	1	3		1	2512	Viser tilstanden, som er angivet for det ana- loge indgangssignal. Valget foretages ved hjælp af en DIP-kon- takt på kontrolkortet. 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.12	Analog udgang 1	0	100	%	0.00	2513	Status for det analoge udgangssignal
V5.1.13	Relæudgang 1	0	1		0	2514	Status for relæud- gangssignal
V5.1.14	Relæudgang 2	0	1		0	2515	Status for relæud- gangssignal
V5.1.15	Relæudgang 3	0	1		0	2516	Status for relæud- gangssignal

Tabel 49: I/O og hardwaremenu, parametre for basis-I/O

7.2 SLIDSER TIL OPTIONSKORT

Parametrene i denne gruppe afhænger af det installerede optionskort. Parametrene i denne gruppe afhænger af det installerede optionskort. Hvis der ikke er sat et optionskort i slids C, D eller E, vises der ikke nogen parametre. Se kapitel *10.5 I/O-konfiguration* vedrørende placeringen af slidserne.

Når et optionskort fjernes, vises infotekst 39 *Enhed fjernet* på displayet. Se kapitel *11.3 Fejlkoder*.

Tabel	50: Options	kortrelaterede	parametre
-------	-------------	----------------	-----------

Menu	Funktion	Beskrivelse						
Slide C	Indstillinger	Indstillinger, som er relateret til optionskortet						
Slids C	Overvågning	Overvåg data, som er relateret til optionskortet						
Slide D	Indstillinger	Indstillinger, som er relateret til optionskortet						
Stius D	Overvågning	Overvåg data, som er relateret til optionskortet						
Slide F	Indstillinger	Indstillinger, som er relateret til optionskortet						
Stius L	Overvågning	Overvåg data, som er relateret til optionskortet						

7.3 REALTIDSUR

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
V5.5.1	Batteritilstand	1	3			2205	Status for batteri. 1 = Ikke installeret 2 = Installeret 3 = Skift batteri
P5.5.2	Tidspunkt			tt:min:s s		2201	Aktuelt klokkeslæt
P5.5.3	Dato			dd.mm.		2202	Dags dato
P5.5.4	År			åååå		2203	Aktuelt år
P5.5.5	Sommertid	1	4		1	2204	Regel for sommertid 1 = Fra 2 = EU: starter den sid- ste søndag i marts, slutter den sidste søn- dag i oktober 3 = US: starter den 2. søndag i marts, slutter den 1. søndag i novem- ber 4 = Rusland (perma- nent)

Tabel 51: Parametre for realtidsur i menuen I/O og hardware

7.4 INDSTILLINGER FOR STRØMENHED

I denne menu kan du ændre indstillingerne for ventilatoren og sinusfilteret.

Ventilatoren kører i optimeret tilstand, eller den kører altid. I optimeret tilstand modtager frekvensomformerens interne logik data om temperaturen og styrer ventilatorens hastighed. Ventilatoren stopper i løbet af 5 minutter, når frekvensomformeren er i tilstanden Klar. I Kører-tilstanden kører ventilatoren altid med fuld hastighed, uden at stoppe.

Understøttelse af sinusfiltret begrænser overmoduleringsdybden og forhindrer, at de termiske styrefunktioner mindsker switchfrekvensen.

Tabel 52: Indstillinger	for strømenhed,	Ventilator
-------------------------	-----------------	------------

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Unit	Standard	ID	Beskrivelse
P5.5.1.1	Ventilatorstyretil- stand	0	1		1	2377	0 = Kører altid 1 = Optimeret
V5.6.1.5	Ventilatorlevetid	lkke til- gænge- lig	lkke til- gænge- lig	h		849	Ventilatorlevetid
P5.6.1.6	Vent.levetid, alarmgr.	0	200 000	h	50 000	824	Vent.levetid, alarmgr.
P5.6.1.7	Nulstil vent.levetid	lkke til- gænge- lig	lkke til- gænge- lig		0	823	Nulstil vent.levetid

Tabel 53: Enheder for strømenhed, Sinusfilter

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P5.6.4.1	Sine Filter	0	1		0	2527	0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret

altid tændt.

7.5 PANEL

-							
Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P5.7.1	Timeout-tid	0	60	min.	0	804	Den tid, det tager, før displayet går tilbage til den side, der er define- ret vha. parameteren P5.7.2. 0 = Anvendes ikke
P5.7.2	Standardside	0	4		0	2318	0 = Ingen 1 = Indgang til menuin- dekset 2 = Hovedmenuen 3 = Styresiden 4 = Multiovervågning
P5.7.3	Menuindeks					2499	Angiv en side til at være menuindekset. (Valg 1 i P5.7.2.)
P5.7.4	Kontrast *	30	70	%	50	830	Angiv displayets kon- trast.
P5.7.5	Baglystid	0	60	min.	5	818	Angiv tidspunktet, hvor displayets baglys sluk- kes. Hvis værdien angi- ves til 0, er baglyset

Tabel 54: Menuen I/O og hardware, parametre for betjeningspanel

* Kun tilgængeligt vha. det grafiske betjeningspanel.

7.6 FIELDBUS

I I/O- og hardwaremenuen findes parametrene, der er relaterede til forskellige fieldbus-kort. Disse parametre er forklaret mere detaljeret i den tilhørende fieldbus-manual.

8 MENUERNE BRUGERINDSTILLINGER, FAVORITTER OG BRUGERNIVEAUER

8.1 BRUGERINDSTILLINGER

Tabel 55:	Generelle	indstillinger	i menuen	Brugerind	stillinaer
Tubel 00.		mastitungei	i menaen	Diageimas	Julunger

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P6.1	Valg af sprog	Varierer	Varierer		Varierer	802	Valget er forskelligt i alle sprogpakkerne
M6.5	Parameterbackup						Se Tabel 56 Parametre til parameterbackup i menuen Brugerindstil- linger.
M6.6	Parametersammen- ligning						
P6.7	Navn på frekvens- omformer						Brug værktøjet Vacon Live PC til at give fre- kvensomformeren et navn, hvis det er nød- vendigt.

8.1.1 PARAMETERBACKUP

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ld	Beskrivelse
P6.5.1	Gendan fabriksstan- darder					831	Gendanner standard- parameterværdierne og starter Startguiden
P6.5.2	Gem til betjenings- panel *					2487	Gem parameterværdi- erne til panelet, f.eks. for at kopiere dem til en anden frekvensom- former.
P6.5.3	Gendan fra betje- ningspanel *					2488	Indlæs parametervær- dierne fra panelet til frekvensomformeren.
P6.5.4	Gem til sæt 1					2489	Bevarer parameter- værdier til parameter- sæt 1.
P6.5.5	Gendan fra sæt 1					2490	Indlæser parameter- værdierne fra parame- tersæt 1 til frekvens- omformeren.
P6.5.6	Gem til sæt 2					2491	Bevarer parameter- værdier til parameter- sæt 2.
P6.5.7	Gendan fra sæt 2					2492	Indlæser parameter- værdierne fra parame- tersæt 2 til frekvens- omformeren.

Tabel 56: Parametre til parameterbackup i menuen Brugerindstillinger

* Kun tilgængeligt med det grafiske betjeningspanel.

Tabel 57: Parametersammenligningen

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P6.6.1	Aktiv gruppe-Gruppe 1					2493	Starter en sammenlig- ning af parametrene til den valgte gruppe.
P6.6.2	Aktiv gruppe-Gruppe 2					2494	Starter en sammenlig- ning af parametrene til den valgte gruppe.
P6.6.3	Aktiv grp-standarder					2495	Starter en sammenlig- ning af parametrene til den valgte gruppe.
P6.6.4	Aktiv gruppe-panel- gruppe					2496	Starter en sammenlig- ning af parametrene til den valgte gruppe.

8.2 FAVORITTER



BEMÆRK!

Denne menu er tilgængelig på kontrolpanelet med det grafiske betjeningspanel, men ikke på kontrolpanelet med tekstbetjeningspanelet.



BEMÆRK!

Denne menu er ikke tilgængelig i Vacon Live-værktøjet.

Hvis du bruger de samme elementer med jævne mellemrum, kan du føje dem til dine Favoritter. Du kan samle et sæt parametre eller overvågningssignaler fra alle betjeningspanelets menuer. Det er ikke nødvendigt at finde dem én efter én i menustrukturen. Alternativt kan de tilføjes mappen Favoritter, hvor det er nemt at finde dem.

TILFØJ ET ELEMENT TIL FAVORITTER

1 Find det element, som du ønsker at tilføje til Favoritter. Tryk på OK-knappen.

STOP	C READY	I/O
	Basic Settir	ngs
8	Motor Nom Voltg 230.0	00 V
81	Motor Nom Freq 50.00) Hz
	Motor Nom Speed 1430	rpm

I/O

Tryk på OK-knappen igen for at fjerne elementet.

2 Udvælg Tilføj til favoritter, og tryk på knappen OK.

MENUERNE BRUGERINDSTILLINGER, FAVORITTER OG BRUGERNIVEAUER

Nu er trinnene udført. For at fortsætte bedes du 3 læse instruktionerne på betjeningspanelet.

- FJERN ET ELEMENT FRA FAVORITTER
- Gå til Favoritter. 1
- 2 Find det element, som du ønsker at fjerne. Tryk på OK-knappen.

3 Vælg Fjern fra favoritter.

4

STOP	Q	READ	ΟY	I/O			
Favourites							
Motor Nom Freq 50.00 Hz							







8.3 BRUGERNIVEAUER

Brug Brugerniveauparametrene for at forhindre uautoriseret personale i at foretage ændringer i parametrene. Du kan også forhindre utilsigtede ændringer i parametrene.

Brugeren kan ikke se alle parametrene på betjeningspanelets display, når du har valgt et brugerniveau.

Tabel 58: Brugerniveauparametre

Indeks	Parameter	Min.	Maks.	Enhed	Standard	ID	Beskrivelse
P8.1	Brugerniveau	0	1		0	1194	0 = Normal. 1 = Overvågning. Kun menuerne Overvåg- ning, Favoritter og Brugerniveauer er synlige i hovedmen- uen.
P8.2	Adgangskode	0	9		0	2362	Hvis værdien indstilles til en anden værdi end 0, før der skiftes til <i>Overvågning</i> , fra f.eks. <i>Normal</i> skal du indta- ste adgangskoden, når du går tilbage til <i>Nor- mal</i> . Dette forhindrer, at uautoriseret perso- nale kan foretage ændringer i parame- trene på betjeningspa- nelet.



FORSIGTIG!

Undgå at miste koden! Hvis koden bliver væk, skal du kontakte nærmeste servicecenter eller partner.

ÆNDRING AF ADGANGSKODEN PÅ BRUGERNIVEAUER

- 1 Gå til Brugerniveauer.
- 2 Gå til elementet for Adgangskoden, og tryk på højre piletast.

STOP	\mathbb{C}	READY	ALARM	Keypad
8		Main ID:2362	Menu P8.	2
8	τ	Jser le	vel No:	rmal
	P	ccess (code 00	000

3 Brug alle piletasterne for at ændre cifrene i adgangskoden.

STOP C	READY	ALARM	I/O
Access code ID:2362 P8.2			
↓			
<u>0</u> 0000			
Min:0			
Max:9			

4 Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen.

9 BESKRIVELSER AF OVERVÅGNINGSVÆRDIER

I dette kapitel finder du de grundlæggende beskrivelser af alle overvågningsværdierne.

9.1 BASIS

V2.2.1 UDGANGSFREKVENS (ID 1)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske udgangsfrekvens til motoren.

V2.2.2 FREKVENSREFERENCE (ID 25)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske frekvensreference til motorstyringen. Værdien opdateres med intervaller på 10 ms.

V2.2.3 MOTORHASTIGHED (ID 2)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske hastighed af motoren i o/min. (beregnet værdi).

V2.2.4 MOTORSTRØM (ID 3)

Denne overvågningsværdi viser den målte motorstrøm. Skaleringen af værdien er forskellig for de forskellige størrelser frekvensomformere.

V2.2.5 MOTORMOMENT (ID 4)

Denne overvågningsværdi viser motorens faktiske moment (beregnet værdi).

V2.2.7 MOTORENS AKSELEFFEKT (ID 5)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske akseleffekt for motoren (beregnet værdi) som procentdel af motormærkeffekten.

V2.2.8 MOTORENS AKSELEFFEKT (ID 73)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske akseleffekt for motoren (beregnet værdi). Måleenheden er kW eller hp, afhængigt af værdien af parameteren for Valg af kW/hp.

V2.2.9 MOTORSPÆNDING (ID 6)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske udgangsspænding til motoren.

V2.2.10 DC-SPÆNDING (ID 7)

Denne overvågningsværdi viser den målte spænding i frekvensomformerens DC-link.

V2.2.11 OMFORMER TEMP. (ID 8)

Denne overvågningsværdi viser frekvensomformerens målte kølelegemetemperatur. Enheden for overvågningsværdien er grader Celsius eller grader Fahrenheit, afhængigt af værdien af parameteren for Valg af °C/°F.

V2.2.12 MOTORTEMPERATUR (ID 9)

Denne overvågningsværdi viser den beregnede motortemperatur som procentdel af den nominelle driftstemperatur.

Når værdien øges med mere end 105 %, opstår der en fejl i motorvarmebeskyttelsen.

V2.2.13 ANALOG INDGANG 1 (ID 59)

Denne overvågningsværdi viser værdien af det analoge indgangssignal som procentdel af det anvendte område.

V2.2.14 ANALOG INDGANG 1 (ID 60)

Denne overvågningsværdi viser værdien af det analoge indgangssignal som procentdel af det anvendte område.

V2.2.15 ANALOG UDGANG 1 (ID 81)

Denne overvågningsværdi viser værdien af det analoge udgangssignal som procentdel af det anvendte område.

V2.2.16 MOTORFORVARMNING (ID 1228)

Denne overvågningsværdi viser statussen for motorforvarmningsfunktionen.

V2.2.17 STATUSORD FOR FREKVENSOMFORMER (ID 43)

Denne overvågningsværdi viser den bitkodede status for frekvensomformeren.

V2.2.19 BRANDTILSTANDSSTATUS (ID 1597)

Denne overvågningsværdi viser statussen for brandtilstandsfunktionen.

V2.2.20 DIN-STATUSORD 1 (ID 56)

Denne overvågningsværdi viser den bitkodede status for de digitale indgangssignaler.

Et ord på 16 bit, hvor hver bit viser status for én digital indgang. Der læses 6 digitale indgange fra hver slids. Ord 1 starter fra indgang 1 i slids A (bit0) og slutter med indgang 4 i slids C (bit15).

V2.2.21 DIN-STATUSORD 2 (ID 57)

Denne overvågningsværdi viser den bitkodede status for de digitale indgangssignaler.

Et ord på 16 bit, hvor hver bit viser status for én digital indgang. Der læses 6 digitale indgange fra hver slids. Ord 2 starter fra indgang 5 i slids C (bit0) og slutter med indgang 6 i slids E (bit13).

V2.2.22 MOTORSTRØM MED 1 DECIMAL (ID 45)

Denne overvågningsværdi viser den målte motorstrøm med det faste antal decimaler, og som er mindre filtreret.

V2.2.23 ANVEND STATUSORD 1 (ID 89)

Denne overvågningsværdi viser de bitkodede statusser for programmet.

V2.2.24 ANVEND STATUSORD 2 (ID 90)

Denne overvågningsværdi viser de bitkodede statusser for programmet.

V2.2.25 KWH TRIPTÆLLER LAV (ID 1054)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske værdi af kWh-tælleren (energitæller).

V2.2.26 KWH TRIPTÆLLER HØJ (ID 1067)

Denne overvågningsværdi viser, hvor mange gange kWh-tælleren (energitælleren) har drejet rundt.

V2.2.27 SIDSTE AKTIVE FEJLKODE (ID 37)

Denne overvågningsværdi viser fejl-koden for den senest aktiverede fejl, der ikke er nulstillet.

V2.2.28 SIDSTE AKTIVE FEJL-ID (ID 95)

Denne overvågningsværdi viser fejl-id'et for den senest aktiverede fejl, der ikke er nulstillet.

V2.2.29 SIDSTE AKTIVE ALARMKODE (ID 74)

Denne overvågningsværdi viser alarmkoden for den senest aktiverede alarm, der ikke er nulstillet.

V2.2.30 SIDSTE AKTIVE ALARM-ID (ID 94)

Denne overvågningsværdi viser alarm-id'et for den senest aktiverede alarm, der ikke er nulstillet.

V2.2.31 U-FASESTRØM (ID 39)

Denne overvågningsværdi viser motorens målte fasestrøm (1s-filtrering).

V2.2.32 V-FASESTRØM (ID 40)

Denne overvågningsværdi viser motorens målte fasestrøm (1s-filtrering).

V2.2.33 W-FASESTRØM (ID 41)

Denne overvågningsværdi viser motorens målte fasestrøm (1s-filtrering).

V2.2.34 MOTORREGULATOR STATUS (ID 77)

Denne overvågningsværdi viser den bitkodede status for motorgrænsecontrollere.

9.2 TIMERFUNKTIONER

V2.3.1 TC 1, TC 2, TC3 (ID 1441)

Denne overvågningsværdi viser statussen for tidskanalerne 1, 2 og 3.

V2.3.2 INTERVAL 1 (ID 1442)

Denne overvågningsværdi viser statussen for intervalfunktionen.

V2.3.3 INTERVAL 2 (ID 1443)

Denne overvågningsværdi viser statussen for intervalfunktionen.

V2.3.4 INTERVAL 3 (ID 1444)

Denne overvågningsværdi viser statussen for intervalfunktionen.

V2.3.5 INTERVAL 4 (ID 1445)

Denne overvågningsværdi viser statussen for intervalfunktionen.

V2.3.6 INTERVAL 5 (ID 1446)

Denne overvågningsværdi viser statussen for intervalfunktionen.

V2.3.7 TIDSMÅLER 1 (ID 1447)

Overvågningsværdien viser den resterende tid på timeren, hvis denne er aktiv.

V2.3.8 TIDSMÅLER 2 (ID 1448)

Overvågningsværdien viser den resterende tid på timeren, hvis denne er aktiv.

V2.3.9 TIDSMÅLER 3 (ID 1449)

Overvågningsværdien viser den resterende tid på timeren, hvis denne er aktiv.

V2.3.10 REALTIDSUR (ID 1450)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske tid af uret i realtid i formatet tt:mm:ss.

9.3 PID1-CONTROLLER

V2.4.1 PID1-SETPUNKT (ID 20)

Denne overvågningsværdi viser værdien af PID-setpunktsignalet i procesenheder. Du kan bruge parameteren P3.12.1.7 til at vælge procesenheden med (Se *10.12.1 Grundlæggende indstillinger*).

V2.4.2 PID1-FEEDBACK (ID 21)

Denne overvågningsværdi viser værdien af PID-feedbacksignalet i procesenheder.

Du kan bruge parameteren P3.12.1.7 til at vælge procesenheden med (Se *10.12.1 Grundlæggende indstillinger*).

V2.4.3 PID1 FEJLVÆRDI (ID 22)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens fejlværdi.

Afvigelse i PID-feedback fra PID-setpunktet i procesenheden.

V2.4.4 PID1-UDGANG (ID 23)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens udgang som en procentdel (0-100%).

V2.4.5 PID1-STATUS (ID 24)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens status.

9.4 PID2-CONTROLLER

V2.5.1 PID2-SETPUNKT (ID 83)

Denne overvågningsværdi viser værdien af PID-setpunktsignalet i procesenheder. Du kan bruge parameteren P3.13.1.9 til at vælge procesenheden med (Se *10.12.1 Grundlæggende indstillinger*).

V2.5.2 PID2-FEEDBACK (ID 84)

Denne overvågningsværdi viser værdien af PID-feedbacksignalet i procesenheder. Du kan bruge parameteren P3.13.1.9 til at vælge procesenheden med (Se *10.12.1 Grundlæggende indstillinger*).

V2.4.3 PID2 FEJLVÆRDI (ID 85)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens fejlværdi. Fejlværdien er afvigelse i PID-feedback fra PID-setpunktet i procesenheder. Du kan bruge parameteren P3.13.1.9 til at vælge procesenheden med (Se *10.12.1 Grundlæggende indstillinger*).

V2.5.4 PID2-UDGANG (ID 86)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens udgang som en procentdel (0-100%). Du kan overføre denne værdi til f.eks. den analoge udgang.

V2.5.5 PID2-STATUS (ID 87)

Denne overvågningsværdi viser PID-controllerens status.
9.5 MULTIPUMPE

V2.6.1 KØRENDE MOTORER (ID 30)

Denne overvågningsværdi viser det faktiske antal motorer, der drives i et multipumpesystem.

V2.6.2 AUTOSKIFT (ID 1114)

Denne overvågningsværdi viser statussen for det anmodede autoskift.

9.6 FIELDBUS-DATA

V2.8.1 FB-KONTROLORD (ID 874)

Denne overvågningsværdi viser statussen for fieldbus-kontrolordet, som programmet bruger i overspringstilstand.

Afhængigt af fieldbus-typen eller profilen kan dataene, der modtages fra fieldbussen redigeres, før de sendes til applikationen.

V2.8.2 FB-HASTIGHEDSREFERENCE (ID 875)

Denne overvågningsværdi viser fieldbus-frekvensreferencen som procentdel af minimumfrekvensen i forhold til maksimumfrekvensen.

Oplysningerne om hastighedsreferencen er skaleret mellem mindste og største frekvens på det tidspunkt, hvor det blev modtaget af applikationen. Du kan ændre minimums- og maksimumsfrekvenserne, når applikationen har modtaget referencen, uden at det påvirker referencen.

V2.8.3 FB-DATA IND 1 (ID 876)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.4 FB-DATA IND 2 (ID 877)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.5 FB-DATA IND 3 (ID 878)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.6 FB-DATA IND 4 (ID 879)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.7 FB-DATA IND 5 (ID 880)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.8 FB-DATA IND 6 (ID 881)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.9 FB-DATA IND 7 (ID 882)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.10 FB-DATA IND 8 (ID 883)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.11 FB-STATUSORD (ID 864)

Denne overvågningsværdi viser statussen for fieldbus-statusordet, som programmet bruger i overspringstilstand.

Afhængigt af fieldbus-typen eller profilen, kan dataene redigeres, før de sendes til fieldbus.

V2.8.12 AKTUELLE FB-HASTIGHED (ID 865)

Denne overvågningsværdi viser den faktiske hastighed af frekvensomformeren som procentdel af minimumfrekvensen og maksimumfrekvensen. Værdien 0 % angiver minimumsfrekvensen, og værdien på 100 % angiver maksimumsfrekvensen. Denne overvågningsværdi opdateres løbende afhængigt af de aktuelle minimums- og maksimumsfrekvenser samt udgangsfrekvensen.

V2.8.13 FB-DATA UD 1 (ID 866)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.14 FB-DATA UD 2 (ID 867)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.15 FB-DATA UD 3 (ID 868)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.16 FB-DATA UD 4 (ID 869)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.17 FB-DATA UD 5 (ID 870)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.18 FB-DATA UD 6 (ID 871)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.19 FB-DATA UD 7 (ID 872)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

V2.8.20 FB-DATA UD 8 (ID 873)

Denne overvågningsværdi viser den rå værdi af procesdata i et 32-bitformat med fortegn.

10 BESKRIVELSER AF PARAMETRE

I dette kapitel finder du oplysninger om nogle af de mest avancerede parametre i applikationen. En grundlæggende beskrivelse er tilstrækkelig i de fleste Vacon 100applikationsparametre. Du finder de grundlæggende beskrivelser i parametertabellerne i kapitel *5 Parametermenu*. Hvis du har behov for andre data, kan din leverandør hjælpe dig.

10.1 MOTORINDSTILLINGER

10.1.1 PARAMETRE PÅ MOTORENS TYPESKILT

P3.1.1.1 NOMINEL MOTORSPÆNDING (ID 110)

Find værdien U_n på motorens typeskilt. Find ud af, om motortilslutningen er Delta eller Star.

P3.1.1.2 NOMINEL MOTORFREKVENS (ID111)

Find værdien fn på motorens typeskilt.

P3.1.1.3 NOMINEL MOTORHASTIGHED (ID 112)

Find værdien n_n på motorens typeskilt.

P3.1.1.4 NOMINEL MOTORSTRØM (ID 113)

Find værdien In på motorens typeskilt.

P3.1.1.5 MOTOR COS PHI (ID 120)

Find værdien på motorens typeskilt.

P3.1.1.6 NOMINEL MOTOREFFEKT (ID 116)

Find værdien In på motorens typeskilt.

P3.1.1.7 MOTORSTRØMGRÆNSE (ID 107)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren.

Parameterens værdiområde varierer for hver kapslingsstørrelse i frekvensomformeren.

Hvis strømgrænsen er aktiv, reduceres frekvensomformerens udgangsfrekvens.



BEMÆRK!

Motorstrømgrænsen er ikke en beskyttelsesgrænse for overspænding.

P3.1.1.8 MOTORTYPE (ID 650)

Brug denne parameter til at indstille motortypen for din proces.

Vælg motortypen. Du kan f.eks. vælge asynkron induktionsmotor (IM) eller synkron permanent magnetmotor (PM).

10.1.2 STYREPARAMETRE FOR MOTOR

P3.1.2.1 SWITCHFREKVENS (ID 601)

Brug denne parameter til at indstille AC-frekvensomformerens switchfrekvens. Hvis du øger switchfrekvensen, reduceres AC-frekvensomformerens kapacitet. Det anbefales at benytte en lavere frekvens, hvis motorkablet er langt, for at minimere den kapacitive strøm i kablet. Det anbefales at benytte en høj switchfrekvens for at reducere motorstøjen.

P3.1.2.2 MOTORKONTAKT (ID 653)

Brug denne parameter til at aktivere motorkontaktfunktionen. Du kan bruge motoromskifterfunktionen, hvis det kabel, der forbinder motoren og frekvensomformeren, har en motoromskifter. Betjeningen af motoromskifteren sikrer, at motoren er isoleret fra spændingskilden og ikke starter under serviceringen.

Hvis du vil aktivere funktionen, skal du indstille parameteren P3.1.2.2 til værdien *Aktiveret*. Frekvensomformeren stopper automatisk, når motoromskifteren åbnes, og frekvensomformeren starter automatisk, når motoromskifteren er lukket. Frekvensomformeren afbrydes ikke, når du bruger motoromskifterfunktionen.



Fig. 12: Motorkontakten mellem frekvensomformeren og motoren

A. Motorkontakten

B. Strømforsyningsnet

P3.1.2.4 NULFREKVENSSPÆNDING (ID 606)

Brug denne parameter til at indstille nulfrekvensspændingen på U/f-kurven. Standardværdien for parameteren er forskellig for hver enkel enhedsstørrelser.

P3.1.2.5 FUNKTION TIL MOTORFORVARMNING (ID 1225)

Brug denne parameter til at aktivere eller deaktivere motorforvarmningsfunktionen.

Funktionen motorforvarmning holder frekvensomformeren og motoren varm under stopstatus ved at give motoren en DC-strøm.

P3.1.2.6 FUNKTION TIL MOTORFORVARMNING (ID 1226)

Brug denne parameter til at indstille temperaturgrænsen for motorforvarmningsfunktionen.

Når kølelegemets temperatur eller den målte motortemperatur går under dette niveau, aktiveres motorforvarmning.

P3.1.2.7 STRØM TIL MOTORFORVARMNING (ID 1227)

Brug denne parameter til at indstille motorforvarmningsfunktionens jævnstrøm.

P3.1.2.8 VALG AF U/F-FORHOLD (ID 108)

Brug denne parameter til at indstille U/f-kurvetypen mellem nulfrekvensen og feltsvækningspunktet.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Linear	Motorspændingen ændres lineært som følge af udgangsfre- kvensen. Spændingen ændres fra værdien for P3.1.2.4 (nul- frekvensspænding) til værdien for spænding ved feltsvæ- kningspunktet ved en frekvens, der er angivet i Feltsvæ- kningspunktfrekvens. Brug denne standardindstilling, hvis der ikke er behov for en anden indstilling.
1	Kvadratisk	Motorspændingen ændres fra værdien for P3.1.2.4 (nulfre- kvenspændingen) efter en kvadratisk kurveform fra nul til feltsvækningspunktfrekvensen. Motoren kører undermagne- tiseret under feltsvækningspunktet og udvikler mindre moment. Kvadratisk U/f-forhold kan benyttes i applikationer, hvor kravet til moment er proportionalt med kvadratet på hastigheden, f.eks. i centrifugalventilatorer og pumper.



Fig. 13: Lineær og kvadreret ændring af motorspændingen

P3.1.2.15 OVERSPÆNDINGSSTYRING (ID 607)

Brug denne parameter til at slå overspændingscontrolleren fra.

Se beskrivelsen i P3.1.2.16 Underspændingsstyring.

P3.1.2.16 UNDERSPÆNDINGSCONTROLLER (ID 608)

Brug denne parameter til at slå underspændingscontrolleren fra.

Når du aktiverer P3.1.2.15 eller P3.1.2.16, begynder controllerne at overvåge ændringerne i forsyningsspændingen. Controllerne ændrer udgangsfrekvensen, hvis den bliver for høj eller for lav.

Deaktivér disse to parametre for at stoppe funktionen af underspændings- og overspændingscontrollerne. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis netspændingen varierer med mere end -15 % til +10 %, og applikationen ikke tolererer brug af over-/ underspændingsstyring.

P3.1.2.17 STATORSPÆNDINGSJUSTERING (ID 659)

Brug denne parameter til at justere statorspændingen i motorer med permanent magnet.

Denne parameter kan kun bruges, når parameter P3.1.1.8 Motortype har værdien *PM-motor*. Når der benyttes en *induktionsmotor* som motortype, sættes værdien internt til 100 %, og den kan ikke ændres. Hvis værdien af parameteren P3.1.1.8 (Motortype) ændres til *PM-motor*, øges U/f-kurven automatisk for at være lig med frekvensomformerens udgangsspænding. Det definerede U/f-forhold ændres ikke. Dette sker for at undgå, at PM-motoren kører i feltsvækningsområdet. PM-motorens nominelle spænding er meget lavere end frekvensomformerens fulde udgangsspænding.

PM-motorens nominelle spænding svarer til motorens bag-EMF-spænding ved nominel frekvens. Afhængigt af motorproducenten, kan det f.eks. repræsentere statorspændingen ved nominel belastning.

Statorspændingsjustering gør det let at justere frekvensomformerens U/f-kurve nær motorens bag-EMF-kurve. Det er ikke nødvendigt at ændre værdien for flere U/f-kurveparametre.

Parameteren P3.1.2.17 definerer frekvensomformerens udgangsspænding i procent af motorens nominelle spænding ved motorens nominelle frekvens. Indstil frekvensomformerens U/f-kurve, så den ligger over motorens bag-EMF-kurve. Motorstrømmen stiger, jo mere frekvensomformerens U/f-kurve afviger fra motorens bag-EMF-kurve.



Fig. 14: Statorspændingsjustering

P3.1.2.18 ENERGIOPTIMERING (ID 666)

Brug denne parameter til at aktivere funktionen til energioptimering.

Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Du kan bruge denne funktion til f.eks. ventilator- og pumpeprocesser. Anvend ikke denne funktion med hurtige PID-styrede processer.

P3.1.2.19 INDSTILLINGER FOR FLYVENDE START (ID 1590)

Brug denne parameter til at indstille indstillingerne for flyvende start.

Parameteren Flyvende start har et afkrydsningsfelt til valg af værdier.

Bittene kan modtage disse værdier.

- Deaktiver bagudsøgning
- Opbygning af flux med strømstyring

Søgeretningen bestemmes af bit B0. Når bitten er indstillet til 0, søges der efter akselfrekvensen i to retninger, både positiv og negativ retning. Når bitten indstilles til 1, søges der kun efter akselfrekvensen i frekvensreferenceretningen. Dette forhindrer akselbevægelser i modsat retning.

Bit 6 giver en forbedret procedure for at magnetisere en induktionsmotor. Det kan f.eks. hjælpe med højeffektmotorer.

P3.1.2.20 I/F-START (ID 534)

Brug denne parameter til at aktivere I/f-startfunktionen. Denne funktion starter motoren med konstant strømstyring. Den leverer et tilstrækkeligt moment for motoren ved start. Du kan f.eks. bruge denne funktion med PM-motorer.

P3.1.2.21 I/F-STARTFREKVENS (ID 535)

Brug denne parameter til at indstille grænsen for udgangsfrekvens, hvorunder den indstillede I/f-startstrøm fødes til motoren.

I/f-startfunktionen aktiveres, når frekvensomformerens udgangsfrekvens ligger under denne parameters grænse. Når udgangsfrekvensen kommer over denne grænse, skifter frekvensomformerens driftstilstand tilbage til normal U/f-styringstilstand.

P3.1.2.22 I/F-STARTSTRØM (ID 536)

Brug denne parameter til at indstille den strøm, der skal anvendes, når I/f-startfunktionen er aktiveret.

10.2 START-/STOPKONFIGURATION

P3.2.1 EKSTERNT STYRESTED (ID 172)

Brug denne parameter til at vælge det eksterne styringssted (start/stop). Denne parameter kan bruges til at vende tilbage til fjernstyring fra Vacon Live, f.eks. hvis kontrolpanelet er gået i stykker.

P3.2.2 LOKAL/EKSTERN (ID 211)

Brug denne parameter til at skifte mellem lokal- og fjernstyringssted. Det lokale kontrolsted er altid styrestedet. Fjernstyringsstedet kan være I/O eller Fieldbus, afhængigt af værdien for parameteren "Eksternt kontrolsted".

P3.2.3 STOP-KNAP PÅ BETJENINGSPANEL (ID 114)

Brug denne parameter til at aktivere stopknappen på betjeningspanel.

Når denne funktion er slået til, stopper et tryk på stopknappen på betjeningspanelet altid frekvensomformeren (uanset kontrolsteder). Når denne funktion er slået fra, stopper et tryk på stopknappen på betjeningspanelet kun frekvensomformeren på den lokale styring.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Ja	Stopknappen på betjeningspanelet er altid slået til.
1	Nej	Stopknappen på betjeningspanelet har begrænset funktion.

P3.2.4 STARTFUNKTION (ID 505)

Brug denne parameter til at vælge typen af startfunktion.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Rampning	Frekvensomformeren accelererer fra 0 frekvens til fre- kvensreference.
1	Flyvende start	Frekvensomformeren registrerer motorens aktuelle hastig- hed og accelererer fra denne hastighed til frekvensrefe- rence.

P3.2.5 STOPFUNKTION (ID506)

Brug denne parameter til at vælge typen af stopfunktion.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Friløb	Motoren stopper ved sin egen inerti. Når stopkommandoen gives, stopper styringen fra frekvensomformeren, og spæn- dingen til frekvensomformeren falder til 0.
1	Rampe	Efter stopkommandoen reduceres motorens hastighed til nul i henhold til decelerationsparametrene.



BEMÆRK!

Belastningsstop kan ikke garanteres i alle situationer. Hvis belastningsstoppet er valgt, og netspændingen ændres med mere end 20 %, mislykkes spændingsestimeringen. I dette tilfælde er belastningsstop ikke mulig.

P3.2.6 I/O START/STOPLOGIK (ID 300)

Brug denne parameter til at styre start og stop for frekvensomformeren vha. de digitale signaler.

Valgene kan indeholde ordet "kant" for at hjælpe dig med at forhindre en utilsigtet start.

En utilsigtet start kan forekomme, f.eks. under disse forhold

- Når du tilslutter strømmen.
- Når strømmen gentilsluttes efter et strømsvigt.
- Når du nulstiller en fejl.
- Når Drift aktiveret stopper frekvensomformeren.
- Når styringssted ændres til I/O-styring.

Før du kan starte motoren, skal du åbne Start/Stop-kontakten.

I alle eksempler på de næste sider kører stoptilstanden i tomgang. CS = Styresignal.





Fig. 15: I/O A-start/stop-logik = 0

- Styresignal (CS) 1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns.
- CS2 aktiveres, men det har ikke betydning for udgangsfrekvensen, fordi den først valgte retning har den højeste prioritet.
- CS1 deaktiveres og får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS2 stadig er aktiv.
- 4. CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0.
- 5. CS2 aktiveres igen og får motoren til at accelerere (BAGLÆNS) mod den indstillede frekvens.
- 6. CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0.
- CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens

- Signalet Drift aktiveret indstilles til ÅBEN, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Konfigurer signalet for Drift aktiveret vha. parameter P3.5.1.10.
- Signalet Drift aktiveret indstilles til LUKKET, hvilket får frekvensen til at stige mod den indstillede frekvens, fordi CS1 stadig er aktiv.
- Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet medfører, at frekvensen, som tilføres motoren, falder til 0. (Dette signal virker kun, hvis værdien for P3.2.3-betjeningspanelets stopknap er Ja.)
- 11. Frekvensomformeren starter, fordi der blev trykket på START-knappen på betjeningspanelet.
- 12. Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet igen for at stoppe frekvensomformeren.
- 13. Forsøget på at starte frekvensomformeren vha. STARTknappen mislykkedes, fordi CS1 er inaktiv.

Nummer	Navn	Beskrivelse
1	CS1 = Forlæns (kant) CS2 = Inverteret stop	



Fig. 16: I/O A-start/stop-logik = 1

- Styresignal (CS) 1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns.
- 2. CS2 deaktiveres og får frekvensen til at falde til 0.
- 3. CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige igen. Motoren kører forlæns.

- Signalet Drift aktiveret er indstillet til ÅBEN, og det får frekvensen til at falde til 0. Konfigurer signalet for Drift aktiveret vha. parameter 3.5.1.10.
- 5. Startforsøg med CS1 mislykkes, fordi signalet Drift aktiveret stadigt er ÅBEN.
- CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens, fordi signalet Drift aktiveret er indstillet til LUKKET.
- 7. Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet medfører, at frekvensen, som tilføres motoren, falder til 0. (Dette signal virker kun, hvis værdien for P3.2.3-betjeningspanelets stopknap er Ja.)
- 8. CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige igen. Motoren kører forlæns.
- 9. CS2 deaktiveres og får frekvensen til at falde til 0.

Nummer		Navn				Beskrive	lse	
2	CS1 = Forlæns (kant) CS2 = Baglæns (kant)		Brug der kan start	nne funktior e motoren	n til at forhind igen, skal du å	re en utilsigte åbne Start/Ste	et start. Før du op-kontakten.	
FORLÆNS	▲ Udgan	gsfrekver	IS					
Indsti	l							
Trekvens		\setminus						
0 Hz						/		t
Indsti								
frekvens						·+ · ·		
BAGLÆNS	▼ I							
Drift aktivere	t							
Styresignal 1				 		ļ 🛛	ļЦ	
Styresignal 2								
Stopknap	på	1 I 1 I 1 I		I I I				
betjeningspar		$\frac{1}{2}$						(1)
	\mathbf{U}	20	40	\mathbf{O}	\mathcal{O}			<u>1</u> 2

Fig. 17: I/O A-start/stop-logik = 2

- Styresignal (CS) 1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns.
- CS2 aktiveres, men det har ikke betydning for udgangsfrekvensen, fordi den først valgte retning har den højeste prioritet.
- CS1 deaktiveres og får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS2 stadig er aktiv.
- 4. CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0.
- CS2 aktiveres igen og får motoren til at accelerere (BAGLÆNS) mod den indstillede frekvens.
- 6. CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0.
- CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens.

- Signalet Drift aktiveret indstilles til ÅBEN, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Konfigurer signalet for Drift aktiveret vha. parameter P3.5.1.10.
- Signalet Drift aktiveret er indstillet til LUKKET, men det har ikke nogen betydning, fordi der kræves stigende kant for at starte, selvom CS1 er aktiv.
- Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet medfører, at frekvensen, som tilføres motoren, falder til 0. (Dette signal virker kun, hvis værdien for P3.2.3-betjeningspanelets stopknap er Ja.)
- 11. CS1 åbnes og lukkes igen, og dermed startes motoren.
- 12. CS1 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0.



Fig. 18: I/O A-start/stop-logik = 3

- Styresignal (CS) 1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns.
- 2. CS2 aktiveres og får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS).
- CS2 deaktiveres, og det får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS1 stadig er aktiv.
- 4. CS1 deaktiveres og får frekvensen til at falde til 0.
- 5. CS2 aktiveres, men motoren starter ikke, fordi CS1 er inaktiv.
- 6. CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige igen. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv.

- Signalet Drift aktiveret indstilles til ÅBEN, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Konfigurer signalet for Drift aktiveret vha. parameter P3.5.1.10.
- 8. Signalet Drift aktiveret indstilles til LUKKET, hvilket får frekvensen til at stige mod den indstillede frekvens, fordi CS1 stadig er aktiv.
- Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet medfører, at frekvensen, som tilføres motoren, falder til 0. (Dette signal virker kun, hvis værdien for P3.2.3-betjeningspanelets stopknap er Ja.)
- 10. Frekvensomformeren starter, fordi der blev trykket på START-knappen på betjeningspanelet.
- 11. Frekvensomformeren stoppes igen vha. STOP-knappen på betjeningspanelet.
- Forsøget på at starte frekvensomformeren vha. STARTknappen mislykkedes, fordi CS1 er inaktiv.

4 CS1 = Start [kant] CS2 = Baglæns Brug denne funktion til at forhindre en utilsigtet start. Før du kan starte motoren igen, skal du åbne Start/Stop-kontakten. FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil frekvens Udgangsfrekvens 0 Hz 1 1 1	Nummer	Navn	Beskrivelse
FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil	4	CS1 = Start (kant) CS2 = Baglæns	Brug denne funktion til at forhindre en utilsigtet start. Før du kan starte motoren igen, skal du åbne Start/Stop-kontakten.
Indstil frekvens 0 Hz Indstil frekvens BAGLÆNS AGLÆNS Styresignal 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FORLÆNS	▲ Udgangsfrekvens	
	Indsti frekvens 0 Hz Indsti frekvens BAGLÆNS Drift aktivere Styresignal 1 Styresignal 2 Stopknap betjeningspan	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

Fig. 19: I/O A-start/stop-logik = 4

- 1. Styresignal (CS) 1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv.
- 2. CS2 aktiveres, og det får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS).

- CS2 deaktiveres, og det får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS1 stadig er aktiv.
- 4. CS1 deaktiveres og får frekvensen til at falde til 0.
- 5. CS2 aktiveres, men motoren starter ikke, fordi CS1 er inaktiv.
- 6. CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige igen. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv.
- Signalet Drift aktiveret indstilles til ÅBEN, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Konfigurer signalet for Drift aktiveret vha. parameter P3.5.1.10.

P3.2.7 I/O B-START/STOPLOGIK (ID363)

- 8. Før frekvensomformeren kan starte, skal du åbne og lukke CS1 igen.
- Tryk på STOP-knappen på betjeningspanelet medfører, at frekvensen, som tilføres motoren, falder til 0. (Dette signal virker kun, hvis værdien for P3.2.3-betjeningspanelets stopknap er Ja.)
- 10. Før frekvensomformeren kan starte, skal du åbne og lukke CS1 igen.
- 11. CS1 deaktiveres og får frekvensen til at falde til 0.

Brug denne parameter til at styre start og stop for frekvensomformeren vha. de digitale signaler.

Valgene kan indeholde ordet "kant" for at hjælpe dig med at forhindre en utilsigtet start. Se P3.2.6 for at få flere oplysninger.

P3.2.8 FIELDBUS-STARTLOGIK (ID 889)

Brug denne parameter til at indstille startlogikken for Fieldbus. Valgene kan indeholde ordet "kant" for at hjælpe dig med at forhindre en utilsigtet start.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Der er behov for en stigende kant	
1	Status	

10.3 REFERENCER

10.3.1 FREKVENSREFERENCE

P3.3.1 MINDSTE FREKVENSREFERENCE (ID 101)

Brug denne parameter til at indstille minimumfrekvensreferencen.

P3.3.2 MAKS. FREKVENS (ID 102)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale frekvensreference.

P3.3.3 VALG AF I/O-STYRINGSREFERENCE A (ID 117)

Brug denne parameter til at vælge referencekilden, når styringsstedet er I/O A.

P3.3.4 VALG AF I/O-STYRINGSREFERENCE B (ID 131)

Brug denne parameter til at vælge referencekilden, når styringsstedet er I/O B. Du kan kun tvinge I/O B-styringsstedet til at blive aktivt vha. en digital indgang (P3.5.1.5).

P3.3.5 VALG AF PANELSTYRINGSREFERENCE (ID 121)

Brug denne parameter til at vælge referencekilden, når styringsstedet er betjeningspanelet.

P3.3.6 PANELREFERENCE (ID 184)

Brug denne parameter til at justere frekvensreferencen på betjeningspanelet.

Denne parameter giver frekvensomformerens frekvensreference, når frekvensreferencekilden er "Panelreference".

P3.3.7 PANELRETNING (ID 123)

Brug denne parameter til at indstille motorens rotationsretning, når styringsstedet er betjeningspanelet.

P3.3.8 KOPI AF BETJENINGSPANELREFERENCE (ID 181)

Brug denne parameter til at indstille valget af kopieringsindstillinger, når du skifter fra fjerntil lokal (betjeningspanel)-styring.

P3.3.9 VALG AF FIELDBUS-STYRINGSREFERENCE (ID 122)

Brug denne parameter til at vælge referencekilden, når styringsstedet er Fieldbus.

10.3.2 FASTE FREKVENSER

Du kan bruge funktionen Faste frekvenser i processer, hvor mere end én fast frekvensreference er nødvendig. Der finde otte tilgængelige, faste frekvensreferencer. Du kan vælge en fast frekvensreference vha. de digitale indgangssignaler P3.5.1.15, P3.5.1.16 og P3.5.1.17.

P3.3.10 FAST FREKVENSTILSTAND (ID 182)

Brug denne parameter til at indstille logikken for de faste frekvenser for den digitale indgang.

Ved hjælp af denne parameter kan du definere den logik, som skal anvendes på en af de faste frekvenser. Vælg mellem to forskellige logikker. Vælg mellem to forskellige logikker.

Antallet af aktive, faste digitale hastighedsindgange definerer den faste frekvens.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Binært kodet	Blandingen af indgangene er binært kodet. De forskellige sæt af aktive digitale indgange bestemmer den faste fre- kvens. Se flere data i <i>Tabel 59 Valget af faste frekvenser, når</i> <i>P3.3.10 = Binært kodet</i> .
1	Antal (anvendte indgange)	Antallet af aktive indgange viser, hvilken fast frekvens der bruges: 1, 2 eller 3.

P3.3.11 FAST FREKVENS 0 (ID 180)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.12 FAST FREKVENS 1 (ID 105)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.13 FAST FREKVENS 2 (ID 106)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.14 FAST FREKVENS 3 (ID 126)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.15 FAST FREKVENS 4 (ID 127)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.16 FAST FREKVENS 5 (ID 128)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.17 FAST FREKVENS 6 (ID 129)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

P3.3.18 FAST FREKVENS 7 (ID 130)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvensreference, når funktionen til faste frekvenser anvendes.

Vælg de faste frekvenser med digitale indgangssignaler.

Hvis du vil vælge en fast frekvens mellem 1 og 7, skal du dedikere digitale indgange til P3.5.1.15 (Fast frekvensvalg 0), P3.5.1.16 (Fast frekvensvalg 1) og/eller P3.5.1.17 (Fast frekvensvalg 2). De forskellige sæt af aktive digitale indgange bestemmer den faste frekvens. Du kan finde flere data i tabellen nedenfor. Værdierne for de faste frekvenser forbliver automatisk mellem de mindste og største frekvenser (P3.3.1 og P3.3.2).

Nødvendig handling	Aktiveret frekvens
Vælg en værdi 1 til parameter P3.3.3.	Fast frekvens 0

Aktiveret digitalt indgangs	Aktiveret frekvensreferense		
B2	B1	B0	Trekvensreterence
			Fast frekvens 0
		*	Fast frekvens 1
	*		Fast frekvens 2
	*	*	Fast frekvens 3
*			Fast frekvens 4
*		*	Fast frekvens 5
*	*		Fast frekvens 6
*	*	*	Fast frekvens 7

Tabel 59: Valget af faste frekvenser, når P3.3.10 = Binært kodet

* = indgangen er aktiveret.

P3.3.19 FAST ALARMFREKVENS (ID 183)

Brug denne parameter til at indstille frekvensen for frekvensomformeren, når en fejl er aktiveret, og svaret på fejl er indstillet til 'Alarm + Fast frekvens'.

10.3.3 PARAMETRE FOR MOTORPOTENTIOMETER

P3.3.20 RAMPETID FOR MOTORPOTENTIOMETER (ID 331)

Brug denne parameter til at indstille ændringshastigheden i motorpotentiometerreferencen, når den forøges eller reduceres.

Parameterværdien er angivet som Hz/s.

P3.3.21 NULSTILLING AF MOTORPOTENTIOMETER (ID 367)

Brug denne parameter til at indstille logikken for nulstilling af motorpotentiometerets frekvensreference.

Denne parameter definerer, når referencen for motorens potentiometer er indstillet til 0. Der er tre valgmuligheder i nulstillingsfunktionen: ingen nulstilling, nulstilling når frekvensomformeren stopper, og nulstilling når frekvensomformeren slukkes.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Ingen nulstilling	Den forrige frekvensreference for motorpotentiometer beholdes gennem stoptilstanden og lagres i hukommelsen i tilfælde af slukning.
1	Stoptilstand	Motorpotentiometerets frekvensreference indstilles til 0, når frekvensomformeren går i stoptilstand, eller når der slukkes for frekvensomformeren.
2	Slukket	Motorpotentiometerets frekvensreference indstilles kun til 0, når der slukkes.

P3.3.22 MODSAT RETNING (ID 15530)

Brug denne parameter til at tillade kørsel i modsat retning.

KONFIGURATION AF RAMPER OG BREMSER 10.4

P3.4.1 RAMPE 1-FORM (ID 500)

Brug denne parameter til at gøre start og stop af accelerations- og decelerationsramperne mere jævn.

Med parameteren Rampe 1-form kan du gøre start og stop af accelerations- og decelerationsramperne mere jævn. Du får en lineær rampeform, hvis værdien 0 % er angivet. Acceleration og deceleration reagerer med det samme på ændringer i referencesignalet.

Når du indstiller værdien til mellem 0,1 og 10 s, får du en S-formet accelerations- eller decelerationsrampe. Brug denne funktion til at reducere mekanisk erosion af delene og strømspidser, når referencen ændres. Du kan ændre accelerationstiden for parametrene P3.4.2 (Accelerationstid 1) og P3.4.3 (Decelerationstid 1).



Fig. 20: Accelerations/decelerationskurven (S-formet)

P3.4.2 ACCELERATIONSTID 1 (ID 103)

Brug denne parameter til at indstille den tid, det tager for udgangsfrekvensen at øge fra nulfrekvens til den maksimale frekvens.

P3.4.3 DECELERATIONSTID 1 (ID 104)

Brug denne parameter til at indstille den tid, det tager for udgangsfrekvensen at aftage fra den maksimale frekvens til nulfrekvensen.

P3.4.4 RAMPE 2-FORM (ID 501)

Brug denne parameter til at gøre start og stop af accelerations- og decelerationsramperne mere jævn.

Med parameteren Rampe 2-form kan du gøre start og stop af accelerations- og decelerationsramperne mere jævn. Du får en lineær rampeform, hvis værdien 0 % er angivet. Acceleration og deceleration reagerer med det samme på ændringer i referencesignalet.

Når du indstiller værdien til mellem 0,1 og 10 s, får du en S-formet accelerations- eller decelerationsrampe. Brug denne funktion til at reducere mekanisk erosion af delene og strømspidser, når referencen ændres. Du kan ændre accelerationstiden for parametrene P3.4.5 (Accelerationstid 2) og P3.4.6 (Decelerationstid 2).



Fig. 21: Accelerations/decelerationskurven (S-formet)

P3.4.5 ACCELERATIONSTID 2 (ID 502)

Brug denne parameter til at indstille den tid, det tager for udgangsfrekvensen at øge fra nulfrekvens til den maksimale frekvens.

P3.4.6 DECELERATIONSTID 2 (ID 503)

Brug denne parameter til at indstille den tid, det tager for udgangsfrekvensen at aftage fra den maksimale frekvens til nulfrekvensen.

P3.4.7 STARTMAGNETISERINGSTID (ID 516)

Brug denne parameter til at indstille tiden for, hvor længe jævnstrømmen tilføres motoren, før accelerationen begynder.

P3.4.8 STARTMAGNETISERINGSSTRØM (ID 517)

Brug denne parameter til at indstille den jævnstrøm, der fødes ind i motoren ved start. Hvis værdien af denne parameter er indstillet til 0, er startmagnetiseringsfunktionen deaktiveret.

P3.4.9 JÆVNSTRØMSBREMSETID VED STOP (ID 508)

Brug denne parameter til at indstille, om bremsning er TIL eller FRA, og til at angive bremsetiden, når motoren stopper.

Hvis værdien af denne parameter er indstillet til 0, er jævnstrømsbremsefunktionen deaktiveret.

P3.4.10 JÆVNSTRØMSBREMSESTRØM (ID 507)

Brug denne parameter til at indstille den jævnstrøm, der fødes ind i motoren under jævnstrømsbremsning.

Hvis værdien af denne parameter er indstillet til 0, er jævnstrømsbremsefunktionen deaktiveret.

P3.4.11 FREKVENS TIL START AF JÆVNSTRØMSBREMSNING VED RAMPESTOP (ID 515)

Brug denne parameter til at indstille den udgangsfrekvens, som jævnstrømsbremsning startes ved.

P3.4.12 FLUXBREMSE (ID 520)

Brug denne parameter til at aktivere funktionen til flux-bremsestrøm.

Fluxbremse kan bruges som et alternativ til jævnstrømsbremsning. Flux-bremsning øger bremsekapaciteten under forhold, hvor yderligere bremsemoduler ikke er nødvendige.

Når bremsning er nødvendig, reducerer systemet frekvensen og øger fluxen i motoren. Dette øger motorens bremseevne. Motorens hastighed styres under opbremsningen.

Du kan aktivere og deaktivere Flux-bremsning.



FORSIGTIG!

Brug kun bremsen i korte perioder. Flux-bremsning konverterer energi til varme og kan beskadige motoren.

P3.4.13 FLUX-BREMSESTRØM (ID 519)

Brug denne parameter til at aktivere det aktuelle niveau for fluxbremsen.

10.5 I/O-KONFIGURATION

10.5.1 PROGRAMMERING AF DIGITALE OG ANALOGE INDGANGE

Programmeringen af indgange for AC-frekvensomformeren er fleksibel. Du kan frit bruge de tilgængelige indgange på standard- og valgfri I/O til forskellige funktioner.

Brug formaterne herunder til at angive værdien for de programmerbare parametre:

- DigIN SlotA.1/AnIN SlotA.1 (grafisk betjeningspanel) eller
- **dl A.1 / al A.1** (tekstbetjeningspanel).

Navn	Eksempel	Beskrivelse
Indgangstype	DigIN/dI	DigIN/dI = Digital indgang AnIN/aI = Analogue indgang
Slidstype	Slids A	Korttypen: A/B = Standardkort for Vacon-AC-frekvensomformer C/D/E = Optionskort 0 = Parametersignalet er ikke forbundet til nogen klemme
Klemmenummer	1	Klemmenummeret på det valgte kort.

"DigIN SlotA.1" eller "dI A.1" viser f.eks., at DIN1 på standardkortet er forbundet i kortslids A.



Fig. 22: Slidser til optionskort og programmerbare indgange

A. Standardkortslids A og dets klemmer

B. Standardkortslids B og dets klemmer

- C. Slids C til optionskort
- D. Slids D til optionskort
- E. Slids E til optionskort

- F. Programmerbare digitale indgange (DI)
- G. Programmerbare analoge indgange (AI)

10.5.1.1 Programmering af digitale indgange

Du kan finde de relevante funktioner for digitale indgange som parametre i parametergruppen M3.5.1. Hvis du vil knytte en digital indgang til en funktion, skal du angive en værdi for den korrekte parameter. Listen over relevante funktioner vises i *Tabel 14 Digitale indgangsindstillinger*.

Eksempel



Fig. 23: Menuen for digitale indgange i det grafiske betjeningspanel

- A. Det grafiske betjeningspanel
- B. Parameterens navn, dvs. funktionen
- C. Parameterens værdi, dvs. den angivne digitale indgang



Fig. 24: Menuen for digitale indgange i tekstbetjeningspanelet

A. Tekstbetjeningspanelet

B. Parameterens navn, dvs. funktionen

C. Parameterens værdi, dvs. den angivne digitale indgang

Der er seks tilgængelige digitale indgange i standard-I/O-kortsammensætningen: Slids Aklemmerne 8, 9, 10, 14, 15 og 16.

Indgangstype (grafisk betje- ningspanel)	Indgangs- type (tekst- betjenings- panel)	Slids	Indgang nr.	Forklaring
DigIN	dI	А	1	Digital indgang #1 (klemme 8) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).
DiglN	dI	А	2	Digital indgang #2 (klemme 9) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).
DiglN	dI	A	3	Digital indgang #3 (klemme 10) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).
DiglN	dl	А	4	Digital indgang 4 (klemme 14) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).
DiglN	dl	A	5	Digital indgang #5 (klemme 15) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).
DiglN	dl	A	6	Digital indgang #6 (klemme 16) på et kort i slids A (standard-I/O-kort).

Funktionen Ekstern fejl (luk), som findes i menuen M3.5.1, er parameteren P3.5.1.11. Den får standardværdien DigIN SlotA.3 på det grafiske betjeningspanel og dI A.3 på tekstbetjeningspanelet. Efter dette valg styrer et digitalt signal til den digitale indgang DI3 (klemme 10) Ekstern fejl (luk).

Indeks	Parameter	Standard	Id	Beskrivelse
P3.5.1.11	Ekstern fejl (luk)	DigIN SlotA.3	405	ÅBEN = OK LUKKET = Ekstern fejl

Hvis du vil ændre indgang fra DI3 til eksempelvis DI6 (klemme 16) på standard-I/O, skal du følge disse instruktioner.

PROGRAMMERING PÅ DET GRAFISKE BETJENINGSPANEL

1 Vælg en parameter. Tryk på højre piletast for at gå til redigeringstilstanden.

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O
	Di	gital ID:405	inputs P3.	5.1.7
	E	kt Fau	lt Close DigINSI	otA3
8	Ext	: Fault	: Open DigINSlo	t0.2
8	Fau	lt Res	et Close DigINSlo	≩ tA6

I/O

P3.5.1.7

- 2 I redigeringstilstanden er slidsværdien DigIN SlotA understreget og blinker. Hvis du har flere tilgængelige digitale indgange i din I/O, for eksempel på grund af optionskort i slids C, D eller E, skal du udvælge dem.
- STOP READY //O Ext Fault Close ID:405 P3.5.1.7 DigIN SlotA.3 Min: Max:

 ${\bf C}$

(81)

 \sim

Min: Max: READY

ID:405

Ext Fault Close

DigIN SlotA.3 -

1



- 4 Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmen til6. Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen.
- STOPREADYI/OImage: StopExt Fault Close
ID:405P3.5.1.7Image: DigIN SlotA.6-Image: Min:
Max:-
- 5 Hvis den digitale indgang DI6 allerede var i brug til en anden funktion, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Rediger et af disse valg.



PROGRAMMERING PÅ TEKSTBETJENINGSPANELET

1 Vælg en parameter. Tryk på OK-knappen for at gå til redigeringstilstanden.

I redigeringstilstanden blinker bogstavet D. Hvis du 2 eksempel på grund af optionskort i slids D eller E, skal du udvælge dem.

3 Tryk på højre piletast igen for at aktivere klemme 3. Bogstavet D holder op med at blinke.

Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmen til 4 6. Tryk på OK-knappen for at acceptere ændringen.

har flere tilgængelige digitale indgange i din I/O, for



1/0





STOP

READY

FWD

RUN

REV

FAULT

BUS

ALARM

KEYPAD

EXT

5 Hvis den digitale indgang DI6 allerede var i brug til en anden funktion, vises en rullende meddelelse på betjeningspanelet. Rediger et af disse valg.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
QT	1 66		П	
		'_''	U	
_		_		
FWD	REV	1/0	KEYPAD	BUS

Efter disse trin styrer et digitalt signal til den digitale indgang DI6-funktionen Ekstern fejl (luk).

Værdien for en funktion kan være DigIN Slot0.1 (på det grafiske betjeningspanel) eller dl 0.1 (på tekstbetjeningspanelet). Under disse forhold knyttede du ikke en klemme til funktionen, eller indgangen var indstillet til altid at være ÅBEN. Dette er standardværdien for de fleste parametre i gruppen M3.5.1.

Nogle indgange har standardværdien altid LUKKET. Deres værdi viser DigIN Slot0.2 på det grafiske betjeningspanel og dI 0.2 på tekstbetjeningspanelet.



BEMÆRK!

Du kan også dedikere tidskanaler til digitale indgange. Du finder flere oplysninger om dette i tabellen. *Tabel 14 Digitale indgangsindstillinger*.

Kilde	Funktion
Slids0	1 = Altid ÅBEN 2-9 = Altid LUKKET
SlidsA	Nummer svarer til den digitale indgang i slids A.
SlidsB	Nummer svarer til den digitale indgang i slids B.
SlidsC	Nummer svarer til den digitale indgang i slids C.
SlidsD	Nummer svarer til den digitale indgang i slids D.
SlidsE	Nummer svarer til den digitale indgang i slids E.
Tidskanal (tCh)	1 = Tidskanal1, 2 = Tidskanal2, 3 = Tidskanal3

10.5.1.2 Beskrivelser af signalkilder

10.5.2 DIGITALE INDGANGE

Parametre er funktioner, der er knyttet til en digital indgangsklemme. Teksten *DigIn Slot A.2* henviser til den 2. indgang på slids A. Det er også muligt at forbinde funktionerne til tidskanaler. Tidskanalerne fungerer som klemmer.

I multiovervågningsvisningen kan du overvåge status for de digitale ind- og udgange.

P3.5.1.1 STYRINGSSIGNAL 1 A (ID 403)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal (styringssignal 1), der starter og stopper drevet, når styringsstedet er I/O A (FORLÆNS).

P3.5.1.2 STYRINGSSIGNAL 2 A (ID 404)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal (styringssignal 2), der starter og stopper drevet, når styringsstedet er I/O A (FORLÆNS).

P3.5.1.3 STYRINGSSIGNAL 1 B (ID 423)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal (styringssignal 1), der starter og stopper drevet, når styringsstedet er I/O B.

P3.5.1.4 STYRINGSSIGNAL 2 B (ID 424)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal (styringssignal 2), der starter og stopper drevet, når styringsstedet er I/O B.

P3.5.1.5 I/O B-STYRING TVUNGET (ID 425)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der skifter styringsstedet fra I/O A til I/O B.

P3.5.1.6 I/O B-REFERENCE TVUNGET (ID 343)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der skifter frekvensreferencekilden fra I/O A til I/O B.

P3.5.1.7 EKSTERN FEJL (LUK) (ID 405)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer en ekstern fejl.

P3.5.1.8 EKSTERN FEJL (ÅBEN) (ID 406)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer en ekstern fejl.

P3.5.1.9 FEJLNULSTILLING (LUK) (ID 414)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der nulstiller alle aktive fejl. Aktive fejl nulstilles, når den digitale indgangs tilstand ændres fra åben til lukket (stigende kant).

P3.5.1.10 FEJLNULSTIL.ÅBNING (ID 213)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der nulstiller alle aktive fejl. Aktive fejl nulstilles, når den digitale indgangs tilstand ændres fra lukket til åben (stigende kant).

P3.5.1.11 DRIFT AKTIVERET (ID 407)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der indstiller frekvensomformeren til klartilstanden.

Når kontakten står åben, deaktiveres motorstart. Når kontakten er LUKKET, aktiveres motorstart.

Frekvensomformeren adlyder værdien P3.2.5 Stop Funktion og stopper.



BEMÆRK!

Status for frekvensomformeren forbliver i "Ikke-klar", hvis staturs for dette signal er "åbnet".

P3.5.1.12 DRIFT INTERLOCK 1 (ID 1041)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der forhindrer, at frekvensomformeren startes.

Frekvensomformeren kan være klar, men det er ikke muligt at starte den, så længe status for interlock-signalet er "åben" (dæmpningsinterlock).

P3.5.1.13 DRIFT INTERLOCK 2 (ID 1042)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der forhindrer, at frekvensomformeren startes.

Frekvensomformeren starter ikke, hvis der er en aktiv interlock.

Du kan bruge denne funktion til at forhindre, at frekvensomformeren starter, når dæmperen er lukket. Hvis du aktiverer en interlock under drift af frekvensomformeren, standser den.

P3.5.1.14 MOTORFORVARMNING TIL (ID 1044)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer motorforvarmningsfunktionen.

Motorforvarmningsfunktionen tilfører jævnstrøm til motoren, når frekvensomformeren befinder sig i stoptilstand.

P3.5.1.15 FAST FREKVENSVALG 0 (ID 419)

Brug denne parameter til at indstille det digitale indgangssignal, der vælger de faste frekvenser.

P3.5.1.16 FAST FREKVENSVALG 1 (ID 420)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges til at vælge de faste frekvenser.

P3.5.1.17 FAST FREKVENSVALG 2 (ID 421)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges til at vælge de faste frekvenser.

Hvis du vil anvende Faste frekvenser 1 til 7, skal du tilslutte en digital indgang til disse funktioner ved hjælp af instruktionerne i kapitel 10.5.1 Programmering af digitale og analoge indgange. Se flere data i Tabel 59 Valget af faste frekvenser, når P3.3.10 = Binært kodet og også i Tabel 12 Styringsreferenceindstillinger og Tabel 14 Digitale indgangsindstillinger.

P3.5.1.18 TIDSMÅLER 1 (ID 447)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der starter timeren. Tidsmåleren starter, når dette signal deaktiveres (faldende kant). Outputtet er deaktiveret, når tiden, der er defineret i varighedsparameteren, er gået.

P3.5.1.19 TIDSMÅLER 2 (ID 448)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der starter timeren. Tidsmåleren starter, når dette signal deaktiveres (faldende kant). Outputtet er deaktiveret, når tiden, der er defineret i varighedsparameteren, er gået.

P3.5.1.20 TIDSMÅLER 3 (ID 449)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der starter timeren. Tidsmåleren starter, når dette signal deaktiveres (faldende kant). Outputtet er deaktiveret, når tiden, der er defineret i varighedsparameteren, er gået.

P3.5.1.21 DEAKTIVER TIMERFUNKTION (ID 1499)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer/deaktiverer alle timerfunktioner.

P3.5.1.22 FORSTÆRK PID1-SETPUNKT (ID 1046)

Brug denne parameter til at indstille det digitale indgangssignal, der vælger den PIDsetpunktsværdi, der skal bruges.

P3.5.1.23 VALG AF PID1-SETPUNKT (ID 1047)

Brug denne parameter til at indstille det digitale indgangssignal, der vælger den PIDsetpunktsværdi, der skal bruges.

P3.5.1.24 PID2-STARTSIGNAL (ID 1049)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der starter og stopper den eksterne PID-controller.

P3.5.1.25 VALG AF PID2-SETPUNKT (ID 1048)

Brug denne parameter til at indstille det digitale indgangssignal, der vælger den PIDsetpunktsværdi, der skal bruges.

P3.5.1.26 MOTOR 1-INTERLOCK (ID 426)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges som interlocksignal for multipumpesystemet.

P3.5.1.27 MOTOR 2-INTERLOCK (ID 427)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges som interlocksignal for multipumpesystemet.

P3.5.1.28 MOTOR 3-INTERLOCK (ID 428)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges som interlocksignal for multipumpesystemet.

P3.5.1.29 MOTOR 4-INTERLOCK (ID 429)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges som interlocksignal for multipumpesystemet.

P3.5.1.30 MOTOR 5-INTERLOCK (ID 430)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges som interlocksignal for multipumpesystemet.

P3.5.1.31 MOTORPOTENTIOMETER OP (ID 418)

Brug denne parameter til at forøge udgangsfrekvensen med et digitalt indgangssignal. Motorpotentiometerreferencen STIGER, indtil kontakten åbnes.

P3.5.1.32 MOTORPOTENTIOMETER NED (ID 417)

Brug denne parameter til at reducere udgangsfrekvensen med et digitalt indgangssignal. Motorpotentiometerreferencen FALDER, indtil kontakten åbnes.

P3.5.1.33 ACC/DEC.-TIDSVALG (ID 408)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der vælger den rampetid, der skal bruges.

P3.5.1.34 FIELDBUS-STYRING (ID 411)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der skifter styringsstedet og frekvensrefrencekilden til Fieldbus (fra I/O A, I/O B eller lokal styring).

P3.5.1.39 AKTIVERING AF BRANDTILSTAND ÅBEN (ID 1596)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer brandtilstandsfunktionen.

P3.5.1.42 PANEL KONTROL (ID 410)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der skifter styringsstedet og frekvensrefrencekilden til betjeningspanelet (fra ethvert styringssted).

P3.5.1.43 NULSTIL KWH-TRIPTÆLLER (ID 1053)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der nulstiller kwhtriptælleren.

P3.5.1.44 BRANDTILSTAND, FAST FREKVENSVALG 0 (ID 15531)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges til at vælge de faste frekvenser for brandtilstanden.

P3.5.1.45 BRANDTILSTAND, FAST FREKVENSVALG 1 (ID 15532)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der bruges til at vælge de faste frekvenser for brandtilstanden.

P3.5.1.46 PARAMETERSÆT 1/2 VALG (ID 496)

Brug denne parameter til at indstille det digitale indgangssignal, der vælger den parameter, der skal bruges.

Parameter angiver den digitale indgang, som kan benyttes til at vælge parametersæt 1 eller parametersæt 2. Funktionen er aktiveret, hvis en anden slids end *DigIN Slot0* er valgt til denne parameter. Valget af parametersættet kan foretages, og sættet ændres kun, når frekvensomformeren er stoppet.

- Kontakt åben = Parametersæt 1 er angivet som det aktive sæt
- Kontakt slukket = Parametersæt 2 er angivet som det aktive sæt



BEMÆRK!

Parameterværdier lagres til sæt 1 og sæt 2 med parameter B6.5.4 Gem til sæt 1 og B6.5.4 Gem til sæt 2. Du kan bruge disse parametre med betjeningspanelet eller pc-værktøjet Vacon Live.

10.5.3 ANALOGE INDGANGE

P3.5.2.1 AI1-SIGNALVALG (ID 377)

Brug denne parameter til at forbinde AI-signalet med den analoge udgang, du vælger. Forbind AI-signalet til den analoge indgang af dit valg med denne parameter.

P3.5.2.2 AI1-FILTERTID (ID 378)

Brug denne parameter til at bortfiltrere forstyrrelser i det analoge indgangssignal.

Denne parameter giver filtreringstiden for det analoge signal. Filtreringsfunktionen deaktiveres, når filtreringstiden er 0.

P3.5.2.3 AI1-SIGNALOMRÅDE (ID 379)

Brug denne parameter til at ændre intervallet for det analoge signal.

Værdien af denne parameter tilsidesættes, hvis de brugertilpassede skaleringsparametre anvendes.

P3.5.2.4 AI1 TILPASS. MIN. (ID 380)

Brug denne parameter til at justere det analoge indgangssignalområde mellem -160 % og 160 %.

P3.5.2.5 AI TILPASS. MAKS. (ID 381)

Brug denne parameter til at justere det analoge indgangssignalområde mellem -160 % og 160 %.

P3.5.2.6 AI1-SIGNALINVERTERING (ID 387)

Brug denne parameter til at invertere det analoge indgangssignal.

10.5.4 DIGITALE UDGANGE

P3.5.3.2.1 BASIS R01-FUNKTION (ID 11001)

Brug denne parameter til at vælge en funktion eller et signal, der er forbundet til relæudgangen.

Tabel 60: Udgangssignaler via R01

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Ikke anvendt	Udgangen anvendes ikke.
1	Klar	AC-frekvensomformeren er klar til brug.
2	Kør	AC-frekvensomformeren kører (motoren kører).
3	Generel fejl	Der er opstået en fejl.
4	Generel fejl inverteret	Der er ikke opstået en fejl.
5	Generel alarm	
6	Omvendt	Kommandoen Baglæns blev afgivet.
7	l fart	Udgangsfrekvensen er blevet den samme som frekvensrefe- rencen.
8	Motorregulator aktiveret	En af grænseregulatorerne (f.eks. strømgrænse eller momentgrænse) er blevet aktiveret.
9	Fast frekvens aktiv	Den faste frekvens er blevet valgt vha. digitale indgangssig- naler.
10	Panelstyring aktiv	Panelstyring er valgt (det aktive styringssted er panelet).
11	I/O-styring B aktiv	I/O-styringssted B er valgt (det aktive styringssted er I/O B).
12	Grænseovervågning 1	Grænseovervågning vil blive aktiveret, hvis signalværdien
13	Grænseovervågning 2	grænse (P3.8.3 eller P3.8.7).
14	Startkommando aktiv	Startkommando er aktiv.
15	Reserveret	
16	Brandtilstand TIL	
17	Styring af RTC-timer 1	Tidskanal 1 er i brug.
18	Styring af RTC-timer 2	Tidskanal 2 er i brug.
19	Styring af RTC-timer 3	Tidskanal 3 er i brug.
20	FB-kontrolord, B13	
21	FB-kontrolord, B14	
22	FB-kontrolord, B15	
23	PID i dvaletilstand	
24	Reserveret	

Tabel 60: Udgangssignaler via R01

Nummer	Navn	Beskrivelse
25	PID1-overvågningsgrænser	Den eksterne PID1-controllers feedbackværdi ligger uden for overvågningsgrænserne.
26	PID2-overvågningsgrænser	Den eksterne PID2-controllers feedbackværdi ligger uden for overvågningsgrænserne.
27	Motor 1-styring	Kontaktorkontrol til multipumpefunktionen.
28	Motor 2-styring	Kontaktorkontrol til multipumpefunktionen.
29	Motor 3-styring	Kontaktorkontrol til multipumpefunktionen.
30	Motor 4-styring	Kontaktorkontrol til multipumpefunktionen.
31	Motor 5-styring	Kontaktorkontrol til multipumpefunktionen.
32	Reserveret	(altid åben)
33	Reserveret	(altid åben)
34	Vedligeholdelsesadvarsel	
35	Vedligeholdelsesfejl	
36	Termistorfejl	Der opstod termistorfejl.
37	Motorkontakt	Funktionen til motorskift har registreret, at kontakten mel- lem frekvensomformeren og motoren står åben.
38	Forvarmning	
39	kWh impulsudgang	
40	Kørselsindikation	
41	Valgt param.sæt	

P3.5.3.2.2 BASIS-R01 TIL FORSINKELSE (ID 11002)

Brug denne parameter til at indstille TIL-forsinkelsen for relæoutputtet.

P3.5.3.2.3 BASIS-R01 FRA FORSINKELSE (ID 11003)

Brug denne parameter til at indstille FRA-forsinkelsen for relæoutputtet.

10.5.5 ANALOGE UDGANGE

P3.5.4.1.1 A01-FUNKTION (ID 10050)

Brug denne parameter til at vælge en funktion eller et signal, der er forbundet til den analoge udgang.
Nummer	Navn	Beskrivelse
0	TEST 0 % (ikke anvendt)	Det analoge udgang er angivet til 0 % eller 20 %, så det pas- ser til parameter P3.5.4.1.3.
1	TEST 100 %	Den analoge udgang angives til 100 % af signalet (10 V/20 mA).
2	Udgangsfrekvens	Den faktiske udgangsfrekvens fra 0 til den maksimale fre- kvensreference.
3	Frekvensreference	Den faktiske frekvensreference fra 0 til den maksimale fre- kvensreference.
4	Motorhastighed	Den faktiske motorhastighed fra 0 til den nominelle motor- hastighed.
5	Udgangsstrøm	Frekvensomformerens udgangsstrøm fra 0 til den nominelle motorstrøm.
6	Motormoment	Det aktuelle motormoment fra 0 til det nominelle motormo- ment (100 %).
7	Motoreffekt	Den faktiske motoreffekt fra 0 til den nominelle motoreffekt (100 %).
8	Motorspænding	Den faktiske motorspænding fra 0 til den nominelle motor- spænding.
9	DC-spænding	Den faktiske DC-spænding 01.000 V.
10	PID1-udgang	PID-controller 1, udgang (0100 %).
11	PID2-udgang	PID-controller 2, udgang (0100 %).
12	Procesdata i 1	Procesdata i 1: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
13	Procesdata i 2	Procesdata i 2: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
14	Procesdata i 3	Procesdata i 3: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
15	Procesdata i 4	Procesdata i 4: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
16	Procesdata i 5	Procesdata i 5: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
17	Procesdata i 6	Procesdata i 6: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
18	Procesdata i 7	Procesdata i 7: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).
19	Procesdata i 8	Procesdata i 8: 010.000 (det svarer til 0100,00 %).



BEMÆRK!

For ProcessDataIn skal du bruge en værdi uden en decimalseparator, f.eks. 5000 = 50,00 %.

P3.5.4.1.2 A01-FILTERTID (ID 10051)

Brug denne parameter til at indstille filtreringstiden for det analoge signal. Filtreringsfunktionen deaktiveres, når filtreringstiden er 0.

P3.5.4.1.3 A01 MINIMUM (ID 10052)

Brug denne parameter til at ændre intervallet for det analoge udgangssignal. Hvis f.eks. "4mA" vælges, er området for det analoge udgangssignal 4..20mA. Vælg signaltype (strøm/spænding) vha. DIP-kontakter.

P3.5.4.1.4 A01 MINIMUMSSKALA (ID 10053)

Brug denne parameter til at skalere det analoge udgangssignal. Skaleringsværdierne (min. og maks.) defineres i procesenheden, der specificeres ved hjælp af valget af AO-funktionen.

P3.5.4.1.5 A01 MAKSIMUMSSKALA (ID 10054)

Brug denne parameter til at skalere det analoge udgangssignal. Skaleringsværdierne (min. og maks.) defineres i procesenheden, der specificeres ved hjælp af valget af AO-funktionen.

Du kan for eksempel vælge udgangsfrekvens for frekvensomformeren for indholdet af det analoge udgangssignal og indstille parametrene P3.5.4.1.4 og P3.5.4.1.5 mellem 10 og 40 Hz. Så vil frekvensomformerens udgangsfrekvens ændres til mellem 10 og 40 Hz, og det analoge udgangssignal vil ændres til at ligge mellem 0 og 20 mA.



Fig. 25: Skalering af A01-signalet

- A. Analogt udgangssignal
- B. A0 min. skala
- C. A0 maks. skala

10.6 FIELDBUSDATAKORT

P3.6.1 VALG AF FB-DATA UD 1 (ID 852)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

D. Maks. frekv.reference

E. Udgangsfrekvens

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.2 VALG AF FB-DATA UD 2 (ID 853)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.3 VALG AF FB-DATA UD 3 (ID 854)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.4 VALG AF FB-DATA UD 4 (ID 855)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.5 VALG AF FB-DATA UD 5 (ID 856)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.6 VALG AF FB-DATA UD 6 (ID 857)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.7 VALG AF FB-DATA UD 7 (ID 858)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

P3.6.8 VALG AF FB-DATA UD 8 (ID 859)

Brug denne parameter til at vælge de data, der sendes til fieldbussen sammen med idnummeret på parameteren eller overvågningsværdien.

Dataene skaleres til et 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. stemmer værdien 25,5 på displayet overens med 255.

10.7 UNDVIGELSE AF FREKVENSER

I nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver problemer med mekanisk resonans. Du kan forhindre brugen af disse frekvenser vha. funktionen Forbudte frekvenser. Når indgangsfrekvensreferencen forøges, holdes den interne frekvensreference på den nedre grænse, indtil indgangsreferencen er over den øvre grænse.

P3.7.1 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 1, NEDRE GRÆNSE (ID509)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

I nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.

P3.7.2 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 1, ØVRE GRÆNSE (ID510)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

I nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.

P3.7.3 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 2, NEDRE GRÆNSE (ID511)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

I nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.

P3.7.4 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 2, ØVRE GRÆNSE (ID512)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

l nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.

P3.7.5 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 3, NEDRE GRÆNSE (ID513)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

I nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.

P3.7.6 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 3, ØVRE GRÆNSE (ID514)

Brug denne parameter til at forhindre, at frekvensomformeren bruges på de forbudte frekvenser.

l nogle processer kan det være nødvendigt at undgå visse frekvenser, fordi de giver anledning til mekanisk resonans.





- A. Faktisk reference
- B. Høj grænse

- C. Lav grænse
- D. Ønsket reference

P3.7.7 RAMPETIDSFAKTOR (ID518)

Brug denne parameter til at indstille multiplikatoren for de valgte rampetider, når frekvensomformerens udgangsfrekvens ligger mellem de forbudte frekvensgrænser. Rampetidsfaktoren bestemmer accelerations-/decelerationstiden, når udgangsfrekvensen ligger inden for et forbudt frekvensområde. Værdien af rampetidsfaktoren ganges med værdien af P3.4.2 (accelerationstid 1) eller P3.4.3 (decelerationstid 1). For eksempel gør værdien 0,1 accelerations-/decelerationstiden 10x kortere.



Fig. 27: Parameteren Rampetidsfaktor

- A. Udgangs Frekvens
- B. Høj grænse
- C. Lav grænse

- D. Rampetidsfaktor = 0,3
- E. Rampetidsfaktor = 2,5
- F. Tid

10.8 OVERVÅGNING AF GRÆNSER

P3.8.1 VALG AF OVERVÅGNINGSEMNE NR. 1 (ID 1431)

Brug denne parameter til at vælge overvågningsemnet. Resultatet af overvågningsfunktionen kan vælges til relæudgangen.

P3.8.2 OVERVÅGNINGSTILSTAND NR. 1 (ID 1432)

Brug denne parameter til at indstille overvågningstilstanden. Når tilstanden "Nedre grænse" er valgt, er resultatet af overvågningsfunktionen aktiv, når signalet er under overvågningsgrænsen.

Når tilstanden "Øvre grænse" er valgt, er resultatet af overvågningsfunktionen aktiv, når signalet er over overvågningsgrænsen.

P3.8.3 GRÆNSEOVERVÅGNING NR. 1 (ID 1433)

Brug denne parameter til at indstille overvågningsgrænsen for det valgte emne. Enheden vises automatisk.

P3.8.4 GRÆNSEHYSTERESE FOR OVERVÅGNING NR. 1 (ID 1434)

Brug denne parameter til at indstille overvågningsgrænsehysteresen for det valgte emne. Enheden vises automatisk.

P3.8.5 VALG AF OVERVÅGNINGSEMNE NR. 2 (ID 1435)

Brug denne parameter til at vælge overvågningsemnet. Resultatet af overvågningsfunktionen kan vælges til relæudgangen.

P3.8.6 OVERVÅGNINGSTILSTAND NR. 2 (ID 1436)

Brug denne parameter til at indstille overvågningstilstanden.

P3.8.7 GRÆNSEOVERVÅGNING NR. 2 (ID 1437)

Brug denne parameter til at indstille overvågningsgrænsen for det valgte emne. Enheden vises automatisk.

P3.8.8 GRÆNSEHYSTERESE FOR OVERVÅGNING NR. 2 (ID 1438)

Brug denne parameter til at indstille overvågningsgrænsehysteresen for det valgte emne. Enheden vises automatisk.

10.9 BESKYTTELSER

P3.9.1 REAKTION PÅ FEJL VED LAV ANALOG INDGANG (ID 700)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Al lav'. Der opstår en Al lav-fejl, hvis det analoge indgangssignal falder under 50 % af minimumssignalet for 500 ms.

P3.9.2 REAKTION PÅ EKSTERN FEJL (ID 701)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Ekstern fejl'.

Hvis der opstår en fejl, kan frekvensomformeren vise en meddelelse af denne på displayet. En ekstern fejl aktiveres med et digitalt indgangssignal. Standarddigitalindgangen er DI3. Du kan også knytte responsdata til en relæudgang.

P3.9.3 INDGANGSFASEFEJL (ID 730)

Brug denne parameter til at vælge konfigurationen af forsyningsfasen for frekvensomformeren.

i

BEMÆRK!

Hvis du benytter 1-faseforsyning, skal værdien af denne parameter være indstillet til "1-fasesupport".

P3.9.4 UNDERSPÆNDINGSFEJL (ID 727)

Brug denne parameter til at vælge, om underspændingsfejl gemmes i fejlhistorikken eller ej.

P3.9.5 REAKTION PÅ UDGANGSFASEFEJL (ID 702)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Udgangsfase'. Hvis målingen af motorstrømmen registrerer, at der ikke er nogen strøm i en motorfase, opstår er en udgangsfasefejl.

Se P3.9.2 for at få flere oplysninger.

10.9.1 MOTORVARMEBESKYTTELSE

Motorvarmebeskyttelse beskytter motoren mod overophedning.

AC-frekvensomformeren kan levere en strøm, der er større end motorens nominelle strøm. Den høje strømstyrke kan være nødvendig pga. belastningen, og den SKAL bruges. Der er risiko for overophedning under disse forhold. Der er højere risiko ved lave frekvenser. Ved lave frekvenser reduceres motorens køleeffekt og kapacitet. Hvis motoren er udstyret med en ekstern ventilator, vil belastningsreduktionen ved lave frekvenser være lille.

Motorvarmebeskyttelsen er baseret på udregninger. Beskyttelsesfunktionen bruger frekvensomformerens udgangsstrøm til at fastslå motorbelastningen. Udregningerne nulstilles, hvis kontrolkortet ikke aktiveres.

Brug parametrene P3.9.6 til P3.9.10 til at justere motorens varmebeskyttelse. Varmestrøm IT angiver belastningsstrømmen, over hvilken motoren overbelastes. Denne strømgrænse er en funktion af udgangsfrekvensen.



BEMÆRK!

Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere (≤1,5 kW), kan motorstrømmen, som frekvensomformeren måler, være langt højere end den faktiske motorstrøm. Det skyldes den kapacitive ladestrøm i motorkablet.



FORSIGTIG!

Kontroller, at luftstrømmen til motoren ikke blokeres. Hvis luftstrømmen er blokeret, vil denne funktion ikke beskytte motoren, og motoren kan blive overophedet. Det kan beskadige motoren.

P3.9.6 MOTORVARMEBESKYTTELSE (ID 704)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på en fejl af typen 'Overtemperatur i motoren'.

Hvis motorvarmebeskyttelsesfunktionen registrerer, at motorens temperatur er for høj, opstår der en fejl på grund af overophedning af motoren.

P3.9.7 FAKTOR FOR MOTORS OMGIVELSESTEMPERATUR (ID 705)

Brug denne parameter til at indstille rumtemperaturen det sted, hvor motoren er installeret. Temperaturværdien angives i grader Celsius eller Fahrenheit.

P3.9.8 KØLING AF MOTORVARME VED NULHASTIGHED (ID 706)

Brug denne parameter til at indstille kølefaktoren ved nulhastighed i forhold til det sted, hvor motoren kører ved nominel hastighed uden ekstern køling.

Når hastigheden er 0, udregner denne funktion kølefaktoren i forhold til det sted, hvor motoren kører ved nominel hastighed uden ekstern køling.

Standardværdien angives under antagelse af, at der ikke er en ekstern ventilator. Hvis der benyttes en ekstern ventilator, kan du indstille en højere værdi uden ventilatoren, f.eks. 90 %.

Hvis du ændrer parameteren P3.1.1.4 (Nominel motorstrøm), indstilles P3.9.2.3 automatisk til standardværdien.

Ændring af denne parameter indvirker ikke på frekvensomformerens maksimale udgangsstrøm. Det er kun parameter P3.1.1.7 Motorstrømsgrænse, der kan ændre den maksimale strømudgang.

Hjørnefrekvensen for varmebeskyttelse er 70 % af værdien i parameter P3.1.1.2 Nominel motorfrekvens.



Fig. 28: Kurve for motorvarmestrøm IT

P3.9.9 MOTORVARMETIDSKONSTANT (ID 707)

Brug denne parameter til at indstille motorvarmetidskonstanten.

Tidskonstanten er tidsrummet i hvilket, den beregnede varmekurve bliver 63 % af dets målværdi. Længden af tidskonstanten har at gøre med motorstørrelsen. Jo større motor, desto større tidskonstant.

Motorvarmetidskonstanten varierer alt efter motortype. Den varierer også i forhold til forskellige motormærker. Parameterens standardværdi ændres fra størrelse til størrelse.

tó-tid er den tid i sekunder, som motoren kan køre sikkert ved 6x den nominelle strøm. Det er muligt, at motorproducenten har leveret oplysninger om dette sammen med motoren. Hvis du kender motorens tó, kan du angive tidskonstantparameteren på baggrund af dette. Sædvanligvis er motorvarmetidskonstanten 2*tó. Hvis frekvensomformeren er i STOPtilstand, øges tidskonstanten internt med 3x den angivne parameterværdi, da afkølingen forekommer på grundlag af konvektion. Se *Fig. 29 Beregning af motortemperaturen*.

P3.9.10 MOTORVARMEBELASTNING (ID 708)

Brug denne parameter til at indstille motorens varmebelastning.

Hvis værdien eksempelvis er indstillet til 130 %, betyder det, at den nominelle temperatur nås med 130 % af den nominelle motorstrøm.



Fig. 29: Beregning af motortemperaturen

10.9.2 BESKYTTELSE MOD MOTORSTALL

Beskyttelsesfunktionen mod motorstall beskytter motoren mod kortvarige overbelastninger. En overbelastning kan eksempelvis være forårsaget af, at en aksel er stallet. Det er muligt at angive en kortere reaktionstid for motorstallbeskyttelsen end for motorvarmebeskyttelsen.

Motorens stalltilstand defineres vha. to parametre, P3.9.12 (Stallstrøm) og P3.9.14 (Stallfrekvensgrænse). Hvis strømmen overstiger grænsen, og udgangsfrekvensen er lavere end grænsen, vil motoren stalle.

Stallbeskyttelse er en slags beskyttelse mod overstrøm.



BEMÆRK!

Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere (<1,5 kW), kan motorstrømmen, som frekvensomformeren måler, være langt højere end den faktiske motorstrøm. Det skyldes den kapacitive ladestrøm i motorkablet.

P3.9.11 MOTORSTALLFEJL (ID 709)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på en fejl af typen 'Motorstall'.

Hvis stallbeskyttelsen registrerer, at motorens aksel er stallet, opstår der en motorstallfejl.

P3.9.12 STALLSTRØM (ID 710)

Brug denne parameter til at indstille grænsen, over hvilken motorstrømmen skal holde sig, for at der kan forekomme en stallfase.

Værdien er denne parameter skal ligge mellem 0,0 og 2*I_L. Strømmen skal have overskredet denne grænse, for at der kan opstå en stalltilstand. Hvis parameteren P3.1.1.7 Motorstrømgrænse ændres, beregnes denne parameter automatisk til at være 90 % af strømgrænsen.



BEMÆRK!

Værdien af stallstrømmen skal ligge under motorstrømgrænsen.



Fig. 30: Indstillinger for stallkarakteristika

P3.9.13 STALLTIDSGRÆNSE (ID 711)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale tid for en stallfase.

Du kan angive parameterens værdi til mellem 1,0 og 120,0 s. Det er det maksimale tidsrum, hvori stallstatus bliver aktiv. En intern tæller registrer stalltiden.

Hvis stalltidstællerens værdi overstiger denne grænse, vil det afbryde frekvensomformeren.

P3.9.14 STALLFREKVENSGRÆNSE (ID 712)

Brug denne parameter til at indstille den grænse, under hvilken udgangsfrekvensen skal holde sig, for at der kan forekomme en stallfase.



BEMÆRK!

Udgangsfrekvensen skal være under denne grænse i et bestemt tidsrum, for at en stalltilstand kan opstå.

10.9.3 BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING (TØR PUMPE)

Formålet med beskyttelse mod underbelastning af motoren er at sikre, at motoren er belastet, når frekvensomformeren kører. Hvis motoren mister belastningen, kan det skyldes et problem i processen. Eksempelvis en knækket rem eller en tør pumpe.

Beskyttelse mod underbelastning af motoren kan justeres vha. parametrene P3.9.16 (Beskyttelse mod underbelastning: Belastning i feltsvækningsområde) og P3.9.17 (Beskyttelse mod underbelastning: Nulfrekvensbelastning). Underbelastningskurven er en kvadratisk kurve, der er angivet mellem nulfrekvensen og feltsvækningspunktet. Beskyttelsen er ikke aktiv under 5 Hz. Underbelastningstælleren er ikke aktiv under 5 Hz.

Værdierne af underbelastningskurvens beskyttelsesparametre er angivet i procenttal, af motorens nominelle moment. Gør brug af dataene på motorens typeskilt til at stadfæste skaleringsforholdet for det interne moment, motorens nominelle strøm og frekvensomformerens nominelle strøm IL. Hvis der benyttes en anden type strøm end den nominelle, vil momentberegningen reduceres.

i

BEMÆRK!

Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere (≤1,5 kW), kan motorstrømmen, som frekvensomformeren måler, være langt højere end den faktiske motorstrøm. Det skyldes den kapacitive ladestrøm i motorkablet.

P3.9.15 UNDERBELASTNINGSFEJL (ID 713)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Underbelastning'. Hvis beskyttelsesfunktionen for underbelastning registrerer, at der ikke er tilstrækkelig belastning på motoren, opstår er en underbelastningsfejl.

P3.9.16 BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING: BELASTNING I FELTSVÆKNINGSOMRÅDE (ID714)

Brug denne parameter til at indstille det minimummoment, som motoren kræver, når udgangsfrekvensen for frekvensomformeren er højere end frekvensen for feltsvækningspunktet.

Du kan indstille denne parameter til at ligge mellem 10,0 og 150,0 % x T_{nMotor}. Denne værdi angiver grænsen for det mindst tilladte moment, når udgangsfrekvensen er over feltsvækningspunktet.

Hvis du ændrer parameteren P3.1.1.4 (Nominel motorstrøm), nulstilles parameteren automatisk til standardværdien. Se kapitel *5.9 Gruppe 3.9: Beskyttelser*.



Fig. 31: Indstilling af minimumsbelastningen

P3.9.17 BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING: NULFREKVENSBELASTNING (ID 715)

Brug denne parameter til at indstille det minimummoment, motoren kræver, når udgangsfrekvensen for frekvensomformeren er 0.

P3.9.18 BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING: TIDSGRÆNSE (ID 716)

Brug denne parameter til at indstille maksimumtiden for en underbelastningstilstand.

Du kan indstille dette tidsrum mellem 2,0 og 600,0 sek.

Det er den længste periode, en underbelastningstilstand må være aktiv. En intern tæller registrerer underbelastningsperioden. Hvis tallet på tælleren overstiger denne grænse, vil beskyttelsen medføre et trip i frekvensomformeren. Frekvensomformeren tripper, som angivet i parameter P3.9.15 Underbelastningsfejl. Hvis frekvensomformeren stoppes, nulstilles underbelastningstælleren.



Fig. 32: Tidstællerfunktion for underbelastning

P3.9.19 REAKTION PÅ FIELDBUS-KOMMUNIKATIONSFEJL (ID 733)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Fieldbus-timeout'. Hvis dataforbindelsen mellem masteren og fieldbus-kortet er defekt, opstår der en fieldbusfejl.

P3.9.20 SLIDSKOMMUNIKATIONSFEJL (ID 734)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Slidskommunikationsfejl'. Hvis frekvensomformeren registrerer et defekt optionskort, opstår der en slidskommunikationsfejl. Se P3.9.2 for at få flere oplysninger.

P3.9.21 TERMISTORFEJL (ID 732)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Termistor'. Hvis termistoren registrerer for høj temperatur, opstår der en termistorfejl. Se P3.9.2 for at få flere oplysninger.

P3.9.22 REAKTION PÅ PID1-OVERVÅGNINGSFEJL (ID 749)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'PID-overvågning'. Hvis PID-feedbackværdien ikke ligger inden for overvågningsgrænserne længere end overvågningsforsinkelsen, opstår der en PID-overvågningsfejl.

P3.9.23 REAKTION PÅ EKSTERN PID-OVERVÅGNINGSFEJL (ID 757)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'PID-overvågning'. Hvis PID-feedbackværdien ikke ligger inden for overvågningsgrænserne længere end overvågningsforsinkelsen, opstår der en PID-overvågningsfejl. Se P3.9.2 for at få flere oplysninger.

P3.9.25 TEMPERATURSIGNAL 1 (ID 739)

Brug denne parameter til at vælge temperaturindgangssignaler, der overvåges.

Maks. værdien tages fra de indstillede signaler og bruges til udløsning af alarm/fejl.

P3.9.26 ALARMNIVEAU 1 (ID 741)

Brug denne parameter til at indstille alarmgrænsen for temperaturen.

Hvis den målte temperatur overstiger denne grænse, aktiveres en alarm for temperaturen.

P3.9.27 FEJLGRÆNSE 1 (ID 742)

Brug denne parameter til at indstille fejlgrænsen for temperaturen.

Hvis den målte temperatur overstiger denne grænse, opstår der en temperaturfejl.

P3.9.28 TEMPERATURFEJLRESPONS (ID 740)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på fejlen 'Temperatur'.

P3.9.29 REAKTION PÅ SIKKERHEDSMOMENT SLUKKET (STO) FEJL-ID (ID 775)

Brug denne parameter til at vælge frekvensomformerens svar på en 'STO-fejl'.

Denne parameter bestemmer reaktionen på F30 - Sikkerhedsmoment Slukket (Fejl-ID: 530).

Denne parameter angiver drift af frekvensomformeren, når Sikkert moment (STO) er aktiveret (f.eks. når der er blevet trykket på nødstopknappen, eller en anden STO-funktion er blevet aktiveret).

0 = Ingen handling 1 = Alarm 2 = Fejl, stop ved friløb



BEMÆRK!

Denne parameter er ikke synlig, hvis frekvensomformeren ikke understøtter sikkert moment fra-funktionen.

10.10 AUTOMATISK NULSTILLING

P3.10.1 AUTOMATISK NULSTILLING (ID731)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstillingsfunktion.

For at vælge fejl, der skal nulstilles automatisk, skal du give værdien *0* eller *1* til parametrene fra P3.10.6 til P3.10.14.



BEMÆRK!

Den automatiske nulstillingsfunktion er kun tilgængelig for visse fejltyper.

P3.10.2 GENSTARTFUNKTION (ID 719)

Brug denne parameter til at vælge starttilstanden for den automatiske nulstillingsfunktion.

P3.10.3 VENTETID (ID717)

Brug denne parameter til at indstille ventetiden, før den første nulstilling udføres.

P3.10.4 AUTOMATISK NULSTILLING: PRØVETID (ID 718)

Brug denne parameter til at aktivere prøvetiden på den automatiske nulstillingsfunktion.

Den automatiske nulstillingsfunktion vil automatisk forsøge at nulstille de fejl, der opstår i prøveperioden. Tidstælleren går i gang efter første automatiske nulstilling. Den næste fejl starter prøvetiden igen.

P3.10.5 ANTAL FORSØG (ID759)

Brug denne parameter til at indstille det samlede antal forsøg på automatisk nulstilling.

Hvis antallet af forsøg i løbet af prøvetiden overskrider værdien af parameteren, vises der en permanent fejl. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver fejlen fjernet fra visningen, når prøveperioden er overstået.

Ved hjælp af parameter P3.10.5 kan du angive maks. antal automatiske fejlnulstillingsforsøg i den prøvetid, som er angivet i P3.10.4. Fejltypen har ikke nogen indflydelse på det maksimale antal.



Fig. 33: Automatisk nulstillingsfunktion

P3.10.5 AUTOMATISK NULSTILLING: UNDERSPÆNDING (ID 720)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en underspændingsfejl.

P3.10.7 AUTOMATISK NULSTILLING: OVERSPÆNDING (ID 721)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en overspændingsfejl.

P3.10.8 AUTOMATISK NULSTILLING: OVERSTRØM (ID 722)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en overstrømsfejl.

P3.10.9 AUTOMATISK NULSTILLING: AI LAV (ID 723)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en fejl, der skyldes et lavt AI-signal.

P3.10.10 AUTOMATISK NULSTILLING: ENHED OVERTEMPERATUR (ID 724)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en fejl, der skyldes overophedning i enheden.

P3.10.11 AUTOMATISK NULSTILLING: OVERTEMPERATUR I MOTOREN (ID 725)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en fejl, der skyldes overophedning af motor.

P3.10.12 AUTOMATISK NULSTILLING: EKSTERN FEJL (ID 726)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en ekstern fejl.

P3.10.13 AUTOMATISK NULSTILLING: UNDERBELASTNINGSFEJL (ID 738)

Brug denne parameter til at aktivere den automatiske nulstilling efter en underspændingsfejl.

P3.10.14 AUTOMATISK NULSTILLING: PID-OVERVÅGNINGSFEJL (ID 15538)

Brug denne parameter til at vælge, om automatisk nulstilling er tilladt for fejlen.

10.11 TIMERFUNKTIONER

10.11.1 TIMERFUNKTIONER

Timerfunktionerne giver det interne ur (RTC – Real Time Clock) mulighed for at styre funktionerne. Alle funktioner, der kan kontrolleres via en digital indgang, kan også styres af det interne ur vha. tidskanalerne 1-3. Det er ikke nødvendigt med en ekstern PLC til at styre en digital indgang. Du kan programmere indgangens lukkede og åbne intervaller internt.

Du opnår de bedste resultater i timerfunktionen, hvis du sætter et batteri i og foretager indstillingerne af uret (RTC) så nøjagtigt som muligt i henhold til opstartsguiden. Batteriet fås som tilvalg.



BEMÆRK!

Det anbefales ikke at benytte disse funktioner uden batteribackup. Frekvensomformerens indstillinger for klokkeslæt og data nulstilles ved hver slukning, hvis der ikke er installeret et batteri til det interne ur.

TIDSKANALER

Du kan tildele udgang i forhold til interval- og/eller timerfunktionerne til tidskanalerne 1-3. Du kan bruge tidskanalerne til at styre funktionerne til/fra, eksempelvis relæudgange eller digitale indgange. Konfigurer tidskanalernes til/fra-logik ved at tildele intervaller eller timere til dem. En tidskanal styres af mange forskellige intervaller eller timere.



Fig. 34: Intervallerne og timerne kan tildeles fleksibelt til tidskanalerne. Hvert interval og hver timer har en parameter, så du kan tildele den til en tidskanal.

INTERVALLER

Anvend parametre for at tildele hvert interval en TÆNDT- og SLUKKET-tid. Dette er det daglige tidsinterval, hvor intervallet er aktivt på de dage, der angives med parametrene "Fra dag" og "Til dag". Parameterindstillingen nedenfor betyder f.eks., at intervallet er aktivt fra kl. 7.00 til 9.00 på alle hverdage, mandag til fredag. Tidskanalerne er ligesom en digital indgang, blot virtuelle.

TIL-tid: 07:00:00 FRA-tid: 09:00:00 Fra dag: Mandag Til dag: Fredag

TIMERE

Timere kan bruges til at angive en tidskanal som aktiv i et bestemt tidsrum vha. en kommando fra en digital indgang eller en tidskanal.



Fig. 35: Aktiveringssignalet kommer fra en digital indgang eller "en virtuel digital indgang" som f.eks. en tidskanal. Timeren tæller ned fra den faldende kant.

Følgende parametre indstiller timeren til aktiv, når Digital indgang 1 på Slids A lukkes. De bevirker, at timeren er aktiv i 30 sekunder efter åbning.

- Varighed: 30 sek.
- Timer: DigIn SlotA.1

Du kan bruge en varighed på 0 sekunder til at tilsidesætte en tidskanal, der er blevet aktiveret fra en digital indgang. Der er ingen forsinkelse efter den faldende kant.

Eksempel:

Problem:

AC-frekvensomformeren er på et lager og styrer et airconditionanlæg. Den skal køre fra kl. 7-17 på hverdage og fra kl. 9-13 i weekenden. Det er også nødvendigt, at frekvensomformeren kører udover disse tider, hvis der er personale i bygningen. Frekvensomformeren skal fortsat køre i 30 minutter, efter at personalet har forladt bygningen.

Løsning:

Indstil 2 intervaller: ét til ugedagene og ét til weekenden. Det er også nødvendigt at aktivere processen, der skal anvendes udover disse timer. Se nedenstående konfiguration.

Interval 1

P3.11.1.1: TIL-tid: 07:00:00 P3.11.1.2: FRA-tid: 17:00:00 P3.11.1.3: Fra dag: 1 (= Mandag) P3.11.1.4: Til dag: 5 (= Fredag) P3.11.1.5: Tildel til kanal: Tidskanal 1

Interval 2

P3.11.2.1: TIL-tid: 09:00:00 P3.11.2.2: FRA-tid: 13:00:00 P3.11.2.3: Fra dag: Lørdag P3.11.2.4: Til dag: Søndag P3.11.2.5: Tildel til kanal: Tidskanal 1

Timer 1

Du kan starte motoren med den digitale indgang 1 i slids A på andre tidspunkter end dem, der er angivet med intervallerne. I dette tilfælde angiver timeren, hvor lang tid motoren kører.

P3.11.6.1: Varighed: 1.800 sek. (30 min)

P3.11.6.2: Tildel til kanal: Tidskanal 1

P3.5.1.18: Timer 1: DigIn SlotA.1 (parameteren er placeret i menuen Digitale indgange)



Fig. 36: Tidskanal 1 benyttes som styresignal for startkommandoen i stedet for en digital indgang

P3.11.1.1 TIL-TID (ID 1464)

Brug denne parameter til at indstille det tidspunkt på dagen, hvor udgangen for intervalfunktionen aktiveres.

P3.11.1.2 OFF-TID (ID 1465)

Brug denne parameter til at indstille det tidspunkt på dagen, hvor udgangen for intervalfunktionen deaktiveres.

P3.11.1.3 FRA DAG (ID 1466)

Brug denne parameter til at indstille den dag, hvor udgangen for intervalfunktionen aktiveres.

P3.11.1.4 TIL DAG (ID 1467)

Brug denne parameter til at indstille den dag, hvor udgangen for intervalfunktionen deaktiveres.

P3.11.1.5 TILDEL TIL KANAL (ID 1468)

Brug denne parameter til at vælge den tidskanal, hvor udgangen for intervalfunktionen er tildelt.

Du kan bruge tidskanalerne til at styre funktionerne til/fra, eksempelvis relæudgange eller enhver funktion, der kan styres af et DI-signal.

P3.11.6.1 VARIGHED (ID 1489)

Brug denne parameter til at indstille tid, timeren kører, når aktiveringssignalet er fjernet (Fra-forsinkelse).

P3.11.6.2 TILDEL TIL KANAL (ID 1490)

Brug denne parameter til at vælge den tidskanal, hvor udgangen for timerfunktionen er tildelt.

Du kan bruge tidskanalerne til at styre funktionerne til/fra, eksempelvis relæudgange eller enhver funktion, der kan styres af et DI-signal.

P3.11.6.3 STYRETILSTAND (ID 15527)

Brug denne parameter til at vælge, om tidsforsinkelse skal anvendes med stigende eller faldende kant.

10.12 PID-CONTROLLER 1

10.12.1 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER

P3.12.1.1 PID-FORSTÆRKNING (ID 118)

Brug denne parameter til at justere forstærkningen af PID-controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % i controllerens udgangsværdi.

P3.12.1.2 PID-INTEGRATIONSTID (ID 119)

Brug denne parameter til at justere integrationstiden for P-controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/sek. i controllerens udgangsværdi.

P3.12.1.3 PID-AFLEDT TID (ID 132)

Brug denne parameter til at justere den afledte tid for P-controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi.

P3.12.1.4 VALG AF PROCESENHED (ID 1036)

Brug denne parameter til at vælge enheden for feedback- og setpunktssignalerne for PIDcontrolleren.

Vælg enheden for den aktuelle værdi.

P3.12.1.5 MIN. FOR PROCESENHED (ID 1033)

Brug denne parameter til at indstille minimumværdien for PID-feedbacksignalet. Et analogt signal på f.eks. 4...20 mA svarer til et tryk på 0...10 bar.

P3.12.1.6 MAKS. FOR PROCESENHED (ID 1034)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale værdi for PID-feedbacksignalet. Et analogt signal på f.eks. 4...20 mA svarer til et tryk på 0...10 bar.

P3.12.1.7 DECIMALER FOR PROCESENHED (ID 1035)

Brug denne parameter til at indstille antallet af decimaler for procesenhedsværdier. Et analogt signal på f.eks. 4...20 mA svarer til et tryk på 0...10 bar.

P3.12.1.8 FEJLINVERTERING (ID 340)

Brug denne parameter til at invertere fejlværdien af PID-controlleren.

P3.12.1.9 DØDZONEHYSTERESE (ID 1056)

Brug denne parameter til at indstille dødzoneområdet omkring PID-setpunktsværdien.

Værdien for denne parameter defineres i den valgte procesenhed. PID-controllerudgangen er låst, hvis feedbackværdien forbliver i dødzoneområdet i det indstillede tidsrum.

P3.12.1.10 DØDZONEFORSINKELSE (ID 1057)

Brug denne parameter til at indstille den tid, hvor feedbackværdien skal holdes i dødzoneområdet, før udgangen af PID-controlleren låses.

Hvis den aktuelle værdi bliver ved med at være i dødzone i et tidsrum, som er angivet dødzoneforsinkelse, låses PID-controllerudgangen. Denne funktion forhindrer uønskede bevægelser og slid på aktuatorer, f.eks. ventiler.



Fig. 37: Dødzonefunktion

- A. Dødzone (ID1056)
- B. Dødzoneforsinkelse (ID1057)
- C. Reference

D. Faktisk værdiE. Udgang låst

10.12.2 SETPUNKTER

P3.12.2.1 BETJENINGSPANEL-SETPUNKT 1 (ID 167)

Brug denne parameter til at indstille PID-controllerens setpunktsværdi, når setpunktskilden er 'Betjeningspanel SP1'.

Værdien for denne parameter defineres i den valgte procesenhed.

P3.12.2.2 BETJENINGSPANEL-SETPUNKT 2 (ID 168)

Brug denne parameter til at indstille PID-controllerens setpunktsværdi, når setpunktskilden er 'Betjeningspanel SP1'.

Værdien for denne parameter defineres i den valgte procesenhed.

P3.12.2.3 RAMPETID FOR SETPUNKT (ID 1068)

Brug denne parameter til at indstille de stigende og faldende rampetider for setpunktsændringer.

Rampetiden angiver den tid, det tager for setpunktsværdien at skifte fra minimum til maksimum. Hvis værdien for denne parameter indstilles til 0, bruges ingen ramper.

P3.12.2.4 VALG AF SETPUNKTSKILDE 1 (ID 332)

Brug denne parameter til at vælge kilden for PID-setpunktsignalet.

P3.12.2.5 MINIMUM FOR SETPUNKT 1 (ID 1069)

Brug denne parameter til at indstille den mindste værdi for setpunktssignalet.

P3.12.2.6 MAKSIMUM FOR SETPUNKT 1 (ID 1070)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale værdi for setpunktssignalet.

P3.12.2.7 DVALEFREKVENSGRÆNSE 1 (ID 1016)

Brug denne parameter til at indstille den grænse, under hvilken frekvensomformerens udgangsfrekvens skal holdes, før frekvensomformeren skifter til dvaletilstand.

Se beskrivelsen af parameter P3.12.2.10.

P3.12.2.8 DVALEFORSINKELSE 1 (ID 1017)

Brug denne parameter til at indstille minimumsvarigheden, som frekvensomformerens udgangsfrekvens skal holdes under den angivne grænse, før frekvensomformeren skifter til dvaletilstand.

Se beskrivelsen af parameter P3.12.2.10.

P3.12.2.9 VÅGN OP-NIVEAU 1 (ID 1018)

Brug denne parameter til at indstille det niveau, ved hvilket frekvensomformeren aktiveres fra dvaletilstanden.

Se beskrivelsen af parameter P3.12.2.10.

P3.12.2.10 SP1 OPVÅGNINGSTILSTAND (ID 15539)

Brug denne parameter til at vælge betjeningen af parameteren for opvågningsniveau.

Med disse parametre kan du angive, hvornår frekvensomformeren skal vågne fra dvaletilstand.

Frekvensomformeren vågner fra dvaletilstand når, PID-feedbackværdien falder under opvågningsniveauet.

Denne parameter bestemmer, om opvågningsniveauet bruges som et statisk, absolut niveau eller som et relativt niveau, der følger PID-setpunktsværdien.

Valg 0 = Absolut niveau (opvågningsniveauet er et statisk niveau, der ikke følger setpunktsværdien)

Valg 1 = Relativt setpunkt (opvågningsniveauet er en forskydning under den aktuelle setpunktsværdi. Opvågningsniveauet følger det aktuelle setpunkt.)



Fig. 38: Opvågningstilstand: absolutte niveau



Fig. 39: Opvågningstilstand: relativt setpunkt

P3.12.2.11 SETPUNKT 1-FORSTÆRKNING (ID 1071)

Brug parameter til at indstille multiplikatoren for setpunktsforstærkningsfunktionen. Når kommandoen setpunktsforstærkning gives, multipliceres setpunktsværdien med den faktor, der er indstillet med denne parameter.

10.12.3 TILBAGEMELDING

P3.12.3.1-FEEDBACKFUNKTION (ID 333)

Brug denne parameter til at vælge, om feedbackværdien tages fra et enkelt signal eller kombineret fra to signaler.

Du kan vælge den matematiske funktion, der anvendes, når de to feedback-signaler kombineres.

P3.12.3.2 FEEDBACKFUNKTIONSFORSTÆRKNING (ID 1058)

Brug denne parameter til at justere forstærkningen af feedbacksignalet. Denne parameter anvendes f.eks. sammen med værdien 2 i Feedbackfunktion.

P3.12.3.3 VALG AF KILDE FOR FEEDBACK 1 (ID 334)

Brug denne parameter til at vælge kilden for PID-feedbacksignalet. Al'erne og ProcessDataIn håndteres i % (0,00-100,00 %) og skaleres i henhold til feedbackminimum- hhv. -maksimum.



BEMÆRK!

ProcessDataIn-signalerne har 2 decimaler.

Hvis temperaturindgangene er valgt, skal du indstille værdierne for parametrene P3.13.1.7 Min. for procesenhed og P3.13.1.8 Maks. for procesenhed, så de er i overensstemmelse med skalaen for kortet til temperaturmåling: Proc.enh., min. = -50 °C og Proc.enh. maks. = 200 °C.

P3.12.3.4 FEEDBACK 1-MINIMUM (ID 336)

Brug denne parameter til at indstille minimumværdien for feedbacksignalet.

P3.12.3.5 FEEDBACK 1-MAKSIMUM (ID 337)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale værdi for feedbacksignalet.

10.12.4 FEEDFORWARD

P3.12.4.1 FEEDFORWARD-FUNKTION (ID 1059)

Brug denne parameter til at vælge, om feedforwardværdien tages fra et enkelt signal eller kombineret fra to signaler.

Feedforward behøver normalt præcise procesmodeller. I visse tilfælde er feedforward med forstærkning og forskydning tilstrækkelig. Feedforward-delen bruger ikke nogen feedbackmålinger af den faktiske, styrede procesværdi. Feedforward-styring anvender andre målinger, der indirekte påvirker den styrede procesværdi.

EKSEMPEL 1:

Du kan styre vandstanden i en beholder ved hjælp af flowstyring. Den ønskede vandstand er defineret som et setpunkt og den faktiske vandstand som feedback. Styresignalet kontrollerer det indgående flow.

Det udgående flow kan opfattes som en forstyrrelse, der kan måles. Ved hjælp af målinger af forstyrrelsen kan du forsøge at justere forstyrrelsen vha. feedforward-styring (forstærkning og forskydning), som du tilføjer til PID-udgangen. PID-controllerne reagerer langt hurtigere på ændringer i det udgående flow, end hvis du kun havde målt vandstanden.



Fig. 40: Feedforward-styring

P3.12.4.2 FEEDFORWARD-FORSTÆRKNING (ID 1060)

Brug denne parameter til at justere forstærkningen af feedforwardsignalet.

P3.12.4.3 VALG AF FEEDFORWARD 1-KILDE (ID 1061)

Brug denne parameter til at vælge kilden for PID-feedforwardsignalet.

P3.12.4.4 FEEDFORWARD 1-MINIMUM (ID 1062)

Brug denne parameter til at indstille den mindste værdi for feedforwardsignalet.

P3.12.4.5 FEEDFORWARD 1-MAKSIMUM (ID 1063)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale værdi for feedforwardsignalet.

10.12.5 PROCESOVERVÅGNING

Brug procesovervågning til at kontrollere, at PID-feedbackværdien (processens værdi eller faktiske værdi) forbliver inden for de indstillede grænseværdier. Du kan f.eks. bruge denne funktion til at finde et brud på en rørledning og stoppe oversvømmelsen.

P3.12.5.1 AKTIVER PROCESOVERVÅGNING (ID 735)



Fig. 41: Feedbackovervågningsfunktionen

Brug denne parameter til at aktivere funktionen til feedbackovervågning.

Angiv den øvre og nedre grænse omkring referencen. Når den aktuelle værdi er mindre eller større end grænserne, vil en tæller begynde at tælle opad. Når den faktiske værdi ligger

imellem grænserne, tæller tælleren nedad. Når tælleren modtager en værdi, der er højere end værdien i P3.12.5.4 Forsinkelse, vises en alarm eller fejl.

P3.12.5.2 ØVRE GRÆNSE (ID 736)

Brug denne parameter til at indstille den højeste grænse for PID-feedbacksignalet. Hvis værdien for PID-feedbacksignalet kommer over denne grænse i længere end den indstillede tid, opstår der en feedbackovervågningsfejl.

P3.12.5.3 NEDRE GRÆNSE (ID 758)

Brug denne parameter til at indstille den laveste grænse for PID-feedbacksignalet. Hvis værdien for PID-feedbacksignalet kommer under denne grænse i længere end den indstillede tid, opstår der en feedbackovervågningsfejl.

P3.12.5.4 FORSINKELSE (ID 737)

Brug denne parameter til at indstille den maksimale tid, hvor PID-feedbacksignalet skal være uden for overvågningsgrænserne, før der sker en feedbackovervågningsfejl. Hvis den ønskede målværdi ikke er nået inden for denne tid, vises en fejl eller alarm.

10.12.6 KOMPENSATION FOR TRYKTAB

Når et langt rør med mange udløb sættes under tryk, er det bedst at placere sensoren midt i røret (position 2 i figuren). Du kan også placere sensoren lige efter pumpen. Dette giver det rigtige tryk lige efter pumpen, men længere nede i røret falder trykket, afhængigt af strømmen.



Fig. 42: Tryksensorens position

- A. Tryk
- B. Ingen strømning

- C. Med strømning
- D. Rørlængde

E. Position 1

F. Position 2

P3.12.6.1 AKTIVER SETPUNKT 1 (ID1189)

Brug denne parameter til at aktivere tryktabskompensationen i pumpesystemet.

P3.12.6.2 MAKS. KOMPENSATION FOR SETPUNKT 1 (ID 1190)

Brug denne parameter til at indstille det maksimummoment for PID-setpunktsværdien, der anvendes, når udgangsfrekvensen for frekvensomformeren er ved maksimumfrekvensen.

Sensoren er placeret i Position 1. Trykket i røret forbliver konstant, når der ikke er nogen strøm. Men pga. strømmen falder trykket længere nede i røret. Du kan kompensere for dette ved at hæve setpunktet i takt med, at strømmen øges. I dette tilfælde estimeres strømmen ud fra udgangsfrekvensen, og setpunktet forøges lineært med strømmen.



Fig. 43: Aktiverer setpunkt 1 for tryktabskompensation.

10.13 PID-CONTROLLER 2

10.13.1 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER

P3.13.1.1 AKTIVÉR PID (ID 1630)

Brug denne parameter til at aktivere PID-controlleren.



BEMÆRK!

Denne controller er kun til ekstern funktion. Den kan anvendes sammen med en analog udgang.

P3.13.1.2 UDGANG I STOP (ID 1100)

Brug denne parameter til indstilling af udgangsværdien for PID-controlleren i procent af den maksimale udgangsværdi, når den er stoppet fra en digital udgang.

10.14 MULTIPUMPEFUNKTION

Multipumpefunktionen giver dig mulighed for at styre maks. 4 motorer, pumper eller ventilatorer vha. PID-controlleren.

AC-frekvensomformeren er tilsluttet den regulerende motor. Den regulerende motor tilslutter og frakobler de øvrige motorer til/fra forsyningsnettet via relæer. Det sker for at opretholde det korrekte setpunkt. Autoskiftfunktionen styrer den sekvens, i hvilken motorerne startes, for at sikre, at de slides ens. Den regulerende motor kan inkluderes i autoskift- og interlock-logikken eller indstilles til altid at være Motor 1. Det er muligt – kortvarigt – at fjerne motorer vha. interlock-funktionen, f.eks. med henblik på vedligeholdelse.



Fig. 44: Multipumpefunktionen

En eller flere motorer tilkobles/frakobles, hvis PID-controlleren ikke kan holde procesværdien eller feedback inden for den definerede båndbredde.

Der tilsluttes og/eller tilføjes motorer, når:

- Feedbackværdien ligger uden for båndbreddeområdet.
- Den regulerende motor kører tæt på maks. frekvensen (-2 Hz).
- Ovenstående betingelser er opfyldt i længere tid end båndbreddeforsinkelsen.
- Der er flere tilgængelige motorer

Der skal frakobles og/eller fjernes motorer, når:

- Feedbackværdien ligger uden for båndbreddeområdet.
- Den regulerende motor kører tæt på min. frekvensen (+2 Hz).
- Ovenstående betingelser er opfyldt i længere tid end båndbreddeforsinkelsen.
- Der er flere motorer i drift end den regulerende.

P3.14.1 ANTAL MOTORER (ID 1001)

Brug denne parameter til at indstille det samlede antal motorer/pumper, der anvendes i multipumpesystemet.

P3.14.2 INTERLOCKFUNKTION (ID 1032)

Brug denne parameter til at aktivere eller deaktivere interlocks.

Interlocks fortæller multipumpesystemet, at en motor ikke er tilgængelig. Dette kan ske, når en motor fjernes fra systemet i forbindelse med vedligeholdelse, eller den omgås til manuel styring.

Hvis du ønsker at anvende disse interlocks, skal du aktivere parameter P3.14.2. Vælg den nødvendige status for hver motor vha. en digital indgang (parametrene P3.5.1.25 til P3.5.1.28). Hvis værdien for indgangen er LUKKET, dvs. aktiv, så vil motoren være tilgængelig for multipumpesystemet. Hvis ikke, vil multipumpelogikken ikke tilslutte den.



Fig. 45: Interlock-logik 1

Motorsekvensen er 1, 2, 3, 4, 5.

Hvis du fjerner interlock'en på Motor 3, dvs. hvis du indstilller værdien for parameter P3.5.1.36 til ÅBEN, vil sekvensen ændre sig til **1, 2, 4, 5**.



Fig. 46: Interlock-logik 2

Hvis du tilføjer motor 3 igen (værdien for P3.5.1.36 skal indstilles til LUKKET), vil systemet tilføje motor 3 sidst i sekvensen: **1, 2, 4, 5, 3**. Systemet stopper ikke, men fortsætter med at køre.



Fig. 47: Interlock-logik 3

Når systemet stopper eller går i dvaletilstand, ændres sekvensen tilbage til 1, 2, 3, 4, 5.

P3.14.3 INKLUDER FC (ID 1028)

Brug denne parameter til at medtage den kontrollerede motor/pumpe i autoskift- og interlocksystemet.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Disabled	Frekvensomformeren er konstant tilsluttet motor 1. Inter- locks har ingen indvirkning på motor 1. Motor 1 er ikke inkluderet i autoskiftproceduren.
1	Aktiveret	Det er muligt at tilslutte frekvensomformeren til samtlige motorer i systemet. Interlocks har indvirkning på alle moto- rerne. Alle motorerne er inkluderet i autoskiftlogikken.

KABELFØRING

Tilslutningerne adskiller sig fra parameterværdierne 0 og 1.

VALG 0 DEAKTIVERET

Frekvensomformeren er sluttet direkte til motor 1. De øvrige motorer er reservemotorer. De er tilsluttet forsyningsnettet vha. kontakter og styres af relæer af frekvensomformeren. Autoskiftet eller interlock-logikken har ingen indflydelse på motor 1.



Fig. 48: Valg 0

VALG 1, AKTIVERET

For at medtage den regulerende motor i autoskift- eller interlock-logikken, skal du følge instruktionerne i figuren nedenfor. Ét relæ styrer hver motor. Kontaktorlogikken tilslutter altid den første motor til frekvensomformeren og de næste motorer til forsyningsnettet.


Fig. 49: Valg 1

P3.14.4 AUTOSKIFT (ID 1027)

Brug denne parameter til at aktivere eller deaktivere den roterende startsekvens og prioritet for motorerne.

Nummer	Navn	Beskrivelse
0	Disabled	Ved normal drift vil rækkefølgen af motorer altid være nor- mal drift 1, 2, 3, 4, 5 . Hvis du tilføjer eller fjerner interlocks, kan rækkefølgen ændre sig under drift. Når frekvensomfor- meren stopper, nulstilles rækkefølgen altid.
1	Aktiveret	Systemet ændrer sekvensen i intervaller for at udjævne slid- det på motorerne. Du kan justere intervallerne for autoskift.

Anvend P3.14.5 Interval for autoskift for at justere autoskiftintervallerne. Du kan angive det maksimale antal motorer, som kan køre sammen med parameteren Autoskift: Motorgrænse (P3.14.7). Du kan også angive den maksimale frekvens for den regulerende motor (Autoskift: Frekvensgrænse P3.14.6).

Når processen når til de begrænsninger, der er sat vha. parametrene P3.14.6 og P3.14.7, vil der forekomme autoskift. Hvis processen ikke når disse begrænsninger, vil systemet vente, til den gør og først derefter udføre autoskift. Dermed undgås pludselige fald i trykket under autoskift, f.eks. når det er nødvendigt at køre med høj kapacitet på en pumpestation.

EKSEMPEL

Efter et autoskift placeres den første motor sidst. De andre motorer flytter 1 position op.

Motorernes startrækkefølge: 1, 2, 3, 4, 5 --> Autoskift --> Motorernes startrækkefølge: 2, 3, 4, 5, 1 --> Autoskift -->

Motorernes startrækkefølge: 3, 4, 5, 1, 2

P3.14.5 INTERVAL FOR AUTOSKIFT (ID 1029)

Brug denne parameter til at justere autoskiftintervallerne.

Denne parameter definerer, hvor ofte motorernes/pumpernes startrækkefølge skal ændres. Der sker autoskift, når antallet af motorer i drift er under grænsen for autoskift af motorer, og frekvensen befinder sig under grænsen for frekvens af autoskift. Når intervallet for autoskift er afsluttet, vil der forekomme autoskift, hvis kapaciteten er

under niveauet, som er angivet med P3.14.6. og P3.14.7.

P3.14.6 AUTOSKIFT: FREKVENS GRÆNSE (ID 1031)

Brug denne parameter til at indstille frekvensgrænsen for autoskift. Der sker autoskift, når intervallet for autoskift er afsluttet, antallet af motorer i drift er under grænsen for autoskift af motorer, og den styrende frekvensomformer fungerer under grænsen for frekvens af autoskift.

P3.14.7 AUTOSKIFT: MOTORGRÆNSE (ID 1030)

Brug denne parameter til at indstille det antal pumper, der bruges i multipumpefunktionen. Der sker autoskift, når intervallet for autoskift er afsluttet, antallet af motorer i drift er under grænsen for autoskift af motorer, og den styrende frekvensomformer fungerer under grænsen for frekvens af autoskift.

P3.14.8 BÅNDBREDDE (ID 1097)

Brug denne parameter til at indstille båndbreddeområdet omkring PID-setpunktet for start og stop af de ekstra motorer.

Så længe PID-feedbackværdien holder sig i båndbreddeområdet, starter eller stopper de ekstra motorer ikke. Værdien for denne parameter defineres som en procentdel af setpunktet.

P3.14.9 FORSINKELSE PÅ BÅNDBREDDE (ID 1098)

Brug denne parameter til at indstille den tid, der går, før de ekstra motorer starter eller stopper.

Når PID-feedbacken ikke er i bredbåndsområdet, skal den tid, der er indstillet med denne parameter, gå, før de ekstra motorer starter eller stopper. Antallet af kørende pumper øges eller reduceres, hvis PID-controlleren ikke kan holde procesværdien (feedback) inden for den angivne båndbredde omkring setpunktet.

Båndbreddområdet er angivet som en procentdel af PID-setpunktet. Når PIDfeedbackværdien forbliver inden i båndbreddeområdet, er det ikke nødvendigt at øge eller reducere antallet af kørende pumper.

Når feedbackværdien kommer uden for båndbreddeområdet, skal den mængde tid, der er angivet med parameteren P3.14.8, udløbe, før antallet af kørende pumper øges/reduceres. Der skal være flere tilgængelige pumper.



Fig. 50: Starten eller stoppet af de ekstra pumper (P3.14.8 = Båndbredde, P3.14.9 = Båndbreddeforsinkelse)

- A. Den pumpe, der styrer systemet, kører ved en frekvens, der er tæt på maksimum (-2 Hz). Dette øger antallet af kørende pumper.
- B. Den pumpe, der regulerer systemet, kører ved en frekvens, der er tæt på minimum (-2 Hz). Dette reducerer antallet af kørende pumper.

- C. Antallet af kørende pumper øges eller reduceres, hvis PID-controlleren ikke kan holde procesværdifeedbac) inden for den angivne båndbredde omkring setpunktet.
- D. Den angivne båndbredde omkring setpunktet.

10.15 BRANDTILSTAND

Når Brandtilstand aktiveres, nulstiller frekvensomformeren alle kommende fejl og fortsætter med at køre på samme hastighed, indtil det ikke længere er muligt. Frekvensomformeren ignorerer alle kommandoer fra betjeningspanelet, fieldbus og pcværktøjet.

Brandtilstandsfunktionen har to driftstilstande: Testtilstand og Aktiveret tilstand. For at vælge tilstand skal du skrive en adgangskode i parameter P3.16.1 (Adgangskode for brandtilstand). I testtilstand nulstiller frekvensomformeren ikke automatisk fejl, og den stopper derfor, når der opstår en fejl.



BEMÆRK!

Denne indgang er normalt lukket.

Når du aktiverer brandtilstandsfunktionen, vises en alarm på betjeningspanelet.



FORSIGTIG!

Garantien bortfalder, hvis denne brandtilstandsfunktionen aktiveres! Du kan teste Testtilstand for at afprøve Brandtilstand, uden at garantien bortfalder.

P3.16.1 ADGANGSKODE FOR BRANDTILSTAND (ID 1599)

Brug denne parameter til at aktivere brandtilstandsfunktionen.



BEMÆRK!

Alle andre parametre for brandtilstand låses, når brandtilstanden aktiveres, og den korrekte adgangskode er angivet i denne parameter.

Nummer	Navn	Beskrivelse
1001	Aktiveret tilstand	Frekvensomformeren nulstiller alle kommende fejl og fort- sætter med at køre på samme hastighed, indtil det ikke læn- gere er muligt.
1234	Testtilstand	Frekvensomformeren nulstiller ikke automatisk alle fejl, og frekvensomformeren stopper, når der opstår fejl.

P3.16.2 AKTIVERING AF BRANDTILSTAND VED ÅBEN (ID 1596)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer brandtilstandsfunktionen.

Hvis dette digitale indgangssignal aktiveres, vises alarmsymbolet på betjeningspanelet, og garantien bortfalder. Det digitale indgangssignal er af typen NC (normalt lukket).

Du kan teste brandtilstand ved at benytte adgangskoden, der aktiverer testtilstanden. Dermed sikres garantiens gyldighed.



BEMÆRK!

Hvis brandtilstand er deaktiveret, og du angiver den korrekte adgangskode til parameteren Adgangskode for brandtilstand, vil alle parametre låses. Hvis du vil ændre parametrene for brandtilstand, skal du først ændre værdien af parameter P3.16.1 Adgangskode for brandtilstand til nul.



Fig. 51: Brandtilstandsfunktionen

P3.16.3 AKTIVERING AF BRANDTILSTAND VED LUKKET (ID 1619)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der aktiverer brandtilstandsfunktionen.

Det digitale indgangssignal er af typen NO (normalt åbent). Læs beskrivelsen for P3.16.2 Aktivering af brandtilstand ved Åben.

P3.16.4 BRANDTILSTANDSFREKVENS (ID 1598)

Brug denne parameter til at indstille den frekvens, der anvendes, når brandtilstanden er aktiveret.

Frekvensomformeren anvender denne frekvens, når værdien for parameteren P3.16.5 Kilde til brandtilstandsfrekvens er *Brandtilstandsfrekvens*.

P3.16.5 KILDE TIL BRANDTILSTANDSFREKVENS (ID 1617)

Brug denne parameter til at vælge frekvensreferencekilden, når brandtilstanden er aktiv.

Denne parameter gør det muligt at vælge f.eks. Al1 eller PID-controlleren som referencekilde, når der køres i brandtilstanden.

P3.16.6 BRANDTILSTAND BAGLÆNS (ID 1618)

Brug denne parameter til at vælge det digitale indgangssignal, der afgiver en kommando til rotation i modsat retning i brandtilstanden. Parameteren har ingen indflydelse på den normale drift.

Hvis det er nødvendigt, at motoren altid kører FORLÆNS eller altid BAGLÆNS i Brandtilstand, skal du vælge den korrekte digitale indgang.

DigIn Slot0.1 = altid FORLÆNS DigIn Slot0.2 = altid BAGLÆNS

P3.16.7 FAST FREKVENS 1 FOR BRANDTILSTAND (ID 15535)

Brug denne parameter til at indstille den faste frekvens for brandtilstand.

M3.16.10 BRANDTILSTANDSSTATUS (ID 1597)

Denne overvågningsværdi viser statussen for brandtilstandsfunktionen.

P3.16.12 KØRSELSINDIKATION FOR BRANDTILSTAND, STRØM (ID 15580)

Brug denne parameter til at indstille strømgrønsen for kørselsindikationssignalet for den digitale udgang.

Denne parameter har kun virkning, hvis "Kørselsindikation" er valgt som indstillingen for en relæudgang, og brandtilstanden er aktiv. Relæudgangsfunktionen "Run indication" angiver hurtigt, hvis motoren forsynes med strøm under en brand.

Værdien af denne parameter er en procentdel af den nominelle motorstrøm. Hvis der er en brand, og den strøm, som motoren forsynes med, er over den nominelle strøm gange værdien af denne parameter, lukker relæudgangen.

Hvis f.eks. den nominelle motorstrøm er 5 A, og du indstiller standardværdien 20 % for denne parameter, lukkes relæudgangen, og brandtilstanden aktiveres, når udgangsstrømmen skifter til 1 A.



BEMÆRK!

Denne parameter har ingen virkning, hvis brandtilstanden ikke er aktiv. Hvis du under normal drift vælger "Kørselsindikation" som indstillingen for en relæudgang, er resultatet det samme, som når "Kør" er valgt for relæudgangen.

M3.16.11 BRANDTILSTANDSTÆLLER (ID 1679)

Denne overvågningsværdi viser antallet af brandtilstandsaktiveringer.



BEMÆRK!

Du kan ikke nulstille tælleren.

10.16 APPLIKATIONSINDSTILLINGER

P3.17.1 PASSWORD (ID 1806)

Brug denne parameter til at indstille administratoradgangskoden.

P3.17.2 VALG AF °C/°F (ID 1197)

Brug denne parameter til at indstille temperaturmålingsenheden. Systemet viser samtlige temperaturrelaterede parametre og overvågningsværdier i den valgte enhed.

P3.17.3 VALG AF KW/HP (ID 1198)

Brug denne parameter til at indstille effektmålingsenheden. Systemet viser samtlige effektrelaterede parametre og overvågningsværdier i den valgte enhed.

P3.17.4 KONFIGURATION AF FUNCT-KNAPPEN (ID 1195)

Brug denne parameter til at indstille værdierne for FUNCT-knappen.

Denne parameter angiver, hvilke valg der vises, når du trykker på Funct-knappen.

- Lokal/fjernbetjening
- Styreside
- Skift retning (kun synlig i styrestedet)

10.17 KWH IMPULSUDGANG

P3.18.1 KWH IMPULSLÆNGDE (ID 15534)

Brug denne parameter til at indstille længden af kWh-impulsen i millisekunder.

P3.18.2 KWH IMPULSOPLØSNING (ID 15533)

Brug denne parameter til at indstille kWh-intervallet mellem udløsning af impulser.

11 FEJLFINDING

Når AC-frekvensomformerens kontroldiagnostik registrerer en usædvanlig driftstilstand, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Meddelelsen vises på betjeningspanelet. Betjeningspanelet viser koden og navnet og giver en kort beskrivelse af fejlen eller alarmen.

Kildeoplysningerne fortæller brugeren, hvor fejlen er opstået, hvad der har forårsaget den osv.

Der findes tre forskellige typer af meddelelser.

- Meddelelsen har ingen indflydelse på frekvensomformerens drift. Du skal nulstille meddelelsen.
- En alarm vises, hvis der forekommer usædvanlig driftstilstand. Dette vil ikke standse frekvensomformeren. Du skal nulstille alarmen.
- En fejl stopper frekvensomformeren. Du skal nulstille frekvensomformeren og finde en løsning på problemet.

Du kan programmere forskellige svar for visse fejl i programmet. Læs mere i kapitel 5.9 *Gruppe 3.9: Beskyttelser.*

Nulstil fejlen vha. knappen Nulstil på betjeningspanelet eller på I/O-klemmen, fieldbus eller pc-værktøjet. Fejlene gemmes i fejlregistreringsmenuen, hvor du har mulighed for at gå ind og undersøge dem. Du kan finde de forskellige fejlkoder i kapitel *11.3 Fejlkoder*.

Før du tager kontakt til leverandøren eller fabrikken pga. den usædvanlige drift, skal du have nogle oplysninger klar. Sørg for at skrive teksterne, der vises på betjeningspanelet, ned, dvs. fejlkoder, kildeoplysninger, listen over Aktive fejl og Fejlhistorikken.

11.1 DER VISES EN FEJL

Når der opstår en fejl, og frekvensomformeren stopper, skal du undersøge fejlens årsag og nulstille den.

Du kan nulstille en fejl på to måder: vha. knappen Nulstil eller vha. en parameter.

NULSTIL VHA. KNAPPEN NULSTIL.

1 Tryk på knappen Nulstil på betjeningspanelet i 2 sekunder.

NULSTILLING VHA. EN PARAMETER PÅ DET GRAFISKE BETJENINGSPANEL

1 Gå til Diagnostikmenu



2 Gå til undermenuen Nulstil fejl.

STOP	\mathbb{C}	READY		I/O
C		Di ^{ID:}	agnosti M4.1	CS
	A	ctive f (0)	aults	
	R	eset fa	ults	
	F	ault hi (39)	story	

3 Vælg en parameter under Nulstil fejl.

STOP	C REA	JDY		I/O
8	ID:	Reset M4.	fau 2	lts
*	Reset	faults		
i	Help			

NULSTILLING VHA. EN PARAMETER I TEKSTBETJENINGSPANELET

1 Gå til Diagnostikmenu.



- 2 Brug piletasterne op/ned for at finde parameteren Nulstil fejl.

Vælg en værdi Ja, og tryk på OK.





3

11.2 FEJLHISTORIK

I Fejlhistorik kan du finde flere oplysninger om fejlene. Der er maksimalt 40 anførte fejl i Fejlhistorik.

UNDERSØGELSE AF FEJLHISTORIK I DET GRAFISKE BETJENINGSPANEL

1 I Fejlhistorik kan du finde flere oplysninger om fejlene.

STOP C	READY		I/O
	Diagno ID:	ostics M4.1	L
	Active fau (0)	lts	
OT Re	eset fault	s	
Fa	ault histo 39)	ry	

2 Brug højre piletast for at se oplysninger om en fejl.

STOP	\mathbb{C}	READ	ſ	I/O
	Fa	ault h	istory ™4.3.3	
! ©	Ext	cernal	Fault	51
	Fau	lt old	8913	884s
!⊘	Ext	cernal	Fault	51
	Fau	ult old	8710)61s
!⊘	De [.]	vice r	emoved	39
	Inf	to old	862	537s

3 Du kan se dataene på en liste.

STOP Շ	READY		I/O
F	ault histo	ory	
	D:	M4.3.3	. 2
Code			39
ID			380
State		In	fo old
Date		7.1	2.2009
Time		04	:46:33
Operating t	ime	8	62537s
Source 1			
Source 2			
Source 3			

UNDERSØGELSE AF FEJLHISTORIK I DET GRAFISKE TEKSTBETJENINGSPANEL

1 Tryk på OK for at gå til Fejlhistorik.



2 Tryk på OK igen, hvis du vil se oplysninger om en fejl.



3 Brug piletasten ned for at se alle oplysninger.



11.3 FEJLKODER

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
1	1	Overstrøm (hardwa- refejl)	Frekvensomformeren har registreret en for høj strøm (>4*LH) i motorkablet Årsa-	Kontroller belastningen. Kontroller motoren. Kontroller kablerne og forbindel-
	2 Overstrøm (software- fejl) • en pludselig, kraf øgning i belastnin • en kortslutning i motorkablerne • motoren er ikke o korrekte type	 en pludselig, kraftig øgning i belastning en kortslutning i motorkablerne motoren er ikke den korrekte type 	serne. Kontroller rampetiderne.	
2 10	10	Overspænding (hard- warefejl)	Jævnstrømsspændingen er højere end de angivne grænser	Indstil længere decelerationstid. Aktiver overspændingsstyringen. Kontroller indgangsspændingen
	11	Overspænding (soft- warefejl)	 for kort decelerations- tid høje overspændings- spidser i forsynings- spændingen Start-/stopsekvens for hurtig 	
3	20	Jordforbindelsesfejl (hardwarefejl)	Strømmålingen viser, at summen af motorfases- trømmen ikke er nul	Kontroller motorkablerne og motoren.
2	21	Jordforbindelsesfejl (softwarefejl)	 en isolationsfejl i kabler eller i motoren 	
5	40	Ladekontakt	Ladekontakten er åben, når START-kommandoen afgi- ves. • driftsfejl • defekt komponent	Nulstil fejlen, og genstart fre- kvensomformeren. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
7	60	Mætning	• Defekt komponent	Denne fejl kan ikke nulstilles fra styringspanelet. Sluk for strømmen. UNDLAD AT GENSTARTE FREKVENSOMFOR- MEREN ELLER TÆNDE FOR STRØMMEN IGEN! Kontakt fabrikken for at få vejled- ning. Hvis den fejl vises samtidigt med F1, skal motorkablerne og moto- ren kontrolleres.

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
8	600	Systemfejl	Kommunikationen mellem kontrolkortet og strømen- heden er afbrudt.	Nulstil fejlen, og genstart fre- kvensomformeren. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med die pærmeste
	602		Overvågning har nulstillet CPU'en.	leverandør.
	603		Spændingen i strømenhe- dens reservestrømforsynin- gen er for lav.	
	604		Fasefejl: Udgangsfasespæn- dingen harmonerer ikke med referencen.	
	605		Standard i CPLD, men der er ingen detaljerede oplys- ninger om fejlen.	
	606		Softwaren i kontrolenheden er ikke kompatibel med softwaren i strømenheden.	Download den nyeste software fra Danfoss' hjemmeside. Opdater fre- kvensomformeren med den. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	607		Softwareversionen kan ikke læses. Der er ingen soft- ware i strømenheden.	Opdater strømenhedens software. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	608		En CPU er overbelastet. En del af softwaren (f.eks. applikationen) har forårsa- get en overbelastningssitua- tion.	Nulstil fejlen, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	609		Adgang til hukommelsen mislykkedes. Det var f.eks. ikke muligt at gendanne fastholdelsesvariablerne.	
	610		De nødvendige enhedsegen- skaber kan ikke læses.	

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
8	647	Systemfejl	Softwarefejl.	Download den nyeste software fra
	648		Der er anvendt en ugyldig funktionsblok i applikatio- nen. Systemsoftwaren er ikke kompatibel med appli- kationen.	kvensomformeren med den. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	649		Ressourceoverbelastning. Fejl ved indlæsning, gen- dannelse eller lagring af parametre.	
9	80	Underspænding (fejl)	Jævnstrømsspændingen er lavere end de angivne græn-	l tilfælde af et kortvarigt spæn- dingsudfald skal fejlen nulstilles og
81	81	Underspænding (alarm)	ser.	AC-frekvensomformeren genstar- tes.
			 for lav forsynings- spænding Intern AC-frekvensom- formerfejl en defekt indgangssik- ring den eksterne ladekon- takt er ikke lukket 	Kontroller forsyningsspændingen. Hvis forsyningsspændingen er util- strækkelig, er der en intern fejl. Kontakt den nærmeste leverandør for at bede om vejledning.
			BEMÆRK!	
			Denne fejl aktiveres kun, hvis frekvensomformeren er i driftstilstand.	
10	91	Startfase	Indgangslinjefasen mangler.	Kontroller forsyningsspændingen, sikringerne og forsyningskablet.
11	100	Udgangsfaseovervåg- ning	Strømmålingen viser, at én af motorfaserne mangler strøm.	Kontroller motorkablet og moto- ren.
13	120	Undertemperatur i AC-frekvensomfor- mer (fejl)	Der er blevet målt en for høj temperatur i strømenhe- dens kølelegeme eller på	
	121 Undertemperatur i AC-frekvensomfor- mer (alarm)	- strømkortet. Kølelegemets temperatur er under -10 °C.		

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
14	130	Overtemperatur i AC- frekvensomformer (fejl, kølelegeme)	Der er blevet målt en for høj temperatur i strømenhe- dens kølelegeme eller på strømkortet. Kølelegemets temperatur er over -100 °C.	Kontroller den faktiske mængde og gennemstrømningen af køleluft. Undersøg, om der er støv på køle- logemet
	131	Overtemperatur i AC- frekvensomformer (alarm, kølelegeme)		Kontroller rumtemperaturen. Sørg for, at switchfrekvensen ikke er for høj i forhold til rumtempera-
	132	Overtemperatur i AC- frekvensomformer (alarm, kort)		turen og motor betastningen.
	133	Overtemperatur i AC- frekvensomformer (alarm, kort)		
15	140	Motoren stallet	Motoren standsede.	Kontroller motoren og belastnin- gen.
16	150	Overtemperatur i motoren	Der er for stor belastning på motoren.	Reducer motorbelastningen. Hvis der ikke er nogen motoroverbe- lastning, så kontroller temperatur- modellens parametre.
17	160	Motoren underbela- stet	Der er ikke tilstrækkelig belastning på motoren.	Kontroller belastningen.
19	180	Effektoverbelastning (kortvarig overvåg- ning)	Frekvensomformerens effekt er for høj.	Reducer belastningen.
	181	Effektoverbelastning (langvarig overvåg- ning)		
25		Motorkontrolfejl	Fejl i igangsættelse af start- vinkelidentifikation. En generisk motorkontrol- fejl.	

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
30	290	Sikker fra	Det sikre Fra-signal A tilla- der ikke, at du indstiller fre- kvensomformeren i tilstan- den KLAR.	Nulstil fejlen, og genstart fre- kvensomformeren. Kontroller signalerne fra kontrol- kortet til strømenheden og D-stik- ket.
	291	Sikker fra	Det sikre Fra-signal B tilla- der ikke, at du indstiller fre- kvensomformeren i tilstan- den KLAR.	
	500	Sikkerhedskonfigura- tion	Sikkerhedskonfigurations- kontakten var installeret.	Fjern sikkerhedskonfigurations- kontakten fra kontrolkortet.
	501	Sikkerhedskonfigura- tion	Der er for mange STO-opti- onskort. Det er muligt kun at benytte ét.	Behold ét af STO-optionskortene. Fjern de andre. Se sikkerhedsma- nualen.
	502	Sikkerhedskonfigura- tion	STO-optionskortet var installeret i den forkerte slids.	Placer STO-optionskortet i den rig- tige slids. Se sikkerhedsmanualen.
	503	Sikkerhedskonfigura- tion	Der er ingen sikkerheds- konfigurationskontakt på kontrolkortet.	Installer sikkerhedskonfigurati- onskontakten på kontrolkortet. Se sikkerhedsmanualen.
	504	Sikkerhedskonfigura- tion	Sikkerhedskonfigurations- kontakten var installeret forkert på kontrolkortet.	Installer sikkerhedskonfigurati- onskontakten på det rigtige sted på kontrolkortet. Se sikkerhedsma- nualen.
	505	Sikkerhedskonfigura- tion	Sikkerhedskonfigurations- kontakten på STO-options- kortet var installeret for- kert.	Kontroller installationen af sikker- hedskonfigurationskontakten på STO-optionskortet. Se sikkerheds- manualen.
	506	Sikkerhedskonfigura- tion	Der er ingen kommunika- tion med STO-optionskortet.	Kontroller installationen af STO- optionskortet. Se sikkerhedsma- nualen.
	507	Sikkerhedskonfigura- tion	STO-optionskortet er ikke kompatibel med hardwaren.	Nulstil frekvensomformeren, og genstart den. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
30	520	Sikkerhedsdiagnostik	STO-indgangene har for- skellige statusser.	Kontroller den eksterne sikker- hedsafbryder. Kontroller indgangs- forbindelsen og kablet til sikker- hedsafbryderen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	521	Sikkerhedsdiagnostik	Diagnostikfejl i ATEX-ter- mistoren. Der er ingen for- bindelse til ATEX-termisto- rens indgangsforbindelse.	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Udskift optionskortet, hvis fejlen opstår igen.
	522	Sikkerhedsdiagnostik	Der er en kortslutning i for- bindelsen til ATEX-termisto- rindgangen.	Kontroller ATEX-termistorens ind- gangsforbindelse. Kontroller den eksterne ATEX-for- bindelse. Kontroller den eksterne ATEX-ter- mistor.
	523	Sikkerhedsdiagnostik	Problemet opstod i det interne sikkerhedskredsløb.	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	524	Sikkerhedsdiagnostik	Overspænding i optionskor- tet	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	525	Sikkerhedsdiagnostik	Underspænding i options- kortet	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
30	526	Sikkerhedsdiagnostik	Der er en intern fejl i opti- onskortet CPU eller i behandlingen af hukommel- sen	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	527	Sikkerhedsdiagnostik	Intern fejl i sikkerhedsfunk- tionen	Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Hvis fejlen opstår igen, skal du rådføre dig med din nærmeste leverandør.
	530	Sikkert moment fra	Nødstopknappen blev til- sluttet, eller en anden STO- handling blev aktiveret.	Når STO-funktionen aktiveres, er frekvensomformeren i sikker til- stand.
32	312	Ventilatorkøling	Ventilatorens levetid er udløbet.	Udskift ventilatoren, og nulstil tæl- leren for ventilatorens levetid.
33		Brandtilstand aktive- ret	Brandtilstand for frekvens- omformeren er blevet akti- veret. Beskyttelsen af fre- kvensomformeren er ikke i brug.	
37	360	Enhed skiftet (samme type)	Optionskortet er blevet udskiftet med et nyt kort, der ikke tidligere har været indsat i den samme slot. Parametrene for frekvens- omformeren er tilgænge- lige.	Enheden er klar til brug Frekvens- omformeren begynder at bruge de gamle parameterindstillinger.
38	370	Enhed tilføjet (samme type)	Optionskortet blev tilføjet. Du har tidligere brugt det samme optionskort i den samme slids. Parametrene for frekvensomformeren er tilgængelige.	Enheden er klar til brug Frekvens- omformeren begynder at bruge de gamle parameterindstillinger.
39	380	Enhed fjernet	Et optionskort er blevet fjer- net fra slottet.	Enheden er ikke tilgængelig. Nul- stil fejlen.
40	390	Ukendt enhed	En ukendt enhed blev til- sluttet (strømenhed/opti- onskort)	Enheden er ikke tilgængelig.
41	400	IGBT-temperatur	Den beregnede IGBT-tem- peratur (enhedstemperatur + I2T) er for høj.	Kontroller belastningen. Kontroller motorstørrelsen.

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
43	420	Encoder-fejl	Encoder 1, kanal A mangler.	Kontroller encoder-forbindelserne. Kontroller encoderen og encoder- kablet. Kontroller encoder-kortet. Kontroller encoder-frekvensen i den åbne løkke.
	421		Encoder 1, kanal B mangler.	
	422		Begge encoder 1-kanaler mangler.	
	423		Encoder omvendt.	
	424		Encoder-kort mangler.	
44	430	Enhed udskiftet (anden type)	Optionskortet er blevet udskiftet med et nyt kort, der ikke tidligere har været indsat i den samme slids. Der er ikke gemt nogen parameterindstillinger.	Indstil parametrene for strømen- heden igen.
45	440	Enhed tilføjet (anden type)	Der er blevet tilsluttet en anden type optionskort. Ingen parametre tilgænge- lige i indstillingerne.	Indstil parametrene for strømen- heden igen.
50	1050	Al lav-fejl	Mindst ét af de tilgængelige analoge indgangssignaler er faldet til under 50 % af det angivne minimumssignalin- terval. Kontrolkablet er knækket eller gået løs. Fejl i signalkilden.	Udskift de defekte dele. Kontroller det analoge indgangs- kredsløb. Kontroller, at parameteren AI1- signalområde er indstillet korrekt.
51	1051	Ekstern fejl	Det digitale indgangssignal, der er defineret vha. para- meter P3.5.1.7 eller P3.5.1.8, er aktiveret.	
52	1052	Panelkommunikati- onsfejl	Forbindelsen mellem betje- ningspanelet og AC-fre- kvensomformeren er defekt.	Kontrollér forbindelsen til betje- ningspanelet og eventuelt betje- ningspanelkablet.
	1352			
53	1053	Fieldbus-kommuni- kationsfejl	Dataforbindelsen mellem fieldbus-masteren og field- bus-kortet er defekt.	Kontroller installationen og field- bus-masteren.
54	1354	Fejl i slids A	Defekt optionskort eller slids	Kontroller kortet og slidsen.
	1454	Fejl i slids B		
	1654	Fejl i slids D		
	1754	Fejl i slids E		

Fejlkod e	Fejl-ID	Fejlnavn	Mulig årsag	Sådan korrigeres fejlen
65	1065	Pc-kommunikations- fejl	Dataforbindelsen mellem pc'en og frekvensomforme- ren er defekt	
66	1066	Termistorfejl	Motortemperaturen er ste- get.	Kontroller motorafkølingen og belastningen. Kontroller termistorforbindelsen. Hvis termistorindgangen ikke anvendes, skal den kortsluttes.
69	1310	Fejl ved Fieldbus-til- knytning	ID-nummeret, der benyttes til at tilknytte værdier til Fieldbus-procesdata ud, er ikke gyldigt.	Kontroller parametrene i menuen Fieldbus-datatilknytning.
	1311		Det er ikke muligt at kon- vertere én eller flere vær- dier til Fieldbus-procesdata ud.	Værditypen er ikke defineret. Kon- troller parametrene i menuen Fieldbus-datatilknytning.
	1312		Der bliver overløb, når vær- dierne for Fieldbus-proces- data ud (16-bit) mappes og konverteres.	
101	1101	Procesovervågnings- fejl (PID1)	PID-controller: feedbac- kværdien ligger ikke inden for overvågningsgrænserne og forsinkelsen, hvis du har indstillet forsinkelsen.	
105	1105	Procesovervågnings- fejl (PID2)	PID-controller: Feedbac- kværdien ligger ikke inden for overvågningsgrænserne og forsinkelsen, hvis du har indstillet forsinkelsen.	

VACON®

www.danfoss.com

Vacon Ltd Member of the Danfoss Group Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland



Rev. K

Sales code: DOC-APP100HVAC+DLDK