VACON[®] 100 HVAC PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

INSTRUKCJA APLIKACJI



SPIS TREŚCI

ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.13 Odpowiada zestawowi aplikacji FW0065V021.vcx

1.	Vacon 100 — Rozruch	.2
1.1	Kreator rozruchu	. 2
1.2	Minikreator PID	. 3
1.3	Minikreator sterowania wielopompowego	.4
1.4	Kreator trybu pożar	. 5
2.	Panel sterujący napędu	.6
2.1	Panel Vacon z wyświetlaczem graficznym	.7
2.1.1	Wyświetlacz panelu	.7
2.1.2	Obsługa graficznego panelu sterującego	.7
2.2	Panel Vacon z segmentowym wyświetlaczem tekstowym	12
2.2.1	Wyświetlacz panelu	12
2.2.2	Obsługa panelu sterujacego	13
2.3	Struktura menu	15
2.3.1	Szybka konfiguracja	16
2.3.2	Monitorowanie	16
2.3.3	Parametry	17
2.3.4	Diagnostyka	17
2.3.5	We/wy i sprzęt	20
2.3.6	Ustaw. użytkow	28
2.3.7	Ulubione	29
2.3.8	Poziomy użytkownika	29
3.	Aplikacja Vacon HVAC	30
3.1	Szczegółowe funkcie aplikacii Vacon HVAC	30
3.2	Przykładowa konfiguracja sygnałów sterujących	31
3.3	Izolowanie weiść cyfrowych od uziemienia	33
3.4	Aplikacia HVAC — grupa parametrów szybkiej konfiguracji	34
3.5	Grupa wartości monitorowanych	36
3.5.1	Monitorowanie wielopozycyjne	36
3.5.2	Podstawowe	36
3.5.3	Monitorowanie sterowania czasowego	38
3.5.4	Monitorowanie regulatora PID1	39
3.5.5	Monitorowanie regulatora PID2	39
3.5.6	Monitorowanie sterowania wielopompowego	39
3.5.7	Monitorowanie danych magistrali sterującej	40
3.5.8	Monitorowanie wejść temperaturowych	41
3.6	Aplikacja Vacon HVAC – listy parametrów aplikacji	42
3.6.1	Objaśnienia kolumn	43
3.6.2	Programowanie parametrów	44
3.6.3	Grupa 3.1: Ustawienia silnika	48
3.6.4	Grupa 3.2: Ustawienia Startu/Stopu	51
3.6.5	Grupa 3.3: Ustawienia źródeł wartości zadanych	52
3.6.6	Grupa 3.4: Konfiguracja zbocza narastania i hamowania	55
3.6.7	Grupa 3.5: Konfiguracja we/wy	56
3.6.8	Grupa 3.6: Mapowanie danych magistrali	63
3.6.9	Grupa 3.7: Częstotliwości zabronione	64
3.6.10	Grupa 3.8: Monitorowanie limitów	65
3.6.11	Grupa 3.9: Zabezpieczenia	66
3.6.12	Crupa 3.10: Automatyczne wznowienie pracy	69

3.6.13 Grupa 3.11: Funkcje sterowania czasowego	70
3.6.14 Grupa 3.12: Regulator PID 1	74
3.6.15 Grupa 3.13: Regulator PID 2	80
3.6.16 Grupa 3.14: Sterowanie wielopompowe	
3.6.17 Grupa 3.16: Tryb pożarowy	
3.6.18 Grupa 3.17: Ustawienia aplikacji	
3.6.19 Grupa 3.18: Ustawienia wyjścia impulsowego kWh	
3.7 Aplikacja napędu HVAC — dodatkowe informacje o parametrach	
3.8 Aplikacja HVAC — śledzenie usterek	
3.8.1 Pojawienie się usterki	
3.8.2 Historia usterek	112
3.8.3 Kody usterek	113

1. VACON 100 — ROZRUCH

1.1 KREATOR ROZRUCHU

W *kreatorze rozruchu* użytkownik jest proszony o podanie istotnych informacji wymaganych przez napęd w celu rozpoczęcia sterowania procesem. W kreatorze należy używać następujących przycisków panelu sterującego:



Strzałki w lewo/w prawo. Umożliwiają łatwą zmianę cyfry i miejsca dziesiętnego.



Strzałki w górę/w dół. Umożliwiają przechodzenie między opcjami menu oraz modyfikowanie wartości.



Przycisk OK. Służy do potwierdzenia wyboru.



Przycisk Back/ Reset. Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego pytania w kreatorze. Naciśnięcie przycisku przy pierwszym pytaniu spowoduje anulowanie kreatora rozruchu.

Po podłączeniu zasilania do przemiennika częstotliwości Vacon 100 należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby w prosty sposób skonfigurować napęd.

UWAGA: Napęd AC można wyposażyć w panel sterowania z wyświetlaczem graficznym lub LCD.

1 Wybór języka	Zależy od pakietu językowego
----------------	------------------------------

2	Czas letni [*]	Rosja USA UE WYŁ.
3	Czas*	gg:mm:ss
4	Dzieñ*	dd.mm.
5	Rok*	rrrr

* Pytania wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowana jest bateria

6 Uruchomić kreatora rozruchu?	Tak Nie
--------------------------------	------------

Naciśnij przycisk OK, chyba że chcesz ręcznie ustawić wartości wszystkich parametrów.

7 Wybierz proces	Pompa Wentylator
------------------	---------------------

8	Ustaw wartość parametru <i>Prędkość znamio- nowa silnika</i> (zgodnie z tabliczką znamionową)	Zakres: 2419,200 rpm
9	Ustaw wartość parametru <i>Prąd znamionowy silnika</i> (zgodnie z tabliczką znamionową)	Zakres: Zmienny
10	Ustaw wartość parametru Częstotliwość mini- malna	<i>Zakres:</i> 0,0050,00 Hz
11	Ustaw wartość parametru Częstotliwość mak- symalna	Zakres: 0,00320,00 Hz

Praca kreatora rozruchu została zakoñczona.

Aby w przyszłości ponownie uruchomić kreatora rozruchu, należy aktywować parametr *Przywróć do-myślne ustawienia fabryczne* (par. P6.5.1) w podmenu *Kopia zapasowa parametrów* (M6.5) LUB użyć parametru p1.19 w menu szybkiej konfiguracji.

1.2 MINIKREATOR PID

Minikreator PID jest aktywowany z poziomu menu *Szybka konfiguracja*. Kreator zakłada, że użytkownik będzie korzystać z regulatora PID w trybie "jedno sprzężenie zwrotne/ jedna wartość zadana". Miejscem sterowania będzie we/wy A, a domyślną jednostką procesową "%".

Minikreator PID wymaga ustawienia następujących wartości:

1Wybór jednostki procesowej(Kilka możliwo P3.12.1.4)	ści do wyboru. Patrz par.
---	---------------------------

W przypadku wybrania innej jednostki procesowej niż "%" zostaną wyświetlone poniższe pytania. W przeciwnym razie kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 5..

2	Jednostka procesowa min.	
3	Jednostka procesowa maks.	
4	Miejsca dziesiętne jednostki procesowej	04

5 Wybór źródła sprzężenia zwrotnego 1	Informacje na temat dostępnych opcji wyboru znajdują się w rozdziale 3.6.14.3 na str. 77.
---------------------------------------	---

Jeśli wybrano jeden z analogowych sygnałów wejściowych, pojawia się pytanie 6. W przeciwnym razie kreator przechodzi do pytania 7.

6 Zakres sygnału wejścia analogowego	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA Patrz str. 58.
--------------------------------------	--

7	Inwersja uchybu	0 = normalny 1 = odwrócony
8	Wybór źródła wartości zadanej	Dostępne opcje: patrz str. 75.

Jeśli wybrano jeden z analogowych sygnałów wejściowych, pojawia się pytanie 9. W przeciwnym razie kreator przechodzi do pytania 11.

W przypadku wybrania opcji Wartość zadana z panelu 1 lub 2 pytanie 10 zostanie wyświetlone.

9	Zakres sygnału wejścia analogowego	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA Patrz str. 58.
10	Miejsce zadawania z panelu	

11 Funkcja uśpienia? Nie Tak

W przypadku wybrania opcji "Tak" będzie konieczne podanie trzech kolejnych wartości.

12	Częstotliwość uśpienia 1	0,00320,00 Hz			
13	Opóźnienie uśpienia 1	03000 s			
14	Poziom budzenia 1	Zakres zależy od wybranej jednostki proce- sowej.			

1.3 MINIKREATOR STEROWANIA WIELOPOMPOWEGO

Minikreator sterowania wielopompowego zadaje najważniejsze pytania dotyczące konfiguracji układu wielopompowego. Minikreator PID jest zawsze wyświetlany przed minikreatorem sterowania wielopompowego. Panel sterujący poprowadzi użytkownika przez pytania zgodnie z rozdziałem 1.2, a następnie przez następujący zestaw pytañ:

15	Liczba silników	14		
16	Funkcja blokad	0 = nieużywana 1 = włączona		
17	Automatyczna zmiana kolejności sil- ników	0 = wyłączona 1 = włączona		

Jeśli włączono funkcję automatycznej zmiany kolejności napędów, zostaną wyświetlone trzy pytania wymienione poniżej. Jeśli funkcja automatycznej zmiany kolejności napędów nie jest używana, kreator przejdzie bezpośrednio do pytania 21.

18	Uwzględnij przemiennik częstotliwo- ści	0 = wyłączona 1 = włączona
19	Przedział czasu automatycznej zmia- ny kolejności silników	0,03000,0 h
20	Automatyczna zmiana kolejności sil- ników: limit częstotliwości	0,0050,00 Hz

21	Szerokość pasma	0100%
----	-----------------	-------

22	Opóźnienie szerokości pasma	03600 s	

Następnie na panelu sterującym zostanie wyświetlona zalecana przez aplikację konfiguracja wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych (tylko panel graficzny). Zapisz te wartości, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.

1.4 KREATOR TRYBU POŻAR

Kreator trybu pożarowego umożliwia łatwe uruchomienie funkcji trybu pożarowego. Kreator trybu pożarowego można zainicjować, wybierając opcję Uaktywnij dla parametru P1.20 w menu Szybka konfiguracja. Kreator trybu pożarowego zadaje najważniejsze pytania dotyczące konfiguracji trybu pożarowego.



2. PANEL STERUJĄCY NAPĘDU

Panel sterujący stanowi interfejs pomiędzy przemiennikiem częstotliwości Vacon 100 a użytkownikiem. Z panelu sterującego można sterować szybkością silnika, monitorować stan sprzętu oraz ustawiać parametry przemiennika częstotliwości.

Dostępne są dwa typy paneli użytkownika: panel z wyświetlaczem graficznym oraz panel z segmentowym wyświetlaczem tekstowym.

Przyciski są takie same na obu typach paneli.



Rysunek 1. Przyciski panelu

2.1 PANEL VACON Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM

Panel graficzny jest wyposażony w wyświetlacz LCD i 9 przycisków.

2.1.1 WYŚWIETLACZ PANELU

Wyświetlacz panelu sterującego wskazuje stan silnika i napędu, a także wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu. Na wyświetlaczu widać bieżący element menu wraz z informacją o jego miejscu w strukturze menu.

Struktura menu jest kompleksowo przedstawiona na załączonym schemacie nawigacji w panelu sterującym.

2.1.1.1 Menu główne

Dane wyświetlane na panelu sterującym są zorganizowane są w postaci menu głównego i kilku podmenu. Do nawigacji po menu służą przyciski strzałek góra/dół. Naciśnięcie przycisku OK powoduje otwarcie wybranego elementu lub grupy, a naciśnięciem przycisku Back/Reset można się cofnąć o jeden poziom menu.

Pole położenia wskazuje bieżące miejsce w strukturze menu. *Pole statusu* zawiera informacje o bieżącym stanie napędu. Patrz Rys. 1.



Rysunek 2. Menu główne

2.1.2 OBSŁUGA GRAFICZNEGO PANELU STERUJĄCEGO

2.1.2.1 Modyfikowanie wartości

Aby zmienić wartość parametru, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

- 1. Znajdź parametr.
- 2. Przejdź w tryb Edycja.
- 3. Ustaw nową wartość przyciskami strzałek góra/dół. W przypadku wartości liczbowych wybierz zmienianą cyfrę strzałkami lewo/prawo, a następnie ustaw wartość strzałkami góra/dół.
- 4. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić zmianę, lub powróć do poprzedniego poziomu poprzez naciśnięcie przycisku Back/Reset.



Rysunek 3. Edytowanie wartości na graficznym panelu sterującym

2.1.2.2 Kasowanie usterek

Instrukcje kasowania usterek można znaleźć w rozdziale 3.8.1 na str. 111.

2.1.2.3 Przycisk sterowania lokalnego/zdalnego

Przycisk LOC/REM służy do dwóch celów: szybkiego dostępu do strony sterowania oraz łatwego przełączania między sterowaniem lokalnym (panel sterujący) i zdalnym.

Miejsca sterowania

Miejsce sterowania to źródło sterowania, z którego można uruchomić lub zatrzymać napęd. Każde miejsce sterowania ma własny parametr wyboru źródła zadawania częstotliwości. W przypadku napędów HVAC *lokalnym miejscem sterowania* jest zawsze panel sterujący. *Zdalne miejsce sterowania* określa parametr P1.15 (we/wy lub magistrala). Wybrane miejsce sterowania jest wyświetlane na pasku stanu panelu sterującego.

Zdalne miejsce sterowania

Możliwe zdalne miejsca sterowania to we/wy A, we/wy B i magistrala. Wartości we/wy A i magistrali mają najniższy priorytet i można je wybrać parametrem P3.2.1 (*Miejsce sterowania zdalnego*). Z kolei opcja we/wy B umożliwia zastąpienie zdalnego miejsca sterowania wybranego parametrem P3.2.1 poprzez wykorzystanie wejścia cyfrowego. Wejście cyfrowe można wybrać parametrem P3.5.1.5 (*Wymuszenie miejsca sterowania we/wy B*).

Sterowanie lokalne

Lokalnym miejscem sterowania jest zawsze panel sterujący. Sterowanie lokalne ma wyższy priorytet od zdalnego. Oznacza to na przykład, że nawet jeśli zostanie wymuszone wejście cyfrowe parametrem P3.5.1.5 w trybie *Zdalne*, wybranie opcji *Lokalne* spowoduje przełączenie miejsca sterowania na panel sterujący. Do przełączania między sterowaniem lokalnym a zdalnym można używać przycisku Loc/Rem na panelu lub parametru "Lokalne/Zdalne" (ID211).

Zmiana miejsca sterowania

Zmiana miejsca sterowania ze zdalnego na lokalne (panel sterujący).

- 1. Naciśnij przycisk Loc/Rem w dowolnym miejscu w strukturze menu.
- 2. Naciśnij przycisk *strzałki w górę* lub *strzałki w dół*, aby wybrać *lokalne/zdalne* miejsce sterowania, a następnie potwierdź wybór przyciskiem *OK*.
- 3. Na następnym ekranie wybierz opcję Lokalne lub Zdalne i ponownie potwierdź przyciskiem OK.
- Wyświetlacz powróci do pozycji, która była wyświetlana przed naciśnięciem przycisku Loc/Rem. Jeśli dokonano zmiany miejsca sterowania ze zdalnego na lokalne (panel sterujący), będzie konieczne zadanie wartości odniesienia panelu.



Rysunek 4. Zmiana miejsca sterowania

Dostęp do strony sterowania

Strona sterowania ułatwia obsługę oraz monitorowanie najważniejszych parametrów.

- 1. Naciśnij przycisk *Loc/Rem* w dowolnym miejscu w strukturze menu.
- Naciśnij przycisk strzałki w górę lub strzałki w dół, aby wybrać opcję Strona sterowania, a następnie potwierdź wybór przyciskiem OK.
- 3. Zostanie wyświetlona strona sterowania.

Jeśli panel sterujący wybrano jako miejsce sterowania i źródło odniesienia, po naciśnięciu przycisku *OK* można ustawić parametr *Zadawanie z panelu*. Dla pozostałych miejsc sterowania i wartości odniesienia na wyświetlaczu będzie widoczna zablokowana wartość częstotliwości odniesienia. Pozostałe wartości na tej stronie to wartości monitorowania wielopozycyjnego. Monitorowane wartości są wybierane przez użytkownika (opis tej procedury można znaleźć na str. 16).



Rysunek 5. Uzyskiwanie dostępu do strony sterowania

2.1.2.4 Kopiowanie parametrów

UWAGA: Ta funkcja dostępna wyłącznie w graficznym panelu sterującym.

Funkcja kopiowania parametrów umożliwia kopiowanie parametrów z jednego napędu na inny.

Parametry są zapisywane na panelu, który jest następnie odłączany, a później podłączany do innego napędu. Procedurę koñczy wgranie parametrów z panelu na nowy napęd.

Kopiowanie parametrów wymaga, aby napęd źródłowy został zatrzymany przed pobraniem z niego parametrów.

- Otwórz menu Ustawienia użytkownika, a następnie podmenu Kopia zapasowa parametrów. W podmenu Kopia zapasowa parametrów dostępne są trzy opcje:
- *Przywróć domyślne ustawienia fabryczne*: przywraca fabryczne ustawienia parametrów.
- Zapisz w panelu sterującym: umożliwia skopiowanie wszystkich parametrów na panel sterujący.
- Przywróć z panelu sterującego: kopiuje wszystkie parametry z panelu sterującego na napęd.



Rysunek 6. Kopiowanie parametrów

UWAGA: W przypadku podłączenia panelu sterującego do napędu o innym rozmiarze niż napęd źródłowy nie zostaną skopiowane wartości następujących parametrów:

Znamionowy pobór prądu przez silnik (P3.1.1.4) Znamionowe napięcie silnika (P3.1.1.1) Znamionowa prędkość obrotowa silnika (P3.1.1.3) Znamionowa moc silnika (P3.1.1.6) Znamionowa częstotliwość silnika (P3.1.1.2) Wartość cos fi silnika (P3.1.1.5) Częstotliwość kluczowania (P3.1.2.1) Limit prądu silnika (P3.1.1.7) Limit prądu utknięcia (P3.9.12) Limit czasu utknięcia (P3.9.13) Częstotliwość utknięcia (P3.9.14) Częstotliwość maksymalna (P3.3.2)

2.1.2.5 Teksty pomocy

Na graficznym panelu sterującym dostępne są funkcje pomocy i informacje dla poszczególnych pozycji.

Dla każdego parametru można natychmiast wyświetlić komunikat pomocy. Wybierz opcję Pomoc i naciśnij przycisk OK.

Informacje tekstowe są dostępne również dla usterek, alarmów i kreatora rozruchu.



Rysunek 7. Przykład pomocy tekstowej.

2.1.2.6 Dodawanie elementu do ulubionych

Może zaistnieć konieczność częstego korzystania z pewnych wartości parametrów lub innych elementów. Zamiast lokalizować poszczególne elementy w strukturze menu, można je dodać do folderu *Ulubione*, gdzie będą łatwo dostępne.

Informacje na temat usuwania elementów z folderu Ulubione można znaleźć w rozdziale 2.3.7.



Rysunek 8. Dodawanie elementu do ulubionych

2.2 PANEL VACON Z SEGMENTOWYM WYŚWIETLACZEM TEKSTOWYM

Jako interfejs użytkownika można też wybrać *Panel sterujący z segmentowym wyświetlaczem tekstowym* (tekstowy panel sterujący). Posiada on większość funkcji panelu graficznego, choć niektóre z nich są ograniczone.

2.2.1 WYŚWIETLACZ PANELU

Wyświetlacz panelu sterującego wskazuje stan silnika i napędu, a także wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu. Na wyświetlaczu widać bieżący element menu wraz z informacją o jego miejscu w strukturze menu. Jeśli tekst nie mieści się na wyświetlaczu, będzie przewijany od lewej do prawej, aby zaprezentować cały napis.

2.2.1.1 Menu główne

Dane wyświetlane na panelu sterującym zorganizowane są w postaci kilkupoziomowego menu (główne, podmenu). Do nawigacji po menu służą przyciski strzałek góra/dół. Naciśnięcie przycisku OK powoduje otwarcie wybranego elementu lub grupy, a naciśnięciem przycisku Back/Reset można się cofnąć o jeden poziom menu.



2.2.2 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

2.2.2.1 Modyfikowanie wartości

Aby zmienić wartość parametru, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

- 1. Znajdź parametr.
- 2. Przejdź w tryb Edycja poprzez naciśnięcie przycisku OK.
- 3. Ustaw nową wartość przyciskami strzałek góra/dół. W przypadku wartości liczbowych wybierz zmienianą cyfrę strzałkami lewo/prawo, a następnie ustaw wartość strzałkami góra/dół.
- 4. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić zmianę, lub powróć do poprzedniego poziomu poprzez naciśnięcie przycisku Back/Reset.



Rysunek 9. Modyfikowanie wartości

2.2.2.2 Kasowanie usterek

Instrukcje kasowania usterek można znaleźć w rozdziale 3.8.1 na str. 111.

2.2.2.3 Przycisk sterowania lokalnego/zdalnego

Przycisk LOC/REM służy do dwóch celów: szybkiego dostępu do strony sterowania oraz łatwego przełączania między sterowaniem lokalnym (panel sterujący) i zdalnym.

Miejsca sterowania

Miejsce sterowania to źródło sterowania, z którego można uruchomić lub zatrzymać napęd. Każde miejsce sterowania ma własny parametr wyboru źródła zadawania częstotliwości. W przypadku napędów HVAC *lokalnym miejscem sterowania* jest zawsze panel sterujący. *Zdalne miejsce sterowania* określa parametr P1.15 (we/wy lub magistrala). Wybrane miejsce sterowania jest wyświetlane na pasku stanu panelu sterującego.

Zdalne miejsce sterowania

Możliwe zdalne miejsca sterowania to we/wy A, we/wy B i magistrala. Wartości we/wy A i magistrali mają najniższy priorytet i można je wybrać parametrem P3.2.1 (*Miejsce sterowania zdalnego*). Z kolei opcja we/wy B umożliwia zastąpienie zdalnego miejsca sterowania wybranego parametrem P3.2.1 poprzez wykorzystanie wejścia cyfrowego. Wejście cyfrowe można wybrać parametrem P3.5.1.5 (*Wymuszenie miejsca sterowania we/wy B*).

Sterowanie lokalne

Lokalnym miejscem sterowania jest zawsze panel sterujący. Sterowanie lokalne ma wyższy priorytet od zdalnego. Oznacza to na przykład, że nawet jeśli zostanie wymuszone wejście cyfrowe parametrem P3.5.1.5 w trybie *Zdalne*, wybranie opcji *Lokalne* spowoduje przełączenie miejsca sterowania na panel sterujący. Do przełączania między sterowaniem lokalnym a zdalnym można używać przycisku Loc/Rem na panelu lub parametru "Lokalne/Zdalne" (ID211).

Zmiana miejsca sterowania

Zmiana miejsca sterowania ze zdalnego na lokalne (panel sterujący).

- 1. Naciśnij przycisk Loc/Rem w dowolnym miejscu w strukturze menu.
- 2. Przyciskami strzałek wybierz sterowanie lokalne lub zdalne i potwierdź przyciskiem OK.
- 3. Na następnym ekranie wybierz opcję Lokalne lub Zdalne i ponownie potwierdź przyciskiem OK.
- Wyświetlacz powróci do pozycji, która była wyświetlana przed naciśnięciem przycisku Loc/Rem. Jeśli dokonano zmiany miejsca sterowania ze zdalnego na lokalne (panel sterujący), będzie konieczne zadanie wartości odniesienia panelu.



Rysunek 10. Zmiana miejsca sterowania

Dostęp do strony sterowania

Strona sterowania ułatwia obsługę oraz monitorowanie najważniejszych parametrów.

- 1. Naciśnij przycisk *Loc/Rem* w dowolnym miejscu w strukturze menu.
- 2. Naciśnij przycisk *strzałki w górę* lub *strzałki w dół*, aby wybrać opcję *Strona sterowania*, a następnie potwierdź wybór przyciskiem *OK*.
- Zostanie wyświetlona strona sterowania. Jeśli panel sterujący wybrano jako miejsce sterowania i źródło odniesienia, po naciśnięciu przycisku OK można ustawić parametr Zadawanie z panelu. Dla pozostałych miejsc sterowania i wartości odniesienia na wyświetlaczu będzie widoczna zablokowana wartość częstotliwości odniesienia.



Rysunek 11. Uzyskiwanie dostępu do strony sterowania

2.3 STRUKTURA MENU

Kliknij element, na temat którego chcesz uzyskać więcej informacji (dotyczy podręcznika elektronicznego).

Szybka	Patrz rozdział 3.4.		
konfiguracja			
Monitorowanie	Monitorowanie wielopozycyjne*		
	Podstawowe		
	Funkcje sterowania czasowego		
	Regulator PID 1		
	Regulator PID 2		
	Sterowanie wielopompowe		
	Dane magistrali		
	Wejścia temperaturowe		
Parametry	Patrz rozdział 3.		
Diagnostyka	Aktywne usterki		
	Kasuj usterki		
	Historia usterek		
	Liczniki sumaryczne		
	Liczniki kasowalne		
	Informacje o wersji		
	oprogramowania		
We/wy i sprzęt	Podstawowe we/wy		
	Gniazdo D		
	Gniazdo E		
	Zegar czasu rzeczywistego		
	Ustaw. modułu mocy		
	Panel sterujący		
	RS-485		
	Ethernet		
Ustaw.	Wybór języka		
użytkow.	Wybór aplikacji		
	Kopia zapasowa parametrów*		
	Nazwa napędu		
Ulubione [*]	Patrz rozdział 2.1.2.6		
Poziomy	Patrz rozdział 2.3.8.		
użytkownika			

Tabela 1. Menu panelu sterującego

*. Niedostępne w panelu tekstowym

2.3.1 SZYBKA KONFIGURACJA

Menu Szybka konfiguracja obejmuje minimalny zestaw parametrów najczęściej używanych podczas instalacji i uruchamiania. Bardziej szczegółowe informacje na temat parametrów należących do tej grupy można znaleźć w rozdziale 3.4.

2.3.2 MONITOROWANIE

Monitorowanie wielopozycyjne

UWAGA: Menu niedostępne na panelu tekstowym.

Na stronie monitorowania wielopozycyjnego można określić dziewięć wartości, które mają być monitorowane.



Rysunek 12. Strona monitorowania wielopozycyjnego

Monitorowaną wartość można zmienić poprzez aktywację komórki wartości (przyciskami strzałek) i kliknięcie przycisku OK. Po wybraniu nowego elementu na liście wartości monitorowanych należy ponownie kliknąć przycisk OK.

Podstawowe

Podstawowe wartości monitorowane to faktyczne wartości wybranych parametrów i sygnałów, jak również stany oraz pomiary. Wartości monitorowane i ich liczba mogą różnić się w zależności od aplikacji.

Funkcje sterowania czasowego

Monitorowanie funkcji sterowania czasowego oraz zegara czasu rzeczywistego. Patrz rozdział 3.5.3.

Regulator PID 1

Monitorowanie wartości regulatora PID. Patrz rozdziały 3.5.4 i 3.5.5.

Regulator PID 2

Monitorowanie wartości regulatora PID. Patrz rozdziały 3.5.4 i 3.5.5.

Sterowanie wielopompowe

Monitorowanie wartości związanych z użyciem kilku silników. Patrz rozdział 3.5.6.

Dane magistrali

Dane magistrali wyświetlane jako wartości monitorowania dla potrzeb debugowania, np. podczas uruchamiania magistrali. Patrz rozdział 3.5.7.

2.3.3 PARAMETRY

Z poziomu tego podmenu można uzyskać dostęp do grup parametrów i poszczególnych parametrów aplikacji. Więcej informacji na temat parametrów można znaleźć w rozdziale 3.

2.3.4 DIAGNOSTYKA

To menu obejmuje podmenu Aktywne usterki, Kasuj usterki, Historia usterek, Liczniki oraz Informacje o wersji oprogramowania.

2.3.4.1 Aktywne usterki

Menu	Funkcja	Uwagi
Aktywne usterki	W przypadku wystąpienia usterki zaczyna migać wyświetlacz z nazwą usterki. Naciśnij przycisk OK, aby powrócić do menu Diagno- styka. W podmenu <i>Aktywne usterki</i> wyświetlana jest liczba usterek. Aby wyświetlić dane dotyczące czasu wystąpienia usterki, wybierz usterkę i naciśnij przycisk OK.	Usterka pozostaje aktywna do czasu jej skasowania przyciskiem Reset (wciśniętym przez 2 s), otrzymania sygnału skasowania ze złącza we/wy lub magistrali bądź wybrania opcji <i>Ka- suj usterki</i> (patrz poniżej). Pamięć aktywnych usterek może przechowywać maksymalnie 10 uste- rek w kolejności ich wystąpienia.

2.3.4.2 Kasuj usterki

Menu	Funkcja	Uwagi			
Kasuj usterki	To menu umożliwia kasowanie usterek. Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w rozdziale 3.8.1.	PRZESTROGA! Aby uniknąć nie- zamierzonego ponownego rozruchu napędu, należy przed skasowaniem usterki odłączyć sygnał sterowania zewnętrznego.			

2.3.4.3 Historia usterek

Menu	Funkcja	Uwagi
Historia usterek	W historii usterek przechowywanych jest 40 ostatnich usterek.	Przejście do menu Historia usterek i kliknięcie przycisku OK po wybraniu usterki powoduje wyświetlenie da- nych na temat czasu (szczegółów) wystąpienia tej usterki.

<u>2.3.4.4</u> Liczniki sumaryczne

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
V4.4.1	Licznik energii			Zmienna		2291	Ilość energii pobranej z sieci zasilającej. Bez zerowania. UWAGA DOTYCZĄCA TEKSTOWEGO PANELU STERUJĄCEGO: Największa jednostka energii wyświetlana na panelu standardowym to <i>MW.</i> Jeśli zliczona energia przekroczy 999,9 MW, na panelu nie będzie wyświetlana żadna jednostka.
V4.4.3	Czas pracy (panel graficzny)			a d gg:min		2298	Czas pracy modułu sterującego
V4.4.4	Czas pracy (panel tekstowy)			а			Łączny czas pracy modułu sterującego (w latach)
V4.4.5	Czas pracy (panel tekstowy)			d			Łączny czas pracy modułu sterującego (w dniach)
V4.4.6	Czas pracy (panel tekstowy)			gg:min:ss			Czas pracy modułu sterującego w godzinach, minutach i sekundach
V4.4.7	Czas działania (panel graficzny)			a d gg:min		2293	Czas działania silnika
V4.4.8	Czas działania (panel tekstowy)			а			Łączny czas działania silnika (w latach)
V4.4.9	Czas działania (panel tekstowy)			d			Łączny czas działania silnika (w dniach)
V4.4.10	Czas działania (panel tekstowy)			gg:min:ss			Czas działania silnika w godzinach, minutach i sekundach
V4.4.11	Czas zasilania (panel graficzny)			a d gg:min		2294	Licznik czasu nieprzerwanego zasilania modułu zasilającego. Brak możliwości kasowania.
V4.4.12	Czas zasilania (panel tekstowy)			а			Łączny czas zasilania (w latach)
V4.4.13	Czas zasilania (panel tekstowy)			d			Łączny czas zasilania (w dniach)
V4.4.14	Czas zasilania (panel tekstowy)			gg:min:ss			Czas zasilania w godzinach, minutach i sekundach
V4.4.15	Licznik poleceñ uruchomienia					2295	Liczba uruchomieñ modułu zasilającego.

Tabela 2. Menu Diagnostyka, parametry liczników sumarycznych

<u>2.3.4.5</u> <u>Liczniki kasowalne</u>

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
V4.5.1	Licznik energii (+)			Zmienna		2296	Licznik energii z możliwością zerowania. UWAGA DOTYCZĄCA TEKS- TOWEGO PANELU STERUJĄ- CEGO: Największa jednostka energii wyświetlana na panelu standar- dowym to <i>MW</i> . Jeśli zliczona energia przekroczy 999,9 MW, na panelu nie będzie wyświet- lana żadna jednostka. W celu wyzerowania licznika: Standardowy tekstowy panel ste- rujący: Naciśnij długo (przez 4 s) przy- cisk OK. Graficzny panel sterujący: Naciśnij raz przycisk OK. Pojawi się strona <i>Zeruj licznik</i> . Ponownie naciśnij przycisk OK.
V4.5.3	Czas pracy (graficzny panel sterujący)			a d gg:min		2299	Możliwość zerowania. Patrz str. 4.5.1
V4.5.4	Czas pracy (standardowy panel sterujący)			а			Czas pracy jako suma lat
V4.5.5	Czas pracy (standardowy panel sterujący)			d			Czas pracy jako suma dni
V4.5.6	Czas pracy (standardowy panel sterujący)			gg:min:ss			Czas pracy w godzinach, minutach i sekundach

Tabela 3. Menu Diagnostyka, parametry liczników kasowalnych

<u>2.3.4.6</u> Informacje o wersji oprogramowania

Tabela 4. Menu Diagnostyka, parametry informacji o oprogramowaniu

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
V4.6.1	Pakiet oprogramowania					2524	
	(panel graficzny)						
V4.6.2	oprogramowania (panel tekstowy)						Kod identyfikacji oprogramowania.
V4.6.3	Wersja pakietu oprogramowania (panel tekstowy)						
V4.6.4	Obciążenie systemu	0	100	%		2300	Obciążenie procesora modułu sterującego.
V4.6.5	Nazwa aplikacji (panel graficzny)					2525	Nazwa aplikacji
V4.6.6	ID aplikacji					837	Kod aplikacji.
V4.6.7	Wersja aplikacji					838	

2.3.5 WE/WY I SPRZĘT

W tym menu znajdują się różne ustawienia dodatkowe.

2.3.5.1 Podstawowe we/wy

To podmenu umożliwia monitorowanie stanu wejść i wyjść.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
V5.1.1	Wejście cyfrowe 1	0	1			2502	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.2	Wejście cyfrowe 2	0	1			2503	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.3	Wejście cyfrowe 3	0	1			2504	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.4	Wejście cyfrowe 4	0	1			2505	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.5	Wejście cyfrowe 5	0	1			2506	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.6	Wejście cyfrowe 6	0	1			2507	Stan sygnału wejścia cyfrowego.
V5.1.7	Tryb wejścia analogowego 1	1	-30 +200°C			2508	Pokazuje ustawiony zworką tryb sygnału wejścia analogowego. 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.8	Wejście analogowe 1	0	100	%		2509	Stan sygnału wejścia analogowego
V5.1.9	Tryb wejścia analogowego 2	1	-30 +200°C			2510	Pokazuje ustawiony zworką tryb sygnału wejścia analogowego. 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.10	Wejście analogowe 2	0	100	%		2511	Stan sygnału wejścia analogowego
V5.1.11	Tryb wyjścia analogowego 1	1	-30 +200°C			2512	Pokazuje ustawiony zworką tryb sygnału wyjścia analogowego. 1 = 020mA 3 = 010V
V5.1.12	Wyjście analogowe 1	0	100	%		2513	Stan sygnału wyjścia analogowego

2.3.5.2 Gniazda kart opcjonalnych

Parametry w tej grupie zależą od zainstalowanej karty opcjonalnej. Jeśli w gnieździe D ani E nie ma kart opcjonalnych, nie będą widoczne żadne parametry. Położenie gniazd opisano w rozdziale 3.6.2.

Po usunięciu karty opcjonalnej na wyświetlaczu pojawi się komunikat F39 Urządzenie usunięte. Patrz Tabela 74.

Menu	Funkcja	Uwagi					
Gniazdo D	Ustawienia	Ustawienia dotyczące karty opcjonalnej.					
	Monitorowanie	Monitorowanie informacji dotyczących karty opcjonalnej.					
Gniazdo E	Ustawienia	Ustawienia dotyczące karty opcjonalnej.					
	Monitorowanie	Monitorowanie informacji dotyczących karty opcjonalnej.					

2.3.5.3 Zegar czasu rzeczywistego

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
M5.5.1	Stan baterii	1	3		2	2205	Stan baterii. 1 = niezainstalowana 2 = zainstalowana 3 = wymieñ baterię
M5.5.2	Czas			gg:mm:ss		2201	Bieżąca godzina.
M5.5.3	Data			mm.dd.		2202	Bieżąca data
M5.5.4	Rok			rrrr		2203	Bieżący rok
M5.5.5	Czas letni	1	4		1	2204	Reguła czasu letniego 1 = wyłączona 2 = EU 3 = USA 4 = Rosja

Tabela 6. Menu We/wy i Sprzęt, parametry z grupy Zegar czasu rzeczywistego

2.3.5.4 Ustaw. modułu mocy

Wentylator

Wentylator pracuje w trybie zoptymalizowanym lub jest zawsze włączony. W trybie zoptymalizowanym prędkość wentylatora jest sterowana algorytmem napędu. Napęd odbiera sygnały z czujników temperatury (jeśli moduł mocy obsługuje tę funkcję) a wentylator zatrzymuje się po 5 minutach od przejścia napędu w stan stopu. Gdy wentylator jest zawsze włączony, pracuje z pełną prędkością bez zatrzymywania.

	Tabela 7.	Ustawienia	modułu	mocy,	wenty	lator
--	-----------	------------	--------	-------	-------	-------

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
V5.5.1.1	Tryb ster. went.	0	1		1	2377	0 = Zawsze włączone 1 = zoptymalizowano
M5.6.1.5	Żywot. wentylatora	Nie dot.	Nie dot.		0	849	Żywot. wentylatora
M5.6.1.6	Limit al. żyw. went.	0	200 000	godz.	50 000	824	Limit al. żyw. went.
M5.6.1.7	Res żyw. wentylatora	Nie dot.	Nie dot.		0	823	Res żyw. wentylatora

Moduł hamujący

Tabela 8. Ustawienia modułu mocy, moduł hamujący

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.6.2.1	Tryb mod. hamującego	0	3		0	2526	0 = wyłączony 1 = włączony (praca) 2 = włączony (praca i stop) 3 = wł. (praca, bez testu)

Filtr sinusoidalny

Filtr sinusoidalny ogranicza głębokość przemodulowania i uniemożliwia zmniejszanie częstotliwości kluczowania przez funkcje zarządzania temperaturą.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ustawie- nia fabryczne	ID	Opis
P5.6.4.1	Filtr sinusoidalny	0	1		0	2507	0 = wyłączony 1 = włączony

Tabala O	Listoviania	man du lu man a a c	£:14.,	ainuaaidalm	
Tapela 9.	Uslawienia	modulu mocy,	ши	sinusoidain	V

2.3.5.5 Panel sterujący

Tabela 10. Menu We/wy i sprzęt, parametry z grupy Panel sterujący

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P5.7.1	Czas powrotu	0	60	min	0	804	Czas, po którym wyświetlacz powróci do strony określonej parametrem P5.7.2. 0 = nieużywany
P5.7.2	Strona domyślna	0	4		0	2318	0 = brak 1 = otwórz pozycję menu 2 = menu główne 3 = strona sterowania 4 = monitor wielopozycyjny
P5.7.3	Indeks pozycji menu					2499	Ustaw indeks menu pożądanej strony i aktywuj opcję parametrem P5.7.2 = 1.
P5.7.4	Kontrast*	30	70	%	50	830	Ustawia kontrast wyświetlacza (30–70%).
P5.7.5	Czas podświetlenia	0	60	min	5	818	Ustawia czas, po którym nastąpi wyłączenie podświetlenia wyświetlacza (0–60 min). W przypadku wybrania wartości 0 podświetlenie będzie zawsze włączone.

* Dostępne tylko dla panelu graficznego

2.3.5.6 Magistrala

Parametry dotyczące różnych kart magistrali można znaleźć też w menu *We/wy i sprzęt*. Parametry te są objaśnione w sposób bardziej szczegółowy w odpowiednim podręczniku użytkownika magistrali.

Podmenu poziom 1	Podmenu poziom 2	Podmenu poziom 3	Podmenu poziom 4
RS-485	Ogólne ustaw.	Protokół	Modbus/RTU
			N2
			BACnet MS/TP
	Modbus/RTU	Parametry	Adres podrzędny
			Pręd. transmisji
			Typ parzystości
			Bity stopu
			Limit czasu komunik.
			Tryb obsługi
		Monitorowanie	Stan protokołu komunikacyj-
			nego szyny
			Stan komunikacji
			Niedozw. funkcje
			Nied. adresy danych
			Nied. wart. danych
			Urz. podrz. zaj.
			Błąd parzyst. pam.
			Usterka urz. podrzęd.
			Odp na ost. usterke
			Słowo sterujące
			Słowo stanu
	N2	Parametry	Adres urządzenia
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Limit czasu komunik.
		Monitorowanie	Stan protokołu komunikacyi-
			nego szyny
			Stan komunikacji
			Nieprawid. dane
			Nieprawid. polec
			Polecenie nie jest akcepto-
			wane
			Słowo sterujące
			Słowo stanu
RS-485	BACnet MS/TP	Parametry	Pręd. transmisji
			Auto pr. trans.
			Adres MAC
			Numer instancji
			Limit czasu komunik.
		Monitorowanie	Stan protokołu komunikacyj-
			nego szyny
			Stan komunikacji
			Numer instancji
			Kod usterki
			Słowo sterujace
			Słowo stanu

Ethernet	Ogólne ustaw.	Tryb adresu IP			
		Stały adres IP	Adres IP		
		5	Maska podsieci		
			Brama domyślna		
		Adres IP			
		Maska podsieci			
		Brama domyślna			
	Modbus/TCP	Ogólne ustaw.	Limit połączeń		
			Adres podrzędny		
			Limit czasu komunik.		
		Monitorowanie*	Stan protokołu komunikacyj- nego szyny		
			Stan komunikacji		
			Niedozw. funkcje		
			Nied. adresy danych		
			Nied. wart. danych		
			Urz. podrz. zaj.		
			Błąd parzyst. pam.		
			Usterka urz. podrzęd.		
			Odp na ost. usterkę		
			Słowo sterujące		
			Słowo stanu		
	BACnet/IP	Ustawienia	Numer instancji		
			Limit czasu komunik.		
			Używany protokół		
			IP BBMD		
			Port BBMD		
			Czas do aktyw.		
		Monitorowanie	Stan protokołu komunikacyj- nego szyny		
			Stan komunikacji		
			Numer instancji		
			Słowo sterujące		
			Słowo stanu		

* Pojawi się tylko po ustanowieniu połączenia

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.8.1.1	Protokół	0	9		0	2208	0 = bez protokołu 4 = Modbus RTU 5 = N2 9 = BACnet MSTP

Tabela 11. Ogólne ustaw. RS-485

Tabela 12. Parametry ModBus RTU (Ta tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 = 4/Modbus RTU)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.8.3.1.1	Adres podrzędny	1	247		1	2320	Adres podrzędny
P5.8.3.1.2	Pręd. transmisji	300	230 400	bit/s	9600	2378	Pręd. transmisji
P5.8.3.1.3	Typ parzystości	Parzy- stość	Brak		Brak	2379	Typ parzystości
P5.8.3.1.4	Bity stopu	1	2		2	2380	Bity stopu
P5.8.3.1.5	Limit czasu komu- nik.	0	65 535	S	10	2321	Limit czasu komunik.
P5.8.3.1.6	Tryb obsługi	Pod- rzędny	Nad- rzędny		Podrzędny	2374	Tryb obsługi

Tabela 13. Monitorowanie ModBus RTU (Ta tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 = 4/Modbus RTU)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
M5.8.3.2.1	Stan protokołu komuni- kacyjnego szyny				0	2381	Stan protokołu komunika- cyjnego szyny
P5.8.3.2.2	Stan komunikacji	0	0		0	2382	Stan komunikacji
M5.8.3.2.3	Niedozw. funkcje				0	2383	Niedozw. funkcje
M5.8.3.2.4	Nied. adresy danych				0	2384	Nied. adresy danych
M5.8.3.2.5	Nied. wart. danych				0	2385	Nied. wart. danych
M5.8.3.2.6	Urz. podrz. zaj.				0	2386	Urz. podrz. zaj.
M5.8.3.2.7	Błąd parzyst. pam.				0	2387	Błąd parzyst. pam.
M5.8.3.2.8	Usterka urz. podrzęd.				0	2388	Usterka urz. podrzęd.
M5.8.3.2.9	Odp na ost. usterkę				0	2389	Odp na ost. usterkę
M5.8.3.2.10	Słowo sterujące				16#0	2390	Słowo sterujące
M5.8.3.2.11	Słowo stanu				16#0	2391	Słowo stanu

Tabela 14. Parametry N2 (Ta tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 = 5/N2)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.8.3.1.1	Adres urządzenia	1	255		1	2350	Adres urządzenia
P5.8.3.1.2	Limit czasu komunik.	0	255		10	2351	Limit czasu komunik.

Table 15: Monitorowanie N2 ('Ta tabela jest widoczna tylko	wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 = 5/
	N2)	

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
M5.8.3.2.1	Stan protokołu komuni- kacyjnego szyny				0	2399	Stan protokołu komunika- cyjnego szyny
M5.8.3.2.2	Stan komunikacji	0	0		0	2400	Stan komunikacji
M5.8.3.2.3	Nieprawid. dane				0	2401	Nieprawid. dane
M5.8.3.2.4	Nieprawid. polec				0	2402	Nieprawid. polec
M5.8.3.2.5	Polecenie NIEPOT				0	2403	Polecenie NIEPOT
M5.8.3.2.6	Słowo sterujące				16#0	2404	Słowo sterujące
M5.8.3.2.7	Słowo stanu				16#0	2405	Słowo stanu

Tabela 16. Parametry BACnet MSTP (Ta tabela jest wid	loczna tylko wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 =
9/BACNetMST	P)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.8.3.1.1	Pręd. transmisji	9600	76 800	bit/s	9600	2392	Pręd. transmisji
P5.8.3.1.2	Auto pr. trans.	0	1		0	2330	Auto pr. trans.
P5.8.3.1.3	Adres MAC	1	127		1	2331	Adres MAC
P5.8.3.1.4	Numer instancji	0	4 194 303		0	2332	Numer instancji
P5.8.3.1.5	Limit czasu komunik.	0	65 535		10	2333	Limit czasu komunik.

Tabela 17. Monitorowanie BACnet MSTP (Ta tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy protokół P5.8.1.1 = 9/BACNetMSTP)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
M5.8.3.2.1	Stan protokołu komuni- kacyjnego szyny				0	2393	Stan protokołu komunika- cyjnego szyny
M5.8.3.2.2	Stan komunikacji				0	2394	Stan komunikacji
M5.8.3.2.3	Instancja				0	2395	Instancja
M5.8.3.2.4	Kod usterki				0	2396	Kod usterki
M5.8.3.2.5	Słowo sterujące				16#0	2397	Słowo sterujące
M5.8.3.2.6	Słowo stanu				16#0	2398	Słowo stanu

Tabela 18. Ogólne ustaw. Ethernet

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.9.1.1	Tryb adresu IP	0	1		1	2482	0 = Stały adres IP 1 = DHCP z AutoIP

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.9.1.2.1	Adres IP				192.168.0.10	2529	Parametr jest używany, gdy P5.9.1.1 = 0/Stały adres IP
P5.9.1.2.2	Maska podsieci				255.255.0.0	2530	Parametr jest używany, gdy P5.9.1.1 = 0/Stały adres IP
P5.9.1.2.3	Brama domyślna				192.168.0.1	2531	Parametr jest używany, gdy P5.9.1.1 = 0/Stały adres IP
M5.9.1.3	Adres IP				0	2483	Adres IP
M5.9.1.4	Maska podsieci				0	2484	Maska podsieci
M5.9.1.5	Brama domyślna				0	2485	Brama domyślna
M5.9.1.6	Adres MAC					2486	Adres MAC

Tabela 19. Stały adres IP

Tabela 20. Ogólne ustaw. ModBus TCP

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.9.2.1.1	Limit połączeń	0	3		3	2446	Limit połączeń
P5.9.2.1.2	Adres podrzędny	0	255		255	2447	Adres podrzędny
P5.9.2.1.3	Limit czasu komunik.	0	65 535	S	10	2448	Limit czasu komunik.

Tabela 21. Ustawienia BACnet IP

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P5.9.3.1.1	Numer instancji	0	4 194 303		0	2406	Numer instancji
P5.9.3.1.2	Limit czasu komunik.	0	65 535		0	2407	Limit czasu komunik.
P5.9.3.1.3	Używany protokół	0	1		0	2408	Używany protokół
P5.9.3.1.4	IP BBMD				192.168.0.1	2409	IP BBMD
P5.9.3.1.5	Port BBMD	1	65 535		47 808	2410	Port BBMD
P5.9.3.1.6	Czas do aktyw.	0	255		0	2411	Czas do aktyw.

Tabela 22. Monitorowanie BACnet IP

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
M5.9.3.2.1	Stan protokołu komuni- kacyjnego szyny				0	2412	Stan protokołu komunika- cyjnego szyny
P5.9.3.2.2	Stan komunikacji	0	0		0	2413	Stan komunikacji
M5.9.3.2.3	Instancja				0	2414	Nieprawid. dane
M5.9.3.2.4	Słowo sterujące				16#0	2415	Słowo sterujące
M5.9.3.2.5	Słowo stanu				16#0	2416	Słowo stanu

2.3.6 USTAW. UŻYTKOW.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis	
P6.1	Wybór języka	Zmienna	Zmienna		Zmienna	802	Zależy od pakietu językowego.	
M6.5	Kopia zapasowa parametrów	Patrz tabela 24 poniżej.						
M6.6	Porówn. parametrów		Patrz tabela 25 poniżej.					
P6.7	Nazwa napędu						W razie potrzeby można nadać napędowi nazwę.	

Tabela 23. Menu Ustawienia użytkownika, Ustawienia ogólne

2.3.6.1 Kopia zapasowa parametrów

Tabela 24. Menu	ı Ustawienia użytkownika	parametry z grupy Kop	oia zapasowa parametrów
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P6.5.1	Przywróć domyślne ustawienia fabryczne					831	Przywraca domyślne wartości parametrów i uruchamia kreatora rozruchu.
P6.5.2	Zapisz w pan.st.*					2487	Zapisuje wartości parametrów w panelu sterującym, np. w celu skopiowania ich do innego napędu.
P6.5.3	Przywróć z panelu ste- rującego*					2488	Wczytuje wartości parametrów z panelu sterującego do napędu.
P6.5.4	Zapisz w zestawie 1					2489	Zapisuje wartości parametrów do zestawu parametrów 1.
P6.5.5	Przywróć z zestawu 1					2490	Wczytuje wartości parametrów z zestawu parametrów 1.
P6.5.6	Zapisz w zestawie 2					2491	Zapisuje wartości parametrów do zestawu parametrów 2.
P6.5.7	Przywróć z zestawu 2					2492	Wczytuje wartości parametrów z zestawu parametrów 2.

*. Dostępne tylko dla panelu graficznego

Tabela 25. Porówn. parametrów

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P6.6.1	Akt. zest — zestaw 1					2493	Rozpoczyna porównanie para- metrów z wybranym zestawem.
P6.6.2	Akt. zest — zestaw 2					2494	Rozpoczyna porównanie para- metrów z wybranym zestawem.
P6.6.3	Akt. zestaw — domyśl					2495	Rozpoczyna porównanie para- metrów z wybranym zestawem.
P6.6.4	Aktzest.—zestklawiat.					2496	Rozpoczyna porównanie para- metrów z wybranym zestawem.

2.3.7 ULUBIONE

UWAGA: Menu niedostępne na panelu tekstowym.

Folder Ulubione zwykle służy do gromadzenia parametrów lub sygnałów monitorujących z dowolnego menu panelu sterującego. Do folderu tego można dodawać elementy lub parametry – patrz rozdział 2.1.2.6.

Aby usunąć element lub parametr z folderu Ulubione, wykonaj następujące czynności:



2.3.8 POZIOMY UŻYTKOWNIKA

Parametry poziomu użytkownika umożliwiają ograniczenie widoczności parametrów w celu zapobieżenia nieuprawnionej lub niezamierzonej zmianie ustawieñ panelu sterującego.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P8.1	Poziom użytkownika	0	1		0	1194	0 = normalny 1 = monitorowanie Na poziomie monitorowania w menu głównym widoczne są tylko menu Monitorowanie, Ulubione i Poziomy użytkownika.
P8.2	Kod dostępu	0	9		0	2362	Jeśli przed przełączeniem z poziomu <i>Normalny</i> na poziom monitorowania zostanie tu podana wartość inna niż 0, przełączenie z powrotem na poziom <i>Normalny</i> będzie wymagać podania kodu dostępu. Opcja ta umożliwia zatem zabezpieczenie panelu przed nieuprawnioną zmianą parametrów.

Tabela 26. Parametry poziomu użytkownika



3. APLIKACJA VACON HVAC

Napęd Vacon HVAC zawiera fabrycznie zainstalowaną i gotową do użycia aplikację sterującą.

Parametry tej aplikacji zostały wymienione w rozdziale 3.6 niniejszej instrukcji, a ich bardziej szczegółowe omówienie znajduje się w rozdziale 3.7.

3.1 SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE APLIKACJI VACON HVAC

Aplikacja sterująca przemiennika Vacon HVAC jest łatwa w użyciu i obsługuje zarówno podstawowe zastosowania związane z pompami i wentylatorami, gdzie wymagany jest tylko jeden silnik i przemiennik, jak również szerokie możliwości sterowania z wykorzystaniem regulatora PID.

Funkcje

- **Kreator rozruchu** umożliwia wyjątkowo szybkie przygotowanie do pracy w prostych zastosowaniach sterowania pompą lub wentylatorem.
- Minikreatory ułatwiają konfigurowanie poszczególnych aplikacji.
- Przycisk Loc/Rem umożliwia łatwe przełączanie między lokalnym (panel sterujący) a zdalnym miejscem sterowania. Zdalne miejsce sterowania (we/wy lub magistralę) można wybrać za pomocą parametru konfiguracyjnego.
- Strona sterowania zapewnia prostą obsługę i monitorowanie najważniejszych wartości.
- Wejście blokady pracy (blokada od przepustnicy). Rozruch napędu jest możliwy dopiero po aktywacji tego wejścia.
- Różne tryby wstępnego podgrzewania pozwalające uniknąć problemów ze skraplaniem.
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa 320 Hz.
- Dostępne są funkcje zegara czasu rzeczywistego i sterowania czasowego (wymagana jest opcjonalna bateria). Istnieje możliwość zaprogramowania 3 kanałów czasowych w celu uzyskania możliwości sterowania różnymi funkcjami napędu (np. częstotliwości rozruchu/ zatrzymania i prędkości stałej).
- Dostępny jest zewnętrzny regulator PID. Może służyć np. do sterowania zaworem za pomocą we/wy przemiennika częstotliwości.
- **Funkcja trybu uśpienia** automatycznie włącza lub wyłącza napęd pracujący na poziomach zdefiniowanych przez użytkownika w celu oszczędzania energii.
- **2-strefowy regulator PID** (2 różne sygnały sprzężenia zwrotnego; sterowanie minimalne i maksymalne).
- Dwa źródła zadawania wartości regulatora PID. Wybierane za pomocą wejścia cyfrowego.
- Funkcja wzmocnienia wartości zadanej regulatora PID.
- Funkcja sprzężenia wyprzedzającego zapewnia szybsze reagowanie na zmiany w procesie.
- Monitorowanie wartości procesu.
- Sterowanie wielopompowe.
- **Kompensacja strat ciśnienia** w celu uwzględnienia strat ciśnienia w instalacji np. w wyniku nieprawidłowego umieszczenia czujnika w pobliżu pompy lub wentylatora.

3.2 PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH

		Standardowa karta WE/WY				
	Za	cisk		Sygnał	fabryczne	
	1	+10 Vre	f	Wyjście napięcia zadającego		
Zadawanie	2	AI1+		Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe*	Naniecie	
	3	AI1-		Wspólne wejście analogowe (prądowe)	Napięcie	
Zadawanie zdalne — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4	AI2+		Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe	Prad	
(programowalne)	5	AI2-		Wspólne wejście analogowe (prądowe)	Γιųu	
ı — — — — — — — — —	6	24Vwy		Pomocnicze napięcie 24 V		
	7	GND (Masa dla wejścia/wyjścia		
	8	DI1		Wejście cyfrowe 1	Start do przodu	
	9	DI2		Wejście cyfrowe 2	Start do tyłu	
	10	DI3		Wejście cyfrowe 3	Usterka	
	11	СМ	•	Wspólny dla wejść grupy A (DIN1–DIN6)**		
	12	24Vwy	•	Pomocnicze napięcie 24 V		
	13	GND		Masa dla wejścia/wyjścia		
	14	DI4		Wejście cyfrowe 4	Wybór czę- ^L stotliwości stałej 1	
	15	D15		Wejście cyfrowe 5	Wybór czę- ^L stotliwości stałej 2	
	16	DI6		Wejście cyfrowe 6	Kasowanie usterki	
	17	СМ	•	Wspólny dla wejść grupy A (DIN1–DIN6)**		
	18	A01+		Sygnał analogowy (+wyjście)	Częstotli-	
	19	AO-/GN	D	Wspólny dla wyjść analogow.	ściowa	
	30	+24 Vw	•	Wejście napięcia pomocniczego 24V		
\checkmark \checkmark $\frac{1}{-}$	Α	RS485		Magistrala szeregowa, ujemna		
Do karty przekaźnikowej 1 lub 2	В	RS485		Magistrala szeregowa, dodatnia		

Tabela 27. Przykładowa konfiguracja, standardowa karta we/wy

*Wybierane za pomocą przełączników DIP, patrz instrukcja instalacji Vacon 100.

**Wejścia cyfrowe mogą być odizolowane od masy.

Patrz Podręcznik instalacji.

9364.emf

ze standardowej karty WE/WY		ikowa 1	llct		
Z zacisku Z zacisku nr 6 lub 12 nr 13	Za	cisk	fabryczne		
1 1	21	R01/1 NC			PRACA
	22	R01/2 CM		vvyjscie przekaźnikowe 1	
	23	R01/3 N0		p0	
	24	R02/1 NC		NA	
	25	R02/2 CM		Wyjscie przekaźnikowe 2	USTERKA
	26	R02/3 N0			
	32	R03/1 CM	/	Wyjście	GOTOWOŚĆ
026E omf	33	R03/2 N0		przekaźnikowe 3	

Tabela 28. Przykładowa konfiguracja, karta przekaźnikowa 1

Tabela 29. Przykładowa konfiguracja, karta przekaźnikowa 2

Ze standardowej	e karty WE/WY		Karta	a przekaźi	nikowa 2	Ust.
Z zacisku nr 12	Z zacisku nr 13	Za	icisk		fabryczne	
I	ļ	21	R01/1 NC		\\/ ·/ ·	
I PRA	CA ►	22	R01/2 CM		Wyjscie przekaźnikowe 1	PRACA
L – 🗙)	23	R01/3 N0		pi zenazimiente i	
		24	R02/1 NC		Whitein	
		25	R02/2 CM		przekaźnikowe 2	USTERKA
	<u></u>	26	R02/3 N0		•	
	r — — — — — — — —	28	TI1+		Wejście	
	'	29	TI1-		termistorowe	

9366.emf

3.3 IZOLOWANIE WEJŚĆ CYFROWYCH OD UZIEMIENIA

Wejścia cyfrowe (zaciski 8–10 i 14–16) na standardowej karcie we/wy mogą zostać odizolowane od uziemienia przez przestawienie przełącznika DIP na karcie sterującej **w pozycję OFF (WYŁ.)**.

Znajdź przełączniki za pomocą Rysunek. 13 i dokonaj wyboru zgodnie z własnymi potrzebami.



Rysunek 13. Przełączniki DIP i ich pozycje domyślne. * Rezystor terminatora magistrali
3.4 APLIKACJA HVAC — GRUPA PARAMETRÓW SZYBKIEJ KONFIGURACJI

Grupa parametrów szybkiej konfiguracji jest zbiorem parametrów najczęściej używanych podczas instalacji i uruchamiania. Zostały one zebrane w pierwszej grupie parametrów, dzięki czemu można je szybko i łatwo odszukać. Istnieje również możliwość uzyskania do nich dostępu i modyfikowania ich z poziomu grup parametrów, do których faktycznie należą. Zmiana wartości parametru w grupie parametrów szybkiej konfiguracji powoduje także zmianę wartości tego parametru w grupie, do której faktycznie należy.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P1.1	Napięcie znamionowe silnika	Zmienna	Zmienna	V	Zmienna	110	Wartość U _n na tabliczce zna- mionowej silnika. Patrz str. 48.
P1.2	Częstotliwość znamio- nowa silnika	8,00	320,00	Hz	50,00	111	Wartość f _n na tabliczce znamionowej silnika. Patrz str. 48.
P1.3	Prędkość znamionowa silnika	24	19 200	obr./min	Zmienna	112	Wartość n _n na tabliczce znamionowej silnika.
P1.4	Prąd znamionowy sil- nika	Zmienna	Zmienna	А	Zmienna	113	Wartość I _n na tabliczce znamionowej silnika.
P1.5	Znamionowy cos fi sil- nika	0,30	1,00		Zmienna	120	Wartość można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.
P1.6	Znamionowa moc sil- nika	Zmienna	Zmienna	kW	Zmienna	116	Wartość I _n na tabliczce znamionowej silnika.
P1.7	Limit prądu silnika	Zmienna	Zmienna	А	Zmienna	107	Maksymalny prąd silnika z napędu AC
P1.8	Częstotliwość mini- malna	0,00	P1.9	Hz	Zmienna	101	Minimalna dopuszczalna częstotliwość zadana
P1.9	Częstotliwość maksy- malna	P1.8	320,00	Hz	50,00	102	Maksymalna dopuszczalna częstotliwość zadana
P1.10	Wybór A dla sterowa- nia z we/wy	1	8		6	117	Wybór źródła wartości zadanej, gdy miejscem sterowania jest we/wy A. Dostępne opcje: patrz str. 52.
P1.11	Prędkość stała 1	P3.3.1	300,00	Hz	10,00	105	Wybierz za pomocą wejścia cyfrowego: Wybór częstotliwości stałej 0 (P3.5.1.15) (domyślnie = wejście cyfr. 4)
P1.12	Prędkość stała 2	P3.3.1	300,00	Hz	15,00	106	Wybierz za pomocą wejścia cyfrowego: Wybór częstotliwości stałej 1 (P3.5.1.16) (domyślnie = wejście cyfr. 5)
P1.13	Czas przyspieszania 1	0.1	3000,0	S	20,0	103	Czas przyspieszania od zera do prędkości maksymalnej
P1.14	Czas hamowania 1	0,1	3000,0	S	20,0	104	Czas hamowania od prędkości minimalnej do zera
P1.15	Zdalne miejsce stero- wania	1	2		1	172	Wybór zdalnego miejsca sterowania (start/stop) 1 = we/wy 2 = magistrala
P1.16	Automatyczne wzno- wienie pracy	0	1		0	731	0 = wyłączone 1 = włączone

Tabela 30. Grupa parametrów szybkiej konfiguracji

P1.17	Minikreator PID *	0	1	0	1803	0 = nieaktywny 1 = aktywny Patrz rozdział 1.2.
P1.18	Kreator sterowania wielopompowego *	0	1	0		0 = nieaktywny 1 = aktywny Patrz rozdział 1.3.
P1.19	Kreator rozruchu **	0	1	0	1171	0 = nieaktywny 1 = aktywny Patrz rozdział 1.1.
P1.20	Kreator trybu pożar *	0	1	0	1672	0 = nieaktywne 1 = aktywne

Tabela 30. Grupa parametrów szybkiej konfiguracji

* = Parametr jest widoczny tylko na graficznym panelu sterującym.

** = Parametr jest widoczny tylko na graficznym i tekstowym panelu sterującym.

3.5 GRUPA WARTOŚCI MONITOROWANYCH

Napęd AC Vacon 100 zapewnia możliwość monitorowania rzeczywistych wartości parametrów i sygnałów, a także stanów i pomiarów. Niektóre monitorowane wartości można dostosować.

3.5.1 MONITOROWANIE WIELOPOZYCYJNE

Na stronie monitorowania wielopozycyjnego można określić dziewięć wartości, które mają być monitorowane. Więcej informacji można znaleźć na str. 16.

3.5.2 PODSTAWOWE

Tabela 31 zawiera podstawowe wartości monitorowane.

UWAGA!

W menu monitorowania dostępne są tylko stany standardowych kart we/wy. Stany sygnałów wszystkich kart we/wy można znaleźć w postaci danych nieprzetworzonych w menu systemowym We/wy i sprzęt.

Stany kart rozszerzeñ we/wy można w razie potrzeby sprawdzić w menu systemowym We/wy i sprzęt.

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis
V2.2.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	Częstotliwość wyjścia na silnik
V2.2.2	Częstotliwość zadana	Hz	25	Częstotliwość zadana do sterowania silnikiem
V2.2.3	Prędkość silnika	obr./min	2	Prędkość obrotowa silnika w obr./min
V2.2.4	Prąd silnika	A	3	
V2.2.5	Moment obrotowy sil- nika	%	4	Obliczony moment obrotowy wału
V2.2.7	Moc na wałku silnika	%	5	Łączny pobór mocy napędu AC
V2.2.8	Moc na wałku silnika	kW/KM	73	
V2.2.9	Napięcie silnika	V	6	
V2.2.10	Napięcie w obwodzie DC	V	7	
V2.2.11	Temperatura jednostki	°C	8	Temperatura radiatora
V2.2.12	Temperatura silnika	%	9	Obliczona temperatura silnika
V2.2.13	Wejście analogowe 1	%	59	Procentowe wykorzystanie zakresu sygnału
V2.2.14	Wejście analogowe 2	%	60	Procentowe wykorzystanie zakresu sygnału
V2.2.15	Wyjście analogowe 1	%	81	Procentowe wykorzystanie zakresu sygnału
V2.2.16	Podgrzewanie wstępne silnika		1228	0 = wyłączone 1 = ogrzewanie (zasilanie prądem DC)
V2.2.17	Słowo statusowe napędu		43	Bitowy status napędu B1 = gotowość B2 = praca B3 = usterka B6 = zezwolenie na pracę B7 = aktywny alarm B10 = hamowanie prądem stałym w stopie B11 = aktywne hamowanie prądem stałym B12 = żądanie uruchomienia B13 = aktywny regulator silnika

Tabela 31. Elementy menu monitorowania

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis
V2.2.18	Ostatnia aktywna usterka		37	Kod ostatniej aktywowanej usterki, która nie została skasowana.
V2.2.19	Status trybu pożaro- wego		1597	0 = wyłączony 1 = włączony 2 = aktywny (włączony + otwarte DI) 3 = tryb testowy
V2.2.20	Status DIN Słowo 1		56	Słowo 16-bitowe, którego każdy bit repre- zentuje status jednego wejścia cyfrowego. Odczytywanych jest 6 wejść cyfrowych z każdego gniazda. Słowo 1 zaczyna się od wejścia 1 w gnieździe A (bit 0), a koñczy wejściem 4 w gnieździe C (bit 15).
V2.2.21	Status DIN Słowo 2		57	Słowo 16-bitowe, którego każdy bit repre- zentuje status jednego wejścia cyfrowego. Odczytywanych jest 6 wejść cyfrowych z każdego gniazda. Słowo 2 zaczyna się od wejścia 5 w gnieździe C (bit 0), a koñczy wejściem 6 w gnieździe E (bit 15).
V2.2.22	Prąd silnika do 1 miej- sca po przecinku		45	Wartość monitorowania prądu silnika ze stałą liczbą miejsc po przecinku i mniejszym filtrowaniem. Może być używana na przy- kład podczas konfigurowania magistrali, aby zawsze otrzymywać właściwą wartość niezależnie od wielkości ramki, lub podczas monitorowania, gdy wymagany jest krótszy czas filtrowania prądu silnika.
V2.2.23	SłowoStanuApl 1		89	Kodowane bitowo słowo stanu aplikacji 1. B0 = blokada 1, B1 = blokada 2, B5 = stero- wanie we/wy A aktywne, B6 = sterowanie we/wy B aktywne, B7 = sterowanie magi- stralą aktywne, B8 = sterowanie lokalne aktywne, B9 = sterowanie PC aktywne, B10 = częstotliwości stałe aktywne, B12 = tryb pożarowy aktywny, B13 = podgrzewanie wstępne aktywne
V2.2.24	SłowoStanuApl 2		90	Kodowane bitowo słowo stanu aplikacji 2. B0 = Przys/zwal zabronion, B1 = przełącz- nik silnika aktywny
V2.2.25	LiczKasowKWh (niżej)		1054	Licznik energii wyświetlający dane w kWh. (słowo w dolnym wierszu)
V2.2.26	LiczKasowKWh (wyżej)		1067	Określa liczbę obrotów licznika energii. (słowo w górnym wierszu)

Tabela 31. Elementy menu monitorowania

3.5.3 MONITOROWANIE STEROWANIA CZASOWEGO

W tym obszarze można monitorować wartości funkcji sterowania czasowego oraz zegara czasu rzeczywistego.

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis
V2.3.1	TC 1, TC 2, TC 3		1441	Możliwość monitorowania stanu trzech kanałów czasowych (Time Channel — TC)
V2.3.2	Przedział czasu 1		1442	Stan przedziału czasu sterowania czaso- wego
V2.3.3	Przedział czasu 2		1443	Stan przedziału czasu sterowania czaso- wego
V2.3.4	Przedział czasu 3		1444	Stan przedziału czasu sterowania czaso- wego
V2.3.5	Przedział czasu 4		1445	Stan przedziału czasu sterowania czaso- wego
V2.3.6	Przedział czasu 5		1446	Stan przedziału czasu sterowania czaso- wego
V2.3.7	Sterowanie czasowe 1	S	1447	Pozostały czas dla aktywnego sterowania czasowego
V2.3.8	Sterowanie czasowe 2	S	1448	Pozostały czas dla aktywnego sterowania czasowego
V2.3.9	Sterowanie czasowe 3	S	1449	Pozostały czas dla aktywnego sterowania czasowego
V2.3.10	Zegar czasu rzeczywi- stego		1450	

Tabela 32. Monitorowanie funkcji sterowania czasowego

3.5.4 MONITOROWANIE REGULATORA PID1

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis
V2.4.1	Wartość zadana PID1	Zmienna	20	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru
V2.4.2	Sprzężenie zwrotne PID1	Zmienna	21	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru
V2.4.3	PID1 uchyb	Zmienna	22	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru
V2.4.4	PID1 wyjście	%	23	Wyjście do sterowania silnikiem lub sterowa- nia zewnętrznego (AO)
V2.4.5	Stan PID1		24	0 = zatrzymany 1 = praca 3 = tryb uśpienia 4 = przy wyłączonym paśmie (patrz str. 74)

3.5.5 MONITOROWANIE REGULATORA PID2

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis					
V2.5.1	Wartość zadana PID2	Zmienna	83	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru					
V2.5.2	Sprzężenie zwrotne PID2	Zmienna	84	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru					
V2.5.3	PID2 uchyb	Zmienna	85	Jednostki procesu wybierane za pomocą parametru					
V2.5.4	PID2 wyjście	%	86	Wyjście do sterowania zewnętrznego (AO)					
V2.5.5	Stan PID2		87	0 = zatrzymany 1 = praca 2 = przy wyłączonym paśmie (patrz str. 74)					

3.5.6 MONITOROWANIE STEROWANIA WIELOPOMPOWEGO

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis
V2.6.1	Pracujące silniki		30	Liczba pracujących silników w przypadku użycia funkcji sterowania wielopompowego.
V2.6.2	Automatyczna zmiana kolejności napędów (autochange)		1114	Informuje użytkownika, czy wymagana jest automatyczna zmiana kolejności napędów.

Tabela 35. Monitorowanie sterowania wielopompowego

3.5.7 MONITOROWANIE DANYCH MAGISTRALI STERUJĄCEJ

Kod	Monitorowana wartość	Jednostka	ID	Opis			
V2.8.1	Słowo sterujące magistrali		874	Słowo sterujące magistrali komunikacyjnej używane przez aplikację w trybie (formacie) obejścia. W zależności od typu lub profilu magistrali dane mog być modyfikowane przed przesłaniem do aplikacji.			
V2.8.2	Zadawanie prędko- ści z magistrali komunikacyjnej		875	Zadana prędkość jest skalowana pomiędzy prędkością minimalną i maksymalną w chwili, gdy odbierze ją apli- kacja sterująca. Prędkość minimalną i maksymalną można zmieniać po odebraniu prędkości zadanej bez wpływu na prędkość zadaną.			
V2.8.3	Dana procesowa wejściowa 1		876	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.4	Dana procesowa wejściowa 2		877	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.5	Dana procesowa wejściowa 3		878	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.6	Dana procesowa wejściowa 4		879	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.7	Dana procesowa wejściowa 5		880	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.8	Dana procesowa wejściowa 6		881	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.9	Dana procesowa wejściowa 7		882	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.10	Dana procesowa wejściowa 8		883	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.11	Słowo statusowe magistrali		864	Słowo statusowe magistrali komunikacyjnej wysyłane przez aplikację w trybie (formacie) obejścia. W zależno- ści od typu lub profilu magistrali dane mogą być modyfi- kowane przed przesłaniem do magistrali.			
V2.8.12	Prędkość aktualna przesyłana przez magistralę komuni- kacyjną		865	Bieżąca prędkość wyrażona w %. Wartości 0 i 100% to odpowiednio prędkość minimalna i maksymalna. War- tość jest aktualizowana na bieżąco na podstawie chwi- lowej prędkości minimalnej i maksymalnej, a także prędkości wyjściowej.			
V2.8.13	Dana procesowa wyjściowa 1		866	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.14	Dana procesowa wyjściowa 2		867	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.15	Dana procesowa wyjściowa 3		868	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.16	Dana procesowa wyjściowa 4		869	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.17	Dana procesowa wyjściowa 5		870	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.18	Dana procesowa wyjściowa 6		871	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.19	Dana procesowa wyjściowa 7		872	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			
V2.8.20	Dana procesowa wyjściowa 8		873	Nieprzetworzona wartość danej procesowej w formacie 32-bitowym			

Tabela 36. Monitorowanie danych magistrali

3.5.8 MONITOROWANIE WEJŚĆ TEMPERATUROWYCH

To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy zainstalowano kartę opcjonalną wyposażoną w wejścia do pomiaru temperatury, np. kartę opcjonalną OPT-BJ.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jedno stka	Ustawienia fabryczne	ID	Opis
P2.9.1	Wej. temperaturowe 1	-50.0	200.0	°C	200	50	Zmierzona wartość na wejściu temperaturowym 1. Jeśli wejście jest dostępne, ale nie podłączono do niego czujnika, wyświetlana jest maksymalna wartość, ponieważ zmierzona rezystancja to nieskończoność.
P2.9.2	Wej. temperaturowe 2	-50.0	200.0	°C	200.0	51	Zmierzona wartość na wejściu temperaturowym 2. Jeśli wejście jest dostępne, ale nie podłączono do niego czujnika, wyświetlana jest maksymalna wartość, ponieważ zmierzona rezystancja to nieskończoność.
P2.9.3	Wej. temperaturowe 3	-50.0	200.0	°C	200.0	52	Zmierzona wartość na wejściu temperaturowym 3. Jeśli wejście jest dostępne, ale nie podłączono do niego czujnika, wyświetlana jest maksymalna wartość, ponieważ zmierzona rezystancja to nieskończoność.

Tabela 37. Monitorowanie wejść temperaturowych

3.6 APLIKACJA VACON HVAC — LISTY PARAMETRÓW APLIKACJI

Aby znaleźć menu i grupy parametrów, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.



Aplikacja HVAC zawiera następujące grupy parametrów:

Tabela 38. Grupy parametrów

Menu i grupa parametrów	Opis
Grupa 3.1: Ustawienia silnika	Podstawowe i zaawansowane ustawienia silnika
Grupa 3.2: Ustawienia Startu/Stopu	Funkcje startu i zatrzymania
Grupa 3.3: Ustawienia źródeł wartości zadanych	Konfiguracja częstotliwości zadanej
Grupa 3.4: Konfiguracja zbocza narastania i hamowania	Konfiguracja przyspieszania/zwalniania
Grupa 3.5: Konfiguracja we/wy	Programowanie we/wy
Grupa 3.6: Mapowanie danych magistrali	Parametry danych wyjściowych magistrali
Grupa 3.7: Częstotliwości zabronione	Programowanie zabronionych częstotliwości
Grupa 3.8: Monitorowanie limitów	Programowalne ograniczniki
Grupa 3.9: Zabezpieczenia	Konfiguracja zabezpieczeñ
Grupa 3.10: Automatyczne wznowienie pracy	Ustawienia automatycznego kasowania po usterce
Grupa 3.11: Funkcje sterowania czasowego	Konfiguracja 3 sterowañ czasowych na podstawie zegara czasu rzeczywistego
Grupa 3.12: Regulator PID 1	Parametry regulatora PID 1. Sterowanie silnikiem lub wykorzystanie zewnętrzne.
Grupa 3.13: Regulator PID 2	Parametry regulatora PID 2. Wykorzystanie zewnętrzne.
Grupa 3.14: Sterowanie wielopompowe	Parametry sterowania wielopompowego
Grupa 3.16: Tryb pożarowy	Parametry trybu pożarowego
Grupa 3.17 Ustawienia aplikacji	
Grupa 3.18 Wyjście impulsowe kWh	Parametry umożliwiające konfigurację impulsów na wyjściu cyfrowym odpowiadającym licznikowi kWh.

3.6.1 OBJAŚNIENIA KOLUMN

Kod	= wskaźnik lokalizacji na panelu, pokazujący operatorowi numer
	parametru
Parametr	= nazwa parametru
Min.	 minimalna wartość parametru
Maks.	 maksymalna wartość parametru
Jednostka	 jednostka wartości parametru (jeśli dostępna)
Ust. fabryczne	 wartość ustawiona w fabryce
ID	 numer identyfikacyjny parametru
Opis	 skrócony opis wartości parametru lub jego funkcji
	= dostępne są dalsze informacje na temat tego parametru,
	kliknij jego nazwę

3.6.2 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW

Aplikacja Vacon HVAC daje dużą elastyczność programowania wejść cyfrowych. Żaden z zacisków cyfrowych nie ma przypisanej konkretnej funkcji. Operator może wybrać dowolny zacisk dla określonej funkcji, ponieważ funkcje są wyświetlane jako parametry, dla których można wskazać określone źródło danych. Listę funkcji wejść cyfrowych zawiera Tabela 45 na str. 47.

Do wejść cyfrowych można także przypisywać *kanały czasowe*. Więcej informacji można znaleźć na str. 70.

Możliwe do wybrania wartości parametrów programowanych mają format:

DigIN SlotA.1 (panel graficzny) lub

dI A.1 (panel tekstowy),

gdzie

"DigIN / dl" oznacza wejście cyfrowe.

"Slot_" wskazuje kartę;

A i **B** to standardowe karty napędu AC Vacon, a **D** i **E** to karty opcjonalne (patrz Rysunek. 14). Patrz rozdział 3.6.2.3.

Cyfra po literze określającej kartę odnosi się do konkretnego zacisku wybranej karty. Na przykład **SlotA.1 / A.1** oznacza zacisk DIN1 na karcie standardowej w gnieździe karty A. Jeśli koñcową cyfrę zamiast litery poprzedza cyfra "0" (na przykład **DigIN Slot0.1 / dl 0.1**), oznacza to, że parametr (sygnał) nie jest podłączony do żadnego zacisku (nie jest używany).



Rysunek 14. Gniazda kart opcjonalnych

PRZYKŁAD:

Operator chce podłączyć *Sygnał sterujący 2 A* (parametr P3.5.1.2) do wejścia cyfrowego DI2 na standardowej karcie we/wy.

<u>3.6.2.1</u> Przykład programowania za pomocą panelu graficznego

2 Znajdź na panelu sterującym parametr *Sygnał sterujący 2 A* (P3.5.1.2).





3	Zmieň wartość: Część wartości, którą można edytować (DigIN Slot0), jest podkreślona i miga. Zmieň gniazdo na DigIN SlotA lub przypisz sygnał do kanału czasowego, używając przycisków strzałek w górę i w dół. Przejdź do edycji numeru zacisku (.1) poprzez jednokrotne naciśnięcie prawego przycisku, a następnie zmianę wartości na "2" przyciskami strzałek w górę i w dół.
	Zaakceptuj zmianę, naciskając przycisk OK, lub wróć do poprzedniego poziomu menu za pomocą przycisku BACK/RESET.

1

<u>3.6.2.2</u> <u>Przykład programowania za pomocą panelu tekstowego</u>

Znajdź na panelu sterującym parametr Sygnał sterujący 2 A (P3.5.1.2).



2 Przejdź w tryb Edycja poprzez naciśnięcie przycisku OK. Pierwszy znak zacznie migać. Przyciskami strzałek zmieñ wartość źródła sygnału na "A". Naciśnij przycisk strzałki w prawo. Teraz miga numer zacisku. Połącz parametr *Sygnał sterujący 2 A* (P3.5.1.2) z zaciskiem DI2 poprzez ustawienie numeru zacisku "2".



<u>3.6.2.3</u> Opisy źródeł sygnałów:

Tabela 39. Opisy źródeł sygnałów

Żródło	Funkcja
Slot0	1 = zawsze FAŁSZ, 2–9 = zawsze PRAWDA
SlotA	Liczba odpowiada wejściu cyfrowemu gniazda.
SlotB	Liczba odpowiada wejściu cyfrowemu gniazda.
SlotC	Liczba odpowiada wejściu cyfrowemu gniazda.
SlotD	Liczba odpowiada wejściu cyfrowemu gniazda.
SlotE	Liczba odpowiada wejściu cyfrowemu gniazda.
TimeChannel (tCh)	1 = kanał czasowy 1, 2 = kanał czasowy 2, 3 = kanał czasowy 3

3.6.3 GRUPA 3.1: USTAWIENIA SILNIKA

<u>3.6.3.1</u> Parametry podstawowe

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.1.1.1	Napięcie znamionowe silnika	Zmienna	Zmienna	V	Zmienna	110	Wartość U _n na tabliczce zna- mionowej silnika. Ten para- metr ustawia napięcie w punkcie osłabienia pola na wartość 100% * U _n Silnika. Należy zwrócić uwagę na używane połączenie (Delta/ Star).
P3.1.1.2	Częstotliwość znamio- nowa silnika	8,00	320,00	Hz	Zmienna	111	Wartość f _n na tabliczce znamionowej silnika.
P3.1.1.3	Prędkość znamionowa silnika	24	19200	obr./ min	Zmienna	112	Wartość n _n na tabliczce znamionowej silnika.
P3.1.1.4	Prąd znamionowy sil- nika	Zmienna	Zmienna	А	Zmienna	113	Wartość I _n na tabliczce znamionowej silnika.
P3.1.1.5	Znamionowy cos fi sil- nika	0.30	1,00		Zmienna	120	Wartość można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.
P3.1.1.6	Znamionowa moc sil- nika	Zmienna	Zmienna	kW	Zmienna	116	Wartość In można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.
P3.1.1.7	Limit prądu silnika	Zmienna	Zmienna	А	Zmienna	107	Maksymalny prąd silnika z napędu AC
P3.1.1.8	Typ silnika	0	1		0	650	Wybór używanego typu silnika. 0 = asynchroniczny silnik indukcyjny, 1 = synchroniczny silnik magnetoelektryczny (PM)

Tabela 40. Podstawowe ustawienia silnika

<u>3.6.3.2</u> Parametry sterowania silnikiem

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.1.2.1	Częstotliwość kluczo- wania	1.5	Zmienna	kHz	Zmienna	601	Za pomocą wysokiej częstotliwo- ści kluczowania można zminimali- zować szumy silnika. Zwiększanie częstotliwości kluczowania powo- duje zmniejszanie wydajności napędu. W przypadku używania długiego kabla silnikowego zaleca się stosowanie niższej częstotliwo- ści w celu ograniczenia do mini- mum prądów pojemnościowych na kablu.
P3.1.2.2	Wyłącznik silnika	0	1		0	653	Włączenie tej funkcji zapobiega samoczynnemu wyłączeniu napędu po zamknięciu i otwarciu wyłącznika silnika, np. gdy uży- wany jest start "w biegu". 0 = wyłączone 1 = włączone
P3.1.2.4	Napięcie przy zerowej częstotliwości	0,00	40,00	%	Zmienna	606	Ten parametr definiuje napięcie przy zerowej częstotliwości dla krzywej U/f. Wartość fabryczna zależy od wielkości urządzenia.
P3.1.2.5	Funkcja wstępnego podgrzewania silnika	0	3		0	1225	0 = nieużywana 1 = zawsze w stanie zatrzymania 2 = sterowanie z wejścia cyfrowego 3 = zależnie od temperatury radia- tora UWAGA: Wirtualne wejście cyfrowe można aktywować za pomocą zegara czasu rzeczywi- stego.
P3.1.2.6	Graniczna tempera- tura wstępnego pod- grzewania silnika	-20	80	°C	0	1226	Włączenie funkcji wstępnego pod- grzewania silnika następuje w przypadku spadku temperatury radiatora poniżej tego poziomu (jeśli parametr P3.1.2.5 jest usta- wiony na <i>Zależnie od tempe-</i> <i>ratury radiatora</i> . Jeśli np. ustawiony jest limit 10°C, pobór prądu rozpoczyna się przy temperaturze 10°C i koñczy przy temperaturze 11°C (1-stopniowa histereza).
P3.1.2.7	Prąd wstępnego pod- grzewania silnika	0	0,5*IL	A	Zmienna	1227	Prąd stały do wstępnego podgrze- wania silnika i napędu w stanie zatrzymania. Jest on aktywowany za pomocą wejścia cyfrowego lub granicznej wartości temperatury.
P3.1.2.9	Wybór proporcji U/f	0	1		Zmienna	108	Typ krzywej U/f między częstotli- wością zerową a punktem osłabie- nia pola. 0 = liniowa 1 = kwadratowa
P3.1.2.15	Regulator przepięć	0	1		1	607	0 = wyłączone 1 = włączone

Tabela 41. Zaawansowane ustawienia silnika

P3.1.2.16	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1	608	0 = wyłączone 1 = włączone
P3.1.2.17	RegulNapięciaStojana	50.0%	150.0%		100.0	659	Parametr do regulacji napięcia sto- jana w silnikach magnetoelektrycz- nych.
P3.1.2.18	Optymalizacja zużycia energii	0	1		0	666	Napęd ustala minimalny wystar- czający prąd silnika, aby oszczę- dzać energię i zapewnić cichszą pracę. Funkcja przydaje się m.in. przy sterowaniu wentylatorami i pompami. 0 = wyłączone 1 = włączone
P3.1.2.19	Opcje startu w biegu	0	1			1590	0 = Kierunek wału jest wyszukiwana w obu kierunkach. 1 = Kierunek wału jest wyszukiwany tylko w tym samym kierunku, co częstotliwość zadana.
P3.1.2.20	Start I/f	0	1		0	534	Ten parametr włącza/wyłącza funkcję Start I/f. 0 = wyłączona 1 = włączona
P3.1.2.21	Częstotl. startu I/f	5	25	Hz	0.2 x P3.1.1.2	535	Limit częstotliwości wyjściowej, poniżej którego funkcja startu l/f jest uaktywniana.
P3.1.2.22	Prąd startu I/f	0	100	%	80	536	Definiuje prąd stały podawany do silnika (w procentach prądu znamionowego), gdy funkcja startu I/f jest uaktywniana.

Tabela 41. Zaawansowane ustawienia silnika

3.6.4 GRUPA 3.2: USTAWIENIA STARTU/STOPU

Polecenia Startu/Stopu są wydawane różnie w zależności od miejsca sterowania.

Zdalne miejsce sterowania (we/wy A): Polecenia startu, stopu i pracy do tyłu są sterowane dwoma wejściami cyfrowymi, określonymi parametrami P3.5.1.1 i P3.5.1.2. Następnie można określić działanie/logikę tych wejść parametrem P3.2.6 (w tej grupie).

Zdalne miejsce sterowania (we/wy B): Polecenia startu, stopu i pracy do tyłu są sterowane dwoma wejściami cyfrowymi, określonymi parametrami P3.5.1.3 i P3.5.1.4. Następnie można określić działanie/logikę tych wejść parametrem P3.2.7 (w tej grupie).

Lokalne miejsce sterowania (panel sterujący): Polecenia startu i stopu są wydawane za pomocą przycisków panelu sterowania, natomiast kierunek obrotu określa parametr P3.3.7.

Zdalne miejsce sterowania (magistrala): Polecenia startu, stopu i pracy do tyłu pochodzą z magistrali.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.2.1	Zdalne miejsce ste- rowania	0	1		0	172	Wybór zdalnego miejsca sterowania (start/stop). Umożliwia przełączenie z powrotem na zdalne sterowanie z programu Vacon Live np. w przy- padku uszkodzenia panelu. 0 = sterowanie we/wy 1 = sterowanie magistralą
P3.2.2	Lokalne/zdalne	0	1		0	211	Przełączanie między lokalnym i zdal- nym miejscem sterowania 0 = zdalne 1 = lokalne
P3.2.3	Przycisk Stop na panelu	0	1		0	114	1 = przycisk Stop jest zawsze włą- czony (Tak) 0 = ograniczone działanie przycisku Stop (Nie)
P3.2.4	Funkcja startu	0	1		Zmienna	505	0 = narastanie 1 = start "w biegu"
P3.2.5	Funkcja stopu	0	1		0	506	0 = swobodne zwalnianie 1 = zmniejszanie prędkości
P3.2.6	Logika sygnałów Start/Stop dla we/wy z grupy A	0	4		0	300	Logika = 0: Sygnał 1 = do przodu Sygnał 2 = wstecz Logika = 1: Sygnał 1 = do przodu (zbocze) Sygnał 2 = odwrotny stop Logika = 2: Sygnał 1 = do przodu (zbocze) Sygnał 2 = do tyłu (zbocze) Logika = 3: Sygnał 1 = start Sygnał 2 = zmiana kierunku Logika = 4: Sygnał 1 = start (zbocze) Sygnał 2 = zmiana kierunku
P3.2.7	Logika sygnałów Start/Stop dla we/wy z grupy B	0	4		0	363	Patrz powyżej.
P3.2.8	Logika startu z magi- strali	0	1		0	889	0 = wymagane narastające zbocze 1 = stan

Tabela 42. Menu ustawieñ Startu/Stopu

3.6.5 GRUPA 3.3: USTAWIENIA ŹRÓDEŁ WARTOŚCI ZADANYCH

Źródło zadawania częstotliwości można programować dla wszystkich miejsc sterowania z wyjątkiem *PC* — w tym przypadku źródłem jest zawsze aplikacja na komputerze PC.

Zdalne miejsce sterowania (we/wy A): Źródło zadawania częstotliwości można wybrać parametrem P3.3.3.

Zdalne miejsce sterowania (we/wy B): Źródło zadawania częstotliwości można wybrać parametrem P3.3.4.

Lokalne miejsce sterowania (panel sterujący): Jeśli używana jest domyślna wartość parametru P3.3.5, ma zastosowanie źródło zadawania określone parametrem P3.3.6.

Zdalne miejsce sterowania (magistrala): Jeśli zostanie zachowana domyślna wartość parametru P3.3.9, źródłem zadawania częstotliwości jest magistrala.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.3.1	Częstotliwość mini- malna	0,00	P3.3.2	Hz	0,00	101	Minimalna dopuszczalna częstotli- wość zadana
P3.3.2	Częstotliwość maksy- malna	P3.3.1	320,00	Hz	50,00	102	Maksymalna dopuszczalna częstotli- wość zadana
P3.3.3	Wybór A dla sterowania z we/wy	1	8		6	117	Wybór źródła wartości zadanej, gdy miejscem sterowania jest we/wy A 1 = prędkość stała 0 2 = zadawanie z panelu 3 = magistrala 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = sygnał zadający dla PID 1 8 = potencjometr silnika
P3.3.4	Wybór B dla sterowania z we/wy	1	8		4	131	Wybór źródła wartości zadanej, gdy miejscem sterowania jest we/wy B. Patrz powyżej. UWAGA : Miejsce sterowania B we/ wy można uaktywnić tylko za pomocą wejścia cyfrowego (P3.5.1.5).
P3.3.5	Wybór źródła zadawa- nia przy sterowaniu z panelu	1	8		2	121	Wybór źródła wartości zadanej, gdy miejscem sterowania jest panel: 1 = prędkość stała 0 2 = panel sterujący 3 = magistrala 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = sygnał zadający dla PID 1 8 = potencjometr silnika
P3.3.6	Zadawanie z panelu	0,00	P3.3.2	Hz	0,00	184	Ten parametr umożliwia zadawanie częstotliwość z panelu.
P3.3.7	Zmiana kierunku z panelu sterowania	0	1		0	123	Kierunek obrotu silnika przy sterowa- niu z panelu 0 = do przodu 1 = do tyłu

Tabela 43. Ustawienia źródeł wartości zadanych

	P3.3.8	Kopiowanie źródła zadawania na panel	0	2		1	181	Określa zachowanie kopiowania stanu pracy i wartości zadanej po zmianie miejsca sterowania na panel: 0 = kopiowanie wartości zadanej 1 = kopiowanie wartości zadanej i stanu pracy 2 = bez kopiowania
	P3.3.9	Wybór źródła wartości zadanej przy sterowaniu z magistrali	1	8		3	122	Wybór źródła wartości zadanej, gdy miejscem sterowania jest magistrala: 1 = prędkość stała 0 2 = panel sterujący 3 = magistrala 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = sygnał zadający dla PID 1 8 = potencjometr silnika
∎Æ	P3.3.10	Tryb prędkości stałej	0	1		0	182	0 = kodowana binarnie 1 = liczba wejść. Prędkość stała jest wybierana na podstawie liczby aktywnych cyfrowych wejść zadanej prędkości.
	P3.3.11	Prędkość stała 0	P3.3.1	P3.3.2	Hz	5,00	180	Podstawowa prędkość stała 0 w przypadku wyboru za pomocą para- metru źródła wartości zadanej (P3.3.3).
∎₽	P3.3.12	Prędkość stała 1	P3.3.1	P3.3.2	Hz	10,00	105	Wybierana za pomocą wejścia cyfro- wego: Wybór prędkości stałej 0 (P3.5.1.15)
∎₽	P3.3.13	Prędkość stała 2	P3.3.1	P3.3.2	Hz	15,00	106	Wybierana za pomocą wejścia cyfro- wego: Wybór prędkości stałej 1 (P3.5.1.16)
	P3.3.14	Prędkość stała 3	P3.3.1	P3.3.2	Hz	20,00	126	Wybierana za pomocą wejść cyfro- wych: Wybór prędkości stałej 0 i 1
∎₽	P3.3.15	Prędkość stała 4	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25,00	127	Wybierana za pomocą wejścia cyfro- wego: Wybór prędkości stałej 2 (P3.5.1.17)
	P3.3.16	Prędkość stała 5	P3.3.1	P3.3.2	Hz	30,00	128	Wybierana za pomocą wejść cyfro- wych: Wybór prędkości stałej 0 i 2
	P3.3.17	Prędkość stała 6	P3.3.1	P3.3.2	Hz	40,00	129	Wybierana za pomocą wejść cyfro- wych: Wybór prędkości stałej 1 i 2
	P3.3.18	Prędkość stała 7	P3.3.1	P3.3.2	Hz	50,00	130	Wybierana za pomocą wejść cyfro- wych: Wybór prędkości stałej 0, 1 i 2
	P3.3.19	Zadana częstotliwość alarmu	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25,00	183	Częstotliwość używana, gdy reakcja na usterkę (Grupa 3.9: Zabezpiecze- nia) to alarm + ustawiona częstotli- wość.
	P3.3.20	Czas narastania dla potencjometru silnika	0,1	500,0	Hz/s	10,0	331	Tempo zmian wartości zadanej w reakcji na obracanie potencjometru silnika.
	P3.3.21	Reset potencjometru sil- nika	0	2		1	367	Logika resetowania częstotliwości zadanej potencjometrem silnika. 0 = bez resetowania 1 = reset przy zatrzymaniu 2 = reset przy wyłączeniu zasilania

Tabela 43. Ustawienia źródeł wartości zadanych

P3.3.22 Kierunek wsteczny 0 1	0	15530	wstecznym. Ten parametr powinien być ustawiony na zapobieganie pracy w kierunku wstecznym, jeśli istnieje ryzyko spowodowania uszkodzeń w procesie w przypadku pracy w kierunku wstecznym. 0 = Dozwolona praca w kierunku wstecznym 1 = Zapobieganie pracy w kierunku wstecznym
-------------------------------	---	-------	---

Tabela 43. Ustawienia źródeł wartości zadanych

3.6.6 GRUPA 3.4: KONFIGURACJA ZBOCZA NARASTANIA I HAMOWANIA

Dostępne są dwa zbocza narastania (dwa zestawy parametrów czasu przyspieszania, czasu hamowania i kształtu zbocza). Drugie zbocze można aktywować poprzez wejście cyfrowe. **UWAGA!** Zbocze 2 zawsze ma wyższy priorytet i będzie używane w przypadku aktywacji wyboru zbocza według wejścia cyfrowego lub jeśli próg zbocza 2 jest niższy od częstotliwości wyjściowej zbocza.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.4.1	Kszatłt zbocza 1	0,0	10,0	S	0,0	500	Zbocze czasowe 1, krzywa S
P3.4.2	Czas przyspieszania 1	0,1	3000,0	S	20,0	103	Określa czas wymagany do osiągnięcia maksymalnej częstotliwości wyjściowej z poziomu zerowego.
P3.4.3	Czas hamowania 1	0.1	3000,0	S	20,0	104	Definiuje czas wymagany do zmniejszenia częstotliwości wyjściowej od wartości maksymalnej do zera.
P3.4.4	Kszatłt zbocza 2	0,0	10,0	S	0,0	501	Zbocze czasowe 2, krzywa S. Patrz P3.4.1.
P3.4.5	Czas przyspieszania 2	0,1	3000,0	S	20,0	502	Patrz P3.4.2.
P3.4.6	Czas hamowania 2	0,1	3000,0	S	20,0	503	Patrz P3.4.3.
P3.4.7	Czas magnesowania przy starcie	0,00	600,00	s	0,00	516	Parametr ten określa czas podawania prądu stałego na silnik przed przyspieszeniem.
P3.4.8	Prąd magnesowania przy starcie	Zmienna	Zmienna	A	Zmienna	517	
P3.4.9	Czas hamowania DC przy zatrzymaniu	0,00	600,00	S	0,00	508	Określa, czy hamowanie jest włączone czy też wyłączone, oraz czas hamowania hamulca prądu stałego podczas zatrzymywania silnika.
P3.4.10	Wartość prądu przy hamowaniu DC	Zmienna	Zmienna	A	Zmienna	507	Określa prąd wprowadzany do silnika podczas hamowania prądem stałym. 0 = wyłączone
P3.4.11	Częstotliwość rozpo- częcia hamowania DC przy zatrzymywaniu wg zbocza	0,10	10,00	Hz	1,50	515	Częstotliwość wyjściowa, przy której włączane jest hamowanie prądem stałym.
P3.4.12	Hamowanie strumie- niem	0	1		0	520	0 = wyłączone 1 = włączone
P3.4.13	Prąd hamowania stru- mieniem	0	Zmienna	А	Zmienna	519	Określa prąd hamowania strumieniem.

Tabela 44. Konfiguracja zbocza narastania i hamowania

3.6.7 GRUPA 3.5: KONFIGURACJA WE/WY

<u>3.6.7.1</u> Wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe zapewniają dużą elastyczność. Parametrami są funkcje podłączone do wybranego zacisku wejścia cyfrowego. Wejścia cyfrowe mają na przykład postać *DigIN Slot A.2*, co oznacza drugie wejście w gnieździe A.

Istnieje także możliwość podłączenia wejść cyfrowych do kanałów czasowych, które mają adresowanie takie jak dla wejść/wyjść.

UWAGA! Stany wejść i wyjść cyfrowych można monitorować w widoku monitorowania wielopozycyjnego (patrz rozdział 3.5.1).

Indeks	Parametr	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.5.1.1	Sygnał sterujący 1 A	DigIN SlotA.1	403	Sygnał startu 1, gdy miejscem sterowania jest we/wy 1 (DO PRZODU)
P3.5.1.2	Sygnał sterujący 2 A	DigIN Slot0.1	404	Sygnał startu 2, gdy miejscem sterowania jest we/wy 1 (DO TYŁU)
P3.5.1.3	Sygnał sterujący 1 B	DigIN Slot0.1	423	Sygnał startu 1, gdy miejscem sterowania jest we/wy B
P3.5.1.4	Sygnał sterujący 2 B	DigIN Slot0.1	424	Sygnał startu 2, gdy miejscem sterowania jest we/wy B
P3.5.1.5	Wymuszenie miejsca ste- rowania we/wy B	DigIN Slot0.1	425	PRAWDA = wymuszaj miejsce sterowania na we/wy B
P3.5.1.6	Wymuszenie źródła zada- wania wg we/wy B	DigIN Slot0.1	343	PRAWDA = aktywne źródło zadawania określone jest przez parametr wyboru wartości zadanej dla we/wy B (P3.3.4).
P3.5.1.7	Wejście usterki zewnętrz- nej, zestyk zamknięty	DigIN SlotA.3	405	FAŁSZ = OK PRAWDA = usterka zewnętrzna
P3.5.1.8	Wejście usterki zewnętrz- nej, zestyk otwarty	DigIN Slot0.2	406	FAŁSZ = usterka zewnętrzna PRAWDA = OK
P3.5.1.9	Kasowanie usterki	DigIN SlotA.6	414	Kasowanie wszystkich aktywnych usterek
P3.5.1.10	Włączenie pracy	DigIN Slot0.2	407	Parametr musi być włączony, aby napęd przeszedł w stan gotowości.
P3.5.1.11	Blokada napędu dodatko- wego 1	DigIN Slot0.1	1041	Rozruch napędu jest możliwy dopiero po aktywacji tego wejścia (blokada od przepustnicy).
P3.5.1.12	Blokada napędu dodatko- wego 2	DigIN Slot0.1	1042	Jak powyżej.
P3.5.1.13	Wstępne podgrzewanie sil- nika włączone	DigIN Slot0.1	1044	FAŁSZ = brak działania PRAWDA = używanie prądu stałego wstępnego do podgrzewania silnika w stanie Stop Używany, gdy dla parametru P3.1.2.5 ustawiono wartość 2.
P3.5.1.14	Aktywacja trybu pożaro- wego	DigIN Slot0.2	1596	FAŁSZ = aktywny tryb pożarowy PRAWDA = brak działania
P3.5.1.15	Wybór prędkości stałej 0	DigIN SlotA.4	419	Binarny selektor prędkości stałej (0–7). Patrz str. 53.
P3.5.1.16	Wybór prędkości stałej 1	DigIN SlotA.5	420	Binarny selektor prędkości stałej (0–7). Patrz str. 53.
P3.5.1.17	Wybór prędkości stałej 2	DigIN Slot0.1	421	Binarny selektor prędkości stałej (0–7). Patrz str. 53.
P3.5.1.18	Sterowanie czasowe 1	DigIN Slot0.1	447	Narastające zbocze powoduje uruchomienie sterowania czasowego 1 zaprogramowanego w grupie parametrów Grupa 3.11: Funkcje sterowania czasowego.
P3.5.1.19	Sterowanie czasowe 2	DigIN Slot0.1	448	Patrz powyżej
P3.5.1.20	Sterowanie czasowe 3	DigIN Slot0.1	449	Patrz powyżej

Tabela 45. Ustawienia wejść cyfrowych

P3.5.1.21	Wzmocnienie wartości zadanej PID1	DigIN Slot0.1	1047	FAŁSZ = brak wzmocnienia
P3.5.1.22	Wybór wartości zadanej	DigIN Slot0.1	1046	FAŁSZ = wartość zadana 1
P3.5.1.23	PID1 Sygnał startu PID2	DigIN Slot0.2	1049	PRAWDA = wartosc zadana 2 FAŁSZ = PID2 w trybie Stop PRAWDA = praca regulatora PID2 Opcja nie będzie działać, jeśli regulator PID2 nie zostanie włączony w menu podstawowym dla PID2.
P3.5.1.24	Wybór wartości zadanej PID2	DigIN Slot0.1	1048	FAŁSZ = wartość zadana 1 PRAWDA = wartość zadana 2
P3.5.1.25	Blokada silnika 1	DigIN Slot0.1	426	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny
P3.5.1.26	Blokada silnika 2	DigIN Slot0.1	427	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny
P3.5.1.27	Blokada silnika 3	DigIN Slot0.1	428	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny
P3.5.1.28	Blokada silnika 4	DigIN Slot0.1	429	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny
P3.5.1.29	Blokada silnika 5	DigIN Slot0.1	430	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny
P3.5.1.30	Potencjometr silnika w górę	DigIN Slot0.1	418	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny (wartość zadawana potencjometru silnika ROŚNIE do chwili otwarcia zestyku)
P3.5.1.31	Potencjometr silnika DÓŁ	DigIN Slot0.1	417	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny (wartość zadana z potencjometru silnika MALEJE aż do otwarcia styku)
P3.5.1.32	Wybór zbocza 2	DigIN Slot0.1	408	Przełącza między zboczem 1 i 2. OTWARTY = kształt zbocza 1, czas przyspieszenia 1, czas hamowania 1 ZAMKNIęTY = kształt zbocza 2, czas przyspieszenia 2, czas hamowania 2
P3.5.1.33	Sterowanie magistralą	DigIN Slot0.1	441	PRAWDA = wymusza magistralę komunikacyjną jako miejsce sterowania
P3.5.1.39	Tryb pożarowy wł., otwarty	DigIn Slot0.2	1596	Uaktywnia tryb pożarowy, jeśli zostanie on włączony za pomocą poprawnego hasła. FAŁSZ = Aktywny PRAWDA = Nieaktywny
P3.5.1.40	Tryb pożarowy wł., zamknięty	DigIn Slot0.1	1619	Uaktywnia tryb pożarowy, jeśli zostanie on włączony za pomocą poprawnego hasła. FAŁSZ = Aktywny PRAWDA = Nieaktywny
P3.5.1.41	Wstecz w trybie pożaro- wym	DigIn Slot0.1	1618	Polecenie zmiany kierunku obrotu w trybie pożarowym. To wejście cyfrowe nie wpływa na normalne działanie.
P3.5.1.42	Ster z pan ster	DigIn Slot0.1	410	Wymuszenie miejsca sterowania z panelu.
P3.5.1.43	ZerujLicznKasowKWh	DigIN Slot0.1	1053	Zerowanie kasowalnego licznika kWh
P3.5.1.44	Wybór częstotliwości sta- łej 0 trybu pożarowego	DigIN Slot0.1	15531	Źródło zadawania częstotliwości trybu pożarowego musi pracować z częstotliwością trybu pożarowego przed uaktywnieniem wyboru.
P3.5.1.45	Wybór częstotliwości sta- łej 1 trybu pożarowego	DigIN Slot0.1	15532	Źródło zadawania częstotliwości trybu pożarowego musi pracować z częstotliwością trybu pożarowego przed uaktywnieniem wyboru.

Tabela 45. Ustawienia wejść cyfrowych

<u>3.6.7.2</u> Wejścia analogowe

Tabela 46. Ustawienia w	ejść analogowych
-------------------------	------------------

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.5.2.1	Wybór sygnału AI1				AnIN SlotA.1	377	Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał Al1 do wybranego wejścia analo- gowego. Programowalne
P3.5.2.2	Czas filtrowania sygnału Al1	0,00	300,00	S	1,0	378	Stała czasowa filtracji wejścia analogowego.
P3.5.2.3	Zakres sygnału Al1	0	1		0	379	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.4	Niestandardowe mini- mum Al1	-160,00	160,00	%	0,00	380	Ustawienie min. zakresu nie- standardowego 20% = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.5	Niestandardowe maksi- mum Al1	-160,00	160,00	%	100,00	381	Ustawienie maks. zakresu nie- standardowego
P3.5.2.6	Inwersja sygnału Al1	0	1		0	387	0 = normalny 1 = sygnał odwrócony
P3.5.2.7	Wybór sygnału AI2				AnIN SlotA.2	388	Patrz P3.5.2.1.
P3.5.2.8	Czas filtrowania sygnału Al1	0,00	300,00	S	1,0	389	Patrz P3.5.2.2.
P3.5.2.9	Zakres sygnału Al2	0	1		1	390	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.10	Niestandardowe mini- mum Al2	-160,00	160,00	%	0,00	391	Patrz P3.5.2.4.
P3.5.2.11	Niestandardowe maksi- mum Al2	-160,00	160,00	%	100,00	392	Patrz P3.5.2.5.
P3.5.2.12	Inwersja sygnału Al2	0	1		0	398	Patrz P3.5.2.6.
P3.5.2.13	Wybór sygnału AI3				AnIN Slot0.1	141	Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał Al3 do wybranego wejścia analo- gowego. Programowalne
P3.5.2.14	Czas filtrowania sygnału Al3	0,00	300,00	S	1,0	142	Stała czasowa filtracji wejścia analogowego.
P3.5.2.15	Zakres sygnału Al3	0	1		0	143	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.16	Niestandardowe mini- mum Al3	-160,00	160,00	%	0,00	144	20% = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.17	Niestandardowe maksi- mum Al3	-160,00	160,00	%	100,00	145	Ustawienie maks. zakresu nie- standardowego
P3.5.2.18	Inwersja sygnału Al3	0	1		0	151	0 = normalny 1 = sygnał odwrócony
P3.5.2.19	Wybór sygnału Al4				AnIN Slot0.1	152	Patrz P3.5.2.13. Programo- walne
P3.5.2.20	Czas filtrowania sygnału Al4	0,00	300,00	S	1,0	153	Patrz P3.5.2.14.
P3.5.2.21	Zakres sygnału Al4	0	1		0	154	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.22	Niestandardowe mini- mum Al4	-160,00	160,00	%	0,00	155	Patrz P3.5.2.16.

1		1			1	1	
P3.5.2.23	Niestandardowe maksi- mum Al4	-160,00	160,00	%	100,00	156	Patrz P3.5.2.17.
P3.5.2.24	Inwersja sygnału Al4	0	1		0	162	Patrz P3.5.2.18.
P3.5.2.25	Wybór sygnału AI5				AnIN Slot0.1	188	Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI5 do wybranego wejścia analo- gowego. Programowalne.
P3.5.2.26	Czas filtrowania sygnału Al5	0,00	300,00	S	1,0	189	Stała czasowa filtracji wejścia analogowego.
P3.5.2.27	Zakres sygnału Al5	0	1		0	190	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.28	Niestandardowe mini- mum AI5	-160,00	160,00	%	0,00	191	20% = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.29	Niestandardowe maksi- mum Al5	-160,00	160,00	%	100,00	192	Ustawienie maks. zakresu nie- standardowego
P3.5.2.30	Inwersja sygnału AI5	0	1		0	198	0 = normalny 1 = sygnał odwrócony
P3.5.2.31	Wybór sygnału Al6				AnIN Slot0.1	199	Patrz P3.5.2.13. Programo- walne
P3.5.2.32	Czas filtrowania sygnału Al6	0,00	300,00	s	1,0	200	Patrz P3.5.2.14.
P3.5.2.33	Zakres sygnału Al6	0	1		0	201	0 = 010V / 020mA 1 = 210V / 420mA
P3.5.2.34	Niestandardowe mini- mum Al6	-160,00	160,00	%	0,00	202	Patrz P3.5.2.16.
P3.5.2.35	Niestandardowe maksi- mum Al6	-160,00	160,00	%	100,00	203	Patrz P3.5.2.17.
P3.5.2.36	Inwersja sygnału Al6	0	1		0	209	Patrz P3.5.2.18.

Tabela 46. Ustawienia wejść analogowych

<u>3.6.7.3</u> <u>Wyjścia cyfrowe, gniazdo B (podstawowe)</u>

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.5.3.2.1	Funkcja podstawo- wego R01	0	39		2	11001	Wybór funkcji dla podstawowego przekaźnika R01:0 = brak1 = gotowość2 = praca3 = usterka ogólna odwrócona5 = alarm ogólny6 = praca rewers7 = osiągnięto prędkość zadaną8 = aktywny regulator silnika9 = aktywna prędkość stała10 = aktywne sterowanie z panelu11 = aktywne sterowanie z we/wy B12 = monitorowanie limitu 113 = monitorowanie limitu 214 = sygnał startu aktywny15 = zarezerwowane16 = aktywacja trybu pożarowego17 = sterowanie kanałem czasowymRTC 118 = sterowanie kanałem czasowymRTC 219 = sterowanie kanałem czasowymRTC 320 = Słowo sterujące magistrali B1321 = Słowo sterujące magistrali B1422 = Słowo sterujące magistrali B1523 = PID1 w trybie uśpienia24 = zarezerwowane25 = limity monitorowania PID126 = limity monitorowania PID227 = sterowanie silnikiem 128 = sterowanie silnikiem 330 = sterowanie silnikiem 431 = zarezerwowane (zawsze otwarte)32 = zarezerwowane (zawsze otwarte)33 = zarezerwowane (zawsze otwarte)34 = konserwacja — alarm35 = konserwacja — usterka36 = usterka termist.37 = przeł. silnika38 = podgrzewanie39 = wyjście impulsowe kWh
P3.5.3.2.2	Opóźnienie włączenia podstawowego R01	0,00	320,00	s	0,00	11002	Opóźnienie włączenia przekaźnika
P3.5.3.2.3	Opóźnienie wyłącze- nia podstawowego R01	0,00	320,00	S	0,00	11003	Opóźnienie wyłączenia przekaźnika
P3.5.3.2.4	Funkcja podstawo- wego R02	0	39		3	11004	Patrz P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	Opóźnienie włączenia podstawowego R02	0,00	320,00	S	0,00	11005	Patrz P3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	Opóźnienie wyłącze- nia podstawowego R02	0,00	320,00	s	0,00	11006	Patrz P3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Funkcja podstawo- wego R03	0	39		1	11007	Patrz P3.5.3.2.1. Niewidoczna, jeśli zainstalowano jedy- nie 2 przekaźniki wyjściowe.

Tabela 47. Ustawienia wyjść cyfrowych na standardowej karcie we/wy

<u>3.6.7.4</u> Wyjścia cyfrowe gniazd rozszerzeń D i E

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
	Lista dynamicznych wyjść aplikacji						Wyświetlane są jedynie parametry istniejących wyjść w gnieździe D/E. Opcje wyboru takie same jak dla podstawowego R01. Niewidoczna, jeśli w gnieździe D/E nie znajduje się wyjście cyfrowe.

Tabela 48. Wyjścia cyfrowe gniazd D/E

3.6.7.5 Wyjścia analogowe. Gniazdo A (standardowe)

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.5.4.1.1	Funkcja AO1	0	Sprz. zwrotne PID		2	10050	0 = TEST 0% (nieużywane) 1 = TEST 100% 2 = częstotliwość wyjściowa (0-fmax) 3 = częstotliwość zadawana (0-fmax) 4 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 5 = prąd wyjściowy (0-I _n Silnik) 6 = moment obrotowy silnika ($0-T_nSilnik$) 7 = Moc silnika ($0-P_nSilnik$) 8 = Napięcie silnika ($0-U_nSilnik$) 9 = napięcie w obwodzie DC ($0-1000 V$) 10 = PID1 wyjście ($0-100\%$) 11 = PID2 wyjście ($0-100\%$) 12 = wejście danych procesowych 1 13 = wejście danych procesowych 3 15 = wejście danych procesowych 5 17 = wejście danych procesowych 7 19 = wejście danych procesowych 8 UWAGA: Wartości danych proceso- wych: np. wartość 5000 = 50,00%
P3.5.4.1.2	Czas filtrowania A01	0,00	300,00	S	1,00	10051	Czas filtrowania analogowego sygnału wyjściowego. Patrz P3.5.2.2. 0 = brak filtrowania
P3.5.4.1.3	Minimalna war- tość AO1	0	1		0	10052	0 = 0 mA / 0V 1 = 4 mA / 2V Należy zwrócić uwagę na różnicę skalo- wania wyjścia analogowego w parame- trze P3.5.4.1.4.
P3.5.4.1.4	Minimalna skala AO1	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0,0	10053	Minimalna skala w jednostce proceso- wej (zależy od wyboru funkcji AO1)
P3.5.4.1.5	Maksymalna skala AO1	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0,0	10054	Maksymalna skala w jednostce proce- sowej (zależy od wyboru funkcji AO1)

Tabela 49. Ustawienia wyjść analogowych standardowej karty we/wy

Niewidoczna, jeśli w gnieździe D/E nie znajduje się wyjście

analogowe.

<u>3.6.7.6</u> Wyjścia analogowe gniazd rozszerzeñ D i E

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
							Wyświetlane są jedynie para- metry istniejących wyjść w gnieździe D/E.
	Lista dynamicznych wyjść aplikacji						Opcje wyboru takie same jak dla podstawowego AO1.

Tabela 50. Wyjścia analogowe gniazd D/E

3.6.8 GRUPA 3.6: MAPOWANIE DANYCH MAGISTRALI

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.6.1	Wybór wyjścia danych 1 magistrali	0	35000		1	852	Dane wysyłane do magistrali można wybierać numerami ID parametru i wartości monitorowania. Dane są skalowane do formatu 16- bitowego bez znaku, zgodnie z formatem na panelu sterującym (np. 25.5 na panelu to wartość 255).
P3.6.2	Wybór wyjścia danych 2 magistrali	0	35000		2	853	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.3	Wybór wyjścia danych 3 magistrali	0	35000		45	854	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.4	Wybór wyjścia danych 4 magistrali	0	35000		4	855	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.5	Wybór wyjścia danych 5 magistrali	0	35000		5	856	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.6	Wybór wyjścia danych 6 magistrali	0	35000		6	857	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.7	Wybór wyjścia danych 7 magistrali	0	35000		7	858	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.
P3.6.8	Wybór wyjścia danych 8 magistrali	0	35000		37	859	Wybierz wyjście danych procesu identyfikatorem parametru.

Tabela 51. Mapowanie danych magistrali

Wyjście danych procesowych magistrali

Wartości, które można monitorować poprzez magistralę:

Tabela 52.	Wvjście	danvch	procesowych	maqistrali
	,		p	

Dane	Wartość	Skala
Wyjście danych procesowych 1	Częstotliwość wyjściowa	0,01 Hz
Wyjście danych procesowych 2	Prędkość silnika	1 rpm
Wyjście danych procesowych 3	Prąd silnika	0,1 A
Wyjście danych procesowych 4	Moment obrotowy silnika	0,1%
Wyjście danych procesowych 5	Moc silnika	0,1%
Wyjście danych procesowych 6	Napięcie silnika	0,1 V
Wyjście danych procesowych 7	Napięcie na szynie prądu stałego	1 V
Wyjście danych procesowych 8	Kod ostatniej aktywnej usterki	

3.6.9 GRUPA 3.7: CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONE

W niektórych systemach może być konieczne unikanie pewnych częstotliwości, które mogą powodować problemy z rezonansem mechanicznym. Poprzez konfigurację częstotliwości zabronionych można pomijać takie zakresy częstotliwości.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.7.1	Dolna granica 1	-1,00	320,00	Hz	0,00	509	0 = nieużywana
P3.7.2	Górna granica 1	0,00	320,00	Hz	0,00	510	0 = nieużywana
P3.7.3	Dolna granica 2	0,00	320,00	Hz	0,00	511	0 = nieużywana
P3.7.4	Górna granica 2	0,00	320,00	Hz	0,00	512	0 = nieużywana
P3.7.5	Dolna granica 3	0,00	320,00	Hz	0,00	513	0 = nieużywana
P3.7.6	Górna granica 3	0,00	320,00	Hz	0,00	514	0 = nieużywana
P3.7.7	Współczynnik skalowa- nia czasu narastania/ opadania	0,1	10,0	Razy	1,0	518	Mnożnik aktualnie wybranego czasu narastania/opadania między limitami zabronionych częstotliwości.

3.6.10 GRUPA 3.8: MONITOROWANIE LIMITÓW

W tej grupie można wybrać:

- 1. Jedną lub dwie (P3.8.1/P3.8.5) wartości sygnałów do monitorowania.
- 2. Opcję monitorowania dolnych lub górnych limitów (P3.8.2/P3.8.6)
- 3. Rzeczywiste wartości limitów (P3.8.3/P3.8.7).
- 4. Histerezy ustawionych wartości limitów (P3.8.4/P3.8.8).

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.8.1	Wybór elementu moni- torowania nr 1	0	7		0	1431	0 = częstotliwość wyjściowa 1 = częstotliwość zadana 2 = prąd silnika 3 = moment obrotowy silnika 4 = moc silnika 5 = napięcie na szynie prądu stałego 6 = wejście analogowe 1 7 = wejście analogowe 2
P3.8.2	Tryb monitorowania nr 1	0	2		0	1432	0 = nieużywany 1 = monitorowanie dolnego limitu (wyjście aktywne powyżej limitu) 2 = monitorowanie górnego limitu (wyjście aktywne poniżej limitu)
P3.8.3	Limit monitorowania nr 1	-200,000	200,000	Zmienna	25,00	1433	Limit monitorowania dla wybranego elementu. Jednostka jest wyświetlana automatycznie.
P3.8.4	Histereza limitu monito- rowania nr 1	-200,000	200,000	Zmienna	5,00	1434	Histereza limitu monitorowania dla wybranego elementu. Jednostka jest ustawiana automatycznie.
P3.8.5	Wybór elementu moni- torowania nr 2	0	7		1	1435	Patrz P3.8.1.
P3.8.6	Tryb monitorowania nr 2	0	2		0	1436	Patrz P3.8.2.
P3.8.7	Limit monitorowania nr 2	-200,000	200,000	Zmienna	40,00	1437	Patrz P3.8.3.
P3.8.8	Histereza limitu monito- rowania nr 2	-200,000	200,000	Zmienna	5,00	1438	Patrz P3.8.4.

Tabela 54. Ustawienia monitorowania limitów

3.6.11 GRUPA 3.9: ZABEZPIECZENIA

Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (P3.9.6 do P3.9.10)

Zabezpieczenie termiczne silnika służy do ochrony silnika przed przegrzaniem. Napęd ma możliwość dostarczania do silnika prądu większego niż znamionowy. Jeśli obciążenie wymaga dużego prądu, istnieje ryzyko cieplnego przeciążenia silnika. Zdarza się to najczęściej przy niskich częstotliwościach. Przy niskich częstotliwościach ulega pogorszeniu zdolność chłodzenia silnika i jego wydajność. Jeśli silnik jest wyposażony w zewnętrzny wentylator, zmniejszenie obciążenia przy małych prędkościach jest niewielkie.

Zabezpieczenie termiczne silnika jest oparte na modelu obliczeniowym i wykorzystuje prąd wyjściowy napędu w celu określenia obciążenia silnika.

Zabezpieczenie termiczne silnika można dostosować za pomocą parametrów. Prąd termiczny I_T określa prąd obciążenia, powyżej którego silnik jest przeciążony. To ograniczenie prądu jest funkcją częstotliwości wyjściowej.

Stan termiczny silnika można monitorować na wyświetlaczu panelu sterującego. Patrz rozdział 3.5.



W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami (1,5 kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od faktycznego prądu silnika z powodu występowania na kablu silnikowym prądów pojemnościowych. Należy to brać pod uwagę podczas instalowania funkcji zabezpieczenia termicznego silnika.

Model obliczeniowy nie ochroni silnika, jeśli dopływ powietrza do silnika zostanie ograniczony przez zablokowanie wlotu pobierania. Po wyłączeniu zasilania karty sterowania model zostanie zainicjowany na podstawie wartości obliczonej przed wyłączeniem (działanie pamięci).

Parametry zabezpieczenia silnika przed utykiem (P3.9.11 do P3.9.14)

Zabezpieczenie silnika przed utykiem chroni silnik przed krótkotrwałymi przeciążeniami, takimi jak powodowane przez zablokowany wał. Ustawienie czasu reakcji zabezpieczenia przed utykiem może być krótsze niż zabezpieczenia termicznego silnika. Stan utknięcia jest definiowany za pomocą dwóch parametrów: P3.9.12 (*Prąd utknięcia*) i P3.9.14 (*Limit częstotliwości utknięcia*). Jeśli prąd jest wyższy od ustawionego limitu, a częstotliwość wyjściowa niższa od limitu, ma miejsce stan utyku. W rzeczywistości nie ma żadnego wskaźnika obrotu wałka silnika. Zabezpieczenie przed utykiem jest rodzajem zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości prądu.



W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami (1,5 kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od faktycznego prądu silnika z powodu występowania na kablu silnikowym prądów pojemnościowych. Należy to brać pod uwagę podczas instalowania funkcji zabezpieczenia termicznego silnika.

Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (P3.9.15 do P3.9.18)

Celem zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem jest zapewnienie, że silnik jest obciążony podczas pracy napędu. Jeśli silnik utracił obciążenie, mógł wystąpić problem w pracy, np. pęknięcie paska lub sucha pompa.

Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem można regulować, ustawiając krzywą niedociążenia za pomocą parametrów P3.9.16 (Zabezpieczenie przed niedociążeniem: obciążenie w obszarze osłabienia pola) i P3.9.17 (*Zabezpieczenie przed niedociążeniem: obciążenie przy zerowej częstotliwości*), patrz poniżej. Krzywa niedociążenia jest krzywą paraboliczną ustawianą między częstotliwością zerową i punktem osłabienia pola. Zabezpieczenie nie działa poniżej 5 Hz (licznik czasu niedociążenia jest zatrzymywany).

Wartości momentu obrotowego dla ustawiania krzywej niedociążenia są ustawiane jako wartości procentowe odnoszące się do znamionowego momentu obrotowego silnika. Dane z tabliczki znamionowej silnika, parametr znamionowy prąd silnika i znamionowy prąd napędu I_L służą do określenia współczynnika skalowania wartości wewnętrznego momentu obrotowego. Jeśli do napędu jest podłączony inny silnik niż znamionowy, dokładność obliczenia momentu obrotowego ulega pogorszeniu.



W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami (1,5 kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od faktycznego prądu silnika z powodu występowania na kablu silnikowym prądów pojemnościowych. Należy to brać pod uwagę podczas instalowania funkcji zabezpieczenia termicznego silnika.

	Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
	P3.9.1	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiej wartości na wejściu analogowym	0	4		0	700	 0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = alarm, ustaw zadaną częstotli- wość usterki (parametr P3.3.19) 3 = usterka (zatrzymaj zgodnie z trybem stopu) 4 = usterka (zatrzymaj bezwład- nością)
∎Æ	P3.9.2	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2	701	 0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = usterka (zatrzymaj zgodnie z trybem stopu) 3 = usterka (zatrzymaj bezwład- nością)
	P3.9.3	Odpowiedź na usterkę fazy napięcia wejścio- wego	0	1		0	730	Wybór konfiguracji fazy napięcia zasilania. Monitorowanie fazy napięcia wejściowego zapewnia, że fazy napięcia wejściowego przemiennika częstotliwości mają w przybliżeniu taki sam prąd. 0 = Pomoc w fazie 3 1 = Pomoc w fazie 1
	P3.9.4	Usterka zbyt niskiego napięcia	0	1		0	727	0 = usterka zapisana w historii 1 = usterka niezapisana w historii
	P3.9.5	Odpowiedź na usterkę fazy wyjściowej	0	3		2	702	Patrz P3.9.2.
	P3.9.6	Zabezpieczenie ter- miczne silnika	0	3		2	704	Patrz P3.9.2
	P3.9.7	Współczynnik tempera- tury otoczenia silnika	-20,0	100,0	°C	40,0	705	Temperatura otoczenia w °C
	P3.9.8	Chłodzenie silnika przy prędkości zerowej	5,0	150,0	%	60,0	706	Definiuje współczynnik chłodzenia przy prędkości zerowej w odnie- sieniu do punktu, gdy silnik pra- cuje przy prędkości znamionowej bez chłodzenia zewnętrznego.
∎Æ	P3.9.9	Stała czasu ciepła sil- nika	1	200	min	Zmienna	707	Stała czasowa jest to czas, w ciągu którego obliczeniowy model cieplny osiąga 63% swojej warto- ści koñcowej.
	P3.9.10	Obciążalność cieplna silnika	0	150	%	100	708	
	P3.9.11	Usterka utyku silnika	0	3		0	709	Patrz P3.9.2
	P3.9.12	Prąd utknięcia	0,00	2*I _H	A	Ч	710	Aby wystąpił utyk, prąd musi przekroczyć ten limit.
	P3.9.13	Limit czasu utknięcia	1,00	120,00	s	15,00	711	Jest to maksymalny dopuszczalny czas etapu utknięcia.

Tabela 55. Ustawienia zabezpieczeñ

P3.9.14	Limit prędkości utknię- cia	1,00	P3.3.2	Hz	25,00	712	Aby wystąpił utyk, częstotliwość wyjściowa musi pozostawać poni- żej tego limitu przez określony czas.
P3.9.15	Usterka niedociążenia (pęknięty pasek/sucha pompa)	0	3		0	713	Patrz P3.9.2
P3.9.16	Zabezpieczenie przed niedociążeniem: obcią- żenie w obszarze osła- bienia pola	10,0	150,0	%	50,0	714	Ten parametr określa wartość minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego, gdy czę- stotliwość wyjściowa jest powyżej punktu osłabienia pola.
P3.9.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem: obcią- żenie przy zerowej czę- stotliwości	5,0	150,0	%	10,0	715	Ten parametr określa wartość minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego dla często- tliwości zerowej. W przypadku zmiany wartości parametru P3.1.1.4 zostanie auto- matycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru.
P3.9.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem: limit czasu	2,00	600,00	s	20,00	716	Jest to maksymalny dopuszczalny czas istnienia stanu niedociąże- nia.
P3.9.19	Odpowiedź na usterkę komunikacji magistrali	0	4		3	733	Patrz P3.9.1
P3.9.20	Błąd komunikacji gniazda	0	3		2	734	Patrz P3.9.2
P3.9.21	Usterka termistora	0	3		0	732	Patrz P3.9.2
P3.9.22	Odpowiedź na usterkę monitorowania PID1	0	3		2	749	Patrz P3.9.2
P3.9.23	Odpowiedź na usterkę monitorowania PID2	0	3		2	757	Patrz P3.9.2
P3.9.25	SygnałUsterTemp	0	3		Nieuży- wane	739	Wybór sygnałów, które będą uży- wane do wyzwalania alarmów i usterek.
P3.9.26	LimitAlarmTemp	-30.0	200.0		130.0	741	Limit temperatury wyzwolenia alarmu.
P3.9.27	LimitAlarmTemp	-30.0	200.0		155.0	742	Temperatura wyzwolenia alarmu.
P3.9.28	ReakcjaNaUsterTemp	0	3		Usterka	740	Reakcja na usterkę temperatury. 0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = usterka (zatrzymaj zgodnie z trybem stopu) 3 = usterka (zatrzymaj bezwład- nością)

Tabela 55. Ustawienia zabezpieczeñ

3.6.12 GRUPA 3.10: AUTOMATYCZNE WZNOWIENIE PRACY

Tabela 56. Ustawienia automatycznego wznawiania pracy

	Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
	P3.10.1	Automatyczne wzno- wienie pracy	0	1		0	731	0 = wyłączone 1 = włączone
	P3.10.2	Funkcja ponownego startu	0	1		1	719	Za pomocą tego parametru wybierany jest tryb startu dla automatycznego wznowienia pracy. 0 = start "w biegu" 1 = wg parametru P3.2.4
	P3.10.3	Czas zwłoki	0,10	10000,0	S	0,50	717	Czas zwłoki przed pierwszą próbą wznowienia pracy.
∎Æ	P3.10.4	Czas próby	0,00	10000,0	s	60,00	718	Jeśli upłynął czas próby, a usterka nadal jest aktywna, stan napędu zmieni się na usterkę.
	P3.10.5	Liczba prób	1	10		4	759	UWAGA: Łączna liczba prób (niezależnie od typu usterki)
	P3.10.6	Automatyczne wzna- wianie: Zbyt niskie napięcie	0	1		1	720	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.7	Automatyczne wzna- wianie: Przekroczenie napięcia	0	1		1	721	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.8	Automatyczne wzna- wianie: Przekroczenie prądu	0	1		1	722	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.9	Automatyczne wzna- wianie: Niskie Al	0	1		1	723	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.10	Automatyczne wzna- wianie: Przegrzanie modułu	0	1		1	724	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.11	Automatyczne wzna- wianie: Przegrzanie sil- nika	0	1		1	725	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.12	Automatyczne wzna- wianie: Usterka zewnętrzna	0	1		0	726	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.13	Automatyczne wzna- wianie: Usterka niedociążenia	0	1		0	738	Dozwolone automatyczne wznawianie? 0 = nie 1 = tak
	P3.10.14	Monitorowanie PID	Nie	Tak		Nie	15538	Uwzględnianie usterki w funkcji automatycznego wznowienia pracy.
3.6.13 GRUPA 3.11: FUNKCJE STEROWANIA CZASOWEGO

Funkcje sterowania czasowego (kanały czasowe) napędu Vacon 100 umożliwiają programowanie funkcji, które mają być sterowane według wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Sterowanie z kanału czasowego jest możliwe praktycznie w przypadku wszystkich funkcji, które mogą być sterowane wejściem cyfrowym. Zamiast zewnętrznego sterowania wejściem cyfrowym przez system PLC można zaprogramować wewnętrzne przedziały czasowe włączania i wyłączania sygnału.

UWAGA! Aby w pełni korzystać z możliwości tej grupy parametrów, należy zainstalować opcjonalną baterię oraz wprowadzić prawidłowe ustawienia zegara czasu rzeczywistego w kreatorze rozruchu (patrz str. 2 i str. 3). **Nie zaleca się** używania tych funkcji bez zasilania bateryjnego, ponieważ w przypadku braku baterii dla zegara czasu rzeczywistego ustawienia daty i godziny będą zerowane po każdym wyłączeniu zasilania.

Kanały czasowe

Logikę włączania/wyłączenia *kanałów czasowych* określa się poprzez przypisywanie im *przedziałów czasu* i/lub *sterowań czasowych*. Jednym *kanałem czasowym* może sterować wiele *przedziałów czasu* lub *sterowań czasowych* — wystarczy ich przypisać do *kanału czasowego* tyle, ile potrzeba.



Rysunek 15. Sposób przypisywania przedziałów czasu i sterowañ do kanałów czasowych jest bardzo elastyczny. Każdy przedział czasu i każde sterowanie ma własny parametr umożliwiający przypisanie do kanału czasowego.

Przedziały czasu

Każdy przedział czasu ma przypisany parametrami "czas włączenia" i "czas wyłączenia". We wskazanym czasie przedział jest aktywny w dniach ustawionych parametrami "od dnia" i "do dnia". Na przykład poniższe ustawienia parametrów oznaczają, że przedział jest aktywny od 7:00 do 9:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). We wskazanym okresie kanał czasowy, do którego jest przypisany ten przedział, będzie widoczny jako zamknięte "wirtualne wejście cyfrowe".

Czas włączenia: 07:00:00 Czas wyłączenia: 09:00:00 Od dnia: poniedziałek Do dnia: piątek

Sterowania czasowe

Sterowania czasowe umożliwiają aktywację kanału czasowego o określonym czasie za pomocą polecenia w wejścia cyfrowego (lub innego kanału czasowego).



Rysunek 16. Sygnał aktywacji pochodzi z wejścia cyfrowego lub "wirtualnego wejścia cyfrowego", na przykład kanału czasowego. Zegar sterowania odlicza od momentu opadania zbocza.

Poniższe parametry spowodują aktywację sterowania czasowego na 30 sekund w momencie zamknięcia wejścia cyfrowego 1 gniazda A.

Czas pracy: 30s

Sterowanie czasowe: Digln SlotA.1

Wskazówka: Ustawiając czas pracy 0 sekund, można zastąpić kanał czasowy aktywowany z wejścia cyfrowego bez żadnej zwłoki po zboczu opadającym.

PRZYKŁAD

Problem:

Mamy w magazynie przemiennik częstotliwości do klimatyzacji. Ma pracować w godzinach 7:00– 17:00 w dni robocze oraz 9:00–13:00 w weekendy. Poza tym musimy mieć możliwość ręcznego wymuszenia pracy napędu poza godzinami pracy, jeśli w budynku nadal są ludzie, oraz zakoñczenia pracy napędu po 30 minutach.

Rozwiązanie:

Należy skonfigurować dwa przedziały czasu: jeden dla dni roboczych, a jeden dla weekendów. Do aktywacji poza godzinami pracy jest też potrzebne sterowanie czasowe. Poniżej podano przykładową konfigurację.

Przedział czasu 1:

P3.11.1.1: *Czas włączenia:* **07:00:00** P3.11.1.2: *Czas wyłączenia:* **17:00:00** P3.11.1.3: *Od dnia:* **"1**" (=poniedziałek) P3.11.1.4: *Do dnia:* **"5**" (=piątek) P3.11.1.5: *Przypisz do kanału:* **kanał czasowy 1**

Przedział czasu 2:

P3.11.2.1: Czas włączenia: **09:00:00** P3.11.2.2: Czas wyłączenia: **13:00:00** P3.11.2.3: Od dnia: **sobota** P3.11.2.4: Do dnia: **niedziela** P3.11.2.5: Przypisz do kanału: **kanał czasowy 1**

Sterowanie czasowe 1

Obejście ręczne można zrealizować poprzez wejście cyfrowe 1 gniazda A (np. odrębnym włącznikiem lub podłączeniem do oświetlenia).

P3.11.6.1: Czas pracy: 1800s (30min)

P3.11.6.2: Przypisz do kanału: kanał czasowy 1

P3.5.1.18: Sterowanie czasowe 1: Digln SlotA.1 (Parametr z menu wejść cyfrowych)



Rysunek 17. Ostateczna konfiguracja, w której sygnał sterowania dla polecenia startu pochodzi z kanału czasowego 1 zamiast z wejścia cyfrowego.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jednostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
		3.	11.1 PR	ZEDZIAŁ	CZASU 1		
P3.11.1.1	Czas włączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1464	Czas włączenia
P3.11.1.2	Czas wyłączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1465	Czas wyłączenia
P3.11.1.3	Od dnia	0	6		0	1466	Dzieñ tygodnia włączenia: 0 = niedziela 1 = poniedziałek 2 = wtorek 3 = środa 4 = czwartek 5 = piątek 6 = sobota
P3.11.1.4	Do dnia	0	6		0	1467	Patrz powyżej
P3.11.1.5	Przypisz do kanału	0	3		0	1468	Wybierz odpowiedni kanał czasowy (1–3) 0 = nieużywany 1 = kanał czasowy 1 2 = kanał czasowy 2 3 = kanał czasowy 3
		3.	11.2 PR	ZEDZIAŁ	CZASU 2		
P3.11.2.1	Czas włączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1469	Patrz Przedział czasu 1
P3.11.2.2	Czas wyłączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1470	Patrz Przedział czasu 1
P3.11.2.3	Od dnia	0	6		0	1471	Patrz Przedział czasu 1
P3.11.2.4	Do dnia	0	6		0	1472	Patrz Przedział czasu 1

Tabela 57. Funkcje sterowania czasowego

P3.11.2.5	Przypisz do kanału	0	3		0	1473	Patrz Przedział czasu 1				
	<u>.</u>	3.	11.3 PR	ZEDZIAŁ	CZASU 3						
P3.11.3.1	Czas właczenia	00:00:00	23:59:59	aa:mm:ss	00:00:00	1474	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.3.2	Czas wyłaczenia	00:00:00	23:59:59	aa:mm:ss	00:00:00	1475	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.3.3	Od dnia	0	6	55	0	1476	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.3.4	Do dnia	0	6		0	1477	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.3.5	Przypisz do kanału	0	3		0	1478	Patrz Przedział czasu 1				
		3.	11.4 PR	ZEDZIAŁ	CZASU 4	I					
P3.11.4.1	Czas włączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1479	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.4.2	Czas wyłączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1480	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.4.3	Od dnia	0	6		0	1481	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.4.4	Do dnia	0	6		0	1482	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.4.5	Przypisz do kanału	0	3		0	1483	Patrz Przedział czasu 1				
3.11.5 PRZEDZIAŁ CZASU 5											
P3.11.5.1	Czas włączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1484	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.5.2	Czas wyłączenia	00:00:00	23:59:59	gg:mm:ss	00:00:00	1485	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.5.3	Od dnia	0	6		0	1486	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.5.4	Do dnia	0	6		0	1487	Patrz Przedział czasu 1				
P3.11.5.5	Przypisz do kanału	0	3		0	1488	Patrz Przedział czasu 1				
3.11.6 STEROWANIE CZASOWE 1											
P3.11.6.1	Czas pracy	0	72000	S	0	1489	Czas pracy sterowania czaso- wego po jego aktywacji. (Akty- wacja za pomocą wejścia cyfrowego).				
P3.11.6.2	Przypisz do kanału	0	3		0	1490	Wybierz odpowiedni kanał czasowy (1–3) 0 = nieużywany 1 = kanał czasowy 1 2 = kanał czasowy 2 3 = kanał czasowy 3				
P3.11.6.3	Tryb	TOFF	TON		TOFF	15527	Wybór sterowania czaso- wego z opóźnieniem włączo- nym i wyłączonym.				
	·	3.11.	7 STER	OWANIE (ZASOW	E 2	<u>.</u>				
P3.11.7.1	Czas pracy	0	72000	S	0	1491	Patrz Sterowanie czasowe 1				
P3.11.7.2	Przypisz do kanału	0	3		0	1492	Patrz Sterowanie czasowe 1				
P3.11.7.3	Tryb	TOFF	TON		TOFF	15528	Wybór sterowania czaso- wego z opóźnieniem włączo- nym i wyłączonym.				
		3.11.	8 STER	OWANIE C	ZASOWI	Ξ3					
P3.11.8.1	Czas pracy	0	72000	S	0	1493	Patrz Sterowanie czasowe 1				
P3.11.8.2	Przypisz do kanału	0	3		0	1494	Patrz Sterowanie czasowe 1				
P3.11.8.3	Tryb	TOFF	TON		TOFF	15523	Wybór sterowania czaso- wego z opóźnieniem włączo- nym i wyłączonym.				

Tabela 57. Funkcje sterowania czasowego

3.6.14 GRUPA 3.12: REGULATOR PID 1

<u>3.6.14.1</u> Parametry podstawowe

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.12.1.1	Wzmocnienie PID	0,00	1000,00	%	100,00	118	Jeśli wartość parametru zosta- nie ustawiona na 100%, zmiana wartości uchybu o 10% powoduje zmianę wyj- ścia regulatora o 10%.
P3.12.1.2	Czas zdwojenia PID	0,00	600,00	S	1,00	119	Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1,00 s, zmiana wartości uchybu o 10% powoduje zmianę wyjścia regulatora o 10,00%/s.
P3.12.1.3	Czas wyprzedzenia PID	0,00	100,00	S	0,00	132	Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1,00 s, zmiana wartości uchybu o 10% w ciągu 1,00 s powoduje zmianę wyjścia regulatora o 10,00%.
P3.12.1.4	Wybór jednostki pro- cesowej	1	38		1	1036	Wybór jednostki dla rzeczywi- stej wartości.
P3.12.1.5	Jednostka proce- sowa min.	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0	1033	
P3.12.1.6	Jednostka proce- sowa maks.	Zmienna	Zmienna	Zmienna	100	1034	
P3.12.1.7	Miejsca dziesiętne jednostki procesowej	0	4		2	1035	Liczba miejsc dziesiętnych dla wartości jednostki procesowej
P3.12.1.8	Inwersja uchybu	0	1		0	340	0 = normalny (sprzężenie zwrotne < wartość zadana -> zwiększenie wyjścia PID) 1 = odwrócony (sprzężenie zwrotne < wartość zadana -> zmniejszenie wyjścia PID)
P3.12.1.9	Histereza strefy mar- twej	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0	1056	Strefa martwa wokół wartości zadanej w jednostkach proce- sowych. Wyjście regulatora PID jest blokowane, jeśli sprzężenie zwrotne pozostaje w strefie martwej przez wstęp- nie zdefiniowany czas.
P3.12.1.10	Opóźnienie w strefie martwej	0,00	320,00	S	0,00	1057	Jeśli sprzężenie zwrotne pozo- staje w strefie martwej przez wstępnie zdefiniowany czas, wówczas wyjście jest bloko- wane.

Tabela 58.

<u>3.6.14.2</u> Wartości zadane

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.12.2.1	Wartość zadana z panelu 1	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0	167	
P3.12.2.2	Wartość zadana z panelu 2	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0	168	
P3.12.2.3	Czas zbocza dla wartości zadanej	0,00	300,0	S	0,00	1068	Określa czasu narastania i opa- dania zbocza dla zmian wartości zadanej. (Czas przejścia od war- tości minimalnej do maksymal- nej).
P3.12.2.4	Wybór źródła warto- ści zadanej 1	0	16		1	332	0 = nieużywany 1 = wartość zadana z panelu 1 2 = wartość zadana z panelu 2 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = wejście danych procesowych 1 10 = wejście danych proceso- wych 2 11 = wejście danych proceso- wych 3 12 = wejście danych proceso- wych 4 13 = wejście danych proceso- wych 5 14 = wejście danych proceso- wych 6 15 = wejście danych proceso- wych 7 16 = wejście danych proceso- wych 8 Wejścia analogowe i wejścia danych procesowych są trakto- wane jako wartości procentowe (0,00–100,00%) i skalowane według minimum i maksimum wartości zadanej. UWAGA: Wartości wejścia danych procesowych są okre- ślane z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych.
P3.12.2.5	Wartość zadana 1 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1069	Wartość minimalna przy minimal- nej wielkości sygnału analogo- wego.
P3.12.2.6	Wartość zadana 1 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1070	Wartość maksymalna przy mak- symalnej wielkości sygnału ana- logowego.
P3.12.2.7	Częstotliwość uśpienia 1	0,00	320,00	Hz	0,00	1016	Napęd przechodzi w tryb uśpie- nia, gdy częstotliwość wyjściowa utrzymuje się na poziomie niż- szym od tego limitu przez dłuższy czas niż określony za pomocą parametru <i>Opóźnienie uśpienia</i> .

Tabela 59.

Tal	bel	а	59.
Iai	bei	а	59.

P3.12.2.8	Opóźnienie uśpie- nia 1	0	3000	s	0	1017	Minimalny czas, przez który czę- stotliwość powinna pozostawać poniżej poziomu uśpienia przed zatrzymaniem napędu.
P3.12.2.9	Poziom budzenia 1	0,01	100	x	0	1018	W trybie uśpienia regulator PID uruchomi napęd i rozpocznie regulację, gdy wartość spadnie poniżej tego poziomu. Poziom bezwzględny lub względny do wartości zadanej na podstawie parametru WakeUpMode.
P3.12.2.10	Wartość zadana 1 trybu budzenia	0	1		0	15539	Wybierz, jeśli poziom budzenia powinien działać jako poziom bezwzględny lub jako względna wartość zadana. 0 = poziom bezwzględny 1 = względna wartość zadana
P3.12.2.11	Wzmocnienie war- tości zadanej 1	-2,0	2,0	x	1,0	1071	Wartość zadaną można wzmoc- nić za pomocą wejścia cyfro- wego.
P3.12.2.12	Wybór źródła warto- ści zadanej 2	0	16		2	431	Patrz par. P3.12.2.4
P3.12.2.13	Wartość zadana 2 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1073	Wartość minimalna przy minimal- nej wielkości sygnału analogo- wego.
P3.12.2.14	Wartość zadana 2 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1074	Wartość maksymalna przy mak- symalnej wielkości sygnału ana- logowego.
P3.12.2.15	Częstotliwość uśpienia 2	0,00	320,00	Hz	0,00	1075	Patrz P3.12.2.7.
P3.12.2.16	Opóźnienie uśpie- nia 2	0	3000	s	0	1076	Patrz P3.12.2.8.
P3.12.2.17	Poziom budzenia 2			Zmienna	0,0000	1077	Patrz P3.12.2.9.
P3.12.2.18	Wartość zadana 2 trybu budzenia	0	1		0	15540	Wybierz, jeśli poziom budzenia działa jako poziom bezwzględny lub jako względna wartość zadana. 0 = poziom bezwzględny 1 = względna wartość zadana
P3.12.2.19	Wzmocnienie war- tości zadanej 2	-2,0	2,0	Zmienna	1,0	1078	Patrz P3.12.2.11.

<u>3.6.14.3</u> Sprzężenie zwrotne

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.12.3.1	Funkcja sprzężenia zwrotnego	1	9		1	333	1 = używane tylko źródło 1 2 = PIERW(źródło 1);(przepływ = stała x PIERW(ciśnienie)) 3= PIERW(źródło 1 - źródło 2) 4= PIERW(źródło 1) + PIERW(źródło 2) 5= źródło 1 + źródło 2 6= źródło 1 - źródło 2 7 = MIN(źródło 1, źródło 2) 8 = MAKS(źródło 1, źródło 2) 9 = śREDNIA(źródło 1, źródło 2)
P3.12.3.2	Wzmocnienie funkcji sprzężenia zwrotnego	-1000,0	1000,0	%	100,0	1058	Używany np. z opcją 2 <i>funkcji</i> sprzężenia zwrotnego.
P3.12.3.3	Wybór źródła sprzęże- nia zwrotnego 1	0	14		2	334	0 = nieużywany 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = wejście danych procesowych 1 8 = wejście danych procesowych 2 9 = wejście danych procesowych 3 10 = wejście danych procesowych 4 11 = wejście danych procesowych 5 12 = wejście danych procesowych 6 13 = wejście danych procesowych 7 14 = wejście danych procesowych 7 14 = wejście danych procesowych 8 Wejścia analogowe i wejścia danych procesowych są traktowane jako wartości procentowe (0,00– 100,00%) i skalowane według mini- mum i maksimum sprzężenia zwrot- nego. UWAGA: Wartości wejścia danych procesowych są określane z dokład- nością do dwóch miejsc dziesięt- nych.
P3.12.3.4	Sprzężenie zwrotne 1 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	336	Wartość minimalna przy minimalnej wielkości sygnału analogowego.
P3.12.3.5	Sprzężenie zwrotne 1 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	337	Wartość maksymalna przy maksy- malnej wielkości sygnału analogo- wego.
P3.12.3.6	Wybór źródła sprzęże- nia zwrotnego 2	0	14		0	335	Patrz P3.12.3.3
P3.12.3.7	Sprzężenie zwrotne 2 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	338	Wartość minimalna przy minimalnej wielkości sygnału analogowego.
P3.12.3.8	Sprzężenie zwrotne 2 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	339	Wartość maksymalna przy maksy- malnej wielkości sygnału analogo- wego.

Tabela 60.

<u>3.6.14.4</u> Sprzężenie wyprzedzające

Sprzężenie wyprzedzające zwykle wymaga dokładnych modeli procesowych, jednak w niektórych prostych przypadkach wystarczającym typem sprzężenia jest wzmocnienie + przesunięcie. Sprzężenie wyprzedzające zwykle nie wykorzystuje żadnych pomiarów sprzężenia zwrotnego rzeczywistych wartości sterowanego procesu (poziom wody w przykładzie na stronie 103). Podczas sterowania ze sprzężeniem wyprzedzającym Vacon używane są inne pomiary pośrednio wpływające na wartość sterowanego procesu.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.12.4.1	Funkcja sprzężenia wyprzedzającego	1	9		1	1059	Patrz tabela 60, P3.12.3.1.
P3.12.4.2	Wzmocnienie funkcji sprzężenia wyprzedzają- cego	-1000	1000	%	100,0	1060	Patrz tabela 60, P3.12.3.2
P3.12.4.3	Wybór źródła sprzęże- nia wyprzedzającego 1	0	14		0	1061	Patrz tabela 60, P3.12.3.3
P3.12.4.4	Sprzężenie wyprzedza- jące 1 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1062	Patrz tabela 60, P3.12.3.4
P3.12.4.5	Sprzężenie wyprzedza- jące 1 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1063	Patrz tabela 60, P3.12.3.5
P3.12.4.6	Wybór źródła sprzężenia wyprzedzają- cego 2	0	14		0	1064	Patrz tabela 60, P3.12.3.6
P3.12.4.7	Sprzężenie wyprzedza- jące 2 — min.	-200,00	200,00	%	0,00	1065	Patrz tabela 60, P3.12.3.7
P3.12.4.8	Sprzężenie wyprzedza- jące 2 — maks.	-200,00	200,00	%	100,00	1066	Patrz tabela 60, P3.12.3.8

Tabela 61.

3.6.14.5 Monitorowanie procesu

Monitorowanie procesu pozwala kontrolować, czy rzeczywista wartość mieści się we wstępnie zdefiniowanych limitach. Funkcja ta umożliwia np. wykrycie poważnego pęknięcia rury i ograniczenie skutków wycieku. Więcej informacji można znaleźć na str. 103.

	Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
-	P3.12.5.1	Włącz monitorowa- nie procesu	0	1		0	735	0 = wyłączone 1 = włączone
-	P3.12.5.2	Górny limit	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	736	Monitorowanie górnej wartości rzeczywistej/wartości procesu
•	P3.12.5.3	Dolny limit	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	758	Monitorowanie dolnej wartości rzeczywistej/wartości procesu
•	P3.12.5.4	Opóźnienie	0	30000	S	0	737	Jeśli w tym okresie nie zosta- nie osiągnięta żądana wartość, pojawia się usterka lub alarm.

Та	hel	a	62
ıa	nci	a	0Ζ.

<u>3.6.14.6</u> Kompensacja spadku ciśnienia

	Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
∎₽	P3.12.6.1	Włącz wartość zadaną 1	0	1		0	1189	Włączenie kompensacji spadku ciśnienia dla wartości zadanej 1. 0 = wyłączone 1 = włączone
	P3.12.6.2	Maks. kompensacja wartości zadanej 1	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	1190	Wartość dodawana proporcjo- nalnie do częstotliwości. Kompensacja wartości zada- nej = Maks. kompensacja * (CzęstWy-CzęstMin)/(Częst- Maks-CzęstMin)
	P3.12.6.3	Włącz wartość zadaną 2	0	1		0	1191	Patrz P3.12.6.1 powyżej.
	P3.12.6.4	Maks. kompensacja wartości zadanej 2	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	1192	Patrz P3.12.6.2 powyżej.

Tabela 63.

3.6.15 GRUPA 3.13: REGULATOR PID 2

<u>3.6.15.1</u> Parametry podstawowe

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 3.6.14.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.13.1.1	Włącz PID	0	1		0	1630	0 = wyłączone 1 = włączone
P3.13.1.2	Wyjście w trybie Stop	0,0	100,0	%	0,0	1100	Wartość wyjściowa regu- latora PID jako % jego maksymalnej wartości wyjściowej w przypadku zatrzymania za pomocą wejścia cyfrowego.
P3.13.1.3	Wzmocnienie PID	0,00	1000,00	%	100,00	1631	
P3.13.1.4	Czas zdwojenia PID	0,00	600,00	S	1,00	1632	
P3.13.1.5	Czas wyprzedzenia PID	0,00	100,00	S	0,00	1633	
P3.13.1.6	Wybór jednostki proceso- wej	1	38		1	1635	
P3.13.1.7	Jednostka procesowa min.	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0	1664	
P3.13.1.8	Jednostka procesowa maks.	Zmienna	Zmienna	Zmienna	100	1665	
P3.13.1.9	Miejsca dziesiętne jed- nostki procesowej	0	4		2	1666	
P3.13.1.10	Inwersja uchybu	0	1		0	1636	
P3.13.1.11	Histereza strefy martwej	Zmienna	Zmienna	Zmienna	0,0	1637	
P3.13.1.12	Opóźnienie w strefie mar- twej	0,00	320,00	S	0,00	1638	

Tabela 64.

3.6.15.2 Wartości zadane

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.13.2.1	Wartość zadana z panelu 1	0,00	100,00	Zmienna	0,00	1640	
P3.13.2.2	Wartość zadana z panelu 2	0,00	100,00	Zmienna	0,00	1641	
P3.13.2.3	Zbocze dla wartości zadanej	0,00	300,00	S	0,00	1642	
P3.13.2.4	Wybór źródła wartości zadanej 1	0	16		1	1643	
P3.13.2.5	Wartość zadana 1 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1644	Wartość minimalna przy minimalnej wielkości syg- nału analogowego.
P3.13.2.6	Wartość zadana 1 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1645	Wartość maksymalna przy maksymalnej wielkości syg- nału analogowego.
P3.13.2.7	Wybór źródła wartości zadanej 2	0	16		0	1646	Patrz P3.13.2.4.
P3.13.2.8	Wartość zadana 2 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1647	Wartość minimalna przy minimalnej wielkości syg- nału analogowego.

Tabela 65.

Tabela 65.

P3.13.2.9	Wartość zadana 2 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1648	Wartość maksymalna przy maksymalnej wielkości syg- nału analogowego.
-----------	--------------------------------	---------	--------	---	--------	------	--

<u>3.6.15.3</u> Sprzężenie zwrotne

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 3.6.14.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.13.3.1	Funkcja sprzężenia zwrotnego	1	9		1	1650	
P3.13.3.2	Wzmocnienie funkcji sprzężenia zwrotnego	-1000,0	1000,0	%	100,0	1651	
P3.13.3.3	Wybór źródła sprzężenia zwrotnego 1	0	14		1	1652	
P3.13.3.4	Sprzężenie zwrotne 1 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1653	Wartość minimalna przy mini- malnej wielkości sygnału ana- logowego.
P3.13.3.5	Sprzężenie zwrotne 1 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1654	Wartość maksymalna przy maksymalnej wielkości syg- nału analogowego.
P3.13.3.6	Wybór źródła sprzężenia zwrotnego 2	0	14		2	1655	
P3.13.3.7	Sprzężenie zwrotne 2 — minimum	-200,00	200,00	%	0,00	1656	Wartość minimalna przy mini- malnej wielkości sygnału ana- logowego.
P3.13.3.8	Sprzężenie zwrotne 2 — maksimum	-200,00	200,00	%	100,00	1657	Wartość maksymalna przy maksymalnej wielkości syg- nału analogowego.

Tabela 66.

<u>3.6.15.4</u> Monitorowanie procesu

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 3.6.14.

Tabela 67.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.13.4.1	Włącz monitorowanie	0	1		0	1659	0 = wyłączone 1 = włączone
P3.13.4.2	Górny limit	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	1660	
P3.13.4.3	Dolny limit	Zmienna	Zmienna	Zmienna	Zmienna	1661	
P3.13.4.4	Opóźnienie	0	30000	S	0	1662	Jeśli w tym okresie nie zostanie osiągnięta żądana wartość, aktywowana jest usterka lub alarm.

3.6.16 GRUPA 3.14: STEROWANIE WIELOPOMPOWE

Funkcja *Sterowanie wielopompowe* umożliwia sterowanie **maksymalnie 4 silnikami** (pompy, wentylatory) za pomocą regulatora PID 1. Napęd AC podłączony jest do jednego silnika, który jest silnikiem regulowanym. Pozostałe silniki są w zależności od zapotrzebowania załączane lub odłączane od sieci za pomocą styczników, które są sterowane przekaźnikami w taki sposób, aby utrzymywać wartość zadaną. Funkcja *Automatyczna zmiana kolejności napędów* kontroluje kolejność/priorytet uruchamiania silników celem zapewnienia ich równomiernego zużycia. Silnik regulowany **może zostać uwzględniony** w układzie automatycznej zmiany kolejności pracy i blokad. Można także określić, aby zawsze pracował jako silnik 1 Poszczególne silniki mogą być w każdej chwili wyłączane z eksploatacji, np. w celach serwisowych, poprzez użycie *funkcji blokady* silnika. Patrz str. 106.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.14.1	Liczba silników	1	5		1	1001	Liczba silników (pomp/wentylato- rów) używanych w układzie wielo- pompowym
P3.14.2	Funkcja blokad	0	1		1	1032	Włączenie/wyłączenie blokad. Blo- kady napędu informują układ, czy silnik jest podłączony, czy nie. 0 = wyłączone 1 = włączone
P3.14.3	Uwzględnij przemien- nik częstotliwości	0	1		1	1028	Uwzględnienie przemiennika czę- stotliwości w układzie automatycz- nej zmiany kolejności napędów i blokowania napędu. 0 = wyłączone 1 = włączone
P3.14.4	Automatyczna zmiana kolejności silników	0	1		0	1027	Włączenie/wyłączenie rotacji kolej- ności rozruchu i priorytetu silników. 0 = wyłączone 1 = włączone
P3.14.5	Przedział czasu auto- matycznej zmiany kolejności silników	0,0	3000,0	godz.	48,0	1029	Po upływie czasu określonego tym parametrem zostanie uruchomiona funkcja automatycznej zmiany kolejności napędów, jeśli wykorzy- stywana wydajność jest poniżej poziomu określonego parametrami P3.14.6 i P3.14.7.
P3.14.6	Automatyczna zmiana kolejności silników: limit częstotliwości	0,00	50,00	Hz	25,00	1031	Te parametry określają poziom, poniżej którego musi pozostawać wydajność, aby można było prze-
P3.14.7	Automatyczna zmiana kolejności silników: limit liczby silników	0	4		1	1030	prowadzić automatyczną zmianę kolejności napędów.
P3.14.8	Szerokość pasma	0	100	%	10	1097	Wartość procentowa wartości zada- nej. Przykład: wartość zadana = 5 barów, szerokość pasma = 10%. Dopóki wartość sprzężenia zwrot- nego mieści się w przedziale od 4,5 do 5,5 barów, nie dojdzie do odłą- czenia ani usunięcia silnika.
P3.14.9	Opóźnienie szeroko- ści pasma	0	3600	S	10	1098	Jeśli wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza szerokość pasma, przed dodaniem lub usunięciem pomp musi upłynąć określony czas.

Tabela 68. Parametry sterowania wielopompowego

3.6.17 GRUPA 3.16: TRYB POŻAROWY

Gdy tryb pożarowy jest aktywny, napęd pracuje ze stałą prędkością, nie reagując na polecenia z panelu sterującego, magistrali ani komputera PC. Aktywacja trybu pożarowego powoduje wyświetlenie na panelu symbolu alarmu. W takim przypadku **gwarancja traci ważność**. Włączenie tej funkcji wymaga ustawienia hasła w polu opisu parametru *Hasło trybu pożarowego*. Należy pamiętać, że w stanie normalnym to wejście jest zamknięte!

UWAGA! AKTYWACJA TEJ FUNKCJI POWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI! Ponadto jest odrębne hasło do testowania trybu pożarowego bez utraty gwarancji.

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.16.1	Hasło trybu pożaro- wego	0	9999		0	1599	1001 = włączony 1234 = tryb testowy
P3.16.2	Aktyw. częstotliwość trybu pożarowego Otwarty				DigIN Slot0.2	1596	FAŁSZ = aktywny tryb pożarowy PRAWDA = Nieaktywny
P3.16.3	Aktyw. częstotliwość trybu pożarowego Zamknij				DigIN Slot0.1	1619	FAŁSZ = nieaktywny PRAWDA = aktywny tryb pożarowy
P3.16.4	Częstotliwość trybu pożarowego	8,00	P3.3.2	Hz	0,00	1598	Częstotliwość pracy, gdy aktywny jest tryb pożarowy.
P3.16.5	Źródło zadawania czę- stotliwości trybu poża- rowego	0	8		0	1617	Wybór źródła zadawania, gdy tryb pożarowy jest aktywny. Parametr umożliwia wybra- nie np. Al1 lub regulatora PID jako źródła zadawania rów- nież podczas pracy w trybie pożarowym. 0 = częstotliwość trybu poża- rowego 1 = prędkości zadawane 2 = panel sterujący 3 = magistrala 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1 + Al2 7 = PID1 8 = potencjometr silnika
P3.16.6	Wstecz w trybie poża- rowym				DigIN Slot0.1	1618	Polecenie zmiany kierunku obrotu w trybie pożarowym. Nie wpływa na zwykłe działa- nie. FAŁSZ = do przodu PRAWDA = do tyłu
P3.16.7	Częstotliwość stała 1 trybu pożarowego	0	50		10	15535	Częstotliwość stała dla trybu pożarowego
P3.16.8	Częstotliwość stała 2 trybu pożarowego	0	50		20	15536	Patrz powyżej.
P3.16.9	Częstotliwość stała 3 trybu pożarowego	0	50		30	15537	Patrz powyżej.
M 3.16.10	Status trybu pożaro- wego	0	3		0	1597	Wartość monitorowana (patrz także Tabela 31) 0 = wyłączona 1 = włączona 2 = aktywna (włączona + wejście cyfrowe otwarte) 3 = tryb testowy

Tabela 69. Parametry trybu pożarowego

M 3.16.11	Licznik trybu pożaro- wego	0	4 294 967 295		0	1679	Licznik trybu pożarowego informuje o liczbie uaktywnień trybu pożarowego. Licznika nie można wyzerować.
-----------	-------------------------------	---	------------------	--	---	------	---

Tabela 69. Parametry trybu pożarowego

3.6.18 GRUPA 3.17: USTAWIENIA APLIKACJI

Tabela 70. Ustawienia aplikacji

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jed- nostka	Ust. fabryczne	ID	Opis
P3.17.1	Hasło	0	9999		0	1806	

3.6.19 GRUPA 3.18: USTAWIENIA WYJŚCIA IMPULSOWEGO KWH

Indeks	Parametr	Min.	Maks.	Jedno stka	Ustawieni a fabryczne	ID	Opis
P3.18.1	Długość impulsu kWh	50	200	ms	50	15534	Długość impulsu kWh w milise- kundach
P3.18.2	Rozdzielczość impulsu kWh	1	100	kWh	1	15533	Sygnalizuje, jak często musi być wyzwalany impuls kWh.

Tabela 71. Ustawienia wyjścia impulsowego kWh

3.7 APLIKACJA NAPĘDU HVAC — DODATKOWE INFORMACJE O PARAMETRACH

Ze względu na intuicyjność i prostotę użycia większość parametrów aplikacji sterującej Vacon HVAC wymaga jedynie podstawowego opisu. Opis tych parametrów przedstawiono w tabelach w rozdziale 3.6.

W niniejszym rozdziale znajdują się dodatkowe informacje na temat niektórych najbardziej zaawansowanych parametrów aplikacji sterującej Vacon HVAC. W przypadku nieznalezienia potrzebnych informacji należy się skontaktować z dystrybutorem.

P3.1.1.7 Limit prądu silnika

Ten parametr określa maksymalny prąd silnika z napędu AC. Zakres możliwych wartości tego parametru zależy od wielkości elektrycznej urządzenia.

W przypadku osiągnięcia ograniczenia prądu wyjściowego częstotliwość wyjściowa przemiennika zostanie obniżona.

UWAGA: Nie jest to limit dla zabezpieczenia nadprądowego.

P3.1.2.9 Wybór proporcji U/f

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Liniowy	Napięcie silnika zmienia się liniowo jako funkcja częstotliwości wyjściowej, od napięcia częstotliwości zerowej (P3.1.2.4) do napięcia punktu osłabienia pola przy częstotliwości punktu osła- bienia pola. Należy użyć tego domyślnego ustawienia, jeśli nie jest specjalnie potrzebne inne ustawienie.
1	Kwadratowy	Począwszy od napięcia punktu zerowego (P3.1.2.4), napięcie zmienia się według krzywej kwadratowej od zera do punktu osła- bienia pola. Silnik pracuje niedomagnesowany poniżej punktu osłabienia pola i wytwarza mniejszy moment obrotowy. Kwadrato- wego współczynnika U/f można używać w zastosowaniach, gdzie wymagany jest moment obrotowy proporcjonalny do kwadratu prędkości, np. w wentylatorach i pompach odśrodkowych.





P3.1.2.15Regulator przepięćP3.1.2.16Regulator zbyt niskiego napięcia

Te parametry umożliwiają wyłączanie sterowników zbyt niskiego napięcia/przepięć. Może to na przykład być przydatne, jeśli napięcie zasilania sieci waha się o więcej niż od -15% do +10%, a w danym zastosowaniu nie jest tolerowane takie za niskie/za wysokie napięcie. W takim przypadku regulator steruje częstotliwością wyjściową z uwzględnieniem fluktuacji zasilania.

P3.1.2.17 Regulacja napięcia stojana.

Parametr Regulacja napięcia stojana jest używany tylko wtedy, gdy dla parametru P3.1.1.8 wybrano opcję Silnik magnetoelektryczny (PM). Ten parametr nie działa, jeśli wybrano opcję Silnik indukcyjny. Gdy jest używany silnik indukcyjny, wartość jest wewnętrznie ustawiana na 100% i nie można jej zmienić.

Gdy wartość parametru P3.1.1.8 (Typ silnika) zostanie zmieniona na Silnik PM, krzywa U/f zostanie automatycznie rozszerzona tak, aby uwzględniała limit pełnego napięcia wyjściowego napędu przy zachowaniu zdefiniowanego współczynnika U/f. Takie wewnętrzne rozszerzenie parametrów pozwala uniknąć pracy silnika magnetoelektrycznego (PM) w obszarze osłabienia pola, ponieważ napięcie znamionowe takiego silnika jest zwykle o wiele niższe niż pełne napięcie wyjściowe napędu.

Napięcie znamionowe magnetoelektrycznego (PM) zwykle odpowiada napięciu wywołanemu siłą przeciwelektromotoryczną, ale zależnie od producenta silnika może odpowiadać napięciu stojana przy obciążeniu znamionowym.

Parametr ten umożliwia łatwe dostosowanie krzywej U/f napędu do krzywej jego siły przeciwelektromotorycznej bez konieczności zmieniania wielu parametrów krzywej U/f.

Parametr Regulacja napięcia stojana definiuje napięcie wyjściowe w procentach napięcia znamionowego silnika przy częstotliwości znamionowej silnika.

Krzywa U/f jest zwykle ustawiana nieco powyżej krzywej siły przeciwelektromotorycznej silnika. Prąd silnika wzrasta tym bardziej, im bardziej krzywa U/f napędu różni się od krzywej siły przeciwelektromotorycznej silnika.

P3.2.5 Funkcja stopu

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wybieg	Silnik zatrzymuje się wskutek własnej bezwładności. Sterowa- nie z napędu zostaje przerwane, a prąd napędu spada do zera bezpośrednio po wydaniu polecenia zatrzymania.
1	Rampa	Po wydaniu polecenia Stop szybkość silnika jest zmniejszana aż do zera zgodnie z ustawionymi parametrami zwalniania.

P3.2.6 Logika sygnałów Start/Stop dla we/wy z grupy A

Wybierając wartości 0...4, można określać sposób uruchamiania i zatrzymywania napędu AC sygnałem na wejściach cyfrowych. CS = sygnał sterujący.

Wartości z opcją "zbocze" należy używać, gdy konieczne jest uniknięcie niezamierzonego startu. Przykładowe sytuacje tego typu: po załączeniu napięcia lub ponownym załączeniu napięcia po braku zasilania, po skasowaniu usterki, po zatrzymaniu napędu brakiem zezwolenia na pracę (Włączenie pracy = FAŁSZ) lub po zmianie miejsca sterowania na sterowanie z we/wy. **Uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.**

Tryb stopu we wszystkich przykładach to Wybieg.





Rysunek 19. Logika Start/Stop = 0 dla we/wy A

1	Sygnał kontrolny (CS) 1 powoduje wzrost częstotliwości wyjściowej. Silnik obraca się do przodu.	8	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na FAŁSZ, co powoduje spadek częstotliwości do 0. Sygnał zezwolenia na pracę jest skonfigurowany przy pomocy parametru P3.5.1.10.
2	Aktywny sygnał CS2, nie ma to jednak wpływu na częstotliwość wyjściową ponieważ pierwszy wybrany kierunek ma wyższy priorytet.	9	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na PRAWDA, co powoduje wzrost częstotliwości do ustawionej wartości, ponieważ CS1 jest ciągle aktywny.
3	CS1 jest nieaktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (przód na tył), ponieważ CS2 jest ciągle aktywny.	10	Naciśnięty został przycisk stop na panelu sterującym i podawana do silnika częstotliwość spada do 0. (Sygnał ten działa tylko wtedy, gdy P3.2.3 Przycisk Stop na panelu = Tak)
4	CS2 traci aktywność, a częstotliwość podawana do silnika spada do 0.	11	Napęd uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start na panelu.
5	CS2 znowu aktywny, powodując przyspieszanie silnika (do tyłu) do zadanej częstotliwości.	12	Przycisk stop został ponownie wciśnięty, aby zatrzymać napęd.
6	CS2 traci aktywność, a częstotliwość podawana do silnika spada do 0.	13	Próba uruchomienia napędu poprzez naciśnięcie przycisku start nie powiodła się, ponieważ CS1 jest nieaktywny.
7	CS2 znowu aktywny, powodując przyspieszanie silnika (do przodu) do zadanej częstotliwości.		

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Uwagi
1	CS1: do przodu (zbocze) CS2: odwrotny stop	



Rysunek 20.Logika Start/Stop = 1 dla we/wy A

1	Sygnał kontrolny (CS) 1 powoduje wzrost częstotliwości wyjściowej. Silnik obraca się do przodu.	6	CS1 aktywny i silnik przyspiesza (do przodu) do zadanej częstotliwości, ponieważ sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na PRAWDA.
2	CS2 traci aktywność, co powoduje spadek częstotliwości do 0.	7	Naciśnięty został przycisk stop na panelu sterującym i podawana do silnika częstotliwość spada do 0. (Sygnał ten działa tylko wtedy, gdy P3.2.3 Przycisk Stop na panelu = Tak)
3	CS1 staje się aktywny, powodując powtórny wzrost częstotliwości. Silnik obraca się do przodu.	8	CS1 staje się aktywny, powodując powtórny wzrost częstotliwości. Silnik obraca się do przodu.
4	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na FAŁSZ, co powoduje spadek częstotliwości do 0. Sygnał zezwolenia na pracę jest skonfigurowany przy pomocy parametru P3.5.1.10.	9	CS2 traci aktywność, co powoduje spadek częstotliwości do 0.
5	Próba startu przy pomocy CS1 nie powiodła się, ponieważ sygnał zezwolenia na pracę ciągle jest ustawiony na FAŁSZ.		·

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Uwagi
2	CS1: do przodu (zbocze) CS2: do tyłu (zbocze)	Powinien być używany do wykluczenia możliwości niezamie- rzonego startu. Ponowne uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.



Rysunek 21. Logika Start/Stop = 2 dla we/wy A

1	Sygnał kontrolny (CS) 1 powoduje wzrost częstotliwości wyjściowej. Silnik obraca się do przodu.	7	CS2 znowu aktywny, powodując przyspieszanie silnika (do przodu) do zadanej częstotliwości.
2	Aktywny sygnał CS2, nie ma to jednak wpływu na częstotliwość wyjściową ponieważ pierwszy wybrany kierunek ma wyższy priorytet.	8	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na FAŁSZ, co powoduje spadek częstotliwości do 0. Sygnał zezwolenia na pracę jest skonfigurowany przy pomocy parametru P3.5.1.10.
3	CS1 jest nieaktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (przód na tył), ponieważ CS2 jest ciągle aktywny.	9	Sygnał zezwolenia na pracę jest ustawiony na PRAWDA, co jednak nie ma żadnego wpływu na działanie (w odróżnieniu od sytuacji, gdy dla tego parametru jest ustawiona wartość 0), ponieważ nawet w przypadku aktywnego CS1 do startu wymagane jest zbocze rosnące.
4	CS2 traci aktywność, a częstotliwość podawana do silnika spada do 0.	10	Naciśnięty został przycisk stop na panelu sterującym i podawana do silnika częstotliwość spada do 0. (Sygnał ten działa tylko wtedy, gdy P3.2.3 Przycisk Stop na panelu = Tak)
5	CS2 znowu aktywny, powodując przyspieszanie silnika (do tyłu) do zadanej częstotliwości.	11	CS1 jest ponownie otwarty i zamknięty, co powoduje uruchomienie silnika.
6	CS2 traci aktywność, a częstotliwość podawana do silnika spada do 0.	12	CS1 traci aktywność, a częstotliwość podawana do silnika spada do 0.

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Uwagi
3	CS1: start CS2: do tyłu	



Rysunek 22. Logika Start/Stop = 3 dla we/wy A

1	Sygnał kontrolny (CS) 1 powoduje wzrost częstotliwości wyjściowej. Silnik obraca się do przodu.	7	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na FAŁSZ, co powoduje spadek częstotliwości do 0. Sygnał zezwolenia na pracę jest skonfigurowany przy pomocy parametru P3.5.1.10.
2	CS2 jest aktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (przód na tył).	8	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na PRAWDA, co powoduje wzrost częstotliwości do zadanej wartości, ponieważ CS1 jest ciągle aktywny.
3	CS2 jest nieaktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (tył na przód), ponieważ CS1 jest ciągle aktywny.	9	Naciśnięty został przycisk stop na panelu sterującym i podawana do silnika częstotliwość spada do 0. (Sygnał ten działa tylko wtedy, gdy P3.2.3 Przycisk Stop na panelu = Tak)
4	Także CS1 traci aktywność, a częstotliwość spada do 0.	10	Napęd uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start na panelu.
5	Pomimo aktywacji CS2 silnik nie startuje, ponieważ CS1 jest nieaktywny.	11	Przycisk stop został ponownie wciśnięty, aby zatrzymać napęd.
6	CS1 staje się aktywny, powodując powtórny wzrost częstotliwości. Silnik obraca się do przodu, ponieważ CS2 jest nieaktywny	12	Próba uruchomienia napędu poprzez naciśnięcie przycisku start nie powiodła się, ponieważ CS1 jest nieaktywny.

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Uwagi
4	CS1: start (zbocze) CS2: do tyłu	Powinien być używany do wykluczenia możliwości niezamie- rzonego startu. Ponowne uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.



Rysunek 23. Logika Start/Stop = 4 dla we/wy A

1	Sygnał kontrolny (CS) 1 powoduje wzrost częstotliwości wyjściowej. Silnik obraca się do przodu, ponieważ CS2 jest nieaktywny	7	Sygnał zezwolenia na pracę ustawiony jest na FAŁSZ, co powoduje spadek częstotliwości do 0. Sygnał zezwolenia na pracę jest skonfigurowany przy pomocy parametru P3.5.1.10.
2	CS2 jest aktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (przód na tył).	8	Pomyślny start wymaga, aby CS1 został otwarty i ponownie zamknięty.
3	CS2 jest nieaktywny, co powoduje początek zmiany kierunku (tył na przód), ponieważ CS1 jest ciągle aktywny.	9	Naciśnięty został przycisk stop na panelu sterującym i podawana do silnika częstotliwość spada do 0. (Sygnał ten działa tylko wtedy, gdy P3.2.3 Przycisk Stop na panelu = Tak)
4	Także CS1 traci aktywność, a częstotliwość spada do 0.	10	Pomyślny start wymaga, aby CS1 został otwarty i ponownie zamknięty.
5	Pomimo aktywacji CS2 silnik nie startuje, ponieważ CS1 jest nieaktywny.	11	CS1 traci aktywność, a częstotliwość spada do 0.
6	CS1 staje się aktywny, powodując powtórny wzrost częstotliwości. Silnik obraca się do przodu, ponieważ CS2 jest nieaktywny		

P3.3.10 Tryb prędkości stałej

Można użyć parametrów prędkości stałej w celu określenia z góry niektórych wartości częstotliwości zadanych. Wartości te są następnie używane w wyniku aktywacji/dezaktywacji wejść cyfrowych podłączonych do parametrów P3.5.1.15, P3.5.1.16 i P3.5.1.17 (*Wybór prędkości stałej 0, Wybór prędkości stałej 1* i *Wybór prędkości stałej 2*). Dostępne są dwie różne wartości logiczne:

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Uwagi
0	Kodowane binarnie	Połącz aktywne wejścia zgodnie z Tabela 72 w celu wybrania żądanej prędkości stałej.
1	Liczba (używanych wejść)	W zależności od liczby aktywnych wejść przypisanych do wybranych prędkości stałych można zastosować prędkości stałe od 1 do 3.

P3.3.12 CZĘSTOTLIWOŚCI STAŁE 1

Р3.3.18 до 7

Wartości prędkości stałych są automatycznie ograniczane na podstawie minimalnej i maksymalnej częstotliwości (P3.3.1 i P3.3.2). Patrz tabela poniżej.

oeia 72. Wyddi piędkości stałych, we jscie aktywi					
	Wymagane działanie			Aktywna częstotliwość	
	Wybierz wartość 1 dla para- metru P3.3.3		Prędkość stała 0		
	B2	B1	B0	Prędkość stała 1	
	B2	B1	B0	Prędkość stała 2	
	B2	B1	B0	Prędkość stała 3	
	B2	B1	B0	Prędkość stała 4	
	B2	B1		Prędkość stała 5	
	B2	B1	B0	Prędkość stała 6	
	B2	B1	B0	Prędkość stała 7	

Tabela 72. Wybór prędkości stałych; **web** = wejście aktywne

P3.4.1 Kszatłt zbocza 1

Za pomocą tego parametru można wygładzić początek i koniec rampy przyspieszania i zwalniania. Ustawienie wartości 0 daje liniowy kształt opadania, który powoduje natychmiastowe zadziałanie przyspieszania i zwalniania w reakcji na zmiany sygnału zadającego.

Ustawienie wartości tego parametru w zakresie 0,1...10 s daje krzywą przyspieszania/zwalniania w kształcie litery S. Czas przyspieszania jest określany za pomocą parametrów P3.4.2 i P3.4.3. Patrz Rysunek. 24.

Parametry te są używane w celu ograniczenia zużycia mechanicznego i udarów prądowych w przypadku zmiany wartości zadanej.



Rysunek 24. Przyspieszanie/zwalnianie (kształt litery S)

P3.4.12 Hamowanie strumieniem

Zamiast hamowania prądem stałym można użyć hamowania strumieniem w celu zwiększenia zdolności hamowania w przypadku, gdy nie są wymagane dodatkowe rezystory hamowania.

Gdy wystąpi potrzeba hamowania, częstotliwość zostanie zmniejszona i wzrośnie strumieñ w silniku, który z kolei zwiększy zdolność hamowania silnika. W odróżnienia od hamowania prądem stałym prędkość obrotowa silnika jest kontrolowana w czasie hamowania.

Hamowanie strumieniowe można włączyć lub wyłączyć.

UWAGA: Hamowanie strumieniowe przekształca energię w ciepło silnika i powinno być stosowane z przerwami w celu uniknięcia uszkodzenia silnika.

P3.5.1.10 Włączenie pracy

Zestyk otwarty: uruchomienie silnika **niemożliwe** Zestyk zamknięty:uruchomienie silnika **możliwe**

Przemiennik częstotliwości jest zatrzymywany zgodnie z funkcją wybraną w P3.2.5. Napęd będzie się zawsze zatrzymywać wybiegiem.

P3.5.1.11 Blokada napędu dodatkowego 1

P3.5.1.12 Blokada napędu dodatkowego 2

Nie jest możliwe uruchomienie napędu, jeśli którakolwiek blokada jest otwarta.

Funkcji tej można użyć do blokady przepustnicy (klapy zwrotnej). Pozwoli ona zapobiec uruchomieniu napędu w przypadku zamkniętej przepustnicy.

- P3.5.1.15 Wybór prędkości stałej 0
- P3.5.1.16 Wybór prędkości stałej 1

P3.5.1.17 Wybór prędkości stałej 2

Podłączenie do tych funkcji wejścia cyfrowego za pomocą metody programowania opisanej w rozdziale 3.6.2 umożliwia stosowanie prędkości stałych od 1 do 7 (patrz Tabela 72 oraz strony 53, 56 i 92).

P3.5.2.2 Czas filtrowania sygnału Al1

Jeśli parametr ten ma nadaną wartość większą od 0, uaktywniana jest funkcja odfiltrowująca zakłócenia z przychodzącego sygnału analogowego.

UWAGA: Długie czasy filtrowania spowalniają odpowiedź regulacji!



Rysunek 25. Filtrowanie sygnału Al1

P3.5.3.2.1 Funkcja podstawowego R01

Wybór	Nazwa wyboru	Opis
0	Nieużywane	
1	Gotowość	Przemiennik częstotliwości jest gotowy do pracy
2	Praca	Przemiennik częstotliwości działa (silnik pracuje)
3	Usterka ogólna	Wystąpiła usterka
4	Odwrócona usterka ogólna	Usterka nie wystąpiła
5	Alarm ogólny	
6	Rewers	Wydano polecenie rewersu
7	Osiągnięto prędkość zadaną	Częstotliwość wyjściowa osiągnęła ustawioną war- tość zadaną
8	Aktywny regulator silnika	Jeden z ograniczników (np. ogranicznik prądu, momentu obrotowego) został uaktywniony
9	Aktywna prędkość stała	Prędkość stała została wybrana za pomocą wejścia cyfrowego
10	Aktywny panel sterujący	Wybrano tryb panelu sterującego
11	Aktywne sterowanie z we/wy B	Wybrano miejsce sterowania na we/wy B
12	Monitorowanie limitu 1	Aktywowane, gdy wartość sygnału spada poniżej
13	Monitorowanie limitu 2	ustawionego limitu monitorowania lub go przekracza (P3.8.3 lub P3.8.7), zależnie od wybranej funkcji.
14	Aktywne polecenie Start	Polecenie Start jest aktywne.
15	Zarezerwowane	
16	Tryb pożarowy włączony	

Wybór	Nazwa wyboru	Opis
17	Sterowanie regulatorem czaso- wym RTC 1	Używany jest kanał czasowy 1.
18	Sterowanie regulatorem czaso- wym RTC 2	Używany jest kanał czasowy 2.
19	Sterowanie regulatorem czaso- wym RTC 3	Używany jest kanał czasowy 3.
20	Słowo sterujące magistrali B.13	
21	Słowo sterujące magistrali B.14	
22	Słowo sterujące magistrali B.15	
23	PID1 w trybie uśpienia	
24	Zarezerwowane	
25	Limity monitorowania PID1	Wartość sprzężenia zwrotnego PID1 wykracza poza limity monitorowania.
26	Limity monitorowania PID2	Wartość sprzężenia zwrotnego PID2 wykracza poza limity monitorowania.
27	Sterowanie silnikiem 1	Sterowanie stycznikami dla funkcji sterowania wielo- pompowego
28	Sterowanie silnikiem 2	Sterowanie stycznikami dla funkcji sterowania wielo- pompowego
29	Sterowanie silnikiem 3	Sterowanie stycznikami dla funkcji sterowania wielo- pompowego
30	Sterowanie silnikiem 4	Sterowanie stycznikami dla funkcji sterowania wielo- pompowego
31	Zarezerwowane	(Zawsze otwarte)
32	Zarezerwowane	(Zawsze otwarte)
33	Zarezerwowane	(Zawsze otwarte)
34	Konserwacja — ostrzeżenie	
35	Konserwacja — usterka	

Tabela 73. Sygnały wyjściowe za pośrednictwem RO1

P3.9.2 Odpowiedź na usterkę zewnętrzną

Za pomocą parametrów P3.5.1.7 i P3.5.1.8 można zaprogramować reakcję na sygnał usterki zewnętrznej (komunikat alarmowy lub działanie i komunikat usterki) podawany na wejście cyfrowe (domyślnie wejście DI3). Informacje te można również zaprogramować dla dowolnego z wyjść przekaźnikowych.

P3.9.8 Chłodzenie silnika przy prędkości zerowej

Definiuje współczynnik chłodzenia przy prędkości zerowej w odniesieniu do punktu, gdy silnik pracuje przy prędkości znamionowej bez chłodzenia zewnętrznego. Patrz Tabela 55.

Wartość domyślna jest ustawiana przy założeniu, że silnik nie jest chłodzony przez żaden wentylator zewnętrzny. Jeśli używany jest wentylator zewnętrzny, wartość tego parametru można ustawić na 90% lub więcej.

W przypadku zmiany wartości parametru P3.1.1.4 (*Prąd znamionowy silnika*) zostanie automatycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru.

Ustawienie tego parametru nie wpływa na maksymalny prąd wyjściowy napędu, który jest określany wyłącznie przez parametr P3.1.1.7.

Częstotliwość charakterystyczna zabezpieczenia termicznego stanowi 70% częstotliwości znamionowej silnika (P3.1.1.2).



Rysunek 26. Krzywa I_T charakterystyki cieplnej silnika

P3.9.9 Stała czasu ciepła silnika

Stała czasowa jest to czas, w ciągu którego obliczeniowy model cieplny osiąga 63% swojej wartości koñcowej. Im większy silnik i/lub niższa jego prędkość, tym większa stała czasowa.

Stała czasowa silnika zależy od konstrukcji silnika i jest różna dla różnych producentów. Wartość domyślna tego parametru zależy od wielkości silnika.

Jeśli czas t6 silnika (t6 jest to czas w sekundach, przez który silnik może bezpiecznie pracować przy sześciokrotnym przekroczeniu prądu znamionowego) jest znany (podany przez producenta silnika), parametr stałej czasowej można ustawić na jego podstawie. Zgodnie z regułą praktyczną cieplna stała czasowa silnika w minutach jest równa 2*t6. Jeśli napęd jest w stanie zatrzymania, stała czasowa jest wewnętrznie zwiększana do potrójnej ustawionej wartości parametru. Chłodzenie w stanie zatrzymania opiera się na konwekcji i stała czasowa jest zwiększana.

Patrz Rysunek. 27.

P3.9.10 Obciążalność cieplna silnika

Ustawienie wartości na 130% oznacza, że temperatura znamionowa zostanie osiągnięta przy 130% prądu znamionowego silnika.



Rysunek 27.Obliczanie temperatury silnika

P3.9.12 Prąd utknięcia

Prąd można ustawiać w zakresie 0,0...2*I_L. Aby wystąpił utyk, prąd musi przekroczyć ten limit. Patrz Rysunek. 28. W przypadku zmiany parametru P3.1.1.7 *Limit prądu silnika* wartość tego parametru jest przeliczana ponownie na 90% limitu prądu. Patrz str. 66.

UWAGA! Aby zapewnić sprawne działanie, limit ten musi być niższy od limitu prądu.



Rysunek 28. Ustawienia charakterystyki utknięcia

P3.9.13 Limit czasu utknięcia

Ten czas można ustawić w zakresie od 1,0 s do 120,0 s.

Jest to maksymalny dopuszczalny czas etapu utknięcia. Czas utknięcia jest wyliczany przez wewnętrzny licznik góra/dół.

Jeśli licznik czasu utknięcia przekroczy limit, zabezpieczenie spowoduje wyłączenie (patrz P3.9.11). Patrz str. 66.



Rysunek 29. Licznik czasu utknięcia

P3.9.16 Zabezpieczenie przed niedociążeniem: obciążenie w obszarze osłabienia pola

Limit momentu obrotowego można ustawiać w zakresie 10,0–150,0% * T_{nSilnika}.

Ten parametr określa wartość minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego, gdy częstotliwość wyjściowa jest powyżej punktu osłabienia pola. Patrz Rysunek. 30.

W przypadku zmiany wartości parametru P3.1.1.4 (*Prąd znamionowy silnika*) zostanie automatycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru. Patrz str. 66.



Rysunek 30. Ustawianie maksymalnego obciążenia

P3.9.18 Zabezpieczenie przed niedociążeniem: limit czasu

Ten czas można ustawić w zakresie od 2,0 s do 600,0 s.

Jest to maksymalny dopuszczalny czas istnienia stanu niedociążenia. Wewnętrzny licznik góra/dół zlicza łączny czas niedociążenia. Jeśli wartość licznika niedociążenia przekroczy ten limit, zabezpieczenie spowoduje wyłączenie zgodnie z parametrem P3.9.15. Jeśli napęd zostanie zatrzymany, licznik niedociążenia zostanie wyzerowany. Patrz Rysunek. 31 i str. 66.



Rysunek 31. Funkcja licznika czasu niedociążenia

P3.10.1 Automatyczne wznowienie pracy

Ten parametr umożliwia aktywację funkcji automatycznego wznowienia pracy po wystąpieniu usterki.

UWAGA! Automatyczne wznowienie pracy jest dozwolone tylko dla niektórych usterek. Nadając parametrom od P3.10.6 do P3.10.13 wartości **0** lub **1**, można określać dla których usterek jest dozwolone automatyczne wznowienie pracy.

P3.10.3 Czas zwłoki

P3.10.4 Automatyczne wznowienie pracy: Czas próby

P3.10.5 Liczba prób

Funkcja automatycznego resetu kasuje wszelkie usterki pojawiające się w czasie ustawionym tym parametrem. Jeśli ilość usterek w czasie próbnym przekroczy wartość parametru P3.10.5, generowana jest usterka trwała. W przeciwnym razie usterka jest kasowana po upłynięciu czasu próbnego, a odliczanie czasu próby jest ponownie uruchamiane wraz z następną usterką.

Parametr P3.10.5 określa maksymalną liczbę automatycznych prób resetowania usterki w czasie określonym przez ten parametr. Odliczanie czasu rozpoczyna się od pierwszego automatycznego resetu. Liczba maksymalna jest niezależna od typu usterki.



Rysunek 32. Funkcja automatycznego wznowienia pracy

P3.12.1.9Histereza strefy martwejP3.12.1.10Opóźnienie w strefie martwej

Wyjście regulatora PID jest blokowane, jeśli wartość rzeczywista pozostaje w strefie martwej wokół wartości zadanej przez wstępnie określony czas. Funkcja ta zapobiega zbędnym ruchom i zużyciu siłowników, np. zaworów.



Rysunek 33. Strefa martwa

P3.12.2.7Częstotliwość uśpienia 1P3.12.2.8Opóźnienie uśpienia 1P3.12.2.9Poziom budzenia 1

Funkcja ta spowoduje przejście napędu w tryb uśpienia, jeśli częstotliwość będzie utrzymywać się poniżej limitu uśpienia przez dłuższy czas niż określony za pomocą parametru Opóźnienie uśpienia (P3.12.2.8). Oznacza to, że polecenie Start pozostanie włączone, a żądanie pracy zostanie wyłączone. Gdy wartość rzeczywista przekroczy poziom przebudzenia w górę lub w dół (w zależności od ustawionego trybu działania), napęd spowoduje ponowną aktywację żądania pracy, o ile polecenie Start będzie nadal uruchomione.



Rysunek 34. Limit uśpienia, opóźnienie uśpienia, poziom przebudzenia

P3.12.4.1 Funkcja sprzężenia wyprzedzającego

Sprzężenie wyprzedzające zwykle wymaga dokładnych modeli procesowych, jednak w niektórych prostych przypadkach wystarczającym typem sprzężenia jest wzmocnienie + przesunięcie. Sprzężenie wyprzedzające zwykle nie wykorzystuje żadnych pomiarów sprzężenia zwrotnego rzeczywistych wartości sterowanego procesu (poziom wody w przykładzie na str. 103). Podczas sterowania ze sprzężeniem wyprzedzającym Vacon używane są inne pomiary pośrednio wpływające na wartość sterowanego procesu.

Przykład 1:

Kontrola poziomu wody w zbiorniku za pomocą sterowania przepływem. Żądany poziom wody został zdefiniowany jako wartość zadana, a rzeczywisty poziom jako sprzężenie zwrotne. Sygnał sterujący działa na napływającą wodę.

Odpływ można uznać za możliwe do zmierzenia zakłócenie. Na podstawie pomiaru zakłócenia można podjąć próbę jego kompensacji za pomocą prostej funkcji sterowania sprzężeniem wyprzedzającym (wzmocnienie i przesunięcie), którą dodaje się do wyjścia regulatora PID.

W ten sposób regulator będzie znacznie szybciej reagować na zmiany poziomu odpływu niż w przypadku bezpośredniego pomiaru tego poziomu.



Rysunek 35. Sterowanie sprzężeniem wyprzedzającym

P3.12.5.1 Włącz monitorowanie procesu



Rysunek 36. Monitorowanie procesu

Ustawiony jest górny i dolny limit wokół wartości zadanej. Jeśli wartość rzeczywista przekroczy jeden z tych limitów, licznik zaczyna zliczać czas w górę do wartości opóźnienia (P3.12.5.4). Gdy wartość rzeczywista mieści się w dozwolonym zakresie, ten sam licznik zlicza czas w dół. W przypadku gdy wartość licznika jest większa niż opóźnienie, generowany jest alarm lub usterka (w zależności od wybranej reakcji).

KOMPENSACJA SPADKU CIŚNIENIA



Rysunek 37. Pozycja czujnika ciśnienia

W przypadku zwiększania ciśnienia w długiej rurze z wieloma odpływami prawdopodobnie najlepszym miejscem ustawienia czujnika będzie połowa długości rury (pozycja 2). Można jednak ustawić czujniki na przykład bezpośrednio za pompą. W ten sposób prawidłowe ciśnienie zostanie osiągnięte bezpośrednio za pompą, jednak na dalszych odcinkach rury spadnie ono w zależności od wielkości przepływu.

P3.12.6.1Włącz wartość zadaną 1P3.12.6.2Maks. kompensacja wartości zadanej 1

Czujnik jest ustawiony w pozycji 1. Ciśnienie w rurze będzie się utrzymywać na stałym poziomie w przypadku braku przepływu. Jednak podczas przepływu ciśnienie spadnie na dalszych odcinkach rury. Aby skompensować spadek ciśnienia, można zwiększać wartość zadaną w miarę wzrostu natężenia przepływu. W tym przypadku przepływ jest obliczany za pomocą częstotliwości wyjściowej, a wartość zadana zwiększa się liniowo wraz ze wzrostem natężenia przepływu zgodnie z rysunkiem poniżej.

Wartość zadana + maks. kompensacja Wartość zadana Min. częstotliwość i przepływ Ciśnienie Brak przepływu Z przepływem i kompensacją Długość rury Pozycja 1 V Pozycja 2 V Pozycja 2	Wartość zadana				
Wartość zadana Min. częstotliwość i przepływ Ciśnienie Brak przepływu Z przepływem i kompensacją Długość rury Pozycja 1 Ulili amf	Wartość zadana + maks. kompensacja				
Wartość zadana Min. częstotliwość i przepływ Ciśnienie Brak przepływu Długość rury Pozycja 1 Pozycja 2 Uli li ant					
Min. częstotliwość i przepływ Ciśnienie Brak przepływu Z przepływem i kompensacją Długość rury Pozycja 1 V Pozycja 2 V V Pozycja 2	Wartość zadana				
Min. częstotliwość i przepływ Ciśnienie Brak przepływu Pozycja 1 Maks. częstotliwość i przepływ Maks. częstotliwość i przepływ Długość i przepływ Z przepływem i kompensacją Długość rury Pozycja 2					
Clśnienie Brak przepływu Brak przepływu Długość rury Pozycja 1	Min. częstotliwość i przepływ	Maks. częstotliwość i przepływ			
Brak przepływu Brak przepływu Długość rury Pozycja 1 Pozycja 2 Uli u ant	Ciśnienie				
Brak przepływu Brak przepływu Długość rury Pozycja 1 Długość rury					
Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycj	Brak przepływu	Z przepływem i kompensacia			
Długość rury Pozycja 1 Pozycja 2 1110 amf					
Długość rury					
Pozycja 1 Pozycja 2 T TIII0 emf		 Długość rury			
Pozycja 1 Pozycja 2					
Pozycja ₁ Pozycja ₂		(P)			
	Pozvcia				
1110 emf	T				
11110.000		11110.emf			

Rysunek 38. Włączanie wartości zadanej 1 w celu kompensacji spadku ciśnienia
UŻYWANIE STEROWANIA WIELOPOMPOWEGO

Silniki są podłączane/odłączane, jeśli regulator PID nie jest w stanie utrzymać wartości procesu lub sprzężenia zwrotnego w zdefiniowanej szerokości pasma wokół wartości zadanej.

Kryteria podłączania/dodawania silników (patrz także Rysunek. 39):

- wartość sprzężenia zwrotnego jest poza szerokością pasma,
- silnik regulujący pracuje przy częstotliwości zbliżonej do maksymalnej (-2 Hz),
- powyższe warunki są spełnione przez czas dłuższy od opóźnienia szerokości pasma,
- istnieją inne dostępne silniki.



Rysunek 39.

Kryteria odłączania/usuwania silników:

- wartość sprzężenia zwrotnego jest poza szerokością pasma,
- silnik regulujący pracuje przy częstotliwości zbliżonej do minimalnej (+2 Hz),
- powyższe warunki są spełnione przez czas dłuższy od opóźnienia szerokości pasma,
- poza silnikiem regulującym pracują także inne silniki.

P3.14.2 Funkcja blokad

Blokady napędu mogą przekazywać układowi wielopompowemu informację, że dany silnik nie jest dostępny, gdyż np. został usunięty z układu w celach konserwacyjnych lub przełączony na sterowanie ręczne.

Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie z blokad silników. Żądany stan każdego silnika należy wybrać za pomocą wejść cyfrowych (parametry od P3.5.1.25 do P3.5.1.28). Jeśli wejście jest zamknięte (PRAWDA), silnik jest dostępny w układzie wielopompowym. W przeciwnym wypadku nie zostanie on podłączony przez sterowanie wielopompowe.

PRZYKŁADOWA LOGIKA BLOKAD:

Załóżmy, że kolejność rozruchu silników to:

1->2->3->4->5

Następnie blokada silnika **3** zostaje usunięta, tj. wartość parametru P3.5.1.27 zostaje ustawiona na FAŁSZ. Kolejność zmienia się na:

1->2->4->5.

Jeśli silnik **3** zostanie ponownie dodany (poprzez zmianę wartości parametru P3.5.1.27 na PRAW-DA), układ będzie pracować bez zatrzymania, a silnik **3** zajmie ostatnie miejsce w sekwencji:

1->2->4->5->3

Po kolejnym zatrzymaniu układu lub jego przejściu w tryb uśpienia sekwencja jest aktualizowana i przywracana jest pierwotna kolejność.

1->2->3->4->5

P3.14.3 Uwzględnij przemiennik częstotliwości

Wybór	Nazwa wyboru	Opis
0	Wyłączony	Silnik 1 (silnik podłączony do przemiennika częstotliwo- ści) zawsze podlega sterowaniu prędkości, a blokady nie mają wpływu na jego pracę.
1	Włączone	Wszystkie silniki mogą być silnikami regulowanymi, a blokady mają wpływ na ich pracę.

OKABLOWANIE

Istnieją dwie różne metody dokonywania podłączeñ, w zależności od tego, czy jako wartość parametru ustawiono **0**, czy **1**.

Wybór 0, wyłączone:

Silnik regulujący podłączony na stałe do przemiennika nie jest uwzględniany w logice automatycznej zmiany kolejności pracy ani blokad. Napęd jest bezpośrednio podłączony do silnika (Rysunek. 40 poniżej). Pozostałymi silnikami są silniki dodatkowe podłączone do sieci za pomocą styczników i sterowane przekaźnikami napędu.



Rysunek 40.

Wybór 1, włączone:

Jeśli w układzie logicznym automatycznej zmiany kolejności napędów i blokad ma zostać uwzględniony silnik regulujący, należy go podłączyć zgodnie z Rysunek. 41 poniżej.

Każdy silnik jest sterowany jednym przekaźnikiem, jednak układ logiczny styczników dba o to, aby pierwszy podłączany silnik był zawsze podłączony do napędu, a następnie do sieci.



Rysunek 41.

P3.14.4 Automatyczna zmiana kolejności silników

Wybór	Nazwa wyboru	Opis
0	Wyłączony	Podczas normalnej pracy priorytet/kolejność rozruchu silni- ków ma zawsze postać 1-2-3-4-5. Kolejność może ulegać zmianie podczas pracy w przypadku usuwania i ponownego dodawania blokad, jednak po zatrzymaniu kolejność jest zawsze przywracana.
1	Włączony	Priorytet ulega zmianie w określonych odstępach czasu w celu zapewnienia równomiernego zużycia wszystkich silni- ków. Istnieje możliwość zmiany odstępów czasu automatycz- nej zmiany (P3.14.5). Można również ustalić maksymalną dozwoloną liczbę pracujących silników (P3.14.7), a także częstotliwość maksymalną silnika regulującego w przypadku zastosowania automatycznej zmiany kolejności napędów (P3.14.6). Jeśli po upływie przedziału czasu automatycznej zmiany kolejności napędów (P3.14.5) nie została osiągnięta maksymalna częstotliwość i nie przekroczono maksymalnej liczby silników, automatyczna zmiana zostanie zastosowana dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Ma to na celu uniknięcie np. nagłych spadków ciśnienia w przypadku wyko- nywania przez układ automatycznej zmiany przy wysokim zapotrzebowaniu na wydajność w stacji pomp.

PRZYKŁAD:

Po zastosowaniu automatycznej zmiany kolejności napędów silnik o najwyższym priorytecie w sekwencji automatycznej zmiany jest umieszczany na koñcu, a pozostałe silniki przesuwane są o jedno miejsce do przodu:

Kolejność rozruchu/priorytet silników: 1->2->3->4->5

--> Automatyczna zmiana kolejności silników -->

Kolejność rozruchu/priorytet silników: 2->3->4->5->1

--> Automatyczna zmiana kolejności silników -->

Kolejność rozruchu/priorytet silników: 3->4->5->1->2

3.8 APLIKACJA HVAC — ŚLEDZENIE USTEREK

W przypadku wykrycia nietypowych warunków pracy przez układ diagnostyczny sterowania napędu wyświetlane jest stosowne powiadomienie np. na panelu sterującym. Na panelu zostanie wyświetlony kod, nazwa i skrócony opis usterki bądź alarmu.

Powiadomienia różnią się pod kątem konsekwencji i wymaganych działañ. *Usterki* powodują zatrzymanie napędu i wymagają wznowienia jego pracy. *Alarmy* informują o nietypowych warunkach pracy, jednak nie powodują zatrzymania napędu. *Informacje* mogą wymagać wznowienia pracy napędu, jednak nie wpływają na jego działanie.

W aplikacji można zaprogramować różne reakcje dla niektórych usterek. Patrz: grupa parametrów Zabezpieczenia.

Usterkę można skasować przyciskiem *Reset* na panelu sterującym lub poprzez zaciski we/wy. Usterki są rejestrowane w menu historii usterek, gdzie można je przeglądać. Poniższa tabela zawiera różne kody usterek.

UWAGA! W przypadku kontaktu z dystrybutorem lub producentem z powodu wystąpienia usterki należy zawsze zapisać wszelkie informacje tekstowe i kody wyświetlane na panelu sterującym.

3.8.1 POJAWIENIE SIĘ USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki i zatrzymania napędu należy zbadać przyczynę usterki, wykonać zalecane czynności wyświetlone na panelu oraz skasować usterkę:

- 1. przytrzymując wciśnięty (1 s) przycisk Reset na panelu sterującym lub
- 2. przechodząc do menu *Diagnostyka* (M4), podmenu *Kasowanie usterek* (M4.2) i wybierając parametr *Kasuj usterki*.
- 3. Tylko panele z wyświetlaczem LCD: Wybierając wartość Tak parametru i klikając przycisk OK.





3.8.2 HISTORIA USTEREK

W menu M4.3 Historia usterek znajduje się maksymalnie 40 zarejestrowanych usterek. Dla każdej usterki w pamięci dostępne są także dodatkowe informacje (patrz poniżej).



E.

3.8.3 KODY USTEREK

Tabela 74.	Kody i opisy usterek	
------------	----------------------	--

Kod usterki	Usterka ID	Nazwa usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	1	Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu (błąd sprzętowy)	 Napęd AC wykrył wystąpienie zbyt dużego prądu (>4*I_H) na kablu silni- kowym: nagły i duży wzrost obciążenia, zwarcie w kablach silnikowych, niewłaściwy silnik. 	Sprawdź obciążenie. Sprawdź silnik. Sprawdź kable i podłączenia. Wykonaj automatyczną identyfi- kację parametrów silnika. Sprawdź czasy rampy.
	2	Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu (błąd progra- mowy)		
2	10	Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia (błąd sprzętowy)	 Napięcie w obwodzie pośredniczą- cym DC przekroczyło ustawione limity: zbyt krótki czas hamowania, wyłączony sterownik rezystancji hamowania, duże przepięcia w sieci energetycznej, zbyt szybka sekwencja startu/stopu. 	Wydłuż czas hamowania silnika. Użyj sterownika rezystancji hamowania lub rezystora hamo- wania (dostępne opcjonalnie). Aktywuj regulator przepięć. Sprawdź napięcie wejściowe.
	11	Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia (błąd progra- mowy)		
3	20	Usterka doziemie- nia (błąd sprzę- towy)	Pomiar prądów wyjściowych silnika wykazał, że suma faz jest różna od zera. • uszkodzenie izolacji w kablach lub silniku.	Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
	21	Usterka doziemie- nia (błąd progra- mowy)		
5	40	Przełącznik łado- wania	Przełącznik ładowania pozostaje otwarty po sygnale START. • błędna praca, • awaria podzespołów.	Skasuj usterkę i dokonaj ponow- nego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybu- tora.
7	60	Nasycenie	 Różne przyczyny: wadliwy podzespół, zwarcie lub przeciążenie rezystora hamowania. 	Nie można skasować za pomocą panelu sterującego. Wyłącz zasilanie. NIE PODŁĄCZAJ PONOWNIE ZASILANIA! Skontaktuj się z producentem. Jeśli usterka ta występuje równo- cześnie z usterką F1, sprawdź kable silnikowe i silnik.

Kod usterki	Usterka ID	Nazwa usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	600		Błąd komunikacji między kartą steru- jącą a modułem mocy.	- Skasuj usterkę i dokonaj ponow- nego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybu- tora.
	602		Układ monitorujący dokonał resetu procesora.	
	603		Zbyt niskie napięcie dodatkowego źródła zasilania w module mocy.	
	604		Usterka fazy: napięcie fazy wyjścio- wej jest niezgodne z wartością zadaną.	
	605		Nastąpiła usterka układu CPLD, ale brak szczegółowych informacji o usterce.	
	606		Wersje oprogramowania sterującego i modułu mocy są niezgodne.	Zaktualizuj oprogramowanie. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybu- tora.
8	607		Nie można odczytać wersji oprogra- mowania. Brak oprogramowania w module mocy.	Zaktualizuj oprogramowanie modułu mocy. W razie ponow- nego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
	608	Usterka syste- mowa	Przeciążenie procesora. Jeden z elementów oprogramowania (na przykład aplikacja) spowodował przeciążenie. Źródło usterki zostało zawieszone.	Skasuj usterkę i dokonaj ponow- nego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybu- tora.
	609		Niepowodzenie dostępu do pamięci. Na przykład nie było możliwe przy- wrócenie zachowanych zmiennych.	
	610		Nie można odczytać niezbędnych właściwości urządzenia.	
	647		Błąd oprogramowania.	Zaktualizuj oprogramowanie. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybu- tora.
	648		W aplikacji wykorzystano nieprawid- łowy blok funkcji. Oprogramowanie systemowe jest niezgodne z aplika- cją.	
	649		Przeciążenie zasobów. Błąd podczas ładowania wartości początkowych parametrów. Błąd podczas przywracania parame- trów. Błąd podczas zapisywania parame- trów.	

Tabela 74. Kody i opisy usterek

Kod usterki	Usterka ID	Nazwa usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	80	Zbyt niskie napię- cie (usterka)	Napięcie w obwodzie pośredniczą- cym DC jest niższe od zadanego	
9	81	Zbyt niskie napię- cie (alarm)	 najbardziej prawdopodobna przyczyna: zbyt niskie napięcie zasilające, usterka wewnętrzna napędu AC, wadliwe zabezpieczenie wejściowe, zewnętrzny wyłącznik ładowania nie jest zamknięty. UWAGA! Ta usterka aktywuje się tylko wtedy, gdy napęd jest w stanie pracy. 	W przypadku chwilowej awarii zasilania skasuj usterkę i doko- naj ponownego rozruchu napędu AC. Sprawdź napięcie zasilania. Jeśli jest prawidłowe, wystąpiła usterka wewnętrzna. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
10	91	Faza napięcia wej- ściowego	Brak fazy napięcia wejściowego.	Sprawdź napięcie zasilania, bez- pieczniki i kable.
11	100	Kontrola faz wyj- ściowych	Pomiar prądu wykazał brak jednej z faz wyjściowych.	Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
12	110	Monitorowanie rezystora hamo- wania (błąd sprzę- towy)	Nie zainstalowano rezystora hamo- wania. Rezystor hamowania jest uszko-	Sprawdź rezystor hamowania i okablowanie. Jeśli działają prawidłowo, ste- rownik jest uszkodzony. W takim
	111	Alarm nasycenia rezystora hamo- wania	dzony. Awaria rezystora hamowania.	przypadku skontaktuj się z lokal- nym dystrybutorem.
13	120	Zbyt niska tempe- ratura napędu AC (usterka)	Zbyt niska temperatura zmierzona w radiatorze modułu zasilającego lub	
	121	Zbyt niska tempe- ratura napędu AC (alarm)	na karcie. Temperatura radiatora jest niższa niż -10°C.	
14	130	Zbyt wysoka tem- peratura napędu AC (usterka, radiator)		Sprawdź, czy zapewniony jest
	131	Zbyt wysoka tem- peratura napędu AC (alarm, radiator)	Zbyt wysoka temperatura zmierzona w radiatorze modułu zasilającego lub	własciwy przepływ powietrza chłodzącego. Sprawdź, czy radiator nie jest zakurzony.
	132	Zbyt wysoka tem- peratura napędu AC (usterka, karta)	przekracza 100°C.	Sprawdź, czy częstotliwość klu- czowania nie jest zbyt wysoka w stosunku do temperatury otocze- nia oraz obciażenia silnika.
	133	Zbyt wysoka tem- peratura napędu AC (alarm, karta)		
15	140	Utyk silnika	Silnik utknął.	Sprawdź silnik i obciążenie.

Tabela 74. Kody i opisy usterek

Kod usterki	Usterka ID	Nazwa usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
16	150	Przegrzanie sil- nika	Silnik jest przeciążony.	Zmniejsz obciążenie silnika. Jeśli silnik nie jest przeciążony, sprawdź parametry modelowania temperatury silnika.
17	160	Silnik niedocią- żony	Silnik jest niedociążony.	Sprawdź obciążenie.
19	180	Przeciążenie mocy (monitoro- wanie krótko- trwałe)	Zbvt duża moc napedu.	Zmnieisz obciażenie.
	181	Przeciążenie mocy (monitoro- wanie długo- trwałe)	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	
25		Usterka sterowa- nia silnika	Identyfikacja kąta startu nie powiodła się. Ogólna usterka sterowania silnika.	
32	312	Chłodzenie wenty- latorem	Żywotność wentylatora dobiegła koñca.	Wymieñ wentylator i zresetuj licz- nik jego żywotności.
33		Tryb pożarowy włączony	Tryb pożarowy napędu jest włą- czony. Zabezpieczenia napędu nie są używane.	
37	360	Zmieniono urzą- dzenie (ten sam typ)	Wymieniono kartę opcjonalną na taką samą, jak wcześniej zainstalo- wana w tym gnieździe. Ustawienia parametrów karty zostaną zapisane.	Urządzenie jest gotowe do użytku. Użyte zostaną stare usta- wienia parametrów.
38	370	Zmieniono urzą- dzenie (ten sam typ)	Dodano opcjonalną kartę. Karta opcjonalna była wcześniej zainstalo- wana w tym samym gnieździe. Usta- wienia parametrów karty zostaną zapisane.	Urządzenie jest gotowe do użytku. Użyte zostaną stare usta- wienia parametrów.
39	380	Urządzenie usu- nięte	Usunięto opcjonalną kartę z gniazda.	Urządzenie nie jest już dostępne.
40	390	Nieznane urzą- dzenie	Podłączono nieznane urządzenie (moduł mocy/kartę opcjonalną)	Urządzenie nie jest już dostępne.
41	400	Temperatura modułu IGBT	Temperatura modułu IGBT (tempe- ratura przemiennika + I ₂ T) jest za wysoka.	Sprawdź obciążenie. Sprawdź parametry silnika. Wykonaj automatyczną identyfi- kację parametrów silnika.
	420		Brak kanału A kodera 1	
43	421		Brak kanału B kodera 1	Sprawdz podłączenia kodera. Sprawdź koder i jego kabel. Sprawdź kartę kodera. Sprawdź częstotliwość kodera w otwartej pętli.
	422	Usterka kodera	Brak obu kanałów kodera 1	
	423		Koder odwrócony.	
	424		Brak karty kodera.	
44	430	Zmieniono urzą- dzenie (inny typ)	Wymieniono kartę opcjonalną na inną niż wcześniej zainstalowana w tym gnieździe. Ustawienia parame- trów nie zostały zapisane.	Ponownie ustaw parametry karty opcjonalnej.

Kod usterki	Usterka ID	Nazwa usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
45	440	Zmieniono urzą- dzenie (inny typ)	Dodano kartę opcjonalną. Ta karta opcjonalna nie była wcześniej uży- wana w tym samym gnieździe. Usta- wienia parametrów nie zostały zapisane.	Ponownie ustaw parametry karty opcjonalnej.
51	1051	Usterka zewnętrzna	Wejście cyfrowe.	
52	1052 1352	Błąd komunikacji z panelem sterowa- nia	Połączenie pomiędzy panelem ste- rującym a przemiennikiem częstotli- wości jest uszkodzone.	Sprawdź połączenia panelu ste- rowania oraz jego ewentualne kable.
53	1053	Usterka komuni- kacji magistrali	Połączenie danych między kartą magistrali a zewnętrznym sterowni- kiem zostało przerwane.	Sprawdź instalację oraz sterow- nik magistrali.
	1354	Usterka gniazda A		
54	1454	Usterka gniazda B	Wadliwe gniazdo lub karta opcjo-	Sprawdź gniazdo oraz karte
04	1654	Usterka gniazda D	nalna.	oprawuz gniazuo oraz kartę.
	1754	Usterka gniazda E		
65	1065	Błąd komunikacji z komputerem	Połączenie między komputerem a przemiennikiem częstotliwości jest uszkodzone.	
66	1066	Usterka termistora	Wejście termistora wykryło wzrost temperatury silnika.	Sprawdź chłodzenie i obciążenie silnika. Sprawdź połączenie termistora (jeśli wejście termistora nie jest używane, musiało nastąpić zwar- cie).
69	1310	Błąd mapowania magistrali	Do mapowania wartości wyjścia danych procesowych magistrali użyto nieistniejącego numeru ID.	Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8).
	1311		Nie jest możliwa konwersja jednej lub większej liczby wartości dla wyj- ścia danych procesowych magistrali.	Mapowana wartość może być niezdefiniowanego typu. Sprawdź parametry w menu mapowania danych magistrali (rozdział 3.6.8).
	1312		Przepełnienie podczas mapowania i konwersji wartości 16-bitowych dla wyjścia danych procesowych magi- strali.	
101	1101	Usterka monitoro- wania procesu (PID1)	Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnie- nia, o ile została ustawiona).	
105	1105	Usterka monitoro- wania procesu (PID2)	Regulator PID: Wartość sprzężenia zwrotnego wykracza poza limity monitorowania (i wartość opóźnie- nia, o ile została ustawiona).	



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2013 Vacon Plc.



Rev. H