## VACON<sup>®</sup> 100 HVAC CONVERTIZORUL DE FRECVENTA

# MANUAL APLICAŢIE



## **CUPRINS**

ID document: DPD00795H Cod comandă: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Data publicării versiunii: 12.12.13 Corespunde pachetului de aplicații FW0065V017.vcx

1.	Vacon 100 - Activare	. 2
1.1	Activare asistent	. 2
1.2	Mini-asistent PID	. 3
1.3	Mini-asistent pompe multiple	. 4
1.4	Asistent mod incendiu	. 5
2.	Panoul de comandă al unității de acționare	. 6
2.1	Panou de comandă Vacon cu afisaj grafic	. 7
2.1.1	Ecran panou de comandă	. 7
2.1.2	Utilizare panou de comandă grafic	. 7
2.2	Panoul de comandă Vacon cu afisare segment text	12
2.2.1	Ecran panou de comandă	12
2.2.2	Utilizare panou de comandă	13
2.3	Structura meniu	15
2.3.1	Configurare rapidă	16
2.3.2	Monitor	16
2.3.3	Parametri	17
2.3.4	Diagnostic	17
2.3.5	I/O și hardware	20
2.3.6	Setări utilizator	28
2.3.7	Favorite	29
2.3.8	Niveluri utilizator	29
3.	Aplicația Vacon HVAC	30
3.1	Funcții specifice ale aplicației Vacon HVAC	30
3.2	Exemple de conexiuni de comandă	31
3.3	Izolarea intrărilor digitale față de masă	33
3.4	Aplicația HVAC - Setare rapidă a grupului de parametri	34
3.5	Supraveghere grup	36
3.5.1	Multimonitor	36
3.5.2	Valori de bază	36
3.5.3	Supraveghere funcții cronometru	38
3.5.4	Supraveghere regulator PID1	39
3.5.5	Supraveghere regulator PID2	39
3.5.6	Supraveghere pompe multiple	39
3.5.7	Supraveghere comunicații de date	40
3.5.8	Supraveghere intrări temperatură	41
3.6	Aplicația Vacon HVAC - Liste cu parametrii aplicației	42
3.6.1		43
3.6.2	Programare parametru	44
3.0.3	Grup 3.1: Setari motor	48 74
3.6.4	Grup 3.2: Pornire/oprire configurare	51
3.0.5	Grup 3.3: Setari referința comanda	5Z
3.0.0	Grup 3.4. Setare rampe și frane	54 55
3.0.7	Grup 3.5. Comigurare I/O	ວວ ດາ
360	Grup 3.7: Frequente interzise	02 62
3.0.9	Grup 3.8: Supravegheri limite	67
3 6 11	Grup 3.0. Supravegnen innite	65
3612	PGrun 3 10: Resetare automată	62
0.0.12		50

3.6.13Grup 3.11: Funcții cronometru	. 69
3.6.14Grup 3.12: Regulator PID 1	. 73
3.6.15Grup 3.13: Regulator PID 2	. 79
3.6.16Grup 3.14: Pompe multiple	. 81
3.6.17 Grup 3.16: Mod incendiu	. 82
3.6.18Grup 3.17: Setări aplicație	. 83
3.6.19Grup 3.18: setări ieșire impulsuri kWh	. 83
3.7 Aplicația HVAC - Informații suplimentare despre parametri	. 84
3.8 Aplicația HVAC - Urmărire eroare	110
3.8.1 Eroarea apare	110
3.8.2 Istoric erori	111
3.8.3 Coduri eroare	112

## 1. VACON 100 - ACTIVARE

## 1.1 Activare asistent

În *Activare asistent*, vi se vor solicita informații esențiale necesare unității de acționare, astfel încât aceasta să pornească comanda procesului dumneavoastră. În Asistent, veți avea nevoie de următoarele butoane din panoul de comandă:



Săgețile Stânga/Dreapta. Utilizați-le pentru a vă deplasa între cifre și zecimale.

 $\sim$ 

Săgețile Sus/Jos. Utilizați-le pentru a vă deplasa printre opțiunile din meniu și pentru a schimba valoarea.



Butonul OK. Confirmați selecția cu acest buton.

BACK RESET

Butonul Înapoi/Resetare. Apăsând acest buton, vă puteți întoarce la întrebarea precedentă în Asistent. Dacă este apăsat la prima întrebare, Activare asistent va fi anulat.

Odată ce ați alimentat cu energie convertorul dvs. de frecvență Vacon 100, respectați aceste instrucțiuni pentru a configura cu uşurință unitatea dvs. de acționare.

**OBSERVAŢIE:** Puteți avea convertizorul dvs. de frecvență prevăzut cu un panou de comandă, fie cu afişaj grafic, fie cu LCD.

2	Oră de vară <sup>*</sup>	Rusia SUA UE OPRIT
3	Timp*	oo:mm:ss
4	Zi*	zz.ll.
5	An*	аааа

\* Aceste întrebări apar dacă este instalată bateria

6 Rulați Activare asistent? Da Nu
-----------------------------------

Apăsați butonul OK dacă nu doriți să setați manual toate valorile parametrilor.

7 Alegeți procesul dvs.	Pompă Ventilator
-------------------------	---------------------

8	Setați valoarea pentru <i>Turație nominală motor</i> (în conformitate cu eticheta)	<i>Domeniu:</i> 2419.200 rot/min
9	Setați valoarea pentru <i>Curent nominal motor</i> (în conformitate cu eticheta)	<i>Domeniu:</i> Variază
10	Setaţi valoarea pentru <i>Frecvenţă</i> <i>minimă</i>	<i>Domeniu:</i> 0,0050,00 Hz
11	Setați valoarea pentru <i>Frecvență</i> <i>maximă</i>	<i>Domeniu:</i> 0,00320,00 Hz

Activarea asistentului este realizată acum.

Activarea asistentului poate fi reiniţiat prin activarea parametrului *Revenire la setările din fabrică* (par. P6.5.1) în *Copie de siguranţă parametri* submeniu (M6.5) SAU cu parametrul P1.19 în meniul Configurare rapidă.

## 1.2 Mini-asistent PID

*Mini-asistentul PID* este activat în meniul *Configurare rapidă*. Acest asistent presupune faptul că veți utiliza regulatorul PID în modul "o valoare actuală/o valoare de referință". Locul de comandă va fi I/O A și unitatea proces implicită '%'.

Mini-asistentul PID solicită ca următoarele valori să fie setate:

1 Selectare unitate proces	(Mai multe selecții. A se vedea par. P3.12.1.4)
----------------------------	--

Dacă este selectată o unitate proces, alta decât '%', apare următoarea întrebare: Dacă nu, Asistentul va trece la pasul 5.

2	Minim unitate proces	
3	Maxim unitate proces	
4	Zecimale unitate proces	04

Valoare actuală 1, selectare sursă pagina 76 pentru selecții.
---

Dacă este selectat unul dintre semnalele analogice de intrare, apare întrebarea 6. În caz contrar, veți fi direcționat la întrebarea 7.

6	Domeniu semnal analogic de intrare	0 = 010 V / 020 mA 1 = 210 V / 420 mA A se vedea pagina 57.
---	------------------------------------	---

7	Eroare inversiune	0 = Normal 1 = Inversat
8	Selectare sursă valoare referință	A se vedea pagina 74 pentru selecții.

Dacă este selectat unul dintre semnalele analogice de intrare, apare întrebarea 9. În caz contrar, veți fi direcționat la întrebarea 11.

Dacă se selectează oricare dintre opțiunile punct de referință 1 sau 2 panou de comandă, va apărea întrebarea 10.

9	Domeniu semnal analogic de intrare	0 = 010 V / 020 mA 1 = 210 V / 420 mA A se vedea pagina 57.
10	Valoare referință panou comandă	

11	Funct actoriana?	Nu	
		Da	

Dacă este selectată opțiunea "Da", veți fi solicitat să alegeți încă trei valori:

12	Limită 1 frecvență mod aşteptare	0,00320,00 Hz
13	Temporizare mod aşteptare 1	03.000 s
14	Nivel 1 activare	Domeniul depinde de unitatea de proces selectată.

## 1.3 Mini-asistent pompe multiple

Mini-asistentul pompe multiple solicită cele mai importante întrebări pentru reglarea Sistemului pompe multiple. Mini-asistentul PID precede întotdeauna mini-asistentul pompe multiple. Panoul de comandă vă va ghida prin întrebări ca în capitolul 1.2, urmate de setul următor de întrebări:

15	Număr motoare	14
16	Funcția interblocare	0 = Neutilizat 1 = Activat
17	Schimbare automată	0 = Dezactivat 1 = Activat

Dacă este activată funcția Schimbare automată, vor apărea următoarele trei întrebări: Dacă funcția de schimbare automată nu va fi utilizată, asistentul va trece direct la întrebarea 21.

18	Includere CF	0 = Dezactivat 1 = Activat				
19	Interval schimbare automată	0,03.000,0 h				
20	Schimbare automată: Limită frecvență	0,0050,00 Hz				

21	Lățime de bandă	0100 %
22	Temporizare lățime de bandă	03.600 s

După aceasta, panoul de comandă va afişa configurația intrărilor digitale și a ieșirilor de releu efectuate de aplicație (numai în cazul panoului de comandă grafic). Notați aceste valori pentru verificări ulterioare.

## 1.4 Asistent mod incendiu

Asistentul pentru mod incendiu este destinat activării cu ușurință a funcției mod incendiu. Asistentul pentru mod incendiu poate fi inițializat prin selectarea opțiunii Activare pentru parametrul P1.20 în meniul Configurare rapidă. Asistentul mod incendiu solicită cele mai importante întrebări pentru configurarea modului incendiu.



## 2. PANOUL DE COMANDĂ AL UNITĂŢII DE ACŢIONARE

Panoul de comandă este interfața dintre convertorul de frecvență Vacon 100 și utilizator. Cu panoul de comandă se poate controla viteza motorului, se poate supraveghea starea echipamentului și se pot seta parametrii convertorului de frecvență.

Există două tipuri de panouri de comandă pe care le puteți alege pentru interfața cu utilizatorul: Panoul de comandă cu afișare grafică și panoul de comandă cu afișare segment text (panou de comandă text).

Secțiunea butonului panoului de comandă este identică la amândouă tipurile de panou de comandă.



Figura 1. Butoane panou de comandă

## 2.1 Panou de comandă Vacon cu afişaj grafic

Panoul de comandă cu afişaj grafic este prevăzut cu un ecran LCD și 9 butoane.

## 2.1.1 Ecran panou de comandă

Ecranul panoului de comandă indică starea motorului și a unității de acționare, dar și orice nereguli în funcțiile motorului sau unității de acționare. Pe ecran, utilizatorul vede informații despre locația sa actuală în structura meniului și articolul afișat.

A se vedea harta ataşată pentru navigare pe panoul de comandă pentru a obține o idee cuprinzătoare asupra structurii meniului.

## 2.1.1.1 Meniu principal

Datele de pe panoul de comandă sunt aranjate în meniuri și submeniuri. Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a vă deplasa printre meniuri. Introduceți grupul/articolul prin apăsarea butonului OK și reveniți la nivelul anterior prin apăsarea butonului Înapoi/Resetare.

*Câmpul locație* indică locația dvs. curentă. *Câmpul stare* oferă informații despre starea actuală a unității de acționare. A se vedea Figure 1.



Figura 2. Meniu principal

## 2.1.2 Utilizare panou de comandă grafic

## 2.1.2.1 Editare valori

Schimbați valoarea unui parametru respectând procedura de mai jos:

- 1. Identificați parametrul.
- 2. Intrați în modul Editare.
- Setaţi o valoare nouă cu butoanele săgeată sus/jos. De asemenea, puteţi trece de la o cifră la alta cu butoanele săgeată stânga/dreapta dacă valoarea este numerică şi schimbaţi apoi valoarea cu butoanele săgeată sus/jos.
- 4. Confirmați modificarea cu butonul OK sau ignorați schimbarea prin întoarcerea la nivelul anterior cu butonul Înapoi/Resetare.



Figura 3. Editare valori pe panoul de comandă grafic

## 2.1.2.2 Resetarea erorii

Instrucțiuni privind modul de resetare a unei erori pot fi găsite în paragraful 3.8.1 la page 110.

### 2.1.2.3 Butonul de comandă Local/La distanță

Butonul LOC/LA DISTANŢĂ este utilizat pentru două funcții: pentru a accesa rapid pagina Comandă și pentru a trece cu ușurință de la loc comandă local (panou de comandă) la mod de comandă.

#### Locuri comandă

Locul comandă este sursa de comandă de unde unitatea de acţionare poate fi pornită sau oprită. Fiecare loc comandă are propriul parametru pentru selectarea referinţei frecvenţă sursă. În unitatea de acţionare HVAC, Locul comandă local este întotdeauna panoul de comandă. Modul de comandă este determinat de parametrul P1.15 (I/O sau Comunicaţii de date). Locul comandă selectat poate fi văzut în bara de stare a panoului de comandă.

#### Mod de comandă

I/O A, I/O B şi Comunicaţii de date pot fi utilizate ca moduri de comandă. I/O A şi Comunicaţii de date au cea mai scăzută prioritate şi pot fi alese cu parametrul P3.2.1 (mod de comandă). I/O B, încă o dată, poate şunta modul de comandă selectat cu parametrul P3.2.1 utilizând o intrare digitală. Intrarea digitală este selectată cu parametrul P3.5.1.5 (Forţare c-dă B I/O).

#### **Control local**

Panoul de comandă este întotdeauna utilizat ca loc de comandă în comandă locală Comanda locală are o prioritate ridicată față de comanda la distanță. Aşadar, dacă, de exemplu, este şuntat de parametrul P3.5.1.5 prin intrare digitală în timp ce este *La distanță*, locul de comandă se va schimba totuși în Panou de comandă dacă este selectat *Local*. Schimbarea dintre Comandă locală și La distanță poate fi realizată prin apăsarea butonului Loc/La distanță de pe panoul de comandă sau prin utilizarea parametrului "Local/La distanță" (ID211).

#### Schimbarea locurilor comandă

Schimbarea locului de comandă din La distanță în Local (panou de comandă).

- 1. Oriunde în structura meniului, apăsați butonul Loc/La distanță.
- 2. Apăsați butonul Săgeată sus sau Săgeată jos pentru a selecta Local/La distanță și confirmați cu butonul OK.
- 3. Pe următorul afișaj, selectați Local sau La distanță și confirmați încă o dată cu butonul OK.
- 4. Afişajul va reveni în aceeaşi locaţie în care a fost atunci când butonul Loc/La distanţă a fost apăsat. Cu toate acestea, dacă modul de comandă a fost schimbat în Local (Panou de comandă), vi se vor solicita referinţe despre panoul de comandă.



Figura 4. Schimbarea locurilor comandă

#### Accesarea paginii comandă

Pagina comandă este concepută pentru acționarea și supravegherea celor mai importante valori.

- 1. Oriunde în structura meniului, apăsați butonul Loc/La distanță.
- Apăsaţi butonul Săgeată sus sau Săgeată jos pentru a selecta Pagina comandă şi confirmaţi cu butonul OK.
- 3. Apare pagina comandă

Dacă locul comandă panou de comandă și panoul de comandă sunt selectate pentru utilizare, puteți seta *Referință panou comandă* după ce apăsați butonul *OK*. Dacă sunt utilizate alte locuri comandă sau valori referință, afișarea va arăta Referința frecvență care nu este editabilă. Alte valori de pe pagină sunt valori multi-supraveghere. Puteți alege ce valori să apară pentru supraveghere (pentru această procedură, a se vedea page 16).



Figura 5. Accesare Pagină comandă

## 2.1.2.4 Copiere parametri

OBSERVAŢIE: Această funcție este disponibilă numai în panoul de comandă grafic.

Funcția copie parametri poate fi utilizată pentru copierea parametrilor de pe o unitate de acționare pe alta.

Parametrii sunt salvați întâi pe panoul de comandă, apoi panoul de comandă este detaşat şi conectat la altă unitate de acționare. În cele din urmă, parametrii sunt descărcați pe noua unitate de acționare, restabilindu-i de pe panoul de comandă.

Înainte de a copia cu succes orice parametri de pe o unitate de acţionare pe alta, unitatea de acţionare trebuie oprită atunci când parametrii sunt descărcaţi.

- În primul rând, accesați meniul Setări utilizator și identificați submeniul Copie de siguranță parametri. În submeniul Copie de siguranță parametri, puteți selecta trei funcții posibile:
- *Revenire la setările din fabrică* va restabili setările originale ale parametrilor făcute din fabrică.
- Prin selectarea *Memorare în panoul de comandă*, puteți copia toți parametrii în panoul de comandă.
- *Restaurare din panoul de comandă* va copia toți parametrii din panoul de comandă pe o unitate de acționare.



Figura 6. Copie parametri

**OBSERVAŢIE:** Dacă panoul de comandă este schimbat între unități de acționare de mărimi diferite, valorile copiate ale acestor parametri nu vor fi utilizate:

Curent nominal motor (P3.1.1.4) Tensiune nominală motor (P3.1.1.1) Turație nominală motor (P3.1.1.3) Putere nominală motor (P3.1.1.6) Frecvență nominală motor(P3.1.1.2) Motor cos fi (P3.1.1.5) Frecvență comutare (P3.1.2.1) Limită curent motor (P3.1.1.7) Limită curent blocare ax motor (P3.9.12) Limită timp blocare ax motor (P3.9.13) Frecvență blocare ax motor(P3.9.14) Frecvență maximă (P3.3.2)

## 2.1.2.5 Texte ajutor

Panoul de comandă grafic caracterizează ajutorul imediat și sunt afișate informații pentru diferite articole.

Toți parametrii oferă un afișaj ajutor imediat. Selectați Ajutor și apăsați butonul OK.

De asemenea, informația text este disponibilă pentru erori, alarme și activare asistent.



Figura 7. Exemplu text ajutor

## 2.1.2.6 Adăugare articol la favorite

Este posibil să fiți nevoit să vă referiți deseori la anumite valori pentru parametru sau alte articole. În loc să le localizați una câte una în structura meniului, le puteți adăuga într-un dosar numit *Favorite*, unde le puteți accesa cu uşurință.

Pentru a şterge un articol din Favorite, a se vedea capitolul 2.3.7.

STOP C READY I/O		STOP 👅	READY	I/0		STOP	${\mathbb C}$	READY		I/0
Basic Settings		Motor Nom Freq				Î		Moto	or Nom F:	req
Motor Nom Voltg 230.00 V	ок	Edit			ок	was favo	adde orite	ed to es. Press	OK	
Motor Nom Freq 50.00 Hz		i Help								
Motor Nom Speed 1430 rpm		🕈 Add t	to favorites							

Figura 8. Adăugare articol la Favorite

## 2.2 Panoul de comandă Vacon cu afişare segment text

De asemenea, puteți alege *Panou de comandă cu afişare segment text* (Panou de comandă text) pentru interfața dvs. În principal, are aceleași funcționalități ca și panoul de comandă cu afişare grafică, deși unele dintre acestea sunt puțin limitate.

## 2.2.1 Ecran panou de comandă

Ecranul panoului de comandă indică starea motorului și a unității de acționare, dar și orice nereguli în funcțiile motorului sau unității de acționare. Pe ecran, utilizatorul vede informații despre locația sa actuală în structura meniului și articolul afișat. Dacă textul de pe linia de text este prea mare pentru a încăpea pe ecran, textul se va derula de la stânga la dreapta pentru a dezvălui întregul șir text.

## 2.2.1.1 Meniu principal

Datele de pe panoul de comandă sunt aranjate în meniuri și submeniuri. Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a vă deplasa printre meniuri. Introduceți grupul/articolul prin apăsarea butonului OK și reveniți la nivelul anterior prin apăsarea butonului Înapoi/Resetare.



## 2.2.2 Utilizare panou de comandă

#### 2.2.2.1 Editare valori

Schimbați valoarea unui parametru respectând procedura de mai jos:

- 1. Identificați parametrul.
- 2. Intrați în modul Editare apăsând OK.
- Setaţi o valoare nouă cu butoanele săgeată sus/jos. De asemenea, puteţi trece de la o cifră la alta cu butoanele săgeată stânga/dreapta dacă valoarea este numerică şi schimbaţi apoi valoarea cu butoanele săgeată sus/jos.
- 4. Confirmați modificarea cu butonul OK sau ignorați schimbarea prin întoarcerea la nivelul anterior cu butonul Înapoi/Resetare.



Figura 9. Editare valori

## 2.2.2.2 Resetarea erorii

Instrucțiuni privind modul de resetare a unei erori sunt disponibile în capitolul 3.8.1 la page 110.

## 2.2.2.3 Butonul de comandă Local/La distanță

Butonul LOC/LA DISTANŢĂ este utilizat pentru două funcții: pentru a accesa rapid pagina Comandă și pentru a trece cu ușurință de la loc comandă local (panou de comandă) la mod de comandă.

#### Locuri comandă

Locul comandă este sursa de comandă de unde unitatea de acţionare poate fi pornită sau oprită. Fiecare loc comandă are propriul parametru pentru selectarea referinţei frecvenţă sursă. În unitatea de acţionare HVAC, Locul comandă local este întotdeauna panoul de comandă. Modul de comandă este determinat de parametrul P1.15 (I/O sau Comunicaţii de date). Locul comandă selectat poate fi văzut în bara de stare a panoului de comandă.

#### Mod de comandă

I/O A, I/O B şi Comunicaţii de date pot fi utilizate ca moduri de comandă. I/O A şi Comunicaţii de date au cea mai scăzută prioritate şi pot fi alese cu parametrul P3.2.1 (*Mod de comandă.*). I/O B, încă o dată, poate şunta modul de comandă selectat cu parametrul P3.2.1 utilizând o intrare digitală. Intrarea digitală este selectată cu parametrul P3.5.1.5 (*Forţare c-dă B I/O*).

#### Control local

Panoul de comandă este întotdeauna utilizat ca loc de comandă în comandă locală. Comanda locală are o prioritate ridicată față de comanda la distanță. Aşadar, dacă, de exemplu, este şuntat de parametrul P3.5.1.5 prin intrare digitală în timp ce este *La distanță*, locul de comandă se va schimba totuşi în Panou de comandă dacă este selectat *Local*. Schimbarea dintre Comandă locală și La distanță poate fi realizată prin apăsarea butonului Loc/La distanță de pe panoul de comandă sau prin utilizarea parametrului "Local/La distanță" (ID211).

#### Schimbarea locurilor comandă

Schimbarea locului de comandă din La distanță în Local (panou de comandă).

- 1. Oriunde în structura meniului, apăsați butonul Loc/La distanță.
- 2. Utilizând butoanele săgeată, selectați Local/La distanță și confirmați cu butonul OK.
- 3. Pe următorul afișaj, selectați Local sau La distanță și confirmați încă o dată cu butonul OK.
- 4. Afişajul va reveni în aceeaşi locaţie în care a fost atunci când butonul Loc/La distanţă a fost apăsat. Cu toate acestea, dacă modul de comandă a fost schimbat în Local (Panou de comandă), vi se vor solicita referinţe despre panoul de comandă.



Figura 10. Schimbarea locurilor comandă

#### Accesarea paginii comandă

Pagina comandă este concepută pentru acționarea și supravegherea celor mai importante valori.

- 1. Oriunde în structura meniului, apăsați butonul Loc/La distanță.
- 2. Apăsați butonul Săgeată sus sau Săgeată jos pentru a selecta Pagina comandă și confirmați cu butonul OK.
- 3. Apare pagina comandă

Dacă locul comandă panou de comandă și panoul de comandă sunt selectate pentru utilizare, puteți seta *Referință panou comandă* după ce apăsați butonul *OK*. Dacă sunt utilizate alte locuri comandă sau valori referință, afișarea va arăta Referința frecvență care nu este editabilă.



Figura 11. Accesare Pagină comandă

## 2.3 Structură meniu

Faceți clic și selectați articolul dorit pentru a primi mai multe informații despre acesta (manual electronic).

Configurare	A se vedea capitolul 3.4.				
rapida					
Monitor	Multi-monitor*				
	Valori de bază				
	Funcții cronometru				
	Regulator PID 1				
	Regulator PID 2				
	Pompe multiple				
	Comunicații de date				
	Intrări temperatură				
Parametri	A se vedea capitolul 3.				
Diagnostic	Erori active				
	Resetare erori				
	Istoric erori				
	Contoare totalizatoare				
	Contoare parțiale				
	Informații software				
I/O şi hardware	I/O de bază				
	Slot D				
	Slot E				
	Ceas în timp real				
	Setări bloc de alimentare				
	Tastatură				
	RS-485				
	Ethernet				
Setări utilizator	Selectări limbă				
	Selectare aplicație				
	Copie de siguranță parametri*				
	Nume unitate de acționare				
Favorite <sup>*</sup>	A se vedea capitolul 2.1.2.6				
Niveluri utilizator	A se vedea paragraful 2.3.8.				

Tabelul 1. Meniuri panou de comandă

\*. Nu este disponibil în panoul de comandă text

#### 2.3.1 Configurare rapidă

Meniul Configurare rapidă include setul minim din parametrii comuni cei mai utilizați în timpul instalării și punerii în funcțiune. Informații mai detaliate despre parametrii acestui grup puteți găsi în capitolul 3.4.

#### 2.3.2 Monitor

#### Multi-monitor

OBSERVAŢIE: Acest meniu nu este disponibil în panoul de comandă text.

Pe pagina multi-monitor, puteți reuni nouă valori pe care doriți să le supravegheați.



Figura 12. Pagina multi-supraveghere

Schimbați valoarea supravegheată prin activarea celulei valoare (cu butoanele săgeată stânga/ dreapta) și faceți clic pe OK. Apoi alegeți un articol nou în lista de valori Supraveghere și faceți clic încă o dată pe OK.

#### Valori de bază

Valorile de supraveghere de bază sunt valorile actuale ale parametrilor și semnalelor selectate, precum și stările și măsurătorile. Diverse aplicații pot avea un număr diferit de valori de supraveghere.

#### Funcții cronometru

Supravegherea funcțiilor cronometru și Ceas în timp real. A se vedea capitolul 3.5.3.

#### **Regulator PID 1**

Supravegherea valorilor regulator PID. A se vedea capitolele 3.5.4 și 3.5.5.

#### **Regulator PID 2**

Supravegherea valorilor regulator PID. A se vedea capitolele 3.5.4 și 3.5.5.

#### Pompe multiple

Supravegherea valorilor legate de utilizarea mai multor unități de acționare. A se vedea capitolul 3.5.6.

#### Comunicații de date

Comunicațiile de date sunt indicate ca valori supravegheate în scop de depanare, de ex. la punerea în funcțiune a comunicațiilor de date. A se vedea capitolul 3.5.7.

## 2.3.3 Parametri

Prin acest submeniu, puteți ajunge la grupurile de parametrii ai aplicațiilor și la parametri. Mai multe informații despre parametri în capitolul 3.

## 2.3.4 Diagnostic

În acest meniu, puteți găsi Erori active, Resetare erori, Istoric erori, Contoare și Informații software.

#### 2.3.4.1 Erori active

Meniu	Funcția	Observație			
Erori active	Atunci când apare (apar) o eroare/ erori, afişajul cu numele erorii începe să pâlpâie. Apăsaţi OK pentru a vă întoarce la meniul Diagnostic. <i>Erori active</i> Submeniul arată numărul de erori. Selectaţi eroarea şi apăsaţi OK pentru a vizualiza datele eroare-timp.	Eroarea rămâne activă până când este ștearsă cu butonul Resetare (apăsați 2 s) sau cu un semnal de resetare de la terminalul I/O, comunicații de date sau alegând <i>Resetare erori</i> (a se vedea mai jos). Memoria erorilor active poate stoca maxim 10 erori în ordinea apariției lor.			

#### 2.3.4.2 Resetare erori

Meniu	Funcția	Observație			
Resetare erori	În acest meniu puteți reseta erorile. Pentru mai multe instrucțiuni, a se vedea capitolul 3.8.1.	ATENȚIE! Îndepărtați Semnalul comandă extern înainte de a reseta eroarea, pentru a preveni restartarea accidentală a unității de acționare.			

#### 2.3.4.3 Istoric erori

Meniu	Funcția	Observație				
Istoric erori	Ultimele 40 erori sunt stocate în Istoric erori.	Intrați în Istoric erori și faceți clic pe OK pe eroarea selectată arată datele timpului erorii (detalii).				

## <u>2.3.4.4</u> <u>Contoare totalizatoare</u>

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
V4.4.1	Contor energie			Variază		2291	Cantitatea de energie preluată din reţeaua de alimentare. Nu se resetează. <b>OBSERVAȚIE PENTRU</b> <b>PANOUL DE COMANDĂ TEXT:</b> Cea mai mare unitate de măsură a energiei indicată pe panoul de comandă standard este <i>MW</i> . Dacă energia contorizată depăşeşte valoarea de 999,9 MW, pe panoul de comandă nu va mai fi afişată nicio unitate de măsură.
V4.4.3	Timp de lucru (panou de comandă grafic)			a z oo:min		2298	Durata de lucru unitate de comandă
V4.4.4	Timp de lucru (panou de comandă text)			а			Durata de lucru unitate de comandă în total ani
V4.4.5	Timp de lucru (panou de comandă text)			Z			Durata de lucru unitate de comandă în total zile
V4.4.6	Timp de lucru (panou de comandă text)			oo:min:ss			Durata de lucru unitate de comandă în ore, minute şi secunde
V4.4.7	Timp de funcţionare (panou de comandă grafic)			a z oo:min		2293	Durată funcționare motor
V4.4.8	Timp de funcționare (panou de comandă text)			а			Durată funcționare motor în total ani
V4.4.9	Timp de funcţionare (panou de comandă text)			Z			Durată funcționare motor în total zile
V4.4.10	Timp de funcţionare (panou de comandă text)			oo:min:ss			Durată funcționare motor în ore, minute și secunde
V4.4.11	Timp de conectare (panou de comandă grafic)			a z oo:min		2294	Durata în care blocul de alimentare a fost alimentat până acum. Lipsă resetare.
V4.4.12	Timp de conectare (panou de comandă text)			а			Timp conectare în total ani
V4.4.13	Timp de conectare (panou de comandă text)			Z			Timp conectare în total zile
V4.4.14	Timp de conectare (panou de comandă text)			oo:min:ss			Timp de conectare în ore, minute și secunde
V4.4.15	Contor comenzi pornire					2295	Număr de câte ori a fost pornit blocul de alimentare.

#### Tabelul 2. Meniu Diagnostic, Parametri contoare totalizatoare

## <u>2.3.4.5</u> <u>Contoare parțiale</u>

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
V4.5.1	Contor energie			Variază		2296	Contor de energie resetabil. <b>OBSERVAȚIE PENTRU</b> <b>PANOUL DE COMANDĂ TEXT:</b> Cea mai mare unitate de măsură a energiei indicată pe panoul de comandă standard este <i>MW</i> . Dacă energia contorizată depă- şeşte valoarea de 999,9 MW, pe panoul de comandă nu va mai fi afişată nicio unitate de măsură. Pentru a reseta contorul: Panou de comandă text stan- <u>dard:</u> Apăsați lung (4 s) butonul OK. <u>Panou de comandă grafic:</u> Apăsați OK o singură dată. Va apărea ecranul <i>Resetare contor</i> . Apăsați OK încă o dată.
V4.5.3	Durată de funcționare (panou de comandă grafic)			a z oo:min		2299	Resetabil. A se vedea paragraful 4.5.1.
V4.5.4	Durată de funcționare (panou de comandă standard)			а			Durată de lucru în total ani
V4.5.5	Durată de funcționare (panou de comandă standard)			d			Durată de lucru în total zile
V4.5.6	Durată de funcţionare (panou de comandă standard)			oo:min:ss			Durata de lucru în ore, minute şi secunde

## Tabelul 3. Meniu Diagnostic, Parametri contoare parțiale

## 2.3.4.6 Informații software

#### Tabelul 4. Meniu Diagnostic, Software informații parametri

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
V4.6.1	Pachet software (panou de comandă grafic)					2524	
V4.6.2	ID pachet software (panou de comandă text)						Cod de identificare software.
V4.6.3	Versiune pachet software (panou de comandă text)						
V4.6.4	Încărcare sistem	0	100	%		2300	Încărcare pe unitatea de comandă CPU.
V4.6.5	Nume aplicație (panou de comandă grafic)					2525	Numele aplicației
V4.6.6	Cod identificare aplicație					837	Codul aplicației.
V4.6.7	Versiune aplicație					838	

## 2.3.5 I/O şi hardware

Mai multe setări pentru opțiuni sunt localizate în acest meniu.

## <u>2.3.5.1 I/O de bază</u>

Supravegheați aici stările de intrări și ieșiri.

Tabelul 5	I/O si	meniul	Hardware	Parametrii	1/0	de	bază
raberar o.	" O Şi	momun	nanavarc,	i ululloull	"0	uc	Duzu

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
V5.1.1	Intrare digitală 1	0	1			2502	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.2	Intrare digitală 2	0	1			2503	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.3	Intrare digitală 3	0	1			2504	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.4	Intrare digitală 4	0	1			2505	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.5	Intrare digitală 5	0	1			2506	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.6	Intrare digitală 6	0	1			2507	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.7	Mod intrare analogică 1	1	-30 +200°C			2508	Arată modul selectat (cu punte de şuntare) pentru Semnalul analogic de intrare 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.8	Intrare analogică 1	0	100	%		2509	Starea semnalului analogic de intrare
V5.1.9	Mod intrare analogică 2	1	-30 +200°C			2510	Arată modul selectat (cu punte de şuntare) pentru Semnalul analogic de intrare 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.10	Intrare analogică 2	0	100	%		2511	Starea semnalului analogic de intrare
V5.1.11	Mod ieşire analogică 1	1	-30 +200°C			2512	Arată modul selectat (cu punte de şuntare) pentru Semnalul analogic de ieşire 1 = 020 mA 3 = 010 V
V5.1.12	leşire analogică 1	0	100	%		2513	Starea semnalului analogic de ieşire

## 2.3.5.2 Sloturi placă de opțiuni

Parametrii din acest grup depind de placa opțională instalată. Dacă în sloturile D sau E nu este amplasată o placă de opțiuni, niciun parametru nu este vizibil. A se vedea capitolul 3.6.2 pentru localizarea sloturilor.

Când o placă de opțiuni este îndepărtată, textul informației F39 *Dispozitiv îndepărtat* va apărea pe ecran. A se vedea Table 74.

Meniu	FuncțiaFuncția	Observație				
Slot D	Setări	Setări legate de placa opţională.				
	Supraveghere	Informații legate de supravegherea plăcii de opțiuni.				
Slot E	Setări	Setări legate de placa opţională.				
	Supraveghere	Informații legate de supravegherea plăcii de opțiuni.				

## 2.3.5.3 Ceas în timp real

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
M5.5.1	Stare baterie	1	3		2	2205	Starea bateriei. 1 = Neinstalată 2 = Instalată 3 = Schimbaţi bateria
M5.5.2	Timp			oo:mm:ss		2201	Ora și ziua actuală
M5.5.3	Dată			mm.dd.		2202	Data curentă
M5.5.4	An			aaaa		2203	Anul curent
M5.5.5	Oră de vară	1	4		1	2204	Regulă oră de vară 1 = Oprit 2 = UE 3 = SUA 4 = Rusia

Tabelul 6. Meniu I/O și hardware, parametri ceas în timp real

#### 2.3.5.4 Setări bloc de alimentare

#### Ventilator

Ventilatorul funcționează în modul optimizat sau în modul întotdeauna pornit. În modul optimizat, turația ventilatorului este comandată conform logicii interne a unității de acționare care primește date de la sistemele de măsurare a temperaturii (în caz de compatibilitate cu blocul de alimentare), după care ventilatorul se oprește timp de 5 minute dacă unitatea de acționare se află în starea de oprire. În modul întotdeauna pornit, ventilatorul funcționează la turație maximă, fără oprire.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
V5.5.1.1	Mod comandă ventilator	0	1		1	2377	0 = Întotdeauna pornit 1 = Optimizat
M5.6.1.5	Durată de viață venti- lator	N/A	N/A		0	849	Durată de viață ventilator
M5.6.1.6	Limită alarmă durată viață ventilator	0	200 000	h	50 000	824	Limită alarmă durată viață venti- lator
M5.6.1.7	Resetare durată de viață ventilator	N/A	N/A		0	823	Resetare durată de viață venti- lator

#### Chopper frână

Tabelul 8.	Setări	bloc de	alimentare,	chopper	frână
------------	--------	---------	-------------	---------	-------

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.6.2.1	Mod chopper frână	0	3		0	2526	0 = Dezactivat 1 = Activat (funcţionare) 2 = Activat (funcţionare şi oprire) 3 = Activat (funcţionare, fără testare)

#### Filtru sinus

Suportul filtru sinus limitează profunzimea supramodulației și previne reducerea frecvenței de comutare la funcțiile de gestionare a temperaturii.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.6.4.1	Filtru sinus	0	1		0	2507	0 = Dezactivat 1 = Activat

Tabelul 9.	Setări	bloc	de	alimentare,	filtru	sinus
------------	--------	------	----	-------------	--------	-------

## <u>2.3.5.5</u> <u>Tastatură</u>

				-	
Tabelul	10. I/O	si meniul Hardware	Parametri	panou de	comandă
		<u>.</u>			

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.7.1	Durată temporizare	0	60	min	0	804	Timpul în care afişajul va reveni la pagină este definit cu parametrul Pagină implicită. 0 = Neutilizat
P5.7.2	Pagină implicită	0	4		0	2318	0 = Niciunul 1 = Intr.index meniu 2 = Meniu principal 3 = Pagină comandă 4 = Multi-monitor
P5.7.3	Index meniu					2499	Setaţi indexul meniu pentru pagina dorită şi activaţi-l cu parametrul Pagină implicită = 1.
P5.7.4	Contrast*	30	70	%	50	830	Setaţi contrastul monitorului (3070 %).
P5.7.5	Timp iluminare fundal	0	60	min	5	818	Setaţi timpul în care iluminarea fundalului se va opri (060 min). Dacă setarea este 0 s, iluminarea de fundal va fi întotdeauna activată.

\* Disponibil numai pentru panoul de comandă cu afișaj grafic

## 2.3.5.6 Comunicații de date

Parametrii legați de comunicațiile de date ale plăcilor pot fi găsite în meniul *I/O și Hardware*. Acești parametri sunt explicați în detaliu în manualul respectiv de comunicații de date.

Nivel submeniu 1	Nivel submeniu 2	Nivel submeniu 3	Nivel submeniu 4	
RS-485	Setări comune	Protocol	Modbus/RTU	
			N2	
			BACnet MS/TP	
	Modbus/RTU	Parametri	Adresă slave	
			Viteză transmisie	
			Tip paritate	
			Biţi de stop	
			Timeout comunicație	
			Mod de lucru	
		Supraveghere	Stare protocol bus de câmp	
			Stare comunicație	
			Funcții nepermise	
			Adrese date nepermise	
			Valori date nepermise	
			Slave ocupat	
			Eroare paritate memorie	
			Eroare slave	
			Ultimul răspuns eronat	
			Cuvânt de comandă	
			Cuvânt de stare	
	N2	Parametri	Adresă aparat	
			Timeout comunicație	
		Supraveghere	Stare protocol bus de câmp	
			Stare comunicație	
			Date nevalabile	
			Comenzi nevalabile	
			Comandă neacceptată	
			Cuvânt de comandă	
			Cuvânt de stare	
RS-485	BACnet MS/TP	Parametri	Viteză transmisie	
			Autobauding	
			Adresă MAC	
			Număr instanță	
			Timeout comunicatie	
		Supraveghere	Stare protocol bus de câmp	
			Stare comunicatie	
			Număr instantă actuală	
			Cod eroare	
			Cuvânt de comandă	
			Cuvânt de stare	

Ethernet	Setări comune	Mod adresă IP	
		IP fix	Adresă IP
			Mască subrețea
			Gateway presetat
		Adresă IP	
		Mască subrețea	
		Gateway presetat	
	Modbus/TCP	Setări comune	Limită conexiune
			Adresă slave
			Timeout comunicație
		Supraveghere*	Stare protocol bus de câmp
			Stare comunicație
			Funcții nepermise
			Adrese date nepermise
			Valori date nepermise
			Slave ocupat
			Eroare paritate memorie
			Eroare slave
			Ultimul răspuns eronat
			Cuvânt de comandă
			Cuvânt de stare
	BACnet/IP	Setări	Număr instanță
			Timeout comunicație
			Protocol utilizat
			IP BBMD
			Port BBMD
			Timp de funcționare
		Supraveghere	Stare protocol bus de câmp
			Stare comunicație
			Număr instanță actuală
			Cuvânt de comandă
			Cuvânt de stare

\* Va apărea numai după stabilirea conexiunii

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.8.1.1	Protocol	0	9		0	2208	0 = Lipsă protocol 4 = Modbus RTU 5 = N2 9 = BACnet MSTP

Tabelul 11. Setări comune RS-485

Tabelul 12. Parametri ModBus RTU (Acest tabel este vizibil numai dacă protocolul P5.8.1.1 = 4/Modbus RTU)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.8.3.1.1	Adresă slave	1	247		1	2320	Adresă slave
P5.8.3.1.2	Viteză transmisie	300	230 400	bps	9600	2378	Viteză transmisie
P5.8.3.1.3	Tip paritate	Par	Niciunul		Niciunul	2379	Tip paritate
P5.8.3.1.4	Biţi de stop	1	2		2	2380	Biţi de stop
P5.8.3.1.5	Timeout comunica- ţie	0	65 535	S	10	2321	Timeout comunicație
P5.8.3.1.6	Mod de lucru	Slave	Master		Slave	2374	Mod de lucru

Tabelul 13. Supraveghere ModBus RTU (Acest tabel este vizibil numai dacă protocolul P5.8.1.1 = 4/ Modbus RTU)

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
M5.8.3.2.1	Stare protocol bus de câmp				0	2381	Stare protocol bus de câmp
P5.8.3.2.2	Stare comunicație	0	0		0	2382	Stare comunicație
M5.8.3.2.3	Funcții nepermise				0	2383	Funcții nepermise
M5.8.3.2.4	Adrese date neper- mise				0	2384	Adrese date nepermise
M5.8.3.2.5	Valori date nepermise				0	2385	Valori date nepermise
M5.8.3.2.6	Slave ocupat				0	2386	Slave ocupat
M5.8.3.2.7	Eroare paritate memo- rie				0	2387	Eroare paritate memorie
M5.8.3.2.8	Eroare slave				0	2388	Eroare slave
M5.8.3.2.9	Ultimul răspuns eronat				0	2389	Ultimul răspuns eronat
M5.8.3.2.10	Cuvânt de comandă				16#0	2390	Cuvânt de comandă
M5.8.3.2.11	Cuvânt de stare				16#0	2391	Cuvânt de stare

Tabelul 14. Parametri N2 (Acest tabel este vizibil numai dacă protocolul P5.8.1.1 = 5/N2)

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P 5.8.3.1.1	Adresă aparat	1	255		1	2350	Adresă aparat
P 5.8.3.1.2	Timeout comunicație	0	255		10	2351	Timeout comunicație

Tabelul 15. Supraveghere N2 (Acest tabel este vizibil numai dacă protocolul P5.8.1.1 = 5/N2)

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
M5.8.3.2.1	Stare protocol bus de câmp				0	2399	Stare protocol bus de câmp
M5.8.3.2.2	Stare comunicație	0	0		0	2400	Stare comunicație
M5.8.3.2.3	Date nevalabile				0	2401	Date nevalabile
M5.8.3.2.4	Comenzi nevalabile				0	2402	Comenzi nevalabile
M5.8.3.2.5	Comandă refuzată				0	2403	Comandă refuzată
M5.8.3.2.6	Cuvânt de comandă				16#0	2404	Cuvânt de comandă
M5.8.3.2.7	Cuvânt de stare				16#0	2405	Cuvânt de stare

Tabelul 16. Parametri BACnet MSTP	(Acest tabel este vizibil	numai dacă protocolul F	°5.8.1.1 = 9/
	BACNetMSTP)		

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.8.3.1.1	Viteză transmisie	9600	76 800	bps	9600	2392	Viteză transmisie
P5.8.3.1.2	Autobauding	0	1		0	2330	Autobauding
P5.8.3.1.3	Adresă MAC	1	127		1	2331	Adresă MAC
P5.8.3.1.4	Număr instanță	0	4 194 303		0	2332	Număr instanță
P5.8.3.1.5	Timeout comunicație	0	65 535		10	2333	Timeout comunicație

Tabelul 17. Supraveghere BACnet MSTP	(Acest tabel este vizibil numai dacă protocolul P5.8.1.1 = 9	)/
	BACNetMSTP)	

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
M5.8.3.2.1	Stare protocol bus de câmp				0	2393	Stare protocol bus de câmp
M5.8.3.2.2	Stare comunicație				0	2394	Stare comunicație
M5.8.3.2.3	Instanță actuală				0	2395	Instanță actuală
M5.8.3.2.4	Cod eroare				0	2396	Cod eroare
M5.8.3.2.5	Cuvânt de comandă				16#0	2397	Cuvânt de comandă
M5.8.3.2.6	Cuvânt de stare				16#0	2398	Cuvânt de stare

Tabelul 18. Setări comune Ethernet

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.9.1.1	Mod adresă IP	0	1		1	2482	0 = IP fix 1 = DHCP cu AutoIP

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.9.1.2.1	Adresă IP				192.168.0.10	2529	Parametrul este în uz dacă P5.9.1.1 = 0/IP fix
P5.9.1.2.2	Mască subrețea				255.255.0.0	2530	Parametrul este în uz dacă P5.9.1.1 = 0/IP fix
P5.9.1.2.3	Gateway presetat				192.168.0.1	2531	Parametrul este în uz dacă P5.9.1.1 = 0/IP fix
M5.9.1.3	Adresă IP				0	2483	Adresă IP
M5.9.1.4	Mască subrețea				0	2484	Mască subrețea
M5.9.1.5	Gateway presetat				0	2485	Gateway presetat
M5.9.1.6	Adresă MAC					2486	Adresă MAC

#### Tabelul 19. IP fix

#### Tabelul 20. Setări comune ModBus TCP

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.9.2.1.1	Limită conexiune	0	3		3	2446	Limită conexiune
P5.9.2.1.2	Adresă slave	0	255		255	2447	Adresă slave
P5.9.2.1.3	Timeout comunicație	0	65 535	S	10	2448	Timeout comunicație

#### Tabelul 21. Setări BACnet IP

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P5.9.3.1.1	Număr instanță	0	4 194 303		0	2406	Număr instanță
P5.9.3.1.2	Timeout comunicație	0	65 535		0	2407	Timeout comunicație
P5.9.3.1.3	Protocol în uz	0	1		0	2408	Protocol în uz
P5.9.3.1.4	IP BBMD				192.168.0.1	2409	IP BBMD
P5.9.3.1.5	Port BBMD	1	65 535		47 808	2410	Port BBMD
P5.9.3.1.6	Timp de funcţionare	0	255		0	2411	Timp de funcţionare

#### Tabelul 22. Supraveghere BACnet IP

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
M5.9.3.2.1	Stare protocol bus de câmp				0	2412	Stare protocol bus de câmp
P5.9.3.2.2	Stare comunicație	0	0		0	2413	Stare comunicație
M5.9.3.2.3	Instanță actuală				0	2414	Date nevalabile
M5.9.3.2.4	Cuvânt de comandă				16#0	2415	Cuvânt de comandă
M5.9.3.2.5	Cuvânt de stare				16#0	2416	Cuvânt de stare

#### 2.3.6 Setări utilizator

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere		
P6.1	Selectări limbă	Variază	Variază		Variază	802	Depinde de pachetul de limbi.		
M6.5	Copie de siguranță parametri	A se vedea tabelul 24 de mai jos.							
M6.6	Comparare parametri			A se ve	edea tabelu	ıl 25 de	mai jos.		
P6.7	Nume unitate de acţio- nare						Dați un nume unității de acțio- nare, dacă este necesar.		

Tabelul 23. Meniu setări utilizator, setări generale

### 2.3.6.1 Copie de siguranță parametri

Tabelul 24. Meniu pentru setări utilizator, parametri pentru copie de siguranță parametri

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P6.5.1	Revenire la setările din fabrică					831	Restaurează valorile parametrilor impliciți și inițiați ActivareAsistent
P6.5.2	Memorare în panoul de comandă <sup>*</sup>					2487	Salvați valorile parametrilor în panoul de comandă, de exemplu pentru a le copia pe altă unitate de acționare.
P6.5.3	Restaurare din panoul de comandă*					2488	Încărcați valorile parametrilor din panoul de comandă în unitatea de acționare.
P6.5.4	Salvare în set 1					2489	Salvaţi valorile parametrilor în set parametri 1.
P6.5.5	Restaurare din set 1					2490	Încărcați valorile parametrilor din set parametri 1.
P6.5.6	Salvare în set 2					2491	Salvaţi valorile parametrilor în set parametri 2.
P6.5.7	Restaurare din set 2					2492	Încărcați valorile parametrilor din set parametri 2.

\*. Disponibil numai pentru panoul de comandă cu afișaj grafic

Tabelul 25.	Comparare	parametri
-------------	-----------	-----------

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P6.6.1	Set activ-set 1					2493	Începe compararea parame- trilor cu setul selectat.
P6.6.2	Set activ-set 2					2494	Începe compararea parame- trilor cu setul selectat.
P6.6.3	Set activ-valori prese- tate					2495	Începe compararea parame- trilor cu setul selectat.
P6.6.4	Set activ-set panou comandă					2496	Începe compararea parame- trilor cu setul selectat.

## 2.3.7 Favorite

OBSERVAŢIE: Acest meniu nu este disponibil în panoul de comandă text.

Favoritele sunt de obicei utilizate pentru a reuni un set de parametri sau semnale de supraveghere din alte meniuri panou de comandă. Puteți adăuga articole sau parametri la dosarul Favorite, a se vedea capitolul 2.1.2.6.

Pentru a șterge un articol sau parametru din dosarul Favorite, efectuați următoarele:



## 2.3.8 Niveluri utilizator

Parametrii nivel utilizator sunt destinați să limiteze vizibilitatea parametrilor și pentru a preveni parametrizarea neautorizată și involuntară de pe panoul de comandă.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P8.1	Nivel utilizator	0	1		0	1194	0 = Normal 1 = Supraveghere În nivelul monitorizare numai meniurile Monitor, Favorite şi Niveluri utilizator sunt vizibile în meniul principal.
P8.2	Cod de acces	0	9		0	2362	Dacă setați o valoare diferită de 0 înainte de a schimba în supraveghere atunci când de ex. nivelul utilizatorului <i>Normal</i> este activ, codul de acces va fi solicitat atunci când încercați să schimbați înapoi în <i>Normal</i> . Poate fi, prin urmare, utilizat pentru a preveni parametrizarea neautorizată pe panoul de comandă.

Tabelul 26. Parametrii nivel utilizator



## 3. APLICAŢIA VACON HVAC

Unitatea de acționare Vacon HVAC conține aplicația preîncărcată pentru utilizare instantanee.

Parametrii acestei aplicații sunt afișați în capitolul 3.6 al acestui manual și explicați în detaliu în capitolul 3.7.

## 3.1 Funcții specifice ale aplicației Vacon HVAC

Aplicația Vacon HVAC este o aplicație ușor de utilizat nu numai pentru aplicațiile de bază Pompă și Ventilator, unde numai un motor și o unitate de acționare sunt necesare, dar, de asemenea, oferă vaste posibilități pentru controlul PID.

### Caracteristici

- Activare asistent pentru setare extrem de rapidă pentru aplicațiile de bază pompă sau ventilator
- Mini-asistenți pentru a ușura setarea aplicațiilor
- Butonul Local/La distanţă pentru schimbarea uşoară între Local (panou de comandă) şi Mod de comandă. Modul de comandă este selecționat de parametrul (I/O sau Comunicații de date)
- Pagină comandă pentru acționarea și supravegherea celor mai importante valori.
- Intrarea Interblocare funcționare (Atenuator interblocare). Unitatea de acționare nu se va activa până ce această intrare nu va fi activată.
- Diferite moduri preîncălzite folosite pentru a evita problemele cu condensul
- Frecvența maximă de ieșire 320 Hz
- Ceas în timp real şi funcţii cronometru disponibile (este necesară o baterie opţională).
  Posibilitatea de a programa 3 canale de cronometru pentru a obţine diferite funcţii ale unităţii de acţionare (de ex. Pornire/Oprire şi Frecvenţe presetate)
- **Regulator PID extern** disponibil. Poate fi utilizat pentru a comanda de ex. o valvă utilizând I/O de la unitatea de acționare
- **Funcția mod de așteptare** care activează și dezactivează în mod automat unitatea de acționare în funcțiune cu nivelurile definite de către utilizator pentru a economisi energie.
- Regulator PID 2 zone (2 valori actuale diferite; comandă minimă și maximă)
- Două valori de referință sursă pentru regulatorul PID. Selectabil cu intrare digitală
- Funcția Creștere valoare de referință PID.
- Funcția Reglaj anticipativ pentru a îmbunătăți răspunsul la schimbările procesului
- Supraveghere valoare proces
- Comandă Multi-pompă
- **Compensare pierdere de presiune** pentru compensarea presiunii pierdute în conducte de ex. atunci când senzorul este plasat incorect lângă pompă sau ventilator

## 3.2 Exemple de conexiuni de comandă

		P	la	că I/O standard	
	B	ornă		Semnal	Presetat
	1	+10 V	ref	Ieșire de referință	
potențiometru   \ 110 kW	2	AI1+		Intrare analogică, tensiune sau curent*	Tensiune
	3	AI1-		Bornă "comun" intrare analogică (curent)	Tensiurie
Referință distanță — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4	AI2+		Intrare analogică, tensiune sau curent	Curent
(programabil)	5	AI2-		Bornă "comun" intrare analogică (curent)	curche
ı——————————	6	24V ies	şire	24 V tensiune aux.	
	7	GND •		Masă I/O	
	8	DI1		Intrare digitală 1	Pornire ÎNAINTE
	9	DI2		Intrare digitală 2	Pornire ÎNAPOI
	10	DI3		Intrare digitală 3	Eroare
	11	СМ	•	Comun A pentru DIN1-DIN6**	
	12	24V ieşire	•	24 V tensiune aux.	
	13	GND		Masă I/O	
	14	DI4		Intrare digitală 4	Select. frecv. preset. 1
	15	DI5		Intrare digitală 5	Select. frecv. preset. 2
	16	DI6		Intrare digitală 6	Resetare eroare
	17	СМ	•	Comun A pentru DIN1-DIN6**	
	18	AO1+		Semnal analogic (ieşire +)	Frecvență
	19	AO-/G	ND	Comun ieşire analogică	ieșire
	30	+24V intrare		24 V tensiune auxiliară intrare	
	Α	RS485		Bus serial, negativ	
Către Placa de releu 1 sau 2	В	RS485		Bus serial, pozitiv	

Tabelul 27. Exemplu de conexiune, placă I/O standard

\*Selectabil cu comutatoare DIP, a se vedea Manualul de instalare Vacon 100.

\*\*Intrările digitale pot fi izolate față de masă.

A se vedea Manualul de instalare Vacon. 9443\_ro

De la Placă I/O standard		Placă de releu 1				Burnatat
De la borna #. 6 sau 12	De la borna #13	Bornă		Semnal		Presetat
L	1	21	RO1/1 NC	$\overline{}$		
		22	RO1/2 CM		Ieșire 1 releu	FUNCTIONARE
		23	RO1/3 NO			
		24	RO2/1 NC			
		25	RO2/2 CM		Ieşire 2 releu	EROARE
		26	RO2/3 NO		-	
		32	RO3/1 CM		Ta sing 2 malant	DDECĂTIT
9444 ro		33	RO3/2 NO		Ieşire 3 releu	PREGATI

#### Tabelul 28. Exemplu de conexiune, Placă de releu 1





9445\_ro

## 3.3 Izolarea intrărilor digitale față de masă

Intrările digitale (terminalele 8-10 și 14-16) ale plăcii I/O standard pot fi izolate față de masă și prin plasarea comutatorului dip de pe placa de comandă **pe poziția OFF**.

A se vedea Figure 13 pentru a localiza comutatoarele și pentru a efectua selecțiile corespunzătoare cerințelor dvs.



Figura 13. Comutatoarele dip și pozițiile lor presetate. \* Rezistor terminal de bus
# 3.4 Aplicația HVAC - Setare rapidă a grupului de parametri

Setarea rapidă a grupului de parametri este o colecție de parametri care sunt utilizați frecvent în timpul instalării și al punerii în funcțiune. Aceștia sunt colectați în primul grup de parametri astfel încât pot fi găsiți rapid și cu ușurință. Cu toate acestea, pot fi accesați și editați în grupurile reale de parametri. Schimbarea valorii unui parametru în Setarea rapidă a grupului modifică valoarea acestui parametru și în grupul său real.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P1.1	Tensiune nominală motor	Variază	Variază	V	Variază	110	Găsiți această valoare U <sub>n</sub> pe eticheta motorului. A se vedea page 48.
P1.2	Frecvenţă nominală motor	8,00	320,00	Hz	50,00	111	Găsiți această valoare f <sub>n</sub> pe eticheta motorului. A se vedea page 48.
P1.3	Turație nominală motor	24	19.200	rot/min	Variază	112	Găsiți această valoare n <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P1.4	Curent nominal motor	Variază	Variază	А	Variază	113	Găsiți această valoare I <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P1.5	Cos fi motor	0,30	1,00		Variază	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
P1.6	Putere nominală motor	Variază	Variază	kW	Variază	116	Găsiți această valoare l <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P1.7	Limită curent motor	Variază	Variază	А	Variază	107	Curentul maxim al motorului de la unitatea de acţionare c.a.
P1.8	Frecvenţă minimă	0,00	P1.9	Hz	Variază	101	Minim permis pentru referință frecvență
P1.9	Frecvenţă maximă	P1.8	320,00	Hz	50,00	102	Maxim permis pentru referință frecvență
P1.10	Selectare referință A comandă I/O	1	8		6	117	Selecția sursei de referință atunci când locul de comandă este I/O A. A se vedea page 52 pentru selecții.
P1.11	Frecvenţă presetată 1	P3.3.1	300,00	Hz	10,00	105	Selectaţi cu intrare digitală: Selectare frecvenţă prese- tată 0 (P3.5.1.15) (Presetat = Intrare digitală 4)
P1.12	Frecvenţă presetată 2	P3.3.1	300,00	Hz	15,00	106	Selectaţi cu intrare digitală: Selectare frecvenţă prese- tată 1 (P3.5.1.16) (Presetat = Intrare digitală 5)
P1.13	Timp accelerare 1	0,1	3.000,0	S	20,0	103	Timpul pentru a accelera de la zero la frecvenţa maximă
P1.14	Timp decelerare 1	0,1	3.000,0	S	20,0	104	Timpul pentru a decelera de la zero la frecvența maximă
P1.15	Mod de comandă	1	2		1	172	Selecția modului de comandă (pornire/oprire) 1 = I/O 2 = Comunicații de date
P1.16	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat

#### Tabelul 30. Setare rapidă a grupului de parametri

P1.17	Mini-asistent PID *	0	1	0	1803	0 = Inactiv 1 = Activare A se vedea capitolul 1.2.
P1.18	Asistent pompe multiple *	0	1	0		0 = Inactiv 1 = Activare A se vedea capitolul 1.2.
P1.19	Activare asistent **	0	1	0	1171	0 = Inactiv 1 = Activare A se vedea capitolul 1.1.
P1.20	Asistent mod incendiu *	0	1	0	1672	0 = Inactiv 1 = Se activează

#### Tabelul 30. Setare rapidă a grupului de parametri

\* = Parametrul este vizibil numai în panoul de comandă grafic.

\*\* = Parametrul este vizibil numai în panoul de comandă grafic și în panoul de comandă text.

# 3.5 Supraveghere grup

Unitatea de acţionare c.a. Vacon 100 vă oferă posibilitatea de a supraveghea valorile reale ale parametrilor și ale semnalelor, precum și stările și măsurătorile. Unele valori supravegheate sunt personalizabile.

### 3.5.1 Multimonitor

Pe pagina multi-monitor, puteți reuni nouă valori pe care doriți să le supravegheați. A se vedea page 16 pentru mai multe informații.

## 3.5.2 Valori de bază

A se vedea Tabelul 31 în care sunt prezentate valorile de bază pentru supraveghere.

## OBSERVAŢIE!

Numai stările plăcii I/O standard sunt disponibile în meniul Monitor. Stările pentru toate semnalele plăcii I/O pot fi găsite ca date neprelucrate în meniul I/O și sistemul Hardware.

Verificați stările plăcii I/O când acest lucru este solicitat în meniul sistemului I/O și Hardware.

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.2.1	Frecvență ieșire	Hz	1	Frecvența de ieșire spre motor
V2.2.2	Referință frecvență	Hz	25	Referința frecvență spre comandă motor
V2.2.3	Turație motor	rot/min	2	Turație motor în rot/min
V2.2.4	Curent motor	А	3	
V2.2.5	Cuplu motor	%	4	Ax cuplu calculat
2.2.6				
V2.2.7	Putere la arbore motor	%	5	Consumul total de putere al unității de acționare c.a.
V2.2.8	Putere la arbore motor	kW/CP	73	
V2.2.9	Tensiune motor	V	6	
V2.2.10	Tensiune legătură CC	V	7	
V2.2.11	Temperatură unitate	°C	8	Temperatură radiator
V2.2.12	Temperatură motor	%	9	Temperatura calculată a motorului
V2.2.13	Intrare analogică 1	%	59	Semnal în procentaj al domeniului de utilizare
V2.2.14	Intrare analogică 2	%	60	Semnal în procentaj al domeniului de utilizare
V2.2.15	leşire analogică 1	%	81	Semnal în procentaj al domeniului de utilizare
V2.2.16	Preîncălzire motor		1228	0 = OPRIT 1 = Încălzire (alimentare CC)
V2.2.17	Cuvânt de stare acționare		43	Codare pe biţi a stării unităţii de acţionare B1=Pregătit B2=Funcţionare B3=Eroare B6=Activ. funcţ. B7=Alarmă activă B10=CC în oprire B11=Frână CC activă B12=Cerer.activ. B13=Egalizator motor activ

Tabelul 31. Supraveghere articole meniu

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.2.18	Ultima eroare activă		37	Codul eroare al ultimei erori active nu a fost resetat.
V2.2.19	Stare mod incendiu		1597	0=Dezactivat 1=Activat 2=Activat (Activat + DI deschis) 3=Mod test
V2.2.20	Cuvânt stare DIN 1		56	Cuvânt pe 16 biţi unde fiecare bit reprezintă starea unei intrări digitale. Sunt citite 6 intrări digitale la fiecare slot. Cuvântul 1 pornește de la intrarea 1 în slotul A (bit0) și se duce la intrarea 4 în slotul C (bit15).
V2.2.21	Cuvânt stare DIN 2		57	Cuvânt pe 16 biţi unde fiecare bit reprezintă starea unei intrări digitale. Sunt citite 6 intrări digitale la fiecare slot. Cuvântul 2 porneşte de la intrarea 5 în slotul C (bit0) și se duce la intrarea 6 în slotul E (bit13).
V2.2.22	Curent motor cu o 1 zecimală		45	Valoare de supraveghere pentru curent motor cu un număr determinat de zecimale și mai puţină filtrare. Poate fi utilizat de ex. pentru comunicaţii de date pentru a obţine întotdeauna valoarea corectă indiferent de gabarit sau supraveghere atunci când este nevoie de mai puţin timp de filtrare pentru curentul motorului.
V2.2.23	Appl.StatusWord 1		89	Cuvânt 1 stare aplicaţie codificat în biţi B0 = Interlock1, B1 = Interlock2, B5 = comandă I/O A activă, B6 = comandă I/O B activă, B7 = comandă bus câmp activă, B8 = comandă locală activă, B9 = comandă PC activă, B10 = frecvenţe presetate active, B12 = FireMode activ, B13 = PreHeat activ
V2.2.24	Appl.StatusWord 2		90	Cuvânt 2 stare aplicație codificat în biți B0 = Acc/ Dec interzise, B1 = MotorSwitch activ
V2.2.25	kWhTripCounter Low		1054	leşire în kWh la contorul de energie. (Cuvânt de rang inferior)
V2.2.26	kWhTripCounter High		1067	Indică de câte ori contorul de energie a reluat contorizarea de la zero. (Cuvânt de rang superior)

# Tabelul 31. Supraveghere articole meniu

# 3.5.3 Supraveghere funcții cronometru

Aici puteți supraveghea valorile funcțiilor cronometrului și ceasul în timp real.

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.3.1	TC 1, TC 2, TC 3		1441	Este posibil să supravegheaţi stările celor trei Canale de timp (TC)
V2.3.2	Interval 1		1442	Stare interval cronometru
V2.3.3	Interval 2		1443	Stare interval cronometru
V2.3.4	Interval 3		1444	Stare interval cronometru
V2.3.5	Interval 4		1445	Stare interval cronometru
V2.3.6	Interval 5		1446	Stare interval cronometru
V2.3.7	Cronometru 1	S	1447	Timp rămas pe cronometru dacă este activ
V2.3.8	Cronometru 2	S	1448	Timp rămas pe cronometru dacă este activ
V2.3.9	Cronometru 3	S	1449	Timp rămas pe cronometru dacă este activ
V2.3.10	Ceas în timp real		1450	

Tabelul 32. Supravegherea funcțiilor cronometru

# 3.5.4 Supraveghere regulator PID1

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.4.1	Valoare referință PID1	Variază	20	Unități de proces selectate cu parametru
V2.4.2	Valoare actuală PID1	Variază	21	Unități de proces selectate cu parametru
V2.4.3	Valoare eroare PID1	Variază	22	Unități de proces selectate cu parametru
V2.4.4	leşire PID1	%	23	leşire către comandă motor sau comandă externă (AO)
V2.4.5	Stare PID1		24	0=Oprit 1=În funcţiune 3=Mod de aşteptare 4=În bandă inactivă (a se vedea page 73)

Tabelul 33. Supraveghere valoare regulator PID1

# 3.5.5 Supraveghere regulator PID2

		•	•	5
Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.5.1	Valoare de referință PID2	Variază	83	Unități de proces selectate cu parametru
V2.5.2	Valoare actuală PID2	Variază	84	Unități de proces selectate cu parametru
V2.5.3	Valoare eroare PID2	Variază	85	Unități de proces selectate cu parametru
V2.5.4	leşire PID2	%	86	lesire la comandă externă (AO)

87

0=Oprit

1=În funcțiune

2=În bandă inactivă (a se vedea page 73)

Tabelul 34. Supraveghere valoare regulator PID2

# 3.5.6 Supraveghere pompe multiple

Stare PID2

V2.5.5

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.6.1	Motoare în funcțiune		30	Numărul motoarelor în funcțiune atunci când este utilizată funcția Pompe multiple.
V2.6.2	Schimbare automată		1114	Anunță utilizatorul dacă este necesară schimbarea automată.

Tabalul	25	C		horo		a mult	inla
abelui	30.	Sup	avec	mere	pomp	emun	pie

# 3.5.7 Supraveghere comunicații de date

Cod	Valoare supraveghere	Unitate	ID	Descriere
V2.8.1	Cuvânt comandă FB		874	Cuvântul comandă pentru comunicaţii de date este folosit de aplicaţie în modul/formatul bypass. În funcţie de tipul de comunicaţii de date sau de profil, datele pot fi modificate înainte de a fi trimise către aplicaţie.
V2.8.2	Val.ref.viteză FB		875	Valoarea vitezei de referință gradată între frecvența minimă și maximă din acest moment a fost primită de aplicație. Frecvențele minime și maxime pot fi modificate după ce referința a fost primită, fără a afecta referința.
V2.8.3	Date FB în 1		876	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.4	Date FB în 2		877	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.5	Date FB în 3		878	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.6	Date FB în 4		879	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.7	Date FB în 5		880	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.8	Date FB în 6		881	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.9	Date FB în 7		882	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.10	Date FB în 8		883	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biți în format marcat
V2.8.11	Cuvânt stare FB		864	Cuvântul de stare pentru comunicații de date este trimis de aplicație în modul/formatul bypass. În funcție de tipul de FB sau de profil, datele pot fi modificate înainte de a fi trimise către FB.
V2.8.12	Viteză actuală FB		865	Viteză actuală în %. 0 și 100 % corespund frecvențelor minimă și maximă. Aceasta este actualizată continuu în funcție de frecvențele min. și max. de moment, și de frecvența de ieșire.
V2.8.13	Date FB ieşire 1		866	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.14	Date FB ieşire 2		867	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.15	Date FB ieşire 3		868	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.16	Date FB ieşire 4		869	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.17	Date FB ieşire 5		870	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.18	Date FB ieşire 6		871	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.19	Date FB ieşire 7		872	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biţi în format marcat
V2.8.20	Date FB ieşire 8		873	Valori neprelucrate de procesare a datelor pe 32 biți în format marcat

Tabelul 36. Supraveghere comunicații de date

# 3.5.8 Supraveghere intrări temperatură

Acest meniu este vizibil numai dacă este instalată o placă opțională cu intrări de măsurare temperatură, cum ar fi plăcile opționale OPT-BJ.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P2.9.1	Intrare temper. 1	-50,0	200,0	°C	200,0	50	Valoare măsurată a intrării 1 de temperatură. Dacă intrarea este disponibilă, dar nu este conectat niciun senzor, este afişată valoarea maximă deoarece rezistența măsurată este infinită.
P2.9.2	Intrare temper. 2	-50,0	200,0	°C	200,0	51	Valoare măsurată a intrării 2 de temperatură. Dacă intrarea este disponibilă, dar nu este conectat niciun senzor, este afişată valoarea maximă deoarece rezistența măsurată este infinită.
P2.9.3	Intrare temper. 3	-50,0	200,0	°C	200,0	52	Valoare măsurată a intrării 3 de temperatură. Dacă intrarea este disponibilă, dar nu este conectat niciun senzor, este afişată valoarea maximă deoarece rezistența măsurată este infinită.

Tabelul 37. Supraveghere intrări temperatură

# 3.6 Aplicația Vacon HVAC - Liste cu parametrii aplicației

Găsiți meniul parametrilor și grupurile parametrilor așa cum este arătat mai jos.



Aplicația HVAC reprezintă următoarele grupuri de parametri:

Tabelul 38. Grupuri parametri

Meniu şi Grup de parametri	Descriere				
Grup 3.1: Sotări motor	Setările de bază și avansate ale				
Grup 5.1. Setan motor	motorului				
Grup 3.2: Pornire/oprire configurare	Funcțiile pornire și oprire				
Grup 3.3: Setări referință comandă	Setare referință frecvență				
Grup 3.4: Setare rampe şi frâne	Setare accelerare/decelerare				
Grup 3.5: Configurare I/O	Programare I/O				
Grup 3.6: Mapare date comunicații de date	Parametri leşire comunicaţii de date				
Grup 3.7: Frecvențe interzise	Programare frecvențe interzise				
Grup 3.8: Supravegheri limite	Regulatoare limită programabile				
Grup 3,9: Protecții	Configurare protecții				
Grup 3 10: Resetare automată	Resetare automată după eroare				
	configurație				
Grup 3 11: Eunctii cronometru	Configurarea a 3 cronometre bazate				
	pe ceasul în timp real.				
Grup 3 12 <sup>-</sup> Regulator PID 1	Parametrii pentru Regulator PID 1.				
	Comandă motor sau utilizare externă.				
Grup 3.13; Regulator PID 2	Parametrii pentru Regulator PID 2.				
	Utilizare externă.				
Grup 3.14: Pompe multiple	Parametrii pentru utilizarea pompelor				
	multiple.				
Grup 3.16: Mod incendiu	Parametrii pentru Mod incendiu.				
Grup 3.17 Setări aplicație					
	Parametri pentru configurarea unei				
Grup 3.18 leşire impulsuri kWh	ieşiri digitale care generează impul-				
	suri pentru contorul de kWh.				

# 3.6.1 Coloană explicații

Cod	=	Marcare locație pe panoul de comandă; îi arată operatorului numărul
		parametrului.
Paramet	ru=	Numele parametrului
Min	=	Valoarea minimă a parametrului
Max	=	Valoarea maximă a parametrului
Unitate	=	Unitate valoare parametru; este dată dacă este disponibilă
Implicit	=	Valoare presetată din fabrică
· _ ·		

ID = Număr de identificare parametru

Descriere = Scurtă descriere a valorilor parametrului sau a funcțiilor sale

Mai multe informații despre disponibilitatea acestui parametru; faceți clic pe numele parametrului

## 3.6.2 Programare parametru

Programarea intrărilor digitale în Aplicația Vacon HVAC este foarte flexibilă. Nu există terminale digitale desemnate numai pentru o anumită funcție. Puteți alege dvs. terminalul pentru o anumită funcție, cu alte cuvinte, funcțiile apar ca parametri pe care operatorul îi definește pentru o anumită intrare. Pentru o listă cu intrările digitale, a se vedea Tabelul 45 la pagina 47.

De asemenea, Canalele de timp pot fi atribuite intrărilor digitale. Mai multe informații la page 69.

Valorile selectabile ale parametrilor programabili sunt de tipul

DigIN SlotA.1 (panou de comandă grafic) sau

dl A.1 (panou de comandă text)

în care

"DigIN / dl" reprezintă intrarea digitală.

"Slot\_" se referă la placă;

**A** și **B** sunt plăcile standard unități de acționare c.a. Vacon, **D** și **E** sunt plăcile de opțiuni (a se vedea Figure 14). A se vedea capitolul 3.6.2.3.

Numărul de după litera plăcii se referă la terminalul respectiv de pe placa selectată. Aşadar, SlotA.1 / A.1 desemnează terminalul DIN1 de pe placa standard în slotul A al plăcii. Parametrul (semnal) nu este conectat la un terminal, adică nu este utilizat, dacă, în locul unei litere, numărul final este precedat de "0" (de exemplu DigIN Slot0.1 / dl 0.1).



Figura 14. Sloturi placă de opțiuni

# EXEMPLU:

Doriți să conectați *Semnal comandă 2 A* (parametrul P3.5.1.2) la intrarea digitală DI2 pe Placa I/O standard.

## <u>3.6.2.1</u> Exemplu de programare cu panoul de comandă grafic

1 Identificați parametrul *Semnal comandă 2 A* (P3.5.1.2) pe panoul de comandă.





3	Schimbaţi valoarea: Partea editabilă a valorii (DigIN Slot0) este evidenţiată şi pâlpâie. Schimbaţi slotul la DigIN SlotA sau desemnaţi semnalul la Canalul de timp cu butoanele săgeată sus şi jos. Faceţi valoarea terminalului (.1) editabilă prin apăsarea butonului corect o dată şi schimbaţi valoarea la "2" cu butoanele săgeată sus şi jos.
	Acceptați schimbarea cu butonul OK sau reveniți la nivelul anterior al meniului cu butonul ÎNAPOI/RESETARE.

## <u>3.6.2.2</u> Exemplu de programare cu panoul de comandă text

1

Identificați parametrul Semnal comandă 2 A (P3.5.1.2) pe panoul de comandă.



2 Intraţi în modul Editare apăsând OK. Caracterul iniţial începe să pâlpâie. Schimbaţi valoarea semnalului sursă la "A" cu butoanele săgeată. Apoi apăsaţi butonul săgeată corespunzător. Acum numărul terminalului pâlpâ Conectaţi parametrul Semnal comandă 2 A (P3.5.1.2) la terminalul DI2 prin setarea manuală a numărului la "2".	àie.
---	------

READ	Y RUN	STOP AL	RM FAUL	<u>r</u>	READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT		READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
	1														
ſ	TQI	515	<u> </u>	$\sim$	ſ.	TQ!	5	160	<b>7</b>		[	$T\Omega!$	5	រភពរ	7
		<u> </u>		$\sim$			/		',	$\sim$			ر .		<u>'</u>
-	TI _	$\square$	- 1			Π	1 .					TI	1	$\Box$ .	<b>7</b>
	, <b>1</b> . (	Ι <u></u> .	1	ок		Ш	1 1	「 <b>ヿ</b> 」		ОК		Ш	1	[].Ľ	
															T.em
	,														915
FWD	REV	I/0 KEY	PAD BUS	]	FWD	REV	1/0	KEYPAD	BUS		FWD	REV	1/0	KEYPAD	BU5

#### <u>3.6.2.3</u> Descrieri ale surselor semnalului:

#### Tabelul 39. Descrieri ale surselor semnalului

Sursă	Funcție
Slot0	1 = Mereu FALS, 2-9 = Mereu ADEVĂRAT
SlotA	Numărul corespunde intrării digitale în slot.
SlotB	Numărul corespunde intrării digitale în slot.
SlotC	Numărul corespunde intrării digitale în slot.
SlotD	Numărul corespunde intrării digitale în slot.
SlotE	Numărul corespunde intrării digitale în slot.
Canal de timp (tCh)	1=Canal de timp1, 2=Canal de timp2, 3=Canal de timp3

# 3.6.3 Grup 3.1: Setări motor

# <u>3.6.3.1</u> <u>Setări de bază</u>

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.1.1.1	Tensiune nominală motor	Variază	Variază	V	Variază	110	Găsiți această valoare U <sub>n</sub> pe eticheta motorului. Acest parametru setează tensiunea la punctul de slăbire câmp la 100 % * U <sub>nMotor</sub> . De asemenea, remarcați conexiunea utilizată (Delta/Star).
P3.1.1.2	Frecvenţă nominală motor	8,00	320,00	Hz	Variază	111	Găsiți această valoare f <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P3.1.1.3	Turație nominală motor	24	19.200	rot/min	Variază	112	Găsiți această valoare n <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P3.1.1.4	Curent nominal motor	Variază	Variază	А	Variază	113	Găsiți această valoare I <sub>n</sub> pe eticheta motorului.
P3.1.1.5	Cos fi motor	0,30	1,00		Variază	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
P3.1.1.6	Putere nominală motor	Variază	Variază	kW	Variază	116	Găsiți această valoare ln pe eticheta motorului.
P3.1.1.7	Limită curent motor	Variază	Variază	А	Variază	107	Curentul maxim al motorului de la unitatea de acţionare c.a.
P3.1.1.8	Tip motor	0	1		0	650	Selectaţi ce tip de motor se utilizează. 0 = motor asincron cu inducţie, 1 = motor sincron cu PM [magneţi permanenţi].

#### Tabelul 40. Setări de bază ale motorului

## <u>3.6.3.2</u> <u>Setări comandă motor</u>

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.1.2.1	Frecvență comutare	1,5	Variază	kHz	Variază	601	Zgomotul motorului poate fi redus la minim utilizând o frecvenţă de comutare înaltă. Mărind frecvenţa de comutare, micşoraţi capacitatea unităţii de acţionare. Se recomandă utilizarea unei frecvenţe joase atunci când cablul motorului este lung, pentru a reduce la minim curenţii capacitivi din cablu.
P3.1.2.2	Comutator motor	0	1		0	653	Activarea acestei funcții împiedică unitatea de acționare să se declanșeze atunci când comutatorul motorului este închis și deschis, de ex. utilizarea startului lansat. 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.4	Tensiune frecvenţă zero	0,00	40,00	%	Variază	606	Acest parametru definește tensiunea frecvenței zero a curbei U/f. Valoarea implicită variază în funcție de mărimea unității.
P3.1.2.5	Funcție de preîncălzire motor	0	3		0	1225	0 = Neutilizat 1 = Întotdeauna în starea oprire 2 = Comandat de DI 3 = Limită temp. (radiator) <b>OBSERVAŢIE:</b> Intrarea digitală virtuală poate fi activată de Ceas în timp real
P3.1.2.6	Limită temperatură preîncălzire motor	-20	80	°C	0	1226	Preîncălzirea motorului este pornită atunci când temperatura radiatorului scade sub acest nivel (dacă par. P3.1.2.5 este setat la <i>Limită</i> <i>temperatură</i> . Dacă limita este de ex. 10 °C, alimentarea cu curent pornește la 10 °C și se oprește la 11°C (histerezis 1grad).
P3.1.2.7	Curent preîncălzire motor	0	0,5*I <sub>L</sub>	A	Variază	1227	Curentul continuu pentru preîncălzirea motorului și unitatea de acționare în starea oprit. Activat de intrarea digitală sau de limita temperaturii.
P3.1.2.9	Selectare raport U/f	0	1		Variază	108	Tipul de curbă U/f între frecvenţa zero şi punctul de slăbire al câmpului. 0 = Liniar 1 = Pătratic
P3.1.2.15	Regulator supratensiune	0	1		1	607	0 = Dezactivat 1 = Activat

Tahelul 41	Setări avansate	a le	motorului	
	Selan availsale	aic	molorului	

P3.1.2.16	Regulator tensiune scăzută	0	1		1	608	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.17	StatorVoltAdjust	50.0%	150.0%		100.0	659	Parametru pentru corectarea tensiunii statorului la motoarele cu magneţi permanenţi.
P3.1.2.18	Optimizarea energiei	0	1		0	666	Unitatea de acţionare caută curentul minim al motorului pentru a conserva energia şi pentru a limita zgomotul motorului. Această funcție poate fi utilizată de ex. în aplicaţiile ventilator şi pompă 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.19	Opţiuni start zbor	0	1			1590	0 = Sensul arborelui este căutat în ambele sensuri. 1 = Sensul arborelui este căutat numai din acelaşi sens cu cel al referinței de frecvență.
P3.1.2.20	Pornire I/f	0	1		0	534	Acest parametru activează/ dezactivează funcția de pornire I/f. 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.21	Frecvență pornire I/f	5	25	Hz	0.2 x P3.1.1.2	535	Limita frecvenței de ieșire sub care funcția de pornire l/f este activată.
P3.1.2.22	Curent de pornire l/f	0	100	%	80	536	Definește curentul absorbit de motor când este activată funcția de pornire l/f, în procente din curentul nominal.

#### Tabelul 41. Setări avansate ale motorului

## 3.6.4 Grup 3.2: Pornire/oprire configurare

Comenzile Pornire/Oprire sunt date diferit în funcție de locul de comandă.

**Mod de comandă (I/O A):** Comenzile pornire, oprire și inversare sunt controlate de 2 intrări digitale alese cu parametrii P3.5.1.1 și P3.5.1.2. Funcționalitatea/logica pentru aceste intrări este apoi selectată cu parametrul P3.2.6 (în acest grup).

**Mod de comandă (I/O B):** Comenzile de pornire, oprire și inversare sunt controlate de 2 intrări digitale alese cu parametrii P3.5.1.3 și P3.5.1.4. Funcționalitatea/logica pentru aceste intrări este apoi selectată cu parametrul P3.2.7 (în acest grup).

**Loc comandă local (panou de comandă):** Comenzile pornire și oprire vin de la butoanele panoului de comandă, în timp ce direcția rotației este selectată de parametrul P3.3.7.

**Mod de comandă (comunicații de date):** Comenzile pornire, oprire și inversare vin de la comunicații de date.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.2.1	Mod de comandă	0	1		0	172	Selecția modului de comandă (pornire/oprire). Poate fi utilizată pentru a reveni la comanda la distanță în Vacon Live, de ex. în cazul unui panou spart. 0= Comandă I/O 1=Comandă comunicații de date
P3.2.2	Local/La distanţă	0	1		0	211	Schimbaţi între loc comandă local şi la distanţă 0=La distanţă 1=Local
P3.2.3	Buton oprire pe panou comandă	0	1		0	114	0=Butonul oprire este întotdeauna activat (Da) 1=Funcţionare limitată a butonului Oprire (Nu)
P3.2.4	Funcție de pornire	0	1		Variază	505	0=Rampă 1=Pornire din mers
P3.2.5	Funcție de oprire	0	1		0	506	0=Mers în gol 1=Rampă
P3.2.6	Logică pornire/ oprire I/O A	0	4		0	300	Logică = 0: Ctrl sgn 1 = Înainte Ctrl sgn 2 = Înapoi Logică = 1: Ctrl sgn 1 = Înainte (limită) Ctrl sgn 2 = Oprire inversată Logică = 2: Ctrl sgn 1 = Înainte (limită) Ctrl sgn 2 = Înapoi (limită) Logică = 3: Ctrl sgn 1 = Pornire Ctrl sgn 2 = Invers Logică = 4: Ctrl sgn 1 = Pornire (limită) Ctrl sgn 2 = Invers
P3.2.7	Logică pornire/ oprire I/O B	0	4		0	363	A se vedea mai sus.
P3.2.8	Logică pornire comunicații de date	0	1		0	889	0=Creșterea limitei necesare 1=Stare

Tabelul 42. Meniu Setare Pornire/Oprire

# 3.6.5 Grup 3.3: Setări referință comandă

Referința sursă a frecvenței este programabilă pentru toate locurile de comandă, excepție făcând *PC-ul*, care ia referința întotdeauna din unealta PC.

Mod de comandă (I/O A): Sursa referinței frecvență poate fi selectată cu parametrul P3.3.3.

Mod de comandă (I/O B): Sursa referinței frecvență poate fi selectată cu parametrul P3.3.4.

Loc comandă local (panou de comandă): Dacă selecția implicită pentru parametrul P3.3.5 este utilizată se aplică referința setată cu parametrul P3.3.6.

**Mod de comandă (Comunicații de date):** Referința frecvenței vine de la comunicațiile de date dacă valoarea implicită pentru parametrul P3.3.9 este păstrată.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.3.1	Frecvenţă minimă	0,00	P3.3.2	Hz	0,00	101	Minim permis pentru referinţă frecvenţă
P3.3.2	Frecvenţă maximă	P3.3.1	320,00	Hz	50,00	102	Maxim permis pentru referinţă frecvenţă
P3.3.3	Selectare referință A comandă I/O	1	8		6	117	Selecția sursei pentru referință atunci când locul de comandă este I/O A 1 = Frecvență presetată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Comunicații de date 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Referință PID 1 8 = Potențiometru motor
P3.3.4	Selectare referință B comandă I/O	1	8		4	131	Selecția sursei pentru referință atunci când locul de comandă este I/O B. A se vedea mai sus. <b>OBSERVAȚIE</b> : Locul de comandă I/O B poate fi forțat activ numai cu intrarea digitală (P3.5.1.5).
P3.3.5	Selectare valoare de referință panou comandă	1	8		2	121	Selecția sursei pentru referință atunci când locul de comandă este panoul de comandă: 1 = Frecvență presetată 0 2 = Panou de comandă 3 = Comunicații de date 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Referință PID 1 8 = Potențiometru motor
P3.3.6	Referință panou comandă	0,00	P3.3.2	Hz	0,00	184	Referința frecvenței poate fi ajustată pe panoul de comandă cu acest parametru.
P3.3.7	Sens rotație de la panou comandă	0	1		0	123	Turație motor atunci când locul de comandă este panoul de comandă 0 = Înainte 1 = Invers
P3.3.8	Copie referință panou comandă	0	2		1	181	Selectaţi funcţia pentru starea Funcţionare & Copiere referinţă atunci când treceţi la comanda cu panoul de comandă: 0 = Copiere referinţă 1 = Copiere referinţă & Starea funcţionare 2 = Nu se copiază

Tabelul 43. Setări referință comandă

# Tabelul 43. Setări referință comandă

	P3.3.9	Selectare referință comandă bus de câmp	1	8		3	122	Selecția sursei pentru referință atunci când locul de comandă sunt comunicațiile de date: 1 = Frecvență presetată 0 2 = Panou de comandă 3 = Comunicații de date 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = Referință PID 1 8 = Potențiometru motor
	P3.3.10	Mod presetare frecvenţă	0	1		0	182	0 = Codificat binar 1 = Număr intrări. Frecvenţa presetată este selectată în funcţie de câte viteze presetate de intrări digitale sunt active
∎₽	P3.3.11	Frecvenţă presetată 0	P3.3.1	P3.3.2	Hz	5,00	180	Frecvenţa presetată de bază 0 atunci când este selectată de Parametrul pentru referinţă comandă (P3.3.3).
	P3.3.12	Frecvenţă presetată 1	P3.3.1	P3.3.2	Hz	10,00	105	Selectați cu intrare digitală: Selectare frecvență presetată 0 (P3.5.1.15)
	P3.3.13	Frecvenţă presetată 2	P3.3.1	P3.3.2	Hz	15,00	106	Selectați cu intrare digitală: Selectare frecvență presetată 1 (P3.5.1.16)
	P3.3.14	Frecvenţă presetată 3	P3.3.1	P3.3.2	Hz	20,00	126	Selectați cu intrări digitale: Selectare frecvență presetată 0 și 1
	P3.3.15	Frecvenţă presetată 4	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25,00	127	Selectați cu intrare digitală: Selectare frecvență presetată 2 (P3.5.1.17)
	P3.3.16	Frecvenţă presetată 5	P3.3.1	P3.3.2	Hz	30,00	128	Selectați cu intrări digitale: Selectare frecvență presetată 0 și 2
	P3.3.17	Frecvenţă presetată 6	P3.3.1	P3.3.2	Hz	40,00	129	Selectați cu intrări digitale: Selectare frecvență presetată 1 și 2
	P3.3.18	Frecvenţă presetată 7	P3.3.1	P3.3.2	Hz	50,00	130	Selectați cu intrări digitale: Selectare frecvență presetată 0 și 1 și 2
	P3.3.19	Frecvență de alarmă presetată	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25,00	183	Această frecvență este utilizată atunci când răspunsul erorii (în Grup 3,9: Protecții) este Alarma+frecvența presetată
	P3.3.20	Timp rampă potențiometru motor	0,1	500,0	Hz/s	10,0	331	Rata schimbării în referința potențiometru motor atunci când crește sau se micșorează.
	P3.3.21	Resetare potenţiometru motor	0	2		1	367	Logică de resetare pentru referința frecvenței pentru potențiometrul motorului. 0 = Nu se resetează 1 = Se resetează dacă este oprit 2 = Se resetează dacă nu este alimentat
	P3.3.22	Sens invers	0	1		0	15530	Acest parametru activează sau dezactivează funcția de rotire a motorului în sens invers. Acest parametru trebuie să fie blocat pentru a nu fi setat pe invers dacă există riscul de a produce daune procesului de lucru la funcționarea în sens invers. 0 = Sens invers permis 1 = Sens invers blocat

## 3.6.6 Grup 3.4: Setare rampe şi frâne

Două rampe sunt disponibile (două seturi de timp de accelerare, timp de decelerare și forma rampei). A doua rampă poate fi activată de o intrare digitală. **OBSERVAŢIE!** Rampa 2 are mereu prioritate mai mare și este utilizată dacă o intrare digitală pentru selecția rampei este activată sau prag Rampă 2 este mai mic decât leșire frecvență rampă.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.4.1	Formă rampă 1	0,0	10,0	S	0,0	500	Rampă timp curbă S 1
P3.4.2	Timp accelerare 1	0,1	3000,0	s	20,0	103	Definește timpul necesar pentru frecvența de ieșire pentru a mări frecvența de la zero la frecvența maximă
P3.4.3	Timp decelerare 1	0,1	3000,0	S	20,0	104	Definește timpul necesar pentru frecvența de ieșire pentru a descrește de la frecvența maximă la frecvența zero
P3.4.4	Formă rampă 2	0,0	10,0	S	0,0	501	Rampă timp curbă S 2. A se vedea P3.4.1.
P3.4.5	Timp accelerare 2	0,1	3000,0	S	20,0	502	A se vedea P3.4.2.
P3.4.6	Timp decelerare 2	0,1	3000,0	S	20,0	503	A se vedea P3.4.3.
P3.4.7	Timp magnetizare la pornire	0,00	600,00	S	0,00	516	Acest parametru definește timpul de alimentare al motorului cu curent CC înainte de pornirea accelerației.
P3.4.8	Curent magnetizare la pornire	Variază	Variază	А	Variază	517	
P3.4.9	Timp frânare CC la oprire	0,00	600,00	S	0,00	508	Determină dacă frânarea este PORNITĂ sau OPRITĂ și timpul de frânare al frânelor CC atunci când se oprește motorul.
P3.4.10	Curent frânare CC	Variază	Variază	A	Variază	507	Defineşte injecţia curentului în motor în timpul frânării CC. 0 = Dezactivat
P3.4.11	Frecvenţă de pornire frânare CC la oprire rampă	0,10	10,00	Hz	1,50	515	Frecvența de ieșire la care se aplică frânarea CC.
P3.4.12	Frânare flux	0	1		0	520	0=Dezactivat 1=Activat
P3.4.13	Curent de frânare flux	0	Variază	А	Variază	519	Defineşte nivelul curentului pentru frânare flux.

Tabelul 44. Setare ra	ımpă și frâne
-----------------------	---------------

## 3.6.7 Grup 3.5: Configurare I/O

#### <u>3.6.7.1</u> Intrări digitale

Intrările digitale sunt ușor de utilizat. Parametrii sunt funcții care sunt conectate la terminalul de intrare digitală necesar. Intrările digitale sunt reprezentate ca, de exemplu, *DigIN Slot A.2,* ceea ce înseamnă că a doua intrare este pe slotul A.

De asemenea, este posibil să conectezi intrările digitale la canalele de timp, care sunt și ele reprezentate ca terminale.

**OBSERVAŢIE:** Stările intrărilor digitale și ieșirilor digitale pot fi supravegheate în vizualizarea multisupraveghere, a se vedea capitolul 3.5.1.

Index	Parametru	Presetat	ID	Descriere
P3.5.1.1	Semnal comandă1 A	DigIN SlotA.1	403	Semnalul de pornire 1 atunci când locul de comandă este I/O 1 (ÎNAINTE)
P3.5.1.2	Semnal comandă 2 A	DigIN Slot0.1	404	Semnalul de pornire 2 atunci când locul de comandă este I/O 1 (ÎNAPOI)
P3.5.1.3	Semnal comandă 1 B	DigIN Slot0.1	423	Semnalul de pornire 1 atunci când locul de comandă este I/O B
P3.5.1.4	Semnal comandă 2 B	DigIN Slot0.1	424	Semnalul de pornire 2 atunci când locul de comandă este I/O B
P3.5.1.5	Forțare comandă I/O B	DigIN Slot0.1	425	ADEVĂRAT = Forțează locul de comandă la I/O B
P3.5.1.6	Forţare referinţă I/O B	DigIN Slot0.1	343	ADEVĂRAT = Referința frecvență utilizată este specificată de referința B I/O parametrul (P3.3.4).
P3.5.1.7	Eroare externă (închis)	DigIN SlotA.3	405	FALS = OK ADEVĂRAT = Eroare externă
P3.5.1.8	Eroare externă (deschis)	DigIN Slot0.2	406	FALS = Eroare externă ADEVĂRAT = OK
P3.5.1.9	Resetare eroare	DigIN SlotA.6	414	Resetați toate erorile active
P3.5.1.10	Activare funcționare	DigIN Slot0.2	407	Trebuie să pornită pentru a seta unitatea de acționare în starea Pregătit
P3.5.1.11	Interblocare funcționare 1	DigIN Slot0.1	1041	Unitatea de acționare nu va porni înainte ca această intrare să fie activată (interblocare clapete).
P3.5.1.12	Interblocare funcționare 2	DigIN Slot0.1	1042	Ca mai sus.
P3.5.1.13	Preîncălzire motor PORNITĂ	DigIN Slot0.1	1044	FALS = Fără acțiune ADEVĂRAT = Utilizează preîncălzirea motorului curent CC în stare Oprit Utilizat când parametrul P3.1.2.5 este setat la 2.
P3.5.1.14	Activare mod incendiu	DigIN Slot0.2	1596	FALS= Mod incendiu activ ADEVĂRAT = Fără acțiune
P3.5.1.15	Selectare frecvenţă presetată 0	DigIN SlotA.4	419	Selector binar pentru viteze Presetate (0-7). A se vedea page 53.
P3.5.1.16	Selectare frecvenţă presetată 1	DigIN SlotA.5	420	Selector binar pentru viteze Presetate (0-7). A se vedea page 53.
P3.5.1.17	Selectare frecvenţă presetată 2	DigIN Slot0.1	421	Selector binar pentru viteze Presetate (0-7). A se vedea page 53.
P3.5.1.18	Cronometru 1	DigIN Slot0.1	447	Creșterea limitei de pornire Cronometru 1 programat în Grup 3.11: Funcții cronometru grup parametri
P3.5.1.19	Cronometru 2	DigIN Slot0.1	448	A se vedea mai sus.
P3.5.1.20	Cronometru 3	DigIN Slot0.1	449	A se vedea mai sus.
P3.5.1.21	Creștere valoare referință PID1	DigIN Slot0.1	1047	FALS = Fără creștere ADEVĂRAT = Creștere
P3.5.1.22	Selectare valoare referință PID1	DigIN Slot0.1	1046	FALS = Valoare de referință 1 ADEVĂRAT = Valoare de referință 2

Tabelul 45. Setări intrare digitală

P3.5.1.23	Semnal pornire PID2	DigIN Slot0.2	1049	FALS = PID2 în modul oprit ADEVĂRAT = Reglare PID2 Acest parametru nu va avea niciun efect dacă regulatorul PID2 nu este activat în Meniul de bază pentru PID2
P3.5.1.24	Selectare valoare referință PID2	DigIN Slot0.1	1048	FALS = Valoare de referință 1 ADEVĂRAT = Valoare de referință 2
P3.5.1.25	Interblocare motor 1	DigIN Slot0.1	426	FALS = Nu este activ ADEVĂRAT = Activ
P3.5.1.26	Interblocare motor 2	DigIN Slot0.1	427	FALS = Nu este activ ADEVĂRAT = Activ
P3.5.1.27	Interblocare motor 3	DigIN Slot0.1	428	FALS = Nu este activ ADEVĂRAT = Activ
P3.5.1.28	Interblocare motor 4	DigIN Slot0.1	429	FALS = Nu este activ ADEVĂRAT = Activ
P3.5.1.29	Interblocare motor 5	DigIN Slot0.1	430	FALS = Inactiv ADEVĂRAT = Activ
P3.5.1.30	Potențiometru motor SUS	DigIN Slot0.1	418	FALS = Inactiv ADEVĂRAT = Activ (referinţa potenţiometrului motorului CREŞTE până când contactul se deschide)
P3.5.1.31	Potențiometru motor JOS	DigIN Slot0.1	417	FALS = Nu este activ ADEVĂRAT = Activ (Referință potențiometru motor DESCREŞTE până ce contactul este deschis)
P3.5.1.32	Selecție rampă 2	DigIN Slot0.1	408	Utilizat pentru comutare între rampa 1 și 2. DESCHIS = Forma rampei 1, timpul de accelerare 1 și timpul de decelerare 1. ÎNCHIS= Forma rampei 2, timpul de accelerare 2 și timpul de decelerare 2.
P3.5.1.33	Comandă comunicații de date	DigIN Slot0.1	441	ADEVĂRAT = Forţează locul comandă la comunicaţii de date.
P3.5.1.39	Activare mod incendiu deschis	DigIn Slot0.2	1596	Activează modul incendiu dacă este introdusă parola corectă. FALS = Activ ADEVĂRAT = Inactiv
P3.5.1.40	Activare mod incendiu închis	DigIn Slot0.1	1619	Activează modul incendiu dacă este introdusă parola corectă. FALS = Activ ADEVĂRAT = Inactiv
P3.5.1.41	Inversare mod incendiu	DigIn Slot0.1	1618	Comanda de inversare a sensului de rotaţie în timp ce funcţionează în modul incendiu. Această funcţie nu are efect în timpul funcţionării normale.
P3.5.1.42	CTRL panou comandă	DigIn Slot0.1	410	Forțează comanda de la panoul de comandă.
P3.5.1.43	ResetkWhTripCounter	DigIN Slot0.1	1053	Resetarea contorului parțial de energie în kWh.
P3.5.1.44	Selecție frecvență prese- tată 0 mod incendiu	DigIN Slot0.1	15531	Sursa de frecvență a modului incendiu trebuie să fie frecvența modului incendiu înainte ca selecția să poată fi activată.
P3.5.1.45	Selecţie frecvenţă prese- tată 1 mod incendiu	DigIN Slot0.1	15532	Sursa de frecvență a modului incendiu trebuie să fie frecvența modului incendiu înainte ca selecția să poată fi activată.

# Tabelul 45. Setări intrare digitală

# <u>3.6.7.2</u> Intrări analogice

Tabelul 46.	Setări intrare	analogică
-------------	----------------	-----------

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.5.2.1	Selectare semnal AI1				AnIN SlotA.1	377	Conectați semnalul AI1 la intrarea analogică aleasă cu acest parametru. Programabil
P3.5.2.2	Timp filtrare semnal Al1	0,00	300,00	S	1,0	378	Timp filtrare pentru intrare analogică
P3.5.2.3	Domeniu semnal Al1	0	1		0	379	0 = 10 V/020 mA 1 = 210 V/420 mA
P3.5.2.4	Min. Al1 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	380	Setări domeniu min personalizat 20 % = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.5	Max. Al1 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	381	Setare domeniu max personalizat
P3.5.2.6	Inversiune semnal AI1	0	1		0	387	0 = Normal 1 = Semnal inversat
P3.5.2.7	Selectare semnal Al2				AnIN SlotA.2	388	A se vedea P3.5.2.1.
P3.5.2.8	Timp filtrare semnal Al2	0,00	300,00	s	1,0	389	A se vedea P3.5.2.2.
P3.5.2.9	Domeniu semnal Al2	0	1		1	390	0 = 010 V/020 mA 1 = 210 V/420 mA
P3.5.2.10	Min. Al2 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	391	A se vedea P3.5.2.4.
P3.5.2.11	Max. Al2 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	392	A se vedea P3.5.2.5.
P3.5.2.12	Inversiune semnal AI2	0	1		0	398	A se vedea P3.5.2.6.
P3.5.2.13	Selectare semnal Al3				AnIN Slot0.1	141	Conectați semnalul Al3 la intrarea analogică aleasă cu acest parametru. Programabil
P3.5.2.14	Timp filtrare semnal Al3	0,00	300,00	s	1,0	142	Timp filtrare pentru intrare analogică
P3.5.2.15	Domeniu semnal Al3	0	1		0	143	0 = 010 V/020 mA 1 = 210 V/420 mA
P3.5.2.16	Min. Al3 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	144	20 % = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.17	Max. Al3 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	145	Setare domeniu max personalizat
P3.5.2.18	Inversiune semnal AI3	0	1		0	151	0 = Normal 1 = Semnal inversat
P3.5.2.19	Selectare semnal Al4				AnIN Slot0.1	152	A se vedea P3.5.2.13. Programabil
P3.5.2.20	Timp filtrare semnal Al4	0,00	300,00	S	1,0	153	A se vedea P3.5.2.14.
P3.5.2.21	Domeniu semnal Al4	0	1		0	154	0 = 010V/020 mA 1 = 210V/420 mA
P3.5.2.22	Min. Al4 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	155	A se vedea P3.5.2.16.
P3.5.2.23	Max. Al4 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	156	A se vedea P3.5.2.17.
P3.5.2.24	Inversiune semnal Al4	0	1		0	162	A se vedea P3.5.2.18.
P3.5.2.25	Selectare semnal AI5				AnIN Slot0.1	188	Conectaţi semnalul AI5 la intrarea analogică aleasă cu acest parametru. Programabil.

P3.5.2.26	Timp filtrare semnal AI5	0,00	300,00	S	1,0	189	Timp filtrare pentru intrare analogică
P3.5.2.27	Domeniu semnal AI5	0	1		0	190	0 = 010V/020 mA 1 = 210 V/420 mA
P3.5.2.28	Min. AI5 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	191	20 % = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.29	Max. Al5 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	192	Setare domeniu max personalizat
P3.5.2.30	Inversiune semnal AI5	0	1		0	198	0 = Normal 1 = Semnal inversat
P3.5.2.31	Selectare semnal Al6				AnIN Slot0.1	199	A se vedea P3.5.2.13. Programabil
P3.5.2.32	Timp filtrare semnal Al6	0,00	300,00	S	1,0	200	A se vedea P3.5.2.14.
P3.5.2.33	Domeniu semnal Al6	0	1		0	201	0 = 010V/020 mA 1 = 210 V/420 mA
P3.5.2.34	Min. Al6 pers.	-160,00	160,00	%	0,00	202	A se vedea P3.5.2.16.
P3.5.2.35	Max. Al6 pers.	-160,00	160,00	%	100,00	203	A se vedea P3.5.2.17.
P3.5.2.36	Inversiune semnal Al6	0	1		0	209	A se vedea P3.5.2.18.

#### Tabelul 46. Setări intrare analogică

#### Index Parametru Min. Max. Unitate Presetat ID Descriere Selecție funcție pentru Baza R01: 0 = Niciunul 1 = Pregătit 2 = Funcționare 3 = Eroare generală 4 = Eroare generală inversată 5 = Alarmă generală 6 = Inversat 7 = La viteză 8 = Regulator motor activ 9 = Viteză activă presetată 10 = Comandă panou de comandă activ 11 = Comandă I/O B activată 12 = Limita de supraveghere 1 13 = Limita de supraveghere 2 14 = Semnal de pornire activ 15 = Rezervat 16 = Activare mod incendiu 17 = RTC comandă timp canal 1 18 = RTC comandă timp canal 2 19 = RTC comandă timp canal 3 P3.5.3.2.1 Funcția de bază R01 39 11001 0 2 20 = FB Comandă cuvânt B13 21 = FB Comandă cuvânt B13 22 = FB Comandă cuvânt B15 23 = PID1 în Mod așteptare 24 = Rezervat 25 = PID1 limite supraveghere 26 = PID1 limite supraveghere 27 = Comandă motor 1 28 = Comandă motor 2 29 = Comandă motor 3 30 = Comandă motor 4 31 = Rezervat (Întotdeauna deschis) 32 = Rezervat (Întotdeauna deschis) 33 = Rezervat (Întotdeauna deschis) 34 = Alarmă mentenanță 35 = Eroare mentenanță 36 = Eroare termistor 37 = Întrerupător motor 38 = Preîncălzire 39 = leşire impulsuri kWh Temporizare R01 Temporizare activată pentru P3.5.3.2.2 0.00 320,00 0.00 11002 s activată de bază releu Temporizare R01 Temporizare dezactivată pentru P3.5.3.2.3 0,00 320,00 0,00 11003 s dezactivată de bază releu P3.5.3.2.4 39 11004 Funcție R02 de bază 0 3 A se vedea P3.5.3.2.1. Temporizare R02 P3.5.3.2.5 0,00 320,00 0.00 11005 A se vedea P3.5.3.2.2. s activată de bază Temporizare R02 P3.5.3.2.6 0,00 320,00 0,00 11006 A se vedea P3.5.3.2.3. s dezactivată de bază A se vedea P3.5.3.2.1. Nu este vizibil în cazul în care P3.5.3.2.7 Funcție R03 de bază 0 39 1 11007 doar 2 relee de iesire sunt instalate

#### <u>3.6.7.3</u> leşiri digitale, slot B (Bază)

Tabelul 47.

# <u>3.6.7.4</u> Sloturi de extindere pentru D și E ieșiri digitale

Tabelul 48. Slot D/E pentru ieşiri digitale

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
	Aplicație listă de ieşire dinamică						Afişează numai de parametrii pentru ieşiri existente în slotul D/E. Selecții la fel ca în R01 de bază Nu este vizibilă în cazul în care nu există ieşire digitală în slotul D/E.

## <u>3.6.7.5</u> <u>leşiri analogice, Slot A (standard)</u>

Tabelul 49.	Setări placă	I/O	standard	pentru	ieşire	analogică
-------------	--------------	-----	----------	--------	--------	-----------

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.5.4.1.1	Funcția AO1	0	Semnal răspuns PID		2	10050	$\begin{array}{l} 0=& TEST 0 \ \% \ (Nu \ se \ utilizează) \\ 1=& TEST 100 \ \% \\ 2=& Frecvenţă \ de \ ieşire (0 - fmax) \\ 3=& Referinţă \ frecvenţă (0-fmax) \\ 4=& Turaţie \ motor (0 - Turaţie \ nominală \ motor) \\ 5=& Curent \ de \ ieşire (0-I_{nMotor}) \\ 5=& Curent \ de \ ieşire (0-I_{nMotor}) \\ 6=& Cuplu \ motor (0-T_{nMotor}) \\ 6=& Cuplu \ motor (0-P_{nMotor}) \\ 6=& Cuplu \ motor (0-P_{nMotor}) \\ 8=& Tensiune \ motor (0-U_{nMotor}) \\ 8=& Tensiune \ motor (0-U_{nMotor}) \\ 9=& Tensiune \ legătură \ CC \ (0-1.000 \ V) \\ 10=& leşire \ PID1 \ (0-100 \ \%) \\ 11=& leşire \ PID2 \ (0-100 \ \%) \\ 12=& ProcessDataln1 \\ 13=& ProcessDataln2 \\ 14=& ProcessDataln3 \\ 15=& ProcessDataln4 \\ 16=& ProcessDataln5 \\ 17=& ProcessDataln6 \\ 18=& ProcessDataln8 \\ \hline \textbf{OBSERVAŢIE:} \ Pentru \\ ProcessDataln, \ de \ ex. \ valoarea \\ 5.000 = \ 50,00 \ \% \end{array}$
P3.5.4.1.2	Timp filtrare AO1	0,00	300,00	S	1,00	10051	Timp de filtrare a semnalului de ieşire analogic. A se vedea P3.5.2.2. 0 = Nu se filtrează
P3.5.4.1.3	Minim AO1	0	1		0	10052	0 = 0 mA/0V 1 = 4 mA/2V Observaţi diferenţa în scalarea ieşire analogică la parametrul P3.5.4.1.4.
P3.5.4.1.4	Scală minimă AO1	Variază	Variază	Variază	0,0	10053	Scalare min. în unitatea de proces (depinde de selectarea funcției AO1)
P3.5.4.1.5	Scală maximă AO1	Variază	Variază	Variază	0,0	10054	Scalare max. în unitatea de proces (depinde de selectarea funcției AO1)

## <u>3.6.7.6</u> Sloturi de extindere la ieşirile analogice D la E

Index	Parametru	Min	Max.	Unitate	Presetat	ID	Descriere
	Aplicație listă de ieșire dinamică						Afişează numai de parametrii pentru ieşiri existente în slotul D/E. Selecții la fel ca în AO1 de bază Nu este vizibilă în cazul în care nu există ieşire analogică în slotul D/E.

## Tabelul 50. Slot D/E pentru ieşiri analogice

## 3.6.8 Grup 3.6: Mapare date comunicații de date

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.6.1	Selectare ieşire 1 date comunicaţii de date	0	35000		1	852	Datele trimise la comunicații de date pot fi alese cu parametru și monitorizează numerele ID valoare. Datele sunt scalate ca format pe 16 biți nemarcat în conformitate cu formatul de pe panoul de comandă. De ex. 25,5 pe panoul de comandă este egal cu 255.
P3.6.2	Selectare ieşire date 2 comunicații de date	0	35000		2	853	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.3	Selectare ieşire date 3 comunicații de date	0	35000		45	854	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.4	Selectare ieşire date 4 comunicații de date	0	35000		4	855	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.5	Selectare ieşire date 5 comunicații de date	0	35000		5	856	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.6	Selectare ieşire date 6 comunicații de date	0	35000		6	857	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.7	Selectare ieşire date 7 comunicații de date	0	35000		7	858	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru
P3.6.8	Selectare ieşire date 8 comunicații de date	0	35000		37	859	Selecție ieșire a datelor de proces cu ID-ul parametru

Tabelul 51. Mapare date comunicații de date

# leşire date proces comunicații de date

Valorile pentru supraveghere prin comunicații de date sunt:

Date	Valoare	Scală
leşire date proces 1	Frecvență ieșire	0,01 Hz
leşire date proces 2	Turație motor	1 rpm
leşire date proces 3	Curent motor	0,1 A
leşire date proces 4	Cuplu motor	0,1 %
leşire date proces 5	Putere motor	0,1 %
leşire date proces 6	Tensiune motor	0,1 V
leşire date proces 7	Tensiune legătură CC	1 V
leşire date proces 8	Ultimul cod de eroare activ	

Tabelul 52. leșire date proces comunicații de date

## 3.6.9 Grup 3.7: Frecvenţe interzise

În unele sisteme acest lucru poate fi necesar pentru a evita anumite frecvențe din cauza unor probleme mecanice rezonanță. Prin setarea unor frecvențe interzise se pot evita aceste intervale.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.7.1	Limită inferioară domeniu 1 frecvenţe interzise	-1,00	320,00	Hz	0,00	509	0 = Neutilizat
P3.7.2	Limită superioară domeniu 1 frecvenţe interzise	0,00	320,00	Hz	0,00	510	0 = Neutilizat
P3.7.3	Limită inferioară domeniu 2 frecvenţe interzise	0,00	320,00	Hz	0,00	511	0 = Neutilizat
P3.7.4	Limită superioară domeniu 2 frecvenţe interzise	0,00	320,00	Hz	0,00	512	0 = Neutilizat
P3.7.5	Limită inferioară domeniu 3 frecvențe interzise	0,00	320,00	Hz	0,00	513	0 = Neutilizat
P3.7.6	Limită superioară domeniu 3 frecvenţe interzise	0,00	320,00	Hz	0,00	514	0 = Neutilizat
P3.7.7	Factor timp rampă	0,1	10,0	Timpi	1,0	518	Multiplicatorul de timp de rampă selectat în prezent între limitele de frecvenţe interzise.

Tabelul 53. Frecvenţe interzise

# 3.6.10 Grup 3.8: Supravegheri limite

Alegeți aici:

- 1. Una sau două (P3.8.1/P3.8.5) valori de semnale pentru supraveghere.
- 2. Dacă sunt supravegheate limitele scăzute sau ridicate (P3.8.2/P3.8.6)
- 3. Valorile limită reale (P3.8.3/P3.8.7).
- 4. Histerezis pentru valorile limită stabilite (P3.8.4/P3.8.8).

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.8.1	Selectare supraveghere articol # 1	0	7		0	1431	<ul> <li>0 = Frecvenţa de ieşire</li> <li>1 = Referinţă frecvenţă</li> <li>2 = Curent motor</li> <li>3 = Cuplu motor</li> <li>4 = Putere motor</li> <li>5 = Tensiune legătură CC</li> <li>6 = Intrare analogică 1</li> <li>7 = Intrare analogică 2</li> </ul>
P3.8.2	Mod supraveghere # 1	0	2		0	1432	0 = Neutilizat 1 = Supraveghere limită inferioară (depăşire limită activă ieşire) 2 = Supraveghere limită superioară (depăşire limită activă inferioară)
P3.8.3	Limită supraveghere # 1	-200,000	200,000	Variază	25,00	1433	Limită de supraveghere pentru elementul selectat. Unitatea apare automat.
P3.8.4	Histerezis limită supraveghere # 1	-200,000	200,000	Variază	5,00	1434	Histerezis limită de supraveghere pentru elementul selectat. Unitatea este setată automat.
P3.8.5	Selectare supraveghere articol # 2	0	7		1	1435	A se vedea P3.8.1.
P3.8.6	Mod supraveghere #2	0	2		0	1436	A se vedea P3.8.2.
P3.8.7	Limită supraveghere #2	-200,000	200,000	Variază	40,00	1437	A se vedea P3.8.3.
P3.8.8	Histerezis limită supraveghere #2	-200 000	200,000	Variază	5,00	1438	A se vedea P3.8.4.

#### Tabelul 54. Setări supraveghere limite

# 3.6.11 Grup 3,9: Protecții

#### Parametrii de protecție termică a motorului(P3.9.6 la P3.9.10)

Protecția termică a motorului este menită să protejeze motorul de supraîncălzire. Unitatea este capabilă să furnizeze valori mai mare decât curentul nominal la motor. În cazul în care sarcina impune acest curent mare, există riscul ca motorul să fie suprasolicitat termic. Acesta lucru se întâmplă în special la frecvențe joase. La frecvențe joase, efectul de răcire a motorului este redus, ca și capacitatea sa. În cazul în care motorul este echipat cu un ventilator extern, reducerea sarcinii la viteze mici este mică.

Protecția termică a motorului se bazează pe un model calculat și se folosește curentul de ieșire al unității pentru a determina sarcina pe motor.

Protecția termică a motorului poate fi ajustată cu parametrii. Curentul termic I<sub>T</sub> precizează curentul de sarcină de mai sus, la care motorul este suprasolicitat. Această limită de curent este o funcție de frecvență de ieșire.

Starea termică a motorului poate fi monitorizată pe ecranul panoului de comandă. A se vedea capitolul 3.5.



## Parametrii de protecție blocare(P3.9.11 la P3.9.14)

Protecția a motorului la blocare protejează motorul în situațiile de supraîncărcare pentru scurt timp, cum ar fi cele cauzate de un arbore blocat. Timpul de reacție a protecției de blocare poate fi setat mai mic decât cel de protecție termică a motorului. Starea blocată este definită de doi parametri, P3.9.12 (*Curent la blocare ax motor*) și P3.9.14 (*Limită frecvență de blocare*). Dacă curentul este mai mare decât limita stabilită, precum și dacă frecvența de ieșire este mai mică decât limita stabilită, starea de blocare este adevărată. Nu există de fapt nicio indicație reală a rotației arborelui. Protecția contra blocării este un tip de protecție la supracurent.



Dacă utilizați cabluri auto lungi (max. 100 m), împreună cu unități de acționare mici (≤1,5 kW) curentul motorului măsurat de unitatea de acționare poate fi mult mai mare decât curentul real al motorului din cauza curenților capacitivi din cablul motorului. Luați în considerare acest lucru în momentul setării funcțiilor de protecție termică a motorului.

### Parametrii de protecție la subîncărcare(P3.9.15 la P3.9.18)

Scopul protecției de subîncărcare a motorului este de a asigura că există sarcini pe motor atunci când unitatea este în funcțiune. În cazul în care motorul pierde sarcina, ar putea exista o problemă în acest proces, de ex. o curea ruptă sau o pompă fără fluid.

Protecția motorului la subîncărcare poate fi ajustată prin setarea curbei de subîncărcare cu parametrii P3.9.16 (Protecție la subîncărcare: Încărcare punct slăbire câmp) și P3.9.17 (*Protecție la subîncărcare: Încărcare la frecvență zero*), a se vedea mai jos. Curba de subîncărcare este o curbă pătratică stabilită între frecvența zero și punctul de slăbire câmp. Protecția nu este activă mai jos de 5 Hz (cronometrul de subîncărcare este oprit).

Valorile cuplului pentru stabilirea curbei de subîncărcare sunt stabilite în procentaj care se referă la cuplul nominal al motorului. Datele de pe eticheta motorului, parametrul curent nominal al motorului,

precum și unitatea de acționare curent nominal I<sub>I</sub> sunt utilizate pentru a găsi raportul de scalare pentru valoarea cuplului intern. Dacă se folosește alt motor decât motorul nominal cu unitatea de acționare, precizia de calcul al cuplului scade.



Dacă utilizați cabluri auto lungi (max. 100 m), împreună cu unități de acționare mici (≤1,5 kW) curentul motorului măsurat de unitatea de acționare poate fi mult mai mare decât curentul real al motorului din cauza curenților capacitivi din cablul motorului. Luați în considerare acest lucru în momentul setării funcțiilor de protecție termică a motorului.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.9.1	Răspuns eroare nivel inferior intrare analogică	0	4		0	700	0=Fără acţiune 1=Alarmă 2=Alarmă, setaţi frecvenţa eroare implicită (par. P3.3.19) 3=Eroare (Oprire potrivit modului oprire) 4=Eroare(Oprire prin mers în gol)
P3.9.2	Răspuns eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acţiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (Oprire potrivit modului oprire) 3 = Eroare (Oprire prin mers în gol)
P3.9.3	Răspuns eroare fază intrare	0	1		0	730	Selectați configurația fazelor de alimentare. Supravegherea fazelor de intrare asigură un curent aproximativ egal pe fazele de intrare în convertor. 0 = Suport pentru 3 faze 1 = Suport pentru 1 fază
P3.9.4	Eroare subtensiune	0	1		0	727	0 = Eroare arhivată în istoric 1 = Eroare nearhivată în istoric
P3.9.5	Răspuns la eroare fază ieşire	0	3		2	702	A se vedea P3.9.2.
P3.9.6	Protecție termică motor	0	3		2	704	A se vedea P3.9.2.
P3.9.7	Factor temperatură ambiantă motor	-20,0	100,0	°C	40,0	705	Temperatură ambiantă în °C
P3.9.8	Factor de răcire motor la turație zero	5,0	150,0	%	60,0	706	Definește factorul de răcire la viteză zero în raport cu punctul în care motorul funcționează la viteza nominală, fără răcire externă.
P3.9.9	Constantă de timp termică motor	1	200	min	Variază	707	Constanta de timp este timpul în care stadiul de calcul termic a atins 63 % din valoarea sa finală.
P3.9.10	Factor de serviciu motor	0	150	%	100	708	
P3.9.11	Eroare blocare ax motor	0	3		0	709	A se vedea P3.9.2.
P3.9.12	Curent la blocare ax motor	0,00	2*I <sub>H</sub>	A	Ι <sub>Η</sub>	710	Pentru a interveni o stare de blocaj, curentul trebuie să fi depăşit această limită.

#### Tabelul 55. Setări protecție

# Tabelul 55. Setări protecție

P3.9.13	Limită timp blocare ax motor	1,00	120,00	S	15,00	711	Acesta este timpul maxim permis pentru o stare de blocare.
P3.9.14	Limită frecvență la blocare ax motor	1,00	P3.3.2	Hz	25,00	712	Pentru ca o etapă de blocaj să apară, frecvenţa de ieşire trebuie să fi rămas sub această limită pentru o anumită perioadă de timp.
P3.9.15	Eroare subîncărcare (curea ruptă/pompă fără fluid)	0	3		0	713	A se vedea P3.9.2.
P3.9.16	Protecție la subîncărcare: Încărcare punct slăbire câmp	10,0	150,0	%	50,0	714	Acest parametru dă valoarea pentru cuplul minim permis în cazul în care frecvenţa de ieşire este mai mare decât punctul de slăbire câmp.
P3.9.17	Protecție la subîncărcare: Încărcare la frecvență zero	5,0	150,0	%	10,0	715	Acest parametru dă o valoare pentru cuplul minim admis cu zero frecvenţă. Dacă modificaţi valoarea parametrului P3.1.1.4 acest parametru este restabilit automat la valoarea implicită.
P3.9.18	Protecție la subîncărcare: Limită timp	2,00	600,00	s	20,00	716	Acesta este timpul maxim permis pentru existenţa unei stări de subîncărcare.
P3.9.19	Răspuns la eroare comunicație de date	0	4		3	733	A se vedea P3.9.1.
P3.9.20	Eroare comunicație slot	0	3		2	734	A se vedea P3.9.2.
M3.9.14	PT-100 fault					740	See P3.9.2
P3.9.21	Eroare termistor	0	3		0	732	A se vedea P3.9.2.
M3.9.15	Response to Soft fill timeout	0	3		2	748	See P3.9.2
P3.9.22	Răspuns la eroare supraveghere PID1	0	3		2	749	A se vedea P3.9.2.
P3.9.23	Răspuns la eroare supraveghere PID2	0	3		2	757	A se vedea P3.9.2.
P3.9.25	Semnal TempFault	0	3		Neutilizat	739	Selectarea semnalelor ce vor fi utilizate pentru declanşarea alarmelor şi a avertizărilor de eroare.
P3.9.26	Limită TempAlarm	-30,0	200,0		130,0	741	Temperatură pentru declanşarea unei alarme.
P3.9.27	Limită TempAlarm	-30,0	200,0		155,0	742	Temperatură pentru declanşarea unei erori.
P3.9.28	Răspuns TempFault	0	3		Eroare	740	Răspuns eroare în cazul unei erori de temperatură. 0 = Fără răspuns 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin deplasare inerțială)

# 3.6.12 Grup 3.10: Resetare automată

	Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
	P3.10.1	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
	P3.10.2	Funcție de repornire	0	1		1	719	Modul de start pentru resetare automată este selectat cu acest parametru: 0 = Pornire din mers 1 = În conformitate cu par. P3.2.4
	P3.10.3	Timp de aşteptare	0,10	10.000,0	s	0,50	717	Timpul de aşteptare înainte ca prima resetare să fie executată.
∎₽	P3.10.4	Timp de testare	0,00	10.000,0	s	60,00	718	Când timpul procesului s-a scurs, iar eroarea este încă activă, unitatea de acționare va merge la eroare.
	P3.10.5	Număr de teste	1	10		4	759	OBSERVAŢIE: Numărul total de teste (indiferent de tipul erorii)
	P3.10.6	Autoresetare: Tensiune sub limită	0	1		1	720	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.7	Autoresetare: Supratensiune	0	1		1	721	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.8	Autoresetare: Supracurent	0	1		1	722	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.9	Autoresetare: Semnal Al scăzut	0	1		1	723	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.10	Autoresetare: Supratemperatură unitate	0	1		1	724	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.11	Autoresetare: Supratemperatură motor	0	1		1	725	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.12	Autoresetare: Eroare externă	0	1		0	726	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.13	Autoresetare: Eroare subîncărcare	0	1		0	738	Autoresetare permisă? 0 = Nu 1 = Da
	P3.10.14	Supraveghere PID	Nu	Da		Nu	15538	Include o eroare în funcția de resetare automată.

Tabelul 56. Setări autoresetare

# 3.6.13 Grup 3.11: Funcții cronometru

Funcțiile de timp (canale de timp), în Vacon 100 vă oferă posibilitatea de a controla funcțiile programului care urmează să fie controlate de către RTC intern (ceas în timp real). Practic fiecare funcție care poate fi controlată de către o intrare digitală poate fi, de asemenea, controlată de un canal de timp. În loc de a avea un PLC extern care să comande o intrare digitală, poți programul în intervalele "închis" şi "deschis" de intrare pe plan intern.

**OBSERVAŢIE!** Funcţiile acestui grup de parametri pot fi fructificate numai în cazul în care acumulatorul (opţional) a fost instalat și setările de ceas în timp real au fost corect efectuate în timpul Activării asistentului (a se vedea page 2 și page 3). **Nu se recomandă** utilizarea acestei funcţii fără copia de siguranţă a bateriei, deoarece setările de oră și date ale unităţii de acţionare vor fi resetate la fiecare decuplare dacă bateria pentru RTC nu este instalată.

#### Canale de timp

Logica pornit/oprit pentru *Canalele de timp* este configurată prin alocarea *Intervalelor* sau/și a *Cronometrelor*. Un *Canal de timp* poate fi comandat de multe *Intervale* sau *Cronometre* prin alocarea a cât mai multe dintre acestea, necesare pentru *Canalul de timp*.



Figura 15. Intervalele și cronometrele pot fi alocate canalelor de timp într-un mod flexibil. Fiecare interval și cronometru are propriul parametru pentru alocarea la un canal de timp.

#### Intervale

Fiecare interval este determinat de "Oră PORNIRE" și "Oră OPRIRE" cu parametri. Acesta este timpul zilnic în care intervalul va fi activ în timpul zilelor setate cu parametrii "Din ziua" și "Până în ziua". De ex. setarea de mai jos a parametrilor înseamnă că intervalul este activ de la 7 AM la 9 AM în fiecare zi a săptămânii (de luni până vineri). Canalul de timp la care este alocat acest Interval va fi văzut ca o "intrare digitală virtuală" închisă în această perioadă.

Oră PORNIRE: 07:00:00 Oră OPRIRE: 09:00:00 Din ziua: Luni Până în ziua: Vineri
#### Cronometre

Cronometrele pot fi utilizate pentru a seta un Canal de timp activ pe o anumită perioadă prin comanda de la o intrare digitală (sau un Canal de timp).



Figura 16. Semnalul de activare vine de la o intrare digitală sau o "intrare digitală virtuală", cum ar fi un Canal de timp. Cronometrul numără descrescător de la limita descendentă.

Parametrii de mai jos vor seta Cronometrul activ atunci când Intrarea digitală 1 de pe Slotul A este închisă și ținută activă timp de 30 s după ce este deschisă.

#### Durată: 30 s

Cronometru: DigIN SlotA.1

**Sfat:** O durată de 0 secunde poate fi utilizată pentru depăşirea Canalului de timp activat de la o intrare digitală fără întârziere după o limită de cădere.

#### EXEMPLU

#### Problemă:

Avem un convertor de frecvență pentru climatizare într-un depozit. Trebuie să funcționeze între 7:00 - 17:00 în zilele săptămânii și 9:00 - 13:00 în weekend-uri. În plus, trebuie să putem forța manual unitatea de acționare să funcționeze în afara orelor de program dacă există oameni în clădire și să fie lăsată în funcțiune timp de 30 de minute după aceea.

#### Soluție:

Trebuie să setăm două intervale, unul pentru zilele săptămânii și unul pentru weekend-uri. De asemenea, un Cronometru este necesar pentru activare în afara orelor de program. Mai jos este un exemplu de configurare.

#### Interval 1:

P3.11.1.1: Oră PORNIRE: **07:00:00** P3.11.1.2: Oră OPRIRE: **17:00:00** P3.11.1.3: *Din ziua*: **"1**" (=Luni) P3.11.1.4: *Până în ziua*: **"5"** (=Vineri) P3.11.1.5: *Alocare la canal:* **Canal de timp 1** 

#### Interval 2:

P3.11.2.1: Oră PORNIRE: 09:00:00 P3.11.2.2: Oră OPRIRE: 13:00:00 P3.11.2.3: Din ziua: Sâmbătă

#### P3.11.2.4: *Până în ziua:* **Duminică** P3.11.2.5: *Alocare la canal:* **Canal de timp 1**

#### Cronometru 1

Ocolirea manuală poate fi manevrată de o intrare digitală 1 pe slotul A (de un comutator diferit sau o conexiune la aprindere).

P3.11.6.1: *Durată:* **1.800 s** (30 min)

P3.11.6.2: Alocare la canal: Canal de timp 1

#### P3.5.1.18: Cronometru 1: DigIn SlotA.1 (Parametrul localizat în meniul intrări digitale.)



Figura 17. Setare finală unde Canalul de timp 1 este utilizat ca semnal de comandă pentru comenzi de pornire în locul unei intrări digitale.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
			3.11.1	INTERVA	L 1		
P3.11.1.1	Oră PORNIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1464	Oră PORNIRE
P3.11.1.2	Oră OPRIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1465	Oră OPRIRE
P3.11.1.3	Din ziua	0	6		0	1466	PORNIT ziua săptămânii 0=Duminică 1=Luni 2=Marţi 3=Miercuri 4=Joi 5=Vineri 6=Sâmbătă
P3.11.1.4	Până în ziua	0	6		0	1467	A se vedea mai sus.
P3.11.1.5	Alocare la canal	0	3		0	1468	Selectaţi canalul de timp afectat (1-3) 0 = Neutilizat 1 = Canal de timp 1 2 = Canal de timp 2 3 = Canal de timp 3
			3.11.2	INTERVA	L 2		
P3.11.2.1	Oră PORNIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1469	A se vedea Interval 1
P3.11.2.2	Oră OPRIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1470	A se vedea Interval 1
P3.11.2.3	Din ziua	0	6		0	1471	A se vedea Interval 1
P3.11.2.4	Până în ziua	0	6		0	1472	A se vedea Interval 1
P3.11.2.5	Alocare la canal	0	3		0	1473	A se vedea Interval 1

Tabelul 5	57. Fund	ții crono	metru
-----------	----------	-----------	-------

	3.11.3 INTERVAL 3											
P3.11.3.1	Oră PORNIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1474	A se vedea Interval 1					
P3.11.3.2	Oră OPRIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1475	A se vedea Interval 1					
P3.11.3.3	Din ziua	0	6		0	1476	A se vedea Interval 1					
P3.11.3.4	Până în ziua	0	6		0	1477	A se vedea Interval 1					
P3.11.3.5	Alocare la canal	0	3		0	1478	A se vedea Interval 1					
3.11.4 INTERVAL 4												
P3.11.4.1	Oră PORNIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1479	A se vedea Interval 1					
P3.11.4.2	Oră OPRIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1480	A se vedea Interval 1					
P3.11.4.3	Din ziua	0	6		0	1481	A se vedea Interval 1					
P3.11.4.4	Până în ziua	0	6		0	1482	A se vedea Interval 1					
P3.11.4.5	Alocare la canal	0	3		0	1483	A se vedea Interval 1					
			3.11.5	INTERVA	L 5							
P3.11.5.1	Oră PORNIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1484	A se vedea Interval 1					
P3.11.5.2	Oră OPRIRE	00:00:00	23:59:59	oo:mm:ss	00:00:00	1485	A se vedea Interval 1					
P3.11.5.3	Din ziua	0	6		0	1486	A se vedea Interval 1					
P3.11.5.4	Până în ziua	0	6		0	1487	A se vedea Interval 1					
P3.11.5.5	Alocare la canal	0	3		0	1488	A se vedea Interval 1					
3.11.6 CRONOMETRU 1												
P3.11.6.1	Durată	0	72000	S	0	1489	Momentul în care cronometrul va rula atunci când este activat. (Activat de DI)					
P3.11.6.2	Alocare la canal	0	3		0	1490	Selectați canalul de timp afectat (1-3) 0 = Neutilizat 1 = Canal de timp 1 2 = Canal de timp 2 3 = Canal de timp 3					
P3.11.6.3	Mod	TOFF	TON		TOFF	15527	Selectați dacă cronometrul funcționează cu temporiza- rea activată sau dezactivată.					
		;	3.11.7 CR		rru 2							
P3.11.7.1	Durată	0	72.000	S	0	1491	A se vedea Cronometrul 1					
P3.11.7.2	Alocare la canal	0	3		0	1492	A se vedea Cronometrul 1					
P3.11.7.3	Mod	TOFF	TON		TOFF	15528	Selectați dacă cronometrul funcționează cu temporiza- rea activată sau dezactivată.					
			3.11.8 CR	ONOME	TRU 3							
P3.11.8.1	Durată	0	72.000	S	0	1493	A se vedea Cronometrul 1					
P3.11.8.2	Alocare la canal	0	3		0	1494	A se vedea Cronometrul 1					
P3.11.8.3	Mod	TOFF	TON		TOFF	15523	Selectați dacă cronometrul funcționează cu temporiza- rea activată sau dezactivată.					

#### Tabelul 57. Funcții cronometru

#### Grup 3.12: Regulator PID 1 3.6.14

#### <u>3.6.14.1</u> <u>Setări de bază</u>

	Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
	P3.12.1.1	Câştig PID	0,00	1.000,00	%	100,00	118	În cazul în care valoarea parametrului este setată la 100 %, o modificare de 10 % din valoarea de eroare determină modificarea ieşirii regulatorului cu 10 %.
	P3.12.1.2	Durată integrare PID	0,00	600,00	S	1,00	119	Dacă acest parametru este setat la 1,00 secundă, modificarea de 10% în valoarea erorii determină schimbarea ieșirii regulatorului 10,00 %/s.
	P3.12.1.3	Durată derivare PID	0,00	100,00	S	0,00	132	Dacă acest parametru este setat la 1,00 secundă, o modificare de 10 % în valoarea erorii timp de 1,00 s determină modificarea ieşirii regulatorului cu 10,00%/s.
	P3.12.1.4	Selectare unitate proces	1	38		1	1036	Selectați unitatea pentru valoarea reală.
	P3.12.1.5	Minim unitate proces	Variază	Variază	Variază	0	1033	
	P3.12.1.6	Maxim unitate proces	Variază	Variază	Variază	100	1034	
	P3.12.1.7	Zecimale unitate proces	0	4		2	1035	Numărul de zecimale pentru valoarea unității de proces
	P3.12.1.8	Eroare inversiune	0	1		0	340	0 = Normal (Valoare actuală < Valoare de referință -> Creștere ieșire PID) 1 = Inversat (Valoare actuală < Valoare de referință -> Scădere ieșire PID)
∎Æ	P3.12.1.9	Histerezis bandă inactivă	Variază	Variază	Variază	0	1056	Zona bandă inactivă din jurul valorii de referință în unitatea de proces. Ieşirea PID este blocată dacă valoarea actuală rămâne în zona bandă inactivă pentru un timp predefinit.
∎₽	P3.12.1.10	Temporizare bandă inactivă	0,00	320,00	S	0,00	1057	Dacă valoarea de referință rămâne în zona bandă inactivă pentru un timp predefinit, ieşirea este blocată.

Tabelul 58.

## 3.6.14.2 Valori de referință

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.12.2.1	Valoare referință 1 panou comandă	Variază	Variază	Variază	0	167	
P3.12.2.2	Valoare referință 2 panou comandă	Variază	Variază	Variază	0	168	
P3.12.2.3	Valoare de referință timp rampă	0,00	300,0	S	0,00	1068	Definește creșterea și scăderea timpilor de rampă pentru schimbările valorii de referință. (Timpul de schimbare de la minim la maxim)
P3.12.2.4	Selectare sursă 1 valoare referință	0	16		1	332	0 = Neutilizat 1 = Valoare referinţă 1 panou comandă 2 = Valoare referinţă 2 panou comandă 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = ProcessDataln1 10 = ProcessDataln2 11 = ProcessDataln3 12 = ProcessDataln4 13 = ProcessDataln5 14 = ProcessDataln6 15 = ProcessDataln7 16 = ProcessDataln8 Al-urile şi ProcessDataln sunt manevrate ca procentaj (0,00-100,00 %) şi scalate în conformitate cu valoarea de referinţă minimă şi maximă. <b>OBSERVAŢIE:</b> ProcessDataln foloseşte două zecimale.
P3.12.2.5	Valoare referință 1 minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1069	Valoare minimă la semnal analogic minim.
P3.12.2.6	Valoare referință 1 maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1070	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.
P3.12.2.7	Limită 1 frecvență mod așteptare	0,00	320,00	Hz	0,00	1016	Unitatea de acţionare intră în modul de aşteptare atunci când frecvenţa de ieşire rămâne sub această limită pentru un timp mai mare decât cel definit de parametrul <i>Temporizare mod</i> <i>aşteptare</i> .
P3.12.2.8	Temporizare mod aşteptare 1	0	3.000	S	0	1017	Timpul minim în care frecvenţa trebuie să rămână sub nivelul de aşteptare înainte ca unitatea de acţionare să fie oprită.

Tabelul 59.

Tabelul 59	
------------	--

_								
	P3.12.2.9	Nivel 1 activare	0,01	100	x	0	1018	Dacă se află în modul de aşteptare, regulatorul PID va porni unitatea de acţionare şi va efectua reglajul când intră sub acest nivel. Nivel absolut sau relativ faţă de punctul de referinţă în funcţie de parametrul Mod de activare.
	P3.12.2.10	Punct de referință 1 mod de activare	0	1		0	15539	Selectați dacă nivelul de activare este unul absolut sau este unul relativ, raportat la punctul de referință. 0 = Nivel absolut 1 = Relativ față de punct referință
	P3.12.2.11	Creștere valoare de referință 1	-2,0	2,0	x	1,0	1071	Valoarea de referință poate fi crescută cu o intrare digitală.
	P3.12.2.12	Selectare sursă 2 valoare referință	0	16		2	431	A se vedea par. P3.12.2.4
	P3.12.2.13	Valoare referință 2 minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1073	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
	P3.12.2.14	Valoare referință 2 maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1074	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.
	P3.12.2.15	Limită 2 frecvență mod așteptare	0,00	320,00	Hz	0,00	1075	A se vedea P3.12.2.7.
	P3.12.2.16	Temporizare mod aşteptare 2	0	3.000	S	0	1076	A se vedea P3.12.2.8.
	P3.12.2.17	Nivel activare 2			Variază	0,0000	1077	A se vedea P3.12.2.9.
	P3.12.2.18	Punct de referință 2 mod de activare	0	1		0	15540	Selectați dacă nivelul de activare este unul absolut sau este unul relativ, raportat la punctul de referință. 0 = Nivel absolut 1 = Relativ față de punct referință
	P3.12.2.19	Creștere valoare de referință 2	-2,0	2,0	Variază	1,0	1078	A se vedea P3.12.2.11.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.12.3.1	Valoare actuală, funcție	1	9		1	333	1 = Numai Sursa 1 utilizată 2=SQRT(Sursa1);(Debit=Con stant x SQRT(Presiune)) 3 = SQRT(Sursa1- Sursa 2) 4 = SQRT(Sursa 1) + SQRT (Sursa 2) 5 = Sursa 1 + Sursa 2 6 = Sursa 1 - Sursa 2 7 = MIN (Sursa 1, Sursa 2) 8 = MAX (Sursa 1, Sursa 2) 9 = MEDIE (Sursa 1, Sursa 2)
P3.12.3.2	Valoare actuală, câştig	-1.000,0	1.000,0	%	100,0	1058	Utilizată de ex. cu selecția 2 în Valoare actuală, funcție
P3.12.3.3	Valoare actuală 1, selectare sursă	0	14		2	334	0 = Neutilizat 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = ProcessDataln1 8 = ProcessDataln2 9 = ProcessDataln3 10 = ProcessDataln4 11 = ProcessDataln5 12 = ProcessDataln6 13 = ProcessDataln7 14 = ProcessDataln8 Al-urile şi ProcessDataln sunt manevrate ca % (0,00-100,00 %) şi scalate în conformitate cu valoarea actuală min şi max. <b>OBSERVAȚIE:</b> ProcessDataln folosește două zecimale.
P3.12.3.4	Valoare actuală 1, minim	-200,00	200,00	%	0,00	336	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.12.3.5	Valoare actuală 1, maxim	-200,00	200,00	%	100,00	337	Valoarea minimă la semnal analogic maxim.
P3.12.3.6	Valoare actuală 2, selectare sursă	0	14		0	335	A se vedea P3.12.3.3.
P3.12.3.7	Valoare actuală 2, minim	-200,00	200,00	%	0,00	338	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.12.3.8	Valoare actuală 2, maxim	-200,00	200,00	%	100,00	339	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.

Tabelul 60.

#### 3.6.14.4 Reglaj anticipativ

Reglajul anticipativ are nevoie de obicei de modele de proces exacte, dar în câteva cazuri simple un tip de reglaj anticipativ cu câştig + compensare este de ajuns. Partea de reglaj anticipativ nu utilizează nicio măsurare a valorii reale a valorii procesului controlat concret (nivelul apei în exemplul de la pagina 102). Comanda reglajului anticipativ Vacon utilizează alte măsurători care afectează indirect valoarea procesului comandat.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.12.4.1	Reglaj anticipativ, funcție	1	9		1	1059	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.1.
P3.12.4.2	Reglaj anticipativ, câştig	-1.000	1.000	%	100,0	1060	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.2.
P3.12.4.3	Reglaj anticipativ 1, selectare sursă	0	14		0	1061	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.3.
P3.12.4.4	Reglaj anticipativ 1, valoare minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1062	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.4.
P3.12.4.5	Reglaj anticipativ 1, valoare maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1063	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.5.
P3.12.4.6	Reglaj anticipativ 2, selectare sursă	0	14		0	1064	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.6.
P3.12.4.7	Reglaj anticipativ 2, valoare minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1065	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.7.
P3.12.4.8	Reglaj anticipativ 2, valoare maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1066	A se vedea tabelul 60, P3.12.3.8.

Tabelul 61.

#### 3.6.14.5 Supraveghere proces

Supravegherea procesului este utilizată pentru a controla dacă valorile reale rămân în limitele predefinite. Cu această funcție puteți de ex. să detectați o fisură majoră a țevii și să opriți o inundație nedorită. Mai multe informații la page 102.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.12.5.1	Activare supraveghere proces	0	1		0	735	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.12.5.2	Limită superioară	Variază	Variază	Variază	Variază	736	Supraveghere valoare curentă/proces superioară
P3.12.5.3	Limită inferioară	Variază	Variază	Variază	Variază	758	Supraveghere valoare curentă/proces inferioară
P3.12.5.4	Temporizare	0	30.000	s	0	737	Dacă valoarea dorită nu este atinsă în acest timp, se creează o eroare sau alarmă.

Tabelul 62.

#### <u>3.6.14.6</u> <u>Compensare pierdere de presiune</u>

		<b>D</b>			11.14.4.	<b>B</b>		
	Index	Parametru	win	Max	Unitate	Presetat	U	Descriere
∎₽₽	P3.12.6.1	Activare valoare referinţă 1	0	1		0	1189	Activează compensarea pierderii presiunii pentru valoarea de referință 1. 0 = Dezactivat 1 = Activat
∎∎	P3.12.6.2	Compensare maximă valoare referință 1	Variază	Variază	Variază	Variază	1190	Valoarea adăugată propoorţional la frecvenţă. Compensare valoare de referinţă = Compensare maximă * (FreqOut- MinFreq)/(MaxFreq-MinFreq)
	P3.12.6.3	Activare valoare referință 2	0	1		0	1191	A se vedea P3.12.6.1 de mai sus.
	P3.12.6.4	Compensare maximă valoare referință 2	Variază	Variază	Variază	Variază	1192	A se vedea P3.12.6.2 de mai sus.

#### 3.6.15 Grup 3.13: Regulator PID 2

#### <u>3.6.15.1</u> <u>Setări de bază</u>

Pentru informații detaliate, a se vedea capitolul 3.6.14.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.13.1.1	Activare PID	0	1		0	1630	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.13.1.2	leşire oprită	0,0	100,0	%	0,0	1100	Valoarea de ieşire a regulatorului PID este % din valoarea ieşirii maxime în timp ce este oprit de la intrarea digitală.
P3.13.1.3	Câştig PID	0,00	1.000,00	%	100,00	1631	
P3.13.1.4	Durată integrare PID	0,00	600,00	S	1,00	1632	
P3.13.1.5	Durată derivare PID	0,00	100,00	S	0,00	1633	
P3.13.1.6	Selectare unitate proces	1	38		1	1635	
P3.13.1.7	Minim unitate proces	Variază	Variază	Variază	0	1664	
P3.13.1.8	Maxim unitate proces	Variază	Variază	Variază	100	1665	
P3.13.1.9	Zecimale unitate proces	0	4		2	1666	
P3.13.1.10	Eroare inversiune	0	1		0	1636	
P3.13.1.11	Histerezis bandă inactivă	Variază	Variază	Variază	0,0	1637	
P3.13.1.12	Temporizare bandă inactivă	0,00	320,00	s	0,00	1638	

#### Tabelul 64.

#### <u>3.6.15.2</u> Valori de referință

#### Tabelul 65.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.13.2.1	Valoare referință 1 panou comandă	0,00	100,00	Variază	0,00	1640	
P3.13.2.2	Valoare referință 2 panou comandă	0,00	100,00	Variază	0,00	1641	
P3.13.2.3	Valoare de referință timp rampă	0,00	300,00	S	0,00	1642	
P3.13.2.4	Selectare sursă 1 valoare referință	0	16		1	1643	
P3.13.2.5	Valoare referință 1 minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1644	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.13.2.6	Valoare referință 1 maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1645	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.
P3.13.2.7	Selectare sursă 2 valoare referință	0	16		0	1646	A se vedea P3.13.2.4.
P3.13.2.8	Valoare referință 2 minimă	-200,00	200,00	%	0,00	1647	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.13.2.9	Valoare referință 2 maximă	-200,00	200,00	%	100,00	1648	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.

#### <u>3.6.15.3</u> Valori actuale

Pentru informații detaliate, a se vedea capitolul 3.6.14.

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.13.3.1	Valoare actuală, funcție	1	9		1	1650	
P3.13.3.2	Valoare actuală, câştig	-1.000,0	1.000,0	%	100,0	1651	
P3.13.3.3	Valoare actuală 1, selectare sursă	0	14		1	1652	
P3.13.3.4	Valoare actuală 1, minim	-200,00	200,00	%	0,00	1653	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.13.3.5	Valoare actuală 1, maxim	-200,00	200,00	%	100,00	1654	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.
P3.13.3.6	Valoare actuală 2 selectare sursă	0	14		2	1655	
P3.13.3.7	Valoare actuală 2, minim	-200,00	200,00	%	0,00	1656	Valoarea minimă la semnal analogic minim.
P3.13.3.8	Valoare actuală 2, maxim	-200,00	200,00	%	100,00	1657	Valoarea maximă la semnal analogic maxim.

Tabelul 66.

#### <u>3.6.15.4</u> Supraveghere proces

Pentru informații detaliate, a se vedea capitolul 3.6.14.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.13.4.1	Activare supraveghere	0	1		0	1659	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.13.4.2	Limită superioară	Variază	Variază	Variază	Variază	1660	
P3.13.4.3	Limită inferioară	Variază	Variază	Variază	Variază	1661	
P3.13.4.4	Temporizare	0	30.000	s	0	1662	Dacă nu este atinsă valoarea dorită în acest timp, este activată o eroare sau alarmă.

24-hour support +358 (0)201 212 575 • Email: vacon@vacon.com

#### 3.6.16 Grup 3.14: Pompe multiple

Funcționalitatea *Pompe multiple* vă permite să comandați **până la 4 motoare** (pompe, ventilatoare) cu regulator PID 1. Unitatea de acționare c.a. este conectată la un motor care este motorul "de reglare" ce conectează și deconectează celelalte motoare la/de la rețea, prin conectori de rețea comandați cu relee atunci când este nevoie să se mențină valoarea de referință corectă. Funcția *Schimbare automată* comandă ordinea/prioritatea în care motoarele sunt pornite pentru a garanta uzura uniformă. Motorul de comandă **poate fi inclus** în schimbarea automată și logica sistemului de reglare, sau poate fi selectat să funcționeze întotdeauna ca Motor 1. Motoarele pot fi scoase din funcțiune pentru scurt timp, de ex. pentru depanare, utilizând motorul *Funcție interblocare*. A se vedea page 105.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.14.1	Număr motoare	1	5		1	1001	Numărul total de motoare (pompe/ventilatoare) utilizate în sistemul pompe multiple
P3.14.2	Funcția interblocare	0	1		1	1032	Activare/dezactivare utilizare sisteme de interblocare. Sistemele de interblocare sunt utilizate pentru a comunica sistemului dacă un motor este conectat sau nu. 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.14.3	Includere CF	0	1		1	1028	Include convertorul de frecvenţă în sistemul de schimbare automată şi sistemul de interblocare. 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.14.4	Schimbare automată	0	1		0	1027	Dezactivează/activează rotația în ordinea de pornire și prioritatea motoarelor. 0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.14.5	Interval schimbare automată	0,0	3.000,0	h	48,0	1029	După expirarea timpului definit pentru acest parametru, funcția schimbare automată îi ia locul atunci când capacitatea utilizată se află sub nivelul definit de parametrii P3.14.6 și P3.14.7.
P3.14.6	Schimbare automată: Limită frecvență	0,00	50,00	Hz	25,00	1031	Acești parametri definesc nivelul inferior sub care
P3.14.7	Schimbare automată: Limită motor	0	4		1	1030	rămână astfel încât să se activeze schimbarea automată.
P3.14.8	Lăţime de bandă	0	100	%	10	1097	Procentaj valoare de referinţă. De ex.: Valoare de referinţă = 5 bari, Lăţime de bandă = 10 %: Atâta timp cât valorile actuale rămân între 4,55,5 bari, nu se va produce deconectarea sau îndepărtarea motorului.
P3.14.9	Temporizare lăţime de bandă	0	3.600	S	10	1098	Cu o valoare actuală în afara lăţimii de bandă, este necesar să treacă acest timp înainte ca pompele să fie adăugate sau îndepărtate.

#### 3.6.17 Grup 3.16: Mod incendiu

Unitatea de acţionare ignoră toate comenzile de la panoul de comandă, comunicaţiile de date şi unealta PC, şi funcţionează la frecvenţa prestabilită atunci când a fost activată. Dacă este activat, semnalul de alarmă este afişat pe panoul de comandă şi **garanţia este nulă**. Pentru a activa funcţia, trebuie să setaţi o parolă în câmpul descriere al parametrului *Parolă mod incendiu*. Atenţie la tipul NC (de obicei închis) pentru această intrare!

OBSERVAŢIE! GARANŢIA ESTE NULĂ DACĂ ACEASTĂ FUNCŢIE ESTE ACTIVATĂ! Există o parolă diferită pentru modul test, pentru a fi utilizată testarea Modului incendiu fără ca garanţia să devină nulă.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.16.1	Parolă mod incendiu	0	9999		0	1599	1001 = Activat 1234 = Mod test
P3.16.2	Mod incendiu activ. Deschis				DigIN Slot0.2	1596	FALS = Mod incendiu activ ADEVĂRAT = Inactiv
P3.16.3	Mod incendiu activ. Închis				DigIN Slot0.1	1619	FALS = Inactiv ADEVĂRAT = Mod incendiu activ
P3.16.4	Frecvență mod incendiu	8,00	P3.3.2	Hz	0,00	1598	Frecvența utilizată atunci când Modul incendiu este activat.
P3.16.5	Sursă frecvență Mod incendiu	0	8		0	1617	Selecția sursei referință atunci când Modul incendiu este activ. Aceasta activează selecția de ex. a regulatorului Al1 sau PID ca sursă de referință, de asemenea în timpul funcționării în Mod incendiu. 0 = Frecvență mod incendiu 1 = Turații prestabilite 2 = Panou de comandă 3 = Comunicații de date 4 = Al1 5 = Al2 6 = Al1+Al2 7 = PID1 8 = Potențiometru motor
P3.16.6	Inversare Mod incendiu				DigIN Slot0.1	1618	Comanda de inversare a direcției de rotație în timp ce funcționează în Modul incendiu. Această funcție nu are efect în timpul funcționării normale. FALS = Înainte ADEVĂRAT = Înapoi
P3.16.7	Frecvență presetată 1 mod incendiu	0	50		10	15535	Frecvență presetată pentru modul incendiu
P3.16.8	Frecvență presetată 2 mod incendiu	0	50		20	15536	A se vedea mai sus.
P3.16.9	Frecvență presetată 3 mod incendiu	0	50		30	15537	A se vedea mai sus.
M 3.16.10	Stare Mod incendiu	0	3		0	1597	Valoare supraveghere (a se vedea și Tabelul 31) 0 = Dezactivat 1 = Activat 2 = Activat (Activat + DI deschis) 3 = Mod test

Tabelul 69.	Parametri	mod	incendiu

#### Tabelul 69. Parametri mod incendiu

M 3.16.11	Contor mod incendiu	0	4 294 967 295		0	1679	Contorul pentru mod incendiu indică de câte ori a fost activat acest mod. Contorul nu poate fi resetat.
--------------	---------------------	---	---------------------	--	---	------	--

#### 3.6.18 Grup 3.17: Setări aplicație

Tabelul 70. Setări aplicație

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.17.1	Parolă	0	9999		0	1806	

#### 3.6.19 Grup 3.18: setări ieşire impulsuri kWh

Tabelul 71.	Setări ieşire	e impulsuri	kWh
-------------	---------------	-------------	-----

Index	Parametru	Min	Мах	Unitate	Presetat	ID	Descriere
P3.18.1	Durată impulsuri kWh	50	200	ms	50	15534	Durată impulsuri kWh în mili- secunde
P3.18.2	Rezoluţie impulsuri kWh	1	100	kWh	1	15533	Arată cât de des trebuie declanşate impulsurile kWh.

#### 3.7 Aplicația HVAC - Informații suplimentare despre parametri

Datorită uşurinței și simplității utilizării, cei mai mulți parametri ai Aplicația Vacon HVAC necesită numai o descriere de bază care este dată în tabelele cu parametri din capitolul 3.6.

În acest capitol, veți regăsi informații suplimentare despre majoritatea parametrilor avansați ai Aplicația Vacon HVAC. Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie, contactați distribuitorul dvs.

#### P3.1.1.7 LIMITĂ CURENT MOTOR

Acest parametru determină curentul maxim al motorului de la unitatea de acționare c.a. Domeniul valorilor parametrului diferă de la mărime la mărime.

Atunci când limita curentului este activă, frecvența de ieșire a unității de acționare este diminuată.

**OBSERVAŢIE:** Acesta nu este o limită parțială supracurent.

#### P3.1.2.9 SELECTARE RAPORT U/F

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Liniar	Tensiunea motorului se schimbă liniar ca o funcție a frecvenței de ieșire de la tensiune frecvență 0 (P3.1.2.4) la tensiunea punct slăbire câmp (FWP) la frecvența FWP. Această setare presetată ar trebui utilizată dacă nu este necesară o altă setare.
1	Pătratic	Tensiunea motorului se schimbă de la punctul 0 al tensiunii (P3.1.2.4) urmând o curbă cu formă pătratică de la 0 la punctul de slăbire câmp. Motorul funcționează submagnetizat mai jos de punctul de slăbire câmp și produce un cuplu mai mic. Raportul pătratic U/f poate fi utilizat în aplicații unde cererea de cuplul este proporțională cu pătratul turației. de ex. la ventilatoarele și pompele centrifugale.



Figura 18. Schimbarea liniară și pătratică a tensiunii motorului

# P3.1.2.15REGULATOR SUPRATENSIUNEP3.1.2.16REGULATOR TENSIUNE SCĂZUTĂ

Acești parametri permit ca regulatoarele sub-/supratensiune să fie comutate în afara funcționării. Acest lucru poate fi util, de exemplu, dacă tensiunea de alimentare la rețea variază mai mult decât -15% la +10% și aplicația nu va tolera această sub-/supratensiune. În acest caz, regulatorul comandă frecvența de ieșire și ia în considerare fluctuațiile de alimentare.

#### **P3.1.2.17 C**ORECTARE TENSIUNE STATOR

Parametrul de reglare tensiune stator este utilizat numai atunci când a fost selectată opțiunea Motor cu magnet permanent (motor MP) pentru parametrul P3.1.1.8. Acest parametru nu are niciun efect dacă s-a selectat Motor cu inducție. Cu motorul cu inducție în uz, valoarea a fost forțată intern la 100 % și nu poate fi modificată.

Când valoarea parametrului P3.1.1.8 (Tip motor) este modificată în Motor PM, curba U/f va fi automat extinsă până la limitele tensiunii maxime de ieşire a unității de acționare, păstrând raportul U/f definit. Această extindere internă este efectuată pentru a evita funcționarea motorului PM în zona de slăbire a câmpului deoarece tensiunea nominală a motorului PM este, în general, mult mai mică decât tensiunea maximă de ieșire a unității de acționare.

De obicei, tensiunea nominală a motorului PM reprezintă tensiunea contra-electromotoare a motorului la frecvența nominală dar, în funcție de producătorul motorului, aceasta ar putea reprezenta, de exemplu, tensiunea statorului la sarcină nominală.

Acest parametru permite o corecție rapidă a curbei U/f a unității de acționare în vecinătatea curbei tensiunii contra-electromotoare a motorului, fără necesitatea de a modifica mai mulți parametri ai curbei U/f.

Parametrul de corecție a tensiunii statorului definește tensiunea de ieșire a unității de acționare în procente din tensiunea nominală a motorului, la frecvența nominală a motorului.

În general, curba U/f a unității de acționare este reglată puțin deasupra curbei tensiunii contraelectromotoare a motorului. Curentul motorului crește o dată cu creșterea diferenței dintre curba U/ f a unității de acționare și curba tensiunii contra-electromotoare a motorului.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Mers în gol	Motorului îi este permis să se oprească din propria inerție. Comanda unității de acționare este închisă și curentul unității de acționare scade la zero de îndată ce este dată comanda de oprire.
1	Rampa	După comanda Oprire, turația motorului este decelerată în funcție de parametrii decelerării setați la turație zero.

#### P3.2.5 FUNCȚIE DE OPRIRE

#### P3.2.6 LOGICĂ PORNIRE/OPRIRE I/O A

Valorile 0...4 oferă posibilitatea de a controla pornirea și oprirea unității de acționare c.a. atunci când semnalul digital este conectată la intrările digitale. CS = Comandă semnal.

Selecția care include textul 'edge' (limită) trebuie utilizată pentru a exclude posibilitatea unei porniri accidentale când, de exemplu, alimentarea este conectată, reconectată după o cădere a tensiunii, după o resetare a erorii, după ce unitatea de acționare este oprită de Activare funcționare (Activare funcționare = Fals) sau când locul de comandă este schimbat la comanda I/O. **Contactul Pornire/ Oprire trebuie deschis înainte ca motorul să poată fi pornit.** 

Modelul utilizat pentru oprire este Mersul în gol în toate exemplele.

Număr selecție	Nume selecție	Observație
0	CS1: Rotire dreapta CS2: Înapoi	Funcțiile au loc atunci când contactele sunt închise.



Figura 19. I/O A Logică pornire/oprire = 0

1	Comandă semnal (CS) 1 se activează determinând creşterea frecvenţei de ieşire. Motorul funcţionează înainte.	8	Semnalul activat de funcţionare este setat la FALS, ceea ce scade frecvenţa la 0. Semnalul activat de funcţionare este configurat cu parametrul P3.5.1.10.
2	CS2 se activează, ceea ce oricum nu are efect asupra frecvenței de ieşire deoarece prima direcție selectată are cea mai mare prioritate.	9	Semnalul activat de funcţionare este setat la ADEVĂRAT, ceea ce cauzează o creştere a frecvenţei spre frecvenţa setată deoarece CS1este încă activ.
3	CS1se dezactivează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE sau ÎNAPOI) deoarece CS2 este încă activ.	10	Butonul de oprire de pe panoul de comandă este apăsat și frecvența care alimentează motorul scade la 0. (Acest semnal funcționează numai dacă P3.2.3 Buton oprire pe panou comandă = Da)
4	CS2 se dezactivează și frecvența care alimentează motorul scade la 0.	11	Unitatea de acționare pornește prin apăsarea butonului Pornire pe panoul de comandă.
5	CS2 se activează din nou, determinând accelerarea motorului (ÎNAPOI) spre frecvenţa setată.	12	Butonul oprire de pe panoul de comandă este apăsat din nou pentru a opri unitatea de acționare.
6	CS2 se dezactiveazăactivează și frecvența care alimentează motorul scade la 0.	13	Încercarea de a porni unitatea de acţionare prin apăsarea butonului Start nu este reuşită deoarece CS1 este inactiv.
7	CS1 se activează și motorul accelerează (ÎNAINTE) spre frecventa setată		





Figura 20. I/O A Logică pornire/oprire = 1

1	Comandă semnal (CS) 1 se activează determinând creşterea frecvenței de ieşire. Motorul funcționează înainte.	6	CS1 se activează și motorul accelerează (ÎNAINTE) spre frecvența setată deoarece semnalul Activare funcționare a fost setat la ADEVĂRAT.
2	CS2 se dezactivează determinând scăderea frecvenței la 0.	7	Butonul de oprire de pe panoul de comandă este apăsat și frecvența care alimentează motorul scade la 0. (Acest semnal funcționează numai dacă P3.2.3 Buton oprire pe panou comandă = Da)
3	CS1 se activează determinând din nou creșterea frecvenței. Motorul funcționează înainte.	8	CS1 se activează determinând din nou creșterea frecvenței. Motorul funcționează înainte.
4	Semnalul activat de funcţionare este setat la FALS, ceea ce scade frecvenţa la 0. Semnalul activat de funcţionare este configurat cu parametrul P3.5.1.10.	9	CS2 se dezactivează determinând scăderea frecvenței la 0.
5	Încercarea de pornire cu CS1 nu este reuşită deoarece semnalul Activare funcționare este încă FALS.		

Număr selecție	Nume selecție	Observație
2	CS1: Înainte (limită) CS2: Înapoi (limită)	Se utilizează pentru a exclude posibilitatea unei porniri neintenționate. Contactul Pornire/Oprire trebuie deschis înainte ca motorul să poată fi repornit.



Figura 21. I/O A Logică pornire/oprire = 2

1	Comandă semnal (CS) 1 se activează determinând creșterea frecvenței de ieșire. Motorul funcționează înainte.	7	CS1 se activează și motorul accelerează (ÎNAINTE) spre frecvența setată
2	CS2 se activează, ceea ce oricum nu are efect asupra frecvenţei de ieşire deoarece prima direcţie selectată are cea mai mare prioritate.		Semnalul activat de funcţionare este setat la FALS, ceea ce scade frecvenţa la 0. Semnalul activat de funcţionare este confgurat cu parametrul P3.5.1.10.
3	CS1se dezactivează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE sau ÎNAPOI) deoarece CS2 este încă activ.	9	Semnalul Activare funcţionare este setat la ADEVĂRAT, ceea ce, dacă valoarea nu este pentru acest parametru este 0, nu are efect deoarece creşterea limitei este necesară pentru a porni chiar dacă CS1 este activ.
4	CS2 se dezactivează și frecvența care alimentează motorul scade la 0.	10	Butonul de oprire de pe panoul de comandă este apăsat și frecvența care alimentează motorul scade la 0. (Acest semnal funcționează numai dacă P3.2.3 Buton oprire pe panou comandă = Da)
5	CS2 se activează din nou, determinând accelerarea motorului (ÎNAPOI) spre frecvenţa setată.	11	CS1 este pornit și închis din nou, ceea ce determină pornirea motorului.
6	CS2 se dezactivează și frecvența care alimentează motorul scade la 0.	12	CS1 se dezactivează și frecvența care alimentează motorul scade la 0.





Figura 22. I/O A Logică pornire/oprire = 3

1	Comandă semnal (CS) 1 se activează determinând creșterea frecvenței de ieșire. Motorul funcționează înainte.	7	Semnalul activat de funcţionare este setat la FALS, ceea ce scade frecvenţa la 0. Semnalul activat de funcţionare este confgurat cu parametrul P3.5.1.10.
2	CS2 se activează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE la ÎNAPOI).	8	Semnalul activat de funcţionare este setat la ADEVĂRAT, ceea ce cauzează o creştere a frecvenţei spre frecvenţa setată deoarece CS1este încă activ.
3	CS2se dezactivează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE sau ÎNAPOI) deoarece CS1 este încă activ.	9	Butonul de oprire de pe panoul de comandă este apăsat și frecvența care alimentează motorul scade la 0. (Acest semnal funcționează numai dacă P3.2.3 Buton oprire pe panou comandă = Da)
4	De asemenea, CS1 se dezactivează și frecvența scade la 0.	10	Unitatea de acționare pornește prin apăsarea butonului Pornire pe panoul de comandă.
5	În ciuda activării CS2, motorul nu porneşte deoarece CS1 este inactiv.	11	Unitatea de acționare este oprită din nou cu butonul de oprire de pe panoul de comandă.
6	CS1 se activează determinând din nou creșterea frecvenței. Motorul funcționează înainte deoarece CS2 este inactiv.	12	Încercarea de a porni unitatea de acţionare prin apăsarea butonului Start nu este reuşită deoarece CS1 este inactiv.

Număr selecție	Nume selecție	Observație
4	CS1: Pornire (limită) CS2: Inversare	Se utilizează pentru a exclude posibilitatea unei porniri neintenționate. Contactul Pornire/Oprire trebuie deschis înainte ca motorul să poată fi repornit.



Figura 23. I/O A Logică pornire/oprire = 4

1	Comandă semnal (CS) 1 se activează determinând creșterea frecvenței de ieșire. Motorul funcționează înainte deoarece CS2 este inactiv.	7	Semnalul activat de funcţionare este setat la FALS, ceea ce scade frecvenţa la 0. Semnalul activat de funcţionare este confgurat cu parametrul P3.5.1.10.
2	CS2 se activează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE la ÎNAPOI).	8	Înainte de a înregistra o pornire reuşită, CS1 trebuie închis și deschis din nou.
3	CS2se dezactivează, ceea ce cauzează schimbarea direcției de pornire (ÎNAINTE sau ÎNAPOI) deoarece CS1 este încă activ.	9	Butonul de oprire de pe panoul de comandă este apăsat și frecvența care alimentează motorul scade la 0. (Acest semnal funcționează numai dacă P3.2.3 Buton oprire pe panou comandă = Da)
4	De asemenea, CS1 se dezactivează și frecvența scade la 0.	10	Înainte de a înregistra o pornire reuşită, CS1 trebuie închis și deschis din nou.
5	În ciuda activării CS2, motorul nu porneşte deoarece CS1 este inactiv.	11	CS1 se dezactivează și frecvența scade la 0.
6	CS1 se activează determinând din nou creșterea frecvenței. Motorul funcționează înainte deoarece CS2 este inactiv.		

#### P3.3.10 MOD PRESETARE FRECVENŢĂ

Aveți posibilitatea să utilizați parametrii de frecvențe prestabilite pentru a defini anumite referințe de frecvență în avans. Aceste referințe sunt apoi aplicate prin activarea/inactivarea intrărilor digitale conectate la parametri P3.5.1.15, P3.5.1.16 și P3.5.1.17 (*Selectare frecvență presetată 0, Selectare frecvență presetată 1* și *Selectare frecvență presetată 2*). Pot fi selectate două logici diferite:

	Număr selecție	Nume selecție	Observație
ſ	0	Codare binară	Combinați intrările activate în conformitate cu Tabelul 72 pentru a alege frecvența Presetată necesară.
	1	Număr (de intrări utilizate)	În funcție de cât de multe dintre intrările alocate pentru Selecțiile presetate ale frecvenței sunt active, puteți aplica Frecvențele presetate 1 la 3.

#### P3.3.11 FRECVENȚE PRESETATE 1 P3.3.18 PÂNĂ LA 7

Valorile frecvențelor presetate sunt limitate automat între frecvențele minime și maxime (P3.3.1 și P3.3.2). A se vedea tabelul de mai jos.

Acțiune necesară			Frecvență activată
Alegeți valoarea 1 pentru			Frecvență presetată 0
paramet	Iul P3.3.3	<b>)</b>	
B2	B1	B0	Frecvenţă presetată 1
B2	B1	B0	Frecvenţă presetată 2
B2	B1	B0	Frecvenţă presetată 3
B2	B1	B0	Frecvenţă presetată 4
B2	B1		Frecvenţă presetată 5
B2	B1	B0	Frecvență presetată 6
B2	B1	B0	Frecvenţă presetată 7

	Tabelul 72.	Selecția fi	recvențelor	presetate;		= intrare	activată
--	-------------	-------------	-------------	------------	--	-----------	----------

#### P3.4.1 FORMĂ RAMPĂ 1

Începutul și sfârșitul de accelerare și decelerare a rampelor pot fi uniformizate cu acest parametru. Setarea valorii 0 dă o formă de rampă liniară, care determină accelerarea și decelerarea să acționeze imediat la schimbările semnalului de referință.

Setarea valorii 0. 1...10 secunde pentru acest parametru produce o accelerare/decelerare în formă de S. Timpul de accelerare este determinat de parametrii P3.4.2 și P3.4.3. A se vedea Figure 24.

Acești parametri sunt utilizați pentru a reduce eroziunea mecanică și vârfurile de curent atunci când referința se modifică.



Figura 24.Accelerare/decelerare (în formă de S)

#### P3.4.12 FRÂNARE FLUX

În loc de frânarea CC, frânarea de flux este o modalitate utilă de a crește capacitatea de frânare în cazul în care rezistențele suplimentare de frânare nu sunt necesare.

Atunci când este nevoie de frânare, frecvenţa este redusă şi fluxul în motor este crescut, ceea ce creşte capacitatea motorului pentru a frâna. Spre deosebire de frânarea CC, viteza motorului rămâne sub control şi în timpul frânării.

Frânarea fluxului poate fi setată la PORNIT sau OPRIT.

**OBSERVAŢIE**: Frânarea fluxului transformă energia în căldură la motor și ar trebui să fie utilizată intermitent pentru a evita deteriorarea motorului.

#### P3.5.1.10 ACTIVARE FUNCŢIONARE

Contact deschis:Pornire motor **dezactivat** Contact închis: Pornire motor **activat** 

Convertizorul de frecvență este oprit în conformitate cu funcția selectată la P3.2.5. Unitatea de acționare următoare va merge în gol până la oprire.

#### P3.5.1.11 INTERBLOCARE FUNCȚIONARE 1

#### P3.5.1.12 INTERBLOCARE FUNCȚIONARE 2

Unitatea de acționare nu poate fi pornită dacă un sistem de interblocare este deschis.

Funcția ar putea fi folosită pentru interblocarea unui amortizor, prevenind pornirea unității cu amortizorul închis.

#### P3.5.1.15 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 0

#### P3.5.1.16 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 1

#### P3.5.1.17 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 2

Conectați o intrare digitală la aceste funcții cu metoda de programare prezentată în capitolul 3.6.2 pentru a putea aplica frecvențele presetate 1 la 7 (a se vedea Tabelul 72 și paginile 53, 55 și 91).

#### P3.5.2.2 TIMP FILTRARE SEMNAL AI1

Atunci când acest parametru are o valoare mai mare decât 0, funcția care filtrează dereglările la semnalul analogic de intrare este activată.

## OBSERVAŢIE: O lungă perioadă de timp de filtrare face ca răspunsul regulamentar să fie mai lent!



Figura 25. Filtrare semnal Al1

#### P3.5.3.2.1 FUNCȚIA DE BAZĂ R01

Selecție	Nume selecție	Descriere
0	Neutilizat	
1	Pregătit	Convertizorul de frecvență este gata să funcționeze
2	Funcționare	Convertizorul de frecvență funcționează (cu motorul în funcțiune)
3	Eroare generală	S-a produs o eroare parţială
4	Eroare generală inversată	O eroare parțială <b>nu</b> s-a produs
5	Alarmă generală	
6	Inversat	Comanda de inversare a fost selectată
7	La turația	Frecvența de ieșire a ajuns la referința stabilită
8	Regulator motor activat	Unul dintre regulatoarele de limită (de ex. limita curentului, limita cuplului) este activat
9	Frecvenţă presetată activă	Frecvența presetată a fost selectată cu intrarea digitală
10	Comandă panou de comandă activă	Mod comandă panou de comandă selectat
11	Comandă I/O B activă	Loc comandă I/O B selectat
12	Supraveghere limită 1	Se activează în cazul în care valoarea semnalului
13	Supraveghere limită 2	scade sub sau depăşeşte limita de supraveghere stabilită (P3.8.3 sau P3.8.7) conform funcției selectate.

Tabelul 73. Semnale de ieşire via RO1

Selecție	Nume selecție	Descriere
14	Comandă pornire activă	Comanda de pornire este activă.
15	Rezervat	
16	Mod incendiu PORNIT	
17	Comandă cronometru RTC 1	Canalul de timp 1 este utilizat.
18	Comandă cronometru RTC 2	Canalul de timp 2 este utilizat.
19	Comandă cronometru RTC 3	Canalul de timp 3 este utilizat.
20	Cuv. comandă FB 13	
21	Cuv. comandă FB 14	
22	Cuv. comandă FB 15	
23	PID1 în Mod aşteptare	
24	Rezervat	
25	Limite supraveghere PID1	Valoarea actuală PID1 depăşete limitele de supraveghere.
26	Limite supraveghere PID2	Valoarea actuală PID2 depăşeşte limitele de supraveghere.
27	Comandă motor 1	Comandă contactor pentru funcția Pompe multiple
28	Comandă motor 2	Comandă contactor pentru funcția Pompe multiple
29	Comandă motor 3	Comandă contactor pentru funcția Pompe multiple
30	Comandă motor 4	Comandă contactor pentru funcția Pompe multiple
31	Rezervat	(Întotdeauna deschis)
32	Rezervat	(Întotdeauna deschis)
33	Rezervat	(Întotdeauna deschis)
34	Avertizare de întreţinere	
35	Eroare de întreţinere	

#### P3.9.2 RĂSPUNS EROARE EXTERNĂ

Un mesaj de alarmă sau o acțiune sau mesaj de eroare și este generat de un semnal extern de eroare la una dintre intrările digitale programabile (DI3 în mod implicit) cu ajutorul parametrilor P3.5.1.7 și P3.5.1.8. Informațiile pot fi, de asemenea, programate în oricare dintre ieșirile de releu.

#### **P3.9.8** FACTOR DE RĂCIRE MOTOR LA TURAȚIE ZERO

Definește factorul de răcire la viteză zero în raport cu punctul în care motorul funcționează la viteza nominală, fără răcire externă. A se vedea Tabelul 55.

Valoarea implicită este setată presupunând că nu există niciun ventilator extern de răcire a motorului. Dacă este folosit un ventilator extern, acest parametru poate fi setat la 90 % (sau chiar mai mult).

Dacă modificați valoarea parametrului P3.1.1.4 (*Curent nominal motor*), acest parametru este restabilit automat la valoarea implicită.

Setarea acestui parametru nu afectează curentul maxim de ieșire al unității de acționare, care este determinat doar de parametrul P3.1.1.7.

Frecvența de colț pentru protecția termică este de 70 % față de frecvența nominală a motorului (P3.1.1.2).



Figura 26. Curba curentului termic al motorului I<sub>T</sub>

#### P3.9.9 CONSTANTĂ DE TIMP TERMICĂ MOTOR

Constanta de timp este timpul în care stadiul de calcul termic a atins 63 % din valoarea sa finală. Cu cât este mai mare cadrul şi/sau mai lentă viteza motorului, cu atât este mai lungă constanta de timp.

Timpul termic al motorului este specific pentru designul motorului și variază de la un producător de motoare la altul. Valoarea prestabilită a parametrului variază de la dimensiune la dimensiune.

În cazul în care timpul t6 al motorul (t6 este timpul în secunde în care motorul poate funcționa în condiții de siguranță la de şase ori curentul nominal) este cunoscut (dat de către producătorul motorului), parametrul constantei de timp poate fi setat pe baza acestuia. Conform regulii degetului mare, constanta de timp termic a motorului în minute este egală cu 2\*t6. În cazul în care unitatea de acționare este în stadiu de oprire, constanta de timp crește intern de trei ori față de valoarea stabilită a parametrului. Răcirea în stadiul de oprire se bazează pe convecție și constanta de timp este crescută.

A se vedea Figure 27.

#### P3.9.10 FACTOR DE SERVICIU MOTOR

Setarea valorii la 130 % înseamnă că temperatura nominală va fi atinsă cu 130 % din curentul nominal al motorului.



Figura 27. Calcularea temperaturii motorului

#### P3.9.12 CURENT LA BLOCARE AX MOTOR

Curentul poate fi setat la 0,0...2\*I<sub>L</sub>. Pentru a interveni o stare de blocaj, curentul trebuie să fi depăşit această limită. A se vedea Figure 28. Dacă parametrul P3.1.1.7 *Limită curent motor* este modificat, acest parametru este calculat automat la 90 % din limita de curent. A se vedea page 65.

**OBSERVAŢIE!** Pentru de a garanta funcționarea dorită, această limită trebuie să fie stabilită sub limita de curent.



Figura 28. Setările caracteristicilor de blocare

#### P3.9.13 LIMITĂ TIMP BLOCARE AX MOTOR

Acest timp poate fi setat între 1,0 și 120,0 s.

Acesta este timpul maxim permis pentru o stare de blocare. Timpul de blocare este cronometrat de un cronometru intern sus/jos.

Dacă cronometrul timpului de blocare depăşeşte limita de protecție, va provoca o blocare parțială (a se vedea P3.9.11). A se vedea page 65.



Figura 29. Cronometrarea timpului de blocare

#### P3.9.16 PROTECȚIE LA SUBÎNCĂRCARE: ÎNCĂRCARE PUNCT SLĂBIRE CÂMP

Limita de cuplu poate fi setată între 10,0 - 150,0 % x  $T_{nMotor}$ .

Acest parametru dă valoarea pentru cuplul minim permis în cazul în care frecvența de ieșire este mai mare decât punctul de slăbire câmp. A se vedea Figure 30.

Dacă schimbați parametrul P3.1.1.4 (*Curent nominal motor*), acest parametru este restabilit automat la valoarea implicită. A se vedea page 65.



Figura 30. Stabilirea sarcinii minime

#### P3.9.18 PROTECȚIE LA SUBÎNCĂRCARE: LIMITĂ TIMP

Acest timp poate fi setat între 2,0 și 600,0 s.

Acesta este timpul maxim permis pentru existența unei stări de subîncărcare. Un cronometru intern sus/jos cronometrează timpul de subîncărcare acumulat. Dacă valoarea cronometrului de subîncărcare depăşeşte această limită, protecția va provoca blocarea parțială în conformitate cu parametrul P3.9.15). Dacă unitatea de acționare este oprită, contorul de subîncărcare este resetat la zero. A se vedea Figure 31 și page 65.



Figura 31. Funcția contorului de timp de subîncărcare

#### P3.10.1 RESETARE AUTOMATĂ

Activează Resetare automată după eroarea la acest parametru.

**OBSERVAȚIE:** Resetarea automată este permisă numai la anumite erori. Dând parametrilor o valoare de la P3.10.6 la P3.10.13, valoarea **0** sau **1**, puteți permite sau refuza resetarea automată după erorile respective.

P3.10.3	TIMP DE AŞTEPTARE
---------	-------------------

#### P3.10.4 RESETARE AUTOMATĂ: TIMP DE TESTARE

#### **P3.10.5 NUMĂR DE TESTE**

Funcția de resetare automată menține resetarea erorilor care apar în timpul stabilit cu acest parametru. În cazul în care numărul de erori în timpul de testare depăşeşte valoarea parametrului P3.10.5, este generată o eroare permanentă. În caz contrar, eroarea este ștearsă după ce timpul de test a trecut și eroarea următoare începe numărătoarea timpului de test din nou.

Parametrul P3.10.5 determină numărul maxim de încercări de resetare automată a erorilor în timpul de test setat de acest parametru. Cronometrul de timp începe de la prima resetare automată. Numărul maxim este independent de tipul de eroare.



Figura 32. Funcția de resetare automată

#### P3.12.1.9 HISTEREZIS BANDĂ INACTIVĂ P3.12.1.10 TEMPORIZARE BANDĂ INACTIVĂ

leşirea regulatorului PID este blocată în cazul în care valoarea actuală rămâne în zona de bandă inactivă în jurul valorii de referință pentru un timp predefinit. Această funcție va împiedica mișcarea inutilă și uzura elementelor de acționare, cum sunt supapele.



Figura 33. Bandă inactivă

# P3.12.2.7LIMITĂ 1 FRECVENȚĂ MOD AȘTEPTAREP3.12.2.8TEMPORIZARE MOD AȘTEPTARE 1P3.12.2.9NIVEL 1 ACTIVARE

Această funcție va pune unitatea de acționare în modul așteptare în cazul în care frecvența rămâne sub limita de așteptare pentru un timp mai lung decât cel stabilit în Temporizare mod așteptare (P3.12.2.8). Acest lucru înseamnă că comanda de pornire rămâne activă, dar cererea de funcționare este oprită. În cazul în care valoarea reală este inferioară sau superioară nivelului de activare, în funcție de modul de comportament setat, unitatea de acționare va activa din nou cererea de funcționare dacă comanda de pornire este încă activă.



Figura 34. Limita de așteptare, Temporizare mod așteptare, Nivel de reactivare

### P3.12.4.1 REGLAJ ANTICIPATIV, FUNCȚIE

Reglajul anticipativ are nevoie de obicei de modele de proces exacte, dar în câteva cazuri simple un tip de reglaj anticipativ cu câştig + compensare este de ajuns. Partea de reglaj anticipativ nu utilizează nici o măsurare a valorii actuale pentru valoarea procesului real comandat (nivelul apei în exemplul de la page 102). Comanda reglajului anticipativ Vacon utilizează alte măsurători care afectează indirect valoarea procesului comandat.

#### Exemplul 1:

Comandarea nivelului de apă al unui rezervor prin controlul debitului. Nivelul dorit de apă a fost definit ca o valoare de referință și nivelul real ca valoarea actuală. Semnalul de comandă acționează asupra debitului de intrare.

Debitul de ieşire ar putea fi considerat ca o dereglare care poate fi măsurată. Pe baza măsurătorilor dereglării, putem încerca să compensăm pentru această dereglare prin simpla comandă a reglajului anticipativ (câştig şi compensare), care se adaugă la ieşirea PID.

În acest fel regulatorul ar reacționa mult mai rapid la schimbările în debitul de ieșire decât dacă doar ați măsura nivelul.



Figura 35. Comandă control anticipativ

#### **P3.12.5.1** ACTIVARE SUPRAVEGHERE PROCES



Figura 36. Supraveghere proces

Limitele superioară și inferioară în jurul valorii de referință sunt stabilite. În cazul în care valoarea actuală se situează sub sau peste aceste valori, un contor începe să numere până la Temporizare (P3.12.5.4). În cazul în care valoarea actuală este în zona permisă, același cronometru cronometrează în jos. Ori de câte ori contorul înregistrează o valoarea mai mare decât Temporizarea, este generată o alarmă sau o eroare (în funcție de răspunsul selectat).

#### **COMPENSARE PIERDERE DE PRESIUNE**



Figura 37. Poziția senzorului de presiune

Dacă presurizați o țeavă lungă, cu numeroase puncte de debuşeu, cel mai bun loc pentru senzor ar fi, probabil, la jumătatea țevii (poziția 2). Cu toate acestea, senzori ar putea, de exemplu, să fie introduși direct după pompă. Acest lucru va asigura presiunea corectă imediat după pompă, dar mai departe în conductă presiunea va scădea, în funcție de debit.

## P3.12.6.1ACTIVARE VALOARE REFERINȚĂ 1P3.12.6.2COMPENSARE MAXIMĂ VALOARE REFERINȚĂ 1

Senzorul este plasat în poziția 1. Presiunea din conductă va rămâne constantă atunci când nu avem debit. Cu toate acestea, dacă există debit, presiunea va scădea mai mult în conductă. Acest lucru poate fi compensat prin creșterea valorii de referință pe măsură ce debitul crește. În acest caz, debitul este estimat prin frecvența de ieșire și valoarea de referință este crescută liniar odată cu debitul, ca în figura de mai jos.

Valoare referință	
Valoare referință + Compens	sare maximă
Valoare referință	
Frecv. minimă și debit	► Frecv. maximă și debit
Presiune	
<b></b>	
E žuž fluv	Cu debit și compar
Fala liux	and groundpensare
	Lungime țeavă
$\sim$	
	(P)
Poziția 1	X Poziția 2 X
	: : 11110.emf

Figura 38. Activarea valorii de referință 1 pentru compensarea pierderii de presiune

#### UTILIZARE POMPE MULTIPLE

Un motor/motoare este/sunt conectat(e)/deconectat(e) în cazul în care regulatorul PID nu poate menține valoarea procesului sau valoarea actuală în lățimea de bandă definită în jurul valorii de referință.

Criterii pentru conectarea/adăugarea motoarelor (a se vedea și Figure 39):

- Valoare actuală în afara zonei lățimii de bandă.
- reglarea motorului care funcționează la o frecvență "aproape-de-max." (-2 Hz)
- Stările de mai sus sunt îndeplinite pentru o perioadă mai lungă decât temporizarea lăţimii de bandă
- Sunt disponibile mai multe motoare



Figura 39.

Criterii pentru deconectarea/eliminarea motoarelor:

- Valoarea actuală în afara zonei lăţimii de bandă.
- reglarea motorului care funcționează la o frecvență "aproape-de-min." (+2 Hz)
- Stările de mai sus sunt îndeplinite pentru o perioadă mai lungă decât temporizarea lăţimii de bandă
- Funcționează mai multe motoare în afară de cel de reglare.

#### P3.14.2 FUNCȚIA INTERBLOCARE

Sistemele de interblocare pot fi utilizate pentru a indica sistemului de Pompe multiple că un motor nu este disponibil de ex. deoarece motorul este demontat din sistem pentru întreținere sau pus în derivație pentru control manual.

Activați această funcție pentru a utiliza sistemele de interblocare. Alegeți starea necesară pentru fiecare motor cu intrări digitale (parametrii de la P3.5.1.25 la P3.5.1.28). În cazul în care intrarea este închisă (ADEVĂRAT), motorul este disponibil pentru sistemul Pompe multiple, altfel nu va fi conectat prin logica Pompe multiple.
## EXEMPLU DE LOGICĂ DE INTERBLOCARE:

În cazul în care ordinea de pornire a motorului este

#### 1->2->3->4->5

Acum, interblocarea motorului **3** este îndepărtată, adică valoarea parametrului P3.5.1.27 este setat la FALS, ordinea devine:

### 1->2->4->5.

Dacă motorul **3** este pus în funcțiune din nou (schimbând valoarea parametrului P3.5.1.27 la ADEVĂRAT) sistemul funcționează fără oprire și motorul **3** este plasat ultimul în secvență:

### 1->2->4->5->3

De îndată ce sistemul este oprit sau trece în modul așteptare pentru următoarea perioadă, secvența este actualizată la ordinea sa inițială.

#### 1->2->3->4->5

### P3.14.3 INCLUDERE CF

Selecție	Nume selecție	Descriere	
0	Dezactivat	Motor 1 (motorul este conectat la convertizorul de frecvență) este întotdeauna controlat prin frecvență și nu este afectat de sistemele de interblocare.	
1	Activat	Toate motoarele pot fi controlate și sunt afectate de sistemele de interblocare.	

### CABLAJ

Există două moduri diferite de a face conexiunile, după cum este setată selecția **0** sau **1** valoare de parametru.

### Selecția 0, Dezactivată:

Convertizorul de frecvență sau motorul de reglare nu este inclus în logica de schimbarea automată sau de interblocare. Unitatea de acționare este conectată direct la motorul 1conform Figure 40 de mai jos. Alte motoare sunt cele auxiliare conectate la rețeaua de alimentare prin contactoare și controlate de relee din unitatea de acționare.



Figura 40.

## Selecția 1, Activată:

În cazul în care motorul de reglare trebuie să fie inclus în schimbarea automată sau în interblocare, logica face legătura în conformitate cu Figure 41 de mai jos.

Fiecare motor este controlat la un releu, dar logica din contactor asigură ca primul motor conectat să fie mereu conectat la unitatea de acționare și apoi la rețeaua de alimentare.



Figura 41.

# P3.14.4 SCHIMBARE AUTOMATĂ

Selecție	Nume selecție	Descriere
0	Prioritarea/ordinea de pornire a motoarelor es întotdeauna 1-2-3-4-5 în timpul funcționării no putea schimba în timpul funcționării dacă inte fost îndepărtată și adăugată din nou, dar priorit este întotdeauna restabilită după o oprire.	
1 Activat		Prioritatea este schimbată la anumite intervale pentru a obține o uzură egală la toate motoarele. Intervalele de schimbare automată pot fi modificate (P3.14.5). De asemenea, puteți stabili o limită privind cât de multe motoare pot funcționa (P3.14.7) ca și pentru frecvența maximă a unității de reglare când s-a realizat schimbarea automată (P3.14.6). În cazul în care intervalul de schimbare automată P3.14.5) a expirat, dar limitele de frecvență și limitele motorului nu sunt atinse, schimbarea automată va fi amânată până când toate condițiile sunt îndeplinite (acest lucru se face pentru a evita de ex. ca atunci când presiunea scade brusc din cauza unei schimbări automate efectuate de sistem când există o cerere de capacitate ridicată la o stație de pompare.

## EXEMPLU:

În secvența de schimbare automată după ce schimbarea automată a avut loc, motorul cu cea mai mare prioritate este plasat ultimul, iar celelalte avansează cu câte o poziție:

Prioritatea/ordinea de pornire a motoarelor: 1->2->3->4->5

--> Schimbare automată -->

Prioritatea/ordinea de pornire a motoarelor: 2->3->4->5->1

--> Schimbare automată -->

Prioritatea/ordinea de pornire a motoarelor: 3->4->5->1->2

# 3.8 Aplicația HVAC - Urmărire eroare

Atunci când o stare de funcționare neobișnuită este detectată de către diagnosticarea comenzii unității de acționare c.a., unitatea de acționare inițiază o notificare vizibilă, de exemplu, pe panoul de comandă. Panoul de comandă va arăta codul, numele și o scurtă descriere a erorii sau alarmei.

Notificările variază, și, în consecință, și acțiunea necesară. *Erorile* fac unitatea de acționare să se oprească și necesită resetarea a unității. *Alarmele* informează despre stările de funcționare neobișnuite, dar unitatea de acționare va continua să funcționeze. *Informațiile* pot necesita resetare, dar nu afectează funcționarea unității de acționare.

Pentru unele erori aveți posibilitatea să programați răspunsuri diferite în aplicație. A se vedea grupul de parametri Protecții.

Eroarea poate fi resetată cu *Butonul de resetare* pe panoul de comandă prin terminalul I/O. Erorile sunt stocate în meniul Istoric erori, care poate fi răsfoit. Coduri pentru diferite tipuri de erori pot fi regăsite în tabelul de mai jos.

**OBSERVAŢIE**: Când contactați distribuitorul sau fabrica din cauza unei erori, notați întotdeauna toate textele și codurile de pe ecranul panoului de comandă.

## 3.8.1 Eroarea apare

Atunci când o eroare apare și unitatea de acționare se oprește pentru a examina eroarea, acționați cum ați fost sfătuit și resetați eroarea, conform instrucțiunilor de mai jos.

- 1. Apăsați lung (1 s) pe butonul *Resetare* de pe panoul de comandă sau
- 2. Intrați în meniul *Diagnostic* (M4), apoi intrați în *Resetare erori* (M4.2) și selectați parametrul *Resetare erori*.
- 3. **Numai pentru panou de comandă cu ecran LCD:** Selectați valoarea *Da* pentru parametru și faceți clic pe OK.



### 3.8.2 Istoric erori

În meniul M4.3, *Istoric erori* veți găsi numărul maxim de 40 de erori care au avut loc. La fiecare eroare din memorie, veți găsi, de asemenea, informații suplimentare (a se vedea mai jos).



# 3.8.3 Coduri eroare

Tabelul 74.	Coduri de eroare si descrieri

Cod eroare	Eroare ID	Nume eroare	Cauza posibilă	Soluție
1	1	Supracurent (eroare hardware)	Unitatea de acționare c.a. a detectat un curent prea mare (>4* $I_H$ ) în cablul	Verificați încărcarea. Verificați motorul.
	2	Supracurent (eroare software)	<ul> <li>motorului:</li> <li>creştere bruscă alimentare</li> <li>scurt-circuit în cablurile motorului</li> <li>motor necorespunzător</li> </ul>	Verificați cablurile și conexiunile. Faceți o probă de funcționare. Verificați timpii de rampă.
	10	Supratensiune (eroare hardware)	Tensiunea legătură CC a depășit limitele definite.	Creșteți durata decelerării.
2	11	Supratensiune (eroare software)	<ul> <li>timp decelerare prea scurt</li> <li>întrerupătorul de frânare este dezactivat</li> <li>vârfuri de supratensiune mare la alimentare</li> <li>Secvenţa Pornire/Oprire prea rapidă</li> </ul>	Utilizăți întrerupătorul de frână sau rezistența de frână (disponibile ca opțiuni). Activați regulatorul de supratensiune. Verificați tensiunea de intrare.
3	20	Eroare împământare (eroare hardware)	Măsurarea curentului a detectat faptul că suma curentului de fază al motorului	Verificați cablurile motorului și
	21	Eroare împământare (eroare software)	<ul> <li>defecţiune izolaţie la cabluri sau motor</li> </ul>	motorul.
5	40	Comutator încărcare	Comutatorul de încărcare este deschis în cazul în care comanda PORNIRE a fost dată. • funcționare defectuoasă • defecțiune componentă	Resetați eroarea și reporniți. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
7	60	Saturație	Diverse cauze: • componentă defectă • scurt-circuit sau suprasarcină rezistență de frână	Nu poate fi resetată de la panoul de comandă. Întrerupeți alimentarea. NU RECONECTAŢI ALIMENTAREA! Contactați producătorul. Dacă această eroare apare împreună cu F1, verificați cablurile motorului și motorul.

Cod eroare	Eroare ID	Nume eroare	Cauza posibilă	Soluție
	600		Comunicarea între placa de comandă și unitatea de alimentare s-a întrerupt.	Resetați eroarea și reporniți. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
	602	-	Grupul de veghe a resetat CPU	
	603		Tensiunea de alimentare auxiliară în unitatea de alimentare este prea mică.	
	604		Eroare fază: Tensiunea unei faze de ieșire nu urmează referința	
	605		CPLD s-a defectat, dar nu există informații detaliate despre eroare	
	606		Software-ul unităților de alimentare și cel al unității de comandă sunt incompatibile	Actualizați software-ul. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
	607		Versiunea software-ului nu poate fi citită. În unitatea de alimentare nu este instalat niciun software.	Actualizați software-ul unității de alimentare. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
8	608	Eroare de sistem	CPU supraîncărcat. O parte a software-ului (de exemplu o aplicaţie) a provocat o situaţie de suprasarcină. Sursa erorii a fost întreruptă	Resetați eroarea și reporniți. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
	609		Accesarea memoriei nu a reuşit. De exemplu, variabilele păstrate nu au putut fi restabilite.	
	610		Proprietățile dispozitivului necesar nu pot fi citite.	
	647		Eroare software	Actualizați software-ul. Dacă eroarea reapare, contactați cel mai apropiat distribuitor.
	648		Blocul de funcții utilizat în aplicație nu este valid. Software-ul de sistem și de aplicație nu sunt compatibile.	
	649		Suprasarcină resurse. Eroare la încărcarea valorilor iniţiale ale parametrilor. Eroare la restabilirea parametrilor. Eroare la salvarea parametrilor.	
9	80	Subtensiune (eroare)	Tensiunea legătură CC este sub limitele de tensiune definite.	În cazul unei întreruperi
	81	Subtensiune (alarmă)	<ul> <li>Cea mai probabila cauza: tensiune de alimentare prea scăzută</li> <li>Eroare internă la unitatea de acţionare c.a.</li> <li>siguranţă de intrare defectă</li> <li>comutatorul de încărcare extern nu este închis</li> <li>OBSERVAŢIE! Această eroare este activată numai dacă unitatea de acţionare este în starea Funcţionare.</li> </ul>	temporare a tensiunii de alimentare, resetați eroarea și reporniți unitatea de acționare c.a. Verificați tensiunea de alimentare. Dacă este cea corectă, s-a produs o eroare internă. Contactați cel mai apropiat distribuitor.
10	91	Fază intrare	Faza liniei de intrare lipsește.	Verificați tensiunea de alimentare, siguranțele și cablul.

Cod eroare	Eroare ID	Nume eroare	Cauza posibilă	Soluție
11	100	Supraveghere fază ieşire	Măsurarea actuală a detectat că nu există curent în niciuna dintre fazele motorului.	Verificați cablul motorului și motorul.
12	110	Supraveghere întrerupător de frână (eroare hardware)	Nicio rezistență de frână instalată. Rezistența de frână este defectă.	Verificați rezistența de frână și cablurile. Dacă starea acestora este bună, întrerupătorul este defect. Contactați cel mai apropiat distribuitor.
	111	Alarmă de saturație la întrerupătorul de frână	Detecțiune la comutatorul de frână.	
13	120	Subtemperatură unitate de acționare c.a. (eroare)	Temperatură prea scăzută măsurată la regulatorului de căldură al unităţii de alimentare sau la placă. Temperatura regulatorului de căldură este sub -10 °C.	
	121	Subtemperatură unitate de acționare c.a. (alarmă)		
14	130	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (eroare, regulator de căldură)	Temperatură prea ridicată măsurată la reducătorul de căldură al unităţii de alimentare sau la placă. Temperatura regulatorului de căldură este peste 100 °C.	Verificați dacă există debitul corect de aer de răcire. Verificați dacă pe radiator nu există depuneri de praf. Verificați temperatura ambiantă. Asigurați-vă ca frecvența de comutare să nu fie prea mare în raport cu temperatura ambiantă și cu sarcina motorului.
	131	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (alarmă, regulator de căldură)		
	132	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (eroare, placă)		
	133	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (alarmă, placă)		
15	140	Motor blocat	Motorul este blocat.	Verificați motorul și sarcina.
16	150	Supratemperatură motor	Motorul este suprasolicitat.	Reduceți sarcina motorului. Dacă nu există o suprasarcină la nivelul motorului, verificați parametrii de temperatură model.
17	160	Subîncărcare motor	Motorul este subsolicitat.	Verificați sarcina.

Cod eroare	Eroare ID	Nume eroare	Cauza posibilă	Soluție
40	180	Suprasarcină de putere (pe termen scurt de supraveghere)	Puterea sistemului de acționare este	Roduceti ecreine
19	181	Suprasarcină de putere (pe termen lung de supraveghere)	prea mare.	Reduceţi sarcina.
25		Eroare comandă motor	Identificarea unghiului de pornire a eşuat. Eroare generală comandă motor	
32	312	Răcire ventilator	Durata de viață a ventilatorului s-a terminat.	Schimbaţi ventilatorul şi resetaţi contorul duratei de viaţă a ventilatorului.
33		Mod incendiu activat	Modul incendiu al unității de acționare este activat. Protecțiile unității de acționare nu sunt utilizate.	
37	360	Dispozitiv schimbat (acelaşi tip)	Placa opțională a fost schimbată cu una care a fost introdusă anterior în același slot. Setările parametrilor plăcii sunt salvate.	Dispozitivul este pregătit pentru utilizare. Vor fi utilizate setările vechi ale parametrilor.
38	370	Dispozitiv schimbat (acelaşi tip)	Placă opțională adăugată. placa opțională a fost inserată anterior în același slot. Setările parametrilor plăcii sunt salvate.	Dispozitivul este pregătit pentru utilizare. Vor fi utilizate setările vechi ale parametrilor.
39	380	Dispozitiv îndepărtat	Placă opțională îndepărtată din slot.	Dispozitivul nu mai este disponibil.
40	390	Dispozitiv necunoscut	Dispozitiv necunoscut conectat (unitate de alimentare/placă opţională)	Dispozitivul nu mai este disponibil.
41	400	Temperatura IGBT	Temperatura IGBT (temperatură unitate + I <sub>2</sub> T) este prea mare.	Verificați încărcarea. Verificați mărimea motorului. Faceți o probă de funcționare.
	420		Codificator 1 canal A lipseşte.	Verificați conexiunile
	421		Codificatorul 1 canal B lipseşte.	canalulul codificatorulul. Verificați codificatorul și
43	422	Eroare codif.	Ambele canale ale codificatorului 1 lipsesc	cablul codificatorului. Verificați placa de codificator.
	423		Codificator inversat	verificați frecvența codificatorului în buclă
	424		Placa codificatorului lipseşte	deschisă.
44	430	Dispozitiv schimbat (alt tip)	placa opțională a fost schimbată cu una care nu este prezentă în acelaşi slot. Setările parametrilor nu au fost salvate.	Setați din nou parametrii pe placa opțională.
45	440	Dispozitiv schimbat (alt tip)	Placă opțională adăugată. Placa opțională nu a fost prezentată anterior în același slot. Setările parametrilor nu au fost salvate.	Setați din nou parametrii pe placa opțională.
51	1051	Eroare externă	Intrare digitală.	

Cod eroare	Eroare ID	Nume eroare	Cauza posibilă	Soluție
52	1052 1352	Eroare comunicație panou de comandă	Conexiunea dintre panoul de comandă și convertizorul de frecvență este întreruptă	Verificați conexiunea panoului de comandă și cablul panoului de comandă, dacă este posibil
53	1053	Eroare comunicații de date	Conexiunea de date între masterul comunicațiilor de date și placă este întreruptă	Verificați instalația și masterul comunicațiilor de date.
	1354	Eroare slot A		
	1454	Eroare slot B		
54	1654	Eroare slot D	Placa opțională sau slot delect	vernicăți piacă și siotul.
	1754	Eroare slot E		
65	1065	Eroare comunicație PC	Conexiunea de date între PC și convertorul de frecvență este întreruptă	
66	1066	Eroare termistor	Intrarea termistorului a detectat o creștere a temperaturii motorului	Verificaţi răcirea motorului şi sarcina. Verificaţi conexiunea termistorului (Dacă intrarea termistorului nu este în uz trebuie să fie scurtcircuitată)
	1310		Număr ID inexistent este folosit pentru mapare valori la ieşirea de date a comunicațiilor de date.	Verificați parametrii în meniul Mapare comunicații de date (capitolul 3.6.8).
69	1311	Eroare mapare comunicații de date	Nu se pot converti una sau mai multe valori pentru ieşirea de date a comunicațiilor de date.	Valoarea mapată poate fi de un tip nedefinit. Verificaţi parametrii în meniul Mapare comunicaţii de date (capitolul 3.6.8).
	1312		Depășire atunci când se mapează și convertesc valorile pentru ieșire date proces comunicații de date (16 biți).	
101	1101	Eroare supraveghere proces(PID1)	Regulator PID: Valoare actuală în afara limitelor de supraveghere (și temporizare, dacă este setată).	
105	1105	Eroare supraveghere proces(PID2)	Regulator PID: Valoare actuală în afara limitelor de supraveghere (și temporizare, dacă este setată).	



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2013 Vacon Plc.



Rev. H