1. Allgemeines



Abb. 1. Graphikpanel mit LCD Display.

2. Menüseite



Abb. 2. Menüseite.

3. Betriebsdatenseite



Abb. 3. Betriebsdaten.

4. Steuerseite



Abb. 4. Sollwerteinstellung und Multifunktionstaster.

5. Parameterseite



Abb. 4. Parametereinstellung.

6. Istwertseite



Abb. 6. Istwertanzeige.

7. Trendseite



Abb. 7. Trends.

8. Trend-Menü-Seite



Abb. 8. Kanal-/Signalzuordnung und Signalskalierung.

9. Derzeitiger Fehlerseite





10. Fehlerspeicherseite



Abb. 10. Fehlerspeicher-Display.

11. Kontrastseite



Abb. 11. Kontrasteinstellung.

12. Info/Files -Seite



Abb. 12. Softwareinformation und Ladevorgang der Zusatzkartensoftware.