VACON[®]NXI wechselrichter

FI9-FI14 BETRIEBSANLEITUNG



BEI DER INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME MÜSSEN GRUNDSÄTZLICH MINDESTENS DIE FOLGENDEN 10 SCHRITTE DER *KURZANLEITUNG* AUSGEFÜHRT WERDEN.

BEI PROBLEMEN ODER RÜCKFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN VACON-VERTRIEBSHÄNDLER VOR ORT.

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

- 1. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit, siehe Kapitel 3.
- 2. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 sorgfältig durch.
- 3. Überprüfen Sie vor der mechanischen Installation, ob die Mindestabstände um das Gerät eingehalten werden und die Umgebungsbedingungen den Angaben in Kapitel 5.
- Überprüfen Sie die Dimensionierung des Motorkabels, des Gleichstromkabels und der Netzsicherungen sowie alle Kabelverbindungen. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln 6.1.1.1 – 6.1.1.6.
- 5. Befolgen Sie die Installationsanweisungen in Kapitel 6.1.1.8.
- 6. Die Dimensionierung und Erdung der Steueranschlüsse sind in Kapitel 6.2.1 erläutert.
- 7. Wenn die Anlaufassistentfunktion aktiviert ist, wählen Sie die Sprache für die Steuertafel und die gewünschte Applikation aus. Bestätigen Sie anschließend die Auswahl mit der Enter-Taste. Wenn die Anlaufassistentfunktion nicht aktiviert ist, befolgen Sie nachstehenden Anweisungen in 7a und 7b.
 - 7a. Wählen Sie im Menü M6 die Sprache für die Steuertafel aus, siehe Seite 6.1.Anweisungen zur Verwendung der Steuertafel finden Sie in Kapitel 7.
 - 7b. Wählen Sie im Menü M6 die gewünschte Applikation aus, siehe Seite 6.2. Anweisungen zur Verwendung der Steuertafel finden Sie in Kapitel 7.
- 8. Alle Parameter sind werkseitig voreingestellt. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, überprüfen Sie, ob die folgenden Angaben auf dem Typenschild mit den Werten der entsprechenden Parameter der Parametergruppe G2.1 übereinstimmen:
 - Nennspannung des Motors
 - Nennfrequenz des Motors
 - Nenndrehzahl des Motors
 - Nennstrom des Motors
 - Motor cosφ

Alle Parameter werden im "All-In-One"-Applikationshandbuch erläutert.

- 9. Befolgen Sie die Inbetriebnahmeanweisungen in Kapitel 8.
- 10. Der Wechselrichter der Baureihe Vacon NX ist jetzt einsatzbereit.

Bei unsachgemäßer Verwendung der Wechselrichter übernimmt Vacon Plc keine Haftung.

INHALTSVERZEICHNIS

BETRIEBSANLEITUNG - VACON NXI

INHALTSVERZEICHNIS

- 1 SICHERHEIT
- 2 EU-RICHTLINIE
- 3 ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS
- 4 TECHNISCHE DATEN
- 5 INSTALLATION
- 6 VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE
- 7 STEUERTAFEL
- 8 INBETRIEBNAHME
- 9 FEHLERSUCHE

HINWEISE ZUR BETRIEBSANLEITUNG FÜR DEN VACON NXI UND ZUM "All in One"-APPLIKATIONSHANDBUCH

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Vacon NX-Wechselrichters!

In der Betriebsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen zu Installation, Inbetriebnahme und Betrieb von Vacon NX-Wechselrichtern. Wir empfehlen, diese Anweisungen vor der ersten Inbetriebnahme des Wechselrichters sorgfältig zu lesen.

Im "All in One"-Applikationshandbuch finden Sie Informationen zu den im "All in One"-Applikationspaket enthaltenen Applikationen. Sollten diese Applikationen Ihre Prozessanforderungen nicht erfüllen, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller nach speziellen Applikationen.

Dieses Handbuch ist sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form erhältlich. Wir empfehlen, möglichst die elektronische Version zu verwenden. Die Verwendung der **elektronischen Version** bietet die folgenden Vorteile:

Das Handbuch enthält verschiedene Links und Verweise auf andere Stellen innerhalb des Dokuments. Auf diese Weise kann sich der Leser leichter orientieren und bestimmte Themen schneller finden bzw. nachschlagen.

Außerdem enthält das Handbuch Hyperlinks zu Webseiten. Um über diese Links auf die entsprechenden Webseiten zugreifen zu können, muss ein Internetbrowser auf Ihrem Rechner installiert sein.

Betriebsanleitung für die Baureihe Vacon NXI

Index

Dokumentcode: DPD01409A
Datum: 28.11.2013

1.	SICHERHEIT	8								
1.1 1.2 1.3 1.4	Warnungen Sicherheitshinweise Erdung und Erdschluss-Schutz Betrieb des Motors	. 8 . 9 10 10								
2.	EU-RICHTLINIE11									
2.1 2.2	CE-Kennzeichnung EMV-Richtlinie	11 11 11 11 11 11								
3.	ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS	13								
3.1	Typenschlüssel 3.1.1 FI9 – FI14 3.1.2 Standardfunktionen von NXI-Wechselrichtern	13 13 14								
3.2 3.3 3.4	Lagerung Wartung Garantie	15 15 16								
4.	TECHNISCHE DATEN	17								
4.1 4.2	Einführung Leistungsdaten 4.2.1 Vacon NXI_xxxx 5 – Versorgungsspannung 465 - 800 VDC, Motorspannung 380 - 500 VAC	17 19 19								
	2.2 Vacon NXI_xxxx 6 – Versorgungsspannung 640 - 1100 VDC, Motorspannung 525 - 690 VΔC 20									
4.3	Technische Angaben	21								
5.	INSTALLATION	24								
5.1 5.2	Montage Lüfterkühlung 5.2.1 Baugrößen FI9 bis FI14 5.2.2 Belüftung des Schaltschranks	24 31 31 32								
6.	VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE	35								
6.1	Leistungseinheit 6.1.1 Leistungsanschlüsse 6.1.1.1 Gleichstromversorgung und Motorkabel 6.1.1.2 Steuerkabel 6.1.1.3 Sicherungen, NXI_xxxx 5	35 43 43 43 43								

	6.1.1.4 Sicherungen, NXI_xxxx 6	44
	6.1.1.5 Spannungsversorgung des Wechselrichters und Motorkabel , NXI_xxxx 5	45
	6.1.1.6 Klemmengrößen, NXI_xxxx 5	46
	6.1.1.7 Spannungsversorgung des Wechselrichters und Motorkabel , NXI_xxxx 6	47
	6.1.1.8 Klemmengrößen, NXI_xxxx 6	48
	6.1.2 Installationsanweisungen	49
	6.1.2.1 Gehäusegrößen des Vacon NXI	51
	6.1.3 Kabelinstallation und UL-Vorschriften	53
	6.1.4 Kabel- und Motorisolationsprüfungen	53
6.2	Steuereinheit	54
	6.2.1 Steueranschlüsse	55
	6.2.1.1 Steuerkabel	56
	6.2.1.2 Galvanische Trennung	56
	6.2.2 Steueranschluss-Signale	57
	6.2.2.1 Inversion der Digitaleingänge	58
	6.2.2.2 Steckbrückenauswahl auf der OPT-A1-Basiskarte	59
7.	STEUERTAFEL	61
7.1	Anzeigen auf dem Steuertafeldisplav	61
	7.1.1 Wechselrichter-Statusanzeigen	61
	7.1.2 Steuerplatzanzeigen	62
	7.1.3 Status-LEDs (arün – arün – rot)	62
	7.1.4 Textzeilen	
7.2	Steuertafeltasten	64
	7.2.1 Tastenbeschreibungen	64
7.3	Navigation auf der Steuertafel	65
	7.3.1 Das Menü "Betriebsdaten" (M1)	67
	7.3.2 Das Menü "Parameter" (M2)	68
	7.3.3 Das Menü "Steuerung über Steuertafel" (M3)	
	7.3.3.1 Auswahl des Steuerplatzes	
	7.3.3.2 Sollwerteinstellung über die Steuertafel	
	7.3.3.3 Richtung: Steuertafel	
	7.3.3.4 Aktivierung der Stopptaste	
	7.3.4 Das Menü "Aktive Fehler" (M4)	
	7.3.4.1 Fehlertypen	
	7.3.4.2 Fehlercodes	
	7.3.4.3 Fehlerzeitdatenprotokoll	
	7.3.5 Das Menü "Fehlerspeicher" (M5)	
	7.3.6 Das Menü "System" (M6)	
	7.3.6.1 Auswählen der Sprache	
	7.3.6.2 Applikationswahl	83
	7.3.6.3 Parameterübertragung	
	7.3.6.4 Parametervergleich	
	7.3.6.5 Sicherheit	
	7.3.6.6 Steuertafeleinstellungen	
	7.3.6.7 Hardware-Einstellungen	
	7.3.6.8 System-Info	
	7.3.7 Das Menü "Erweiterungskarten" (M7)	97

7.4	Weitere Steuertafelfunktionen	
8.	INBETRIEBNAHME	
8.1	Sicherheit	
8.2	Inbetriebnahme des Wechselrichters	100
9.	FEHLERSUCHE	102

1. SICHERHEIT



NUR SACHVERSTÄNDIGE ELEKTRIKER DÜRFEN ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN DURCHFÜHREN!



1.1 Warnungen

	1	Die Bauteile der Leistungseinheit des Wechselrichters stehen unter Spannung , wenn der Vacon NX an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist. Der Kontakt mit diesen spannungsführenden Teilen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Die Steuereinheit ist vom Netzpotential isoliert.
	2	Die Gleichpannungsversorgungs- und Motoranschlussklemmen stehen unter Spannung , wenn der Vacon NX an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist, auch wenn der Motor nicht läuft .
WARNUNG	3	Die Steuereingangs-/-ausgangsklemmen sind vom Netzpotenzial isoliert. An den Relaisausgangsklemmen und anderen E/A-Klemmen kann jedoch eine gefährliche Steuerspannung anliegen – auch wenn der Vacon NX nicht an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
	4	Der Wechselrichter hat einen hohen kapazitiven Ableitstrom.
	5	Wenn der Wechselrichter als Bestandteil einer Maschine verwendet wird, liegt es in der Verantwortung des Maschinenherstellers, die Maschine mit einem Hauptschalter zu versehen (EN 60204-1).
	6	Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile von Vacon verwendet werden.

1.2 Sicherheitshinweise

	1	Der Vacon NX-Wechselrichter ist ausschließlich für ortsfeste Installationen vorgesehen.
	2	Führen Sie keine Messungen durch, solange der Wechselrichter an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
À	3	Warten Sie nach dem Abtrennen der Gleichstromversorgung, bis der Lüfter stoppt und die Anzeigeleuchten an der Steuertafel erloschen sind (falls keine Steuertafel angeschlossen ist, achten Sie auf die LED- Anzeigeleuchte der Steuerkarte, die bei abgenommener Steuertafel zu sehen ist). Warten Sie anschließend weitere fünf Minuten, bevor Sie mit den Arbeiten an den Anschlüssen des Vacon NX beginnen. Vor Ablauf dieser Zeit darf die Abdeckung des Geräts nicht geöffnet werden.
	4	Führen Sie an keinem Bauteil des Vacon NX Spannungsfestigkeitsprüfungen durch. Prüfungen und Tests sollten nach dem jeweils beschriebenen Prüfverfahren durchgeführt werden, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
	5	Vor der Durchführung von Messungen am Motor oder Motorkabel trennen Sie das Motorkabel vom Wechselrichter.
	6	Vermeiden Sie den Kontakt mit den Bauteilen auf den Platinen. Diese Bauteile können durch elektrostatische Entladungen (ESE) beschädigt werden.
	7	Stellen Sie vor Anschluss des Wechselrichters an die Gleichstromversorgung sicher, dass die Front- und Kabelabdeckungen des Vacon NX geschlossen sind.

Erdung und Erdschluss-Schutz 1.3

Der Vacon NX-Wechselrichter muss grundsätzlich über einen Erdungsleiter geerdet werden, der an die Erdungsklemme angeschlossen ist. (\bot

Der Erdschluss-Schutz im Wechselrichter schützt lediglich den Wechselrichter selbst vor Erdschlüssen im Motor bzw. Motorkabel.

Aufgrund der hohen kapazitiven Ströme im Wechselrichter besteht die Möglichkeit, dass Fehlerstromschutzschalter nicht ordnungsgemäß funktionieren. Bei Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern müssen diese getestet werden, um eventuell auftretende Erdschluss-Ströme in Fehlersituationen zu erkennen.

1.4 Betrieb des Motors

Warnsymbole

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die mit den folgenden Symbolen gekennzeichneten Anweisungen besonders beachten:



= Gefährliche Spannung

= Allgemeiner Warnhinweis



= Heiße Oberfläche –Verbrennungsgefahr

CHECKLISTE ZUM BETRIEB DES MOTORS

WARNUNG	1	Den Motor vor dem Start auf ordnungsgemäße Installation überprüfen und sicherstellen, dass die an den Motor angeschlossene Maschine das Starten des Motors zulässt.						
	2	Die maximale Motordrehzahl (Frequenz) abhängig vom jeweiligen M und der an ihn angeschlossenen Maschine einstellen.						
	3	Sicherstellen, dass die Drehrichtung des Motors grundsätzlich gefahrlos geändert werden kann.						
	4	Sicherstellen, dass keine Kompensationskondensatoren am Motorkabel angeschlossen sind.						
	5	Sicherstellen, dass die Motoranschlussklemmen nicht an das Netzpotenzial angeschlossen sind.						

2. EU-RICHTLINIE

2.1 CE-Kennzeichnung

Das CE-Kennzeichen am Produkt gewährleistet freien Warenverkehr innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Es garantiert auch, dass das Produkt die einschlägigen Richtlinien erfüllt (zum Beispiel die EMV-Richtlinie und mögliche weitere sog. Richtlinien für neue Verfahren).

Vacon NX-Wechselrichter tragen das CE-Kennzeichen als Nachweis ihrer Konformität mit der Niederspannungsrichtlinie (Low Voltage Directive, LVD) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Das Gerät wurde von der staatlich anerkannten Prüfstelle SGS FIMKO abgenommen.

2.2 EMV-Richtlinie

2.2.1 Einführung

Gemäß der EMV-Richtlinie darf ein elektrisches Gerät keine übermäßigen Störungen in der Umgebung verursachen, in der es verwendet wird, und muss selbst bis zu einem gewissen Grad störfest sein.

Die Konformität der Vacon NX-Wechselrichter mit der EMV-Richtlinie wird entsprechend den Technical Construction Files (TCF) geprüft und von der SGS FIMKO, einer anerkannten Prüfstelle (Anerkannte Prüfstelle), bescheinigt. Für den Nachweis der Konformität von Vacon-Wechselrichtern wurden Technical Construction Files gewählt, da es nicht möglich ist, eine derart umfassende Produktfamilie in einer Laborumgebung zu testen, zumal die Installationskombinationen in der Praxis stark variieren.

2.2.2 Technische Kriterien

Unser grundlegendes Konzept bestand in der Entwicklung einer Serie von Wechselrichtern, die bestmöglichen Nutzen und eine optimale Kosteneffizienz bieten. EMV-Konformität wurde bei der Konstruktion von Anfang an berücksichtigt.

2.2.3 EMV-Klassifizierung der Vacon-Wechselrichter

Die ab Werk ausgelieferten Vacon NX-Wechselrichter sind Geräte der Klasse T, die alle **EMV-**Anforderungen hinsichtlich der Störfestigkeit (Norm EN 50082-1, 50082-2 und EN 61800-3) erfüllen.

Klasse T:

Geräte der Klasse T weisen einen geringen Erdstrom auf und können mit einem potenzialfreien Gleichstromeingang verwendet werden.

Warnung: Dies ist ein Produkt der beschränkten Handelsklasse gemäß IEC 61800-3. In Wohngegenden kann es Hochfrequenzstörungen erzeugen. In diesem Fall hat der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

2.2.4 Konformitätserklärung des Herstellers

Auf der folgenden Seite finden Sie die Konformitätserklärung des Herstellers, die die Konformität der Vacon-Wechselrichter mit den EMV-Richtlinien bestätigt.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma

Hersteller:

Vacon Oyj

Herstelleradresse:

P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa Finnland

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktname:

Modellbezeichnung:

Vacon NXI 0004 5... bis 2700 5 Vacon NXI 0004 6... bis 2250 6 Vacon NXA 0004 5... bis 2700 5 Vacon NXA 0004 6... bis 2250 6 Vacon NXF 0004 6... bis 2700 5 Vacon NXF 0004 6... bis 2250 6 Vacon NXN 0400 5... bis 0650 5 Vacon NXN 0400 6... bis 0650 6 Vacon NXB 0004 5... bis 2700 5 Vacon NXB 0004 6... bis 2250 6

Vacon NX gemeinsame DC-Bus-Produktreihe

in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien bzw. Normen konstruiert und gefertigt wurde:

EN61800-5-1 (2003)

Sicherheit:

EMV:

Die ab Werk ausgelieferten Wechselrichtermodule der Baureihe Vacon NX erfüllen die Anforderungen von Kategorie 4 gemäß der Richtlinie EN 61800-3 (2004).

Durch interne Maßnahmen und Qualitätskontrollen ist sichergestellt, dass das Produkt jederzeit den Anforderungen der aktuellen Richtlinie und den geltenden Normen entspricht.

Vaasa, 3. April 2006

Ynn XNTT

Vesa Laisi Präsident

Jahr der CE-Kennzeichnung:

<u>2005</u>

3. ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS

Wechselrichter der Baureihe Vacon NX wurden vor dem Verlassen des Werks bzw. vor Auslieferung an den Kunden sorgfältigen Tests und Qualitätsprüfungen unterzogen. Nach dem Entpacken sollten Sie das Produkt jedoch auf Transportschäden untersuchen und überprüfen, ob der Lieferumfang vollständig ist (vergleichen Sie den Typenschlüssel des Produkts mit der Typenschlüsselerläuterung, siehe Bild 3-1).

Falls der Wechselrichter während des Transports beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte zunächst an die Frachtversicherung oder den Spediteur.

Sollte die Lieferung nicht Ihrer Bestellung entsprechen, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

3.1 Typenschlüssel.

3.1.1 FI9 – FI14



Bild 3-1 Vacon NX-Typenschlüssel, FI9 – FI14

3.1.2 Standardfunktionen von NXI-Wechselrichtern

WECHSELRICHTER						
Artikelnummer NXI_AAAA 5/6						
	Luftkühlung					
	Alphanumerische Steuertafel mit Glasfaserverbindung					
Standardfunktionen	EMV-Klasse T (EN 61800-3 für IT-Netzwerke)					
von FI9, FI10, FI12,	Sicherheit gemäß CE / UL					
FI13 und FI14	Externe Ladung erforderlich					
	E/A-Module A1 & A2					
	IP00					

Tabelle 3–1. Standardfunktionen von NXI-Wechselrichtern

3.2 Lagerung

Wenn der Wechselrichter vor dem Einsatz gelagert werden soll, stellen Sie sicher, dass geeignete Umgebungsbedingungen vorhanden sind:

Lagertemperaturbereich	-40+70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95%, keine Kondensation

Wenn die Wechselrichter im spannungsfreien Zustand gelagert werden, sollten die Kondensatoren mindestens ein Mal pro Jahr aufgeladen werden. Dazu muss das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen werden und mindestens 1 Stunde lang unter Spannung sein.

Bei Lagerungszeiten, die den Zeitraum von einem Jahr deutlich überschreiten, müssen die Kondensatoren so aufgeladen werden, dass der möglicherweise hohe Ableitstrom, dem die Kondensatoren ausgesetzt sind, entsprechend begrenzt wird. Gleichspannung mit einer anpassbaren Strombegrenzung ist in einem solchen Fall die beste Alternative. Der Strom muss beispielsweise auf 300...500mA begrenzt werden, und die Gleichspannungsversorgung muss an die B+/B-Klemmen (Gleichspannungsklemmen) angeschlossen werden.

Die Gleichspannung muss an die Nenn-Gleichspannung des Geräts (1.35*Un ac) angepasst werden und mindestens 1 Stunde lang anliegen.

Steht keine Gleichspannung zur Verfügung und wurde das Gerät im spannungslosen Zustand über einen Zeitraum von mehr als 1 Jahr gelagert, wenden Sie sich bitte an das Werk, bevor Sie das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen.

3.3 Wartung

Alle technischen Geräte, sie auch Wechselrichter, benötigen einen bestimmten Pflegeaufwand sowie präventive Wartung. Um den reibungslosen Betrieb des Wechselrichters sicherzustellen, müssen die Umgebungsbedingungen sowie die korrekte Last, Netzspannung, Prozesssteuerung, usw. bestimmte Spezifikationen des Herstellers erfüllen.

Wenn alle Bedingungen der Spezifikationen des Herstellers erfüllt sind, bestehen keine weiteren Bedenken. Allerdings muss eine ausreichende Kühlkapazität für die Strom- und Steuerkreise sichergestellt sein. Um diese Anforderung zu erfüllen, muss sichergestellt werden, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert. Der ordnungsgemäße Betrieb der Kühllüfter sowie die Sauberkeit des Kühlkörpers müssen regelmäßig überprüft werden.

Regelmäßige Wartung wird empfohlen, um den reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Wechselrichters zu gewährleisten. Mindestens folgende Punkte sollten bei einer regelmäßigen Wartung geprüft werden:

Intervall	Wartung				
12 Monate (sofern das Gerät gelagert wurde)	Umformung der Kondensatoren, siehe separate Anweisungen				
6 bis 24 Monate (abhängig von der Umgebung)	Prüfen Sie die Eingangs- und Ausgangsklemmen und die Steuereingangs-/-ausgangsklemmen. Reinigen Sie den Kühltunnel. Prüfen Sie, ob der Kühllüfter ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie außerdem, ob Spuren von Korrosion an den Klemmen, Sammelschienen und sonstigen Oberflächen vorliegen. Prüfen Sie die Türfilter, sofern das Gerät in einem Schrank installiert ist				
5 bis 7 Jahre	Wechseln Sie die Kühllüfter Hauptlüfter Interner Lüfter, IP54 Lüfter/Filter zur Kühlung des Schranks				
5 bis 10 Jahre	Wechsel Sie die DC-Bus-Kondensatoren				

Tabelle 3–2. Wartungsintervall

Außerdem wird empfohlen, alle Tätigkeiten und Zählerwerte mit Datum und Uhrzeit zu notieren, damit die Wartungsarbeiten entsprechend nachverfolgt werden können.

3.4 Garantie

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf Fertigungsfehler. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die während des Transports, des Empfangs, der Installation, der Inbetriebnahme oder der Verwendung des Produkts entstehen.

Der Hersteller haftet in keinem Fall für Schäden und Fehlfunktionen, die auf Missbrauch, falsche Installation, Umgebungstemperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs, Staub, korrosive Stoffe oder den Betrieb außerhalb des Nennwertbereichs zurückzuführen sind.

Auch für Folgeschäden kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Die Garantiezeit des Herstellers beträgt 12 Monate ab der Inbetriebnahme, längstens jedoch 18 Monate ab dem Lieferdatum (Allgemeine Lieferbedingungen NL92/Orgalime S92).

Die von Ihrem Händler gewährte Garantiezeit kann von den oben stehenden Angaben abweichen. Diese Garantiezeit wird in den Verkaufs- und Garantiebedingungen des Händlers festgelegt. Vacon übernimmt keine Haftung für andere als die von Vacon selbst gewährten Garantien.

Bei Fragen zur Garantie wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Händler.

4. TECHNISCHE DATEN

4.1 Einführung

Die Abbildung unten zeigt das Blockschaltbild des Vacon NX-Wechselrichters. Der Wechselrichter besteht aus zwei Einheiten: der Leistungseinheit und der Steuereinheit.

Die Leistungseinheit enthält eine Wechselrichterbrücke aus IGBT-Schaltern, die eine symmetrische dreiphasige PWM-modulierte Wechselspannung zum Motor erzeugt.

Der Motor- und Applikationssteuerblock basiert auf Mikroprozessorsoftware. Der Mikroprozessor steuert den Motor anhand der Informationen, die er durch Messungen und Parametereinstellungen bzw. über Steuerein-/ausgänge und die Steuertafel erhält. Der Motor- und Applikationssteuerblock steuert den Modulator-ASIC, der wiederum die IGBT-Schaltstellungen berechnet. Gate-Treiber verstärken diese Signale zur Ansteuerung der IGBT-Wechselrichterbrücke.



Bild 4–1. Blockschaltbild des Vacon NXI-Wechselrichters

Die Steuertafel bildet die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Wechselrichter. Sie dient zum Einstellen von Parametern, Lesen von Statusdaten und Erteilen von Steuerbefehlen. Sie ist abnehmbar und kann extern bedient werden; dabei ist sie über ein Kabel an den Wechselrichter angeschlossen. Statt der Steuertafel kann auch ein PC zur Steuerung des Wechselrichters verwendet werden, der über ein ähnliches Kabel angeschlossen ist (VACON RS232PC –1.5M).

Die Benutzeroberfläche der Basissteuerung und deren Parameter (Basisapplikation) sind sehr einfach zu handhaben. Wenn flexiblere Oberflächen bzw. Parameter erforderlich sind, kann aus dem "All-In-One+"-Applikationspaket eine geeignetere Applikation ausgewählt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Applikationen finden Sie im "All-In-One+"-Applikationshandbuch.

Optionale E/A-Erweiterungskarten, mit denen die Anzahl der zu verwendenden Steuerein- und -ausgänge erhöht werden kann, sind ebenfalls erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller oder bei Ihrem Vacon-Vertriebshändler (siehe Rückseite dieses Handbuchs).

4.2 Leistungsdaten

4.2.1 Vacon NXI_xxxx 5 – Versorgungsspannung 465 - 800 VDC, Motorspannung 380 - 500 VAC

Hohe Überlast = Max. Strom I_s; 2 Sek/20 Sek, 150% überlastbar, 1 min/10 min Nach Dauerbetrieb bei Bemessungsstrom, 150 % Bemessungsstrom (I_H) während 1 Minute, gefolgt von Betrieb bei Laststrom unterhalb des Bemessungsstroms für einen Zeitraum, bei dem der Effektiv-Ausgangsstrom über den Lastzyklus den Bemessungsstrom (I_H) nicht übersteigt

Niedrige Überlast = Max. Strom I_{s:}, 2 Sek/20 Sek, 110% überlastbar, 1 min/10 min Nach Dauerbetrieb bei Bemessungsstrom, 110% Bemessungsstrom (I_i) während 1 Minute, gefolgt von Betrieb bei Laststrom unterhalb des Bemessungsstroms für einen Zeitraum, bei dem der Effektiv-Ausgangsstrom über den Lastzyklus den Bemessungsstrom (I_L) nicht übersteigt

Motorspannung 380 - 500 VAC, 50/60 Hz, 3~											
	Belastbarkeit @ Umgebungstemperatur von 40 °C					Motorwellenleistung					
Wechselrichter- typ	Niedrig		Hoch			Versor span 513	gungs- nung VDC	Verso spai 675	rgungs- nnung i VDC	Baugröße	Abmessungen und Gewicht BxHyT/kg
	Dauernenn- strom I _L (A)	10% Überlast- strom (A)	Dauernenn- strom I _H (A)	50% Überlast- strom (A)	Max. Strom I _s	10% Überlast 40 °C P(kW)	50% Überlast 40 °C P(kW)	10% Überlast 40 °C P(kW)	50% Überlast 40 °C P(kW)		DATATAg
NXI_0168 5	170	187	140	210	238	90	75	110	90	F19	239 × 1030 × 372/65
NXI_0205 5	205	226	170	255	285	110	90	132	110	F19	239 × 1030 × 372/65
NXI_0261 5	261	287	205	308	349	132	110	160	132	FI9	239 × 1030 × 372/65
NXI_0300 5	300	330	245	368	444	160	132	200	160	FI9	239 × 1030 × 372/65
NXI_0385 5	385	424	300	450	540	200	160	250	200	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0460 5	460	506	385	578	693	250	200	315	250	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0520 5	520	572	460	690	828	250	250	355	315	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0590 5	590	649	520	780	936	315	250	400	355	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0650 5	650	715	590	885	1062	355	315	450	400	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0730 5	730	803	650	975	1170	400	355	500	450	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0820 5	820	902	730	1095	1314	450	400	560	500	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0920 5	920	1012	820	1230	1476	500	450	630	560	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_1030 5	1030	1133	920	1380	1656	560	500	710	630	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_1150 5	1150	1265	1030	1545	1854	630	560	800	710	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1300 5	1300	1430	1150	1725	2070	710	630	900	800	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1450 5	1450	1595	1300	1950	2340	800	710	1000	900	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1770 5	1770	1947	1600	2400	2880	1000		1200		FI14	2×708 × 1030 × 553/302
NXI_2150 5	2150	2365	1940	2910	3492	1200		1500		FI14	2×708 × 1030 × 553/302
NXI_2700 5	2700	2970	2300	3287	3933	1500		1800		FI14	2×708 × 1030 × 553/302

....

Tabelle 4–1. Nennleistungen und Abmessungen des Vacon NXI, Versorgungsspannung 465 - 800 VDC

Hinweis: Die Nennströme bei Umgebungstemperatur werden nur dann erreicht, wenn die Schaltfrequenz dem werkseitig festgelegten Standardwert entspricht oder darunter liegt.

4.2.2 Vacon NXI_xxxx 6 – Versorgungsspannung 640 - 1100 VDC, Motorspannung 525 - 690 VAC

Hohe Überlast = Max. Strom I_{s:} 2 Sek/20 Sek, 150% überlastbar, 1 min/10 min Nach Dauerbetrieb bei Bemessungsstrom, 150 % Bemessungsstrom (I_{H}) während 1 Minute, gefolgt von Betrieb bei Laststrom unterhalb des Bemessungsstroms für einen Zeitraum, bei dem der Effektiv-Ausgangsstrom über den Lastzyklus den Bemessungsstrom (I_H) nicht übersteigt

Niedrige Überlast = Max. Strom I_s, 2 Sek/20 Sek, 110% überlastbar, 1 min/10 min Nach Dauerbetrieb bei Bemessungsstrom, 110% Bemessungsstrom (I,) während 1 Minute, gefolgt von Betrieb bei Laststrom unterhalb des Bemessungsstroms für einen Zeitraum, bei dem der Effektiv-Ausgangsstrom über den Lastzyklus den Bemessungsstrom (I_L) nicht übersteigt

Alle Baugrößen sind in IP21 bzw. IP54 erhältlich.

Motorspannung 525 - 690 VAC, 50/60 Hz, 3~									
	Belastbarkeit ଉ Umgebungstemperatur von 40 °C				Motorwellen- leistung				
Wechselrich- tertyp	Niedrig		Hoch			Spannungsver- sorgung 930 VDC		Baugröße	Abmessungen und Gewicht
	Dauerne nnstrom I _L (A)	10% Überlast- strom (A)	Dauernenn- strom I _H (A)	50% Überlast- strom (A)	Max. Strom I _s	10% Überlast 40 °C P(kW)	50% Überlast 40 °C P(kW)		B×H×1/kg
NXI_0125 6	125	138	100	150	200	110	90	FI9	239 × 1030 × 372/65
N×I_0144 6	144	158	125	188	213	132	110	FI9	239 × 1030 × 372/65
N×I_0170 6	170	187	144	216	245	160	132	FI9	239 × 1030 × 372/65
NXI_0208 6	208	229	170	255	289	200	160	FI9	239 × 1030 × 372/65
NXI_0261 6	261	287	208	312	375	250	200	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0325 6	325	358	261	392	470	315	250	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0385 6	385	424	325	488	585	355	315	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0416 6	416	458	325	488	585	400	355	FI10	239 × 1030 × 552/100
NXI_0460 6	460	506	385	578	693	450	400	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0502 6	502	552	460	690	828	500	450	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0590 6	590	649	502	753	904	560	500	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0650 6	650	715	590	885	1062	630	560	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0750 6	750	825	650	975	1170	710	630	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0820 6	820	902	650	975	1170	800	710	FI12	2×239 × 1030 × 552/200
NXI_0920 6	920	1012	820	1230	1476	900	800	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1030 6	1030	1133	920	1380	1656	1000	900	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1180 6	1180	1298	1030	1464	1755	1200	1000	FI13	708 × 1030 × 553/302
NXI_1500 6	1500	1650	1300	1950	2340	1500	1300	FI14	2×708 × 1030 × 553/302
NXI_1900 6	1900	2090	1500	2250	2700	1800	1500	FI14	2×708 × 1030 × 553/302
NXI_2250 6	2250	2475	1900	2782	3335	2000	1800	FI14	2×708 × 1030 × 553/302

.

Tabelle 4–2. Leistungsangaben und Abmessungen des Vacon NXI, Versorgungsspannung 640 - 1100 VDC

Hinweis: Die Nennströme bei Umgebungstemperatur werden nur dann erreicht, wenn die Schaltfrequenz dem werkseitig festgelegten Standardwert entspricht oder darunter liegt.

4.3 Technische Angaben

Versorgungsan-	Eingangsspannung U _{in}	465800 VDC (380-500 VAC)			
schluss		6401100 VDC (525-690 VAC)			
		Die Welligkeit der Wechselrichter-			
		Versorgungsspannung, die durch Gleichrichtung			
		der Wechselspannung des elektrischen Netzes in			
		der Basisfrequenz gebildet wird, muss gering als			
		50V von Spitze zu Spitze sein.			
	Eingangsstrom I _{in}	$(sqrt3 \times U_{mot} \times I_{mot} \times cos\phi) / (U_{in} \times 0,98)$			
	Zwischenkreis-	FI9 5 : 4950μF; FI9 6 : 3733μF			
	Kapazität	FI10 5: 9900μF; FI10 6: 7467μF			
		FI12 5: 19800µF; FI12 6: 14933µF			
		FI13_5: 29700µF; FI13_6: 22400µF			
	Anlaufverzögerung	5 s (FI9 und höher)			
Motoranschluss	Ausgangsspannung	3 ~ 0 - U _{in} / 1,4			
	Dauerausgangsstrom	I _H : Umgebungstemperatur max. +40 °C,			
		Überlast 1,5 × I _H (1 min./10 min.)			
		I _I : Umgebungstemperatur max. +40 °C,			
		Überlast 1,1 \times I ₁ (1 min./10 min.)			
	Anlaufdrehmoment	l _s für zwei Sekunden abhängig vom			
		Motordrehmoment			
	Spitzenstrom	I _s für 2 s alle 20 s			
	Ausgangsfrequenz	0320 Hz; 7200 Hz (besondere Einsätze)			
	Frequenzauflösung	applikationsabhängig			
Regeleigen-	Regelmethode	Frequenzregelung U/f			
schaften		Sensorlose Vektorsteuerung			
		(Open Loop Sensorless Vector Control)			
		Regelung mit Drehzahl-Rückführung			
		(Closed Loop Frequency Control)			
		Vektor-Regelung mit Drehzahl-Rückführung			
		(Closed Loop Vector Control)			
	Schaltfrequenz	NXI_5: 110 kHz; Werkseinstellung 3,6 kHz			
	(siehe Parameter 2.6.9)	NXI_6: 16 kHz; Werkseinstellung 1,5 kHz			
	<u>Frequenzsollwert</u>				
	Analogeingang	Auflösung 0,1% (10Bit), Genauigkeit ±1%			
	Steuertafelsollwert	Auflösung 0,01 Hz			
	Feldschwächpunkt	30320 Hz			
	Beschleunigungszeit	03000 Sek.			
	Bremszeit	03000 Sek.			
	Bremsmoment	DC-Bremse: 30% * T _N (ohne Bremsoption)			
Umgebungs-	Umgebungstemperatur	–10 °C (keine Eisbildung)+40 °C			
bedingungen	während des Betriebs				
	Lagertemperatur	-40 °C+70 °C			
	Relative	0 bis 95 % RH, keine Kondensation, keine			
	Luftfeuchtigkeit	Korrosion, kein Tropfwasser			
	Luftqualität:				
	- chemische Dämpfe	IEC 721-3-3, Gerät in Betrieb, Klasse 3C2			
	- mechanische Partikel	IEC 721-3-3, Gerät in Betrieb, Klasse 3S2			

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

	Aufstellungshöhe	100% Belastbarkeit (keine Leistungsabminderung)		
		bis zu 1000 m		
		1-% Leistungsabminderung pro 100m über 1000.;		
		max. 2.000m		
	Vibration	Schwingungsamplitude 0,25 mm (Spitze) bei 531 Hz		
	EN50178/EN60068-2-6	Max. Beschleunigungsamplitude 1 G bei 31150 Hz		
	Schock	UPS-Falltest (für anwendbare UPS-Gewichte)		
	EN50178,	Lagerung und Transport: max. 15 G, 11 ms (in der		
	EN60068-2-27	Verpackung)		
	Wärmeverlust	$P_{Verlust}[kW]$ ca. $P_{mot}[kW] \times 0,02$		
	Kühlluft erforderlich	FI9 1150 m³/h, FI10 1400 m³/h,		
		FI12 2800 m³/h, FI13 4200 m³/h, FI14 2×4200 m³/h		
	Geräte-Schutzart	IP00		
EMV (bei	Störfestigkeit	Es müssen alle EMV-Anforderungen hinsichtlich		
Standarde-		der Störfestigkeit erfüllt sein,		
instellungen)		Stufe T		
Sicherheit		CE, UL, CUL		
		EN 61800-5-1 (2003); (Zulassungsdetails finden Sie		
		auf dem Typenschild)		
Steueran-	Analogeingangs-	0+10V, $R_i = 200k\Omega$, (-10V+10V Joysticksteuerung)		
schlüsse	spannung	Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%		
	Analogeingangsstrom	$0(4)20 \text{ mA, R}_{i} = 250\Omega \text{ differenzial}$		
	Digitaleingänge (6)	Positive oder negative Logik; 1830VDC		
	Steuerspannung	+24V, ±15%, max. 250mA		
	Ausgangsreferenz-	+10V, ±3%, Höchstlast 10mA		
	spannung			
	Analogausgang	0(4)20mA; R∟ max. 500Ω; Auflösung 10 Bit;		
		Genauigkeit ±2%		
	Digitalausgänge	Transistor mit "open collector", 50mA/48V		
	Relaisausgänge	2 programmierbare Umschaltrelaisausgänge		
		Schaltkapazität: 24VDC/8A, 250VAC/8A,		
		125VDC/0,4A		
		Min. Schaltbürde: 5V/10mA		
Schutz-	Überspannungsschutz	NX_5: 911VDC; NX_6: 1200VDC		
funktionen	Unterspannungsschutz	NX_5: 333VDC; NX_6: 460 VDC		
	Erdschlussschutz	Im Falle eines Erdschlusses im Motor oder im		
		Motorkabel ist nur der Wechselrichter geschützt.		
	Motorphasen-	Auslösung bei fehlender Motorphase		
	überwachung			
	Überstromschutz	Ja		
	Geräteüber-	Ja		
	temperaturschutz			
	Motorüberlastschutz	Ja		
	Motorblockierschutz	Ja		
	Motorunterlastschutz	Ja		
	Kurzschluss-Schutz für	Ja		
	Referenzspannungen			
	von +24V und +10V			

Tabelle 4–3. Technische Angaben

Aufbau	I _N (Ausgang)	Motor P.F.	I _{DC} (Eingang)
	261	0,89	304
F19	300	0,89	350
	385	0,9	454
FI10	460	0,9	542
	520	0,9	613
	590	0,9	695
	650	0,9	766
	730	0,91	870
FIIZ	820	0,91	977
	920	0,91	1096
	1030	0,91	1227
FI13	1150	0,91	1370
	1300	0,91	1549
	1450	0,91	1727
	1770	0,92	2132
FI14	2150	0,92	2590
	2700	0,92	3252

Tabelle 4–4. Gleichstromwerte und Abmessungen des Vacon NXI, Versorgungsspannung 465 - 800VDC

Aufbau	I _N (Ausgang)	Motor P.F.	I _{DC} (Eingang)
	125	0,89	146
ГЮ	144	0,89	168
F17	170	0,89	198
	208	0,9	245
	261	0,9	308
ET10	325	0,9	383
1,110	385	0,9	454
	416	0,9	490
	460	0,91	548
	502	0,91	598
F19	590	0,91	703
1.12	650	0,91	774
	750	0,91	894
	820	0,91	977
	920	0,91	1096
FI13	1030	0,91	1227
	1180	0,92	1421
	1500	0,92	1807
FI14	1900	0,93	2313
	2250	0,93	2739

Tabelle 4–5. Gleichstromwerte und Abmessungen des Vacon NXI, Versorgungsspannung 640 - 1100 VDC

5. INSTALLATION

5.1 Montage

Der Wechselrichter kann vertikal an die Rückwand eines Schaltschranks montiert werden. Um den Wechselrichter herum muss genügend Freiraum vorhanden sein, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen, siehe Bild 5-7. Die Mindesteinbaumaße müssen eingehalten werden, siehe Tabelle 5-1 und Tabelle 5-2. Außerdem muss die Montagefläche relativ eben sein. Der Wechselrichter wird mit vier Schrauben (oder Bolzen, je nach Gerätegröße) befestigt. Die Einbaumaße sind den Abbildungen 5-7 und Tabelle 5-1 zu entnehmen. Die Abmessungen für das Leistungsmodul IP00 werden auf den folgenden Seiten erläutert.



Bild 5-1. Abmessungen des Vacon NXI FI9



Bild 5-2. Abmessungen des Vacon NXI, FI10



Bild 5-3. Abmessungen des Vacon NXI, Hinteransicht FI12



Bild 5-4. Abmessungen des Vacon NXI, Vorderansicht des FI12



Bild 5-5. Abmessungen des Vacon NXI, Hinteransicht des FI13. Hinweis: FI14 ist ein Doppel von FI13



Bild 5-6. Abmessungen des Vacon NXI, Vorderansicht des FI13. Hinweis: FI14 ist ein Doppel von FI13

5.2 Lüfterkühlung

5.2.1 Baugrößen FI9 bis FI14

Rund um den Wechselrichter muss genügend Freiraum für ausreichende Luftzirkulation und Kühlung vorhanden sein. Die erforderlichen Freiräume sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Bei Montage mehrerer Geräte übereinander beträgt der erforderliche Freiraum **2 * C** (siehe Abbildung unten). Außerdem darf die Abluft aus der Kühlung des unteren Geräts nicht in den Lufteinlass des darüber liegenden Geräts gelenkt werden. Bei der Planung der Raumkühlung ist zu bedenken, dass die Wärmeabgabe des Wechselrichters ca. 2,5 % seiner Nennkapazität beträgt.

Тур	Abmessungen [mm]				
	Α	В	B_2	С	
NXI_0168 – 0300 5	200	20		Min 200	
NXI_0125 – 0208 6	200	20		MIN. 300	
NXI_0385 – 0520 5	200	20		Min 200	
NXI_0261 – 0416 6	200	20		MIN. 300	
NXI_0590 - 1030 5	200	20	0	Min 200	
NXI_0460 – 0820 6	200	20	U	MIN. 300	
NXI_1150 – 1450 5	200	20	0	Min 200	
NXI_0920 - 1180 6	200	20	U	MIN. 300	
NXI_1770 – 2700 5	Abrease under wie Madul El12				
NXI_1500 - 2250 6	Abmessungen wie Modul FI13				

Tabelle 5-1. Werte für Montageabstände

- A = Freiraum oberhalb des Wechselrichters
- **B** = Abstand zwischen Wechselrichter und Schrankwand
- **B**₂ = Abstand zwischen zwei Wechselrichtern
- **C** = Freiraum unterhalb des Wechselrichters



Bild 5-7. Installationsabstand

Тур	Baugröße	Kühlluft erforderlich (m³/h)	Mindestluftöffnung au dem Schaltschrank (mm²)	
NXI_0168 – 0300 5 NXI_0125 – 0208 6	FI9	1.150	Zulauf: Ablauf:	55.000 30.000
NXI_0385 – 0520 5 NXI_0261 – 0416 6	FI10	1.400	Zulauf: Ablauf:	65.000 40.000
NXI_0590 – 1030 5 NXI_0460 – 0820 6	FI12	2.800	Zulauf: Ablauf:	130.000 70.000
NXI_1150 – 1450 5 NXI_0920 – 1180 6	FI13	4.200	Zulauf: Ablauf:	195.000 105.000
NXI_1770 – 2700 5 NXI_1500 – 2250 6	FI14	2 × 4.200	Zulauf: Ablauf:	2 × 195.000 2 × 105.000

Tabelle 5-2. Erforderliche Kühlluft

5.2.2 Belüftung des Schaltschranks

Die Schaltschranktür muss mit Luftschlitzen versehen sein, damit ausreichend Luft in das Innere gelangen kann. Um eine ausreichende Kühlung im Schaltschrank sicherzustellen, müssen die Abmessungen für die **Gesamtfläche der Belüftungsöffnungen** gemäß Tabelle 5-2 eingehalten werden. Dies kann beispielsweise über zwei mit Löchern versehene Lufteintrittsflächen sichergestellt werden, siehe Bild 5-7 (von Vacon empfohlen). Auf diese Weise werden die Lüfter der Module mit ausreichend Luft versorgt, und weitere Komponenten werden ordnungsgemäß gekühlt.

Oben am Schaltschrank müssen Luftauslässe vorhanden sein. Die minimale Luftaustrittsfläche pro Umrichtergröße ist in Tabelle 5-2. Die Kühlung im Inneren des Schaltschranks muss so ausgelegt sein, dass ich heiße Abluft nicht mit der eintretenden Frischluft vermischen kann (siehe Seite 32).

Die Lüftungsöffnungen müssen die Anforderungen der gewählten IP-Schutzklasse erfüllen. Die Beispiele in diesem Handbuch beziehen sich auf die Schutzklasse IP21.

Während des Betriebs wird Luft eingesaugt und von einem Lüfter unten an der Leistungseinheit umgewälzt. Ist die Leistungseinheit im oberen Teil des Schaltschranks angeordnet, befindet sich der Lüfter in der Mitte des Schaltschranks auf der Höhe des oberen Lüftungsgitters.

Siehe Bild 5-7 auf Seite 31.



Bild 5-8. Schranköffnungen für Kühlung. 1. Einlassöffnungen für Kühlluft 2. Auslassöffnungen für heiße Luft

STEUERUNG DES LUFTSTROMS

Kühlluft muss durch die Lüftungsöffnungen in der Schaltschranktür angesaugt und oben aus dem Schaltschrank herausgeblasen werden. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um die heiße Luft von der Leistungseinheit zum Auslass oben am Schaltschrank zu lenken und zu verhindern, dass heiße Luft zurück zum Lüfter gelangt:

- A. Installieren Sie einen geschlossenen Lüftungskanal von der Leistungseinheit zum Luftauslass oben am Schaltschrank (Variante A in den Abbildungen unten).
- B. Installieren Sie Abschirmungen in den Öffnungen zwischen der Leistungseinheit und den Schrankwänden (B in den Abbildungen unten). Bringen Sie die Abschirmungen oberhalb der Luftaustrittsöffnungen an den Seitenwänden des Moduls an.



Bild 5-9. Luftleitbleche zur Schaltschrankkühlung

6. VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE

6.1 Leistungseinheit

Die folgenden Anschlusssdiagramme zeigen die Versorgungs- und Motoranschlüsse.



Bild 6-1. Allgemeines FI9-/FI10-Anschlussschema ohne Ladevorrichtung



Bild 6-2, Allgemeines FI9-/FI10-Anschlussschema mit Ladevorrichtung


Bild 6-3, Allgemeines FI12-Anschlussschema ohne Ladevorrichtung



Bild 6-4, Allgemeines FI12-Anschlussschema mit Ladevorrichtung



Bild 6-5, Allgemeines FI13-Anschlussschema ohne Ladevorrichtung



Bild 6-6. Allgemeines FI13-Anschlussschema mit Ladevorrichtung



Bild 6-7. Allgemeines FI14-Anschlussschema ohne Ladevorrichtung



Bild 6-8. Allgemeines FI14-Anschlussschema mit Ladevorrichtung

6.1.1 Leistungsanschlüsse

6.1.1.1 Gleichstromversorgung und Motorkabel

Die Spannungsversorgung ist an die Klemmen **B+** und **B-** angeschlossen, und die Motorkabel sind an die Klemmen **U/T1**, **V/T2** und **W/T3** angeschlossen. Zur Einhaltung der geforderten EMV sollte an den Enden der Motorkabel eine Kabeleinführung verwendet werden, siehe Tabelle 6-1.

Verwenden Sie Kabel mit einer Hitzebeständigkeit von mindestens +70°C. Die Kabel und Sicherungen müssen in Übereinstimmung mit dem Nennausgangsstrom des Wechselrichters dimensioniert sein, der auf dem Typenschild angegeben ist. Die Installation der Kabel gemäß den UL-Vorschriften wird in Kapitel 6.1.3 beschrieben, und die Größen der aR-Sicherungen in den Tabellen 6-2 und 6-3.

Wenn der Motortemperaturschutz des Wechselrichters (siehe Vacon-"All-In-One"-Applikationshandbuch) als Überlastschutz verwendet wird, muss das Kabel entsprechend ausgewählt werden.

Diese Anweisungen gelten nur für Anlagen mit einem Motor und einer Kabelverbindung zwischen Wechselrichter und Motor. Informationen zu anderen Applikationen erhalten Sie beim Hersteller.

Kabeltyp	EMV-Pegel T
Spannungsversorgung	Flexibler Leiter. Temperaturbeständigkeit der Isolierung min. 70 °C,
	Kupfersammelschiene
Motorkabel	Stromkabel mit konzentrischem Schutzleiter, ausgelegt für die
	jeweilige Netzspannung. (PIRELLI/MCMK o. ä. empfohlen).
Chaucanhachach	Geschirmtes Kabel mit kompakter niederohmiger Abschirmung
Steuerkabel	(PIRELLI/jamak, SAB/ÖZCuY-0 o.ä.).

Tabelle 6-1. Normgerechte Kabeltypen

6.1.1.2 <u>Steuerkabel</u>

Informationen über Steuerkabel finden Sie in den Kapiteln 6.2.1.1 und Tabelle 6-1 weiter oben.

6.1.1.3 Sicherungen, NXI xxxx 5

Тур	Bau- größe	Ι _L [A]	Sicherungstyp Bussman aR	Sicherungs- größe	Sicherung U _n [V]	Sicherung I _n [A]	Anz. der Sicherungen
NXI_0168 5		168	170M3819	DIN1	690	400	2
NXI_0205 5		205	170M3819	DIN1	690	400	2
NXI_0261 5	F19	261	170M6812	DIN3	690	800	2
NXI_0300 5		300	170M6812	DIN3	690	800	2
NXI_0385 5		385	170M8547	3SHT	690	1250	2
NXI_0460 5	FI10	460	170M8547	3SHT	690	1250	2
NXI_0520 5		520	170M8547	3SHT	690	1250	2
NXI_0590 5		590	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2
NXI_0650 5		650	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2
NXI_0730 5		730	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2
NXI_0820 5	FI12	820	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2
NXI_0920 5		920	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2
NXI_1030 5		1030	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 2

NXI_1150 5		1150	170M8547	3SHT	690	1250	6
NXI_1300 5	FI13	1300	170M8547	3SHT	690	1250	6
NXI_1450 5		1450	170M8547	3SHT	690	1250	6
NXI_1770 5		1770	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 6
NXI_2150 5	FI14	2150	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 6
NXI_2700 5		2700	170M8547	3SHT	690	1250	2 × 6

Tabelle 6–2. Sicherungen zur Verwendung im Vacon NXI (465 - 800 VDC)

6.1.1.4 Sicherungen, NXI xxxx 6

Тур	Bau- größe	IL [A]	Sicherungstyp Bussman aR	Sicherungs- größe	Sicherung Un [V]	Sicherung In [A]	Anz. der Sicherungen
NXI_0125 6		125	170M4199	1SHT	1250	400	2
NXI_0144 6	FIO	144	170M4199	3SHT	1250	400	2
NXI_0170 6	F19	170	170M4199	3SHT	1250	400	2
NXI_0208 6		208	170M4199	3SHT	1250	400	2
NXI_0261 6		261	170M6305	3SHT	1250	700	2
NXI_0325 6	FILO	325	170M6305	3SHT	1250	700	2
NXI_0385 6	FIIU	385	170M6277	3SHT	1250	1000	2
NXI_0416 6		416	170M6277	3SHT	1250	1000	4
NXI_0460 6		460	170M6305	3SHT	1250	700	4
NXI_0502 6		502	170M6305	3SHT	1250	700	4
NXI_0590 6	EI40	590	170M6305	3SHT	1250	700	4
NXI_0650 6	FIIZ	650	170M6277	3SHT	1250	1000	4
NXI_0750 6		750	170M6277	3SHT	1250	1000	4
NXI_0820 6		820	170M6277	3SHT	1250	1000	4
NXI_0920 6		920	170M6305	3SHT	1250	700	6
NXI_1030 6	FI13	1030	170M6277	3SHT	1250	1000	6
NXI_1180 6		1180	170M6277	3SHT	1250	1000	6
NXI_1500 6		1500	170M6277	3SHT	1250	1000	2×6
NXI_1900 6	FI14	1900	170M6277	3SHT	1250	1000	2×6
NXI_2250 6		2250	170M6277	3SHT	1250	1000	2 × 6

Tabelle 6-3. Sicherungen zur Verwendung im Vacon NX (640 - 1.100V)

Hinweise zu Sicherungen:

gR-Sicherungen dienen zum Schutz des Geräts gegen Überströme und Kurzschlüsse.

aR-Sicherungen schützen die Gerätekabel bei Kurzschlüssen.

gG-Sicherungen dienen allgemein zum Schutz der Kabel gegen Überströme und Kurzschlüsse.

0.1.1.0 0.100 $0.$	6.1.1.5	Spannungsversorgung d	les Wechselrichters un	d Motorkabel , NXI xxxx 5	
--	---------	-----------------------	------------------------	---------------------------	--

Baugröße	Тур	IL [A]	Gleichspannungsversorgung des Moduls (pro Klemme) Cu [mm ²]	Motorkabel [mm²]
NXI_0168 5		170	¹) 2×(1×24)	Cu: 3×95+50 Al: 3×120+70
NXI_0205 5	F19	205	¹) 2×(1×24)	Cu: 3×150+70 Al: 3×240Al+72Cu
NXI_0261 5		261	¹) 3×(1×24)	Cu: 3×185+95 Al: 2×(3×120+70)
NXI_0300 5		300	¹) 6×(1×24)	Cu: 2x(3x120+70) Al: 2x(3x185Al+57Cu)
NXI_0385 5		385	²) 5×40	Cu: 2x(3x120+70) Al: 2x(3x185Al+57Cu)
NXI_0460 5	FI10	460	²) 5×40	Cu: 2x(3x150+70) Al: 2x(3x240Al+72Cu)
NXI_0520 5		520	²) 6×40	Cu: 2×(3×185+95) Al: 2×(3×300Al+88Cu)
NXI_0590 5	³) 514.2	590	²) 5×40	Cu: 2×(3×240+120) Al: 4×(3×120Al+41Cu)
NXI_0650 5		650	²) 5×40	Cu: 4×(3×95+50) Al: 4×(3×150Al+41Cu)
NXI_0730 5		730	²) 5×40	Cu: 4×(3×120+70) Al: 4×(3×185Al+57Cu)
NXI_0820 5)1112	820	²) 5×40	Cu: 4x(3x150+70) Al: 4x(3x185Al+57Cu)
NXI_0920 5		920	²) 5×40	Cu: 4×(3×150+70) Al: 4×(3×240Al+72Cu)
NXI_1030 5		1030	²) 6×40	Cu: 4×(3×185+95) Al: 4×(3×300Al+88Cu)
NXI_1150 5		1150	²) 5×40	Cu: 4x(3x240+170) Al: 6x (3x185Al+57Cu)
NXI_1300 5	FI13	1300	²) 5×40	Cu: 6×(3×150+70) Al: 6× (3×240Al+70Cu)
NXI_1450 5	-	1450	²) 6×40	Cu: 6×(3×185+95) Al: 6× (3×240Al+70Cu)
NXI_1770 5		1770	²) 5×40	Cu: 2x 4x(3x240+170) Al: 2x 6x (3x185Al+57Cu)
NXI_2150 5	³) FI14	2150	²) 5×40	Cu: 2× 6×(3×150+70) Al: 2× 6× (3×240Al+70Cu)
NXI_2700 5		2700	²) 6×40	Cu: 2× 6×(3×185+95) Al: 2× 6× (3×240Al+70Cu)

Hinweis: ¹) Flexibler Leiter. Temperaturbeständigkeit der Isolierung min. 70 °C ²) Kupfersammelschiene

³) Das Modul benötigt ein symmetrisches, paralleles Kabel mit einer Mindestlänge von 40m bzw. dU/dt- bzw. Sinusfilter. Die Angaben in der Tabelle gelten für Schränke der Schutzart IP20

Motorkabel:

EN 60204-1, IEC 60364-5-2/2001

- PVC-Isolierung

- Umgebungstemperatur 40 °C
- Oberflächentemperatur 70 °C

Tabelle 6–4. Kabelgrößen für Vacon NX_5

6.1.1.6 <u>Klemmengrößen, NXI xxxx 5</u>

Baugröße	Тур	ار [A]	Gleichspannungsklemme]	Motorkabelklemme
NXI_0168 5		170		
NXI_0205 5	FI9	205		
NXI_0261 5		261		
NXI_0300 5		300	← 33 → PE: M8 × 25	← 30 →
NXI_0385 5		385		
NXI_0460 5	FI10	460		
NXI_0520 5		520	9E: M8 × 25	
NXI_0590 5		590		
NXI_0650 5		650		
NXI_0730 5		730	αα	0 <u>-</u>
NXI_0820 5	FI12	820	•	
NXI_0920 5		920	50	
NXI_1030 5		1030	PE: M8 × 25	
NXI_1150 5		1150		
NXI_1300 5	FI13	1300		
NXI_1450 5		1450	PE: M8 × 25	

Tabelle 6–5. Klemmengrößen für Vacon NX_5

6.1.1.7	Spannungsversorgung	des Wechselrichters u	nd Motorkabel . NXI xxxx 6
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Baugröße	Тур	IL [A]	Gleichspannungsversorgung des Moduls Cu [mm ²]	Motorkabel [mm ²]
NXI_0125 6		125	¹) 2×(1×24)	Cu: 3×95+50 Al: 3×120+70
NXI_0144 6		144	¹) 2×(1×24)	Cu: 3×95+50 Al: 3×120+70
NXI_0170 6	F19	170	¹) 2x(1x24)	Cu: 3×95+50 Al: 3×120+70
NXI_0208 6	-	208	¹) 2×(1×24)	Cu: 3150+70 Al: 3x240Al+72Cu
NXI_0261 6		261	¹) 3×(1×24)	Cu: 3×185+95
NXI_0325 6		325	²) 5×40	Cu: 2×(3×95+50) Al: 2×(3×150Al+41Cu)
NXI_0385 6	FI10	385	²) 5×40	Cu: 2x(3x120+70) Al: 2x(3x185Al+57Cu)
NXI_0416 6		416	²) 5×40	Cu: 2×(3×150+70) Al: 2×(3×185Al+57Cu)
NXI_0460 6		460	²) 5×40	Cu: 2×(3×150+70) Al: 2×(3×240Al+72Cu)
NXI_0502 6	•	502	²) 5×40	Cu: 2x(3x185+95) Al: 2x(3x300Al+88 Cu)
NXI_0590 6	3	590	²) 5×40	Cu: 2x(3x240+120) Al: 4x(3x120Al+41Cu)
NXI_0650 6) FI12	650	²) 5×40	Cu: 4×(3×95+50) Al: 4×(3×150Al+41Cu)
NXI_0750 6	•	750	²) 5×40	Cu: 4x(3x120+70) Al: 4x(3x150Al+41Cu)
NXI_0820 6	•	820	²) 5×40	Cu: 4×(3×150+70) Al: 4×(3×185Al+57Cu)
NXI_0920 6		920	²) 5×40	Cu:4x(3x150+70) Al:4x(3x2405+72Cu)
NXI_1030 6	FI13	1030	²) 5×40	Cu:4x(3x185+95) Al:5x(3x185+57Cu)
NXI_1180 6		1180	²) 5×40	Cu:5x(3x185+95) Al:6x(3x185+72Cu)
NXI_0920 6		1500	²) 5×40	Cu: 2x4x(3x120+70) Al: 2x4x(3x150Al+41Cu)
NXI_1030 6	³) FI14	1900	²) 5×40	Cu: 2×4x(3x185+95) Al: 2×5x(3x185+57Cu)
NXI_1180 6		2250	²) 5×40	Cu: 2×5x(3x185+95) Al: 2×6x(3x185+72Cu)

Hinweis:

¹) Flexibler Leiter. Temperaturbeständigkeit der Isolierung min. 70 °C

 2) Kupfersammelschiene
 2) ³) Das Modul benötigt ein symmetrisches, paralleles Kabel mit einer Mindestlänge von 40m bzw. dU/dt- bzw. Sinusfilter. Die Angaben in der Tabelle gelten für Schränke der Schutzart IP20

Motorkabel:

EN 60204-1, IEC 60364-5-2/2001

- PVC-Isolierung

- Umgebungstemperatur 40 °C

- Oberflächentermperatur 70 °C

Tabelle 6–6. Kabelgrößen für Vacon NX_6

6.1.1.8 <u>Klemmengrößen, NXI xxxx 6</u>

Baugröße	Тур	IL [A]	Gleichspannungsklemme	Motorkabelklemme
NXI_0125 6		125		
NXI_0144 6	FIO	144		6 x 40
NXI_0170 6	113	170		
NXI_0208 6		208	³⁵ PE: M8×25	38
NXI_0261 6		261		
NXI_0325 6	EI10	325	40 40	6 x 40
NXI_0385 6	1110	385		
NXI_0416 6		416	PE: M8×25	38
NXI_0460 6		460		
NXI_0502 6		502		
NXI_0590 6	E 140	590		6 x 4
NXI_0650 6	FIIZ	650		•
NXI_0750 6		750		↓ 17 →
NXI_0820 6		820	PE: M8×25	≪ 38►
NXI_0920 6		920		
NXI_1030 6	FI13	1030		
NXI_1180 6		1180	50 PE: M8×25	

Tabelle 6–7. Klemmengrößen für Vacon NX_5

1	Vor Beginn Komponen	n der Installationsarbeiten ten des Wechselrichters u	prüfen, dass keine der Inter Spannung steht.	
2	Gemäß Sch Schaltschr	nutzklasse IP00. Bei Instal ank oder Geräteraum ist k	lation des Wechselricht eine Abdeckung erford	ers in einem erlich.
3	Motorkabe Para lang Für der Die a Sign Die n Sofe die k Winl	l in ausreichendem Abstar allelverlegung von Motorka e Strecken vermeiden . parallel zu anderen Kabela Tabelle angegebenen Mind angegebenen Abstände ge alkabeln anderer Systeme maximale Länge von Moto ern du/dt-Ausgangsfilter (O Kabellänge wie in der Tabe Maximale Kabellänge mit du/dt-Filter 100m 300m rkreuzungen von Motorkal kel von 90 Grad ausführen Kabeln [m] 0,3 1,0	nd zu anderen Kabeln verlaufende Motorkab destabstände einzuhalte lten auch zwischen Mot e. rkabeln beträgt 300 m. Option +DUT) verwendet elle angegeben begrenz Schaltfrequenz 3,6kHz 1,5kHz beln mit anderen Kabel [m] ≤50 ≤200	erlegen: eln über pel sind die in en. forkabeln und werden, ist t: n in einem
4	Ggf. Kabel i	i solationsprüfungen durch	führen (siehe 6.1.4).	

6.1.2 Installationsanweisungen

Б	Anschluss der Kabel:
5	 Lösen Sie die Schrauben an der Kabelabdeckung. Nicht die
	Abdeckung des Leistungseinheit öffnen!
	 Löcher anbringen und Kabel durch die Gummitüllen auf die
	Unterseite der Leistungseinheit führen. Die Gummitüllen werden
	in einem gesonderten Beutel geliefert.
	Gleichstromversorgungs-, Motor- und Steuerkabel an die
	jeweiligen Anschlussklemmen anschließen.
	Informationen zur Kabelinstallation gemäß UL-Vorschriften finden
	Sie in Kapitel 6.1.3.
	 Kabelinstallation gemäß EMV-Vorschriften:
	Die Ausgangskabel zum Motor müssen EMV-konform mit 360₀ -
	Kontaktierung ausgeführt sein. Die EMV-Erdungsklemmen können
	z.B. auf der Montageplatte angebracht werden. Die EMV-
	Erdungsklemmen müssen an den Durchmesser der
	Ausgangskabel angepasst sein, um eine 360₀-Kontaktierung zu
	ermöglichen.
	 Sicherstellen, dass die Adern des Steuerkabels nicht mit den
	elektronischen Bauteilen des Geräts in Berührung kommen.
	• Anschluss des Erdungskabels an den gekennzeichneten Klemmen
	des Motors und des Wechselrichters überprüfen (J.
	 Separate Schirmung des Stromversorgungskabels an die
	Erdungsklemmen von Wechselrichter, Motor und Netzversorgung
	anschließen.
	 Kabelabdeckung wieder anbringen und festschrauben.
	 Sicherstellen, dass die Steuerkabel bzw. Gerätekabel nicht
	eingeklemmt sind zwischen Rahmen und Abdeckung.

6.1.2.1 Gehäusegrößen des Vacon NXI



Bild 6-9. Vacon NXI, FI9. Schutzart IP00



Bild 6-10.Vacon NXI, FI10. Schutzart IP00



Bild 6-11. Vacon NXI, F12. Schutzart IP00



Bild 6-12. Vacon NXI, FI13. Schutzart IP00

6.1.3 Kabelinstallation und UL-Vorschriften

Um den Vorschriften der UL (Underwriters Laboratories) zu entsprechen, muss ein von UL zugelassenes Kupferkabel mit einer Hitzebeständigkeit von +60/75°C verwendet werden.

Тур	Baugröße	Gleichspannungsklemmen Anzugsdrehmoment [Nm]			Wechsels Anzugs	spannu drehmo	ngskler oment [nmen Nm]	
		Schraube Ø	Min.	Nom	Max.	Schraube Ø	Min.	Nom	Max.
NXI_0168 - 0300 5	FIQ	M10	25	40	45	M10	35	40	45
NXI_0125 –0208 6	FI9	MIU 35 40 43	45	45 MIU	30	40	45		
NXI_0385 - 0520 5	EI10	M10	/ 5	70	75	M10	35	40	45
NXI_0261 - 0416 6	1110	IMI I Z	60	70	75	MIU	55	40	43
NXI_0590 - 1030 5	EI12	M10	25	40	45	2 v M10	25	40	45
NXI_0460 - 0820 6	FIIZ	MIU	30	40	45	ZXMIU	- 55	40	45
NXI_1150 - 1450 5	EI12	M10	/ 5	70	75	2 v M12	65	70	75
NXI_0920 - 1180 6	FIIS	IMI I Z	60	70	75	3 X M I Z	05	70	75
NXI_1770 - 2700 5	FI14	M12	45	70	75	6 x M12	65	70	75
NXI_1500 - 2250 6		IMI I Z	60	10	75	o x MIZ	05	10	75

Die Anzugsmomente für die Anschlussklemmen sind in Tabelle 6–8 aufgeführt.

Tabelle 6–8. Anzugsmomente der Klemmen

6.1.4 Kabel- und Motorisolationsprüfungen

1. Isolationsprüfung des Motorkabels

Trennen Sie das Motorkabel von den Anschlussklemmen U, V und W des Wechselrichters und vom Motor ab. Messen Sie den Isolationswiderstand des Motorkabels zwischen den einzelnen Phasenleitern sowie zwischen jedem Phasenleiter und dem Schutzleiter. Der Isolationswiderstand muss >1MΩ betragen.

2. Isolationsprüfung des Gleichstromversorgungskabels

Trennen Sie das Gleichstromversorgungskabel von den Klemmen DC- und DC+ des Wechselrichters und von der Gleichstromversorgung ab. Messen Sie den Isolationswiderstand zwischen den einzelnen Leitern und der Erde.

Der Isolationswiderstand muss >1M Ω betragen.

3. Überprüfung der Motorisolation

Trennen Sie das Motorkabel vom Motor und entfernen Sie die Stern-/Dreieckbrücken im Motoranschlusskasten. Messen Sie den Isolationswiderstand der einzelnen Motorwicklungen. Die Messspannung muss mindestens gleich der Nennspannung des Motors sein, aber nicht höher als 1.000 V.

Der Isolationswiderstand muss >1M Ω betragen.

6.2 Steuereinheit

Die Steuereinheit des Wechselrichters besteht aus der Steuerplatine sowie Optionskarten (siehe Bild 6-13 und Bild 6-20), die an die fünf Steckplätze (A bis E) der Steuerplatine angeschlossen werden. Die Steuerplatine ist über einen D-Anschluss mit der Leistungseinheit verbunden (1).





Bild 6-13. Steuerplatine

Bild 6-14. Basis- und Zusatzkarten-Steckplätze auf der Steuerplatine

Bei der Lieferung des Wechselrichters ab Werk enthält die Steuereinheit standardmäßig zwei Basiskarten (E/A-Karte und Relaiskarte), die normalerweise in den Steckplätzen A und B untergebracht sind. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anordnung der Steuer-E/A- und Relaisklemmen der beiden Basiskarten, das Allgemeine Anschlussdiagramm sowie die Beschreibung der Steuersignale. Die werkseitig installierten E/A-Karten sind im Typenschlüssel angegeben. Weitere Informationen zu den Optionskarten finden Sie im Vacon NX-Handbuch Optionskarten (ud741).

Die Steuerplatine kann auch über eine externe Stromquelle (+24V) versorgt werden, die an die bidirektionale Anschlussklemme Nr. 6 angeschlossen wird (siehe Tabelle 6-9). Diese Spannung reicht aus, um die Parameter einzustellen und die Feldbusaktivität aufrechtzuerhalten.

Hinweis! Werden die +24V-Eingänge mehrerer Wechselrichter parallel geschaltet, wird empfohlen, an Klemme Nr. 6 eine Diode vorzuschalten, um den Stromfluss in die Gegenrichtung und damit eine Beschädigung der Steuerplatine zu verhindern.



6.2.1 Steueranschlüsse

Die Steueranschlüsse für die Karten A1 und A2 sind in Kapitel 0 dargestellt. Die Wechselrichter sind standardmäßig mit A1- und A2-Karten ausgerüstet. Die Steuersignale für die Standardapplikation sind in Kapitel 2 des "All in One"-Applikationshandbuchs beschrieben. Die Beschreibung der Signale für **andere Applikationen** finden Sie im Vacon NX-Applikationshandbuch.



Bild 6-16. Allgemeines Anschlussschema der Basis-E/A-Karte (OPT-A1)



Bild 6-17. Allgemeines Anschlussschema der Basisrelaiskarten (OPT-A2/OPT-A3)

6.2.1.1 <u>Steuerkabel</u>

Als Steuerkabel müssen geschirmte mehradrige Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm² verwendet werden (siehe Tabelle 6–9). Der maximale Anschlussquerschnitt beträgt 2,5 mm² für Relaisklemmen und 1,5 mm² für sonstige Anschlussklemmen.

Im Folgenden sind die Anzugsmomente für die Klemmen der Optionskarten angegeben.

Klemmschraube	Anzugsmoment		
	Nm	lb-in.	
Relais- und			
Thermistorklemmen	0,5	4,5	
(Schraube M3)			
Sonstige Klemmen	0.2	1 0	
(Schraube M2.6)	υ,Ζ	1,0	

Tabelle 6–9. Anzugsmomente der Klemmen

6.2.1.2 Galvanische Trennung

Die Steueranschlüsse sind vom Netzpotenzial isoliert, und die Masseklemmen (GND) sind fest an Erde angeschlossen (siehe unten).

Die Digitaleingänge sind galvanisch von Masse getrennt. Die Relaisausgänge sind zusätzlich durch eine Doppelisolierung voneinander getrennt (Spannungsfestigkeit 300 VAC - EN-50178).



Bild 6-18. Galvanische Trennungsbarrieren.

6.2.2 Steueranschluss-Signale

H	Klemme	Signal	Technische Angaben
1	+10 Vref	Referenzspannung	Höchststrom: 10 mA
2	AI1+	Analogeingang, Spannung bzw. Strom	Auswahl V oder mA mit Steckbrückenblock X1 (siehe Seite 60): Werkseinst.: 0- +10V (Ri = 200 kΩ) (-10 bis +10 V, Joysticksteuerung, mit Steckbrücke auswählen) 0- 20mA (Ri = 250 Ω)
3	GND/AI1-	Analogeingang, gemeinsamer Bezugspunkt	Differenzeingang, wenn nicht an Masse angeschlossen; Erlaubt ±20V Differenzspannung an GND
4	AI2+	Analogeingang, Spannung bzw. Strom	Auswahl V oder mA mit Steckbrückenblock X1 (siehe Seite 60): Werkseinst.: 0- 20mA (Ri = 250 Ω) 0- +10V (Ri = 200 kΩ) (-10 bis +10 V, Joysticksteuerung, mit Steckbrücke auswählen)
5	GND/AI2-	Analogeingang, gemeinsamer Bezugspunkt	Differenzeingang, wenn nicht an Masse angeschlossen; Erlaubt ±20V Differenzspannung an GND
6	24 Vout (bidirektional)	24 V Hilfsspannung	±15%; Höchststrom 250 mA für alle Karten; 150 mA für einzelne Karten. Hier kann auch externe Reserveversorgung für die Steuereinheit (und den Feldbus) angeschlossen werden.
7	GND	E/A Masse	Masseanschluss für Sollwerte und Steuersignale
8	DIN1	Digitaleingang 1	R - min 540
9	DIN2	Digitaleingang 2	$R_i = 11111.5KS2$
10	DIN3	Digitaleingang 3	10
11	СМА	Digitaleingang, gemeinsamer Bezugspunkt für DIN1, DIN2 und DIN3.	Muss mit GND oder 24V der E/A-Klemme oder einem externen 24V- oder GND-Anschluss verbunden sein <u>Auswahl mit Steckbrückenblock X3</u> (siehe Seite 60):
12	24 Vout (bidirektional)	24 V Hilfsspannung	Wie Anschlussklemme #6
13	GND	E/A Masse	Wie Anschlussklemme #7
14	DIN4	Digitaleingang 4	$R = \min 5k\Omega$
15	DIN5	Digitaleingang 5	$18 \ 30V = 1$
16	DIN6	Digitaleingang 6	
17	СМВ	Digitaleingang, gemeinsamer Bezugspunkt für DIN4, DIN5 und DIN6	Muss mit GND oder 24V der E/A-Klemme oder einem externen 24V- oder GND-Anschluss verbunden sein <u>Auswahl mit Steckbrückenblock X3</u> (siehe Seite 60):
18	A01+	Analogsignal (+-Ausgang)	Ausgangssignalbereich:
19	A01-	Analogausgang, gemeinsamer Bezugspunkt	Strom 0(4)–20mA, R _L max. 500Ω oder Spannung 0—10V, R _L >1kΩ <u>Auswahl mit Steckbrückenblock X3</u> (siehe Seite 60):
20	D01	Transistor mit "open collector"	Höchstsp. U _{in} = 48VDC Höchststrom = 50 mA

Tabelle 6–10. Steuersignale an E/A-Anschlussklemmen von Basis-E/A-Karte OPT-A1

<u>[]]</u>]	////\$\$\$4.64/		;//////////////////////////////////////	
21	R01/1	7 Relaisausgang 1	Schaltkapazität	24VDC/8A
22	R01/2			250VAC/8A
23	R01/3	J		125VDC/0,4A
			Min. Schaltbürde	5V/10mA
24	R02/1	7 Relaisausgang 2	Schaltkapazität	24VDC/8A
25	R02/2			250VAC/8A
26	R02/3	J		125VDC/0,4A
			Min. Schaltbürde	5V/10mA

Tabelle 6–11. Steuersignale an E/A-Anschlussklemmen von Basis-Relaiskarte OPT-A2

7777	///////////////////////////////////////		///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////
21	R01/1	, Relaisausgang 1	Schaltkapazität	24VDC/8A
22	R01/2			250VAC/8A
23	R01/3			125VDC/0,4A
			Min. Schaltbürde	5V/10mA
25	R02/1	- Relaisausgang 2	Schaltkapazität	24VDC/8A
				250VAC/8A
26	R02/2			125VDC/0,4A
			Min. Schaltbürde	5V/10mA
28	TI1+	T1		
29	TI1-	Inermistoreingang	_	

Tabelle 6–12. Steuersignale an E/A-Anschlussklemmen von Basis-Relaiskarte OPT-A3

6.2.2.1 Inversion der Digitaleingänge

Der aktive Signalpegel hängt davon ab, an welches Potenzial die gemeinsamen Bezugseingänge (CMA und CMB, Klemmen 11 und 17) angeschlossen sind. Als Anschlussmöglichkeiten stehen +24V oder Masse (0 V) zur Verfügung. Siehe Bild 6-19. Wir empfehlen bei allen Steueranschlüssen des Wechselrichters die Verwendung einer positive Logik: Bei Verwendung einer negativen Logik sind entsprechende Zusatzmaßnahmen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erforderlich.

Die 24V-Steuerspannung und die Erde für die Digitaleingänge und die Bezugseingänge (CMA, CMB) können intern oder extern sein.



Bild 6-19. Positive/Negative Logik

6.2.2.2 Steckbrückenauswahl auf der OPT-A1-Basiskarte

Der Benutzer kann für die Steckbrücken bestimmte Positionen auf der OPT-A1-Karte auswählen und die Funktionen des Wechselrichters somit seinen Anforderungen anpassen. Die Positionen der Steckbrücken bestimmen den Signaltyp der Analog- und Digitaleingänge.

Die A1-Basiskarte umfasst vier Steckbrückenblöcke (X1, X2, X3 und X6), von denen jeder acht Stifte und zwei Steckbrücken enthält. Die Auswahlmöglichkeiten für die Steckbrücken sind auf Seite 60 (Bild 6-21) dargestellt.



Bild 6-20. Steckbrückenblöcke auf der OPT-A1-Karte



Bild 6-21. Steckbrückenauswahl für OPT-A1

WARNUNG	Sicherstellen, dass die Steckbrücken an den richtigen Positionen stecken. Ein Betrieb des Motor mit Signaleinstellungen, die von den Steckbrückenpositionen abweichen, ist für den Wechselrichter unbedenklich, kann aber zu Schäden am Motor führen.
WARNUNG	Hinweis: Wenn der Inhalt des AI/AO-Signals geändert wird, muss auch der entsprechende Kartenparameter in Menü M7 geändert werden.

7. STEUERTAFEL

Die Steuertafel bildet die Schnittstelle zwischen dem Vacon-Wechselrichter und dem Benutzer. Die Steuertafel des Vacon NX umfasst ein alphanumerisches Display mit sieben Statusanzeigen (RUN,

(,) (,) (, READY, STOP, ALARM, FAULT) und drei Steuerplatzanzeigen (I/O term/ Keypad/BusComm). Darüber hinaus besitzt die Steuertafel drei Status-LEDs (grün – grün – rot), die weiter unten erläutert werden. 7.1.3

Die Steuerinformationen, d. h. die Menünummer, die Menübeschreibung oder der angezeigte Wert und die numerischen Informationen, werden in drei Textzeilen dargestellt.

Der Wechselrichter kann über die neun Drucktasten an der Steuertafel bedient werden. Außerdem können die Tasten zur Einstellung von Parametern und zum Anzeigen von Betriebsdaten verwendet werden.

Die Steuertafel ist abnehmbar und vom Netzpotenzial isoliert.



7.1 Anzeigen auf dem Steuertafeldisplay

Bild 7-1. Vacon-Steuertafel und Wechselrichter-Statusanzeigen

7.1.1 Wechselrichter-Statusanzeigen

An den Wechselrichter-Statussymbolen kann der Benutzer den Status des Motors und des Wechselrichters ablesen. Außerdem kann er feststellen, ob die Motorsteuerungssoftware Unregelmäßigkeiten in den Motor- oder Wechselrichterfunktionen erkannt hat.

1

RUN

 Motor in Betrieb – blinkt, wenn der Stopp-Befehl gegeben wurde und der Wechselrichter den Motor immer noch geführt zum Stillstand bringt.



 \checkmark = Gibt die Drehrichtung des Motors an.

STOP = Zeigt an, dass der Wechselrichter nicht in Betrieb ist.



7.1.2 Steuerplatzanzeigen 4

Die Symbole *E/A Klemmen, Steuertafel* und *Bus/Comm* (siehe Bild 7-1) zeigen den Steuerplatz, der im Steuermenü der Steuertafel (M3) ausgewählt wurde (siehe Kapitel 7.3.3).

a	I/O term	 Als Steuerplatz werden E/A-Klemmen ausgewählt, d. h. die Befehle START/STOP oder Sollwerte usw. werden über die E/A-Klemmen gegeben.
b	Keypad	 Als Steuerplatz wurde die Steuertafel gewählt, d. h. das Starten oder Stoppen des Motors bzw. das Ändern der Sollwerte kann über die Steuertafel erfolgen.
c	Bus/Comm	= Der Wechselrichter wird über einen Feldbus gesteuert.

7.1.3 Status-LEDs (grün – grün – rot)

Die Status-LEDs leuchten in Verbindung mit den Wechselrichter-Statusanzeigen READY, RUN und FAULT auf.

- Leuchtet, wenn die Wechselstromversorgung an den Wechselrichter angeschlossen ist. Gleichzeitig leuchtet die Wechselrichter-Statusanzeige READY auf.
- Leuchtet, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist. Blinkt, wenn die STOP-Taste gedrückt wurde und der Wechselrichter geführt ausläuft.
- Leuchtet, wenn unsichere Betriebsbedingungen aufgetreten sind, sodass der Wechselrichter gestoppt wurde (Fehlerabschaltung). Gleichzeitig blinkt die Wechselrichter-Statusanzeige FAULT auf dem Display, und die Fehlerbeschreibung wird angezeigt (siehe Kapitel 7.3.3.4, "Aktive Fehler")

7.1.4 Textzeilen

Die drei Textzeilen (•, ••, •••) liefern dem Benutzer Informationen zur gegenwärtigen Position in der Menüstruktur der Steuertafel sowie Wechselrichter-spezifische Betriebsdaten.

- Positionsanzeige; zeigt das Symbol und die Nummer des Menüs, Parameters usw., an. Beispiel: M2 = Menü 2 (Parameter); P2.1.3 = Beschleunigungszeit
- •• = Beschreibungszeile zeigt die Beschreibung des Menüs, Werts oder Fehlers an.
- Wertezeile zeigt neben numerischen und textuellen Werten von Sollwerten, Parametern usw. auch die Anzahl der verfügbaren Untermenüs in den einzelnen Menüs an.

7.2 Steuertafeltasten

Die alphanumerische Steuertafel besitzt 9 Drucktasten zur Steuerung des Wechselrichters (und des Motors), zum Einstellen von Parametern und zum Anzeigen von Betriebsdaten.



Bild 7-2 Steuertafeltasten

7.2.1 Tastenbeschreibungen

reset	=	Diese Taste dient zum Zurücksetzen aktiver Fehler (siehe Kapitel 7.3.3.4).
select	=	Mit dieser Taste kann zwischen den beiden letzten Anzeigen umgeschaltet werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie verfolgen möchten, wie der geänderte neue Wert einen anderen Wert beeinflusst.
enter	=	Die Enter-Taste erfüllt die folgenden Funktionen: 1) Auswahlbestätigung 2) Zurücksetzen des Fehlerspeichers (2–3 Sekunden)
^	=	Browsertaste (nach oben) Durchsuchen des Hauptmenüs und der Seiten verschiedener Untermenüs. Bearbeiten von Werten.
\checkmark	=	Browsertaste (nach unten) Durchsuchen des Hauptmenüs und der Seiten verschiedener Untermenüs. Bearbeiten von Werten.
<	=	Menütaste (links) Zurückblättern im Menü Cursor nach links bewegen (im Menü "Parameter"). Verlassen des Bearbeitungsmodus. Wenn Sie diese Taste 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Menütaste (rechts) Vorblättern im Menü. Cursor nach rechts bewegen (im Menü "Parameter"). Starten des Bearbeitungsmodus.



Starttaste

Wenn die Steuertafel der aktive Steuerplatz ist, wird durch Drücken dieser Taste der Motor gestartet. Siehe Kapitel 7.3.3.



Stopptaste

Bei Betätigung dieser Taste wird der Motor gestoppt (sofern sie nicht durch Parameter R3.4/R3.6 deaktiviert wurde). Siehe Kapitel 7.3.3.

7.3 Navigation auf der Steuertafel

=

Die Daten auf der Steuertafel sind in Menüs und Untermenüs unterteilt. Die Menüs können z. B. zum Anzeigen und Bearbeiten von Mess- und Steuersignalen, Parametereinstellungen (siehe Kapitel 7.3.2), Sollwerten und Fehleranzeigen (siehe Kapitel 7.3.3.4) verwendet werden. Ferner können Sie den Kontrast der Anzeige über die Menüs einstellen (siehe Kapitel 7.3.6.6).



Die erste Menüebene setzt sich aus den Menüs M1 bis M7 zusammen und wird das *Hauptmenü* genannt. Der Benutzer kann sich im Hauptmenü mithilfe der *Browsertasten* nach oben und unten bewegen. Über die *Menütasten* kann der Benutzer in das gewünschte Untermenü gelangen. Wenn sich unter dem aktuellen Menü bzw. der aktuellen Seite weitere Seiten befinden, wird dies durch einen Pfeil (+) unten rechts im Display angezeigt. Wenn Sie die *Menütaste (rechts)* drücken, gelangen Sie in die nächste Menüebene.

Das Navigationsdiagramm der Steuertafel ist auf der nächsten Seite dargestellt. Bitte beachten Sie, dass sich das Menü *M1* unten links befindet. Von dort aus können Sie mithilfe der Menü- und Browsertasten nach oben zum gewünschten Menü navigieren.

Eine detailliertere Beschreibung der Menüs finden Sie weiter unten in diesem Kapitel.



Bild 7-3 Navigationsdiagramm der Steuertafel

7

7.3.1 Das Menü "Betriebsdaten" (M1)

Das Menü "Betriebsdaten" kann vom Hauptmenü aus durch Drücken der *Menütaste (rechts)* aufgerufen werden, wenn die Positionsangabe **M1** in der ersten Zeile des Displays sichtbar ist. Das Durchsuchen der Betriebsdaten ist in Bild 3-1 dargestellt.

Die Betriebsdaten sind mit **V#.#** gekennzeichnet und in Tabelle 7-1 aufgeführt. Die Werte werden alle 0,3 Sekunden aktualisiert.

Dieses Menü dient lediglich zur Signalprüfung. Die Werte können an dieser Stelle nicht geändert werden. Informationen zum Ändern von Parameterwerten finden Sie in Kapitel 7.3.2.



Bild 7-4 Menü "Betriebsdaten"

Code	Signalbezeichnung	Einhe	Beschreibung
	Ausgangsfrequenz	Hz	Frequenz zum Motor
	Frequenzsollwert	Hz	
	Motordrehzahl	U/mi	Berechnete Motordrehzahl
	Motorstrom	А	Gemessener Motorstrom
	Motordrehmoment	%	Berechnetes Ist-Drehmoment/Nenndrehmoment
	Motorleistung	%	Berechnete Ist-Leistung/Nennleistung des
	Motorspannung	V	Berechnete Motorspannung
	DC-Zwischenkreis-	V	Gemessene DC-Zwischenkreisspannung
	Gerätetemperatur	٥C	Kühlkörpertemperatur
	Motortemperatur	%	Berechnete Motortemperatur
	Spannungseingang	V	Al1
	Stromeingang	mA	AI2
	DIN1, DIN2, DIN3		Status Digitaleingänge
	DIN4, DIN5, DIN6		Status Digitaleingänge
	D01, R01, R02		Status Digital- und Relaisausgänge
	Analogausgangsstro	mA	A01
M1.17	Betriebsdaten		Zeigt drei wählbare Betriebsdaten an Siehe Kapitel 7.3.6.5.

Tabelle 7- 1. Betriebsdaten

Hinweis! Die "All-In-One"-Applikationen können weitere Betriebsdaten umfassen.

7.3.2 Das Menü "Parameter" (M2)

Über Parameter werden die Befehle des Benutzers an den Wechselrichter übermittelt. Die Parameterwerte können im *Menü "Parameter"* bearbeitet werden. Sie können dieses Menü vom *Hauptmenü* aus aufrufen, wenn die Positionsangabe **M2** in der ersten Zeile des Displays angezeigt wird. Das Bearbeiten von Werten ist in Bild 7-1 dargestellt.

Drücken Sie die *Menütaste (rechts)* einmal, um in das Menü "Parametergruppen" *(G#)* zu wechseln. Suchen Sie mithilfe der Browsertasten die gewünschte Parametergruppe, und drücken Sie die *Menütaste (rechts)* erneut, um die Gruppe und die zugehörigen Parameter anzuzeigen. Suchen Sie wiederum mithilfe der *Browsertasten* den Parameter (P#), den Sie bearbeiten möchten. Durch Drücken der *Menütaste (rechts)* gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Das ist daran zu erkennen, dass der Parameterwert zu blinken beginnt. Sie können den Wert nun auf zwei verschiedene Weisen ändern:

- Stellen Sie mithilfe der *Browsertasten* den gewünschten Wert ein, und bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*-Taste. Daraufhin hört das Blinken auf, und der neue Wert wird im Wertefeld angezeigt.
- Drücken Sie die *Menütaste (rechts)* erneut. Nun können Sie den Wert ziffernweise bearbeiten. Diese Bearbeitungsweise ist sinnvoll, wenn der angezeigte Wert deutlich nach oben oder nach unten korrigiert werden muss. Bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*-Taste.

Der Wert wird nur geändert, wenn Sie die Enter-Taste betätigen. Durch Drücken der *Menütaste (links)* gelangen Sie in das vorherige Menü zurück.

Einige Parameter sind gesperrt, d. h. sie können nicht bearbeitet werden, wenn sich der Wechselrichter im Status RUN befindet. Wenn Sie versuchen, den Wert eines solchen Parameters zu ändern, wird der Text **Gesperrt** auf dem Display angezeigt. Zur Bearbeitung dieser Parameter muss der Wechselrichter gestoppt werden.

Die Parameterwerte können auch über die Funktion in Menü M6 gesperrt werden (siehe Kapitel 6.5.2).

Sie können jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie die *Menütaste (links)* 1 bis 2 Sekunden lang drücken.

Das "All-In-One+"-Applikationspaket umfasst sieben Applikationen mit verschiedenen Parametersätzen. Die Parameterlisten finden Sie im Abschnitt für die Applikation in diesem Handbuch.

Wenn Sie sich im letzten Parameter einer Parametergruppe befinden, können Sie durch Drücken der *Browsertaste (nach oben)* direkt zum ersten Parameter der Gruppe gelangen.

Die Verfahrensweise zum Ändern von Parameterwerten ist im Diagramm auf Seite 69 dargestellt.

Hinweis: Zur Stromversorgung der Steuerplatine können Sie die externe Stromquelle an die bidirektionale Klemme Nr. 6 auf der OPT-A1-Karte anschließen (siehe Seite 57). Die externe Stromquelle kann auch an die entsprechende +24V-Klemme oder eine beliebige Optionskarte angeschlossen werden. Diese Spannung reicht aus, um die Parameter einzustellen und die Feldbusaktivität aufrechtzuerhalten.



Bild 7-1. Ändern der Parameterwerte

7.3.3 Das Menü "Steuerung über Steuertafel" (M3)

Im Menü *St. ü. Steuertafel* können Sie den Steuerplatz auswählen, den Frequenzsollwert bearbeiten und die Drehrichtung des Motors ändern. Mit der *Menütaste (rechts)* können Sie in die Untermenüebene wechseln.

7.3.3.1 Auswahl des Steuerplatzes

Der Wechselrichter kann von drei verschiedenen Plätzen (Bedienquellen) aus gesteuert werden. Für jeden Steuerplatz wird ein anderes Symbol auf dem alphanumerischen Display angezeigt:

Steuerplatz	Symbol		
E/A-Klemmen	I/O term		
Steuertafel	Keypad		
Feldbus	Bus/Comm		

Wenn Sie den Steuerplatz ändern möchten, wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Durchsuchen Sie die Optionen mithilfe der *Browsertasten*. Wählen Sie den gewünschten Steuerplatz mit der *Enter*-Taste aus (siehe Diagramm auf der folgenden Seite). Siehe auch Kapitel 7.3.3 weiter oben.





7.3.3.2 Sollwerteinstellung über die Steuertafel

Im Untermenü "Sollw:STafel" **(P3.2)** kann der Frequenzsollwert angezeigt und bearbeitet werden. Die Änderungen werden sofort übernommen. **Dieser Sollwert beeinflusst die Drehzahl des Motors jedoch nur, wenn die Steuertafel als aktiver Steuerplatz ausgewählt wurde**.

HINWEIS:Im Betriebsmodus beträgt die Differenz zwischen der Ausgangsfrequenz und dem über die Steuertafel eingegebenen Sollwert maximal 6 Hz. Der Steuertafelsollwert wird vom Programm automatisch überwacht.

Siehe auch Kapitel 7.3.3.

Die Verfahrensweise zum Bearbeiten des Sollwerts finden Sie in Bild 7-1 (das Drücken der *Enter*--Taste ist jedoch nicht erforderlich).

7

7.3.3.3 <u>Richtung: Steuertafel</u>

Im Menü "Richtung:STafel" **(P3.3)** kann die Drehrichtung des Motors angezeigt und geändert werden. Diese Einstellung beeinflusst die Drehrichtung des Motors jedoch nur, wenn die Steuertafel als aktiver Steuerplatz ausgewählt wurde.

Siehe auch Kapitel 7.3.3.

Hinweis: Weitere Informationen zur Steuerung des Motors mit der Steuertafel finden Sie in den Kapiteln 7.2.1, 7.3.3 und 8.2.

7.3.3.4 Aktivierung der Stopptaste

In der Werkseinstellung stoppt das Drücken der STOP-Taste den Motor **immer** ungeachtet des gewählten Steuerplatzes. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie Parameter 3.4 auf **0** setzen. Wenn der Wert für diesen Parameter **0** beträgt, kann der Motor nur dann mit der Stopptaste angehalten werden, **wenn die Steuertafel als aktiver Steuerplatz ausgewählt wurde.**

HINWEIS: Im Menü M3 können einige Sonderfunktionen ausgeführt werden:
Wählen Sie die Steuertafel als aktiven Steuerplatz, indem Sie START 3 Sekunden lang drücken, während der Motor läuft: Daraufhin wird die Steuertafel zum aktiven Steuerplatz. Der aktuelle Frequenzsollwert und die aktuelle Drehrichtung werden in die Steuertafel kopiert.
Wählen Sie die Steuertafel als aktiven Steuerplatz, indem Sie STOP 3 Sekunden lang drücken, während der Motor steht. Daraufhin wird die Steuertafel zum aktiven Steuerplatz. Der aktuelle Frequenzsollwert und die aktuelle Drehrichtung werden in die Steuertafel kopiert.
Sie können den an einem anderen Steuerplatz (E/A, Feldbus) festgelegten
Frequenzsollwert in die Steuertafel kopieren, indem Sie die Taste
a Sekunden lang drücken.

Beachten Sie, dass diese Funktionen nur im Menü *M3* verfügbar sind. Wenn Sie sich in einem anderen Menü als *M3* befinden und den Motor über die START-Taste starten möchten, die Steuertafel jedoch nicht als aktiver Steuerplatz ausgewählt ist, wird die Fehlermeldung: *Steuer.ü.StTaf. AUS*.

7.3.4 Das Menü "Aktive Fehler" (M4)

Das Menü "Aktive Fehler" kann vom Hauptmenü aus durch Drücken der *Menütaste (rechts)* aufgerufen werden, wenn die Positionsangabe **M4** in der ersten Zeile des Displays sichtbar ist.

Wenn der Wechselrichter durch einen Fehler gestoppt wird, werden die Positionsangabe F1, der Fehlercode, eine Kurzbeschreibung des Fehlers und das **Fehlersymbol** am Display angezeigt (siehe Kapitel 7.3.4.1). Außerdem erscheint die Anzeige FAULT oder ALARM (siehe Bild 7-1 oder Kapitel 7.1.1). Bei FAULT beginnt die rote LED an der Steuertafel zu blinken. Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, kann die Liste der aktiven Fehler mithilfe der *Browsertasten* durchsucht werden.

Der Fehlerspeicher speichert bis zu 10 Fehler in der Reihenfolge ihres Auftretens. Die Anzeige kann über die *Reset*-Taste in den Zustand vor der Fehlerauslösung zurückgesetzt werden. Der Fehler bleibt aktiv, bis er mit der *Reset-Taste* oder über ein Rücksetzsignal von der E/A-Klemme bzw. dem Feldbus zurückgesetzt wird.

Hinweis:Setzen Sie vor dem Zurücksetzen des Fehlers zunächst das externe Startsignal zurück, um einen versehentlichen Neustart des Wechselrichters zu vermeiden.

Normalzustand, keine Fehler



7.3.4.1 Fehlertypen

Im NX-Wechselrichter können vier Fehlertypen auftreten. Diese Fehlertypen unterscheiden sich durch das jeweils auslösende Verhalten des Wechselrichters. Siehe Tabelle 7–1.



Bild 7-3. Fehleranzeige
Fehlersymbol	Bedeutung
A (Alarm)	Dieser Fehlertyp weist auf eine ungewöhnliche Betriebsbedingung hin. Er führt nicht zum Wechselrichter-Stopp und erfordert keine besonderen Maßnahmen. Der "A-Fehler" wird ungefähr 30 Sekunden lang angezeigt.
F (Fehler)	Ein "F-Fehler" führt zum Stoppen des Wechselrichters. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Wechselrichter erneut zu starten.
AR (Fehler AutoReset)	Bei einem "AR-Fehler" wird der Wechselrichter ebenfalls sofort gestoppt. Der Fehler wird automatisch zurückgesetzt, und der Wechselrichter versucht, den Motor erneut zu starten. Wenn der Neustart nicht gelingt, erfolgt schließlich eine Fehlerabschaltung (Fehler Trip, FT – siehe unten).
FT (Fehlerabschaltung, Fault Trip)	Wenn der Wechselrichter den Motor nach einem AR- Fehler nicht wieder starten kann, tritt ein "FT-Fehler" auf. Der 'FT-Fehler hat im Grunde genommen dieselben Auswirkungen wie der F-Fehler: Der Wechselrichter wird gestoppt.

Tabelle 7–1. Fehlertypen

7.3.4.2 <u>Fehlercodes</u>

Die unten stehende Tabelle zeigt die Fehlercodes, ihre Ursachen und die jeweiligen Korrekturmaßahmen. Bei den grau unterlegten Fehlern handelt es sich ausschließlich um A-Fehler. Die weiß auf schwarz gedruckten Codes bedeuten, dass für diese Fehler unterschiedliche Reaktionen mit Applikationsparametern programmierbar sind (siehe Parametergruppe "Schutzfunktionen").

Hinweis:Bevor Sie sich wegen eines Fehlers an den Händler oder Hersteller wenden, bitte alle auf der Steuertafel angezeigten Texte und Codes notieren.

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
1	Überstrom	Der Wechselrichter hat einen zu hohen Strom (>4*I _n) im Motorkabel festgestellt: plötzlicher Lastanstieg Kurzschluss im Motorkabel ungeeigneter Motor	Belastung prüfen. Motor prüfen. Kabel prüfen.
2	Überspannung	Die DC-Zwischenkreisspannung hat die in angegebenen Grenzwerte überschritten, zu kurze Verzögerungszeit hohe Überspannungsspitzen im Netz	Bremszeit verlängern. Einsetzen eines Bremschoppers oder Bremswiderstands.
3	Erdschluss	Die Strommessung hat erkannt, dass die Summe der Motorphasen ungleich 0 ist. Isolationsfehler in Kabeln oder Motor	Motorkabel und Motor prüfen.
5	Ladeschalter	Ladeschütz bei START-Befehl geöffnet. Fehlfunktion Bauteilfehler	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
6	Not-Aus	Stoppsignal von der Optionskarte erhalten.	
7	Sättigungsfehler	Unterschiedliche Ursachen: Bauteilfehler Kurzschluss oder Überlast am Bremswiderstand	Kann nicht über die Steuertafel zurückgesetzt werden. Spannungsversorgung abschalten. GERÄT NICHT WIEDER ANSCHLIESSEN! Hersteller benachrichtigen. Wenn dieser Fehler gleichzeitig mit dem Fehler 1 auftritt, Motorkabel und Motor prüfen.
8	Systemfehler	Bauteilfehler Fehlfunktion Das abweichende Fehlerzeitdatenprotokoll beachten. Siehe 7.3.4.3.	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
9	Unterspannung	Die DC-Zwischenkreisspannung hat angegebenen Grenzwerte unterschritten - Wahrscheinliche Ursache: zu geringe Versorgungsspannung Interner Gerätefehler	Im Falle eines kurzfristigen Spannungsausfalls Fehler zurücksetzen und den Wechselrichter neu starten. Die Versorgungs- spannung prüfen. Ist sie in Ordnung, liegt ein interner Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
11	Ausgangsphase nüberwachung	Die Strommessung hat erkannt, dass eine Motorphase keinen Strom hat.	Motorkabel und Motor prüfen.
12	Bremschopperü berwachung	Kein Bremswiderstand installiert Bremswiderstand beschädigt Bremschopperfehler	Bremswiderstand prüfen. Wenn der Widerstand in Ordnung ist, liegt ein Fehler am Chopper vor. Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung. www.vacon.com/wwcontacts.html
13	Unter- temperatur im Wechselrichter	Kühlkörpertemperatur unter –10°C	
14	Über- temperatur im Wechselrichter	Kühlkörpertemperatur über 90°C oder 77°C (NX_6, FR6). Übertemperaturwarnung wird ausgegeben, wenn die Kühlkörpertemperatur 85°C (72°C) übersteigt.	Menge und Durchfluss der Kühlluft prüfen. Kühlkörper auf Staub überprüfen. Umgebungstemperatur prüfen. Sicherstellen, dass die Schaltfrequenz im Verhältnis zur Umgebungstemperatur und zur Motorlast nicht zu hoch ist.
15	Motor blockiert	Motorblockierschutz hat ausgelöst.	Motor prüfen.
16	Motorüber- temperatur	Das Motortemperaturmodell des Wechselrichters hat eine Motorüberhitzung festgestellt. Der Motor ist überlastet.	Motorlast senken. Falls der Motor nicht überlastet ist, Temperaturmodellparameter prüfen.
17	Motorunterlast	Motorunterlastschutz hat ausgelöst.	
22	EEPRUM- Prüfsummen- fehler	Fehler beim Speichern von Parametern Fehlfunktion Bauteilfehler	
24	Zählerfehler	Die angezeigten Zählerwerte sind fehlerhaft.	
25	Fehler in der Mikroprozessor -Überwachung (Watchdog)	Fehlfunktion Bauteilfehler	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler.www.vacon.com/ww contacts.html

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
26	Anlauf verhindert	Der Anlauf des Wechselrichters wurde verhindert.	Verhinderung des Anlaufs löschen.
29	Thermistor- fehler	Am Thermistoreingang auf der Optionskarte wurde unzulässig hohe Motortemperatur festgestellt.	Motorlast und -kühlung prüfen. Thermistoranschluss prüfen. (Wird der Thermistoreingang auf der Optionskarte nicht benutzt, muss er kurzgeschlossen werden).
31	IGBT- Temperatur (Hardware)	Der Übertemperaturschutz des IGBT- Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.	Belastung prüfen. Motorgröße prüfen.
32	Lüfterkühlung	Lüfter des Wechselrichters läuft bei Einschaltbefehl nicht an.	Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
34	CAN-Busfehler	Keine Quittierung auf gesendete Meldung erhalten.	Sicherstellen, dass ein zweites Gerät mit derselben Konfiguration am Bus angeschlossen ist.
36	Steuereinheit	NXS-Steuereinheit kann NXP- Leistungseinheit nicht regeln und umgekehrt.	Steuereinheit austauschen
37	Gerät ersetzt (gleicher Typ)	Die Optionskarte oder Steuereinheit wurde ausgetauscht. Gleicher Kartentyp oder gleiche Leistungsdaten des Wechselrichters.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!
38	Gerät angeschlossen (gleicher Typ)	Optionskarte oder Wechselrichter hinzugefügt. Wechselrichter mit gleichen Leistungsdaten oder gleicher Kartentyp hinzugefügt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!
39	Gerät entfernt	Optionskarte entfernt. Wechselrichter entfernt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!
40	Gerät unbekannt	Unbekannte Optionskarte bzw. unbekannter Wechselrichter.	Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
41	IGBT- Temperatur	Der Übertemperaturschutz des IGBT- Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.	Belastung prüfen. Motorgröße prüfen.
42	Über- temperatur im Bremswider- stand	Der Übertemperaturschutz des Bremswiderstands hat zu starkes Bremsen festgestellt	Bremszeit verlängern. Externen Bremswiderstand verwenden.

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
43	Encoderfehler	Das abweichende Fehlerzeitdatenprotokoll beachten. Siehe 7.3.4.3. Zusätzliche Codes: 1 = Encoder 1 Kanal A nicht vorhanden 2 = Encoder 1 Kanal B nicht vorhanden 3 = Beide Encoder 1-Kanäle nicht vorhanden 4 = Encoder umgekehrt	Encoderanschlüsse prüfen. Encoderkarte prüfen.
44	Gerät ersetzt (anderer Typ)	Die Optionskarte oder Steuereinheit wurde ausgetauscht. Anderer Typ Optionskarte oder andere Leistungsdaten des Wechselrichters.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll! Hinweis: Die Werte der Applikationsparameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
45	Gerät angeschlossen (anderer Typ)	Optionskarte oder Wechselrichter hinzugefügt. Anderer Typ Optionskarte oder Wechselrichter mit anderen Leistungsdaten hinzugefügt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll! Hinweis: Die Werte der Applikationsparameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
50	Analogeingang (ausgewählter Signalbereich 4 bis 20 mA)	Der Strom am Analogeingang ist < 4 mA. Steuerkabel ist gebrochen oder hat sich gelöst Signalquelle ist fehlerhaft.	Stromkreis des Analogeingangs prüfen.
51	Externer Fehler	Eine externe Fehlermeldung liegt an einem Digitaleingang an.	
52	Steuertafel- Kommunikations- fehler	Keine Verbindung zwischen Steuertafel und Wechselrichter.	Steuertafelanschluss und mögliches Steuertafelkabel prüfen.
53	Feldbusfehler	Die Kommunikationsverbindung zwischen Master-Gerät und Optionskarte ist unterbrochen.	Installation prüfen. Falls die Installation in Ordnung ist, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung. www.vacon.com/wwcontacts.html
54	Steckplatz- fehler	Optionskarte oder Steckplatz defekt	Karte und Steckplatz prüfen. Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
56	Temperatur- fehler PT100- Karte	Die definierten Temperaturgrenzwerte für die PT100-Kartenparameter sind überschritten.	Ursache für den Temperaturanstieg suchen.

Tabelle 7–2. Fehlercodes

7.3.4.3 Fehlerzeitdatenprotokoll

Wenn ein Fehler auftritt, werden die in Kapitel 7.3.3.4beschriebenen Informationen angezeigt. Wenn Sie die *Menütaste (rechts)* drücken, gelangen Sie in das *Menü "Fehlerzeitdatenprotokoll"*, das durch **T.1→T.#** gekennzeichnet ist. In diesem Menü werden einige wichtige Betriebsdaten zum Fehlerzeitpunkt protokolliert. Diese Funktion soll den Benutzer bzw. das Wartungspersonal dabei unterstützen, die Ursache des Fehlers festzustellen

T.1	Anzahl der Betriebstage	(d)
	(Fehler 43: Zusätzlicher Code)	
T.2	Anzahl der Betriebsstunden	(hh:mm:ss)
	(Fehler 43: Anzahl der Betriebstage)	(d)
Т.3	Ausgangsfrequenz	Hz
	(Fehler 43: Anzahl der Betriebsstunden)	(hh:mm:ss)
T.4	Motorstrom	А
T.5	Motorspannung	V
T.6	Motorleistung	%
T.7	Motordrehmoment	%
T.8	Gleichspannung	V
T.9	Gerätetemperatur	°C
T.10	Status Betrieb	
T.11	Drehrichtung	
T.12	Warnungen	
T.13	0-Geschwindigkeit*	

Die folgenden Daten stehen zur Verfügung:

Tabelle 7–3. Zum Fehlerzeitpunkt protokollierte Daten

* Gibt an, ob der Wechselrichter zum Zeitpunkt des Fehlers 0-Geschwindigkeit (< 0,01 Hz) hatte.

Echtzeitfehlerprotokoll

Wurde der Wechselrichter auf Echtzeit eingestellt, werden die Angaben **T1** und **T2** wie folgt dargestellt:

T.1	Anzahl der Betriebstage	yyyy-mm-dd
T.2	Anzahl der Betriebsstunden	hh:mm:ss,sss

7.3.5 Das Menü "Fehlerspeicher" (M5)

Das *Menü "Fehlerspeicher"* kann vom *Hauptmenü* aus durch Drücken der *Menütaste (rechts)* aufgerufen werden, wenn die Positionsangabe **M5** in der ersten Zeile des Displays sichtbar ist.

Alle Fehler werden im *Menü "Fehlerspeicher"* gespeichert, das Sie mithilfe der *Browsertasten* durchsuchen können. Außerdem können Sie auf die Seiten des *Fehlerzeitdatenprotokolls* (siehe Kapitel 7.3.4.3) der einzelnen Fehler zugreifen. Sie können jederzeit zum vorherigen Menü zurückkehren, indem Sie die *Menütaste (links)* drücken.

Der Fehlerspeicher des Wechselrichters speichert bis zu 30 Fehler in der Reihenfolge ihres Auftretens. Die Anzahl der derzeit im Speicher befindlichen Fehler wird in der Wertezeile der Hauptseite (H1→H#) angezeigt. Die Reihenfolge der Fehler wird durch die Positionsangabe oben links im Display angegeben. Der zuletzt aufgetretene Fehler ist mit F5.1 bezeichnet, der davor mit F5.2 und so weiter. Wenn mehr als 30 nicht quittierte Fehler im Speicher stehen, wird der älteste Fehler im Speicher vom nächsten Fehler überschrieben.

Wenn Sie die *Enter*-Taste zwei bis drei Sekunden lang gedrückt halten, wird der gesamte Fehlerspeicher zurückgesetzt. Das Symbol **H#** wird daraufhin in **0** geändert.



Bild 7-4. Das Menü "Fehlerspeicher"

7.3.6 Das Menü "System" (M6)

Das *Menü "System"* kann vom *Hauptmenü* aus durch Drücken der *Menütaste (rechts)* aufgerufen werden, wenn die Positionsangabe **M6** in der ersten Zeile des Displays sichtbar ist.

Das *Menü "System"* enthält die Steuerelemente für die allgemeine Verwendung des Wechselrichters, wie Applikationsauswahl, Sprachenauswahl, benutzerdefinierte Parametersätze oder Informationen zu Hardware und Software. Die Anzahl der Untermenüs und Unterseiten wird durch das Symbol **S** (oder **P**) in der Wertezeile angezeigt.

Eine Tabelle der im System-Menü verfügbaren Funktionen finden Sie auf Seite 81.

Funktionen des Menüs "System"

Code	Funktion	Min.	Max.	Einheit	Werkeinst.	Bendef.	Optionen
S6.1	Auswählen der Sprache				Englisch		Englisch Deutsch Suomi Svenska Italienisch
S6.2	Applikationswahl				Basisapplikation		Basisapplikation Standard Fern/Ort Multi-Festdr PID-Regler Multifunktion Pump u. Lüft
S6.3	Parameterübertragung						
56.3.1	Parametereinstellungen						Lade Werksv. Set1Speichrn Set1 laden Set2Speichrn Set2 laden
S6.3.2	Auf Steuertafel laden						Alle Param.
S6.3.3	Von Steuertafel laden						Alle Param. Nicht Motorp Applikationsparameter
P6.3.4	Parameter-Backup				Ja		Nein Ja
S6.4	Parametervergleich						
S6.5	Sicherheit						
S6.5.1	Kennwort				Nicht verwendet		0 =Nicht verwendet
P6.5.2	Parametersperre				Änder. möglich		Änder. möglich ÄndVerhind
S6.5.3	Anlaufassistent						Nein Ja
S6.5.4	Betriebsdaten				Änder. möglich		Änder. möglich ÄndVerhind
S6.6	Steuertafeleinstellungen						
P6.6.1	Standardseite						
P6.6.2	Standardseite/0M						
P6.6.3	Rückstellzeit	0	65535	S	30		
P6.6.4	Kontrast	0	31		18		
P6.6.5	Anzeigelicht	lmmer an	65535	min	10		
S6.7	Hardware-Einstellungen						
P6.7.1	Interner Bremswiderstand				Verbunden		Nicht verbunden Verbunden
P6.7.2	Lüftersteuerung				Konstant		Konstant Temperatur
P6.7.3	HMI Quitt.	200	5000	ms	200		
P6.7.4	HMI: Anz. der Wiederholungen	1	10		5		
S6.8	Systeminformationen						
S6.8.1	Gesamtzähler						
C6.8.10.1.	MWh-Zähler			kWh			
C6.8.10.2.	Betriebstagezähler						
C6.8.1.3.	Betriebsstundenzähler						

Code	Funktion	Min.	Max.	Einheit	Werkeinst.	Bendef.	Optionen
S6.8.2	Rückstellbare Zähler						
T6.8.2.1	MWh-Zähler			kWh			
T6.8.2.2	MWh-Zähl.löschen						
T6.8.2.3	Betriebstagezähler						
T6.8.2.4	Betriebsstundenzähler						
T6.8.2.5	Betriebsstundenzähler löschen						
S6.8.3	Softwareinformationen						
S6.8.3.1	Softwarepaket						
S6.8.3.2	Softwareversion						
S6.8.3.3	Firmwareschnittstelle						
S6.8.3.4	Systembelastung						
S6.8.4	Applikationen						
S6.8.4.#	Name der Applikation						
D6.8.4.#.1	Applikations-ID						
D6.8.4.#.2	Applikationen: Version						
D6.8.4.#.3	Applikationen: Firmwareschnittstelle						
S6.8.5	Hardware						
16.8.5.1	Geräteleistung						
16.8.5.2	Gerätespannung						
16.8.5.3	Info: Bremschopper						
16.8.5.4	Info: Status des Bremswiderstands						
S6.8.6	Erweiterungskarten						

Tabelle 7–4. Funktionen des Menüs "System"

7.3.6.1 Auswählen der Sprache

Die Vacon-Steuertafel kann zur Steuerung des Wechselrichters auf die gewünschte Sprache eingestellt werden.

Suchen Sie die Seite zur Sprachauswahl im *Menü "System"*. Die Positionsangabe dieser Seite lautet **S6.1**. Drücken Sie die *Menütaste (rechts)* einmal, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Wenn der Name der Sprache zu blinken beginnt, können Sie eine andere Sprache für die Steuertafeltexte auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der *Enter*-Taste. Das Blinken hört auf, und alle Textinformationen auf der Steuertafel werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sie können jederzeit zum vorherigen Menü zurückkehren, indem Sie die *Menütaste (links)* drücken.



Bild 7-5. Auswählen der Sprache

7.3.6.2 Applikationswahl

Sie können die gewünschte Applikation durch Aufrufen der Seite *Applikationsauswahl (S6.2)* auswählen. Die Seite erreichen Sie durch Drücken der *Menütaste (rechts)* auf der ersten Seite des *Menüs "System"*. Um die Applikation zu wechseln, drücken Sie die *Menütaste (rechts)* erneut. Der Name der Applikation beginnt zu blinken. Nun können Sie die Applikationen mithilfe der *Browsertasten* durchsuchen und mit der *Enter--*Taste eine andere Applikation auswählen.

Nach dem Applikationswechsel werden Sie gefragt, ob die Parameter der **neuen** Applikation in die Steuertafel geladen werden sollen. Um zu bestätigen, drücken Sie die *Enter*-Taste. Wenn Sie eine andere Taste drücken, bleiben die Parameter der **vorher** verwendeten Applikation in der Steuertafel gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7.3.6.3.

Weitere Informationen zum Applikationspaket finden Sie im Vacon NX-Applikationshandbuch.



Bild 7-6. Ändern der Applikation

7.3.6.3 Parameterübertragung

Die Funktion "Parameterübertragung" wird verwendet, wenn der Bediener eine oder alle Parametergruppen von einem Wechselrichter in einen anderen übertragen möchte. Alle Parametergruppen werden zunächst in die Steuertafel geladen (*Upload*). Anschließend wird die Steuertafel an einen anderen Wechselrichter angeschlossen, und die Parametergruppen werden dann in diesen Wechselrichter (oder ggf. zurück in denselben Wechselrichter) geladen (*Download*). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.

Bevor Parameter erfolgreich zwischen zwei Wechselrichtern kopiert werden können, muss der **Wechselrichter**, in den die Daten heruntergeladen werden sollen, **gestoppt** werden.

Das Menü "ParamÜbertragung" (S6.3) umfasst vier Funktionen:

Parametereinstellungen (S6.3.1)

Sie können die Parameter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder zwei benutzerdefinierte Parametersätze speichern bzw. laden (alle in der Applikation enthaltenen Parameter).

Rufen Sie von der Seite *ParamEinstellung* (**S6.3.1**) aus mit der *Menütaste (rechts)* den *Bearbeitungsmodus* auf. Wenn der Text *Lade Werksv.* zu blinken beginnt, können Sie mit der *Enter*-Taste *das Laden der Werkseinstellungen bestätigen.* Der Wechselrichter wird automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wahlweise können Sie mithilfe der *Browsertasten* eine andere Speicher- oder Ladefunktion aktivieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der *Enter-*Taste. Warten Sie, bis "OK" auf dem Display angezeigt wird.



Bild 7-7. Speichern und Laden von Parametersätzen

Hochladen von Parametern in die Steuertafel ("Zur Steuertafel", S6.3.2)

Mit dieser Funktion werden **alle** vorhandenen Parametergruppen in die Steuertafel geladen, sofern der Wechselrichter gestoppt wurde.

Wechseln Sie vom *Menü "ParamÜbertragung"* zur Seite *Zur Steuertafel* (S6.3.2). Durch Drücken der *Menütaste (rechts)* gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie mithilfe der *Browsertasten* die Option *Alle Param.* aus, und drücken Sie die *Enter*-Taste. Warten Sie, bis "OK" auf dem Display angezeigt wird.



Bild 7-8. Kopieren von Parametern in die Steuertafel

Download von Parametern in den Wechselrichter ("Von Steuertafel", S6.3.3)

Mit dieser Funktion werden **eine** oder **alle** vorhandenen, in die Steuertafel geladenen Parametergruppen in einen Wechselrichter heruntergeladen, sofern dieser gestoppt wurde.

Wechseln Sie vom *Menü "ParamÜbertragung"* zur Seite *Zur Steuertafel* (S6.3.2). Durch Drücken der *Menütaste (rechts)* gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie mithilfe der *Browsertasten* entweder *Alle Param, Nicht Motorp* oder *Applikationsparameter* und drücken Sie die *Enter-Taste*. Warten Sie, bis "OK" auf dem Display angezeigt wird.

Der Download von Parametern aus der Steuertafel erfolgt in der gleichen Weise wie der Download aus dem Wechselrichter in die Steuertafel Siehe Bild 7-8.

Automatisches Parameterbackup (P6.3.4)

Auf dieser Seite können Sie die Parameterbackup-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie mit den *Browsertasten Ja* oder *Nein* aus.

Wenn die Parameterbackupfunktion aktiviert ist, erstellt die Steuertafel des Vacon NX eine Kopie der Parameter der derzeit verwendeten Applikation. Wenn Sie die Applikation ändern, werden Sie gefragt, ob die Parameter der **neuen** Applikation in die Steuertafel geladen werden sollen. Um zu bestätigen, drücken Sie die *Enter*-Taste. Wenn jedoch die Kopie der Parameter für die **zuvor verwendete** Applikation in der Steuertafel gespeichert bleiben soll, drücken Sie eine beliebige andere Taste. Sie können diese Parameter nun gemäß Anweisung in Kapitel 7.3.6.3 in den Wechselrichter herunterladen.

Wenn die Parameter der neuen Applikation automatisch in die Steuertafel geladen werden sollen, müssen Sie dieses Upload für die Parameter der neuen Anwendung einmal auf Seite 6.3.2 entsprechend den Anweisungen durchführen. Andernfalls werden Sie jedes Mal an der Steuertafel aufgefordert, Ihre Erlaubnis zum Upload der Parameter zu geben.

Hinweis: Wenn Sie die Applikation wechseln, werden die auf Seite **S6.3.1** gespeicherten Parametereinstellungen gelöscht. Wenn Sie die Parameter von einer Applikation zu einer anderen übertragen möchten, müssen Sie sie zunächst in die Steuertafel laden.

7.3.6.4 Parametervergleich

Im Untermenü "*ParamVergleich*" (S6.4) können Sie die tatsächlichen Parameterwerte mit den Werten der benutzerdefinierten und in die Steuertafel geladenen Parametersätze vergleichen.

Zum Vergleich der Parameter drücken Sie die *Menütaste (rechts)* im *Untermenü "ParamVergleich"*. Die tatsächlichen Parameterwerte werden zunächst mit denen des ersten benutzerdefinierten Parametersatzes (Set1) verglichen. Wenn keine Unterschiede festgestellt werden, wird in der untersten Zeile "0" angezeigt. Wenn sich die Parameterwerte von denen in Set1 unterscheiden, wird die Anzahl der Abweichungen zusammen mit dem Symbol P (z. B. P1→P5 = fünf abweichende Werte) angezeigt. Durch erneutes Drücken der *Menütaste (rechts)* können Sie auf die Seiten zugreifen, die sowohl den tatsächlichen Wert als auch den Vergleichswert enthalten. In dieser Anzeige ist der Wert in der Beschreibungszeile (in der Mitte) der Standardwert, während die Wertezeile (ganz unten) den bearbeiteten Wert wiedergibt. Darüber hinaus können Sie den tatsächlichen Wert auch mit den *Browsertasten* im *Bearbeitungsmodus* bearbeiten, der durch erneutes Drücken der *Menütaste (rechts)* aufgerufen werden kann.



Bild 7-9. Parametervergleich

7.3.6.5 <u>Sicherheit</u>

HINWEIS: Das Untermenü "*Sicherheit*" ist mit einem Kennwort geschützt. Hinterlegen Sie das Kennwort an einem sicheren Ort!

Kennwort (S6.5.1)

Die Applikationsauswahl kann mit der Kennwortfunktion **(S6.5.1)** vor unzulässigen Änderungen geschützt werden. Werksseitig ist die Kennwortfunktion deaktiviert. Wenn Sie die Funktion aktivieren möchten, rufen Sie über die *Menütaste (rechts)* den Bearbeitungsmodus auf. Auf dem Display wird eine blinkende Null angezeigt. Jetzt können Sie über die *Browsertasten* ein Kennwort einrichten. Als Kennwort kann eine beliebige Zahl zwischen 1 und 65535 gewählt werden.

Hinweis: Sie können das Kennwort auch ziffernweise eingeben. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die *Menütaste (rechts)* erneut. Daraufhin wird eine weitere Null auf dem Display angezeigt. Stellen Sie zuerst die Einerstelle ein. Um die Zehnerstelle einzugeben, drücken Sie die *Menütaste (rechts)*, und so fort. Bestätigen Sie das Passwort mit der *Enter*-Taste. Danach müssen Sie warten, bis die *Rückstellzeit* P6.6.3 (siehe 90) abgelaufen ist. Dann erst wird die Kennwortfunktion aktiviert. Wenn Sie nun versuchen, Applikationen oder das Kennwort selbst zu ändern, werden Sie zur Eingabe des aktuellen Kennworts aufgefordert. Geben Sie das Kennwort über die *Browsertasten* ein. Die Kennwortfunktion wird deaktiviert, indem Sie **0** als Kennwort eingeben.



Bild 7-10. Einrichten eines Kennworts

Hinweis: Hinterlegen Sie das Kennwort an einem sicheren Ort! Änderungen können nur vorgenommen werden, wenn ein gültiges Kennwort eingegeben wird!

Parametersperre (P6.5.2)

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Benutzer verhindern, dass die Parameter geändert werden.

Wenn die Parametersperre aktiviert ist und Sie versuchen, einen Parameterwert zu ändern, wird der Text **Gesperrt** auf dem Display angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion verhindert nicht die unautorisierte Bearbeitung von Parameterwerten.

Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts) in den Bearbeitungsmodus.* Ändern Sie mithilfe der *Browsertasten* den Status der Parametersperre. Bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*-Taste oder kehren Sie mit der *Menütaste (links) in die vorherige Menüebene zurück.*



Bild 7-11. Parametersperre

Anlaufassistent (P6.5.3)

Der Anlaufassistent erleichtert die Inbetriebnahme des Wechselrichters. Wenn er aktiviert ist, fordert der Anlaufassistent den Bediener zuerst auf, eine Sprache und Anwendung anzugeben, und zeigt dann das erste Menü bzw. die erste Seite.

Anlaufassistent aktivieren: Suchen Sie die Seite P6.5.3 im Systemmenü auf. Drücken Sie die *Menütaste (rechts)* einmal, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Wählen Sie mit den *Browsertasten* die Option *Ja*, und bestätigen Sie diese Auswahl mit der *Enter*-Taste. Dieselbe Vorgehensweise gilt, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten. In diesem Fall wird die Option *Nein* gewählt.



Bild 7–12. Aktivierung des Anlaufassistenten

Betriebsdaten (Multimonitoring) (P6.5.4)

Die alphanumerische Steuertafel von Vacon bietet dem Benutzer die Möglichkeit, gleichzeitig bis zu drei verschiedene Istwerte auf dem Display zu überwachen (siehe Kapitel 7.3.1 und das Kapitel *Betriebsdaten* im Handbuch der benutzten Applikation). Auf Seite P6.5.4 des Menüs "System" können Sie bestimmen, ob der Bediener berechtigt ist, die überwachten Werte durch andere Werten zu ersetzen (siehe unten).



Bild 7–13. Änderung der überwachten Betriebsdaten

7.3.6.6 <u>Steuertafeleinstellungen</u>

Im Untermenü "*StTafEinstellung*" des Menüs "System" können Sie die Bedienungsoberfläche des Wechselrichters Ihren Bedürfnissen weiter anpassen. Suchen Sie das Untermenü "StTafEinstellung" **(S6.6)**. Das Untermenü enthält vier Seiten **(P#)** zur Steuertafelbedienung:



Bild 7–14. Das Untermenü "Steuertafeleinstellungen (StTafEinstellung)"

Default-Anzeige (P6.6.1)

Hier können Sie die Position (Seite) einstellen, zu der die Anzeige automatisch wechselt, wenn die *Rückstellzeit* (siehe unten) abgelaufen ist oder die Stromversorgung für die Steuertafel eingeschaltet wird.

Wenn der Wert für die *Default-Anzeige* **0** ist, ist diese Funktion nicht aktiviert, d. h. auf dem Steuertafel-display ist weiterhin die zuletzt angezeigte Seite zu sehen. Durch Drücken der *Menütaste (rechts)* gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Ändern Sie mithilfe der *Browsertasten* die Nummer des Hauptmenüs. Um die Nummer des Untermenüs/der Seite zu ändern, drücken Sie die *Menütaste (rechts)*. Wenn sich die Seite, zu der Sie standardmäßig wechseln möchten, in der dritten Menüebene befindet, wiederholen Sie den Vorgang. Bestätigen Sie die neue Default-Anzeige mit der *Enter*-Taste. Sie können jederzeit zum vorherigen Menü zurückkehren, indem Sie die *Menütaste (links)* drücken.



Bild 7–15. Default-Anzeigefunktion

Default-Anzeige im Betriebsmenü ("DefAnzeige/OM") (P6.6.2)

Hier können Sie die Position (Seite) im *Betriebsmenü* einstellen (nur in Sonderapplikationen), zu der die Anzeige automatisch wechselt, wenn die *Rückstellzeit* (siehe unten) abgelaufen ist oder die Stromversorgung für die Steuertafel eingeschaltet wird.

Wie Sie die Default-Anzeige ändern, ist im Bild oben gezeigt.

Rückstellzeit (P6.6.3)

Die Rückstellzeit bestimmt den Zeitraum, nach dem die Anzeige der Steuertafel zur Default-Anzeige (P6.6.1) zurückkehrt (siehe vorige Seite).

Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Wählen Sie die gewünschte Rückstellzeit und bestätigen Sie mit der *Enter*-Taste. Sie können jederzeit zum vorherigen Menü zurückkehren, indem Sie die *Menütaste (links)* drücken.



Bild 7–16. Einstellen der Rückstellzeit

Hinweis: Wenn der Wert für die *Default-Anzeige* **0** ist, ist die Einstellung für die *Rückstellzeit* unwirksam.

Kontrast (P6.6.4)

Falls die Anzeige schwer erkennbar ist, können Sie den Kontrast nach demselben Verfahren einstellen wie die Rückstellzeit (siehe oben).

Anzeigelicht (P6.6.5)

Durch Angabe eines Werts für das *Anzeigelicht* können Sie festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige eingeschaltet bleibt. Sie können hier eine beliebige Zeit zwischen 1 und 65535 Minuten oder aber die Option Immer einstellen. Dieser Wert wird in der gleichen Weise eingestellt wie die Rückstellzeit (P6.6.3).

7

7.3.6.7 Hardware-Einstellungen

HINWEIS: *Das Untermenü "Hardware-Einstellungen"* ist mit einem Kennwort geschützt. Hinterlegen Sie das Kennwort an einem sicheren Ort!

Im Untermenü "*Hardware-Einstellungen*" (S6.7) des System-Menüs können Sie Hardware-Funktionen des Wechselrichters weiter konfigurieren. Folgende Funktionen sind in diesem Menü verfügbar: *Anschluss interner Bremswiderstand, Lüftersteuerung, HMI-Quittungsverzug (HMI Ack Timeout) und HMI-Wiederholungen (HMI retry).*

Anschluss interner Bremswiderstand (P6.7.1)

Diese Funktion meldet dem Wechselrichter, ob der interne Bremswiderstand angeschlossen ist oder nicht. Wenn Sie den Wechselrichter mit internem Bremswiderstand bestellt haben, dann ist die Voreinstellung dieses Parameters *Angeschlossen*. Wenn jedoch zur Erhöhung der Bremskapazität die Installation eines externen Bremswiderstands nötig ist, oder wenn der interne Bremswiderstand aus anderen Gründen nicht angeschlossen ist, empfiehlt es sich, den Wert dieser Funktion auf *Kein Anschluss* zu ändern, um unnötige Fehlerauslösungen zu vermeiden.

Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Die Angaben zum Bremswiderstand können Sie mit den *Browsertasten* ändern. Bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*- Taste oder kehren Sie mit der *Menütaste (links)* in die vorherige Menüebene zurück.

Hinweis! Der Bremswiderstand ist als Sonderzubehör für alle Klassen erhältlich. Er kann in den Baugrößen FR4 bis FR6 intern installiert werden.



Bild 7–17. Anschluss interner Bremswiderstand

Lüftersteuerung (P6.7.2)

Mit dieser Funktion können Sie den Lüfter des Wechselrichters steuern. Sie können den Lüfter so einstellen, dass er bei eingeschalteter Stromversorgung im Dauerbetrieb oder in Abhängigkeit von der Gerätetemperatur läuft.. Wenn Sie sich für letztere Option entscheiden, wird der Lüfter automatisch eingeschaltet, sobald die Kühlkörpertemperatur 60 °C erreicht. Wenn die Kühlkörpertemperatur auf 55°C fällt, erhält der Lüfter einen Stoppbefehl. Nach Empfang des Stoppbefehls läuft der Lüfter jedoch ungefähr eine Minute weiter. Das Gleiche gilt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird und der Wert von 0 *Dauerbetrieb*auf *Temperatur* geändert wird. Hinweis: Der Lüfter läuft immer, wenn sich der Wechselrichter im Betriebsstatus (RUN) befindet.

Um den Wert zu ändern: Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Der Wert beginnt zu blinken. Ändern Sie mit den *Browsertasten* die Betriebsart des Lüfters und bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*-Taste. Wenn Sie den Wert nicht ändern möchten, kehren Sie mit der *Menütaste (links)* in die vorherige Betriebsebene zurück. Siehe Abbildung 7.21.



Bild 7–18. Lüftersteuerung

HMI-Quittungsverzug (P6.7.3)

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Benutzer den Verzug der HMI-Quittungszeit ändern. Der Wert dieses Parameters steuert, wie lange der Wechselrichter auf eine HMI-Quittierung wartet.

Hinweis! Wenn der Wechselrichter über ein **normales Kabel** an einen PC angeschlossen ist, dürfen die **Werkseinstellungen** der Parameter 6.7.3 und 6.7.4 (200 und 5) **nicht geändert werden**. Wenn der Wechselrichter über ein Modem an den PC angeschlossen ist und es bei der Übertragung von Meldungen zu Verzögerungen kommt, muss der Wert von Parameter 6.7.3 der Verzögerung wie folgt angepasst werden:

Beispiel:

- Übertragungsverzögerung zwischen Wechselrichter und PC = 600 ms
- Der Wert von Parameter 6.7.3 wird auf <u>1200 ms</u> (2 x 600, Sendeverzögerung + Empfangsverzögerung) eingestellt
- Die entsprechende Einstellung ist in den [Misc]-Teil der Datei NCDrive.ini einzugeben: Retries (Wiederholungen) = 5 AckTimeOut (Quittungsverzug) = 1200 TimeOut (Verzug) = 6000
- Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Intervalle, die kürzer als die Quittungsrückstellzeit sind, nicht beim NC-Drive Monitoring verwendet werden können.

Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in den Bearbeitungsmodus. Der aktuelle Wert beginnt zu blinken. Ändern Sie die Quittungszeit mithilfe der *Browsertasten*. Bestätigen Sie die Änderung mit der *Enter*- Taste oder kehren Sie mit der Menütaste (links) in die vorherige Menüebene zurück.

7



Bild 7–19. HMI-Quittungsverzug

Anzahl der Wiederholungen für den Empfang der HMI-Quittung ("HMI retry") (P6.7.4)

Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der Versuche festlegen, die der Wechselrichter unternimmt, um ein Quittungssignal zu empfangen, falls dies nicht innerhalb der Quittungszeit (P6.7.3) geschieht oder die empfangene Quittung fehlerhaft ist.

Um den Wert zu ändern, gehen Sie genauso vor wie bei P6.7.3 (siehe oben).

Hinweis! Änderungen an P6.7.3 und P6.7.4 werden erst nach dem nächsten Neustart wirksam.

7.3.6.8 <u>System-Info</u>

Das Untermenü "System-Info" (**S6.8**) enthält Hardware- und Softwareinformationen zum Wechselrichter.

Das *Untermenü "System-Info"* rufen Sie mit der *Menütaste (rechts)* auf. Sie können nun mit den *Browsertasten* die Seiten der Untermenüs durchsuchen.

Gesamtzähler

Das *Menü "Gesamtzähler"* **(S6.8.1)** enthält Informationen zu den Betriebszeiten des Wechselrichters, d.h. die Gesamtzahl MWh, die Betriebstage und Betriebsstunden. Anders als die Zähler im Untermenü "Rückstellbare Zähler" können diese Zähler nicht zurückgesetzt werden.

Hinweis! Der Betriebszeitzähler (Tage und Stunden) ist bei eingeschalteter Stromversorgung ständig in Betrieb.

Seite	Zähler
C6.8.10.1.	MWh-Zähler
C6.8.10.2.	Betriebstagezähler
C6.8.1.3.	Betriebsstundenzähler

Tabelle 7–5. Zählerseiten

Rückstellbare Zähler

Rückstellbare Zähler (Menü **S6.8.2**) sind Zähler, deren Werte zurück- bzw. auf Null gesetzt werden können. Sie haben die folgenden rückstellbaren Zähler zur Verfügung:

Hinweis! Die rückstellbaren Zähler sind nur bei laufendem Motor in Betrieb.

Seite Zähler	
T6.8.2.1	MWh-Zähler
T6.8.2.3	Betriebstagezähler
T6.8.2.4	Betriebsstundenzähler

Tabelle 7–6. Rückstellbare Zähler

Die Zähler können auf den Seiten 6.8.2.2 *(MWh-Zähl.löschen)* und 6.8.2.5 *(BetrZtZ.löschen)* zurückgesetzt werden.

Beispiel: Wenn Sie die Betriebszähler zurücksetzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:



Bild 7–20. Zurücksetzen von Zählern

Software (S6.8.3)

Die Informationsseite *Software* enthält die folgenden, die Software des Wechselrichters betreffenden Informationen:

Seite	Inhalt	
6.8.3.1	Softwarepaket	
6.8.3.2	Softwareversion	
6.8.3.3	Firmwareschnittstelle	
6.8.3.4	Systembelastung	

Tabelle 7–7. Softwareinformationsseiten

Applikationen (S6.8.4)

An Position **S6.8.4** befindet sich das *Untermenü "Applikationen"*, das nicht nur Informationen zu der derzeit verwendeten Applikation enthält, sondern auch zu allen anderen in den Wechselrichter geladenen Applikationen. Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

Seite	Inhalt
6.8.4.#	Name der Applikation
6.8.4.#.1	Applikations-ID
6.8.4.#.2	Version
6.8.4.#.3	Firmwareschnittstelle

Tabelle 7–8. Informationen über Applikationen

Drücken Sie auf der Informationsseite "Applikationen" die *Menütaste (rechts)*, um auf die Applikationsseiten zuzugreifen. Deren Anzahl entspricht der Anzahl der Applikationen, die in den Wechselrichter geladen wurden. Suchen Sie mithilfe der *Browsertasten* die gewünschte Applikation und rufen Sie dann mit der *Menütaste (rechts)* die Informationsseiten auf. Verwenden Sie die



Browsertasten, um die verschiedenen Seiten anzuzeigen.

Bild 7–21. Informationsuntermenü "Applikationen"

Hardware (S6.8.5)

Auf der Informationsseite *Hardware* sind die folgenden hardwarebezogenen Informationen zu finden:

Seite	Inhalt
6.8.5.1	Nennleistung des Geräts
6.8.5.2	Nennspannung des Geräts
6.8.5.3	Bremschopper
6.8.5.4	Bremswiderstand

Tabelle 7–9. Hardwareinformationsseiten

Erweiterungskarten (S6.8.6)

Das *Untermenü "Erweiterungskarten"* enthält Informationen zu den Basis- und Optionskarten. (Siehe Kapitel 6.2).

Mit der *Menütaste (rechts) auf der Seite der Erweiterungskarten können Sie den Status der einzelnen Kartensteckplätze prüfen.* Benutzen Sie die *Browsertasten*, um den Status der einzelnen Kartensteckplätze anzuzeigen. Der Typ der Erweiterungskarte ist in der Beschreibungszeile der Steuertafel angezeigt, und darunter der Text *Run*'. Wenn der Steckplatz nicht belegt ist, wird der Text *Keine Karte* angezeigt. Wenn der Steckplatz mit einer Karte belegt ist, aus irgendeinem Grund jedoch keine Verbindung besteht, wird der Text *KeinAnschluss* angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 6.2, Bild 6-13.

Weitere Informationen über Parameter von Erweiterungskarten finden Sie in 7.3.7.



Bild 7-22. Informationsmenüs für Erweiterungskarten

7.3.7 Das Menü "Erweiterungskarten" (M7)

Im Menü *"Erweiterungskarten"* kann der Benutzer 1) die mit der Steuerplatine verbundenen Erweiterungskarten sehen und 2) die Parameter zu den Erweiterungskarten sehen und bearbeiten.

Wechseln Sie mit der *Menütaste (rechts)* in die nächste Menüebene (G#). In dieser Ebene können Sie mit *Browsertasten* die Steckplätze A bis E durchsuchen (siehe Seite 54), um zu sehen, welche Erweiterungskarten mit der Steuerplatine verbunden sind. In der untersten Zeile der Anzeige wird die Anzahl der zu der Karte gehörenden Parameter angezeigt. Sie können die Parameter wie in Kapitel 7.3.2 beschrieben anzeigen lassen und ändern. Siehe Tabelle 7–10 und Bild 7–23.

Parameter der Erweiterungskarten

Code	Parameter	Min.	Max.	Werkeinst.	Bendef.	Optionen
						1 =020 mA
						2 =420 mA
P7.1.1.1	Modus Al1	1	5	3		3 =010 V
						4 =210 V
						5 =-10+10 V
P7.1.1.2	Modus Al2	1	5	1		(siehe P7.1.1.1)
						1 =020 mA
	Madua AO1	1	,	1		2 =420 mA
P7.1.1.3	MOGUS AU I	I	4			3 =010 V
						4 =210 V





Bild 7–23. Informationsmenü "Erweiterungskarten"

7.4 Weitere Steuertafelfunktionen

Die Steuertafel des Vacon NX bietet weitere applikationsspezifische Funktionen. Nähere Informationen finden Sie im Vacon "All in One"-Applikationshandbuch.

8. INBETRIEBNAHME

8.1 Sicherheit

Vor der Inbetriebnahme sollten Sie die folgenden Anweisungen und Warnungen sorgfältig lesen:

À	1	Wenn der Vacon NX an die Stromversorgung angeschlossen ist, stehen die Bauteile und Platinen im Inneren des Wechselrichters (ausgenommen die galvanisch getrennten E/A-Klemmen) unter Spannung. Der Kontakt mit diesen spannungsführenden Teilen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
WARNUNG	2	Die Motoranschlussklemmen U, V und W sowie die Anschlussklemmen stehen unter Spannung , wenn der Vacon NX-Wechselrichter an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist – auch wenn der Motor nicht in Betrieb ist .
	3	Die Steuereingangs-/-ausgangsklemmen sind vom Netzpotenzial isoliert. An den Relaisausgangsklemmen und anderen E/A-Klemmen kann jedoch eine gefährliche Steuerspannung vorhanden sein – auch wenn der Vacon NX nicht an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
	4	Führen Sie keine Anschlussarbeiten durch, solange der Wechselrichter an die Gleichstromversorgung angeschlossen ist.
5 Warten Sie nach dem Abstoppt und die Anzeigele keine Steuertafel anges Anzeigeleuchte der Steu sehen ist). Warten Sie an den Arbeiten an den Anse dieser Zeit darf die Abde		Warten Sie nach dem Abtrennen des Wechselrichters, bis der Lüfter stoppt und die Anzeigeleuchten an der Steuertafel erloschen sind (falls keine Steuertafel angeschlossen ist, achten Sie auf die LED- Anzeigeleuchte der Steuerkarte, die bei abgenommener Steuertafel zu sehen ist). Warten Sie anschließend weitere fünf Minuten, bevor Sie mit den Arbeiten an den Anschlüssen des Vacon NX beginnen. Vor Ablauf dieser Zeit darf die Abdeckung des Geräts nicht geöffnet werden.
	6	Stellen Sie vor Anschluss des Wechselrichters an die Gleichstromversorgung sicher, dass die Frontabdeckungen des Vacon NX geschlossen sind.
	7	Bei laufendem Betrieb sind die Seiten des FR8-Wechselrichters sehr heiß. Fassen Sie diese Flächen nicht mit bloßen Händen an!

8.2 Inbetriebnahme des Wechselrichters

- 1 Lesen Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 sorgfältig durch, und befolgen Sie sie.
- 2 Stellen Sie nach der Installation sicher, dass:
 - sowohl Wechselrichter als auch Motor geerdet sind
 - die Netz- und Motorkabel den in Kapitel 6.1.1.1 beschriebenen Anforderungen entsprechen.
 - die Steuerkabel so weit wie möglich von den Netzkabeln entfernt verlegt sind (siehe Kapitel 6.1.1.8, Schritt 2), und die Abschirmung der geschirmten Kabel an Schutzerde angeschlossen sind.
 Die Leiter dürfen nicht mit den elektrischen Bauteilen des Wechselrichters in Kontakt kommen.
 - Die gemeinsamen Bezüge der Digitaleingangsgruppen müssen an +24 V oder GND der E/A-Klemmleiste oder an der externen Spannungsquelle angeschlossen sein.
- **3** Überprüfen Sie Qualität und Menge der Kühlluft (siehe Kapitel 5.2 und Tabelle 5-1).
- 4 Prüfe Sie, ob sich im Inneren des Wechselrichters Kondenswasser befindet.
- **5** Stellen Sie sicher, dass sich alle an die E/A-Klemmen angeschlossenen Ein/Aus-Schalter in der **Aus**-Stellung befinden.
- **6** Schließen Sie den Wechselrichter an die Gleichstromversorgung an.
- 7 Stellen Sie die Parameter von Gruppe 1 gemäß den Anforderungen Ihrer Applikation ein (siehe Vacon-"All-In-One"-Applikationshandbuch). Die folgenden Parameter sollten wenigstens eingestellt werden:

Motornennspannung Motornennfrequenz Motornenndrehzahl Motornennstrom

Die für die Parameter erforderlichen Werte können dem Motortypenschild entnommen werden.

8 Führen Sie einen Betriebstest ohne Motor durch.

Führen Sie Test A oder B durch:

A Steuerung über die E/A-Klemmen:

Bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter in EIN-Stellung.

Ändern Sie den Frequenzsollwert (Potentiometer).

Überprüfen Sie im Menü "Betriebsdaten" **M1**, ob der Wert der Ausgangsfrequenz sich entsprechend dem geänderten Frequenzsollwert ändert.

Bringen Sie den Ein/Aus-Schalter in AUS-Stellung.

B Steuerung über die Steuertafel:

Ändern Sie den Steuerplatz von "E/A-Klemmen" zu "Steuertafel" wie in Kapitel 7.3.3.1 beschrieben.

Drücken Sie die START-Taste auf der Steuertafel. START.

Wechseln Sie ins Menü Steuerung über Steuertafel 3 und ins Untermenü "Sollw:STafel"

(siehe Kapitel 7.3.3.2) und ändern Sie den Frequenzsollwert mit den Browsertasten **+** Überprüfen Sie im Menü "Betriebsdaten" **M1**, ob der Wert der Ausgangsfrequenz sich entsprechend dem geänderten Frequenzsollwert ändert.

Drücken Sie die STOP-Taste auf der Steuertafel. STOP.

- **9** Führen Sie die Inbetriebnahmetests ohne Ankupplung des Motors an die Arbeitsmaschine durch. Ist das nicht möglich, dann sorgen Sie vor der Durchführung der Tests für sichere Bedingungen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Tests.
 - a) Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und warten Sie, bis der Wechselrichter zum Stillstand gekommen ist (siehe 8.1, Schritt 5).
 - b) Schließen Sie das Motorkabel an den Motor und die Motorkabelklemmen des Wechselrichters an.
 - c) Stellen Sie sicher, dass sich alle Ein/Aus-Schalter in Aus-Stellung befinden.
 - d) Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.
 - e) Wiederholen Sie Test 8A bzw. 8B.
- **10** Kuppeln Sie den Motor an die Arbeitsmaschine an (falls die Inbetriebnahmetests ohne Motor durchgeführt wurden).
 - a) Stellen Sie sicher, dass die Tests gefahrlos durchgeführt werden können.
 - b) Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Tests.
 - c) Wiederholen Sie Test 8A bzw. 8B.

9. FEHLERSUCHE

Wenn die Steuerelektronik des Wechselrichters einen Fehler erkennt, wird der Wechselrichter gestoppt, und auf dem Display erscheint das **Fehlersymbol** zusammen mit der Ordnungszahl des Fehlers, dem Fehlercode und der Kurzbeschreibung des Fehlers. Der Fehler kann mit der *Reset*-Taste an der Steuertafel oder über die E/A-Klemmleiste zurückgesetzt werden. Die Fehler werden im Menü "Fehlerspeicher" gespeichert, das vom Bediener durchsucht werden kann. In der folgenden Tabelle sind alle Fehlerodes aufgeführt.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Fehlercodes, ihre Ursachen und die jeweiligen Korrekturmaßahmen. Bei den grau unterlegten Fehlern handelt es sich ausschließlich um A-Fehler. Die weiß auf schwarz gedruckten Codes bedeuten, dass für diese Fehler unterschiedliche Reaktionen mit Applikationsparametern programmierbar sind; siehe Parametergruppe Schutz.

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
1	Überstrom	Der Wechselrichter hat einen zu hohen Strom (>4*I _n) im Motorkabel festgestellt: plötzlicher Lastanstieg Kurzschluss im Motorkabel ungeeigneter Motor	Belastung prüfen. Motor prüfen. Kabel prüfen.
2	Überspannung	Die DC-Zwischenkreisspannung hat die in zu kurze Verzögerungszeit hohe Überspannungsspitzen im Netz	Bremszeit verlängern. Einsetzen eines Bremschoppers oder Bremswiderstands.
3	Erdschluss	Die Strommessung hat erkannt, dass die Summe der Motorphasen ungleich 0 ist. Isolationsfehler in Kabeln oder Motor	Motorkabel und Motor prüfen.
5	Ladeschalter	Ladeschütz bei START-Befehl geöffnet. Fehlfunktion Bauteilfehler	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
6	Not-Aus	Stoppsignal von der Optionskarte erhalten.	
7	Sättigungs- fehler	Unterschiedliche Ursachen: Bauteilfehler Kurzschluss oder Überlast am Bremswiderstand	Kann nicht über die Steuertafel zurückgesetzt werden. Spannungsversorgung abschalten. GERÄT NICHT WIEDER ANSCHLIESSEN! Hersteller benachrichtigen. Wenn dieser Fehler gleichzeitig mit dem Fehler 1 auftritt, Motorkabel und Motor prüfen.

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
8	Systemfehler	Bauteilfehler Fehlfunktion Das abweichende Fehlerzeitdatenprotokoll beachten. Siehe 7.3.4.3.	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
9	Unter- spannung	Die DC-Zwischenkreisspannung hat angegebenen Grenzwerte unterschritten - Wahrscheinliche Ursache: zu geringe Versorgungsspannung Interner Gerätefehler	Im Falle eines kurzfristigen Spannungsausfalls Fehler zurücksetzen und den Wechselrichter neu starten. Die Versorgungsspannung prüfen. Ist sie in Ordnung, liegt ein interner Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
10	Netzphasen- überwachung	Netzphase fehlt.	Versorgungsspannung und Kabel prüfen.
11	Ausgangs- phasen- überwachung	Die Strommessung hat erkannt, dass eine Motorphase keinen Strom hat.	Motorkabel und Motor prüfen.
12	Bremschopper- überwachung	kein Bremswiderstand installiert Bremswiderstand beschädigt Bremschopperfehler	Bremswiderstand prüfen. Wenn der Widerstand in Ordnung ist, liegt ein Fehler am Chopper vor. Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
13	Unter- temperatur im Wechselrichter	Kühlkörpertemperatur unter –10°C	
14	Über- temperatur im Wechselrichter	Kühlkörpertemperatur über 90°C oder 77°C (NX_6, FR6). Übertemperaturwarnung wird ausgegeben, wenn die Kühlkörpertemperatur 85°C (72°C) übersteigt.	Menge und Durchfluss der Kühlluft prüfen. Kühlkörper auf Staub überprüfen. Umgebungstemperatur prüfen. Sicherstellen, dass die Schaltfrequenz im Verhältnis zur Umgebungstemperatur und zur Motorlast nicht zu hoch ist.
15	Motor blockiert	Motorblockierschutz hat ausgelöst.	Motor prüfen.
16	Motorüber- temperatur	Das Motortemperaturmodell des Wechselrichters hat eine Motorüberhitzung festgestellt. Der Motor ist überlastet.	Motorlast senken. Falls der Motor nicht überlastet ist, Temperaturmodellparameter prüfen.
17	Motorunterlast	Motorunterlastschutz hat ausgelöst.	

Fehler-	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
22	EEPROM- Prüfsummen- fehler	Fehler beim Speichern von Parametern Fehlfunktion Bauteilfehler	
24	Zählerfehler	Die angezeigten Zählerwerte sind fehlerhaft.	
25	Fehler in der Mikro- prozessor- Überwachung (Watchdog)	Fehlfunktion Bauteilfehler	Fehler zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
26	Anlauf verhindert	Der Anlauf des Wechselrichters wurde verhindert.	Verhinderung des Anlaufs löschen.
29	Thermistor- fehler	Am Thermistoreingang auf der Optionskarte wurde unzulässig hohe Motortemperatur festgestellt.	Motorlast und -kühlung prüfen. Thermistoranschluss prüfen. (Wird der Thermistoreingang auf der Optionskarte nicht benutzt, muss er kurzgeschlossen werden).
31	IGBT- Temperatur (Hardware)	Der Übertemperaturschutz des IGBT- Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.	Belastung prüfen. Motorgröße prüfen.
32	Lüfterkühlung	Lüfter des Wechselrichters läuft bei Einschaltbefehl nicht an.	Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
34	CAN- Busfehler	Keine Quittierung auf gesendete Meldung erhalten.	Sicherstellen, dass ein zweites Gerät mit derselben Konfiguration am Bus angeschlossen ist.
36	Steuereinheit	NXS-Steuereinheit kann NXP- Leistungseinheit nicht regeln und umgekehrt.	Steuereinheit austauschen
37	Gerät ersetzt (gleicher Typ)	Die Optionskarte oder Steuereinheit wurde ausgetauscht. Gleicher Kartentyp oder gleiche Leistungsdaten des Wechselrichters.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!
38	Gerät angeschlossen (gleicher Typ)	Optionskarte oder Wechselrichter hinzugefügt. Wechselrichter mit gleichen Leistungsdaten oder gleicher Kartentyp hinzugefügt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!
39	Gerät entfernt	Optionskarte entfernt. Wechselrichter entfernt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll!

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
40	Gerät unbekannt	Unbekannte Optionskarte bzw. unbekannter Wechselrichter.	Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
41	IGBT- Temperatur	Der Übertemperaturschutz des IGBT- Wechselrichters hat einen zu hohen kurzzeitigen Überlaststrom entdeckt.	Belastung prüfen. Motorgröße prüfen.
42	Über- temperatur- schutz des Bremswider- stands N/V	Der Übertemperaturschutz des Bremswiderstands hat zu starkes Bremsen festgestellt	Bremszeit verlängern. Externen Bremswiderstand verwenden.
43	Encoderfehler	Das abweichende Fehlerzeitdatenprotokoll beachten. Siehe 7.3.4.3. Zusätzliche Codes: 1 = Encoder 1 Kanal A nicht vorhanden 2 = Encoder 1 Kanal B nicht vorhanden 3 = Beide Encoder 1-Kanäle nicht vorhanden 4 = Encoder umgekehrt	Encoderanschlüsse prüfen. Encoderkarte prüfen.
44	Gerät ersetzt (anderer Typ)	Die Optionskarte oder Steuereinheit wurde ausgetauscht. Anderer Typ Optionskarte oder andere Leistungsdaten des Wechselrichters.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdaten- protokoll! Hinweis: Die Werte der Applikationsparameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
45	Gerät angeschlossen (anderer Typ)	Optionskarte oder Wechselrichter hinzugefügt Anderer Typ Optionskarte oder Wechselrichter mit anderen Leistungsdaten hinzugefügt.	Zurücksetzen Hinweis: Kein Fehlerzeitdatenprotokoll! Hinweis: Die Werte der Applikationsparameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
50	Analogeingang I _{in} < 4mA (ausgewählter Signalbereich 4 bis 20 mA)	Der Strom am Analogeingang ist « 4 mA. Steuerkabel ist gebrochen oder hat sich gelöst Signalquelle ist fehlerhaft.	Stromkreis des Analogeingangs prüfen.
וכ	Externer Fehler	einem Digitaleingang an.	
52	Steuertafel- Kommunikations- fehler	Keine Verbindung zwischen Steuertafel und Wechselrichter.	Steuertafelanschluss und mögliches Steuertafelkabel prüfen.

Fehler- code	Fehler	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
53	Feldbusfehler	Die Kommunikationsverbindung zwischen Master-Gerät und Optionskarte ist unterbrochen.	Installation prüfen. Falls die Installation in Ordnung ist, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung. www.vacon.com/wwcontacts.html
54	Steckplatz- fehler	Optionskarte oder Steckplatz defekt	Karte und Steckplatz prüfen. Wenden Sie sich an Ihren Vacon- Vertriebshändler. www.vacon.com/wwcontacts.html
56	Temperatur- fehler PT100- Karte	Die definierten Temperaturgrenzwerte für die PT100- Kartenparameter sind überschritten.	Ursache für den Temperaturanstieg suchen.

Tabelle 9–1. Fehlercodes



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2013 Vacon Plc.

Document ID:



Rev. A