

VACON<sup>®</sup> NXL convertisseurs de fréquence

MANUEL D'UTILISATION

# AU MINIMUM LES 11 POINTS SUIVANTS DU *GUIDE DE MISE EN ROUTE* DOIVENT ETRE EXECUTES PENDANT L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE.

# EN CAS DE PROBLEME, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

## Guide de mise en route

- 1. Vérifiez que le contenu de la livraison correspond à votre commande, voir chapitre 3.
- 2. Avant de procéder à la mise en service, vous devez lire attentivement les instructions de sécurité du chapitre 1.
- 3. Avant le montage, vérifiez les dégagements mini autour de l'appareil et les conditions ambiantes au chapitre 5.
- 4. Contrôlez le type et la nature des câbles moteur et réseau, des fusibles de ligne ainsi que le raccordement des câbles, voir chapitre 6.
- 5. Procédez à l'installation, voir chapitre 5.
- 6. Le dimensionnement des câbles de commande et le mode de mise à la terre sont décrits à la section 6.1.1.
- 7. Le mode de fonctionnement du panneau opérateur est décrit au chapitre 7.
- 8. Tous les paramètres ont des préréglages usine. Pour garantir le bon fonctionnement de l'entraînement, vérifiez les données suivantes de la plaque signalétique et les valeurs des paramètres du groupe P2.1. Voir section 8.3.2.
  - tension nominale moteur (par. 2.1.6)
  - fréquence nominale moteur (par. 2.1.7)
  - vitesse nominale moteur (par. 2.1.8)
  - courant nominal moteur (par. 2.1.9)
  - $\cos \phi$  moteur (par. 2.1.10)

Tous les paramètres sont expliqués dans le manuel de l'Applicatif Universel.

- 9. Procédez à la mise en service selon le chapitre 8.
- 10. Le convertisseur de fréquence Vacon NXL est maintenant prêt à fonctionner.
- 11. A la fin de ce manuel, vous trouverez un mémento avec la configuration usine des E/S, les menus du panneau opérateur, les valeurs affichées, les défauts et leurs codes, et les paramètres de base.

# Vacon décline toute responsabilité en cas d'exploitation des convertisseurs de fréquence contraire aux instructions de ce manuel.

# SOMMAIRE

# MANUEL UTILISATEUR VACON NXL

TABLE DES MATIERES

- 1 SECURITE
- 2 DIRECTIVES EUROPEENNES
- 3 RECEPTION
- 4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 5 INSTALLATION
- 6 CABLAGE ET RACCORDEMENTS
- 7 PANNEAU OPERATEUR
- 8 MISE EN SERVICE
- 9 LOCALISATION DES DEFAUTS
- 10 CARTE OPT-AA
- 11 CARTE OPT-AI

# MANUEL DE L'APPLICATIF UNIVERSEL

## A PROPOS DU MANUEL UTILISATEUR VACON NXL ET DU MANUEL DE L'APPLICATIF UNIVERSEL

Bravo! Vous avez fait le choix de la liberté de mouvement avec les convertisseurs de fréquence Vacon NXL !

Le manuel utilisateur décrit la procédure d'installation, de mise en service et d'exploitation du convertisseur de fréquence Vacon NXL. Nous vous conseillons de lire attentivement son contenu avant la première mise sous tension du convertisseur de fréquence.

Dans le manuel de l'Applicatif Universel, vous trouverez toutes les informations sur le programme d'application du variateur Vacon NXL.

Ce manuel est disponible en édition papier et électronique. Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d'utiliser la **version électronique** qui offre les avantages suivants :

Des liens et des renvois au sein du manuel facilitent et accélèrent la recherche d'informations.

Des liens hypertexte donnent accès aux pages Web. Pour accéder à ces pages, votre ordinateur doit être équipé d'un navigateur Internet.

NOTA : Vous ne pourrez éditer la version Microsoft Word du manuel sans mot de passe valide. Ouvrez le fichier du manuel en version «lecture seule».

Toutes les spécifications et informations sont sujettes à modification sans préavis.

# Manuel Utilisateur Vacon NXL

### Table des matières

Document code: DPD01448A Date: 07.03.2014

1.		SÉCURITÉ	. 7
	1.1 1.2 1.3 1.4	Mises en garde Consignes de sécurité Mise à la terre et protection contre les défauts de terre Démarrage du moteur	7 7 8 9
2.		DIRECTIVES EUROPEENNES	10
	2.1 2.2	Marquage CE Directive CEM 2.2.1 Généralités 2.2.2 Critères techniques 2.2.3 Environnements définis dans la norme de produits EN 61800-3:2004+A1:2012 2.2.4 Classification CEM des convertisseurs de fréquence Vacon 2.2.5 Déclaration de conformité du fabricant	10 10 .10 .10 .10 .10 .11
3.		RECEPTION	13
	3.1 3.2 3.3 3.4	Codification des variateurs Stockage Entretien Garantie	13 14 15 15
4.		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	16
	4.1 4.2 4.3	Introduction Caractéristiques nominales 4.2.1 Vacon NXL – Tension d'alimentation 208—240 V 4.2.2 Vacon NXL - Tension d'alimentation 380—500 V Caractéristiques techniques	16 18 .18 .18 .18 19
5.		INSTALLATION	21
	5.1 5.2 5.3	Montage 5.1.1 MF2 et MF3 5.1.2 MF4 – MF6 Refroidissement Modification de la protection CEM de la classe H à la classe T	21 .21 .24 25 26
6.		CABLAGE ET RACCORDEMENTS	27
	6.1	Raccordements de puissance6.1.1Câblage6.1.1Caractéristiques des câbles et des fusibles6.1.2Montage des accessoires de câblage6.1.3Consignes d'installation6.1.3.1Longueur des câbles moteur et réseau à dénuder6.1.2.2Raccordement des câbles sur le Vacon NXL6.1.4Raccordement des câbles selon la réglementation UL6.1.5Mesure de la résistance d'isolement des câbles et du moteur	27 .28 .30 .32 .33 .34 .42 .42

	6.2	Module de commande	43
		6.2.1 MF2 et MF3	43
		6.2.2 MF4 – MF6	43
		6.2.2.1 Cartes optionnelles autorisées dans MF4 – MF6 :	43
		6.2.3 Bornes de commande	44
		6.2.4 Bornes de commande	45
		6.2.5 Bornier des signaux de commande	46
		6.2.5.1 Positionnement des cavaliers de la carte de base du Vacon NXL	47
		6.2.6 Raccordement d'une thermistance moteur (CTP)	50
7.		PANNEAU OPERATEUR	51
	7.1	Affichage et voyants du panneau op <b>é</b> rateur	51
		7.1.1 Voyants d'état	51
		7.1.2 Voyants de mode de commande	52
		7.1.3 Valeurs numériques	52
	7.2	Touches du panneau op <b>é</b> rateur	53
		7.2.1 Description des touches	53
	7.3	Assistant de démarrage	54
	7.4	Parcourir l'arborescence des menus	55
		7.4.1 Menu Affichage (M1)	58
		7.4.2 Menu Parametres (P2)	60
		7.4.3 Menu Commande Panneau (K3)	62
		7.4.3.1 Sélection de la source de commande	62
		7.4.3.2 Référence réglée au panneau opérateur	63
		7.4.3.3 Sens de rotation réglé au panneau opérateur	63
		7.4.3.4 Touche Arrêt	63
		7.4.4 Menu Défauts Actifs (F4)	64
		7.4.4.1 Différents types de défaut	64
		7.4.4.2 Codes de défaut	65
		7.4.5 Menu Historique Défauts (H5)	68
		7.4.6 Menu Système (S6)	69
		7.4.6.1 Transfert des paramètres	71
		7.4.6.2 Sécurité	71
		7.4.6.3 Réglages Panneau	72
		7.4.6.4 Réglages matériels	73
		7.4.6.5 Information Système	75
		7.4.6.6 Mode Al	77
		7.4.7 Interface Modbus	78
		7.4.7.1 Protocole Modbus RTU	78
		7.4.7.2 Résistance de terminaison	79
		7.4.7.3 Zone d'adresse Modbus	79
		7.4.7.4 Données de contrôle Modbus	79
		7.4.7.5 Paramètres bus de terrain	81
		7.4.8 Menu Carte Extension (E7)	83
	7.5	Autres fonctions du panneau opérateur	83
8.		MISE EN SERVICE	84
	8.1	Sécurité	84
	8.2	Mise en service du convertisseur de fréquence	84
	8.3	Paramétres de base	87
		8.3.1 Valeurs affichées (Commande Panneau: menu M1)	87
		8.3.2 Paramètres de base (Commande Panneau: Menu P2 $\rightarrow$ P2.1)	88

9.	LOCALISATION DES DEFAUTS	90
10.	DESCRIPTION DE LA CARTE D'EXTENSION OPT-AA	93
11.	DESCRIPTION DE LA CARTE D'EXTENSION OPT-AI	94

# 1. SÉCURITÉ



SEUL UN ELECTRICIEN QUALIFIE EST AUTORISE A PROCEDER A L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ



# 1.1 Mises en garde

	1	Les composants du module de puissance du convertisseur de fréquence sont sous tension lorsque le Vacon NXL est raccordé au réseau. Tout contact avec cette tension est extrêmement dangereux et peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le module de commande est isolé du réseau.
•	2	Les bornes U, V, W (T1, T2, T3) du moteur et les bornes -/+ du bus c.c. / de la résistance de freinage (dans les Vacon NXL ≥ 1,1 kW) sont <b>sous tension</b> lorsque le Vacon NXL est raccordé au réseau, <b>même si le moteur ne tourne</b> <b>pas</b> .
ATTENTION	3	Les bornes d'E/S de commande sont isolées du potentiel réseau. Cependant, les sorties relais et autres bornes d'E/S peuvent être alimentées en tension de commande dangereuse même lorsque le Vacon NX est hors tension.
	4	Le courant de fuite des convertisseurs Vacon NX <b>dépasse 3,5 mA CA</b> . Conformément à la norme EN 61800-5-1, une connexion de terre de protection blindée doit être assurée. Voir Chapitre 1.3.
~	5	Si le convertisseur de fréquence est intégré à une machine, il incombe au constructeur de la machine d'équiper cette dernière d'un interrupteur principal (EN 60204-1).
	6	Seules les pièces de rechange fournies par Vacon peuvent être utilisées.
	7	Le radiateur des appareils MF2 et MF3 peut être chaud lorsque le convertisseur de fréquence est en fonctionnement. <b>Tout contact avec le</b> <b>radiateur peut provoquer des brûlures .</b>

# 1.2 Consignes de sécurité

	1	Le convertisseur de fréquence Vacon NXL est destiné uniquement aux installations à poste fixe.
	2	Aucune mesure ne doit être réalisée lorsque le convertisseur de fréquence est raccordé au réseau.
	3	Après sectionnement du convertisseur de fréquence du réseau, vous devez attendre l'arrêt du ventilateur et l'extinction des voyants de l'affichage. Patientez 5 minutes supplémentaires avant d'intervenir sur les raccordements du Vacon NXL.
Æ	4	Vous ne devez procéder à aucun essai diélectrique sur aucune partie du Vacon NXL. Ce type d'essai exige une procédure spécifique qui, si elle n'est pas respectée, peut endommager l'appareil.
	5	Avant toute mesure sur le moteur et son câblage, débranchez ce dernier du convertisseur de fréquence.
	6	Ne jamais toucher les circuits des cartes électroniques. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants.

### 1.3 Mise à la terre et protection contre les défauts de terre

Le convertisseur de fréquence Vacon NXL doit toujours être mis à la terre avec un conducteur de terre raccordé à la borne de terre

Le courant de fuite des convertisseurs Vacon NX\_ dépasse 3,5 mA CA. Conformément à la norme EN 61800-5-1, une ou plusieurs des conditions suivantes relatives au circuit de protection associé doivent être satisfaites :

- a. Le conducteur de protection doit avoir une section d'au moins 10 mm² (Cu) ou de 16 mm² (Al), sur la totalité de sa longueur.
- b. Là où le conducteur de protection a une section inférieure à 10 mm<sup>2</sup> (Cu) ou à 16 mm<sup>2</sup> (Al), un second conducteur de protection de section au moins égale doit être fourni jusqu'au point où le conducteur de protection a une section au moins égale à 10 mm<sup>2</sup> (Cu) ou à 16 mm<sup>2</sup> (Al).
- c. Déconnexion automatique de l'alimentation en cas de discontinuité du conducteur de protection. Voir Chapitre 6.

La section de chaque conducteur de mise à la terre de protection qui ne fait pas partie du câble d'alimentation ou de l'armoire du câble ne doit en aucun cas être inférieure à :

- 2,5 mm2 si une protection mécanique est fournie, ou
- 4 mm2 si aucune protection mécanique n'est fournie.

La protection contre les défauts de terre au sein du convertisseur de fréquence protège uniquement le convertisseur lui-même contre les défauts de terre dans le moteur ou le câble moteur. Elle n'a pas pour objet d'assurer la sécurité des personnes.

Du fait des courants capacitifs élevés présents dans le convertisseur de fréquence, les interrupteurs de protection contre les courants de défaut peuvent ne pas fonctionner correctement.

# 1.4 Démarrage du moteur

# Symboles de mise en garde

Pour votre sécurité, les consignes signalées par les symboles suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière :



= Tension dangereuse

HOT SURFACE

= Mise en garde générale

= Risque de brûlure

# POINTS A VERIFIER AVANT LE DEMARRAGE DU MOTEUR

	1	Avant de démarrer le moteur, vérifiez qu'il est correctement monté et que la machine accouplée permet son démarrage.
	2	Réglez la vitesse maximale du moteur (fréquence) selon le moteur et la machine accouplée.
	3	Avant d'inverser le sens de rotation de l'arbre moteur, vérifiez que cette opération peut se faire en toute sécurité.
ATTENTION!	4	Vérifiez qu'aucun condensateur de compensation du facteur de puissance n'est raccordé au câble moteur.
	5	Vérifiez que les bornes moteur ne sont pas raccordées au réseau.

NOTE! You can download the English and French product manuals with applicable safety, warning and caution information from <u>www.vacon.com/downloads</u>.

REMARQUE Vous pouvez télécharger les versions anglaise et française des manuels produit contenant l'ensemble des informations de sécurité, avertissements et mises en garde applicables sur le site <u>www.vacon.com/downloads</u>.

# 2. DIRECTIVES EUROPEENNES

### 2.1 Marquage CE

Le marquage CE sur le produit autorise sa libre circulation au sein de l'EEE (Espace Economique Européen). Il garantit également que le produit respecte les différentes exigences applicables (notamment celles de la directive CEM et éventuellement d'autres directives selon la nouvelle procédure).

Les convertisseurs de fréquence Vacon NXL portent le marquage CE attestant leur conformité à la directive basse tension (BT) et à la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM). La société SGS FIMKO est l'organisme compétent.

### 2.2 Directive CEM

### 2.2.1 Généralités

La directive CEM stipule que les appareils électriques ne doivent pas perturber de manière intolérable leur environnement et qu'ils doivent offrir une immunité satisfaisante dans leur environnement électromagnétique.

La conformité des convertisseurs de fréquence Vacon NXL à la directive CEM est démontrée par les dossiers techniques de constructions (DTC), examinés et approuvés par SGS FIMKO, organisme compétent.

### 2.2.2 Critères techniques

La conformité CEM est un objectif majeur dès le début de la phase de conception des variateurs Vacon NXL. Ceux-ci étant commercialisés partout dans le monde, les exigences de CEM varient selon la localisation géographique des clients. Tous les convertisseurs de fréquence Vacon NXL sont conçus pour satisfaire les exigences les plus strictes.

### 2.2.3 Environnements définis dans la norme de produits EN 61800-3:2004+A1:2012

Premier environnement : environnement qui inclut les structures domestiques, mais aussi les installations directement connectées, sans transformateurs intermédiaires, à un réseau d'alimentation secteur à basse tension fourni aux bâtiments destinés à un usage domestique. Remarque : les maisons, appartements, locaux commerciaux ou bureaux dans des édifices résidentiels sont des exemples typiques de ce premier environnement.

**Second environnement :** environnement qui inclut toutes les structures autres que celles qui sont directement raccordées à un réseau d'alimentation à basse tension alimentant les bâtiments destinés à un usage domestique.

**Remarque :** les aires industrielles et techniques de tout bâtiment alimenté par un transformateur assigné sont des exemples typiques de ce second environnement.

# 2.2.4 Classification CEM des convertisseurs de fréquence Vacon

Les convertisseurs de fréquence Vacon NX se divisent en cinq classes selon le niveau des perturbations électromagnétiques émises, les exigences du réseau d'alimentation et l'environnement d'installation. La classe CEM de chaque produit est définie dans la codification. Plus loin dans ce manuel, la division est effectuée en fonction des tailles mécaniques (MF2, MF3, etc.). Les données techniques des différentes tailles sont disponibles au Chapitre 4.3.

### CEM Vacon classe C (MF4 à MF6) :

Les convertisseurs de fréquence de cette classe répondent aux exigences de la catégorie C1 de la norme de famille de produits EN 61800-3:2004+A1:2012. La catégorie C1 garantit des caractéristiques CEM optimales et elle inclut les convertisseurs de tension nominale inférieure à 1000 V et destinés à être utilisés dans le premier environnement.

#### CEM Vacon classe H :

Les unités Vacon NXL de tailles **MF4 – MF6** sortent de fabrication en tant que produits de classe H dotés d'un filtre RFI interne. Ce filtre est disponible en option pour les classes MF2 et MF3. Avec un **filtre RFI**, les convertisseurs de fréquence Vacon NXL répondent aux exigences de la catégorie **C2** de la norme de famille de produits **EN 61800-3:2004+A1:2012**. La catégorie C2 inclut les convertisseurs placés dans des installations fixes et de tension nominale inférieure à 1000 V. Les convertisseurs de fréquence de classe H peuvent être utilisés dans les premier et second environnements. Remarque : si les convertisseurs de classe H doivent être utilisés dans le premier environnement, ils doivent être impérativement installés et mis en service par un installateur professionnel.

### CEM Vacon classe L

Les convertisseurs de fréquence de cette classe répondent aux exigences de la catégorie C3 de la norme de produits EN 61800-3:2004+A1:2012. La catégorie C3 inclut les convertisseurs de tension nominale inférieure à 1000 V et destinés à être utilisés dans le second environnement uniquement.

### CEM Vacon classe T :

Les convertisseurs de fréquence de cette classe sont conformes à la norme de famille de produits EN 61800-3:2004+A1:2012 s'ils sont destinés à être utilisés dans des systèmes IT. Dans les systèmes IT, les réseaux sont isolés de la terre ou raccordés à la terre via une haute impédance pour générer un faible courant de fuite. Remarque : si les convertisseurs sont utilisés avec d'autres types d'alimentation, les exigences CEM ne sont pas satisfaites.

#### CEM Vacon classe N :

Les convertisseurs de cette classe ne possèdent pas de protection CEM et sont installés dans des armoires. Les unités Vacon NXL de tailles **MF2** et **MF3** sortent de fabrication sans filtre RFI externe en tant que produits de classe N.

# Tous les convertisseurs de fréquence Vacon NX satisfont toutes les exigences d'immunité CEM visées par la norme de famille de produits EN 61800-3:2004+A1:2012.

**Avertissement** Dans un environnement domestique, cet appareil peut produire des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera tenu d'adopter les mesures appropriées.

**Remarque :** Pour modifier la classe de protection CEM de votre convertisseur de fréquence Vacon NXL de la classe H ou L à la classe T, reportez-vous aux instructions fournies au Chapitre 5.3.

### 2.2.5 Déclaration de conformité du fabricant

La page suivante présente la photocopie de la Déclaration de conformité du fabricant, attestant la conformité des convertisseurs de fréquence Vacon aux directives CEM.



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

We	
Manufacturer's name:	Vacon Oyj
Manufacturer's address:	P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa Finland
hereby declare that the product	
Product name:	Vacon NXL Frequency Converter
Model designation:	Vacon NXL 0001 5to 0061 5 Vacon NXL   0002 2to 0006 2
has been designed and manufactured	in accordance with the following standards:
Safety:	EN 61800-5-1:2007
EMC:	EN 61800-3:2004+A1:2012
and conforms to the relevant safety pr 2006/95/EC and EMC Directive 2004/10	ovisions of the Low Voltage Directive 08/EC.
It is ensured through internal measure times to the requirements of the curre	es and quality control that the product conforms at all ent Directive and the relevant standards.
In Vaasa, 24th of January, 2014	Vm VM Vesa Laisi President
The year the CE marking was affixed:	<u>2002</u>

### 3. RECEPTION

Avant livraison, les convertisseurs de fréquence Vacon NXL ont subi des essais et des contrôles qualité rigoureux. Après déballage du produit, vérifiez toutefois que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et que la livraison est complète (comparer la référence du produit livré à la référence ci-dessous, Figure 3-1).

Si le variateur a été endommagé pendant le transport, contactez le transporteur ou sa compagnie d'assurance.

Si le contenu de la livraison ne correspond pas à votre commande, contactez immédiatement votre fournisseur.



#### 3.1 Codification des variateurs

Figure 3-1. Codification des variateurs Vacon NXL, MF2 et MF3.



Figure 3-2. Codification des variateurs Vacon NXL, MF4 – MF6.

### 3.2 Stockage

Si le convertisseur de fréquence est stocké avant son exploitation, vérifiez les conditions ambiantes : Température de stockage : -40 à +70°C

Humidité relative : <95%, sans condensation

### 3.3 Entretien

Exploités dans des conditions normales, les convertisseurs de fréquence Vacon NXL n'exigent aucun entretien. Cependant, nous conseillons de nettoyer le radiateur (ex., avec une petite brosse) selon les besoins.

La plupart des variateurs Vacon NXL sont équipés d'un ventilateur de refroidissement qui peut facilement être remplacé, selon les besoins.

### 3.4 Garantie

Seuls les défauts de fabrication sont couverts par la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages survenant pendant le transport, la réception, l'installation, la mise en service ou l'exploitation.

Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dégâts et défaillances résultant d'une utilisation impropre, d'une erreur d'installation, de températures ambiantes inadmissibles, de la présence de poussières ou de substances corrosives, ou encore d'un fonctionnement hors valeurs nominales. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Le délai de garantie du fabricant est de 18 mois à partir de la livraison et 12 mois à partir de la mise en service, selon le délai qui échoit en premier (Conditions générales NL92/Orgalime S92).

Le distributeur peut spécifier des délais de garantie différents de ceux indiqués ci-dessus. Les délais de garantie doivent être précisés dans les conditions de vente et de garantie du distributeur. Vacon n'assume aucune responsabilité pour d'autres garanties que celles accordées par Vacon.

Pour toutes les questions concernant la garantie, contactez d'abord votre distributeur.

# 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### 4.1 Introduction

Le Vacon NXL est un convertisseur de fréquence compact qui couvre une gamme de puissance de 250 W à 30 kW.

La partie «Contrôle moteur et application» (CMA) est réalisée par un logiciel implanté dans un microprocesseur. Le moteur est commandé sur la base des valeurs de mesure, des paramétrages, des E/S de commande et du panneau opérateur. Le pont onduleur à IGBT fournit au moteur une tension c.a. symétrique triphasée, modulée en largeur d'impulsions (MLI).

Le panneau opérateur constitue l'interface entre l'utilisateur et le convertisseur de fréquence. Il sert au paramétrage, à l'affichage des données d'état et à la commande du variateur. Un ordinateur PC peut également être utilisé pour commander le convertisseur de fréquence en raccordant un câble et un adaptateur série (option).

Vous pouvez équiper votre variateur Vacon NXL de cartes d'E/S de commande OPT-AA, OPT-AI, OPT-B\_ ou OPT-C\_.

Toutes les tailles, à l'exception de MF2, sont équipées d'un hacheur de freinage interne. Pour en savoir plus, contactez Vacon ou votre distributeur (voir 4<sup>ème</sup> de couverture). Les filtres CEM sont disponibles en option, externes pour les tailles MF2 et MF3. Pour les autres tailles, les filtres sont internes et inclus en standard.



Figure 4-1. Schéma fonctionnel du Vacon NXL

### 4.2 Caractéristiques nominales

Te	Tension d'alimentation 208-240 V, 50/60 Hz, 1~/3~ Série NXL										
Type de		C	Capacite	é de charg	je	Puissance					
frá						moteur		Courset			
irec	Juence	Faible Forte surcharge			charge	Faible	Forte	d'entrée			
		surch	surcharge					nominal	Taille/dearé	Dimensions	Massa
		Couran t perma- nent nomina l I <sub>L</sub> (A)	Couran t sur- charge 10% (A)	Courant permanent nominal I <sub>H</sub> (A)	Courant sur- charge 50% (A)	40°C P(kW)	50°C P(kW)	nominal 1~/3~	de protection	WxHxD	(kg)
	NXL 0002 2	2,4	2,6	1,7	2,6	0,37	0,25	4,8/	MF2/IP20	60x130x150	1,0
EM)	NXL 0003 2	3,7	4,1	2,8	4,2	0,75	0,55	7,4/5,6	MF3/IP20	84x220x172	2,0
N [C	NXL 0004 2	4,8	5,3	3,7	5,6	1,1	0,75	9,6/7,2	MF3/IP20	84x220x172	2,0
Classe	NXL 0006 2	6,6	7,3	4,8	7,2	1,5	1,1	13,2/9,9	MF3/IP20	84x220x172	2,0

*Tableau 4-1. Valeurs nominales et dimensions des Vacon NXL, tension d'alimentation 208—240V.* 

NOTA! Le NXL 0002 2 est utilisable sur réseau monophasé seulement

# 4.2.2 Vacon NXL - Tension d'alimentation 380—500 V

Te	Tension d'alimentation 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ Série NXL												
Тур	e de	Capacité de charge			Puissance moteur								
convertisseur de		Faible		Forte		Alim. 380V Alim. 500V							
fréo	quence	surch	narge	surc	harge					Courant	Tailla/dogró		
		Courant	10%	Courant	50%	10%	50%	10%	50%	d'ontróo	do	Dimensions	Masse
		perma-	Courant	perma-	Couran	sur-	sur-	sur-	sur-	nominal	nrotaction	WxHxD	(kg)
		nent	sur-	nent	t sur-	charge	charge	charge	charge	nonnat	protection		
			charge	nominal	charge	/0%0	E0.0C	(0%C	5000				
		IL (A)	(A)	I <sub>H</sub> (A)	(A)	P(kW)	P(kW)	P(kW)	P(kW)				
-	NXL 0001 5	1,9	2,1	1,3	2	0,55	0,37	0,75	0,55	2,9	MF2/IP20	60x130x150	1,0
EM	NXL 0002 5	2,4	2,6	1,9	2,9	0,75	0,55	1,1	0,75	3,6	MF2/IP20	60x130x150	1,0
N [C	NXL 0003 5	3,3	3,6	2,4	3,6	1,1	0,75	1,5	1,1	5,0	MF3/IP20	84x220x172	2,0
se	NXL 0004 5	4,3	4,7	3,3	5	1,5	1,1	2,2	1,5	6,5	MF3/IP20	84x220x172	2,0
Clas	NXL 0005 5	5,4	5,9	4,3	6,5	2,2	1,5	3	2,2	8,1	MF3/IP20	84x220x172	2,0
	NXL 0003 5	3,3	3,6	2,2	3,3	1,1	0,75	1,5	1,1	3,3	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
	NXL 0004 5	4,3	4,7	3,3	5,0	1,5	1,1	2,2	1,5	4,3	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
	NXL 0005 5	5,6	5,9	4,3	6,5	2,2	1,5	3	2,2	5,6	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
=	NXL 0007 5	7,6	8,4	5,6	8,4	3	2,2	4	3	7,6	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
Ν	NXL 0009 5	9	9,9	7,6	11,4	4	3	5,5	4	9	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
0	NXL 0012 5	12	13,2	9	13,5	5,5	4	7,5	5,5	12	MF4/IP21,IP54	128x292x190	5
H/C	NXL 0016 5	16	17,6	12	18	7,5	5,5	11	7,5	16	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1
se	NXL 0023 5	23	25,3	16	24	11	7,5	15	11	23	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1
las	NXL 0031 5	31	34	23	35	15	11	18,5	15	31	MF5/IP21,IP54	144x391x214	8,1
0	NXL 0038 5	38	42	31	47	18,5	15	22	18,5	38	MF6/IP21, IP54	195x519x237	18,5
	NXL 0046 5	46	51	38	57	22	18,5	30	22	46	MF6/IP21, IP54	195x519x237	18,5
	NXL 0061 5	61	67	46	69	30	22	37	30	61	MF6/IP21, IP54	195x519x237	18,5

*Tableau 4-2. Valeurs nominales et dimensions des Vacon NXL, tension d'alimentation 380 – 500V.* 

# 4.3 Caractéristiques techniques

Raccordement	Tension d'entrée II	380 - 500V -15% +10% 3~
réseau		208 2/0V -15% +10% 3~
reseau		208 240V -15% +10% 1~
	Eréquence d'entrée	45 66 Hz
	Mise sous tension	Une par minute ou moins (régime normal)
Raccordement	Tension de sortie	
moteur	Courant de sortie continu	Lu: Température ambiante maxi +50°C
		Surcharge 1.5 x IH (1min/10min)
		L: Température ambiante maxi +40°C.
		Surcharge 1.1 x $I_{i}$ (1 min./10 min.)
	Couple de démarrage	150% (faible surcharge): 200% (forte surcharge)
	Courant de démarrage	2.0 x I <sub>H</sub> , 2 s toutes les 20 s, si la fréquence moteur <30Hz et
	5	la température du radiateur <+60°C
	Fréquence moteur	0320 Hz
	Résolution de fréquence	0,01 Hz
Caractéristiques	Mode de commande	Commande en fréquence U/f
de commande		Contrôle vectoriel sans capteur (boucle ouverte)
	Fréquence de découpage	116 kHz; préréglage usine 6 kHz
	(voir paramètre 2.6.8)	
	<u>Référence fréquence</u>	
	Entrée analogique	Résolution 0,1% (10 bits), précision ±1%
	Référence panneau	Résolution 0,01 Hz
	Point d'affaibl. du champ	30320 Hz
	Temps d'accélération	0,13000 sec
	Temps de décélération	0,13000 sec
	Couple de freinage	Injection de c.c.: 30%*C <sub>N</sub> (sans option de freinage)
Contraintes	Température ambiante en	–10°C (sans gel)+50°C: I <sub>H</sub>
d'environnement	fonctionnement	–10°C (sans gel)+40°C: IL
	Température de stockage	-40°C+70°C
	Humidité relative	0 à 95%, sans condensation, atmosphére non corrosive,
		absence de gouttes d'eau
	Qualité de l'air:	
	- vapeurs chimiques	IEC 721-3-3, appareil en fonctionnement, classe 3C2
	- particules solides	IEC 721-3-3, appareil en fonctionnement, classe 352
	Altitude	100% de capacité de charge jusqu'à 1000m. Declassement
		de 1% par Tuum suppl. au-dessus de Tuuum; maxi 3000m
		$NX_2:3000 m$
		$NX_{5} (300400 V) : 3 000 m$
		NX_6 · 2 000 m
	Vibrations:	5 150 Hz
	EN50178/EN60068-2-6	Déplacement: 1 mm (crête) de 3 à 15 8 Hz
		Accélération maxi: 1 G de 15.8 à 150 Hz
	Chocs	Essai de chute ASI (pour masses ASI applicables)
	EN50178, EN60068-2-27	Stockage/transp.: maxi 15 G. 11 ms (dans l'emballage)
	Degré de protection	IP20; MF2 et MF3. IP21/54; MF4 – MF6

Caractéristiques techniques (suite page suivante

CEM	Immunité	Conformité EN 61800-3·2004+A1·2012 premier et second				
0EIII	initiatité	environnements				
	Emissions	Selon la classe CEM, voir les chapitres 2 et 3				
Sécurité		EN 61800-5-1:2007 : CE, cUL, C-TICK :				
		(voir la plague signalétique de l'unité pour plus de détails)				
Signaux de	Entrée analog. tension	$0_{}+10V, R_{o}=200k\Omega.$				
commande	5	Résolution 10 bit, précision ±1%				
	Entrée analog. courant	$0(4)20 \text{ mA}, R_{e} = 250\Omega \text{ differentielle}$				
	Entrées logiques	3, logique positive; 1824Vc.c.				
	Tension auxiliare	+24V, ±15%, maxi 100mA				
	Sortie tension référence	+10V, +3%, charge maxi 10mA				
	Sortie analogique	0(4)20mA; R <sub>c</sub> maxi 500Ω; Résolution 16 bits;				
		précision ±1%				
	Sortie relais	1 sortie relais à inverseur configurable				
		Pouvoir de commutation: 24VDC/8A, 250VAC/8A,				
		125VDC/0.4A				
Protections	Surtension	NXL_2: 437Vc.c.; NXL_5: 911Vc.c.				
	Sous-tension	NXL_2: 183Vc.c.; NXL_5: 333Vc.c.				
	Défaut de terre	En cas de défaut de terre dans le moteur ou son câblage,				
		seul le convertisseur de fréquence est protégé				
	Surtempérature,	Oui				
	convertisseur					
	Surcharge, moteur	Oui*				
		Protection contre les surcharges du moteur assuree a				
		110 % du courant en charge max. moteur.				
	Calage, moteur					
	Sous-charge, moteur	Oui				
	Court-circuit des tensions	Oui				
	+24V  et  +10V	Carillate distance and ( 0%) instances (				
	Surintensite	Seuil de declenchment: 4,U^I <sub>H</sub> instantane				

Tableau 4-3. Caractéristiques techniques

\* **Remarque** : Le logiciel système version NXL00005V265 (ou plus récente) doit être utilisé pour la mémoire thermique du moteur et la fonctionnalité de conservation de la mémoire conformément à la norme UL 508C. Si vous utilisez une version antérieure du logiciel système, une protection contre les surtempératures du moteur est requise sur l'installation pour respecter les exigences UL.

### 5. INSTALLATION

### 5.1 Montage

# 5.1.1 MF2 et MF3

Le variateur NXL peut être monté sur une paroi murale ou sur la paroi arrière d'une armoire. En montage mural, deux positions sont possibles (voir Figure 5-1)

Le variateur NXL en taille MF2 se monte avec deux vis en utilisant les perçages du **milieu** des plaques de montage. Si un filtre RFI est utilisé, la plaque de montage du haut doit être fixée avec **deux** vis (voir Figure 5-2). Les variateurs en taille MF3 et plus sont toujours montés avec quatre vis.



Figure 5-1. Deux positions de montage possibles pour le NXL (MF2 et MF3)



Figure 5-2. Montage du NXL, MF2



Figure 5-3. Dimensions du Vacon NXL, MF2

Tuno		Dimensions (mm)												
туре	L1	L2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	P1	P2	Ø	
MF2	30	60	172	152	140	130	80	42	11	6	150	144	6	

Tableau 5-1. Dimensions du Vacon NXL, MF2

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

Figure 5-4. Dimensions du Vacon NXL, MF3

Туре	Dimensions (mm)												
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	P1	P2	Ø
MF3	84	35	23	262	235	223	199	193	184	220	172	166	6
Tableau	5-2. Dir	nension.	s du Vac	on NXL,	MF3								

Support Line 24/24 : +358 40 8371 150 • E-mail: info@vacon-france.fr

### 5.1.2 MF4 – MF6

Le convertisseur de fréquence se monte avec quatre vis (ou boulons, selon la taille de l'appareil). Un dégagement suffisant doit être prévu autour du convertisseur de fréquence pour garantir son refroidissement, voir Tableau 5-4 et Figure 5-6.

Assurez-vous également que la surface de montage est relativement plane.

![](_page_25_Figure_5.jpeg)

Figure 5-5. Dimensions du Vacon NXL, MF4 – MF6

Туре	Dimensions [mm]								
	L1	L2	H1	H2	H3	P1	Ø	E1Ø	E2Ø*
MF4	128	100	327	313	292	190	7	3 x 20,3	
MF5 0016-0023	144	100	419	406	391	214	7	3 x 25,3	
MF5 0031	144	100	419	406	391	214	7	2 x 33	25,3
MF6	195	148	558	541	519	237	9	3 x 33	

Tableau 5-3. Dimensions du Vacon NXL, MF4-MF6

\* MF5 uniq.

### 5.2 Refroidissement

Refroidissement par ventilateur en tailles MF4, MF5, MF6 et les fortes puissances de la taille MF3.

Vous devez prévoir un dégagement suffisant au-dessus et sous le convertisseur de fréquence pour la circulation de l'air de refroidissement. Les distances de dégagement minimales figurent dans le tableau ci-dessous.

Туре		Dimensions [mm]						
	Α	В	С	D				
NXL 0002-0006 2	10	10	100	50				
NXL 0001-0005 5	10	10	100	50				
NXL 0003-0012 5	20	20	100	50				
NXL 0016-0032 5	20	20	120	60				
NXL 0038-0061 5	30	20	160	80				

Tableau 5-4. Distances de dégagement minimales

![](_page_26_Figure_7.jpeg)

- **B** = Dégagement entre deux convertisseurs de fréquence ou par rapport à la paroi
- **C** = Dégagement au-dessus du convertisseur de fréquence
- **D** = Dégagement sous le convertisseur de fréquence

Figure 5-6. Distances de dégagement

Туре	Débit d'air de refroidissement [m³/h]
NXL 0003—0012 5	70
NXL 0016—0031 5	190
NXL 0038—0061 5	425

Tableau 5-5. Débit d'air de refroidissement

### 5.3 Modification de la protection CEM de la classe H à la classe T

La protection CEM des convertisseurs de fréquence Vacon NXL en tailles **MF4 – MF6** peut passer de la **classe H** à la **classe T** selon une procédure simple illustrée ci-dessous.

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

Figure 5-7. Modification de la classe CEM, MF4 (gauche) et MF5 (droite)

![](_page_27_Picture_6.jpeg)

Figure 5-8. Modification de la classe CEM, MF6

**N.B !** Ne pas essayer de revenir à la classe H de protection CEM. Même en procédant dans l'ordre inverse, le convertisseur de fréquence ne satisferait plus les exigences de la Classe H !

### 6. CABLAGE ET RACCORDEMENTS

# 6.1 Raccordements de puissance

![](_page_28_Figure_4.jpeg)

Figure 6-1. Bornes d'E/S puissance, MF2

![](_page_28_Figure_6.jpeg)

![](_page_28_Figure_7.jpeg)

Figure 6-3. Bornes d'E/S puissance, MF4 – MF6

### 6.1.1 Câblage

Vous devez utiliser des câbles offrant une résistance thermique minimale de +70 °C. Les câbles et les fusibles doivent être dimensionnés en fonction du Tableau 6-2 et Tableau 6-3 Les caractéristiques des câbles selon la réglementation UL sont reprises à la section 6.1.4.

Las fusibles another states seconda regionentation of some reprises a la secul

Les fusibles protègent également les câbles des surcharges.

Ces consignes s'appliquent uniquement lorsqu'un seul moteur est raccordé par un câble unique au convertisseur de fréquence. Dans tous les autres cas, contactez Vacon.

	1 <sup>er</sup> environnement (distribution restreinte)	2 <sup>ème</sup> environnement		
Type de câble	Classe H/C	Classe L	Classe T	Classe N
Câble réseau	1	1	1	1
Câble moteur	3*	2	1	1
Câble de commande	4	4	4	4

Tableau 6-1. Types de câble à utiliser pour la conformité normative

Classe C	= EN 61800-3+AI1, 1 <sup>er</sup> environnement, distribution non restreinte EN 61000-6-3
Classe H	<ul> <li>EN 61800-3+AI1, 1<sup>er</sup> environnement, distribution restreinte EN 61000-6-4</li> </ul>
Classe L	= EN 618000-3, 2 <sup>ème</sup> environnement
Classe T :	voir page 10
Classe N :	voir page 10

- 1 = Câble de puissance pour installation à poste fixe et tension réseau spécifique. Blindage facultatif. (modèle NKCABLES/MCMK ou similaire préconisé).
- 2 = Câble de puissance avec fil coaxial de protection et pour tension réseau spécifique. (modèle NKCABLES/MCMK ou similaire préconisé).
- 3 = Câble de puissance à blindage faible impédance compact et pour tension réseau spécifique (modèle NKCABLES/MCMK, SAB/ÖZCUY-J ou similaire préconisé).
   \*Reprise de masse 360° du câble obligatoire à la fois dans le moteur et dans le convertisseur de fréquence pour la conformité normative.
- 4 = Câble protégé par un blindage faible impédance compact (modèle NKCABLES/jamak, SAB/ÖZCuY-O ou similaire préconisé).

**Tailles MF4 – MF6** : Une bride d'entrée de câble doit être utilisée pour l'installation du câble moteur aux deux extrémités pour satisfaire la classe CEM.

**Nota** : Les règles de CEM sont satisfaites aux fréquences de découpage préréglées en usine (toutes les tailles).

Taille	Туре	۱ <sub>L</sub>	Fusi	Câble	Section des bornes (mini/maxi)					
		[A]	ble [A]	réseau Cu [mm²]	Borne principale [mm²]	Borne de terre [mm²]	Borne de commande [mm²]	Borne relais [mm²]		
MF2	0002	2	10	2*1.5+1.5	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5—1.5	0.5-2.5		
MF3	0003-0006	3-6	16	2*2.5+2.5	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5-1.5	0.5-2.5		

# 6.1.1.1 Caractéristiques des câbles et des fusibles

Tableau 6-2. Caractéristiques des câbles et des fusibles du Vacon NXL, 208 – 240V

Taille	Туре	١L	Fusi	Câble	Section des bornes (mini/maxi)			
		[A]	ble	réseau	Borne	Borne de	Borne de	Borne
			[A]	Cu [mm²]	principale	terre	command	relais
					[mm²]	[mm <sup>2</sup> ]	e	[mm <sup>2</sup> ]
							[mm²]	
MF2	0001-0002	1-2	10	3*1.5+1.5	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5—1.5	0.5-2.5
MF3	0003—0005	1-5	10	3*1.5+1.5	0.5-2.5	0.5-2.5	0.5—1.5	0.5-2.5
MF4	0003-0009	7—9	10	3*1.5+1.5	1—4	1—4	0.5-1.5	0.5-2.5
MF4	0012	12	16	3*2.5+2.5	1—4	1—4	0.5-1.5	0.5-2.5
MF5	0016	16	20	3*4+4	1-10	1-10	0.5-1.5	0.5-2.5
MF5	0023	22	25	3*6+6	1—10	1—10	0.5—1.5	0.5-2.5
MF5	0031	31	35	3*10+10	1—10	1—10	0.5—1.5	0.5-2.5
MF6	0038—45	38—45	50	3*10+10	2.5—50 Cu	6—35	0.5—1.5	0.5-2.5
					6—50 Al			
MF6	0061	61	63	3*16+16	2.5—50 Cu	6—35	0.5-1.5	0.5-2.5
					6—50 Al			

*Tableau 6-3. Caractéristiques des câbles et des fusibles du Vacon NXL, 380 – 500V* 

**Nota :** Les installations électriques de Vacon sont **isolées PVC** et conformes à la norme **EN 60204-1** où il y a soit la possibilité d'avoir un seul câble à une température de stockage de + 40°C soit d'avoir quatre câbles à une température de stockage de + 30°C.

**Remarque :** Le courant de fuite des convertisseurs Vacon NX dépasse 3,5 mA CA. Conformément à la norme EN 61800-5-1, une connexion de terre de protection blindée doit être assurée. Voir Chapitre 1.3.

### 6.1.2 Montage des accessoires de câblage

Avec votre convertisseur de fréquence Vacon NX ou NXL, vous avez reçu un sachet en plastique contenant les éléments nécessaires à l'installation des câbles réseau et moteur.

![](_page_31_Picture_4.jpeg)

Figure 6-4. Accessoires de câblage

#### Composants:

- 1 Bornes de terre (MF4, MF5) (2)
- 2 Colliers pour câble (3)
- **3** Passe-fils en caoutchouc (taille variant selon la classe) (3)
- 4 Presse-étoupe d'entrée (1)
- 5 Vis, M4x10 (5)
- **6** Vis, M4x16 (3)
- 7 Colliers pour câbles de terre (MF6) (2)
- 8 Vis de terre M5x16 (MF6) (4)

**NOTA :** Le kit de montage des accessoires de câblage pour les convertisseurs de fréquence de la classe de protection **IP54** inclut tous les éléments à l'exception des éléments **4** et **5**.

#### Procédure de montage

- 1. Vérifiez que le sachet en plastique contient bien tous les éléments nécessaires.
- 2. Soulevez le capot du convertisseur de fréquence (Figure 1).
- 3. Retirez l'écran de protection des câbles. Observez l'emplacement des :
  a) bornes de terre (MF4/MF5) (Figure 2) ;
  b) colliers pour câbles de terre (MF6) (Figure 3).
- Remettez l'écran de protection des câbles. Montez les colliers pour câble à l'aide des trois vis M4x16 comme indiqué à la Figure 4. Remarquez que l'emplacement de la barre de terre dans MF6 est différent de celui illustré.
- 5. Placez les passe-fils en caoutchouc dans l'ouverture comme indiqué à la Figure 5.
- 6. Fixez le presse-étoupe d'entrée au cadre du convertisseur de fréquence à l'aide des cinq vis M4x10 (**Figure 6**). Redéposez le capot du convertisseur de fréquence.

![](_page_32_Picture_2.jpeg)

1	Avant de procéder à l'installation, vérifiez que tous les composants du convertisseur de fréquence sont hors tension.						
2	Le convertisseur de fréquence NXL de types MF2 et MF3 doit être installé dans une armoire, une armoire séparée ou un local électrique du fait du degré de protection IP 20 et de la non-protection des bornes de raccordement des câbles.						
3	<ul> <li>Evitez les longs cheminements parallèles des câbles moteur avec d'autres câbles</li> <li>Si les câbles moteur doivent cheminer en parallèle avec d'autres câbles, respectez les distances minimales entre les câbles moteur et les autres câbles du tableau ci-dessous.</li> <li>Ces distances s'appliquent également aux distances de séparation entre les câbles moteur et les câbles de signaux des autres systèmes.</li> <li>La longueur maximale des câbles moteur est de 30 m (MF2-MF3), 50 m (MF4) and 300 m (MF5 - MF6): (convertisseur dont la puissance de sortie est supérieure à 1,5kW); ou 10m (0,751,5kW).</li> <li>Les câbles moteur doivent croiser les autres câbles à 90°.</li> </ul>						
 4	1						
5	<ul> <li>Procédure de raccordement des câbles :</li> <li>Dénudez les câbles moteur et réseau comme préconisé au Tableau 6-4 et à la Figure 6-5.</li> <li>Raccordez les câbles réseau, moteur et de commande sur leurs bornes respectives (voir exemple à la Figure 6-7).</li> <li>Pour la procédure d'installation des câbles selon la réglementation UL, voir section 6.1.4.</li> <li>Vérifiez que les fils des câbles de commande ne sont pas en contact avec les composants électroniques de l'appareil.</li> <li>Si une résistance de freinage externe (option) est utilisée, raccordez son câble sur les bornes appropriées.</li> <li>Vérifiez le raccordement du câble de mise à la terre sur le moteur et les bornes du convertisseur de fréquence repérées .</li> <li>Raccordez le blindage séparé du câble de puissance à la plaque de terre du variateur, du moteur et du réseau.</li> <li>Vérifiez que les câbles de commande ou les câbles de l'appareil ne sont pas coincés entre le châssis et la plaque de protection.</li> </ul>						

# 6.1.3 Consignes d'installation

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

# 6.1.3.1 Longueur des câbles moteur et réseau à dénuder

Figure 6-5. Longueur de câble à dénuder

Taille	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2
MF2	7	35	7	20	7	50	7	35
MF3	7	40	7	30	7	60	7	40
MF4	15	35	10	20	7	50	7	35
MF5	20	40	10	30	20	60	10	40
MF6	20	90	15	60	20	90	15	60

Tableau 6-4. Longueur de câble à dénuder [mm]

# 6.1.2.2 Raccordement des câbles sur le Vacon NXL

**Nota :** pour le raccordement d'une résistance de freinage externe (MF3 et tailles supérieures), voir manuel Brake Resistor.

Taille	Couple de serrage [Nm]	Couple de serrage [in-lb]
MF2	0.5—0.6	4—5
MF3	0.5—0.6	4—5
MF4	0.5—0.6	4—5
MF5	1.2—1.5	10—13
MF6	10	85

Tableau 6-5. Couples de serrage des bornes

![](_page_35_Picture_6.jpeg)

![](_page_35_Picture_7.jpeg)

Figure 6-6. Vacon NXL, MF2

Figure 6-7. Raccordement des câbles dans le Vacon NXL, MF2 (500V, 3 phases)


Figure 6-8. Vacon NXL, MF3



Figure 6-9. Raccordement des câbles dans le Vacon NXL, MF3

**NOTA !** MF2-MF3 : Nous conseillons de commencer par raccorder les câbles sur les bornes et la barrette de terre pour ensuite fixer les bornes et la barrette de terre sur le variateur.

### Installation d'un filtre CEM externe

La classe de protection CEM des convertisseurs de fréquence Vacon NXL en tailles MF2 et MF3 peut passer de **N** à **H** en installant un filtre RFI externe. Raccordez les câbles de puissance sur les bornes L1, L2 et L3, et le câble de terre sur la borne PE du filtre. Voir figure ci-dessous. Voir également la procédure de montage des variateurs de taille MF2 à la Figure 5-2.

**Remarque** Le courant de fuite est supérieur à 3,5 mA CA. Une connexion de terre de protection blindée doit être assurée conformément à la norme EN 61800-5-1. Voir Chapitre 1.3



Figure 6-10. MF2 avec filtre RFI-0008-5-1.



*Figure 6-11. Raccordement du câble du filtre RFI dans MF2 et MF3 380...500V, 3~. Filtre RFI-0008-5-1.* 



*Figure 6-12. Raccordement du câble du filtre RFI dans MF2 et MF3 208...240V, 1~. Filtre RFI-0013-2-1.* 

RFI Filtre type	Dimensions WxHxD (mm)
RFI-0008-5-1 (footprint type)	60x252x35
RFI-0013-2-1 (footprint type)	60x252x35

Tableau 6-6. RFI filtre types et dimensions.



Figure 6-13. Vacon NXL, MF4



Figure 6-14. Raccordement des câbles dans le Vacon NXL, taille MF4

**Remarque pour MF4** Deux conducteurs de protection sont requis pour MF4 conformément à la norme EN 61800-5-1. Voir Ch. 1.3 et Figure 6-15



Figure 6-15. Raccordement d'un câble de terre supplémentaire, MF4. Voir Chapitre 1.3



Figure 6-16. Vacon NXL, MF5



Figure 6-17. Raccordement des câbles dans le Vacon NXL, taille MF5

**Remarque pour MF5** Une connexion de terre de protection blindée doit être assurée conformément à la norme EN 61800-5-1. Voir Ch. 1.3.



Figure 6-18. Vacon NXL, MF6



Figure 6-19. Raccordement des câbles dans le Vacon NXL, taille MF6

**Remarque pour MF6** Une connexion de terre de protection blindée doit être assurée conformément à la norme EN 61800-5-1. Voir Ch. 1.3

### 6.1.4 Raccordement des câbles selon la réglementation UL

Pour la conformité à la réglementation UL (Underwriters Laboratories), un câble cuivre agréé UL offrant une résistance thermique minimale de +60/75°C doit être utilisé.

Utilisez uniquement un câble de classe 1.

Les unités peuvent être utilisées sur un circuit capable de fournir un courant RMS symétrique de 100 000 A au maximum, pour un maximum de 600 V, lorsqu'il est protégé par des fusibles de classes T et J.

La protection intégrale de court-circuit à semi-conducteurs n'assure pas la protection des circuits de dérivation. Il convient d'assurer une protection des circuits de dérivation conforme au code national électrique et à tout code local supplémentaire. La protection des circuits de dérivation est assurée uniquement par fusibles.

Les couples de serrage des bornes sont indiqués dans le Tableau 6-5.

# 6.1.5 Mesure de la résistance d'isolement des câbles et du moteur

1. Mesure de la résistance d'isolement du câble moteur

Débranchez le câble moteur des bornes U, V et W du convertisseur de fréquence et du moteur. Mesurez la résistance d'isolement du câble moteur d'une part entre chaque conducteur de phase et, d'autre part, entre chaque conducteur de phase et le conducteur de terre de protection.

La résistance d'isolement mesurée doit être >1M $\Omega$ .

2. Mesure de la résistance d'isolement du câble réseau

Débranchez le câble réseau des bornes L1, L2 et L3 du convertisseur de fréquence et du réseau. Mesurez la résistance d'isolement du câble réseau d'une part entre chaque conducteur de phase et, d'autre part, entre chaque conducteur de phase et le conducteur de terre de protection.

La résistance d'isolement mesurée doit être >1M $\Omega$ .

3. Mesure de la résistance d'isolement du moteur

Débranchez le câble moteur du moteur et enlevez les barrettes de couplage dans la boîte à bornes du moteur. Mesurez la résistance d'isolement de chaque enroulement moteur. La tension de mesure doit être au moins égale à la tension nominale du moteur, sans dépasser 1000 V. La résistance d'isolement mesurée doit être >1 $M\Omega$ .

### 6.2 Module de commande

### 6.2.1 MF2 et MF3

Le module de commande du convertisseur de fréquence Vacon NXL est intégré au module de puissance et comporte pour l'essentiel la carte de commande et une carte optionnelle qui s'embroche sur la carte de commande dans l'emplacement réservé.

# 6.2.2 MF4 – MF6

Les modules **MF4-MF6** (révisions JA, L ou plus récente du matériel de contrôle NXL) comportent deux connecteurs de carte optionnelle EMPLACEMENT D et EMPLACEMENT E (voir Figure 6-20). La version NXL00005V250 du logiciel ou les supports plus récents avec deux emplacements de carte. Les versions plus anciennes du logiciel peuvent également être utilisées mais elles ne prendront pas en charge le matériel avec deux emplacements de carte.



Figure 6-20. Emplacements D et E des cartes optionnelles dans les modules MF4 – MF6

# 6.2.2.1 Cartes optionnelles autorisées dans MF4 – MF6 :

Ci-dessous les cartes optionnelles autorisées dans les deux emplacements sur les convertisseurs:

EMPLACEMENT D	C2	C3	C4	C6	C7	C8	CI	CJ							
EMPLACEMENT E	AA	Al	B1	B2	B4	B5	B9	C2	С3	C4	C6	C7	C8	CI	CJ

Lorsque deux cartes optionnelles sont utilisées, la carte placée dans **l'emplacement E doit être la carte OPT-AI ou la carte OPT-AA.** Il est interdit d'utiliser deux cartes OPT-B\_ ou OPT-C\_. Les associations de cartes OPT-B\_ et OPT-C\_ sont également interdites.

Voir les descriptions des cartes optionnelles OPT-AA et OPT-AI dans les chapitres 10 et 11.

# 6.2.3 Bornes de commande

Les signaux de commande de base sont décrits à la section 6.2.5.

Les signaux de l'Applicatif Universel sont décrits ci-après et au chapitre 2 du manuel de l'applicatif.



Figure 6-21. Borniers de commande, MF2 – MF3



Figure 6-22. Borniers de commande, MF4 – MF6

### 6.2.4 Bornes de commande



Tableau 6-7. Configurationdes E/S de l'Applicatif Universel.

	Borne		Signal	Description			
┌── ───	1	+10V <sub>réf</sub>	Sortie référence	Tension pour potentiomètre, etc.			
1		AI1+	Entrás analogique, gamme de	Référence fréquence sur entrée en			
·	2	ou	tonsion 0, 10V c.c.	tension			
		DIN 4		Peut être configurée comme DIN4			
	3	AI1-	Masse E/S	Masse pour référence et signaux de cmde			
		Al2+	Entrás analogique, gamme de	Páfáranca fráguanca cur antráa an			
	F	Al2-	courset 0, 20m A	courant			
	5	/GND		courant			
	6	+ 24 V	Sortie de tension de cmde				
	7	GND	Masse E/S	Masse pour référence et signaux de cmde			

Tableau 6-8. Configuration de Al1 si programmée comme DIN4

# 6.2.5 Bornier des signaux de commande

	Borne	Signal	Caractéristiques		
1	+10 Vref	Tension de référence	Courant maximum 10 mA; Tension pour potentiomètre		
2	AI1+	Entrée analogique en tension (Tailles MF4 et supérieures : tension ou courant)	MF2-MF3 : Entrée en tension MF4-MF6 : <u>Sélection V ou mA par groupe de cavaliers X8</u> (voir pg 48): Préréglage usine : 0 - +10V (Re = 200 k $\Omega$ ) 0 - 20mA (Re = 250 $\Omega$ )		
3	AI1-	Commun entrée analogique	Entrée différentielle si non raccordée à la masse ; permet une tension de mode différentiel ±20V à la masse		
4	AI2+	Entrée analogique en tension ou en courant	Sélection V ou mA par groupe de cavaliers X4 (MF2-MF3) et X13 (MF4-MF6) Préréglage usine : 0 - 20mA (Re = 250 Ω) $0- \pm 10V$ (Re = 200 kΩ)		
5	AI2-	Commun entrée analogique	Entrée différentielle; permet une tension de mode différentiel ±20V à la masse		
6	24 Vout	Tension de sortie auxiliaire 24 V	±10%, courant maxi 250 mA		
7	GND	Masse E/S	Masse pour la référence et les signaux		
8	DIN1	Entrée logique 1	$R_e = \min 5 k\Omega$		
9	DIN2	Entrée logique 2			
10	DIN3	Entrée logique 3			
11	GND	Masse E/S	Masse pour la référence et les signaux		
18	A01+	Signal analogique (+sortie)	Gamme du signal de sortie :		
19	A01-/GND	Commun sortie analogique	Courant 0(4) - 20mA, R <sub>c</sub> maxi 500Ω		
Α	RS 485	Liaison série	Emetteur/récepteur différentiel		
В	RS 485	Liaison série	Emetteur/récepteur différentiel		
30	+24V	Tension d'entrée aux. 24 V	Alim. de commande de secours		
21	R01/1	Sortie relais 1	Tension de commutation maxi 250Vc.a., 125Vc.c.		
22	R01/2		Courant de commutation maxi 8A/24Vc.c.,		
23	R01/3 —	J	U,4A/25UVc.c.		
			Les bornes de la sortie relais sont isolées galvaniquement		
			de la masse des E/S		

Tableau 6-9. Bornier des signaux d'E/S de commande

# 6.2.5.1 Positionnement des cavaliers de la carte de base du Vacon NXL

L'utilisateur peut personnaliser les fonctions du convertisseur de fréquence selon ses besoins au moyen des cavaliers de la carte NXL. La position des cavaliers détermine le type de signal sur l'entrée analogique (No.2) et si la résistance de terminaison RS 485 est utilisée ou non.

Les figures suivantes illustrent le positionnement des cavaliers des convertisseurs de fréquence NXL:



Figure 6-23. Position des cavaliers du Vacon NXL, MF2 et MF3

Groupe de cavaliers X8: mode Al1	Groupe de cavaliers X13: mode Al2
Entrée en courant; 020mA	Entrée en courant; 020mA
Entrée en tension 010V	Entrée en tension 010V Entrée en tension 010V (différentielle)
Groupe de cav	v <b>aliers X9:</b> n RS485 utilisée n RS485 non utilisée
= Préréglage usine	nxlk54.fh8

Figure 6-24. Position des cavaliers du Vacon NXL, MF4 – MF6

	Vérifiez la position des cavaliers. La rotation du moteur avec des signaux de valeurs différentes de celles correspondant à la position des cavaliers n'a aucune incidence sur le convertisseur de fréquence, mais peut endommager le moteur.
NOTE	Si vous modifiez le type de signal sur l'entrée analogique (AI), n'oubliez pas de modifier les paramètres correspondants (S6.9.1, S6.9.2) du Menu Système.



*Figure 6-25. Emplacement des groupes de cavaliers dans le MF2 (gauche) et le MF3 (droite)* 



Figure 6-26. Emplacement des groupes de cavaliers dans MF4 – MF6

# 6.2.6 Raccordement d'une thermistance moteur (CTP)

Deux modes de raccordement sont possibles pour la résistance CTP sur le Vacon NXL :

1. Mode préconisé : utilisation de la carte optionnelle OPT-AI

Le Vacon NXL équipé de la carte OPT-AI satisfait la norme CEI 664 si la thermistance moteur est isolée (= isolation double effective).

2. Utilisation de la carte optionnelle OPT-B2

Le Vacon NXL équipé de la carte OPT-B2 satisfait la norme CEI 664 si la thermistance moteur est isolée (= isolation double effective).

3. Autre mode possible : utilisation de l'entrée logique (DIN3) du NXL.

L'entrée DIN3 est raccordée galvaniquement aux autres E/S du NXL. C'est pour cette raison qu'une isolation double ou renforcée (CEI 664) est requise à l'extérieur du convertisseur de fréquence (dans le moteur ou entre le moteur et le convertisseur de fréquence).



Figure 6-1. Raccordement de la thermistance moteur (CTP)

Nota ! Le NXL déclenche lorsque l'impédance de la résistance CTP dépasse 4,7 k $\Omega$ .



Il est fortement conseillé d'utiliser la carte OPT-AI ou OPT-B2 pour le raccordement de la thermistance moteur. Si la thermistance moteur est raccordée à l'entrée DIN3, les consignes du point 2 **doivent être** respectées.

### 7. PANNEAU OPERATEUR

Le panneau opérateur est l'interface entre le convertisseur de fréquence Vacon NXL et l'utilisateur.

Il est doté d'un affichage sept segments, de sept voyants d'état (RUN, C, READY, STOP, ALARM, FAULT) et de trois voyants signalant le mode de commande (I/O term/ Keypad/BusComm). Les informations (numéro du menu, données et réglages) s'affichent sous forme numérique.

Le convertisseur de fréquence est commandé par les sept touches du panneau opérateur qui servent également au paramétrage et à l'affichage des valeurs.

Le panneau opérateur est amovible et isolé du potentiel réseau.

### 7.1 Affichage et voyants du panneau opérateur



Figure 7-1. Panneau opérateur Vacon et voyants d'état

### 7.1.1 Voyants d'état

Les voyants d'état renseignent l'utilisateur sur l'état du moteur et du variateur.

RUN = Le moteur est en marche ; clignote lorsqu'un ordre d'arrêt a été donné et que le moteur est encore en ralentissement sur la rampe.



- 🔍 = Indique le sens de rotation du moteur.
- STOP = Indique que le moteur est arrêté.

READY = S'allume lorsque le convertisseur de fréquence est sous tension. En cas de déclenchement, le voyant ne s'allume pas.



4

ALARM = Signale la détection d'une alarme ; l'entraînement fonctionne en dehors d'une valeur limite donnée.

6

FAULT = Signale la détection d'un défaut de fonctionnement ayant provoqué l'arrêt du variateur.

### 7.1.2 Voyants de mode de commande

Les voyants *I/O term, Keypad* et *Bus/Comm* (voir section 7.4.3.1) indiquent le mode de commande sélectionné dans le Menu Commande Panneau (K3) (voir section 7.4.3).

a	I/O term	<ul> <li>Les signaux de commande proviennent du bornier d'E/S (ordres MARCHE/ARRET, valeurs de référence)</li> </ul>
b	Keypad	<ul> <li>Le mode de commande au panneau est sélectionné ; le moteur peut être démarré ou arrêté, ses valeurs de référence être modifiées, à partir du panneau opérateur.</li> </ul>
С	Bus/Comm	<ul> <li>Le convertisseur de fréquence est commandé à distance via un bus de terrain.</li> </ul>

# 7.1.3 Valeurs numériques

Les valeurs numériques renseignent l'utilisateur sur les options du menu sélectionnées ainsi que sur le fonctionnement de l'entraînement.

### 7.2 Touches du panneau opérateur

Le panneau opérateur Vacon comporte sept touches pour la commande du convertisseur de fréquence (et du moteur) et le paramétrage.



Figure 7-2. Touches du panneau opérateur

# 7.2.1 Description des touches

ENTER		
reset	=	Touche multifonction. Elle sert principalement de touche de réarmement, sauf en mode Edition des paramétrages. Nous décrivons brièvement ci- dessous chacune des fonctions.
ENTER	=	Touche servant à : 1) valider les choix 2) vider le contenu de l'historique des défauts (2 à 3 secondes)
reset	=	Touche de réarmement des défauts détectés. <b>NOTA !</b> le moteur peut démarrer immédiatement après réarmement des défauts
<b>▲</b> +	=	Incrémentation Dérouler l'arborescence du menu principal et les pages des sous-menus. Modifier les paramétrages.
Ŧ	=	Décrémentation Dérouler l'arborescence du menu principal et les pages des sous-menus. Modifier les paramétrages.
•	=	Touche gauche du menu Remonter dans l'arborescence du menu. Déplacer le curseur vers la gauche (en mode Edition des paramétrages). Quitter le mode Edition. Maintenir enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour revenir au menu principal
•	=	Touche droite du menu Descendre dans l'arborescence du menu. Déplacer le curseur vers la droite (en mode Edition des paramétrages). Accéder au mode Edition.

Support Line 24/24 : +358 40 8371 150 • E-mail: info@vacon-france.fr



La touche arrêt sert également à activer l'assistant de démarrage (voir cidessous)

### 7.3 Assistant de démarrage

Vacon NXL comprend un assistant de démarrage intégré qui accélère la programmation de l'entraînement. L'assistant vous aide à choisir entre quatre modes d'opération différents, Standard, Ventilateur, Pompe et Haute Performance. Chaque mode possède des valeurs de réglage automatiques optimisées pour le mode en question. Lancez l'assistant de programmation en appuyant sur la *touche Arrêt* pendant 5 secondes, lorsque l'entraînement est en mode arrêt. Voir la figure ci-dessous pour la procédure :



Figure 7-3. Assistant de démarrage de NXL

**Nota :** Pour des descriptions plus approfondies des paramètres, voir le Manuel de l'Applicatif Universel.

### 7.4 Parcourir l'arborescence des menus

Les données affichées sur le panneau opérateur sont organisées en menus et sous-menus qui regroupent les fonctions d'affichage et de réglage des signaux de mesure et de commande, de paramétrage (section 7.4.2), d'affichage des valeurs de référence (section 7.4.3) et des défauts (section 7.4.4).



Le *Menu Principal* donne accès aux menus M1 à E7. Pour se déplacer dans le menu principal, l'utilisateur se sert des *Touches*  $\Leftarrow$ . L'accès aux sous-menus du Menu Principal se fait avec les *Touches*  $\checkmark$  b. Lorsque d'autres pages sont encore accessibles, le dernier numéro du chiffre affiché clignote. En appuyant sur la *Touche* b, vous accédez au niveau suivant.

Le mode de déplacement dans les différents menus et sous-menus du panneau opérateur est illustré pages suivantes. Vous noterez que le menu *M1* se trouve dans le coin inférieur gauche. A partir de là, vous pouvez remonter dans l'arborescence des menus jusqu'au menu désiré en utilisant les *Touches* **(**) **(**).

Les différents menus sont détaillés à la suite de ce chapitre.



Figure 7-4. Déplacement dans l'arborescence des menus

#### Fonctions des menus

Code	Menu	Mini	Maxi	Sélections
M1	Menu Affichage	V1.1	V1.24	Cf. section 7.4.1 pour les valeurs affichées
P2	Menu Paramètres	P2.1	P2.10	<ul> <li>P2.1 = Paramètres de base</li> <li>P2.2 = Configur. entrées</li> <li>P2.3 = Configur. sorties</li> <li>P2.4 = Contrôle variateur</li> <li>P2.5 = Saut fréquence</li> <li>P2.6 = Contrôle moteur</li> <li>P2.7 = Param. protection</li> <li>P2.8 = Redémarrage auto</li> <li>P2.9 = Régulation PID</li> <li>P2.10=Régulation pompes/ventilateurs</li> <li>Voir manuel de l'Applicatif Universel pour la liste détaillée des paramètres</li> </ul>
КЗ	Menu Commande Panneau	P3.1	P3.6	<ul> <li>P3.1 = Sélection source de commande</li> <li>R3.2 = Référence panneau</li> <li>P3.3 = Sens rot. panneau</li> <li>P3.4 = Activation touche Arrêt</li> <li>P3.5 = PID référence 1</li> <li>P3.6 = PID référence 2</li> </ul>
F4	Menu Défauts Actifs			Information sur les défauts actifs et leur nature
H5	Menu Historique défauts			Affichage du contenu de l'historique des défauts
56	Menu Système	S6.3	S6.10	S6.3 = Transfert paramètres S6.5 = Sécurité S6.6 = Réglages panneau S6.7 = Configur. matérielle S6.8 = Information système S6.9 = Mode AI S6.10 = Paramètres bus de terrain Les paramètres sont décrits à la section 7.4.6
E7	Menu Carte extension	E7.1	E7.2	E7.1 = Emplacement D E7.2 = Emplacement E

Tableau 7-1. Fonctions du menu principal

# 7.4.1 Menu Affichage (M1)

Pour accéder au Menu Affichage à partir du Menu Principal, appuyez sur la *Touche* lorsque **M1** est affiché. La Figure 7-5 montre comment faire défiler les valeurs à afficher.

Les signaux affichés sont désignés **V#.#** et décrits au Tableau 7-2. Les valeurs sont actualisées toutes les 0,3 seconde.

Ce menu sert uniquement à afficher la valeur des signaux, non à les modifier. Pour modifier les paramétrages, voir section 7.4.2.



Figure 7-5. Menu Affichage

Code	Nom du signal	Unité	ID	Description
V1.1	Fréquence moteur	Hz	1	Fréquence fournie au moteur
V1.2	Référence fréquence	Hz	25	
V1.3	Vitesse moteur	t/mn	2	Vitesse moteur calculée
V1.4	Courant moteur	А	3	Courant moteur mesuré
V1.5	Couple moteur	%	4	Couple réel calculé/nominal moteur
V1.6	Puissance moteur	%	5	Puissance réelle caclulée/nominale moteur
V1.7	Tension moteur	V	6	Tension moteur calculée
V1.8	lension bus c.c.	V	7	lension bus c.c. mesuree
V1.9	lempérature NXL	°C	8	l'empérature du radiateur du NXL
V1.10	Entree analogique 1		13	
V1.11	Entree analogique 2		14	AIZ
V1.12	analogique	mA	26	A01
V1.13	Courant sur sortie analogique 1, carte d'extension	mA	31	
V1.14	Courant sur sortie analogique 2, carte d'extension	mA	32	
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3		15	Etat des entrées logiques
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3		33	Carte d'extension E/S : état des entrées
V1.17	R01		34	Etat de la sortie relais 1
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3		35	Carte d'extension E/S : état des sorties relais
V1.19	DOE 1		36	Carte d'extension E/S : état de la sortie logique
V1.20	PID : référence	%	20	En pourcentage de la référence procédé
V1.21	PID : retour	%	21	En pourcentage de la valeur de retour maxi
V1.22	PID : erreur	%	22	En pourcentage de la valeur d'erreur maxi
V1.23	PID : sortie	%	23	En pourcentage de la valeur de sortie maxi
V1.24	Sorties permutation 1, permutation 2, permutation 3		30	Disponible avec le contrôle pompe/ventilateur en cascade
V1.25	Mode		66	0=Non utilisée, 1=Standard, 2=Ventilateur, 3=Pompe, 4=Haute performance
V1.26	Température du moteur	%	9	Température calculée du moteur, 1 000 équivaut à 100,0 % = température nominale du moteur

Tableau 7-2. Signaux affichés

# 7.4.2 Menu Paramètres (P2)

Les paramètres permettent à l'utilisateur de configurer son convertisseur de fréquence. Leurs valeurs peuvent être modifiées en accédant au *Menu Paramètres* par le *Menu Principal* lorsque **P2** est affiché. La procédure de modification des valeurs est illustrée à la Figure 7-6.

Appuyez une fois sur la *Touche* pour accéder au *Menu Groupes Paramètres (G#)*. Affichez le groupe de paramètres désiré avec les *Touches* et appuyez une nouvelle fois sur la *Touche* pour accéder au groupe et ses paramètres. Utilisez à nouveau les *Touches* pour accéder au paramètre (*P#*) à modifier. Un appui sur la *Touche* vous permet de modifier la valeur du paramètre qui clignote selon deux méthodes :

- 2 Appuyez une nouvelle fois sur la *Touche* . Vous pouvez maintenant modifier la valeur chiffre par chiffre. Cette méthode est utile pour modifier légèrement une valeur. Validez par un appui sur la *Touche enter*.

La nouvelle valeur ne sera pas prise en compte si elle n'est pas validée par un appui sur la *touche enter*. Appuyez sur la *Touche*  $\checkmark$  pour revenir au menu précédent.

Plusieurs paramètres sont verrouillés (non modifiables) avec le variateur à l'état MARCHE (RUN). Le convertisseur de fréquence doit être à l'arrêt pour modifier le réglage de ces paramètres. Les paramètres peuvent également être verrouillés avec une fonction du menu **S6** (voir section 7.4.6.2).

Pour revenir au *Menu Principal* à tout moment, appuyez sur la *Touche*  $\checkmark$  pendant 1 à 2 secondes.

Les paramètres de base sont repris à la section 8.3. La liste complète des paramètres avec leur description se trouve dans le manuel de l'applicatif Universel.

Lorsque vous avez atteint le dernier paramètre d'un groupe de paramètres, appuyez sur la *Touche* pour revenir au premier paramètre de ce groupe.



Figure 7-6. Procédure de modification des valeurs des paramètres

### 7.4.3 Menu Commande Panneau (K3)

Dans le *Menu Commande Panneau*, Vous sélectionnez la source de commande et vous modifiez la référence fréquence et le sens de rotation. Accédez au sous-menu par un appui sur la *Touche* **\***.

Paramètres du Menu K3	Sélections
P3.1 = Sélection source de commande	1 = Bornier E/S 2 = Panneau opérateur 3 = Bus de terrain
R3.2 = Référence Panneau	
P3.3 = Sens Rotation Panneau	0 = Avant 1 = Arrière
P3.4 = Activation touche Arrêt	0 = Fonctionnement limité de la touche Arrêt 1 = Touche Arrêt toujours opérationnelle
P3.5 = PID : référence 1	
P3.6 = PID : référence 2	

# 7.4.3.1 <u>Sélection de la source de commande</u>

Le convertisseur de fréquence peut être commandé à partir de trois sources différentes. Pour chaque source de commande, un voyant différent est affiché :

Source de commande	Symbole
Bornier d'E/S	I/O term
Panneau opérateur	Keypad
Bus de terrain (commande à distance)	Bus/Comm

Pour modifier la source de commande, accédez au mode Edition avec la *Touche* ▲. Les différents choix peuvent être affichés avec les *Touches* ♣. Sélectionnez la source de commande désirée par appui sur la *Touche enter*. Voir schéma ci-dessous.



Figure 7-7. Sélection de la source de commande

**REMARQUE** Si le bornier d'E/S ou le bus de terrain est sélectionné comme source de commande active, il est également possible de basculer la commande vers le panneau opérateur local puis de nouveau vers la source de commande d'origine en appuyant sur  $\triangleleft$  pendant cinq secondes.

### 7.4.3.2 <u>Référence réglée au panneau opérateur</u>

Le sous-menu Référence Panneau **(R3.2)** affiche la référence fréquence et permet à l'utilisateur de la modifier. Toute modification prend effet immédiatement. **Toutefois, la valeur de référence** n'aura aucune incidence sur la vitesse de rotation du moteur, sauf si le panneau opérateur a été sélectionné comme source de commande active.

**NOTA :** L'écart maximum entre la fréquence moteur et la référence réglée au panneau est de 6 Hz. Le logiciel de l'applicatif contrôle automatiquement la référence réglée au panneau.

La Figure 7-6 décrit la procédure de modification de la valeur de référence (l'appui sur la *Touche enter* n'est toutefois pas nécessaire).

# 7.4.3.3 Sens de rotation réglé au panneau opérateur

Le sous-menu Sens Rotation Panneau affiche le sens de rotation du moteur et permet à l'utilisateur de le modifier. **Toutefois, le sens réglé n'aura aucune incidence sur le sens de rotation du moteur, sauf si le panneau opérateur a été sélectionné comme source de commande active.** 

La Figure 7-7 décrit la procédure de modification du sens de rotation.

# 7.4.3.4 <u>Touche Arrêt</u>

Selon le préréglage usine, un appui sur la touche ARRET du panneau opérateur provoquera **toujours** l'arrêt du moteur quelle que soit la source de commande sélectionnée. Vous pouvez désactiver cette fonction en réglant la valeur **0** au paramètre 3.4. Dans ce cas, un appui sur la touche ARRET provoquera l'arrêt du moteur **uniquement lorsque le panneau opérateur est la source de commande active.** 

La Figure 7-7 décrit la procédure de modification de la valeur de ce paramètre.

# 7.4.4 Menu Défauts Actifs (F4)

Le *Menu Défauts Actifs* est accessible par le *Menu Principal* en appuyant sur la *Touche I* lorsque **F4** est affiché.

L'historique de défauts peut contenir 5 défauts maximum dans leur ordre d'apparition. Le contenu de l'affichage peut être effacé par appui sur la touche reset et revenir à l'affichage d'avant le défaut. Le défaut reste actif jusqu'à son réarmement par appui sur la *touche reset* ou par un signal de réarmement issu du bornier d'E/S.

**Nota!** Vous devez annuler le signal marche externe avant de réarmer le défaut pour prévenir tout redémarrage intempestif du variateur.

Etat normal, aucun défaut détecté:



# 7.4.4.1 Différents types de défaut

Le convertisseur de fréquence NXL distingue deux types de défaut selon sa gravité et l'action qui en résulte. Voir Tableau 7-3. Types de défaut.



Figure 7-8. Affichage du défaut

Symbole du type de défaut	Signification
A (Alarme)	Une alarme signale un état de fonctionnement anormal qui ne provoque pas le déclenchement du variateur, ni aucune action spécifique. L'alarme 'A' reste affichée pendant environ 30 secondes.
F (Défaut)	Un défaut 'F' est un dysfonctionnement qui arrête le variateur. Une action spécifique s'impose pour redémarrer le variateur.

Tableau 7-3. Types de défaut

# 7.4.4.2 <u>Codes de défaut</u>

Les codes de défaut, leur origine et les mesures correctives sont présentés dans le tableau cidessous. Les défauts grisés sont de type A uniquement. Les défauts en blanc sur fond noir peuvent être paramétrés dans l'applicatif. Voir groupe de paramètres Protection.

**Nota :** Avant de contacter votre distributeur ou Vacon, prenez soin de noter les textes et codes exacts indiqués sur le panneau opérateur.

Code	Défaut	Origine possible	Mesures correctives			
1	Surintensité	Le convertisseur de fréquence a détecté	Vérifiez la charge.			
		un courant trop élevé (>4*I <sub>n</sub> ) dans le câble	Vérifiez les câbles.			
		moteur :	Vérifiez la taille du moteur.			
		<ul> <li>brusque surcharge importante</li> </ul>				
		- court-circuit dans les câbles moteur				
		- moteur inadéquat				
2	Surtension	La tension du bus c.c. est supérieure aux	Rallongez le temps de décélération.			
		limites du Tableau 4-3.				
		<ul> <li>temps de deceleration trop court fantas asistas de suntancias afaces</li> </ul>				
2	Défaut de terre	- Tortes pointes de surtension reseau	Vérifiez le meteur et con côblege			
ാ	Defaut de terre	La fonction de mésure du courant a	vermez le moleur el son cablage.			
		nhace du moteur est différente de zéro				
		- défaut d'isolement dans les câbles ou le				
		moteur				
8	Défaut	- Composants défectueux,	Réarmez le défaut et redémarrez.			
	système	- Dysfonctionnement	Si le défaut se reproduit, contactez votre			
			distributeur.			
9	Sous-tension	La tension du bus c.c. est inférieure aux	En cas de coupure réseau temporaire,			
		limites du Tableau 4-3.	réarmez le défaut et redémarrez le			
		<ul> <li>origine la plus probable : tension</li> </ul>	convertisseur de fréquence. Vérifiez la			
		réseau trop faible	tension réseau. Si elle est correcte, le			
		<ul> <li>défaut interne au convertisseur de</li></ul>	defaut est interne au convertisseur.			
		frequence	Contactez votre distributeur.			
	Supervision	La fonction de mesure du courant a	Verifiez le moteur et son cablage.			
	phases sortie	detecte une phase manquante dans le				
13	Sous	Cable Moleur.				
	température	inférieure à $-10^{\circ}$ C				
	convertisseur					
14	Surtempérature	La température du radiateur est	Vérifiez le volume et le débit d'air de			
	convertisseur	supérieure à 90°C.	refroidissement.			
	de fréquence		Vérifiez l'encrassement du radiateur.			
		Une alarme de surtempérature est	Vérifiez la température ambiante (P2.6.8).			
		signalée lorsque la température	Vérifiez que la fréquence de découpage			
		du radiateur dépasse 85°C.	n'est pas trop élevée par rapport à la			
			température amb. et la charge moteur.			
15	Calage moteur	Déclenchement de la protection contre le	Vérifiez le moteur			
	<u> </u>	calagé du moteur.				
16	Surtemperature	Echauffement anormal du moteur détecté	Reduisez la charge moteur.			
	moteur	par le modele inermique du convertisseur	Sith y a aucune surcharge moteur,			
		de frequence. Surcharge moteur.	thermique			
			thermique.			

17	Sous-charge moteur	Déclenchement de la protection de sous- charge du moteur.	
22	EEPROM Erreur checksum	Défaut de sauvegarde des paramètres – défaut de fonctionnement – composant défectueux	Contactez votre distributeur
24	Défaut compteur	Les valeurs affichées des compteurs sont erronées	
25	Défaut du chien de garde (watchdog) du microprocesseur	<ul> <li>défaut de fonctionnement</li> <li>composant défectueux</li> </ul>	Réarmez le défaut et redémarrez. Si le défaut se reproduit, contactez votre distributeur.
29	Défaut thermistance	L'entrée thermistance de la carte optionnelle a détecté une augmentation de la température du moteur	Vérifiez le refroidissement et la charge moteur Vérifiez le raccordement de la thermistance (Si l'entrée thermistance de la carte optionnelle n'est pas utilisée, elle doit être court-circuitée)
34	Communication bus interne	Interférences avec l'environnement ou matériel défectueux	Réarmez le défaut et redémarrez. Si le défaut se reproduit, contactez votre distributeur.
35	Défaut de l'applicatif	L'applicatif selectée ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur
39	Unité supprimée	Carte optionnelle supprimée. Variateur supprimé.	Réarmez
40	Unité inconnue	Carte optionnelle ou variateur inconnu.	Contactez votre distributeur
41	Surtemp. IGBT	La protection thermique du pont onduleur à IGBT a détecté un courant de surcharge transitoire trop élevé.	Vérifiez le niveau de charge. Vérifiez la taille du moteur.
44	Unité changée	Carte optionnelle remplacée Carte optionnelle avec préréglages usine	Réarmez
45	Unité ajoutée	Carte optionnelle ajoutée	Réarmez
50	Entrée analog. I <sub>en</sub> < 4mA (plage du signal 4- 20 mA)	Courant sur l'entrée analogique < 4mA. - câble de commande endommagé ou débranché - source du signal défaillante	Vérifiez le circuit de la boucle de courant.
51	Défaut externe	Défaut de l'entrée logique. L'entrée logique a été paramétrée comme une entrée de défaut externe et celle-ci est activée	Vérifiez le paramétrage et le dispositif indiqué par le message de défaut externe. Vérifiez également le câblage de ce dispositif.
52	Défaut de communication avec panneau	Rupture de la communication entre le panneau opérateur et le convertisseur de fréquence.	Vérifiez le raccordement du panneau opérateur et son câble.
53	Défaut de bus de communication	La connexion entre le Maître et la carte Bus est défectueuse	Vérifiez l'installation,. Si l'installation est correcte, contactez votre distributeur.

54	Défaut slot	Carte optionelle ou connecteurs défectueux	Vérifiez la carte et les connecteurs (slots). Contactez votre distributeur
55	Supervision Retour PID	Le retour PID est supérieur ou inférieur (selon réglage du par. 2.7.22) à sa limite de supervision (par 2.7.23)	

Tableau 7-4. Codes de défaut

#### 7.4.5 Menu Historique Défauts (H5)

Le Menu Historique Défauts est accessible par le Menu Principal en appuyant sur la Touche 🖊 lorsque H5 est affiché.

Tous les défauts sont stockés dans le *Menu Historique Défauts* que vous pouvez parcourir avec les *Touches* 🗲. Vous pouvez revenir au menu précédent à tout moment en appuyant sur la *Touche* イ.

L'historique des défauts du convertisseur de fréquence stocke les 5 défauts les plus récents dans leur ordre d'apparition. Le dernier défaut survenu est désigné H5.1, l'avant-dernier H5.2, etc. Si l'historique des défauts contient déjà 5 défauts, chaque nouveau défaut enregistré efface le plus ancien défaut.

En appuyant sur la *Touche enter* pendant 2 à 3 secondes, vous effacez le contenu complet de l'historique des défauts.



Figure 7-9. Menu Historique Défauts

# 7.4.6 Menu Système (S6)

Le *Menu Système* est accessible par le Menu Principal en appuyant sur la *Touche* Iorsque **S6** est affiché.

Les fonctions de commande générale du convertisseur de fréquence, comme les réglages par le panneau opérateur, les jeux de paramètres utilisateur ou les informations sur la configuration matérielle et logicielle sont accessibles dans le *Menu système*. Le tableau suivant énumère toutes les fonctions du Menu Système.

Code	Fonction	Mini	Maxi	Unité	Prérégl. usine	Régl. util.	Sélections
S6.3	Transfert param.						
P6.3.1	Jeux de paramètres						0=Sélect 1=Sauvegarder Util1 2=Charger Util1 3=Sauvegarder Util2 4=Charger Util2 5=Récupérer prérég. usine 6=Défaut 7=Patientez 8=OK
S6.5	Securité						
P6.5.2	Verrou paramètres	0	1		0		<b>0</b> = Modifications autorisées <b>1</b> = Modifications interdites
S6.6	Réglages Panneau						
P6.6.1	Page par défaut	0			1.1		
P6.6.3	Tempo retour page/ défaut	5	65535	S	30		
S6.7	Réglages matériels						
P6.7.2	Commande ventilateur	0			0		0=Permanent 1=Selon température (uniq. tailles MF4 et +)
P6.7.3	Rupture comm. IHM	200	5000	ms	200		
S6.7.4	Reprise comm. IHM	1	10		5		
<u> </u>	Info système						
<u>56.8.1</u>	Menu compteurs						
C6.8.1.1	Compteur jours de fonctionnement			hh:mm: ss			
C6.8.1.3	Compteur heures de fonctionnement			hh:mm: ss			
S6.8.2	Compteurs RAZ						
T6.8.2.1	Compteur RAZ MWh			kWh			
P6.8.2.2	RAZ compteur MWh						0=Aucune action 1=Remise à zéro compteur MWh
T6.8.2.3	Compteur RAZ jours de fonctionnement						
T6.8.2.4	Compteur RAZ heures de fonctionnement			hh:mm:s s			
P6.8.2.5	RAZ compteur horaire						<b>0</b> =Aucune action <b>1</b> =RAZ T6.8.2.3, T6.8.2.4
S6.8.3	Info logiciel						
16.8.3.1	Pack logiciel						Accès à l'information avec bouton droit du menu
16.8.3.2	Version logicielle						
16.8.3.3	Interface exploitation						
16.8.3.4	Charger système			%			

#### Fonctions du Menu système

S6.8.4	Info applicatif					
S6.8.4.1	Applicatif					
A68411	ID applicatif					
Δ68412	Version applicatif					
710.0.4.112	Interface exploitation					
A6.8.4.1.3	applicatif					
S6.8.5	Info matériel					
16.8.5.2	Tension unité			V		
16.8.5.3	Hacheur freinage					<b>0</b> = Absent, <b>1</b> = Présent
S6.8.6	Options					
S6.8.6.1	Emplacement E OPT-					Nota ! Les sous-menus ne sont pas affichés si aucune carte optionnelle n'est installée
16.8.6.1.1	Emplacement E Etat					<ul> <li>1=Perte de connexion</li> <li>2=En cours d'initialisation</li> <li>3=Marche</li> <li>5=Défaut</li> </ul>
16.8.6.1.2	Emplacement E Version programme					
S6.8.6.2	Emplacement D OPT-					Nota ! Les sous-menus ne sont pas affichés si aucune carte optionnelle n'est installée
16.8.6.2.1	Emplacement D Etat					1=Perte de connexion 2=En cours d'initialisation 3=Marche 5=Défaut
16.8.6.2.2	Emplacement D Version programme					
S6.9	Mode Al					
P6.9.1	Mode AIA1	0	1		0	<b>0</b> =Entrée en tension <b>1</b> =Entrée en courant (Types MF4 – MF6)
P6.9.2	Mode AIA2	0	1			<b>0=</b> Entrée en tension <b>1=</b> Entrée en courant
S6.10	Paramètres bus de terrain					
16.10.1	Etat communication					
P6.10.2	Protocole bus de	1	1		1	0=Non utilisé 1- Protocole Modbus
P6 10 3	Adresse esclave	1	255		1	Adresse 1 – 255
P6.10.4	Débit	0	8		5	0=300 baud 1=600 baud 2=1200 baud 3=2400 baud 4=4800 baud 5=9600 baud 6=19200 baud 7=38400 baud 8=57600 baud
P6.10.5	Bits d'arrêt	0	1		0	<b>0</b> =1 <b>1</b> =2
P6.10.6	Parité	0	2		0	<b>0</b> =Aucun <b>1</b> =Impaire <b>2</b> =Paire
P6.10.7	Tempo rupture communication	0	300	S	0	<b>0</b> =Non utilisée <b>1</b> =1 seconde <b>2</b> =2 secondes, etc

Tableau 7-5. Fonctions du Menu Système
# 7.4.6.1 <u>Transfert des paramètres</u>

Le sous-menu Transfert Paramètres **(S6.3)** est accessible dans le *Menu Système.* Le convertisseur de fréquence Vacon NXL peut sauvegarder et charger deux jeux de paramètres utilisateur (tous les paramètres de l'applicatif, **pas les paramètres du menu Système**) et récupérer les préréglages usine des paramètres.

### Jeux de paramètres (S6.3.1)

A la page *Jeux paramètres* **(S6.3.1)**, appuyez sur la *Touche* pour accéder au *Menu Edition*. Vous pouvez sauvegarder ou charger deux jeux de paramètres utilisateur ou récupérer les préréglages usine. Validez par un appui sur la *Touche enter*. Patientez jusquà affichage du chiffre **8 (=OK)**.



*Figure 7-10. Procédure de sauvegarde et de chargement des jeux de paramètres* 

# 7.4.6.2 <u>Sécurité</u>

Le sous-menu Sécurité **(S6.5)** du Menu Système comporte une fonction qui permet d'interdire toute modification des paramètres.

### *Verrouillage des paramètres (P6.5.2)*

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, les valeurs paramétrées ne peuvent être modifiées.

### NOTA : La fonction de verrouillage n'empêche pas la modification des valeurs des paramètres.

Accédez au mode Edition en appuyant sur la *Touche* ★. Utilisez les *Touches* ≠ pour verrouiller/déverrouiller l'accès aux paramètres (**0** = modifications autorisées, **1** = modifications interdites). Validez par un appui sur la *Touche enter* ou revenez à la fonction précédente par un appui sur la *Touche* **4**.



Figure 7-11. Procédure de verrouillage des paramètres

# 7.4.6.3 <u>Réglages Panneau</u>

Le sous-menu S6.6 du Menu système sert à personnaliser le panneau opérateur de votre NXL.

Accédez au sous-menu Réglages Panneau **(S6.6)** qui comporte deux pages **(P#)** associées au fonctionnement du panneau opérateur : *Page par Défaut (P6.6.1)* et *Tempo Retour Page/Déf. (P6.6.3)* 

### Page par défaut (P6.6.1)

Sélection de la page automatiquement affichée à la fin de la *Tempo Retour Page/Déf.* (voir infra) ou lorsque le panneau opérateur est mis sous tension.

Appuyez une fois sur la *Touche* pour accéder au mode Edition. Par un nouvel appui sur la *Touche*, vous modifiez le numéro du sous-menu/de la page chiffre par chiffre. Validez votre choix par un appui sur la *Touche enter*. Vous pouvez revenir à l'étape précédente à tout moment par un appui sur la *Touche*.

**Nota!** Si vous sélectionnez une page qui n'existe pas dans le menu, l'affichage revient automatiquement à la dernière page disponible du menu.



Figure 7-12. Procédure de modification de la page affichée par défaut

### Temporisation de retour page par défaut (P6.6.3)

Ce paramètre sert à régler la temporisation de retour à la Page par défaut (P6.6.1), voir infra. Accédez au menu Edition en appuyant sur la *Touche* . Réglez la valeur de temporisation et validez par un appui sur la *Touche enter*. Pour revenir en arrière à tout moment, appuyez sur la *Touche*.

NOTA : Cette fonction ne peut être désactivée.



Figure 7-13. Procédure de réglage de la temporisation de retour page par défaut

# 7.4.6.4 <u>Réglages matériels</u>

Le sous-menu Réglages matériels **(S6.7)** comporte trois fonctions de personnalisation de votre convertisseur de fréquence : *Commande ventilateur, Tempo rupture comm. avec l'IHM et Tentative de reprise comm. avec l'IHM.* 

### Commande ventilateur (P6.7.2)

Nota ! Seules les plus fortes puissances des variateurs en taille MF3 sont dotées, en standard, d'un ventilateur de refroidissement; pour les puissances inférieures en taille MF3, le ventilateur de refroidissement est en option.

Si le variateur en taille MF3 est doté d'un ventilateur, celui-ci fonctionne en permanence lorsque l'appareil est sous tension.

# Variateurs en taille MF4 et supérieures :

Cette fonction permet de commander le ventilateur de refroidissement du convertisseur de fréquence, qui peut soit fonctionner en permanence lorsque l'appareil est sous tension, soit fonctionner selon la température de l'appareil. Dans ce dernier cas, il est automatiquement mis en marche dès que la température du radiateur atteint 60°C. Le ventilateur reçoit une commande d'arrêt lorsque la température du radiateur passe sous 55°C. Il reste en fonctionnement pendant environ une minute après réception de la commande, de même que lorsque vous modifiez le réglage de **0** (*Permanent*) à **1** (*Température*).

Accédez au mode Edition par appui sur la *Touche* ★. Le mode de fonctionnement réglé clignote. Utilisez les *Touches* ≠ pour modifier le mode de fonctionnement du ventilateur. Validez votre choix par un appui sur la *Touche enter* ou revenez en arrière par un appui sur la *Touche* ◀.

### Temporisation de rupture de la communication avec l'interface homme-machine (P6.7.3)

Cette fonction vous permet de modifier la tempo de rupture de la communication avec l'IHM. **Nota !** Si le convertisseur de fréquence a été raccordé au PC avec un **câble normal**, les préréglages usine des paramètres 6.7.3 et 6.7.4 (200 et 5) **ne doivent pas être modifiés.** 

S'il a été raccordé à un PC via un modem et qu'il y a une temporisation pour la transmission des messages, la valeur du paramètre 6.7.3 doit être réglée comme suit :

### Exemple:

- Délai de transmission entre le convertisseur de fréquence et le PC = 600 ms
- Le param. 6.7.3 est réglé sur <u>1200 ms</u> (2 x 600, tempo émission + tempo réception)
- Les valeurs correspondantes doivent être entrées dans la partie [Misc] du fichier NCDrive.ini:

Retries = 5 AckTimeOut = 1200 TimeOut = 6000

Il faut également considérer que des valeurs plus courtes que la tempo de rupture de comm. IHM ne peuvent être utilisées comme intervalle d'échantillonage de la fonction Monitoring du logiciel NC-Drive.

Accédez au mode Edition par appui sur la *Touche* ►. Utilisez les *Touches* ⇐ pour modifier la valeur de temporisation. Validez votre choix par un appui sur la *Touche enter* ou revenez en arrière par un appui sur la *Touche* ◀. La Figure 7-14 décrit la procédure de modification de la valeur de ce paramètre.



Figure 7-14. Procédure de réglage de la tempo de rupture comm. avec l'IHM.

### Nombre de tentatives de reprise de la communication avec l'IHM (P6.7.4)

Avec cette fonction, vous spécifiez le nombre de tentatives de reprise de la communication avec l'interface homme-machine, que le variateur réalise pendant la temporisation paramétrée (P6.7.3)

Accédez au mode Edition par appui sur la *Touche* ►. Le mode de fonctionnement réglé clignote. Utilisez les *Touches* ≠ pour modifier le nombre de tentatives. Validez votre choix par un appui sur la *Touche enter* ou revenez en arrière par un appui sur la *Touche* ◀.

### 7.4.6.5 Information Système

Dans le sous-menu **S6.8** du *Menu système,* vous trouverez des informations sur la configuration matérielle et logicielle du convertisseur de fréquence, et sur son mode de fonctionnement.

Accédez au *Menu Info* par appui sur la touche *Touche* ★. Vous pouvez maintenant parcourir les pages d'information avec les *Touches* ≠.

### Sous-menu des compteurs (S6.8.1)

Dans le *Sous-menu Compteurs* (S6.8.1), vous trouverez des informations d'exploitation du convertisseur de fréquence : nombre total de MWh consommés, nombres de jours et d'heures de fonctionnement. Contrairement aux compteurs du <u>Menu Compteurs RAZ</u>, ces compteurs ne peuvent être remis à zéro.

Nota! Les compteurs de jours et d'heures s'incrémentent dès que le variateur est sous tension.

Page	Compteur
C6.8.1.1	Compteur MWh
C6.8.1.2	Compteur de jours de fonctionnement
C6.8.1.3	Compteur d'heures de fonctionnement
Tableau 7	/ Damas Camantauna

Tableau 7-6. Pages Compteurs

#### Sous-menu Compteurs RAZ (S6.8.2)

Les *Compteurs RAZ* (menu **S6.8.2**) sont des compteurs dont les valeurs peuvent être remises à zéro. Les compteurs suivants sont disponibles :

Page	Compteur
T6.8.2.1	Compteur MWh
P6.8.2.2	RAZ compteur MWh
T6.8.2.3	Compteur de jours de fonctionnement
T6.8.2.4	Compteur d'heures de fonctionnement
P6.8.2.5	RAZ compteur de temps de fonctionnement
Tablazy 7	7 Pagas Comptaurs PA7

Tableau 7-7. Pages Compteurs RAZ

**Nota!** Les compteurs RAZ s'incrémentent dès que le convertisseur de fréquence alimente le moteur (moteur en marche).

**Exemple :** Procédure de mise à zéro de ces compteurs:



Figure 7-15. Procédure de remise à zéro du compteur MWh

### Sous-menu Info Logiciel (S6.8.3)

Les informations suivantes sont accessibles dans le sous-menu Info logiciel (S6.8.3):

Page	Contenu
16.8.3.1	Pack logiciel
16.8.3.2	Version logicielle
16.8.3.3	Interface exploitation
16.8.3.4	Charge système

Tableau 7-8. Pages du sous-menu Info Logiciel

### Sous-menu Info Applicatif (S6.8.4)

Les informations suivantes sont accessibles dans le sous-menu Info Applicatif (S6.8.4)

Page	Contenu
A6.8.4.1	Applicatif
D6.8.4.1.1	ID Applicatif
D6.8.4.1.2	Version
D6.8.4.1.3	Interface Exploitation Applicatif
Tahleau 7-9	Pages du sous-menu Info Applicatif

Tableau 7-9. Pages du sous-menu Into Applicatif

### Sous-menu Info Matériel (S6.8.5)

Les informations suivantes sont accessibles dans le sous-menu Info Matériel (S6.8.5)

Page Contenu						
16.8.5.2	Tension unité					
16.8.5.3	Hacheur de freinage					

Tableau 7-10. Pages du sous-menu Info Matériel

### Sous-menu Options Connectées (S6.8.6)

Dans le sous-menu Options Connectées (S6.8.6), vous trouvez les informations suivantes sur la carte optionnelle connectée au convertisseur de fréquence :

Page	Contenu
S6.8.6.1	Emplacement E Carte optionnelle
16.8.6.1.1	Emplacement E Etat carte optionnelle
16.8.6.1.2	Emplacement E Version programme
S6.8.6.2	Emplacement D Carte optionnelle
16.8.6.2.1	Emplacement D Etat carte optionnelle
16.8.6.2.2	Emplacement D Version programme
16.8.6.2.1 16.8.6.2.2	Emplacement D Etat carte optionnelle Emplacement D Version programme

*Tableau 7-11. Pages du sous-menu Cartes Optionnelles* 

Ce sous-menu fournit des informations sur la carte optionnelle connectée à la carte de commande (voir section 6.2).

Vous pouvez vérifier l'état de l'emplacement (slot) de carte en accédant au sous-menu Carte avec la *Touche* → et en utilisant les *Touches* ←. Un nouvel appui sur la *Touche* → affiche l'état de la carte. Les sélections figurent au tableau Tableau 7-5. Le panneau opérateur affiche également la version du logiciel de la carte en question lorsque vous appuyez sur une des *Touches* ←.

Pour en savoir plus sur les paramètres relatifs à la carte d'extension, voir section 7.4.8.



Figure 7-16. Menu Info Carte d'Extension

# 7.4.6.6 <u>Mode Al</u>

Les paramètres P6.9.1 et P6.9.2 servent à sélectionner le type d'entrée analogique. **P6.9.1** apparaît uniquement dans les variateurs de tailles **MF4 – MF6.** 

0 = Entrée en tension (par. 6.9.1 par défaut)1 = Entrée en courant (par. 6.9.2 par défaut)

Nota! Vérifiez que les cavaliers sont correctement positionnés. Voir Figure 6-23 et Figure 6-24.

### 7.4.7 Interface Modbus

Le NXL intègre en standard une interface bus Modbus RTU. Le niveau du signal de l'interface est conforme au standard RS-485.



# 7.4.7.1 Protocole Modbus RTU

Le protocole Modbus RTU est un protocole bus de terrain simple mais efficace. Le réseau Modbus a une typologie de bus, ou chaque station à son adresse individuelle. Les commandes sont adressées à chaque station à l'aide des adresses bus individuelles sur le réseau. Modbus supporte aussi les messages à diffusion générale, qui sont reçus par toutes les stations sur le bus. Les messages à diffusion générale sont envoyés à l'adresse '0' qui est réservée pour cela.

Le protocole inclut la détection d'erreur par CRC et parité afin de prévenir le système de messages erronés. Sous Modbus les messages sont transférés de manière asynchrone en hexadécimal avec un silence après messages d'environ 3,5 caractères. La longueur exacte du silence dépend de la vitesse de transmission utilisée.

Code	Nom fonction	Adresse	Messages diff.
fonction			général
03	Lecture registre	Tous les numéros ID	Non
04	Lecture registre d'entrée	Tous les numéros ID	Non
06	Ecriture d'un registre	Tous les numéros ID	Oui
16	Ecriture plusieurs registres	Tous les numéros ID	Oui

Tableau 7-12. Commandes Modbus supportées par le NXL

# 7.4.7.2 Résistance de terminaison

Les deux extrémités du bus RS 485 sont terminées par des résistances de terminaison de 120 Ohm. Le NXL intègre une résistance de terminaison déconnectée en sortie d'usine. Voir positionnement des cavaliers section 6.2.5.1

# 7.4.7.3 Zone d'adresse Modbus

Le bus Modbus du NXL utilise les numéros ID de l'applicatif comme adresse. Le numéro ID est disponible dans les tableaux de paramètres du manuel de l'applicatif.

Quand plusieurs valeurs d'affichage ou paramètres sont lus en une seule fois, ils doivent être consécutifs. 11 adresses peuvent être lues et les adresses peuvent être des paramètres ou des valeurs d'affichage.

# 7.4.7.4 Données de contrôle Modbus

Les données de contrôle sont utilisées pour la commande par le bus de terrain. La commande bus de terrain est active quand la valeur du paramètre 3.1 (Source de commande) est réglée à 2 (=Bus terrain). Le contenu des données de contrôle est déterminé dans l'application. Les tableaux suivant décrivent le contenu de ces données pour l'applicatif Universel.

#### Données de sortie

Adr.	Registre Modbus	Nom	Echelle	Туре
2101	32101, 42101	FB Status Word	-	Codé binaire
2102	32102, 42102	FB General Status Word	-	Codé binaire
2103	32103, 42103	Vitesse moteur	0,01	%
2104	32104, 42104	Vitesse moteur	0,01	+/- Hz
2105	32105, 42105	Vitesse moteur	1	+/- Rpm
2106	32106, 42106	Courant moteur	0,1	А
2107	32107, 42107	Couple moteur	0,1	+/- % (du nominal)
2108	32108, 42108	Puissance moteur	0,1	+/- % (du nominal)
2109	32109, 42109	Tension moteur	0,1	V
2110	32110, 42110	Tension bus c.c	1	V
2111	32111, 42111	Défaut actif	-	Code défaut

#### Données d'entrée

Adr.	Registre Modbus	Nom	Echelle	Туре
2001	32001, 42001	FB Control Word	-	Codé binaire
2002	32002, 42002	FB General Control Word	-	Codé binaire
2003	32003, 42003	Réf. vitesse bus terrain	0,01	%
2004	32004, 42004	Référence PID	0,01	%
2005	32005, 42005	Retour PID	0,01	%
2006	32006, 42006	-	-	-
2007	32007, 42007	-	-	-
2008	32008, 42008	-	-	-
2009	32009, 42009	-	-	-
2010	32010, 42010	-	-	-
2011	32011, 42011	-	-	-

#### Status Word (mot d'état)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	F	Z	AREF	W	FLT	DIR	RUN	RDY

Les informations sur l'état de la station sont indiquées dans le mot d'état Status word.

Le *Status word* est composé de 16 bits, la définition de chacun d'eux est précisée dans le tableau cidessus:

#### Vitesse moteur

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

C'est la valeur de vitesse actuelle estimée moteur.

L'échelle est de 0... 10000. Dans l'applicatif, la valeur est mise à l'échelle en pourcent de la gamme des réglages fréquence minimum à fréquence maximum.

#### Control word (mot de commande)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RST	DIR	RUN

Dans l'applicatif Vacon, les trois premiers bits du mot de commande *Control word* sont utilisés pour commander le convertisseur de fréquence. Cependant, il est possible de modifier le contenu du *Control word* avec un applicatif dédié.

#### Référence vitesse bus de terrain

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB															LSB

C'est la référence n°1 envoyée au convertisseur de fréquence, utilisée normalement comme consigne de vitesse.

L'échelle permise est de –10000... 10000. Dans l'applicatif, la valeur est mise à l'échelle en pourcent de la gamme des réglages fréquence minimum à fréquence maximum.

#### Définition des bits

Bit	Description				
	Valeur = 0	Valeur = 1			
RUN	Arrêt	Marche			
DIR	Sens horaire	Sens anti-horaire			
RST	Un front montant de ce bit efface le défaut actif				
RDY	variateur non prêt	Variateur prêt			
FLT	Pas de défaut	Défaut			
W	Pas d'alarme	Alarme			
AREF	En phase d'accél/décélération	référence atteinte			
Z	-	Moteur alimenté à vitesse nulle			
F	-	Moteur fluxé			

### 7.4.7.5 Paramètres bus de terrain

Nous décrivons brièvement les paramètres du protocole Modbus intégré. Pour en savoir plus, voir document Vacon NX Modbus Option Board User's Manual. Voir le site http://www.vacon.com/support/nxdocuments.html.

### Etat communication carte d'extension (l6.10.1)

Cette fonction vous permet de vérifier l'état de la liaison RS 485. Si la liaison n'est pas utilisée, cette valeur est **0** 

xx.yyy

xx = 0 - 64 (Nombre de messages contenant des erreurs)
yyy = 0 - 999 (Nombre de messages reçus correctement)

#### Protocole bus de terrain (P6.10.2)

Cette fonction sert à sélectionner le protocole de communication sur le bus de terrain.

0 = Non utilisé 1 = Protocole Modbus

#### Adresse esclave (P6.10.3)

Réglage de l'adresse de l'esclave pour le protocole Modbus. Vous pouvez régler toute adresse entre 1 et 255.

### Débit (P6.10.4)

Sélection du débit de transmission sur la liaison Modbus.

0 = 300 baud 1 = 600 baud 2 = 1200 baud 3 = 2400 baud 4 = 4800 baud 5 = 9600 baud 6 = 19200 baud 7 = 38400 baud 8 = 57600 baud

### Bits d'arrêt (P6.10.5)

Réglage du nombre de bits d'arrêt utilisé sur la liaison Modbus

**0** = 1 bit d'arrêt **1** = 2 bits d'arrêt

### Parité (P6.10.6)

Sélection du type de contrôle de parité utilisé sur la liaison Modbus.

**0** = Aucun **1** = Impaire **2** = Paire

#### Tempo rupture communication (P6.10.7)

S'il y a rupture de la communication entre deux messages pendant un délai plus long que celui réglé dans ce paramètre, un défaut communication est signalé. Si ce paramètre est réglé sur **0**, la fonction est inhibée.

- **0** = Non utilisée
- **1** = 1 seconde
- **2** = 2 secondes, etc.

# 7.4.8 Menu Carte Extension (E7)

Le *Menu Carte Extension* permet à l'utilisateur 1) de savoir quelle carte d'extension est connectée à la carte de commande et 2) d'afficher et de modifier les paramètres associés à la carte d'extension. Accédez au menu suivant **(E#)** par appui sur la *Touche*. Vous pouvez afficher et modifier les valeurs des paramètres selon la même procédure que celle décrite à la section 7.3.2

# 7.5 Autres fonctions du panneau opérateur

Le panneau opérateur Vacon NXL inclut des fonctions supplémentaires spécifiques à l'applicatif qui sont décrites dans le manuel de l'Applicatif Universel.

# 8. MISE EN SERVICE

# 8.1 Sécurité

Avant de procéder à la mise en service, notez les consignes et mises en garde suivantes :

	1	Les composants et cartes électroniques intégrés au convertisseur de fréquence (sauf les bornes d'E/S isolées galvaniquement) sont <b>sous</b> <b>tension</b> lorsque le Vacon NXL est raccordé au réseau. <b>Tout contact avec</b> <b>cette tension est extrêmement dangereux et peut provoquer des</b> <b>blessures graves, voire mortelles.</b>
À	2	Les bornes U, V, W du moteur et les bornes -/+ du bus c.c./ de la résistance de freinage sont <b>sous tension</b> lorsque le Vacon NXL est raccordé au réseau, <b>même si le moteur ne tourne pas</b> .
	3	Les bornes d'E/S de commande sont isolées du potentiel réseau. Cependant, les sorties relais et les autres bornes d'E/S peuvent être alimentées en tension de commande dangereuse, même lorsque le Vacon NXL est hors tension.
	4	Ne procédez à aucun raccordement lorsque le convertisseur de fréquence est raccordé au réseau.
ATTENTION	5	Après sectionnement du convertisseur de fréquence du réseau, vous devez attendre l'arrêt du ventilateur et l'extinction des voyants du panneau opérateur (si aucun panneau opérateur n'est raccordé, voir voyants sur le capot). Patientez 5 minutes supplémentaires avant d'intervenir sur les raccordements du Vacon NXL ou d'ouvrir le capot.
	6	Avant de raccorder le convertisseur de fréquence au réseau, vérifiez que le capot avant est fermé.
	7	Le radiateur des appareils MF2 et MF3 peut être chaud lorsque le convertisseur de fréquence est en fonctionnement. <b>Tout contact avec le</b> <b>radiateur peut provoquer des brûlures .</b>

### 8.2 Mise en service du convertisseur de fréquence

- 1 Vous devez lire attentivement et mettre en œuvre les instructions de sécurité du chapitre 1 et du présent chapitre.
- 2 Après installation, vérifiez les points suivants:
  - Le convertisseur de fréquence et le moteur sont mis à la terre.
  - Les câbles réseau et moteur respectent les exigences énoncées à la section 6.1.1.
  - Les câbles de commande cheminent aussi loin que possible des câbles de puissance (voir section 6.1.2, étape 3), les blindages des câbles sont raccordés à la terre de protection . Les fils ne doivent pas toucher les composants électriques du convertisseur de fréquence.
  - **Cartes optionnelles uniquement** : Vérifier que les communs des entrées logiques sont raccordés au +24Vdc ou à la masse de la carte d'E/S ou une alim. exterieure.
- **3** Vérifiez la qualité et la quantité d'air de refroidissement (section 5.2).
- 4 Vérifiez l'absence de condensation dans le convertisseur de fréquence.

- 5 Vérifiez que tous les interrupteurs Marche /Arrêt raccordés aux bornes d'E/S sont en position **Arrêt**.
- 6 Mettez le convertisseur de fréquence sous tension.
- 7 Réglez les paramètres du groupe 1 selon les besoins de votre applicatif. Au minimum les paramètres suivants doivent être réglés :
  - tension nominale moteur
  - fréquence nominale moteur
  - vitesse nominale moteur
  - courant nominal moteur

Ces valeurs doivent être reprises de la plaque signalétique du moteur.

**NOTA :** Vous pouvez également lancer l'assistant de démarrage. Pour en savoir plus, voir chapitre 7.3

8 Procédez à un essai (A ou B) de fonctionnement sans moteur raccordé

A Signaux de commande reçus via le bornier d'E/S :

- a) Positionnez l'interrupteur Marche /Arrêt sur MARCHE
- *b)* Changez la référence fréquence (potentiomètre)
- *c)* Vérifiez dans le Menu Affichage (M1) que la valeur de la fréquence moteur varie conformément à la nouvelle référence fréquence.
- d) Repositionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur ARRET.
- B Commande au panneau opérateur :
- *a)* Passez de la commande via le bornier d'E/S à la commande au panneau opérateur selon la procédure décrite à la section 7.4.3.1.
- b) Appuyez sur la touche Marche du panneau opérateur
- c) Accédez au Menu Commande Panneau (K3) et au Sous-menu Réf. Panneau (section

start

stop

7.4.3) et changez la référence fréquence en utilisant les Touches 👎

- *d)* Vérifiez dans le Menu Affichage (M1) que la valeur de la fréquence moteur varie conformément à la nouvelle référence fréquence.
- e) Appuyez sur la touche Arrêt du panneau opérateur

- **9** Procédez aux essais de mise en route si possible sans accoupler le moteur à la machine entraînée. Si cela n'est pas possible, vérifiez que chaque essai peut être réalisé en toute sécurité. Informez vos collègues de la réalisation des essais.
  - *a)* Sectionnez la tension réseau et patientez jusqu'à l'arrêt de l'entraînement *comme spécifié à la section 8.1, étape 5*.
  - b) Raccordez le câble moteur au moteur et au convertisseur de fréquence.
  - c) Vérifiez que tous les interrupteurs Marche/Arrêt sont en position ARRET.
  - d) Mettez sous tension
  - e) Répétez l'essai 8A ou 8B.
- **10** Accouplez le moteur à la machine entraînée (si l'essai de mise en route a été exécuté avec le moteur désaccouplé de la machine)
  - a) Avant de procéder aux essais, vérifiez qu'ils ne présentent aucun danger.
  - *b)* Informez vos collègues de la réalisation des essais.
  - c) Répétez l'essai 8A ou 8B.

### 8.3 Paramétres de base

Les pages suivantes donnent la liste des paramètres de base. Vous trouverez plus de détails, notamment de ces Paramètres, dans la manuel applicatif universel.

Nota : Si vous voulez éditer les Paramètres spéciaux, vous devez régler la valeur du par.2.1.22 à 0.

### En-tête des tableaux :

Code	=	Code affiché sur le panneau opérateur; désigne le numéro du paramètre				
Paramètre	=	lom du paramètre				
Mini	=	aleur mini du paramètre				
Maxi	=	Valeur maxi du paramètre				
Unité	=	Unité de la valeur du paramètre (si applicable)				
Prérég. usine	=	Valeur préréglée en usine				
Régl. util.	=	Valeur réglée par l'utilisateur				
ID	=	Numéro d'IDentification du paramètre (utilisé avec les outils logiciels)				
	=	Sur code du paramètre: la valeur du paramètre peut uniquement être modifiée				

 Sur code du paramètre: la valeur du paramètre peut uniquement être avec le convertisseur de fréquence à l'arrêt.

### 8.3.1 Valeurs affichées (Commande Panneau: menu M1)

Les valeurs affichées sont celles des paramètres et des signaux, ainsi que des valeurs d'état et de mesure. L'utilisateur ne peut les modifier.

Pour en savoir plus, voir section 7.4.1.

Code	Paramètre	Unité	ID	Description
V1.1	Fréquence moteur	Hz	1	Fréquence fournie au moteur
V1.2	Référence fréquence	Hz	25	
V1.3	Vitesse moteur	t/mn	2	Vitesse moteur calculée
V1.4	Courant moteur	А	3	Courant moteur mesuré
V1.5	Couple moteur	%	4	Couple réel calculé/nominal de l'appareil
V1.6	Puissance moteur	%	5	Puissance réelle calculée/nominale de l'appareil
V1.7	Tension moteur	V	6	Tension moteur calculée
V1.8	Tension bus c.c.	V	7	Tension bus c.c. mesurée
V1.9	Température NXL	٥C	8	Température du radiateur du NXL
V1.10	Entrée analogique 1		13	AI1 (entrée analogique 1)
V1.11	Entrée analogique 2		14	AI2 (entrée analogique 2)
V1.12	Courant sur sortie analogique	mA	26	A01 (sortie analogique 1)
V1.13	Courant sur sortie analog. 1, carte d'extension	mA	31	
V1.14	Courant sur sortie analog. 2, carte d'extension	mA	32	
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3		15	Etat des entrées logiques
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3		33	Carte d'ext. d'E/S : état des entrées logiques
V1.17	R01		34	Etat de la sortie relais 1
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3		35	Carte d'ext. d'E/S : état des sorties relais
V1.19	DOE 1		36	Carte d'ext. d'E/S : état de la sortie logique 1
V1.20	PID : référence	%	20	En % de la fréquence maxi
V1.21	PID : retour	%	21	En % de la mesure maxi
V1.22	PID : erreur	%	22	En % de l'erreur maxi
V1.23	PID : sortie	%	23	En % de la valeur de sortie maxi
V1.24	Sortie permutation 1, 2, 3		30	Disponible avec le contrôle pompe/ventilateur
V 1 25	Mode		66	<b>0</b> =Non utilisée, <b>1</b> =Standard, <b>2</b> =Ventilateur,
¥.1.2J			00	<b>3</b> =Pompe, <b>4</b> =Haute performance
V1.26	Température du moteur	%	9	Température calculée du moteur, 1 000 équivaut à 100,0 % = température nominale du moteur

*Tableau 8-1. Valeurs affichées* 

Code	Paramètre	Mini	Maxi Unité		Préréal.	Réal.	םו	Note
					usine	util.		
P2.1.1	Fréquence mini	0,00	Par. 2.1.2	Hz	0,00		101	
P2.1.2	Fréquence maxi	Par. 2.1.1	320,00	Hz	50,00		102	<b>NOTA :</b> si f <sub>maxi</sub> > vitesse synchrone du moteur, vérifiez la compatibilité du moteur et d <u>u</u> système d'entraînement
P2.1.3	Temps accélération 1	0,1	3000,0	S	1,0		103	
P2.1.4	Temps décélération 1	0,1	3000,0	S	1,0		104	
P2.1.5	Courant maxi de sortie	0,1 x I <sub>L</sub>	1,5 x I <sub>L</sub>	А	IL		107	<b>NOTA :</b> s'applique aux convertisseurs de fréquence jusqu'à la taille MF3. Pour les tailles supérieures, contactez Vacon.
P2.1.6	Tension nominale moteur	180	690	V	NXL2:230V NXL5:400V		110	
P2.1.7	Fréquence nominale moteur	30,00	320,00	Hz	50,00		111	Voir plaque signalétique du moteur
P2.1.8	Vitesse nominale moteur	300	20 000	rpm	1440		112	Le préréglage usine s'applique à un moteur 4 pôles correspondant au calibre du convertisseur de fréquence.
P2.1.9	Courant nominal moteur	0,3 x I <sub>L</sub>	1,5 x l <sub>L</sub>	А	IL		113	Voir plaque signalétique du moteur
P2.1.10	Cosφ moteur	0,30	1,00	[	0,85		120	Voir plaque signalétique du moteur
P2.1.11	Mode Marche	0	1		0		505	<b>0</b> =Rampe <b>1</b> =Reprise au vol <b>2</b> =Reprise au vol conditionnelle
P2.1.12	Mode Arrêt	0	1		0		506	<b>0</b> =Roue libre <b>1</b> =Rampe
P2.1.13	Optimisation U/f	0	1		0		109	<b>0</b> =Non utilisée <b>1</b> =Surcouple automatique
P2.1.14	Référence E/S	0	5		0		117	<ul> <li>0=Entrée analog. 1 (Al1)</li> <li>1=Entrée analog. 2 (Al2)</li> <li>2=Référence panneau</li> <li>3=Référence bus de terrain (FBSpeedReference)</li> <li>4=Motopotentiomètre</li> <li>5=Al1/Al2 sélection</li> </ul>
P2.1.15	AI2 : échelle	1	4		2		390	Non utilisée si Al2 : mini utilisateur > 0% ou Al2 : maxi utilisateur < 100% 1=0mA - 20mA 2=4mA - 20mA 3=0V - 10V 4=2V - 10V

# 8.3.2 Paramètres de base (Commande Panneau: Menu P2 → P2.1)

P2.1.16	Sortie analogique: fonction	0	12		1	307	<ul> <li>0=Non utilisée</li> <li>1=Fréq. moteur (0-f<sub>maxi</sub>)</li> <li>2=Référence fréq. (0-f<sub>maxi</sub>)</li> <li>3=Vitesse moteur (0-n<sub>nMoteur</sub>)</li> <li>4=Courant mot. (0-I<sub>nMoteur</sub>)</li> <li>5=Couple mot. (0-C<sub>nMoteur</sub>)</li> <li>5=Couple mot. (0-P<sub>nMoteur</sub>)</li> <li>7=Tension mot. (0-U<sub>nMoteur</sub>)</li> <li>8=Tension CC (0-1000V)</li> <li>9=PID : référence</li> <li>10=PID : retour 1</li> <li>11=PID : erreur</li> <li>12=PID : sortie</li> </ul>
P2.1.17	DIN2: fonction	0	10		1	319	<ul> <li>0=Non utilisée</li> <li>1=Marche arrière</li> <li>2=Inversion sens rotation</li> <li>3=Arrêt sur impulsion</li> <li>4=Défaut ext., contact n.o.</li> <li>5=Défaut ext., contact n.f.</li> <li>6=Validation marche</li> <li>7=Vitesse constante 2</li> <li>8= MotoPot.+Vite (n.o.)</li> <li>9= Désactiver PID (Réf. fréquence directe)</li> <li>10=Interverrouillage 1</li> </ul>
P2.1.18	DIN3: fonction	0	17		6	301	<ul> <li>0=Non utilisée</li> <li>1=Inversion sens rotation</li> <li>2=Défaut ext., contact n.o.</li> <li>3=Défaut ext., contact n.f.</li> <li>4=Réarmement défauts</li> <li>5=Validation Marche</li> <li>6=Vitesse constante 1</li> <li>7=Vitesse constante 2</li> <li>8=Cmde freinage inj. c.c.</li> <li>9=MotoPot. +Vite (n.o.)</li> <li>10=MotoPotVite (n.o.)</li> <li>11=Désactiver PID (régulateur PID sél.)</li> <li>12=PID : sélection référence Panneau 2.</li> <li>13=Interverrouillage2</li> <li>14=Entrée de la thermistance moteur (Voir Chapitre 6.2.6)</li> <li>15=Forcer Cde bornier E/S</li> <li>16=Forcer Cde Bus Terrain</li> <li>17= Al1/Al2 sélection</li> </ul>
P2.1.19	Vitesse constante 1	0,00	Par. 2.1.2	Hz	10,00	 105	
P2.1.20	Vitesse constante 2	0,00	Par. 2.1.2	Hz	50,00	106	0-Nop
P2.1.21	Redémarrage auto	0	1		0	731	<b>1</b> =0ui
P2.1.22	Paramètres cachés	0	1		0	115	<ul> <li>0=Tous les paramètres et menus sont affichés</li> <li>1=Seuls les paramètres du groupe P2.1 et les menus M1 – H5 sont affichés</li> </ul>

*Tableau 8-2. Paramètres de base P2.1* 

# 9. LOCALISATION DES DEFAUTS

Lorsqu'un défaut est détecté par l'électronique de commande du convertisseur de fréquence, l'entraînement est arrêté et la lettre **F** suivie d'un nombre, le code de défaut, sont affichés. Le défaut peut être réarmé avec la *Touche reset* du panneau opérateur ou par le bornier d'E/S. Les défauts sont stockés dans le Menu Historique Défauts (H5) qui peut être consulté. Les différents codes de défaut sont repris dans le tableau suivant.

Les codes de défaut, leur origine et les mesures correctives sont présentés dans le tableau cidessous. Les défauts grisés sont de type A uniquement. Les défauts en blanc sur fond noir peuvent être paramétrés dans l'applicatif. Voir groupe de paramètres Protection.

Code	Défaut	Origine possible	Mesures correctives
1	Surintensité	Le convertisseur de fréquence a détecté un courant trop élevé (>4*I <sub>n</sub> ) dans le câble moteur : - brusque surcharge importante - court-circuit dans les câbles moteur - moteur inadéquat	Vérifiez la charge. Vérifiez les câbles. Vérifiez la taille du moteur.
2	Surtension	La tension du bus c.c. est supérieure aux limites du Tableau 4-3. – temps de décélération trop court – fortes pointes de surtension réseau	Rallongez le temps de décélération.
3	Défaut de terre	La fonction de mesure du courant a détecté que la somme des courants de phase du moteur est différente de zéro – défaut d'isolement dans les câbles ou le moteur	Vérifiez le moteur et son câblage.
8	Défaut système	<ul> <li>Composants défectueux,</li> <li>Dysfonctionnement</li> </ul>	Réarmez le défaut et redémarrez. Si le défaut se reproduit, contactez votre distributeur.
9	Sous-tension	La tension du bus c.c. est inférieure aux limites du Tableau 4-3. – origine la plus probable : tension réseau trop faible – défaut interne au convertisseur de fréquence	En cas de coupure réseau temporaire, réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Vérifiez la tension réseau. Si elle est correcte, le défaut est interne au convertisseur. Contactez votre distributeur.
11	Supervision phases sortie	La fonction de mesure du courant a détecté une phase manquante dans le câble moteur.	Vérifiez le moteur et son câblage.
13	Sous- température convertisseur	La température du radiateur est inférieure à -10° C.	
14	Surtempératur e convertisseur de fréquence	La température du radiateur est supérieure à 90°C. Une alarme de surtempérature est signalée lorsque la température du radiateur dépasse 85°C.	Vérifiez le volume et le débit d'air de refroidissement. Vérifiez l'encrassement du radiateur. Vérifiez la température ambiante. Vérifiez que la fréquence de découpage n'est pas trop élevée par rapport à la température amb. et la charge moteur.
15	Calage moteur	Déclenchement de la protection contre le calage du moteur.	Vérifiez le moteur

16	Surtempératur	Echauffement anormal du moteur détecté	Réduisez la charge moteur.
	emoteur	par le modèle thermique du convertisseur	S'il n'y a aucune surcharge moteur,
		de fréquence. Surcharge moteur.	vérifiez les paramètres du modèle
			thermique.
17	Sous-charge	Déclenchement de la protection de sous-	
	moteur	charge du moteur.	
22	EEPROM	Défaut de sauvegarde des paramètres	Contactez votre distributeur
	Erreur	<ul> <li>défaut de fonctionnement</li> </ul>	
	checksum	<ul> <li>composant défectueux</li> </ul>	
24	Défaut	Les valeurs affichées des compteurs	
	compteur	sont erronées	
25	Défaut du chien	- défaut de fonctionnement	Réarmez le défaut et redémarrez.
	lwatchdog) du	- composant defectueux	Si le defaut se reproduit, contactez votre
	microprocesseur		distributeur.
2/			lavalidas l'inhikitas da saaska
20	inhihé	Le demarrage du convertisseur de	Invalidez i infibilion de marche
29	Défaut	l'entrée thermistance de la carte	Vérifiez le refroidissement et la charge
	thermistance	optionnelle a détecté une	moteur
		augmentation de la température du	Vérifiez le raccordement de la
		moteur	thermistance
			(Si l'entrée thermistance de la carte
			optionnelle n'est pas utilisée, elle doit
			être court-circuitée)
34	Communicatio	Interférences avec l'environnement ou	Réarmez le défaut et redémarrez.
	n bus interne	matériel défectueux	Si le défaut se reproduit, contactez votre
			distributeur.
35	Défaut de	l 'applicatif selectée ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur
	l'applicatif		
39	Unité	Carte optionnelle supprimée.	Réarmez
	supprimée	Variateur supprimé.	
40	Unité inconnue	Carte optionnelle ou variateur inconnu.	Contactez votre distributeur
41	Surtemp. IGBT	La protection thermique du pont onduleur	Vérifiez le niveau de charge.
		à IGBT a détecté un courant de surcharge	Vérifiez la taille du moteur.
	11	transitoire trop eleve.	
44	Unite changee	Carte optionnelle remplacee	Rearmez
45	Unité aigutég	Carte optionnelle avec prereglages usine	Páarmaz
40 50	Entrée analog	Courant sur l'entrée analogique $< /mA$	Vérifiez le circuit de la houcle de
	I a < 4mA	- câble de commande endommagé	courant.
	(plage du	ou débranché	
	signal 4-	- source du signal défaillante	
	20 mA)		
51	Défaut externe	Défaut de l'entrée logique. L'entrée	Vérifiez le paramétrage et le dispositif
		logique a été paramétrée comme une	indiqué par le message de défaut
		entrée de défaut externe et celle-ci est	externe. Vérifiez également le câblage
<b>F</b> 0			de ce dispositif.
52		Rupture de la communication entre le	verifiez le raccordement du panneau
		fréquence	
53		l a connexion entre le Maître et la carte	Vérifiez l'installation
	de	Bus est défectueuse	Si l'installation est correcte contactez
	communication		votre distributeur.

54	Défaut slot	Carte optionelle ou connecteurs défectueux	Vérifiez la carte et les connecteurs (slots). Contactez votre distributeur
55	Supervision Retour PID	Le retour PID est supérieur ou inférieur (selon réglage du par. 2.7.22) à sa limite de supervision (par 2.7.23)	

*Tableau 9-1. Codes de défaut* 

### 10. DESCRIPTION DE LA CARTE D'EXTENSION OPT-AA



Description: carte d'extension d'E/S avec une sortie relais, une sortie à collecteur ouvert et trois entrées logiques.

Emplacements autorisés:	Emplacement E pour carte Vacon NXL
ID Type:	16705
Raccordement :	Deux borniers ; bornes à vis (M2.6 et M3) ; sans codage
Cavaliers :	Aucun
Paramètres de la carte :	Aucun

### Bornes d'E/S de la carte OPT-AA

Borne		Valeurs de réglage	Description
X3			
1	+24V		Sortie de tension de commande ; tension pour entrées logiques,
			etc., 150 mA maxi
2	GND		Masse pour signaux de commande, ex., pour +24V et sortie logique
3	DIN1	DIGIN:x.1	Entrée logique 1
4	DIN2	DIGIN:x.2	Entrée logique 2
5	DIN3	DIGIN:x.3	Entrée logique 3
6	D01	DIOUT:x.1	Sortie à collecteur ouvert, 50mA/48V
X5			
24	R01/NC	DIOUT:x.2	Sortie relais 1 (NO)
			Pouvoir de commutation : 24VDC/8A
25	R01/C		250VAC/8A
			125VDC/0,4A
26	R01/N0		
	L	L	

Tableau 10- 1. Bornes d'E/S de la carte OPT-AA

**Nota !** Les bornes n°1 et 2, tension de commande +24 V, peuvent également être utilisées pour alimenter le module de commande (mais pas le module de puissance).



### 11. DESCRIPTION DE LA CARTE D'EXTENSION OPT-AI

Description : Carte d'extension d'E/S avec une sortie relais (NO), trois entrées logiques et une entrée thermistance pour les convertisseurs de fréquence Vacon NXL.

Emplacements autorisés :	Emplacement E pour carte Vacon NXL
Type ID:	16713
Raccordements :	Trois borniers ; bornes à vis ; sans codage
Cavaliers :	Aucun
Paramètres de la carte :	Aucun

Tél. : +33 (0)1 64 13 54 11 Fax : +33 (0)1 64 13 54 21

Borne	9	Valeurs de réglage	Description
X4			
12	+24V		Sortie de tension de commande ; tension pour commutateurs, etc., 150 mA maxi
13	GND		Masse pour signaux de commande, ex., pour +24V et sortie logique
14	DIN1	DIGIN:B.1	Entrée logique 1
15	DIN2	DIGIN:B.2	Entrée logique 2
16	DIN3	DIGIN:B.3	Entrée logique 3
X2			
25	R01/	DigOUT:B.1	
	Commun		Sortie relais 1 (NO)
26	R01/		Pouvoir de commutation : 24VDC/8A
	Nourmale		250VAC/8A
	ment		125VDC/0,4A
	ouvert		
Х3			
28	TI+	DIGIN:B.4	Entrée thermistance; Rtrip = 4.7 k (PTC)
29	TI-		

# Bornes d'E/S de la carte OPT-AI

Tableau 11- 2. Bornes d'E/S de la carte OPT-AI

**Nota !** Les bornes n°1 et 2, tension de commande +24 V, peuvent également être utilisées pour alimenter le module de commande (mais pas le module de puissance).