

VACON[®] NX

FREKVENSOMFORMERE

BETJENINGSMANUAL

SOM MINIMUM BØR DE 10 TRIN I GUIDEN *"Sådan kommer De hurtigt I gang"* HERUNDER FØLGES UNDER INSTALLATION OG IDRIFTSÆTNING.

SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER, SÅ KONTAKT VENLIGST DERES LOKALE LEVERANDØR.

| Så | Sådan kommer De hurtigt i gang | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Undersøg, om det leverede stemmer overens med det, De har bestilt, se kapitel 3. | | | | | | | | |
| 2. | . Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før frekvensomformeren sættes i drift, se kapitel 1. | | | | | | | | |
| 3. | Kontroller før opsætningen af frekvensomformeren, at afstanden til andre genstande omkring apparatet og køleforholdene overholder minimumskravene, se kapitel 5. | | | | | | | | |
| 4. | Kontroller dimensionerne på motorkablet, forsyningskablet og hovedsikringerne, og efterse alle kabelforbindelser, se kapitel 6.1.1.1 – 6.1.1.5. | | | | | | | | |
| 5. | Følg installationsvejledningen, se kapitel 6.1.3. | | | | | | | | |
| 6. | Styreforbindelser forklares i kapitel 6.3.1. | | | | | | | | |
| 7. | Hvis Start-guiden er aktiv, skal De nu vælge hvilket sprog, der skal vises på betjeningspanelet og hvilken applikation, De vil anvende. Bekræft valgene ved at trykke på Enterknappen. Hvis Start-guiden ikke er aktiv, skal De følge instruktionerne i punkt 7a og 7b. | | | | | | | | |
| | Vælg sprog til betjeningspanelet i menu M6, side 6.1. Læs i kapitel 7, hvordan betjeningspanelet anvendes. | | | | | | | | |
| | 7b. Vælg den ønskede applikation i menu M6 , side 6.2 . Læs i kapitel 7, hvordan betjeningspanelet anvendes. | | | | | | | | |
| 8. | Alle parametre er forhåndsindstillede ved leveringen, men for at sikre korrekte driftsbetingelser bør nedenstående data fra motorskiltet dog kontrolleres og sammenholdes med de tilsvarende parametre i parametergruppe G2.1. nominel motorspænding nominel motorfrekvens nominel motorhastighed nominel motorstrøm motorens cosφ | | | | | | | | |
| | Alle parametre er forklaret i Alt i ét-applikationsmanualen. | | | | | | | | |
| 9. | Følg idriftsætningsvejledningen, se kapitel 8. | | | | | | | | |
| 10. | Vacon NX-frekvensomformeren er nu driftsklar. | | | | | | | | |
| Vacor måde | n Plc kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at frekvensomformeren bruges på nogen r, der er i modstrid med instruktionerne. | | | | | | | | |

INDHOLD

VACON NX BETJENINGSMANUAL

INDHOLD

- 1 SIKKERHED
- 2 EU DIREKTIV
- 3 MODTAGELSE AF LEVERANCEN
- 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
- 5 INSTALLATION
- 6 KABELFØRING OG FORBINDELSER

- 7 BETJENINGSPANEL
- 8 IDRIFTSÆTTELSE
- 9 FEJLFINDING

Om Vacon NX betjeningsmanualen

Til lykke med valget af den problemfri styring, som opnås med en Vacon NX frekvensomformer!

Betjeningsmanualen vil give Dem den nødvendige information om installation, idriftsættelse og brug af Vacon NX frekvensomformere. Vi anbefaler, at De læser instruktionerne grundigt, før frekvensomformeren startes første gang.

Denne manual findes både i en trykt og en elektronisk udgave. Vi anbefaler, at De anvender den elektroniske udgave, hvis det er muligt, Hvis De er i besiddelse af den **elektroniske udgave**, vil De kunne drage fordel af følgende funktioner:

Manualen indeholder adskillige links og krydsreferencer til andre afsnit i manualen, hvilket gør det lettere for læseren at orientere sig i manualen og finde informationer hurtigere.

Manualen har også hyperlinks til websider. For at kunne besøge disse websider ved hjælp af manualens hyperlinks skal der være installeret en internetbrowser på computeren.



Date: 25.2.2013

Document: DPD01222A

Vacon NX Betjeningsmanual

Indhold

| 1. | SIKKERHED | 7 |
|-----------|---|--------|
| 1.1 | Advarsler | 7 |
| 1.2 | Sikkerhedsinstruktioner | 7 |
| 1.3 | Jording og jordfejlsbeskyttelse | 8 |
| 1.4 | Start af motoren | 8 |
| 2. | EU DIREKTIV | 9 |
| 2.1 | CE-mærke | 9 |
| 2.2 | EMC-direktivet | 9 |
| 2.2.2 | 1 Generelt | 9 |
| 2.2.2 | 2 Tekniske kriterier | 9 |
| 2.2.3 | 3 Vacon frekvensomformer EMC-klassifikation | 9 |
| 2.2.4 | 4 Fabrikantens overensstemmelseserklæring | .10 |
| 3. | MODTAGELSE AF LEVERANCEN | |
| 3.1 | Kode til typebestemmelse | . 14 |
| 3.2 | Opbevaring | . 15 |
| 3.3 | Vedligeholdelse | . 15 |
| 3.4 | Garanti | . 15 |
| 4 | TEKNISKE SPECIEIKATIONER | 16 |
| 4.1 | Indledning | 16 |
| 4.2 | Fffektområde | 18 |
| 4.2.1 | 1 Vacon NX 5 – forsyningsspænding 380—500 V | . 18 |
| 4.2.2 | 2 Vacon NX 6 – forsvningsspænding 525—690 V | |
| 4.2.3 | 3 Vacon NX 2 – forsvningsspænding 208—240 V | |
| 4.3 | Specifikationer for bremsemodstande | .21 |
| 4.4 | Tekniske specifikationer | . 22 |
| 5 | ΙΝSΤΔΙΙΔΤΙΩΝ | 24 |
| 5.1 | Montering | 24 |
| 5.2 | Køling | . 32 |
| 5.2. | 1 Ramme FR4 til FR9 | .32 |
| 5.3 | Effekttab | . 33 |
| 5.3.2 | 1 Effekttab som funktion af switchfrekvens | .33 |
| 6 | | 34 |
| 0. 6 1 | Fffektenhed | 36 |
| 61 | 1 Tilslutning af effektdel | 36 |
| 0.1. | 6111 Forsynings- og motorkabler | .00 36 |
| | 6.1.1.2 Jævnstrømsforsvnings- og bremsemodstandskabler | |
| | 6.1.1.3 Styrekabel | |
| | 6.1.1.4 Størrelser på kabler og sikringer, NX 2 og NX 5 | |
| | 6.1.1.5 Størrelser på kabler og sikringer, NX 6 | |
| 6.1.2 | 2 Montering af kabeltilbehør | |
| 6.1.3 | 3 Installationsvejledning | .41 |
| | 6.1.3.1 Afisolering af motor- og forsyningskabler | 42 |
| | 6.1.3.2 Vacon NX-rammer og installation af kabler | 43 |
| 6.1.4 | 4 Kabelinstallation og UL-standarderne | .51 |
| 6.1.5 | 5 Kontrol af kabel- og motorisolering | .51 |

| 6.2 | Ændring | af EMC-beskyttelsesklasse | 52 |
|------|-----------|--|----|
| 6.3 | Styreen | ned | |
| 6.3. | 1 Styref | prbindelser | |
| | 6.3.1.1 | Styrekabler | |
| | 6.3.1.2 | Galvaniske isolationsbarrierer | |
| 6.3. | 2 Styrek | lemmesignaler | |
| | 6.3.2.1 | Invertering af digitale indgangssignaler | |
| | 6.3.2.2 | Valg af jumperpositioner på OPT-A1-basiskortet | |
| 7. | BETJEN | INGSPANEL | 61 |
| 7.1 | Indikatio | ner på displayet | 61 |
| 7.1. | 1 Angive | lse af driftsstatus | 61 |
| 7.1. | 2 Angive | lse af styrested | 62 |
| 7.1. | 3 Status | lamper (grøn – grøn – rød) | 62 |
| 7.1. | 4 Tekstl | inier | 62 |
| 7.2 | Betienin | gspanelets knapper | 63 |
| 7.2. | 1 Beskri | velse af knapperne | 63 |
| 7.3 | Brug af | betieningspanelet | 64 |
| 7.3. | 1 Overvá | aninasmenu (M1) | |
| 7.3. | 2 Param | etermenu (M2) | 67 |
| 7.3. | 3 Panell | kontrolmenu (M3) | |
| | 7.3.3.1 | Valg af styrested | |
| | 7.3.3.2 | Panelreference | |
| | 7.3.3.3 | Panelomløbsretning | |
| | 7.3.3.4 | Stopknap aktiveret | |
| 7.3. | 4 Menue | en Aktive feil (M4) | |
| | 7.3.4.1 | Feiltyper | |
| | 7.3.4.2 | Feilkoder | |
| | 7.3.4.3 | Dataregistreringer på feiltidspunkt | |
| 7.3. | 5 Feilre | aistreringsmenu (M5) | |
| 7.3. | 6 Svster | nmenu (M6) | |
| | 7.3.6.1 | Sprogvalg | |
| | 7.3.6.2 | Valg af applikation | |
| | 7363 | Konjering af parametre | 81 |
| | 7.3.6.4 | Sammenligning af parametre | |
| | 7.3.6.5 | Sikkerhed | |
| | 7366 | Indstilling af betieningspanel | 85 |
| | 7367 | Indstillinger af hardware | |
| | 7368 | Systeminfo | 89 |
| 73 | 7 Udvide | elseskortmenu (M7) | |
| 7.4 | Øvriae h | etieningspanelfunktioner | |
| | 2 | | |
| 8. | IDRIFTS. | ÆIIELSE | |
| 8.1 | Sikkerhe | ed | |
| 8.2 | Idriftsæt | telse af frekvensomformeren | |
| 9. | FEJLFIN | DING | 97 |

1. SIKKERHED



DEN ELEKTRISKE INSTALLATION MÅ KUN UDFØRES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR



1.1 Advarsler

| | 1 | Vacon NX frekvensomformeren er kun beregnet til fast installation. | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | 2 | Foretag ingen målinger, mens frekvensomformeren er tilsluttet forsy- ningsspændingen. | | | | | | |
| | 3 | Foretag ingen modstandsmålinger på nogen dele af Vacon NX-frekvens- omformeren. Målinger skal udføres i henhold til en særlig procedure. Ignoreres denne procedure, kan det resultere i skader på produktet. | | | | | | |
| \wedge | 4 | Frekvensomformeren har en høj kapacitiv lækstrøm. | | | | | | |
| | 5 | Hvis en frekvensomformer anvendes som en del af maskinen, er mask fabrikanten forpligtet til at sørge for, at frekvensomformeren har en hovedafbryder i maskinen (EN60204-1). | | | | | | |
| | 6 | Der må kun anvendes originale reservedele fra Vacon. | | | | | | |
| | 7 | Motoren starter, når der tændes for den, hvis startkommandoen er 'ON'. Desuden kan I/O-funktionerne (inklusive startindgange) blive ændret, hvis parametrene, applikationerne eller softwaren ændres. Motoren skal derfor tages ud af forbindelse, hvis en uventet start kan medføre fare. | | | | | | |
| | 8 | Før der laves målinger på motoren eller motorkablet, skal motorkablet afmonteres fra frekvensomformeren. | | | | | | |
| | 9 | Undlad at berøre komponenterne på printkort. Statiske spændinger kan ødelægge komponenterne. | | | | | | |

1.2 Sikkerhedsinstruktioner

| | 1 | Der er spænding på frekvensomformer-effektenhedens komponenter, når Vacon NX er tilsluttet netpotentialet. Kontakt med denne spænding er yderst farlig og kan forårsage død eller alvorlig skade. Kontroll- enheden er isoleret fra netpotentialet. |
|---|---|--|
| | 2 | Der er spænding på motorklemmerne U, V, W og på jævnstrøms- og bremsemodstandsklemmerne, når Vacon NX er tilsluttet forsynings- spændingen, også selvom motoren ikke kører . |
| À | 3 | Når forsyningsspændingen afbrydes, vent da indtil køleventilatoren stand- ser, og indikatorlamperne på betjeningspanelet er slukkede. (Er der intet panel, så se lamperne i panelholderen). Vent yderligere fem minutter, før der foretages noget som helst arbejde med Vacon NX-forbindelserne. Ikke engang frontdækslet må åbnes, før de fem minutter er gået. |
| | 4 | I/O-styreklemmerne er isoleret fra forsyningspotentialet, men relæudgan- gene og andre I/O-styreklemmer kan have en farlig spænding tilsluttet, også selvom Vacon NX ikke er tilsluttet forsyningsspændingen. |
| | 5 | Kontroller at front- og kabeldæksler på Vacon NX frekvensomformeren er lukkede, før frekvensomformeren tilsluttes forsyningsspændingen. |

1.3 Jording og jordfejlsbeskyttelse

Vacon NX frekvensomformeren skal altid beskyttes med en jordleder forbundet til jordklemmen 🕌

Frekvensomformerens sikring mod jordfejl beskytter kun selve frekvensomformeren mod jordfejl, der måtte opstå i motoren eller motorkablet. Den er ikke beregnet på personlig sikkerhed.

På grund af den højkapacitetsstrøm, der findes i frekvensomformeren, fungerer fejlstrømsrelæer muligvis ikke korrekt.

1.4 Start af motoren

Advarselssymboler

Af hensyn til Deres egen sikkerhed bør De være ekstra opmærksom på instruktioner mærket med disse advarselssymboler:

| Â | = Farlig spænding |
|-------------|--|
| WARNING | = Generel advarsel |
| HOT SURFACE | = Varm overflade – Fare for forbrænding |

CHECKLISTE FØR MOTOREN STARTES

| 1 | Sørg for, at motoren er monteret korrekt, før den startes, og sørg også for, at den maskine, der er tilsluttet motoren, vil lade motoren blive startet. |
|---|---|
| 2 | Indstil motorens maksimumshastighed (frekvens) i henhold til motoren og den maskine, der er tilsluttet motoren. |
| 3 | Inden motorens omløbsretning vendes, skal det sikres, at det kan gøres forsvarligt. |
| 4 | Sørg for, at ingen fasekompenseringskondensator er tilsluttet motor- kablet. |
| 5 | Sørg for, at motorklemmerne ikke er tilsluttet forsyningsspændingen. |

2. EU DIREKTIV

2.1 CE-mærke

Produktets CE-mærke garanterer produktets frie bevægelse inden for EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde). Det garanterer også, at produktet opfylder kravene i de direktiver, det er omfattet af.

Vacon NX frekvensomformere bærer CE-mærket som bevis på, at det er i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet (Elektromagnetisk kompatibilitet). Firmaet SGS FIMKO har fungeret som Kompetent organ.

2.2 EMC-direktivet

2.2.1 Generelt

EMC-direktivet siger, at det elektriske apparat ikke må være til overdreven gene for de omgivelser, det anvendes i, og at det på den anden side skal have et passende niveau af immunitet over for forstyrrelser fra de samme omgivelser.

Vacon NX frekvensomformernes overensstemmelse med EMC-direktivet verificeres vha. tekniske konstruktionsdossiers, som gennemgås og godkendes af SGS FIMKO, der fungerer som Kompetent organ. De tekniske konstruktionsdokumenter anvendes til at berigtige Vacon frekvensomformernes overholdelse af direktivet, fordi det er umuligt at teste en så stor produktfamilie i et laboratoriemiljø, og fordi der er stor variation i kombinationen af installationer.

2.2.2 Tekniske kriterier

Vores grundidé var at udvikle en serie af frekvensomformere med størst mulig brugervenlighed og så omkostningsbesparende som muligt. Overholdelsen af EMC-direktivet har været en hovedprioritet fra begyndelsen af designfasen.

Vacon NX frekvensomformere markedsføres over hele verden, hvilket betyder at der stilles forskellige EMC-krav fra forskellige kunder. Hvad angår immunitet, så er alle Vacon NX frekvensomformere designet til at overholde selv de skrappeste krav. Med hensyn til emissionsniveau kan det være ønskeligt for kunden at opgradere Vacons i forvejen høje standard inden for filtrering af elektromagnetiske forstyrrelser.

2.2.3 Vacon frekvensomformer EMC-klassifikation

Vacon NX frekvensomformere er inddelt i fire klasser i henhold til niveauet af elektromagnetiske forstyrrelser. Hvert produkts EMC-klasse er defineret af typetildelingskoden.

Klasse C (NX_5, FR4 til FR6, Beskyttelsesklasse IP54):

Frekvensomformere i denne klasse **imødekommer kravene til produktstandard EN 61800-3+A11 for det første driftsmiljø** (ubegrænset distribution) **og det andet driftsmiljø**.

Emissionsniveauerne svarer til kravene i EN 61000-6-3.

Bemærk: Hvis frekvensomformerens beskyttelsesklasse er IP21, er kravene i Klasse C kun overholdt for så vidt angår de ledningsbårne emissioner.

Klasse H:

Vacon NX_5 frekvensomformere (FR4 til FR9) og NX_2 frekvensomformere (FR4 til FR6) er designet til at overholde kravene i produktstandard EN 61800-3+A11 for første driftsmiljø (1st environment), begrænset distribution, og andet driftsmiljø (2nd environment). Emissionsniveauerne svarer til kravene i EN 61000-6-4.

Klasse L (kun NX_6 FR6 til FR9):

Sørger for filtrering til andet driftsmiljø, begrænset distribution i henhold til EN 61800-3+A11.

Klasse T:

Frekvensomformere i T-klassen har en mindre jordlækagestrøm og er kun beregnet til brug med ITudstyr. Hvis de anvendes sammen med andet udstyr, overholder de ingen EMC-krav.

Klasse N:

Frekvensomformerne i denne klasse yder ingen beskyttelse mod EMC-emission. Denne type frekvensomformere er monteret i kabinetter. Der kræves normalt ekstern EMC-filtrering for at overholde kravene vedrørende EMC-emission.

Alle Vacon NX frekvensomformere opfylder alle EMC-immunitetskrav (standarderne EN 61000-6-1, 61000-6-2 og EN 61800-3+A11).

Advarsel: Dette produkt tilhører klassen for begrænset salgsdistribution iht. IEC 61800-3. I boligmiljøer kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket kan medføre, at det kræves af brugeren, at denne tager passende forholdsregler.

Bemærk: Ønsker De at ændre EMC-beskyttelsesklassen for Deres Vacon NX frekvensomformer fra klasse H eller L til klasse T, så følg venligst instruktionerne i kapitel 6.2.

2.2.4 Fabrikantens overensstemmelseserklæring

På de følgende sider vises fabrikantens overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at Vacon frekvensomformerne overholder EMC-direktiverne.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Vacon Oyj

We

Manufacturer's name:

Manufacturer's address:

P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa Finland

hereby declare that the product

| Product name: | Vacon NXS/P Frequency converter |
|--------------------|---------------------------------|
| Model designation: | Vacon NXS/P 0003 5 to 1030 5 |

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

| Safety: | EN 60204 -1 (2009) (as relevant) |
|---------|----------------------------------|
| | EN 61800-5-1 (2007) |

EMC: EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

hy KITT

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed:

<u>2002</u>



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Vacon Oyj

We

Manufacturer's name:

Manufacturer's address:

P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa Finland

hereby declare that the product

| Product name: | Vacon NXS/P Frequency converter |
|--------------------|---------------------------------|
| Model designation: | Vacon NXS/P 0004 6 to 0820 6 |

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

Safety:

EN 60204 -1 (2009) (as relevant)

EN 61800-5-1 (2007)

EMC:

EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

'm KNTO

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed:

<u>2003</u>



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer's name:

Manufacturer's address:

P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa

Vacon Oyj

Finland hereby declare that the product

| Product name: | Vacon NXS/P Frequency converter |
|--------------------|---------------------------------|
| Model designation: | Vacon NXS/P 0004 2 to 0300 2 |

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

Safety:

EN 60204 -1 (2009) (as relevant)

EN 61800-5-1 (2007)

EMC:

EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

'm KNTT

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed:

<u>2003</u>

3. MODTAGELSE AF LEVERANCEN

Vacon NX frekvensomformere undergår yderst omhyggelige tests og kvalitetscheck på fabrikken, før de leveres til kunden. Efterse dog alligevel ved udpakningen, at der ikke er tegn på transportskader, og at leverancen er komplet (sammenlign produktets typekode med koden nedenfor, Figur 3-1).

Skulle produktet være blevet beskadiget under transporten, bedes De først og fremmest kontakte fragtforsikringsselskabet eller leverandøren.

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med det bestilte, bedes De omgående kontakte leverandøren.

I den lille plasticpose, som er indeholdt i leverancen, findes et sølvfarvet mærkat med teksten *Drive modified (Omformer ændret).* Formålet med mærkatet er at bekendtgøre servicepersonalet med ændringer i frekvensomformeren. Fastgør med det samme mærkatet på siden af frekvensomformeren for at undgå at det bliver væk. Skulle der senere blive foretaget ændringer på frekvensomformeren (tilføjet et optionskort eller ændret på IP- eller EMC-beskyttelsesniveauet), skal ændringerne markeres på mærkatet.

3.1 Kode til typebestemmelse



Figur 3-1. Vacon NX typebestemmelseskode, ramme FR4 til FR9

Bemærk: Henvend Dem til fabrikanten om andre mulige installationskombinationer.

3.2 Opbevaring

Hvis apparatet skal opbevares inden det sættes i drift, bør det kontrolleres, at temperaturforholdene i lagerrummet er acceptable:

Lagertemperatur –40...+70° C Relativ luftfugtighed <95 %, ingen kondensation.

3.3 Vedligeholdelse

Under normale omstændigheder er Vacon NX frekvensomformere vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler imidlertid, at kølepladen rengøres med trykluft, når det skønnes nødvendigt. Køleventilatoren kan let udskiftes om nødvendigt.

Det kan også være nødvendigt at kontrollere klemmernes tilstramningsmomenter med jævne mellemrum.

3.4 Garanti

Garantien dækker kun fabrikationsfejl. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået under eller som resultat af transport, modtagelse af leverancen, installation, idriftsættelse, eller brug.

Fabrikanten kan ikke i nogen tilfælde eller under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for skader eller fejl opstået som følge af fejlagtig brug, forkert installation, uacceptable temperaturforhold, støv, ætsende stoffer eller brug af apparatet uden for de specificerede områder.

Fabrikanten kan heller aldrig holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Fabriksgarantien gælder i 18 måneder fra datoen for levering eller 12 måneder fra idriftsættelsesdato, afhængigt af hvilken dato, der kommer først (Vacons garantibestemmelser).

Lokale forhandlere har muligvis andre garantiperioder. Dette vil være specificeret i deres salgs- og garantibetingelser. Vacon påtager sig intet ansvar for andre garantier, end den der udstedes af Vacon selv.

Skulle De have spørgsmål vedrørende garantien, bedes De kontakte Deres leverandør.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1 Indledning

Figur 4-1 viser et blokdiagram over Vacon NX frekvensomformeren. Den mekaniske del af frekvensomformeren består af to enheder, effektenheden og kontrolenheden. Der findes billeder af den mekaniske installation på side 43 til 47.

Den trefasede drosselspole (1) ved forsyningsenden udgør sammen med DC-kondensatoren (2) et LCfilter, som dernæst sammen med diodebroen producerer jævnstrøms-spændingsforsyningen til IGBT vekselretterbro-blokken (3). Drosselspolen fungerer også som et filter mod højfrekvente forstyrrelser fra hovedforsyningen såvel som forstyrrelser fra frekvensomformeren til hovedforsyningen. Derudover forbedrer den indgangsstrømmens sinusform til frekvensomformeren. Al effekt, der trækkes af frekvensomformeren fra hovedforsyningen er aktiv effekt. IGBT-vekselretterbroen producerer en symmetrisk, 3faset PWM-moduleret vekselspænding til motoren.

Motorapplikations-styreblokken er baseret på mikroprocessor-software. Mikroprocessoren styrer motoren vha. de informationer, den modtager gennem målinger, parameterindstillinger, I/O-styreblokke og fra betjeningspanelet. Motorapplikations-styreblokken styrer motorkontrol ASIC-kredsløbet, der til gengæld udregner IGBT-kontakternes stilling. Gate-drivere forstærker signalerne fra motorkontrol ASICkredsløbet til IGBT-vekselretteren.



Figur 4-1. Vacon NX blokdiagram

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ved hjælp af betjeningspanelet kan brugeren indstille parameterværdier, aflæse statusdata og give styresignaler. Panelet er aftageligt og kan monteres separat og tilsluttes frekvensomformeren via et kabel. I stedet for betjeningspanelet er det også muligt at tilslutte en pc ved at bruge et tilsvarende kabel til at forbinde pc'en med frekvensomformeren.

Frekvensomformeren kan udstyres med et I/O-styrekort, som enten er isoleret (OPT-A8) eller ikke isoleret (OPT-A1) fra jordpotentialet.

Basis-kontroldelen med de tilhørende parametre (dvs. Basisapplikationen) er en nem indgangsvinkel til betjeningen af frekvensomformeren. Ønskes et mere udbygget betjeningspanel eller bredere parameteropsætningsmuligheder, kan man vælge en mere passende applikation fra Alt i ét-applikationspakken. Se Alt i ét-applikationsmanualen for at få mere at vide om de enkelte applikationer.

En bremsemodstand fås som ekstraudstyr til intern montering til rammestørrelserne FR4 til FR6 af spændingsklasserne NX_2 og NX_5. I alle andre byggestørrelser af spændingsklasserne NX_2 og NX_5 såvel som i alle byggestørrelser af alle andre spændingsklasser fås bremsemodstanden som ekstraudstyr til ekstern montering.

Der fås også ekstra I/O-udvidelseskort, som øger antallet af ind- og udgange. Kontakt fabrikanten eller Deres lokale leverandør for at få mere at vide om disse muligheder (se adresse og telefonnummer på bagsiden).

4.2 Effektområde

4.2.1 Vacon NX_5 – forsyningsspænding 380—500 V

Høj overbelastning = Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 150% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 150% beregnet udgangsstrøm (IH) i 1 min., fulgt af en periode med en belastningsstrøm, der er mindre end den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, over driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IH).
Lav overbelastning = Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 110% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 110% beregnet udgangsstrøm (IL) i 1 min, fulgt af en periode med belastningsstrøm, der er mindre end den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, over driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IL).

Alle størrelserne fås som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.

| Forsyningsspænding 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------|------------------|------------|----------------|------------|------|------------------|
| Frekvens- | Belastningskapacitet | | | | | Motorakseleffekt | | | | | |
| omformer- | Lav | | Høj | | | 380V forsyning | | 500V forsyning | | | Dimensioner og |
| type | Ber.kon- | 10% over- | Ber.kon- | 50%over- | Max | 10% over- | 50% over- | 10% over- | 50% over- | Ram- | vægt |
| | tinuerlig | belastn. | tinuerlig | belastn. | strøm | belastning | belastning | belastning | belastning | me | BxHxD/kg |
| | strøm IL | strøm (A) | strøm I _H | strøm (A) | ls | 40°C P(kW) | 50°C | 40°C | 50°C | | |
| | (A) | 2.4 | | 2.0 | | 1 1 | | | P(KW) | | 100,000,100/5 |
| NX 0003 5 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0004 5 | 4.3 | 4.7 | 3.3 | 5.0 | 6.2 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0005 5 | 5.6 | 6.2 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 2.2 | 1.5 | 3 | 2.2 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0007 5 | 7.6 | 8.4 | 5.6 | 8.4 | 10.8 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0009 5 | 9 | 9.9 | 7.6 | 11.4 | 14 | 4 | 3 | 5.5 | 4 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0012 5 | 12 | 13.2 | 9 | 13.5 | 18 | 5.5 | 4 | 7.5 | 5.5 | FR4 | 128x292x190/5 |
| NX 0016 5 | 16 | 17.6 | 12 | 18.0 | 24 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | FR5 | 144x391x214/8.1 |
| NX 0022 5 | 23 | 25.3 | 16 | 24.0 | 32 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | FR5 | 144x391x214/8.1 |
| NX 0031 5 | 31 | 34 | 23 | 35 | 46 | 15 | 11 | 18.5 | 15 | FR5 | 144x391x214/8.1 |
| NX 0038 5 | 38 | 42 | 31 | 47 | 62 | 18.5 | 15 | 22 | 18.5 | FR6 | 195x519x237/18.5 |
| NX 0045 5 | 46 | 51 | 38 | 57 | 76 | 22 | 18.5 | 30 | 22 | FR6 | 195x519x237/18.5 |
| NX 0061 5 | 61 | 67 | 46 | 69 | 92 | 30 | 22 | 37 | 30 | FR6 | 195x519x237/18.5 |
| NX 0072 5 | 72 | 79 | 61 | 92 | 122 | 37 | 30 | 45 | 37 | FR7 | 237x591x257/35 |
| NX 0087 5 | 87 | 96 | 72 | 108 | 144 | 45 | 37 | 55 | 45 | FR7 | 237x591x257/35 |
| NX 0105 5 | 105 | 116 | 87 | 131 | 174 | 55 | 45 | 75 | 55 | FR7 | 237x591x257/35 |
| NX 0140 5 | 140 | 154 | 105 | 158 | 210 | 75 | 55 | 90 | 75 | FR8 | 289x759x344/58 |
| NX 0168 5 | 170 | 187 | 140 | 210 | 280 | 90 | 75 | 110 | 90 | FR8 | 289x759x344/58 |
| NX 0205 5 | 205 | 226 | 170 | 255 | 336 | 110 | 90 | 132 | 110 | FR8 | 289x759x344/58 |
| NX 0261 5 | 261 | 287 | 205 | 308 | 349 | 132 | 110 | 160 | 132 | FR9 | 480x1150x362/146 |
| NX 0300 5 | 300 | 330 | 245 | 368 | 444 | 160 | 132 | 200 | 160 | FR9 | 480x1150x362/146 |

Tabel 4-1. Effektområde og dimensioner for Vacon NX, forsyningsspænding 380-500V.

Bemærk: De beregnede strømme i givne omgivelsestemperaturer opnås kun, når switchfrekvensen er lig med eller mindre end den fabriksindstillede.

4

4.2.2 Vacon NX_6 – forsyningsspænding 525—690 V

| Høj overbelastning = | Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 150% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min |
|----------------------|---|
| | Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 150% beregnet udgangs- |
| | strøm (IH) i 1 min., fulgt af en periode med en belastningsstrøm, der er mindre |
| | end den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, |
| | over driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IH). |
| Lav overbelastning = | Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 110% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min |
| | Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 110% beregnet udgangs- |
| | strøm (IL) i 1 min, fulgt af en periode med belastningsstrøm, der er mindre end |
| | den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, over |
| | driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IL). |

| Forsynii | Forsyningsspænding 525-690 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| Frekvens- | | Belastr | ningskap | acitet | | Ν | lotorak | seleffek | ĸt | | | |
| omformer- | La | V | Høj | | 690V forsyning | | 575V forsyning | | Davia | | | |
| туре | Ber.kon- tinuerlig strøm I _L | 10% over- belastn. | Ber.kon- tinuerlig strøm I _H | 50% over- belastn. | Max strøm I _s | 10% overbel. 40°C | 50% overbel. 50°C | 10% overbel. 40°C | 50% overbel. 50°C | Ram- me | BxHxD/kg | |
| | (A) | strøm (A) | | strøm (A) | 4.1 | | | | | ED4 | 105,510,227/10 5 | |
| NX 0004 6 | 4.0 | 5.0 | 3.2 | 4.8 | 0.4 | 3 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | | 190X019X237/10,0 105x510x227/10 5 | |
| NX 0003 6 | 0.0 7.5 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 4 5 5 | 3 | 3.U 5.0 | 3.0 | | 190X019X237/10,0 105x510x227/10 5 | |
| NX 0007 6 | 7.0 | 0.3 | 0.0 7 F | 0.3 | 11.0 | 0.0 7 E | 4 | 0.U 7 E | 3.0 | | 190X019X237/18,0 | |
| NX 0010 6 | 10 | 11.0 | 1.0 | 11.3 | 10.0 | 7.0 | 0.0 7 E | C./ | 0.U 7 F | | 190X019X237/18,0 | |
| NX 0013 6 | 13.0 | 14.7 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10 | 7.0 | | 1.0 | | 190X019X237/18,0 10EvE10v207/10 E | |
| NX 0018 6 | 18 | 17.8 | 13.5 | 20.3 | 27 | 10 5 | 10 | 10 | 15 | | 195X519X237/18,5 | |
| NX 0022 6 | 22 | 24.2 | 18 | 27.0 | 36 | 18.5 | 10 5 | 20 | 10 | | 195X519X237/18,5 | |
| NX 0027 6 | 2/ | 27.7 | 22 | 33.0 | 44 E/ | 22 | 18.0 | 20 | 20 | | 190X019X237/18,0 10EvE10v207/10 E | |
| NX 0034 6 | 34 | 3/ | 2/ | 41 | | 30 | 22 | | 20 | FR0 | | |
| NX 0041 6 | 41 | 40 | 34 | 21 | 68 | 37.5 | 30 | <u>40</u> | | | 237X391X237/35 | |
| NX 0052 6 | 52 | 57 | 41 | 62 | 82 | 40 | 37.5 | 50 | 40 | FR/ | 23/X391X25//35 | |
| NX 0062 6 | 62 | 68 | 52 | 78 | 104 | 55 | 45 | 60 | 50 | FR8 | 289x759x344/58 | |
| NX 0080 6 | 80 | 88 | 62 | 93 | 124 | 75 | 55 | 75 | 60 | FR8 | 289x759x344/58 | |
| NX 0100 6 | 100 | 110 | 80 | 120 | 160 | 90 | 75 | 100 | 75 | FR8 | 289x759x344/58 | |
| NX 0125 6 | 125 | 138 | 100 | 150 | 200 | 110 | 90 | 125 | 100 | FR9 | 480x1150x362/146 | |
| NX 0144 6 | 144 | 158 | 125 | 188 | 213 | 132 | 110 | 150 | 125 | FR9 | 480x1150x362/146 | |
| NX 0170 6 | 170 | 187 | 144 | 216 | 245 | 160 | 132 | 150 | 150 | FR9 | 480x1150x362/146 | |
| NX 0208 6 | 208 | 229 | 170 | 255 | 289 | 200 | 160 | 200 | 150 | FR9 | 480x1150x362/146 | |

Alle størrelserne fås som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.

Tabel 4-2. Effektområde og dimensioner for Vacon NX, forsyningsspænding 525—690V.

Bemærk: De beregnede strømme i givne omgivelsestemperaturer opnås kun, når switchfrekvensen er lig med eller mindre end den fabriksindstillede.

4.2.3 Vacon NX_2 - forsyningsspænding 208—240 V

| Høj overbelastning = | Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 150% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min |
|----------------------|---|
| | Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 150% beregnet udgangs- |
| | strøm (IH) i 1 min., fulgt af en periode med en belastningsstrøm, der er mindre |
| | end den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, |
| | over driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IH). |
| Lav overbelastning = | Max. strøm IS, 2 sek/20 sek, 110% overbelastningskapacitet, 1 min/10 min |
| | Herefter kontinuerlig drift ved beregnet udgangsstrøm, 110% beregnet udgangs- |
| | strøm (IL) i 1 min, fulgt af en periode med belastningsstrøm, der er mindre end |
| | den beregnede strøm og af en sådan varighed, at r.m.s udgansstrømmen, over |
| | driftscyklusen, ikke overstiger den beregnede udgangsstrøm (IL) |

| Forsyni | Forsyningsspænding 208-240 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|------|---------------------|--|
| Frekvens- | | Belastn | ingskap | acitet | | M | lotoraks | seleffel | ĸt | | | |
| omformer- | La | av | H | øj | | 230V fo | 230V forsyning | | 240V | | | |
| type | | | | - | | | | fors | yning | Ram- | Dimensioner og vægt | |
| | Ber.kon- | 10% | Ber.kon- | 50% | Max | 10% | 50% | 10% | 50% | me | BxHxD/kg | |
| | tinuerlig | over- | tinuerlig | over- | strøm | overbel. | overbel. | overbel | overbel. | | | |
| | strøm I _L | belastn. | strøm I _H | belastn. | I _S | | 50°C | 40°C | 50°C | | | |
| NX 0003 2 | (A) 2 7 | 5(1ØIII (A) | (A) | 3 L | /. 8 | | P(KVV) | P(IIP) | Р(пр) | ED/ | 128,202,100/5 | |
| NX 0003 2 | /. 8 | 53 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 0.33 | - 0 55 | 1 | 0 75 | ER/ | 128x292x190/5 | |
| NX 0004 2 | 6.6 | 7.3 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11 | 0.35 | 1.5 | 1 | FR4 | 128x292x190/5 | |
| NX 0008 2 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 1.1 | 2 | 1.5 | FR4 | 128x292x190/5 | |
| NX 0011 2 | 11 | 12.1 | 7.8 | 11.7 | 15.6 | 2.2 | 1.5 | 3 | 2 | FR4 | 128x292x190/5 | |
| NX 0012 2 | 12.5 | 13.8 | 11 | 16.5 | 22 | 3 | 2.2 | - | 3 | FR4 | 128x292x190/5 | |
| NX 0017 2 | 17.5 | 19.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 4 | 3 | 5 | - | FR5 | 144x391x214/8,1 | |
| NX 0025 2 | 25 | 27.5 | 17.5 | 26.3 | 35 | 5.5 | 4 | 7.5 | 5 | FR5 | 144x391x214/8,1 | |
| NX 0032 2 | 31 | 34.1 | 25 | 37.5 | 50 | 7.5 | 5.5 | 10 | 7.5 | FR5 | 144x391x214/8,1 | |
| NX 0048 2 | 48 | 52.8 | 31 | 46.5 | 62 | 11 | 7.5 | 15 | 10 | FR6 | 195x519x237/18,5 | |
| NX 0061 2 | 61 | 67.1 | 48 | 72.0 | 96 | 15 | 11 | 20 | 15 | FR6 | 195x519x237/18,5 | |
| NX 0075 2 | 75 | 83 | 61 | 92 | 122 | 22 | 15 | 25 | 20 | FR7 | 237x591x257/35 | |
| NX 0088 2 | 88 | 97 | 75 | 113 | 150 | 22 | 22 | 30 | 25 | FR7 | 237x591x257/35 | |
| NX 0114 2 | 114 | 125 | 88 | 132 | 176 | 30 | 22 | 40 | 30 | FR7 | 237x591x257/35 | |
| NX 0140 2 | 140 | 154 | 105 | 158 | 210 | 37 | 30 | 50 | 40 | FR8 | 289x759x344/58 | |
| NX 0170 2 | 170 | 187 | 140 | 210 | 280 | 45 | 37 | 60 | 50 | FR8 | 289x759x344/58 | |
| NX 0205 2 | 205 | 226 | 170 | 255 | 336 | 55 | 45 | 75 | 60 | FR8 | 289x759x344/58 | |

Alle størrelserne fås som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.

Tabel 4-3. Effektområde og dimensioner for Vacon NX, forsyningsspænding 208—240V.

Note: De beregnede strømme i givne omgivelsestemperaturer opnås kun, når switchfrekvensen er lig med eller mindre end den fabriksindstillede.

4

| 4.3 | Specifikationer | for | bremsemodstande |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
|-----|-----------------|-----|-----------------|

| Forsyning | Forsyningsspænding 380-500 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| | Maks. | Modstand | | | Maks. | Modstand | | | | | |
| Omformertype | mertype brudspænding nom | | Omformertype | brudspænding | nom | | | | | | |
| | [1] | [0hm] | ļ | | [1] | [0hm] | | | | | |
| NX 0003 5 | 12 | 63 | | NX 0045 5 | 35 | 21 | | | | | |
| NX 0004 5 | 12 | 63 | | NX 0061 5 | 51 | 14 | | | | | |
| NX 0005 5 | 12 | 63 | | NX 0072 5 | 111 | 6,5 | | | | | |
| NX 0007 5 | 12 | 63 | | NX 0087 5 | 111 | 6,5 | | | | | |
| NX 0009 5 | 12 | 63 | | NX 0105 5 | 111 | 6,5 | | | | | |
| NX 0012 5 | 12 | 63 | | NX 0140 5 | 222 | 3,3 | | | | | |
| NX 0016 5 | 12 | 63 | | NX 0168 5 | 222 | 3,3 | | | | | |
| NX 0022 5 | 12 | 63 | | NX 0205 5 | 222 | 3,3 | | | | | |
| NX 0031 5 | 17 | 42 | | NX 0261 5 | 222 | 3,3 | | | | | |
| NX 0038 5 | 35 | 21 | | NX 0300 5 | 222 | 3,3 | | | | | |

Tabel 4-4. Specifikationer for bremsemodstande, Vacon NX, forsyningsspænding 380–500 V

| Forsyningsspænding 525-690 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|----------|--|--|--|--|
| | Maks. | Modstand | _ | | Maks. | Modstand | | | | |
| Omformertype | Omformertype brudspænding nom | | Omformertype | brudspænding | nom | | | | | |
| | []] | [Ohm] | | | []] | [Ohm] | | | | |
| NX 0004 6 | 11 | 100 | | NX 0041 6 | 61,1 | 18 | | | | |
| NX 0005 6 | 11 | 100 | | NX 0052 6 | 61,1 | 18 | | | | |
| NX 0007 6 | 11 | 100 | | NX 0062 6 | 122,2 | 9 | | | | |
| NX 0010 6 | 11 | 100 | | NX 0080 6 | 122,2 | 9 | | | | |
| NX 0013 6 | 11 | 100 | | NX 0100 6 | 122,2 | 9 | | | | |
| NX 0018 6 | 36,7 | 30 | | NX 0125 6 | 157,1 | 7 | | | | |
| NX 0022 6 | 36,7 | 30 | | NX 0144 6 | 157,1 | 7 | | | | |
| NX 0027 6 | 36,7 | 30 | | NX 0170 6 | 157,1 | 7 | | | | |
| NX 0034 6 | 36,7 | 30 | | NX 0208 6 | 157,1 | 7 | | | | |

Tabel 4-5. Specifikationer for bremsemodstande, Vacon NX, forsyningsspænding 525–690 V

| Forsyning | Forsyningsspænding 208-240 V, 50/60 Hz, 3~ | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|--------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| | Maks. | Modstand | - | | Maks. | Modstand | | | | | |
| Omformertype | brudspænding | nom | | Omformertype | brudspænding | nom | | | | | |
| | [I] | [0hm] | | | [1] | [0hm] | | | | | |
| NX 0003 2 | 15 | 30 | | NX 0048 2 | 46 | 10 | | | | | |
| NX 0004 2 | 15 | 30 | | NX 0061 2 | 46 | 10 | | | | | |
| NX 0007 2 | 15 | 30 | | NX 0075 2 | 148 | 3,3 | | | | | |
| NX 0008 2 | 15 | 30 | | NX 0088 2 | 148 | 3,3 | | | | | |
| NX 0011 2 | 15 | 30 | | NX 0114 2 | 148 | 3,3 | | | | | |
| NX 0012 2 | 15 | 30 | | NX 0140 2 | 296 | 1,4 | | | | | |
| NX 0017 2 | 15 | 30 | | NX 0170 2 | 296 | 1,4 | | | | | |
| NX 0025 2 | 15 | 30 | | NX 0205 2 | 296 | 1,4 | | | | | |
| NX 0032 2 | 23 | 20 | | | | | | | | | |

Tabel 4-6. Specifikationer for bremsemodstande, Vacon NX, forsyningsspænding 208–240 V

4.4 Tekniske specifikationer

| Forsynings- | Indgangsspænding U _{in} | 208240V; 380500V; 525690V; -10 %+10 % | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| tilslutning | Indgangsfrekvens | 4566 Hz | | | | | | |
| | Indkobling til netforsyning | En gang pr. minut eller mindre | | | | | | |
| | Startforsinkelse | 2 s. (FR4 til FR8), 5 s. (FR9 og større) | | | | | | |
| Motor- | Udgangsspænding | 0-U _{in} | | | | | | |
| tilslutning | Kontinuerlig udgangs- | Iu: omgivelsestemperatur maks. +50° C. | | | | | | |
| | strøm | overbelastning 1,5 x I _H (1 min./10 min.) | | | | | | |
| | | I _L : omgivelsestemperatur maks. +40° C, | | | | | | |
| | | overbelastning 1,1 x I _L (1 min./10 min.) | | | | | | |
| | Startstrøm | I _s i 2 s hvert 20. s | | | | | | |
| | Udgangsfrekvens | 0320 Hz (standard); 7200 Hz (specialsoftware) | | | | | | |
| | Frekvensopløsning | 0.01 Hz (NXS); applikationsafhængigt (NXP) | | | | | | |
| Styre- | Styremetode | Frekvenskontrol U/f | | | | | | |
| egenskaber | | Åben sløjfe sensorfri vektorkontrol | | | | | | |
| | | Lukket sløjfe vektorkontrol (kun NXP) | | | | | | |
| | Switchfrekvens | NX_2/ op til og med NX_0061: | | | | | | |
| | (se parameter 2.6.9) | NX_5: 116 kHz; fabriksindstilling 10 kHz | | | | | | |
| | | tra NX_0072: | | | | | | |
| | | 110 kHz; fabriksindstilling 3.6 kHz | | | | | | |
| | | NX_0: 16 KHZ; TADFIKSINDStilling 1.5 KHZ | | | | | | |
| | <u>Frekvensreference</u> | Onloching 0.1 % (10 bit) pringtighed 1.1 % | | | | | | |
| | Papalroforonco | Optesting 0,1 $\%$ (10-bit), hejagtighed ±1 $\%$ | | | | | | |
| | Falletrelefence | | | | | | | |
| | Accelerationstid | 0.1. 3000 cok | | | | | | |
| | Decelerationstid | 0,1 | | | | | | |
| | Bremsemoment | lævnstrømshremse: 30 % * T. (uden bremseontion) | | | | | | |
| Amaivelses- | Omgivelsesdrifts- | -10° C (frostfrit) +50° C·L | | | | | | |
| forhold | temperatur | -10° C (frostfrit) +40° C: L | | | | | | |
| | Oplagringstemperatur | -40° C+70° C | | | | | | |
| | Relativ luftfugtighed | Op til 95 % RL, ikke kondenserende, ikke tærende. | | | | | | |
| | | uden dryppende vand | | | | | | |
| | Luftkvalitet: | | | | | | | |
| | - kemiske dampe | IEC 721-3-3, apparat i drift, klasse 3C2 | | | | | | |
| | - mekaniske partikler | IEC 721-3-3, apparat i drift, klasse 3S2 | | | | | | |
| | Højde over havet | 100 % belastningskapacitet (ingen belastningsreduktion) | | | | | | |
| | | op til 1000 m | | | | | | |
| | | 1 % belastningsreduktion for hver 100m over 1000; | | | | | | |
| | | maks. 3000m | | | | | | |
| | Vibration | 5150 Hz | | | | | | |
| | EN50178/EN60068-2-6 | Udsvingsamplitude 1 mm (topværdi) ved 515,8 Hz | | | | | | |
| | | Maks. accelerationsamplitude 1 G ved 15,8150 Hz | | | | | | |
| | | Stødprøve at nødstrømstorsyning (for gældende | | | | | | |
| | EN50178, EN60068-2-27 | nødstrømstorsyningsvægtej | | | | | | |
| | | Uppevaring og transport: maks. 156, 11ms (I emballage) | | | | | | |
| | nadinetklasse | IP21/INEMA1 Standard for hele KW/HP-omradet | | | | | | |
| | | Remark Installation of tostatur krowes til | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Fortsættes på næste side)

4

| EMC | Immunitet | Overholder EN61800-3, første og andet driftsmiljø | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| (ved fabriks- indstillinger) | Emission | Afhænger af EMC-niveau. Se kapitel 2 og 3. | | | | | |
| Sikkerhed | | EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996), EN 60950 (2000, tredje udgave) (som relevant), CE, UL, CUL, FI, GOST R; (se mere detaljerede godkendelser på apparatets navneplade) | | | | | |
| Styringstil- slutninger | Analog indgangs- spænding | 0+10V, R _i = 200kΩ, (-10V+10V joystick-styring) opløsning 0,1 %, nøjagtighed ±1 % | | | | | |
| (gælder for | Analog indgangsstrøm | $0(4)20 \text{ mA, R}_{i} = 250\Omega \text{ differential}$ | | | | | |
| kortene OPT- | Digitale indgange (6) | Positiv eller negativ logik; 1830VDC | | | | | |
| A1, OPT-A2 og OPT-A3) | Fremmed styrespænding | +24 V, ±10 %, maks. spændingsudsving < 100 mArms, maks. 250 mA; Dimensionering: maks. 1000 mA/styreboks | | | | | |
| | Udgangsreference- spænding | +10V, +3 %, maks. belastning 10mA | | | | | |
| | Analog udgang | 0(4)20mA; R _L maks. 500Ω; opløsning 10 bit; nøjagtighed ±2 % | | | | | |
| | Digitale udgange | Åben kollektor-udgang, 50mA/48V | | | | | |
| | Relæudgange | 2 programmerbare omskifter-relæudgange omskifterkapacitet: 24VDC/8A, 250VAC/8A, 125VDC/0.4A Mindste omskifterbelastning. 5V/10mA | | | | | |
| Beskyttelser | Overstrømsbeskyttelse | "Trip" udkoblingsgrænse 4,0*1 _H omgående | | | | | |
| | Overspændingsgrænse Underspændingsgrænse | NX_2: 437VDC; NX_5: 911VDC; NX_6: 1200VDC NX_2: 183VDC; NX_5: 333VDC; NX_6: 460VDC | | | | | |
| | Jordfejlsbeskyttelse | l tilfælde af jordfejl i motor eller motorkabel, er det kun frekvensomformeren, der er beskyttet | | | | | |
| | Netfaseovervågning | Kobler ud, hvis der mangler indgangsfaser | | | | | |
| | Motorfaseovervågning | Kobler ud, hvis der mangler udgangsfaser | | | | | |
| | Overtemperaturs- beskyttelse i apparat | Ja | | | | | |
| | Beskyttelse mod motor- overbelastning | Ja | | | | | |
| | Motorstall-beskyttelse | Ja | | | | | |
| | Beskyttelse mod motor- underbelastning | Ja | | | | | |
| | Kortslutningsbeskyttelse af +24V og +10V forsyningsspændinger | Ja | | | | | |

Tabel 4-7. Tekniske data

5. INSTALLATION

5.1 Montering

Frekvensomformeren kan monteres i enten lodret eller vandret position på væggen eller en plan bagflade i en boks eller tavle. Men hvis frekvensomformeren monteres i vandret stilling, er den ikke beskyttet mod lodret faldende vanddråber.

Der skal være nok frirum omkring frekvensomformeren til at sikre tilstrækkelig køling, se Figur 5-9, Tabel 5-9 og Tabel 5-10. Sørg også for, at monteringsfladen er relativt jævn.

Frekvensomformeren skal fastgøres med fire skruer (eller bolte, afhængigt af apparatets størrelse). Installationsdimensionerne kan ses på Figur 5-9 og i Tabel 5-9.

Anvend en svingkran til at løfte enheder større end FR7 ud af emballagen med. Henvend Dem til fabrikken eller Deres lokale leverandør, hvis De har brug for flere oplysninger om, hvordan frekvensomformeren løftes sikkert ud.

Nedenfor vises dimensionerne for både vægmonterede og flangemonterede Vacon NX-frekvensomformere. Dimensionerne for åbningen, der skal bruges til installation med flange kan findes i Tabel 5-3 og Tabel 5-6.



Figur 5-1. Vacon NX- dimensioner, IP21

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------|----------|--|--|
| | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | D1 | Ø | E1Ø | E2Ø* | | |
| 0003-0012 NX_2 0003-0012 NX_5 | 128 | 100 | 327 | 313 | 292 | 190 | 7 | 3 x 28,3 | | | |
| 0017-0032 NX_2 0016-0031 NX_5 | 144 | 100 | 419 | 406 | 391 | 214 | 7 | 2 x 37 | 1 x 28,3 | | |
| 0048—0061 NX_2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6 | 195 | 148 | 558 | 541 | 519 | 237 | 9 | 3 x 37 | | | |
| 0075—0114 NX_2 0072—0105 NX_5 0041—0052 NX_6 | 237 | 190 | 630 | 614 | 591 | 257 | 9 | 3 x 47 | | | |
| 0140-0205 NX_2 0140-0205 NX_5 0062-0100 NX_6 | 289 | 255 | 759 | 732 | 721 | 344 | 9 | 3 x 59 | | | |

Tabel 5-1. Dimensioner for forskellige frekvensomformertyper, IP21

* = kun FR5



Figur 5-2. Vacon NX dimensioner, IP21 med flange, FR4 til FR6

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|--|
| | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | Ø | |
| 0003-0012 NX_2 0003-0012 NX_5 | 128 | 113 | 337 | 325 | 327 | 30 | 22 | 190 | 77 | 7 | |
| 0017—0032 NX_2 0016—0031 NX_5 | 144 | 120 | 434 | 420 | 419 | 36 | 18 | 214 | 100 | 7 | |
| 0048—0061 NX_2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6 | 195 | 170 | 560 | 549 | 558 | 30 | 20 | 237 | 106 | 6.5 | |

Tabel 5-2. Dimensioner for forskellige frekvensomformertyper FR4 to FR6, IP21 med flange



Figur 5-3. Åbning til installation med flange, FR4 to FR6

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | Ø |
| 0003—0012 NX_2 0003—0012 NX_5 | 123 | 113 | _ | 315 | 325 | _ | 5 | 6.5 |
| 0017—0032 NX_2 0016—0031 NX_5 | 135 | 120 | - | 410 | 420 | - | 5 | 6.5 |
| 0048—0061 NX_2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6 | 185 | 170 | 157 | 539 | 549 | 7 | 5 | 6.5 |

Tabel 5-3. Dimensioner for flangeåbning, FR4 to FR6



Figur 5-4. Vacon NX-dimensioner, IP21 med flange, FR7 og FR8

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | D1 | D2 | Ø |
| 0075-0114 NX_2 0072-0105 NX_5 0041-0052 NX_6 | 237 | 175 | 270 | 253 | 652 | 632 | 630 | 188.5 | 188.5 | 23 | 20 | 257 | 117 | 5.5 |
| 0140-0205 NX_2 0140-0205 NX_5 0062-0100 NX_6 | 289 | - | 355 | 330 | 832* | _ | 759 | 258 | 265 | 43 | 57 | 344 | 110 | 9 |

Tabel 5-4. Dimensioner for forskellige frekvensomformertyper FR7 og FR8, IP21 med flange.

*Klemkasse til bremsemodstand (202,5 mm) ikke medtaget, se side 48



Figur 5-5. Åbning til installation med flange, FR7

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----|
| | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Ø |
| 0075—0114 NX_2 0072—0105 NX_5 0041—0052 NX_6 | 237 | 175 | 270 | 253 | 652 | 632 | 630 | 188.5 | 188.5 | 23 |

Tabel 5-5. Dimensioner til installation med flange, FR7



Figur 5-6. Åbning til installation med flange, FR8

| Туре | Dimensioner [mm] | | | | | | |
|--|------------------|-----|-----|----|----|---|--|
| | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | Ø | |
| 0140-0205 NX_2 0140-0205 NX_5 0062-0100 NX_6 | 330 | 258 | 265 | 34 | 24 | 9 | |

Tabel 5-6. Dimensioner til installation med flange, FR8



Figur 5-7. Dimensioner for Vacon NX, FR9

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------|-----|----|----|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| | B1 | B2 | B3 | Β4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | D3 | Ø |
| 0261—0300 NX_5 0125—0208 NX_6 | 480 | 400 | 165 | 9 | 54 | 1150* | 1120 | 721 | 205 | 16 | 188 | 362 | 340 | 285 | 21 |

Tabel 5-7. Dimensioner for Vacon NX, FR9

*Klemkasse til bremsemodstand (202.5 mm) er ikke inkluderet, se side 48.



Figur 5-8. Dimensioner for Vacon NX. FR9 installation med flange

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | D1 | D2 | D3 | Ø |
| 0261-0300 NX_5 0125-0208 NX_6 | 530 | 510 | 485 | 200 | 5.5 | 1312 | 1150 | 420 | 100 | 35 | 9 | 2 | 362 | 340 | 109 | 21 |

Tabel 5-8. Dimensioner for Vacon NX. FR9 med flange

5.2 Køling

5.2.1 Ramme FR4 til FR9

Der skal være nok frirum omkring frekvensomformeren til at sikre tilstrækkelig luftcirkulation og køling. Kravene til frirum kan ses i tabellen nedenfor.

Hvis flere frekvensomformere er monteret over hinanden, svarer kravene til frirum til **C** + **D** (se figuren nedenfor). Derudover skal udblæsningsluften fra det nederste apparat ledes væk fra det øverste apparats luftindtag.

| Туре | | Dimensioner [mm] | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------|----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| | Α | A_2 | В | С | D | | | | | |
| 0003—0012 NX_2 | 20 | | 20 | 100 | 50 | | | | | |
| 0003—0012 NX_5 | 20 | | 20 | 100 | 50 | | | | | |
| 0017—0032 NX_2 | 20 | | 20 | 120 | 60 | | | | | |
| 0016—0031 NX_5 | 20 | | 20 | 120 | 00 | | | | | |
| 0048—0061 NX_2 | 30 | | 20 | 140 | 80 | | | | | |
| 0038—0061 NX_5 | 30 | | 20 | 100 | 00 | | | | | |
| 0004—0034 NX_6 | | | | | | | | | | |
| 0075—0114 NX_2 | on | | on | 200 | 100 | | | | | |
| 0072—0105 NX_5 | 80 | | 00 | 300 | 100 | | | | | |
| 0041—0052 NX_6 | | | | | | | | | | |
| 0140—0205 NX_2 | 80 | 150 | 80 | 300 | 200 | | | | | |
| 0140—0205 NX_5 | 80 | 130 | 00 | 300 | 200 | | | | | |
| 0062—0100 NX_6 | | | | | | | | | | |
| 0261—0300 NX_5 | 50 | | 80 | 400 | 250 | | | | | |
| 0125—0208 NX_6 | 50 | | 00 | 400 | (350**) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tabel 5-9. Dimensioner for frirum ved montering

- **A** = frirum omkring frekvensomformeren (se også $A_2 \circ g \mathbf{B}$).
- A₂ = nødvendigt frirum ved en af frekvensomformerens sider til udskiftning af ventilator (uden at frakoble motorkablerne).
- * = min. frirum til udskiftning af ventilator
- **B** = afstanden mellem to frekvensomformere eller afstanden til kabinetvæg.
- **C** = frirum over frekvensomformeren.
- **D** = frirum under frekvensomformeren

| Туре | Krav til køleluftmængde [m³/t] |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 0003—0012 NX_2 | 70 |
| 0003—0012 NX_5 | /0 |
| 0017—0032 NX_2 | |
| 0016—0031 NX_5 | 190 |
| 0004—0013 NX_6 | |
| 0048—0061 NX_2 | |
| 0038—0061 NX_5 | 425 |
| 0018—0034 NX_6 | |
| 0075—0114 NX_2 | |
| 0072—0105 NX_5 | 425 |
| 0041—0052 NX_6 | |
| 0140—0205 NX_2 | |
| 0140—0205 NX_5 | 650 |
| 0062—0100 NX_6 | |
| 0261—0300 NX 5 | 1000 |
| 0125—0208 NX ⁻ 6 | 1300 |

Tabel 5-10. Krav til køleluftmængde.



Figur 5-9. Installationsfrirum

5.3 Effekttab

5.3.1 Effekttab som funktion af switchfrekvens

Hvis operatøren ønsker at hæve apparatets switchfrekvens (typisk for at reducere motorstøj), vil det nødvendigvis påvirke effekttabene og kravene til køling iht. graferne herunder.



Figur 5-10. Effekttab som funktion af switchfrekvens, 0003...0012NX5





Figur 5-12. Effekttab som funktion af switchfrekvens, 0038...0061NX5



Figur 5-13. Effekttab som funktion af switchfrekvens, 0072...0105NX5



Figur 5-14. Effekttab som funktion af switchfrekvens, 0140...0205NX5



Figur 5-15. Effekttab som funktion af switchfrekvens, 0261...0300NX5

6. KABELFØRING OG FORBINDELSER

6.1 Effektenhed

6.1.1 Tilslutning af effektdel

6.1.1.1 Forsynings- og motorkabler

Forsyningskablerne skal tilsluttes klemmerne L1, L2 og L3 og motorkablerne skal tilsluttes klemmerne mærket med U, V og W. Se Figur 6-1 til 6-3. Der skal anvendes kabelforskruning i begge ender, når motorkablet installeres for at opnå EMC-niveauerne. Se i Tabel 6-1 for anbefalede kabler for forskellige EMC-niveauer.

Anvend kabler med varmeresistens op til minimum +60° C. Kabler og sikringer skal dimensioneres i henhold til frekvensomformerens nominelle udgangsstrøm, som kan findes på motorskiltet. Dimensionering i henhold til udgangsstrømmen anbefales, fordi frekvensomformerens indgangsstrøm aldrig overstiger udgangsstrømmen væsentligt. Installation af kabler i henhold til UL-vejledningen er beskrevet i kapitel 6.1.4.

Tabel 6-2 og Tabel 6-3 viser minimumsdimensionerne for kobberkabler og de tilsvarende sikringsstørrelser. Anbefalede sikringstyper: gG/gL (til FR4 til FR9), se Tabel 6-2 og Tabel 6-3;

Hvis frekvensomformerens beskyttelse mod overophedning af motoren (se Alt i ét-applikationsmanualen) anvendes som beskyttelse mod overbelastning, skal der tages hensyn til det i valget af kabel. Hvis tre eller flere kabler anvendes parallelt i større apparater, skal hvert kabel have sin egen beskyttelse mod overbelastning.

Denne vejledning vedrører de tilfælde, hvor man har én motor og én kabelforbindelse mellem frekvensomformeren og motoren. I alle andre tilfælde bedes de henvende Dem til leverandøren for at få nærmere oplysninger.

| | Første driftsmiljø | Andet driftsmiljø | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--|
| Kabeltype | Niveau C/H | Niveau L | Niveau T | Niveau N | |
| | ubegr. begr. | | | | |
| Forsyningskabel | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Motorkabel | 3* | 2 | 2 | 2 | |
| Styrekabel | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Tabel 6-1. Krav til kabeltyper der skal overholde div. EMC-standarder

| Niveau C | EN 61800-3+A11, første driftsmiljø, ubegrænset distribution EN 61000-6-4 |
|-----------|---|
| Niveau H | EN 61800-3+A11, første driftsmiljø, begrænset distribution EN 61000-6-4 |
| Niveau L | = EN61800-3, andet driftsmiljø |
| Niveau T: | Se side 9. |
| Niveau N: | Se side 9. |
| 1 = | Effektkabel beregnet til fast installation og til den specifikke forsynings- spænding. Det er ikke påbudt at anvende skærmet kabel. (NKKABLER/MCMK eller tilsvarende type anbefales.) |
| / = | Symmetrisk ettektkapel udstyret med koncentrisk beskyttelsesledning. |

 2 = Symmetrisk effektkabel udstyret med koncentrisk beskyttelsesledning beregnet til den specifikke forsyningsspænding. (NKKABLER /MCMK eller tilsvarende type anbefales).
- 3 = Symmetrisk effektkabel udstyret med kompakt lavimpedansafskærmning, beregnet til den specifikke forsyningsspænding.
 (NKKABLER /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J eller tilsvarende type anbefales).
 *Der kræves 360° jording af afskærmningen med kabelbøsninger i begge ender til EMC-niveauer C og H.
- 4 = Skærmet kabel udstyret med kompakt lavimpedans-afskærmning (NKKABLER /JAMAK, SAB/ÖZCuY-O eller tilsvarende type anbefales).

Bemærk: EMC-kravene er overholdt ved fabriksindstillingerne af switchfrekvenser (alle rammer).

6.1.1.2 Jævnstrømsforsynings- og bremsemodstandskabler

Vacon frekvensomformere er forsynet med klemmer til jævnstrømsforsyning og en ekstra ekstern bremsemodstand som ekstraudstyr. Disse klemmer er afmærket med **B–**, **B+/R+** og **R–**. Jævnstrømsforbindelsen er forberedt til klemmerne B– og B+ og bremsemodstanden til R+ og R–.

6.1.1.3 <u>Styrekabel</u>

Styrekabler er defineret i kapitel 6.3.1.1 og Tabel 6-1.

| 6.1.1.4 | Størrelser | på kabler o | q sikringer, | NX 2 oq NX 5 |
|---------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | , | | | • |

| Ramme | Туре | ا _د [A] | Sikring [A] | Forsyn og motorkabel Cu [mm²] | Kabelst Forsynings- tilslutning [mm²] | ørrelser Jord- tilslutning [mm²] |
|-------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--|---|
| FR4 | NX0003 2—0008 2 NX0003 5—0009 5 | 3—8 3—9 | 10 | 3*1.5+1.5 | 1—4 | 1—2.5 |
| | NX0011 2—0012 2 NX0012 5 | 11—12 12 | 16 | 3*2.5+2.5 | 1—4 | 1—2.5 |
| FR5 | NX0017 2 NX0016 5 | 17 16 | 20 | 3*4+4 | 1—10 | 1—10 |
| | NX0025 2 NX0022 5 | 25 22 | 25 | 3*6+6 | 1—10 | 1—10 |
| | NX0032 2 NX0031 5 | 32 31 | 35 | 3*10+10 | 1—10 | 1—10 |
| FR6 | NX0048 2 NX0038 5—0045 5 | 48 38—45 | 50 | 3*10+10 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| | NX0061 2 NX0061 5 | 61 | 63 | 3*16+16 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| FR7 | NX0075 2 NX0072 5 | 75 72 | 80 | 3*25+16 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 6—70 |
| | NX0088 2 NX0087 5 | 88 87 | 100 | 3*35+16 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 6—70 |
| | NX0114 2 NX0105 5 | 114 105 | 125 | 3*50+25 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 6—70 |
| FR8 | NX0140 2 NX0140 5 | 140 | 160 | 3*70+35 | 25—95 Cu/Al | 25—95 |
| | NX0170 2 NX0168 5 | 168 | 200 | 3*95+50 | 95—185 Cu/Al | 25—95 |
| | NX0205 2 NX0205 5 | 205 | 250 | 3*150+70 | 95—185 Cu/Al | 25—95 |
| FR9 | NX0261 5 | 261 | 315 | 3*185+95 el. 2*(3*120+70) | 95—185 Cu/Al 2 | 5—95 |
| | NX0300 5 | 300 | 315 | 2*(3*120+70) | 95—185 Cu/AL2 | 5-95 |

Tabel 6-2. Kabel- og sikringsstørrelser til Vacon NX_2 og NX_5 (FR4 til FR9)

| | | | | Forsyn og | Kabelst | ørrelser |
|-------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ramme | Туре | ו _ר [A] | Sikring [A] | motorkabel Cu [mm²] | Forsynings- tilslutning [mm²] | Forsynings- tilslutning [mm²] |
| FR6 | NX0004 6—0007 6 | 3—7 | 10 | 3*2.5+2.5 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| | NX0010 6—0013 6 | 10-13 | 16 | 3*2.5+2.5 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| | NX0018 6 | 18 | 20 | 3*4+4 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| | NX0022 6 | 22 | 25 | 3*6+6 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| | NX0027 6-0034 6 | 27-34 | 35 | 3*10+10 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 2.5—35 |
| FR7 | NX0041 6 | 41 | 50 | 3*10+10 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 6—50 |
| | NX0052 6 | 52 | 63 | 3*16+16 | 2.5—50 Cu 6—50 Al | 6—50 |
| FR8 | NX0062—0080 6 | 62-80 | 80 | 3*25+16 | 25 95 Cu/Al | 25 95 |
| | NX0100 6 | 100 | 100 | 3*35+16 | 25—75 CU/Al | 25-75 |
| FR9 | NX0125—NX0144 6 NX0170 6 | 125-144 170 | 160 200 | 3*95+50 | 95-185 Cu/Al2 | 5—95 |
| | NX0208 | 208 | 250 | 3*150+70 | | |

6.1.1.5 Størrelser på kabler og sikringer, NX 6

Tabel 6-3. Kabel- og sikringsstørrelser til Vacon NX_6, (FR4 til FR9)

6.1.2 Montering af kabeltilbehør

Sammen med Deres Vacon NX- eller NXL-frekvensomformer fulgte der en plastikpose med komponenter, der skal bruges til montering af frekvensomformerens net- og motorkabler.



Figur 6-1. Kabeltilbehør

Komponenter:

- 1 Jordingsbøsninger (FR4, FR5/MF4, MF5) (2)
- **2** Kabelklemmer (3)
- **3** Gummistropper (størrelserne varierer fra klasse til klasse) (3)
- 4 Kabelindføringsbøsning (1)
- 5 Skruer, M4x10 (5)
- 6 Skruer, M4x16 (3)
- 7 Jordingskabelklemmer (FR6, MF6) (2)
- **8** Jordingsskruer M5x16 (FR6, MF6) (4)

BEMÆRK: Installationssættet med kabeltilbehør til frekvensomformere af beskyttelsesklasse **IP54** omfatter alle komponenter undtagen **4** og **5**.

Monteringsprocedure

- 1. Kontroller, at den plastikpose, De har modtaget, indeholder alle de nødvendige komponenter.
- 2. Åbn frekvensomformerens dæksel (Figur 1).
- Fjern kabeldækslet. Læg mærke til placeringen af
 a) jordingsbøsningerne (FR4/FR5; MF4/MF6) (Figur 2).
 b) jordingskabelklemmerne (FR6/MF6) (Figur 3).
- 4. Monter kabeldækslet igen. Monter kabelklemmerne med de tre M4x16-skruer som vist i **Figur 4**. Bemærk, at placeringen af jordingsbjælken i FR6/MF6 ikke svarer til billedet.
- 5. Indfør gummistropperne i åbningerne som vist i Figur 5.
- 6. Fastgør kabelindføringsbøsningen til frekvensomformerens kabinet med fem M4x10-skruer (**Figur 6**). Luk dækslet på frekvensomformeren.



6.1.3 Installationsvejledning

| 2 Placer motorkablerne i tilstrækkelig afstand fra andre kabler: • Undgå at placere motorkablerne i lange parallelle stræk samme med andre kabler. • Hvis motorkablerne føres parallelt med andre kabler, skal der tages hensyn til minimumsafstandene mellem motorkabler og andre kabler, se tabellen nedenfor. • De angivne afstande gælder også mellem motorkabler og signal-kabler fra andre systemer. • Maksimumslængden for motorkabler er 300 m (for enheder med effekt højere end 1,5 kW) og 100 m (enheder med effekt fra 0,75 til 1,5 kW). • Motorkabler skal krydse andre kabler i en vinkel på 90 grader. Imagi mellem Skærmet kabel kabler [m] 0.3 ≤50 1.0 ≤200 3 Se kapitel 6.1.5, hvis kabelisolationscheck er nødvendige. 4 Tilslut kablerne: • Afistoler kablerne int. anvisningerne i Tabel 6-4 og Figur 6-2. • Fjern skruerne fra kabelafskærmningspladen. Undlad at åbne dækslet til effektenheden. • Lav huller i og før kablerne igennem gummityllerne i bunden af effektenheden (se kapitel 6.1.2). Bemærk: Brug en kabelbøsning i stedet for stroppen på typer, hvor dette er påkrævet. • Tilslut forsynings-, motor- og styrekabler til de korrekte klemmer, (se f.eks. Figur 6-6). • Ved installation af større enheder bedes De kont | 1 | Sørg for, inden installationen påbegyndes, at der ikke er strøm på nogen af frekvensomformerens komponenter. | | | |
|---|-------|--|--|--|--|
| 1.0 ≤200 3 Se kapitel 6.1.5, hvis kabelisolationscheck er nødvendige. 4 Tilslut kablerne: Afisoler kablerne iht. anvisningerne i Tabel 6-4 og Figur 6-2. Fjern skruerne fra kabelafskærmningspladen. Undlad at åbne dækslet til effektenheden. Lav huller i og før kablerne igennem gummityllerne i bunden af effektenheden (se kapitel 6.1.2). Bemærk: Brug en kabelbøsning i stedet for stroppen på typer, hvor dette er påkrævet. Tilslut forsynings-, motor- og styrekabler til de korrekte klemmer, (se f.eks. Figur 6-6). Ved installation af større enheder bedes De kontakte fabrikken eller Deres lokale leverandør Informationer om kabelinstallation iht. UL-regulativet findes i | 2 | Placer motorkablerne i tilstrækkelig afstand fra andre kabler: Undgå at placere motorkablerne i lange parallelle stræk sammen med andre kabler. Hvis motorkablerne føres parallelt med andre kabler, skal der tages hensyn til minimumsafstandene mellem motorkabler og andre kabler, se tabellen nedenfor. De angivne afstande gælder også mellem motorkabler og signalkabler fra andre systemer. Maksimumslængden for motorkabler er 300 m (for enheder med effekt højere end 1,5 kW) og 100 m (enheder med effekt fra 0,75 til 1,5 kW). Motorkabler skal krydse andre kabler i en vinkel på 90 grader. | | | |
| 4 4 4 5 5 4 5 6 7 7 | 2 | Se kapitel 6.1.5, hvis kabelisolationscheck er nødvendige. | | | |
| kapitel 6.1.4. Sørg for, at styrekablerne ikke berører elektroniske komponente i apparatet. Hvis der anvendes eksternt bremsemodul (ekstraudstyr), skal kablet fra dette tilsluttes den korrekte klemme Kontroller forbindelsen mellem jordkablet og motoren og de klemmer i frekvensomformeren, der er mærket med . Monter effektkabelafskærmningen på jordklemmerne i hhv. frekvensomformer, motor hovedforsyningstavle. Fastgør kabelafskærmningspladen med skruerne | 4 | Tilslut kablerne: Afisoler kablerne iht. anvisningerne i Tabel 6-4 og Figur 6-2. Fjern skruerne fra kabelafskærmningspladen. Undlad at åbne dækslet til effektenheden. Lav huller i og før kablerne igennem gummityllerne i bunden af effektenheden (se kapitel 6.1.2). Bemærk: Brug en kabelbøsning i stedet for stroppen på typer, hvor dette er påkrævet. Tilslut forsynings-, motor- og styrekabler til de korrekte klemmer, (se f.eks. Figur 6-6). Ved installation af større enheder bedes De kontakte fabrikken eller Deres lokale leverandør Informationer om kabelinstallation iht. UL-regulativet findes i kapitel 6.1.4. Sørg for, at styrekablerne ikke berører elektroniske komponenter i apparatet. Hvis der anvendes eksternt bremsemodul (ekstraudstyr), skal kablet fra dette tilsluttes den korrekte klemme Kontroller forbindelsen mellem jordkablet og motoren og de klemmer i frekvensomformeren, der er mærket med (1). Monter effektkabelafskærmningen på jordklemmerne i hhv. frekvensomformer, motor hovedforsyningstavle. Fastgør kabelafskærmningspladen med skruerne. | | | |



6.1.3.1 Afisolering af motor- og forsyningskabler

Figur 6-2. Afisolering af kabler

| Ramme | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 |
|-----------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| FR4 | 15 | 35 | 10 | 20 | 7 | 50 | 7 | 35 |
| FR5 | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 40 |
| FR6 | 20 | 90 | 15 | 60 | 20 | 90 | 15 | 60 |
| FR7 | 25 | 120 | 25 | 120 | 25 | 120 | 25 | 120 |
| FR8 | | | | | | | | |
| 0140 | 23 | 240 | 23 | 240 | 23 | 240 | 23 | 240 |
| 0168—0205 | 28 | 240 | 28 | 240 | 28 | 240 | 28 | 240 |
| FR9 | 28 | 295 | 28 | 295 | 28 | 295 | 28 | 295 |

Tabel 6-4. Afisoleringslængder på kabler [mm]

6.1.3.2 Vacon NX-rammer og installation af kabler

Bemærk: Hvis De vil tilslutte en ekstern bremsemodstand, kan De læse mere om det i den særskilte bremsemodstandsmanual. Se også kapitlet Tilslutning af ekstern bremsemodstand (P6.7.1) på side 87 i denne manual.



Figur 6-3. Vacon NX, FR4



Figur 6-4. Installation af kabler i Vacon NX, FR4



Figur 6-5. Vacon NX, FR5. Beskyttelsesklasse IP21



Figur 6-6. Installation af kabler i Vacon NX, FR5



Figur 6-7 Vacon NX, FR6. Beskyttelsesklasse IP21



Figur 6-8 Installation af kabler i Vacon NX, FR6



Figur 6-9 Vacon NX, FR7. Beskyttelsesklasse IP21



Figur 6-10. Installation af kabler i Vacon NX, FR7



Figur 6-11 Vacon NX, FR8 (med valgfri DC/ bremsemodstandsforbindelsesboks øverst)



Figur 6-12. Installation af kabler i Vacon NX, FR8



Figur 6-13. Klemkasse til bremsemodstand øverst på FR8



Figur 6-14. Vacon NX, FR9



Figur 6-15 Installation af kabler i Vacon NX, FR9



Figur 6-16. Jævnstrøms- og bremsemodstands-klemmer på FR9; Jævnstrømsklemmer er afmærket med B– og B+, bremsemodstandsklemmer er afmærket med R– og R+

6.1.4 Kabelinstallation og UL-standarderne

For at tilgodese UL-regulativet (UL = Underwriters Laboratories) skal der anvendes et UL-godkendt kobberkabel med en minimums-varmeresistens på +60/75°C.

| Туре | Ramme | Tilspændingsmoment [Nm] |
|--|-------|----------------------------|
| NX_2 0003—0012 NX_5 0003—0012 | FR4 | 0.5—0.6 |
| NX_2 0017—0032 NX_5 0016—0031 | FR5 | 1.2—1.5 |
| NX_2 0048—0061 NX_5 0038—0061 NX_6 0004—0034 | FR6 | 10 |
| NX_2 0075—0114 NX_5 0072—0105 NX_6 0041—0080 | FR7 | 10 |
| NX_2 0140 NX_5 0140 | FR8 | 20/9* |
| NX_2 0168—0205 NX_5 0168—0205 | FR8 | 40/22* |
| NX_5 0261—0300 NX_6 0125—0208 | FR9 | 40/22* |

Klemmernes tilspændingsmomenter findes i Tabel 6-5.

Tabel 6-5. Klemmers tilspændingsmomenter

6.1.5 Kontrol af kabel- og motorisolering

1. Kontrol af motorkabelisolering

Afmonter motorkablet på klemmerne U, V og W i frekvensomformeren og motoren. Mål motorkablets isoleringsmodstand mellem hver faseledning og mellem hver faseledning og den beskyttende jordledning.

Isoleringsmodstanden skal være>1M Ω .

2. Kontrol af forsyningskabel-isolering

Afmonter forsyningskablet på klemmerne L1, L2 og L3 i frekvensomformeren og på forsyningstavlen. Mål forsyningskablets isoleringsmodstand mellem hver faseledning og mellem hver faseledning og den beskyttende jordledning.

Isoleringsmodstanden skal være >1M Ω .

3. Kontrol af motorisolering

Afmonter motorkablet på motoren og åbn broforbindelserne i motorklemkassen. Mål isolationsmodstanden på hver motorvikling. Målespændingen skal mindst svare til forsyningsspændingen, men må ikke overskride 1000V. Isoleringsmodstanden skal være >1MΩ.

6.2 Ændring af EMC-beskyttelsesklasse

Vacon NX frekvensomformernes EMC-beskyttelsesniveau kan ændres fra **klasse H** (eller **L**) til **klasse T** ved hjælp af en simpel procedure, som præsenteres i de følgende figurer.

Bemærk! Når ændringsproceduren er gennemført, skal der sættes kryds ud for *EMC Level modified* på mærkatet som er indeholdt i NX leverancen (se herunder), og datoen skal noteres. Mærkatet skal sættes fast i nærheden af frekvensomformerens navneplade, medmindre dette allerede er blevet gjort.

| Drive modified: | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--|--|
| Option board: in slot: | NXOPT A B C D E | Date: | | |
| IP54 upgrade/Co EMC level modified | ollar ed: H→T / T→H | Date: Date: | | |

FR4 og FR5:



Figur 6-17. Ændring af EMC-beskyttelsesklasse, FR4 (venstre) og FR5 (højre).

FR6:



Figur 6-18. Ændring af EMC-beskyttelsesklasse, FR6

FR7:



Figur 6-19. Ændring af EMC-beskyttelsesklasse, FR7

Bemærk! Ændring af EMC-beskyttelsesklassen for Vacon NX, FR8 til FR9 må kun foretages af Vacons eget servicepersonale.

6.3 Styreenhed

Frekvensomformerens styreenhed består i korte træk af styrekortet og de øvrige kort (se Figur 6-20 og Figur 6-21) som er tilsluttet styrekortets fem *kortsokler* (A til E). Styrekortet er forbundet til effektenheden gennem en D-tilslutning (1) eller vha. optiske kabler (FR9).



Figur 6-20. NX-styrekort



Figur 6-21. Slidser til basis- og ekstrakort på styrekortet

Normalt leveres frekvensomformeren med styreenheden i en standardopsætning med minimum to basiskort (I/O-kort og relækort), der oftest er installeret i slids A og B. På de følgende sider vises opsætningen af I/O-styreblokken og relæklemmerne til de to basiskort, det generelle fortrådningsdiagram og styresignalbeskrivelserne. I/O-kortene, som er monteret fra fabrikken, er angivet i typekoden. Øvrige korttyper, der kan købes som ekstraudstyr, er beskrevet i "Vacon NX option board"-manualen (ud741).

Styrekortet kan forsynes med strøm udefra (+24V, ±10%) gennem tilslutning af den eksterne strømforsyning til en af tovejsklemmen #6 eller #12, se side 57. Denne spænding er tilstrækkelig til indstilling af parametre og til at holde fieldbussen aktiv med.

Bemærk! Hvis 24V indgangene for flere frekvensomformere er parallelt forbundet, anbefaler vi at anvende en diode i klemme #6 (eller #12) for at undgå at strømmen løber i modsatte retning. Dette vil nemlig kunne ødelægge styrekortet. Se billedet herunder.



6.3.1 Styreforbindelser

Basis-styreforbindelserne for kortene A1 og A2/A3 vises i kapitel 6.3.2. Signalbeskrivelserne behandles i All in One -applikationsmanualen.



 $\ensuremath{\mathsf{Ix}}\xspace$ Den stiplede linie angiver forbindelsen med inverterede signaler





Figur 6-24. Generelt fortrådningsdiagram til basis-relækort (OPT-A2/OPT-A3)

6.3.1.1 Styrekabler

Styrekablerne skal som minimum være 0,5 mm² skærmede flerlederkabler, se Tabel 6-1. Den maksimale tykkelse for ledninger, der kan monteres i klemmerne, er 2,5 mm². for relæklemmerne og 1,5 mm² for andre klemmer.

Tilspændingsmomenter for klemmer til ekstrakort findes i tabellen nedenfor.

| Klemmeskrue | Tilspændingsmoment | |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| | Nm | lb-in. |
| Relæ- og termistorklemmer | 0.5 | 45 |
| (skrue M3) | 0,0 | 4,0 |
| Andre klemmer (skrue M2.6) | 0,2 | 1,8 |

Tabel 6-6. Klemmernes tilspændingsmomenter

6.3.1.2 Galvaniske isolationsbarrierer

Styreforbindelserne er isolerede fra forsyningspotentialet, og jordlederklemmerne er permanent jordforbundne. Se Figur 6-25.

De digitale indgange er galvanisk isolerede fra I/O-jordforbindelsen. Relæudgangene er derudover dobbeltisolerede fra hinanden ved 300VAC (EN-50178).



Figur 6-25. Galvaniske isolationsbarrierer

6.3.2 Styreklemmesignaler

| OPT | -A1 | | |
|-----|--------------------|---|--|
| | Klemme | Signal | Teknisk information |
| 1 | +10 Vref | Referencespænding | Maksimal strøm 10 mA |
| 2 | Al1+ | Analog indgang, Spænding eller strøm | $\label{eq:Valg: V eller mA med jumperblok X1} \end{tabular} (se side 60): Standardværdi: 0- +10V (Ri = 200 k\Omega) (-10V+10V Joystick-styring, valgt med en jumper) 0- 20mA (Ri = 250 \Omega)$ |
| 3 | GND/AI1- | Analog indgang fælles | Differentiel indgang hvis ikke forbundet til jord; Tillader ±20V differentiel spænding til jordforbindelse. |
| 4 | AI2+ | Analog indgang, spænding eller strøm | $\label{eq:Valg: V eller mA med jumperblok X2} [se side 60]: \\ Standardværdi: 0- 20mA (Ri = 250 \Omega) \\ 0- +10V (Ri = 200 k\Omega) \\ (-10V+10V Joystick-styring, valgt med en jumper) \\ \end{array}$ |
| 5 | GND/AI2- | Analog indgang fælles | Differentiel indgang hvis ikke forbundet til jord; Tillader ±20V differentiel spænding til jordforbindelse. |
| 6 | 24 Vud (tovejs) | 24V styrespænding | ±15 %, maksimal strøm 250mA (alle kort tilsammen); 150mA (fra enkelt kort); Kan også bruges som ekstern reservestrømforsyning for styreenheden (og fieldbus) |
| 7 | GND | I/O-jordforbindelse | Jordforbindelse til reference og styring |
| 8 | DIN1 | Digital indgang 1 | $R_i = \min.5k\Omega$ |
| 9 | DIN2 | Digital indgang 2 | |
| 10 | DIN3 | Digital indgang 3 | |
| 11 | СМА | Digital indgang fælles A for DIN1, DIN2 og DIN3. | Skal tilsluttes jord eller 24V af I/O-klemmen eller til ekstern 24V eller jord Valg med jumperblok X3 (se side 60): |
| 12 | 24 Vud (tovejs) | 24V styrespænding | Samme som klemme #6 |
| 13 | GND | I/O-jordforbindelse | Samme som klemme #7 |
| 14 | DIN4 | Digital indgang 4 | $R_i = \min.5k\Omega$ |
| 15 | DIN5 | Digital indgang 5 | |
| 16 | DIN6 | Digital indgang 6 | |
| 17 | СМВ | Digital indgang fælles B for DIN4, DIN5 og DIN6 | Skal tilsluttes jord eller 24V af I/O-klemmen eller til ekstern 24V eller jord <u>Valg med jumperblok X3</u> (se side 60): |
| 18 | A01+ | Analogt signal (+udgang) | Udgangssignal-område: |
| 19 | A01- | Analog udgang fælles | Strøm 0(4)–20mA, R _L maksimum 500 Ω eller Spænding 0—10V, R _L >1k Ω <u>Valg med jumperblok X6</u> (se side 60): |
| 20 | D01 | Åben kollektor-udgang | Maksimum U _{in} = 48VDC Maksimum strøm = 50 mA |

Tabel 6-7. Signaler fra I/O-styreklemmer på basis-I/O-kortet OPT-A1

| OPT | -A2 | | | | |
|-----|--------|-----|-------------|-----------------------------|-------------|
| | Klemme | Sig | nal | Teknisk info | rmation |
| 21 | R01/1 | | elæudgang 1 | Omskifterkapacitet | 24VDC/8A |
| 22 | R01/2 | | | | 250VAC/8A |
| 23 | R01/3 | | | | 125VDC/0.4A |
| 20 | 1101/0 | | | Mindste omskifterbelastning | 5V/10mA |
| 24 | R02/1 | R R | elæudgang 2 | Omskifterkapacitet | 24VDC/8A |
| 25 | R02/2 | | | | 250VAC/8A |
| 26 | R02/3 | | | | 125VDC/0.4A |
| 20 | | | | Mindste omskifterbelastning | 5V/10mA |

Tabel 6-8. Signaler fra I/O-styreklemmer på basis-relækort OPT-A2

| OPT | -A3 | | | |
|-----|--------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| | Klemme | Signal | Teknisk infor | mation |
| 21 | R01/1 | Relæudgang 1 | Omskifterkapacitet | 24VDC/8A |
| 22 | R01/2 | | | 250VAC/8A |
| 23 | R01/3 | - | | 125VDC/0.4A |
| | | | Mindste omskifterbelastning | 5V/10mA |
| 25 | R02/1 | Relæudgang 2 | Omskifterkapacitet | 24VDC/8A |
| | | · | | 250VAC/8A |
| 26 | R02/2 | | | 125VDC/0.4A |
| | | | Mindste omskifterbelastning | 5V/10mA |
| 28 | TI1+ | Termister indrone | | |
| 29 | TI1- | i er mistor-mugang | | |

Tabel 6-9. Signaler fra I/O-styreklemmer på basis-relækort OPT-A3

6.3.2.1 Invertering af digitale indgangssignaler

Det aktive signalniveau afhænger af, hvilket potentiale de fælles indgange CMA og CMB (klemme 11 og 17) er forbundet til. Mulighederne er enten +24V eller (0 V). Se Figur 6-26.

De 24-volts styrespænding og jord til de digitale og de fælles indgange (CMA, CMB) kan tilsluttes enten eksternt eller internt.



Figur 6-26. Positiv/Negativ logik

6.3.2.2 Valg af jumperpositioner på OPT-A1-basiskortet

Brugeren kan tilpasse frekvensomformerens funktioner til egne behov ved at ændre jumperpositionerne på OPT-A-kortet. Jumperpositioner afgør signaltyperne for analoge og digitale indgange.

På A1-basiskortet er der fire jumperblokke X1, X2, X3 og X6, som hver har otte kontakter og to jumpere. De mulige jumperpositioner er vist på Figur 6-28.



Figur 6-27. Jumperblokke på OPT-A1



Figur 6-28. Valg af jumperpositioner for OPT-A1



7. BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet anvendes til at styre frekvensomformeren med. Vacon NX's betjeningspanel har et

alfanumerisk display med syv indikatorer, der viser driftsstatus. (DRIFT, C), DRIFT KLAR, STOP, ALARM, FEJL) og tre indikatorer til visning af styrested (I/O-klem./ Panel/BusKomm). Der er også tre Statusindikatorlamper (grøn - grøn - rød), se Statuslamper (grøn – grøn – rød) nedenfor.

Informationer om den aktuelle styring, dvs. menunummer, beskrivelse af menuen eller den viste værdi og numerisk information vises på tre tekstlinier.

Frekvensomformeren kan styres vha. de ni knapper på betjeningspanelet. Knapperne bruges også til indstilling af parametre og visning af værdier.

Betjeningspanelet kan afmonteres, og det er isoleret fra indgangsliniepotentialet.

7.1 Indikationer på displayet



Figur 7-1. Vacon betjeningspanel og driftssatusindikationer

7.1.1 Angivelse af driftsstatus

Driftsstatusindikatorerne viser brugeren status på motor- og frekvensomformerdriften, og angiver om motorstyrings-softwaren har fundet uregelmæssigheder i motorens eller frekvensomformerens funktioner.



 Motoren kører: Blinker når stopkommandoen er givet, men frekvensen stadig ramper ned.



= Viser motorens rotationsretning.





ALARM = Viser at frekvensomformeren kører ud over en given grænse, og der gives en advarsel.

FEJL = Viser at frekvensomformeren er stoppet, fordi der er observeret usikre driftsbetingelser.

7.1.2 Angivelse af styrested

Symbolerne *I/O Klem, Panel* og *Bus/Komm* (se Figur 7.3.3) viser, hvilket styrested der er valgt i Panelkontrolmenu (M3) (se kapitel 7.3.3).



7.1.3 Statuslamper (grøn – grøn – rød)

Statuslamperne lyser i forbindelse med statusindikatorerne for KLAR, DRIFT og FEJL.



7.1.4 Tekstlinier

De tre tekstlinier (•, ••, •••) holder brugeren orienteret om den aktuelle position i menustrukturen, og giver informationer om driftsstatus.

- Aktuel position: Viser symbol for og nummer på den aktuelle menu, f.eks.
 parametre.
 - Eksempel: M2 = Menu 2 (Parametre): P2.1.3 = Accelerationstid
- Beskrivelse: Viser en beskrivelse af menuen, værdien eller fejlen.
- ••• = Værdi: Viser de numeriske værdier og tekster til referencer, parametre osv. samt antallet af undermenuer til den aktuelle menu.

7.2 Betjeningspanelets knapper

Vacons alfanumeriske betjeningspanel har 9 trykknapper, som bruges til styring af frekvensomformeren (og motoren), parameterindstillinger og visning af værdier.



Figur 7-2. Betjeningspanelets knapper

7.2.1 Beskrivelse af knapperne

| reset | = | Knappen bruges til at nulstille aktive fejl med (se kapitel 7.3.4). |
|---------------|---|--|
| select | = | Denne knap bruges til at skifte imellem de to seneste displayvisninger. Bruges bl.a., når man vil se, hvordan den ændrede nye værdi har indflydelse på andre værdier. |
| enter | = | Enterknappen bruges til 1) bekræftelse af valg. 2) nulstilling af fejlregister (23 sekunder) |
| ▲ + | = | Browserknap op Bruges til at bladre igennem hovedmenuen og siderne i de forskellige undermenuer. Bruges til at ændre værdier med. |
| _ ▼ | = | Browserknap ned Bruges til at bladre igennem hovedmenuen og siderne i de forskellige undermenuer. Bruges til at ændre værdier med. |
| • | = | Venstre menuknap Bruges til at gå baglæns i menustrukturen. Bevæger cursoren til venstre (i parametermenuen). Bruges til at forlade rediger-menuen med. Hold knappen nede i 3 sekunder for at vende tilbage til hovedmenuen. |
| • | = | Højre menuknap Bruges til at gå fremad i menuen. Bevæger cursoren til højre (i <mark>parametermenuen</mark>). Bruges til at gå ind i rediger-menuen med. |



7.3 Brug af betjeningspanelet

Betjeningspanelets data er arrangeret i menuer og undermenuer. Menuerne bruges f.eks. til visning og redigering af måle- og styresignaler, parameterindstillinger (kapitel 7.3.2), referenceværdier og fejlvisninger (kapitel 7.3.4). Der er også en menu til indstilling af kontrasten i displayet (side 86).



På øverste niveau består menustrukturen af menu M1 til M7. Det kaldes *Hovedmenuen*. Brugeren kan bevæge sig rundt i hovedmenuen vha. *Browserknapperne* op og ned. Fra hovedmenuen går man til den ønskede undermenu vha. *Menuknapperne*. Hvis der er flere undermenuer under den viste menu, vises det med en pil (+) i nederste højre hjørne af displayet. Dette niveau nås med *Højre menuknap*.

Betjeningspanelets menustruktur er vist på næste side. Læg mærke til, at menu *M1* er placeret i nederste venstre hjørne. Derfra er det muligt at navigere til den ønskede menu vha. menu- og browserknapperne.

Menuerne er beskrevet mere detaljeret senere i dette kapitel.



Figur 7-3 Betjeningspanelets menustruktur

7.3.1 Overvågningsmenu (M1)

Tryk på *Højre menuknap* for at gå fra Hovedmenuen ind i Overvågningsmenuen, når **M1** vises i displayets første linie. Figur 7-4 viser, hvordan man finder vej rundt i menuen.

De viste signaler er angivet med **V#.#** og kan ses i Tabel 7-1. Værdierne opdateres en gang hvert 0,3 sekunder.

Menuen er kun beregnet til aflæsning af signaler. Værdierne kan ikke ændres i denne menu. Se i kapitel 7.3.2, hvordan parameterværdierne ændres.



Figur 7-4. Overvågningsmenu

| Kode | Signalbetegnelse | Enhed | Beskrivelse | |
|-------|---------------------|-------|---|--|
| V1.1 | Udgangsfrekvens | Hz | Frekvens til motoren | |
| V1.2 | Frekvensreference | Hz | | |
| V1.3 | Motorhastg. | rpm | Den beregnede motorhastighed | |
| V1.4 | Motor Strøm | А | Den målte motorstrøm | |
| V1.5 | Motor Moment | % | Beregnet motorakselmoment | |
| V1.6 | Motor Effekt | % | Beregnet motorakseleffekt | |
| V1.7 | Motor Spænding | V | Den beregnede motorspænding | |
| V1.8 | DC-spænding | V | Den målte jævnstrømsspænding | |
| V1.9 | Omformer temp. | ٥C | Kølepladetemperaturen | |
| V1.10 | Motortemperatur | % | Den beregnede motortemperatur. Se applikations- manualen, kapitel 9.4. | |
| V1.11 | Spændings Input | V | Al1 | |
| V1.12 | Strøm Input | mA | AI2 | |
| V1.13 | DIN1, DIN2, DIN3 | | Status på digitale indgange | |
| V1.14 | DIN4, DIN5, DIN6 | | Status på digitale indgange | |
| V1.15 | D01, R01, R02 | | Status på digitale udgange og relæudgange | |
| V1.16 | Analog udgangsstrøm | mA | A01 | |
| M1.17 | Driftstilstande | | Viser tre valgbare overvågningsværdier. Se kapitel 7.3.6.5. | |

Tabel 7-1 Overvågede signaler

7

Bemærk: Alt i ét-applikationsmanualen indeholder flere overvågningsværdier.

7.3.2 Parametermenu (M2)

Parametre er det middel, der anvendes til at overføre brugerens kommandoer til frekvensomformeren. Parameterværdierne kan redigeres i *Parametermenuen*, som der er adgang til fra *Hovedmenuen*, når positionsindikatoren **M2** vises i displayets første linie. Proceduren for, hvordan parametrene redigeres, vises i Figur 7-5.

Tryk én gang på *Højre menuknap* for at gå ind i menuen *Parametergrupper (G#)*. Find den ønskede parametergruppe vha. *Browserknapperne*, og tryk på *Højre menuknap* igen for få adgang til gruppen og de tilhørende parametre. Brug *Browserknapperne* igen for at finde den parameter *(P#)*, der skal ændres. Herfra kan der fortsættes i to forskellige retninger: Tryk på *Højre menuknap* for at gå til rediger-menuen. Parameterværdien begynder nu at blinke, som tegn på at den kan ændres. Der er to forskellige måder at ændre værdien på:

- 1 Find den ønskede værdi ved at bruge *Browserknapperne*, og bekræft ændringen ved at trykke på *Enter*. Herefter holder tallene op med at blinke, og den nye værdi vises i værdifeltet.
- 2 Tryk på *Højre menuknap* igen. Værdien kan nu ændres et tal ad gangen. Denne redigeringsmetode kan være at foretrække, når en værdi, som er relativt større eller mindre, end den aktuelle, skal indtastes. Tryk på *Enter* for at bekræfte ændringen.

Værdien ændres først, når der er trykket på Enterknappen. Tryk på *Venstre menuknap* for at gå tilbage til den forrige menu.

En del parametre er låste, dvs. kan ikke redigeres, når frekvensomformeren er i DRIFT-status. Hvis der bliver gjort forsøg på at ændre værdien af en sådan parameter, vil teksten **Låst** blive vist på displayet. Frekvensomformeren skal standses, før disse parametre kan ændres. Parameterværdierne kan også låses vha. funktionen i menu **M6** (se kapitlet Parameterlås (P6.5.2).

Det er muligt at vende tilbage til *Hovedmenuen* fra en hvilken som helst position i menustrukturen ved at trykke på *Venstre menuknap* i 3 sekunder.

Basisapplikationspakken "Alt i ét+" indeholder syv applikationer med hvert sit sæt parametre. Listerne over parametre kan findes i Applikationsafsnittet i denne manual.

Fra den sidste parameter i en parametergruppe kan man gå direkte til den første parameter i gruppen ved at trykke på *Browserknap op*.

Se proceduren for, hvordan parametre ændres, i diagrammet på side 68.



Figur 7-5. Procedure for ændring af parameterværdier

7

7.3.3 Panelkontrolmenu (M3)

I *Panelkontrolmenuen* kan man vælge styrested, ændre frekvensreferencen og ændre motorens omløbsretning. Tryk på *Højre menuknap* for at gå til undermenuen.

| Kode | Parameter | Min | Maks | Enhed | Standard | Indst. | ID | Bemærkning |
|------|----------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----|----------------------------------|
| | | | | | | | | 1 =I/O-klemmer |
| P3.1 | Styrested | 1 | 3 | | 1 | | 125 | 2 =Panel |
| | | | | | | | | 3 =Fieldbus |
| R3.2 | Panelreference | Par. | Par. | Hz | | | | |
| | | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | | |
| P3.3 | Omløbsretning | 0 | 1 | | 0 | | 123 | 0 =Fremad |
| | (på panelet) | | | | | | | 1=Modsat omløbsretning |
| R3.4 | Stopknap | 0 | 1 | | 1 | | 114 | 0 =Begrænset funktion for |
| | | | | | | | | Stopknappen |
| | | | | | | | | 1 =Stopknap altid i brug |

Tabel 7-2. Panelstyringsparametre, M3

7.3.3.1 Valg af styrested

Frekvensomformeren kan styres fra tre forskellige steder (kilder). Hvert styrested vises med sit eget symbol på det alfanumeriske display:

| Styrested | Symbol |
|-----------------|----------|
| Betjeningspanel | Keypad |
| Fieldbus | Bus/Comm |
| l/0-klemmer | I/O term |

Skift styrested ved at gå ind i rediger-menuen med *Højre menuknap*. Brug *Browserknapperne* til at skifte mellem de forskellige valgmuligheder med. Vælg det ønskede styrested ved at trykke på *Enter*. Se diagrammet på næste side. Se også 7.3.3 ovenfor.



Figur 7-6. Valg af styrested

7.3.3.2 <u>Panelreference</u>

Panelreference-undermenuen (P3.2) viser og giver mulighed for at ændre frekvensreferencen. Ændringerne aktiveres omgående. Denne referenceværdi har imidlertid ingen indflydelse på motorens omdrejningshastighed, medmindre betjeningspanelet er valgt som referencekilde. Bemærk: Den maksimale forskel mellem udgangsfrekvensen og panelreferencen i kørselstilstand er 6 Hz.

Se Figur 7-5 for at se hvordan referenceværdien ændres. (Det er ikke nødvendigt at trykke på *Enter*).

7.3.3.3 Panelomløbsretning

Undermenuen Panelomløbsretning viser og muliggør ændring af motorens omløbsretning. **Denne ind**stilling har imidlertid ingen indflydelse på motorens omløbsretning, medmindre betjeningspanelet er valgt som det aktive styrested.

Se Figur 7-6 for at se, hvordan omløbsretningen ændres.

Bemærk: Læs mere om, hvordan motoren styres ved hjælp af betjeningspanelet i kapitlerne 7.2.1 og 8.2

7.3.3.4 Stopknap aktiveret

Som standard vil et tryk på STOP **altid** standse motoren uanset hvilket styrested, der er valgt. Denne funktion kan deaktiveres ved at indstille parameter 3.4 til værdien **0**. Hvis værdien af denne parameter er indstillet til **0**, vil STOP-knappen kun standse motoren, **når betjeningspanelet er valgt som det aktive styrested**.



7.3.4 Menuen Aktive fejl (M4)

Tryk på *Højre menuknap* for at gå ind i menuen *Aktive fejl* fra *Hovedmenuen*, når positionsindikatoren **M4** vises i displayets første linie.

Når frekvensomformeren standser pga. en fejl, viser positionsindikatoren F1 fejlkoden sammen med en kort beskrivelse af fejlen, og **symbolet for fejltypen** (se kapitel 7.3.4.1) vises på displayet. Derudover vises teksten FEJL eller ALARM (se Figur 7-1 eller kapitel 7.1.1), og hvis det drejer sig om FEJL, begynder den røde lampe på betjeningspanelet at blinke. Hvis der opstår flere fejl på samme tid, kan man gå listen over aktive fejl igennem med *Browserknapperne*.

Hukommelsen til aktive fejl kan indeholde op til 10 fejl, vist i den rækkefølge, de er opstået i. Displayet kan ryddes med *Reset-knappen*, og udlæsningen vil fortsætte derfra, hvor den standsede, før fejlstoppet. Fejlen forbliver aktiv, indtil den slettes med *Reset-knappen* eller vha. et nulstil-signal fra i I/O-klemmen eller feltbussen.

Bemærk! Det eksterne startsignal skal fjernes, før fejlen nulstilles, for at undgå en utilsigtet genstart af frekvensomformeren.

Normaltilstand, ingen fejl:



7.3.4.1 Fejltyper

I NX frekvensomformeren kan der opstå fire forskellige fejltyper. Der skelnes mellem disse fejltyper på baggrund af den måde, frekvensomformeren reagerer på efterfølgende. Se Tabel 7-3.



Figur 7-7. Visning af fejl

| Fejltypesymbol | Betydning |
|------------------|---|
| А | Denne fejltype er et tegn på usædvanlige driftsforhold. |
| (Alarm) | Den resulterer ikke i, at frekvensomformeren standser, og |
| | den kræver ingen afhjælpning. 'A-fejlen" vises i displayet i |
| | omkring 30 sekunder. |
| F | En 'F-fejl' er en fejltype, der får frekvensomformeren til at |
| (Fejl) | standse. Fejlen skal afhjælpes, før frekvensomformeren |
| | kan genstartes. |
| AR | Hvis der opstår en 'AR-fejl', vil frekvensomformeren også |
| (Fejl Autoreset) | standse omgående. Fejlen nulstilles automatisk, og frek- |
| | vensomformeren forsøger at genstarte motoren. Hvis gen- |
| | starten mislykkes, stopper frekvensomformeren helt (fejl- |
| | udkobling, FT, se nedenfor). |
| FT | Hvis frekvensomformeren ikke er i stand til at genstarte |
| (Fejl-udkobling) | motoren efter en AR-fejl, opstår der en FT-fejl, dvs. en |
| | fejludkobling. Konsekvensen af en FT-fejl er i det |
| | væsentlige den samme som konsekvensen af en F-fejl: |
| | Frekvensomformeren standser. |

Tabel 7-3. Fejltyper
7.3.4.2 Fejlkoder

Fejlkoder, fejlårsager og afhjælpning af fejl gennemgås i tabellen herunder. Fejlbeskrivelserne på grå baggrund omhandler kun A-fejl. Fejl, der er skrevet med hvidt på sort baggrund, viser fejl, som der kan programmeres forskellige svar til i applikationen. Se parametergruppen Beskyttelser.

Bemærk: Før leverandøren eller fabrikken kontaktes pga. en fejltilstand, bedes De altid skrive alle tekster og koder på paneldisplayet ned.

| Fejl- kode | Fejl | Mulig årsag | Afhjælpning |
|---------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | Overstrøm | Frekvensomformer har registreret for høj strøm (>4*I _n) i motorkablet: – pludselig kraftig belastningsforøgelse – kortslutning i motorkabler – forkert motor | Kontroller belastning. Kontroller motor. Kontroller kabler. |
| 2 | Overspænding | Jævnstrømsspændingen har overskredet grænserne, som er defineret i Tabel 4-7. – for kort decelerationstid – kraftige overspændingsspidser i forsy- ningen | Forlæng decelerationstiden. Anvend bremsechopper eller bremsemodstand (ekstraudstyr) |
| 3 | Jordfejl | Strømmålinger viser at summen af motorfasestrømmen ikke er nul. – Isolationsfejl i kabler eller motor | Kontroller motorkabler og motor. |
| 5 | Ladekontakt | Ladekontakten er åben, når START-kom- mandoen er givet. – driftsfejl – komponentfejl | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen gentager sig. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 6 | Nødstop | Der er givet stopsignal fra optionskortet. | |
| 7 | Mætnings- udkobling | Forskellige årsager: Defekt komponent Kortslutning i eller overbelastning af bremsemodstand | Kan ikke nulstilles fra betjeningspanelet. Sluk for strømmen. TILSLUT IKKE STRØMMEN IGEN! Kontakt fabrikken. Hvis denne fejl opstår samtidig med fejl 1, skal motorkabler og motor kontrolleres. |
| 8 | Systemfejl | komponentfejl driftsfejl Se registrering af særlige fejl, 7.3.4.3 | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen gentager sig. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 9 | Underspænding | Jævnstrømsspændingen er under spæn- dingsgrænserne, som er defineret i Tabel 4-7. – Mest sandsynlige årsag: for lav forsyningsspænding – Intern fejl i frekvensomformeren | l tilfælde af midlertidig afbrydelse af forsyningsspændingen: Nulstil fejlen og genstart frekvensomformeren. Kontroller forsyningsspændingen. Hvis den er passende, er der opstået en intern fejl. Kontakt leverandøren . Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 10 | Forsyningsfase overvågning | Forsyningsfase mangler. | Kontroller forsyningsspændingen og kablet. |
| 11 | Udgangsfase- overvågning | Strømmålinger viser, at der ikke er strøm i motorfasen. | Kontroller motorkabel og motor. |

| 12 | Bremsechoppe rovervågning | Der er ikke installeret bremsemodstand Bremsemodstanden er i stykker Bremsechopperfejl | Kontroller bremsemodstand. Hvis modstanden er i orden, er der fejl på chopperen. Kontakt leverandøren. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
|----|--|---|--|
| 13 | Undertempera- tur i frekvens- omformeren | Kølepladetemperaturen er under –10°C | |
| 14 | Overtemperatur i frekvensom- formeren | Kølepladetemperaturen er over 90°C. Der gives overtemperatur-advarsel, når kølepladetemperaturen overstiger 85°C. | Kontroller om kølerluftmængden og -trykket er korrekt. Kontroller kølepladen for støv. Kontroller den omgivende lufttempera- tur. Sørg for at switchfrekvensen ikke er for høj i forhold til den omgivende lufttem- peratur og motorbelastningen. |
| 15 | Motoren stallet | Motor-stall-beskyttelsen er koblet ud. | Kontroller motoren. |
| 10 | i motoren | model har observeret overophedning af motoren. Motoren er overbelastet. | notoren ikke er overbelastet, så kon- troller temperaturmodelparametrene. |
| 17 | Motoren underbelastet | Motorunderbelastningsbeskyttelsen er koblet ud. | |
| 22 | EEPROM kontrolsumfejl | Fejl i gemte parametre – driftsfejl – komponentfejl | |
| 24 | Tællerfejl | Værdierne, der vises på tællerne, er forkerte | |
| 25 | Fejl i mikro- processorens overvågnings- kredsløb | – driftsfejl – komponentfejl | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen gentager sig.Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 26 | Start forhindret | Start af frekvensomformeren er blevet forhindret. | Annuller startforhindringen. |
| 29 | Termistorfejl | Termistorindgangen på optionskortet har registreret en stigning af motortemperaturen. | Kontroller motorkøling og -belastning Kontroller termistorforbindelsen (Hvis optionskortets termistorindgang ikke er i brug, skal den kortsluttes) |
| 31 | IGBT-temperatur (hardware) | Overtemperatursbeskyttelsen af den trefasede vekselretterbro har registreret for høj korttids-overbelastningsstrøm. | Kontroller belastningen. Kontroller motorstørrelsen. |
| 32 | Ventilatorkøling | Frekvensomformerens køleventilator starter ikke, når kommandoen TIL er givet. | Kontakt Deres leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 34 | CAN bus- Kommunikation | Den sendte besked ikke genkendt. | Sørg for, at der er et andet apparat på bussen med samme konfiguration. |
| 36 | Styreenhed | NXS-styreenheden kan ikke styre NXP- effektenheden og omvendt. | Skift styreenhed |
| 37 | Enhed udskiftet (samme type) | Optionskort eller kontrolenhed skiftet. Samme type kort eller samme effektind- stilling af frekvensomformer | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! |
| 38 | Enhed tilføjet (samme type) | Optionskort eller frekvensomformer tilføjet. Frekvensomformer med samme effekt- indstilling eller samme type kort tilføjet | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! |

| 39 | Enhed fjernet | Optionskort fjernet. Frekvensomformer fjernet. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! |
|----|--|--|---|
| 40 | Ukendt enhed | Ukendt optionskort eller frekvensomfor- mer. | Kontakt Deres leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 41 | IGBT-temperatur | Overtemperatursbeskyttelsen af den trefasede vekselretterbro har registreret for høj korttids-overbelastningsstrøm. | Kontroller belastningen. Kontroller motorstørrelsen. |
| 42 | Overtemperatur i bremsemod- stand | Bremsemodstandens overtemperaturs- beskyttelse har registreret for kraftig op- bremsning. | Indstil en længere decelerationsperiode. Anvend ekstern bremsemodstand. |
| 43 | Enkoderfejl | Se registrering af særlige fejl, 7.3.4.3. Øvrige koder: 1 = Enkoder 1 kanal A mangler 2 = Enkoder 1 kanal B mangler 3 = Begge enkoder 1 kanaler mangler 4 = Enkoder har skiftet retning | Kontroller enkoder- kanalforbindelserne. Kontroller enkoder-kortet. |
| 44 | Enhed skiftet (anden type) | Optionskort eller kontrolenhed skiftet. Anden type optionskort eller anden effektindstilling af frekvensomformer. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! Bemærk: Fabriksindstillingerne af applikationsparameterværdierne gendannet. |
| 45 | Enhed tilføjet (anden type) | Optionskort eller kontrolenhed tilføjet. Anden type optionskort eller frekvensom- former med anden effektindstilling tilføjet. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! Bemærk: Fabriksindstillingerne af applikationsparameterværdierne gendannet. |
| 50 | Analog indgang I _{in} < 4mA (valgt signalområde 4 til 20 mA) | Strømmen på den analoge indgang er < 4mA. – Styrekabel er defekt eller løst. – Signalkilden har lavet fejl. | Kontroller strømsløjfekredsløbet. |
| 51 | Ekstern fejl | Fejl på digital indgang. | Kentreller nenelferkindeles er eventuelt |
| 52 | munikationsfejl | og frekvensomformeren er defekt. | panelkabel. |
| 53 | Fieldbus-fejl | Dataforbindelsen mellem fieldbus master og fieldbus-kortet er defekt. | Kontroller installationen. Hvis installa- tionen er korrekt, så kontakt Deres Vacon-leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 54 | Kortslidsfejl | Defekt optionskort eller slids. | Kontroller kort og slids. Kontakt Deres Vacon-leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 56 | PT100-kort temperaturfejl | De indstillede temperaturgrænseværdier for PT100-kortparametrene er overskredet | Find årsagen til temperaturstigningen. |

Tabel 7-4. Fejlkoder

7.3.4.3 Dataregistreringer på fejltidspunkt

Når der opstår en fejl, vises den på displayet som beskrevet ovenfor i 7.3.4. Tryk på *Højre menuknap* herfra for at finde *menuen med data registreret på fejltidspunktet* vist som **T.1→T.13**. I denne menu registreres udvalgte vigtige data, som vedrører driften på fejltidspunktet. Hensigten med registreringerne er at hjælpe brugeren eller servicemedarbejderen med at fastlægge fejlårsagen.

| T.1 | Antal driftsdage <i>(Fejl 43: Tillægskode)</i> | D |
|------|---|-------------------------|
| Т.2 | Antal driftstimer <i>(Fejl 43: Antal driftsdage)</i> | tt:mm:ss <i>(d)</i> |
| Т.3 | Udgangsfrekvens <i>(Fejl 43: Antal driftstimer)</i> | Hz <i>(tt:mm:ss)</i> |
| T.4 | Motorstrøm | А |
| T.5 | Motorspænding | V |
| Т.6 | Motoreffekt | % |
| T.7 | Motormoment | % |
| T.8 | Jævnstrømsspænding | V |
| T.9 | Enhedens temperatur | °C |
| T.10 | Driftsstatus | |
| T.11 | Retning | |
| T.12 | Advarsler | |
| T.13 | 0-hastighed* | |

De registrerede data er:

Tabel 7-5. Dataregistrering på fejltidspunkt

* Fortæller brugeren, om frekvensomformeren var på nul-hastighed (< 0.01 Hz), da fejlen opstod.

Realtidsregistrering

Hvis realtiden er sat til at køre på frekvensomformeren, vil menupunkterne **T1** og **T2** fremstå således:

| T.1 | Antal driftsdage | åååå-mm-dd |
|-----|-------------------|--------------|
| T.2 | Antal driftstimer | tt:mm:ss,sss |

7.3.5 Fejlregistreringsmenu (M5)

Tryk på Højre menuknap for at gå ind i *Fejlregistreringsmenuen* fra *Hovedmenuen*, når positionsindikatoren **M5** vises i displayets første linie. Find fejlkoderne i Tabel 7-4.

Alle fejl gemmes i *Fejlregistreringsmenuen.* Fejllisten kan bladres igennem med *Browserknapperne.* Derudover opføres alle fejl på siderne over *Dataregistreringer på fejltidspunkt* (se kapitel 7.3.4.3). Man kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på *Venstre menuknap*.

Frekvensomformerens hukommelse kan rumme op til 30 fejl vist i den rækkefølge, de er opstået i. Antallet af fejl, der i øjeblikket er gemt i fejlregistreringshukommelsen vises på hovedsidens værdilinie (H1→H#). Rækkefølgen af fejlene vises ved positionsindikationen i displayets øverste venstre hjørne. Den sidst registrerede fejl vises som F5.1, den næstsidste som F5.2 osv. Når der er 30 fejl i hukommelsen, vil den næste fejlregistrering slette den ældste på listen.

Et tryk på *Enterknappen i* 2-3 sekunder nulstiller hele fejllisten. Herefter vil symbolet **H#** ændres til **0**.



Figur 7-8. Fejlregistreringsmenu

7.3.6 Systemmenu (M6)

Tryk på Højre menuknap for at gå ind i *Systemmenuen* fra *Hovedmenuen*, når positionsindikatoren **M6** vises i displayets første linie.

Styreparametrene, der er knyttet til den generelle brug af frekvensomformeren, som f.eks. valg af applikation, tilpassede parametersæt eller information om hardware og software findes i *Systemmenuen*. Antallet af undermenuer og undersider vises med symbolet **S (eller P)** på værdilinien.

På side 78 findes en liste over, hvilke funktioner, der er tilgængelige i Systemmenuen.

Funktioner i Systemmenuen

| Kode | Funktion | Min | Maks | Enhed | Standard | Til- | Valgmuligheder |
|---------|---------------------------------|-----|-------|-------|------------------|--------|--|
| | | | | | | passet | |
| S6.1 | Sprogvalg | | | | English | | De tilgængelige valgmulig- heder afhænger af sprog- |
| | | | | - | | - | pakken. |
| | | | | | | | Basisapplikation |
| | | | | | | | Standardapplikation |
| | | | | | Basis- | | Multistenhastinhedsannl |
| S6.2 | Applikationsvalg | | | | applikation | | PID-kontrol-applikation |
| | | | | | | | Multifunktionsstyringsappl. |
| | | | | | | | Pumpe og |
| | Kopier parametre | | | | | | ventilatorstyringsappt. |
| | | | | | | | Gem sæt 1 |
| | | | | | | | Indlæs sæt 1 |
| \$6.3.1 | Parametersæt | | | | | | Gem sæt 2 |
| | | | | | | | Indlæs sær 2 Indlæs standardindstil. |
| S6.3.2 | Indlæs til panel | | | | | | Alle parametre |
| | | | | | | | Alle parametre |
| \$6.3.3 | Udlæs fra panel | | | | | | Alle undtagen motorparam. |
| | | | | | | | Ja |
| P6.3.4 | Parameter backup | | | | Ja | | Nej |
| S6.4 | Gammenlign parametre | | | | - | | |
| S6.4.1 | Sæt1 | | | | Bruges ikke | | |
| S6.4.2 | Sæt2 | | | | Bruges ikke | | |
| S6.4.3 | Fabriksindstillinger | | | | | | |
| S6.4.4 | Betjeningspanel- indstilling | | | | | | |
| S6.5 | Sikkerhed | | | | | | |
| S6.5.1 | Password | | | | Bruges ikke | | 0 =Bruges ikke |
| P6.5.2 | Parameterlås | | | | Ændring mulig | | Ændring mulig Ændring ikke mulig |
| S6.5.3 | Start-up guide | | | | | | Nej Ja |
| S6.5.4 | Driftstilstande | | | | | | Ændring mulig Ændring ikke mulig |
| S6.6 | Panelindstillinger | | | | | | |
| P6.6.1 | Default side | | | | | | |
| P6.6.2 | Default side/ | | | | | | |
| P6.6.3 | Timeout tid | 0 | 65535 | S | 30 | | |

| P6.6.4 | Kontrast | 0 | 31 | | 18 | |
|------------|-------------------------------------|-------|-------|----------|-------------------|--|
| P6.6.5 | Baggrundslys tid | Altid | 65535 | min | 10 | |
| S6.7 | Hardwareindstillinger | | | | | |
| P6.7.1 | Intern bremsemodstand | | | | Tilsluttet | lkke tilsluttet Tilsluttet |
| P6.7.2 | Ventilatorstyring | | | | Konti- nuerlig | Kontinuerlig temperatur |
| P6.7.3 | HMI acknowledg. timeout | 200 | 5000 | ms | 200 | |
| P6.7.4 | HMI antal genforsøg | 1 | 10 | | 5 | |
| S6.8 | Systeminformation | | | | | |
| S6.8.1 | Total Tæller | | | | | |
| C6.8.1.1 | MWh Tæller | | | kWh | | |
| C6.8.1.2 | Dagtæller | | | | | |
| C6.8.1.3 | Drift Timetæller | | | tt:mm:ss | | |
| S6.8.2 | Trip Tæller | | | | | |
| T6.8.2.1 | MWh Tæller | | | kWh | | |
| T6.8.2.2 | Nulstil MWh trip tæller | | | | | |
| T6.8.2.3 | Driftsdage trip tæller | | | | | |
| T6.8.2.4 | Driftstimer trip tæller | | | tt:mm:ss | | |
| T6.8.2.5 | Nulstil driftsdage- tæller | | | | | |
| S6.8.3 | Software-info | | | | | |
| S6.8.3.1 | Software pakke | | | | | |
| S6.8.3.2 | System software version | | | | | |
| S6.8.3.3 | Program interface | | | | | |
| S6.8.3.4 | System belastning | | | | | |
| S6.8.4 | Applikationers | | | | | |
| S6.8.4.# | Navn på applikation | | | | | |
| D6.8.4.#.1 | Applikation ID | | | | | |
| D6.8.4.#.2 | Applikationer: Version | | | | | |
| D6.8.4.#.3 | Applikationer: Program interface | | | | | |
| S6.8.5 | Hardware | | | | | |
| 16.8.5.1 | Effektenhedens typekode | | | | | |
| 16.8.5.2 | Info: Enhedens spænding | | | ۷ | | |
| 16.8.5.3 | Info: Bremse chopper | | | | | |
| 16.8.5.4 | Info: Bremsemodstand | | | | | |
| S6.8.6 | Udvidelseskort | | | | | |
| S6.8.7 | Debug-menu | | | | | Kun til applikationsprogram- mering. Kontakt fabrikken for yderligere oplysninger. |

Tabel 7-6. Funktioner i Systemmenuen

7.3.6.1 Sprogvalg

Med Vacon-betjeningspanelet er det muligt at vælge hvilket sprog, styringen af frekvensomformeren skal foregå på.

Find sprogvalgssiden i *Systemmenuen*. Positionsindikationen er **S6.1**. Tryk én gang på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen. Når navnet på sproget begynder at blinke, kan der vælges et nyt sprog til paneltekster. Bekræft valget ved at trykke på *Enter*. Teksten holder nu op med at blinke, og al tekst-information på betjeningspanelet vises herefter på det valgte sprog.

Man kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på *Venstre menuknap*.



Figur 7-9. Valg af sprog

7.3.6.2 Valg af applikation

Brugeren kan vælge den ønskede applikation ved at gå til *Applikationvalgssiden (S6.2)*. Dette gøres ved at trykke på *Højre menuknap* fra første side i *Systemmenuen*. Tryk herefter på *Højre menuknap* igen for at skifte applikation. Navnet på den aktuelle applikation begynder at blinke. Den ønskede applikation kan nu findes vha. *Browserknapperne*. Bekræft valget af applikation ved at trykke på *Enterknappen*.

Ved skift af applikation nulstilles alle parametre. Efter applikationsskiftet bliver De spurgt, hvis den **nye** Applikation skal indlæses til panelet. Hvis der trykkes på nogen andre knapper, før der trykkes *Enter*, forbliver den **forrige** applikation gemt i panelet, se kapitel 7.3.6.3.

Læs mere om applikationspakken i Vacon NX-Applikationsmanualen.



Figur 7-10. Valg af applikation

7.3.6.3 Kopiering af parametre

Parameterkopieringsfunktionen anvendes til at kopiere en eller alle parametergrupper fra en frekvensomformer til en anden eller til at gemme parametersæt i frekvensomformerens interne hukommelse. Alle parametergrupperne *indlæses* først i betjeningspanelet, derefter forbindes panelet til en anden frekvensomformer, og endelig *overføres* parametergrupperne til denne (eller tilbage til den oprindelige frekvensomformer).

Når parametre skal kopieres fra en frekvensomformer til en anden, skal den **frekvensomformer** parametrene overføres til **standses**, før overførslen finder sted:

Parameterkopieringsmenuen (S6.3) omfatter fire funktioner:

Parametersæt (S6.3.1)

Vacon NX-frekvensomformeren giver brugeren mulighed for, at genindlæse standardparameterværdierne og for at gemme og indlæse to brugertilpassede parametersæt (alle parametre inkluderet i applikationen).

Tryk på *Højre menuknap* fra *Parametersæt-*siden **(S6.3.1)** for at få adgang til *rediger-menuen*. Teksten *Indlæs fab.indst.* begynder at blinke. Tryk på *Enter* for at godkende og igangsætte indlæsningen af standardparametrene. Frekvensomformeren genindstilles automatisk.

Alternativt kan en af de andre gemme- eller indlæsefunktioner vælges med *Browserknapperne*. Bekræft valget med *Enterknappen*. Vent til 'OK' vises på displayet.



Figur 7-11. Lagring og indlæsning af parametersæt

Indlæs parametre til betjeningspanelet (Til panel, S6.3.2)

Med denne funktion indlæses **alle** eksisterende parametergrupper til panelet, forudsat at frekvensomformeren er standset.

Gå til siden *Til panel* (S6.3.2) fra *Parameterkopieringsmenuen*. Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til *rediger-menuen*. Brug *Browserknapperne* til at finde *Alle parametre* med, og tryk på *Enter*. Vent til 'OK' vises på displayet.



Figur 7-12. Kopiering af parametre til betjeningspanelet

Indlæs parametre til frekvensomformeren (Fra panel, S6.3.3)

Med denne funktion indlæses **en** eller **alle parametergrupper**, der er overført til panelet, til en frekvensomformer, forudsat at frekvensomformeren er i STOP-status.

Gå til siden *Fra panel* (S6.3.3) fra *Parameterkopieringsmenuen*. Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til *rediger-menuen*. Brug *Browserknapperne* til at vælge en af mulighederne *Alle parametre* eller *Applika-tionsparametre* og tryk på *Enter*. Vent til 'OK' vises på displayet.

Proceduren for at indlæse parametre fra panelet til frekvensomformeren er den samme som for indlæsning fra frekvensomformer til panel. Se ovenfor.

Automatisk parameter-backup (P6.3.4)

På denne side kan parameter-backupfunktionen aktiveres eller deaktiveres. Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen. Vælg *Ja* eller *Nej* med *Browserknapperne*.

Når Parameter-backupfunktionen er aktiv, kopierer Vacon NX-betjeningspanelet den aktive applikations parametre. Hver gang en parameter ændres, opdateres sikkerhedskopien af panelet automatisk.

Når der skiftes applikation, gives der mulighed for, at de **nye** applikationsparametre indlæses til panelet. Tryk på *Enter* for at bekræfte indlæsningen af de nye parametre, eller tryk på en tilfældig knap for at beholde kopien af den **foregående** applikations parametre i panelet. Parametrene kan nu overføres til frekvensomformeren. Følg vejledningen i kapitel 7.3.6.3.

Hvis den nye applikations parametre skal indlæses til panelet automatisk, skal dette gøres én gang for disse nye parametre på side 6.3.2, som tidligere omtalt. **Ellers vil panelet hver gang spørge om tilladelse til at indlæse parametrene.**

Bemærk: Parametre gemt under parameterindstillinger på side **S6.3.1** vil blive slettet, når der skiftes applikation. Hvis disse parametre skal overføres fra en applikation til en anden, skal de først indlæses i panelet.

7.3.6.4 Sammenligning af parametre

I undermenuen *Parametersammenligning* **(S6.4)** kan de **faktiske parameterværdier** sammenlignes med værdierne i de kundetilpassede parametersæt og med værdierne, der er indlæst i betjeningspanelet.

Tryk på *Højre menuknap* fra undermenuen *Sammenligning af parametre* for at påbegynde parametersammenligningen. De faktiske parameterværdier sammenlignes først med de kundetilpassede parametre i Sæt1. Hvis der ikke konstateres nogen forskelle, vises et '0' i nederste linie. Hvis en eller flere af værdierne er forskellige fra værdierne i Sæt1, vises antallet af afvigelser i displayet sammen med symbolet **P** (f.eks. P1 \rightarrow P5 = fem afvigende værdier). Tryk eventuelt på *Højre menuknap* en gang til for at se siderne, hvor såvel den faktiske værdi som den værdi, den blev sammenlignet med, vises. I denne visning er værdien på Beskrivelseslinien (i midten) standardværdien, og værdien på Værdilinien (nederst) er den ændrede værdi. Den faktiske værdi kan desuden også redigeres med *Browserknapperne* i *redigermenuen*, som man kommer til ved at trykke på *Højre menuknap* en gang til.

Sammenligning af de faktiske værdier med værdierne i *Sæt2*, *Fabriksindstillinger* og *Panelindstillinger*, foregår på samme måde som beskrevet herover.



Figur 7-13 Sammenligning af parametre

7.3.6.5 Sikkerhed

Bemærk: *Undermenuen Sikkerhed* er beskyttet med en adgangskode. Opbevar adgangskoden på et sikkert sted!

Password (S6.5.1)

Den valgte applikation kan beskyttes mod uautoriseret brug vha. adgangskodefunktionen **(S6.5.1)**. I standardindstillingen er adgangskodefunktionen ikke i brug. Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen, hvor funktionen kan aktiveres. Et blinkende nul vises på displayet, og en adgangskode kan vælges vha. *Browserknapperne*. Adgangskoden kan være et hvilket som helst tal mellem 1 og 65535.

Bemærk at adgangskoden også kan indstilles ved at indtaste tallene. Tryk en gang til på *Højre menuknap* i rediger-menuen. Der vises nu endnu et nul på displayet. Indstil først enerne. Tryk dernæst på Venstre menuknap og indstil tierne, osv. Bekræft til sidst indstillingen af adgangskoden ved at trykke på *Enter*.

Herefter skal man vente, til *Timeout-tiden (P6.6.3)* (se side 86) er udløbet, før adgangskodefunktionen aktiveres.

Ved forsøg på at skifte applikation eller ændre selve adgangskoden vil det være nødvendigt at indtaste den nuværende adgangskode. Adgangskoden skal indtastes med *Browserknapperne*. Deaktiver adgangskodefunktionen ved at indtaste værdien **0**.



Figur 7-14. Indstilling af adgangskode

Bemærk! Opbevar adgangskoden på et sikkert sted! Der kan ikke foretages nogen ændringer, medmindre der indtastes en gyldig adgangskode!

Parameterlås (P6.5.2)

Denne funktion gør det muligt at forhindre, at parametrene kan ændres.

Når parameterlåsen er aktiveret, vises teksten **låst** på displayet, hvis nogen forsøger at ændre en parameterværdi.

Bemærk: Denne funktion forhindrer ikke uautoriseret ændring af parameterværdier.

Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen. Brug *Browserknapperne* til at ændre status på parameterlåsen med. Accepter ændringen ved at trykke på *Enter* eller gå tilbage til det foregående niveau med *Venstre menuknap*.



Figur 7-15. Ændring af status for parameterlås

Start op-guide (P6.5.3)

Start op-guiden er en betjeningspanel-funktion, som letter idriftsætning af frekvensomformeren. Hvis Start op-guiden er aktiveret (standard), bliver brugeren først bedt om at angive sprog og foretrukken applikation samt om værdierne for et sæt parametre, som er fælles for alle applikationer, og et sæt applikationsafhængige parametre.

Accepter altid værdien med Enter-knappen, rul gennem indstillinger, eller ret værdier med Browserknapperne (pil op og pil ned).

Aktiver Start op-guiden på følgende måde: Find side P6.5.3 i Systemmenuen. Tryk på *Højre menuknap* en gang for at gå til rediger-menuen. Brug *Browserknapperne* til at indstille værdien *Ja* med, og tryk på *Enter* for at bekræfte valget. Følg samme procedure for at deaktivere funktionen, men vælg parameterværdien *Nej.*



Figur 7-16. Aktivering af Start op-guiden

Driftstilstande (P6.5.4)

Displayet på Vacons alfanumeriske betjeningspanel kan vise op til tre aktuelle værdier ad gangen, (se kapitel 7.3.1 og kapitlet *Overvågningsværdier* i manualen til den anvendte applikation). På side P6.5.4 i Systemmenuen er der mulighed for at definere, om det skal være muligt for operatøren at udskifte de overvågede værdier med andre værdier. Se nedenfor.



Figur 7-17. Indstilling af om de overvågede driftstilstande skal kunne ændres

7.3.6.6 Indstilling af betjeningspanel

I *Systemmenuens* undermenu Betjeningspanel er det muligt yderligere at tilpasse frekvensomformerens brugergrænseflade.

Find panelindstillings-undermenuen **(S6.6)**. Til denne undermenu er der fire sider **(P#)**, som har at gøre med betjeningen af panelet:



Figur 7-18. Undermenuen Panelindstillinger

Default Side (P6.6.1)

På denne side kan man indstille hvilken position (side), der automatisk vises i displayet, når *Timeout-tiden* (se nedenfor) er udløbet, eller når betjeningspanelet tændes.

Hvis værdien af *Default Side* er **0**, er funktionen ikke aktiveret, hvilket betyder, at den sidst viste side bliver stående på panelets display. Tryk en gang på *Højre menuknap* for at gå til rediger-menuen. Brug *Browserknapperne* til at ændre nummeret på Hovedmenuen med. Tryk en gang til på *Højre menuknap* for at ændre nummeret på undermenuen/siden. Gentag proceduren, hvis den ønskede default-side findes på tredje niveau. Tryk på *Enter* for at bekræfte valget af den nye default-side. Man kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på *Venstre menuknap*.



Figur 7-19. Funktionen Default Side

Default side i driftsmenuen (P6.6.2)

På denne side kan man indstille hvilken position (side) *i Driftsmenuen* (kun i specialapplikationer), der automatisk vises i displayet, når *Timeout-tiden* (se nedenfor) er udløbet, eller når betjeningspanelet tændes. Se indstilling af Default Side ovenfor.

Timeout tid (P6.6.3)

Med indstillingen af timeout-tiden defineres den tid, der skal gå, før displayvisningen går tilbage til Default Side (P6.6.1), se ovenfor.

Tryk på *Højre menuknap* for at gå til rediger-menuen. Indstil den ønskede timeout-tid, og tryk på *Enter* for at bekræfte indstillingen. Man kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på *Venstre menuknap*.



Figur 7-20. Indstilling af timeout-tid

Bemærk: Hvis værdien af Default side er sat til 0, har indstillingen af Timeout-tid ingen effekt.

Justering af kontrast (P6.6.4)

I tilfælde af at displayet er utydeligt, kan kontrasten justeres på samme måde som indstillingen af timeouttid foregår (se ovenfor).

Baggrundslys tid (P6.6.5)

Det er muligt at indstille en *Baggrundslys tid,* som afgør hvor længe baggrundslyset er tændt, før det går ud. Der kan enten indstilles et tidsrum mellem 1 og 65535 minutter eller vælges *'Permanent*. Se afsnittet Timeout tid (P6.6.3) for at læse, hvordan indstillingen foretages.

7.3.6.7 Indstillinger af hardware

Bemærk: Undermenuen *Hardware-indstillinger* er beskyttet med en adgangskode (se kapitlet Password (S6.5.1)). Opbevar adgangskoden på et sikkert sted!

I undermenuen *Hardware-indstillinger* (S6.7) under *Systemmenuen* er det muligt at styre nogle af hardwarefunktionerne i frekvensomformeren. Funktionerne i denne menu er *Intern bremsemodstandsforbindelse, Ventilatorstyring, HMI acknowledge timeout og HMI genforsøg.*

Tilslutning af ekstern bremsemodstand (P6.7.1)

Med denne funktion kan der gives besked til frekvensomformeren, om hvorvidt den interne bremsemodstand er tilsluttet eller ej. Hvis frekvensomformeren er købt med en intern bremsemodstand, er denne parameter forudindstillet til *Tilsluttet*. Hvis det imidlertid er nødvendigt at øge bremsekapaciteten ved at installere en ekstern bremsemodstand, eller hvis den interne bremsemodstand frakobles af anden årsag, anbefales det at ændre parameterværdien til *Ikke tilsluttet* for at undgå unødvendige fejludkoblinger.

Tryk på *Højre menuknap* for at gå til rediger-menuen. Brug *Browserknapperne* til at ændre status for den interne bremsemodstand. Tryk på *Enter* for at acceptere ændringen, eller går tilbage til forrige niveau med *Venstre menuknap*.

Bemærk! Bremsemodstanden fås som ekstraudstyr til alle klasser. Den kan installeres internt i klasserne FR4 til FR6.



Figur 7-21. Intern bremsemodstandsforbindelse

Ventilatorstyring (P6.7.2)

Med denne funktion styres frekvensomformerens køleventilator. Ventilatoren kan indstilles til enten at køre konstant, når strømmen er tilsluttet, eller afhængigt af enhedens temperatur. Hvis det sidste vælges, starter ventilatoren automatisk, når kølepladetemperaturen når 60°C eller når frekvensomformeren er i kørselstilstand. Ventilatoren modtager en stopkommando, når kølepladetemperaturen falder til 55°C og frekvensomformeren er i stoptilstand. Den fortsætter dog med at køre i ca. et minut efter at have modtaget stopkommandoen eller strømmen tilsluttes, ligesom den gør, når indstillingen ændres fra *Kontinuerligt* til *Temperatur.*

Bemærk! Ventilatoren kører altid, når frekvensomformeren er i drift.

Tryk på *Højre menuknap* for at gå til rediger-menuen. Den aktuelle indstilling begynder at blinke i displayet. Brug *Browserknapperne* til at ændre ventilatorindstillingen med. Tryk på *Enter* for at acceptere ændringen, eller tryk på *Venstre menuknap* for at gå tilbage til det foregående niveau.



Figur 7-22. Ventilatorstyringsfunktion

HMI acknowledge timeout (P6.7.3)

Med denne funktion er det muligt at ændre HMI acknowledgement timeout-tiden i tilfælde, hvor der er en yderligere forsinkelse i RS-232-transmissionen, for eksempel ved brug af modemmer til kommunikation over længere afstande.

Bemærk! Hvis frekvensomformeren er blevet tilsluttet pc'en med et **normalt kabel**, må værdierne af parametrene 6.7.3 og 6.7.4 (200 og 5) **ikke ændres**.

Hvis frekvensomformeren er blevet tilsluttet pc'en via et modem, og der er forsinkelse i overførslen af informationer, skal værdien af parameter 6.7.3 indstilles i henhold til forsinkelsen på følgende måde:

Eksempel:

- Forsinkelse i overførsel mellem frekvensomformeren og pc'en = 600 ms
- Værdien af par. 6.7.3 er indstillet til <u>1200 ms</u> (2 x 600, sendeforsinkelse+ modtageforsinkelse)
- Den tilsvarende indstilling skal foretages i [Misc]-delen af filen NCDrive.ini: Genforsøg = 5 AckTimeOut = 1200
 - TimeOut = 6000

Det skal også tages i betragtning, at intervaller kortere end AckTimeOut-tiden ikke kan bruges i overvågningen af NC-frekvensomformeren.

Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen. Brug *Browserknapperne* til at ændre acknowledgement tiden. Tryk på *Enter* for at acceptere ændringerne, eller tryk på *Venstre menuknap* for at gå tilbage til det foregående niveau.



Figur 7-23. HMI acknowledge timeout

Antal genforsøg på at modtage HMI acknowledgement (P6.7.4)

Med denne parameter indstilles det antal gange, frekvensomformeren skal forsøge at modtage acknowledgement, hvis det ikke lykkes inden for acknowledgement-tiden (P6.7.3), eller hvis der er fejl i den modtagne acknowledgement.

Tryk på *Højre menuknap* for at få adgang til rediger-menuen. Den nuværende værdi begynder at blinke. Brug *Browserknapperne* til at ændre antallet af genforsøg. Tryk på *Enter* for at acceptere ændringerne, eller tryk på *Venstre menuknap* for at gå tilbage til det foregående niveau.

Se proceduren for ændring af værdien på Figur 7-23.

7.3.6.8 Systeminfo

I undermenuen *Systeminfo* **(S6.8)** findes der oplysninger om frekvensomformer-relateret hardware og software, ligesom der findes oplysninger om driften.

Totaltællere (S6.8.1)

På siden *Totaltællere* **(S6.8.1)** opsamles informationer om frekvensomformerens driftstider, dvs. det totale antal MWh, driftsdage og driftstimer indtil nu. I modsætning til tællerne under Triptællere (S6.8.2) kan disse tællere ikke nulstilles.

Bemærk! Driftstidstælleren (dage og timer) kører altid, når frekvensomformeren er tændt.

| Side | Tæller | Eksempel |
|-----------|------------------|---|
| C6.8.1.1. | MWh-tæller | Værdien på displayet er 1.013. Frekvensomformeren |
| | | har kørt i 1 år og 13 dage. |
| C6.8.1.2. | Dagtæller | Værdien på displayet er 7:05:16. Frekvensomformeren |
| | | har kørt i 7 timer, 5 minutter og 16 sekunder. |
| C6.8.1.3. | Driftstimetæller | |

Tabel 7-7. Tællersider

Triptællere (S6.8.2)

Trip-tællere (menu **S6.8.2)** er tællere, hvis værdier kan nulstilles. Der findes følgende nulstilbare tællere. Se også Tabel 7-7.

Bemærk! Trip-tællere kører kun, når motoren kører.

| Side | Tæller | |
|----------|------------------|--|
| T6.8.2.1 | MWh-tæller | |
| T6.8.2.3 | Dagtæller | |
| T6.8.2.4 | Driftstimetæller | |
| | | |

Tabel 7-8. Nulstilbare tællere

Tællerne kan nulstilles på siderne 6.8.2.2 *(Reset MWh Tæller)* og 6.8.2.5 *(Reset Timetæller)*. **Eksempel:** Følg nedenstående tabel trin for trin for at nulstille driftstidstællerne:



Figur 7-24. Nulstilling af tæller

Software (S6.8.3)

*Software-*informationssiden har følgende oplysninger om frekvensomformerens software:

| Side | Indhold | | |
|---------|--|--|--|
| 6.8.3.1 | Software-pakke | | |
| 6.8.3.2 | Software-version | | |
| 6.8.3.3 | Program-interface | | |
| 6.8.3.4 | Systembelastning | | |
| THITOC | Table 17.0 College information and the | | |

Tabel 7-9. Software-informationssider

Applikationer(S6.8.4)

På side **S6.8.4** findes undermenuen *Applikationer* med oplysninger ikke bare om den applikation, der er i brug, men også om alle andre applikationer, der er indlæst i frekvensomformeren. Følgende oplysninger kan aflæses:

| Side | Indhold |
|-----------|-----------------------|
| 6.8.4.# | Navn på applikationen |
| 6.8.4.#.1 | Applikationens id |
| 6.8.4.#.2 | Version |
| 6.8.4.#.3 | Program-interface |

Tabel 7-10. Applikations-informationssider



Figur 7-25. Applikations-informationsside

Tryk på *Højre menuknap* på *Applikations*-informationssiden for at få adgang til Applikationssiderne. Der er lige så mange sider, som der er applikationer indlæst i frekvensomformeren. Find den ønskede applikation vha. *Browserknapperne*, og tryk derefter på *Højre menuknap* for komme til *Informationssiderne* for denne applikation. Brug *Browserknapperne* til at bladre mellem de forskellige informationssider med.

Hardware (S6.8.5)

Hardware-informationssiden har følgende oplysninger om frekvensomformerens hardware:

| Side | Indhold |
|---------|-----------------------------|
| 6.8.5.1 | Effektenhedens typekode |
| 6.8.5.2 | Enhedens nominelle spænding |
| 6.8.5.3 | Bremse-chopper |
| 6.8.5.4 | Bremsemodstand |

Tabel 7-11. Hardware-informationssider

Udvidelseskort (S6.8.6)

På *Udvidelseskort-*siderne findes der oplysninger om de basis- og optionskort, der er forbundet til betjeningspanelet (se kapitel 6.3).

Status på de enkelte kortslidser kan kontrolleres på siden *Udvidelseskort:* Tryk på *Højre menuknap*, og brug *Browserknapperne* til at vælge kortet, der skal kontrolleres status på. Tryk på *Højre menuknap* igen for at se kortstatus. Tryk eventuelt også på en af *Browserknapperne* for at få vist programversionen for det pågældende kort.

Hvis der ikke er tilknyttet noget kort til slidsen, vises teksten *'Ingen Kort'*. Hvis der er tilknyttet et kort til slidsen, men forbindelsen af en eller anden årsag er væk, vises teksten *'Ingen Forbindelse.'* Se kapitel 6.3 og Figur 6-20 og Figur 6-21 for at få mere at vide.



Der er mere om de parametre, som er relateret til udvidelseskort i kapitel 7.3.7.

Figur 7-26. Informationsstatus på udvidelseskort

Debug-menu (S6.8.7)

Denne menu er for avancerede brugere og applikationsdesignere. Kontakt eventuelt leverandøren for at få hjælp til brugen af menuen.

7.3.7 Udvidelseskortmenu (M7)

Udvidelseskortmenuen gør det muligt for brugeren at 1) se hvilke udvidelseskort, der er tilsluttet betjeningspanelet og 2) få adgang til og redigere de parametre, der er tilknyttet udvidelseskortet. Tryk på *Højre menuknap* for at gå til niveauet **(G#)**. På dette niveau kan man bladre mellem de forskellige slidser (se side 54) fra A til E med *Browserknapperne* og se hvilke udvidelseskort, der er tilsluttet. På nederste linie i displayet er det vist, hvor mange parametre, der hører til det pågældende kort. Parameterværdierne kan ses og redigeres på samme måde som beskrevet i kapitel 7.3.2. Se Tabel 7-12 og Figur 7-27.

Udvidelseskort-parametre

| Kode | Parameter | Min | Maks. | Standard | Tilp. | Valg |
|----------|-----------|-----|-------|----------|-------|--|
| P7.1.1.1 | Al1 mode | 1 | 5 | 3 | | 1 =020 mA 2 =420 mA 3 =010 V 4 =210 V |
| | | 1 | F | 1 | | 5 =-10+10 V |
| P7.1.1.2 | AIZ mode | I | 5 | I | | Se P7.1.1.1 |
| P7.1.1.3 | AO1 mode | 1 | 4 | 1 | | 1=020 mA 2=420 mA 3=010 V 4=210 V |

Tabel 7-12. Udvidelseskort- parametre (kort OPT-A1)



Figur 7-27. Informationsmenu om udvidelseskort

7.4 Øvrige betjeningspanelfunktioner

Vacon NX-betjeningspanelet har en række yderligere applikations-relaterede funktioner. Se Vacon NXapplikaktionsmanualerne for at få mere at vide.

8. IDRIFTSÆTTELSE

8.1 Sikkerhed

Læs følgende instruktioner og advarsler før idriftsættelsen:

| | 1 | Der er spænding på interne komponenter og printplader (undtaget de galvanisk isolerede I/O-klemmer), når Vacon-frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsspændingen. Kontakt med denne spænding er yderst farlig og kan forårsage død eller alvorlig skade. |
|----------|---|--|
| ∕7∖ | 2 | Der er spænding på motorklemmerne U, V, W og på jævnstrøms- og bremsemodstandsklemmerne –/+, når Vacon NX er tilsluttet forsynings- spændingen, også selvom motoren ikke kører . |
| | 3 | I/O-styreklemmerne er isoleret fra forsyningspotentialet, men relæud- gangene og andre I/O-styreklemmer kan have en farlig spænding til- sluttet, også selvom Vacon NX ikke er tilsluttet forsyningsspændingen. |
| ~ | 4 | Undlad at tilslutte komponenter, mens frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsspændingen. |
| ADVARSEL | 5 | Når forsyningsspændingen afbrydes, vent da indtil køleventilatoren standser, og indikatorlamperne på betjeningspanelet er slukkede. (Er der intet panel, så se lamperne i panelholderen). Vent yderligere fem minutter før der foretages noget som helst arbejde med Vacon NX-for- bindelserne. Ikke engang frontdækslet må åbnes, før de fem minutter er gået. |
| | 6 | Kontroller at front- og kabeldæksler på Vacon NX frekvensomformeren er lukkede, før frekvensomformeren tilsluttes forsyningsspændingen. |
| | 7 | Under drift bliver siderne på frekvensomformer FR8 brændende varme. Undlad at røre dem med hænderne! |
| | 8 | Under drift bliver bagsiden af frekvensomformer FR6 brændende varm. Derfor MÅ DEN IKKE monteres på en overflade, der ikke er brandsikker. |

8.2 Idriftsættelse af frekvensomformeren

- 1 Læs sikkerhedsinstruktionerne i kapitel 1 og ovenfor grundigt, og følg dem.
- 2 Kontroller efter installationen, at
 - både frekvensomformeren og motoren er tilsluttet jord.
 - forsynings- og motorkabler er i overensstemmelse med installations- og tilslutningsinstruktionerne i kapitel 6.1.
 - styrekabler er lokaliseret så langt som muligt fra forsyningskablerne (se kapitel 6.1.3, trin 3), afskærmningen i styrekablerne er tilsluttet jord . Ledningerne må ikke røre de elektriske komponenter i apparatet.
 - fællestilslutningen til de digitale indgange er tilsluttet +24 V eller I/O-klemmens jord- eller eksterne forsyning.
- **3** Kontroller mængden og kvaliteten af kølerluften (kapitel 5.2, og Tabel 5-10).
- 4 Kontroller at fugt ikke har skabt kondens i frekvensomformeren.
- **5** Kontroller at alle Start/Stop-kontakter tilsluttet I/O-klemmer er i **Stop-** position.

- **6** Slut Vacon-frekvensomformeren til forsyningen.
- 7 Indstil parametrene i gruppe 1 (Se Vacon Alt i ét-applikationsmanualen) i overensstemmelse med parametrene i den pågældende applikation. Som et minimum, bør følgende parametre indstilles:
 - motorens nominelle spænding
 - motorens nominelle frekvens
 - motorens nominelle hastighed
 - motorens nominelle strøm

Værdierne findes på motorskiltet.

8 Kør en driftstest uden motor

Foretag enten test A eller test B:

A Signaler fra I/O-klemmerne:

- a) Sæt Start/Stop-kontakten til TIL.
- b) Skift frekvensreference (potentiometer)
- c) Kontroller i Overvågningsmenuen **M1**, at værdien af udgangsfrekvensen skifter i henhold til den ændrede frekvensreference.
- d) Sæt Start/Stop-kontakten til FRA.
- **B** Signaler fra betjeningspanelet:
- a) Skift styringen fra I/O-klemmerne til betjeningspanelet som beskrevet i kapitel 7.3.3.1.
- b) Tryk på panelets Start-knap
- c) Gå til Panelkontrolmenu (M3) og undermenuen Panelreference (kapitel 7.3.3.2), og skift frekvensreference ved brug af Browserknapperne

▲ -

- d) Kontroller i Overvågningsmenuen **M1**, at værdien af udgangsfrekvensen skifter i henhold til den ændrede frekvensreference.
- e) Tryk på panelets Stopknap
- 9 Kør opstartstesten, uden motoren tilsluttet proceslinien, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal sikkerheden kontrolleres, før hver test. Informer alle medarbejdere om testen.

stop

start

- a) Slå hovedforsyningen fra, og vent indtil frekvensomformeren er stoppet som beskrevet i kapitel 8.1, trin 5.
- b) Tilslut motorkablet til motoren og effektklemmerne på frekvensomformeren.
- c) Sørg for, at alle start/stop-kontakterne er i position FRA.
- d) Tilslut forsyningen
- e) Gentag test 8A eller 8B.

- **10** Slut motoren til proceslinien (hvis opstartstesten blev foretaget, uden at motoren var tilsluttet).
 - a) Sørg for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage testen, før den påbegyndes.
 - b) Informer alle medarbejdere om testen.
 - c) Gentag test 8A eller 8B.

9. FEJLFINDING

Når frekvensomformerens styringselektronik konstaterer en fejl, standser frekvensomformeren, og symbolet **F** vises på displayet sammen med et tal, der angiver nummeret i fejlrækken, fejlkoden og en kort fejlbeskrivelse. Fejlen kan nulstilles med *Reset-knappen* på betjeningspanelet eller via I/O-klemmen. Fejlene lagres på en liste i Fejlregistreringsmenu (M5). De forskellige fejlkoder kan findes i tabellen nedenfor.

Fejlkoderne, deres årsager og afhjælpningen af disse gennemgås i tabellen nedenfor. Fejlbeskrivelserne på grå baggrund omhandler kun A-fejl. Fejl, der er skrevet med hvidt på sort baggrund, viser fejl, som der kan programmeres forskellige svar til i applikationen. Se parametergruppen Beskyttelser **Bemærk:** Før leverandøren eller fabrikken kontaktes pga. en fejltilstand, bedes De altid skrive alle tekster og koder på paneldisplayet ned.

| Fejl- kode | Fejl | Mulig årsag | Fejlafhjælpning |
|---------------|------------------------|--|--|
| 1 | Overstrøm | Frekvensomformeren har målt for høj strøm (>4*I_n) i motorkablet: pludselig kraftig forøgelse af belast- ningen kortslutning i motorkabler forkert motor | Kontroller belastningen. Kontroller motoren. Kontroller kablerne. |
| 2 | Overspænding | Jævnstrømsspændigen har oversteget grænsen, som er defineret i Tabel 4-7. – for kort decelerationstid – høje overspændingsspidser fra forsy- ningen. | Øg decelerationstiden. Anvend en bremsechopper eller bremsemodstand (fås som ekstratilbehør) |
| 3 | Jordfejl | Strømmåling viser, at summen af motor- fasestrømmen ikke er nul. – Isoleringsfejl i kabel eller motor | Kontroller motorkabler og motor. |
| 5 | Ladekontakt | Ladekontakten er åben, efter at der er givet START-kommando. – driftsfejl – komponentfejl | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen opstår igen. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 6 | Nødstop | Der er givet stopsignal fra optionskortet. | |
| 7 | Mætnings- udkobling | Forskellige årsager: Defekt komponent Kortslutning i eller overbelastning af bremsemodstand | Kan ikke nulstilles fra betjeningspanelet. Sluk for strømmen. TILSLUT IKKE STRØMMEN IGEN! Kontakt fabrikken. Hvis denne fejl opstår samtidig med fejl 1, skal motorkabler og motor kontrolleres. |
| 8 | Systemfejl | komponentfejl driftsfejl Se registrering af særlige fejl, 7.3.4.3 | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen opstår igen. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 9 | Under- spænding | Jævnstrømsspændingen er under spæn- dingsgrænserne, som er defineret i Tabel 4-7. – Mest sandsynlige årsag: for lav forsyningsspænding – Intern fejl i frekvensomformeren | l tilfælde af midlertidig afbrydelse af forsyningsspændingen: Nulstil fejlen og genstart frekvensomformeren. Kontroller forsyningsspændingen. Hvis den er passende, er der opstået en intern fejl. Kontakt leverandøren. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |

| Fejl- kode | Fejl | Mulig årsag | Fejlafhjælpning |
|---------------|--|--|--|
| 10 | Indgangslinie- overvågning | Indgangsliniefase mangler. | Kontroller forsyningsspændingen og kablet. |
| 11 | Udgangsfase- overvågning | Strømmålinger viser, at der ikke er strøm i motorfasen. | Kontroller motorkabel og motor. |
| 12 | Bremsechoppe rovervågning | Der er ikke installeret bremsemod- stand Bremsemodstanden er i stykker Bremsechopperfejl | Kontroller bremsemodstand. Hvis modstanden er i orden, er der fejl på chopperen. Kontakt leverandøren. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 13 | Undertempera- tur i frekvens- omformer | Kølepladetemperaturen er under –10°C | |
| 14 | Overtemperatu r i frekvensom- former | Kølepladetemperaturen er over 90°C. Der gives overtemperatur-advarsel, når kølepladetemperaturen overstiger 85°C. | Kontroller om kølerluftmængden og - trykket er korrekt. Kontroller kølepladen for støv. Kontroller den omgivende lufttempera- tur. Sørg for, at switchfrekvensen ikke er for høj i forhold til den omgivende lufttem- peratur og motorbelastningen. |
| 15 | Motoren stallet | Motor-stall-beskyttelsen er koblet ud. | Kontroller motoren. |
| 16 | Overtemperatu r i motoren | Frekvensomformerens motortemperatur- model har observeret overophedning af motoren. Motoren er overbelastet. | Formindsk motorens belastning. Hvis motoren ikke er overbelastet, så kon- troller temperaturmodelparametrene. |
| 17 | Motoren underbelastet | Motorunderbelastningsbeskyttelsen er koblet ud. | |
| 22 | EEPROM kontrolsumfejl | Fejl i gemte parametre – driftsfejl – komponentfejl | |
| 24 | Tællerfejl | Værdierne, der vises på tællerne, er forkerte | |
| 25 | Fejl i mikro- processorens overvågnings- kredsløb | – driftsfejl – komponentfejl | Nulstil fejlen og genstart. Kontakt Deres leverandør, hvis fejlen gentager sig.Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 26 | Start forhindret | Start af frekvensomformeren er blevet forhindret. | Annuller startforhindringen. |
| 29 | Termistorfejl | Termistorindgangen på optionskortet har registreret en stigning af motortemperaturen. | Kontroller motorkøling og –belastning Kontroller termistorforbindelsen (Hvis optionskortets termistorindgang ikke er i brug, skal den kortsluttes) |
| 31 | IGBT-temperatur (hardware) | Overtemperatursbeskyttelsen af den trefasede vekselretterbro har registreret for høj korttids-overbelastningsstrøm. | Kontroller belastningen. Kontroller motorstørrelsen. |
| 32 | Ventilator- køling | Frekvensomformerens køleventilator starter ikke, når kommandoen TIL er givet. | Kontakt Deres leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html |
| 34 | CAN bus- kommunikation | Den sendte besked ikke genkendt. | Sørg for, at der er et andet apparat på bussen med samme konfiguration. |
| 36 | Styreenhed | NXS-styreenheden kan ikke styre NXP- effektenheden og omvendt. | Skift styreenhed |

FEJLFINDING

| Fejl- kode | Fejl | Mulig årsag | Fejlafhjælpning | |
|---------------|--|--|---|--|
| 37 | Enhed udskiftet (samme type) | Optionskort eller kontrolenhed skiftet. Samme type kort eller samme effektind- stilling af frekvensomformer | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! | |
| 38 | Enhed tilføjet (samme type) | Optionskort eller frekvensomformer tilføjet. Frekvensomformer med samme effekt- indstilling eller samme type kort tilføjet | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! | |
| 39 | Enhed fjernet | Optionskort fjernet. Frekvensomformer fjernet. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! | |
| 40 | Ukendt enhed | Ukendt optionskort eller frekvensomfor- mer. | Kontakt Deres leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html | |
| 41 | IGBT-temperatur | Overtemperatursbeskyttelsen af den trefasede vekselretterbro har registreret for høj korttids-overbelastningsstrøm. | Kontroller belastningen. Kontroller motorstørrelsen. | |
| 42 | Overtemperatu r i bremsemod- stand | Bremsemodstandens overtemperaturs- beskyttelse har registreret for kraftig op- bremsning. | Indstil en længere decelerationsperiode. Anvend ekstern bremsemodstand. | |
| 43 | Enkoderfejl | Se registrering af særlige fejl, 7.3.4.3. Øvrige koder: 1 = Enkoder 1 kanal A mangler 2 = Enkoder 1 kanal B mangler 3 = Begge enkoder 1 kanaler mangler 4 = Enkoder har skiftet retning | Kontroller enkoder-kanalforbindelserne. Kontroller enkoder-kortet. | |
| 44 | Enhed skiftet (anden type) | Optionskort eller kontrolenhed skiftet. Anden type optionskort eller anden effektindstilling af frekvensomformer. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! Bemærk: Fabriksindstillingerne af applikationsparameterværdierne gendannet. | |
| 45 | Enhed tilføjet (anden type) | Optionskort eller kontrolenhed tilføjet. Anden type optionskort eller frekvensom- former med anden effektindstilling tilføjet. | Nulstil Bemærk: Ingen registrering af fejltids- punkt! Bemærk: Fabriksindstillingerne af applikationsparameterværdierne gendannet. | |
| 50 | Analog indgang I _{in} < 4mA (valgt signalområde 4 til 20 mA) | Strømmen på den analoge indgang er < 4mA. – Styrekabel er defekt eller løst. – Signalkilden har lavet fejl. | Kontroller strømsløjfekredsløbet. | |
| 51 | Ekstern fejl | Fejl på digital indgang. | | |
| 52 | Panelkom- | Forbindelsen mellem betjeningspanelet | Kontroller panelforbindelse og eventuelt | |
| 52 | Fieldbus-foil | og irekvensomformeren er detekt. | panelkapel. Kontroller installationen, Hvis installa | |
| 55 | ιιειαράς-ιεjι | ren og fieldbus-kortet er defekt. | tionen er korrekt, så kontakt Deres Vacon-leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html | |
| 54 | Kortslidsfejl | Defekt optionskort eller slids. | Kontroller kort og slids. Kontakt Deres Vacon-leverandør. Besøg venligst: http://www.vacon.com/wwcontacts.html | |

| Fejl- kode | Fejl | Mulig årsag | Fejlafhjælpning |
|---------------|------------------------------|---|--|
| 56 | PT100-kort temperaturfejl | De indstillede temperaturgrænseværdier for PT100-kortparametrene er overskredet | Find årsagen til temperaturstigningen. |

Tabel 9-1. Fejlkoder



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2013 Vacon Plc.



Rev. A