Danfoss

Inhaltsverzeichnis

MCT 10 Software

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	5
1.2.1 Konnektivität	7
2 Einführung	8
2.1 Über dieses Handbuch	8
2.2 Was ist MCT 10 Software?	8
2.3 Die MCT 10 Software-Module	9
2.4 Zwei Versionen	10
2.5 Systemvoraussetzungen	11
2.6 Hintergrundkenntnisse	11
2.7 Verwandte Literatur	11
3 Installation und Deinstallation	12
3.1 Installation und Deinstallation	12
3.1.1 So starten Sie das Installationsprogramm	12
3.1.2 So ändern Sie nach der Installation die Sprache	13
4 Einführung zur Benutzeroberfläche	14
4.1 Merkmale der MCT 10 Software	14
5 Kommunikation einrichten	19
5.2.1 Serielle Konfiguration	21
5.3 Softstarter	22
5.3.1 Serielle Konfiguration	22
5.4 Profibus-DP-V1-Datenübertragung	24
5.4.1 Profibus-DP-V1-Konfiguration	25
5.5 USB-Datenübertragung	25
5.6 Ethernet-TSC-Datenübertragung	26
5.6.1 Ethernet-TSC-Konfiguration	26
5.6.1.1 Remote-Konnektivität	28
5.6.2 Wink-Befehl für Frequenzumrichter	29
6 Parameterverarbeitung	30
6.1 Einrichtung	30
6.1.5 Einstellungen für Parameteransicht	35
6.2 Filter	35
6.2.1 Filter für Parameteransicht	37
6.3 Sonderparameter	41
6.4 Parameter bearbeiten	42
6.4.1 Direkte Bearbeitung der Parameterliste	42
6.4.2 Bearbeitung über Dialogfenster	42

6.5 Vergleich von Parametern	42
6.6 Lesen der Frequenzumrichterdatenbank	45
6.7 Änderungsprotokoll anzeigen	46
6.8 Betriebszustand des Frequenzumrichters auslesen	47
7 Lesen/Schreiben zwischen MCT 10 Software und Frequenzumrichter	48
7.1 Lesen und Schreiben von Parametern	48
7.2 Einstellungen für Lesen/Schreiben	48
7.3 Anschlusseigenschaften	50
7.4 Vom Frequenzumrichter lesen	50
7.5 Zum Frequenzumrichter schreiben	52
7.6 Ansichten	53
7.7 Suche	53
7.7.1 Suchkonfiguration	53
7.7.2 Netzwerk durchsuchen	54
7.8 Abfrage	54
8 Daten speichern	56
8.1 Netzwerk- und Projekt-Ordner	56
8.2 Ändern der Konfiguration eines Geräts im Feld	56
8.3 So werden Daten gespeichert	56
8.3.1 Speichern von Änderungen auf einer Festplatte	56
8.3.2 Speichern eines Projekts	57
9 SyncPos	58
9.1 SyncPos-Verarbeitung	58
9.2 Programm- und Konfigurationsdateien	58
9.2.3 Importieren und Exportieren einer Konfigurationsdatei	59
9.2.4 Konfigurationsdatei bearbeiten und speichern	60
9.2.5 Importieren und Exportieren von Programmen	61
9.2.6 Autostart	62
9.2.7 Quellcode	62
9.2.8 Quellcode bearbeiten	62
9.2.9 Speichern und Programm beenden	63
9.3 SyncPos Vom Frequenzumrichter lesen	64
9.4 SyncPos Zum Frequenzumrichter schreiben	65
10 Import von Dateien	66
10.1 Importieren älterer Dialogdateien	66
11 Drucken	67
12 Anzeige von Alarm, Warnung und Fehlerspeicher	69
12 Anzeige von Alarm, Warnung und Fehlerspeicher	6

12.1 Auffinden von Alarm- und Warnmeldungen	69
12.2 Handhabung von Alarmen/Warnungen in Projektdateien	71
12.3 Handhabung der Alarm- und Warnspeicher	71
13 Plug-in Smart Logic Controller	73
13.1.1 Plug-in Smart Logic Controller	73
13.1.2 Einfach zu erlernende Komponenten	74
14 Scope-Funktion	75
14.1 Einführung	75
14.2 Kanaltypen	75
14.3 Aktivieren des Scopes	75
14.3.1 Hinzufügen von Textnotizen	77
14.4 PC-Kanal	77
14.4.1 Zusätzliche Einstellungen	80
14.4.1.1 Allgemein	81
14.4.1.2 Trigger	81
14.4.1.3 Cursor	81
14.4.2 Reconfigure Channel	82
14.5 Echtzeitkanal	82
14.5.1 Zusätzliche Einstellungen	83
14.5.1.1 Echtzeitkanal Eigenschaften	83
14.5.1.2 Ansicht	84
14.5.1.3 Cursor	84
14.5.2 Reconfigure Channel	84
14.6 Kommunikationssteuerung	84
14.7 Zusätzliche Funktionen	84
15 Firmware-Unterstützung der Frequenzumrichter in MCT 10 Software aktualisieren	86
15.1 Hintergrund	86
15.2 Feststellen, ob MCT 10 Software aktualisiert worden ist	88

17 Funktionen der Baureihe FC102 und FC202

16 DP-V1-Anschluss PG/PC-Schnittstelle

17.4 Kaskadenregler	95
17.4.1 Einfacher Kaskadenregler	96
17.4.9 Erweiterter Kaskadenregler	106
18 Konvertierungsassistent	115
18.2 Konvertierung FC zu FC-Serie	117
19.2.1 Konvertierungstehellenmeneger	

89

91

18.2.2 Konvertierung Offline zu Offline	122
18.2.3 Konvertierung Online zu Online	122
18.2.4 Konvertierung Online zu Offline	123
18.2.5 Konvertierung Offline zu Online	124
19 Fehlersuche und -behebung	125
19.1 Fehlerdialog speichern	125
19.2 Allgemeine Probleme und Lösungen	126
19.2.1 Änderungen nicht in PC gespeichert	126
19.2.2 Fehlermeldung beim Installieren der MCT 10 Software	126
19.2.3 Fehlermeldung Kommunikationsfehler	127

20 Kundenspezifische Initialisierungswerte (Customer Specific Initialisation Values, CSIV) 129

alues, CSIV)	129
20.1 Erstellen von CSIV-Dateien	130
20.2 Konfigurieren von CSIV-Dateien	131
20.3 Frequenzumrichter Datei Manager	133

1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Urheberrechte, Haftungsbeschränkungen und Änderungsvorbehalte

Diese Druckschrift enthält Informationen, die Eigentum von Danfoss sind. Durch die Annahme und Verwendung dieses Handbuchs erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, die darin enthaltenen Informationen ausschließlich für Geräte von Danfoss oder solche anderer Hersteller zu verwenden, die ausdrücklich für die Kommunikation mit Danfoss-Geräten über serielle Kommunikationsverbindung bestimmt sind. Diese Druckschrift ist durch Urheberschutzgesetze Dänemarks und der meisten anderen Länder geschützt.

Danfoss übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die nach den in vorliegendem Handbuch enthaltenen Richtlinien erstellten Softwareprogramme in jedem physikalischen Umfeld bzw. jeder Hard- oder Softwareumgebung einwandfrei laufen.

Obwohl die im Umfang dieses Handbuchs enthaltene Dokumentation von Danfoss überprüft und revidiert wurde, leistet Danfoss in Bezug auf die Dokumentation einschließlich Beschaffenheit, Leistung oder Eignung für einen bestimmten Zweck keine vertragliche oder gesetzliche Gewähr.

Danfoss übernimmt keinerlei Haftung für unmittelbare, mittelbare oder beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden aufgrund der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen. Dies gilt auch dann, wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Danfoss haftet insbesondere nicht für Kosten, einschließlich aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Umsatz, Verlust oder Beschädigung von Ausrüstung, Verlust von Computerprogrammen, Datenverlust, Kosten für deren Ersatz oder Ansprüche Dritter jeglicher Art.

Danfoss behält sich das Recht vor, jederzeit Überarbeitungen oder inhaltliche Änderungen an dieser Druckschrift ohne Vorankündigung oder eine verbindliche Mitteilungspflicht vorzunehmen.

Mit dieser Software können Sie den Frequenzumrichter fernbedienen und damit einen Elektromotor starten, der als Antrieb für eine gefährliche Maschine dient. Daher muss bei Verwendung der Software die notwendige Sorgfalt walten gelassen werden, und es müssen geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um Verletzungen sowie Beschädigung an Maschinen und Geräten zu verhindern.

1.2 Sicherheitshinweise

Die Spannung des Frequenzumrichters ist gefährlich, wenn eine Verbindung zum Netz besteht. Unsachgemäße Installation oder unsachgemäßer Betrieb des Motors, Frequenzumrichters oder Feldbus können schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen und Schäden am Gerät verursachen. Daher müssen die Anweisungen in diesem Handbuch sowie nationale und lokale Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Sicherheitsvorschriften

- Die Netzversorgung des Frequenzumrichters muss bei Reparaturarbeiten abgeschaltet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- Netzstecker entfernen.
- 2. Die [OFF]-Taste auf dem Bedienteil des Frequenzumrichters unterbricht nicht die Netzspannung und darf deshalb nicht als Sicherheitsschalter benutzt oder betrachtet werden.
- Achten Sie auf eine korrekte Schutzerdung des Geräts, den Schutz von Benutzern vor Versorgungsspannung und den Schutz des Motors vor Überlast unter Beachtung geltender Vorschriften und Bestimmungen.
- 4. Der Ableitstrom übersteigt 3,5 mA.
- Ein Überlastungsschutz des Motors ist nicht Teil der Werkseinstellung. Wenn diese Funktion erforderlich ist, stellen Sie 1-90 Thermischer Motorschutz auf den Datenwert ETR Alarm 1 [4] oder den Datenwert ETR Warnung 1 [3] ein.
- Die Stecker f
 ür die Motor- und Netzversorgung d
 ürfen nicht entfernt werden, w
 ährend der Frequenzumrichter an die Netzspannung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung unterbrochen und die

erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.

7. Der Frequenzumrichter hat außer den Spannungseingängen L1, L2 und L3 noch weitere Spannungseingänge, wenn DC-Zwischenkreiskopplung bzw. externe 24 V DC-Versorgung installiert sind. Prüfen Sie, dass vor Beginn der Reparaturarbeiten alle Spannungsquellen abgeschaltet sind und die erforderliche Zeit verstrichen ist.

Warnung vor unerwartetem Anlauf

- Der Motor kann mit einem digitalen Befehl, einem Bus-Befehl, einem Sollwert oder LCP Stopp angehalten werden, obwohl der Frequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht. Ist ein unerwarteter Anlauf des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit (z. B. Verletzungsgefahr durch Kontakt mit sich bewegenden Maschinenteilen nach einem unerwarteten Anlauf) jedoch unzulässig, so sind die oben genannten Stoppfunktionen nicht ausreichend. In diesem Fall muss der Frequenzumrichter vom Netz getrennt oder die Funktion *Sich.Stopp* aktiviert werden.
- Der Motor kann während der Parametereinstellung anlaufen. Wenn dadurch die Personensicherheit gefährdet wird (z. B. Verletzungsgefahr durch Kontakt mit sich bewegenden Maschinenteilen) ist ein unerwarteter Anlauf z. B. mithilfe der Funktion *Sicherer Stopp* oder durch sichere Trennung der Motorverbindung zu verhindern.
- 3. Ist der Motor abgeschaltet, so kann er von selbst wieder anlaufen, sofern die Elektronik des Frequenzumrichters defekt ist, oder falls eine kurzfristige Überlastung oder ein Fehler in der Versorgungsspannung bzw. am Motoranschluss beseitigt wurde. Ist ein unerwarteter Anlauf des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit (z. B. Verletzungsgefahr durch Kontakt mit sich bewegenden Maschinenteilen) jedoch unzulässig, so sind die normalen Stoppfunktionen des Frequenzumrichters nicht ausreichend. In diesem Fall muss der Frequenzumrichter vom Netz getrennt oder die Funktion Sich.Stopp aktiviert werden.

Für korrekten und sicheren Gebrauch der Funktion Sich.Stopp befolgen Sie stets die entsprechenden Anweisungen im Abschnitt Sicherer Stopp im Projektierungshandbuch.

4. Vom Frequenzumrichter gesendete Steuersignale oder interne Steuersignale können in seltenen Fällen fälschlicherweise aktiviert oder verzögert werden bzw. werden überhaupt nicht gesendet. In sicherheitskritischen Anwendungen, beispielsweise bei der Funktionssteuerung der elektromagnetischen Bremse einer Hubvorrichtung, darf die Steuerung nicht ausschließlich über die Steuersignale erfolgen.

Danfoss

Das Berühren spannungsführender Teile - auch nach der Trennung vom Netz - ist lebensgefährlich.

Achten Sie außerdem darauf, dass andere Spannungseingänge, wie z. B. externe 24 V DC, Zwischenkreiskopplung (Zusammenschalten eines DC-Zwischenkreises) sowie der Motoranschluss beim kinetischen Speicher ausgeschaltet sind. Systeme, in denen Frequenzumrichter installiert sind, müssen gemäß den gültigen Sicherheitsbestimmungen (z. B. Bestimmungen für technische Anlagen, Unfallverhütungsvorschriften, etc.) mit zusätzlichen Überwachungsund Schutzeinrichtungen versehen werden. Mithilfe der Betriebssoftware dürfen Änderungen an den Frequenzumrichtern vorgenommen werden.

Hubanwendungen:

Die Funktionen des Frequenzumrichters zur Steuerung von mechanischen Bremsfunktionen sind nicht als primäre Sicherheitsschaltung zu betrachten. Für die Steuerung von externen Bremsfunktionen muss immer eine Redundanz vorhanden sein.

Protection Mode

Wenn ein Hardwaregrenzwert des Motorstroms oder der DC-Zwischenkreisspannung überschritten wird, geht der Frequenzumrichter in den "Protection mode". "Protection mode" bedeutet eine Änderung der PWM-Modulationsstrategie und eine niedrige Taktfrequenz, um Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Dies wird 10 s nach dem letzten Fehler fortgesetzt und erhöht die Zuverlässigkeit und die Robustheit des Frequenzumrichters, während die vollständige Regelung des Motors wieder hergestellt wird. In Hub- und Vertikalförderanwendungen kann der "Protection mode" nicht eingesetzt werden, da der Frequenzumrichter diese Betriebsart in der Regel nicht wieder verlassen kann und daher die Zeit vor Aktivieren der Bremse verlängert. Dies ist nicht empfehlenswert. Der "Protection mode" kann durch Einstellen von 14-26 WR-Fehler Abschaltverzögerung auf 0 deaktiviert werden. Dies bedeutet, dass der Frequenzumrichter sofort abschaltet, wenn einer der Hardwaregrenzwerte überschritten wird.

Es wird empfohlen, den "Protection Mode" in Hubanwendungen zu deaktivieren (*14-26 WR-Fehler Abschaltverzögerung* = 0).

Die Zwischenkreiskondensatoren bleiben nach der Trennung vom Stromkreis geladen. Zum Schutz vor elektrischem Schlag ist der Frequenzumrichter vor allen Wartungsarbeiten vom Netz zu trennen. Bei Verwendung eines PM-Motors sicherstellen, dass dieser getrennt ist. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter müssen unbedingt die folgenden Wartezeiten eingehalten werden:

Spannung	Leistung	Wartezeit
380 - 500 V	0,25 - 7,5 kW	4 Minuten
	11 - 75 kW	15 Minuten
	90 - 200 kW	20 Minuten
	250 - 800 kW	40 Minuten
525 - 690 V	37 - 315 kW	20 Minuten
	355 - 1000 kW	30 Minuten

Für weitere Informationen siehe http://www.danfoss.com/ BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical +Documentation.htm

1.2.1 Konnektivität

VORSICHT

Bei USB handelt es sich um einen seriellen Bus mit vier geschirmten Adern. Massestift 4 berührt dabei den Schirm im USB-Anschluss des PCs. Beim Anschluss des PCs an einen Frequenzumrichter über ein USB-Kabel kann die USB-Host-Steuerung des PCs beschädigt werden. Sämtliche Standard-PCs verfügen nicht über eine galvanische Trennung im USB-Anschluss.

Erdpotenzialdifferenzen aufgrund der Nichtbefolgung der Anweisungen in Kapitel *Netzanschluss und Erdung* des Produkthandbuchs können eine Beschädigung der USB-Host-Steuerung durch den Schirm des USB-Kabels zur Folge haben.

Beim Anschluss des PCs an einen Frequenzumrichter über ein USB-Kabel sollte zum Schutz der USB-Host-Steuerung des PCs vor Erdpotenzialdifferenzen eine USB-Isolierung mit galvanischer Trennung eingesetzt werden.

Für einen solchen Anschluss sollte kein PC-Leistungskabel mit Erdungsstecker verwendet werden. Damit wird zwar die Erdpotenzialdifferenz reduziert, allerdings nicht sämtliche Potenzialdifferenzen aufgrund der Erd- und Schirmverbindung im USB-Anschluss des PCs.

2 Einführung

2.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch vermittelt Grundkenntnisse für die Nutzung der MCT 10 Software mit Danfoss Drives VLT-Frequenzumrichtern. Folgende Kenntnisse werden vorausgesetzt:

- MS[®]-Windows[™] auf Benutzerebene
- Inbetriebnahme und Bedienung von Frequenzumrichtern, einschließlich Kenntnis der Prozesse, in die die Umrichter eingebunden sind
- Nutzung von und Verknüpfung mit Kommunikationsgeräten

Das Handbuch enthält keine Detailangaben zu bestimmten Anwendungen oder möglichen Lösungen und entsprechenden Parameterkombinationen für Inbetriebnahme und Bedienung eines Frequenzumrichters. Diese Informationen finden Sie im Produkthandbuch und dem Projektierungshandbuch des entsprechenden Frequenzumrichters. Eine aktuelle Fassung des Handbuchs und der Anleitung für die MCT 10 Software finden Sie auf der Danfoss Drives-Homepage: http://drives.danfoss.com

2.2 Was ist MCT 10 Software?

Die MCT 10 Software ist ein interaktives Softwaretool zur schnellen und unkomplizierten Inbetriebnahme. Für die MCT 10 Software gibt es folgende Anwendungsmöglichkeiten:

- Offline-Planung eines neuen Kommunikationsnetzwerks Die MCT 10 Software enthält eine umfassende Datenbank mit sämtlichen Danfoss Drives-Produkten.
- Online-Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern
- Bei Austausch eines Frequenzumrichters
- Erweiterung eines Kommunikationsnetzwerks um weitere Frequenzumrichter
- Sicherung sämtlicher Parametereinstellungen von Frequenzumrichtern in einem Kommunikationsnetzwerk
- Die MCT 10 Software unterstützt Profibus-DP-V1-Kommunikation über eine Verbindung der Master-Klasse 2. So können Parameter online in einem Profibus-Netzwerk gelesen/geschrieben werden. Damit kann ein zusätzliches Kommunikationsnetzwerk entfallen.

 Die MCT 10 Softwareunterstützt Frequenzumrichter der Baureihe VLT 2800, VLT 4000, VLT 5000, VLT 6000, VLT 8000, FCD 300, FC 100, FC 200, FC 300 und FCM 300 von Danfoss Drives.

Danfoss



Abbildung 2.1 Mit einem Advantech ADAM 4510 Repeater können Sie beispielsweise bis zu 126 Teilnehmer anschließen. Ohne Repeater können Sie bis zu 31 Teilnehmer anschließen.

Mit der MCT 10 Software steuern und konfigurieren Sie Ihr System gleichzeitig und können das gesamte System effizienter im Hinblick auf schnellere Diagnose und bessere vorbeugende Wartung überwachen. Die MCT 10 Software vereinfacht die Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation.

2.2.1 Merkmale der MCT 10 Software

- Projektorientiertes PC-Tool, ein Tool für alle Baureihen
- Links zu allen Windows-Anwendungen möglich
- Unterstützt Siemens CP PCMCIA- und PCI-Karten, für Profibus-DP-V1-Verbindung der Master-Klasse
 2
- Unterstützt Standardschnittstellen: COMx, USB, RS 232 (Flux)
- Siemens PG / Feld-PGs haben bereits die notwendige Hardware
- Ansicht ist sehr individuell konfigurierbar
- Abwärtskompatibilität mit Dos-Dialog (*.mnu) und WinDialog (*.vlt)

Einführung

2.2.2 Hilfe

Die Hilfe-Funktion befindet sich im Hauptmenü ganz rechts. Wählen Sie "Hilfe" im Hauptmenü, dann erneut "Hilfe" und es wird eine Hilfedatei geöffnet, die das Handbuch der MCT 10 Software im PDF-Format anzeigt. Zum Öffnen der Hilfedatei benötigen Sie die Acrobat Reader Software. Falls Sie diese Software nicht bereits installiert haben, kann sie kostenlos unter www.adobe.com heruntergeladen werden.

2.3 Die MCT 10 Software-Module

Die MCT 10 Software wird in zwei Modulen geliefert:

MCT 10 Software für

- Einstellen der Parameter des Frequenzumrichters
- Kopieren von Parametersätzen zum und vom Frequenzumrichter
- Dokumentation bzw. Ausdruck der Konfiguration einschl. Diagramme
- Wartung und Fehleranalyse



APOSS-Programm zum

• Erstellen von APOSS-Programmen



Danfoss

2.4 Zwei Versionen

MCT 10 Software ist in zwei Versionen erhältlich Basic und Advanced.

MCT 10 Software Basic ist kostenlos zum Download unter http://www.vlt-software.com erhältlich. MCT 10 Software Advanced kann unter der Bestellnummer 130B1000 erworben werden.

Die nachstehende Tabelle führt die Funktionen jeder Version auf.

Version unterstützt:	MCT 10 Software Advanced	MCT 10 Software	
		Basic	
Frequenzumrichter pro Projekt	Unbegrenzt	Vier	
FC-Protokoll	Ja	Ja	
USB	Ja	Ja	
Profibus DP-V1	Ja	Ja	
Profibus DP-V1	Ja (verbesserte Leistung)	Entfällt	
Gleichzeitige Handhabung mehrerer Danfoss-Teilnehmer			
Ethernet-TSC	Ja	Entfällt	
Protokollierungs- und Scope-Funktion	8 Kanäle	2 Kanäle	
Echtzeitprotokollierung vom Frequenzumrichter	4 Kanäle	Entfällt	
Alarmanzeige	Ja	Nur Anzeige	
MCO 305	Ja	Ja	
Grafische Smart Logic-Ablaufsteuerung	Ja	Ja	
Assistent zur Konvertierung VLT5000 zu FC 302	Ja	Ja	
Assistent zur Konvertierung von FC zu FC			
Importieren von 3000.XLS zu FC 302	Ja	Entfällt	
Motordatenbank	Ja	Entfällt	
Erweiterter Kaskadenregler	Ja	Nein	

Danfoss

2.5 Systemvoraussetzungen

Zur Ausführung der MCT 10 Software muss Ihr IBMkompatibler PC die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Pentium PIII 350 MHz (oder kompatibel)
- 256 MB RAM (512 MB RAM empfohlen)
- CD-ROM-Laufwerk
- 200 MB freier Festplattenspeicher

Empfohlenes System:

- Pentium PIII 450 MHz
- 256 MB RAM (512 MB RAM empfohlen)
- CD-ROM-Laufwerk
- 200 MB freier Festplattenspeicher

Die MCT 10 Software läuft unter folgenden MS-Windows-Versionen: Windows[™] 2000 (mit Service Pack 3 oder höher) Windows[™] XP (Professional mit Siemens Profibus CP-Karten) Windows[™] Vista Windows[™] 7

2.6 Hintergrundkenntnisse

Vertrautheit mit dem PC bzw. der SPS, die Sie als Master in Ihrem System einsetzen wollen, wird vorausgesetzt. Alle Fragen bezüglich der Hardware oder Software anderer Lieferanten überschreiten den Rahmen dieses Handbuchs und unterliegen nicht der Verantwortung von Danfoss.

Wenn Sie Fragen zum Aufbau einer Master-Master-Kommunikation oder einer Kommunikation mit einem Slave haben, der nicht von Danfoss stammt, ziehen Sie bitte die entsprechenden Handbücher zu Rate.

2.7 Verwandte Literatur

Die folgende Literatur im Zusammenhang mit der MCT 10 Software ist verfügbar.

- SyncPos- und Feldbus-Kommunikation, Anwendungshinweis MN.50.V1.02
- Profibus DP V1-Projektierungshandbuch, MG. 90.E1.02
- Projektierungshandbuch für die entsprechenden Frequenzumrichter

Häufig gestellte Fragen und zusätzliche Informationen finden Sie außerdem auf der Website drives.danfoss.com.

<u>Danfoss</u>

3 Installation und Deinstallation

3.1 Installation und Deinstallation

Die MCT 10 Software und SyncPos-Module werden werden über ein mehrsprachiges, leicht verständliches Installationsprogramm installiert.

3.1.1 So starten Sie das Installationsprogramm

- 1. Wählen Sie im Startmenü in der Taskleiste von Windows den Befehl "Ausführen".
- 2. Geben Sie in der Befehlszeile [DRIVELETTER]:\SETUP ein, und drücken Sie die <Return>-Taste.
- 3. Folgen Sie dann einfach den Anweisungen des Installationsprogramms.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, ist die MCT 10 Software über den folgenden Pfad zu finden:



3.1.2 So ändern Sie nach der Installation die Sprache

Wählen Sie während der Installation die gewünschte Sprache im Installationsprogramm. Nach der Installation werden die Programme mit der gleichen Sprachversion gestartet.

Im Anschluss an die Installation können Sie die Menütexte der Programme in andere Sprachen ändern.

prache auswählen			
Wählen Sie die Spra angezeigt werden so	che, in der die MCT 10 Set- II.	up Software	
	OK	Abbrechen	
	- 411		130BT515.1

HINWEIS

Die Sprache der Parameter wird ebenfalls geändert. Wenn ein LCP-Display an den Frequenzumrichter angeschlossen ist, hat die Änderung der Programmsprache keine Wirkung auf die Displaysprache.

3.1.3 Deinstallation der MCT 10 Software in einem Windows®-Betriebssystem

- 1. Auf die Schaltfläche "Start" klicken.
- 2. "Einstellungen" auswählen.
- 3. "Systemsteuerung" auswählen.
- 4. Auf das Symbol "Software" doppelklicken.
- 5. MCT 10 Software auswählen.
- 6. Die Option Entfernen wählen.

Danfoss

4 Einführung zur Benutzeroberfläche

4.1 Merkmale der MCT 10 Software

4.1.1 MS[®] Windows[™] Explorer-ähnliche Benutzeroberfläche

Die MCT 10 Software hat eine vertraute Benutzeroberfläche, die MS® Windows™ Explorer ähnlich ist. Dies ermöglicht schnelle und einfache Aufnahme der Arbeit mit der Software und Navigation.

4.1.2 MCT 10 Software Sprache

Standardsprache für die MCT 10 Software ist Englisch. Auf Wunsch können Sie die Betriebssprache wie nachstehend ändern.

Wählen Sie die Sprache, in der die MCT 10 Software angezeigt werden soll, aus, indem Sie im Hauptmenü auf die Menüoption "Optionen" klicken und dann "Sprache auswählen…" auswählen. Wählen Sie die gewünschte Sprache über das Listenfeld und schließen Sie das Fenster. Die neue Spracheinstellung wird beim nächsten Starten von MCT 10 Software aktiviert.

4.1.3 Symbolleiste

Eine Symbolleiste enthält Symbole für die gebräuchlichsten Funktionen.



Zum Aktivieren der Symbolleiste klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf *Ansicht* und dann auf *Symbolleiste*. Die Symbolleiste wird mit einem Häkchen markiert und ist aktiviert. Zum Deaktivieren der Symbolleiste klicken Sie wieder auf *Ansicht* und dann *Symbolleiste*. Das Häkchen wird entfernt, damit wird angezeigt, dass die Symbolleiste nicht mehr aktiv ist.

4.1.4 Display

Die MCT 10 Software wird in zwei Teilen angezeigt, im linken Fenster und im rechten Fenster.

4.1.5 Linkes Fenster

Das linke Fenster zeigt die Ansichten Netzwerk (real, online) und Projekt (simuliert, offline) des Frequenzumrichternetzwerks. Im linken Fenster können neue Ordner und Netzwerkelemente hinzugefügt oder vorhandene Ordner und Elemente gelöscht werden.

Im linken Fenster verzeichnet der Benutzer ebenfalls Änderungen an der echten Online-Konfiguration im Ordner Projekt und speichert damit die Änderungen in der simulierten Offline-Konfiguration für die spätere Verwendung.

Nähere Informationen zum Speichern von Daten siehe Abschnitt Daten speichern.

4.1.6 Rechtes Fenster

Das rechte Fenster zeigt Einzelheiten zum Element, das im linken Fenster markiert ist. Im rechten Fenster können die Elemente des Frequenzumrichternetzwerks programmiert werden.

) 📽 🖬 🖇 📾 📾 🐇 🔚 🔳 🎗	K? @	0 🔿 🗣 💱 🛧	#		
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3
	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch
- 🖙 Projekt	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]
Förderband 001	003	Ländereinstellungen	International	International	International
Alle Parameter	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop, Letz.
Betrieb/Display	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1
🕀 – 🖶 Motor/Last	011	Programm Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz
⊕ (●) Bremsfunktionen	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked
⊕ - Sollwert/Rampen	013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)	(0)	(0)
⊕ Grenzen/Warnungen	013.1	Anzeige: Verknüpfte	{1}	{1}	{1}
🕀 – 📫 Digit. Ein-/Ausgänge	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	(2)	(2)
🖽 – 🎬 Analoge Ein-/Ausg.	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	{3}	{3}
E – T PID Regler	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}
🕀 – 🚛 Opt./Schnittstellen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhe
	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM
⊕ - △ Sonderfunktionen	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom
Info/Wartung	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]
🕀 – 🚠 Datenanzeigen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz
🕀 – 🜺 Data Readouts 2	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %
⊕ = : Special Features	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1
📥 Alarme	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20
III Smart Logic	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21
Neuer Ordner 1	025.2	Reputzer-Menii	22	22	22

4.1.7 Strukturansicht

Die Ansicht im linken Fenster kann je nach gewünschter Detailtiefe des Benutzers erweitert oder zusammengeklappt werden. Das linke Fenster hat eine Verzeichnisstruktur, in der Ordner, die nicht angezeigten Inhalt enthalten, mit einem "+" gekennzeichnet sind. Durch Klicken auf das "+" mit der Maus wird der Ordner geöffnet und sein Inhalt in einer Verzeichnisstruktur angezeigt.



Ordner mit Inhalten, die in einer Verzeichnisstruktur angezeigt werden, sind mit "-" gekennzeichnet. Durch Klicken auf das "-" mit der Maus schließt sich der Ordner und sein Inhalt wird ausgeblendet.



4.1.8 Netzwerkmodus - Online

Der Netzwerk-Ordner enthält die Frequenzumrichter und Low Harmonic Drive(s), aktive Filter und/oder Softstarter, die online mit dem PC verbunden sind. Der Benutzer kann die Parametereinstellungen genau so wie bei der Bedienung per Bedienteil überwachen und ändern.

Online eingegebene Daten werden nur im Frequenzumrichter , Low Harmonic Drive, aktiven Filter oder Softstarter gespeichert, nicht auf der Festplatte. Für Informationen zum Speichern von Daten auf der Festplatte siehe Abschnitt *Daten speichern*.

4.1.9 Projektmodus - Offline

Der Projektordner enthält den Frequenzumrichter Low Harmonic Drive, aktiven Filter und/oder Softstarter, der von dem Benutzer in das Netzwerk eingefügt wurde (Öffnen einer Projektdatei oder aus einer Online-Sicherung).

- Offline eingegebene Daten werden auf der Festplatte gespeichert. Im Projektordner werden ebenfalls andere Dateien im Zusammenhang mit dem Projekt gespeichert. Diese anderen Dateien können in jedem Format vorliegen, z. B. Word, PDF usw.
- Markieren Sie den Speicherort im Offline-Modus, und fügen Sie einen -Frequenzumrichter, Low Harmonic Drive, aktiven Filter, Softstarter oder einen bestimmten Ordner ein.

Frequenzumrichter

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Frequenzumrichter in den Projektordner einzufügen:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Speicherort, und wählen Sie *Neuer Frequenzumrichter*.
- 2. Markieren Sie den Speicherort im Offline-Modus, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf *Einfügen* und dann auf *Neuer Frequenzumrichter*.

Softstarter

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Softstarter in den Projektordner einzufügen:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Speicherort, und wählen Sie *Neuer Soft Starter*.
- 2. Markieren Sie den Speicherort im Offline-Modus, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf *Einfügen* und dann auf *Neuer Soft Starter*.

Aktiver Filter

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen autonomen aktiven Filter in den Projektordner einzufügen:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Speicherort, und wählen Sie Neuer aktiver Filter.
- 2. Markieren Sie den Speicherort im Offline-Modus, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf *Einfügen* und dann auf *Neuer aktiver Filter*.

Danfoss

Einführung zur Benutzerober...

MCT 10 Software

Low Harmonic Drive

Der Low Harmonic Drive besteht aus einem FC 102,- oder FC 302-Frequenzumrichter und einem aktiven Filter. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Low Harmonic Drive in den Projektordner einzufügen:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Speicherort, und wählen Sie *Neuer Frequenzumrichter*.
- Markieren Sie den Speicherort im Offline-Modus, und klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Einfügen und dann auf Neuer Frequenzumrichter.

Wenn *Leistungsgröße* und *Spannung* des Frequenzumrichters dem unterstützten Low Harmonic Drive entsprechen, wird im Dialogfeld "Neuer Frequenzumrichter" die Schaltfläche "Erstelle LHD" angezeigt.

admo n. i. vi	Food			-	
Drive Name:	FC302		Software Version:	06.22	-
elect Drive Type			Voltage:	380V-480V	•
Series:	FC-302	•	Begional Settings		
Power Size:	450.0KW	-	Region	International (50Hz)	Ŧ
)ptions			Connection		
Option A:	No Option	•	Field-bus:	Serial	•
Option B:	No Option	-	Address:	1	
Option C0/E0:	No Option	-	Warn if Address is in use	Г	
Option C1/E1:	No Option	•			
	г		I		1

Wenn Sie nach Eingabe aller Daten für "Neuer Frequenzumrichter" auf die die Schaltfläche klicken, wird das Dialogfeld "Neuer Filter" geöffnet. Dort müssen Sie dann die Daten für "Aktiver Filter" eingeben. Diesem Filter darf nicht die gleiche Feldbus-Adresse zugewiesen werden.

Die LHD-Einheit wird in dem Projekt angezeigt und setzt sich aus dem Frequenzumrichter und dem aktiven Filter zusammen.



4.1.10 Ordner



Alternativ klicken Sie in der Menüleiste auf "Einfügen", dann auf "Neu" und dann auf "Antrieb", "Ordner" oder "Dateiordner".



Ordner

Eine Gruppe von Frequenzumrichtern und/oder Softstartern, die einen Teil einer Maschine oder eines Systems bilden. Mit Ordnern wird ein großes System als mehrere kleine Systeme organisiert.

Das Einfügen eines Ordners offline ist auf zwei Arten möglich:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt oder einen vorhandenen Ordner, und wählen Sie *Neuer Ordner*.
- 2. Markieren Sie das Projekt oder einen vorhandenen Ordner, und wählen Sie in der Menüleiste *Einfügen* und dann *Neuer Ordner*.



Dateiordner

Ordner zum Ablegen von Projektdateien. Die Dateien können ein beliebiges Format haben (z. B. Word, PDF usw.).

Das Einfügen eines Dateiordners offline ist auf zwei Arten möglich:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Stelle, und wählen Sie Neuer Dateiordner.
- 2. Markieren Sie die Offline-Position und wählen Sie in der Menüleiste *Einfügen* und dann *Neuer Dateiordner*.



Parameterordner

Ordner zum Ablegen von Parametereinstellungen (vorübergehend oder zu Dokumentationszwecken). Der Ordner kann einen einzelnen Parameter, eine Untergruppe, eine Parametergruppe oder die gesamte Parameterdatenbank enthalten.

Das Einfügen eines Parameterordners offline ist auf zwei Arten möglich:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Frequenzumrichter oder Softstarter, und wählen Sie "Neuer Parameterordner".
- Markieren Sie den Frequenzumrichter oder Softstarter, und wählen Sie in der Menüleiste "Einfügen" und dann "Neuer Parameterordner{.



Scope Ordner

Dieser Ordner dient zu Diagnosezwecken. Das Verhalten einer oder mehrerer Parameter wird analysiert und als Kurvenverlauf dargestellt.

Das Einfügen eines Scope-Ordners offline ist auf zwei Arten möglich:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Stelle, und wählen Sie Neuer Scope Ordner.
- 2. Markieren Sie die Offline-Position, und wählen Sie in der Menüleiste *Einfügen* und dann *Scope Ordner*.



Danfoss

5 Kommunikation einrichten

5.1 Einrichten der Kommunikation

Die Datenübertragung zwischen PC und Frequenzumrichtern und Softstarter kann über eine festverdrahtete Verbindung erfolgen. Die festverdrahtete Verbindung kann über die integrierte RS 485-Standardschnittstelle oder den USB-Port erfolgen. Wenn die Option MCA101- oder MCA121-Feldbus in den Frequenzumrichtern verbaut ist, kann die Verbindung über Profibus Master-Klasse 2 (MSAC 2) oder ein Ethernet-basiertes Netzwerk erfolgen. Der Softstarter kann nur über ein USB-Kabel angeschlossen werden.

Die USB-Schnittstelle wird durch das Microsoft-Betriebssystem gesteuert. Durch die Plug-and-Play-Fähigkeit des Betriebssystems können Gerät per Hot Swapping angeschlossen und getrennt werden. Bei Anschluss eines Frequenzumrichters über die USB-Schnittstelle fügt die MCT 10 Software diesen automatisch der Bus-Liste hinzu.

Das Kommunikationsframework der MCT 10 Software ist zuständig für die Steuerung der Feldbusse. Dank erweiterter Funktionen können mehrere Feldbus-Datenübertragungen gleichzeitig hergestellt werden. Mehrere Feldbusse können mit der MCT 10 Software im selben Netzwerk konfiguriert und kombiniert werden. Wenn mehrere Feldbusse gleichen Typs erstellt werden, müssen unterschiedliche Adressbereiche festgelegt werden.

Nach dem ersten Start der MCT 10 Software nach der Installation müssen die nicht plug-and-play-fähigen Netzwerke im Konfigurationsfenster des Feldbus manuell konfiguriert werden. Diese Funktion ist in der Windows-Systemsteuerung oder im 10-Netzwerk verfügbar.





130BT622.10

Im Konfigurationsfenster des Feldbus können nicht plugand-play-fähige Feldbusse hinzugefügt, entfernt oder neu konfiguriert werden.

Wenn die Liste der installierten Feldbusse bei laufender MCT 10 Software in der Windows-Systemsteuerung aktualisiert wird, muss die Bus-Liste per Rechtsklick auf *Netzwerk* neu geladen werden.

Damit die MCT 10 Software die verfügbaren Frequenzumrichter in den nicht plug-and-play-fähigen Feldbussen

5.2 RS-485-Datenübertragung

anzeigt, muss das Netzwerk manuell nach aktiven Frequenzumrichtern durchsucht werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Feldbus, um die Suchfunktion aufzurufen.

Profibus DP-V1 Manuell Profibus DPV1_1 Manuell Profibus DPV1_2 Manuell Ethernet Ethernet_1 Manuell Profibus Ethernet_2 Manuell SerialFCBus RS485_1 Manuell Profibus Esternet_2 Manuell SerialFCBus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuell	Тур	Feldbusname	Installation	
Profibus DPV1_1 Manuell Profibus DPV1_2 Manuell Ethernet Ethernet_1 Manuell Profibus Ethernet_2 Manuell SerialFCBus R5485_1 Manuell Profibus Estartes Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialFCBus Softstarter Manuell	Profibus	DP-V1	Manuell	
Profibus DPV1_2 Manuell Ethernet Ethernet_1 Manuell Profibus Ethernet_2 Manuell SerialFCBus RS485_1 Manuell Profibus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialFCBus Softstarter Manuell	Profibus	DPV1_1	Manuell	
Ethernet Ethernet_1 Manuell Profibus Ethernet_2 Manuell SerialFCBus RS485_1 Manuell Profibus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuell	Profibus	DPV1_2	Manuell	
Profibus Ethernet_2 Manuell SerialFCBus RS485_1 Manuell Profibus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuel	Ethernet	Ethernet_1	Manuell	
SerialFCBus RS485_1 Manuell Profibus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuell	Profibus	Ethernet_2	Manuell	
Profibus RS485_2 Manuell SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuell	SerialFCBus	RS485_1	Manuell	
SerialFCBus SerialBus Manuell SerialAuComBus Softstarter Manuell	Profibus	RS485_2	Manuell	
SerialAuComBus Softstarter Manuell	SerialFCBus	SerialBus	Manuell	
	SerialAuComBus	Softstarter	Manuell	

Der Großteil der Danfoss Drives-Produkte verfügen über das FC-Protokoll als Standard für die RS-485-Datenübertragung. Die Übertragung über einen PC kann per RS232-RS-485-Wandler oder per USB-RS-485-Wandler hergestellt werden.



Alle Frequenzumrichter sind als Vorgabe auf 9600 Baud eingestellt, mögliche Übertragungsgeschwindigkeiten sind jedoch auch 300, 1200, 4800, 19200, 38400, 57600 oder 115200 Baud. Die serielle Konfiguration ist immer mit 8 Datenbits, einem Stoppbit und gerader Parität konfiguriert.

HINWEIS

Wählen Sie einen relevanten Adressbereich. Es dauert zu lange, alle Adressen (1-126) abzufragen. Einsatz der Frequenzumrichter der Baureihe VLT FC 100, FC 200 und FC 300: Für die ordnungsgemäße Funktion ist das FCDrive MC-Protokoll (Par. 8-30 "FCDrive MC") erforderlich. Der Parameter ist nur über das LCP verfügbar.

Danfoss

5.2.1 Serielle Konfiguration

Bei Nutzung eines RS-485-Wandlers als Advantech ADAM-Wandler zeigt die MCT 10 Software nur im seriellen Bus verfügbare Frequenzumrichter an, nachdem Sie den Bus abgetastet hat.

Der Bus kann im Dialogfeld Serielle Feldbuskonfiguration oder durch Rechtsklicken auf den entsprechenden seriellen Bus konfiguriert werden.

gemein Protokoll Erweite	rt			
Schnittstellenparameter				
Baudrate:	Parität:	Stopbits:	•	
Feldbus durchsuchen Suche beginnen ab Adress Suche beenden bei Adress	ye: 1 ye: 126			
Wiederherstellen				

Die COM-Port-Nummer muss auf die verwendete Nummer eingestellt werden. Bei der Nutzung von USB-zu-RS-485-Wandlern finden Sie die aktuelle COM-Port-Nummer in der Windows-Systemsteuerung im Gerätemanager.

Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits müssen den Einstellungen im Frequenzumrichter entsprechen.

Der Feldbus-Adressbereich sollte auf verfügbare Adressen begrenzt werden, um die Zeit für die Suche nach aktiven Frequenzumrichtern zu verkürzen.

Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die Leitungseinstellungen und die Feldbus-Abtastung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Antwort - Timeout			Sendewiederholungen:		
Numerische Parameter lesen:	100	ms	Bei Parameter	2	
Numerische Parameter schreiben:	500	ms	Bei Feldbus Durchsuchen:	3	
Text- oder Binärparameter lesen:	500	ms	Bei File-I/O (je Paket)	10	
Text -oder Binärparameter	500	ms			
Prozessdaten lesen:	100	ms			
Steuerwort schreiben:	100	ms			
Timeout File - Lesen:	500	ms			
Timeout File - Lesen:	500	ms			

Danfoss

Kommunikation einrichten

MCT 10 Software

Bei "Antwort - Timeouts" und "Sendewiederholungen" handelt es sich um Einstellungen zur Leistungsoptimierung. Die Einstellungen sollten in der Regel nicht geändert werden.

Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die Protokolleinstellungen auf die Werkskonfiguration zurückgesetzt.

Serial fieldbus configuration	×
Allgemein Protokoll Erweitert	
FC-MC Protokoll	
Lese - File Telegrammlänge: 251	
Telegrammanzahl pro Anfrage: 10	
Wiederherstellen	
OK Abbre	then

Bei dem FC-MC-Protokoll handelt es sich um Einstellungen zur Leistungsoptimierung. Die Einstellungen sollten in der Regel nicht geändert werden.

Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die Protokolleinstellungen auf die Werkskonfiguration zurückgesetzt.

5.3 Softstarter

Für die Einrichtung der Konnektivität mit der Option MCD 500 muss am Softstarter ein USB-Kommunikationsmodul montiert sein. Die Kommunikation über einen PC ist mit einem Standard-USB-Kabel (A-B, Stecker-Stecker) möglich, das an das USB-Kommunikationsmodul angeschlossen wird. Wenn der PC über mehrere USB-Anschlüsse oder einen USB-Hub verfügt, können mehrere Softstarter angeschlossen werden.

5.3.1 Serielle Konfiguration

Alle Softstarter sind als Vorgabe auf 9600 Baud eingestellt, mögliche Übertragungsgeschwindigkeiten sind jedoch auch 300, 1200, 4800, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200 Baud. Die serielle Konfiguration wird immer mit acht Datenbits, einem Stoppbit und ohne Parität konfiguriert.

ieneral			
Line settings			
COM6		•	
Baud rate:	Parity:	Stop bits:	
9600	No parity	• 1	-
Paret to default			
Kebec to ger duc			

Der Bus muss im Konfigurationsfenster des Feldbusses hinzugefügt und konfiguriert werden. Wenn der Bus bereits dem Netzwerk hinzugefügt wurde, ist eine Neukonfiguration durch Rechtsklick auf den entsprechenden seriellen Bus des Softstarters möglich.

Danfoss

Die COM-Port-Nummer muss auf die verwendete Nummer eingestellt werden. Die aktuelle COM-Port-Nummer können Sie dem Gerätemanager in der Windows-Systemsteuerung entnehmen.

Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits müssen den Einstellungen im Softstarter entsprechen.

Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die allgemeinen Einstellungen und die Feldbus-Abtastung wieder auf die werkseitigen Konfigurationswerte zurückgesetzt.

Jantoss

5.4 Profibus-DP-V1-Datenübertragung

Zur Einrichtung einer Profibus DP-V1-Kommunikation wird ein Profibus-Optionsmodul MCA101 benötigt. Die Kommunikation von einem PC über Profibus DP-V1 kann über eine Profibus PCMCIA-Karte oder eine im PC installierte Karte eingerichtet werden. Das Profibus-Kabel vom Frequenzumrichter wird in den 9-pol. Sub-D-Steckverbinder gesteckt, der sich auf der Karte befindet.



Die folgenden Karten der Master-Klasse 2 werden gegenwärtig von Siemens unterstützt:

- CP 5411
- CP 5511
- CP 5512
- CP 5611
- CP 5613
- CP 5614
- CP 5711

(Zu aktuell unterstützten Karten für PCs ebenfalls die Siemens-Website konsultieren.)

Einzelheiten zur Einrichtung des Simatic-Managers entnehmen Sie bitte dem Kapitel Anleitung zu DP-V1-Verbindung und Simatic-Manager.

5.4.1 Profibus-DP-V1-Konfiguration

Bei Nutzung einer Profibus-Schnittstellenkarte mit entsprechendem Treiber zeigt die MCT 10 Software nach dem Durchsuchen des Busses nach aktiven Frequenzumrichtern verfügbare Online-Frequenzumrichter im spezifischen Profibus an.

Der Bus kann im Dialogfeld *Feldbuskonfiguration* oder durch Rechtsklicken auf den entsprechenden Profibus-Bus konfiguriert werden.

Die Kartennummer muss auf die Nummer der genutzten Karte gesetzt werden.

Der Feldbus-Adressbereich sollte auf die verfügbaren Adressen gesetzt werden, damit die Zeit zum Abfragen aktiver Frequenzumrichter verkürzt wird.

Über die Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die Hardwareeinstellungen und die Feldbus-Abfrageeinstellungen auf die Werkskonfiguration zurückgesetzt.

ProfiBus fieldbus configuration			2 10
Hardware BaugruppenNummer:	Feldbus durchsuchen Suche beginnen ab Adresse: Suche beenden bei Adresse:	1	Trance 1
		OK Abb	orechen

Die Einstellungen "Verbindung", "Parameter I/O" und "File I/O" können im Sinne der Leistungsoptimierung geändert werden. In der Regel sollte von der Änderung dieser Einstellungen jedoch abgesehen werden.

Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen auf Standardwerte" werden die Protokolleinstellungen auf die Werkskonfiguration zurückgesetzt.

Verbardene	D T/D		
Verbindung	Parameter I/O		
Anzahl Verbindungsversuche:	Timeout Parameter Lesen:	50	ms
Anzahl 3	Timeout Parameter Schreiben:	200	ms
	File I/O		
	Timeout File - Telegramm:	500	ms
	Maximal zulässige Fehler beim File	10	
Wiederherstellen			

Danfoss

Mit *Anfragen bündeln* wird die Anzahl der mit einem Multi-Telegramm verknüpften Anfragen konfiguriert. Der Wert kann zwischen 10 und 40 Anfragen eingestellt werden. Der Standardwert lautet 40.

Durch eine Erhöhung des Werts wird die Profibus-Kommunikation optimiert. Dies wird jedoch nicht von allen Frequenzumrichtern unterstützt. Folgende Einstellungen werden empfohlen:

- Anfragen bündeln = 10 Verbindung mit den Plattformen FCD300, FCM300, VLT und allen gewünschten auf einer Frequenzumrichter-Plattform basierenden Baureihen.
- Anfragen bündeln = 40 bessere Verbindung mit den Baureihen FCD302, FC 102, FC 202 und FC 300 und allen aus der Frequenzumrichter-Baureihe abgeleiteten Versionen.

5.5 USB-Datenübertragung

Danfoss Die Frequenzumrichter der Baureihe FC 100, FC 200 und FC 300 sind standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Die Übertragung von einem PC kann mit einem an den Frequenzumrichter angeschlossenen Standard-A-B-USB-Kabel (Stecker-Stecker) hergestellt werden. Eine zusätzliche Hardware- oder Buskonfiguration ist nicht erforderlich. Wenn der PC über mehrere USB-Anschlüsse verfügt, können mehrere Frequenzumrichter angeschlossen werden. Der USB-Bus wird in der MCT 10 Software automatisch in die Netzwerk-Bus-Liste eingefügt.



Wenn das USB-Kabel abgezogen wird, wird der über den USB-Anschluss angeschlossene Frequenzumrichter aus der Netzwerk-Bus-Liste entfernt.

HINWEIS

Für einen USB-Bus können keine Adresseinstellung vorgenommen und keine Bezeichnung vergeben werden. Bei USB-Anschluss mehrerer Frequenzumrichter wird die Busbezeichnung in der Netzwerk-Bus-Liste der MCT 10 Software automatisch erhöht.

Bei USB-Anschluss mehrerer Frequenzumrichter stürzen PCs mit Windows XP häufig mit einem Ausnahmefehler ab. Daher sollte nur ein Frequenzumrichter per USB an den PC angeschlossen werden.

5.6 Ethernet-TSC-Datenübertragung

Zur Einrichtung einer Ethernet-TSC(Transparent Socket Channel)-Übertragung muss das Optionsmodul MCA121 im Frequenzumrichter verbaut sein. Die Übertragung von einem PC kann mit einem an den Frequenzumrichter angeschlossenen Standard-Ethernet-Kabel hergestellt werden.

5.6.1 Ethernet-TSC-Konfiguration

Der Ethernet-TSC-Bus wird per ADDP (Advanced Digi Discovery Protocol) abgetastet. Für das Protokoll sind keine IP-Port-Nummer und kein IP-Adressbereich erforderlich. Das Protokoll erkennt Frequenzumrichter auch ohne zugewiesene IP-Adresse. In diesem Fall erfolgt die Identifikation über die MAC-Adresse. Alle über den Ethernet-Bus abgetasteten aktiven Frequenzumrichter werden bei Klicken auf die Schaltfläche *Durchsuchen* im Dialogfeld *Drive Discovery and Configuration* aufgeführt.

Drive Discovery a	nd Configura	tion		×
 Use ADDP Broad Use IP Range Range: 192 . 168 	dcast . 16 . 101	- 192 . 168 . 16 . 1	Port:	
IP Address	Drive Type	MAC	Subnet mask	Default Gateway
Ethernet speed limit(0 is unlimited) Scan	0 KB/s	E	Cancel OK

Frequenzumrichtertypen ohne IP-Konfiguration nutzen standardmäßig die automatische IP-Adresse (Klasse B) 169.254.yy. xx. Dabei entspricht *yy.xx* den letzten beiden Segmenten in der MAC-Adresse. Mehrere nicht in Betrieb genommene Frequenzumrichter ohne IP-Konfiguration können im gleichen Netzwerk abgetastet werden. Die MCT 10 Software gibt bei der Identifizierung eines Frequenzumrichters mit automatischer IP-Adresse eine Warnung aus und fordert den Benutzer zum Festlegen der IP-Konfiguration auf.

Über die Schaltfläche "Einrichten" wird dem Frequenzumrichter eine *statische IP Adresse, Subnetz Maske* oder ein *Default Gateway* zugewiesen oder der Frequenzumrichter mittels DHCP-Suche (Dynamic Host Configuration Protocol) eingerichtet.

MAC: 00:1b:08:0	0:0a:5c						
Product: FC-302							
C Manually and Fac							
 Manually configu 	ire netv	vor	ĸ set	un	gs		
IP Address:	169	3	254	8	10	50	92
					_	_	
Subnet Mask:	0	3	0	13	0	51	0
Subnet Mask:	0	s:	0	8	0	50	0
Subnet Mask: Default Gateway:	0	3. 3	0		0	3	0

Beim Durchsuchen eines Busses werden standardmäßig alle aktiven Frequenzumrichter erkannt. Mit einem entsprechenden Offline-Frequenzumrichter kann auch von einem einzelnen Frequenzumrichter gelesen oder auf diesen geschrieben werden, ohne dass die MCT 10 Software alle Frequenzumrichter abfragt und identifiziert. Der Benutzer öffnet die Projekt-Datei oder erstellt manuell den Offline-Frequenzumrichter und konfiguriert die Verbindungseigenschaften. Dann klickt der Benutzer mit der rechten Maustaste auf den Offline-Frequenzumrichter und schreibt auf bzw. liest von dem Frequenzumrichter, ohne dass der Bus durchsucht wird.

HINWEIS

Die Frequenzumrichtererkennung mit der Ethernet-/IP-Option MCA 121 ist erst ab Firmware-Version 1.03 möglich. Bei Optionen mit älteren Firmware-Versionen als 1.03 muss Par. 12-89 *Transparent Socket Channel Port* auf 0 gesetzt werden, damit die Option nicht den Betrieb stoppt. 5

5.6.1.1 Remote-Konnektivität

Beim Abtasten mehrerer Subnetze oder remote über einen VPN-Tunnel sollte statt des ADDP-Protokolls ein IP-Bereich verwendet werden. Beim Abtasten mit einem IP-Bereich werden die Ethernet-Telegramme als herkömmliche TC/IP-Pakete übertragen, die ohne Änderungen in einem Router, Switch oder Managed Switch immer ausgegeben werden. Der Nachteil ist eine längere Abtastungszeit. Außerdem werden Frequenzumrichter, für die keine IP-Adresse festgelegt wurde, nicht erkannt.

Danfoss

Zum Abtasten mit einem IP-Bereich müssen die IP-Startadresse, die IP-Endadresse und der Transparent Socket Channel Port (Parameter 12-89) konfiguriert werden. Der Socket Channel Port ist im werkseitig auf 4000 gesetzt.

Drive Discovery and Configuration	
O Use ADDP Broadcast	TOOC 1
Use IP Range Range: Port:	
192 . 168 . 16 . 101 - 192 . 168 . 16 . 101 4000	
IP Address Drive Type MAC Subnet mask Default Gateway	
Ethernet speed limit(0 is unlimited) 0 KB/s	
Configure Scan Cancel OK	1

5.6.2 Wink-Befehl für Frequenzumrichter

Bei der Inbetriebnahme eines Systems mit mehreren Frequenzumrichtern ist es möglicherweise recht zeitaufwändig, jeden Frequenzumrichter anhand des MCT 10 Software-Projekts physisch zu bestimmen, insbesondere wenn die Umrichter nicht über ein LCP verfügen.

Über den Ethernet-TSC-Feldbus kann per MCT10 ein Wink-Befehl gesendet werden. Damit blinken die LEDs MS, NS1 und NS2 auf den Ethernet-Feldbus-Optionen von Danfoss.

Die Wink-Funktion durch Rechtsklicken auf einen Frequenzumrichter im Ethernet-Netzwerk und Auswahl von "Starte blinken" oder "Stopp blinken" gestartet bzw. gestoppt werden. Die Ethernet-Feldbus-Option reagiert auf einen Wink-Befehl durch das Blinken der drei orangefarbenen LEDs in einem 1-Hz-Intervall. Der Wink-Befehl kann mit beliebiger Dauer an beliebig viele Frequenzumrichter gesendet werden.



Zwischen dem Starten/Stoppen der Wink-Funktion und der Reaktion durch die Option können bis zu 30 Sekunden liegen.

6 Parameterverarbeitung

6.1 Einrichtung

Dieser Abschnitt erläutert die Steuerung eines Frequenzumrichters über die MCT 10 Software. Nach dem Starten der MCT 10 Software sieht das Hauptfenster wie folgt aus:

D 🖨 🖬 👗 🖿 🖻 🙆 🎭	28 11 8	12 🚇 🚳 🌒 🕒 💷 🛧 🗸
Netzwerk		Ordner
, Ethernet		. Ethernet
		.E. Profibus DPv1_1
		.E.RS485_1
🔜 🔄 SerialBus		. 🖬 . SerialBus
Projekt		

Fügen Sie einen neuen Frequenzumrichter, Ordner, Dateiordner oder Scope-Ordner ein, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt-Symbol klicken. Sie können auch auf "Einfügen" in der Menüleiste klicken und dann "Neu" und danach Frequenzumrichter, Ordner, Dateiordner oder Scope-Ordner wählen.

Frequenzumrichter bezieht sich auf den Frequenzumrichtertyp, den Sie konfigurieren möchten. Bei Einfügen eines Frequenzumrichters wird das Fenster zur Frequenzumrichterauswahl geöffnet.

Neuer Frequenzumrichter				-
Antriebsauswahl — Antriebsauswahl — Serie: Leistungsgröße: Optionen — Option A: Option B: Option C0: Option C1:	Förderband 001 FC-302 • 4.00KW • MCA121 EtherNet/IP • MCB105 Relay Card • No Option • MCB113 Ext.Relay •	Software-Version: Spannung: Internationale Einstellung- Region: Verbindung Feldbus Adresse: Warnung falls Adresse bei	05.96 380V-500V International (50Hz) Ethernet_1 192.168.16.1	•
	ОК	Abbrechen		

Danfoss

Das Fenster "Neuer Frequenzumrichter" besteht aus vier Hauptteilen: Name, Antriebsidentifizierung, Regionale Einstellungen und Verbindung. Alle Teile müssen ausgefüllt werden:

Name ist der Name, mit dem Sie dem Frequenzumrichter kennzeichnen. Dies kann eine beliebige Kombination aus Text und Zahlen sein.

Antriebsidentifizierung sind die Informationen zu Serie und Nennleistung des Frequenzumrichters, installierte Optionen, Software-Versionen und der Spannungsbereich. In den Dropdown-Menüs finden Sie die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.

Unter **Regionale Einstellungen** kann die internationale 50-Hz- oder die nordamerikanische 60-Hz-Einstellung ausgewählt werden. Die Einstellungen unterscheiden sich primär im Hinblick auf PS, kW und Spannungsniveau. Auf folgenden Screenshots sind die regionalen Einstellungen eines VLT 2800 zu sehen.

Verbindung bezeichnet den Feldbus zwischen dem PC und dem Frequenzumrichter an der jeweiligen Kommunikationsadresse. Den jeweiligen Feldbus-Typ finden Sie im Dropdown-Menü.

Frequenzumrichtername: Förderband I	001	Software-Version:	210	
			J. 18	
Antriebsauswahl		5pannung:	200V-240V	-
Serie: VLT 2800	-	Internationale Einstellung –		
Тур: 2803	-	Region:	International (50Hz)	-
,			International (50Hz)	
Optionen		Verbindung	Nordamerika (60Hz)	
Kommunikationsoption: None	-	Feldbus:	SerialBus	
,		Adresse:	1	
Anwendungsoption: None	-	Warnung falls Adresse bel	egt 🗖	
		1		

Parameterverarbeitung

MCT 10 Software

Nachdem der Frequenzumrichter in den Projekt-Ordner eingefügt wurde, ist das Frequenzumrichter-Symbol aktiv. Darüber können die oben eingegebenen Datenbankinformationen angezeigt werden:

Danfoss

06888888191	12 0 0 0 0 0 1 1	ŀ	
E Ethemet		Information zum Antrieb	Datenbank Information
E Profibus DPv1_1	Frequenzumichterserie		FC-302
E RS485_1	Leistungsgröße	1	3.70KW
	Spannung	-	2007-2407
🗐 - 🙀 Projekt	SW-Grundversion	1	05.55
💼 - 📓 Förderband 001	Option A		MCA121 EtherNet/IP
	Option 8	-	MCB105 Relay Card
	Option C0	-	No Option
	Option C1	[MCB113 Ext.Relay
	Typencode		FC-302P3K7T2E20H1BGX000KSX0
	Frequenzumrichteradresse	192 168 16 1	
	Bus Name	Ethernet	-
	Region	International (50Hz)	
	Letzte Synchronisierung		-

Die Frequenzumrichter im Offline-Projekt-Ordner können rekonfiguriert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Frequenzumrichter-Symbol, und wählen Sie "Eigenschaften". Das Eigenschaften-Dialogfeld des Frequenzumrichters wird geöffnet. In diesem Feld können Sie den Frequenzumrichter umbenennen und die Verbindung neu einrichten.

Frequenzumrichtername:	Förderband 001	Software-Version:	06.06	•
Antriebsauswahl		Spannung:	200V-240V	•
Serie:	FC-302	Internationale Einstellung-		
Leistungsgröße:	1.10KW 💌	Region:	International (50Hz)	-
Optionen		Verbindung		
Option A:	MCA121 EtherNet/IP	Feldbus:	Ethernet_1	-
Option B:	MCB105 Relay Card 🗸	Adresse:	192.168.16.1	
Option CO:	No Option	Warnung falls Adresse bel	egt 🗖	
Option C1:	MCB113 Ext.Relay	1		

Beachten Sie, dass die Felder unter Information zum Antrieb leer sind, da Sie momentan noch nicht auf den Online-Frequenzumrichter zugegriffen haben, der vom neuen, offline erstellten Frequenzumrichter repräsentiert wird. Zur Anzeige von Informationen vom Online-Frequenzumrichter siehe die Funktion Vom Frequenzumrichter lesen.

6

6.1.1 Parameterordner

Wenn Sie einen Frequenzumrichter im Projekt-Ordner eingerichtet haben, können Sie neue Parameterordner in diesem Frequenzumrichter erstellen. Erstellen Sie einen neuen Parameterordner, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Frequenzumrichter-Symbol klicken und dann "Neu" und danach "Parameterordner" wählen. Der Standardname für den neuen Parameterordner ist Neuer Ordner 1, Neuer Ordner 2 usw.



6.1.2 Anpassbare Parameterordner

Sie können dem neuen Parameterordner den gewünschten Namen über die Funktion "Umbenennen" geben, die durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Neuer Ordner" geöffnet wird.

6.1.3 Generische Ordner

Wenn ein neuer Frequenzumrichter eingerichtet wird, wird er als Ordner mit dem entsprechenden Namen, den der Benutzer eingegeben hat, angezeigt, der wiederum den Ordner "Alle Parameter" enthält, der aus einer Reihe von untergeordneten Ordnern mit generischen Namen besteht. Diese generischen Namen können nicht geändert oder personalisiert werden, die Funktion "Umbenennen" steht für diese Ordner also nicht zur Verfügung. Die generischen Ordner in den meisten Frequenzumrichtern sind wie folgt:

- Betrieb und Display
- Motor/Last
- Sollwerte und Grenzwerte
- Eingänge und Ausgänge
- Sonderfunktionen
- Serielle Kommunikation
- Technische Funktionen

Die generischen Ordner können je nach ausgewähltem Frequenzumrichtertyp unterschiedlich sein.

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunik	ation Extra	as Optionen Hilfe
0 🖻 🖬 🌡 🖻 🖻 🞒 🐂 🗄 🔳 👘 🧐	8 K? 🕀	🌚 🌒 🔂 💥 🛧
P III Netzwerk	ID	Name
🚊 Ethernet	001	Sprache
, 📕 Profibus DPv1_1	002	Hz/UPM Umschaltung
	003	Ländereinstellungen
"🖬, RS485_2	004	Netz-Ein Modus (Ha
🛄 🚊 SerialBus	010	Aktiver Satz
- Projekt	011	Programm Satz
📄 🚽 🖥 Förderband 001	012	Satz verknüpfen mit
🖬 🛲 Alle Parameter	013.0	Anzeige: Verknüpfte
🕀 🖪 Betrieb/Display	013.1	Anzeige: Verknüpfte
庄 🖷 Motor/Last	013.2	Anzeige: Verknüpfte
(e) Bremsfunktionen	013.3	Anzeige: Verknüpfte
🕀 🦰 Sollwert/Rampen	013.4	Anzeige: Verknüpfte
📺 📲 Grenzen/Warnungen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka
庄 🔐 Digit. Ein-/Ausgänge	020	Displayzeile 1.1
📺 🛶 🙀 Analoge Ein-/Ausg.	021	Displayzeile 1.2
📺 📲 PID Regler	022	Displayzeile 1.3
📺 🕂 Opt./Schnittstellen	023	Displayzeile 2
庄 🚽 Smart Logic	024	Displayzeile 3
🕀 🗠 Sonderfunktionen	025.0	Benutzer-Menü
📺 🔤 Info/Wartung	025.1	Benutzer-Menü
📺 🛄 Datenanzeigen	025.2	Benutzer-Menü
庄 🔤 Data Readouts 2	025.3	Benutzer-Menü
庄 📄 📃 Special Features	025.4	Benutzer-Menü
🛆 Alarme	025.5	Benutzer-Menü
	025.6	Benutzer-Menü

Der Inhalt der generischen Ordner ist festgelegt und umfasst die für den ausgewählten Frequenzumrichtertyp relevanten Parameter. Die ID, der Name und die Einstellungen dieser Parameter werden im rechten Fenster angezeigt, wenn mit der linken Maustaste auf das Symbol oder den Namen des generischen Ordners im linken Fenster geklickt wird.

Danfoss

) 📽 🖬 🕹 🖻 🚳 💾 🦕 🖽 🔳	8 19 0	1 🔿 🗢 🖶 😂 🛧	#				
- Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstellung
, I. Ethernet	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
, E. Profibus DPv1_1	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]
E. RS485_1	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	International
	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll
	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1
- 😴 Projekt	011	Programm Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz
E Förderband 001	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked
E Alle Parameter	013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}	(0)	(0)	(0)	{0}
Betrieb/Display	013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	(1)	(1)	{1}	{1}
🕀 - 🖷 Motor/Last	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	{2}
(•) Bremsfunktionen	013.3	Anzeige: Verknüpfte	(3)	(3)	{3}	{3}	{3}
Sollwert/Rampen	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}
🕀 🐨 🐨 Grenzen/Warnungen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex
🕀 🐺 Digit. Ein-/Ausgänge	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]
Analoge Ein-/Ausg.	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom
PID Regler	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]
🕀 🕂 🔁 Opt./Schnittstellen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz
+ Smart Logic	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %
🕀 🗠 Sonderfunktionen	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	1
🕀 🕞 Info/Wartung	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	20
🕀 📸 Datenanzeigen	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	21
🕀 📸 Data Readouts 2	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	22
E Special Features	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	23
\land Alarme	025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24	24
III Smart Logic	025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67	67

6.1.4 Anzeigeoptionen

Bei Klicken auf "Ansicht" in der Hauptmenüleiste werden eine Reihe von Anzeigeoptionen gezeigt. Der Benutzer kann wählen, ob er die Symbolleiste und Statusleiste ein- oder ausblenden möchte.

Der Benutzer kann ebenfalls die gewünschte Form des rechten Fensters wählen:

- Große Symbole
- Kleine Symbole
- Das rechte Fenster kann in Form einer Liste aus Ordnern und Elementen dargestellt werden.
- Das rechte Fenster kann **Details** von Netzwerk- und Projekt-Elementen anzeigen.

) 🖸	¥ 🖬 % 🤇	✓ Symbolleis	te 💡	₩? @	🔘 🔿 🔂 😂 🛧	+						
- 1	Netzwerk	✓ Statusleiste		ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstellung	Einheit	1
	Ether	Große Sum	hole	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch		
	🚊 Profi	orobe syn	bole	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]						
		Kleine Sym	bole	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	International		
	RS48	Liste		004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.						
		Details		010	Aktiver Satz	Satz 1						
- 2	Projekt	20 100200		011	Programm Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz		
E	- E Förde	rband 001		012	Satz verknüpfen mit	Not linked						
		Alle Parameter		013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}	{0}	{0}	(0)	(0)		
	 H Betrieb/Display H Motor/Last H Motor/Last 	Betrieb/Disp	lay	013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	{1}	{1}	(1)	(1)		
			013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	{2}			
		onen	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	{3}	{3}	{3}	{3}			
	B-	Sollwert/Ran	npen	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}		
	Œ-	Grenzen/Wa	rnungen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex		
	E -	Digit. Ein-/A	usgänge	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]						
	E -	Analoge Ein	-/Ausg.	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom		
	E -	PID Regler		022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]						
	(E)	E Opt./Schnitt	stellen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz		
	E -	1+ Smart Logic		024	Displayzeile 3	Sollwert %						
	E -	Sonderfunk	ionen	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	1		
	E	Info/Wartur	9	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	20		
	±-	Datenanzeig	en	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	21		
	1	Data Readou	its 2	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	22		
	±-	E Special Feat	ures	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	23		
	A 4	lame		025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24	24		
	1+1 S	mart Logic		025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67	67		

Die letzten vier Anzeigeoptionen (Große Symbole, Kleine Symbole, Liste und Details) sind ebenfalls durch Klicken auf die Symbolleiste, Optionen 8 bis 11 von links, zugänglich.

Datei B	earbeite	n A	nsich	t Ei	nfüge	en	Kom	nmur	ikati	on	Extras	0	ption	nen	Hil	fe	
D 🛋		Ba	B	4	<u>.</u>	B- B-	0-0- 0-0-		2	12		SIND			⁰ 10,0		

34

6.1.5 Einstellungen für Parameteransicht

Sie können die gewählten Einstellungen für die Parameteransicht, die oben beschrieben sind, auf Unterordner, ein gesamtes Projekt oder die gesamte Anwendung, d. h. alle Ordner der MCT 10 Software im Netzwerk- oder Projekt-Modus, anwenden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Parameterzelle oder die Spalte "Einstellung", und wählen Sie dann "Zuweisen der Parameteransicht". Oder wählen Sie unter der Menüoption "Extras" in der Hauptmenüleiste den Befehl "Zuweisen der Parameteransicht". Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

 Wählen Sie den Geltungsbereich Finstellungen auf Unterordner anwenden 	
Einstellungen auf Unterordner anwenden	
1. 이 - 1. 2016년 1월 2017년 1월 7월 2017년 1월	
C Einstellungen auf gesamtes Projekt anwenden	
C Einstellungen auf gesamte Anwendung anwende	len

130BT486.10

Wählen Sie die anzuwendende Option, und klicken Sie dann auf OK, um diese Option zu aktivieren.

6.2 Filter

Die MCT 10 Software kann über Ansichtsfilter konfiguriert werden, um Parameter auf besondere Weise anzuzeigen oder Parameter von Interesse anzuzeigen. Dies ist eine wichtige Hilfe, um den Überblick über den Frequenzumrichter zu behalten, ohne sich durch irrelevante Parameter verwirren zu lassen.

Filter können auf Parametereinstellungen angewendet werden, die im rechten Fenster angezeigt werden, wenn ein generischer Ordner im linken Fenster markiert wird, d. h. die Parametergruppen:

- Betrieb und Display
- Motor/Last
- Sollwerte und Grenzwerte
- Eingänge und Ausgänge
- Sonderfunktionen
- Serielle Kommunikation
- Technische Funktionen

Die im rechten Fenster angezeigten Parameter werden in einer Reihe von Spalten dargestellt, die ID, Parametername, vier Parametereinstellungen, Einheiten und Werkseinstellung enthalten.

Jede Einstellung kann ausgeblendet werden, indem sie entfernt wird. Hierzu wird mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Einstellungsspalte in der Parameteransicht geklickt und dann die Option "Spalte(n) entfernen" gewählt. Änderungen an der entfernten Einstellung werden weiterhin in der MCT 10 Software gespeichert und können erneut durch Auswahl von "Spalten anpassen" angezeigt werden.

Durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten kann der Benutzer entscheiden, welche Informationen er ansehen möchte.

<u>Danfvis</u>

Danfoss

Parameterverarbeitung

MCT 10 Software



Die aktuelle Ansicht kann ebenfalls auf das komplette Projekt oder nur auf den Ordner angewendet werden. Hiermit kann der Benutzer seine Ansichtseinstellung schnell für Teile des Projekts oder das gesamte Projekt ändern.

D	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Eins	tellung 4	Einstellungen für Parameteransicht
001	Sprache	Deutsch	Dautach.	Deutech	Dev	-sh	Manager and the state of the st
002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	Ausschneiden		Strg+X	[UPM]	Wählen Sie den Geltungsbereich
003	Ländereinstellungen	International	Kopieren		Strg+C	itional	Einstellungen auf Unterordner anwenden
004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.	Einfügen		Stra+V	op,Letz.Soll.	
010	Aktiver Satz	Satz 1	C. C		0.0008-00		C Einstellungen auf gesamtes Projekt anwenden
011	Programm Satz	Aktiver Satz	Vom Frequenzumrichter lesen			Satz	
012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Zum Frequenzumri	chter schreiben		ked	C Einstellungen auf gesamte Anwendung anwenden
013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)					
013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	Zuweisen der Paran	neteransicht			OK Abbrechen
013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	(2)	(2)	(2)	-	

Eine weitere flexible Option zur Einstellung der Anzeige ist die Verwendung der Filter-Funktion.

ID	Name	Einstellung 1	Finstellung 2 Finstellung 3 Finste	-ljung 4	Filter für Parameteransicht		
ID 001 002 003 004 010 011 012 013.0 013.1	Name Sprache Hz/UPM Umschaltung Ländereinstellungen Netz-Ein Modus (Ha Aktiver Satz Programm Satz Setz verknüpfte mit Anzeige: Verknüpfte Anzeige: Verknüpfte	Einstellung 1 Deutsch U/min [UPM] International LCP Stop,Letz.S Satz 1 Aktiver Satz Not linkled (0) (1)	Finet-Itimn 2 Finet-Itimn 3 Finet. Ausschneiden Strg + X Kopieren Strg - C Einfügen Strg - V Vom Frequenzumrichter lesen Zum Frequenzumrichter schreiben Spahte(n) entfernen Spahte(n) enspesen Spahte(n) enspesen Spahte(n) enspesen	tung 4 h UPMJ ional p,Letz.Soll. Satz red	Filter für Parameteransicht Attribut C Nur lesen C Lesen & Schreiben G Geänderter Wert G Geändert von Werks- mintellung	Angezeigte Gruppen BetrebrÜisplay Motor/Last Brenstrukkinen Grenzen/Warrungen Digit Ein/Ausgänge Analoge Ein/Ausgä	1111 ×
013.2	Anzeige: Verknüpfte Anzeige: Verknüpfte	(2)	Zuweisen der Parameteransicht			PID Regler	φ.,
013.4	Anzeige: Verknüpfte	(4)	Filter-Parameter		→ L		
014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex AAAAAAAAhex AAAA	AAAAhex	04	1	

Durch Auswahl der geänderten Parameter wird die Anzahl der angezeigten Parameter in diesem Beispiel auf 5 reduziert.
Parameterverarbeitung

MCT 10 Software

6.2.1 Filter für Parameteransicht

So finden Sie das Dialogfeld Filter für Parameteransicht:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift im rechten Fenster, und wählen Sie dann die Option "Filter-Parameter".







6.2.2 Nur lesen

Im rechten Fenster mit Details der Parametereinstellungen kann der Benutzer den Filter "Nur lesen" auswählen, um nur die Parameter anzuzeigen, die schreibgeschützt sind und vom Benutzer nicht geändert werden können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer beliebigen Spalte im rechten Fenster, und wählen Sie dann die Option "Filter-Parameter". Unter "Attribut" kann der Benutzer dann "Nur lesen" aktivieren, und die Anzeige zeigt nur die Parameter, die reine Anzeigeparameter sind.

6.2.3 Lesen & Schreiben

Im rechten Fenster mit Details der Parametereinstellungen kann der Benutzer den Filter "Lesen & Schreiben" auswählen, um die Parameter anzuzeigen, die für Lesen und Schreiben freigegeben sind und damit vom Benutzer geändert werden können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer beliebigen Spalte im rechten Fenster, und wählen Sie dann die Option "Filter-Parameter". Unter "Attribut" kann der Benutzer dann "Lesen & Schreiben" aktivieren, worauf die Anzeige die Parameter zeigt, die für Lesen und Schreiben freigegeben sind, d. h. vom Benutzer geändert werden können.

6.2.4 Geändert

Im rechten Fenster mit Details der Parametereinstellungen kann der Benutzer den Filter "Geänderter Wert" auswählen, um die Parameter anzuzeigen, die in der aktuellen Sitzung vom Benutzer geändert worden sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer beliebigen Spalte im rechten Fenster, und wählen Sie dann die Option "Filter-Parameter". Unter "Attribut" kann der Benutzer dann "Geänderter Wert" aktivieren, worauf die Anzeige die Parameter zeigt, die in der aktuellen Sitzung geändert worden sind.

6.2.5 Alle

Zur Anzeige aller Parameter im rechten Fenster, nachdem ein Filter angewendet wurde, der einige der Parameter ausgeblendet hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer beliebigen Spalte im rechten Fenster, und wählen Sie dann die Option "FilterParameter". Unter "Attribut" kann der Benutzer dann "Alle" aktivieren, und die Anzeige zeigt alle Parameter.

6.2.6 Angezeigte Gruppen

Zur Anzeige nur von Parametern aus einer bestimmten Parametergruppe im rechten Fenster kann der Benutzer mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer beliebigen Spalte im rechten Fenster klicken und dann die Option "Filter-Parameter" wählen. Unter "Angezeigte Gruppen" kann der Benutzer dann die gewünschten Gruppen zur Anzeige aktivieren und das rechte Fenster zeigt nur diese Gruppen.

6.2.7 Spaltenauswahl

Wählen Sie eine Spalte im rechten Fenster, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Zelle mit der Spaltenüberschrift klicken.

6.2.8 Ordnerauswahl

Wählen Sie einen Ordner im linken Fenster, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Ordnernamen oder das Ordnersymbol klicken. Parameterverarbeitung

MCT 10 Software

6.2.9 Parameteranzeige

Durch Auswahl eines Parameterordners im linken Fenster können Sie die Parameter im rechten Fenster anzeigen, einschließlich ID-Code, Name und Konfigurationsdetails.

IIII Nataruada		1		The second second second			
DD Vd	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstell
	200	DC-Haltestrom	50	50	50	50	50
	201	DC-Bremsstrom	50	50	50	50	50
Ethewart 1	202	DC-Bremszeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ethernet_1	203	DC-Bremse Ein [UPM]	0	0	0	0	0
Ethernet_2	204	DC-Bremse Ein [Hz]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	210	Bremsfunktion	Bremswiderstand	Bremswiderstand	Bremswiderstand	Bremswiderstand	Bremswidersta
E. K5485_2	211	Bremswiderstand (O	99	99	99	99	99
H. SerialBus	212	Bremswiderstand Lei	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
E Softstarter	213	Bremswiderst. Leistu	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert
±	215	Bremswiderstand Test	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert
Projekt	216	AC-Bremse max. Stro	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
E Förderband 001	217	Überspannungssteue	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert	Deaktiviert
Alle Parameter	218	BremswiderstandTes	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein
🕀 🛛 🛱 0-** Betrieb/Display	219	Over-voltage Gain	100	100	100	100	100
1-** Motor/Last	220	Bremse öffnen bei M	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
(•) 2-** Bremsfunktionen	221	Bremse schliessen be	300	300	300	300	300
🕀 🖂 3-** Sollwert/Rampen	222	Bremse schließen bei	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
🕂 📲 4-** Grenzen/Warnungen	223	Mech. Bremse Verzö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
🕀 🐺 5-** Digit. Ein-/Ausgänge	224	Stopp-Verzögerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
🕀 🏹 6-** Analoge Ein-/Ausg.	225	Bremse lüften Zeit	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
🕂 🔛 7-** PID Regler	226	Drehmomentsollw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
🗄 🕂 🚼 8-** Opt./Schnittstellen	227	Drehmoment Rampe	0.2	0.2	0.2	0,2	0,2
	228	Verstärkungsfaktor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H ⁺ 15- → mart Lögic Jet-** Sondertunktionen If 15-** Info/Wartung Jet-** Datenanzeigen Jet-** Datenanzeigen 2 Jet-** Datenanzeigen 2 Jet-** Datenanzeigen 4 Jet-** Datenanzeig							

6.2.10 Spalten anpassen

Der Benutzer kann die Anzeige der Spalten im rechten Fenster neu sortieren, indem er mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift klickt und dann die Option "Spalten anpassen" auswählt.

	9 h2 1/0						
- Wetzwerk		Name	Einstellung 1	Finetallung 2	Finctallung 3	Finstellung 4	Werkseinstellt
	200	DC-Haltestrom	50	Ausschneiden	Strg+X		50
B DPV1_1	201	DC-Bremsstrom	50	Kopieren	Stra+C		50
	202	DC-Bremszeit	10.0	Einführen	Store V	0	10.0
Ethernet_1 Ethernet_2	203	DC-Bremse Ein IUPM1	0	emagen	Sugry		0
	204	DC-Bremse Ein [Hz]	0.0	Vom Frequenzumrichter lesen Zum Frequenzumrichter schreiben		0	0.0
RS485_1	210	Bremsfunktion	Bremswid			emswiderstand	Bremswiderstar
📕, RS485_2	211	Bremswiderstand (O.,	99			1	99
	212	Bremswiderstand Lei	5,800	Spalte(n) entfernen Spalten anpassen Zuweisen der Parameteransicht		800	5.800
🔚 Softstarter	213	Bremswiderst, Leistu	Deaktivier			saktiviert	Deaktiviert
E USB1	215	Bremswiderstand Test	Deaktivier			paktiviert	Deaktiviert
Projekt	216	AC-Bremse max. Stro	100,0			0,0	100,0
E Förderband 001	217	Überspannungssteue	Deaktivier	Filter-Parameter		paktiviert	Deaktiviert
😑 – 📄 Alle Parameter	218	BremswiderstandTes	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein	BeiNetz-Ein
O-** Betrieb/Display O-** O-**	219	Over-voltage Gain	100	100	100	100	100
H- I-** Motor/Last	220	Bremse öffnen bei M	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	221	Bremse schliessen be	300	300	300	300	300
1 3-** Sollwert/Rampen	222	Bremse schließen bei…	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	223	Mech. Bremse Verzö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
🕀 🖓 5-** Digit. Ein-/Ausgänge	224	Stopp-Verzögerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	225	Bremse lüften Zeit	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
🕀 🔁 7-** PID Regler	226	Drehmomentsollw.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Das Fenster "Spalten anpassen" wird geöffnet und hier kann der Benutzer die Reihenfolge der Felder in der Anzeige ändern, indem ein Feld markiert und dann "Nach Oben", "Nach Unten" oder "Entfernen" gewählt wird.

/erfügbare Spalten:		Die Spalten in dieser Reihenfolge anzeigen:	
	Hinzufügen ->	ID Name	ОК
	<- Entfernen	Einstellung 1 Einstellung 2 Einstellung 3	Abbrechen
		Enstellung 4 Werkseinstellung Einheit	

130BT530.10

Entfernte Spalten werden weiterhin im Speicher gespeichert und können durch Markieren des entsprechenden Feldnamens und Auswahl von "Hinzufügen" wieder im rechten Fenster angezeigt werden.



6.2.11 Lese-/Schreibparameter

Die meisten Parameter sind Lese-/Schreibparameter, d. h. sie können vom Benutzer konfiguriert werden. Über die Filter-Funktion können Sie Parameter anzeigen lassen, die Lese-/Schreibparameter sind.

6.2.12 Nur-Lese-Parameter

Einige Parameter sind schreibgeschützt, d. h. sie dienen nur zur Anzeige von Daten und können nicht vom Benutzer konfiguriert werden. Über die Filter-Funktion können Sie Parameter anzeigen lassen, die Nur-Lese-Parameter sind.

6.2.13 Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen können angezeigt werden, indem der Parameterordner im linken Fenster markiert wird. Daraufhin werden die Parameterdetails im rechten Fenster angezeigt. Die Werkseinstellungen werden in den Spalten der Einstellungen angezeigt, sofern ein Benutzer die Parameterkonfiguration nicht geändert hat. Wenn die Parameterkonfiguration seit der Lieferung des Frequenzumrichters geändert worden ist, werden die Werkseinstellungen in der Spalte "Werkseinstellung" angezeigt.

6.2.14 Arrayparameter – MCT 10 Software

Parameter, die Daten in Form eines Arrays enthalten, werden als Matrix im rechten Fenster angezeigt. Dabei werden die Zeilen der Matrix als ID.1, ID.2 usw. gekennzeichnet. In der nachstehenden Ansicht werden die Arrayparameter 9-15 und 9-16 z. B. über mehrere Einträge im rechten Fenster als 915.1, 915.2, 915.3 und 916.1, 916.2, 916.3 angezeigt.

) 🛎 🖬 🐒 🐿 🛍 🎒 🗛 🛬 🏥 🗐 🗅	? № 0	0 🔿 🔂 💥 🛉	- #				
∃	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstellu
且 DP-V1	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	1
	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	20
	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	21
	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	22
Ethernet_2	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	23
	025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24	24
	025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67	67
🚊 SerialBus	025.7	Benutzer-Menü	1551	1551	1551	1551	1551
	025.8	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
	025.9	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
Projekt	025.10	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
E Förderband 001	025.11	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
E Alle Parameter	025.12	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
⊕	025.13	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
🕀 🖷 1-** Motor/Last	025.14	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
⊕ 2-** Bremsfunktionen	025.15	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
1 3-** Sollwert/Rampen	025.16	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
	025.17	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
🕀 🕂 🐺 5-** Digit. Ein-/Ausgänge	025.18	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
⊕ 6-** Analoge Ein-/Ausg.	025.19	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
17-** PID Regler	025.20	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
E 8-** Opt./Schnittstellen	025.21	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
⊕ :≡ 12-** Ethernet	025.22	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
	025.23	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
H 4 ** Sonderfunktionen	025.24	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
15-** Into/Wartung	025.25	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
16-** Datenanzeigen	025.26	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
🛨 - 🐞 18-** Datenanzeigen 2	025.27	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
	025.28	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
\land Alarme	025.29	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
1•} Smart Logic	025.30	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0

6.3 Sonderparameter

6.3.1 Parametersatz

Der Benutzer kann Parametersätze ändern, indem er neue Werte manuell in die Zellen im rechten Fenster eingibt. Alternativ können die Parametersätze durch Importieren von Werten von einem aktiven Frequenzumrichter über die Funktion "Von Frequenzumrichter lesen" geändert werden.



6.4 Parameter bearbeiten

Parameter werden in den gleichen Gruppen organisiert, die im LCP des Frequenzumrichters zu finden sind. Ein Parameter kann einfach durch Doppelklicken auf den gewünschten Parametereintrag geändert werden. Eine hellgrau schattierte Zelle bedeutet, dass sie schreibgeschützt ist und nicht geändert werden kann.

latei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunika	tion Extra	s Optionen Hilfe					
🗅 📽 🖬 🎖 🦷 🖻 🏶 🔛 註 🏢 🎙		© ● ₽ ₩ ↑ 1	F				
- Metzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstel
	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
B. DPV1_1	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]
	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	International
	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz
	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1
	011	Programm Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Aktiver Satz
	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked
SerialBus	013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)	{0}	(0)	(0)	(0)
	013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	{1}	{1}	{1}	{1}
	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	{2}
🕮 Projekt	013.3	Anzeige: Verknüpfte	(3)	{3}	(3)	{3}	(3)
E Förderband 001	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	(4)	{4}	{4}
Alle Parameter	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAh
🕀 🔤 0-** Betrieb/Display	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPN
⊞ + Motor/Last	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom
	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung (kW)	Leistung (kW)	Leistung [kW]
	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz
H 4-** Grenzen/Warnungen	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %
🕀 - 🙀 5-** Digit. Ein-/Ausgänge	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	1
	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	20
1- T-** PID Regler	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	21
🗄 – 👯 8-** Opt./Schnittstellen	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	22
⊞- :≡ 12-** Ethernet	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	23
	025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24	24
<u> <u> </u> </u>	025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67	67
🗄 - 📑 15-** Info/Wartung	025.7	Benutzer-Menü	1551	1551	1551	1551	1551
🕀 - 🎇 16-** Datenanzeigen	025.8	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
🗄 - 🎁 18-** Datenanzeigen 2	025.9	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
⊞ ∃≡ 30-** Spezielle Merkmale	025.10	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0
🗥 Alarme	025.11	Benutzer-Menü	0	0	0	0	0

Die Einstellungen eines Parameters werden bei ihrer Eingabe auf den richtigen Wert überprüft. Wenn ein Parameter auf einen ungültigen Wert eingestellt ist, zeigt die MCT 10 Software einen Fehler an. Parameter können in zwei unterschiedlichen Betriebsarten bearbeitet werden, über Dialogfenster oder über die direkte Bearbeitung der Parameterliste. Bei der Bearbeitung über Dialogfenster öffnet die MCT 10 Software ein Fenster, das die Verwendung der Parameter erklärt.

apeed open loop	
Speed closed loop Process	
Torque open loop Wobble	÷
Werkseinstellung: ???	
	Die
Auswahlmöglichkeiten werden du Kombination mit Par. 1-01 eingeso	irch chränkt.

6.4.1 Direkte Bearbeitung der Parameterliste

Bei direkter Bearbeitung der Parameterliste zeigt die MCT 10 Software nur die Einstellungsoptionen an, die für einen Parameter zur Verfügung stehen. Dies funktioniert schneller, wird jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen, da für jede mögliche Einstellung keine detaillierte Beschreibung angezeigt wird.

Danfoss

6.4.2 Bearbeitung über Dialogfenster

Wenn Sie die Details der Parameter während der Bearbeitung sehen möchten, verwenden Sie die Bearbeitung über Dialogfenster. Optionen, Bereiche und Funktionen von Parametern werden angezeigt, während Sie die Parameter bearbeiten. Sie verwenden automatisch die Bearbeitung über Dialogfenster, wenn Sie die Option "Direkte Bearbeitung der Parameterliste" deaktivieren.

6.5 Vergleich von Parametern

Parametereinstellungen können mit den Parametereinstellungen in einem anderen Frequenzumrichter verglichen werden. Vergleiche können entweder mit einem weiteren Frequenzumrichter im Projekt oder mit einem Online-Frequenzumrichter durchgeführt werden. Die Vergleichsfunktion ist ein wichtiges Hilfsmittel, das überprüft, ob Einstellungen im Frequenzumrichter geändert worden sind, oder das prüft, ob zwei oder mehr Frequenzumrichter die gleichen Einstellungen haben. Die Vergleichsfunktion wird aktiviert, indem der gewünschte

Danfoss

Frequenzumrichter markiert und unter "Extras" die Option "Vergleichen" gewählt wird.



130BT532.10

Im Fenster, das geöffnet wird, muss der Benutzer einen Frequenzumrichter für den Vergleich auswählen. Dies kann ein Online-Frequenzumrichter aus dem Netzwerk oder ein Frequenzumrichter im Offline-Ordner (Projekt-Ordner) sein.

Das Ergebnis eines Vergleichs kann in einer ASCII-Textdatei zur Dokumentation oder zum anschließenden Import in eine Kalkulationstabelle gespeichert werden.

Es können alle Parametersätze oder ein Parametersatz mit einem anderen verglichen werden. Das Ergebnis eines Vergleichs könnte wie folgt aussehen:



130BT533.10

	n ersten Frequenzumrichter —		🚽 🗁 Info zum zweit	ten Freguenzumrich	nter		
Frequenzumrichtername:Förderband 001 Adresse: 1 Treibername: RS485_1 Frequenzumrichter-Serie: FC-302 Frequenzumrichter-Typ: 3.70KW 200V-240V SW-Version: 05.55 Option A: No Option Option B: No Option Option C0: No Option Option C1: No Option			Frequenzumrichtername:Förderband 002 Adresse: 1 Treibername: RS485_1 Frequenzumrichter-Serie: FC-302 Frequenzumrichter-Typ: 3.70KW 200V-240V SW-Version: 05.55 Option A: No Option Option B: No Option Option C0: No Option Option C1: No Option				
Paramete ID	er Name	1. Parameter	2. Parametersa	1. Wert	2. Wert		
002	Hz/UPM Umschaltung	1	1	U/min [UPM]	Hz		
301	Soll-/Istwerteinheit	1	1	U/min [UPM]	Hz		
303	Max. Sollwert	1	1	1.500,000	50,000		
553	Klemme 29 Max. Soll-/Is	1	1	1.500,000	50,000		
558	Klemme 33 Max. Soll-/Is	1	1	1.500,000	50,000		
615	Klemme 53 Skal. MaxS	1	1	1.500,000	50,000		
625	Klemme 54 Skal. MaxS	1	1	1.500,000	50,000		
Frequen	zumrichter aktualisieren				Wamungen anzeigen		

130BT648.10

6.6 Lesen der Frequenzumrichterdatenbank

Wenn die Datenbankinformationen der MCT 10 Software nicht auf dem neuesten Stand sind (dies kann beispielsweise vorkommen, wenn ein Frequenzumrichter in das Netzwerk eingebunden wird, der neuer ist als die Softwareversion), kann die Datenbank der MCT 10 Software per Download aus dem Internet, oder, falls dies nicht möglich ist, durch Auslesen des Frequenzumrichters aktualisiert werden.

Wenn die Datenbank der MCT 10 Software für einen Frequenzumrichter nicht auf dem neuesten Stand ist, wird das Frequenzumrichtersymbol mit einem roten Strich gezeigt und die Zellen unter Datenbank-Information zeigen den Text "Nicht unterstützt" wie abgebildet:

) 📽 🔲 🖇 📭 🕼 🕼 🖗 🖁 🖬 🏷 🖽 👔	I ? K? (@) @ • 🗣 🖓 (🛧 4	F	
- Netzwerk		Information zum Antrieb	Datenbank Information
Profibus DPv1_1	Frequenzumrichterserie	FC-302	Nicht unterstützt
RS485_1	Frequenzumrichtertyp	1.10KW	Nicht unterstützt
, H_ RS485_2	Spannung	200V-240V	Nicht unterstützt
USB 1	SW-Grundversion	05.52	Nicht unterstützt
🚯 1; FC-302 1 10KW 200V-240V	Option A	01.12 MCA121 EtherNet/IP	Nicht unterstützt
- 🚭 Projekt	Option B	00.00 No Option	Nicht unterstützt
	Option CO	00.00 No Option	Nicht unterstützt
	Option C1	00.00 No Option	Nicht unterstützt
	Typencode	FC-302P1K1T2E20H1XGXXXXX	
	Frequenzumrichteradresse	1	
	Bus Name	USB 1	
	Region		

Klicken Sie zum Aktualisieren der Datenbank entweder mit der rechten Maustaste auf das -Symbol und dann auf Lesen der Antriebsinformationen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen der Antriebsinformationen unter der Datenbank-Information.

Unbenannt - MCT 10 Set-up Software					×
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunikatio	n Extras Optionen Hilfe	1			
Netzwerk		Information zum Antrieb	Datenbank Information		*
	Frequenzumrichterserie	FC-302	Nicht unterstützt		
	Frequenzumrichtertyp	1.10KW	Nicht unterstützt		
	Spannung	200V-240V	Nicht unterstützt		
🖻 🖪 . USB 1	SW-Grundversion	05.52	Nicht unterstützt		
I: FC-302 1.10KW 200V	•	01.12 MCA121 EtherNet/IP	Nicht unterstützt		
Lesen d	er Antriebs-Information	00.00 No Option	Nicht unterstützt		
Vom Fre	auenzumrichter lesen	00.00 No Option	Nicht unterstützt		
Zum Fre	quenzumrichter schreiben	00.00 No Option	Nicht unterstützt		
Veraleic	hen	H1XGX000KSX000KAXBXC000KDX			=
Zuweise	n der Parameteransicht			-	
0.urshi	aidea	1			
Kopiere	n	USB 1			
Einfüge	n				
Läcchar					
Umben	ennen				
		-			
Figure	haften				
Ligense	narten				
1					-
				120077	10.10

Danfoss

Die folgende Meldung wird angezeigt. Zum Lesen vom Frequenzumrichter wählen Sie "Ja", und das Lesen aus dem Frequenzumrichter beginnt.



Wenn das Lesen vom Frequenzumrichter beendet ist, hat das Frequenzumrichtersymbol keinen roten Querstrich mehr und die Datenbank- Information im rechten Fenster zeigt identische Einstellungen zu Information zum Antrieb.

Zusätzlich werden die Parametereinstellungen in Großbuchstaben angezeigt.

📽 🖬 🎗 🖻 💼 🕼 🐎 🏥 📺 '	? №? @) 💿 🌒 🖶 💷 🔺	#					
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einheit	
Ethernet	001	Sprache	English	English	English	English		
Profibus DPv1_1	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]		
	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International		
<u>H</u> , RS485_2	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.		
	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1		
⊡	011	Programm Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1		
E- 1; FC-302 1.10KW 200V-240V	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked		
Alle Parameter	013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)	{0}	{0}	{0}		
庄 - 🖬 Betrieb/Display	013.1	Anzeige: Verknüpfte	{1}	{1}	{1}	{1}		
🕀 - 📹 Motor/Last	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	(2)		
	013.3	Anzeige: Verknüpfte	(3)	{3}	{3}	{3}		
🕀 – 🥿 Sollwert/Rampen	013.4	Anzeige: Verknüpfte	(4)	{4}	{4}	{4}		
🕀 📲 Grenzen/Warnungen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAA	AAAAA1AAhex	AAAAA1AAhex	AAAAA1AAhex		
🕀 - 🔛 Digit. Ein-/Ausgänge	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]		
🕀 - 💥 Analoge Ein-/Ausg.	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom		
E PID Regler	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]		
🖽 🕂 Opt./Schnittstellen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz		
Ethernet	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %		
H- III Smart Logic	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1		
🖽 🕰 Sonderfunktionen	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20		
🕀 📑 Info/Wartung	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21		
🕀 🛗 Datenanzeigen	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22		
🕀 – 🙀 Data Readouts 2	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23		
⊞- :≡ Special Features	025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24		
\land Alarme	025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67		
Int Smart Logic	025.7	Benutzer-Menü	1551	1551	1551	1551		
Projekt	025.8	Benutzer-Menü	0	0	0	0		
	025.9	Benutzer-Menü	0	0	0	0		

6.7 Änderungsprotokoll anzeigen

Bei der Konfiguration eines Frequenzumrichters, Aktivtfilters oder Softstarters aus dem Projekt kann das Änderungsprotokoll mit den vom Nutzer vorgenommenen Änderungen oder den Änderungen einschließlich der abhängigen Parameter angezeigt werden.

Die vom Benutzer vorgenommenen Änderungen können nur durch Rechtsklicken auf "Alle Parameter" und Auswahl von "Minimal changeset" angezeigt werden.



Danfoss

Änderungen einschließlich der abhängigen Parameter können durch Rechtsklicken auf "Alle Parameter" und Auswahl von "Vergleiche Parameter mit Defaultwerten" angezeigt werden.



6.8 Betriebszustand des Frequenzumrichters auslesen

Der befindet sich entweder im Betriebszustand *Auto On* oder im Betriebszustand *Off*. Diese Zustände können über das LCP oder die MCT 10 Software überwacht werden. Mit der MCT 10 Software kann der aktuelle Betriebszustand durch Klicken auf einen im Netzwerk überwacht werden. Die Zustandsinformationen werden über die Schaltfläche Status aktualisieren aktualisiert. Parameter können nur im Betriebszustand *Off* auf den Frequenzumrichter geschrieben werden.

Unbenannt - MCT 10 Set-up Software				
Datei Bearbeiten Ansicht Einfugen Kommunikation Extras Optionen	> iiii ★ J	F I		
E- III Netzwerk		Information zum Antrieb	Datenbank Information	
. Profibus DPv1_1 Frequenzu	mrichterserie	FC-302	Nicht unterstützt	
RS485_1 Frequent	zumrichtertyp	1.10KW	Nicht unterstützt	
	Spannung	2007-2407	Nicht unterstützt	
🖻 – 且 USB 1 SW-0	Grundversion	05.52	Nicht unterstützt	
Land 1: FC-302 1.10KW 200V- 200V	+	01.12 MCA121 EtherNet/IP	Nicht unterstützt	
Lesen der Antriebs-Informatio	n	00.00 No Option	Nicht unterstützt	
Vom Frequenzumrichter lesen		00.00 No Option	Nicht unterstützt	
Zum Frequenzumrichter schre	iben	00.00 No Option	Nicht unterstützt	
		H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX		=
Vergleichen Zuweinen des Dessentieren siel				
Zuweisch der Parameteransite	11	1		
Ausschneiden		USB 1		
Kopieren				
Einfügen				
Löschen				
Umbenennen				
Motordatenbank				
Eigenschaften				
		-		
				-
				130BT718.10

7 Lesen/Schreiben zwischen MCT 10 Software und Frequenzumrichter

7.1 Lesen und Schreiben von Parametern

Parametereinstellungen können von einem online angeschlossenen Frequenzumrichter gelesen oder zu ihm geschrieben werden. Es gibt zahlreiche Optionen zum Lesen und Schreiben von Parametern.

Ein einzelner Satzwert kann gelesen/geschrieben werden. Alle vier Sätze eines Parameters können gelesen/ geschrieben werden.

Eine Gruppe von Parametern kann gelesen/geschrieben werden usw.

Der Benutzer führt das Lesen oder Schreiben durch, indem er die zu lesenden/schreibenden Werte auswählt und dann aus dem Kontextmenü die Option *Vom Frequenzumrichter lesen* oder *Zum Frequenzumrichter schreiben* auswählt.

Auswahlmöglichkeiten sind:

- Ein einzelner Parameter im rechten Fenster
- Alle Parameter im linken Fenster
- Eine Gruppe von Parametern im linken Fenster, z. B. die Gruppe Belastung und Motor

Die Funktionen "Vom Frequenzumrichter lesen" und "Zum Frequenzumrichter schreiben" gelten dann für die gesamte Auswahl.

7.2 Einstellungen für Lesen/Schreiben

Durch Klicken auf "Optionen" in der Hauptmenüleiste erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von Funktionen:

Unbenannt - MCT 10 Set-up Softmare			
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunikati	ion Extras (Optionen Hife	
0221088845888	M? @ 1	Einstellungen für Lesen aus Frequenzumrichter	
E- Netzwerk	Ordner	Einstellungen für Schreiben in Frequenzumrichter	
- B. Ethernet - B. Profibus DPv1_1	Förder	Fehlertoleranz Kommunikation	
		Direkte Bearbeitung der Parameterliste Projektzugriff Fehlerspeicher	
Projet Forderband 001 Projet Alle Parameter		Import Einstellungen Sprache auswählen	
		Regionale Einstellungen MCC 305 Einstellungen	
Eremstunktionen E Sollweit/Rampen		Projekt Einstellunget	

7.2.1 Einstellungen für Lesen aus Frequenzumrichter

Wählen Sie die gewünschten Optionen zum Lesen aus einem aktiven Frequenzumrichter. Diese werden dann für alle Lesevorgänge aus Frequenzumrichtern übernommen.

Werkseinstellung mit einlesen

Bei Auswahl dieser Option werden die Werkseinstellungen beim Lesen der Daten aus dem Frequenzumrichter eingeschlossen. Die Werkseinstellung ist nicht immer Standard, sondern kann geändert werden, daher kann dies eine nützliche Option sein, wenn Sie die aktuellen Standardwerte prüfen müssen.

Parametersätze

Wählen Sie, ob nur sichtbare Datensätze oder alle Parametersätze gelesen werden sollen.

Kompatibilitätsfehler

Wenn die Feldgerätesoftware mit der MCT 10 Software Version des Geräts nicht genau identisch ist, können Sie hier angeben, welches Kompatibilitätsniveau akzeptabel ist. Sie können *Alle Fehler ignorieren* wählen, um alle Kompatibilitätsfehler zu ignorieren.

Wenn dies unannehmbar weit gefasst ist, können Sie Ignoriere Fehler innerhalb der gleichen Hauptversion wählen, um die akzeptablen Kompatibilitätsfehler auf die zu beschränken, die in einer Hauptsoftwareversion auftreten. Geringfügige Versionsunterschiede wie v3.1 gegenüber v3.4 werden ignoriert, bedeutende Versionsunterschiede wie v3.1 gegenüber v4.1 werden jedoch nicht akzeptiert.

Speichern der Einstellungen

Die Auswahl dieser Option aktiviert die obigen Einstellungen bei allen Lesevorgängen aus Frequenzumrichtern.





7.2.2 Einstellungen für Schreiben zum Frequenzumrichter

Wählen Sie die gewünschten Optionen zum Schreiben zu einem aktiven Frequenzumrichter. Diese werden dann für alle Schreibvorgänge zum Frequenzumrichtern übernommen.

 Non-contradado Desa 	
Nur geanderte Para	meter schreiden
Alle Parameter schr	eiben
Datensätze	
C Nur sichtbare Date	ensätze
Alle Parametersätz	e
ompatibilitätsfehler —	
Alle Fehler ignorierer	n
□ Ignoriere Fehler Hauptversion	innerhalb der gleichen
Speichern der Einstellu OK	ngen Abbrechen

7.2.3 Fehlertoleranz Kommunikation

Hier können Sie die Anzahl von Kommunikationsfehlern angeben, die toleriert werden können, bevor die Verbindung abgebrochen wird. Der Standardwert für "Anzahl von Fehlern" lautet 0 oder 1. Diese Fehlertoleranz ist in der Praxis für eine reibungslose Kommunikation in der Regel zu niedrig, d.h. die Verbindung wird permanent unterbrochen.

Setzen Sie "Anzahl von Fehlern" im Normalbetrieb für eine reibungslose Kommunikation auf 3. Bei einem Betrieb mit starken elektrischen Störgeräuschen oder bei niedrigem Installationsstandard empfiehlt sich ein Wert von 5.

Fehlertoleranz	
Anzahl von Fehlern	100
ПК	Abbrechen

130BT657.10

7.3 Anschlusseigenschaften

Zum Lesen oder Schreiben zwischen On- und Offline-Frequenzumrichtern müssen die Anschlusseigenschaften im Offline-Projekt richtig konfiguriert sein. Wenn der Feldbus auf einen Feldbus verweist, der im Netzwerkverzeichnis nicht verfügbar ist, kann MCT 10 den Online-Frequenzumrichter nicht identifizieren.

Der Feldbus kann durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Offline-Projekt und Wählen von "Eigenschaften" neu konfiguriert werden.



130BT733.10

Über das Dialogfeld "Eigenschaften des Frequenzumrichters" können die Feldbusse, die zum Netzwerkverzeichnis hinzugefügt werden, im Feldbus-Dropdown konfiguriert werden.

7.4 Vom Frequenzumrichter lesen

Werte können aus einem aktiven Frequenzumrichter gelesen werden, indem mit der rechten Maustaste auf der gewünschten Auswahl geklickt (in diesem Beispiel die Überschrift einer Parameterspalte im rechten Fenster) und dann "Von Frequenzumrichter lesen" gewählt wird.

	kation Extr	as Optionen Hilfe	-						
	* * @		+						
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellu	ing 4	Werkseinstellung	Einhe
H. Ethernet	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch		Deutsch	
E. Profibus DPv1_1	00.2	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [L	JPM]	U/min [UPM]	
	003	Ländereinstellungen	International	International	International	Internati	onal	International	
	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop	p,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	
, B. SerialBus	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1		Satz 1	
Projekt	011	Programm Satz	Aktiver Satz		lana in	F	atz	Aktiver Satz	
Forderband 001	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Ausschneiden		Strg+X	ed	Not linked	
- I Alle Parameter	013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)	Kopieren		Strg+C		(0)	
E Betrieb/Display	013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	Einfügen		Strg+V		(1)	
H Hotor/Last	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}					{2}	
	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	Vom Frequenzumric	hter lesen			{3}	
E- Sollwert/Rampen	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	Zum Frequenzumric	hter schreiben			{4}	
E Grenzen/Warnungen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex				AAhex	AAAAAAAhex	
🕀 📲 Digit. Ein-/Ausgänge	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Zuweisen der Param	eteransicnt		[UPM]	Drehzahl [UPM]	

Lesen/	/Schreiber	n zwischen	MC
--------	------------	------------	----

Nach Auswahl des Befehls "Vom Frequenzumrichter lesen" greift die Software auf das Online-Gerät zu und das Fenster zur Frequenzumrichterprüfung wird geöffnet. Es zeigt die Kompatibilität der Eigenschaften des Frequenzumrichters des Offline-Projekts (bei dem die Eigenschaften auf Datenbankinformationen basieren) mit dem Online-Gerät, d. h. dem angeschlossenen Frequenzumrichter, wie im folgenden Beispiel:

	Projekt	Netzwerk	
Frequenzumrichterserie	FC-301	FC-301	
Frequenzumrichtertyp	0.55KW	0.55KW	
Gerätetyp	3807-4807	200V-240V	
SW-Grundversion	05.08	04.52	
Option A	MCA101 Profibus DP/V1	00.00 No Option	
Option B	No Option	00.00 No Option	
Option CO	No Option	00.00 No Option	
Option C1	No Option	00.00 No Option	
Volle Kompatibilität, al	le Parameter werden geschrieben.		
I eii-Kompatibilität, eini Koine Kompatibilität ei	ige Marameter werden übergangen.	Weiter	
Keine Kumpatibilität, e	inzene uruppen weiden übergangen.	Abbrechen	

Die Farbcodes geben das Kompatibilitätsniveau zwischen dem theoretischen Projekt-Frequenzumrichter und dem tatsächlich angeschlossenen Frequenzumrichter für jede Eigenschaft an.

Im Dialogfeld Antrieb prüfen können Sie eine von drei Optionen auswählen: Abbrechen, Fortsetzen oder Aktualisieren des angeschlossenen Frequenzumrichters.

Abbrechen unterbricht das Lesen aus dem Frequenzumrichter, wenn das Kompatibilitätsniveau zwischen Projekt-Frequenzumrichter und angeschlossenem Frequenzumrichter unakzeptabel niedrig ist.

Fortsetzen aktiviert den Lesevorgang aus dem Frequenzumrichter, um die Eigenschaften des angeschlossenen Frequenzumrichters zu zeigen.

Verbundenen Antrieb aktualisieren aktiviert den Lesevorgang aus dem Frequenzumrichter, löscht die Daten im Projekt-Frequenzumrichter und ersetzt sie mit den Daten aus dem angeschlossenen Frequenzumrichter.

Durch Auswahl von Aktualisierung des angeschlossenen Frequenzumrichters werden alle im Projekt-Frequenzumrichter gespeicherten Informationen gelöscht und dann beim Lesevorgang ersetzt. Wenn Sie die für den Projekt-Frequenzumrichter eingegebenen Informationen beibehalten möchten, sollten Sie *Fortsetzen* wählen.

Wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist, zeigt das Display Details zu den Antriebsinformationen und Datenbankinformationen.

	Information zum Antrieb	Datenbank Information
Frequenzumrichterserie	FC-302	FC-302
Leistungsgröße	1.10KW	1.10KW
Spannung	2007-2407	200V-240V
SW-Grundversion	05.52	05.52
Option A	01.12 MCA121 EtherNet/IP	01.12 MCA121 EtherNet/IP
Option B	00.00 No Option	00.00 No Option
Option CO	00.00 No Option	00.00 No Option
Option C1	00.00 No Option	00.00 No Option
Typencode	FC-302P1K1T2E20H1XGXXXSXX	FC-302P1K1T2E20H1BGXXXSX
Frequenzumrichteradresse	1	
Bus Name	USB 1	
Begion	International (50Hz)	

130BT658.10

Danfoss

7.5 Zum Frequenzumrichter schreiben

Werte können zu einem aktiven Frequenzumrichter geschrieben werden, indem mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer Parameterspalte im rechten Fenster geklickt und dann "Zum Frequenzumrichter schreiben" gewählt wird.

D 🚅 🖬 🍐 🖻 🛍 🎒 🏝 🦕 🏥 📺 📍	? №? @	🗆 🌑 🖶 🔛 🕇	#			
- Metzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung
	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPh
, RS485_1	003	Ländereinstellungen	International	International	International	Internation
	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Le
🗎 SerialBus	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1
	011	Programm Satz	Aktiver Satz			
	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Ausschneiden Kopieren Einfügen		Strg+X
Projekt	013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}			Strg+C
E- Brderband 001	013.1	Anzeige: Verknüpfte	{1}			Strg+V
Alle Parameter	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	2000 EX 1000 100	19989 1997 199	
🕀 🔤 Betrieb/Display	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	Vom Frequenzum	nrichter lesen	
🕀 🖷 Motor/Last	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	Zum Frequenzum	nrichter schreiben	
🕀 🧰 🛞 Bremsfunktionen	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	7		
H- Sollwert/Rampen	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Zuweisen der Par	ameteransicht	
🕀 📲 Grenzen/Warnungen	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom

Der Zugriff auf die Optionen "Vom Frequenzumrichter lesen" und "Zum Frequenzumrichter schreiben" ist ebenfalls über "Kommunikation" im Hauptmenü möglich.

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Ko	ommunikati	on Extr	as Optionen Hilfe			
🗅 🥔 🖬 👗 🛍 📾 😂 🏪 🦕	Scan/Re	fresh		ł		
Netzwerk	Einrichte	en -		instellung 1	Einstellung 2	Eir
Ethernet	Abfrage	stonnen		eutsch	Deutsch	De
Profibus DPv1_1	ALC	stopped		J/min [UPM]	U/min [UPM]	U/
<u>H</u> _RS485_1	Abtrage	weiterrur	iren	nternational	International	Int
<u>H</u> RS485_2	Vom Fre	quenzum	richter lesen	CP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LC
🚊 SenalBus	Zum Fre	quenzum	rrichter schreihen	atz 1	Satz 1	Sa
	Zumme	quenzum	incriter senteneen	Aktiver Satz	Aktiver Satz	Ak
	40V	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	No
Projekt		013.0	Anzeige: Verknüpfte	(0)	{0}	{0}
E Förderband 001		013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	{1}	{1}
□- I Alle Parameter		013.2	Anzeige: Verknüpfte	(2)	{2}	{2}
- R Betrieb/Display		013.3	Anzeige: Verknüpfte	(3)	(3)	(3)
🕂 – 🖷 Motor/Last		013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}

7.6 Ansichten

Die MCT 10 Software kann über Ansichtsfilter konfiguriert werden, um Parameter auf besondere Weise anzuzeigen oder Parameter von Interesse anzuzeigen. Dies ist eine wichtige Hilfe, um den Überblick über den Frequenzumrichter zu behalten, ohne sich durch irrelevante Parameter verwirren zu lassen.

Jede Einstellung kann ausgeblendet werden, indem sie entfernt wird. Hierzu wird mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Einstellungsspalte in der Parameteransicht geklickt und dann die Option "Spalte(n) entfernen" gewählt. Änderungen an der entfernten Einstellung werden weiterhin in der MCT 10 Software gespeichert und können erneut durch Auswahl von "Spalten anpassen" angezeigt werden.

Durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten kann der Benutzer entscheiden, welche Informationen er ansehen möchte.

Die aktuelle Ansicht kann ebenfalls auf das komplette Projekt oder nur auf den Ordner angewendet werden. Hiermit kann der Benutzer seine Ansichtseinstellung schnell für Teile des Projekts oder das gesamte Projekt ändern. Eine weitere flexible Option zur Einstellung der Anzeige ist die Verwendung der Filter-Funktion.

Durch Auswahl der geänderten Parameter wird die Anzahl der angezeigten Parameter auf 5 reduziert.

7.7 Suche

Nur das USB-Feldbus wird bei Anschluss eines Frequenzumrichters an den PC automatisch durchsucht. Bei allen Feldbussen ohne Plug-and-Play-Funktion muss das Bus manuell auf aktive Frequenzumrichter durchsucht werden.

7.7.1 Suchkonfiguration

Sie können Ihre bevorzugten Sucheinstellungen eingeben, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Seriell klicken und dann "Treiber konfigurieren" wählen.

Wenn ein RS-485-Standardbus oder Profibus in den Netzwerkbaum eingefügt wird, wird standardmäßig der gesamte Adressbereich durchsucht. Der Ethernet-TSC-Bus wird anhand der aktuellen IP-Adresseinstellungen hinzugefügt.

Der Feldbus-Adressbereich kann auf drei Arten konfiguriert werden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feldbus-Symbol im Netzwerkbaum, und wählen Sie "Bus konfigurieren".
- Markieren Sie das Feldbus-Symbol im Netzwerkbaum, und wählen Sie in der Hauptmenüleiste "Kommunikation" und dann "Konfigurieren".
- Öffnen Sie das Dialogfeld "Feldbuskommunikation", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk-Symbol, und wählen Sie "Busse hinzufügen/entfernen/konfigurieren" (oder über die Windows-Systemsteuerung).

Danfoss



7.7.2 Netzwerk durchsuchen

Ein Feldbus kann auf drei Arten durchsucht werden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feldbus-Symbol im Netzwerkbaum, und wählen Sie "Bus nach aktiven Antrieben durchsuchen".
- Markieren Sie das Feldbus-Symbol im Netzwerkbaum, und wählen Sie in der Hauptmenüleiste "Kommunikation" und dann "Durchsuchen/Aktualisieren".
- Markieren Sie das Feldbus-Symbol im Netzwerkbaum, und klicken Sie in der Symbolleiste auf das Durchsuchen-Symbol.

Das Dialogfeld "Nach Frequenzumrichtern suchen" wird geöffnet und zeigt den Suchstatus an:

Status			
Scanning bus for ac 1 drive(s) responded Identifying drive(s).	tive drives to scan.		
\$		0%	100

7.8 Abfrage

Im Netzwerkmodus fragt die MCT 10 Software laufend Parameter im rechten Fenster ab, um deren Status in Übereinstimmung mit dem aktuellen Betriebszustand zu aktualisieren.

Wenn Sie die Abfrage stoppen möchten, z. B. zur zwischenzeitlichen Analyse, gibt es dafür zwei Möglichkeiten:

- 1. Wählen Sie in der Hauptmenüleiste "Kommunikation" und dann "Abfrage stoppen".
- 2. Wählen Sie in der Symbolleiste "Abfrage stoppen".



Die Abfrage kann auf zwei Arten erfolgen:

Lesen/Schreiben zwischen MC...

- 1. Wählen Sie in der Hauptmenüleiste "Kommunikation" und dann "Abfrage weiterführen".
- 2. Wählen Sie in der Symbolleiste "Abfrage weiterführen":

 □ ▷ □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □</t

<u>Danfvis</u>

8 Daten speichern

8.1 Netzwerk- und Projekt-Ordner

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen den Ordnern Netzwerk und Projekt im linken Fenster zu beachten.

Über den Netzwerk-Ordner greift der Benutzer auf tatsächliche Geräte zu, die im Feld arbeiten. Hier kann der Benutzer die tatsächlichen Frequenzumrichter genau so konfigurieren, als ob er sie am LCP Bedienteil des Geräts konfiguriert. Konfigurationsänderungen, die im Netzwerk-Ordner vorgenommen werden, werden daher nur im tatsächlichen Gerät im Feld gespeichert. Der Netzwerk-Ordner enthält Online-Daten.

Der Projekt-Ordner enthält die Daten, die auf der Festplatte des Benutzers gespeichert sind. Der Projekt-Ordner enthält daher Offline-Daten.

HINWEIS

Änderungen, die im Netzwerk-Ordner vorgenommen werden, werden nicht automatisch im Projekt-Ordner gespeichert. Der Benutzer muss daher Änderungen aktiv auf seiner Festplatte speichern.

8.2 Ändern der Konfiguration eines Geräts im Feld

Zum Ändern der Einstellungen für ein Feldgerät öffnet der Benutzer den Netzwerk-Ordner und wählt das entsprechende Gerät aus. Das Konfigurationsfenster wird geöffnet und zeigt, wo der Benutzer den Adressbereich einstellt, nach Frequenzumrichtern sucht und das Gerät findet, das er sucht.

Der Benutzer kann den Abruf stoppen, indem er das Stopp-Symbol in der Symbolleiste wählt und dann Änderungen an Einstellungen direkt in den Einstellungsspalten im rechten Fenster vornimmt.

Zu diesem Zeitpunkt werden die Änderungen online im Feldgerät implementiert, werden jedoch nicht an anderer Stelle gespeichert.

8.3 So werden Daten gespeichert

8.3.1 Speichern von Änderungen auf einer Festplatte

Zum Speichern von Online-Änderungen auf einer Festplatte wählen Sie das entsprechende Gerät im Netzwerk-Ordner aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, und wählen Sie *Kopieren*. Wählen Sie den Projekt-Ordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie *Einfügen*. Wählen Sie dann *Datei* aus der Hauptmenüleiste und wählen Sie *Speichern unter*.

Der Benutzer kann dann die Gerätedatei unter dem gewünschten Titel in einem Verzeichnis auf seiner Festplatte speichern.

Danfoss

8.3.2 Speichern eines Projekts

Speichern Sie ein Projekt, indem Sie *Datei* aus dem Hauptmenü wählen und danach *Speichern*. Oder wählen Sie das Symbol *Speichern* in der Symbolleiste, das dritte Symbol von links.

Informationen zum Frequenzumrichter einbeziehen

Wenn eine Projekt-Datei mit einer von der MCT 10 nicht unterstützten Firmware-Version geöffnet ist, ist ein Öffnen nicht möglich. Wenn die Frequenzumrichter-Informationen in der Projekt-Datei gespeichert werden, kann die Datei in einer anderen MCT 10-Installation geöffnet werden, ohne dass dafür die Firmware installiert sein muss. Durch das Öffnen der Projekt-Datei werden die Frequenzumrichter-Informationen aktualisiert. Eine Aktualisierung ist auch wie folgt möglich:

- Wählen Sie in der Hauptmenüleiste "Extras" und dann "Aktualisiere MCT 10 Datenbasis".
- Laden Sie die Frequenzumrichter-Informationen von einem Online-Frequenzumrichter herunter.

Die Frequenzumrichter-Informationen werden standardmäßig in der Projekt-Datei gespeichert. Der Benutzer kann in der Hauptmenüleiste unter "Optionen" -> "Projekt Einstellungen" festlegen, dass die Informationen nicht in der Projekt-Datei gespeichert werden.



8.3.3 Archivieren/Entarchivieren

Projekte, die Verknüpfungen zu anderen Dokumenten enthalten, können nicht nur die Frequenzumrichter, sondern auch verknüpfte Dateien speichern.

Durch Auswahl der Funktion Archivieren erstellt die MCT 10 Software eine Datei, die alle Frequenzumrichter und die verknüpften Dateien enthält, mit der Dateiendung *.ssa. Wenn diese Datei an andere Computer gesendet wird, erhält der Benutzer eine Kopie der verknüpften Dateien auf seinem Computer.

9 SyncPos

9.1 SyncPos-Verarbeitung

Die Frequenzumrichter der Baureihe VLT 5000 und VLT 5000 FLUX verfügen über eine SyncPos-Anwendungsoption bestehend aus einer Platine mit Prozessor. Das vorliegende Handbuch beschreibt die SyncPos-Funktionalität nicht im Detail. Ausführlichere Informationen finden Sie im gesonderten SyncPos-Programmhandbuch.

Die MCT 10 Software kann SyncPos-Dateien direkt ändern, aus ihnen lesen und in sie schreiben. SyncPos-Dateien werden in den Dateien der MCT 10 Software gespeichert und müssen daher nicht gesondert behandelt werden.

Wenn bei einem VLT 5000 eine SyncPos-Option installiert ist, zeigt die MCT 10 Software bei der Auswahl des Frequenzumrichters zwei Symbole: Ein Ordnersymbol für alle Parameter und ein gesondertes Symbol für die SyncPos-Option. Eine Reihe von Parametern aus der Parametergruppe 7 ist unter "Alle Parameter" eingeschlossen. Die Parameter der Gruppe 7 gelten für SyncPos.

HINWEIS

Die MCT 10 Software unterstützt SyncPos-Anwendungsoptionen mit der Version 1.xx und 2.xx nicht. Der SyncPos-Ordner steht wegen fehlender Funktionalität in diesen ersten Versionen zur Verfügung.

9.2 Programm- und Konfigurationsdateien

Wählen Sie das SyncPos-Symbol. Zwei weitere Ordner werden angezeigt. Das SyncPos-Programm besteht aus zwei Hauptteilen: Konfigurationsdatei (*.cnf) und Programmdatei(en) (*.m). Eine Konfigurationsdatei besteht aus einer Reihe von SyncPos-Parametern, die programmiert werden können. Die MCT 10 Software kann SyncPos-Konfigurationsdateien importieren oder exportieren. Wenn keine Konfigurationsdatei existiert, kann sie eingerichtet werden.

9.2.1 Programme

Programme können in den Projekt-Ordner der MCT 10 Software eingefügt werden. Wenn ein neues SyncPos-Programm ausgewählt wird, wird ein unbenanntes Programm in den SyncPos-Ordner eingefügt. Das Programm kann genau wie im autonomen SyncPos-Programm bearbeitet, geschrieben und exportiert werden. Wenn ein SyncPos-Programm bereits existiert, kann es in das MCT 10 Software-Projekt importiert werden.

Danfoss



9.2.2 Konfiguration

Klicken Sie auf das Symbol "Konfiguration", um die verfügbare Konfigurationsdatei für den Frequenzumrichter im rechten Fenster anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol für den entsprechenden Frequenzumrichter im rechten Fenster, um einen neuen Editor (Cam Editor) zu öffnen, der dazu dient, die SyncPos-Einstellungen zu ändern. Eine genaue Beschreibung der Verwendung des Editors finden Sie im gesonderten SyncPos-Handbuch.



Sobald die gewünschten Einstellungen vorgenommen sind, können Sie entweder Kompilieren (unter Einstellungen im Hauptmenü) oder das Programm beenden (unter Datei im Hauptmenü).

Bei Auswahl von "Programm beenden" wird ein Fenster geöffnet, "SyncPos-Anwendung geschlossen", das zwei Optionen zum Speichern und Beenden enthält, zusammen mit einer Erklärung. Wählen Sie Lesen oder Schreiben. Ein Bestätigungsfenster zum Schreiben (oder Lesen) für SyncPos wird geöffnet, das zwei Optionen zum Speichern der SyncPos-Karte enthält. Aktivieren Sie die gewünschte Option und wählen Sie Ja oder Nein. Bei Auswahl von Ja werden die Informationen zum Frequenzumrichter geschrieben.

Wenn "Zum Frequenzumrichter schreiben" im Stammordner eines Frequenzumrichters ausgewählt ist, schreibt die MCT 10 Software die SyncPos-Dateien ebenfalls in die SyncPos-Optionen. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, warnt die MCT 10 Software den Benutzer vor einem unbeabsichtigten Stopp der SyncPos-Karte.

9.2.3 Importieren und Exportieren einer Konfigurationsdatei

Zum Importieren einer an anderer Stelle, wie einem anderen Projekt, gespeicherten Konfigurationsdatei zur SyncPos-Karte klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Konfigurationsdatei, die wie nachstehend abgebildet im rechten Fenster angezeigt wird.



Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie eine Konfigurationsdatei zum Import in Ihr Computerverzeichnis wählen können.

Aposs-Datei	wählen				×
Suchen in	n: 🚺 DE		•	🗢 🗈 💣 🗉	
e.	Name				Тур
	marker.ci	nf			CNF-Datei
Orte	slavesync	cnf			CNF-Datei
Desktop	stempel.o	nf			CNF-Datei
Micha					
Computer					
	•	ш			+
Netzwerk	Dateiname:	marker		-	Öffnen
	Dateityp:	SyncPos-Dateien (*.cnf)	8	-	Abbrechen

9

Wählen Sie die gewünschte Datei, klicken Sie auf "Öffnen" und die Datei wird in den Ordner "Konfiguration" importiert.

MCT 10 Software



Der Export von Konfigurationsdateien erfolgt auf gleiche Weise.

9.2.4 Konfigurationsdatei bearbeiten und speichern

Zum Anzeigen und Bearbeiten des Inhalts der Konfigurationsdatei wählen Sie sie aus. Daraufhin wird der Konfigurationseditor geöffnet.

Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, schließen Sie die SyncPos-Anwendung und das folgende Fenster wird geöffnet:

nderung	en schreiben/verwerfen			
?	\$Program has changed.	What would you like t	o do?	
	\$Write to drive	Verwerfen	Abbrechen	

Wählen Sie zum Speichern Ihrer Änderungen die Option "Lesen" oder "Schreiben", um Änderungen im MCT 10 Software-Projekt oder im Frequenzumrichter zu speichern. Der Lese- oder Schreibvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. **SyncPos**

MCT 10 Software

9.2.5 Importieren und Exportieren von Programmen

Klicken Sie zum Importieren eines Programms zur SyncPos-Karte mit der linken Maustaste auf ein Programm, das wie nachstehend abgebildet im rechten Fenster angezeigt wird.



Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie das gewünschte Programm zum Importieren in das Computerverzeichnis suchen können.

Name Typ Drehg-S Aposs File Paintst Aposs File marker Aposs File Im slavesync Aposs File Desktop stempel Aposs File	Suchan in:			 e* 00 -
Name Typ Jetzt besuchte Orte Drehg-S Aposs File Desktop Fahrtst Aposs File Desktop Im stavesync Aposs File Micha Kina Kina	Suchemin.	I DE		
Image: Drehg-S Aposs File Orte Fahrtst Aposs File Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S Image: Drehg-S	œ.	Name		Тур
Orte Image: Fahrtst Aposs File Image: Orte Image: Orte Aposs File Image: Orte Image: Orte Image: Orte Image: Orte Image: Orte	🥪	🚾 Drehg-S		Aposs File
Image: marker Aposs File Image: slavesync Aposs File	Orte	🚾 Fahrtst		Aposs File
Image: slavesync Aposs File Desktop Image: stempel Aposs File Micha Image: slavesync Image: stempel		🖻 marker		Aposs File
Desktop Internet Aposs File Micha	2	🖬 slavesync		Aposs File
	Micha			
	<u>.</u>	•	(II)	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Netzwerk	Dateiname:	slavesync	Offnen
Netzwerk Dateiname: slavesync		Dateityn:	SyncPos-Dateien (* m)	Abbrechen

Wählen Sie das gewünschte Programm, klicken Sie auf "Öffnen" und das Programm wird in den Ordner "Programme" importiert. Der Import ist jetzt abgeschlossen.

SyncPos

9.2.6 Autostart

Wenn mehr als ein Programm im Ordner "Programme" gespeichert ist, können Sie ein Programm so einstellen, dass es automatisch startet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wählen Sie im rechten Fenster das Programm, das automatisch starten soll und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um die Option "Autostart-Kennung setzen" auszuwählen. Das ausgewählte Programm wird daher mit Ja in der Autostart-Spalte angezeigt.



9.2.7 Quellcode

Siehe SyncPos-Handbuch.

9.2.8 Quellcode bearbeiten

Doppelklicken Sie auf das Programmsymbol im rechten Fenster, um den Quellcode anzuzeigen und zu bearbeiten.

Untitled - MCT 10 Set-up Software	
👫 🛄 SyncPos - [Enc-S.m]	
[📄 File Edit Development Controller Testrun Cam-Editor Settings Windows Help	_ <u>-</u>
/* Test program for testing encoder connection */	
/* Encoder must be connected.	
Load this program and run the motor forwar in local mode	
(parameter 002 = Local).	
If the position is counting positive the encoder connection is ok.	
If the position is counting negative, A and B track of the encoder	
ar the two motor phases must be swapped.	
/* Start of program */	
MOTOR OFF /* Motor coast */	
start:	
	•
	<u>•</u>

Eine Reihe von Bearbeitungsfunktionen sind möglich, die im Detail im SyncPos-Handbuch beschrieben werden.

9.2.9 Speichern und Programm beenden

Wenn Sie Ihre Arbeit nach dem Bearbeiten speichern wollen, wählen Sie unter "Datei" in der Menüleiste die Option "Speichern". Dies speichert die Änderungen in der Programmdatei, die aus dem MCT 10 Software-Projekt geöffnet wurde.

Wählen Sie zum Verlassen von SyncPos im Menü "Datei" in der Menüleiste die Option "Programm beenden":



Wie beim Bearbeiten einer Konfigurationsdatei wird das Dialogfeld "SyncPos-Anwendung geschlossen" geöffnet und Sie sollten die Option "Lesen" oder "Schreiben" gemäß der Anweisung im Dialogfeld auswählen.

HINWEIS

Wenn sich Programme auf der SyncPos-Karte befinden, werden sie ohne weitere Warnung gelöscht.

onfirm Syncpos Write	1
It may be necessary to stop the Synopos card, and the Synopos programs on your drive(s) will be overwritten with the ones you have in your project. This may take several minutes. Do you want to continue?	
L3	l
Delete Excling Programs on Drive Before Writing	ECO
Yes No	

Danfoss

9.3 SyncPos Vom Frequenzumrichter lesen

Lesen Sie alle Parameter und SyncPos-Dateien aus einem Frequenzumrichter in einem Schritt zu einem Projekt, indem Sie "Vom Frequenzumrichter lesen" auswählen. Wählen Sie das Stammverzeichnis und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Option "Vom Frequenzumrichter lesen" zu wählen:

			Information zum Antrieb	Datenbank Information	
Ethernet_1	Freq	uenzumrichterserie		VLT 5000 Standard	
	Fre	quenzumrichtertyp		5001	
USB 1		Spannung		380V-500V	
- Rojekt		SW-Grundversion		3.9x	
E REVET SOOT SOUTH CONTRACT	u •	unikationsoption		Keine	
Aller Au	sgewählte(n) Ordner drucken	wendungsoption		5.xx Sync-pos	
Sync Sync Wom Frequenzumrichte Zum Frequenzumrichte	dere Parametersatznamen				
	m Frequenzumrichter lesen				
	m Frequenzumrichter schreiben 😽				
Ve	rgleichen	mrichteradrassa	la contracta de		
Zu	weisen der Parameteransicht	Bus Name	SeriaBus	-	
Au	sschneiden	Region	International (50Hz)	-	
Ко	pieren	ynchronisierung			
Ein	fügen				
Lö	schen			*	
Un	nbenennen				
Mc	otordatenbank			T	
Eig	enschaften	der Synchronisien	ng/-en mit dem Antrieb		

VORSICHT

Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht. Dateien im Projekt können permanent verloren gehen. Die folgende Warnmeldung wird angezeigt und erklärt, dass Dateien mit gleichem Namen permanent überschrieben werden können:

* 8 MCT 1	10 Set-up Software	1
	Do you really want to replace the syncpos programs in your project with the ones read from the drive(s)? This may take several minutes. If necessary, any running Syncpos programs will be stopped.	130BT719.10

Wenn Sie "Ja" auswählen, beginnt das Lesen aus dem Frequenzumrichter und Konfigurationsdateien und Programme aus dem Frequenzumrichter werden im Projekt gespeichert.

9.4 SyncPos Zum Frequenzumrichter schreiben

Schreiben Sie alle Parameter und SyncPos-Dateien aus einem Projekt in einem Schritt in einen Frequenzumrichter, indem Sie "Zum Frequenzumrichter schreiben" auswählen. Wählen Sie das Stammverzeichnis und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Option "Zum Frequenzumrichter schreiben" zu wählen:

Netzwerk			Information zum Antrieb	Datenbank Information	
	Freq	uenzumrichterserie	J	VLT 5000 Standard	
	Fre	equenzumrichtertyp		5001	
USB 1		Spannung		380V-500V	
Projekt		SW-Grundversion		3.9x	
E 2 8: VLT 5001 3201/ 50012	Neu	unikationsoption	J	Keine	
Alarr Alarr More Parametersatzname Vom Frequenzumrichter les Zum Frequenzumrichter scl Vergleichen Zuweisen der Parameterans	Ausgewählte(n) Ordner drucken Ändere Parametersatznamen	wendungsoption	<u></u>	5.хх Sync-pos	
	Vom Frequenzumrichter lesen				
	Zum Frequenzumrichter schreiben				
	Vergleichen Zuweisen der Parameteransicht	umrichteradresse Bus Name	1 SeriaBus	_	
	Ausschneiden	Region	International (50Hz)	-	
	Kopieren Einfügen	Synchronisierung	Γ		
	Löschen Umbenennen			*	
	Motordatenbank			*	
	Eigenschaften	der Synchronisieru	ing/-en mit dem Antrieb		

VORSICHT

Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht. Wenn sie falsch verwendet wird, können Dateien im Frequenzumrichter permanent verloren gehen. Die folgende Warnmeldung wird angezeigt und erklärt, dass Dateien mit gleichem Namen permanent überschrieben werden können:

Ionfirm Syncpos Write	×
It may be necessary to stop the Syncpos card, and the Syncpos programs on your drive overwritten with the ones you have in your project. This may take several minutes. Do continue?	e(s) will be you want to
₩ Write SyncPos Program Source Files to the Drive	
Delete Existing Programs on Drive Before Writing	
<u> </u>	
Yes No	

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Wählen Sie dann "Ja", um den Schreibvorgang zu starten. Für die obigen Einstellungen werden zuerst die vorhandenen Programme gelöscht und dann die Quelldateien des SyncPos-Programms zum Frequenzumrichter geschrieben. Wenn der Schreibvorgang beendet ist, können Sie den Inhalt des Netzwerk-Ordners prüfen, um sicherzustellen, dass der Schreibvorgang zum Frequenzumrichter erfolgreich war.

Danfoss

10 Import von Dateien

10.1 Importieren älterer Dialogdateien

Für Benutzer, die mit VLT Dialog-Software arbeiten, können die unter diesen Softwareprogrammen erstellten Dateien in die MCT 10 Software importiert werden.

Dateien von DOS-Versionen wie auch Windows-Versionen können in die MCT 10 Software importiert werden. Nach dem erfolgreichen Import legt die MCT 10 Software die importierten Dateien in einem Ordner für importierte Dateien ab.



Aufgrund von Beschränkungen in einigen der früheren PC-Tools können einige Funktionen nicht importiert werden. Funktionen wie die Anzeige nur geänderter Werte sind in der MCT 10 Software nicht verfügbar.

11 Drucken

Es gibt zwei Optionen zum Drucken aus der MCT 10 Software: "Projekt drucken" oder "Ausgewählte(n) Ordner drucken". Beide Optionen befinden sich unter "Datei" in der Hauptmenüleiste.

Die Option "Projekt drucken" kann ebenfalls durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Projekt-Symbol ausgewählt werden. Die Option "Ausgewählte(n) Ordner drucken" kann durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol für einen Ordner im Projekt ausgewählt werden.

Wenn Sie die Parametereinstellungen für ein gesamtes Projekt drucken möchten, wählen Sie "Projekt drucken". Wenn Sie Parametereinstellungen für einen Teil eines Projekts drucken möchten, wählen Sie "Ausgewählte(n) Ordner drucken".

Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

Ausgabesprache	ОК
Ausgabesprache wählen: Deutsch	Abbrech
	Gruppen
-Druck Parameter	Optionen
C Geänderte Parameter	Datensätze 1
Geändert zur Werkseinstellung	and the second sec

130BT671.10

In diesem Feld können Sie die folgenden Optionen einstellen:

Drucken

11.1.1 Ausgabesprache

Wählen Sie die gewünschte Drucksprache aus der Liste, die angezeigt wird, wenn Sie mit der linken Maustaste auf die angezeigte Standardsprache klicken.

11.1.2 Druck Parameter

Wählen Sie diese Option, um alle Parameter zu drucken, oder wenn Sie nur die Parameter drucken möchten, die geändert worden sind. Folgende Parameterauswahl ist verfügbar:

- Geänderte Parameter
- Geändert zur Werkseinstellung
- Alle Parameter

Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf "OK", um das Drucken zu starten.

11.1.3 Optionen

Geben Sie an, welchen Parametersatz Sie drucken möchten.

11.1.4 Gruppen

Sie können festlegen, dass nur ausgewählte Parametergruppen gedruckt werden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Gruppen >>" klicken, wird das Dialogfeld "Druckoptionen" erweitert und sieht wie folgt aus:

ruckoptionen		
Ausgabesprache		OK
Ausgabesprache wählen: Deutsch		Abbrecher
		Gruppen <
Druck Parameter	_ Optionen	
C Geänderte Parameter	Datensätze 📑	(
C Geändert zur Werkseinstellung Alle Parameter	C Alle Ordner unter	diesem drucken
Alte Parameter-Gruppen	│ Neue Gruppen ──	
	Betrieb/Display Motor/Last Bremsfunktionen Golwert/Rampen Grenzen/Warnun Digit. Ein-/Ausgär Analoge Ein-/Ausg PID Regler Opt./Schnittsteller Smart Logic	gen ge g.
Alarm, Warnung & Fehlerspeicher Optic	ner Programme	
Drucke Alarme	Quelloode druck	.en
Drucke Fehlerspeicher	Vur unterschied	liche drucken

130BT672.10

Treffen Sie Ihre Auswahl der zu druckenden Parametergruppen.

Zur Rückkehr zum ursprünglichen Dialogfeld "Druckoptionen" wählen Sie "Gruppen <<" aus.

Klicken Sie zum Drucken auf "OK".

12 Anzeige von Alarm, Warnung und Fehlerspeicher

Ab Version 2.0 unterstützt die MCT 10 Software die Funktion zur Anzeige von Alarmen, Warnungen und Fehlerspeichern der Online-Frequenzumrichter. Damit kann der Benutzer Alarme und Warnungen im angeschlossenen Frequenzumrichtersystem schnell finden und den Fehlerspeicher auf vorherige Abschaltungen untersuchen. Mit dieser Funktion kann der Benutzer ebenfalls Ereignisse erfassen und zur späteren Auswertung in der Projektdatei speichern oder die Projektdatei kann zur weiteren Untersuchung an einen dezentralen Spezialisten gesendet werden.

12.1 Auffinden von Alarm- und Warnmeldungen

Nach vollständigem Durchsuchen eines Frequenzumrichternetzwerks gibt die MCT 10 Software an, wenn die angeschlossenen Frequenzumrichter aktive Warnungen oder Alarme aufweisen. Sowohl Warnungen als auch Alarme werden durch ein "!"-Symbol vor dem Frequenzumrichter-Symbol angezeigt. Ein fehlendes "!" gibt an, dass keine Alarme oder Warnungen vorlagen, als das Netzwerk durchsucht wurde.

Die Abbildung unten zeigt ein kleines Netzwerk mit vier Frequenzumrichtern, in dem der VLT 5000 an Adresse 6 eine aktive Warn- oder Fehlermeldung aufweist.



Durch Auswahl des "+"-Symbols wird die Ansicht des VLT 5000 erweitert. In dieser Ansicht hat der Benutzer das aktive Alarm-/Warnungssymbol, das durch das Symbol mit zwei Dreiecken dargestellt wird. Das Symbol mit einzelnem Dreieck zeigt an, dass keine Warnungen/Alarme vorliegen.



Abbildung 12.1 Aktive Alarm-/Warnmeldungen



Abbildung 12.2 Keine aktiven Alarm-/Warnmeldungen

Danfoss

	Alarme							
📕. Profibus DPv1_1	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit		Code	Alarm Text		
	sep-25-2008	10:37:20	19 [h]	, i	68	Safe Stop		
Alle Parameter	•							
Imart Logic	Warnunge	n						
🕀 🚽 🖥 Förderband 001	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit Code Warnmeldung		Warnmeldung			
	sep-25-2008	10:37:20	19 [h]		34	Feldbus Fehler		
				ш				
	Fehlerspe	icher		ш				
	Fehlerspe Datum lesen	icher Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit	III Code	Fehlerspeich	ier Text	Wert	Fehlerspeic
	Fehlerspe Datum lesen sep-25-2008	icher Zeit lesen 10:37:20	Frequenzumrichterzeit	m Code 80	Fehlerspeich Antrieb initi	ier Text alisiert. Parameter wur	Wert 0	Fehlerspeic 14400 [s]
	Fehlerspe Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008	icher Zeit lesen 10:37:20 10:37:20	Frequenzumrichterzeit 19 [h] 19 [h]	111 Code 80 68	Fehlerspeich Antrieb initi Safe Stop au	ier Text alisiert. Parameter wur spelöst. Um zum Nor	Wert 0 0	Fehlerspeic 14400 [s] 43200 [s]
	Fehlerspe Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008	Zeit lesen 10:37:20 10:37:20 10:37:20	Frequenzumrichterzeit 19 (h) 19 (h) 19 (h)	111 Code 80 68 68 68	Fehlerspeich Antrieb initi Safe Stop au Safe Stop au	ier Text Jligiett. Parameter wur sgelöst. Um zum Nor	Wert 0 0 0	Fehlerspeic 14400 [s] 43200 [s]
	r Fehlerspe Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008 sep-25-2008	Zeit lesen 10:37:20 10:37:20 10:37:20 10:37:20	Frequenzumrichterzeit 19 [h] 19 [h] 19 [h] 19 [h] 19 [h]	111 Code 80 68 68 68 68 68	Fehlerspeich Antrieb initi Safe Stop au Safe Stop au Safe Stop au	ier Text alisieit. Parameter wur sgelöst. Um zum Nor sgelöst. Um zum Nor	Wert 0 0 0	Fehlerspeic 14400 [s] 43200 [s] 43200 [s] 43200 [s]

Bei Auswahl des aktiven Alarm-/Warnungssymbols wird das rechte Fenster in drei Hauptbereiche aufgeteilt:

Die Alarme und Warnungen werden oben im rechten Fenster angezeigt. Beide Ansichten bestehen aus fünf Spalten. Die ersten beiden Spalten enthalten das Datum und die Uhrzeit des PCs, als die Informationen aus dem Frequenzumrichter gelesen wurden. Die dritte Spalte ist der Betriebsstundenzähler der Frequenzumrichter. Spalte 4 enthält den Code für die Warn-/Alarmmeldung. Eine ausführlichere Beschreibung des Codes entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch für den jeweiligen Frequenzumrichter. Die letzte Spalte ist die Warnung in Klartext.

Bei einer Abschaltung speichert der Frequenzumrichter den Grund für die Abschaltung im Fehlerspeicherpuffer. Der Speicher besteht aus drei Werten: Code, Wert und Zeit. Wenn die MCT 10 Software den Fehlerspeicher ausliest, werden die Uhrzeit und das Datum des PCs angezeigt, als der Speicher ausgelesen wurde.

HINWEIS

Da die Frequenzumrichter nicht über eine integrierte Echtzeituhr verfügen, kann die tatsächliche Zeit, zu der ein Fehler auftritt, nur geschätzt werden. Dazu muss der Benutzer die Zeit, in der der Frequenzumrichter zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Fehler auftrat, und dem Zeitpunkt, zu dem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, genau kennen.

Danfoss

12.2 Handhabung von Alarmen/Warnungen in Projektdateien

Bevor Alarme/Warnungen und Fehlerspeicher in der Projektdatei gespeichert werden, muss der Benutzer diese Funktion in der MCT 10 Software aktivieren. Dies geschieht im Hauptmenü über "Optionen" – Alarme und Warnungen aktualisieren. Durch Aktivieren der Option liest die MCT 10 Software nun automatisch die Alarme, Warnungen und Fehlerspeicher bei jedem Lesen vom/Schreiben zum Frequenzumrichter ab.



12.3 Handhabung der Alarm- und Warnspeicher

Bei jedem Lesen oder Schreiben von Daten von oder zu einem angeschlossenen Frequenzumrichter durch die MCT 10 Software werden die Protokollspeicher aktualisiert. Da der Frequenzumrichter keine integrierte Echtzeituhr hat, gibt es keine Möglichkeit, zu schätzen, ob ein Fehler nur einmal oder mehrfach aufgetreten ist. Aufgrund dieses Verhaltens des Frequenzumrichters speichert die MCT 10 Software daher aktive Alarme und Warnungen bei jedem Lese-/Schreibbefehl in der Projektdatei. Diese Funktionen stellen sicher, dass kein Alarm verloren geht, können jedoch dazu führen, das ein Alarm mehrere Einträge im Speicher hat.

Netzwerk Ethernet	Alarme								
. Profibus DPv1_1	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit	Code	Alarm Text				
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	68	Safe Stop				
	•	4 N							
- 0 1; FC-302 1.10KW 200V-240V									
Alle Parameter	Warnunge	Warnungen							
A Marme	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit	Code	Warnmeldung				
1-1 shareoge	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	34	Feldbus Fehler				
				III					
	Fehlerspe	cher		m					
	Fehlerspe Datum lesen	icher Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit	III Code Fehl	erspeicher Text	Wert	Fehlerspeich		
	Fehlerspel Datum lesen sep-25-2008	icher Zeit lesen 12:36:46	Frequenzumrichterzeit	III Code Fehl	erspeicher Text ieb initialisiert. Parameter wur	Wert 0	Fehlerspeich		
	Fehlersper Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008	ICher Zeit lesen 12:36:46 12:36:46	Frequenzumrichterzeit 21 [h] 21 [h]	Code Fehl 80 Antr 68 Safe	erspeicher Text ieb initialisiert. Parameter wur Stop ausgelöst. Um zum Nor	0 0	Fehlerspeich 4 14400 [s] 43200 [s]		
	Fehlersper Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008	ICher Zeit lesen 12:36:46 12:36:46 12:36:46	Frequenzumrichterzeit 21 [h] 21 [h] 21 [h]	TT Code Fehl 80 Anti 68 Safe 68 Safe	erspeicher Text ieb initialisiert. Parameter wur Stop ausgelöst. Um zum Nor	0 0 0	Fehlerspeich 4 14400 [s] 43200 [s] 43200 [s]		
	Fehlersper Datum lesen sep-25-2008 sep-25-2008 sep-25-2008 sep-25-2008	Zeit lesen 12:36:46 12:36:46 12:36:46 12:36:46	Frequenzumrichterzeit 21 [h] 21 [h] 21 [h] 21 [h] 21 [h]		erspeicher Text ieb initialisiert. Parameter wur Stop ausgelöst. Um zum Nor Stop ausgelöst. Um zum Nor	0 0 0 0 0	Fehlerspeich 14400 [s] 43200 [s] 43200 [s] 43200 [s]		

<u>Danfvšš</u>

Anzeige von Alarm, Warnung ...

MCT 10 Software

Die MCT 10 Software speichert Platz für mehr als 200 Alarme und Warnungen für jeden Frequenzumrichter im Projekt. Die Protokollspeicher können einzeln gelöscht werden. Dazu werden die zu löschenden Speicher markiert und mit der rechten Maustaste geklickt. Das Löschen des Protokollspeichers löscht nur den PC-Protokollspeicher, die Onboard-Informationen der Frequenzumrichter bleiben hiervon unberührt.

🚰 Unbenannt - MCT 10 Set-up Software									
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunikat	ion Extras Option	nen Hilfe							
0 🖉 🖬 % 🖻 🖻 🗇 🖧 🗄 🎬 📲	₩ 0 0	By (# ↓ ↓							
- Netzwerk	Alarme								
📕 Profibus DPv1_1	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit		Code Alarm Text				
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]		68 Safe Stop				
📕 SerialBus				10.1					
🖻 – 📕 USB 1			Aufzeichnur	ig loschen					
⊞ 1; FC-302 1.10KW 200V-240V ■									
E- Serderband 001	•			111			E		
- 1: FC-302 1.10KW 200V-240V	1522								
Alle Parameter	Warnungen								
\land Alarme	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit		Code Warnmeldung				
1+1 Smart Logic	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]		34 Feldbus Fehler				
				III					
	Fehlerspe	icher							
	Datum lesen	Zeit lesen	Frequenzumrichterzeit	Code	Fehlerspeicher Text	Wert	Fehlerspeich *		
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	80	Antrieb initialisiert. Parameter wur	0	14400 [s] =		
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	68	Safe Stop ausgelöst. Um zum Nor.	0	43200 [s]		
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	68	Safe Stop ausgelöst. Um zum Nor.	0	43200 [s]		
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	68	Safe Stop ausgelöst. Um zum Nor.	0	43200 [s]		
	sep-25-2008	12:36:46	21 [h]	68	Safe Stop ausgelöst. Um zum Nor.	0	46800 [s] *		
				m			a second by the		
	1								
							1.		
							130BT675.1		
13 Plug-in Smart Logic Controller

13.1.1 Plug-in Smart Logic Controller

Ab Version 2.13 unterstützt die MCT 10 Software das Plug-in Smart Logic Controller für die Baureihe AutomationDrive. Mit dieser Funktion kann der Benutzer logische Ablaufsteuerungsprogramme sehr schnell über eine grafische Benutzeroberfläche erstellen, statt jeden einzelnen Parameter manuell einzustellen.



130BT676.10

Danfoss

Die Nutzung dieses Plug-ins ist unkompliziert. Elemente können einfach durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Ablaufstrukturbereich hinzugefügt werden.

Die vollständigen Funktionen des Smart Logic Controllers sind dem AutomationDrive-Projektierungshandbuch zu entnehmen.

Einer der großen Vorteile des integrierten SL-Controllers ist seine einfache Programmierbarkeit. Sie können den Controller ohne vorherige Schulung einfach konfigurieren. Dieser ermöglicht eine Fülle erweiterter Funktionen.

Der SL-Controller ist eine einfache und doch sehr clevere Funktion für die Zusammenarbeit von Frequenzumrichter, Motor und Anwendung. Das Grundprinzip ist: Der Controller überwacht ein festgelegtes Ereignis. Wenn das festgelegte Ereignis auftritt, führt der Controller eine festgelegte Handlung aus und beginnt die Überwachung des nächsten festgelegten Ereignisses. Dies wird in bis zu zwanzig unterschiedlichen Schritten fortgesetzt, bis der Controller zu Schritt 1 zurückkehrt und wieder das erste festgelegte Ereignis überwacht.

Der Smart Logic Controller kann jeden Parameter überwachen, der als "Wahr" oder "Falsch" eingestuft werden kann. Hierzu gehören digitale Befehle und auch boolesche Ausdrücke, sodass Geberausgänge den Betrieb bestimmen können. Temperatur, Druck, Durchfluss, Zeit, Last, Frequenz, Spannung und andere Parameter verknüpft mit den logischen Operatoren ">", "<", "=", "und" und "oder" bilden boolesche Ausdrücke, die den Frequenzumrichter in einer Anwendung logisch steuern. Darum bezeichnet Danfoss den Controller als "logische" Steuerung. 13

<u>Danfvšš</u>

- Der Frequenzumrichter funktioniert gemäß Ihrer eigenen speziellen Anwendung
- Standardfunktion
- Einfache Programmierung
- Einfache Korrektur
- Programmierung über MCT 10 Software oder LCP

13.1.2 Einfach zu erlernende Komponenten

- Vergleicher
- Logikregeln
- Ereignisse
- Aktionen
- Abgeschlossen



Danfoss

14.1 Einführung

In vielen Fällen werden durch die Parameterdarstellung im Kurvenformat die Systemdiagnose und das Systemverständnis erleichtert. Anhand von Kurven kann ebenfalls grafisch ausgewertet werden, ob ein System instabil ist (z. B. PID-Regelschleifen).

Innerhalb kurzer Zeit erfassbare Fehler (z. B. Überstrom) können mit der Scope-Funktion diagnostiziert werden. Diese Funktion ist daher möglicherweise eine wertvolle Hilfsfunktion.

14.2 Kanaltypen

Die Scope-Funktion verfügt über zwei Kanaltypen zur Parameterabfrage:

- PC-Kanal: Der Standardkanal: Die PC-SW fragt die Parameter selbst vom Frequenzumrichter ab. Der Kanal hat keine Zeitbegrenzung; die Puffergröße kann vom Benutzer festgelegt werden und entspricht der Anzahl der Abtastungen. Eine schnelle Abfrage mit präziser Abfragerate ist nicht möglich, da das Windows-Betriebssystem eine Echtzeiterweiterung nicht unterstützt.
- Echtzeitkanal: Der zweite Kanaltyp ist nur in der Baureihe FC 102, und verfügbar. Dieser Kanaltyp arbeitet mit einem internen 16-KB-Puffer im Frequenzumrichter. Der Kanaltyp eignet sich ideal für hohe und präzise Abfrageraten, aufgrund der Puffergröße ist die zeitliche Nutzung jedoch begrenzt. Es muss ein Trigger-Ereignis eingerichtet werden, bei dessen Eintritt der Frequenzumrichter beginnt, Abfragen im Puffer abzulegen.

14.3 Aktivieren des Scopes

Der Scope wird wie ein neuer Frequenzumrichter, Softstarter, aktiver Filter, Ordner oder Dateiordner eingefügt (über das Menü "Einfügen" oder durch Rechtsklicken auf den Projekt-Ordner, Frequenzumrichter-Ordner, einen regulären Ordner oder einen Frequenzumrichter).



Der Scope-Ordner kann an jeder Stelle unter dem Projekt, unter einem Frequenzumrichter-Ordner oder unter einem Frequenzumrichter abgelegt werden. Es gibt keine Beschränkungen für den Ort, an dem ein Scope eingefügt werden kann. Sobald der Scope-Ordner eingefügt wurde, wird er durch das entsprechende Symbol dargestellt.



File Edit View Insert Communication Tools Ont	tions Help
Network III III IDP-V1 III IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII III III II II	olders
New Folder 1	Read from Drive Write to Drive Apply Parameter View Settings
	Cut Copy Paste
	Delete
	Properties

Danfoss



14

Der Standardname des Scope-Ordners kann geändert werden. Rufen Sie dazu das Menü "Bearbeiten" auf, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, und wählen Sie "Umbenennen".

Bei der ersten Auswahl des Scope-Ordners öffnet die MCT 10 Software das Dialogfeld "Kanal hinzufügen". In diesem Dialogfeld kann aus den im Netzwerk verfügbaren Frequenzumrichtern der zu messende Frequenzumrichter ausgewählt werden. Je nach Umrichterbaureihe muss der Benutzer dann den Kanaltyp zur Abfrage auswählen.



14.3.1 Hinzufügen von Textnotizen

Der Benutzer kann in jeden Scope-Ordner zusätzlichen Text zum späteren Gebrauch einfügen, z. B. den -Typ, das Messdatum, Diagnose-Hilfetexte usw. Klicken Sie zum Einfügen von Textnotizen mit der rechten Maustaste auf den Scope-Ordner, und wählen Sie Neue → Textanmerkung. Zum Ändern des Standardtexts klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Textanmerkung, und wählen Sie "Umbenennen". In einen Scope-Ordner können mehrere Textanmerkungen eingefügt werden.



14.4 PC-Kanal

Der Kanal wird von allen Frequenzumrichtern von Danfoss, dem Softstarter MCD500 und den aktiven Filtern unterstützt. Das Optionsfeld *PC -Kanal* wird bei Auswahl des Frequenzumrichters im Netzwerk- oder Projekt-Ordner standardmäßig aktiviert. Alle in der Liste verfügbaren Parameter werden mit ID und Name angezeigt und werden je nach Produkt automatisch aktualisiert.

Add Chan	nel	×
	Network	
PC Pollin	g Channel 📀	Drive Real Time Channel $ \mathbb{C} $
PC Pollin Parameter	g Channel ©	Drive Real Time Channel
PC Pollin Parameter ID 1612	g Channel © Name Motor Voltage	Drive Real Time Channel C
PC Pollin Parameter ID 1612 1613	g Channel ©	Drive Real Time Channel C
PC Pollin Parameter ID 1612 1613 1614 1515	g Channel 🙃	Drive Real Time Channel C
PC Pollin Parameter ID 1612 1613 1614 1615 1615	g Channel C Name Motor Voltage Frequency Motor Current Frequency [2] Torque (Nm)	Drive Real Time Channel C
PC Pollin Parameter 1D 1612 1613 1614 1615 1616 1616 1617	g Channel (* Name Motor Voltage Frequency Motor Current Frequency (%) Torque (Nm) Sneed (RPM)	Drive Real Time Channel C

Durch Auswahl eines Parameters ist der Liste *Parameter* wird die Schaltfläche "Nächster" aktiviert. Damit wird das Dialogfeld "Kanal hinzufügen" geöffnet und die Einstellung für Einh./Div. (in diesem Fall A/div) kann festgelegt werden. Die Einstellung eines falschen Werts ist nicht kritisch. Die MCT 10 Software speichert die Werte, diese werden aber ggf. nicht im sichtbaren Bereich angezeigt. Der Wert kann

Danfoss

später passend auf das Niveau im sichtbaren Bereich eingestellt werden, ohne Informationen zu verlieren.

ignal	1.10KW 200V-240V\1614 {Motorstrom}
ame	1:Motorstrom
u∕div	1 Position 0 ÷
arbe	🔽 🔽 Anzeigen
	OK Abbrechen

Die Zahl für die Position ist die senkrechte Nulllinie (auf der Y-Achse). Wenn mehrere Signale übereinander liegen, ist es hilfreich, sie getrennt darstellen zu lassen.

Mit der Markierung können Sie die unterschiedlichen Kurven auf einem Schwarzweiß-Ausdruck unterscheiden. Jede Kurve erhält eine Markierung als Rechteck, Dreieck, Kreuz usw.

Danfoss

MCT 10 Software

"Farbe" legt die Farbe der Kurve fest.

Die jetzt getroffenen Auswahlen ergeben das folgende Grafikfenster:



Wenn weitere Kanäle benötigt werden, kann der Benutzer diese einfügen, indem er mit der rechten Maustaste im Feld "Kanal" klickt.

)		 B< 2 	4 * * <mark>%</mark> =	▶ + ☆ ∈	Q k⊡ # ☆	X		 1:Motorstrom E
	00.00.000		00.002 01.000	000.50.00.00	000003000	00.00 04 000	00.00.05	000
	000000000 Poling OH1	farbe	00.0091.000 Neme 1/Motorstrom	00.00 02.000 Signel InsolfNetzwerkijUS	00 00 00 000 58 1/11; FC-302 1, 10KW 2009	00 00 04 000 -240v(1614 (Motorstrom)	CO CO CO Emh. Dv 1.0000	000 Position 0

Damit wird wieder das Dialogfeld "Kanal hinzufügen" geöffnet. Ein weiterer Kanal wird wie oben beschrieben hinzugefügt.

Danfoss

	Ethernet	
Ē	USB 1	
- -	🔂 1; FC-302 1.1	0KW 200V-240V
	PC-Kanal 🔎	Echtzeitkanal 🦳
	PC-Kanal 🕫	Echtzeitkanal 🦳
aramete	PC-Kanal 🕫	Echtzeitkanal 🤇
aramete D	PC-Kanal 🕫 er	Echtzeitkanal C
aramete D 500	PC-Kanal 🗭 r Name Betriebsstunden	Echtzeitkanal C
aramete D 500 501	PC-Kanal 🕫 # Name Betriebsstunden Zäbler/Wh	Echtzeitkanal C
aramete D 500 501 502 600	PC-Kanal 🗭 # Name Betriebsstunden Motorlaufstunden Zähler-KWh Steuerwort	Echtzeitkanal C
aramete D 500 501 502 600 601	PC-Kanal © # Name Betriebsstunden Motofaufstunden Zähler-KWh Steuerwort Sollwert (Einheit)	Echtzeitkanal C
aramete D 500 501 502 600 601 602	PC-Kanal © Pr Betriebsstunden Motorlaufstunden Zähler-KWh Steuerwort Sollwert [Einheit] Sollwert [2	Echtzeitkanal C

14.4.1 Zusätzliche Einstellungen

Durch Klicken mit der rechten Maustaste im Scope-Fenster und Auswahl von "Eigenschaften" können die zusätzlichen Einstellungen des PC-Kanals konfiguriert werden.



14

14.4.1.1 Allgemein

Die Registerkarte "Allgemein" enthält vier Grundeinstellungen für das Scope:

- 1. Sek./DIV
- 2. Zeitformat
- 3. Sp. Größe in Abtastungen
- 4. Abfrage Rate in ms

Scope Properties		— X
General Trigger Cursor		
Time Base SEC/DIV Buffer Size	Time Format hh:nn:ss:zzz	 ▼ %]
Polling Rate O Specify O As fast as possible	100	
	OK Cancel Hel	p

Sek./DIV legt die Zeitbasis an der X-Achse fest. Die Zahl kann zwischen 0,0001 Sek. und 1.000.000.000 Sek. eingestellt werden.

Das *Zeitformat* kann eingestellt werden und Jahr, Monat, Tag, Stunde, Sekunden und Millisekunden in acht verschiedenen Formaten enthalten.

Die *Speichergröße* ist der verfügbare Datenpuffer (pro Kanal). Die Zahl kann auf zwischen 0 und 1.000.000 eingestellt werden.

Die letzte Option auf der Registerkarte "Allgemein" für das Scope ist die *Abfrage Rate*. Die Abfragerate ist die Zeit in Millisekunden zwischen zwei Abtastungen. Bei Systemen mit größerem Trägheitsmoment muss ggf. eine kurze Abtastrate (kurze Zeit zwischen den Abtastungen) verwendet werden, da sich der Wert langsam ändert. Bei Systemen mit niedrigem Trägheitsmoment ist eine hohe Abtastrate erforderlich. Bei Einstellung der *Abfrage Rate* auf den schnellstmöglichen Wert läuft die MCT 10 Software ohne eine feste Abtastzeit zwischen jeder Abtastung. Dadurch steuert die MCT 10 Software die tatsächliche Zeit zwischen jeder Abtastung nicht und dies kann zu hohem Jitter zwischen zwei Abtastungen führen.

14.4.1.2 Trigger

Ein Trigger ist eine Funktion, um die Datenaufzeichnung nur zu starten, wenn ein bestimmter Wert erreicht wird. Dies macht große Datenpuffergrößen überflüssig. Ein Trigger ist ebenfalls eine hilfreiche Funktion, um zu überprüfen, ob Grenzwerte überschritten werden, an denen der Frequenzumrichter keine Warnungen speichert.

Auf der Registerkarte "Trigger" werden die *Quelle* des Triggers, der *Pegel* zur Aktivierung, *Modus* und *Triggerschwelle* eingestellt.



¹³⁰BT569.11

Die *Quelle* wird aus den derzeit aktiven Kanälen ausgewählt.

Der *Pegel* ist der Pegel für die Quelle, bei dem der Trigger aktiviert werden muss.

Unter *Modus* gibt es zwei Optionen, Auto und Manuell. Mit Auto aktiviert der Benutzer den Trigger automatisch, indem er auf die Schaltfläche "Anzeige nachführen" klickt. Dies bedeutet, dass die Triggerlinie auf den Zeitpunkt eingestellt wird, an dem der Benutzer auf die Schaltfläche geklickt hat. Bei Auswahl von Manuell wird der Trigger aktiviert, wenn die Pegel- und Triggerschwelleneinstellungen erreicht werden.

Die *Triggerschwelle* legt fest, ob der Wert steigend (Quellwert geht von niedrigen Werten zu höheren Werten) oder fallend (Quellwert geht von hohen Werten zu niedrigen Werten) sein muss.

14.4.1.3 Cursor

Mit der *Darstellung* wird die Funktionalität des Cursors festgelegt. Es können fünf verschiedene Cursor zum Messen an der X-Achse, der Y-Achse, an beiden Achsen oder zum Messen von Delta-Werten von der X- oder Y-Achse ausgewählt werden. Fünf Möglichkeiten sind verfügbar:

- Wert XY zeigt Zeit und Wert jedes Signals an der aktuellen Cursorposition.
- Wert X zeigt nur die Zeit.

- Wert Y zeigt nur den Wert.
- Delta X zeigt zwei Cursor und die Zeitdifferenz zwischen den zwei Cursorn wird berechnet.
- Delta Y ist ähnlich zu Delta X, es wird jedoch die Wertdifferenz zwischen zwei Pegeln berechnet.

Position Zeiger legt die Standardposition beim Einfügen eines Cursors in das Scope fest.

14.4.2 Reconfigure Channel

Häufig werden beim Messen über den PC-Kanal an mehreren n die gleichen Einstellungen verwendet. Um diese Einstellungen wiederzuverwenden, kann ein vorhandener Scope-Ordner kopiert oder ein vorhandener Ordner wiederverwendet werden.

Die Verbindungseigenschaften eines Scope-Ordners können für einen anderen im Netzwerk neu konfiguriert werden. Klicken Sie dazu auf einen hinzugefügten Kanal. Im Dialogfeld "Reconfigure Channel" kann ein anderer im selben oder in einem anderen Feldbus ausgewählt werden.

Reconfig	ure Channel 🛛 🔀
	Network
PC Pollir Paramete	ng Channel 💿 Drive Real Time Channel 🖸
ID	Name
1500 1501 1502 1600 1601 1602	Operating Hours Running Hours kWh Counter Control Word Reference [Unit] Reference %
	Cancel Next

14.5 Echtzeitkanal

Das Optionsfeld *Echtzeitkanal* kann ausgewählt werden, wenn diese Funktion von dem im Netzwerk ausgewählten Frequenzumrichter unterstützt wird. Bei Auswahl des Frequenzumrichters und "Echtzeitkanal" wird das Dialogfeld "Scope Eigenschaften" geöffnet. In diesem Dialogfeld kann eine bestimmte Anzahl von Kanälen eingerichtet werden, die davon abhängt, was der eigentliche Frequenzumrichter unterstützt.

Add Channel		130RT78210
PC Polling Channel C Cancel	Drive Real Time Channel 📀	

Im aktuellen Beispiel können in den Auswahllisten unter der Spalte "Quelle" vier Kanäle ausgewählt werden. Alle verfügbaren Parameter werden nach Parametername aufgeführt.

In der Spalte für das Protokollintervall kann die Abfragerate für jeden Kanal festgelegt werden (Zeitformat: HH:MM:SS:zzz).

Die Abfrageart wird mit den Optionen *Triggerquelle*, *Protokollart* und *Werte vor Trigger* [%] festgelegt. Der Trigger ist in diesem Beispiel auf kontinuierlichen Modus eingestellt, sodass der Frequenzumrichter Daten kontinuierlich in seinen internen Pufferspeicher liest. *Werte vor Trigger* [%] kann in diesem Beispiel ignoriert werden.

Drive Real T	ime Channel Properties	x	210
Channel 1	Logging Source	Logging Interval [HH:MM:SS.zzz]	1 30RT75
Channel 2	Analog Input 53 Analog Input 54 Analog Output 42 Im	00:00:00.001	
Channel 4	Digital Output [bin]	00:00:00.001	
Trigger Eve	ent	False 💌	
Logging Ma	ode	Log always 💌	L
Samples Be	fore Trigger	50	
	OK	Cancel	

Die Triggerquelle des Echtzeitkanals nutzt das in der Smart Logic Control verfügbare Ereignis. Das folgende Beispiel erklärt die Einrichtung eines Triggers, eine definierbare Bedingung, um die Datenerfassung im Frequenzumrichter zu starten, wenn die Motordrehzahl einen bestimmten Grenzwert überschreitet.

Zunächst muss ein Vergleicher in der Smart Logic Control eingerichtet werden, um ein Triggersignal haben zu können, wenn die Motordrehzahl einen bestimmten Grenzwert überschreitet.

- 1. Die Smart Logic-Gruppe auswählen.
- 2 Einen freien, unbenutzten Vergleicher, 1310.0, auswählen und ihn auf Motordrehzahl einstellen.
- 3. Den Operator des Vergleichers 1311.0 auf größer als, ">" einstellen.
- Vergleicher-Wert 1312.0 auf den benötigten Wert 4. einstellen.
- 5. Das Triggerereignis im Dialogfeld "Echtzeitkanal Eigenschaften" auf Vergleicher 0 einstellen und dann den Protokollmodus auf einmal bei Trigger einstellen.

Auf "OK" klicken, um die Einstellung zu aktivieren.



Jetzt kann die Protokollierung von MCT 10 durch Klicken auf "Start Datenerfassung" gestartet werden. Dadurch wird

OK

das Dialogfeld zum Festlegen des "Modus Echtzeitkanal" geöffnet.



Drive Real Time Channel Setup	X	8.10
Real Time log style Wait for trigger event or user input. MCT 10 will pop up a dialog that allows you to retrieve the Real Time log or wait for the trigger event to occur. Useful when monitoring a frequently occurring event.	¢	130BT778
Just configure the Real Time log on the drive, do not wait for user input or trigger event. This allows you to set up logging on the drive, disconnect and return the day after and retrieve the log file. Useful for monitoring rarely occurring events.	c	
Get the Real Time log currently on the drive. This allows you to retrieve a previously set up log. Note however that not all settings can be correctly deduced from the log file, and that doing this may alter the current settings for this oscilloscope.	c	
OK		

14.5.1 Zusätzliche Einstellungen

Die zusätzlichen Einstellungen des Echtzeitkanals können durch Rechtsklicken auf das Scope-Fenster und Auswahl von "Eigenschaften" konfiguriert werden.

Scope Properties	3.10
Drive Real Time Channel Properties Appearance Cursor	0BT78
Logging Source Logging Interval [HH:MM:SS.zzz] Channel 1 Brake Energy /s 00:00:00.001 Channel 2 None 00:00:00.001 Channel 3 None 00:00:00.001 Channel 4 None 00:00:00.001	13
Trigger Event Comparator 0	
Logging Mode	
Samples Before Trigger 25	
SEC/DIV 1	
Time Format hh:nn:ss:zzz	
OK Cancel Help	

14.5.1.1 Echtzeitkanal Eigenschaften

Neben der Konfiguration der Eigenschaften im Dialogfeld "Echtzeitkanal Eigenschaften" können auch die Einstellungen Sek./DIV und Zeitformat konfiguriert werden.

Die Funktionen Sek./DIV und Zeitformat sind vergleichbar mit der Funktion des PC-Kanals.

14.5.1.2 Ansicht

Jeder Kanalname kann umbenannt und beispielsweise durch die Parameter-ID ergänzt werden.

Die Funktionen *Einh./Div, Position, Markierung* und *Farbe* sind vergleichbar mit der Funktion des PC-Kanals.

14.5.1.3 Cursor

Die Funktion ist vergleichbar mit der Funktion des PC-Kanals.

14.5.2 Reconfigure Channel

Häufig werden beim Messen über den PC-Kanal an mehreren n die gleichen Einstellungen verwendet. Um diese Einstellungen wiederzuverwenden, kann ein vorhandener Scope-Ordner kopiert oder ein vorhandener Ordner wiederverwendet werden.

Die Verbindungseigenschaften eines Scope-Ordners können für einen anderen im Netzwerk neu konfiguriert werden. Klicken Sie dazu auf einen hinzugefügten Kanal. Im Dialogfeld "Reconfigure Channel" kann ein anderer im selben oder in einem anderen Feldbus ausgewählt werden.



14.6 Kommunikationssteuerung

Die Symbolleiste des Scope hat vier Hauptschaltflächen zur Steuerung der Kommunikation.

Start (Datenerfassung):

Durch Klicken auf diese Schaltfläche beginnt der Scope der MCT 10 Software die Erfassung der gewünschten Daten aus dem Frequenzumrichternetzwerk.



Stopp (Datenerfassung):

Die MCT 10 Software stoppt die Datenerfassung, und es liegt keine Kommunikation mit dem Frequenzumrichternetzwerk vor, während der Scope-Teil auf dem Bildschirm aktiv ist.

Danfoss



Start (Fortsetzen) Datenerfassung, Anzeige nachführen (Tracking):

Aktiviert die Tracking-Funktion. Die MCT 10 Software startet die Anzeige von Variablen auf dem Bildschirm und im Puffer. Variablen werden mit den Triggereinstellungen verglichen. Wenn der Puffer teilweise gefüllt wurde (Schaltfläche "Anzeige einfrieren (Tracking)"), befüllt die MCT 10 Software den Puffer weiter mit Daten.





Anzeige einfrieren (Tracking):

Deaktiviert das Tracking. Der Puffer verbleibt im aktuellen Zustand. Es werden keine neuen Daten in den Puffer geschrieben. Der In-Pointer des Puffers behält seinen aktuellen Wert. Der Bildschirm bleibt in seinem aktuellen Zustand und keine neuen Daten werden visualisiert.



14.7 Zusätzliche Funktionen

Über die ersten vier Schaltfläche im Scope-Bereich kann der Benutzer eine oder mehrere Kurven erzeugen. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Start Datenerfassung" startet die MCT 10 Software das Tracking. Zum Stoppen des Tracking klicken Sie auf die Schaltfläche "Stopp Datenerfassung" oder "Anzeige einfrieren (Tracking)". Das Tracking wird fortgesetzt, bis der Datenpuffer gefüllt ist (Werkseinstellung 1000 Abtastungen). Wenn das Tracking wegen eines vollen Datenpuffers gestoppt wird, muss der Puffer geleert werden, bevor eine neue Nachführung aktiviert werden kann. Zum Löschen des Datenpuffers und Rücksetzen des Scopes sind die folgenden zwei Schaltflächen definiert:

Löschen des gesamten Speichers des Kanals:



Durch Auswahl der angezeigten Kurve mit: kann der Datenpuffer für diesen Kanal individuell geleert werden.



Scope zurücksetzen

Die Funktion "Scope zurücksetzen" funktioniert auf die gleiche Weise. Alle Puffer im Kanal werden gelöscht, bei dieser Funktion passiert dies jedoch gleichzeitig. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Kanäle gleichzeitig aktiviert sind oder einer vorhandenen Spur ein neuer Kanal hinzugefügt wird. Bevor einer Spur neue Werte hinzugefügt werden können, müssen sämtliche Kanalpuffer geleert werden, da von der MCT 10 Software die gleiche Datenmenge in allen Puffern gefordert wird.



Excel-Export

Über die Schaltfläche "Export nach Excel" kann der Benutzer die Scopedaten in einer Datei speichern lassen, die in Microsoft Excel geöffnet werden kann. Ein Dialogfeld zum Speichern der Datei wird geöffnet, sodass der Benutzer die Datei in einem entsprechenden Verzeichnis ablegen kann.



Zoom

Mit dieser Funktion kann die Darstellung aller Achsen oder eines Felds vergrößert oder verkleinert werden. Zum Vergrößern der Felddarstellung markieren Sie mit der linken Maustaste die Startposition, halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie den Mauszeiger an die gewünschte Position, und lassen Sie die Maustaste los.





Cursor

Mit dieser Funktion werden einer oder zwei Cursor eingefügt, um die Istwerte auf den Kurven anzuzeigen (abhängig von der Konfiguration der Eigenschaften).



15 Firmware-Unterstützung der Frequenzumrichter in MCT 10 Software aktualisieren

Die MCT 10 Software kann im Hinblick auf die unterstützten Firmware-Versionen von Frequenzumrichtern aktualisiert werden.

Die Updates müssen manuell von der Danfoss Website http://www.vlt-software.com heruntergeladen und auf der lokalen Festplatte gespeichert werden. Unter dieser Adresse sind ebenfalls Schulungsvideos zur Bedienung der MCT 10 Software zu finden.



Zur Installation der Aktualisierungsdateien benötigen Benutzer in Microsoft-Betriebssystemen keine Administratorrechte. Dies war ein großer Nachteil für Standardbenutzer, denen die Installation von Software auf ihren PCs (Laptops) nicht gestattet war.

15.1 Hintergrund

Projektdateien der MCT 10 Software haben prinzipiell die gleichen Funktionen wie Dateien in Microsoft[®] Office Word. Neue Versionen der MCT 10 Software können Projektdateien aus älteren Versionen öffnen.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt eine Version 2.00 der MCT 10 Software, die die Firmware-Version 2.01 des FC 302 offline unterstützt. Diese Datei kann von der neueren Version 2.02 der MCT 10 Software verwendet werden. Eine Projektdatei aus der neueren Version 2.20 der MCT 10 Software, die Firmware-Version 2.51 des FC 302 enthält, kann von der älteren Version 2.00 der MCT 10 Software nicht geöffnet oder offline benutzt werden, da die Firmware unbekannt ist.

Danfoss



Wenn die MCT 10 Software aktualisiert worden ist, können Projektdateien, die mit Firmware neuerer Version gespeichert wurden, geöffnet und benutzt werden. Dieses Szenario wird im nachstehenden Beispiel gezeigt.



Um die Verbindung mit einem FC-202 mit Firmware-Version 1.10 herzustellen, muss die Zuordnung der MCT10-Umrichterdatenbank als Referenz auf Firmware-Version 1.05 geändert werden.

- Starten Sie den MS Explorer, und öffnen Sie den Pfad "C:\Program Files\Common Files\Danfoss Drives\Shared-Source\".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "ss_version_mapping.txt", und wählen Sie "Bearbeiten", um die Datei in Notepad zu öffnen.
- Ändern Sie "Series="FC-202",AOC="01.10",Database="01.10" in "Series="FC-202",AOC="01.10",Database="01.03".
- Speichern und schließen Sie die Datei.

Danfoss

15.2 Feststellen, ob MCT 10 Software

aktualisiert worden ist

Über den Menübefehl "Info" im Hilfe-Menü kann in einem Dialogfenster die Version der MCT 10 Software überprüft werden, d. h. welche Updates der Benutzer installiert hat.

Bei Kontakt mit der Support-Hotline können Systeminformationen ebenfalls direkt in die Windows-Zwischenablage kopiert werden.

formation		×
. •	VLT® Motion Control Tool MCT 10 Set-up Software Version: 3.10 (Build 687)	
කයය	Copyright (C) 2001-2007 Dar	nfoss Drives
	Details <<	ок
litte notieren Sie die folge	nden Informationen, bevor Sie e	ainen
8itte notieren Sie die folge VLT® Motion Control Too MCT 10 Set-up Software Version: 3.10 (Build 687)	nden Informationen, bevor Sie e I	sinen
Bitte notieren Sie die folge vLT● Motion Control Too MCT 10 Set-up Software Version: 3.10 (Build 687) User Settings: Comm Fault To DFV1 Initiate T DFV1 Timeout: DFV1 Timeout: DFV1 Simultan DFV1 Wite Re- FC Read Slave FC Write Slave	nden Informationen, bevor Sie e l lerance: 100 imeout: 200 5000 eous Connections: 8 trimes ut: 2500	einen
Bitte notieren Sie die folge VLT● Motion Control Too MCT 10 Set-up Software Version: 3.10 (Build 687) User Settings: Language: De Comm Fault To DPV1 Initiate T DPV1 Timeout: DPV1 Simultan DPV1 Wite Re FC Read Slave FC Write Slave 4	nden Informationen, bevor Sie e M Ierance: 100 imeout: 200 5000 eous Connections: 8 trimeout: 300 Timeout: 2000 7	einen

DP-V1-Anschluss PG/PC-Schni...

Danfoss

16 DP-V1-Anschluss PG/PC-Schnittstelle

Das Profibus-DP-V1-Feldbus-Plugin der MCT 10 Software Profibus DP-V1 arbeitet mit dem in Step7 verfügbaren Siemens SoftNet-Treiber oder alternativ mit Simatic NET, um die Konnektivität über die unterstützten Master-Klasse-2-Karten wie CP5511 oder CP5512 herzustellen. Die LITE-Version von STEP7 darf nicht installiert werden, da diese den SoftNet-Treiber nicht unterstützt.

Es muss mit einem zertifizierten Profibus-DP-V1-Kabel gearbeitet und der ordnungsgemäße Abschluss der MCA101-Profibus-Option sichergestellt werden.

Nachfolgend wird die Einrichtung der PG/PC-Schnittstelle ausgehend von der Standardkonfiguration erläutert, um die Profibus-Verbindung aus der MCT 10 Software heraus zu öffnen.

et PG/PC Interface	X
Access Path LLDP	
Access Point of the Application: CP_L2_1: -> CP5512(PROFIBUS) (Standard interface SIMATIC NET)	
Interface Parameter Assignment Used: CP5512(PROFIBUS)	P <u>r</u> operties
	Diagnostics Copy Dejete
(Parameter assignment of your communications processor CP5512 for a PROFIBUS network) Interfaces Add/Remove:	Select
OK	Cancel Help

Stellen Sie Access Point of the Application auf CP_L2_1 mit Verweis auf die verwendete Master-Klasse-2-Karte ein.

Legen Sie Interface Parameter Assignment Used entsprechend der verwendeten Master-Klasse-2-Karte fest.

Klicken Sie auf "Eigenschaften", um die Stations- und Netzwerkparameter zu konfigurieren.

Properties - CP5512(PROFIBUS	5) 🛛 🔀	10
PROFIBUS		DT70
Station Parameters		130
PG/PC is the only master on th	ne bus	
Address:	1	
🗖 Check address		
<u>T</u> imeout:	1 s 💌	
Network Parameters		
Transmission <u>r</u> ate:	1.5 Mbps 💌	
Highest station address:	126 💌	
Profile:	DP Standard Universal (DP/FMS) User-Defined	
	<u>B</u> us Parameters	
Network Configuration		
Master: Sla	iguration	
OK <u>D</u> efault	Cancel Help	

Stationsparameter

Das Kontrollkästchen *PG/PC is the only master on the bus* sollte nur aktiviert werden, wenn keine SPS im Bus aktiviert ist. Anhand der im weiteren Verlauf beschriebenen Diagnose-Funktion kann eine gültige Profibus-Adresse ausgewählt werden.

Netzwerkparameter

Die *Transmission rate* muss auf die gleiche Baudrate wie die SPS (sofern aktiv) eingestellt werden.

DP als Profil festlegen und mit OK das Dialogfeld "Eigenschaften" schließen.

Klicken Sie im Dialogfeld "PG/PC-Schnittstelle" auf die Schaltfläche "Diagnose", um die Netzwerk- und Bus-Kommunikation zu prüfen.

Danfoss



Klicken Sie auf "Test", um den Zugangspfad und die Netzwerkkonfiguration zu prüfen. Im Falle einer Verletzung der gemeinsamen Zugriffsrechte gibt der Test eine Fehlermeldung aus. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wurde, können über die Schaltfläche "Lesen" die aktiven Profibus-Teilnehmer im Netzwerk identifiziert werden. Die für die PG/PG-Schnittstelle vergebene Adresse darf nicht mit einem aktiven Teilnehmer kollidieren. In diesem Beispiel wird an Adresse 2 ein Slave identifiziert.

Schließen Sie die PG/PC-Schnittstelle, und starten Sie die MCT 10 Software. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Profibus, und wählen Sie die Funktion "Nach aktiven Antrieben durchsuchen". Die MCT 10 Software sollte mit Ausnahme der SPS (sofern verfügbar) die gleichen Teilnehmer-IDs identifizieren.

16

Danfoss

17 Funktionen der Baureihe FC102 und FC202

17.1 Neue Funktionen

Die MCT 10 Software verfügt über eine spezielle Unterstützung einiger neuer Funktionen der Frequenzumrichter-Baureihe FC 10x. Im folgenden Abschnitt werden der Zugriff auf diese neuen Funktionen sowie deren Einstellung beschrieben.

HINWEIS

Detailangaben zur Funktion der Frequenzumrichter finden Sie im FC 102-Projektierungshandbuch.

17.1.1 Uhrfunktionen

Die MCT 10 Software unterstützt die Uhrfunktionen im FC 102 über intuitive Dialogfelder, sodass der Benutzer die Uhrfunktionen noch bequemer und schneller einrichten kann.

Die Uhrfunktionen sind in zwei Unterfunktionen unterteilt:

- 1. Datum und Zeit
- 2. Arbeitstage

17.1.2 Datum und Zeit

Im Dialogfeld "Datum und Uhrzeit" werden dem Benutzer drei Einstellungsgruppen angezeigt:

〕 ☞ 🖬 ¾ 🖻 🖻 叠 ⁰ 📴 ☷ ⅲ १	₩ @ @ • • •	+ +		
	Dat LCP Zeitdarstellung Datumsformat Zeitformat	TT-MM-3333	•	
	Datum und Uhrzeit einst Ändern PC-Zeit über Denutzereins Datum & Zeit	ellen nehmen stellung verwenden t 01-01-2007 00:00:00		
└── III Zeitbezogende Aktionen └── 🍣 Vorbeugende Wartung 田── III Kaskadenregler └── 👰 Sensorless	Zeitumstellung C Aus C Manuell Zeitumstellung Sta Zeitumstellung	rt 01-01-2007 02:00:00 01-01-2007 03:00:00		
	Uhr Fehler zulasse	n Abbrechen Hilfe		

LCP Zeitdarstellung:

In dieser Gruppe kann der Benutzer auswählen, wie das Datum und die Uhrzeit im LCP Bedienteil des FC 102 dargestellt werden. In der MCT 10 Software hängt das Datums- und Zeitformat von regionalen Einstellungen des PCs (Datums- und Uhrzeitformat) ab.

Datum und Uhrzeit einstellen.

In dieser Gruppe kann der Benutzer das Datum und die Zeit im FC 102 vom PC aus ändern. Normalerweise sollte hier die Option zur Verwendung der PC-Zeit des angeschlossenen PCs eingestellt sein. Wenn die Zeit des angeschlossenen PCs in einer anderen Zeitzone liegt, kann es von Vorteil sein, das Datum und die Uhrzeit manuell einzustellen.

Datum und Uhrzeit werden in der Projektdatei der MCT 10 Software oder nur im Frequenzumrichter geändert, wenn das Kontrollkästchen "Ändern" aktiviert wird.

Bei manueller Einstellung von Datum und Uhrzeit wird das folgende Dialogfeld geöffnet.

Parameter bearbeiten X Datum & Zeit Datum december 2008 🕨 4 31-12-2037 Max. 2 4 5 6 7 **(b)** 3 Min. 01-01-2005 9 10 11 12 8 13 14 16 17 19 20 01-01-2007 15 18 21 Standard 22 23 24 25 26 27 28 29 .30 31 Datu 01-12-2008 Uhrzeit 23:59:59 Max 09:55:00 + Zeit Min. 00:00:00 Standard 00:00:00 Beschreibung **DK** Abbrechen

130BT707.10

17

Zeitumstellung:

In dieser Gruppe kann der Benutzer die Zeitumstellung für die Sommerzeit einstellen.

Die Sommerzeit beginnt für die meisten Länder der EU am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ bis zum letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr MESZ. In der EU stellen alle Zeitzonen um die gleiche Uhrzeit um. In den USA beginnt die Sommerzeit für die meisten Staaten um 2:00 Uhr am ersten Sonntag im April und endet am letzten Sonntag im Oktober. In den USA wird die Zeit in jeder Zeitzone zu einer unterschiedlichen Uhrzeit umgestellt.

Uhr Fehler zulassen:

Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, zeigt der Frequenzumrichter eine entsprechende Warnung. (Die MCT 10 Software zeigt ebenfalls eine Warnung im Warnordner an). Wenn der Benutzer die Uhr nicht einstellen möchte oder kann, möchte er diese Warnung wahrscheinlich nicht ständig sehen. Für diesen Fall ist der Parameter "Uhr Fehler zulassen" vorgesehen. Wenn die Option "Uhr Fehler zulassen" aktiviert ist, kann der Benutzer diese Warnung sehen, ist sie deaktiviert, kann er die Warnung nicht sehen.

"Uhr Fehler zulassen" ist aktiviert - Frequenzumrichter zeigt eine Warnung.

"Uhr Fehler zulassen" ist deaktiviert - Frequenzumrichter zeigt keine Warnung.

17.1.3 Arbeitstage

Im Dialogfenster "Arbeitstage" kann der Benutzer bequem die Arbeitstage für zeitbezogene Aktionen definieren.

Der Wochenstart kann Montag oder Sonntag sein. Der angezeigte Kalender wird geändert.

Nur 5 zusätzliche Arbeitstage sind erlaubt.

Nur 15 zusätzliche arbeitsfreie Tage sind erlaubt.



Bitte beachten Sie, dass die Optionen "Zusätzliche Arbeitstage" und "Zusätzliche arbeitsfreie Tage" auf ein bestimmtes Jahr bezogen sind und in jedem Jahr aktualisiert werden müssen.

Danfoss

17.2 Vorbeugende Wartung

Über die Funktion "Vorbeugende Wartung" erhält der Benutzer die Möglichkeit, eine regelmäßige Wartung des Frequenzumrichters und anderer technischer Anlagen und Geräte in der gleichen Anlage zu planen. Die vorbeugende Wartung ist als zeitbasierte Planung von regelmäßigen Kontrollen zu sehen, die manuell durchgeführt werden müssen.

In der Tabelle im rechten Fenster können durch Doppelklicken auf die Zellen Dialogfelder aktiviert werden, um Wartungspunkt, Wartungsaktion und Zeitintervall einzugeben.

🖉 🖬 👗 🖪 🚳 🐁 🛬 🏥		? № @ @ ●				
Netzwerk	N	Wartungspunkt	Wartungsaktion	Wartungszeitbasis	Datum und Zeit	Zeit Inte
	1	Fan bearings	Ersetzen	Datum & Zeit	19-12-2008 08:34:10	
	2	Temperaturgeber	Erneuern	Betriebsstunden		32
	3	Fan belt	Inspect/Check	Motorlaufstunden		99
	4	Motorlager	Reinigen	Betriebsstunden		8
B Deviald	5					
FOIL ECION	6					
E Quick Menü	7					10
	8					
Alarme	9					
++ Smart Logic	10					
T Zeitfunktionen	11					
Zeitbezogende Aktionen	12					
Vorbeugende Wartung	13					
🚊 📲 Kaskadenregler	14					
Konfiguration	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	-	4 V				73
				Speichern Abbrech	en Löschen	Hilfe

Die Uhrparameter (Parameter im Ordner "Uhrfunktionen") müssen richtig programmiert sein, damit vorbeugende Wartung ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn Datum und Uhrzeit für den vorbeugenden Wartungspunkt verstrichen sind, wird die Zeile rot markiert.

Bevor neue vorbeugende Wartungspunkte in den FC 102 geschrieben werden, nicht vergessen, das Wartungswort (Par. 23-15) zurückzusetzen.

17.3 Zeitablaufsteuerung

Mit der MCT 10 Software können über eine intuitive Benutzeroberfläche die möglichen "zeitbezogenen Aktionen", die im FC 102 unterstützt werden, ganz einfach eingerichtet werden.

Diese zeitbezogenen Aktionen sollen den Frequenzumrichter automatisieren, indem sie dem Benutzer die Möglichkeit geben, in Echtzeit gesteuerte Ereignisse zu definieren. Dahinter steht die Grundidee, eine Uhrzeit und Wochentage definieren zu können, an denen der Frequenzumrichter eine ausgewählte Aktion automatisch ausführen muss.

Auf diese Weise muss der Benutzer die definierten Aktionen nicht manuell ausführen; stattdessen erfüllt der Frequenzumrichter die Aufgabe automatisch an den notwendigen Tagen.

Die programmierten Aktionen werden wöchentlich wiederholt. Es können zusätzliche Arbeitstage und zusätzliche arbeitsfreie Tage programmiert werden.

Die Uhrparameter (Parameter im Ordner "Uhrfunktionen") müssen richtig programmiert sein, damit zeitbezogene Aktionen ordnungsgemäß funktionieren.

Danfoss

Aktionen, die programmiert werden können, sind mit denen des SLC (Smart Logic Control) identisch.

	· 🔠 🔳 🕺 🎼 🗌		STOP (1	₽.															
- Metzwerk	Zeit		EIN-A	ction		AUS	Aktion		W	iedei	rholun	1	EIN	V-Zeit			AUS-	Zeit			1	
	Aktion 1 - A1		Anwal	Date	nsa	Anwa	ahl Da	ensa.	. Mo	ontag	2		12:	44:03			16:44	:06				
	Aktion 2 - A2	Aktion 2 - A2		Anwahl Festsc		nwahl Festsoll		estsol Anwahl Datensa		, Arl	Arbeitstage		17:	45:06			08:45:18					
	Aktion 3 - A3		Anwal	Fests	oll	Anwahl Datensa		. Nic	htar	beitst	age	08:45:51			17:46:15							
	Aktion 4 - A4																1			ť.		
🛄 SerialBus	Aktion 5 - A5																					
Projekt	Aktion 6 - A6																					
E Wink Manie	Aktion 7 - A7												0									
	Aktion 8 - A8																					
	Aktion 9 - A9																					
Alarme																						
1•ŀ Smart Logic ⊞	Aktion 10 - A10)							Sne	iche	m	Ahł	brech	en	lõ	chen		•	iilfe		1	
 → I • Smart Logic 	Aktion 10 - A10		1	2	4	5 6	7	8	Spe	siche	rn	Abt	orech	en 15	Lõ	schen	10	1	ilfe 21	22	23	74
→ ++ Smart Logic → Fi Sraart Logic → Fi Scittbacagende Aktion → Fi Scitbacagende Aktion → Vorbeugende Wartun → Kaskadenregler → Konfiguration	Aktion 10 - A10	0	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	siche	rn 1 12	Abi	orechi 14	en 15	Lö:	schen 7 18	19	F 20	iilfe 21	22	23	24
 ++ Smart Logic Zeitfunktionen Zeitbezogende Aktior Vorbeugende Wartun Kaskadenregler Koshidenregler Sensorless 	Aktion 10 - A10	0 A1	1 2	3	4	5 6	7	8	Spe 9 1(eiche	rn 1 12	Abi	orech 14	en 15	Lö 16 1	schen 7 18	19	F 20	ilfe 21	22	23	24
 ++I Smart Logic 	g Montag	0 A1	1 2	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	aiche 0 1	rn 1 12	Abi	14	en .	Lö:	schen 7 18	19	20	ilfe 21	22	23	24
 ++ Smart Logic 	Aktion 10 - A10	0 A1 A2 A2	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	iche	rn 1 12	Abt 13	14	en 15	Lö:	schen 7 18	19	20	ilfe 21	22	23	24
I+F Smart Logic Image: Settlement of the settlement of t	Aktion 10 - A10 g Montag Dienstag Dienstag	0 A1	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	eiche	rn 1 12	Abi	14	en 15	Lö:	r 18	19	20	ilfe 21	22	23	24
 ↓ If Smart Logic ☐ ↓ Zeitbezogende Aktion ☐ Zeitbezogende Vartun ♥ Vorbeugende Wartun ☐ ↓ Kaskadenregler _ Konfiguration A Sensorless 	Aktion 10 - A10 g Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	0 A1 A2 A2	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	eiche	rn 1 12	Abt	14	en 15	Lö:	7 18	19	20	ilfe 21	22	23	24
 I+F Smart Logic III Zeitfunktionen III Zeitbezogende Aktior Vorbeuende Wartun III Kaskadenregler III Kaskadenregler III Kaskadenregler III Kaskadenregler III Kaskadenregler III Kaskadenregler IIII Kaskadenregler IIII Kaskadenregler IIII Kaskadenregler IIII Kaskadenregler IIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIII Kaskadenregler IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Montag // Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag //	0 A1 A2 A2 A2 A2 A3	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	eiche	rn 1 12	Abb	14	15	Lö:	7 18	19	+ 20	liife 21	22	23	24
 I+I Smart Logic I Zeitfunktionen I Zeitbezogende Aktior Vorbeugende Wartun I Kaskadenregler I Kaskadenregler Sensorless 	Aktion 10 - A10 Montag Dienstag Dienstag Freitag Samstag Asomna /	0 A1 A2 A2 A3 A3 A3	1	3	4	5 6	7	8	Spe 9 10	o 1	rn 1 12	Abb	14	en 15	Lõi 16 1	schen	19	20	21	22	23	24

Durch Doppelklicken in die Zellen werden die Dialogfelder aktiviert, und die erforderlichen Daten können ganz unkompliziert eingegeben werden.

17

Danfoss

17.4 Kaskadenregler

Der Kaskadenregler ist nützlich für Pumpenanwendungen, bei denen mehrere Motoren zur Steuerung eines gemeinsamen Durchflusses, Füllstands oder Drucks eingesetzt werden. Die Drehzahlregelung des Systems erfolgt durch Änderung der Motordrehzahlen. So wird ein konstanter Druck aufrechterhalten und gleichzeitig ein Druckstoß verhindert, was zu einer geringeren Belastung und einem ruhigeren Betrieb führt.

Der Frequenzumrichter verfügt über drei Kaskadenregler:

- Der einfache Kaskadenregler ist Teil der nativen Software des FC 102 und FC 202. Damit kann die Drehzahl eines an den Umrichterausgang und Ein/Aus-Steuergeräte angeschlossenen Geräts über die beiden Relais auf der Leistungskarte geregelt werden.
- Der erweiterte Kaskadenregler (Extended) ermöglicht die Einbindung mehrerer Geräte in die Steuerung und verfügt über zusätzliche Kaskadenprinzipien. Dieser Regler ist nur für den FC 202 und nur in Kombination mit der Optionskarte MCO 101 verfügbar.
- Der erweiterte Kaskadenregler (Advanced) verfügt über die gleichen Kaskadenprinzipien wie der erweiterte Kaskadenregler (Extended), ermöglicht jedoch die Einbindung zusätzlicher Geräte in die Steuerung. Der Regler ist nur für den FC 202 und nur in Kombination mit der Optionskarte MCO 102 verfügbar.

Durch die Optionskarten MCO 101 und MCO 102 kann die Anzahl der durch den einfachen Kaskadenregler geregelten Pumpen (Parametergruppe 25-**) erhöht werden. Weitaus häufiger werden die Optionskarten MCO 101/MCO 102 jedoch in Kombination mit dem erweiterten Kaskadenregler (Extended/Advanced) (Parametergruppe 27-**) genutzt.

		Kaskadenregler	
Funktion	Einfach	Erweitert (Extended)	Erweitert (Advanced)
Verfügbare Relais, Leistungskarte	2	2	2
Anzahl Relais auf Optionskarte	-	3	8+3 ¹
Anzahl durch Kaskadenregler geregelte Relais	2	5	8
Grundfunktionen (alle Funktionen mit Ausnahme der leeren Zellen links)	Ja	Ja	Ja
Master-Slave		Ja	Ja
Führungspumpenwechsel mit einem Relais pro Pumpe	Ja(2)	Ja(5) ²	
Führungspumpenwechsel mit zwei Relais pro Pumpe		Ja(2)	Ja(6) ³
Führungspumpenwechsel bei Zuschalten oder internem ⁴ /externem Signal	Ja	Ja	Ja
Regelung unterschiedlich dimensionierter Pumpen		Ja	Ja
Betriebsstundenzähler für Relais	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler für Pumpen	Ja	Ja	Ja
¹ Einsatz der Relaiskarte MCB 105.			
² Nutzung der Parametergruppe 25-** für den einfachen Kaskadenregler, lediglich	Anzahl der Relais e	erweitern.	

³Nutzung von einem Relais auf der Steuerkarte + acht Relais auf MCO 102 + zwei Relais auf MCB 105.

⁴Ex. Tageszeit usw.

Der Kaskadenregler kann in MCT 10 über das Kaskadenregler-Plugin (unterstützt einfache und erweiterte Kaskadenregelung) konfiguriert werden. Die einfache Regelung unterstützt den einfachen Kaskadenregler, die erweiterte Regelung den erweiterten Kaskadenregler (Extended/Advanced, Option MCO 101/MCO 102).

Die Standardansicht des Kaskadenreglers MCT 10 ist in vier für beide Kaskadenmodi identische Registerkarten unterteilt:

- Preconditions
- Parametersatz
- System Optimizing
- Service

Änderungen an einem Setup können über die Schaltfläche "Speichern" im Offline-Projekt oder direkt im Online-Frequenzumrichter übernommen werden. Mit "Abbrechen" werden alle nicht gespeicherten Einstellungen wiederhergestellt.

17.4.1 Einfacher Kaskadenregler

Damit kann der Frequenzumrichter bis zu drei gleich dimensionierte Pumpen regeln, indem die Drehzahl des Anfangsmotors abhängig von Istwertsignalen geregelt und gleichzeitig weitere Motoren mit fester Drehzahl zu- und abgeschaltet werden. Das Zu- oder Abschalten von Motoren erfolgt zyklisch in Übereinstimmung mit der Einschaltzeit des Relais. Mit dieser Funktion wird die Betriebszeit gleichmäßig auf alle Motoren verteilt. Es sind zwei Kaskadenregelungen verfügbar.

Danfoss

Einfache Kaskadenregelung Funktion Einfache Kaskadenre-Motorwechsel¹ gelung Anzahl durch Kaskadenregler geregelte Relais 2 2 Ja(2) Führungspumpenwechsel mit einem Relais pro Pumpe -Feste Führungspumpe -Ja(2) Führungspumpenwechsel mit zwei Relais pro Pumpe Ja Ja Führungspumpenwechsel bei Zuschalten oder internem/externem Signal Ja Ja ¹Ein Motorwechsel ist nur beim FC 202 möglich.

HINWEIS

Der einfache Kaskadenregler kann nur in Parametergruppe 25-** konfiguriert werden.

Funktionen der Baureihe FC1...

17.4.2 Preconditions

Auf der Registerkarte "Preconditions" wird die allgemeine Einstellung des Kaskadenreglers für eine bestimmte Anwendung festgelegt. Auf der Registerkarte kann ebenfalls die Regelung mit Rückführung für andere Anwendungen festgelegt werden, für die keine Kaskadenregelung erforderlich ist. In dieser Ansicht können folgende Funktionen konfiguriert werden:

- Allgemeine Konfiguration
- Sollwert und Istwert
- Digitaleingänge

ussetzungen Setup System Optimi	ierung Service	Speichern	Abbrechen
PID-Regler Inv. Regelung		AI53	
(Ernont Drenzani mit steigenoem	Istwert)	DI32 AI54	
Interner Sollwert Externer Sollwert	0.000	Low level Feedback	
Soll-/Istwerteinheit	%		
Sollwert _{AI53}	Istwert	AI54	
Contraction of the set	Zeige Position	DIP Schalter setzen	Zeige Position
	100		
Signalart 0 - 10 Volt 💌	Signala	rt 0 - 10 Volt 💌	
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S.	P. High	rt 0 - 10 Volt 💌 stwert 100.00 F.B High	
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S. Min. Sollwert: 0.00	P. High	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High- twert 0.00 F.B Low	\Box .
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 Sollwert: 0.00	P. High P. Low AI53 AI53 Low High	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High twert 0.00 F.B Low AI Lo	S4 AI54 w High
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S. Min. Sollwert: 0.00 S. AI53 0.07 Min:	P. High P. Low AI53 AI53 Low High AI53 10.00	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High twert 0.00 F.B Low AI: Lo AI54 0.07 AI5 Min: 0.07 Max	54 AI54 w High 4 10.00
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S Min. Sollwert: 0.00 S AI53 0.07 Min: 0.00 Min Reference: 0.00	P. High P. Low AI53 AI53 Low High AI53 10.00 Max: Max	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High twert 0.00 F.B Low AIS4 Min: 0.07 AIS Max Reference: 100.00	54 AI54 w High 4 10.00
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 Min. Sollwert: 0.00 AI53 0.07 Min: 0.00 Signalausfall Funktion Ar	P. High P. Low AIS3 AIS3 Low High Min. Is Max: Max Max	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High twert 0.00 F.B Low High F.B Low High AIS4 0.07 AIS Min: 0.07 Max Reference: 100.00 V Überwachung Klemme S	54 AI54 w High 4 10.00
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S Min. Sollwert: 0.00 S AI53 0.07 Min: 0.00 Signalausfall Funktion A Digitaler Eingang für Signal "Niedrige	P. High P. Low AI53 AI53 Low High AI53 10.00 Max: Max Max Max Max	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High twert 0.00 F.B Low High twert 100.00 F.B High twe	54 A154 w High 4 10.00
Signalart 0 - 10 Volt Max. Sollwert: 50.00 S Min. Sollwert: 0.00 S AI53 0.07 Min: 0.00 Signalausfall Funktion A Digitaler Eingang für Signal "Niedrige Schaltlogik Pr	P. High P. Low AI53 AI53 Low High AI53 10.00 Max: Min. Is Min. Is Max P. Low AI53 AI53 Low High Max Max Max	rt 0 - 10 Volt stwert 100.00 F.B High wert 0.00 F.B Low High F.B Low High F.B Low High F.B Low High F.B Low High AIS4 0.07 AIS Min: 0.07 AIS Max Reference: 100.00 V Überwachung Klemme S V Überwachung Klemme S V Überwachung Klemme S	54 AI54 w High 4 10.00

97

Danfoss

17.4.3 Allgemeine Konfiguration

"PID-Regler" ist der Konfigurationsmodus des Frequenzumrichters. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens wird Par. 1-00 auf *Drehzahlsteuerung* gesetzt. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Parameter auf *PID-Regler* gesetzt.

Anhand der Flüssigkeitsstandregelung wird der Inversbetrieb des PID-Reglers konfiguriert. Wenn der Istwert über dem Sollwert liegt, wird die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters erhöht. Wann das Kontrollkästchen deaktiviert ist, erfolgt eine normale PID-Regelung. Grundeinstellungen und DE32 sind aktiviert.



Durch Aktivieren des Kontrollkästchens wird der PID-Regler auf Invers-Regelung gesetzt, und Grundeinstellungen und DE32 werden deaktiviert. Die Frequenzumrichter-Grafik wird entsprechend der allgemeinen Konfiguration aktualisiert.



Bei Regelung mit Rückführung wird der Sollwert mit den Istwerten abgeglichen. Der Sollwert kann durch digitale, analoge oder Bus-Sollwerte beeinflusst werden. Durch die Aktivierung des internen Sollwerts kann der Benutzer für die Sollwertquelle einen numerischen Wert eingeben. Wenn der externe Sollwert ausgewählt wird, wird die Sollwertquelle auf AE53 gesetzt. Die Einstellungen für den internen Sollwert bleiben in dem Feld. So kann der Benutzer zwischen einem Fest- oder einem externen Sollwert arbeiten. Über "Typ Soll-/Istwerteinheit" wird die Druckeinheit für Sollwert und Istwert bei Regelung mit Rückführung festgelegt. Der Druck kann in folgenden Einheiten angegeben werden.

- %
- mbar
- bar
- Pa
- kPa
- m WG
- psi
- Ib/in2
- in WG
- ft WG

Von der allgemeinen Konfiguration betroffene Parameter

Parameter-ID	Parametername
1-00	Regelverfahren
20-81	PID-Modus
3-15	Variabler Sollwert 13-15 Variabler Sollwert 1
20-12	Soll-/Istwerteinheit

17.4.4 Sollwert und Istwert

Konfiguration des als Soll- und Istwert zu verwendenden Analogeingangs. Im Rahmen der allgemeinen Konfiguration gilt AE53 (Analogeingang 53) als Sollwert- und AE54 (Analogeingang 54) als Istwertquelle. Die Änderung des Signaltyps von Strom- zu Spannungseingang ist nur über die Schalter auf der Steuerkarte des Frequenzumrichters möglich. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeige Position", um die entsprechende Position am Frequenzumrichter anzuzeigen.



Der Signaltyp ist in Übereinstimmung mit den HW-Schaltern zu konfigurieren.









Mit Sollwert und Istwert hoch wird der Skalierungswert des Analogeingangs entsprechend dem maximalen Soll-/Istwert konfiguriert. Mit Sollwert und Istwert niedr. wird der Skalierungswert des Analogeingangs entsprechend dem minimalen Soll-/Istwert konfiguriert. Bei dem minimalen und maximalen Sollwert handelt es um den Mindest- bzw. Höchstwert der Summe aller Sollwerte. Neben einer angemessenen Reaktion auf einen fehlenden oder defekten Transmitter kann der Signalfehler anhand folgender Funktionen definiert werden:

- Anpassung aus
- Drehz. speich.
- Stopp
- Festdrz. (JOG)
- Max. Drehzahl
- Stopp und Alarm
- Anwahl Datensatz 1
- Anwahl Datensatz 2
- Anwahl Datensatz 3
- Anwahl Datensatz 4

Die Funktion wird aktiviert, wenn das Signal an Klemme AE53 oder AE54 50 % des für "AE53 niedrig" oder "AE54 niedrig" eingestellten Werts unterschreitet. Der Standardwert für Signalausfall Zeit lautet 10 Sekunden. Der Wert kann in Par. 6-00 eingestellt werden.

Durch die Aktivierung von "Klemme 53 Signalfehler" oder "Klemme 54 Signalfehler" kann die Signalfehlerüberwachung deaktiviert werden. Dies ist relevant, wenn die Analogausgänge Teil eines dezentralen E/A-Systems sind. Standardmäßig sind beide Kontrollkästchen deaktiviert.

Von Soll- und Istwert betroffene Parameter

Parameter-ID	Parametername
3-02	Minimaler Sollwert
3-03	Max. Sollwert
6-01	Signalausfall
6-10	Klemme 53 Skal. Min.Spannung
6-11	Klemme 53 Skal. Max.Spannung
6-12	Klemme 53 Skal. Min.Strom
6-13	Klemme 53 Skal. Max.Strom
6-14	Klemme 53 Skal. MinSoll/ Istwert
6-15	Klemme 53 Skal. MaxSoll/ Istwert
6-17	Klemme 53 Signalfehler
6-20	Klemme 54 Skal. Min.Spannung
6-21	Klemme 54 Skal. Max.Spannung
6-22	Klemme 54 Skal. Min.Strom
6-23	Klemme 54 Skal. Max.Strom
6-24	Klemme 54 Skal. MinSoll/ Istwert
6-25	Klemme 54 Skal. MaxSoll/ Istwert
6-27	Klemme 54 Signalfehler

17.4.5 Digitaleingänge

Wenn ein Min.-Signal verfügbar ist, kann DE32 (Digitaleingang 32) auf "Stopp (invers)" oder auf "Ext. Verriegelung" gesetzt werden. Außerdem kann der Benutzer einen "Ext. Verriegelungstimer" konfigurieren. Der Auslöseimpuls kann im Dropdown-Menü "Grundeinstellungen" festgelegt werden.

Danfoss

Die Registerkarte "Parametersatz" enthält die Konfigurationsschnittstelle der Parametergruppe 25-** des Kaskadenreglers. Für das Kaskadenprinzip können *Basic Cascade Ctrl* oder *Motor Alternation Only* eingestellt werden. Das letzte Element kann nur im FC 202 konfiguriert werden.

Voraussetzun	gen Setup	System Optimierung	Service		.10
-Interner Ka	skadenregle	er (Standard)		Externer Kaskadenregler (MCO 101/102)	741
Disable	ł	•		v	OBT
Disable	1]		13
Basic C	ascade Ctrl	<u> </u>			
Motor A	Iternation C	Dnly 45			

Basic Cascade Ctrl

In dieser Ansicht können folgende Funktionen konfiguriert werden:

- Motor Start
- Pumpenkonfiguration
- Zu/Abschalt Einstellung

terner Kaskadenregler (Standard) Basic Cascade Ctrl	Externer Kaskadenregler (MCO 101/102)
Motor Start Direktstart 💌	
Feste Führungspumpe	Pumpenanzahl 2 💌 Zu/Abschalt Einstellung

100

17

Im Dropdown-Menü "Motor Start" sind folgende Einstellungen für das Kaskadenprinzip möglich:

- Direct on Line: Jede Nachlaufpumpe wird direkt über ein Schütz zugeschaltet.
- Softstarter: Damit können herkömmliche Schütze in sämtlichen Anwendungen mit Festdrehzahlpumpen ersetzt werden (muss für alle Pumpen mit fester Drehzahl verwendet werden). Beim Einsatz von Softstartern wird zwischen dem Zuschaltbefehl und dem Zuschalten eine Verzögerung eingebaut. Diese Verzögerung ist aufgrund der Rampenzeit der Pumpe mit fester Drehzahl (wegen des Softstarters) erforderlich.

Wenn das Kontrollkästchen "Pumpenrotation" deaktiviert ist, werden Nachlaufpumpen und Führungspumpe so zugeschaltet, dass alle Pumpen die gleiche Betriebszeit haben. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Nachlaufpumpen nach dem FILO-Prinzip zugeschaltet.

Anzahl der im Dropdown-Menü auswählbaren Pumpen:

Funktion	Anzahl der Pumpen
Feste Führungspumpe	2-3
Führungspumpenwechsel	2

Wenn mit fester Führungspumpe gearbeitet wird, werden die Führungspumpen direkt mit den Relais auf der Steuerkarte des Frequenzumrichters gekoppelt. Dies ist in der Pumpengrafik dargestellt. Um eine ausgeglichene Betriebszeit der Pumpen mit fester Drehzahl zu erreichen, kann die Führungspumpe gewechselt werden. Durch Timer an den Relaisausgängen werden die Laufstunden der einzelnen Pumpen erfasst. Wenn eine Pumpe über längere Zeit nicht läuft, tritt möglicherweise Korrosion auf. Wenn ein Führungspumpenwechsel festgelegt wurde, ist die Schaltfläche *Rotation Details* zum Festlegen der Wechseleinstellungen verfügbar.

Wechsel Führ. Pumpe	Bei Befehl	•
Wechselereignis	Extern	•
Wechselzeitintervall	24	h
Wechselzeitgeberwert		
Wechselfestzeit	00:00	h:mm
Wechsel bei Last < 50%	Aktiviert	•
Zuschaltmodus bei Wechsel	Langsam	•
Verzögerung nächste Pumpe	0.1	s
Verzögerung Netzbetrieb	0.5	s

Durch den Führungspumpenwechsel wird die Führungspumpe gewechselt und so die Laufzeit der einzelnen Pumpen ausgeglichen. Der Führungspumpenwechsel wird in einem Dropdown-Menü konfiguriert: • Aus: Es erfolgt kein Führungspumpenwechsel.

Danfoss

- Bei ZuschaltenDer Führungspumpenwechsel erfolgt beim Zuschalten von Pumpen.
- Bei Befehl: Der F
 ührungspumpenwechsel erfolgt auf ausdr
 ücklichen Befehl.
- Bei Zuschalten oder Befehl: Der F
 ührungspumpenwechsel erfolgt beim Zuschalten von Pumpen oder auf ausdr
 ücklichen Befehl.

Wenn der Führungspumpenwechsel auf *Bei Befehl* oder *Bei Zuschalten oder Befehl* gesetzt wird, kann das Wechselereignis wie folgt konfiguriert werden:

- Extern: Der Wechsel erfolgt, wenn ein Signal an einen der Digitaleingänge auf der Klemmenleiste gelegt wird.
- Wechselzeitintervall: Der Wechsel findet immer nach Ablauf des *Wechselzeitintervalls* statt.
- Energiesparmodus: Der Wechsel findet immer dann statt, wenn die Führungspumpe in den Energiesparmodus schaltet. Dazu muss "K. Durchfluss" auf "Energiesparmodus" gesetzt oder ein externes Signal angelegt werden.
- **Festgelegte Zeit**: Der Wechsel findet zu einer festgelegten Tageszeit statt. Wenn Wechselfestzeit eingestellt ist, erfolgt der Wechsel jeden Tag zur angegebenen Zeit.

Beim Wechselzeitintervall handelt es sich um den Zeitraum zwischen dem automatischen Wechsel der Führungspumpe. Es kann ein Wert zwischen einer und 999,9 Stunden festgelegt werden. Nach Ablauf des Intervalls erfolgt der Führungspumpenwechsel.

Der Parameter "Wechselzeit (aktueller Wert)" enthält den Istwert des Wechselzeitintervallgebers.

Mit dem Parameter "Wechselfestzeit" wird die Tageszeit für den Wechsel eingestellt. Das Zeitformat ist abhängig von der Einstellung im Frequenzumrichter. Mit "Zuschaltmodus bei Wechsel" wird der Zuschaltmodus beim Wechsel konfiguriert und die Verzögerungszeit der Pumpe mit variabler Drehzahl festgelegt, Als Einstellungen sind "Schnell" oder "Langsam" verfügbar.

Mit "Verzögerung Nächste Pumpe" wird die Zeit zwischen dem Stoppen der alten Führungspumpe und dem Starten einer weiteren Pumpe als Führungspumpe festgelegt. Das Zeitintervall kann zwischen 0,1 und 5,0 Sekunden festgelegt werden. Mit "Verzögerung Netzbetrieb" wird das Zeitintervall festgelegt, nach dem eine Pumpe mit fester Drehzahl gemäß der normalen Zuschaltsequenz zugeschaltet wird. Nach Ablauf des Intervalls muss eine Pumpe mit fester Drehzahl entsprechend der normalen Zuschaltung zugeschaltet werden. Das Zeitintervall kann zwischen 0,1 und 5,0 Sekunden festgelegt werden.

<u>Danfoss</u>

Über die Schaltfläche *Zu/Abschalt Einstellung* kann der Benutzer festlegen, wann eine Stufe in einer laufenden Anwendung zu- oder abgeschaltet wird. Eine Stufe steht für eine komplette Pumpe (dies wird durch den *Einfachen Kaskadenregler* unterstützt).



Mit "Schaltbandbreite" wird die Bandbreite des Drucksollwerts in Prozent des maximalen Sollwerts festgelegt. Wenn der Istdruck die Bandbreite für einen festgelegten Zeitraum überschreitet und die Drehzahl bei dem Wert in *Max. Drehzahl* liegt, wird eine Stufe hinzugefügt. Bei einer Drehzahl entsprechend dem Wert in *Min. Drehzahl* wird eine Stufe entfernt. Der Parameter kann auf 1 bis 100 % gesetzt werden.

Mit "Schaltgrenze" wird bei schnellen Änderungen des Systembedarfs ein konstanter Druck in der Anwendung aufrechterhalten. Wenn der Istwert die Schaltgrenze überschreitet, muss unverzüglich eine Stufe hinzugefügt/ entfernt werden. Die Schaltgrenze verfügt über eine Verzögerung, bis die Führungspumpe nach einem Startbefehl die *Motornenndrehzahl* oder die *Max. Drehzahl* erreicht hat. So erfolgt bis zur Druckstabilisierung nach dem Start keine unerwünschte Zuschaltung. Der Wert kann zwischen Schaltbandbreite und 100 % gewählt werden.

Mit "Feste Drehzahlbandbreite" wird sichergestellt, das die Kaskadenregelung bei Alarmausgabe durch den Frequenzumrichter fortgesetzt wird. Wenn nur mit Pumpen mit fester Drehzahl gearbeitet wird, müssen diese zur Einhaltung des Drucksollwerts häufig zu- und abgeschaltet werden. Daher wird eine größere Bandbreite als die Schaltbandbreite genutzt. Die "Feste Drehzahlbandbreite" kann zwischen der Schaltbandbreite und der Schaltverzögerung eingestellt werden.

Mit dem Parameter "Zuschaltverzögerung" wird ein häufiges Zu- und Abschalten vermieden. Eine Pumpe wird erst dann zugeschaltet, wenn sich der Anwendungsdruck stabilisiert hat. Der Wert kann zwischen 0 und 300 Sekunden gewählt werden.

Bei "SBW Zuschaltverzögerung" handelt es sich um die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Istwertsignal unter der Zuschaltbandbreite liegt und dem Hinzufügen einer Nachlaufpumpe. Bei "SBW Abschaltverzögerung" handelt es sich um die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Istwertsignal über der Zuschaltbandbreite liegt und dem Entfernen einer Nachlaufpumpe. Für beide Verzögerungen kann ein Wert zwischen 0 und 3000 Sekunden gewählt werden. Die Parameter "Rampe-ab-Verzögerung" und "Rampe-auf-Zeit" sind für Softstarter vorgesehen. Mit "Rampe-ab-Verzögerung" wird die Rampe-ab-Verzögerung der Führungspumpe vor dem Zuschalten einer Pumpe mit fester Drehzahl festgelegt. Mit "Rampe-auf-Zeit" wird die Rampe-auf-Zeit der Führungspumpe vor dem Abschalten einer Pumpe mit fester Drehzahl festgelegt.

Bei den Parametern "Zuschaltschwelle" und "Abschaltschwelle" handelt es sich um die maximale Pumpendrehzahl in % zum Zu- oder Abschalten einer Pumpe mit fester Drehzahl. Der Grenzwert muss in % von *Max. Drehzahl* angegeben werden.

Um beim Hinzufügen einer Pumpe mit fester Drehzahl ein Übersteuern zu vermeiden, wird die Pumpe mit variabler Drehzahl auf "Min. Drehzahl" geregelt. Wenn die Pumpe mit variabler Drehzahl die *Zuschaltdrehzahl* erreicht, wird die Pumpe mit fester Drehzahl zugeschaltet. Um beim Entfernen einer Pumpe mit fester Drehzahl ein Übersteuern zu vermeiden, wird die Pumpe mit variabler Drehzahl auf "Max. Drehzahl" geregelt. Die Zuschaltdrehzahl kann in UPM oder Hz eingegeben werden.

Mit aktivierter Zuschaltfunktion wird ein häufiges Zuschalten von Pumpen mit fester Drehzahl vermieden. Durch Markieren des Kontrollkästchens wird die Zuschaltfunktionszeit aktiviert. Mit aktivierter Abschaltfunktion wird sichergestellt, dass aus Energiespargründen und zur Vermeidung eines unnötigen Druckwasserkreislaufs in der Pumpe mit variabler Drehzahl möglichst wenig Pumpen laufen. Durch Markieren des Kontrollkästchens wird die Abschaltfunktionszeit aktiviert.

Die Zuschaltfunktionszeit ist die Zeit vor dem Zuschalten einer Pumpe mit fester Drehzahl, wenn die Führungspumpe mit maximaler Drehzahl läuft. Die Zuschaltfunktionszeit läuft, wenn die Pumpe mit variabler Drehzahl mit Max. Drehzahl läuft und eine oder mehrere der Pumpen mit konstanter Drehzahl gestoppt sind. Nach Ablauf der Zeit wird eine Pumpe mit fester Drehzahl zugeschaltet. Die Abschaltfunktionszeit ist die Zeit vor dem Zuschalten einer Pumpe mit fester Drehzahl, wenn die Führungspumpe mit minimaler Drehzahl läuft. Die Abschaltfunktionszeit läuft, wenn die Pumpe mit variabler Drehzahl mit "Min. Drehzahl" läuft und eine oder mehrere der Pumpen mit konstanter Drehzahl in Betrieb sind. Nach Ablauf der Zeit wird eine Pumpe mit konstanter Drehzahl abgeschaltet und damit ein unnötiger Druckwasserkreislauf in der Pumpe mit variabler Drehzahl vermieden.

Wenn das Kontrollkästchen "No-Flow Abschaltung" aktiviert ist, wird bei fehlendem Durchfluss eine Pumpe abgeschaltet.

17.4.6 Nur Motorwechsel

Bei "Nur Motorwechsel" werden ein Frequenzumrichter und zwei Pumpen über Schütze mit dem Frequenzumrichter und dem Netz verbunden. Mit dieser Funktion ist der Wechsel zwischen Pumpen möglich, die gemeinsam über einen Frequenzumrichter gesteuert werden. Der Wechsel findet bei einem externen Befehlssignal oder einem vorprogrammierten Ereignis statt.

17.4.7 System Optimizing

Auf der Schaltfläche "System Optimizing" kann der Kaskadenregler ganz einfach gestartet und gestoppt werden. Der Benutzer hat folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

- PID-Regler
- Istwert Tiefassfilter

PID Realer			
PID Anti Windup			
PID P-Verstärkung	0.50		
PID I-Zeit	20.00	s	
PID D-Zeit	0.00	s	
PID D-Grenze	5.0		
Klemme 54 Filterzeit	0.001	s	
PI - Autotuning ist nur vom I-Verstärkung wird automa entnehmen Sie weitere Infi dem AQUA oder HVAC Prog	LCP aus möglich. Die tisch ermittelt Bitte ormatioen zu diesem grammierhandbuch.	: P- und Thema	

"PID-Anti-Windup" steuert die Integration des PID-Reglers. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, stoppt der PID-Regler die Integration der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert, wenn eine Korrektur über die Anpassung der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters nicht möglich ist. Dies kann auftreten, wenn der Frequenzumrichter seine minimale oder maximale Ausgangsfrequenz erreicht hat oder wenn der Frequenzumrichter gestoppt ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, fährt der PID-Regler mit der Integration der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert fort, auch wenn eine Korrektur über die Anpassung der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters nicht möglich ist.

Mit "PID-P-Verstärkung" wird der Ausgang des PID-Reglers des Frequenzumrichters basierend auf der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert angepasst. Eine schnelle Reaktion des PID-Reglers wird durch einen größeren Wert erreicht. Bei einem zu großen Wert kann jedoch die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichter instabil werden. Der Wert kann zwischen 0 und 10,00 eingestellt werden.

Bei "PID I-Zeit" handelt es sich um die Dauer der Integration der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert, bis sich die Abweichung Null nähert. Schnelle Drehzahlanpassungen werden durch eine kurze Dauer erreicht. Bei einer zu kurzen Dauer kann jedoch die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichter instabil werden. Die Zeit kann zwischen 0,01 und 10000,00 Sekunden eingestellt werden.

"PID-D-Zeit" ist die Zeit, während derer der Differentiator die Änderungswerte des Istwerts überwacht. Bei einer schnellen Änderung wird der Ausgang des PID-Reglers angepasst, um die Änderungsrate des Istwerts zu reduzieren. Eine schnelle Reaktion des PID-Reglers wird durch eine lange Dauer erreicht. Bei einem zu großen Wert kann jedoch die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichter instabil werden. Die Differentiationszeit ist hilfreich, wenn schnelle Reaktionen und eine präzise Drehzahlregelung erforderlich sind. Die Zeit kann zwischen 0,00 und 10,00 Sekunden eingestellt werden.

Bei "Klemme 54 Filterzeit" handelt es sich um eine Tiefpassfilter-Zeitkonstante (1. Ordnung) zum Unterdrücken elektrischer Störungen an Klemme 54. Eine hohe Zeitkonstante ergibt mehr Glättung, erhöht jedoch auch die Verzögerungszeit durch den Filter. Der Wert kann nur bei gestopptem Frequenzumrichter geändert werden. Die Zeitkonstante kann zwischen 0,001 und 10,000 Sekunden eingestellt werden.

Danfoss

17.4.8 Service

Auf der Registerkarte "Service" können Serviceeinstellungen für den Kaskadenregler vorgenommen werden. In dieser Ansicht können folgende Elemente überwacht werden:

- Kaskadenstatus
- Pumpenstatus
- Führungspumpe
- Relais Status
- Relais EIN-Zeit
- Pumpenverriegelung

Kaskadenstatus	Aktiviert	Status	
Manueller Wechsel (neue Führ.Pumpe)	Aus	Füh.Pumpe 0	
Relay Status	Reset Relaiszähler		
 ()	Balay [Off]		
Re	Hay ON Time [0]	Pump Interlock	
		Pump ON Time 0 Reset	
	P		

In "Kaskadenzustand" wird der Wert des Kaskadenreglers angezeigt. Folgende Stati sind möglich:

- **Disabled**: Der Kaskadenregler ist deaktiviert.
- **Emergency**: Alle Pumpen wurden durch einen Motorfreilauf (invers) oder einen externen Verriegelungsbefehl zum Frequenzumrichter gestoppt.
- Off: Alle Pumpen wurden durch einen Stoppbefehl zum Frequenzumrichter gestoppt.
- In Open Loop: Das Regelverfahren wurde auf "Drehzahlsteuerung" eingestellt. Alle Pumpen mit fester Drehzahl werden gestoppt, und die Pumpe mit variabler Drehzahl läuft weiter.
- Frozen: Das Zu-/Abschalten von Pumpen wurde gesperrt, und der Sollwert ist verriegelt.
- Jogging: Alle Pumpen mit fester Drehzahl werden gestoppt. Dann läuft die Pumpe mit variabler Drehzahl mit Festdrehzahl JOG.
- Running: Der Frequenzumrichter erhält einen Startbefehl, und der Kaskadenregler regelt die Pumpen.
- **Running at FSBW**: Der Frequenzumrichter wird abgeschaltet, und der Kaskadenregler regelt die Pumpen mit fester Drehzahl basierend auf "Feste Drehzahlbandbreite".

- Staging: Der Kaskadenregler schaltet Pumpen mit fester Drehzahl zu.
- Destaging: Der Kaskadenregler schaltet Pumpen mit fester Drehzahl ab.
- Alternating: Der Führungspumpenwechsel ist aktiviert, und es findet eine Wechselsequenz statt.
- Lead Pump Not Set: Es ist keine Pumpe verfügbar, der die Funktion als Pumpe mit variabler Drehzahl zugewiesen werden kann.

"Pumpenstatus" ist die Statusanzeige der einzelnen ausgewählten Pumpen. Der angezeigte String besteht aus der Pumpennummer und dem aktuellen Pumpenstatus. Folgende Stati sind möglich:

- X: Deaktiviert. Die Pumpe wird entweder über "Pumpenverriegelung" oder ein Signal an einem unter "Digitaleingänge" für "Pumpenverriegelung" programmierten Eingang verriegelt.
- **Off**: Stopp durch den Kaskadenregler, aber keine Verriegelung.
- D: Regelung über den Frequenzumrichter. Pumpe mit variabler Drehzahl, unabhängig ob direkter Anschluss oder Regelung über Relais im Frequenzumrichter.
- R: Netzbetrieb. Pumpe mit fester Drehzahl läuft.

Bei zwei Pumpen könnte die Anzeige wie folgt aussehen: "1:D 2:O".

- 1:D: Regelung Pumpe 1 über Frequenzumrichter.
- **2:O**: Pumpe 2 aus.

Mit "Manueller Wechsel" kann die neue Führungspumpe ausgewählt werden. Im Dropdown-Menü sind die Optionen "Aus" sowie die Anzahl der Pumpen verfügbar.

"Führungspumpe" zeigt die aktuelle Führungspumpe in der Anwendung. Wenn ein Wechsel stattfindet, wird dieses Feld entsprechend aktualisiert.

"Relais Status" zeigt den Status der einzelnen Relais an. Über die Schaltfläche "Relais Status" wird das Feld aktualisiert. Folgende Stati sind möglich:

- On: Das Relais ist aktiviert.
- Off: Das Relais ist deaktiviert.

Die Werte können nur aktualisiert werden, wenn der Frequenzumrichter online angeschlossen ist.

"Relais EIN-Zeit" überwacht die Gesamtbetriebsstunden des angeschlossenen Relais. Die Anzeige erfolgt in Betriebsstunden.

Mit "Pumpenverriegelung" wird eine bestimmte Pumpe deaktiviert. Die Konfiguration erfolgt über das Kontrollkästchen neben den einzelnen Pumpen. "Pumpe EIN-Zeit" überwacht die Gesamtbetriebsstunden der angeschlossenen Pumpe. Die Anzeige erfolgt in Betriebsstunden. Über die Schaltfläche "Reset" werden die Betriebsstunden einer bestimmten Pumpe gelöscht.

Danfoss

Über "Rücksetzen des Relaiszählers" werden alle Relais EIN-Zeiten gelöscht. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Frequenzumrichter online angeschlossen ist.

17.4.9 Erweiterter Kaskadenregler

Mit einer der zusätzlichen Optionskarten kann der Frequenzumrichter größere Pumpensysteme regeln und den Kaskadenmodus erweitern, nicht nur durch Veränderung der Drehzahl des Anfangsmotors bei gleichzeitiger Zu- und Abschaltung von Motoren mit fester Drehzahl.

HINWEIS

Die Konfiguration des erweiterten Kaskadenreglers erfolgt in Parametergruppe 27-**.

17.4.10 Preconditions

Die Registerkarte "Preconditions" ist vergleichbar mit der Einfachen Kaskadenregelung.

106

17

Danfoss

17.4.11 Parametersatz (Satz)

Benutzerschnittstelle zur Einrichtung der zusätzlichen Kaskadenregleroption. Das Dropdown-Menü für den Kaskadenreglermodus wird durch die Optionen *Master/Follower* und *Mixed Pumps* erweitert.

Voraussetzungen	Setup System Optimierung	Service
Interner Kaskad	enregler (Standard)	Externer Kaskadenregler (MCO 101/102)
Disabled	-	Disabled
		Disabled Master/Follower
		Mixed Pumps

Danfoss

17.4.12 Master/Follower

In dieser Ansicht können folgende Funktionen konfiguriert werden:

- Motor Start
- Pumpenkonfiguration
- Anschlüsse
- Zuschalten/Abschalten
- Master Pulsausgang
- Laufzeit nicht verwendete Pumpe
- Laufzeitausgleich

(Ter Kaskagerregier (Scandard)	Externer Kaskadenregler (MCO 1)1/102)
Disabled	Master/Follower	<u> </u>
Notor Start]	
	Anzahl Antriebe 6 💌	
	Pumpenanzahl 6 💌	Verbindungen
	Zu/Abschalt Einstellung	
Puls-Sollwert f. Folgepumpe	Laufzeit Reservepumpe	Laufzeitausgleich
111		
Danfoss

Funktionen der Baureihe FC1...

Das Dropdown-Menü "Motor Start" ist vergleichbar mit der im *Standard Kaskadenregler* verfügbaren Konfiguration.

Jede Pumpe wird durch einen Frequenzumrichter gesteuert. Die Anzahl der Frequenzumrichter entspricht der Anzahl der Pumpen. Das Zu- und Abschalten erfolgt auf Basis der Drehzahl des Frequenzumrichters. Die Konstantdruckregelung erfolgt durch den Master durch Regelung mit Rückführung. Mit der Option MCO 101 können bis zu 6 und mit der Option MCO 102 bis zu 8 Pumpen geregelt werden.

Über die Schaltfläche Anschlüsse wird die Funktion der einzelnen Relais in der Anwendung konfiguriert.

ID	Name	¥alue	
2770.0	Relay	Drive 4 Enable	
2770.1	Relay	Drive 3 Enable	
2770.2	Relay	Standard Relay 🗸	1
2770.3	Relay	Standard Relay	1
2770.4	Relay	Drive 2 Enable	1
2770.5	Relay	Drive 4 Enable	
2770.6	Relay	Drive 5 Enable	
2770.7	Relay	Standard Relay	4
2770.8	Relay	Standard Relay	
2770.0	Debu	Stopdard Dolau	

¹³⁰BT749.10

Je nach installierter Option sind nur die verfügbaren Relais sichtbar. Um die Funktion der einzelnen Relais zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf das Feld "Wert", und treffen Sie eine Auswahl aus der Dropdown-Liste. Wenn die Option MCO 102 installiert ist, kann die Relaisoption MCB 105 als Erweiterung genutzt werden.

Über die Schaltfläche Zu/Abschalt Einstellung wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem eine Zu- oder Abschaltung einer Stufe in der laufenden Anwendung möglich ist. Alle Stufen sind in Master/Follower eine Darstellung einer kompletten Pumpe.

n variable Pumpe gest	toppt wird)		1	% OBW Zeit	10 s			-	[597] 557	
		-					·	Stage on	Stage off	
SBW Zuschaltverz.	15	S		SBW Abschaltverz. 15	S		Stage 1	1455		
Rampe-ab-Zeit	10.0	s		Rampe-auf-Zeit 2.0	s		Stage 2	1455	0	_
Zuschaltschwelle		- %		Abschaltschwelle	%		Stage 3	1455	675	
	1		-		~		Stage 4	1455	925	
Zuschaltdrehz.	0		UPM	Abschaltdrehz,	0	UPM	Stage 5	1455	1050	
Zuschaltdrehz.	0.0	Hz		Abschaltdrehz.	Hz 0		Stage 6	1455	1125	
🗖 Aktiviere Zu	uschaltfunkt	ior.		Aktiviere Abschaltfun	ktion					
Zuschaltfunktionszeit		5		Abschaltfunktionszeit	s					
				I NF-Absch (nur wenr	altung I NF-Erkennung a	aktiv)				
					in anoniang s					

Danfoss

Normaler Betriebsbereich ist die zulässige Abweichung von Sollwert vor dem Hinzufügen oder Entfernen einer Pumpe. Der Grenzwert muss für die in *Staging Verzögerung* festgelegte überschritten werden.

Override Limit ist die zulässige Abweichung von Sollwert vor dem unmittelbaren Hinzufügen oder Entfernen einer Pumpe.

Autotune Zuschalt-/Abschaltschwelle optimiert die Grenzwerte im Betrieb. Die Einstellungen werden aktualisiert, um Über- oder Unterdrücke beim Zu- bzw. Abschalten zu vermeiden.

Wenn das Kontrollkästchen Autotune Zuschalt-/Abschaltdrehzahl aktiviert ist, werden die Zu- und Abschaltdrehzahlen im Betrieb laufend automatisch abgestimmt. Die Einstellungen werden im Hinblick auf eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch optimiert.

Die Einstellungen können in UPM oder Hz konfiguriert werden. Über die Schaltfläche *Beispiel* wird ein Dialogfeld mit einem Konfigurationsbeispiel für drei Pumpen geöffnet.

Rampe-ab-Verz. und *Rampe-auf-Zeit* können nur konfiguriert werden, wenn für *Motor Start* die Option *Softstarter* eingestellt ist.

Über die Schaltfläche *Master Pulsausgang* wird ein Dialogfeld zum Konfigurieren von Klemme 27 am Master geöffnet.

ID	Name	Wert	
501	Klemme 27 Funktion	Eingang	
530	Klemme 27 Digitalausgang	Ohne Funktion	
560	Klemme 27 Pulsausgang	Ohne Funktion	
562	Ausgang 27 Max. Frequenz	5000	
e Gesch	windigkeit des Folgeantiebes wird (durch das Pulssignal des Masters	5

In einigen Anwendungen werden nicht alle Pumpen regelmäßig genutzt. Über die Schaltfläche *Laufzeit nicht verwendete Pumpe* wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem die zulässige Leerlaufzeit einer Pumpe eingestellt wird.

Spin time	unused pump		×
ID	Name	Yalue	
2718	Spin Time for Unused Pumps	0	
The feature extended pa that the pun pressure the explanation	is intended to make sure that n eriod of time. It is advised config np stays in good working conditi e system. Setting the time to zer see Manual.	o pump is allowed to uring the time long e on but short enough o disables the funct	sit idle for an enough to ensure not to over ion. For further Cancel
			130BT752.10

Im Dialogfeld *Laufzeitausgleich* kann der Laufzeitausgleich zwischen den verfügbaren Pumpen konfiguriert werden. Für jede Pumpe können drei Ausgleichsprioritäten festgelegt werden:

ID	Name	Value
2716.1	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.2	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.3	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.4	Runtime Balancing	Balanced Priority 2
2716.5	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.6	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.7	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
2716.8	Runtime Balancing	Balanced Priority 1
1	_	OK Cancel

17.4.13 Mixed Pumps

In dieser Ansicht können folgende Funktionen konfiguriert werden:

- Motor Start
- Pumpenkonfiguration
- Pumpengröße
- Anschlüsse
- Details Pumpenrotation
- Zu/Abschalt Einstellung
- Laufzeit nicht verwendete Pumpe
- Laufzeitausgleich

Das Dropdown-Menü "Motor Start" ist vergleichbar mit dem "Standard Kaskadenregler". Zusätzlich kann "Stern/ Dreieck" konfiguriert werden. Für den Kaskadenreglermodus "Mixed Pumps" sind folgende Einstellungen möglich:

- **Mixed pump**: eine Mischung aus Pumpen mit variabler Drehzahl (Anschluss an Frequenzumrichter) sowie zusätzlicher Pumpen mit fester Drehzahl.
- Unequal size pump: begrenzte Anzahl von unterschiedlich großen Pumpen mit fester Drehzahl.
- **Mixed pump with alternation**: der Frequenzumrichter wechselt zwischen zwei Pumpen und regelt zusätzlich weitere Pumpen mit fester Drehzahl.

Mit der Option MCO 101 können bis zu 6 und mit der Option MCO 102 bis zu 8 Pumpen geregelt werden.

Über die Schaltfläche "Pumpengröße" wird das gleichnamige Dialogfeld geöffnet. Darin wird die Kapazität der Pumpen mit fester Drehzahl in der Anwendung festgelegt. Die Einstellungen der Pumpen mit variabler Drehzahl sind schreibgeschützt (Kapazität 100 %).

2714.1 P 2714.2 P 2714.3 P	ump Capacity ump Capacity ump Capacity	100 100
2714.2 P 2714.3 P	ump Capacity ump Capacity	100
2714.3 P	ump Canacity	
	auth cabacity	100
2714.4 P	ump Capacity	200
2714.5 P	ump Capacity	300
2714.6 P	ump Capacity	300
2714.7 P	ump Capacity	100
2714.8 P	ump Capacity	100

130BT754.10

Das über die Schaltfläche "Verbindung" geöffnete Dialogfeld Verbindung ist vergleichbar mit der *Master/ Follower*-Konfiguration. Die Konfiguration *Mixed Pumps Alternation Details* ist vergleichbar mit der Konfiguration *Standard Kaskadenregler*.

Das Dialogfeld *Zu/Abschalt Einstellung* ist vergleichbar mit dem Dialogfeld *Standard Kaskadenregler*. Zusätzlich kann die *Min Drehzahl Abschaltverzögerung* konfiguriert werden. Bei dem konfigurierten Wert handelt es sich um die Zeit in Sekunden, die die Führungspumpe bei Mindestdrehzahl laufen und sich der Istwert des Systems innerhalb der normalen Betriebsbandbreite befinden muss, bis die Pumpe zu Energiesparzwecken abgeschaltet wird. Danfoss

Danfoss

Funktionen der Baureihe FC1...

MCT 10 Software

ormal Operating Range	100 na Bandwidt	%	Override Limit	100 Timer 10	%	Autotune Stage/Destage Threshold Autotune Stage On/Off Speeds
when variable speed pum	ip is stoppe	d)	10 0011	innor j	-	
Staging Delay	15	s	Staging Delay	15	;	Head Override limit
Ramp Down Delay	10.0	5	Ramp Up Delay	2.0		
Stage Threshold	90	%	Destage Threshold	50	%	Actual F
Staging Speed	0	RPM	Destaging Speed	0	RPM	NOR
Staging Speed	0.0	Hz	Destaging Speed	0.0	Hz	
📕 Enable Sta	aging Funct	ion	📕 Enable Desta	aging Function		Override limit
Stage Function Time		5	Destage Function Time	15		Overnide hold time NOR NOR Staging Destaging
			🗖 Destage At M	No-Flow		Delay Delay Time
			(only if No-Fl	ow detection is	active)	1
			Min Speed Destage Delay	500 s		
						OK Cancel

Rampe-ab-Verz. und Rampe-auf-Zeit können nur konfiguriert werden, wenn für Motor Start die Option Softstarter oder Star/ Delta eingestellt ist.

Die Konfiguration Laufzeit nicht verwendete Pumpe und Laufzeitausgleich ist vergleichbar mit der Master/Follower-Konfiguration.

17.4.14 System Optimizing

Die Konfiguration auf der Registerkarte System Optimizing ist vergleichbar mit der Konfiguration Standard Kaskadenregler und Master/Follower.

Danfoss

17.4.15 Service

Auf der Registerkarte Service können vergleichbar mit Standard Kaskadenregler ganz unkompliziert Serviceeinstellungen für den Erweiterten Kaskadenregler vorgenommen werden.

In dieser Ansicht können folgende Werte überwacht werden:

- Kaskadenstatus: vergleichbar mit Standardkaskadenregler.
- Pumpenstatus: vergleichbar mit Standardkaskadenregler.
- Führungspumpe: vergleichbar mit Standardkaskadenregler.
- Tabelle, die für jede Pumpe Pumpenstatus, Current Runtime Hours, Pump Total Lifetime Hours und Manual Pump Control anzeigt.

Kaskader	Disabled	Status		
		Füh.Pump	0	
Relay	Status Reset Rela	aiszähler		
Dumana	Duman Status	Current Buntines Hours	Dumm Total Lifetime LI	Manual Duma Control
Pumpe 1	Pump Status	Current Runtime Hours	Pump Total Lifetime H	Manual Pump Control
Pumpe 1	Pump Status Ready Ready	Current Runtime Hours 0	Pump Total Lifetime H 0	Manual Pump Control No Operation No Operation
Pumpe 1 2 3	Pump Status Ready Ready Ready	Current Runtime Hours 0 0 0	Pump Total Lifetime H 0 0 0	Manual Pump Control No Operation No Operation No Operation
Pumpe 1 2 3 4	Pump Status Ready Ready Ready Ready Ready	Current Runtime Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pump Total Lifetime H 0 0 0 0	Manual Pump Control No Operation No Operation No Operation No Operation
Pumpe 1 2 3 4 5	Pump Status Ready Ready Ready Ready Ready Ready	Current Runtime Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pump Total Lifetime H 0 0 0 0 0 0	Manual Pump Control No Operation No Operation No Operation No Operation
Pumpe 1 2 3 4 5 6	Pump Status Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready	Current Runtime Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pump Total Lifetime H 0 0 0 0 0 0 0 0	Manual Pump Control No Operation No Operation No Operation No Operation No Operation No Operation
Pumpe 1 2 3 4 5 6 7	Pump Status Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready	Current Runtime Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pump Total Lifetime H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Manual Pump Control No Operation No Operation No Operation No Operation No Operation No Operation No Operation

Pumpenstatus zeigt den Status der einzelnen Pumpen in der Anwendung an.

Current Runtime Hours ist die Anzeige der Gesamtbetriebsstunden der einzelnen Pumpen seit dem letzten Reset. Anhand der Zeit erfolgt der Laufzeitausgleich zwischen den Pumpen.

Pump Total Lifetime Hours zeigt die Gesamtbetriebsstunden der einzelnen angeschlossenen Pumpen an.

Manual Pump Control ist die Anzeige des Befehlsparameters für die manuelle Steuerung der einzelnen Pumpenstati. Mögliche Pumpenstati sind:

- No operation: Es wird kein Befehl ausgeführt.
- **Online**: Der Kaskadenregler kann auf die Pumpe zugreifen.
- Alternate On: Die ausgewählte Pumpe wird als Führungspumpe verwendet.
- Offline-Off: Die Pumpe wird abgeschaltet und kann nicht durch den Kaskadenregler geregelt werden.
- Offline-On: Die Pumpe wird eingeschaltet und kann nicht durch den Kaskadenregler geregelt werden.
- Offline-Spin: Es wird ein Pumpenlauf eingeleitet.

Über die Schaltfläche *Relais Status* wird das Dialogfeld *Relais Status* geöffnet. Darin werden Funktion und Zustand der einzelnen Relais angezeigt.

Parameter number	Name	Function of Relay	Status
2770.0	Relay	Standard Relay	Off
2770.1	Relay	Standard Relay	Off
2770.2	Relay	Standard Relay	Off
2770.3	Relay	Standard Relay	Off
2770.4	Relay	Standard Relay	Off
2770.5	Relay	Standard Relay	Off
2770.6	Relay	Standard Relay	Off
2770.7	Relay	Standard Relay	Off
2770.8	Relay	Standard Relay	Off
2770.9	Relay	Standard Relay	Off
2770.10	Relay	Standard Relay	Off
2770.11	Relay	Standard Relay	Off
2770.12	Relay	Standard Relay	Off
2770.13	Relay	Standard Relay	Off
2770.14	Relay	Standard Relay	Off
2770.15	Relay	Standard Relay	Off
2770.16	Relay	Standard Relay	Off
2770.17	Relay	Standard Relay	Off
2770.18	Relay	Standard Relay	Off
2770.19	Relay	Standard Relay	Off

130BT757.10

<u>Danfoss</u>

"Relaisfunktion" definiert die Funktion der einzelnen Relais (der Zustand bezieht sich auf den Zustand der einzelnen Relais). 17.5.1 Quick-Menüs

Die Quick-Menüs können in der MCT 10 Software angezeigt werden.

Die Quick-Menüs ermöglichen den schnellen Zugriff auf relevante Parameter für spezifische Anwendungskonfigurationen. Der Benutzer muss in der MCT 10 Software einfach die gleichen Schritte durch die Strukturansicht wie im LCP des Frequenzumrichters befolgen.

	on Extra	s Optionen Hilfe					
- Wetzwerk		Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einheit
, Ethernet	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	
🚊 Profibus DPv1_1	120	Motornennleistung [1.10	1.10	1.10	1.10	kW
	122	Motornennspannung	575	575	575	575	V
	123	Motornennfrequenz	50	50	50	50	Hz
🛄 SerialBus	124	Motornennstrom	1,95	1,95	1,95	1,95	A
Projekt	125	Motornenndrehzahl	1420	1420	1420	1420	RPM
□ - 級 FC102	128	Motordrehrichtungs	Aus	Aus	Aus	Aus	
🔁 🚎 Quick Menü	341	Rampenzeit Auf 1	10,00	10,00	10,00	10,00	s
Benutzer Menü	342	Rampenzeit Ab 1	20,00	20,00	20,00	20,00	s
Quick Menü	412	Min. Frequenz [Hz]	0,0	0,0	0,0	0,0	Hz
🖻 – a Applikationsmenü	414	Max Frequenz [Hz]	50,0	50,0	50,0	50,0	Hz
Allgemeine Einstellungen	311	Festdrehzahl Jog [Hz]	10,0	10,0	10,0	10,0	Hz
Erweiterte Motordate	512	Klemme 27 Digitalein	Motorfreilauf (inv.)	Motorfreilauf (inv.)	Motorfreilauf (inv.)	Motorfreilauf (inv.)	
Analoge Ausgänge	540.0	Relaisfunktion	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm	
Zeit-Einstellungen	540.1	Relaisfunktion	Motor dreht	Motor dreht	Motor dreht	Motor dreht	
LCP-Einstellungen	540.2	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
Ohne Rückführung	540.3	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
Digitale Sollwertvorg	540.4	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
Analoge Sollwertvorg	540.5	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
E- O Mit Rückführung	540.6	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
PID interner Sollwert	540.7	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	
PID externer Sollwert	540.8	Relaisfunktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	Ohne Funktion	

18 Konvertierungsassistent

Wenn sich die Parameterdatenbank eines Ausgangsumrichters von der eines Zielumrichters unterscheidet, werden beim Schreiben zum Frequenzumrichter Fehler angezeigt. Beim Schreiben von Parametern müssen Datenbankversion, Nennleistung, Spannungsbereich und Optionskonfiguration für Ausgangs- und Zielumrichter identisch sein. Differenzen können mit einem der beiden Konvertierungsassistenten der MCT 10 Software konvertiert werden:

- Konvertierung VLT zu FC
- Konvertierung FC zu FC

18.1 Konvertierungsfunktion VLT zu FC-Serie

In der MCT 10 Software kann ein VLT5000-Frequenzumrichter im Projekt-Ordner in einen FC302 AutomationDrive konvertiert werden. Dies erfolgt ganz unkompliziert über eine integrierte Funktion der MCT 10 Software.

Einfache Konvertierung in die MCT 10 Software:

Die Konvertierungsmatrix (Excel-Arbeitsblatt) kann ggf. vom fortgeschrittenen Benutzer bearbeitet werden.



Einfache Konvertierung mehrerer Frequenzumrichter:

- Klicken Sie auf das Menü "Extras" und aktivieren Sie die Menüoption "Assistent Parameterkonvertierung".
- Wählen Sie in den folgenden Dialogfeldern die Frequenzumrichter für die Konvertierung.
- Nach der Konvertierung wird ein neuer FC302 Frequenzumrichter im Projekt-Ordner erstellt:

) 📽 🖬 👗 👒 🖻 🚳 🛝 🗁 🖽 👘	8	16	Vergleichen		
Netzwerk			Zuweisen der Parameteransicht Filter-Parameter	eb	Datenbank Information
- RS485_1			Aktualisiere MCT 10 Datenbasis		5001
RS485_2			Assistent Parameterkonvertierung		550V-600V
W Projekt			Importiere Frequenzumnchter von Excel Motordatenbank verwalten		3.9x
= 2 VLT5000		114			Faint

18.1.1 Importiere Frequenzumrichter von Excel

Diese Funktion kann einen FC30x Frequenzumrichter aus einem Excel-Arbeitsblatt erstellen. Ziel dieser Funktion ist, dass der Benutzer selbst Einstellungen für den VLT3000 aus Einstellungen importieren kann, die in ein Excel-Arbeitsblatt kopiert werden, und diese Einstellungen in die ausgewählten Parameternummern im neuen FC302 kopieren lassen kann.

Ein Beispiel ist in der MCT 10 Software enthalten (vlt3000conversion.xls). Diese Beispieldatei kann vom Benutzer bearbeitet und zum Konvertieren vom VLT3000 zum FC302 verwendet werden. Hierzu muss der Benutzer jedoch über fundierte Kenntnisse der Formelbearbeitung in Microsoft Excel verfügen.

Der Benutzer muss VLT3000-Einstellungen in Spalte G8 eintragen!



Danfoss

18.2 Konvertierung FC zu FC-Serie

Mit dem Konvertierungswerkzeug ist die Migration zwischen verschiedenen Softwareversionen, Nennleistungen, Spannungsbereichen und Optionskonfigurationen innerhalb derselben Umrichterbaureihe möglich. Abgedeckt sind die Ausführungen FC 102, FC 202, FC 3xx und LD 302 sowie sämtliche OEM-Ausführungen basierend auf der Baureihe FC xxx. Differenzen können ganz unkompliziert mit dem Konvertierungstabellenmanager ausgeglichen werden. Mit diesem Tool wird eine Tabelle zur Konvertierung zwischen Ausgangs- und Zielumrichter erstellt. Mit einer solchen Tabelle sind folgende Konvertierungen möglich:

- Online- zu Online-Frequenzumrichter
- Online- zu Offline-Frequenzumrichter
- Offline- zu Online-Frequenzumrichter
- Offline- zu Offline-Frequenzumrichter

Für Benutzer mit unterschiedlichen Kenntnissen und Kompetenzen können zwei Profile mit unterschiedlichen Benutzerrechten konfiguriert werden.

- Administrator: Recht zur Änderung und Verwaltung der Konvertierungstabelle(n) über den Konvertierungstabellenmanager. Im Konvertierungstabellenmanager können neue Konvertierungstabellen erstellt und in andere MCT 10 Software-Installationen importiert werden.
- Benutzer: Kein Einfluss auf Kompatibilitätsprobleme zwischen Frequenzumrichtern. Mit ordnungsgemäßen Konvertierungstabellen in der Datenbank können alle Projekte transparent zum Ziel geschrieben werden. Der Benutzer kann nicht auf den Konvertierungstabellenmanager zugreifen. Bereitgestellte Konvertierungstabellen können in die Datenbank importiert werden.

Standardmäßig wird die MCT 10 Software mit Benutzerrechten installiert. Der Konvertierungstabellenmanager wird über ein Kontrollkästchen im Dialogfeld "Konvertierungs-Tool Einstellungen" aktiviert.



Die Konvertierungstabellen werden standardmäßig auf der lokalen Festplatte gespeichert. Bei nicht verteilter Nutzung der Datenbank kann der Netzwerkpfad im Dialogfeld "Konvertierungs-Tool Einstellungen" neu konfiguriert werden.

Konvertierungsassistent

MCT 10 Software

18.2.1 Konvertierungstabellenmanager

Der Konvertierungstabellenmanager ist im Menü "Extras" der MCT 10 Software. Dort können auch neue Konvertierungstabellen in die Datenbank importiert werden.

Danfoss

onvertierungstabelle:	Vorschau:		
C102 V2 07 to V2 14 vm	Quellumrichter		
C302 V4.4 to V5.61.xml	Serie		
C302_V4.40_to_V5.61.xml C302_V4_40_to_V5_84.xml	Unterversion		
C302_V4_85_to_V5_42.xml	Hauptversion		
UTORIAL_FC302_V4_40_to_V5_84.xml	Leistung		
	Spannung		
	Option A		
	Option B	-22	
	Option C0		
	Option C1		
	Zielumrichter		
	Serie	- 	
	Unterversion	-	
	Hauptversion		
	Leistung		
	Spannung	-	
	Option A		
	Option B		
Loschen	Option C0		
1	Option C1		
nport	- here		
xport	OK		

Das Dialogfenster ist in einen Listenbereich mit Konvertierungstabellen sowie einen Vorschaubereich unterteilt. Hier können neue Konvertierungstabellen erstellt und vorhandene Tabellen bearbeitet oder gelöscht werden.

Zum Import in andere MCT 10 Software-Installationen können verschiedene Tabellen in der Datenbank ausgewählt und in eine CVT-Datei exportiert werden. Im Vorschaubereich sind Informationen zum Ausgangs- und Zielumrichter aufgeführt. Für eine Konvertierung sind folgende Kombinationen möglich:

- Umrichterbaureihe basierend auf der FC 102/FC 202/FC 3xx-Plattform
- Softwareversion In der Datenbank erfolgt eine Unterteilung in große und kleine Softwareversion.
- Nennleistung
- Spannungsbereich
- Option A
- Option B
- Option C0
- Option C1

Danfoss

Konvertierungsassistent

Neue Konvertierungstabellen können mit dem Konvertierungstabellenmanager oder durch Rechtsklicken auf den Ausgangsumrichter und Auswahl von "Antrieb konvertieren" erstellt werden. In beiden Fällen wird das Dialogfeld "Konvertierung" geöffnet. Bei Auswahl von "Antrieb konvertieren" sind jedoch nur die Angaben zum Zielumrichter konfigurierbar.

Bei der Funktion "Antrieb konvertieren" wird Parametergruppe 19-** nicht berücksichtigt. Die Einstellungen werden geschrieben, wenn der Benutzer transparent von Ausgangs- zu Zielumrichter schreibt.

Saria	EC-302	▼ Serie	EC-302	+
Jene	1.0.002			-
Software Version	04.40	Software Version	05.84	-
Leistung	1.10KW	Leistung	1.10KW	•
Spannung	200V-240V	Spannung	200V-240V	
Option A	No Option	Option A	MCA121 EtherNet/IP	-
Option B	No Option	Option B	No Option	-
Option C0	No Option	Option C0	No Option	-
Option C1	No Option	Option C1	No Option	-

Wenn die Angaben zu Ausgangs- und Zielumrichter festgelegt wurden, wird der Konvertierungstabellenmanager geöffnet. Darin sind die Unterschiede in der Parameterdatenbank aufgeführt.

Im Konvertierungstabellenmanager kann der Benutzer eine neue Konvertierungstabelle erstellen oder eine vorhandene Tabelle laden. Beim Laden einer vorhandenen Konvertierungstabelle müssen Umrichterbaureihe, Softwareversion, Nennleistung, Spannungsbereich und Optionskonfiguration übereinstimmen. Bei Abweichungen findet die MCT 10 Software keine geeignete Konvertierungstabelle. Wenn eine Konvertierungstabelle gefunden wurde, kann der Benutzer diese bearbeiten oder den Ausgangsumrichter konvertieren und in einem Offline-Ordner speichern.

Die Parameterdatenbank wird standardmäßig anhand der Parameter-ID aufgelistet und sortiert. Zur Vereinfachung des Konvertierungsvorgangs kann die Parameterdatenbank nach Warnungen oder benutzerseitigen Änderungen gefiltert werden. Rot gekennzeichnete Warnungen weisen auf Differenzen zwischen Ausgangs- und Zielumrichter hin. Damit die Einstellungen auf den Zielumrichter angewandt werden können, ist eine Umrechnungsformel erforderlich. Bei blau gekennzeichneten Warnungen wird die Formel standardmäßig ignoriert und kann auf den Zielumrichter angewandt werden. Wenn die Formel auf alle Warnungen angewandt wird, kann die Ausgangsparameterdatenbank ohne weitere Konfiguration in die Zielparameterdatenbank konvertiert werden.

Danfoss

	umrichter —			Zielumrichter	10	
Serie	ŧ	FC-302		Serie	FC-302	n
Haup	otversion	04		Unterversion	05	
Haup	otversion	40		Unterversion	84	
Leist	ung	1.10KW		Leistung	1.10KW	- Ö
Span	nung	200V-240V	6	Spannung	200V-240V	
Optio	on A	No Option		Option A	MCA 121 EtherNet/IP	2
Optic	on B	No Option		Option B	No Option	
Optic	on CO	No Option		Option C0	No Option	
Optic	on C1	No Option		Option C1	No Option	
D		030	ignored	Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden	^
D D		030 031	ignored ignored	Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
D D D		030 031 032	ignored ignored ignored	Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
D D D D		030 031 032 106	ignored ignored ignored ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
	137	030 031 032 106 137	ignored ignored ignored ignored default	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig	
	137	030 031 032 106 137 154	ignored ignored ignored ignored default ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden	
	137	030 031 032 106 137 154 158	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
	137	030 031 032 106 137 154 158 159	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
		030 031 032 106 137 154 158 159 211	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter ist param	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig	
		030 031 032 106 137 154 158 159 211 218 292	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored ignored default ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Darameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden	
		030 031 032 106 137 154 158 159 211 218 382 383	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored ignored ignored ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter ist param Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	
		030 031 032 106 137 154 158 159 211 218 382 383 384	ignored ignored ignored ignored default ignored ignored ignored ignored ignored ignored ignored	Comment Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter in Quellumric Parameter in Quellumric Zielparameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric Parameter in Quellumric	hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden etersatzunabhängig hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden hter nicht vorhanden	

Durch Doppelklicken auf eine Wartung wird das Dialogfeld "Formel-Editor" geöffnet. Darin wird die Zielparameterzuordnung festgelegt. Folgende Konfigurationen stehen zur Verfügung:

- Der Zielparameter wird auf den Standardwert gemäß Werkskonfiguration des Frequenzumrichters gesetzt. Dies ist die Standardeinstellung für rot gekennzeichnete Warnungen.
- Zielparameter = Ausgangsparameter-ID
- Zielparameter = Ausgangsparameter multipliziert mit einem benutzerdefinierten Zahlenwert
- Zielparameter = Zielauswahlliste oder Zahlenwert
- Ignorieren Sie diesen Parameter. Die Werkseinstellung für blau gekennzeichnete Warnungen.

Jeder angewandten Formel kann ein Kommentar mit benutzerdefiniertem Text zugeordnet werden. Die Kommentierung der einzelnen Warnungen ist optional.



Quellparamet	er:							_
		Pararmertersa	itz		Aus	wahlliste:		
ID:	137	setup va	ue		V	description		- î
Name:	Indukt. D-Achse (Ld)	Setup 1 0,0	2			Parameter ist	keine Aus	wał
Min-Wert:	0.000000	Setup 2 0,0) 1					
Max-Wert:	1000000.015000	Setup 4 0,0)					
Defaultwert:	0,0	•	m	•	•	III		•
Zielparameter	1							_
		Parametersat	z		PAG - 5	Auswahlliste	21	
ID;	137	setup va	alue		V	description		
Name:	Indukt. D-Achse (Ld)	Setup 1 0,	0		57	Parameter is	t keine Aus	wa
Min-Wert:	0.000000	Setup 2 0,	0					
Max-Mert	1000000 015000	Setup 4 0,	ō					
Defaultwert:	0,0	•	ш	۲	•	III		۲
Formel:								
	neter auf Defaultwert setzen neter = Ouellarameter ID:							
C Zielparam	neter = Quellarameter *	1						
• Zielparam	neter =	10000,0	ditiere	(bei	Auswa	hlliste Ziffer ei	ngeben)	
C Diesen Pa	arameter ignorieren		1.00					
Kommentar: -								_
Benutzerdef	finierten text							

130BT725.10

Wenn eine Formel auf alle rot gekennzeichneten Warnungen angewandt wird, muss zum Speichern der Konvertierungstabelle in der Datenbank ein Name zugewiesen werden.

Konvertierungs - Tool	X
Aktionen:	
🗌 🗖 Umrichter konvertie	eren (Projekt)
✓ Konvertierungstabe	elle speic
FC302_V4_40_zu	_V5_84
Abbrechen	
Abbrechen	
	130BT726.1

Wenn beim Schreiben von einem Ausgangs- zu einem Zielumrichter Differenzen erkannt werden, nutzt die MCT 10 Software die Umrichterbaureihe, die große Softwareversion, die Nennleistung, den Spannungsbereich und die Optionskonfiguration als Suchkriterien. Mit einer ordnungsgemäßen Konvertierungstabelle in der Datenbank kann transparent zu einem Zielumrichter geschrieben werden, auch wenn die kleine Softwareversion nicht übereinstimmt. Wenn mehrere Konvertierungstabellen den Suchkriterien entsprechen, bestimmt die MCT 10 Software anhand der kleinen Softwareversion die naheliegendste Übereinstimmung. Nur ein Frequenzumrichter kann transparent zum Zielumrichter geschrieben werden.

Wenn Parametergruppe 19-** verfügbar ist, werden die Einstellungen zum Zielumrichter geschrieben.

18.2.2 Konvertierung Offline zu Offline

Zum Schreiben zwischen zwei Offline-Frequenzumrichtern wählen Sie unter "Alle Parameter" die entsprechende Anzahl Datensätze aus, und klicken Sie auf "Kopieren".

Danfoss

D 🗲 🖬 X 🖻 🖻 🚭 º₂	0- 0-0- 0- 0-0-	₩ % ₩ @ @ (D 🔂 🙀 🛧 🕂						
	ID	Name	Einstellung 1				14	Werkseinstellung	Einheit
, Ethernet	001	Sprache	Deutsch	Ausschneiden		Strg+X		Deutsch	
	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	Kopieren		Strg+C	M]	U/min [UPM]	
	003	Ländereinstellungen	International	Einfügen		Strg+V	al	International	
, H , RS485_2	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.				etz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	
, 📕 SerialBus	010	Aktiver Satz	Satz 1	Vom Frequenzur	nrichter lesen			Satz 1	Soll.
Image: Senators OIO Aktiver Satz Satz 1 Vom Frequenzumrichter lesen Image: Senators OIO Aktiver Satz Satz 1 Vom Frequenzumrichter lesen Image: Senators OII Progekt OII Programm Satz Aktiver Satz Image: Senators OII Satz verknüpfen mit Not linked Spalte(n) entfernen Image: Senators OIII Anzeige: Verknüpfte (1) Spalten anpassen	Programm Satz	Aktiver Satz	Zum Frequenzur	nrichter schreiben		6	Aktiver Satz		
	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Spalte(n) entfernen				Not linked	
	{0}								
	1			{1}					
Smart Logic	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	Zuweisen der Pa	rameteransicht			{2}	
E 6 FC302_V5_84	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}					{3}	
H Alle Parameter	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	Filter-Parameter				{4}	
Alarme	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAA	AAhex	AAAAAAAhex	
1. Smart Logic	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl	[UPM]	Drehzahl [UPM]	
	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstro	m	Motorstrom	
	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung	kW]	Leistung [kW]	
	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz		Frequenz	
	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert 9		Sollwert %	
	025.0	Benutzer-Menü	1		1	1		1	

Beim Einfügen der Parameter in den Zielumrichter erkennt die MCT 10 Software die Differenz und wendet automatisch eine Konvertierungstabelle an, sofern in der Datenbank eine passende Tabelle verfügbar ist.

2 8 X 6 6 4 4	o 🔭 👬	1 2 1 0	• 🗣 🔐 🛧	4				
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Werkseinstellung	Einheit
🛄 Ethernet	001	Sprache	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	
Profibus DPv1_1	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	
	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	International	
	004	Net MCT 10 Set up Set			p,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	
, SerialBus	010	Akt	Lvvdre			Satz 1	Satz 1	
Projekt	011	Pro			atz	Aktiver Satz	Aktiver Satz	
E FC302_V4_40	012	Sat: Quelle	und Ziel sind unters	chiedlich! MCT10 wird e	ine ed	Not linked	Not linked	
	013.0	Anz 🤼 Konver	tierungstabelle benu	itzen.		{0}	{0}	
🗥 Alarme	013.1	Anz					{1}	
Smart Logic	013.2	Anz		2 <u></u>		{2}	{2}	
E FC302_V5_84	013.3	Anz			ок 🔰	{B}	{3}	
	013.4	Anz				{4}	{4}	
Alarme	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	AAAAAAAAhex	
I Smart Logic	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	

18.2.3 Konvertierung Online zu Online

Zum Schreiben zwischen zwei Online-Frequenzumrichtern wählen Sie die entsprechende Anzahl Datensätze aus, und befolgen Sie das Verfahren für das Schreiben zwischen zwei Offline-Frequenzumrichtern.

18.2.4 Konvertierung Online zu Offline

Zum Schreiben von einem Online- zu einem Offline-Frequenzumrichter klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Frequenzumrichter, und wählen Sie "Vom Frequenzumrichter lesen". Die MCT 10 Software erkennt die Differenz und wendet automatisch eine Konvertierungstabelle an, sofern in der Datenbank eine passende Tabelle verfügbar ist.

· # Netzwerk					
Ethe	ernet			Information zum Antrieb	Datenbank Information
📕 Prot	fibus DPv1_1		Frequenzumrichterserie		FC-302
	85_1		Leistungsgröße	J	1.10KW
	alBus		Spannung]	200V-240V
	1		SW-Grundversion	1	05.84
	1; FC-302 1.10KW 200V-240V		Option A	<u></u>	MCA121 EtherNet/IP
Projekt			Option B	<u></u>	No Option
Neu Ausgewählte(n	Neu	+	Option C0	<u></u>	No Option
	Ausgewählte(n) Ordner drucken		Option C1	[No Option
	Ändere Parametersatznamen		Typencode		FC-302P1K1T2E20H1BGXXXXS
v	Vom Frequenzumrichter lesen				
	Zum Frequenzumrichter schreiben		equenzumrichteradresse	1	
	Vergleichen		Bus Name	RS485_1	
	Zuweisen der Parameteransicht		Region	International (50Hz)	
	Antieb konvertieren		Letzte Synchronisierung		
	Ausschneiden		pung		
	Kopieren				
	Einfügen				
	Löschen				
	Umbenennen		peicher der Synchronisieru	ung/-en mit dem Antrieb	
	Motordatenbank				
	Figenschaften				

130BT729.10

Danfoss

HINWEIS

Die Anschlusseigenschaften des Offline-Frequenzumrichters müssen denen des Online-Frequenzumrichters entsprechen.

18.2.5 Konvertierung Offline zu Online

Zum Schreiben von einem Offline- zu einem Online-Frequenzumrichter klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Offline-Frequenzumrichter, und wählen Sie "Zum Frequenzumrichter schreiben". Die MCT 10 Software erkennt die Differenz und wendet automatisch eine Konvertierungstabelle an, sofern in der Datenbank eine passende Tabelle verfügbar ist.

Danfoss

א 🖬 😂 נ	b 6 ⊕ 1 - 1: ⊞ 1 ? ∕?		ŀ	
Netzwerk	net		Information zum Antrieb	Datenbank Information
📕 Profil	pus DPv1_1	Frequenzumrichterserie		FC-302
	5_1	Leistungsgröße		1.10KW
	Bus	Spannung		2007-2407
		SW-Grundversion		05.84
E - E	1; FC-302 1.10KW 200V-240V	Option A	<u></u>	MCA121 EtherNet/IP
		Option B	<u> </u>	No Option
⊟	Neu	 Option C0 	<u></u>	No Option
<u>2</u>	Ausgewählte(n) Ordner drucken i• Vom Frequenzumrichter lesen	Option C1	<u></u>	No Option
		Typencode		FC-302P1K1T2E20H1BGXXXXS
	Zum Frequenzumrichter schreiben	aquenzumrichteradresse	1	j
	Vergleichen	Bus Name	RS485_1	
	Zuweisen der Parameteransicht	Region	International (50Hz)	[
	Antieb konvertieren	Letzte Synchronisierung		
	Ausschneiden	ung		
	Kopieren			
	Einfügen			
	Löschen			
	Umbenennen	eicher der Synchronisieru	ing/-en mit dem Antrieb	
	Motordatenbank			
	Figenschaften			

HINWEIS

Die Anschlusseigenschaften des Offline-Frequenzumrichters müssen denen des Online-Frequenzumrichters entsprechen.

Danfoss

19 Fehlersuche und -behebung

19.1 Fehlerdialog speichern

Eine angezeigte Fehlermeldung kann die MCT 10 Software in einer Textdatei speichern, um sie später wieder abrufen zu können - beispielsweise um Hilfe vom technischen Support zu erhalten. Wählen Sie im Fehlerdialogfenster die Option "Speichern unter". Sie können die Fehlermeldung dann als Textdatei unter einem beliebigen Dateinamen und Verzeichnis speichern.

Beim Durchsuchen des Netzwerks nach Frequenzumrichtern wird z. B. ein Fehlerdialog angezeigt, der die nicht gefundenen Frequenzumrichter anzeigt:

① drive(s) response	ctive drives ded to scan.	
]) warnings		
ŝ		10
:	100%	10

Klicken Sie auf "Speichern unter", um die Fehlerliste zu speichern. Das folgende Dialogfeld wird geöffnet:

19

Danfoss

19.2 Allgemeine Probleme und Lösungen

19.2.1 Änderungen nicht in PC gespeichert

Überprüft, ob Änderungen, die im Netzwerk-Ordner vorgenommen wurden, zum Projekt-Ordner kopiert worden sind und dann in einem Verzeichnis auf der Festplatte des Benutzers gespeichert worden sind. Änderungen im Netzwerk-Ordner werden nur im Feldgerät implementiert und werden nicht automatisch auf einem PC gespeichert.

19.2.2 Fehlermeldung beim Installieren der MCT 10 Software

Eine Meldung wie "MCT 10 Software SET UP SOFTWARE – FEHLER BEIM ÖFFNEN DES FC-TREIBERS". Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein zweites PC-Programm installiert ist, das die gleiche COM-Schnittstelle des PCs benutzt. Solch ein Programm könnte ein SPS-Programmierprogramm, ein Palm Pilot-Treiber, ein Handy-Treiber o. Ä. sein. Prüfen Sie, ob andere Programme die gleiche COM-Schnittstelle benutzen. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie sicher, dass das andere PC-Programm die COM-Schnittstelle nicht sperrt oder reserviert.

Fehlermeldung beim Speichern von Parametereinstellungen und Lesen/Schreiben über Profibus DPV1 über die Funktion Datenbank aus Frequenzumrichter lesen

MG10R703 - VLT[®] ist eine eingetragene Marke von Danfoss.

126

19.2.3 Fehlermeldung Kommunikationsfehler

Der Kommunikationsfehler wird immer wieder kurzfristig ein- und ausgeblendet:

Diese Art von Kommunikationsfehler tritt üblicherweise auf, wenn Kabel unzureichend abgeschirmt sind, da in diesem Fall EMV-Störungen die Kommunikation beeinträchtigen können. Stellen Sie sicher, dass die Kabel gemäß den Hinweisen im Produkthandbuch für den Frequenzumrichter installiert sind.

Der Kommunikationsfehler wird ständig angezeigt:

Diese Art von Kommunikationsfehler tritt üblicherweise durch einen Fehler in der Netzwerkkonfiguration auf. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkonfiguration den Richtlinien im Produkthandbuch des Frequenzumrichters entspricht.

Die Fehlermeldung Kommunikationsfehler wird in der Statusleiste wie folgt angezeigt:

¥ 🖬 X 🖻 🖻 🚭 🏪 🤃 🏥 🔳 🔰	N? @	🕘 🔵 🕒 🔤 🛧	#				
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einhei
	001	Sprache	English	English	English	English	-
	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	
∃ <u>H</u> , R5485_1	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	
□ □ 1; FC-302 1.10KW 200V-240V □ □ □ □ □ Alle Parameter	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	
	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
🕀 🕅 🛱 Betrieb/Display	011	Programm Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
H Hotor/Last	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked	
(•) Bremstunktionen	013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}	{0}	{0}	{0}	
E Sollwert/Rampen	013.1	Anzeige: Verknüpfte	{1}	{1}	{1}	{1}	
Grenzen/Warnungen	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	
Digit. Ein-/Ausgänge	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	{3}	{3}	{3}	
Analoge Ein-/Ausg.	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}	{4}	
PID Regier	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	
H. Copt./Schnittstellen	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	
E Ethernet	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	
+ Smart Logic	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	

19

Danfoss

19.2.4 Kommunikationsfehler

Wenn eine falsche/unzulässige Aktion versucht wurde, wird eine Fehlermeldung farbig hervorgehoben in der Statusleiste unten im Fenster der MCT 10 Software angezeigt.

Danfoss

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, wird die Statusleiste unten im Fenster der MCT 10 Software farbig hervorgehoben und zeigt die Fehlermeldung *Kommunikationsfehler*, wie im folgenden Beispiel:

🗲 🖬 X 🖻 🖻 🔂 🕒 🗄 🗰 👖	N? @	🛛 💿 🕒 💱 🔺	#				
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einheit
- Ethernet	001	Sprache	English	English	English	English	10
Profibus DPv1_1	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	
□ . . RS485_1	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	
☐ 1; FC-302 1.10KW 200V-240V	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	
🖻 🖷 🗮 Alle Parameter	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
🕀 🕅 🛱 Betrieb/Display	011	Programm Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
🕀 🖷 Motor/Last	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked	
() Bremsfunktionen	013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}	{0}	{0}	{0}	
 B→ Sollwert/Rampen B→ P P Digit. Ein-/Ausgänge Chaloge Ein-/Ausg. 	013.1	Anzeige: Verknüpfte	(1)	{1}	{1}	{1}	
	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	
	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	{3}	{3}	{3}	
	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}	{4}	
E PID Regler	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	
🕀 🕂 🔁 Opt./Schnittstellen	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	
Ethernet	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	
🕂 🔤 Smart Logic	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	
🕀 🖓 Sonderfunktionen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz	
Info/Wartung	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	
🕀 🛗 Datenanzeigen	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	
Datenanzeigen 2	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	
🕀 📰 Spezielle Merkmale	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	
Alarme	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	
I Smart Logic	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	
E _ RS485_2	025.5	Benutzer-Menü	24	24	24	24	
📕 SerialBus	025.6	Benutzer-Menü	67	67	67	67	
Projekt	025.7	Benutzer-Menü	1551	1551	1551	1551	
	025.9	Reputter Menü	0	0	0	0	

Wenn kein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, sieht das gleiche Fenster wie folgt aus:

tei Bearbeiten Ansicht Einfügen Kommunika	tion Extr	as Optionen Hilfe					
) 🗲 🖬 🍐 🖻 🛍 🖉 🏪 🤃 🏥 📺 🏌	! №? @	🛛 💿 🕒 🔛 👘 🛧	#				
Netzwerk	ID	Name	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einheit
Ethernet	001	Sprache	English	English	English	English	-
	002	Hz/UPM Umschaltung	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	U/min [UPM]	
Ė− 🖪 RS485_1	003	Ländereinstellungen	International	International	International	International	
E 1; FC-302 1.10KW 200V-240V	004	Netz-Ein Modus (Ha	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	LCP Stop,Letz.Soll.	LCP Stop, Letz. Soll.	
Alle Parameter	010	Aktiver Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
庄 🖷 🛱 Betrieb/Display	011	Programm Satz	Satz 1	Satz 1	Satz 1	Satz 1	
🕀 🖷 Motor/Last	012	Satz verknüpfen mit	Not linked	Not linked	Not linked	Not linked	
(013.0	Anzeige: Verknüpfte	{0}	{0}	{0}	{0}	
E Sollwert/Rampen	013.1	Anzeige: Verknüpfte	{1}	{1}	{1}	{1}	
🕀 📲 Grenzen/Warnungen	013.2	Anzeige: Verknüpfte	{2}	{2}	{2}	{2}	
🕀 🙀 Digit. Ein-/Ausgänge	013.3	Anzeige: Verknüpfte	{3}	{3}	{3}	{3}	
🕀 — 🕁 Analoge Ein-/Ausg.	013.4	Anzeige: Verknüpfte	{4}	{4}	{4}	{4}	
🕀 — 🎦 PID Regler	014	Anzeige: Par.sätze/Ka	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	AAAAAA1Ahex	
🕀 🕂 🔂 Opt./Schnittstellen	020	Displayzeile 1.1	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	Drehzahl [UPM]	
⊞— I≡ Ethernet	021	Displayzeile 1.2	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	
🕀 🕂 🕂 Smart Logic	022	Displayzeile 1.3	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	Leistung [kW]	
🕀 🗠 Sonderfunktionen	023	Displayzeile 2	Frequenz	Frequenz	Frequenz	Frequenz	
🕀 🕞 Info/Wartung	024	Displayzeile 3	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	Sollwert %	
🕀 🛗 Datenanzeigen	025.0	Benutzer-Menü	1	1	1	1	
🕀 🙀 Datenanzeigen 2	025.1	Benutzer-Menü	20	20	20	20	
I → I Spezielle Merkmale	025.2	Benutzer-Menü	21	21	21	21	
- Alarme	025.3	Benutzer-Menü	22	22	22	22	
for Smart Logic	025.4	Benutzer-Menü	23	23	23	23	

Kommunikationsfehler treten üblicherweise durch unzureichende Abschirmung von Kabeln auf, d. h. ein Kabel wurde nicht gemäß der Installationsanleitung installiert.

Danfoss

20 Kundenspezifische Initialisierungswerte (Customer Specific Initialisation Values, CSIV)

Dateien mit kundenspezifischen Initialisierungswerten und Sprachdateien können auf den geladen werden. CSIV-Dateien enthalten Parametersätze zur schnelleren Inbetriebnahme des s. Das Flashen von Dateien ist nur über den seriellen Bus möglich. Die serielle Adresse des s muss dafür auf 1 gesetzt werden.

Die Funktionen sind in Tabelle 20.1 aufgeführt.

	Flash-Datei-System des Frequenzum-	CSIV-Dateien herunterladen	CSIV-Dateien löschen	Sprachdateien herunterladen	Sprachdateien löschen
	richters anzeigen				
	N.v.	N.v.	N.v.	N.v.	N.v.
	N.v.	N.v.	N.v.	N.v.	N.v.
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abgeleitete Versionen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
der FC-Serie					
AAF005	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Die Funktion ist in Form des Plugins "Frequenzumrichter Dateisystem" verfügbar und kann über die Netzwerk- und Projekt-Teilnehmer aufgerufen werden.



Aus dem Netzwerk-Teilnehmer kann lediglich der Inhalt des Flash-Datei-Systems des Frequenzumrichters angezeigt werden. Dazu muss das serielle FC-Protokoll *8-30 FC-Protokoll* auf [1] *FC/MC-Profil* gesetzt werden. CSIV- und Sprachdateien können nur aus dem Projekt-Teilnehmer heruntergeladen werden.

20 20.1 Erstellen von CSIV-Dateien

Neue CSIV-Dateien können durch Rechtsklicken im rechten Bereich des Antriebs Datei Manager und Auswahl von *Neue Datei->CSIV Datei* erstellt werden. Eine leere CSIV-Datei wird erstellt und im rechten Fenster beginnend mit der Standardbezeichnung 1 angezeigt. Vorhandene CSIV- oder Sprachdateien können mit der Menüfunktion *Importiere Datei* in die Liste importiert werden.

Danfoss

🖉 Untitled - MCT 10 Set-up Software											
File Edit View Insert Drive File System Communication	Elle Edit View Insert Drive File System Communication Iools Options Help										
· □ ☞ ■ & ● ● ኈ ኈ 譁 Ⅲ											
Network	File Name		Туре		Size		1				
	U 1		csiv		0 bytes						
, H. Emulator											
B. Ethernet		New File 🕨 K	SIV File								
🖃 📲 🖥 1; FC-302 2.20KW 200V-240V		 [mport File									
All Parameters		Export File									
1 Smart Logic		Dri <u>v</u> e File Manager									
Software Upgrader		Reinitialize Drive									
		Recover Drive									
🖃 📲 1; FC-302		Cu <u>t</u>									
All Parameters		Copy									
Alarms		Paste									
1•) Smart Logic		Delete									
Drive File System		Rena <u>m</u> e									
_		Edit File									
	_										

CSIV-Dateien mit Initialisierungswerten können mit der Menüfunktion "Exportiere Datei" exportiert werden. Im Menü "Datei" stehen wie gewohnt die Funktionen zum *Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen* oder *Umbenennen* von Dateien in der Liste zur Verfügung.

Kundenspezifische Initialis...

MCT 10 Software

20.2 Konfigurieren von CSIV-Dateien

Die CSIV-Datei kann in einem Editor konfiguriert werden. Doppelklicken Sie dazu in der Liste auf die Datei, oder wählen Sie im Menü die Funktion *Datei bearbeiten*.

E	Edit CSIV File									\mathbf{X}
E	File Options									
Edit parameters below.								nts:		
	ID	Name	me Setup 1 Setup 2 Setup 3 🔺				Para	Setup	Value	
	001	Language	English	English	English		802	Setup 1	FC RS485	
	002	Motor Speed Unit	RPM	RPM	RPM		802	Setup 2 Setup 3	FC RS485 FC RS485	
	003	Regional Settings	International	International	International		802	Setup 4	FC R5485	
	004	Operating State at Po	Forced stop, ref=old	Forced stop, ref=old	Forced stop, ref=c		1214.0	Setup 1	Half Duplex	
	012	This Set-up Linked to	Not linked	Not linked	Not linked		1214.1	Setup 1	Half Duplex Enable Option Ch	
	020	Display Line 1.1 Small	Speed [RPM]	Speed [RPM]	Speed [RPM]		1409	Setup I		
	021	Display Line 1.2 Small	Motor Current	Motor Current	Motor Current					
	022	Display Line 1.3 Small	Power [kW]	Power [kW]	Power [kW]					
	023	Display Line 2 Large	Frequency	Frequency	Frequency					
	024	Display Line 3 Large	Reference %	Reference %	Reference %					
	025.0	My Personal Menu	1	1	1					
	025.1	My Personal Menu	20	20	20					
	025.2	My Personal Menu	21	21	21					
	025.3	My Personal Menu	22	22	22					
	025.4	My Personal Menu	23	23	23					
	025.5	My Personal Menu	24	24	24					
	025.6	My Personal Menu	67	67	67					
	025.7	My Personal Menu	1551	1551	1551					
	025.8	My Personal Menu	0	0	0					
	025.9	My Personal Menu	0	0	0	~				
	<		•		>					
	Cancel [

Im linken Fenster werden die aus dem Projekt importierten Parametereinstellungen angezeigt. Im rechten Fenster wird der eigentliche Inhalt der CSIV-Datei angezeigt.

Der Inhalt der CSIV-Datei wird entsprechend den im Menü *Datei* festgelegten Einstellungen automatisch generiert. *Full Change set:* Der Inhalt der CSIV-Datei richtet sich nach den benutzerseitigen Änderungen im Projekt einschließlich sämtlicher abhängiger Parameter.

Minimal change set: Der Inhalt der CSIV-Datei richtet sich nur nach den benutzerseitigen Änderungen. Bei dieser Option ist die CSIV-Datei unabhängig von der Firmware-Version des Frequenzumrichters, es sei denn, einer der benutzerkonfigurierten Parameter ist nicht verfügbar.

Der CSIV-Datei-Editor verfügt zudem über eine Bearbeitungsfunktion für Parametereinstellungen. Diese ist vergleichbar mit der generellen Parameterhandhabung der MCT 10 Software.

Bei falschem Inhalt der CSIV-Datei können die Änderungen im Menü "Optionen" rückgängig gemacht werden. *Parameter auf Projektwerte zurücksetzen*: Die Initialisierungswerte werden auf die Inhalte von CSIV-Dateien angewandt, die dem Originalprojekt entsprechen.

Zurücksetzen auf Standardwerte: Alle Parameter werden auf die Werkskonfiguration zurückgesetzt, und der Inhalt sämtlicher CSIV-Dateien wird gelöscht.

Über die Schaltfläche *Speichern* werden die Parametereinstellungen aus dem Dateiinhalt in der CSIV-Datei gespeichert. Mit *Abbrechen* werden alle Änderungen verworfen und der CSIV-Editor geschlossen.

Danfoss

<u>Danfvisi</u>

20

Informationen zum werden als Teil des CSIV-Inhalts ebenfalls in der Datei gespeichert. Beim Öffnen der Datei im CSIV-Editor wird eine Kompatibilitätsprüfung durchgeführt.

Import results	,					
Project Drive Series: Database: Software:	FC-302 06.41 06.42		File Series: Database: Software:	FC-302 06.41 06.42	2	
Filter Notes	countered	Warnings C	Errors	C	All	•
		Save	Continue]		

Wenn Parametereinstellungen in der Datei gespeichert wurden, die Datei zur Validierung ein zweites Mal öffnen.

20.3 Frequenzumrichter Datei Manager

Über die Menüfunktion "Frequenzumrichter Datei Manager" können Dateien auf den geladen oder aus diesem gelöscht werden.



Danfoss

20

Beim Öffnen des Frequenzumrichter Datei Manager wechselt der in den Service-Modus. Wenn die Verbindung unterbrochen oder die Stromversorgung des aus- und wieder eingeschaltet wird, verbleibt der im Service-Modus. Ein Zwangswechsel in den Normalmodus ist mit dem Plugin Software Upgrader möglich.



Danfoss

20

MCT 10 Software

Der Frequenzumrichter Datei Manager ist in einen linken Bereich mit der Bezeichnung *Projekt* und einen rechten Bereich mit der Bezeichnung *Frequenzumrichter im Netzwerk* unterteilt.

Im Bereich Projekt sind die Dateien im Projekt aufgeführt.

Im Bereich Frequenzumrichter im Netzwerk sind die Dateien aus dem Flash-Datei-System des s aufgeführt.

D	Drive File Manager 🛛 🔀										
	Project Drive				Connected drive			OBT82			
	Name	T	Size		Name	T	Size				
	CSIV-test	csiv	92 bytes		german french italian spanish danish Swedish Dutch Finnish	Ing Ing Ing Ing Ing Ing	93696 b 92120 b 94712 b 93904 b 92372 b 34472 b 34620 b 35620 b				
			\$¢	EXIT							

In der Mitte befinden sich drei Schaltflächen:



Mit der Pfeil-nach-rechts-Taste werden die Dateien aus dem Projekt in das Flash-Datei-System des s verschoben.



Mit der Pfeil-nach-links-Taste werden die Dateien aus dem Flash-Datei-System des s in das Projekt verschoben.



Mit der Schaltfläche Beenden wird der Datei Manager geschlossen, und der wechselt zurück in den Normalmodus.