# VACON<sup>®</sup> 100 HVAC FREQUENZUMRICHTER

# **APPLIKATIONSHANDBUCH**



# VORWORT

Dokument-ID:	DPD01698K
Datum:	11.04.2016
Software-Version:	FW0065V032

# ÜBER DIESE ANLEITUNG

Diese Anleitung ist urheberrechtliches Eigentum von Vacon Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung kann sich ohne Vorankündigung ändern.

In diesem Handbuch finden Sie Informationen zu den Funktionen und zur Verwendung Ihres Vacon® Frequenzumrichters. Der Aufbau dieses Handbuchs orientiert sich an der Menüstruktur des Umrichters (Kapitel 1 und 4-8).

#### Kapitel 1: Kurzanleitung

• Einführung in die Steuertafel

#### Kapitel 2: Assistenten

• Schnelle Einrichtung von Anwendungen

#### Kapitel 3: Benutzerschnittstellen

- Vorstellung der verschiedenen Displays und Einführung in die Benutzung der Steuertafel
- Das PC-Tool Vacon Live
- Die Feldbus-Funktionen

#### Kapitel 4: Das Menü "Betriebsdaten"

• Angaben zu den Betriebsdaten

#### Kapitel 5: Das Menü "Parameter"

• Eine Liste aller Parameter des Umrichters

Kapitel 6: Das Menü "Fehlerspeicher"

Kapitel 7: Das Menü "E/A und Hardware"

Kapitel 8: Die Menüs "Benutzereinstellungen", "Favoriten" und "Anwendergruppe"

#### Kapitel 9: Beschreibungen wichtiger Kenngrößen

#### Kapitel 10: Parameterbeschreibungen

- Parameter und ihre Verwendung
- Programmieren von Digital- und Analogeingängen
- Anwendungsspezifische Funktionen

#### Kapitel 11: Fehlersuche

- Fehler und ihre Ursachen
- Quittieren von Fehlern

Dieses Handbuch enthält viele Parametertabellen. Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie diese Tabellen richtig lesen.



- A. Position des Parameters im Menü, d. h. die Parameternummer
- B. Name des Parameters
- C. Mindestwert des Parameters
- D. Höchstwert des Parameters
- E. Einheit des Parameters; wird angezeigt, sofern vorhanden
- F. Werkseitig voreingestellter Wert

- G. Identifikationsnummer des Parameters
- H. Kurzbeschreibung der Werte und/oder der Funktion des Parameters
- Wenn Sie dieses Symbol sehen, finden Sie weitere Informationen zu dem Parameter in Kapitel "Parameterbeschreibungen".

# FUNKTIONEN DES VACON® FREQUENZUMRICHTERS

- Assistenten für Anlaufen, PID-Regelung, Multi-Pump und Brand-Modus zur Erleichterung der Inbetriebnahme
- Taste "Funct" für den einfachen Wechsel zwischen den Steuerplätzen "Ort" und "Fern". Als Fernsteuerungsplatz können Sie E/A oder Feldbus festgelegen. Die Auswahl des Fernsteuerungsplatzes erfolgt über einen Parameter.
- Start Interlock Eingang (Dämpfer Interlock). Der Frequenzumrichter startet erst, wenn dieser Eingang aktiviert wird.
- Steuerungsseite für die schnelle Bedienung und Überwachung der wichtigsten Werte
- Verschiedene Vorheiz-Modi zur Vermeidung von Problemen durch Kondensation
- Maximale Ausgangsfrequenz von 320 Hz
- Echtzeituhr und Timerfunktionen (optionale Batterie erforderlich). Möglichkeit der Programmierung von 3 Zeitkanälen für verschiedene Funktionen am Umrichter
- Externer PID-Regler verfügbar. Mit diesem kann z. B. ein Ventil über den E/A des Frequenzumrichters gesteuert werden.
- Energiesparender Sleep-Modus zum automatischen Aktivieren und Deaktivieren des Frequenzumrichters
- 2-Zonen PID-Regler mit 2 unterschiedliche Rückmeldungssignale: minimale und maximale Regelung
- Zwei Einstellwert-Quellen für die PID-Regelung. Die Quelle kann über einen Digitaleingang ausgewählt werden.
- Funktion zur PID-Einstellwerterhöhung
- Vorausschauende Regelung zur Verbesserung der Reaktion auf Prozessänderungen
- Prozesswertüberwachung
- Multi-Pumpensteuerung
- Druckverlustausgleich für den Ausgleich von Druckverlusten in den Leitungen, z. B. wenn der Sensor fehlerhaft in der Nähe der Pumpe oder des Lüfters angeordnet ist

# INHALTSVERZEICHNIS

Vo	rwort							
	Über	diese Anle	eitung	3				
	Funkt	ionen des	s Vacon® Frequenzumrichters	5				
1	Kurza	nleituna		11				
	1.1	Steuerta	afel und Tastenfeld	11				
	1.2	Die Disp	olays	11				
	1.3	Erstes A	Anlaufen	12				
	1.4	Beschre	eibung der Anwendungen	13				
		1.4.1	Vacon HVAC-Applikation	13				
2	Assist	tenten		20				
	2.1	PID Mini	i-Assistent	20				
	2.2	MultiPu	mp Mini-Assistent	21				
	2.3	Brand-M	Iodus-Assistent	22				
3	Benut	zerschni	ttstellen	24				
-	3.1	Navigati	ion auf dem Tastenfeld					
	3.2	Verwend	dung des Grafik-Displays					
		3.2.1	Bearbeiten der Werte	26				
		3.2.2	Quittieren von Fehlern	29				
		3.2.3	Die Funct-Taste	29				
		3.2.4	Kopieren der Parameter	33				
		3.2.5	Parametervergleich	35				
		3.2.6	Hilfetexte	36				
		3.2.7	Verwendung des Menüs "Favoriten"	37				
	3.3	Verwend	dung des Text-Displays	37				
		3.3.1	Bearbeiten der Werte	38				
		3.3.2	Quittieren von Fehlern	39				
		3.3.3	Die Funct-Taste	39				
	3.4	Menüstr	ruktur	43				
		3.4.1	Schnelleinstellungen	44				
		3.4.2	Monitor	44				
	3.5	Vacon Li	ive	45				
4	Menü	"Betrieb	sdaten"	47				
	4.1	Monitor	gruppe	47				
		4.1.1	Multimonitor	47				
		4.1.2	Basis	48				
		4.1.3	Überwachen der Timerfunktionen	50				
		4.1.4	PID1-Regler-Uberwachung	51				
		4.1.5	PID2-Regler-Uberwachung	52				
		4.1.6	Uberwachen der MultiPump-Funktion	52				
		4.1.7	Feldbus-Prozessdatenüberwachung	53				
5	Menü	"Parame	eter"	54				
	5.1	Gruppe	3.1: Motoreinstellungen	54				
	5.2 Gruppe 3.2: Start/Stopp-Einstellungen							

	5.3	Gruppe 3.3: Steuerungssollwerteinstellungen	59
	5.4	Gruppe 3.4: Rampen- und Bremsverhalten	61
	5.5	Gruppe 3.5: E/A-Konfiguration	62
	5.6	Gruppe 3.6: Datenzuordnung für den Feldbus	70
	5.7	Gruppe 3.7: Frequenzausblendungen	71
	5.8	Gruppe 3.8: Grenzenüberwachungen	
	5.9	Gruppe 3.9: Schutzfunktionen	
	5.10	Gruppe 3.10: Automatische Fehlerquittierung	
	5.11	Gruppe 3.11: Timerfunktionen	
	5.12	Gruppe 3.12: PID-Regler 1	
	5.13	Gruppe 3.13: PID-Regler 2	85
	5.14	Gruppe 3.14: Multi-Pump	88
	5.15	Gruppe 3.16: Brand-Modus	
	5.16	Gruppe 3.17: Anwendungseinstellungen	
	5.17	Gruppe 3.18: Einstellungen kWh Impulsausgang	90
6	Menü	"Fehlerspeicher"	
	6.1	Aktive Fehler	91
	6.2	Fehler quittieren	91
	6.3	Fehlerspeicher	91
	6.4	Gesamtzähler	92
	6.5	Rückstellbare Zähler	94
	6.6	Software-Info	95
-	Menii	F/Δ und Hardware"	04
7	Ficha		
7	7.1	Standard-E/A	
7	7.1 7.2	Standard-E/A	
7	7.1 7.2 7.3	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr	96 
7	7.1 7.2 7.3 7.4	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)	96 96 98 99 99
7	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel	96 
7	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus	96 96 98 99 99 99 101 101
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b>	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs	96 98 98 99 99 101 101 101 101
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus <b>tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs</b> Benutzereinstellungen	96 98 98 99 99 101 101 101 101 102
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup	96 98 98 99 99 101 101 101 101 102 102 103
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus <b>tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs</b> Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten 8.2.1 Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 102 103 104 104
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2	Standard-E/A         Steckplätze für Optionskarten         Echtzeituhr         Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)         Steuertafel         Feldbus         tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs         Benutzereinstellungen         8.1.1         Parameter-Backup         Favoriten         8.2.1       Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten         8.2.2       Entfernen eines Elements aus den Favoriten	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104 104 104
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten 8.2.1 Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten 8.2.2 Entfernen eines Elements aus den Favoriten Anwendergruppen	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104 104 105 106
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3	Standard-E/A         Steckplätze für Optionskarten         Echtzeituhr         Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)         Steuertafel         Feldbus         tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs         Benutzereinstellungen         8.1.1         Parameter-Backup         Favoriten         8.2.1         Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten         8.2.2         Entfernen eines Elements aus den Favoriten         Anwendergruppen         8.3.1	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 102 103 104 104 104 104 105 106
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b>	Standard-E/A         Steckplätze für Optionskarten         Echtzeituhr         Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)         Steuertafel         Feldbus         tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs         Benutzereinstellungen         8.1.1         Parameter-Backup         Favoriten         8.2.1         Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten         8.2.2         Entfernen eines Elements aus den Favoriten         Anwendergruppen         8.3.1         Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104 104 104 105 106 106 108
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b> 9.1	Standard-E/A         Steckplätze für Optionskarten         Echtzeituhr         Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)         Steuertafel         Feldbus         tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs         Benutzereinstellungen         8.1.1         Parameter-Backup         Favoriten         8.2.1         Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten         8.2.2         Entfernen eines Elements aus den Favoriten         Anwendergruppen         8.3.1         Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen         Basis	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 102 103 104 104 104 104 105 106 106 106 108
7 8 9	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b> 9.1 9.2	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten 8.2.1 Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten 8.2.2 Entfernen eines Elements aus den Favoriten Anwendergruppen 8.3.1 Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen Basis Timerfunktionen	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104 104 104 105 106 106 106 108 108 111
8	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b> 9.1 9.2 9.3	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten 8.2.1 Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten 8.2.2 Entfernen eines Elements aus den Favoriten Anwendergruppen 8.3.1 Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen 8.3.1 Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen Basis Timerfunktionen PID1-Regler	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 103 104 104 104 105 106 106 106 108 108 111
7 8 9	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b> 9.1 9.2 9.3 9.4	Standard-E/A         Steckplätze für Optionskarten         Echtzeituhr         Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)         Steuertafel         Feldbus         tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs         Benutzereinstellungen         8.1.1         Parameter-Backup         Favoriten         8.2.1         Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten         8.2.2         Entfernen eines Elements aus den Favoriten         8.3.1         Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen         meibungen wichtiger Kenngrößen         Basis         Timerfunktionen         PID1-Regler         PID2-Regler	96 98 98 99 99 101 101 101 102 102 102 103 104 104 104 104 105 106 106 106 108 108 111 111
7 8 9	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 <b>Benu</b> 8.1 8.2 8.3 <b>Bescl</b> 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Standard-E/A Steckplätze für Optionskarten Echtzeituhr Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh) Steuertafel Feldbus tzereinstellungen, Favoriten und Anwendergruppenmenüs Benutzereinstellungen 8.1.1 Parameter-Backup Favoriten 8.2.1 Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten 8.2.2 Entfernen eines Elements aus den Favoriten Anwendergruppen 8.3.1 Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen 8.3.1 Ändern des Zugangscodes zu den Anwendergruppen Basis Timerfunktionen PID1-Regler PID2-Regler Multi-Pump	96         96         98         99         99         101         101         101         101         101         102         103         104         105         106         106         108         111         112         113

10	Param	neterbesc	hreibungen	11	16			
	10.1	Motorein	nstellungen	11	16			
		10.1.1	Motortypenschild-Parameter	11	16			
		10.1.2	Motorregelungsparameter	11	17			
	10.2	Start/Sto	pp-Einstellungen	12	21			
	10.3	Sollwert	e	12	29			
		10.3.1	Frequenzsollwert	12	29			
		10.3.2	Festfrequenzen		30			
		10.3.3	Motorpotentiometer-Parameter		33			
	10.4	Rampen	- und Bremsverhalten		33			
	10.5	E/A-Kon	figuration		36			
		10.5.1	Programmieren von Digital- und Analogeingängen		36			
		10.5.2	Digitaleingänge	14	43			
		10.5.3	Analogeingänge	14	49			
		10.5.4	Digitalausgänge	14	49			
		10.5.5	Analogausgänge		52			
	10.6	Feldbusc	datenzuordnung		54			
	10.7	Frequenzausblendungen						
	10.8	Grenzenüberwachungen			58			
	10.9	Schutzfu	inktionen		59			
		10.9.1	Motortemperatur-Schutzfunktionen		59			
		10.9.2	Motorblockierschutz		52			
		10.9.3	Unterlastschutz (trocken gelaufene Pumpe)		54			
	10.10	Automat	ische Fehlerquittierung		57			
	10.11	Timerfur	nktionen	17	70			
		10.11.1	Timerfunktionen		70			
	10.12	PID-Reg	ler 1		74			
		10.12.1	Grundeinstellungen	17	74			
		10.12.2	Einstellwerte		76			
		10.12.3	Rückmeldung		78			
		10.12.4	Vorausschauende Regelung		79			
		10.12.5	Prozessüberwachung		30			
		10.12.6	Druckverlustausgleich		32			
	10.13	PID-Reg	ler 2		34			
		10.13.1	Grundeinstellungen		34			
	10.14	Multi-Pu	Imp-Funktion		34			
	10.15	Brand-M	lodus	19	72			
	10.16	Anwendu	ungseinstellungen	19	76			
	10.17	kWh Imp	oulsausgang	19	76			

11	Fehle	rsuche		
	11.1	Anzeige	e eines Fehlers	197
		11.1.1	Quittieren mit der RESET-Taste	198
		11.1.2	Quittieren mit einem Parameter im Grafik-Display	198
		11.1.3	Quittieren mit einem Parameter im Text-Display	199
	11.2	Fehlers	peicher	200
		11.2.1	Durchsuchen des Fehlerspeichers im Grafik-Display	200
		11.2.2	Durchsuchen des Fehlerspeichers im Grafik-Display	201
	11.3	Fehlerc	odes	203

# 1 KURZANLEITUNG

# 1.1 STEUERTAFEL UND TASTENFELD

Die Steuertafel bildet die Schnittstelle zwischen Frequenzumrichter und Benutzer. Mit der Steuertafel können Sie die Drehzahl von Motoren regeln und den Status des Frequenzumrichters überwachen. Sie können außerdem die Parameter des Frequenzumrichters einstellen.



Abb. 1: Die Tasten des Tastenfelds

- BACK/RESET-Taste: Zurückblättern im Menü, Bearbeitungsmodus verlassen, Fehler quittieren
- B. Pfeiltaste NACH OBEN: Zurückblättern im Menü und Werte erhöhen
- C. FUNCT-Taste: Drehrichtung des Motors ändern, Steuerungsseite aufrufen und Steuerplatz ändern. Weitere Informationen finden Sie in *Tabelle 12 Steuerungssollwerteinstellungen*.
- D. Pfeiltaste NACH RECHTS:
- E. START-Taste
- F. Pfeiltaste NACH UNTEN: Vorblättern im Menü und Werte verringern
- G. STOP-Taste.
- H. Pfeiltaste NACH LINKS: Cursor nach links bewegen
- I. OK-Taste: Žu aktiver Ebene oder aktivem Element wechseln oder die Auswahl bestätigen

# 1.2 DIE DISPLAYS

Es gibt zwei Arten von Displays: ein Grafik-Display und ein Text-Display. Die Steuertafel hat immer dasselbe Tastenfeld mit denselben Tasten.

Das Display zeigt die folgenden Daten:

- den Status von Motor und Frequenzumrichter
- eventuelle Fehler des Motors und des Frequenzumrichters
- Ihre aktuelle Position in der Menüstruktur



Abb. 2: Das Grafik-Display

- A. Das erste Statusfeld: STOPP/BETRIEB
- B. Die Drehrichtung des Motors
- C. Das zweite Statusfeld: BEREIT/NICHT BEREIT/FEHLER
- D. Das Alarmfeld: ALARM/-
- E. Das Steuerplatzfeld: PC/EA/ STEUERTAFEL/FELDBUS
- F. Das Positionsfeld: ID-Nummer des Parameters und aktuelle Position im Menü
- G. Aktivierte Gruppe oder aktiviertes Element
- H. Anzahl der Elemente in der betreffenden Gruppe



Abb. 3: Das Text-Display Wenn der Text zu lang ist, läuft er automatisch durch das Display.

- A. Die Statusanzeigen
- B. Die Alarm- und Fehleranzeigen
- C. Der Name der Gruppe oder des Elements der aktuellen Position
- D. Die aktuelle Position im Menü
- E. Die Steuerplatzanzeigen
- F. Die Drehrichtungsanzeigen

### 1.3 ERSTES ANLAUFEN

Der Anlaufassistent fordert Sie zur Eingabe der Daten auf, die der Umrichter zur Steuerung Ihres Verfahrens benötigt.

1	Sprachenauswahl	Die Auswahl ist in allen Sprachpaketen unterschiedlich.
2	Sommerzeit*	Russland US EU AUS
3	Zeit*	hh:mm:ss
4	Datum*	tt.mm.
5	Jahr*	ווון

\* Diese Fragen werden angezeigt, wenn eine Batterie eingebaut ist.

	Anlaufassistenten ausführen?	
6		Ja Nein

Um die Parameterwerte manuell festzulegen, wählen Sie Nein bestätigen Sie mit OK.

7	Wählen Sie einen Prozess aus.	Pumpe Lüfter
8	Stellen Sie den Wert für die Motornenndrehzahl ein (siehe Typenschild).	Bereich: 24-19200
9	Stellen Sie den Wert für den Motornennstrom ein.	Bereich: variiert
10	Stellen Sie den Wert für die Mindestfrequenz ein.	Bereich: 0.00-50.00
11	Stellen Sie den Wert für die Maximalfrequenz ein.	Bereich: 0.00-320.00

Der Anlaufassistent ist mit diesen Einstellungen abgeschlossen. Wenn Sie den Anlaufassistenten erneut aufrufen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: Gehen Sie entweder zu Parameter P6.5.1 Werkseinstell. oder zu Parameter P1.19 Anlaufassistent. Stellen Sie hier den Wert auf *Aktivieren*.

# 1.4 BESCHREIBUNG DER ANWENDUNGEN

#### 1.4.1 VACON HVAC-APPLIKATION

Der Vacon HVAC-Frequenzumrichter enthält eine vorkonfigurierte Applikation für die sofortige Inbetriebnahme.

Der Umrichter kann entweder über das Tastenfeld, den Feldbus, den PC oder die E/A-Klemmleiste gesteuert werden.

	Standard-E/A-Karte					
	1	+10 Vref			Sollausgang	
Sollwert- potentio- meter 1–10 kΩ	2	AI1+			Analogeingang, Spannung oder Strom *)	Spannung
2-Anschluss-Geber	3	AI1-			Gemeinsamer Analogeingang (Strom)	
Fernsollwert	4	AI2+			Analogeingang, Spannung oder Strom	Strom
4-20 mA/2-10 V + (programmierbar)	5	AI2-			Gemeinsamer Analogeingang (Strom)	
·	6	24 Vout			24 V Hilfsspannung	
	7	GND	•		E/A Masse	
	8	DI1			Digitaleingang 1	Start VORWÄRTS
	9	DI2			Digitaleingang 2	Start RÜCKWÄRTS
	10	DI3			Digitaleingang 3	Fehler (Fault)
	11	СМ	•		Gemeins. A für DIN1-DIN6 **)	
	12	24 Vout			24 V Hilfsspannung	
г	13	GND	•		E/A Masse	
	14	DI4			Digitaleingang 4	Festdrehzahlwahl 1
	15	DI5			Digitaleingang 5	Festdrehzahlwahl 2
	16	DI6			Digitaleingang 6	Fehlerquittierung
	17	СМ	•		Gemeins. A für DIN1-DIN6 **)	
	18	AO1+			Analogsignal (+-Ausgang)	Ausgangsfrequenz
	19	AO1-/GND	•		Analogausgang, gemeinsamer Bezugspunkt	
	30	+24 Vin			24 V Hilfseingangsspannung	
· · _	Α	RS485			Serieller Bus, negativ	
Zur Relaiskarte 1 oder 2	В	RS485			Serieller Bus, positiv	

Abb. 4: Die Steueranschlüsse beispielsweise für die E/A-Standardkarte

\* = Können mit den DIP-Schaltern ausgewählt werden. Lesen Sie das Installationshandbuch für den Vacon 100, Wandmontierte Umrichter.

\*\* = Die Digitaleingänge können mit einem DIP-Schalter von der Masse isoliert werden.

Von der E/A-S	Standardkarte		Re	aiskarte 1	Workcoinst
Von Klemme #6 oder 12	Von Klemme #13	к	lemme	Signal	werkseinst.
' RI	IN '	21	RO1/1 NC	$\overline{}$	
	RIEB)	22	RO1/2 CM	— Relaisausgang 1	RUN (BETRIFB)
Ľ – 🗙	) ►	23	R01/3 NO	J	(5211425)
-		24	RO2/1 NC		
		25	RO2/2 CM	Relaisausgang 2	FAULT
		26	RO2/3 NO		(FEHLER)
		32	RO3/1 CM	Relaisausgang 3	READY
		33	RO3/2 NO		(BEREIT)

Abb. 5: Der Steueranschluss beispielsweise für die Relaiskarte 1



# HINWEIS!

Nicht verfügbar für Vacon 100 X.

Von der E/A-Standardkarte		Relai	skarte 2	
Von Klemme #12 #13	Klemme		Signal	werkseinst.
' RUN '	21	RO1/1 NC	<b>—</b>	DUN
(BETRIEB) – – – <b>–</b>	22	RO1/2 CM	Relaisausgang 1	(BETRIEB)
L - 🚫 <b>-</b>	23	RO1/3 NO	J	(0211120)
-	24	RO2/1 NC	$\neg$	
	25	RO2/2 CM	Relaisausgang 2	FAULT
_	26	RO2/3 NO		(FERLER)
<u> </u>	28	TI1+	Thermistoreingang	
	29	TI1-	mermistorenigang	

Abb. 6: Der Steueranschluss beispielsweise für die Relaiskarte 2



# **HINWEIS!**

Die einzige Option für Vacon 100 X.

Es ist möglich, die Digitaleingänge (Klemmen 8 - 10 und 14 - 16) auf der E/A-Standardkarte von der Masse zu isolieren. Dazu setzen Sie den DIP-Schalter auf der Steuerkarte auf die Position OFF. Auf der obigen Abbildung sehen Sie, wo sich die Schalter befinden. Treffen Sie die Ihren Anforderungen entsprechende Auswahl.



#### HINWEIS!

Weitere Informationen über die DIP-Schalter-Konfigurationen im Vacon 100 X finden Sie im Installationshandbuch des Vacon 100 X.



Abb. 7: Der DIP-Schalter

Tabelle 2: Parametergruppe zur Schnelleinstellung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P1.1	Motornennspannung	variiert	variiert	V	variiert	110	Dieser Wert (Un) kann dem Typenschild des Motors entnommen werden. Siehe P3.1.1.1.
P1.2	Motornennfrequenz	8.0	320.0	Hz	50	111	Dieser Wert (fn) kann dem Typenschild des Motors entnommen werden. Siehe P3.1.1.2.
P1.3	Motornenndrehzahl	24	19200	U/min	variiert	112	Dieser Wert nn kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.
P1.4	Motornennstrom	variiert	variiert	А	variiert	113	Dieser Wert In kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.
P1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		variiert	120	Dieser Wert kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.
P1.6	Motornennleistung	variiert	variiert	kW	variiert	116	Dieser Wert n <sub>n</sub> kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.
P1.7	Motorstromgrenze	variiert	variiert	A	variiert	107	Maximaler Strom vom Frequenzumrichter zum Motor
P1.8	Mindestfrequenz	0.00	P1.9	Hz	variiert	101	Der minimal zulässige Frequenzsollwert
P1.9	Maximalfrequenz	P1.8	320.00	Hz	50.00	102	Der maximal zulässige Frequenzsollwert
P1.10	E/A-Sollwert A, Aus- wahl	1	8		6	117	Auswahl der Frequenz- sollwert-Quelle, wenn als Steuerplatz E/A A festgelegt ist In P3.3.3 finden Sie die Auswahlmöglichkeiten.

# Tabelle 2: Parametergruppe zur Schnelleinstellung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P1.11	Festfrequenz 1	P3.3.1	300.00	Hz	10.00	105	Auswahl mit dem Digi- taleingang: Auswahl der Festdrehzahl 0 (P3.5.1.15) (Werksein- stellung = Digitalein- gang 4)
P1.12	Festfrequenz 2	P3.3.1	300.00	Hz	15.00	106	Auswahl mit dem Digi- taleingang: Auswahl der Festdrehzahl 1 (P3.5.1.16) (Werksein- stellung = Digitalein- gang 5)
P1.13	Beschleunigungszeit 1	0.1	3000.0	S	20.0	103	Definiert die erforderli- che Zeit für das Stei- gern der Ausgangsfre- quenz von der Nullfre- quenz bis zur Höchst- frequenz.
P1.14	Bremszeit 1	0.1	3000.0	S	20.0	104	Definiert die erforderli- che Zeit für das Verrin- gern der Ausgangsfre- quenz von der Höchst- frequenz bis zur Null- frequenz.
P1.15	Fernsteuerungsplatz	1	2		1	172	Auswahl des Fernsteu- erungsplatzes (Start/ Stopp). 0 = E/A-Steuerung 1 = Feldbus-Steuerung
P1.16	Automatische Feh- lerquittierung	0	1		0	731	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P1.17	Thermistorfehler	0	3		0	732	0 = Keine Aktion 1 = Alarm 2 = Fehler (Stopp gemäß Stopp-Modus) 3 = Fehler (Stopp durch Leerauslauf)
P1.18	PID Mini-Assistent *	0	1		0	1803	0 = Deaktiviert 1 = Aktivieren Siehe

Tabelle 2: Parametergruppe zur Schnelleinstellung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P1.19	Multi-Pump-Assis- tent *	0	1		0		0 = Deaktiviert 1 = Aktivieren Siehe Kapitel <i>2.2 Multi-</i> <i>Pump Mini-Assistent</i> .
P1.20	Anlaufassistent **	0	1		0	1171	0 = Deaktiviert 1 = Aktivieren Siehe Kapitel <i>1.3 Ers- tes Anlaufen</i> .
P1.21	Brand-Modus-Assis- tent **	0	1		0	1672	0 = Deaktiviert 1 = Aktivieren

\* = Der Parameter wird nur auf der grafischen Steuertafel angezeigt.

\*\* = Der Parameter wird nur auf der grafischen und auf der Textsteuertafel angezeigt.

# 2 ASSISTENTEN

# 2.1 PID MINI-ASSISTENT

Der Anwendungsassistent hilft Ihnen beim Eingeben der anwendungsspezifischen Basisparameter.

Um den PID Mini-Assistenten zu starten, setzen Sie den Wert *Aktivieren* auf Parameter P1.17 PID Mini-Assistent im Schnelleinstellungsmenü.

Dieser Assistent geht davon aus, dass Sie den PID-Regler im Modus "eine Rückmeldung/ein Einstellwert" verwenden. Der Standard-Steuerplatz ist E/A A und die Standard-Anzeigeeinheit %.

1	Nehmen Sie Auswahlen für Anzeigeeinheit (P3.12.1.4) vor	Mehr als eine Auswahl
---	------------------------------------------------------------	-----------------------

Wenn Sie eine andere Einheit als "%" auswählen, werden die nächsten Fragen angezeigt. Wenn Sie "%" auswählen, fährt der Assistent direkt mit Frage 5 fort.

2	Stellen Sie einen Wert für Anzeigeeinheit Min (P3.12.1.5) ein	Der Bereich hängt ab von der bei Frage 1 getroffenen Auswahl.
3	Stellen Sie einen Wert für Anzeigeeinheit Max (P3.12.1.6) ein	Der Bereich hängt ab von der bei Frage 1 getroffenen Auswahl.
4	Stellen Sie einen Wert für Dezimalstellen Anzeige- einheit (P3.12.1.7) ein	Bereich: 0-4
5	Stellen Sie einen Wert für Rückmeldung 1 Quellen- auswahl (P3.12.3.3) ein	Siehe Tabelle 34 Einstellungen für Rückmel- dungen

Wenn Sie ein Analogeingangssignal auswählen, sehen Sie die Frage 6. Bei einer anderen Auswahl fährt der Assistent direkt mit Frage 7 fort.

6	Stellen Sie den Signalbereich für den Analogein- gang ein.	0 = 0–10 V / 0–20 mA 1 = 2–10 V / 4–20 mA Siehe Tabelle 15 Einstellungen für den Analog- eingang.
7	Stellen Sie den Wert für Invertierte Regelabwei- chung (P3.12.1.8) ein	0 = Normal 1 = Invertiert
8	Stellen Sie einen Wert für Einstellwertquelle Aus- wahl (P3.12.2.4) ein	Siehe Tabelle 33 Einstellungen für Einstell- werte.

Wenn Sie ein Analogeingangssignal auswählen, sehen Sie die Frage 9. Bei einer anderen Auswahl fährt der Assistent direkt mit Frage 11 fort.

# Wenn Sie eine der Optionen *Einstellwert Steuertafel 1* oder *Einstellwert Steuertafel 2* auswählen, springt der Assistent direkt zu Frage 10.

9	Stellen Sie den Signalbereich für den Analogein- gang ein.	0 = 0–10 V / 0–20 mA 1 = 1–10 V / 4–20 mA Siehe <i>Tabelle 15 Einstellungen für den Analog-</i> <i>eingang</i> .
10	Stellen Sie einen Wert für Einstellwert Steuertafel 1 (P3.12.2.1) und Einstellwert Steuertafel 2 (P3.12.2.2) ein	Hängt ab von dem bei Frage 9 eingestellten Bereich.
11	Verwendung der Sleep-Funktion	0 = Nein 1 = Ja

Wenn Sie bei Frage 11 *Ja* wählen, sehen Sie die nächsten drei Fragen. Wenn Sie *Nein* wählen, wird der Assistent beendet.

12	Stellen Sie den Wert für Einstellwert Sleep-Fre- quenz (P3.12.2.7) ein	Bereich: 0.00 – 320.00 Hz
13	Stellen Sie den Wert für Sleep-Verzögerung 1 (P3.12.2.8) ein	Bereich: 0 – 3000 s
14	Stellen Sie den Wert für Wakeup-Pegel (P3.12.2.9) ein	Der Wertebereich hängt von der ausgewähl- ten Anzeigeeinheit ab.

Der PID Mini-Assistent ist abgeschlossen.

# 2.2 MULTIPUMP MINI-ASSISTENT

Der MultiPump Mini-Assistent fordert Sie auf, die wichtigsten Werte zum Konfigurieren des MultiPump-Systems einzustellen. Der MultiPump Mini-Assistent folgt immer dem PID Mini-Assistent.

15	Stellen Sie den Wert für Anzahl Motoren (P3.15.1) ein	1-4
16	Stellen Sie den Wert für Interlock-Funktion (P3.14.2) ein	0 = Nicht verwendet 1 = Freigegeben
17	Stellen Sie den Wert für Autowechsel (P3.14.4) ein	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben

Wenn Sie die Autowechsel-Funktion aktivieren, werden die nächsten drei Fragen angezeigt. Wenn Sie die Autowechsel-Funktion nicht verwenden, springt der Assistent direkt zu Frage 21.

18	Stellen Sie den Wert für FU einbeziehen (P3.14.3) ein	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
19	Stellen Sie den Wert für Autowechselintervall (P3.14.5) ein	0.0-3000.0 h
20	Stellen Sie den Wert für Autowechsel ein: Fre- quenzgrenze (P3.14.6)	0.00 – 50.00 Hz
21	Stellen Sie den Wert für Bandbreite (P3.14.8) ein	0-100%
22	Stellen Sie den Wert für Bandbreitenverzögerung (P3.14.9) ein	0 – 3600 s

Anschließend zeigt die Steuertafel die Konfiguration der Digitaleingänge und Relaisausgänge an, die von der Applikation vorgenommen wird (nur bei grafischer Steuertafel). Notieren Sie sich diese Werte, um später darauf zurückgreifen zu können.

# 2.3 BRAND-MODUS-ASSISTENT

Sie können den Band-Modus-Assistenten aufrufen, indem Sie im Schnelleinst.-Menü *Aktivieren* für Parameter B1.1.4 wählen.



# ACHTUNG!

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte erst die Informationen zu Kennwort- und Garantieproblemen in Kapitel *10.15 Brand-Modus*.

1	Stellen Sie den Wert für P3.17.2 Brand-Modus-Fre-	Mehr als eine Auswahl
•	quenzquelle ein.	

Wenn Sie einen anderen Wert als *Brand-Modus-Frequenz* wählen, springt der Assistent direkt zu Schritt 3.

LOCAL CONTACTS: HTTP://DRIVES.DANFOSS.COM/DANFOSS-DRIVES/LOCAL-CONTACTS/

2	Stellen Sie den Wert für P3.17.2 Brand-Modus-Fre- quenz ein.	8,00 Hz bis P3.3.1.2 (Sollwert Höchstfre- quenz)
3	Soll das Signal beim Öffnen oder beim Schließen des Kontakts aktiviert werden?	0 = Offener Kontakt 1 = Geschlossener Kontakt
4	Stellen Sie einen Wert für die Parameter P3.17.4 Brand-Modus-Aktivierung bei ÖFFNEN und P3.17.5 Brand-Modus-Aktivierung bei SCHLIESSEN ein.	Wählen Sie einen Digitaleingang zur Aktivie- rung des Brand-Modus. Siehe auch Kapitel <i>10.15 Brand-Modus.</i>
5	Stellen Sie den Wert für P3.17.6 Brand-Modus rück- wärts ein.	Wählen Sie einen Digitaleingang zur Aktivie- rung der Rückwärtsrichtung im Brand- Modus. DigIn Slot0.1 = VORWÄRTS DigIn Slot0.2 = RÜCKWÄRTS
6	Stellen Sie einen Wert für P3.17.1 Brand-Modus- Kennwort ein.	Legen Sie ein Kennwort zum Aktivieren der Brand-Modus-Funktion fest. 1234 = Testmodus aktivieren 1001 = Brand-Modus aktivieren

# 3 BENUTZERSCHNITTSTELLEN

# 3.1 NAVIGATION AUF DEM TASTENFELD

Die Daten des Frequenzumrichters sind in Menüs und Untermenüs unterteilt. Verwenden Sie für die Navigation zwischen den Menüs die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN auf dem Tastenfeld. Drücken Sie die OK-Taste, um eine Gruppe oder ein Element aufzurufen. Drücken Sie die Taste BACK/RESET, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Auf dem Display wird Ihnen die aktuelle Position im Menü angezeigt, z. B. M5.5.1. Außerdem wird Ihnen der Name der Gruppe oder des Elements der aktuellen Position angezeigt.



Abb. 8: Die Menüstruktur des Frequenzumrichters

# 3.2 VERWENDUNG DES GRAFIK-DISPLAYS



Abb. 9: Das Hauptmenü des Grafik-Displays

- A. Das erste Statusfeld: STOPP/BETRIEB
- B. Die Drehrichtung
- C. Das zweite Statusfeld: BEREIT/NICHT BEREIT/FEHLER
- D. Das Alarmfeld: ALARM/-
- E. Der Steuerplatz: PC/EA/STEUERTAFEL/ FELDBUS
- F. Das Positionsfeld: ID-Nummer des Parameters und aktuelle Position im Menü
- G. Aktivierte Gruppe oder aktiviertes Element: mit OK aufrufen
- H. Anzahl der Elemente in der betreffenden Gruppe

# 3.2.1 BEARBEITEN DER WERTE

Das Grafik-Display bietet zwei verschiedene Möglichkeiten zur Bearbeitung der Werte eines Elements.

Normalerweise können Sie nur einen Wert pro Parameter einstellen. Treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Textwerten oder aus einem Bereich von Zahlenwerten.

#### **ÄNDERN DES TEXTWERTS EINES PARAMETERS**

1 Suchen Sie den Parameter mit Hilfe der Pfeiltasten.



2 Drücken Sie zweimal die OK-Taste oder einmal die Pfeiltaste NACH RECHTS, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

Stellen Sie den neuen Wert mithilfe der Pfeiltasten 3 NACH OBEN/NACH UNTEN ein.

Bestätigen Sie die Änderung mit OK. Drücken Sie 4 die Taste BACK/RESET, um die Änderung zu verwerfen.

#### **BEARBEITEN DER ZAHLENWERTE**

1 Suchen Sie den Parameter mit Hilfe der Pfeiltasten.

2 Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus.

 $\overline{\mathbf{C}}$ STOP READY I/O Rem Control Place 8 м3.2.1 ID: FieldbusCTRL I/O Control

STOP I/O READY Frequency Ref ID:101 P3.3.1.1 MaxFreqReference 0.00 Hz MinFreqReference 8 50.00 Hz PosFreqRefLimit 8 320.00 Hz

STOP	$\mathbb{C}$	READY		I/O
	Mi	. <b>nFreqRe</b> ID:101	ference P3.3.	<b>)</b> 1.1
Ŷ			- <u>0</u> .00	) Hz –
Min: Max	0.0 : 50	0Hz .00Hz		



STOP

8

ΧÎ

Í.

Help

VACON · 27



Add to favourites

3 Wenn Sie einen Zahlenwert bearbeiten wollen, springen Sie mit den Pfeiltasten NACH LINKS/ NACH RECHTS von Ziffer zu Ziffer. Ändern Sie die Ziffern mithilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN.

STOP	C	READY		I/O	
( ) L	MinFreqReference				
8		ID:101	P3.3.	1.1	
			- <u>0</u> 0.0	)0 Hz-	
Min: Max	0.0 :: 50	0Hz .00Hz			

4 Bestätigen Sie die Änderung mit OK. Drücken Sie die Taste BACK/RESET, um die Änderung zu verwerfen und zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

STOP (	C READY		I/O
	MinFreqRe	ference	)
8	ID:101	₽3.3.	1.1
		- 1 <u>1</u> .0	∕ 0 Hz− ∖
Min: ( Max:	).00Hz 50.00Hz		

### AUSWÄHLEN VON MEHR ALS EINEM WERT

Bei einigen Parametern können Sie mehr als einen Wert auswählen. Markieren Sie für jeden erforderlichen Wert ein Kontrollkästchen.

1 Suchen Sie den Parameter. Wenn eine Kontrollkästchen-Auswahl möglich ist, sehen Sie ein entsprechendes Symbol im Display.



A. Symbol für Kontrollkästchen-Auswahl 2 Verwenden Sie für die Navigation in der Werteliste die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN.

STOP C READY	I/O		
Days ID: M 3.12.1.3.1			
Sunday			
Monday			
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			

3 Um einen Wert zu Ihrer Auswahl hinzuzufügen, markieren Sie das nebenstehende Kästchen mit der Pfeiltaste NACH RECHTS.

STOP 丆			I/O	
	Days ID: M 3.12.1.3.1			
🖌 Sunday				
Monday	Monday			
Tuesday				
Wednesday				
Thursday				
Friday				

#### 3.2.2 QUITTIEREN VON FEHLERN

Um einen Fehler zu quittieren, können Sie entweder die RESET-Taste oder den Parameter "Fehl.quittieren" verwenden. Siehe hierzu die Anleitung in *11.1 Anzeige eines Fehlers*.

#### 3.2.3 DIE FUNCT-TASTE

Die Funct-Taste verfügt über drei Funktionen:

- Schnellzugriff auf die Steuerungsseite
- einfacher Wechsel zwischen den Steuerplätzen "Ort" und "Fern"
- Ändern der Drehrichtung

Die Auswahl des Steuerplatzes entscheidet darüber, woher der Frequenzumrichter die Start- und Stopp-Befehle erhält. Für jeden Steuerplatz gibt es einen eigenen Parameter zur Wahl der Frequenzsollwert-Quelle. Der lokale Steuerplatz ist immer die Steuertafel. Als Fernsteuerungsplatz können Sie E/A oder Feldbus festgelegen. Der aktuelle Steuerplatz wird in der Statuszeile des Displays angezeigt.

Als Fernsteuerungsplätze können Sie E/A A, E/A B und Feldbus verwenden. E/A A und Feldbus haben die niedrigste Priorität. Die Auswahl des Fernsteuerungsplatzes erfolgt über P3.2.1. E/A B kann die Fernsteuerungsplätze E/A A und Feldbus mit einem Digitaleingang umgehen. Die Auswahl des Digitaleingangs erfolgt über P3.5.1.5 "Steuerplatz E/A B erzwingen".

Zur lokalen Steuerung wird immer die Steuertafel als Steuerplatz verwendet. Die lokale Steuerung hat eine höhere Priorität als die Fernsteuerung. Daher wechselt der Steuerplatz beispielsweise auch dann zu "Steuertafel", wenn eine Umgehung über Parameter P3.5.1.5 via Digitaleingang stattgefunden hat (während "Fern" eingestellt ist), sobald "Ort" gewählt wird. Verwenden Sie die Funct-Taste oder P3.2.2 "Ort/Fern", um zwischen lokaler und Fernsteuerung zu wechseln.

### **ÄNDERN DES STEUERPLATZES**

1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.

STOP	$\mathbb{C}$	READ	Y			Keypad
C	I	D:	М	ain	Ме ™	nu
		Moni (	to 12	r )		
8		Para (	me 21	ter: )	S	
		Diag (	no 6	sti )	cs	

 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/ NACH UNTEN zum Auswahlmenü "Ort/Fern". Drücken Sie auf OK.



- 3 Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten NACH OBEN/ NACH UNTEN zwischen lokaler und Fernsteuerung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- P Local/Remote

Keypad

READY

STOP 🖊

4 Wurde allerdings der Fernsteuerungsplatz zu "Ort" (Steuertafel) geändert, werden Sie zur Sollwerteinstellung über die Steuertafel aufgefordert.

STOP	C READY		I/O
C	Ma ID:	in Menu <sup>M1</sup>	1
	Monitor (12)	)	
8	Paramete ( 21 )	ers )	
	Diagnost (6)	cics	

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, kehrt das Display zu der Position zurück, an der Sie sich vor Drücken der Funct-Taste befanden.

LOCAL CONTACTS: HTTP://DRIVES.DANFOSS.COM/DANFOSS-DRIVES/LOCAL-CONTACTS/

# AUFRUFEN DER STEUERUNGSSEITE

Die wichtigsten Werte lassen sich leicht auf der Steuerungsseite überwachen.

1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.

 Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um die Steuerungsseite auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Steuerungsseite wird geöffnet.

3 Wenn Sie den lokalen Steuerplatz und die Sollwerteinstellung über die Steuertafel verwenden, können Sie P3.3.6 "St.tafelsollwert" mit der OK-Taste bestätigen.

Ändern Sie die Ziffern mithilfe der Pfeiltasten

NACH OBEN/NACH UNTEN. Bestätigen Sie die

4

Änderung mit OK.

0.00F Motor Current 0.00/

Weitere Informationen zur Sollwerteinstellung über die Steuertafel finden Sie in Kapitel 5.3 Gruppe 3.3: Steuerungssollwerteinstellungen. Wenn andere Steuerplätze oder Sollwerte verwendet werden, wird der Frequenzsollwert angezeigt. Dieser kann nicht verändert

STOP C	READY		Keypad
	<b>Key</b> ID: 184	pad Refe	erence
★	0.	00Hz	
Output Fr	equency	Motor Tore	que
	0.00Hz		0.00%
Motor Cur	rent	Motor Powe	ər
	0.00A		0.00%







werden. Die anderen Werte auf der Seite sind Betriebsdaten. Sie können eine Auswahl der hier angezeigten Werte treffen (siehe hierzu die Anleitung in Kapitel *4.1.1 Multimonitor*).

# ÄNDERN DER DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung des Motors lässt sich mit der Funct-Taste schnell ändern.



# HINWEIS!

Der Befehl "Richtung ändern" ist im Menü nur dann verfügbar, wenn der Steuerplatz "Ort" ausgewählt wurde.

1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.



- 2 Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um die Option "Richtung ändern" auszuwählen. Drücken Sie auf OK.
- RUN
   READY
   Keypad

   Choose action
   ID:1805

   ID:1805
   Change direction

   Control page
   Image: Control page

   Local/Remote
   Image: Control page
- 3 Legen Sie eine neue Drehrichtung fest. Die aktuelle Drehrichtung blinkt. Drücken Sie auf OK.



4 Die Drehrichtung ändert sich sofort. Das Pfeilsymbol im Statusfeld des Displays ändert sich ebenfalls.

STOR	C) READY		I/O
C	Main ID:	n Menu M1	
	Monitor (7)		
8	Paramete (15)	rs	
	Diagnos ( 6 )	tics	

# 3.2.4 KOPIEREN DER PARAMETER

# +

### **HINWEIS!**

Diese Funktion ist nur im Grafik-Display verfügbar.

Bevor Sie Parameter von der Steuertafel auf den Umrichter übertragen, müssen Sie den Umrichter stoppen.

### KOPIEREN DER PARAMETER EINES FREQUENZUMRICHTERS

Mit dieser Funktion können Sie Parameter von einem Umrichter auf einen anderen übertragen.

- 1 Speichern Sie die Parameter auf der Steuertafel.
- 2 Trennen Sie die Steuertafel vom Umrichter und schließen Sie sie an einem anderen Umrichter an.
- 3 Laden Sie die Parameter mit dem Befehl "Von StT laden" auf den neuen Umrichter herunter.

# SPEICHERN DER PARAMETER AUF DER STEUERTAFEL

1 Gehen Sie zum Menü "Benutzereinstellungen".



2 Gehen Sie in das Untermenü "Parameter-Backup".



3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN eine Funktion aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

 STOP
 READY
 Keypad

 Parameter backup
 ID:
 M6.5.1

 ID:
 M6.5.1

 Restore factory defaults

 Save to keypad

 Restore from keypad

Mit dem Befehl "Werkseinstell." werden die werkseitig vorgenommenen

Parametereinstellungen wiederhergestellt. Mit dem Befehl "Zur StT.speichrn" können Sie alle Parameter auf die Steuertafel kopieren. Mit dem Befehl "Von StT laden" werden alle Parameter von der Steuertafel auf den Frequenzumrichter kopiert.

### Nicht kopierbare Parameter bei Umrichtern unterschiedlicher Größe

Wenn Sie die Steuertafel eines Umrichters gegen die Steuertafel eines Umrichters unterschiedlicher Größe austauschen, bleiben die Werte dieser Parameter unverändert.

- Motornennspannung (P3.1.1.1)
- Motornennfrequenz (P3.1.1.2)
- Motornenndrehzahl (P3.1.1.3)
- Motornennstrom (P3.1.1.4)
- Motor Cos Phil (P3.1.1.5)
- Motornennleistung (P3.1.1.6)
- Motorstromgrenze (P3.1.1.7)
- Schaltfrequenz (P3.1.2.1)
- Nullfrequenzspannung (P3.1.2.4)
- Motorvorheizstrom (P3.1.2.7)
- Statorspannung einstellen (P3.1.2.17)
- Maximalfrequenz (P3.3.2)
- Start-Magnetisierungsstrom (P3.4.8)
- DC-Bremsstrom (P3.4.10)
- Flussbremsstrom (P3.4.13)
- Blockierstromgrenze (P3.9.5)
- Motor-Temperaturzeitkonstante (P3.9.9)

### 3.2.5 PARAMETERVERGLEICH

Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Parametersatz mit einem dieser vier Parametersätze vergleichen:

- Satz 1 (P6.5.4 ParSatz1 speichern)
- Satz 2 (P6.5.6 ParSatz2 speichern)
- Standardparameter (P6.5.1 Werkseinstell.)
- Der Steuertafelparametersatz (P6.5.2 Zur StT.speichrn)

Weitere Informationen zu diesen Parametern in Tabelle 57 Der Parametervergleich.



### **HINWEIS!**

Wenn Sie den Parametersatz, mit dem Sie den aktuellen Satz vergleichen möchten, nicht gespeichert haben, erscheint im Display die Meldung *Vergleich fehlgeschlagen*.

#### VERWENDUNG DER FUNKTION "PARAMETERVERGLEICH"

1 Gehen Sie im Menü "Benutzereinstellungen" zum Menüpunkt "Parametervergleich".

2 Wählen Sie ein Paar von Parametersätzen aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

3 Wählen Sie die Option "Aktiv" und bestätigen Sie mit OK.







4 Vergleichen Sie die aktuellen Parameterwerte mit den Werten des Vergleichssatzes.



- A. Aktueller Parameterwert
- B. Wert des Vergleichssatzes
- C. Aktueller Parameterwert
- D. Wert des Vergleichssatzes

#### 3.2.6 HILFETEXTE

Im Grafik-Display können Sie Hilfetexte zu vielen Themen anzeigen lassen. Zu jedem Parameter gibt es einen Hilfetext.

Außerdem stehen Hilfetexte zu Fehlern, Warnungen ("Alarmen") und zum Anlaufassistenten zur Verfügung.

### HILFETEXTE LESEN

1 Suchen Sie das Element, über das Sie etwas lesen möchten.

STOP	C READY		I/O
	Digital 1 ID:403	Inputs M3.5	.1.1
	Ctrl Signa	1 1 A	
8	Ctrl Signa	12A	
	Ctrl Signa	1 1 B	

2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN die Option "Hilfe" aus.

STOP	C READY		I/O
8	Ctrl ID:403	signal M3.5	<b>1 A</b> .1.1
8	Edit		
$(\mathbf{i})$	Help		
$\bigcirc$	Add to fa	avourite	s
3 Rufen Sie den Hilfetext mit OK auf.

	READY		I/O
i	Ctrl ID:403	signal 3 M3.5	<b>1 A</b> .1.1
Start Sig I/O A. St functiona Logic in	gnal 1 fo cart Sign ality cho Start/St	r control al 1 sen with 1 op Setup M	Place I/O A Menu.

# i

#### HINWEIS!

Die Hilfetexte sind immer auf Englisch.

#### 3.2.7 VERWENDUNG DES MENÜS "FAVORITEN"

Wenn Sie dieselben Elemente öfter verwenden, können Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Sie können Parametersätze oder Überwachungssignale aus allen Steuertafelmenüs zusammenstellen.

Weitere Informationen zur Verwendung des Menüs "Favoriten" finden Sie in Kapitel 8.2 *Favoriten*.

#### 3.3 VERWENDUNG DES TEXT-DISPLAYS

Sie können als Benutzerschnittstelle auch die Steuertafel mit Text-Display verwenden. Das Text-Display und das Grafik-Display bieten nahezu dieselben Funktionen. Einige Funktionen sind nur im Grafik-Display verfügbar.

Das Display zeigt den Status on Motor und Frequenzumrichter an. Es zeigt auch Betriebsfehler des Motors und des Umrichters an. Auf dem Display wird Ihnen die aktuelle Position im Menü angezeigt. Außerdem wird Ihnen der Name der Gruppe oder des Elements der aktuellen Position angezeigt. Wenn der Text zu lang ist, läuft er automatisch durch das Display.



Abb. 10: Das Hauptmenü des Text-Displays

- A. Die Statusanzeigen
- B. Die Alarm- und Fehleranzeigen
- C. Der Name der Gruppe oder des Elements der aktuellen Position

#### 3.3.1 BEARBEITEN DER WERTE

#### **ÄNDERN DES TEXTWERTS EINES PARAMETERS**

Gehen Sie zum Einstellen eines Parameterwertes folgendermaßen vor:

1 Suchen Sie den Parameter mit Hilfe der Pfeiltasten.

2 Gehen Sie in den Bearbeitungsmodus und drücken Sie auf OK.



D. Die aktuelle Position im Menü

E. Die Steuerplatzanzeigen

F. Die Drehrichtungsanzeigen



3 Stellen Sie den neuen Wert mithilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN ein.



4 Bestätigen Sie die Änderung mit OK. Drücken Sie die Taste BACK/RESET, um die Änderung zu verwerfen und zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

#### **BEARBEITEN DER ZAHLENWERTE**

- 1 Suchen Sie den Parameter mit Hilfe der Pfeiltasten.
- 2 Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus.
- 3 Springen Sie mit den Pfeiltasten NACH LINKS/ NACH RECHTS von Ziffer zu Ziffer. Ändern Sie die Ziffern mithilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN.
- 4 Bestätigen Sie die Änderung mit OK. Drücken Sie die Taste BACK/RESET, um die Änderung zu verwerfen und zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

#### 3.3.2 QUITTIEREN VON FEHLERN

Um einen Fehler zu quittieren, können Sie entweder die RESET-Taste oder den Parameter "Fehl.quittieren" verwenden. Siehe hierzu die Anleitung in *11.1 Anzeige eines Fehlers*.

#### 3.3.3 DIE FUNCT-TASTE

Die Funct-Taste verfügt über drei Funktionen:

- Schnellzugriff auf die Steuerungsseite
- einfacher Wechsel zwischen den Steuerplätzen "Ort" und "Fern"
- Ändern der Drehrichtung

Die Auswahl des Steuerplatzes entscheidet darüber, woher der Frequenzumrichter die Start- und Stopp-Befehle erhält. Für jeden Steuerplatz gibt es einen eigenen Parameter zur Wahl der Frequenzsollwert-Quelle. Der lokale Steuerplatz ist immer die Steuertafel. Als Fernsteuerungsplatz können Sie E/A oder Feldbus festgelegen. Der aktuelle Steuerplatz wird in der Statuszeile des Displays angezeigt.

Als Fernsteuerungsplätze können Sie E/A A, E/A B und Feldbus verwenden. E/A A und Feldbus haben die niedrigste Priorität. Die Auswahl des Fernsteuerungsplatzes erfolgt über P3.2.1. E/A B kann die Fernsteuerungsplätze E/A A und Feldbus mit einem Digitaleingang

FAULT

ALARM

umgehen. Die Auswahl des Digitaleingangs erfolgt über P3.5.1.5 "Steuerplatz E/A B erzwingen".

Zur lokalen Steuerung wird immer die Steuertafel als Steuerplatz verwendet. Die lokale Steuerung hat eine höhere Priorität als die Fernsteuerung. Daher wechselt der Steuerplatz beispielsweise auch dann zu "Steuertafel", wenn eine Umgehung über Parameter P3.5.1.5 via Digitaleingang stattgefunden hat (während "Fern" eingestellt ist), sobald "Ort" gewählt wird. Verwenden Sie die Funct-Taste oder P3.2.2 "Ort/Fern", um zwischen lokaler und Fernsteuerung zu wechseln.

READY

RUN

STOP

PARAMETERS

#### ÄNDERN DES STEUERPLATZES

1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.

2 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/ NACH UNTEN zum Auswahlmenü "Ort/Fern". Drücken Sie auf OK.

3 Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten NACH OBEN/ NACH UNTEN zwischen lokaler und Fernsteuerung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.



 Wurde allerdings der Fernsteuerungsplatz zu "Ort" (Steuertafel) geändert, werden Sie zur Sollwerteinstellung über die Steuertafel aufgefordert.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, kehrt das Display zu der Position zurück, an der Sie sich vor Drücken der Funct-Taste befanden.

FAULT

BUS

FAULT

BUS

FAULT

BUS

#### AUFRUFEN DER STEUERUNGSSEITE

Die wichtigsten Werte lassen sich leicht auf der Steuerungsseite überwachen.

READY

FWD

READY

FWD

READY

FWD

RUN

REV/

RUN

RFV

RUN

ONTROL

STOP

I/O

STOP

I/O

STOP

KEYPA] REF

H7

I/O

RFV

PARAMETERS

ALARM

KEYPAD

ALARM

 $\{J\}$ 

**KEYPAD** 

ALARM

KEYPAD

1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.

 Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um die Steuerungsseite auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Steuerungsseite wird geöffnet.

3 Wenn Sie den lokalen Steuerplatz und die Sollwerteinstellung über die Steuertafel verwenden, können Sie P3.3.6 "St.tafelsollwert" mit der OK-Taste bestätigen.

Weitere Informationen zur Sollwerteinstellung über die Steuertafel finden Sie in Kapitel 5.3 *Gruppe 3.3: Steuerungssollwerteinstellungen*). Wenn andere Steuerplätze oder Sollwerte verwendet werden, wird der Frequenzsollwert angezeigt. Dieser kann nicht verändert werden. Die anderen Werte auf der Seite sind Betriebsdaten. Sie können eine Auswahl der hier angezeigten Werte treffen (siehe hierzu die Anleitung in Kapitel 4.1.1 Multimonitor).

#### ÄNDERN DER DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung des Motors lässt sich mit der Funct-Taste schnell ändern.



#### HINWEIS!

Der Befehl "Richtung ändern" ist im Menü nur dann verfügbar, wenn der Steuerplatz "Ort" ausgewählt wurde.

- 1 Drücken Sie an beliebiger Stelle der Menüstruktur die Taste FUNCT.
- 2 Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um die Option "Richtung ändern" auszuwählen. Drücken Sie auf OK.
- 3 Legen Sie eine neue Drehrichtung fest. Die aktuelle Drehrichtung blinkt. Drücken Sie auf OK. Die Drehrichtung ändert sich sofort, und das Pfeilsymbol im Statusfeld des Displays ebenfalls.

## 3.4 MENÜSTRUKTUR

Menü	Funktion			
Schnelleinstellungen	Siehe Kapitel 1.4.1 Vacon HVAC-Applikation.			
Monitor	Multimonitor *			
	Basis			
	Timerfunktionen			
	PID-Regler 1			
	PID-Regler 2			
	Multi-Pump			
	Feldbusdaten			
	Temperatureingänge **			
Parameter	Siehe Kapitel 5 Menü "Parameter".			
Fehlerspeicher	Aktive Fehler			
	Fehler quittieren			
	Fehlerspeicher			
	Gesamtzähler			
	Rückstellbare Zähler			
	Software-Info			
E/A und Hardware	Standard-E/A			
	Steckplatz C			
	Steckplatz D			
	Steckplatz E			
	Echtzeituhr			
	Einstellungen: Leistungseinheit (Einst:LeistEinh)			
	Steuertafel			
	RS-485			
	Ethernet			

Menü	Funktion
Benutzereinstellungen	Sprachenauswahl
	Applikationswahl
	Parameter-Backup*
	Name d. FU
Favoriten*	Siehe Kapitel 8.2 Favoriten.
Anwendergruppen	Siehe Kapitel 8.3 Anwendergruppen.

\* Diese Funktion ist in der Steuertafel mit Text-Display nicht verfügbar.

\*\* = Die Funktion ist nur verfügbar, wenn die Optionskarte OPT-88 oder OPT-BH an den Frequenzumrichter angeschlossen ist.

#### 3.4.1 SCHNELLEINSTELLUNGEN

Das Einstellungsmenü zur Schnelleinstellung enthält die Mindestmenge der bei der Installation und Inbetriebnahme der Vacon 100 HVAC-Applikation am meisten verwendeten Parameter. Diese Parameter werden in der ersten Parametergruppe zusammengefasst, damit sie schnell und einfach aufzufinden sind. Sie können sie aber auch in ihren eigentlichen Parametergruppen finden und ändern. Wenn Sie einen Parameterwert in der Gruppe für die Schnelleinstellung ändern, wird diese Änderung auch in der eigentlichen Gruppe übernommen. Nähere Informationen zu den Parametern dieser Gruppe finden Sie in den Kapiteln *1.3 Erstes Anlaufen* und *2 Assistenten*.

#### 3.4.2 MONITOR

#### MULTIMONITOR

Mit der Mulitmonitor-Funktion können Sie vier bis neun Werte sammeln, die Sie überwachen möchten. Siehe Kapitel *4.1.1 Multimonitor*.

#### HINWEIS!

Die Multimonitor-Funktion ist im Text-Display nicht verfügbar.

#### BASIS

Bei den Betriebsdaten handelt es sich sowohl um die Istwerte der Parameter und Signale als auch um Statusinformationen und Messwerte. Siehe Kapitel *4.1.2 Basis*.

#### TIMERFUNKTIONEN

Mit dieser Funktion können Sie die Timerfunktionen und die Echtzeituhr überwachen. Siehe Kapitel *4.1.3 Überwachen der Timerfunktionen*.

#### PID-REGLER 1

Mit dieser Funktion können Sie die Werte des PID-Reglers überwachen. Siehe Kapitel 4.1.4 PID1-Regler-Überwachung.

#### PID-REGLER 2

Mit dieser Funktion können Sie die Werte des PID-Reglers überwachen. Siehe Kapitel 4.1.5 PID2-Regler-Überwachung.

#### MULTI-PUMP

Mit dieser Funktion können Sie die Werte überwachen, die mit dem geleichzeitigen Betrieb mehrerer Umrichter zusammenhängen. Siehe Kapitel *4.1.6 Überwachen der MultiPump-Funktion*.

#### FELDBUSDATEN

Mit dieser Funktion können Sie die Feldbusdaten als Betriebswerte anzeigen lassen. Dies ist z. B. bei der Inbetriebnahme des Feldbus nützlich. Siehe Kapitel *4.1.7 Feldbus-Prozessdatenüberwachung.* 

#### 3.5 VACON LIVE

Vacon Live ist ein PC-Tool für die Inbetriebnahme und Wartung der Frequenzumrichter Vacon® 10, Vacon® 20 und Vacon® 100. Sie können das Vacon-Live-Tool von http://drives.danfoss.com herunterladen.

Vacon Live beinhaltet folgende Funktionen:

- Parametrisierung, Überwachung, Umrichterinformationen, Data Logger usw.
- Das Software-Download-Tool Vacon Loader
- Unterstützung einer seriellen Kommunikation sowie von Ethernet
- Unterstützung von Windows XP, Vista, 7 und 8
- 17 Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch und Türkisch

Die Verbindung zwischen Frequenzumrichter und PC-Tool können Sie über das serielle Kommunikationskabel von Vacon herstellen. Die Treiber für die serielle Kommunikation werden bei der Installation von Vacon Live automatisch installiert. Wenn Sie das Kabel angeschlossen haben, findet Vacon Live den angeschlossenen Umrichter automatisch.

Weitere Hinweise zur Verwendung von Vacon Live finden Sie im Hilfemenü des Programms.

Edit View Drive Tools Help					VACO	<b>N</b>	DRIVES
Drives Parameter Browser X							
Drive X N L A			Search				
Fire A CA Manu	* In	dex VariableText	Value	Min	Max	Unit	Defa
A Dick Setup		1. Quick Setup (29)					
1.31. Standard	P1	2 Application	Standard	Standard	Motor Potentiometer		Standar
2.1. Multimonitor	= P1	3 MinFregReference	0.00	0.00	50.00	Hz	0.00
2.3. Basic	PI	4 MaxFreoReference	50.00	0.00	320.00	Hz	0.00
2.4. VO	P 1	5 Accel Time 1	5.0	0.1	3000.0	5	5.0
2.7. Timer Functions	P1	6 Decel Time 1	5.0	0.1	3000.0	5	5.0
2.8. PID Controller	P1	7 Current Limit	3.70	0.26	5.20	A	0.00
2.9. ExtPID Controller	P1	8 Motor Type	Induction Motor	Induction Motor	PM Motor		Inductio
2.10. Multi-Pump	P1	9 Motor Nom Volta	230	180	240	v	0
2.12. Fieldbus Data	P1	10 Motor Nom Freq	50.00	8.00	320.00	Hz	0.00
2.13. Drive Customizer	P 1	11 Motor Nom Speed	1370	24	19200	rpm	0
<ul> <li>A 3.1 Motor Settings</li> </ul>	P1	12 Motor Nom Currnt	1.90	0.26	5.20	A	0.00
3.1.1. Motor Nameplate	P1	13 Motor Cos Phi	0.74	0.30	1.00		0.00
<ul> <li>3.1.2. Motor Control</li> </ul>	P1	14 Energy Optimization	Disabled	Disabled	Enabled		Disabl
3.1.3. Limits	PI	15 Identification	No Action	No Action	With Rotation		No Act
3.1.4.12. If Start	P1	16 Start Function	Ramping	Ramoing	Elvion Start		Ramo
J.2. Start/Stop Setup	P1	17 Stop Function	Coasting	Coasting	Ramping		Coast
▲ J 3.3. References	P1	18 Automatic Reset	Disabled	Disabled	Enabled		Disabl
A 3.3.2. Torque Ref	PI	19 External Fault	Fault	No Action	Fault Coast		Fault
J.3.2.7. Torque Ctrl Ope	Loop P1	20 Al Low Fault	No Action	No Action	Fault.Coast		No Act
3.3.3. Preset Freqs	P1	21 Rem. Ctrl. Place	I/O Control	I/O Control	FieldbusCTRL		UO Co
3.3.5. Joystick	P1	22 I/O A Ref sel	AI1+A/2	PresetFreq0	Block Out 10	_	AI1+A
3.3.6. Jogging	PI	23 Keypad Ref Sel	Keypad Ref	PresetFreq0	Block Out. 10	_	Keypa
▲ J 3.4. Ramps And Brakes	P1	24 FieldBus Ref Sel	Fieldbus	PresetFreq0	Block Out.10		Fieldb
3.4.1. Ramp 1	P1	25 Al1 Signal Range	0-10V/0-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA		0-10V
3.4.3. Start Magnetizat.	P1	26 Al2 Signal Range	2-10V/4-20mA	0-10V/0-20mA	2-10V/4-20mA		2-10V/
3.4.4. DC Brake	P1	27 RO1 Function	Run	Not Used	Motor PreHeat Active		Run
3.4.5. Flux Braking	* *		m	1225.8.1 1 C.S.	And the second se		

Abb. 11: Das PC-Tool Vacon Live

# 4 MENÜ "BETRIEBSDATEN"

#### 4.1 MONITORGRUPPE

Sie könne die Istwerte der Parameter und Signale überwachen. Außerdem können Sie die Status und Messungen überwachen. Einige der zu überwachenden Werte können angepasst werden.

#### 4.1.1 MULTIMONITOR

Auf der Multimonitor-Seite können Sie neun Elemente zusammenfassen, die Sie überwachen möchten.

#### ÄNDERN DER ZU ÜBERWACHENDEN ELEMENTE

1 Gehen Sie in das Menü "Monitor" und drücken Sie auf OK.



2 Rufen Sie die Ansicht "Multimonitor" auf.

3 Aktivieren Sie ein altes Element, um es zu ersetzen. Verwenden Sie hierzu die Pfeiltasten.

STOP	C READY			I/O
	ID:		Monitor M2.1	
Ű,	Mult	imor	itor	
	Basi (7	.c ')		
	Time (13	r Fu 3)	nctions	

STOP	$\mathcal{C}$	READY		I/O			
	Multimonitor ID:25 FreqReference						
FreqRefe	rence	Output Freq	Mot	or Speed			
20.0	Hz	0.00 Hz	0	.0 rpm			
Motor C	urre	Motor Torque	Moto	r Voltage			
0.00	А	0.00 %		0.0V			
DC-link	volt	Unit Tempera	Moto	r Tempera			
0.0	7	81.9°C		0.0%			

4 Drücken Sie auf OK, um ein neues Element aus der Liste auszuwählen.

	DY I/O
Free	qReference
ID:1	M2.1.1.1
Output frequent	су 0.00 Нz
FreqReference	10.00 Hz
Motor Speed	0.00 rpm
Motor Current	0.00 A
Motor Torque	0.00 %
Motor Power	0.00 %

#### 4.1.2 BASIS

Die Basisbetriebsdaten sind die Istwerte der ausgewählten Parameter, Signale, Status- und Messwerte. Die verschiedenen Anwendungen können unterschiedlich viele Überwachungswerte haben.

Die Basis-Betriebsdaten mit den zugehörigen Daten sehen Sie in der nächsten Tabelle.



#### HINWEIS!

Im Menü "Monitor" stehen nur Status von Standard-E/A-Karten zur Verfügung. Die Statuswerte für alle E/A-Kartensignale finden Sie als Rohdaten im Systemmenü "E/A und Hardware".

Überprüfen Sie die Statuswerte von E/A-Erweiterungskarten im Systemmenü "E/A und Hardware", wenn Sie vom System dazu aufgefordert werden.

Tabelle 3:	Elemente d	es Menüs	Betriebsdaten"
labette of	Eternerite a	co i iciiao "	Betriebbuuten

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.2.1	Ausgangsfrequenz	Hz	1	
V2.2.2	Frequenzsollwert	Hz	25	
V2.2.3	Motordrehzahl	UpM	2	
V2.2.4	Motorstrom	А	3	
V2.2.5	Motordrehmoment	%	4	
V2.2.7	Motorwellenleistung	%	5	
V2.2.8	Motorwellenleistung	kW/PS	73	
V2.2.9	Motorspannung	V	6	
V2.2.10	DC-Zwischenkreis- Spannung	V	7	
V2.2.11	Gerätetemperatur	°C	8	
V2.2.12	Motortemperatur	%	9	
V2.2.13	Analogeingang 1	%	59	
V2.2.14	Analogeingang 2	%	60	
V2.2.15	Analogausgang 1	%	81	
V2.2.16	Motorvorheizung		1228	0 = AUS 1 = Heizung (Gleichstrom wird zugeführt)
V2.2.17	Wort Frequenzum- richterstatus		43	B1 = Bereit B2 = Betrieb B3 = Fehler B6 = Startfreigabe B7 = Warnung aktiv B10 = DC-Strom im Stopp B11 = DC-Bremse aktiv B12 = Startanfrage B13 = Motorregler aktiv
V2.2.19	Brand-Modus-Sta- tus		1597	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben 2 = Aktiviert 3 = Test-Modus
V2.2.20	Wort 1 DIN-Status		56	
V2.2.21	Wort 2 DIN-Status		57	
V2.2.22	Motorstrom mit 1 Dezimalstelle		45	

4

#### Tabelle 3: Elemente des Menüs "Betriebsdaten"

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.2.23	Appl.Statuswort 1		89	B0 = Interlock1 B1 = Interlock2, B5 = I/O A Steuerung aktiv B6 = E/A B-Steuerung aktiv B7 = Feldbus-Steuerung aktiv B8 = Steuerplatz Ort aktiv B9 = PC-Steuerung aktiv B10 = Festdrehzahlen aktiv B12 = Brand-Modus aktiv B13 = Vorheizung aktiv
V2.2.24	Appl.Statuswort 2		90	B0 = Beschl./Brems. gesperrt B1 = Motorschalter aktiv
V2.2.25	Rückstellbarer kWh- Zähler niedrig		1054	
V2.2.26	Rückstellbarer kWh- Zähler hoch		1067	
V2.2.27	LetzterAktiverFeh- lerCode		37	
V2.2.28	LetzterAktiverFehler ID		95	
V2.2.29	LetzterAktiverA- larmCode		74	
V2.2.30	LetzterAktiverAlarm ID		94	
V2.2.31	U Phase Strom	А	39	
V2.2.32	V Phase Strom	А	40	
V2.2.33	W Phase Strom	А	41	
V2.2.34	Motorregelstatus		77	B0: Stromgrenze (Motor) B1: Stromgrenze (Generator) B2: Drehmomentgrenze (Motor) B3: Drehmomentgrenze (Generator) B4: Überspannungsregler B5: Unterspannungsregler B6: Leistungsgrenze (Motor) B7: Leistungsgrenze (Generator)

#### 4.1.3 ÜBERWACHEN DER TIMERFUNKTIONEN

Überwachen Sie die Timerfunktionen und die Echtzeituhr.

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.3.1	ZK 1, ZK 2, ZK 3		1441	
V2.3.2	Intervall 1		1442	
V2.3.3	Intervall 2		1443	
V2.3.4	Intervall 3		1444	
V2.3.5	Intervall 4		1445	
V2.3.6	Intervall 5		1446	
V2.3.7	Timer 1	S	1447	
V2.3.8	Timer 2	S	1448	
V2.3.9	Timer 3	S	1449	
V2.3.10	Echtzeituhr		1450	

Tabelle 4: Überwachen der Timerfunktionen

#### 4.1.4 PID1-REGLER-ÜBERWACHUNG

Tabelle 5: Überwachen der Werte des PID1-Reglers

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.4.1	PID1 Einstellwert	variiert	20	
V2.4.2	PID1 Rückmeldung	variiert	21	
V2.4.3	PID1-Regelabwei- chung	variiert	22	
V2.4.4	PID1-Ausgang	%	23	
V2.4.5	PID1-Status		24	0 = Angehalten 1 = In Betrieb 3 = Sleep-Modus 4 = Im Totbereich (siehe Kapitel <i>5.12 Gruppe 3.12: PID-Regler 1</i> )

4

#### 4.1.5 PID2-REGLER-ÜBERWACHUNG

#### Tabelle 6: Überwachen der Werte des PID2-Reglers

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.5.1	PID2 Einstellwert	variiert	83	
V2.5.2	PID2 Rückmeldung	variiert	84	
V2.5.3	PID2-Regelabwei- chung	variiert	85	
V2.5.4	PID2-Ausgang	%	86	
V2.5.5	PID2-Status		87	0 = Angehalten 1 = In Betrieb 2 = Im Totbereich (siehe Kapitel <i>5.13 Gruppe 3.13:</i> <i>PID-Regler 2</i> )

#### 4.1.6 ÜBERWACHEN DER MULTIPUMP-FUNKTION

#### Tabelle 7: Überwachen der Multi-Pump-Funktion

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.6.1	Laufende Motoren		30	
V2.6.2	Autow.Ein/Aus		1114	

LOCAL CONTACTS: HTTP://DRIVES.DANFOSS.COM/DANFOSS-DRIVES/LOCAL-CONTACTS/

#### 4.1.7 FELDBUS-PROZESSDATENÜBERWACHUNG

#### Tabelle 8: Feldbus-Datenüberwachung

Index	Betriebswert	Einheit	ID	Beschreibung
V2.8.1	FB-Steuerwort		874	
V2.8.2	FB Drehzahlsollwert		875	
V2.8.3	FB Data In 1		876	
V2.8.4	FB Data In 2		877	
V2.8.5	FB Data In 3		878	
V2.8.6	FB Data In 4		879	
V2.8.7	FB Data In 5		880	
V2.8.8	FB Data In 6		881	
V2.8.9	FB Data In 7		882	
V2.8.10	FB Data In 8		883	
V2.8.11	FB-Statuswort		864	
V2.8.12	FB Drehzahl-Istwert		865	
V2.8.13	FB Data Out 1		866	
V2.8.14	FB Data Out 2		867	
V2.8.15	FB Data Out 3		868	
V2.8.16	FB Data Out 4		869	
V2.8.17	FB Data Out 5		870	
V2.8.18	FB Data Out 6		871	
V2.8.19	FB Data Out 7		872	
V2.8.20	FB Data Out 8		873	

# 5 MENÜ "PARAMETER"

Die HVAC-Applikation umfasst die folgenden Parametergruppen:

Menü und Parametergruppe	Beschreibung
Gruppe 3.1: Motoreinstellungen	Grundlegende und erweiterte Motoreinstellungen.
Gruppe 3.2: Start/Stopp-Einstellungen	Start- und Stoppfunktionen.
Gruppe 3.3: Steuerungssollwerteinstellungen	Frequenzsollwert-Einstellung.
Gruppe 3.4: Rampen- und Bremseinstellung	Beschleunigungs-/Verzögerungseinstellung.
Gruppe 3.5: E/A Konfiguration	E/A-Programmierung.
Gruppe 3.6: Datenzuordnung für den Feldbus	Feldbus-Datenausgangparameter.
Gruppe 3.7: Frequenzausblendungen	Frequenzprogrammierung verhindern.
Gruppe 3.8: Grenzenüberwachungen	Programmierbare Grenzwertregler.
Gruppe 3.9: Schutzfunktionen	Schutzkonfiguration.
Gruppe 3.10: Automatische Fehlerquittierung	Automatisches Zurücksetzen nach einer fehlerhaften Konfiguration.
Gruppe 3.11: Timerfunktionen	Konfiguration von 3 Timern basierend auf der Echt- zeituhr
Gruppe 3.12: PID-Regler 1	Parameter für PID-Regler 1. Motorsteuerung oder externe Nutzung.
Gruppe 3.13: PID-Regler 2	Parameter für PID-Regler 2. Externe Nutzung.
Gruppe 3.14: Multi-Pump	Parameter für ein Multi-Pump-System
Gruppe 3.16: Brand-Modus	Parameter für den Brand-Modus.
Gruppe 3.17 Applikationseinstellungen	
Gruppe 3.18 kWh Impulsausgang	Parameter für die Konfiguration eines Digitalaus- gangs, die Impulse geben, die dem kWh-Zähler ent- sprechen.

#### 5.1 GRUPPE 3.1: MOTOREINSTELLUNGEN



#### HINWEIS!

Diese Parameter sind gesperrt, wenn sich der Antrieb im Status RUN befindet.

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.1.1.1	Motornennspannung	variiert	variiert	v	variiert	110	
P3.1.1.2	Motornennfrequenz	8.00	320.00	Hz	50 / 60	111	
P3.1.1.3	Motornenndrehzahl	24	19200	UpM	variiert	112	
P3.1.1.4	Motornennstrom	variiert	variiert	А	variiert	113	
P3.1.1.5	Motor Cos Phi	0.30	1.00		variiert	120	
P3.1.1.6	Motornennleistung	variiert	variiert	kW	variiert	116	
P3.1.1.7	Motorstromgrenze	variiert	variiert	А	variiert	107	
P3.1.1.8	Motortyp	0	1		0	650	0 = Asynchronmotor 1 = PM-Synchronmotor

#### Tabelle 9: Motortypenschild-Parameter

#### Tabelle 10: Motorsteuereinstellungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.1.2.1	Schaltfrequenz	1.5	variiert	kHz	variiert	601	
P3.1.2.2	Motorschalter	0	1		0	653	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.1.2.4	Nullfrequenzspan- nung	0.00	40.00	%	variiert	606	
P3.1.2.5	Motor-Vorheizfunk- tion	0	3		0	1225	0 = Nicht verwendet 1 = Immer im Stopp- status 2 = Steuerung über DI 3 = TempGrenze (Kühl- körper)
P3.1.2.6	Temperaturgrenze Motorvorheizung	-20	100	°C	0	1226	
P3.1.2.7	Vorheizstrom	0	0,5 * IL	А	variiert	1227	
P3.1.2.8	Auswahl des U/f- Verhältnisses	0	1		variiert	108	0=Linear 1=Quadratisch
P3.1.2.15	Überspannungsreg- ler	0	1		1	607	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.1.2.16	Unterspannungsreg- ler	0	1		1	608	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.1.2.17	Statorspannung ein- stellen	50.0	150.0	%	100.0	659	
P3.1.2.18	Energieoptimierung	0	1		0	666	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.1.2.19	Flieg.Start Optionen	0	65			1590	B0 = Rückwärtssuche deaktivieren B6 = Flussaufbau mit Stromregelung
P3.1.2.20	I/f-Start	0	1		0	534	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.1.2.21	I/f-Start Frequenz	5.0	25	Hz	0.2 * P3.1.1.2	535	
P3.1.2.22	I/f-Start Strom	0	100	%	80	536	

#### 5.2 GRUPPE 3.2: START/STOPP-EINSTELLUNGEN

#### Tabelle 11: Start/Stopp-Einstellungsmenü

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.2.1	Fernsteuerungsplatz	0	1		0	172	0 = E/A-Steuerung 1 = Feldbus-Steuerung
P3.2.2	Fern/Ort	0	1		0	211	0 = Fern 1 = Ort
P3.2.3	Stopptaste Steuerta- fel	0	1		0	114	0 = Nein (Immer akti- viert) 1 = Ja (Nur in der Steu- ertafelsteuerung akti- viert)
P3.2.4	ANS START Funkt.	0	1		variiert	505	0 = Rampe 1 = Fliegender Start
P3.2.5	STOP Funktion	0	1		0	506	0 = Leerauslauf 1 = Rampe
P3.2.6	E/A A Start/Stopp- Auswahl	0	4		0	300	Auswahl = 0 Steuersignal 1 = Vor- wärts Steuersignal 2 = Rück- wärts Auswahl = 1 Steuersignal 1 = Vor- wärts (Flanke) Steuersignal 2 = Inver- tiert Stopp Auswahl = 2 Steuersignal 1 = Vor- wärts (Flanke) Steuersignal 2 = Rück- wärts (Flanke) Auswahl = 3 Steuersignal 1 = Start Steuersignal 2 = Rück- wärts Auswahl = 4 Steuersignal 1 = Start (Flanke) Steuersignal 1 = Start (Flanke) Steuersignal 1 = Start (Flanke) Steuersignal 2 = Rück- wärts

Tabelle 11: Start/Stopp-Einstellungsmenü

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.2.7	E/A B Start/Stopp- Auswahl	0	4		0	363	Siehe oben.
P3.2.8	Feldbus: Startaus- wahl	0	1		0	889	0 = Anstiegsflanke erforderlich 1 = Status
P3.2.9	Start Delay	0.00	60.00	S	0.00	524	

#### 5.3 GRUPPE 3.3: STEUERUNGSSOLLWERTEINSTELLUNGEN

Tabelle 12: Steuerungssollwerteinstellungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.3.1	Mindestfrequenz	0.00	P3.3.2	Hz	0.00	101	
P3.3.2	Maximalfrequenz	P3.3.1	320.00	Hz	0.00	102	
P3.3.3	E/A-Sollwert A, Aus- wahl	1	11		6	117	1 = Festfrequenz 0 2 = Steuertafelsollwert 3 = Feldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID-Sollwert 1 8 = Motorpotentiome- ter 9 = Durchschnitt (AI1, AI2) 10 = Min (AI1, AI2) 11 = Max (AI1, AI2)
P3.3.4	E/A B Sollwertwahl	1	11		4	131	
P3.3.5	Auswahl Steuertafel- sollwert	1	8		2	121	1 = Festfrequenz 0 2 = Steuertafel 3 = Feldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID-Sollwert 1 8 = Motorpotentiome- ter
P3.3.6	Sollw:STafel	P3.3.1	P3.3.2	Hz	0.00	184	
P3.3.7	Richtung:STafel	0	1		0	123	0 = Vorwärts 1 = Rückwärts
P3.3.8	Kopie des Steuerta- felsollwerts	0	2		1	181	0 = Sollwertekopie 1 = Sollwert & Ausfüh- rungsstatus kopieren 2 = Kein Kopieren
P3.3.9	Feldbussollwert, Auswahl	1	8		3	122	1 = Festfrequenz 0 2 = Steuertafel 3 = Feldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID-Sollwert 1 8 = Motorpotentiome- ter

Tabelle 1	12: Steuerungssollwerte	einstellungen
I abelle I	12: Sleuei uliyssollwei le	emstettungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.3.10	Festfrequenzmodus	0	1		0	182	0 = Binär-Modus 1 = Zahl der Eingänge
P3.3.11	Festfrequenz 0	P3.3.1	P3.3.2	Hz	5.00	180	
P3.3.12	Festfrequenz 1	P3.3.1	P3.3.1	Hz	10.00	105	
P3.3.13	Festfrequenz 2	P3.3.1	P3.3.1	Hz	15.00	106	
P3.3.14	Festfrequenz 3	P3.3.1	P3.3.1	Hz	20.00	126	
P3.3.15	Festfrequenz 4	P3.3.1	P3.3.1	Hz	25.00	127	
P3.3.16	Festfrequenz 5	P3.3.1	P3.3.1	Hz	30.00	128	
P3.3.17	Festfrequenz 6	P3.3.1	P3.3.1	Hz	40.00	129	
P3.3.18	Festfrequenz 7	P3.3.1	P3.3.1	Hz	50.00	130	
P3.3.19	Festdrehzahl nach Warnung	P3.3.1	P3.3.2	Hz	25.00	183	
P3.3.20	Rampenzeit Motor- potentiometer	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	
P3.3.21	Motorpotentiometer zurücksetzen	0	2		1	367	0 = Kein Reset 1 = Reset, sobald gestoppt 2 = Reset bei Abschal- ten der Netzspg.
P3.3.22	Rückwärts	0	1		0	15530	0 = Umkehr zulässig 1 = Umkehr verhindert

#### 5.4 GRUPPE 3.4: RAMPEN- UND BREMSVERHALTEN

#### Tabelle 13: Rampen- und Bremsverhalten

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.4.1	Rampe 1 Verschl.	0.0	10.0	s	0.0	500	
P3.4.2	Beschleunigungszeit 1	0.1	3000.0	S	5.0	103	
P3.4.3	Bremszeit 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	
P3.4.4	Rampe 2 Verschl.	0.0	10.0	S	0.0	501	
P3.4.5	Beschleunigungszeit 2	0.1	3000.0	S	20.0	502	
P3.4.6	Bremszeit 2	0.1	3000.0	s	20.0	503	
P3.4.7	Start-Magnetisie- rungszeit	0.00	600.00	S	0.00	516	
P3.4.8	Start-Magnetisie- rungsstrom	variiert	variiert	А	variiert	517	
P3.4.9	DC-Bremszeit bei Stopp	0.00	600.00	S	0.00	508	
P3.4.10	DC-Bremsstrom	variiert	variiert	А	variiert	507	0 = Gesperrt
P3.4.11	Startfrequenz für DC-Bremsung bei Rampenstopp	0.10	10.00	Hz	1.50	515	
P3.4.12	Flussbremsung	0	1		0	520	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.4.13	Flussbremsstrom	0	variiert	А	variiert	519	

#### 5.5 GRUPPE 3.5: E/A-KONFIGURATION

#### Tabelle 14: Einstellungen für Digitaleingänge

Index	Parameter	Werkseinst.	ID	Beschreibung
P3.5.1.1	Steuersignal 1 A	DigIN SlotA.1	403	
P3.5.1.2	Steuersignal 2 A	DigIN SlotA.2	404	
P3.5.1.3	Steuersignal 1 B	DigIN Slot0.1	423	
P3.5.1.4	Steuersignal 2 B	DigIN Slot0.1	424	
P3.5.1.5	Steuerplatz E/A B erzwingen	DigIN Slot0.1	425	
P3.5.1.6	Sollwert E/A B erzwingen	DigIN Slot0.1	343	
P3.5.1.7	Externer Fehler Schließer	DigIN SlotA.3	405	OPEN = OK CLOSED = Externer Fehler
P3.5.1.8	Externer Fehler Öffner	DigIN Slot0.2	406	OPEN = Externer Fehler CLOSED = OK
P3.5.1.9	Fehlerrückst. Schließer	DigIN SlotA.6	414	
P3.5.1.10	Fehlerrückst. öffnen	DigIN Slot0.1	213	
P3.5.1.11	Start Freigabe	DigIN Slot0.2	407	
P3.5.1.12	Start Interlock 1	DigIN Slot0.2	1041	
P3.5.1.13	Start Interlock 2	DigIN Slot0.2	1042	
P3.5.1.14	Motorvorheizung EIN	DigIN Slot0.1	1044	OPEN = Keine Aktion. CLOSED = Im Stopp-Status wird der Gleichstrom der Motorvorheizung verwendet. Wird verwendet, wenn P3.1.2.5 den Wert 2 hat.
P3.5.1.15	Festfrequenzwahl 0	DigIN SlotA.4	419	
P3.5.1.16	Festfrequenzwahl 1	DigIN SlotA.5	420	
P3.5.1.17	Festfrequenzwahl 2	DigIN Slot0.1	421	
P3.5.1.18	Timer 1	DigIN Slot0.1	447	
P3.5.1.19	Timer 2	DigIN Slot0.1	448	
P3.5.1.20	Timer 3	DigIN Slot0.1	449	
P3.5.1.21	Timerfunktion deaktivieren	DigIN Slot0.1	1499	CLOSED = Deaktiviert die Timerfunk- tionen und setzt die Timer zurück. OPEN = Aktiviert die Timerfunktio- nen.

Tabelle 14: Einstellungen für Digitaleingänge

Index	Parameter	Werkseinst.	ID	Beschreibung
P3.5.1.22	PID1-Einstellwert Boost	DigIN Slot0.1	1046	OPEN = Keine Erhöhung CLOSED = Erhöhung
P3.5.1.23	PID1 Wahl des Einstellwerts	DigIN Slot0.1	1047	OPEN = Einstellwert 1 CLOSED = Einstellwert 2
P3.5.1.24	PID2-Startsignal	DigIN Slot0.2	1049	OPEN = PID2 im Stopp-Modus CLOSED = PID2-Regelung
P3.5.1.25	PID2 Wahl des Einstellwerts	DigIN Slot0.1	1048	OPEN = Einstellwert 1 CLOSED = Einstellwert 2
P3.5.1.26	Motor 1 Interlock	DigIN Slot0.2	426	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv
P3.5.1.27	Motor 2 Interlock	DigIN Slot0.1	427	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv
P3.5.1.28	Motor 3 Interlock	DigIN Slot0.1	428	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv
P3.5.1.29	Motor 4 Interlock	DigIN Slot0.1	429	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv
P3.5.1.30	Motor 5 Interlock	DigIN Slot0.1	430	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv
P3.5.1.31	Motorpotentiometer schnel- ler	DigIN Slot0.1	418	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv. Der Motorpotentio- meter-Sollwert STEIGT, bis der Kon- takt geöffnet wird.
P3.5.1.32	Motorpotentiometer langsa- mer	DigIN Slot0.1	417	OPEN = Nicht aktiv CLOSED = Aktiv. Der Motorpotentio- meter-Sollwert SINKT, bis der Kon- takt geöffnet wird.
P3.5.1.33	Rampen Zeit Wahl	DigIN Slot0.1	408	OPEN = Rampe 1 Verschliff, Beschleunigungszeit 1 und Bremszeit 1 CLOSED = Rampe 2 Verschliff, Beschleunigungszeit 2 und Bremszeit 2.
P3.5.1.34	Feldbus-Steuerung	DigIN Slot0.1	411	CLOSED = Steuerplatz an den Feld- bus erzwingen
P3.5.1.39	Brand-Modus ein, Öffner	DigIN Slot0.2	1596	OPEN = Aktiv CLOSED = Nicht verwendet
P3.5.1.40	Brand-Modus ein, Schließer	DigIN Slot0.1	1619	OPEN = Nicht verwendet CLOSED = Aktiv
P3.5.1.41	Brand-Modus rückwärts	DigIN Slot0.1	1618	

Tabelle 14: Einstellungen für Digitaleingänge

Index	Parameter	Werkseinst.	ID	Beschreibung
P3.5.1.42	Strg.ü.St.tafel	DigIN Slot0.1	410	
P3.5.1.43	Rückstellbaren kWh-Zähler zurücksetzen	DigIN Slot0.1	1053	
P3.5.1.44	Auswahl der Festdrehzahl 0 für den Brand-Modus.	DigIN Slot0.1	15531	
P3.5.1.45	Auswahl der Festdrehzahl 1 für den Brand-Modus.	DigIN Slot0.1	15532	
P3.5.1.46	Param. Satz 1/2 Auswahl	DigIN Slot0.1	496	OPEN = Parametersatz 1 CLOSED = Parametersatz 2

Tabelle 15: Einstellungen für den Analogeingang

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.5.2.1	Al1 Signalauswahl				AnIN SlotA.1	377	
P3.5.2.2	Ai1 Filter Zeit	0.0	300.0	s	1.0	378	
P3.5.2.3	Ai1 Sign Bereich	0	1		0	379	0 = 0–10 V / 0–20 mA 1 = 2–10 V / 4–20 mA
P3.5.2.4	Al1 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	380	
P3.5.2.5	Al1 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	381	
P3.5.2.6	AI1 Signalinversion	0	1		0	387	0 = Normal 1 = Signal invertiert
P3.5.2.7	Al2 Signalauswahl				AnIN SlotA.2	388	(siehe P3.5.2.1)
P3.5.2.8	Filterzeit Al2	0.0	300.0	s	1.0	389	(siehe P3.5.2.2)
P3.5.2.9	AI2 Signalbereich	0	1		1	390	(siehe P3.5.2.3)
P3.5.2.10	Al2 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	391	(siehe P3.5.2.4)
P3.5.2.11	Al2 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	392	(siehe P3.5.2.5)
P3.5.2.12	AI2 Signalinversion	0	1		0	398	(siehe P3.5.2.6)
P3.5.2.13	AI3 Signalauswahl				AnIN Slot0.1	141	(siehe P3.5.2.1)
P3.5.2.14	Filterzeit AI3	0.0	300.0	s	1.0	142	(siehe P3.5.2.2)
P3.5.2.15	AI3 Signalbereich	0	1		0	143	(siehe P3.5.2.3)
P3.5.2.16	Al3 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	144	(siehe P3.5.2.4)
P3.5.2.17	Al3 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	145	(siehe P3.5.2.5)
P3.5.2.18	AI3 Signalinversion	0	1		0	151	(siehe P3.5.2.6)
P3.5.2.19	Al4 Signalauswahl				AnIN Slot0.1	152	(siehe P3.5.2.1)
P3.5.2.20	Filterzeit AI4	0.0	300.0	S	1.0	153	(siehe P3.5.2.2)
P3.5.2.21	AI4 Signalbereich	0	1		0	154	(siehe P3.5.2.3)
P3.5.2.22	Al4 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	155	(siehe P3.5.2.4)

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.5.2.23	Al4 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	156	(siehe P3.5.2.5)
P3.5.2.24	AI4 Signalinversion	0	1		0	162	(siehe P3.5.2.6)
P3.5.2.25	AI5 Signalauswahl				AnIN Slot0.1	188	(siehe P3.5.2.1)
P3.5.2.26	Filterzeit AI5	0.0	300.0	s	1.0	189	(siehe P3.5.2.2)
P3.5.2.27	AI5 Signalbereich	0	1		0	190	(siehe P3.5.2.3)
P3.5.2.28	Al5 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	191	(siehe P3.5.2.4)
P3.5.2.29	AI5 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	192	(siehe P3.5.2.5)
P3.5.2.30	AI5 Signalinversion	0	1		0	198	(siehe P3.5.2.6)
P3.5.2.31	Al6 Signalauswahl				AnIN Slot0.1	199	(siehe P3.5.2.1)
P3.5.2.32	Filterzeit Al6	0.0	300.0	S	1.0	200	(siehe P3.5.2.2)
P3.5.2.33	Al6 Signalbereich	0	1		0	201	(siehe P3.5.2.3)
P3.5.2.34	Al6 kundenspez. Min.	-160.00	160.00	%	0.00	203	(siehe P3.5.2.4)
P3.5.2.35	Al6 kundenspez. Max.	-160.00	160.00	%	100.00	204	(siehe P3.5.2.5)
P3.5.2.36	Al6 Signalinversion	0	1		0	209	(siehe P3.5.2.6)

Tabelle 15: Einstellungen für den Analogeingang

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.5.3.2.1	Basis R01 Funktion	0	41		2	11001	Die Funktionsaus- wahl für Basis R01 0 = Keine 1 = Bereit 2 = Betrieb 3 = Fehler 4 = Fehler invertiert 5 = Alarm 6 = Rückwärts 7 = Auf Drehzahl 8 = Motorregler aktiv 9 = Festdrehzahl 10 = Steuertafelsteue- rung 11 = E/A B aktiv 12 = Grenzenüberwa- chung 1 13 = Grenzenüberwa- chung 2 14 = Startsignal 15 = Reserviert 16 = Brand-Modus ein 17 = Steuerung Echt- zeituhr Kanal 1 18 = Steuerung Echt- zeituhr Kanal 2 19 = Steuerung Echt- zeituhr Kanal 3 20 = FB Control Word B13 21 = FB Control Word B14 22 = FB Control Word B15 23 = PID 1 im Sleep- Modus 24 = Reserviert 25 = PID1 Überwa- chungsgrenzen 26 = PID2 Überwa- chungsgrenzen 27 = Motor 1 Steue- rung 28 = Motor 2 Steue- rung

#### Tabelle 16: Digitalausgangseinstellungen für Standard-E/A-Karte

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.5.3.2.1	Basis R01 Funktion	0	41		2	11001	29 = Motor 3 Steue- rung 30 = Motor 4 Steue- rung 31 = Motor 5 Steue- rung 32 = Reserviert 33 = Reserviert 34 = Wartungswarnung 35 = Wartungsfehler 36 = Fehler: Thermis- tor 37 = Motorschalter 38 = Vorheizung 39 = kWh Impulsaus- gang 40 = Betriebsanzeige 41 = Ausgewählter Param. Satz
P3.5.3.2.2	Basis R01 Anzugver- zögerung	0.00	320.00	S	0.00	11002	
P3.5.3.2.3	Basis R01 Abfallver- zögerung	0.00	320.00	S	0.00	11003	
P3.5.3.2.4	Basis R02 Funktion	0	41		3	11004	Siehe P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	Basis R02 Anzugver- zögerung	0.00	320.00	S	0.00	11005	Siehe P3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	Basis R02 Abfallver- zögerung	0.00	320.00	S	0.00	11006	Siehe P3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Basis R03 Funktion	0	41		1	11007	Siehe P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.8							
P3.5.3.2.9							

#### Tabelle 16: Digitalausgangseinstellungen für Standard-E/A-Karte

#### DIE DIGITALAUSGÄNGE DER ZUSATZSTECKPLÄTZE C, D UND E.

Zeigt nur Parameter für vorhandene Ausgänge an Zusatzkarten in den Steckplätzen C, D und E. Auswahl wie bei Basis RO1 Funktion (P3.5.3.2.1).

Diese Gruppe bzw. diese Parameter sind nicht sichtbar, wenn in den Steckplätzen C, D und E keine Digitalausgänge vorhanden sind.

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.5.4.1.1	A01 Funktion	0	PID Rück- mel- dung		2	10050	0 = TEST 0 % (Nicht verwendet) 1 = TEST 100 % 2 = Ausgangsfrequenz (0-fmax) 3 = Frequenzsollwert (0-fmax) 4 = Motordrehzahl (0- Motornenndrehzahl) 5 = Ausgangsstrom (0 - InMotor) 6 = Motordrehmoment (0 - TnMotor) 7 = Motorleistung (0 - PnMotor) 8 = Motorspannung (0 - UnMotor) 9 = DC-Zwischenkreis- Spannung (0-1000 V) 10 = PID1-Ausgang (0- 100 % 11 = PID2-Ausgang (0- 100 % 12 = ProcessDataln1 (0-100 %) 13 = ProcessDataln2 (0-100 %) 15 = ProcessDataln3 (0-100 %) 15 = ProcessDataln5 (0-100 %) 17 = ProcessDataln7 (0-100 %) 18 = ProcessDataln8 (0-100 %)
P3.5.4.1.1	A01 Funktion	0	PID Rück- mel- dung		2	10050	
P3.5.4.1.2	A01 Filterzeit	0.0	300.0	S	1.0	10051	0 = Keine Filterung
P3.5.4.1.3	A01 Mindestsignal	0	1		0	10052	0 = 0 mA / 0 V 1 = 4 mA / 2 V
P3.5.4.1.4	A01 Min. Skalierung	variiert	variiert	variiert	0.0	10053	

#### Tabelle 17: Analogausgangseinstellungen Standard-E/A-Karte

#### Tabelle 17: Analogausgangseinstellungen Standard-E/A-Karte

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.5.4.1.5	A01 Max. Skalierung	variiert	variiert	variiert	0.0	10054	

#### ANALOGAUSGÄNGE STECKPLÄTZE C, D UND E

Zeigt nur Parameter für vorhandene Ausgänge in Steckplatz C/D/E. Die Auswahlmöglichkeiten sind dieselben wie in Basis A01. Diese Gruppe bzw. diese Parameter sind nicht sichtbar, wenn in den Steckplätzen C, D und E keine Digitalausgänge vorhanden sind.

#### 5.6 GRUPPE 3.6: DATENZUORDNUNG FÜR DEN FELDBUS

#### Tabelle 18: Datenzuordnung für den Feldbus

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.6.1	Feldbusdaten Aus- gang 1 Auswahl	0	35000		1	852	
P3.6.2	Feldbusdaten Aus- gang 2 Auswahl	0	35000		2	853	
P3.6.3	Feldbusdaten Aus- gang 3 Auswahl	0	35000		45	854	
P3.6.4	Feldbusdaten Aus- gang 4 Auswahl	0	35000		4	855	
P3.6.5	Feldbusdaten Aus- gang 5 Auswahl	0	35000		5	856	
P3.6.6	Feldbusdaten Aus- gang 6 Auswahl	0	35000		6	857	
P3.6.7	Feldbusdaten Aus- gang 7 Auswahl	0	35000		7	858	
P3.6.8	Feldbusdaten Aus- gang 8 Auswahl	0	35000		37	859	

Daten	Standardwert	Skalierung
Prozessdaten, Ausgang 1	Ausgangsfrequenz	0,01 Hz
Prozessdaten, Ausgang 2	Motordrehzahl	1 1/min
Prozessdaten, Ausgang 3	Motorstrom	0,1 A
Prozessdaten, Ausgang 4	Motordrehmoment	0.1%
Prozessdaten, Ausgang 5	Motorleistung	0.1%
Prozessdaten, Ausgang 6	Motorspannung	0,1 V
Prozessdaten, Ausgang 7	DC-Zwischenkreis-Spannung	1 V
Prozessdaten, Ausgang 8	Letzter aktiver Fehlercode	1

#### Tabelle 19: Die Standardwerte für Prozessdatenausgänge im Feldbus

Der Wert *2500* der Ausgangsfrequenz entspricht z. B. 25 Hz, da die Skalierung 0,01 beträgt. Alle in Kapitel *4.1 Monitorgruppe* aufgeführten Betriebsdaten erhalten den Skalierungswert.

#### 5.7 GRUPPE 3.7: FREQUENZAUSBLENDUNGEN

#### Tabelle 20: Frequenzausblendungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.7.1	Frequenzausblen- dungsbereich 1 untere Grenze	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Nicht verwendet
P3.7.2	Frequenzausblen- dungsbereich 1 obere Grenze	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Nicht verwendet
P3.7.3	Frequenzausblen- dungsbereich 2 untere Grenze	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Nicht verwendet
P3.7.4	Frequenzausblen- dungsbereich 2 obere Grenze	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Nicht verwendet
P3.7.5	Frequenzausblen- dungsbereich 3 untere Grenze	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Nicht verwendet
P3.7.6	Frequenzausblen- dungsbereich 3 obere Grenze	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Nicht verwendet
P3.7.7	Rampenzeitfaktor	0.1	10.0	mal	1.0	518	

### 5.8 GRUPPE 3.8: GRENZENÜBERWACHUNGEN

### Tabelle 21: Einstellungen für die Grenzenüberwachung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.8.1	Auswahl Überwa- chung 1	0	7		0	1431	0 = Ausgangsfrequenz 1 = Frequenzsollwert 2 = Motorstrom 3 = Motordrehmoment 4 = Motorleistung 5 = DC-Spannung 6 = Analogeingang 1 7 = Analogeingang 2
P3.8.2	Modus Überwachung 1	0	2		0	1432	0 = Nicht verwendet 1 = Überwachung der unteren Grenze (Ausgang über Einstellwert aktiv) 2 = Überwachung der oberen Grenze (Ausgang unter Einstellwert aktiv)
P3.8.3	Grenze Überwa- chung 1	variiert	variiert	variiert	25.00	1433	
P3.8.4	Hysterese Überwa- chung 1	variiert	variiert	variiert	5.00	1434	
P3.8.5	Auswahl Überwa- chung 2	0	7		1	1435	Siehe P3.8.1
P3.8.6	Modus Überwachung 2	0	2		0	1436	Siehe P3.8.2
P3.8.7	Grenze Überwa- chung 2	variiert	variiert	variiert	40.00	1437	Siehe P3.8.3
P3.8.8	Hysterese Überwa- chung 2	variiert	variiert	variiert	5.00	1438	Siehe P3.8.4
## 5.9 GRUPPE 3.9: SCHUTZFUNKTIONEN

## Tabelle 22: Einstellungen für Schutzfunktionen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.9.1	Reaktion auf Fehler: Al-Signal	0	4		0	700	0 = Keine Aktion 1 = Alarm 2 = Alarm , Fehler- Festfrequenz (P3.3.19) einstellen 3 = Fehler (Stopp gemäß Stopp-Modus) 4 = Fehler (Stopp durch Leerauslauf)
P3.9.2	Reaktion auf exter- nen Fehler	0	3		2	701	0 = Keine Aktion 1 = Alarm 2 = Fehler (Stopp gemäß Stopp-Modus) 3 = Fehler (Stopp durch Leerauslauf)
P3.9.3	Reaktion auf Ein- gangsphasen-Fehler	0	1		0	730	0 = 3-Phasen-Support 1 = 1-Phasen-Support
P3.9.4	Fehler: Unterspan- nung	0	1		0	727	0 = Fehler in Fehler- speicher 1 = Fehler nicht in Feh- lerspeicher
P3.9.5	Reaktion auf Aus- gangsphasen-Fehler	0	3		2	702	Siehe P3.9.2.
P3.9.6	Motortemperatur- schutz	0	3		2	704	Siehe P3.9.2.
P3.9.7	Umgeb.temp.faktor, Motor	-20.0	100.0	°C	40.0	705	
P3.9.8	Motor therm. Nulld- rehzahl Kühlung	5.0	150.0	%	variiert	706	
P3.9.9	Motor-Temperatur- zeitkonstante	1	200	Min.	variiert	707	
P3.9.10	Thermische Belast- barkeit des Motors	0	150	%	100	708	
P3.9.11	Fehler: Motorblo- ckierung	0	3		0	709	Siehe P3.9.2.
P3.9.12	MBS Blockierstro	0.00	2*IH	А	IH	710	
P3.9.13	Block.zeit.grenz	1.00	120.00	S	15.00	711	
P3.9.14	Blockierfreq.grenze	1.00	P3.3.2	Hz	25.00	712	

Tabelle 22: Einstellungen für Schutzfunktionen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.9.15	Unterlastfehler (kaputter Riemen/ trocken gelaufene Pumpe)	0	3		0	713	Siehe P3.9.2.
P3.9.16	Unterlastschutz: Last im Feld- schwächbereich	10.0	150.0	%	50.0	714	
P3.9.17	Unterlastschutz: Nullfrequenzlast	5.0	150.0	%	10.0	715	
P3.9.18	Unterlastschutz: Zeitgrenze	2.00	600.00	S	20.00	716	
P3.9.19	Reaktion auf Feld- bus-Kommunikati- onsfehler	0	4		3	733	(siehe P3.9.1)
P3.9.20	Fehler: Steckplatz- kommunikation	0	3		2	734	Siehe P3.9.2.
P3.9.21	Thermistorfehler	0	3		0	732	Siehe P3.9.2.
P3.9.22	Reaktion auf Fehler: PID1-Überwachung	0	3		2	749	Siehe P3.9.2.
P3.9.23	Reaktion auf Fehler: PID2-Überwachung	0	3		2	757	Siehe P3.9.2.
P3.9.25	TempFault-Signal	0	6		0	739	0 = Nicht verwendet 1 = Temp.Eingang 1 2 = Temp.Eingang 2 3 = Temp.Eingang 3 4 = Temp. Eingänge 1 – 2 5 = Temp. Eingänge 2 – 3 6 = Temp. Eingänge 1 – 3
P3.9.26	TempAlarm-Grenz- wert	-30.0	200		130.0	741	
P3.9.27	TempFault-Grenz- wert	-30.0	200		155.0	742	
P3.9.28	TempFault-Reaktion	0	3		2	740	0 = Keine Reaktion 1 = Alarm 2 = Fehler (Stopp gemäß Stopp-Modus) 3 = Fehler (Stopp durch Leerauslauf)

## Tabelle 22: Einstellungen für Schutzfunktionen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.9.29 *	Reaktion auf Fehler: Safe Torque Off (STO)	0	2		2	775	0 = Keine Aktion 1 = Alarm 2 = Fehler (Stopp durch Leerauslauf)

\*) Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn der Umrichter keine Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off unterstützt.

## 5.10 GRUPPE 3.10: AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG

## Tabelle 23: Einstellungen für die automatische Fehlerquittierung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.10.1	Automatische Feh- lerquittierung	0	1		1	731	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.10.2	Neustartfunktion	0	1		1	719	0 = Fliegender Start 1 = Gemäß P3.2.4
P3.10.3	Wartezeit	0.10	10000.00	S	0.50	717	
P3.10.4	ANS Zeitraum	0.00	10000.00	S	60.00	718	
P3.10.5	ANS Anz.Versuche	1	10		4	759	
P3.10.6	Automatische Feh- lerquittierung: Unterspannung	0	1		1	720	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.7	Automatische Feh- lerquittierung: Überspannung	0	1		1	721	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.8	Automatische Feh- lerquittierung: Überstrom	0	1		1	722	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.9	Automatische Feh- lerquittierung: Al niedrig	0	1		1	723	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.10	Automatische Feh- lerquittierung: FU- Übertemperatur	0	1		1	724	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.11	Automatische Feh- lerquittierung: Motorübertempe- ratur	0	1		1	725	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.12	Automatische Feh- lerquittierung: Reak.a.Ext.Fehl.	0	1		0	726	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.13	Automatische Feh- lerquittierung: Fehler: Unterlast	0	1		0	738	0 = Nein 1 = Ja
P3.10.14	PID-Überwachung	0	1		0	15538	0 = Nein 1 = Ja

## 5.11 GRUPPE 3.11: TIMERFUNKTIONEN

#### Tabelle 24: 3.11.1 Intervall 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.1.1	ON-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1464	
P3.11.1.2	OFF-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1465	
P3.11.1.3	Starttag	0	6		0	1466	0 = Sonntag 1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag
P3.11.1.4	Endtag	0	6		0	1467	0 = Sonntag 1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag
P3.11.1.5	Kanal zuweisen	0	3		0	1468	Kontrollkästchen- Auswahl 0 = Nicht verwendet 1 = Zeitkanal 1 2 = Zeitkanal 2 3 = Zeitkanal 3

#### Tabelle 25: 3.11.2 Intervall 2

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.2.1	0N-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1469	Siehe Intervall 1.
P3.11.2.2	OFF-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1470	Siehe Intervall 1.
P3.11.2.3	Starttag	0	6		0	1471	Siehe Intervall 1.
P3.11.2.4	Endtag	0	6		0	1472	Siehe Intervall 1.
P3.11.2.5	Kanal zuweisen	0	3		0	1473	Siehe Intervall 1.

## Tabelle 26: 3.11.3 Intervall 3

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.3.1	ON-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1474	Siehe Intervall 1.
P3.11.3.2	OFF-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1475	Siehe Intervall 1.
P3.11.3.3	Starttag	0	6		0	1476	Siehe Intervall 1.
P3.11.3.4	Endtag	0	6		0	1477	Siehe Intervall 1.
P3.11.3.5	Kanal zuweisen	0	3		0	1478	Siehe Intervall 1.

## Tabelle 27: 3.11.4 Intervall 4

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.4.1	ON-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1479	Siehe Intervall 1.
P3.11.4.2	OFF-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1480	Siehe Intervall 1.
P3.11.4.3	Starttag	0	6		0	1481	Siehe Intervall 1.
P3.11.4.4	Endtag	0	6		0	1482	Siehe Intervall 1.
P3.11.4.5	Kanal zuweisen	0	3		0	1483	Siehe Intervall 1.

## Tabelle 28: 3.11.5 Intervall 5

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.5.1	ON-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1484	Siehe Intervall 1.
P3.11.5.2	OFF-Zeit	00:00:00	23:59:59	hh:mm: ss	00:00:00	1485	Siehe Intervall 1.
P3.11.5.3	Starttag	0	6		0	1486	Siehe Intervall 1.
P3.11.5.4	Endtag	0	6		0	1487	Siehe Intervall 1.
P3.11.5.5	Kanal zuweisen	0	3		0	1488	Siehe Intervall 1.

## Tabelle 29: 3.11.6 Timer 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.6.1	Zeitdauer	0	72000	s	O	1489	
P3.11.6.2	Kanal zuweisen	0	3		0	1490	Kontrollkästchen- Auswahl 0 = Nicht verwendet 1 = Zeitkanal 1 2 = Zeitkanal 2 3 = Zeitkanal 3
P3.11.6.3	Modus	TOFF	TON		TOFF	15527	

## Tabelle 30: 3.11.7 Timer 2

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.7.1	Zeitdauer	0	72000	s	0	1491	Siehe Timer 1.
P3.11.7.2	Kanal zuweisen	0	3		0	1492	Siehe Timer 1.
P3.11.7.3	Modus	TOFF	TON		TOFF	15528	Siehe Timer 1.

## Tabelle 31: 3.11.8 Timer 3

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.11.8.1	Zeitdauer	0	72000	S	0	1493	Siehe Timer 1.
P3.11.8.2	Kanal zuweisen	0	3		0	1494	Siehe Timer 1.
P3.11.8.3	Timer 3	TOFF	TON		TOFF	15529	Siehe Timer 1.

## 5.12 GRUPPE 3.12: PID-REGLER 1

## Tabelle 32: Grundeinstellungen für PID-Regler 1

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.12.1.1	PID-Verstärkung	0.00	1000.00	%	100.00	118	
P3.12.1.2	PID I-Zeit	0.00	600.00	s	1.00	119	
P3.12.1.3	PID D-Zeit	0.00	100.00	s	0.00	132	
P3.12.1.4	Wahl der Einheit	1	40		1	1036	
P3.12.1.5	Anzeigeeinheit Min	variiert	variiert	variiert	0	1033	
P3.12.1.6	Anzeigeeinheit Max	variiert	variiert	variiert	100	1034	
P3.12.1.7	Dezimalstellen Anzeigeeinheit	0	4		2	1035	
P3.12.1.8	Invert. Reg.abw.	0	1		0	340	0 = Normal (Rückmel- dung < Einstellwert -> PID-Ausgang erhöhen) 1 = Invertiert (Rück- meldung < Einstellwert -> PID-Ausgang verrin- gern)
P3.12.1.9	Totbereich-Hyste- rese	variiert	variiert	variiert	0	1056	
P3.12.1.10	Verzögerung Totbe- reich	0.00	320.00	S	0.00	1057	

Tabelle 33: Einstellungen für Einstellwerte

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.12.2.1	Einstellwert 1 Steu- ertafel	variiert	variiert	variiert	0	167	
P3.12.2.2	Einstellwert 2 Steu- ertafel	variiert	variiert	variiert	0	168	
P3.12.2.3	Rampenzeit Ein- stellwert	0.00	300.0	S	0.00	1068	
P3.12.2.4	Einstellwertquelle 1 Auswahl	0	19		1	332	0 = Nicht verwendet 1 = Einstellwert 1 Steu- ertafel 2 = Einstellwert 2 Steu- ertafel 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = ProcessDataln1 10 = ProcessDataln2 11 = ProcessDataln3 12 = ProcessDataln5 14 = ProcessDataln6 15 = ProcessDataln7 16 = ProcessDataln8 17 = Temp.Eingang 1 18 = Temp.Eingang 3
P3.12.2.5	Einstellwert 1 Mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1069	
P3.12.2.6	Einstellwert 1 Maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1070	
P3.12.2.7	Einstellwert Sleep- Frequenz 1	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	
P3.12.2.8	Sleep-Verzögerung 1	0	3000	S	0	1017	
P3.12.2.9	Wakeup-Pegel 1	-214748. 36	214748. 36	variiert	0	1018	
P3.12.2.10	Einstellwert 1 Wake-Up-Modus	0	1		0	15539	0 = Absoluter Pegel 1 = Relativer Einstell- wert
P3.12.2.11	Einstellwert 1 Boost	-2.0	2.0	х	1.0	1071	

Tabelle 33: Einstellungen für Einstellwerte

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.12.2.12	Einstellwertquelle 2 Auswahl	0	16		2	431	Siehe P3.12.2.4.
P3.12.2.13	Einstellwert 2 Mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1073	Siehe P.12.2.5.
P3.12.2.14	Einstellwert 2 Maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1074	Siehe P3.12.2.6.
P3.12.2.15	Einstellwert Sleep- Frequenz 2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	Siehe P3.12.2.7.
P3.12.2.16	Sleep-Verzögerung 2	0	3000	S	0	1076	Siehe P3.12.2.8.
P3.12.2.17	Wakeup-Pegel 2	-214748. 36	214748. 36	variiert	0.0000	1077	Siehe P3.12.2.8.
P3.12.2.18	Einstellwert 2 Wake-Up-Modus	0	1		0	15540	0 = Absoluter Pegel 1 = Relativer Einstell- wert
P3.12.2.19	Einstellwert 2 Boost	-2.0	2.0	х	1.0	1078	Siehe P3.12.2.11.

## Tabelle 34: Einstellungen für Rückmeldungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.12.3.1	Rückmeldung, Aus- wahl	1	9		1	333	1 = Nur Quelle1 verwen- det 2 = WRZ(Quelle1);[Strö- mung = Konstante x WRZ(Druck)) 3 = WRZ(Quelle1 - Quelle2) 4 = WRZ(Quelle1) + WRZ(Quelle2) 5 = Quelle1 + Quelle2 6 = Quelle1 - Quelle2 7 = MIN (Quelle 1, Quelle 2) 8 = MAX (Quelle 1, Quelle 2) 9 = MITTELWERT (Quelle 1, Quelle 2)
P3.12.3.2	Rückmeldung, Ver- stärkung	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	
P3.12.3.3	Rückmeldung 1 Quellenauswahl	0	14		2	334	0 = Nicht verwendet 1 = Al1 2 = Al2 3 = Al3 4 = Al4 5 = Al5 6 = Al6 7 = ProcessDataln1 8 = ProcessDataln2 9 = ProcessDataln3 10 = ProcessDataln4 11 = ProcessDataln5 12 = ProcessDataln6 13 = ProcessDataln7 14 = ProcessDataln8
P3.12.3.4	Rückmeldung 1, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	336	
P3.12.3.5	Rückmeldung 1, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	337	
P3.12.3.6	Rückmeldung 2 Quellenauswahl	0	14		0	335	Siehe P3.12.3.3.
P3.12.3.7	Rückmeldung 2, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	338	Siehe P3.12.3.4.
M3.12.3.8	Rückmeldung 2, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	339	Siehe P3.12.3.5.

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.12.4.1	Vorausschauende Regelung, Auswahl	1	9		1	1059	(siehe P3.12.3.1)
P3.12.4.2	Vorausschauende Regelung, Verstär- kung	-1000	1000	%	100.0	1060	(siehe P3.12.3.2)
P3.12.4.3	Vorausschauende Regelung 1, Quellen- auswahl	0	14		0	1061	(siehe P3.12.3.3)
P3.12.4.4	Vorausschauende Regelung 1, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	1062	(siehe P3.12.3.4)
P3.12.4.5	Vorausschauende Regelung 1, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	1063	(siehe P3.12.3.5)
P3.12.4.6	Vorausschauende Regelung 2, Quellen- auswahl	0	14		0	1064	(siehe P3.12.3.6)
P3.12.4.7	Vorausschauende Regelung 2, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	1065	(siehe P3.12.3.7)
P3.12.4.8	Vorausschauende Regelung 2, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	1066	(siehe M3.12.3.8)

Tabelle 35: Einstellungen für die vorausschauende Regelung

## Tabelle 36: Prozessüberwachungsparameter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.12.5.1	Prozessüberwa- chung aktivieren	0	1		0	735	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.12.5.2	Obere Grenze	-214748. 36	214748. 36	variiert	0.00	736	
P3.12.5.3	Untere Grenze	-214748. 36	214748. 36	variiert	0.00	758	
P3.12.5.4	Verzögerung	0	30000	S	0	737	

Tabelle 37:	Parameter f	ür den	Druckverl	ustausgleich
-------------	-------------	--------	-----------	--------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.12.6.1	Freigabe Einstell- wert 1	0	1		0	1189	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.12.6.2	Einstellwert 1 max. Kompensation	-214748. 36	214748. 36	variiert	0.0	1190	
P3.12.6.3	Freigabe Einstell- wert 2	0	1		0	1191	Siehe P3.12.6.1.
P3.12.6.4	Einstellwert 2 max. Kompensation	-214748. 36	214748. 36	variiert	0.0	1192	Siehe P3.12.6.2.

## 5.13 GRUPPE 3.13: PID-REGLER 2

## Tabelle 38: Grundeinstellungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.13.1.1	PID aktivieren	0	1		0	1630	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.13.1.2	Ausgang im Stopp	0.0	100.0	%	0.0	1100	
P3.13.1.3	PID-Verstärkung	0.00	1000.00	%	100.00	1631	Siehe P3.12.1.1.
P3.13.1.4	PID I-Zeit	0.00	600.00	s	1.00	1632	Siehe P3.12.1.2.
P3.13.1.5	PID D-Zeit	0.00	100.00	S	0.00	1633	Siehe P3.12.1.3.
P3.13.1.6	Wahl der Einheit	1	40		1	1635	Siehe P3.12.1.4.
P3.13.1.7	Anzeigeeinheit Min	variiert	variiert	variiert	0	1664	Siehe P3.12.1.5.
P3.13.1.8	Anzeigeeinheit Max	variiert	variiert	variiert	100	1665	Siehe P3.12.1.6.
P3.13.1.9	Dezimalstellen Anzeigeeinheit	0	4		2	1666	Siehe P3.12.1.7.
P3.13.1.10	Invert. Reg.abw.	0	1		0	1636	0 = normal 1 = invertiert Siehe P3.12.1.8.
P3.13.1.11	Totbereich-Hyste- rese	variiert	variiert	variiert	0.0	1637	Siehe P3.12.1.9.
P3.13.1.12	Verzögerung Totbe- reich	0.00	320.00	S	0.00	1638	Siehe P3.12.1.10.

## Tabelle 39: Einstellwerte

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksei nst.	ID	Beschreibung
P3.13.2.1	Einstellwert 1 Steu- ertafel	0.00	100.00	variiert	0.00	1640	
P3.13.2.2	Einstellwert 2 Steu- ertafel	0.00	100.00	variiert	0.00	1641	
P3.13.2.3	Rampenzeit Einstell- wert	0.00	300.00	S	0.00	1642	
P3.13.2.4	Einstellwertquelle 1 Auswahl	0	19		1	1643	0 = Nicht verwendet 1 = Einstellwert 1 Steu- ertafel 2 = Einstellwert 2 Steu- ertafel 3 = Al1 4 = Al2 5 = Al3 6 = Al4 7 = Al5 8 = Al6 9 = ProcessDataln1 10 = ProcessDataln2 11 = ProcessDataln3 12 = ProcessDataln4 13 = ProcessDataln5 14 = ProcessDataln6 15 = ProcessDataln7 16 = ProcessDataln8 17 = Temp. Eingang 1 18 = Temp. Eingang 3
P3.13.2.5	Einstellwert 1 Mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1644	
P3.13.2.6	Einstellwert 1 Maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1645	
P3.13.2.7	Einstellwertquelle 2 Auswahl	0	16		0	1646	Siehe P3.13.2.4.
P3.13.2.8	Einstellwert 2 Mini- mum	-200.00	200.00	%	0.00	1647	
P3.13.2.9	Einstellwert 2 Maxi- mum	-200.00	200.00	%	100.00	1648	

## Tabelle 40: Rückmeldungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.13.3.1	Rückmeldung, Aus- wahl	1	9		1	1650	Siehe P3.12.3.1.
P3.13.3.2	Rückmeldung, Ver- stärkung	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	Siehe P3.12.3.2.
P3.13.3.3	Rückmeldung 1 Quellenauswahl	0	14		1	1652	Siehe P3.12.3.3.
P3.13.3.4	Rückmeldung 1, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	1653	
P3.13.3.5	Rückmeldung 1, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	1654	
P3.13.3.6	Rückmeldung 2 Quellenauswahl	0	14		2	1655	Siehe P3.12.3.6.
P3.13.3.7	Rückmeldung 2, Min.	-200.00	200.00	%	0.00	1656	
P3.13.3.8	Rückmeldung 2, Max.	-200.00	200.00	%	100.00	1657	

## Tabelle 41: Prozessüberwachung

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.13.4.1	Freigabe: Überwa- chung	0	1		0	1659	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.13.4.2	Obere Grenze	variiert	variiert	variiert	variiert	1660	Siehe P3.12.5.2.
P3.13.4.3	Untere Grenze	variiert	variiert	variiert	variiert	1661	Siehe P3.12.5.3.
P3.13.4.4	Verzögerung	0	30000	s	0	1662	

## 5.14 GRUPPE 3.14: MULTI-PUMP

## Tabelle 42: MultiPump-Parameter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.14.1	Anzahl der Motoren	1	5		1	1001	
P3.14.2	Interlockfunktion	0	1		1	1032	0 = Nicht verwendet 1 = Freigegeben
P3.14.3	FU einbeziehen	0	1		1	1028	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.14.4	Autow.Ein/Aus	0	1		1	1027	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben
P3.14.5	Autowechselintervall	0.0	3000.0	h	48.0	1029	
P3.14.6	Autowechsel: Fre- quenz Grenze	0.00	50.00	Hz	25.00	1031	
P3.14.7	Autowechsel: Motor- grenze	0	5		1	1030	
P3.14.8	Regelbereich	0	100	%	10	1097	
P3.14.9	Regelbereichverzö- gerung	0	3600	s	10	1098	

#### 5.15 GRUPPE 3.16: BRAND-MODUS

#### Tabelle 43: Brand-Modus-Parameter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.16.1	Kennwort für den Brand-Modus	0	9999		0	1599	1002 = Freigegeben 1234 = Test-Modus
P3.16.2	Brand-Modus aktiv. Offen				DigIN Slot0.2	1596	Open = Brand-Modus aktiv Closed = Keine Reak- tion
P3.16.3	Brand-Modus aktiv. Schließen				DigIN Slot0.1	1619	Open = keine Reaktion Closed = Brand-Modus aktiv
P3.16.4	Brand-Modus-Fre- quenz	8.00	P3.3.2	Hz	50.00	1598	
P3.16.5	Brand-Modus-Fre- quenzquelle	0	8		0	1617	0 = Brand-Modus-Fre- quenz 1 = Festdrehzahlen 2 = Steuertafel 3 = Feldbus 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Motorpotentiome- ter
P3.16.6	Brand-Modus rück- wärts				DigIN Slot0.1	1618	Open = Vorwärts Closed = Rückwärts
P3.16.7	Festdrehzahl Brand- Modus 1	0	50		10	15535	
P3.16.8	Festdrehzahl Brand- Modus 2	0	50	Hz	20	15536	
P3.16.9	Festdrehzahl Brand- Modus 3	0	50		30	15537	
M3.16.10	Brand-Modus-Status	0	3		0	1597	A 0 = Gesperrt 1 = Freigegeben 2 = Aktiviert (Aktiviert + DI offen) 3 = Test-Modus
M3.16.11	Brand-Modus-Zähler				0	1679	
P3.16.12	Brand-Modus Betriebsanzeige Strom	0.0	100.0	%	10.0	15580	

## 5.16 GRUPPE 3.17: ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN

#### Tabelle 44: Anwendungseinstellungen

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.17.1	Kennwort	0	9999		0	1806	
P3.17.2	°C/°F-Auswahl			°C		1197	
P3.17.3	kW/HP-Auswahl			kW		1198	
P3.17.4	FunktTasteKonfig	0	7		7	1195	B0 = Ort/Fern B1 = Steuerungsseite B2 = Richtung ändern

## 5.17 GRUPPE 3.18: EINSTELLUNGEN KWH IMPULSAUSGANG

## Tabelle 45: Einstellungen kWh Impulsausgang

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P3.18.1	kWh Impulslänge	50	200	ms	50	15534	
P3.18.2	kWh Impulsauflö- sung	1	100	kWh	1	15533	

LOCAL CONTACTS: HTTP://DRIVES.DANFOSS.COM/DANFOSS-DRIVES/LOCAL-CONTACTS/

# 6 MENÜ "FEHLERSPEICHER"

## 6.1 AKTIVE FEHLER

Wenn Fehler auftreten, beginnt das Display zu blinken und zeigt den Namen des Fehlers an. Drücken Sie OK, um zum Menü "Fehlerspeicher" zurückzukehren. Im Untermenü "Aktive Fehler" wird die Anzahl der Fehler angezeigt. Wählen Sie einen Fehler aus, und drücken Sie OK, um Daten zur Fehlerzeit anzuzeigen.

Der Fehler bleibt aktiv, bis Sie ihn quittieren. Es gibt fünf Möglichkeiten, einen Fehler zu quittieren.

- Halten Sie die RESET-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Gehen Sie in das Untermenü "Fehler quittieren" und verwenden Sie den Parameter "Fehler quittieren".
- Geben Sie ein Quittiersignal über die E/A-Klemmleiste.
- Geben Sie ein Quittiersignal über den Feldbus.
- Geben Sie ein Quittiersignal in Vacon Live.

Im Untermenü "Aktive Fehler" werden maximal 10 Fehler gespeichert. Das Untermenü zeigt die Fehler in der Reihenfolge ihres Auftretens an.

## 6.2 FEHLER QUITTIEREN

In diesem Menü können Sie Fehler quittieren. Siehe hierzu die Anweisungen in Kapitel 11.1 Anzeige eines Fehlers.



## ACHTUNG!

Entfernen Sie vor dem Quittieren des Fehlers zunächst das externe Steuersignal, um einen versehentlichen Neustart des Frequenzumrichters zu vermeiden.

## 6.3 FEHLERSPEICHER

Im Fehlerspeicher werden 40 Fehler angezeigt.

Um Details zu einem Fehler einzusehen, suchen Sie den entsprechenden Fehler im Fehlerspeicher und drücken Sie auf OK.

## 6.4 GESAMTZÄHLER

Tabelle 46: Die Gesamtzähler-Parameter im	Fehlerspeicher-Menü
-------------------------------------------	---------------------

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V4.4.1	Energiezähler			variiert		2291	Aus dem Versorgungs- netz entnommene Energiemenge. Dieser Zähler kann nicht rückgestellt werden. Im Text-Display: Die größte Energieeinheit, die im Display ange- zeigt wird, ist MW. Sobald die gemessene Energie 999,9 MW überschreitet, wird im Display keine Einheit mehr angezeigt.
V4.4.3	Betriebszeit (grafi- sche Steuertafel)			a d hh:min		2298	Die Betriebszeit der Steuereinheit
V4.4.4	Betriebszeit (Text- steuertafel)			а			Die Betriebszeit der Steuereinheit in Jahren
V4.4.5	Betriebszeit (Text- steuertafel)			d			Die Betriebszeit der Steuereinheit in Tagen
V4.4.6	Betriebszeit (Text- steuertafel)			hh:min: ss			Die Betriebszeit der Steuereinheit in Stun- den, Minuten und Sekunden
V4.4.7	Laufzeit (grafische Steuertafel)			a d hh:min		2293	Motorlaufzeit
V4.4.8	Laufzeit (Textsteuer- tafel)			а			Die Motorlaufzeit in Jahren
V4.4.9	Laufzeit (Textsteuer- tafel)			d			Die Motorlaufzeit in Tagen
V4.4.10	Laufzeit (Textsteuer- tafel)			hh:min: ss			Die Motorlaufzeit in Stunden, Minuten und Sekunden
V4.4.11	Netz-Betriebsdauer (grafische Steuerta- fel)			a d hh:min		2294	Der Zeitraum, den die Leistungseinheit bisher am Netz war. Dieser Zähler kann nicht rückgestellt werden.
V4.4.12	Netz-Betriebsdauer (Textsteuertafel)			а			Die Netz-Betriebs- dauer in Jahren

## Tabelle 46: Die Gesamtzähler-Parameter im Fehlerspeicher-Menü

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V4.4.13	Netz-Betriebsdauer (Textsteuertafel)			d			Die Netz-Betriebs- dauer in Tagen.
V4.4.14	Netz-Betriebsdauer (Textsteuertafel)			hh:min: ss			Die Netz-Betriebs- dauer in Stunden, Minuten und Sekunden
V4.4.15	Startbefehlzähler					2295	Anzahl der bisherigen Starts der Leistungs- einheit

## 6.5 RÜCKSTELLBARE ZÄHLER

Tabelle 47: Die	Parameter für	rückstellbare	Zähler im	Fehlerspeicher	-Menü
	i di diffetter i di	/ achoicelou/ c		i chici sperener	inchia.

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P4.5.1	Rückstellbarer Ener- giezähler			variiert		2296	Dieser Zähler kann rückgestellt werden. Im Text-Display: Die größte Energieeinheit, die im Display ange- zeigt wird, ist MW. Sobald die gemessene Energie 999,9 MW überschreitet, wird im Display keine Einheit mehr angezeigt. <b>Rücksetzen des</b> Zählers • Im Text-Display: Halten Sie die OK- Taste für 4 Sekun- den gedrückt. • Im Grafik-Display: Bestätigen Sie mit OK. Die Seite zum Zähler rücksetzen wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf OK.
P4.5.3	Betriebszeit (grafi- sche Steuertafel)			a d hh:min		2299	Dieser Zähler kann rückgestellt werden. Siehe hierzu die Anlei- tung unter P4.5.1 oben.
P4.5.4	Betriebszeit (Text- steuertafel)			а			Die Betriebszeit in Jah- ren
P4.5.5	Betriebszeit (Text- steuertafel)			d			Die Betriebszeit in Tagen.
P4.5.6	Betriebszeit (Text- steuertafel)			hh:min: ss			Die Betriebszeit in Stunden, Minuten und Sekunden

## 6.6 SOFTWARE-INFO

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V4.6.1	Softwarepaket (grafi- sche Steuertafel)					2524	Der Code zur Identifi- kation der Software
V4.6.2	Softwarepaket-ID (Textsteuertafel)						
V4.6.3	Softwarepaketver- sion (Textsteuertafel)						
V4.6.4	Systembelastung	0	100	%		2300	CPU-Last der Steuer- einheit
V4.6.5	Anwendungsname (grafische Steuerta- fel)					2525	Der Name der Anwen- dung
V4.6.6	Anwendungs-ID					837	Der Code der Anwen- dung
V4.6.7	Anwendungsversion					838	

# 7 MENÜ "E/A UND HARDWARE"

In diesem Menü finden Sie verschiedene Einstellungen zu den Optionen.

## 7.1 STANDARD-E/A

Im Menü "Standard E/A" können Sie die Status der Ein- und Ausgänge überwachen.

Tabelle 49: Die Parameter von "	Standard-E/A" im	n Menü "E/A und Hardw	vare"
---------------------------------	------------------	-----------------------	-------

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V5.1.1	Digitaleingang 1	0	1		0	2502	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.2	Digitaleingang 2	0	1		0	2503	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.3	Digitaleingang 3	0	1		0	2504	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.4	Digitaleingang 4	0	1		0	2505	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.5	Digitaleingang 5	0	1		0	2506	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.6	Digitaleingang 6	0	1		0	2507	Status des Digitalein- gangssignals
V5.1.7	Analogeingang 1 Modus	1	3		3	2508	Zeigt den gewählten Modus des Analogein- gangssignals. Die Aus- wahl erfolgt über einen DIP-Schalter auf der Steuerkarte. 1 = 0 bis 20 mA 3 = 0 bis 10 V
V5.1.8	Analog Eing. 1	0	100	%	0.00	2509	Status des Analogein- gangssignals
V5.1.9	Analogeingang 2 Modus	1	3		3	2510	Zeigt den gewählten Modus des Analogein- gangssignals. Die Aus- wahl erfolgt über einen DIP-Schalter auf der Steuerkarte. 1 = 0 bis 20 mA 3 = 0 bis 10 V
V5.1.10	Analog Eing. 2	0	100	%	0.00	2511	Status des Analogein- gangssignals

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V5.1.11	Analogausgang 1 Modus	1	З		1	2512	Zeigt den gewählten Modus des Analogein- gangssignals. Die Aus- wahl erfolgt über einen DIP-Schalter auf der Steuerkarte. 1 = 0 bis 20 mA 3 = 0 bis 10 V
V5.1.12	Analogausgang 1	0	100	%	0.00	2513	Status des Analogaus- gangssignals
V5.1.13	Relaisausgang 1	0	1		0	2514	Status des Relaisaus- gangssignals
V5.1.14	Relaisausgang 2	0	1		0	2515	Status des Relaisaus- gangssignals
V5.1.15	Relaisausgang 3	0	1		0	2516	Status des Relaisaus- gangssignals

#### Tabelle 49: Die Parameter von "Standard-E/A" im Menü "E/A und Hardware"

## 7.2 STECKPLÄTZE FÜR OPTIONSKARTEN

Die Parameter in diesem Menü sind für alle Zusatzkarten unterschiedlich. Ihnen werden die Parameter der jeweils von Ihnen installierten Zusatzkarte angezeigt. Wenn sich keine Zusatzkarte in Steckplatz C, D oder E befindet, werden keine Parameter angezeigt. Zur Anordnung der Steckplätze siehe Kapitel *10.5 E/A-Konfiguration*.

Wenn Sie eine Zusatzkarte entfernen, erscheinen Fehlercode 39 und der Fehlername *Gerät entfernt* auf dem Display. Siehe Kapitel *11.3 Fehlercodes*.

Menü	Funktion	Beschreibung
Stockplatz C	Einstellungen	Die Einstellungen zu den Zusatzkarten
Steckplatz C	Betriebsdaten	Überwachung der zu den Zusatzkarten gehörenden Daten
Stockplatz D	Einstellungen	Die Einstellungen zu den Zusatzkarten
Steckplatz D	Betriebsdaten	Überwachung der zu den Zusatzkarten gehörenden Daten
Steckplatz F	Einstellungen	Die Einstellungen zu den Zusatzkarten
	Betriebsdaten	Überwachung der zu den Zusatzkarten gehörenden Daten

Tabelle 50: Parameter für die Zusatzkarten

#### 7.3 ECHTZEITUHR

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
V5.5.1	Batteriestatus	1	3			2205	Status der Batterie 1 = Nicht eingebaut 2 = Eingebaut 3 = Batterie erneuern
P5.5.2	Zeit			hh:mm: ss		2201	Die aktuelle Tageszeit
P5.5.3	Datum			tt.mm.		2202	Das aktuelle Datum
P5.5.4	Jahr			JJJJ		2203	Das aktuelle Jahr
P5.5.5	Sommerzeit	1	4		1	2204	Die Sommerzeitregel 1 = Aus 2 = EU: Beginn letzter Märzsonntag, Ende letzter Oktobersonntag 3 = US: Beginn 2. Märzsonntag, Ende 1. Novembersonntag 4 = Russland (dauer- haft)

Tabelle 51: Die Echtzeituhr-Parameter im Menü "E/A und Hardware"

## 7.4 EINSTELLUNGEN: LEISTUNGSEINHEIT (EINST:LEISTEINH)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen des Lüfters und des Sinusfilters ändern.

Der Lüfter kann im Modus "Optimiert" oder im Modus "Immer an" betrieben werden. Im Modus "Optimiert" steuert die interne Logik des Umrichters die Lüfterdrehzahl anhand von Temperaturdaten. Wenn der Umrichter in den Bereitschaftsmodus geht, stoppt der Lüfter innerhalb von 5 Minuten. Im "Immer an"-Modus läuft der Lüfter ohne Unterbrechung mit voller Drehzahl.

Der Sinusfilter beschränkt die Übermodulationstiefe und verhindert, dass Wärmemanagementfunktionen die Schaltfrequenz verringern.

## Tabelle 52: Einstellungen: Leistungseinheit, Lüfter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P5.5.1.1	Lüfterstrg.modus	0	1		1	2377	0 = Immer an 1 = Optimiert
V5.6.1.5	Lüfter-Lebensdauer	N/V	N/V	h		849	Lüfter-Lebensdauer
P5.6.1.6	Al.grenzw. Lüft.leb.dau.	0	200 000	h	50 000	824	Al.grenzw. Lüft.leb.dau.
P5.6.1.7	Lüfter- Lebensd.rückst.	N/V	N/V		0	823	Lüfter-Lebensd.rückst.

## Tabelle 53: Einstellungen: Leistungseinheit, Sinusfilter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P5.6.4.1	Sine Filter	0	1		0	2527	0 = Gesperrt 1 = Freigegeben

#### 7.5 STEUERTAFEL

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P5.7.1	Rückstellzeit	0	60	min	0	804	Die Zeit, nach der das Display zu der in Para- meter P5.7.2 definier- ten Seite zurückkehrt 0 = Nicht verwendet
P5.7.2	Standardseite	0	4		0	2318	0 = Keine 1 = Menüverz. eing. 2 = Hauptmenü 3 = Steuerungsseite 4 = Multimonitor
P5.7.3	Menüverzeichnis					2499	Legen Sie eine Seite als Menüverzeichnis fest (Auswahl 1 in P5.7.2).
P5.7.4	Kontrast*	30	70	%	50	830	Stellen Sie den Dis- play-Kontrast ein.
P5.7.5	Dauer Displaybel.	0	60	min	5	818	Legen Sie die Dauer fest, nach der die Hin- tergrundbeleuchtung des Displays abge- schaltet wird. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, ist die Hintergrund- beleuchtung immer an.

Tabelle 54: Die Tastenfeld-Parameter im Menü "E/A und Hardware"

\* Nur bei grafischer Steuertafel verfügbar

## 7.6 FELDBUS

Im Menü "E/A und Hardware" finden Sie die Parameter für die verschiedenen Feldbuskarten. Hinweise zur Verwendung dieser Parameter finden Sie im zugehörigen Feldbus-Handbuch.

## 8 BENUTZEREINSTELLUNGEN, FAVORITEN UND ANWENDERGRUPPENMENÜS

## 8.1 BENUTZEREINSTELLUNGEN

#### Tabelle 55: Allgemeine Einstellungen im Menü "Benutzereinstellungen"

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P6.1	Sprachenauswahl	variiert	variiert		variiert	802	Die Auswahl ist in allen Sprachpaketen unter- schiedlich.
M6.5	Parameter-Backup						Siehe Tabelle 56 Para- meter für "Parameter- Backup" im Menü "Benutzereinstellun- gen".
M6.6	Parametervergleich						
P6.7	Name d. FU						Geben Sie dem Fre- quenzumrichter mit dem PC-Tool Vacon Live einen Namen, wenn Sie dies für erforderlich halten.

#### 8.1.1 PARAMETER-BACKUP

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P6.5.1	Werkseinstell.					831	Setzt die Parameter auf ihre Standardwerte zurück und startet den Anlaufassistenten.
P6.5.2	Zur StT.speichrn *					2487	Speichert die Parame- terwerte in der Steuer- tafel, um sie z. B. auf einen anderen Fre- quenzumrichter zu kopieren.
P6.5.3	Von StT laden *					2488	Lädt die Parameter- werte von der Steuer- tafel auf den Frequen- zumrichter.
P6.5.4	ParSatz1 speichern					2489	Speichert die Parame- terwerte mit dem Parametersatz 1.
P6.5.5	ParSatz1 laden					2490	Lädt die Parameter- werte aus dem Para- metersatz 1 auf den Frequenzumrichter.
P6.5.6	ParSatz2 speichern					2491	Speichert die Parame- terwerte mit dem Parametersatz 2.
P6.5.7	ParSatz2 laden					2492	Lädt die Parameter- werte aus dem Para- metersatz 2 auf den Frequenzumrichter.

\* Nur bei Grafik-Display verfügbar

#### Tabelle 57: Der Parametervergleich

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P6.6.1	Akt. Satz - Satz 1					2493	Startet den Vergleich von Parametern mit dem ausgewählten Satz.
P6.6.2	Akt. Satz - Satz 2					2494	Startet den Vergleich von Parametern mit dem ausgewählten Satz.
P6.6.3	Akt. Satz - Standard					2495	Startet den Vergleich von Parametern mit dem ausgewählten Satz.
P6.6.4	Akt. Satz – Steu- ert.satz					2496	Startet den Vergleich von Parametern mit dem ausgewählten Satz.

## 8.2 FAVORITEN



#### HINWEIS!

Dieses Menü steht auf der Steuertafel mit grafischer Anzeige zur Verfügung, nicht aber auf der Steuertafel mit Textanzeige.

# i

## HINWEIS!

Dieses Menü ist im Vacon Live-Tool nicht verfügbar.

Wenn Sie dieselben Elemente öfter verwenden, können Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Sie können Parametersätze oder Überwachungssignale aus allen Steuertafelmenüs zusammenstellen. Sie müssen Sie nicht einzeln in der Menüstruktur suchen. Alternativ können Sie sie zu Ihrem Favoriten-Ordner hinzufügen, wo sie leicht zu finden sind.

## HINZUFÜGEN VON ELEMENTEN ZU DEN FAVORITEN

1 Suchen Sie das Element, das Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten. Drücken Sie auf OK.



I/O

2 Wählen Sie die Option Zu Favoriten und bestätigen Sie mit OK.

STOP	READY	I/O
8	Motor Nom Freq	
81	Edit	
i	Help	
	Add to favourite	es



STOP

#### ENTFERNEN EINES ELEMENTS AUS DEN FAVORITEN

Gehen Sie zu den Favoriten. 1

3

Display.

2 Suchen Sie das Element, das Sie entfernen möchten. Drücken Sie auf OK.



READY

Favourites

3 Wählen Sie die Option Favorit entfernen.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. 4

## 8.3 ANWENDERGRUPPEN

Verwenden Sie die Anwendergruppen-Parameter, um Unbefugte an Änderungen der Parameter zu hindern. Sie können außerdem versehentliche Änderungen der Parameter verhindern.

Wenn Sie eine Anwendergruppe auswählen, werden dem Benutzer nicht alle Parameter im Display der Steuertafel angezeigt.

Tabelle 58: Die Anwendergruppen-Parameter

Index	Parameter	Min.	Max.	Einheit	Werksein st.	ID	Beschreibung
P8.1	Anwendergruppe	0	1		0	1194	0 = Normal. 1 = Betriebsdaten. Nur Überwachungs-, Favo- riten- und Anwender- gruppenmenüs werden im Hauptmenü ange- zeigt.
P8.2	Zugangscode	0	9		0	2362	Ist "Zugangscode" vor dem Umschalten auf <i>Betriebsdaten</i> auf einen anderen Wert als 0 gesetzt, wenn als Anwendergruppe z. B. <i>Normal</i> aktiv ist, wird beim Versuch, zurück auf <i>Normal</i> zu wech- seln, der Zugangscode abgefragt. So verhin- dern Sie, dass Unbe- fugte Änderungen an den Parametern auf der Steuertafel vorneh- men.



## ACHTUNG!

DEN ZUGANGSCODE NICHT VERLIEREN! Wenn Sie den Zugangscode verloren haben, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst/Vertriebspartner.

## ÄNDERN DES ZUGANGSCODES ZU DEN ANWENDERGRUPPEN

1 Gehen Sie zu den Anwendergruppen.

2 Wählen Sie das Element "Zugangscode" aus und drücken Sie die Pfeiltaste NACH RECHTS.

STOP	$\mathbb{C}$	READY	ALARM	Keypad		
8		<b>Main</b> ID:2362	Menu P8.	2		
81	τ	Jser le	vel No:	rmal		
	Access code 00000					

3 Ändern Sie die Ziffern des Zugangscodes mithilfe aller Pfeiltasten.

STOP C	READY	ALARM	I/O				
8	Access code ID:2362 P8.2						
\$							
• <u>0</u> 0000							
Min:0							
Max:9							

4 Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

# 9 BESCHREIBUNGEN WICHTIGER KENNGRÖSSEN

In diesem Kapitel finden Sie die grundlegenden Beschreibungen aller überwachten Kenngrößen.

## 9.1 BASIS

## V2.2.1 AUSGANGSFREQUENZ (ID 1)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz für den Motor.

## V2.2.2 FREQUENZSOLLWERT (ID 25)

Dieser Überwachungswert zeigt den aktuellen Frequenzsollwert für die Motorregelung. Der Wert wird in Intervallen von 10 ms aktualisiert.

## V2.2.3 MOTORDREHZAHL (ID 2)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Drehzahl des Motors in U/Min (berechneter Wert).

## V2.2.4 MOTORSTROM (ID 3)

Dieser Überwachungswert zeigt den gemessenen Strom des Motors. Die Skalierung des Werts ist je nach Umrichtergröße unterschiedlich.

#### V2.2.5 MOTORDREHMOMENT (ID 4)

Dieser Überwachungswert zeigt das aktuelle Drehmoment des Motors (berechneter Wert).

#### V2.2.7 MOTORWELLENLEISTUNG (ID 5)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Wellenleistung des Motors (berechneter Wert) als Prozentsatz der Motornennleistung.

#### V2.2.8 MOTORWELLENLEISTUNG (ID 73)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Wellenleistung des Motors (berechneter Wert). Abhängig von dem Parameter "kW/hp-Auswahl" wird die Maßeinheit kW oder hp verwendet.

## V2.2.9 MOTORSPANNUNG (ID 6)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Ausgangsspannung für den Motor.

## V2.2.10 DC-SPANNUNG (ID 7)

Dieser Überwachungswert zeigt die gemessene Spannung im DC-Zwischenkreis des Umrichters.

## V2.2.11 KÜHLKÖRPERTEMP. (ID 8)

Dieser Überwachung zeigt die gemessene Kühlkörpertemperatur des Umrichters.
Abhängig von dem Parameter "°C/°F-Auswahl" wird für den Überwachungswert die Einheit Grad Celsius oder Grad Fahrenheit verwendet.

### V2.2.12 MOTORTEMPERATUR (ID 9)

Dieser Überwachungswert zeigt die berechnete Motortemperatur in Prozent der Nennbetriebstemperatur. Wenn der Wert über 105 % steigt, tritt ein Motortemperaturschutzfehler auf.

#### V2.2.13 ANALOGEINGANG 1 (ID 59)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des Analogeingangssignals als Prozentsatz des verwendeten Bereichs.

#### V2.2.14 ANALOGEINGANG 1 (ID 60)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des Analogeingangssignals als Prozentsatz des verwendeten Bereichs.

#### V2.2.15 ANALOGAUSGANG 1 (ID 81)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des Analogausgangssignals als Prozentsatz des verwendeten Bereichs.

#### V2.2.16 MOTOR VORHEIZUNG (ID 1228)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Motorvorheizungsfunktion.

### V2.2.17 UMRICHTER-STATUSWORT (ID 43)

Dieser Überwachungswert zeigt den bitcodierten Status des Umrichters.

### V2.2.19 BRAND-MODUS-STATUS (ID 1597)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Brand-Modus-Funktion.

#### V2.2.20 WORT 1 DIN-STATUS (ID 56)

Dieser Überwachungswert zeigt den bitcodierten Status der Digitaleingangssignale.

Ein 16-Bit-Wort, bei dem jedes Bit den Status eines Digitaleingangs repräsentiert. Von jedem Steckplatz werden 6 Digitaleingänge ausgelesen. Word 1 beginnt bei Eingang 1 an Steckplatz A (Bit0) und endet bei Eingang 4 an Steckplatz C (Bit15).

### V2.2.21 WORT 2 DIN-STATUS (ID 57)

Dieser Überwachungswert zeigt den bitcodierten Status der Digitaleingangssignale.

Ein 16-Bit-Wort, bei dem jedes Bit den Status eines Digitaleingangs repräsentiert. Von jedem Steckplatz werden 6 Digitaleingänge ausgelesen. Word 2 beginnt bei Eingang 5 an Steckplatz C (Bit0) und endet bei Eingang 6 an Steckplatz E (Bit13).

# V2.2.22 MOTORSTROM MIT 1 DEZIMALSTELLE (ID 45)

Dieser Überwachungswert zeigt den gemessenen Strom des Motors mit fester Anzahl von Dezimalstellen und weniger Filterung.

### V2.2.23 APPL. STATUS WORD 1 (ID 89)

Dieser Überwachungswert zeigt die bitcodierten Status der Anwendung.

### V2.2.24 APPL. STATUS WORD 2 (ID 90)

Dieser Überwachungswert zeigt die bitcodierten Status der Anwendung.

### V2.2.25 KWH ENERGIEZÄHLER NIEDRIG (ID 1054)

Dieser Überwachungswert zeigt den aktuellen Wert des kWh-Zählers (Energiezähler).

### V2.2.26 KWH ENERGIEZÄHLER HOCH (ID 1067)

Dieser Überwachungswert zeigt, wie oft sich der kWh-Zähler (Energiezähler) gedreht hat.

### V2.2.27 LETZTER AKTIVER FEHLERCODE (ID 37)

Dieser Überwachungswert zeigt den Fehlercode des zuletzt aktivierten Fehlers, der nicht zurückgesetzt wurde.

### V2.2.28 LETZTE AKTIVE FEHLER-ID (ID 95)

Dieser Überwachungswert zeigt die Fehler-ID des zuletzt aktivierten Fehlers, der nicht zurückgesetzt wurde.

### V2.2.29 LETZTER AKTIVER ALARMCODE (ID 74)

Dieser Überwachungswert zeigt den Alarmcode des zuletzt aktivierten Alarms, der nicht zurückgesetzt wurde.

### V2.2.30 LETZTE AKTIVE ALARM-ID (ID 94)

Dieser Überwachungswert zeigt die Alarm-ID des zuletzt aktivierten Alarms, der nicht zurückgesetzt wurde.

### V2.2.31 U-PHASENSTROM (ID 39)

Dieser Überwachungswert zeigt den gemessenen Phasenstrom des Motors (1 s Filterung).

### V2.2.32 V-PHASENSTROM (ID 40)

Dieser Überwachungswert zeigt den gemessenen Phasenstrom des Motors (1 s Filterung).

### V2.2.33 W-PHASENSTROM (ID 41)

Dieser Überwachungswert zeigt den gemessenen Phasenstrom des Motors (1 s Filterung).

# V2.2.34 MOTORREGLER STATUS (ID 77)

Dieser Überwachungswert zeigt den bitcodierten Status der Motordrehmomentbegrenzer.

# 9.2 TIMERFUNKTIONEN

### V2.3.1 TC 1, TC 2, TC3 (ID 1441)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Zeitkanäle 1, 2 und 3.

### V2.3.2 INTERVALL 1 (ID 1442)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Intervallfunktion.

### V2.3.3 INTERVALL 2 (ID 1443)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Intervallfunktion.

### V2.3.4 INTERVALL 3 (ID 1444)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Intervallfunktion.

### V2.3.5 INTERVALL 4 (ID 1445)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Intervallfunktion.

### V2.3.6 INTERVALL 5 (ID 1446)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Intervallfunktion.

### V2.3.7 TIMER 1 (ID 1447)

Der Überwachungswert zeigt die Restzeit des aktiven Timers, wenn der Timer aktiv ist.

### V2.3.8 TIMER 2 (ID 1448)

Der Überwachungswert zeigt die Restzeit des aktiven Timers, wenn der Timer aktiv ist.

### V2.3.9 TIMER 3 (ID 1449)

Der Überwachungswert zeigt die Restzeit des aktiven Timers, wenn der Timer aktiv ist.

### V2.3.10 ECHTZEITUHR (ID 1450)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Zeit der Echtzeituhr im Format hh:mm:ss.

# 9.3 PID1-REGLER

### V2.4.1 PID1-EINSTELLWERT (ID 20)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des PID-Einstellwertsignals 1 in Prozesseinheiten. Unter Verwendung des Parameters P3.12.1.7 können Sie die Prozesseinheit auswählen (siehe *10.12.1 Grundeinstellungen*).

# V2.4.2 PID1-RÜCKMELDUNG (ID 21)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des PID-Rückmeldungssignals 1 in Prozesseinheiten. Unter Verwendung des Parameters P3.12.1.7 können Sie die Prozesseinheit auswählen (siehe *10.12.1 Grundeinstellungen*).

# V2.4.3 PID1 FEHLERWERT (ID 22)

Dieser Überwachungswert zeigt den Fehlerwert des PID-Reglers.

Die Abweichung der PID-Rückmeldung vom PID-Sollwert in Anzeigeeinheiten.

### V2.4.4 PID1-REGLER AUSG. (ID 23)

Dieser Überwachungswert zeigt den Ausgang des PID-Reglers als Prozentsatz (0 – 100 %).

### *V2.4.5 PID1-STATUS (ID 24)*

Dieser Überwachungswert zeigt den Status des PID-Reglers.

# 9.4 PID2-REGLER

#### V2.5.1 PID2-EINSTELLWERT (ID 83)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des PID-Einstellwertsignals 1 in Prozesseinheiten. Unter Verwendung des Parameters P3.13.1.9 können Sie die Prozesseinheit auswählen (siehe *10.12.1 Grundeinstellungen*).

### V2.5.2 PID2-RÜCKMELDUNG (ID 84)

Dieser Überwachungswert zeigt den Wert des PID-Rückmeldungssignals 1 in Prozesseinheiten. Unter Verwendung des Parameters P3.13.1.9 können Sie die Prozesseinheit auswählen (siehe *10.12.1 Grundeinstellungen*).

### V2.4.3 PID2 FEHLERWERT (ID 85)

Dieser Überwachungswert zeigt den Fehlerwert des PID-Reglers. Der Fehlerwert ist die Abweichung der PID-Rückmeldung vom PID-Einstellwert in Anzeigeeinheiten.

Unter Verwendung des Parameters P3.13.1.9 können Sie die Prozesseinheit auswählen (siehe *10.12.1 Grundeinstellungen*).

### V2.5.4 PID2-REGLER AUSG. (ID 86)

Dieser Überwachungswert zeigt den Ausgang des PID-Reglers als Prozentsatz (0 – 100 %). Dieser Wert kann z. B. dem Analogausgang zugeführt werden.

### V2.5.5 PID2-STATUS (ID 87)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status des PID-Reglers.

# 9.5 MULTI-PUMP

#### V2.6.1 LAUFENDE MOTOREN (ID 30)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Anzahl an Motoren, die im Multi-Pump-System in Betrieb sind.

### V2.6.2 AUTOWECHSEL (ID 1114)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status des angeforderten Autowechsels.

# 9.6 FELDBUSDATEN

#### V2.8.1 FB STEUERWORT (ID 874)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status des Feldbus-Steuerworts, das von der Anwendung im Bypassmodus verwendet wird.

Je nach Feldbustyp oder Feldbusprofil können die Daten, die vom Feldbus empfangen werden, geändert werden, bevor sie zur Anwendung gesendet werden.

### V2.8.2 FB DREHZAHLSOLLWERT (ID 875)

Dieser Überwachungswert zeigt den Feldbus-Frequenzsollwert als Prozentsatz der Mindestfrequenz und der Höchstfrequenz.

Die Drehzahlsollwertinformation wird beim Empfang durch die Anwendung zwischen Mindestfrequenz und Höchstfrequenz skaliert. Mindest- und Höchstfrequenz können nach dem Empfang des Sollwerts geändert werden, ohne den Sollwert zu beeinflussen.

### V2.8.3 FB DATA IN 1 (ID 876)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.4 FB DATA IN 2 (ID 877)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.5 FB DATA IN 3 (ID 878)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.6 FB DATA IN 4 (ID 879)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.7 FB DATA IN 5 (ID 880)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.8 FB DATA IN 6 (ID 881)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.9 FB DATA IN 7 (ID 882)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.10 FB DATA IN 8 (ID 883)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.11 FB-STATUSWORT (ID 864)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status des Feldbus-Statusworts, das von der Anwendung im Bypassmodus verwendet wird.

Je nach Feldbustyp oder Feldbusprofil können die Daten geändert werden, bevor sie zum Feldbus gesendet werden.

# V2.8.12 FB DREHZAHL-ISTWERT (ID 865)

Dieser Überwachungswert zeigt die aktuelle Drehzahl des Umrichters als Prozentsatz der Mindestfrequenz und der Höchstfrequenz.

"0 %" gibt die Mindestfrequenz an, "100 %" die Höchstfrequenz. Dieser Überwachungswert wird in Abhängigkeit von der min. und max. Frequenz und der Ausgangsfrequenz ständig aktualisiert.

### V2.8.13 FB DATA OUT 1 (ID 866)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.14 FB DATA OUT 2 (ID 867)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.15 FB DATA OUT 3 (ID 868)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.16 FB DATA OUT 4 (ID 869)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.17 FB DATA OUT 5 (ID 870)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.18 FB DATA OUT 6 (ID 871)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

### V2.8.19 FB DATA OUT 7 (ID 872)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

#### V2.8.20 FB DATA OUT 8 (ID 873)

Dieser Überwachungswert zeigt den Rohwert der Prozessdaten in einem vorzeichenbehafteten 32-Bit-Format.

# 10 PARAMETERBESCHREIBUNGEN

In diesem Kapitel finden Sie Daten zu den wichtigsten Parametern der Anwendung. Für die meisten Parameter des Vacon® 100 ist eine grobe Beschreibung ausreichend. Diese groben Beschreibungen finden Sie in den Parametertabellen in Kapitel *5 Menü "Parameter"*. Wenn Sie weitere Daten benötigen, wenden Sie sich bitte an die nächste Vacon-Vertretung.

# 10.1 MOTOREINSTELLUNGEN

### 10.1.1 MOTORTYPENSCHILD-PARAMETER

### P3.1.1.1 MOTORNENNSPANNUNG (ID 110)

Der Wert U<sub>n</sub> kann dem Typenschild des Motors entnommen werden. Überprüfen Sie, ob der Motor in Dreieck- oder Sternschaltung angeschlossen ist.

### P3.1.1.2 MOTORNENNFREQUENZ (ID 111)

Der Wert fn kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

### P3.1.1.3 MOTORNENNDREHZAHL (ID 112)

Der Wert nn kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

### P3.1.1.4 MOTORNENNSTROM (ID 113)

Der Wert In kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

# P3.1.1.5 MOTOR COS PHI (ID 120)

Der Wert kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

### P3.1.1.6 MOTORNENNLEISTUNG (ID 116)

Der Wert In kann dem Typenschild des Motors entnommen werden.

### P3.1.1.7 MOTORSTROMGRENZE (ID 107)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den maximalen Motorstrom vom Frequenzumrichter einzustellen

Der Wertebereich für diesen Parameter ist je nach Gehäusegröße des Frequenzumrichters unterschiedlich.

Wenn die Stromgrenze aktiv ist, wird die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters verringert.



#### **HINWEIS!**

Die Motorstromgrenze ist keine Grenze für Überstromfehler.

### P3.1.1.8 MOTORTYP (ID 650)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Motortyp für Ihren Prozess einzustellen.

Wählen Sie den Motortyp aus. Sie können beispielsweise einen asynchronen Induktionsmotor (IM) oder einen synchronen Permanentmagnetmotor (PM) auswählen.

### 10.1.2 MOTORREGELUNGSPARAMETER

### P3.1.2.1 SCHALTFREQUENZ (ID 601)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Schaltfrequenz des Frequenzumrichters einzustellen.

Bei erhöhter Schaltfrequenz sinkt das Schaltvermögen des Frequenzumrichters. Bei langem Motorkabel wird empfohlen, eine geringere Schaltfrequenz zu verwenden, um den kapazitiven Strom im Kabel gering zu halten. Die Verwendung einer hohen Schaltfrequenz kann die Motorgeräusche reduzieren.

### P3.1.2.2 MOTORSCHALTER (ID 653)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Motorschalter-Funktion zu aktivieren. Sie können die Motorschalter-Funktion verwenden, wenn das Kabel zwischen Motor und Frequenzumrichter einen Motorschalter hat. Die Betätigung des Motorschalters sorgt dafür, dass der Motor von der Spannungsquelle getrennt wird und während der Wartungsarbeiten nicht startet.

Um die Funktion zu aktivieren, setzen Sie den Parameter P3.1.2.2 auf den Wert *Freigegeben*. Der Frequenzumrichter stoppt automatisch, wenn der Motorschalter geöffnet wird, und der Frequenzumrichter startet automatisch, wenn der Motorschalter geschlossen wird. Der Frequenzumrichter löst nicht aus, wenn Sie die Motorschalterfunktion verwenden.



Abb. 12: Motorschalter zwischen Frequenzumrichter und Motor

A. Motorschalter B. Netz

# P3.1.2.4 NULLFREQUENZSPANNUNG (ID 606)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Nullfrequenzspannung der U/f-Kurve einzustellen.

Der Standardwert für den Parameter ist je nach Gerätegröße unterschiedlich.

### P3.1.2.5 MOTOR-VORHEIZFUNKTION (ID 1225)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Motor-Vorheizfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren

Die Motor-Vorheizfunktion hält den Frequenzumrichter und den Motor im Stopp-Status warm, indem sie den Motor mit Gleichstrom versorgt.

### P3.1.2.6 MOTOR-VORHEIZFUNKTION (ID 1226)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Temperaturgrenzwert der Motorvorheizungsfunktion einzustellen.

Wenn die Kühlkörpertemperatur oder die gemessene Motortemperatur unter diesen Wert sinkt, vorausgesetzt, wird die Motorvorheizung aktiviert.

### P3.1.2.7 MOTORVORHEIZSTROM (ID 1227)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Wechselstrom der Motorvorheizungsfunktion einzustellen.

### P3.1.2.8 AUSWAHL DES U/F-VERHÄLTNISSES (ID 108)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den U/f-Kurventyp zwischen Nullfrequenz und dem Feldschwächpunkt einzustellen.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Linear	Die Spannung des Motors ändert sich linear als Funktion der Ausgangsfrequenz. Die Motorspannung ändert sich vom Wert des Parameters P3.1.2.4 (Nullfrequenzspannung) zum Wert der Spannung am Feldschwächpunkt mit einer unter der Frequenz des Feldschwächpunkts eingestellten Fre- quenz. Verwenden Sie diese Werkseinstellung, wenn keine andere Einstellung erforderlich ist.
1	Quadratisch	Die Motorspannung ändert sich vom Wert des Parameters P3.1.2.4 (Nullfrequenzspannung) zum Wert des Parameters "Frequenz des Feldschwächpunkts" als quadratische Kurve. Unterhalb des Feldschwächpunkts läuft der Motor unter- magnetisiert und erzeugt ein geringeres Drehmoment. Das quadratische U/f-Verhältnis kann bei Anwendungen verwen- det werden, bei denen sich der Drehmomentbedarf der Last proportional zum Quadrat der Drehzahl verhält, wie z.B. bei Fliehkraftlüftern und Zentrifugalpumpen.



Abb. 13: Lineare und quadratische Änderung der Motorspannung

### P3.1.2.15 ÜBERSPANNUNGSREGLER (ID 607)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Außerbetriebnahme des Überspannungsreglers einzustellen.

Siehe die Beschreibung unter P3.1.2.16 Unterspannungsreglerüberwachung.

### P3.1.2.16 UNTERSPANNUNGSREGLER (ID 608)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Außerbetriebnahme des Unterspannungsreglers einzustellen.

Wenn Sie P3.1.2.15 oder P3.1.2.16 aktivieren, beginnt der Regler mit der Überwachung der Schwankungen in der Versorgungsspannung. Der Regler ändert die Ausgangsfrequenz, wenn diese zu hoch oder zu niedrig wird.

Um die Unter- und Überspannungsregler abzuschalten, deaktivieren Sie diese beiden Parameter. Dies ist z. B. dann hilfreich, wenn die Versorgungsspannung um mehr als -15 % bis +10 % schwankt und die Anwendung den Betrieb des Reglers nicht toleriert.

### P3.1.2.17 STATORSPANNUNG EINSTELLEN (ID 659)

Verwenden Sie diesen Parameter für die Einstellung der Statorspannung in Dauermagnetmotoren.

Dieser Parameter kann nur dann verwendet werden, wenn der Parameter P3.1.1.8 Motortyp den Wert *PM-Motor* aufweist. Wenn Sie als Motortyp *Asynchronmotor* auswählen, wird der Wert automatisch auf 100 % gesetzt und kann nicht geändert werden.

Wenn Sie den Wert von P3.1.1.8 (Motortyp) in *PM-Motor* ändern, steigt die U/f-Kurve automatisch an, um gleich der Ausgangsspannung des Frequenzumrichters zu sein. Das eingestellte U/f-Verhältnis bleibt unverändert. Dadurch soll der Betrieb des Dauermagnetmotors im Feldschwächbereich verhindert werden. Die Nennspannung des Dauermagnetmotors ist sehr viel niedriger als die volle Ausgangsspannung des Frequenzumrichters.

Die Nennspannung des Dauermagnetmotors entspricht der Gegeninduktionsspannung des Motors bei Nennfrequenz. Bei Motoren anderer Hersteller kann diese jedoch gleich der Statorspannung bei Nennlast sein.

Über den Parameter "Statorspannung einstellen" können Sie die U/f-Kurve des Frequenzumrichters der Gegeninduktionskurve annähern. Hierzu müssen nicht viele U/f-Kurvenparameterwerte verändert werden.

Der Parameter P3.1.2.17 definiert die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters in Prozent der Motornennspannung bei Motornennfrequenz. Stellen Sie die U/f-Kurve des Frequenzumrichters so ein, dass sie oberhalb der Gegeninduktionskurve des Motors liegt. Je stärker die U/f-Kurve von der Gegeninduktionskurve abweicht, desto mehr steigt der Motorstrom.



Abb. 14: Einstellung der Statorspannung

# P3.1.2.18 ENERGIEOPTIMIERUNG (ID 666)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Energieoptimierungsfunktion zu aktivieren. Der Frequenzumrichter sucht nach dem Motormindeststrom, um den Geräuschpegel des Motors zu senken und Energie zu sparen. Verwenden Sie diese Funktion z. B. für Lüfteroder Pumpenanwendungen. Verwenden Sie diese Funktion nicht für schnelle PID-geregelte Anwendungen.

# P3.1.2.19 FLIEGENDER START OPTIONEN (ID 1590)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Optionen für den fliegenden Start einzustellen. Die Werte für den Parameter "Fliegender Start Optionen" können über Kontrollkästchen ausgewählt werden.

Die Bits können folgende Werte erhalten:

- Rückwärtssuche deaktivieren
- Flussaufbau mit Stromregelung

Bit B0 legt die Suchrichtung fest. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, wird die Wellenfrequenz in der positiven und in der negativen Richtung durchsucht. Wenn der Wert auf 1 eingestellt wird, wird die Wellenfrequenz nur in der Frequenzsollwertrichtung durchsucht. Dies verhindert Wellenbewegungen in die andere Richtung.

Bit 6 unterstützt ein erweitertes Verfahren für die Magnetisierung eines Asynchronmotors. Bei Motoren mit hoher Leistung kann dies hilfreich sein.

### P3.1.2.20 I/F-START (ID 534)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die I/f-Start-Funktion zu aktivieren. Diese Funktion startet den Motor mit Konstantstromregelung. Sie bietet ein ausreichendes Drehmoment für den Motor beim Start. Diese Funktion können Sie beispielsweise für PM-Motoren verwenden.

# P3.1.2.21 I/F-START FREQUENZ (ID 535)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Ausgangsfrequenzgrenze einzustellen, unter der dem Motor der definierte I/f-Start-Strom zugeführt wird.

Wenn die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters den Grenzwert dieses Parameters unterschreitet, wird die Funktion "I/f-Start" aktiviert. Überschreitet die Ausgangsfrequenz diese Grenze, wechselt der Frequenzumrichter wieder zurück zum normalen U/f-Steuermodus.

# P3.1.2.22 I/F-START STROM (ID 536)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Strom zu definieren, der dem Motor zugeführt wird, wenn die Funktion "I/f-Start" aktiviert ist.

# 10.2 START/STOPP-EINSTELLUNGEN

### P3.2.1 FERNSTEUERUNGSPLATZ (ID 172)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Fernsteuerungsplatz (Start/Stopp) auszuwählen. Dieser Parameter kann zum Umschalten auf Fernsteuerung über Vacon Live (z. B. bei defekter Steuertafel) verwendet werden.

# P3.2.2 ORT/FERN (ID 211)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zwischen lokalen Steuerplätzen und Fernsteuerungsplätzen zu wechseln.

Der Steuerplatz-Ort ist immer die St. ü. Steuertafel. Bei dem Fernsteuerungsplatz kann es sich um E/A oder Feldbus handeln, abhängig vom Wert des Parameters "Fernsteuerungsplatz".

### P3.2.3 STOPPTASTE STEUERTAFEL (ID 114)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die STOPP-Taste auf der Steuertafel zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, stoppt ein Drücken der STOPP-Taste auf der Steuertafel den Umrichter immer (unabhängig vom Steuerplatz). Wenn diese Funktion deaktiviert ist, stoppt ein Drücken der STOPP-Taste auf der Steuertafel den Umrichter nur in der lokalen Steuerung.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung	
0	Ja	Die STOPP-Taste auf der Steuertafel ist immer aktiviert.	
1	Nein	Begrenzte Funktion der STOPP-Taste auf der Steuertafel.	

# P3.2.4 STARTFUNKTION (ID 505)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Typ der Startfunktion auszuwählen.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Rampe	Der Umrichter beschleunigt von 0-Frequenz auf den Fre- quenzsollwert.
1	Fliegender Start	Der Umrichter erkennt die Ist-Drehzahl des Motors und beschleunigt von dieser Drehzahl auf den Frequenzsollwert.

# P3.2.5 STOPPFUNKTION (ID 506)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Typ der Stoppfunktion auszuwählen.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung	
0	Leerauslauf	Der Motor hält aufgrund seiner eigenen Trägheit allmählich an. Bei Erteilung des Stoppbefehls wird die Steuerung durch den Frequenzumrichter beendet und der Umrichterstrom fällt auf 0.	
1	Rampe	Nach dem Stoppbefehl wird die Drehzahl des Motors ent- sprechend den eingestellten Bremsparametern auf 0 verrin- gert.	



#### HINWEIS!

Der Rampenstopp kann nicht in allen Situationen garantiert werden. Wenn ein Rampenstopp ausgewählt ist und die Nettospannung ändert sich um mehr als 20 %, schlägt die Spannungsschätzung fehl. In diesem Fall ist ein Rampenstopp nicht möglich.

### P3.2.6 E/A START/STOPP-AUSWAHL (ID 300)

Verwenden Sie diesen Parameter, um Start und Stopp des Umrichters über die Digitalsignale zu steuern.

Die Auswahlen können das Wort "Flanke" enthalten, um Ihnen zu helfen, einen versehentlichen Start zu verhindern.

### Ein versehentlicher Start kann z. B. unter folgenden Bedingungen auftreten:

- Wenn Sie die Stromversorgung herstellen
- Wenn Sie die Stromversorgung nach einem Stromausfall wiederherstellen
- Nachdem Sie einen Fehler quittieren
- Nach dem Stoppen des Umrichters durch Startfreigabe
- Wenn Sie die E/A-Klemmleiste als Steuerplatz einrichten

Vor dem Starten des Motors muss der Start/Stopp-Kontakt geöffnet werden.

In allen Beispielen auf den folgenden Seiten ist der Stopp-Modus Leerauslauf. CS = Steuersignal.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	CS1 = Vorwärts CS2 = Rückwärts	Diese Funktionen werden aktiviert, wenn die Kontakte geschlossen werden.



Abb. 15: E/A A Start/Stopp-Auswahl = 0

- Das Steuersignal (CS) 1 wird aktiviert und bewirkt einen Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- Steuersignal CS2 wird aktiviert. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Ausgangsfrequenz, da die zuerst ausgewählte Richtung Vorrang hat.
- CS1 wird deaktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts, da CS2 noch aktiv ist.
- 4. CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- 5. CS2 wird erneut aktiviert, sodass der Motor auf den Frequenzsollwert beschleunigt wird (rückwärts).
- CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- CS1 wird aktiviert, und der Motor beschleunigt (vorwärts) bis auf Sollfrequenz.
- Das Startfreigabesignal ist auf OPEN gesetzt, und die Frequenz fällt auf 0. Das Startfreigabesignal wird mit Parameter P3.5.1.10 konfiguriert.

- Das Startfreigabesignal ist auf CLOSED gesetzt, und die Frequenz steigt auf den Sollwert, da CS1 noch aktiv ist.
- Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird gedrückt, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0. (Dieses Signal funktioniert nur, wenn P3.2.3 Stopptaste Steuertafel = Ja)
- 11. Der Frequenzumrichter wird durch Drücken der Start-Taste auf der Steuertafel gestartet.
- 12. Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird erneut gedrückt, um den Frequenzumrichter anzuhalten.
- 13. Der Versuch, den Frequenzumrichter durch Drücken der Start-Taste zu starten, ist nicht erfolgreich, da CS1 inaktiv ist.

Auswahlnum- mer	Auswahlname	Beschreibung		
1	CS1 = Vorwärts (Flanke) CS2 = Invertiert Stopp			
VORWÄRT	S Ausgangsfrequenz			
Solfrequer	וz			
0 H			t →	
Sollfreque RÜCKWÄRT	nz			
Startfreigat	pe		—	
Steuersignal Steuersignal			-	
Stopptas	te			
Steuertai	$\stackrel{\scriptstyle e}{1} \stackrel{\scriptstyle \prime}{2} \stackrel{\scriptstyle \prime}{3}$	(4) $(5)$ $(6)$ $(7)$ $(8)$ $(9)$		

Abb. 16: E/A A Start/Stopp-Auswahl = 1

- Das Steuersignal (CS) 1 wird aktiviert und bewirkt einen Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- CS1 wird aktiviert und bewirkt einen erneuten Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- 4. Das Startfreigabesignal ist auf OPEN gesetzt, und die Frequenz fällt auf 0. Das Startfreigabesignal wird mit Parameter P3.5.1.10 konfiguriert.
- 5. Der Startversuch mit CS1 scheitert, da das Startfreigabesignal noch immer auf OPEN gesetzt ist.

- CS1 wird aktiviert, und der Motor beschleunigt (vorwärts) bis auf Sollfrequenz, da das Startfreigabesignal auf CLOSED gesetzt ist.
- Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird gedrückt, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0. (Dieses Signal funktioniert nur, wenn P3.2.3 Stopptaste Steuertafel = Ja)
- 8. CS1 wird aktiviert und bewirkt einen erneuten Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.



Abb. 17: E/A A Start/Stopp-Auswahl = 2

- Das Steuersignal (CS) 1 wird aktiviert und bewirkt einen Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- Steuersignal CS2 wird aktiviert. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Ausgangsfrequenz, da die zuerst ausgewählte Richtung Vorrang hat.
- 3. CS1 wird deaktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts, da CS2 noch aktiv ist.
- 4. CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- 5. CS2 wird erneut aktiviert, sodass der Motor auf den Frequenzsollwert beschleunigt wird (rückwärts).
- 6. CS2 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- CS1 wird aktiviert, und der Motor beschleunigt (vorwärts) bis auf Sollfrequenz.

- 8. Das Startfreigabesignal ist auf OPEN gesetzt, und die Frequenz fällt auf 0. Das Startfreigabesignal wird mit Parameter P3.5.1.10 konfiguriert.
- Das Startfreigabesignal ist auf CLOSED gesetzt. Dies hat jedoch keine Auswirkungen, da auch bei aktivem CS1 eine Anstiegsflanke für den Start erforderlich ist.
- Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird gedrückt, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0. (Dieses Signal funktioniert nur, wenn P3.2.3 Stopptaste Steuertafel = Ja)
- CS1 wird erneut geöffnet und geschlossen, woraufhin der Motor startet.
- 12. CS1 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.

Auswahlnum- mer	Auswahlname	Beschreibung
3	CS1 = Start CS2 = Rückwärts	
VORWÄRTS	Ausgangsfrequenz	
Sollfrequenz 0 Hz Sollfrequenz RÜCKWÄRTS Startfreigabe		t t t t t t t t t t t t t t
Steuersignal 2 Steuersignal 2 Starttaste Steuertafel Stopptaste Steuertafel		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$



- Das Steuersignal (CS) 1 wird aktiviert und bewirkt einen Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts.
- CS2 wird aktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts.
- 3. CS2 wird deaktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts, da CS1 noch aktiv ist.
- CS1 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.
- 5. Trotz Aktivierung von CS2 startet der Motor nicht, da CS1 inaktiv ist.
- CS1 wird aktiviert und bewirkt einen erneuten Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts, da CS2 inaktiv ist.

- 7. Das Startfreigabesignal ist auf OPEN gesetzt, und die Frequenz fällt auf 0. Das Startfreigabesignal wird mit Parameter P3.5.1.10 konfiguriert.
- 8. Das Startfreigabesignal ist auf CLOSED gesetzt, und die Frequenz steigt auf den Sollwert, da CS1 noch aktiv ist.
- Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird gedrückt, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0. (Dieses Signal funktioniert nur, wenn P3.2.3 Stopptaste Steuertafel = Ja)
- 10. Der Frequenzumrichter wird durch Drücken der Start-Taste auf der Steuertafel gestartet.
- 11. Der Frequenzumrichter wird erneut mit der Stopp-Taste auf der Steuertafel gestoppt.

 Der Versuch, den Frequenzumrichter durch Drücken der Start-Taste zu starten, ist nicht erfolgreich, da CS1 inaktiv ist.

Auswahlnum- mer	Auswahlname	Beschreibung	
4	CS1 = Start (Flanke) CS2 = Rückwärts	Verwenden Sie diese Funktion, um ein versehentliches Anlaufen zu verhindern. Vor dem erneuten Starten des Motors muss der Start/Stopp-Kontakt geöffnet werden.	
VORWÄRTS	Ausgangsfrequenz		
Sollfrequenz			
0 Hz		/	
Solfrequenz			
RÜCKWÄRTS	▼ 1 1 1 1 1		
Startfreigabe			
Steuersignal			
Steuersignal Stopptast Steuertaf			
	(5)		

Abb. 19: E/A A Start/Stopp-Auswahl = 4

- Das Steuersignal (CS) 1 wird aktiviert und bewirkt einen Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts, da CS2 inaktiv ist.
- CS2 wird aktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts.
- 3. CS2 wird deaktiviert. Dadurch ändert sich die Startrichtung von vorwärts zu rückwärts, da CS1 noch aktiv ist.
- 4. CS1 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.

- 5. Trotz Aktivierung von CS2 startet der Motor nicht, da CS1 inaktiv ist.
- CS1 wird aktiviert und bewirkt einen erneuten Anstieg der Ausgangsfrequenz. Der Motor läuft vorwärts, da CS2 inaktiv ist.
- 7. Das Startfreigabesignal ist auf OPEN gesetzt, und die Frequenz fällt auf 0. Das Startfreigabesignal wird mit Parameter P3.5.1.10 konfiguriert.
- 8. Vor dem Starten des Frequenzumrichters muss CS1 geöffnet und wieder geschlossen werden.

- Die Stopp-Taste auf der Steuertafel wird gedrückt, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0. (Dieses Signal funktioniert nur, wenn P3.2.3 Stopptaste Steuertafel = Ja)
- 10. Vor dem Starten des Frequenzumrichters muss CS1 geöffnet und wieder geschlossen werden.
- 11. CS1 wird deaktiviert, und die in den Motor eingespeiste Frequenz fällt auf 0.

# P3.2.7 E/A B START/STOPP-AUSWAHL (ID 363)

Verwenden Sie diesen Parameter, um Start und Stopp des Umrichters über die Digitalsignale zu steuern.

Die Auswahlen können das Wort "Flanke" enthalten, um Ihnen zu helfen, einen versehentlichen Start zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie in P3.2.6.

### P3.2.8 FELDBUS: STARTAUSWAHL (ID 889)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Feldbus-Startlogik einzustellen. Die Auswahlen können das Wort "Flanke" enthalten, um Ihnen zu helfen, einen versehentlichen Start zu verhindern.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Es ist eine Anstiegsflanke erforderlich	
1	Status	

### 10.3 SOLLWERTE

### 10.3.1 FREQUENZSOLLWERT

# P3.3.1 SOLLWERT MINDESTFREQUENZ (ID 101)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den minimalen Frequenzsollwert einzustellen.

### P3.3.2 MAXIMALFREQUENZ (ID 102)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den maximalen Frequenzsollwert einzustellen.

### P3.3.3 E/A-SOLLWERT A, AUSWAHL (ID 117)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenzsollwertquelle auszuwählen der Steuerplatz E/A A ist.

### P3.3.4 E/A-SOLLWERT B, AUSWAHL (ID 131)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenzsollwertquelle auszuwählen, wenn der Steuerplatz E/A B ist. Steuerplatz E/A B kann nur über einen Digitaleingang aktiviert werden (P3.5.1.5).

# P3.3.5 STEUERTAFELSOLLWERT, AUSWAHL (ID 121)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenzsollwertquelle auszuwählen, wenn der Steuerplatz das Tastenfeld ist.

### P3.3.6 STEUERTAFELSOLLWERT (ID 184)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Frequenzsollwert über das Tastenfeld anzupassen.

Dieser Parameter gibt den Frequenzsollwert des Umrichters an, wenn die Frequenzsollwert-Quelle gleich 'Steuertafel-Sollwert' ist.

### P3.3.7 RICHTUNG:STTAFEL (ID 123)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Drehrichtung des Motors einzustellen, wenn als Steuerplatz die Steuertafel festgelegt ist.

### P3.3.8 KOPIE DES STEUERTAFELSOLLWERTS (ID 181)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Auswahl der Kopiereinstellungen für den Wechsel von der Fernsteuerung zur lokalen Steuerung (Steuertafel) einzustellen.

### P3.3.9 FELDBUSSOLLWERT, AUSWAHL (ID 122)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenzsollwertquelle auszuwählen, wenn die Steuerung über den Feldbus erfolgt.

### 10.3.2 FESTFREQUENZEN

Sie können die Festfrequenzfunktion für Prozesse verwenden, bei denen mehr als ein fester Frequenzsollwert erforderlich ist. Es sind 8 vorab definierte Frequenzsollwerte verfügbar. Wählen Sie einen Festfrequenzsollwert mit den Digitaleingangssignalen P3.5.1.15, P3.5.1.16 und P3.5.1.17.

### P3.3.10 FESTFREQUENZMODUS (ID 182)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Logik der Digitaleingang-Festfrequenzen einzustellen.

Mit diesem Parameter können Sie die Auswahllogik für die Festfrequenzen festlegen. Zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

Die Anzahl der aktiven Festdrehzahl-Digitaleingänge bestimmt die Festfrequenz.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Binär-Modus	Die Mischung der Eingänge ist binär codiert. Die verschiede- nen Gruppen aktiver Digitaleingänge bestimmen die Festfre- quenz. Weitere Daten finden Sie in <i>Tabelle 59 Die Auswahl der</i> <i>Festfrequenz, wenn P3.3.10 = Binär-Modus</i> .
1	Anzahl (der verwendeten Ein- gänge)	Die Anzahl aktiver Eingänge bestimmt, welche Festfrequenz verwendet wird: 1, 2 oder 3.

#### P3.3.11 FESTFREQUENZ 0 (ID 180)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

#### P3.3.12 FESTFREQUENZ 1 (ID 105)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

#### P3.3.13 FESTFREQUENZ 2 (ID 106)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

#### P3.3.14 FESTFREQUENZ 3 (ID 126)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

### P3.3.15 FESTFREQUENZ 4 (ID 127)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

#### P3.3.16 FESTFREQUENZ 5 (ID 128)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

# P3.3.17 FESTFREQUENZ 6 (ID 129)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

# P3.3.18 FESTFREQUENZ 7 (ID 130)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Festfrequenzsollwert einzustellen, wenn die Festfrequenzfunktion verwendet wird.

Wählen Sie Festdrehzahlen mit den digitalen Eingangssignalen aus.

Um eine Festfrequenz zwischen 1 und 7 auszuwählen, weisen Sie den Parametern P3.5.1.15 (Festfrequenzwahl 0), P3.5.1.16 (Festfrequenzwahl 1) und/oder P3.5.1.17 (Festfrequenzwahl 2) Digitaleingänge zu. Die verschiedenen Gruppen aktiver Digitaleingänge bestimmen die Festfrequenz. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten. Die Werte der Festfrequenzen werden automatisch auf Werte zwischen Mindestfrequenz und Höchstfrequenz (P3.3.1 und P3.3.2) beschränkt.

Notwendiger Schritt	Aktivierte Frequenz
Wählen Sie Wert 1 für Parameter P3.3.3.	Festfrequenz 0

Aktiviertes Digitaleingangssignal			Aktivierter Fraguenzaelbuart
B2	B1 B0		riequenzsottwert
			Festfrequenz 0
		*	Festfrequenz 1
	*		Festfrequenz 2
	*	*	Festfrequenz 3
*			Festfrequenz 4
*		*	Festfrequenz 5
*	*		Festfrequenz 6
*	*	*	Festfrequenz 7

#### Tabelle 59: Die Auswahl der Festfrequenz, wenn P3.3.10 = Binär-Modus

\* Aktivierter Eingang

# P3.3.19 FESTFREQUENZ NACH ALARM (ID 183)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenz des Umrichters für den Fall einzustellen, dass ein Fehler aktiv ist und die Reaktion auf den Fehler auf "Alarm + Festfrequenz" eingestellt ist.

#### 10.3.3 MOTORPOTENTIOMETER-PARAMETER

#### P3.3.20 MOTORPOTENTIOMETER RAMPENZEIT (ID 331)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Änderungsgeschwindigkeit des Motorpotentiometer-Sollwerts einzustellen, wenn er zunimmt oder abnimmt. Der Parameterwert wird in Hz/s eingegeben.

#### P3.3.21 MOTORPOTENTIOMETER ZURÜCKSETZEN (ID 367)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Logik für das Zurücksetzen des Motorpotentiometer-Frequenzsollwerts einzustellen.

Dieser Parameter definiert, wann der Motorpotentiometer-Frequenzsollwert auf 0 gesetzt wird.

Die Reset-Funktion verfügt über drei Optionen: kein Reset, Reset bei Anhalten des Frequenzumrichters oder Reset bei Abschalten des Frequenzumrichters.

Auswahlnum- mer	Auswahlname	Beschreibung
0	Kein Reset	Der letzte Frequenzsollwert des Motorpotentiometers wird über den Stopp-Status hinaus beibehalten und beim Abschalten gespeichert.
1	Stoppstatus	Der Frequenzsollwert des Motorpotentiometers wird auf 0 gesetzt, wenn der Frequenzumrichter in den Stopp-Status versetzt oder abgeschaltet wird.
2	Abgeschaltet	Der Frequenzsollwert des Motorpotentiometers wird nur in einer Abschaltsituation auf 0 gesetzt.

#### P3.3.22 RÜCKWÄRTS (ID 15530)

Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Betrieb in umgekehrter Richtung zuzulassen.

### 10.4 RAMPEN- UND BREMSVERHALTEN

#### P3.4.1 RAMPE 1 VERSCHLIFF (ID 500)

Verwenden Sie diesen Parameter, um Anfang und Ende der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen zu glätten.

Mit dem Parameter Rampe 1 Verschliff können Anfang und Ende der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen geglättet werden. Mit dem Wert 0 erhalten Sine einen linearen Rampenverschliff. Beschleunigung und Verzögerung reagieren unmittelbar auf die Änderungen des Sollwertsignals.

Ein Wert zwischen 0,1 und 10 s sorgt für einen S-Verschliff der Beschleunigungs- oder Verzögerungsrampe. Diese Funktion wird in der Regel verwendet, um mechanische Erosion und Stromspitzen zu reduzieren, wenn der Sollwert geändert wird. Sie können die Beschleunigungszeit mit den Parametern P3.4.2 (Beschleunigungszeit 1) und P3.4.3 (Verzögerungszeit 1) ändern.



Abb. 20: Die Beschleunigungs-/Verzögerungskurve (S-Verschliff)

# P3.4.2 BESCHLEUNIGUNGSZEIT 1 (ID 103)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, die erforderlich ist, bis die Ausgangsfrequenz von der Nullfrequenz bis zur Höchstfrequenz erhöht wird.

# P3.4.3 VERZÖGERUNGSZEIT 1 (ID 104)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, die erforderlich ist, bis die Ausgangsfrequenz von der Höchstfrequenz bis zur Nullfrequenz verringert wird.

# P3.4.4 RAMPE 2 VERSCHLIFF (ID 501)

Verwenden Sie diesen Parameter, um Anfang und Ende der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen zu glätten.

Mit dem Parameter Rampe 2 Verschliff können Anfang und Ende der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen geglättet werden. Mit dem Wert 0 erhalten Sine einen linearen Rampenverschliff. Beschleunigung und Verzögerung reagieren unmittelbar auf die Änderungen des Sollwertsignals.

Ein Wert zwischen 0,1 und 10 s sorgt für einen S-Verschliff der Beschleunigungs- oder Verzögerungsrampe. Diese Funktion wird in der Regel verwendet, um mechanische Erosion und Stromspitzen zu reduzieren, wenn der Sollwert geändert wird. Sie können die Beschleunigungszeit mit den Parametern P3.4.5 (Beschleunigungszeit 2) und P3.4.6 (Verzögerungszeit 2) ändern.



Abb. 21: Die Beschleunigungs-/Verzögerungskurve (S-Verschliff)

### P3.4.5 BESCHLEUNIGUNGSZEIT 2 (ID 502)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, die erforderlich ist, bis die Ausgangsfrequenz von der Nullfrequenz bis zur Höchstfrequenz erhöht wird.

### P3.4.6 VERZÖGERUNGSZEIT 2 (ID 503)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, die erforderlich ist, bis die Ausgangsfrequenz von der Höchstfrequenz bis zur Nullfrequenz verringert wird.

### P3.4.7 START-MAGNETISIERUNGSZEIT (ID 516)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, wie lange dem Motor vor Beginn der Beschleunigung Gleichstrom zugeführt wird.

### P3.4.8 START-MAGNETISIERUNGSSTROM (ID 517)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den DC-Strom festzulegen, der dem Motor beim Start zugeführt wird.

Die Start-Magnetisierungsfunktion wird deaktiviert, wenn der Wert dieses Parameters auf 0 eingestellt ist.

### P3.4.9 DC-BREMSZEIT BEI STOPP (ID 508)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bremsstatus auf ON oder OFF zu setzen und die Bremszeit beim Stoppen des Motors anzugeben.

Die DC-Bremsfunktion wird deaktiviert, wenn der Wert dieses Parameters auf 0 eingestellt ist.

# P3.4.10 DC-BREMSSTROM (ID 507)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Strom festzulegen, der dem Motor bei einer DC-Bremsung zugeführt wird.

Die DC-Bremsfunktion wird deaktiviert, wenn der Wert dieses Parameters auf 0 eingestellt ist.

# P3.4.11 STARTFREQUENZ FÜR DC-BREMSUNG BEI RAMPENSTOPP (ID 515)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Ausgangsfrequenz einzustellen, bei der die DC-Bremsung einsetzt.

# P3.4.12 FLUSSBREMSUNG (ID 520)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Flussbremsungsfunktion zu aktivieren.

Als Alternative zur DC-Bremse können Sie auch die Flussbremse verwenden. Die Flussbremse erhöht die Bremsleistung, wenn keine zusätzlichen Bremswiderstände benötigt werden.

Wenn gebremst werden muss, wird die Frequenz verringert und der Motorfluss erhöht. Dadurch erhöht sich wiederum die Bremsleistung des Motors. Die Motordrehzahl wird während des Bremsvorgangs weiterhin geregelt.

Sie können die Flussbremse aktivieren und deaktivieren.



# ACHTUNG!

Verwenden Sie die Bremse nur intermittierend. Bei der Flussbremse wird im Motor die Energie in Wärme umgewandelt, wodurch der Motor beschädigt werden kann.

# P3.4.13 FLUSSBREMSSTROM (ID 519)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Strompegel bei Flussbremsung einzustellen.

# 10.5 E/A-KONFIGURATION

### 10.5.1 PROGRAMMIEREN VON DIGITAL- UND ANALOGEINGÄNGEN

Die Eingänge des Frequenzumrichters lassen sich flexibel programmieren. Die verfügbaren Eingänge an Standard-E/A und optionalen E/A können nach Belieben für verschiedene Funktionen verwendet werden.

Verwenden Sie für die Angabe des Werts programmierbarer Parameter die folgenden Formate:

- DigIN SlotA.1 / AnIN SlotA.1 (grafische Steuertafel) oder
- **dI A.1 / al A.1** (Textsteuertafel).

Auswahlname	Beispiel	Beschreibung
Eingangstyp	DigIN / dl	DigIN / dI = Digitaleingang AnIN / aI = Analogeingang
Steckplatztyp	Steckplatz A	Der Kartentyp: A / B = Standardkarte Vacon-Frequenzumrichter C / D / E = Optionskarte 0 = Das Parametersignal ist nicht mit einem Anschluss ver- bunden
Anschlussnummer	1	Die Nummer des Anschlusses an der ausgewählten Karte.

Beispielsweise gibt "DigIN SlotA.1" oder "dI A.1" an, dass die DIN1- oder die Standardkarte an den Kartensteckplatz A angeschlossen sind.



Abb. 22: Zusatzkartensteckplätze und programmierbare Eingänge

- A. Standardkartensteckplatz A mit zugehörigen Klemmen
- B. Standardkartensteckplatz B mit zugehörigen Klemmen
- C. Zusatzkartensteckplatz C

- D. Zusatzkartensteckplatz D
- E. Zusatzkartensteckplatz E
- F. Programmierbare Digitaleingänge (DI)
- G. Programmierbare Analogeingänge (AI)

### <u>10.5.1.1</u> Programmieren von Digitaleingängen

Die entsprechenden Funktionen für Digitaleingänge sind als Parameter in Parametergruppe M3.5.1 angeordnet. Um einer Funktion einen Digitaleingang zuzuweisen, wählen Sie einen Wert für den richtigen Parameter. Eine Liste der entsprechenden Funktionen finden Sie in *Tabelle 14 Einstellungen für Digitaleingänge*.

### Beispiel



Abb. 23: Digitaleingangsmenü des Grafik-Displays

- A. Grafik-Display
- B. Name des Parameters, d. h. die Funktion
- C. Wert des Parameters, d. h. der gewählte Digitaleingang



Abb. 24: Digitaleingangsmenü des Text-Displays

- A. Text-Display
- B. Name des Parameters, d. h. die Funktion
- C. Wert des Parameters, d. h. der gewählte Digitaleingang

Auf den Standard-E/A-Karten stehen sechs Digitaleingänge zur Verfügung: Die Klemmen 8, 9, 10, 14, 15 und 16 von Steckplatz A.

Eingangstyp (Gra- fik-Display)	Eingangs- typ (Text- Display)	Steckplatz	Eingang Nr.	Erläuterung
DiglN	dI	А	1	Digitaleingang Nr. 1 (Klemme 8) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)
DiglN	dl	А	2	Digitaleingang Nr. 2 (Klemme 9) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)
DiglN	dl	А	3	Digitaleingang Nr. 3 (Klemme 10) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)
DiglN	dl	А	4	Digitaleingang Nr. 4 (Klemme 14) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)
DiglN	dl	А	5	Digitaleingang Nr. 5 (Klemme 15) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)
DiglN	dl	А	6	Digitaleingang Nr. 6 (Klemme 16) der Karte in Steckplatz A (Standard-E/A-Karte)

Die in Menü M3.5.1 befindliche Funktion "Externer Fehler Schließer" hat den Parameter P3.5.1.11. Dieser erhält den Standardwert DigIN SlotA.3 (Grafik-Display) bzw. dl A.3 (Text-Display). Nach dieser Zuweisung steuert ein Digitalsignal zum Digitaleingang DI3 (Klemme 10) die Funktion "Externer Fehler Schließer".

Index	Parameter	Werkseinst.	ID	Beschreibung
P3.5.1.11	Externer Fehler Schließer	DigIN SlotA.3	405	OPEN = OK CLOSED = Externer Fehler

Um den Eingang von DI3 zu beispielsweise DI6 (Klemme 16) auf der Standard-E/A-Karte zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor.

### **PROGRAMMIEREN IM GRAFIK-DISPLAY**

1 Wählen Sie einen Parameter aus. Drücken Sie die Pfeiltaste NACH RECHTS, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.



I/O

P3.5.1.7

2 Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus, der Steckplatz-Wert DigIN SlotA blinkt und ist unterstrichen. Sollten Ihnen in ihrer E/A weitere Digitaleingänge zur Verfügung stehen, zum Beispiel über Zusatzkarten in den Steckplätzen C, D oder E, können diese ebenfalls hier gewählt werden.



 ${\mathbb C}$ 

READY

ID:405

Ext Fault Close

DigIN SlotA.3 -

1

STOP

(81)

 $\sim$ 

Min: Max:

3 Drücken Sie die Pfeiltaste NACH RECHTS erneut, um Klemme 3 zu aktivieren.

4 Drücken Sie die Pfeiltaste NACH OBEN dreimal, um den Klemmenwert auf 6 zu ändern. Bestätigen Sie die Änderung mit OK.



5 Wenn der Digitaleingang DI6 bereits für eine andere Funktion verwendet wird, erscheint eine Meldung. Ändern Sie eine dieser Optionen.



2

3

auf zu blinken.

### PROGRAMMIEREN IM TEXT-DISPLAY

1 Wählen Sie einen Parameter aus. Drücken Sie auf OK, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

Im Bearbeitungsmodus blinkt der Buchstabe D.

zur Verfügung stehen, zum Beispiel über

diese ebenfalls hier gewählt werden.

Sollten Ihnen in ihrer E/A weitere Digitaleingänge

Zusatzkarten in den Steckplätzen D oder E, können

Drücken Sie die Pfeiltaste NACH RECHTS erneut,

um Klemme 3 zu aktivieren. Der Buchstabe D hört







4 Drücken Sie die Pfeiltaste NACH OBEN dreimal, um den Klemmenwert auf 6 zu ändern. Bestätigen Sie die Änderung mit OK.



5 Wenn der Digitaleingang DI6 bereits für eine andere Funktion verwendet wird, erscheint eine Meldung. Ändern Sie eine dieser Optionen.



Nach dieser Zuweisung steuert ein Digitalsignal zum Digitaleingang DI6 die Funktion "Externer Fehler Schließer".

Der Wert einer Funktion ist möglicherweise DigIN Slot0.1 (Grafik-Display) bzw. dl 0.1 (Text-Display). In diesem Fall haben Sie der Funktion entweder keine Klemme zugewiesen oder den Eingang auf "immer OPEN" gesetzt. Dies ist der Standardwert für die Mehrzahl der Parameter in Gruppe M3.5.1.

Einige Eingänge wurden andererseits werkseitig so eingestellt, dass sie immer CLOSED sind. Diese zeigen den Wert DigIN Slot0.2 (Grafik-Display) bzw. dl 0.2 (Text-Display).



### HINWEIS!

Auch die Zeitkanäle können Digitaleingängen zugewiesen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in *Tabelle 14 Einstellungen für Digitaleingänge*.

Quelle	Funktion
Slot0	1 = Immer OPEN 2–9 = Immer CLOSED
SlotA	Die Nummer entspricht einem Digitaleingang in Steckplatz A.
SlotB	Die Nummer entspricht einem Digitaleingang in Steckplatz B.
SlotC	Die Nummer entspricht einem Digitaleingang in Steckplatz C.
SlotD	Die Nummer entspricht einem Digitaleingang in Steckplatz D.
SlotE	Die Nummer entspricht einem Digitaleingang in Steckplatz E.
Zeitkanal (tCh)	1 = Zeitkanal1, 2 = Zeitkanal2, 3 = Zeitkanal3

### 10.5.1.2 Beschreibung der Signalquellen

### 10.5.2 DIGITALEINGÄNGE

Die Parameter sind Funktionen, die einer Digitaleingangsklemme zugewiesen werden können. Der Name *DigIn Slot A.2* bezeichnet den zweiten Eingang auf Steckplatz A. Die

Funktionen können auch mit Zeitkanälen verbunden werden. Die Zeitkanäle funktionieren wie Klemmen.

Die Status von Digitaleingängen und Digitalausgängen können in der Multimonitor-Ansicht überwacht werden.

### P3.5.1.1 STEUERSIGNAL 1 A (ID 403)

Verwenden Sie diesen Parameter, um, um das digitale Eingangssignal (Steuersignal 1) auszuwählen, das den Umrichter startet und stoppt, wenn der Steuerplatz E/A A (VORWÄRTS) verwendet wird.

### P3.5.1.2 STEUERSIGNAL 2 A (ID 404)

Verwenden Sie diesen Parameter, um, um das digitale Eingangssignal (Steuersignal 2) auszuwählen, das den Umrichter startet und stoppt, wenn der Steuerplatz E/A A (RÜCKWÄRTS) verwendet wird.

### P3.5.1.3 STEUERSIGNAL 1 B (ID 423)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal (Steuersignal 1) auszuwählen, das den Umrichter startet und stoppt, wenn der Steuerplatz E/A B verwendet wird.

### P3.5.1.4 STEUERSIGNAL 2 B (ID 424)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal (Steuersignal 2) auszuwählen, das den Umrichter startet und stoppt, wenn der Steuerplatz E/A B verwendet wird.

### P3.5.1.5 STEUERPLATZ E/A B ERZWINGEN (ID 425)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Steuerplatz von E/A A auf E/A B umschaltet.

# P3.5.1.6 SOLLWERT E/A B ERZWINGEN (ID 343)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die Frequenzsollwertquelle von E/A A auf E/A B umschaltet.

# P3.5.1.7 EXTERNER FEHLER (SCHLIESSEN) (ID 405)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das einen externen Fehler aktiviert.

# P3.5.1.8 EXTERNER FEHLER (ÖFFNEN) (ID 406)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das einen externen Fehler aktiviert.

### P3.5.1.9 FEHLERRÜCKST. SCHLIESSEN (ID 414)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das alle aktiven Fehler quittiert.
Aktive Fehler werden zurückgesetzt, wenn sich der Status des Digitaleingangs von offen auf geschlossen ändert (Anstiegsflanke).

## P3.5.1.10 FEHLERRÜCKST. ÖFFNEN (ID 213)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das alle aktiven Fehler quittiert.

Aktive Fehler werden zurückgesetzt, wenn sich der Status des Digitaleingangs von geschlossen auf offen ändert (Abstiegsflanke).

## P3.5.1.11 STARTFREIGABE (ID 407)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Umrichter in den Bereitschaftsstatus versetzt.

Wenn der Kontakt geöffnet ist (OPEN), ist ein Motorstart nicht möglich. Wenn der Kontakt geschlossen ist (CLOSED), ist der Motorstart freigegeben.

Um anzuhalten, gehorcht der Frequenzumrichter dem Wert von P3.2.5 Stopp-Funktion.



## HINWEIS!

Der Status des Umrichters bleibt "Nicht bereit", wenn der Status dieses Signals "geöffnet" ist.

## P3.5.1.12 START INTERLOCK 1 (ID 1041)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das verhindert, dass der Umrichter gestartet wird.

Der Umrichter kann bereit sein, aber ein Start ist nicht möglich, wenn der Status des Verriegelungssignals "offen" ist (Klappen-Interlock).

## P3.5.1.13 START INTERLOCK 2 (ID 1042)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das verhindert, dass der Umrichter gestartet wird.

Bei einem aktiven Interlock kann der Frequenzumrichter nicht starten.

Diese Funktion kann verwendet werden, um zu verhindern, dass der Frequenzumrichter bei geschlossener Klappe gestartet wird. Wenn Sie einen Interlock während des Frequenzumrichterbetriebs aktivieren, wird der Umrichter angehalten.

## P3.5.1.14 MOTORVORHEIZUNG ON (ID 1044)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die Motor-Vorheizfunktion aktiviert.

Die Motor-Vorheizfunktion speist DC-Strom in den Motor ein, wenn sich der Umrichter im Stopp-Status befindet.

## P3.5.1.15 FESTFREQUENZWAHL 0 (ID 419)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal einzustellen, das die Festfrequenzen auswählt.

## P3.5.1.16 FESTFREQUENZWAHL 1 (ID 420)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Selektor für die Festfrequenzen verwendet wird.

## P3.5.1.17 FESTFREQUENZWAHL 2 (ID 421)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Selektor für die Festfrequenzen verwendet wird.

Sie müssen einen Digitaleingang (siehe Kapitel 10.5.1 Programmieren von Digital- und Analogeingängen) mit diesen Funktionen verbinden, um die Festfrequenzen 1 bis 7 anwenden zu können. Weitere Informationen in Tabelle 59 Die Auswahl der Festfrequenz, wenn P3.3.10 = Binär-Modus sowie in Tabelle 12 Steuerungssollwerteinstellungen und Tabelle 14 Einstellungen für Digitaleingänge

## P3.5.1.18 TIMER 1 (ID 447)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Timer startet.

Der Timer startet, wenn dieses Signal deaktiviert wird (absteigende Flanke). Der Ausgang wird deaktiviert, wenn die im Parameter für die Zeitdauer definierte Zeit abgelaufen ist.

## P3.5.1.19 TIMER 2 (ID 448)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Timer startet.

Der Timer startet, wenn dieses Signal deaktiviert wird (absteigende Flanke). Der Ausgang wird deaktiviert, wenn die im Parameter für die Zeitdauer definierte Zeit abgelaufen ist.

## P3.5.1.20 TIMER 3 (ID 449)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Timer startet.

Der Timer startet, wenn dieses Signal deaktiviert wird (absteigende Flanke). Der Ausgang wird deaktiviert, wenn die im Parameter für die Zeitdauer definierte Zeit abgelaufen ist.

## P3.5.1.21 TIMERFUNKTION DEAKTIVIEREN (ID 1499)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das alle Timer-Funktionen aktiviert/deaktiviert.

## P3.5.1.22 PID1-EINSTELLWERT BOOST (ID 1046)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal einzustellen, das den zu verwendenden PID-Einstellwert auswählt.

## P3.5.1.23 PID1-GRENZWERTAUSWAHL (ID 1047)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal einzustellen, das den zu verwendenden PID-Einstellwert auswählt.

## P3.5.1.24 PID2 STARTSIGNAL (ID 1049)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den externen PID-Regler startet und stoppt.

## P3.5.1.25 PID2-GRENZWERTAUSWAHL (ID 1048)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal einzustellen, das den zu verwendenden PID-Einstellwert auswählt.

## P3.5.1.26 MOTOR 1 INTERLOCK (ID 426)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Interlock-Signal für das Multi-Pump-System verwendet wird.

## P3.5.1.27 MOTOR 2 INTERLOCK (ID 427)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Interlock-Signal für das Multi-Pump-System verwendet wird.

## P3.5.1.28 MOTOR 3 INTERLOCK (ID 428)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Interlock-Signal für das Multi-Pump-System verwendet wird.

## P3.5.1.29 MOTOR 4 INTERLOCK (ID 429)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Interlock-Signal für das Multi-Pump-System verwendet wird.

## P3.5.1.30 MOTOR 5 INTERLOCK (ID 430)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Interlock-Signal für das Multi-Pump-System verwendet wird.

## P3.5.1.31 MOTORPOTENTIOMETER SCHNELLER (ID 418)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Ausgangsfrequenz über ein Digitaleingangssignal zu erhöhen.

Der Motorpotentiometer-Sollwert STEIGT, bis der Kontakt geöffnet wird.

## P3.5.1.32 MOTORPOTENTIOMETER LANGSAMER (ID 417)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Ausgangsfrequenz über ein Digitaleingangssignal zu verringern.

Der Motorpotentiometer-Sollwert SINKT, bis der Kontakt geöffnet wird.

## P3.5.1.33 RAMPEN ZEIT WAHL (ID 408)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die zu verwendende Rampenzeit auswählt.

## P3.5.1.34 FELDBUS-STEUERUNG (ID 411)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Steuerplatz und die Frequenzsollwertquelle auf den Feldbus umschaltet (von E/A A, E/A B oder der lokalen Steuerung).

## P3.5.1.39 BRAND-MODUS EIN, ÖFFNEN (ID 1596)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die Brand-Modus-Funktion aktiviert.

## P3.5.1.42 STEUERTAFELSTEUERUNG (ID 410)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den Steuerplatz und die Frequenzsollwertquelle auf das Tastenfeld umschaltet (von einem beliebigen Steuerplatz).

## P3.5.1.43 RÜCKSTELLBAREN KWH-ZÄHLER ZURÜCKSETZEN (ID 1053)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das den rückstellbaren kWh-Zähler zurücksetzt.

## P3.5.1.44 AUSWAHL DER FESTDREHZAHL 0 FÜR DEN BRAND-MODUS (ID 15531)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Selektor für Brandmodus-Festfrequenzen verwendet wird.

## P3.5.1.45 AUSWAHL DER FESTDREHZAHL 1 FÜR DEN BRAND-MODUS (ID 15532)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das als Selektor für Brandmodus-Festfrequenzen verwendet wird.

## P3.5.1.46 AUSWAHL PARAMETERSATZ 1/2 (ID 496)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal einzustellen, das die zu verwendende Parametermenge auswählt.

Der Parameter gibt den Digitaleingang an, mit dem zwischen den Parametersätzen 1 und 2 gewählt werden kann. Die Funktion ist aktiviert, wenn andere Steckplätze als *DigIN Slot0* für diesen Parameter ausgewählt wurden. Die Auswahl des Parametersatzes ist nur zulässig und wird geändert, wenn der Frequenzumrichter gestoppt wird.

- Kontakt offen = Parametersatz 1 wird als aktiver Satz eingestellt
- Kontakt geschlossen = Parametersatz 2 wird als aktiver Satz eingestellt



#### HINWEIS!

Parameterwerte werden über die Parameter B6.5.4 "ParSatz1 speichern" und B6.5.4 "ParSatz2 speichern" in Parametersatz 1 und Parametersatz 2 gespeichert. Sie können diese Parameter über die Steuertafel oder vom PC-Tool Vacon Live aus verwenden.

## 10.5.3 ANALOGEINGÄNGE

#### P3.5.2.1 AI1 SIGNALAUSWAHL (ID 377)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das AI-Signal mit dem Analogeingang Ihrer Wahl zu verbinden.

Verbinden Sie das Al-Signal mithilfe dieses Parameters mit dem gewünschten Analogeingang.

#### P3.5.2.2 AI1 FILTERZEIT (ID 378)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Störungen aus dem Analogeingangssignal herauszufiltern.

Dieser Parameter gibt die Filterzeit für das analoge Signal an. Die Filterfunktion wird deaktiviert, wenn die Filterzeit 0 ist.

#### P3.5.2.3 AI1 SIGNALBEREICH (ID 379)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bereich des Analogsignals zu ändern.

Der Wert dieses Parameters wird umgangen, wenn die benutzerdefinierten Skalierungsparameter verwendet werden.

#### P3.5.2.4 AI1 KUNDENSPEZ.MIN (ID 380)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bereich des Analogeingangssignals zwischen -160 und +160 % einzustellen.

#### P3.5.2.5 AI1 KUNDENSPEZ.MAX (ID 381)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bereich des Analogeingangssignals zwischen -160 und +160 % einzustellen.

#### P3.5.2.6 AI1 SIGNALINVERSION (ID 387)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Analogeingangssignal zu invertieren.

#### 10.5.4 DIGITALAUSGÄNGE

#### P3.5.3.2.1 BASIS R01 FUNKTION (ID 11001)

Verwenden Sie diesen Parameter, um eine Funktion oder ein Signal auszuwählen, die bzw. das mit dem Relaisausgang verbunden wird.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Nicht verwendet	Der Ausgang wird nicht verwendet.
1	Bereit	Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.
2	Betrieb	Der Frequenzumrichter ist in Betrieb (Motor läuft).
3	Allgemeiner Fehler	Es ist eine Fehlerabschaltung erfolgt.
4	Allgemeiner Fehler invertiert	Es ist <b>keine</b> Fehlerabschaltung erfolgt.
5	Allgemeine Warnung	
6	Rückwärts	Der Rückwärtsbefehl wurde erteilt.
7	Auf Drehzahl	Die Ausgangsfrequenz hat den eingestellten Frequenzsoll- wert erreicht.
8	Motorregler aktiv	Einer der Begrenzungsregler (z. B. Stromgrenze oder Dreh- momentgrenze) wurde aktiviert.
9	Festfrequenz aktiv	Die Festfrequenz wurde mit Digitaleingangssignalen gewählt.
10	Steuerung über Steuertafel aktiv	Die Steuerung über die Steuertafel wurde ausgewählt (akti- ver Steuerplatz ist die Steuertafel).
11	Steuerplatz E/A B aktiv	Steuerplatz E/A B wurde ausgewählt (aktiver Steuerplatz ist E/A B).
12	Grenzenüberwachung 1	Die Grenzenüberwachung wird aktiviert, wenn der Signal-
13	Grenzenüberwachung 2	P3.8.7) unter- oder überschreitet.
14	Startbefehl aktiv	Der Startbefehl ist aktiv.
15	Reserviert	
16	Brand-Modus EIN	
17	Echtzeituhrsteuerung Timer 1	Zeitkanal 1 wird verwendet.
18	Echtzeituhrsteuerung Timer 2	Zeitkanal 2 wird verwendet.
19	Echtzeituhrsteuerung Timer 3	Zeitkanal 3 wird verwendet.
20	FB-SteuerwortB 13	
21	FB-SteuerwortB 14	
22	FB-SteuerwortB 15	
23	PID im Sleep-Modus	

Tabelle 60: Die Ausgangssignale über R01

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
24	Reserviert	
25	PID1 Überwachungsgrenzen	Der Rückmeldungswert des PID1-Reglers liegt außerhalb der Überwachungsgrenzen.
26	PID2 Überwachungsgrenzen	Der Rückmeldungswert des PID2-Reglers liegt außerhalb der Überwachungsgrenzen.
27	Motor 1 Steuerung	Die Schützsteuerung für die Multi-Pump-Funktion
28	Motor 2 Steuerung	Die Schützsteuerung für die Multi-Pump-Funktion
29	Motor 3 Steuerung	Die Schützsteuerung für die Multi-Pump-Funktion
30	Motor 4 Steuerung	Die Schützsteuerung für die Multi-Pump-Funktion
31	Motor 5 Steuerung	Die Schützsteuerung für die Multi-Pump-Funktion
32	Reserviert	(Immer open)
33	Reserviert	(Immer open)
34	Wartungswarnung	
35	Wartungsfehler	
36	Thermistorfehler	Es ist ein Thermistorfehler aufgetreten.
37	Motorschalter	Die Motorschalter-Funktion hat erkannt, dass der Schalter zwischen Frequenzumrichter und Motor geöffnet wurde.
38	Vorheizung	
39	kWh Impulsausgang	
40	Betriebsanzeige	
41	Ausgewählter Parametersatz	

## P3.5.3.2.2 BASIS RO1 ANZUGVERZÖGERUNG (ID 11002)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die ON-Verzögerung für den Relaisausgang einzustellen.

## P3.5.3.2.3 BASIS R01 ABFALLVERZÖGERUNG (ID 11003)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die OFF-Verzögerung für den Relaisausgang einzustellen.

## 10.5.5 ANALOGAUSGÄNGE

## P3.5.4.1.1 A01 FUNKTION (ID 10050)

Verwenden Sie diesen Parameter, um eine Funktion oder ein Signal auszuwählen, die bzw. das mit dem Analogausgang verbunden wird.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	0% Test (Nicht verwendet)	Der Analogausgang wird entweder auf 0 % oder auf 20 % gesetzt (abhängig von Parameter P3.5.4.1.3).
1	100% TEST	Der Analogausgang wird auf 100% des Signals (10 V/20 mA) gesetzt.
2	Ausgangsfrequenz	Der Ausgangsfrequenz-Istwert von der Nullfrequenz bis zum Höchstfrequenz-Sollwert
3	Frequenzsollwert	Der tatsächliche Frequenzsollwert von der Nullfrequenz bis zum Höchstfrequenz-Sollwert
4	Motordrehzahl	Der Motordrehzahl-Istwert von 0 bis zur Motornenndrehzahl
5	Ausgangsstrom	Der Ausgangsstrom von 0 bis Motornennstrom
6	Motordrehmoment	Der Motordrehmoment-Istwert von 0 bis zum Motornennd- rehmoment (100 %)
7	Motorleistung	Der Motorleistungs-Istwert von 0 bis zur Motornennleistung (100 %)
8	Motorspannung	Der Motorspannungs-Istwert von 0 bis zur Motornennspan- nung
9	DC-Zwischenkreisspannung	Der DC-Zwischenkreisspannungs-Istwert 0 bis 1000 V
10	PID1-Ausgang	Der Ausgangs des PID-Reglers 1 (0 bis 100 %)
11	PID2-Ausgang	Ausgang des PID-Reglers 2 (0 bis 100 %).
12	Prozessdaten In 1	Prozessdaten In 1: 010000 (entspricht 0100,00 %)
13	Prozessdaten In 2	Prozessdaten In 2: 010000 (entspricht 0100,00 %)
14	Prozessdaten In 3	Prozessdaten In 3: 010000 (entspricht 0100,00 %)
15	Prozessdaten In 4	Prozessdaten In 4: 010000 (entspricht 0100,00 %)
16	Prozessdaten In 5	Prozessdaten In 5: 010000 (entspricht 0100,00 %)
17	Prozessdaten In 6	Prozessdaten In 6: 010000 (entspricht 0100,00 %)
18	Prozessdaten In 7	Prozessdaten In 7: 010000 (entspricht 0100,00 %)
19	Prozessdaten In 8	Prozessdaten In 8: 010000 (entspricht 0100,00 %)



#### HINWEIS!

Verwenden Sie für ProcessDataln einen Wert ohne Dezimaltrennzeichen, z. B. 5000 = 50.00 %.

## P3.5.4.1.2 A01 FILTERZEIT (ID 10051)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Filterzeit für das analoge Signal einzustellen. Die Filterfunktion wird deaktiviert, wenn die Filterzeit 0 ist.

## P3.5.4.1.3 A01 MINIMUM (ID 10052)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bereich des Analogausgangssignals zu ändern. Ist beispielsweise "4 mA" ausgewählt, ist der Bereich des Analogausgangssignals 4 – 20mA. Wählen Sie mit den DIP-Schaltern den Signaltyp (Strom/Spannung).

## P3.5.4.1.4 A01 MIN. SKALIERUNG (ID 10053)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Analogausgangssignal zu skalieren. Die Skalierungswerte (min und max) werden in der Anzeigeeinheit angegeben, die bei der Auswahl der AO-Funktion festgelegt wird.

## P3.5.4.1.5 A01 MAX. SKALIERUNG (ID 10054)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Analogausgangssignal zu skalieren. Die Skalierungswerte (min und max) werden in der Anzeigeeinheit angegeben, die bei der Auswahl der AO-Funktion festgelegt wird.

Als Inhalt des Analogausgangssignals können Sie z. B. die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters wählen und die Parameter P3.5.4.1.4 und P3.5.4.1.5 auf Werte zwischen 10 und 40 Hz einstellen. Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters variiert dann zwischen 10 und 40 Hz und das Analogausgangssignal zwischen 0 und 20 mA.



Abb. 25: Skalierung des A01-Signals

- A. Analogausgangssignal
- B. A0 Min Skalier.
- C. AO Max Skalier.

# E. Ausgangsfrequenz

D. Max. Frequenzsollwert

## 10.6 FELDBUSDATENZUORDNUNG

## P3.6.1 FB DATAOUT 1 AUSWAHL (ID 852)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.2 FB DATAOUT 2 AUSWAHL (ID 853)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.3 FB DATAOUT 3 AUSWAHL (ID 854)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.4 FB DATAOUT 4 AUSWAHL (ID 855)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.5 FB DATAOUT 5 AUSWAHL (ID 856)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.6 FB DATAOUT 6 AUSWAHL (ID 857)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.7 FB DATAOUT 7 AUSWAHL (ID 858)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## P3.6.8 FB DATAOUT 8 AUSWAHL (ID 859)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, welche Daten mit der ID-Nummer des Parameters oder dem Überwachungswert an den Feldbus gesendet werden. Die Daten werden entsprechend dem Format auf der Steuertafel auf nicht signiertes 16-Bit-Format skaliert. So entspricht z. B. der Wert 25.5 auf der Anzeige dem Wert 255.

## 10.7 FREQUENZAUSBLENDUNGEN

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können. Mit der Frequenzausblendfunktion lässt sich die Verwendung solcher Frequenzen vermeiden. Wenn die Eingangsfrequenz zunimmt, bleibt der interne Frequenzsollwert an der unteren Grenze, bis der Eingangssollwert die obere Grenze überschreitet.

## P3.7.1 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 1 UNTERE GRENZE (ID 509)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.

## P3.7.2 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 1 OBERE GRENZE (ID 510)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.

## P3.7.3 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 2 UNTERE GRENZE (ID 511)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.

## P3.7.4 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 2 OBERE GRENZE (ID 512)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.

## P3.7.5 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 3 UNTERE GRENZE (ID 513)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.

## P3.7.6 FREQUENZAUSBLENDUNGSBEREICH 3 OBERE GRENZE (ID 514)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu verhindern, dass der Umrichter mit den gesperrten Frequenzen arbeitet.

In einigen Prozessen müssen bestimmte Frequenzen vermieden werden, da sie schädliche Resonanzschwingungen verursachen können.





- A. Aktueller Sollwert
- B. Obere Grenze

- C. Untere Grenze
- D. Geforderter Sollwert

## P3.7.7 RAMPENZEITFAKTOR (ID 518)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Multiplikator der ausgewählten Rampenzeiten einzustellen, wenn die Ausgangsfrequenz des Umrichters zwischen den Grenzwerten für gesperrte Frequenzen liegt.

Der Rampenzeitfaktor definiert die Beschleunigungs-/Verzögerungszeit, wenn sich die Ausgangsfrequenz in einem verbotenen Frequenzbereich befindet. Der Wert des Rampenzeitfaktors wird mit dem Wert des Parameters P3.4.2 (Beschleunigungszeit 1) oder P3.4.3 (Verzögerungszeit 1) multipliziert. Beispiel: Der Wert 0,1 verkürzt die Beschleunigungs-/Verzögerungszeit auf ein Zehntel.



Abb. 27: Der Parameter "Rampenzeitfaktor"

- A. Ausgangsfrequenz
- B. Obere Grenze

- C. Untere Grenze
- D. Rampenzeitfaktor = 0,3
- E. Rampenzeitfaktor = 2,5

F. Zeit

## 10.8 GRENZENÜBERWACHUNGEN

## P3.8.1 AUSWAHL ÜBERWACHUNG 1 (ID 1431)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Überwachungselement auszuwählen. Die Ausgabe der Überwachungsfunktion kann als Relaisausgang ausgewählt werden.

## P3.8.2 MODUS ÜBERWACHUNG 1 (ID 1432)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Überwachungsmodus einzustellen. Wenn der Modus "Untere Grenze" ausgewählt ist, ist der Ausgang der Überwachungsfunktion aktiv, wenn sich das Signal unterhalb der Überwachungsgrenze befindet.

Wenn der Modus "Obere Grenze" ausgewählt ist, ist der Ausgang der Überwachungsfunktion aktiv, wenn sich das Signal oberhalb der Überwachungsgrenze befindet.

## P3.8.3 GRENZE ÜBERWACHUNG 1 (ID 1433)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Überwachungsgrenzwert für das ausgewählte Element einzustellen.

Die Einheit wird automatisch angezeigt.

## P3.8.4 HYSTERESE ÜBERWACHUNG 1 (ID 1434)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Überwachungsgrenzwerthysterese für das ausgewählte Element einzustellen. Die Einheit wird automatisch angezeigt.

## P3.8.5 AUSWAHL ÜBERWACHUNG 2 (ID 1435)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Überwachungselement auszuwählen. Die Ausgabe der Überwachungsfunktion kann als Relaisausgang ausgewählt werden.

## P3.8.6 MODUS ÜBERWACHUNG 2 (ID 1436)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Überwachungsmodus einzustellen.

## P3.8.7 GRENZE ÜBERWACHUNG 2 (ID 1437)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Überwachungsgrenzwert für das ausgewählte Element einzustellen.

Die Einheit wird automatisch angezeigt.

## P3.8.8 HYSTERESE ÜBERWACHUNG 2 (ID 1438)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Überwachungsgrenzwerthysterese für das ausgewählte Element einzustellen. Die Einheit wird automatisch angezeigt.

## 10.9 SCHUTZFUNKTIONEN

#### P3.9.1 REAKTION AUF FEHLER ANALOGEINGANG NIEDRIG (ID 700)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Al niedrig"-Fehler auszuwählen.

Wenn das Analogeingangssignal für die Dauer von mindestens 500 ms schwächer wird als 50 % des Mindestsignals, tritt ein "Al niedrig"-Fehler auf.

#### P3.9.2 REAKTION AUF EXTERNEN FEHLER (ID 701)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Externen Fehler" auszuwählen.

Wenn ein Fehler auftritt, kann der Frequenzumrichter eine Meldung im Display anzeigen. Ein externer Fehler wird mit einem Digitaleingangssignal aktiviert. Werkseitig ist hierfür der Digitaleingang DI3 vorgesehen. Sie können die Reaktionsdaten auch in einen Relaisausgang programmieren.

#### P3.9.3 EINGANGSPHASEN-FEHLER (ID 730)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Versorgungsphasenkonfiguration für den Umrichter auszuwählen.

# i

## HINWEIS!

Bei 1-phasiger Versorgung muss der Wert dieses Parameters auf "1-Phasen-Support" eingestellt werden.

## P3.9.4 FEHLER: UNTERSPANNUNG (ID 727)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, ob Unterspannungsfehler im Fehlerverlauf gespeichert werden.

## P3.9.5 REAKTION AUF AUSGANGSPHASEN-FEHLER (ID 702)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Ausgangsphase"-Fehler auszuwählen.

Wenn die Messung des Motorstroms feststellt, dass in einer Motorphase kein Strom vorliegt, tritt ein Ausgangsphase-Fehler auf.

Weitere Informationen finden Sie in P3.9.2.

#### 10.9.1 MOTORTEMPERATUR-SCHUTZFUNKTIONEN

Der Motortemperaturschutz verhindert ein Überhitzen des Motors.

Der vom Frequenzumrichter zum Motor gelieferte Strom kann u. U. höher als der Nennstrom sein. Dieser hohe Strom kann für die Last erforderlich sein und muss verwendet werden. In solchen Fällen besteht die Gefahr einer thermischen Überlast. Diese Gefahr ist größer bei niedrigen Frequenzen. Bei niedrigen Frequenzen werden die Kühlwirkung des Motors und seine Leistung reduziert. Ist der Motor mit einem externen Lüfter ausgestattet, so ist die Lastminderung bei niedrigen Drehzahlen gering. Der Motortemperaturschutz basiert auf Berechnungen. Die Schutzfunktion verwendet den Ausgangsstrom des Frequenzumrichters zur Ermittlung der Motorlast. Wenn die Steuerkarte nicht eingeschaltet ist, werden die Berechnungen zurückgesetzt.

Verwenden Sie zur Einstellung des Motortemperaturschutzes die Parameter P3.9.6 bis P3.9.10. Der thermische Strom I<sub>T</sub> gibt den Laststrom an, oberhalb dessen der Motor überladen ist. Diese Stromgrenze ist eine Funktion der Ausgangsfrequenz.



## HINWEIS!

Wenn Sie lange Motorkabel (max. 100 m) in Kombination mit kleinen Umrichtern ( 1,5 kW) verwenden, ist der vom Umrichter gemessene Motorstrom möglicherweise viel höher als der tatsächliche Motorstrom. Dies liegt an den kapazitiven Strömen im Motorkabel.



## ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom zum Motor nicht blockiert wird. Wenn der Luftstrom blockiert ist, wird der Motor nicht durch die Funktion geschützt und kann überhitzen. Dies kann den Motor beschädigen.

## P3.9.6 MOTORTEMPERATURSCHUTZ (ID 704)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf den Fehler "Motorübertemperatur" auszuwählen.

Wenn die Motorübertemperaturschutzfunktion erkennt, dass die Motortemperatur zu hoch ist, tritt ein Motorübertemperaturfehler auf.

## P3.9.7 UMGEB.TEMP.FAKTOR, MOTOR (ID 705)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Umgebungstemperatur am Installationsort des Motors anzugeben.

Der Temperaturwert wird in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit angegeben.

## P3.9.8 MOTOR THERM. NULLDREHZAHL KÜHLUNG (ID 706)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Kühlungsfaktor des Motors bei Nulldrehzahl im Verhältnis zu dem Punkt einzustellen, an dem der Motor ohne externe Kühlung bei Nenndrehzahl läuft.

Bei Nulldrehzahl berechnet diese Funktion den Kühlungsfaktor im Verhältnis zu dem Punkt, an dem der Motor ohne externe Kühlung bei Nenndrehzahl läuft.

Der Standardwert beruht auf der Annahme, dass keine externe Lüfterkühlung für den Motor verwendet wird. Wenn Sie einen externen Lüfter verwenden, können Sie den Wert höher einstellen als für den Betrieb ohne Lüfter, z. B. auf 90 %.

Wenn Parameter P3.1.1.4 (Motornennstrom) geändert wird, wird Parameter P3.9.2.3 automatisch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Auch wenn Sie die Einstellung dieses Parameters ändern, hat dies keinen Einfluss auf den maximalen Ausgangsstrom des Frequenzumrichters. Der maximale Ausgangsstrom kann nur mit Parameter P3.1.1.7 Motorstromgrenze verändert werden.

Die Eckfrequenz für den Temperaturschutz beträgt 70 % des Werts von Parameter P3.1.1.2 (Motornennfrequenz).



Abb. 28: IT-Kurve des thermischen Motorstroms

## P3.9.9 MOTOR-TEMPERATURZEITKONSTANTE (ID 707)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Motor-Temperaturzeitkonstante einzustellen.

Die Zeitkonstante bestimmt den Zeitraum, innerhalb dessen die berechnete Erwärmungskurve 63 % ihres Zielwerts erreicht. Die Länge der Zeitkonstante hängt ab von der Motorgröße. Je größer der Motor, desto länger die Zeitkonstante.

Unterschiedliche Motoren haben unterschiedliche Motor-Temperaturzeitkonstanten. Die Zeitkonstante ist auch von Hersteller zu Hersteller verschieden. Der werkseitige Parameterwert variiert entsprechend der Baugröße.

Die t6-Zeit ist der Zeitraum in Sekunden, über den der Motor bei einem Sechsfachen des Nennstroms sicher betrieben werden kann. Diese Daten erhalten Sie möglicherweise vom Hersteller zusammen mit dem Motor. Wenn Sie den t6-Wert Ihres Motors kennen, können Sie anhand dieses Werts den Zeitkonstantenparameter einstellen. In der Regel entspricht die Temperaturzeitkonstante des Motors in Minuten 2\*t6. Sobald der Frequenzumrichter gestoppt wird, wird die Zeitkonstante intern auf das Dreifache des eingestellten Parameterwerts erhöht, da die Kühlung auf Konvektion basiert. Siehe *Abb. 29 Berechnung der Motortemperatur*.

## P3.9.10 THERMISCHE BELASTBARKEIT DES MOTORS (ID 708)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die thermische Belastbarkeit des Motors einzustellen.

Wenn der Wert beispielsweise auf 130 % eingestellt ist, wird die Nenntemperatur mit 130 % des Motornennstroms erreicht.



Abb. 29: Berechnung der Motortemperatur

## 10.9.2 MOTORBLOCKIERSCHUTZ

Die Blockierschutzfunktion schützt den Motor gegen kurzzeitige Überlasten. Eine Überlast kann z. B. durch eine blockierte Welle verursacht werden. Die Reaktionszeit des Blockierschutzes kann kürzer eingestellt werden, als die des Motortemperaturschutzes.

Der Blockierzustand des Motors wird mit zwei Parametern definiert: P3.9.12 (Blockierstrom) und P3.9.14 (Blockierfrequenzgrenze). Wenn der Strom den eingestellten Grenzwert überschreitet und die Ausgangsfrequenz niedriger als der eingestellte Grenzwert ist, tritt der Blockierzustand ein.

Der Blockierschutz ist eine Form von Überstromschutz.



## HINWEIS!

Wenn Sie lange Motorkabel (max. 100 m) in Kombination mit kleinen Umrichtern ( 1,5 kW) verwenden, ist der vom Umrichter gemessene Motorstrom möglicherweise viel höher als der tatsächliche Motorstrom. Dies liegt an den kapazitiven Strömen im Motorkabel.

## P3.9.11 FEHLER: MOTORBLOCKIERUNG (ID 709)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf den Fehler "Motorblockierung" auszuwählen.

Wenn der Blockierschutz erkennt, dass die Welle des Motors blockiert ist, tritt ein Motorblockierungsfehler auf.

## P3.9.12 BLOCKIERSTROM (ID 710)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Grenzwert einzustellen, über dem der Motorstrom bleiben muss, damit ein Blockierzustand eintritt.

Der Wert dieses Parameters kann zwischen 0,0 und 2\*I<sub>L</sub> liegen. Damit ein Blockierzustand eintritt, muss der Strom diese Grenze überschritten haben. Wenn der Parameter P3.1.1.7 Motorstromgrenze geändert wird, wird dieser Parameter automatisch auf 90 % der Stromgrenze berechnet.



## HINWEIS!

Der Wert des Blockierstroms muss unterhalb der Motorstromgrenze liegen.



Abb. 30: Blockierschutzeinstellungen

## P3.9.13 BLOCKIERZEITGRENZE (ID 711)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Höchstdauer für einen Blockierzustand einzustellen.

Der Wert dieses Parameters kann zwischen 1,0 und 120,0 s liegen. Dies ist die maximale Dauer, während der ein Blockierzustand aktiv sein darf. Die Blockierzeit wird von einem internen Zähler gezählt.

Wenn der Wert des Blockierzeitzählers diesen Grenzwert überschreitet, wird der Frequenzumrichter durch die Schutzfunktion abgeschaltet.

## P3.9.14 BLOCKIERFREQUENZGRENZE (ID 712)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Grenzwert einzustellen, unter dem die Ausgangsfrequenz des Umrichters bleiben muss, damit ein Blockierzustand eintritt.



## HINWEIS!

Eine Blockierung tritt auf, wenn die Ausgangsfrequenz diesen Einstellwert für eine bestimmte Zeit unterschreitet.

#### 10.9.3 UNTERLASTSCHUTZ (TROCKEN GELAUFENE PUMPE)

Der Motorunterlastschutz soll sicherstellen, dass eine Last am Motor anliegt, wenn der Frequenzumrichter in Betrieb ist. Wenn der Motor seine Last verliert, können Probleme im Prozess auftreten. Es kann z. B. ein Riemen reißen oder eine Pumpe trockenlaufen.

Die Einstellung des Motorunterlastschutzes ist möglich unter Verwendung der Parameter P3.9.16 (Unterlastschutz: Feldschwächung Flächenlast) und P3.9.17 (Unterlastschutz: Nullfrequenzlast). Die Unterlastkurve ist eine quadratische Kurve zwischen Nullfrequenz und Feldschwächpunkt. Der Schutz ist bei Frequenzen unter 5 Hz nicht aktiv. Bei Frequenzen unter 5 Hz arbeitet der Unterlastzähler nicht.

Die Werte der Unterlastschutzparameter werden in Prozent des Nenndrehmoments des Motors eingestellt. Das Skalierungsverhältnis für den internen Drehmomentwert ermitteln Sie anhand der Daten auf dem Typenschild des Motors, des Motornennstroms und des Nennstroms des Frequenzumrichters IL. Wenn Sie einen anderen Strom als den Motornennstrom verwenden, nimmt die Genauigkeit der Drehmomentberechnung ab.



#### HINWEIS!

Wenn Sie lange Motorkabel (max. 100 m) in Kombination mit kleinen Umrichtern ( 1,5 kW) verwenden, ist der vom Umrichter gemessene Motorstrom möglicherweise viel höher als der tatsächliche Motorstrom. Dies liegt an den kapazitiven Strömen im Motorkabel.

## P3.9.15 FEHLER: UNTERLAST (ID 713)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Unterlast"-Fehler auszuwählen.

Wenn die Unterlastschutzfunktion feststellt, dass keine ausreichende Last am Motor anliegt, tritt ein Unterlastfehler auf.

## P3.9.16 UNTERLASTSCHUTZ: FELDSCHWÄCHUNG FLÄCHENLAST (ID 714)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das minimale Drehmoment einzustellen, das der Motor braucht, wenn die Ausgangsfrequenz des Umrichters höher als die Frequenz des Feldschwächpunkts ist.

Der Wert dieses Parameters kann zwischen 10,0 und 150,0 % x T<sub>nMotor</sub> liegen. Dieser Wert ist der Grenzwert für das minimale Drehmoment, wenn die Ausgangsfrequenz über dem Feldschwächpunkt liegt.

Wenn Parameter P3.1.1.4 (Motornennstrom) geändert wird, wird dieser Parameter automatisch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Siehe Kapitel *5.9 Gruppe 3.9: Schutzfunktionen*.



Abb. 31: Einstellen der Mindestlast

## P3.9.17 UNTERLASTSCHUTZ: NULLFREQUENZLAST (ID 715)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das minimale Drehmoment einzustellen, das der Motor benötigt, wenn die Ausgangsfrequenz des Umrichters 0 ist.

## P3.9.18 UNTERLASTSCHUTZ: ZEITGRENZE (ID 716)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Höchstdauer für einen Unterlastzustand einzustellen.

Die Zeitgrenze kann zwischen 2,0 und 600,0 s eingestellt werden.

Dies ist die für einen Unterlastzustand zulässige Höchstdauer. Die Unterlastzeit wird von einem internen Zähler gezählt. Wenn der Wert des Zählers diesen Grenzwert überschreitet, wird der Frequenzumrichter durch die Schutzfunktion abgeschaltet. Die Abschaltung des Frequenzumrichters erfolgt gemäß der Einstellung des Parameters P3.9.15 Fehler: Unterlast. Wenn der Frequenzumrichter stoppt, wird der Unterlastzähler auf 0 zurückgestellt.



Abb. 32: Unterlastzeitzähler-Funktion

## P3.9.19 REAKTION AUF FELDBUS-KOMMUNIKATIONSFEHLER (ID 733)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Feldbus-Timeout"-Fehler auszuwählen.

Wenn die Datenverbindung zwischen Master und Feldbuskarte defekt ist, tritt ein Feldbus-Fehler auf.

## P3.9.20 FEHLER: STECKPLATZKOMMUNIKATION (ID 734)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Steckplatzkommunikations"-Fehler auszuwählen. Wenn der Umrichter eine defekte Zusatzkarte erkennt, tritt ein Steckplatzkommunikationsfehler auf. Weitere Informationen finden Sie in P3.9.2.

## P3.9.21 FEHLER: THERMISTOR (ID 732)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "Thermistor"-Fehler auszuwählen.

Wenn der Thermistor eine zu hohe Temperatur feststellt, tritt ein Thermistorfehler auf. Weitere Informationen finden Sie in P3.9.2.

## P3.9.22 REAKTION AUF PID1-ÜBERWACHUNGSFEHLER (ID 749)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "PID-Überwachung"-Fehler auszuwählen.

Wenn der PID-Rückmeldungswert nicht länger als die Überwachungsverzögerung innerhalb der Überwachungsgrenzen liegt, tritt ein PID-Überwachungsfehler auf.

#### P3.9.23 REAKTION AUF EXT. PID-ÜBERWACHUNGSFEHLER (ID 757)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "PID-Überwachung"-Fehler auszuwählen.

Wenn der PID-Rückmeldungswert nicht länger als die Überwachungsverzögerung innerhalb der Überwachungsgrenzen liegt, tritt ein PID-Überwachungsfehler auf. Weitere Informationen finden Sie in P3.9.2.

#### P3.9.25 TEMPERATUR SIGNAL 1 (ID 739)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die überwachten Temperatur-Eingangssignale auszuwählen.

Es wird der höchste Wert der ausgewählten Signale genommen und zum Auslösen von Alarmen und Fehlern verwendet.

#### P3.9.26 ALARMGRENZE 1 (ID 741)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Temperatur-Alarmgrenzwert einzustellen.

Wenn die gemessene Temperatur über diese Grenze steigt, tritt ein Temperaturalarm auf.

## P3.9.27 FEHLERGRENZE 1 (ID 742)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Temperatur-Fehlergrenzwert einzustellen.

Wenn die gemessene Temperatur über diese Grenze steigt, tritt ein Temperaturfehler auf.

#### P3.9.28 TEMPERATURFEHLERREAKTION 1 (ID 740)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf den Fehler "Temperatur" auszuwählen.

#### P3.9.29 REAKTION AUF FEHLER: SAFE TORQUE OFF (STO) (ID 775)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Reaktion des Umrichters auf einen "STO-Fehler" auszuwählen.

Dieser Parameter definiert die Reaktion auf den Fehler F30 – Safe Torque Off (Fehler-ID: 530).

Er definiert den Frequenzumrichterbetrieb bei Aktivierung der Funktion "Safe Torque Off (STO)" (Sicher abgeschaltetes Moment), z. B. durch Betätigen des Notausschalters oder Aktivieren eines anderen STO-Vorgangs.

0 = Keine Aktion 1 = Alarm 2 = Fehler, Stopp durch Leerauslauf



## HINWEIS!

Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn der Umrichter keine Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off unterstützt.

## 10.10 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG

#### P3.10.1 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG (ID 731)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung zu aktivieren.

Um Fehler auszuwählen, die automatisch quittiert werden sollen, geben Sie für die Parameter P3.10.6 bis P3.10.14 den Wert 0 oder 1 ein.



## **HINWEIS!**

Die automatische Fehlerquittierung ist nur für bestimmte Fehlertypen verfügbar.

## P3.10.2 NEUSTARTFUNKTION (ID 719)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Startmodus für die automatische Fehlerquittierungsfunktion auszuwählen.

## P3.10.3 WARTEZEIT (ID 717)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Wartezeit vor dem ersten Reset festzulegen.

## P3.10.4 AUT.FEHLERQUITT.: VERSUCHSZEIT (ID 718)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Versuchszeit für die automatische Fehlerquittierung festzulegen.

Während der Versuchszeit versucht die AFQ-Funktion die auftretenden Fehler zu quittieren. Die Zeitzählung beginnt ab der ersten automatischen Quittierung. Der nächste Fehler startet die Versuchszeitzählung erneut.

## P3.10.5 AFQ ANZ. VERSUCHE (ID 759)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Gesamtzahl der Versuche für die automatische Fehlerquittierung einzustellen.

Wenn die Anzahl der Fehler, die während der Versuchszeit auftreten, den Wert dieses Parameters überschreitet, wird ein permanenter Fehler angezeigt. Wenn nicht, verschwindet die Fehleranzeige nach Ablauf der Versuchszeit.

Der Parameter P3.10.5 bestimmt die maximale Anzahl von Versuchen für die automatische Fehlerquittierung während der mit Parameter P3.10.4 eingestellten Versuchszeit. Der Fehlertyp hat keinen Einfluss auf die maximale Anzahl.



Abb. 33: Automatische Fehlerquittierung (AFQ)

## P3.10.6 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: UNTERSPANNUNG (ID 720)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem Unterspannungsfehler zu aktivieren.

#### P3.10.7 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: ÜBERSPANNUNG (ID 721)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem Überspannungsfehler zu aktivieren.

#### P3.10.8 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: ÜBERSTROM (ID 722)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem Überstromfehler zu aktivieren.

#### P3.10.9 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: AI NIEDRIG (ID 723)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem durch ein niedriges AI-Signal verursachten Fehler zu aktivieren.

## P3.10.10 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: KÜHLKÖRPER-ÜBERTEMPERATUR (ID 724)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem durch Geräte-Übertemperatur verursachten Fehler zu aktivieren.

## P3.10.11 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: MOTORÜBERTEMPERATUR (ID 725)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem durch Motorübertemperatur verursachten Fehler zu aktivieren.

#### P3.10.12 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: EXTERNER FEHLER (ID 726)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem externen Fehler zu aktivieren.

#### P3.10.13 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: FEHLER: UNTERLAST (ID 738)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die automatische Fehlerquittierung nach einem Unterlastfehler zu aktivieren.

#### P3.10.14 AUTOMATISCHE FEHLERQUITTIERUNG: PID-ÜBERWACHUNGSFEHLER (ID 15538)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, ob für den Fehler eine automatische Quittierung erlaubt ist.

## 10.11 TIMERFUNKTIONEN

#### 10.11.1 TIMERFUNKTIONEN

Die Timerfunktionen ermöglichen die Funktionssteuerung durch die interne Echtzeituhr. Alle Funktionen, die von einem Digitaleingang gesteuert werden können, lassen sich über die Zeitkanäle 1 bis 3 auch mit der Echtzeituhr steuern. Eine externe SPS ist für die Steuerung eines Digitaleingangs nicht erforderlich. Sie können die "geschlossen"- und "offen"-Intervalle des Eingangs intern programmieren.

Um die besten Ergebnisse mit den Timerfunktionen zu erzielen, installieren Sie eine Batterie und nehmen Sie die Einstellungen für die Echtzeituhr sorgfältig im Anlaufassistenten vor. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.



#### HINWEIS!

Wir raten davon ab, die Timerfunktionen ohne Hilfsbatterie zu verwenden. Ohne Batterie für die Echtzeituhr werden die Uhrzeit- und Datumseinstellungen des Frequenzumrichters bei jedem Abschalten zurückgesetzt.

#### ZEITKANÄLE

Sie können den Ausgang der Intervall- und/oder Timerfunktionen den Zeitkanälen 1 bis 3 zuweisen. Sie können die Zeitkanäle zur Steuerung von Ein/Aus-Funktionen wie etwa Relaisausgängen oder Digitaleingängen verwenden. Die Ein/Aus-Logik für die Zeitkanäle wird durch die Zuweisung von Intervallen und/oder Timern konfiguriert. Ein Zeitkanal kann durch mehrere verschiedene Intervalle oder Timer gesteuert werden.



Abb. 34: Intervalle und Timer können den Zeitkanälen flexibel zugewiesen werden. Jedes Intervall und jeder Timer verfügt über seinen eigenen Parameter für die Zuweisung zu einem Zeitkanal.

#### INTERVALLE

Jedes Intervall erhält über die Parameter eine "ON-Zeit" und eine "OFF-Zeit". Dies ist die tägliche Zeit, in der das Intervall während der mit den Parametern "Starttag" und "Endtag" eingestellten Tage aktiv ist. Beispielsweise bedeutet die nachstehende Parametereinstellung, dass das Intervall werktags (Montag bis Freitag) von 7.00 bis 9.00 Uhr aktiv ist. Der Zeitkanal ist wie ein Digitaleingang, jedoch virtuell.

ON Zeit: 07:00:00 OFF-Zeit: 09:00:00 Starttag: Montag Endtag: Freitag

#### TIMER

Timer können verwendet werden, um einen Zeitkanal während einer bestimmten Zeitspanne über einen Befehl von einem Digitaleingang oder einem Zeitkanal aktiv zu schalten.



Abb. 35: Aktivierungssignale kommen von einem Digitaleingang oder einem "virtuellen Digitaleingang" wie beispielsweise einem Zeitkanal. Der Timer zählt ab der fallenden Flanke zurück.

Mit den unten stehenden Parametern wird der Timer auf "aktiv" eingestellt, wenn Digitaleingang 1 an Steckplatz A geschlossen ist. Sie halten außerdem den Timer für 30 s nach dem Öffnen aktiv.

- Zeitdauer: 30 s
- Timer: DigIn SlotA.1

Eine Dauer von 0 Sekunden kann verwendet werden, um einen Zeitkanal zu übersteuern, der von einem Digitaleingang aktiviert wird, außer Kraft zu setzen. Es gibt keine Ausschaltverzögerung nach der abfallenden Flanke.

#### **Beispiel:**

#### Problem:

Ein Frequenzumrichter wird in einer Klimaanlage eines Lagers eingesetzt. Er muss an Wochentagen von 7 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 13 Uhr laufen. Außerdem muss der Frequenzumrichter außerhalb dieser Zeiten arbeiten, wenn sich Personal in dem Gebäude aufhält. Der Frequenzumrichter muss noch 30 Minuten weiterlaufen, nachdem das Personal das Gebäude verlassen hat.

#### Lösung:

Sie müssen zwei Intervalle einrichten, eines für Wochentage und eines für Wochenenden. Außerdem wird ein Timer für das Einschalten außerhalb der gewählten Zeiten benötigt. Siehe untenstehende Konfiguration.

#### Intervall 1

P3.11.1.1: ON Zeit: 07:00:00 P3.11.1.2: OFF-Zeit: 17:00:00 P3.11.1.3: Starttag: 1 (= Montag) P3.11.1.4: Endtag: 5 (= Freitag) P3.11.1.5: Kanal zuweisen: Zeitkanal 1

## Intervall 2

P3.11.2.1: ON Zeit: 09:00:00 P3.11.2.2: OFF-Zeit: 13:00:00 P3.11.2.3: Starttag: Samstag P3.11.2.4: Endtag: Sonntag P3.11.2.5: Kanal zuweisen: Zeitkanal 1

## Timer 1

Während anderer als den mit den Intervallen spezifizierten Zeiten können Sie den Motor mit dem Digitaleingang 1 an Steckplatz A starten. In diesem Fall gibt der Timer an, wie lang der Motor läuft.

P3.11.6.1: Zeitdauer: 1800 s (30 min)

P3.11.6.2: Kanal zuweisen: Zeitkanal 1

P3.5.1.18: Timer 1: DigIn SlotA.1 (der Parameter befindet sich im Menü "Digitaleingänge")



Abb. 36: Zeitkanal 1 wird anstelle eines Digitaleingangs als Steuersignal für den Startbefehl verwendet.

## P3.11.1.1 ON-ZEIT (ID 1464)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Tageszeit einzustellen, wann der Ausgang der Intervallfunktion aktiviert wird.

## P3.11.1.2 OFF-ZEIT (ID 1465)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Tageszeit einzustellen, wann der Ausgang der Intervallfunktion deaktiviert wird.

## P3.11.1.3 STARTTAG (ID 1466)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Tag einzustellen, wann der Ausgang der Intervallfunktion aktiviert wird.

## P3.11.1.4 ENDTAG (ID 1467)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Tag einzustellen, wann der Ausgang der Intervallfunktion deaktiviert wird.

## P3.11.1.5 KANAL ZUWEISEN (ID 1468)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Zeitkanal auszuwählen, wo der Ausgang der Intervallfunktion zugewiesen wird.

Sie können die Zeitkanäle zur Steuerung von Ein/Aus-Funktionen verwenden, wie etwa Relaisausgänge oder andere Funktionen, die über ein DI-Signal gesteuert werden können.

## P3.11.6.1 ZEITDAUER (ID 1489)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeitdauer einzustellen, wie lange der Timer läuft, wenn das Aktivierungssignal entfernt wird (Off-Verzögerung).

## P3.11.6.2 KANAL ZUWEISEN (ID 1490)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Zeitkanal auszuwählen, wo der Ausgang der Timerfunktion zugewiesen wird.

Sie können die Zeitkanäle zur Steuerung von Ein/Aus-Funktionen verwenden, wie etwa Relaisausgänge oder andere Funktionen, die über ein DI-Signal gesteuert werden können.

## P3.11.6.3 MODUS (ID 15527)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, ob die Timer-Verzögerung mit steigender oder fallender Flanke arbeiten soll.

## 10.12 PID-REGLER 1

## 10.12.1 GRUNDEINSTELLUNGEN

## P3.12.1.1 PID-VERSTÄRKUNG (ID 118)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Verstärkung des PID-Reglers anzupassen. Wenn dieser Parameter auf 100 % eingestellt ist, bewirkt eine Fehlerwertabweichung von 10 % eine Änderung des Reglerausgangs um 10 %.

## P3.12.1.2 PID I-ZEIT (ID 119)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Integrationszeit des PID-Reglers anzupassen. Wenn dieser Parameter auf 1,00 s eingestellt ist, bewirkt eine Fehlerwertabweichung von 10 % eine Änderung des Reglerausgangs um 10,00 %/s.

## P3.12.1.3 PID D-ZEIT (ID 132)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Derivationszeit des PID-Reglers anzupassen. Wenn dieser Parameter auf 1,00 s eingestellt ist, bewirkt eine Fehlerwertabweichung während 1,00 s eine Änderung des Reglerausgangs um 10,00 %.

## P3.12.1.4 WAHL DER EINHEIT (ID 1036)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Einheit für die Rückmeldungs- und Einstellwertsignale des PID-Reglers auszuwählen. Wählen Sie eine Einheit für den Istwert aus.

#### P3.12.1.5 ANZEIGEEINHEIT MIN. (ID 1033)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Mindestwert des PID-Rückmeldungssignals einzustellen.

Beispielsweise entspricht ein analoges Signal von 4...20 mA dem Druck von 0...10 bar.

#### P3.12.1.6 ANZEIGEEINHEIT MAX. (ID 1034)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Höchstwert des PID-Rückmeldungssignals einzustellen.

Beispielsweise entspricht ein analoges Signal von 4...20 mA dem Druck von 0...10 bar.

## P3.12.1.7 DEZIMALSTELLEN ANZEIGEEINHEIT (ID 1035)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Anzahl der Dezimalstellen für die Prozesseinheitwerte einzustellen. Beispielsweise entspricht ein analoges Signal von 4 – 20 mA dem Druck von 0 – 10 bar.

## P3.12.1.8 INVERTIERTE REGELABWEICHUNG (ID 340)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Fehlerwert des PID-Reglers zu invertieren.

## P3.12.1.9 TOTBEREICH-HYSTERESE (ID 1056)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Totbandbereich um den PID-Einstellwert herum einzustellen.

Der Wert dieses Parameters wird in der ausgewählten Anzeigeeinheit angegeben. Die Ausgabe des PID-Reglers ist gesperrt, wenn der Rückmeldewert eine vordefinierte Zeit im Totbereich liegt.

## P3.12.1.10 VERZÖGERUNG TOTBEREICH (ID 1057)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeit einzustellen, wie lange der Rückmeldungswert im Totbandbereich bleiben muss, bevor der Ausgang des PID-Reglers gesperrt wird.

Der Ausgang des PID-Reglers wird gesperrt, wenn der Istwert für eine in "Verzögerung Totbereich" vordefinierte Zeit im Totbereich um den Sollwert liegt. Mit dieser Funktion werden nicht erforderliche Bewegungen und der Verschleiß von Aktoren (z. B. Ventilen) vermieden.



Abb. 37: Totbereichsfunktion

- A. Totbereich (ID1056)
- B. Verzögerung Totbereich (ID1057)
- C. Reference

- D. Istwert
- E. Ausgang gesperrt

## 10.12.2 EINSTELLWERTE

## P3.12.2.1 EINSTELLWERT 1 STEUERTAFEL (ID 167)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Einstellwert des PID-Reglers einzustellen, wenn die Einstellwert-Quelle gleich "Steuertafel SP" ist.

Der Wert dieses Parameters wird in der ausgewählten Anzeigeeinheit angegeben.

## P3.12.2.2 EINSTELLWERT 2 STEUERTAFEL (ID 168)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Einstellwert des PID-Reglers einzustellen, wenn die Einstellwert-Quelle gleich "Steuertafel SP" ist.

Der Wert dieses Parameters wird in der ausgewählten Anzeigeeinheit angegeben.

## P3.12.2.3 RAMPENZEIT EINSTELLWERT (ID 1068)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Anstiegs- und Abstiegsrampenzeiten für die Änderungen des Einstellwerts einzustellen.

Rampenzeit, die erforderlich ist, bis der Sollwert vom Minimalwert zum Maximalwert wechselt. Wenn der Wert dieses Parameters auf 0 gesetzt ist, werden keine Rampen verwendet.

## P3.12.2.4 EINSTELLWERTQUELLE 1 AUSWAHL (ID 332)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Quelle des PID-Einstellwertsignals auszuwählen.

## P3.12.2.5 EINSTELLWERT 1 MINIMUM (ID 1069)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Mindestwert des Einstellwertsignals einzustellen.

## P3.12.2.6 EINSTELLWERT 1 MAXIMUM (ID 1070)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Höchstwert des Einstellwertsignals einzustellen.

## P3.12.2.7 EINSTELLWERT 1 SLEEP-FREQUENZ (ID 1016)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Grenzwert einzustellen, unter dem die Ausgangsfrequenz des Umrichters für eine voreingestellte Zeit bleiben muss, bevor der Umrichter in den Sleep-Status wechselt.

Siehe die Beschreibung des Parameters P3.12.2.10.

## P3.12.2.8 SLEEP-VERZÖGERUNG 1 (ID 1017)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Mindestdauer einzustellen, wie lange die Ausgangsfrequenz des Umrichters unter dem eingestellten Grenzwert bleiben muss, bevor der Umrichter in den Sleep-Status wechselt.

Siehe die Beschreibung des Parameters P3.12.2.10.

## P3.12.2.9 WAKEUP-PEGEL 1 (ID 1018)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Pegel einzustellen, bei dem der Umrichter aus dem Sleep-Status erwacht.

Siehe die Beschreibung des Parameters P3.12.2.10.

## P3.12.2.10 SP1 WAKEUP-MODUS (ID 15539)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Betrieb für den Wakeup-Pegel-Parameter auszuwählen.

Mit diesen Parametern können Sie festlegen, wann der Frequenzumrichter aus dem Sleep-Modus erwacht.

Der Frequenzumrichter erwacht aus dem Sleep-Modus, wenn der Wert der PID-Rückmeldung den Wakeup-Pegel unterschreitet.

Dieser Parameter bestimmt, ob der Wakeup-Pegel als statischer absoluter Pegel oder als relativer Pegel verwendet wird, der dem PID-Einstellwert folgt.

Option 0 = Absoluter Pegel (der Wakeup-Pegel ist ein statischer Pegel, der nicht dem PID-Einstellwert folgt)

Option 1 = Relativer Einstellwert (der Wakeup-Pegel ist ein Offset unterhalb des tatsächlichen Einstellwerts. Der Wakeup-Pegel folgt dem tatsächlichen Einstellwert.)



Abb. 38: Wakeup-Modus: Absoluter Pegel



Abb. 39: Wakeup-Modus: Relativer Einstellwert

## P3.12.2.11 EINSTELLWERT 1 BOOST (ID 1071)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Multiplikator für die

Einstellwertverstärkungsfunktion einzustellen.

Ist der Befehl für den Einstellwert-Boost erteilt, wird der Einstellwert mit dem in diesem Parameter festgelegten Faktor multipliziert.

## 10.12.3 RÜCKMELDUNG

## P3.12.3.1 RÜCKMELDUNGSFUNKTION (ID 333)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, ob der Rückmeldungswert einem einzelnen Signal entnommen oder aus zwei Signalen kombiniert wird. Sie können die mathematische Funktion auswählen, die verwendet wird, wenn Sie zwei Rückmeldungssignale kombinieren.

## P3.12.3.2 RÜCKMELDUNGSFUNKTION VERSTÄRKUNG (ID 1058)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Verstärkung des Rückmeldungssignals anzupassen.

Dieser Parameter wird beispielsweise mit dem Wert 2 in der Rückmeldungsfunktion verwendet.

## P3.12.3.3 RÜCKMELDUNG 1 QUELLENAUSWAHL (ID 334)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Quelle des PID-Rückmeldungssignals auszuwählen.

Als und ProcessDataln werden in Prozent verwendet (0,00 – 100,00 %) und dem Höchst- und Mindestwert des Rückmeldungswerts entsprechend skaliert.

# HINWEIS!

•

Die ProcessDataIn-Signale verwenden 2 Dezimalstellen.

Wenn Temperatureingänge ausgewählt sind, müssen Sie die Werte der Parameter P3.13.1.7 Anzeigeeinheit Min und P3.13.1.8 Anzeigeeinheit Max so einstellen, dass sie der Skala der Temperaturmesskarte entsprechen. Anzeigeeinheit min = -50 °C und Anzeigeeinheit max = 200 °C.

## P3.12.3.4 RÜCKMELDUNG 1, MIN. (ID 336)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Mindestwert des Rückmeldungssignals einzustellen.

## P3.12.3.5 RÜCKMELDUNG 1, MAX. (ID 337)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Höchstwert des Rückmeldungssignals einzustellen.

## 10.12.4 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG

## P3.12.4.1 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG (ID 1059)

Verwenden Sie diesen Parameter, um auszuwählen, ob der Wert für die vorausschauende Regelung einem einzelnen Signal entnommen oder aus zwei Signalen kombiniert wird.

Für die Funktion "Vorausschauende Regelung" sind normalerweise präzise Prozessmodelle erforderlich. Unter bestimmten Bedingungen sind aber eine Verstärkung und ein Offset-Typ der vorausschauenden Regelung ausreichend. Für die vorausschauende Regelung werden keine Rückmeldungsmessungen des tatsächlich gesteuerten Prozesswerts verwendet. Bei der vorausschauenden Regelung werden andere Messungen verwendet, die einen Einfluss auf den zu steuernden Prozesswert haben.

## BEISPIEL 1:

Sie können den Wasserstand in einem Tank mithilfe der Durchflussregelung steuern. Der gewünschte Wasserstand wird als Einstellwert definiert und der tatsächliche Wasserstand als Rückmeldung. Das Steuersignal überwacht den Zufluss.

Der Abfluss ist gewissermaßen eine messbare Störung. Je nach Messwert der Störung könnte diese durch eine vorausschauende Regelung (Verstärkung und Offset) ausgeglichen werden, die dem PID-Ausgang hinzugefügt wird. Auf diese Weise reagiert der PID-Regler deutlich schneller auf Änderungen am Abfluss, als bei der bloßen Messung des Wasserstands.



Abb. 40: Vorausschauende Regelung am Beispiel eines Wassertanks

## P3.12.4.2 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG, VERSTÄRKUNG (ID 1060)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Verstärkung des Signals für die vorausschauende Regelung anzupassen.

## P3.12.4.3 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG 1, QUELLENAUSWAHL (ID 1061)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Quelle des PID-Signals für die vorausschauende Regelung auszuwählen.

## P3.12.4.4 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG 1 MINIMUM (ID 1062)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Mindestwert des Signals für die vorausschauende Regelung einzustellen.

## P3.12.4.5 VORAUSSCHAUENDE REGELUNG 1 MAXIMUM (ID 1063)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Höchstwert des Signals für die vorausschauende Regelung einzustellen.

## 10.12.5 PROZESSÜBERWACHUNG

Mit dem Parameter "Prozessüberwachung" wird sichergestellt, dass der PID-Rückmeldungswert (der Prozesswert oder der Istwert) innerhalb der vordefinierten Grenzen bleibt. Mithilfe dieser Funktion können Sie z. B. einen Rohrbruch erkennen und Wasserschäden verhindern.
#### P3.12.5.1 PROZESSÜBERWACHUNG AKTIVIEREN (ID 735)



Abb. 41: Die Funktion "Rückmeldungsüberwachung"

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Rückmeldungsüberwachungsfunktion zu aktivieren.

Legen Sie Ober- und Untergrenzen um den Sollwert fest. Wenn der Istwert diese Grenzen unter- oder überschreitet, beginnt ein Zähler mit der Vorwärtszählung. Wenn der Istwert im zulässigen Bereich liegt, zählt derselbe Zähler stattdessen rückwärts. Wenn der Zähler einen Wert erreicht, der über dem Wert von P3.12.5.4 Verzögerung liegt, wird ein Alarm oder ein Fehler angezeigt.

#### P3.12.5.2 OBERE GRENZE (ID 736)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Obergrenze für das PID-Rückmeldungssignal einzustellen.

Wenn der Wert des PID-Rückmeldungssignals länger als die festgelegte Zeit oberhalb dieser Grenze bleibt, tritt ein Rückmeldungsüberwachungsfehler auf.

#### P3.12.5.3 UNTERE GRENZE (ID 758)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Untergrenze für das PID-Rückmeldungssignal einzustellen.

Wenn der Wert des PID-Rückmeldungssignals länger als die festgelegte Zeit unterhalb dieser Grenze bleibt, tritt ein Rückmeldungsüberwachungsfehler auf.

# P3.12.5.4 VERZÖGERUNG (ID 737)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Höchstdauer einzustellen, wie lange das PID-Rückmeldungssignal außerhalb der Überwachungsgrenzen bleiben muss, bevor der Rückmeldungsüberwachungsfehler auftritt.

Wenn der Zielwert nicht innerhalb dieser Zeit erreicht wird, wird ein Fehler oder ein Alarm gemeldet.

# 10.12.6 DRUCKVERLUSTAUSGLEICH

Bei der Druckbeaufschlagung eines langen Rohrs mit vielen Ausgängen sollte der Sensor in der Mitte des Rohrs (Position 2 in der Abbildung) platziert werden. Sie können den Sensor auch direkt hinter der Pumpe anordnen. Damit wird der richtige Druck direkt am Ausgang der Pumpe sichergestellt, stromabwärts im Rohr wird der Druck je nach Durchfluss jedoch abfallen.



- A. Druck
- B. Ohne Fluss
- C. Mit Fluss

- D. Rohrlänge
- E. Position 1
- F. Position 2

# P3.12.6.1 FREIGABE EINSTELLWERT 1 (ID1189)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Ausgleich von Druckverlusten im Pumpensystem zu aktivieren.

# P3.12.6.2 EINSTELLWERT 1 MAX. KOMPENSATION (ID 1190)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die maximale Kompensation für den PID-Einstellwert einzustellen, die angewendet wird, wenn die Ausgangsfrequenz des Umrichters die maximale Frequenz annimmt. Der Sensor wird in Position 1 platziert. Der Druck im Rohr bleibt konstant, solange kein Durchfluss stattfindet. Bei Durchfluss fällt der Druck rohrabwärts jedoch ab. Dies kann durch Vergrößern des Einstellwerts mit zunehmendem Durchfluss ausgeglichen werden. In diesem Fall wird der Fluss anhand der Ausgangsfrequenz geschätzt, und der Einstellwert wird linear mit dem Durchfluss gesteigert.



Abb. 43: Aktivieren von Einstellwert 1 für den Druckverlustausgleich

# 10.13 PID-REGLER 2

#### 10.13.1 GRUNDEINSTELLUNGEN

#### P3.13.1.1 PID-FREIGABE (ID 1630)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den PID-Regler zu aktivieren.



# HINWEIS!

Dieser Regler ist nur für die externe Nutzung vorgesehen. Er kann für einen Analogausgang verwendet werden.

#### P3.13.1.2 AUSGANG IM STOPP (ID 1100)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Ausgangswert des PID-Reglers in Prozent des maximalen Ausgangswerts während des Stoppens über einen Digitalausgang einzustellen.

# 10.14 MULTI-PUMP-FUNKTION

Die Multi-Pump-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Regelung von maximal vier Motoren, Pumpen oder Lüftern über den PID-Regler.

Der Frequenzumrichter wird an einen Motor angeschlossen, der als regelnder Motor dient. Dieser regelnde Motor verbindet und trennt die übrigen Motoren über Relais mit bzw. vom Netz. So wird der richtige Einstellwert beibehalten. Die Autowechselfunktion regelt die Reihenfolge, in der die Motoren gestartet werden, um einen gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten. Der regelnde Motor kann entweder in die Autowechsel- und Interlock-Logik einbezogen oder so eingerichtet werden, dass er immer als Motor 1 betrieben wird. Motoren können mithilfe der Interlock-Funktion z. B. zur Wartung zeitweilig außer Betrieb gesetzt werden.



Abb. 44: Die Multi-Pump-Funktion

Ein oder mehrere Motoren werden zugeschaltet bzw. abgeschaltet, wenn der PID-Regler den Rückmeldungswert nicht innerhalb des festgelegten Regelbereichs um den Einstellwert halten kann.

#### Motoren werden unter folgenden Bedingungen zugeschaltet und/oder hinzugefügt:

- Der Rückmeldungswert liegt außerhalb des Regelbereichs.
- Der regelnde Motor läuft nahezu bei Höchstfrequenz (-2 Hz).
- Die genannten Bedingungen bestehen über den Zeitraum der Regelbereichsverzögerung hinaus.
- Es sind Motoren verfügbar.

#### Motoren werden unter folgenden Bedingungen abgeschaltet und/oder entfernt:

- Der Rückmeldungswert liegt außerhalb des Regelbereichs.
- Der regelnde Motor läuft nahezu bei Mindestfrequenz (+2 Hz).
- Die genannten Bedingungen bestehen über den Zeitraum der Regelbereichsverzögerung hinaus.
- Außer dem regelnden Motor sind noch weitere Motoren in Betrieb.

#### P3.14.1 ANZAHL DER MOTOREN (ID 1001)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Gesamtzahl der Motoren/Pumpen einzustellen, die im Multi-Pump-System verwendet werden.

#### P3.14.2 INTERLOCK-FUNKTION (ID 1032)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Interlocks zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Interlocks informieren das Multi-Pump-System, dass ein Motor nicht verfügbar ist. Dies kann der Fall sein, wenn der Motor für Wartungszwecke aus dem System entfernt oder bei manueller Steuerung überbrückt wurde.

Aktivieren Sie Parameter P3.14.2, wenn Sie Interlocks verwenden möchten. Wählen Sie über Digitaleingänge den erforderlichen Status für die einzelnen Motoren aus (Parameter P3.5.1.25 bis P3.5.1.28). Wenn der Eingang geschlossen (CLOSED) ist, steht der Motor für das Multi-Pump-System zur Verfügung. Andernfalls wird er nicht über die Multi-Pump-Logik verbunden.



Abb. 45: Interlock-Logik 1

Die Reihenfolge der Motoren ist 1, 2, 3, 4, 5.

Wenn das Interlock von Motor 3 entfernt wird – d. h., der Wert des Parameters P3.5.1.36 auf OPEN gesetzt wird –, ändert sich die Reihenfolge folgendermaßen: **1, 2, 4, 5**.



Abb. 46: Interlock-Logik 2

Wenn Motor 3 wieder hinzugefügt wird – d. h., der Wert des Parameters P3.5.1.36 auf CLOSED gesetzt wird –, setzt das System Motor 3 an die letzte Stelle in der Reihenfolge: **1**, **2**, **4**, **5**, **3**. Das System wird nicht angehalten, sondern bleibt in Betrieb.



Abb. 47: Interlock-Logik 3

Sobald das System angehalten wird oder das nächste Mal in den Sleep-Modus schaltet, gilt wieder die ursprüngliche Reihenfolge: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**.

# P3.14.3 FU EINBEZIEHEN (ID 1028)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den geregelten Motor/die geregelte Pumpe in das Autowechsel- und Interlock-System einzubeziehen.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Disabled	Der Frequenzumrichter ist stets mit Motor 1 verbunden. Die Interlocks haben keinen Einfluss auf Motor 1. Motor 1 wird nicht in die Autowechsel-Logik einbezogen.
1	Freigegeben	Der Frequenzumrichter kann mit jedem Motor des Systems verbunden werden. Die Interlocks haben einen Einfluss auf alle Motoren. Alle Motoren sind in die Autowechsel-Logik eingebunden.

#### VERDRAHTUNG

Die Anschlüsse sind je nach gewähltem Parameterwert 0 oder 1 unterschiedlich.

#### AUSWAHL 0, GESPERRT

Der Frequenzumrichter wird direkt mit Motor 1 verbunden. Die anderen Motoren sind Hilfsmotoren. Sie werden über relaisgesteuerte Schütze an den Netzstrom angeschlossen. Autowechsel- und Interlock-Logik haben keinen Einfluss auf Motor 1.



Abb. 48: Auswahl 0

#### AUSWAHL 1, FREIGEGEBEN

Wenn der regelnde Motor in die Autowechsel- oder Interlock-Logik einbezogen werden soll, stellen Sie die Anschlüsse wie in der nachstehenden Abbildung her. Jeder Motor wird von einem Relais gesteuert. Die Logik der Schütze sorgt dafür, dass der zuerst verbundene Motor immer mit dem Frequenzumrichter verbunden ist, alle weiteren hingegen mit dem Netz.



Abb. 49: Auswahl 1

#### P3.14.4 AUTOWECHSEL (ID 1027)

Verwenden Sie diesen Parameter, um, um die Startreihenfolge und Priorität der Motoren im Wechselbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
0	Disabled	Im Normalbetrieb ist die Reihenfolge der Motoren immer <b>1</b> , <b>2, 3, 4, 5</b> . Wenn Sie Interlocks hinzufügen oder entfernen, kann sich die Reihenfolge während des Betriebs ändern. Nach dem Anhalten des Frequenzumrichters wird die Rei- henfolge immer zurückgesetzt.
1	Freigegeben	Das System ändert die Reihenfolge in regelmäßigen Abstän- den, um bei allen Motoren einen gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten. Diese Autowechselintervalle können ver- ändert werden.

Zur Bearbeitung der Intervalle verwenden Sie P3.14.5 Autowechselintervall. Die Einstellung der maximalen Anzahl laufender Motoren erfolgt über den Parameter Autowechsel: Motorgrenze (P3.14.7). Außerdem können Sie die Höchstfrequenz des regelnden Motors einstellen mit Autowechsel: Frequenzgrenze P3.14.6).

Der Autowechsel erfolgt, wenn sich der Prozess innerhalb der mit den Parametern P3.14.6 und P3.14.7 eingestellten Grenzen befindet. Wenn sich der Prozess nicht innerhalb dieser Grenzen befindet, wartet das System ab, bis der Prozess sich wieder innerhalb der Grenzen befindet, und führt den Autowechsel anschließend aus. So werden plötzliche Druckabfälle während des Autowechsel vermieden, wenn an einer Pumpstation eine hohe Pumpleistung erforderlich ist.

#### BEISPIEL

Nach einem Autowechsel tritt der erste Motor an die letzte Stelle. Die anderen Motoren rücken eine Position auf.

Die Startreihenfolge der Motoren: 1, 2, 3, 4, 5 --> Autowechsel --> Die Startreihenfolge der Motoren: 2, 3, 4, 5, 1 --> Autowechsel -->

Die Startreihenfolge der Motoren: 3, 4, 5, 1, 2

#### P3.14.5 AUTOWECHSELINTERVALL (ID 1029)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Autowechsel-Intervalle anzupassen. Dieser Parameter definiert, wie oft die Startreihenfolge der Motoren/Pumpen gewechselt wird. Der Autowechsel wird ausgeführt, wenn die Anzahl der laufenden Motoren unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Motoren liegt und die Frequenz unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Frequenz liegt.

Nach Ablauf des Intervalls für den Autowechsel erfolgt der Autowechsel, wenn die Leistung den mit P3.14.6 und P3.14.7 festgelegten Pegel unterschreitet.

#### P3.14.6 AUTOWECHSEL: FREQUENZ GRENZE (ID 1031)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Autowechsel-Frequenzgrenze einzustellen. Ein Autowechsel wird ausgeführt, wenn das Autowechsel-Intervall abgelaufen ist, die Anzahl der laufenden Motoren unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Motoren liegt und der regelnde Umrichter unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Frequenz läuft.

# P3.14.7 AUTOWECHSEL: MOTORGRENZE (ID 1030)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die in der Multi-Pump-Funktion verwendete Anzahl an Pumpen festzulegen.

Ein Autowechsel wird ausgeführt, wenn das Autowechsel-Intervall abgelaufen ist, die Anzahl der laufenden Motoren unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Motoren liegt und der regelnde Umrichter unterhalb der Grenze für den Autowechsel der Frequenz läuft.

# P3.14.8 REGELBEREICH (ID 1097)

Verwenden Sie diesen Parameter, um den Bandbreitenbereich um den PID-Einstellwert für das Starten und Stoppen der Hilfsmotoren einzustellen.

Solange der PID-Rückmeldungswert innerhalb des Bandbreitenbereichs liegt, starten oder stoppen die Hilfsmotoren nicht. Der Wert dieses Parameters wird als Prozentsatz des Sollwerts angegeben.

#### P3.14.9 REGELBEREICHVERZÖGERUNG (ID 1098)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Zeitdauer vor dem Starten oder Stoppen von Hilfsmotoren einzustellen.

Wenn der PID-Rückmeldungswert außerhalb des mit diesem Parameter festgelegten Bandbreitebereichs liegt, werden die Hilfsmotoren erst nach Ablauf dieses Zeitraums gestartet oder angehalten. Die Anzahl der laufenden Pumpen wird erhöht/verringert, wenn der PID-Regler den Prozesswert (Rückmeldungswert) nicht innerhalb des festgelegten Regelbereichs um den Einstellwert halten kann.

Der Regelbereich wird als Prozentwert des PID-Einstellwerts angegeben. Wenn der PID-Rückmeldungswert im Regelbereich bleibt, ist es nicht erforderlich, die Anzahl der laufenden Pumpen zu erhöhen/verringern.

Wenn der Rückmeldungswert außerhalb des Regelbereichs liegt, muss die durch Parameter P3.14.8 festgelegte Zeitdauer ablaufen, bevor die Anzahl der laufenden Pumpen erhöht/ verringert wird. Es müssen mehr Pumpen zur Verfügung stehen.



*Abb. 50: Das Starten oder Stoppen der Hilfspumpen (P3.14.8 = Regelbereich, P3.14.9 = Regelbereichverzögerung)* 

- A. Die das System regelnde Pumpe läuft bei annähernd maximaler Frequenz (-2 Hz). Damit wird die Anzahl der laufenden Pumpen erhöht.
- B. Die das System regelnde Pumpe läuft bei annähernd minimaler Frequenz (+2 Hz). Damit wird die Anzahl der laufenden Pumpen verringert.
- C. Die Anzahl der laufenden Pumpen wird erhöht/verringert, wenn der PID-Regler den Prozesswert (Rückmeldungswert) nicht innerhalb des festgelegten Regelbereichs um den Einstellwert halten kann.
- D. Der angegebene Regelbereich um den Einstellwert.

# 10.15 BRAND-MODUS

Wenn Brand-Modus aktiviert ist, quittiert der Frequenzumrichter alle auftretenden Fehler und läuft so lange wie möglich mit derselben Drehzahl weiter. Der Frequenzumrichter ignoriert alle Befehle der Steuertafel, der Feldbusse und des PC-Tools.

Die Brand-Modus-Funktion verfügt über zwei Betriebsmodi, Test und Freigegeben. Geben Sie zur Auswahl eines Modus ein Kennwort unter Parameter P3.16.1 (Brand-Modus-Kennwort) ein. Im Test-Modus werden die Fehler nicht automatisch quittiert und der Frequenzumrichter stoppt, wenn ein Fehler auftritt.



# HINWEIS!

Dieser Eingang ist normalerweise geschlossen.

Wenn Sie die Brand-Modus-Funktion aktivieren, wird im Display ein Alarm angezeigt.



# ACHTUNG!

Wenn Sie die Brand-Modus-Funktion aktivieren, erlischt die Garantie! Der Test-Modus kann dazu verwendet werden, die Brand-Modus-Funktion zu überprüfen, ohne dass die Garantie erlischt.

# P3.16.1 KENNWORT FÜR DEN BRAND-MODUS (ID 1599)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Brand-Modus-Funktion zu aktivieren.



#### HINWEIS!

Alle anderen Brand-Modus-Parameter werden gesperrt, wenn der Brand-Modus aktiviert ist und in diesem Parameter das korrekte Kennwort eingestellt wurde.

Auswahl- nummer	Auswahlname	Beschreibung
1001	Modus "Freigegeben"	Der Frequenzumrichter quittiert alle Fehler und läuft so lange wie möglich mit derselben Drehzahl weiter.
1234	Test-Modus	Fehler werden nicht automatisch quittiert und der Frequen- zumrichter stoppt, wenn ein Fehler auftritt.

#### P3.16.2 BRAND-MODUS EIN, ÖFFNER (ID 1596)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die Brand-Modus-Funktion aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Digitaleingangssignal wird im Display ein Alarm angezeigt, und die Garantie erlischt. Dieses Digitaleingangssignal ist ein Signal vom Typ NC (normally closed).

Der Brand-Modus lässt sich mit dem Kennwort für die Aktivierung des Test-Modus ausprobieren. In diesem Fall erlischt die Garantie nicht.



#### **HINWEIS!**

Alle Brand-Modus-Parameter werden gesperrt, wenn der Brand-Modus aktiviert ist und das korrekte Kennwort im Brand-Modus-Kennwortparameter angegeben wurde. Zum Ändern der Brand-Modus-Parameter ändern Sie zuerst den Wert von P3.16.1 Brand-Modus-Kennwort auf 0.



Abb. 51: Brand-Modus-Funktion

#### P3.16.3 BRAND-MODUS EIN, SCHLIESSER (ID 1619)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das die Brand-Modus-Funktion aktiviert.

Dieses Digitaleingangssignal ist ein Signal vom Typ NO (normally open). Siehe die Beschreibung von P3.16.2 Brand-Modus ein, Öffner.

#### P3.16.4 BRAND-MODUS-FREQUENZ (ID 1598)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenz einzustellen, die im aktiven Brand-Modus verwendet wird.

Der Frequenzumrichter verwendet diese Frequenz, wenn der Parameter P3.16.5 Brand-Modus Frequenzquelle den Wert *Brand-Modus-Frequenz* aufweist.

#### P3.16.5 BRAND-MODUS FREQUENZQUELLE (ID 1617)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Frequenzsollwertquelle auszuwählen, die bei aktivem Brand-Modus verwendet wird.

Mit diesem Parameter kann z. B. der Al1 oder der PID-Regler als Sollwertquelle gewählt werden, die bei aktivem Brand-Modus verwendet wird.

# P3.16.6 BRAND-MODUS RÜCKWÄRTS (ID 1618)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das digitale Eingangssignal auszuwählen, das im Brand-Modus einen Befehl zur Umkehr der Drehrichtung gibt. Der Parameter hat im Normalbetrieb keinen Einfluss. Wenn der Motor im Brand-Modus immer VORWÄRTS oder immer RÜCKWÄRTS laufen soll, wählen Sie den entsprechenden Digitaleingang.

DigIn Slot0.1 = immer VORWÄRTS DigIn Slot0.2 = immer RÜCKWÄRTS

#### P3.16.7 FESTDREHZAHL BRAND-MODUS 1 (ID 15535)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Festfrequenz für den Brand-Modus einzustellen.

#### M3.16.10 BRAND-MODUS-STATUS (ID 1597)

Dieser Überwachungswert zeigt den Status der Brand-Modus-Funktion.

#### P3.16.12 BRAND-MODUS BETRIEBSANZEIGE STROM (ID 15580)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Stromgrenze für das Betriebsanzeigesignal des Digitalausgangs einzustellen.

Dieser Parameter hat nur dann eine Wirkung, wenn für einen Relaisausgang die Option "Betriebsanzeige" gewählt wurde und der Brand-Modus aktiv ist. Die Relaisausgang-Funktion "Betriebsanzeige" zeigt schnell an, ob während eines Brandes Strom an den Motor geliefert wird.

Der Wert dieses Parameters ist der Prozentsatz, berechnet unter Verwendung des Motornennstroms. Wenn ein Brand auftritt und der an den Motor gelieferte Strom höher als der Nennstrom multipliziert mit dem Wert dieses Parameters ist, schließt der Relaisausgang.

Ist beispielsweise der Motornennstrom gleich 5 A und Sie setzen den Standardwert auf 20 % für diesen Parameter, schließt der Relaisausgang, und der Brand-Modus wird aktiviert, wenn der Ausgangsstrom auf 1 A geht.



# **HINWEIS!**

Dieser Parameter hat keinen Einfluss, wenn der Brand-Modus nicht aktiv ist. Wenn Sie im Normalbetrieb "Betriebsanzeige" als Option für einen Relaisausgang auswählen, erhalten Sie dasselbe Ergebnis wie für die Auswahl von "Betrieb" für den Relaisausgang.

#### M3.16.11 BRAND-MODUS-ZÄHLER (ID 1679)

Dieser Überwachungswert zeigt die Anzahl der Brand-Modus-Aktivierungen.



#### HINWEIS!

Dieser Zähler kann nicht rückgestellt werden.

# 10.16 ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN

# P3.17.1 KENNWORT (ID 1806)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das Administratorpasswort festzulegen.

#### P3.17.2 °C/°F-AUSWAHL (ID 1197)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Einheit für Temperaturwerte einzustellen. Alle temperaturbezogenen Parameter und Betriebsdaten werden in der gewählten Einheit angezeigt.

#### P3.17.3 KW/HP-AUSWAHL (ID 1198)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Einheit für die Leistungsangabe einzustellen. Alle leistungsbezogenen Parameter und Betriebsdaten werden in der gewählten Einheit angezeigt.

#### P3.17.4 KONFIGURATION DER FUNCT-TASTE (ID 1195)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Werte der FUNCT-Taste einzustellen.

Dieser Parameter bestimmt, welche Auswahlen angezeigt werden, wenn Sie die Funktionstaste drücken.

- Ort/Fern
- Steuerungsseite
- Richtung ändern (nur in der Steuertafelsteuerung angezeigt)

# 10.17 KWH IMPULSAUSGANG

#### P3.18.1 KWH IMPULSLÄNGE (ID 15534)

Verwenden Sie diesen Parameter, um die Länge der kWh-Impulse in Millisekunden einzustellen.

#### P3.18.2 KWH IMPULSAUFLÖSUNG (ID 15533)

Verwenden Sie diesen Parameter, um das kWh-Intervall zwischen dem Auslösen von Impulsen einzustellen.

# 11 FEHLERSUCHE

Wenn die Steuerdiagnostik des Frequenzumrichters eine ungewöhnliche Betriebsbedingung feststellt, zeigt der Umrichter eine entsprechende Meldung an. Die Meldung wird im Display der Steuertafel angezeigt. Im Display werden der Fehlercode, die Bezeichnung und eine Kurzbeschreibung des Fehlers oder des Alarms angezeigt.

Die Quelleninfo zeigt Ihnen Herkunft, Ursache und Ort der Störung sowie weitere Angaben an.

# Es gibt drei verschiedene Arten von Meldungen.

- Eine Meldung hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Frequenzumrichters. Die Meldung muss quittiert werden.
- Ein Alarm informiert über ungewöhnliche Betriebsbedingungen, ohne dass der Frequenzumrichter gestoppt wird. Der Alarm muss quittiert werden.
- Bei einem Fehler wird der Frequenzumrichter gestoppt. Sie müssen den Frequenzumrichter zurücksetzen und das Problem beheben.

Für einige Fehler können in der Anwendung unterschiedliche Reaktionen programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel *5.9 Gruppe 3.9: Schutzfunktionen*.

Der Fehler kann mit der RESET-Taste auf der Steuertafel oder über die E/A-Klemmleiste, den Feldbus oder das PC-Programm zurückgesetzt werden. Die Fehler werden im Menü "Fehlerspeicher" gespeichert, das vom Bediener durchsucht werden kann. Siehe die verschiedenen Fehlercodes in Kapitel *11.3 Fehlercodes*.

Bevor Sie sich wegen ungewöhnlicher Betriebsbedingungen an Ihren Händler oder an den Hersteller wenden, sollten Sie einige Angaben zusammenstellen. Notieren Sie sich bitte folgende Informationen: Alle Texte auf dem Display, den Fehlercode, die Fehler-ID, die Quelleninfo, die Liste aktiver Fehler und die Einträge im Fehlerspeicher.

# 11.1 ANZEIGE EINES FEHLERS

Wenn ein Fehler auftritt und der Frequenzumrichter angehalten wird, überprüfen Sie die Fehlerursache und quittieren Sie den Fehler.

Es gibt 2 Möglichkeiten, einen Fehler zu quittieren: mit der RESET-Taste oder mit einem Parameter.

#### QUITTIEREN MIT DER RESET-TASTE

1 Halten Sie die RESET-Taste auf der Steuertafel für 2 Sekunden gedrückt.

#### QUITTIEREN MIT EINEM PARAMETER IM GRAFIK-DISPLAY

1 Gehen Sie in das Menü "Fehlerspeicher".



2 Gehen Sie in das Untermenü "Fehler quittieren".

STOP	C READY		I/O
C	Di ID:	Lagnosti M4.1	CS
	Active ( 0 )	faults	
	Reset fa	aults	
	Fault h: ( 39 )	istory	

3 Wählen Sie den Parameter "Fehler quittieren".



STOP

READY

RUN

#### QUITTIEREN MIT EINEM PARAMETER IM TEXT-DISPLAY

1 Gehen Sie in das Menü "Fehlerspeicher".

2 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/ NACH UNTEN zum Parameter "Fehler quittieren".

- 3 Wählen Sie die Option *Ja* und bestätigen Sie mit OK.



ALARM

FAULT



# 11.2 FEHLERSPEICHER

Im Fehlerspeicher finden Sie weitere Informationen zu den Fehlern. Es werden maximal 40 Fehler im Fehlerspeicher gespeichert.

#### DURCHSUCHEN DES FEHLERSPEICHERS IM GRAFIK-DISPLAY

1 Um sich weitere Informationen zu einem Fehler anzeigen zu lassen, rufen Sie den Fehlerspeicher aus.

STOP 🗸	READY		I/O
	Diagno ID:	ostics M4.1	L
<b>A</b>	ctive fau ( 0 )	lts	
Sî Re	eset fault	s	
<b>Fa</b> ( 3	ult histo 39 )	ory	

2 Drücken Sie die Pfeiltaste NACH RECHTS, um sich die Fehlerdaten anzeigen zu lassen.

STOP	C READY	I/O
	Fault history ID: M4.3.3	
!	External Fault Fault old 8913	51 384s
!	External Fault Fault old 8710	51 061s
!	Device removed Info old 862	39 2537s

3 Die Daten werden in einer Liste aufgeführt.

STOP Ⴀ	READY		I/O
F	ault hist	ory	
	D:	M4.3.3	. 2
Code			39
ID			380
State		In	fo old
Date		7.1	2.2009
Time		04	:46:33
Operating t	ime	8	62537s
Source 1			
Source 2			
Source 3			

#### DURCHSUCHEN DES FEHLERSPEICHERS IM GRAFIK-DISPLAY

1 Drücken Sie OK, um den Fehlerspeicher aufzurufen.

2 Drücken Sie erneut auf OK, um sich die Daten zu einem bestimmten Fehler anzeigen zu lassen.

READY STOP ALARM FAULT RUN FAULT HIST ▼ FWD REV 1/0 KEYPAD BUS FAULT READY RUN STOP ALARM 



3 Drücken Sie die Pfeiltaste NACH UNTEN, um alle Fehlerdaten zu durchsuchen.



# 11.3 FEHLERCODES

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
1	1	Überstrom (Hard- ware-Fehler)	Im Motorkabel liegt ein zu hoher Strom (>4*1 H) an. Dies kann eine der folgen-	Prüfen Sie die Belastung. Prüfen Sie den Motor. Prüfen Sie die Kabel und
	2	2 Überstrom (Software- Fehler)	den Ursachen haben.	Anschlüsse. Prüfen Sie die Rampenzeiten.
			<ul> <li>einen plötzlichen Last- anstieg</li> <li>einen Kurzschluss in den Motorkabeln</li> <li>falschen Motortyp</li> </ul>	
2	10	Überspannung (Hard- ware-Fehler)	Die DC-Zwischenkreisspan- nung hat die Einstellwerte überschritten	Bremszeit verlängern. Aktivieren Sie den Überspannungs- realer
	11	Überspannung (Soft- ware-Fehler)	<ul> <li>zu kurze Bremszeit</li> <li>hohe Überspannungs- spitzen im Netz</li> <li>Start-/Stoppsequenz zu schnell</li> </ul>	Prüfen Sie die Eingangsspannung.
3 2	20	Erdschluss (Hard- ware-Fehler)	Die Strommessung hat erkannt, dass die Summe der Motorphasen ungleich 0 ist. • Isolationsfehler in Kabeln oder Motor	Prüfen Sie die Motorkabel und den Motor.
	21	Erdschluss (Soft- ware-Fehler)		
5	40	40 Ladeschalter	Ladeschütz bei START- Befehl geöffnet.	Quittieren Sie den Fehler und star- ten Sie den Frequenzumrichter erneut.
			<ul><li>Betriebsstörung</li><li>defektes Bauteil</li></ul>	Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
7	60	Sättigung	• defektes Bauteil	Dieser Fehler kann nicht über die Steuertafel quittiert werden. Schalten Sie die Spannungsversor- gung ab. GERÄT NICHT NEU STAR- TEN und NICHT WIEDER ANSCHLIESSEN! Wenden Sie sich an den Hersteller. Wenn dieser Fehler gleichzeitig mit dem Fehler F1 angezeigt wird, prü- fen Sie Motorkabel und Motor.

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
8	600	Systemfehler	Keine Verbindung zwischen Steuerkarte und Span- nungsversorgung.	Quittieren Sie den Fehler und star- ten Sie den Frequenzumrichter erneut. Sellte der Fehler erneut auftreten
	602		Der Watchdog hat die CPU zurückgesetzt.	venden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	603		Hilfsspannung in Leistungs- einheit zu gering.	
	604		Phasen-Fehler: Ausgangs- phasenspannung entspricht nicht dem Sollwert.	
	605		CPLD hat einen Fehler ver- ursacht, aber es gibt keine detaillierten Informationen über den Fehler.	
	606		Die Software der Steuerein- heit ist nicht mit der Soft- ware in der Leistungseinheit kompatibel.	Laden Sie die aktuelle Software- Version von der Danfoss-Website herunter. Führen Sie ein Update des Frequenzumrichters durch. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	607		Die Software-Version kann nicht gelesen werden. Keine Software in Leistungsein- heit.	Software der Leistungseinheit aktualisieren. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	608		CPU-Überlast. Ein Teil der Software (z. B. die Applika- tion) hat eine Überlastsitua- tion verursacht.	Fehler zurücksetzen und neu star- ten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste
	609		Fehler beim Speicherzugriff. Beispielsweise konnten die gespeicherten Variablen nicht abgerufen werden.	racon vertretung.
	610		Die erforderlichen Geräteei- genschaften können nicht gelesen werden.	

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
8	647	Systemfehler	Softwarefehler.	Laden Sie die aktuelle Software- Versien von der Danfess Website
	648		Ungültiger Funktionsblock in der Applikation verwen- det. Systemsoftware und Anwendung sind nicht kom- patibel.	herunter. Führen Sie ein Update des Frequenzumrichters durch. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	649		Ressourcen-Überlast. Feh- ler beim Laden, Wiederher- stellen oder Speichern des Parameters.	
9	80	Unterspannung (Feh- ler)	Die DC-Zwischenkreisspan- nung hat die Einstellwerte	Im Falle eines kurzfristigen Span- nungsausfalls quittieren Sie den
	81	Unterspannung (Alarm)	<ul> <li>zu geringe Versor- gungsspannung</li> <li>Interner Fehler des Frequenzumrichters</li> <li>defekte Eingangssiche- rung</li> <li>externer Ladeschalter nicht geschlossen</li> <li>HINWEIS!</li> <li>Dieser Fehler wird nur dann ausgelöst, wenn sich der Frequenzumrichter im Betriebsstatus befindet.</li> </ul>	quenzumrichter erneut. Prüfen Sie die Versorgungsspan- nung. Wenn die Versorgungsspan- nung ausreichen ist, liegt ein inter- ner Fehler vor. Wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
10	91	Eingangsphase	Die Netzphase fehlt.	Prüfen Sie die Netzspannung, die Sicherungen und das Netzkabel.
11	100	Ausgangsphasen- überwachung	Die Strommessung hat erkannt, dass eine Motor- phase keinen Strom hat.	Prüfen Sie die Motorkabel und den Motor.
13 1	120	Frequenzumrichter Untertemperatur (Fehler)	Im Kühlkörper der Leis- tungseinheit oder an der Leistungsplatine wurde eine	
	121	Frequenzumrichter Untertemperatur (Alarm)	gemessen. Die Kühlkörper- temperatur liegt unter -10 °C.	

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
14	130	Frequenzumrichter Übertemperatur (Fehler, Kühlkörper)	Im Kühlkörper der Leis- tungseinheit oder an der Leistungsplatine wurde eine zu hohe Temperatur gemes- sen. Die Kühlkörpertempe- ratur liegt über 100 °C.	Überprüfen Sie die Istmenge und die Istströmung der Kühlluft. Überprüfen Sie den Kühlkörper auf Staub. Überprüfen Sie die Umgebungs- temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Schalt- frequenz im Verhältnis zur Umge- bungstemperatur und zur Motor- last nicht zu hoch ist.
	131	Frequenzumrichter Übertemperatur (Warnung, Kühlkör- per)		
	132	Frequenzumrichter Übertemperatur (Fehler, Platine)		
	133	Frequenzumrichter Übertemperatur (Warnung, Platine)		
15	140	Motor blockiert	Der Motor ist blockiert.	Überprüfen Sie den Motor und die Last.
16	150	Motorübertemperatur	Es liegt eine zu hohe Last am Motor an.	Motorlast senken. Falls der Motor nicht überlastet ist, Temperatur- modellparameter prüfen.
17	160	Motorunterlast	Es liegt keine ausreichende Last am Motor an.	Prüfen Sie die Belastung.
19	180	Überspannung (Kurz- zeitüberwachung)	Die Leistung des Frequen- zumrichters ist zu hoch.	Verringern Sie die Last.
	181	Überspannung (Lang- zeitüberwachung)		
25		Motorregelungsfehler	Störung der Winkellagen- Identifikation. Generischer Motorrege- lungsfehler.	

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
30	290	Sicher Aus	Das "Sicher Aus"-Signal A verhindert, dass der Fre- quenzumrichter in den Zustand BEREIT versetzt wird.	Quittieren Sie den Fehler und star- ten Sie den Frequenzumrichter erneut. Überprüfen Sie die Signale von der Steuerkarte zur Leistungseinheit und zum D-Anschlurs
	291	Sicher Aus	Das "Sicher Aus"-Signal B verhindert, dass der Fre- quenzumrichter in den Zustand BEREIT versetzt wird.	
	500	Sicherheitskonfigura- tion	Der Sicherheits-Konfigurati- onsschalter wurde instal- liert.	Entfernen Sie den Sicherheits- Konfigurationsschalter von der Steuerkarte.
	501	Sicherheitskonfigura- tion	Es sind zu viele STO-Zusatz- karten vorhanden. Es kann nur eine verwendet werden.	Behalten Sie eine der STO-Zusatz- karten. Entfernen Sie die übrigen Karten. Siehe Sicherheitshand- buch.
	502	Sicherheitskonfigura- tion	Die STO-Zusatzkarte wurde im falschen Steckplatz installiert.	Platzieren Sie die STO-Zusatzkarte im richtigen Steckplatz. Siehe Sicherheitshandbuch.
	503	Sicherheitskonfigura- tion	Es ist kein Sicherheits-Kon- figurationsschalter auf der Steuerkarte installiert.	Installieren Sie den Sicherheits- Konfigurationsschalter auf der Steuerkarte. Siehe Sicherheits- handbuch.
	504	Sicherheitskonfigura- tion	Der Sicherheits-Konfigurati- onsschalter wurde falsch auf der Steuerkarte instal- liert.	Installieren Sie den Sicherheits- Konfigurationsschalter am richti- gen Platz auf der Steuerkarte. Siehe Sicherheitshandbuch.
	505	Sicherheitskonfigura- tion	Der Sicherheits-Konfigurati- onsschalter wurde falsch auf der STO-Zusatzkarte installiert.	Überprüfen Sie die Installation des Sicherheits-Konfigurationsschal- ters auf der STO-Zusatzkarte. Siehe Sicherheitshandbuch.
	506	Sicherheitskonfigura- tion	Die Kommunikation mit der STO-Zusatzkarte wurde unterbrochen.	Überprüfen Sie die Installation der STO-Zusatzkarte. Siehe Sicher- heitshandbuch.
	507	Sicherheitskonfigura- tion	STO-Zusatzkarte und Hard- ware sind nicht kompatibel.	Setzen Sie den Frequenzumrichter zurück und starten Sie ihn erneut. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
30	520	Sicherheitsdiagnose	Die STO-Eingänge haben verschiedenen Status.	Überprüfen Sie den externen Sicherheitsschalter. Überprüfen Sie den Eingangsanschluss und das Kabel des Sicherheitsschal- ters. Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	521	Sicherheitsdiagnose	Störung in der ATEX-Ther- mistordiagnostik. Kein Anschluss am ATEX-Ther- mistoreingang.	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Tauschen Sie die Zusatzkarte aus, wenn der Fehler erneut auftritt.
	522	Sicherheitsdiagnose	Kurzschluss im Eingangs- anschluss des ATEX-Ther- mistors.	Überprüfen Sie den Eingangsan- schluss des ATEX-Thermistors. Überprüfen Sie den externen ATEX-Anschluss. Überprüfen Sie den externen ATEX-Thermistor.
	523	Sicherheitsdiagnose	Problem in der internen Sicherheitsschaltung	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	524	Sicherheitsdiagnose	Überspannung in der Sicherheitszusatzkarte	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	525	Sicherheitsdiagnose	Unterspannung in der Sicherheitszusatzkarte	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
30	526	Sicherheitsdiagnose	Interne Störung in der CPU der Sicherheitszusatzkarte oder in der Speicherverwal- tung	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	527	Sicherheitsdiagnose	Interne Störung der Sicher- heitsfunktion	Frequenzumrichter zurücksetzen und neu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vacon-Vertretung.
	530	Safe Torque Off	Ein Not-Halt-Taster wurde angeschlossen, oder ande- rer STO-Vorgang wurde aktiviert.	Wenn die STO-Funktion aktiviert ist, befindet sich der Frequenzum- richter im sicheren Zustand.
32	312	Lüfterkühlung	Die Lüfterlebensdauer ist abgelaufen.	Erneuern Sie den Lüfter und set- zen Sie den Lebensdauerzähler des Lüfters zurück.
33		Brand-Modus akti- viert	Der Brand-Modus des Fre- quenzumrichters ist akti- viert. Die Schutzfunktionen des Frequenzumrichters werden nicht angewandt.	
37	360	Gerät ersetzt (glei- cher Typ)	Die Zusatzkarte wurde durch eine andere, zuvor im selben Steckplatz verwen- dete Karte ersetzt. Die Parameter stehen im Fre- quenzumrichter zur Verfü- gung.	Das Gerät ist betriebsbereit. Der Frequenzumrichter lädt die alten Parametereinstellungen.
38	370	Gerät angeschlossen (gleicher Typ)	Die Optionskarte wurde hin- zugefügt. Die Zusatzkarte wurde vorher bereits im sel- ben Steckplatz verwendet. Die Parameter stehen im Frequenzumrichter zur Ver- fügung.	Das Gerät ist betriebsbereit. Der Frequenzumrichter lädt die alten Parametereinstellungen.
39	380	Gerät entfernt	Eine Zusatzkarte wurde aus dem Steckplatz entfernt.	Das Gerät ist nicht verfügbar. Feh- ler quittieren.
40	390	Gerät unbekannt	Ein unbekanntes Gerät wurde angeschlossen (Leis- tungseinheit/Zusatzkarte).	Das Gerät ist nicht verfügbar.
41	400	IGBT-Temperatur	Die berechnete IGBT-Tem- peratur (Kühlkörpertempe- ratur + I2T) ist zu hoch.	Prüfen Sie die Belastung. Prüfen Sie die Motorgröße.

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
43	420	Encoderfehler	Encoder 1 Kanal A nicht vor- handen.	Prüfen Sie die Encoder- Anschlüsse. Prüfen Sie den Encoder und das Encoder-Kabel. Prüfen Sie die Encoder-Karte. Prüfen Sie die Encoder-Frequenz in der Open Loop.
	421		Encoder 1 Kanal B nicht vor- handen.	
	422		Beide Encoder 1-Kanäle nicht vorhanden.	
	423		Encoder umgekehrt.	
	424		Encoderkarte nicht vorhan- den.	
44	430	Gerät ersetzt (ande- rer Typ)	Die Zusatzkarte wurde durch eine andere, zuvor nicht im selben Steckplatz verwendete Karte ersetzt. Es sind keine Parameterein- stellungen gespeichert.	Richten Sie die Parameter der Leistungseinheit neu ein.
45	440	Gerät angeschlossen (anderer Typ)	Optionskarte durch anderen Typ ersetzt. Parameter ste- hen in den Einstellungen nicht zur Verfügung.	Richten Sie die Parameter der Leistungseinheit neu ein.
50	1050	Fehler: Al-Signal	Mindestens eines der ver- fügbaren Analogeingangs- signale ist auf unter 50 % des definierten Mindestsig- nalbereichs gesunken. Ein Steuerkabel ist gebrochen oder hat sich gelöst. Stö- rung in einer Signalquelle	Tauschen Sie die defekten Teile aus. Überprüfen Sie den Analogein- gangskreis. Stellen Sie sicher, dass der Para- meter Al1-Signalbereich korrekt eingestellt ist.
51	1051	Externer Fehler	Das mit Parameter P3.5.1.7 oder P3.5.1.8 eingestellte Digitaleingangssignal wurde aktiviert.	
52	1052	Steuertafel-Kommu- nikationsfehler	Die Verbindung zwischen Steuertafel und Frequen- zumrichter ist defekt.	Überprüfen Sie den Steuertafelan- schluss und das Steuertafelkabel.
	1352			
53	1053	Feldbus-Kommunika- tionsfehler	Die Kommunikationsverbin- dung zwischen Feldbus- Master und Feldbuskarte ist defekt.	Überprüfen Sie die Installation und den Feldbus-Master.

Fehlerc ode	Fehler- ID	Fehlername	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
54	1354	Steckplatz A Fehler	Zusatzkarte oder Steckplatz defekt	Überprüfen Sie die Karte und den Steckplatz.
	1454	Fehler: Steckplatz B		
	1654	Fehler: Steckplatz D		
	1754	Fehler: Steckplatz E		
65	1065	PC-Kommunikations- fehler	Die Verbindung zwischen PC und Frequenzumrichter ist defekt.	
66	1066	Thermistorfehler	Die Motortemperatur ist angestiegen.	Überprüfen Sie die Motorkühlung und die Last. Überprüfen Sie den Thermistoran- schluss. Wenn der Thermistorein- gang nicht verwendet wird, müs- sen Sie die Klemmen überbrücken.
69	1310	Fehler bei der Feld- bus-Zuordnung	Für die Zuordnung von Feld- bus-Prozessdatenausgän- gen wird eine ungültige ID- Nummer verwendet.	Prüfen Sie die Parameter im Menü zur Datenzuordnung für den Feld- bus.
	1311		Ein oder mehrere Werte für Feldbus-Prozessdatenaus- gänge können nicht konver- tiert werden.	Der Typ des Werts ist nicht defi- niert. Prüfen Sie die Parameter im Menü zur Datenzuordnung für den Feldbus.
	1312		Überlauf beim Zuordnen und Konvertieren von Wer- ten für Feldbus-Prozessda- tenausgänge (16-Bit)	
101	1101	Fehler Prozessüber- wachung (PID1)	Der PID-Regler: Der Rück- meldungswert liegt außer- halb der Überwachungs- grenzen und, falls einge- stellt, der Verzögerung.	
105	1105	Fehler Prozessüber- wachung (PID2)	Der PID-Regler: Der Rück- meldungswert liegt außer- halb der Überwachungs- grenzen und, falls einge- stellt, der Verzögerung.	

# VACON®

www.danfoss.com

Vacon Ltd Member of the Danfoss Group Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland



Rev. K

Sales code: DOC-APP100HVAC+DLDE