


VACON®

VACON® NXS/P AC DRIVES



QUICK GUIDE

EN

GUIDE RAPIDE

FR

KURZANLEITUNG

DE

GUIDA RAPIDA

IT

GUÍA RÁPIDA

ES

GUIA RÁPIDO

PT-BR

快速指南


ZH

TOC

COOLING / REFROIDISSEMENT / KÜHLUNG / RAFFREDDAMENTO / REFRIGERACIÓN / REFRIGERAÇÃO / 冷却.....	4
CABLE INSTALLATION / INSTALLATION DES CÂBLES / KABELINSTALLATION / INSTALLAZIONE DEI CAVI / INSTALACIÓN DE LOS CABLES / INSTALAÇÃO DO CABO / 电缆安装	5
EN CONTROL PANEL AND KEYPAD	6
CONTROL TERMINALS	7
FR PANNEAU OPÉRATEUR	8
BORNES DE COMMANDE	9
DE STEUERTAFEL UND TASTENFELD	10
STEUERANSCHLÜSSE	11
IT PANNELLO DI CONTROLLO E PANNELLO DI COMANDO	12
MORSETTI DI CONTROLLO	13
ES CUADRO DE CONTROL Y PANEL	14
TERMINALES DE CONTROL	15
PT-BR PAINEL DE CONTROLE E TECLADO	16
TERMINAIS DE CONTROLE	17
ZH 控制面板和键盘	18
控制端子	19


**EN COOLING / REFROIDISSEMENT / KÜHLUNG / RAFFREDDAMENTO /
REFRIGERACIÓN / REFRIGERAÇÃO / 冷却****FR** The minimum clearance around the drive**DE** Dégagement minimal autour du convertisseur**IT** Mindestabstand um den Umrichter herum**ES** Distanza minima intorno all'inverter**ES** La separación mínima alrededor del convertidor**PT-BR** Espaço livre mínimo ao redor do conversor**PT-BR** 变频器周围的最小间隙**ZH**

Drive type	A	B	C	D
	mm (in)			
0003 2-0012 20003 5-0012 5	20 (0.79)	20 (0.79)	100 (3.94)	50 (1.97)
0017 2-0031 20016 5-0031 5	20 (0.79)	20 (0.79)	120 (4.72)	60 (2.36)
0048 2-0061 20038 5-0061 50004 6-0034 6	30 (1.18)	20 (0.79)	160 (6.30)	80 (3.15)
0075 2-0114 20072 5-0105 50041 6-0052 6	80 (3.15)	80 (3.15)	300 (11.81)	100 (3.94)
0140 2-0205 20140 5-0205 50062 6-0100 6	80 (3.15)	80 (3.15)	300 (11.81)	200 (7.87)
0261 2-0300 20261 5-0300 50125 6-0208 6	50 (1.97)	80 (3.15)	400 (15.75)	250 (9.84)



CABLE INSTALLATION / INSTALLATION DES CÂBLES / KABELINSTALLATION / INSTALLAZIONE DEI CAVI / INSTALACIÓN DE LOS CABLES / INSTALAÇÃO DO CABO / 电缆安装

EN
FR
DE
IT
ES
PT-BR
ZH



Example: FR6

L1, L2, L3

Mains
Réseau
Netz
Rete elettrica
Red eléctrica
Rede elétrica
电源

U, V, W

Motor
Moteur
Motor
Motore
Motor
Motor
电机

B-, B+, R-, R+


Brake resistor terminals
Bornes de la résistance de freinage
Bremswiderstandsklemmen
Morsetti per la Resistenza di frenatura
Terminales de resistencia de freno
Terminais do resistor de frenagem
制动电阻器端子




The earth conductor
Le conducteur de terre
Erdungsleiter
Conduttore di terra
El conductor de toma a tierra
Condutor de aterramento
接地导线

CONTROL PANEL AND KEYPAD

A.



B.



A	The text display
1	The indicators of status
2	The indicators of the rotation direction
3	The indicators of alarm and fault
4	The location indication
5	The description line
6	The value line
7	The indicators of the control place
B	The buttons of the keypad
8	The status LEDs
9	The Start button
10	The Stop button
11	The Menu button Right
12	The Enter button
13	The Browser button Down
14	The Select button
15	The Menu button Left
16	The Reset button
17	The Browser button Up

Selecting the keypad as the control place:


1. 'M3 Control Keypad Menu'
- 2.
3. or 3 sec

STATUS (1, 8)


ready	The AC power is connected to the drive, no active faults.
READY	
run	The AC drive operates.
RUN	
run	The STOP button is pushed and the drive ramps down.
RUN	
fault	The AC drive is stopped because of dangerous conditions.
FAULT	

CONTROL TERMINALS

EN



Reference potentiometer
1...10 kΩ



1 Option Board A

The terminals for the standard I/O connections

2 Option Board B

The terminals for 2 relay outputs or 2 relay outputs and a thermistor


3 Option Board C, D, E

The option boards


Standard I/O	
Terminal	Signal
1	+10 Vref Reference voltage
2	AI1+ Analogue input, voltage or current
3	GND/AI1- Analogue input common
4	AI2+ Analogue input, voltage or current
5	GND/AI2- Analogue input common
6	24 Vout 24V aux. voltage
7	GND I/O ground
8	DI1 Digital input 1
9	DI2 Digital input 2
10	DI3 Digital input 3
11	CMA Common A for DIN1-DIN3
12	24 Vout Control voltage output
13	GND I/O ground
14	DI4 Digital input 4
15	DI5 Digital input 5
16	DI6 Digital input 6
17	CMB Common B for DIN4-DIN6
18	AO1+ Analogue signal (output)
19	AO-/GND Analogue output common
20	+24 Vin Open collector output
21	R01/1 Relay output 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Relay output 2
25	R02/2
26	R02/3
21	R01/1 Relay output 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Relay output 2
25	R02/2
28	TI1+ Thermistor input
29	TI1-

FR PANNEAU OPÉRATEUR

A.



B.



Sélection du panneau opérateur comme source de commande :

- | | |
|----|---|
| 1. | 'Menu Contrôle du panneau opérateur M3' |
| 2. | |
| 3. | ou 3 sec |


A	L'affichage textuel
1	Indicateurs d'état
2	Indicateurs du sens de rotation
3	Indicateurs d'alarme et de défaut
4	Indication de position
5	Ligne de description
6	Ligne de valeur
7	Indicateurs de la source de commande
B	Boutons du panneau opérateur
8	Les voyants d'état
9	Touche marche
10	Touche arrêt
11	Touche de menu droite
12	Touche enter
13	Touche de navigation bas
14	La touche select (sélection)
15	Touche de menu gauche
16	La touche reset (réarmement)
17	Touche de navigation haut

STATUS (1, 8)


ready	Le convertisseur de fréquence est sous tension et aucun défaut n'est actif.
READY	
run	Le convertisseur de fréquence fonctionne.
RUN	
run	La touche ARRÊT est pressée et le convertisseur s'arrête.
RUN	
fault	Le convertisseur de fréquence est arrêté en raison de conditions dangereuses.
FAULT	

BORNES DE COMMANDE

FR




Potentiomètre de référence,
1...10 kΩ




E/S de base	
Borne	Signal
1	+10 Vref Tension référence
2	AI1+ Entrée analog. en tension ou courant
3	GND/AI1- Entrée analog. comm.
4	AI2+ Entrée analog. en tension ou courant
5	GND/AI2- Entrée analog. comm.
6	24 Vout 24 V tension aux.
7	GND Terre E/S
8	DI1 Entrée logique 1
9	DI2 Entrée logique 2
10	DI3 Entrée logique 3
11	CMA A commun pour DIN1-DIN3
12	24 Vout Sortie tension commande
13	GND Terre E/S
14	DI4 Entrée logique 4
15	DI5 Entrée logique 5
16	DI6 Entrée logique 6
17	CMB B commun pour DIN4-DIN6
18	AO1+ Signal analogique (sortie +)
19	AO-/GND Commun sortie analogique
20	+24 Vin Sortie à collecteur ouvert
21	R01/1 Sortie relais 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Sortie relais 2
25	R02/2
26	R02/3
27	R01/1 Sortie relais 1
28	R01/2
29	R01/3
24	R02/1 Sortie relais 2
25	R02/2
28	TI1+ Entrée thermistance
29	TI1-

DE STEUERTAFEL UND TASTENFELD

A.



B.



A Das Text-Display

- 1 Die Statusanzeigen
- 2 Die Drehrichtungsanzeigen
- 3 Die Alarm- und Fehleranzeigen

4 Positionsangabe

5 Beschreibungszeile

6 Wertzeile

7 Die Steuerplatzanzeigen

B Die Tasten des Tastenfelds

8 Die Status-LEDs

9 Starttaste

10 Stopptaste

11 Menütaste (rechts)

12 Enter-Taste

13 Browsertaste (nach unten)

14 Select-Taste

15 Menütaste (links)

16 Reset-Taste

17 Browsertaste (nach oben)

STATUS (1, 8)



Die Stromversorgung ist an den Antrieb angeschlossen, es liegen keine aktiven Fehler vor.



Der Frequenzumrichter ist in Betrieb.



Die STOPP-Taste wurde gedrückt und der Antrieb läuft geführt aus.



Der Frequenzumrichter wurde aufgrund gefährlicher Bedingungen angehalten.




Auswahl der Steuertafel als Steuerplatz:

1. „M3 Steuertafel-Menü“
2. „“
3. oder 3 sec

STEUERANSCHLÜSSE

DE



1 Option Board A

Klemmen für die E/A Standardanschlüsse


2 Option Board B

Klemmen für 2 Relaisausgänge oder 2 Relaisausgänge und einen Thermistor

3 Option Board C, D, E

Optionskarten


Sollwertpotentiometer
1...10 kΩ




Standard-E/A	
Klemme	Signal
1	+10 Vref Referenzspannung
2	AI1+ Analogeingang, Spann. bzw. Strom
3	GND/AI1- Masseansch.Sollw. u. Steuersign.
4	AI2+ Analogeingang, Spann. bzw. Strom
5	GND/AI2- Masseansch.Sollw. u. Steuersign.
6	24 Vout 24 V Hilfsspannung
7	GND E/A Masse
8	DI1 Digital Eingänge 1
9	DI2 Digital Eingänge 2
10	DI3 Digital Eingänge 3
11	CMA Gem. A für DIN1 – DIN3
12	24 Vout Steuerspannungsausgang
13	GND E/A Masse
14	DI4 Digital Eingänge 4
15	DI5 Digital Eingänge 5
16	DI6 Digital Eingänge 6
17	CMB Gemeins. B für DIN4 – DIN6
18	AO1+ Analogsignal (+-Ausgang)
19	AO-/GND An.ausg., gem.Bezpkt.
20	+24 Vin Ausgang mit offenem Kollektor
21	R01/1 Relaisausg. 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Relaisausg. 2
25	R02/2
26	R02/3
21	R01/1 Relaisausg. 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Relaisausg. 2
25	R02/2
28	TI1+ Thermistoreingang
29	TI1-

IT PANNELLO DI CONTROLLO E PANNELLO DI COMANDO

A.



A	Il display di testo
1	Gli indicatori di stato
2	Gli indicatori della direzione di rotazione
3	Gli indicatori di allarme e guasto
4	Indicazione di posizione
5	Riga descrittiva
6	Riga dei valori
7	Gli indicatori della postazione di controllo
B	Pulsanti del pannello di comando
8	LED di stato
9	Pulsante di avvio
10	Pulsante di arresto
11	Pulsante menu a destra
12	Pulsante ENTER
13	Pulsante freccia giù
14	Pulsante SELECT
15	Pulsante menu a sinistra
16	Pulsante RESET
17	Pulsante freccia su



Selezione del pannello di comando come postazione di controllo:


1. 'Menu del pannello di comando M3'
- 2.
3. o 3 sec

STATUS (1, 8)

READY	La corrente CA è collegata all'inverter, nessun guasto attivo.
RUN	L'inverter è pronto all'uso.
RUN	Il pulsante di ARRESTO viene premuto e l'inverter rallenta.
FAULT	L'inverter viene arrestato a causa di condizioni pericolose.

MORSETTI DI CONTROLLO

IT



1 Option Board A

Morsetti per connessioni I/O standard


2 Option Board B

Morsetti per 2 uscite relè o 2 uscite relè e un termistore

3 Option Board C, D, E


Schede opzionali

Potenziometro di riferimento, 1...10 kΩ




I/O standard	
Morsetto	Segnale
1	+10 Vref Tensione di riferimento
2	AI1+ Ingresso analogico, in tensione o corrente
3	GND/AI1- Ingresso analogico comune
4	AI1+ Ingresso analogico, in tensione o corrente
5	GND/AI2- Ingresso analogico comune
6	24 Vout Tensione 24 V aus.
7	GND Massa I/O
8	DI1 Ingresso digitale 1
9	DI2 Ingresso digitale 2
10	DI3 Ingresso digitale 3
11	CMA Comune A per DIN1-DIN3
12	24 Vout Uscita tensione di controllo
13	GND Massa I/O
14	DI4 Ingresso digitale 4
15	DI5 Ingresso digitale 5
16	DI6 Ingresso digitale 6
17	CMB Comune B per DIN4-DIN6
18	AO1+ Segnale uscita analogica (+)
19	AO-/GND Comune uscita analogica
20	+24 Vin Usc. collett. aperto
21	R01/1 Uscita relè 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Uscita relè 2
25	R02/2
26	R02/3
27	R01/1 Uscita relè 1
28	R01/2
29	R01/3
30	R02/1 Uscita relè 2
31	R02/2
32	T11+ Ingresso termistore
33	T11-

A.



B.



Selección del panel como lugar de control:

1. "Menú Panel de control M3"
- 2.
3. o 3 sec


A	La pantalla de texto
1	Los indicadores de estado
2	Los indicadores del sentido de giro
3	Los indicadores de alarmas y fallos
4	La indicación de ubicación
5	La línea de descripción
6	La línea de valores
7	Los indicadores del lugar de control
B	Los botones del panel
8	Los LED de estado
9	El botón de marcha
10	El botón de paro
11	El botón de menú derecha
12	El botón Enter
13	El botón de navegación abajo
14	El botón Select
15	El botón de menú izquierda
16	El botón Reset
17	El botón de navegación arriba

STATUS (1, 8)


ready	La alimentación de CA se conecta al convertidor sin fallos activos.
READY	
run	El convertidor de frecuencia funciona.
RUN	
run	Se pulsa el botón PARO y el convertidor disminuye.
RUN	
fault	El convertidor de frecuencia se detiene por condiciones peligrosas.
FAULT	

TERMINALES DE CONTROL

ES



Potenciómetro referencia,
1...10 kΩ



1 Option Board A

Los terminales de las conexiones de I/O estándar

2 Option Board B

Los terminales de dos salidas de relé o dos salidas de relé y un termistor

3 Option Board C, D, E


Las tarjetas opcionales

E/S estándares


Borne	Señal
1	+10 Vref Tensión de referencia
2	AI1+ Entrada analógica, tensión o intensidad
3	GND/AI1- Común ent. analógica
4	AI2+ Entrada analógica, tensión o intensidad
5	GND/AI2- Común ent. analógica
6	24 Vout Tensión aux. de 24 V
7	GND GND de I/O
8	DI1 Entrada digital 1
9	DI2 Entrada digital 2
10	DI3 Entrada digital 3
11	CMA Común A para DIN1-DIN3
12	24 Vout Salida de control de tensión
13	GND GND de I/O
14	DI4 Entrada digital 4
15	DI5 Entrada digital 5
16	DI6 Entrada digital 6
17	CMB Común B para DIN4-DIN6
18	AO1+ Salida analógica (+salida)
19	AO-/GND Común de salida analógica
20	+24 Vin Salida colector abierto
21	R01/1 Salida de relé 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Salida de relé 2
25	R02/2
26	R02/3
21	R01/1 Salida de relé 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Salida de relé 2
25	R02/2
28	TI1+ Entrada termistor
29	TI1-

PAINEL DE CONTROLE E TECLADO

A.



B.



Selecionar o teclado como o local de controle:

1. 'Menu do painel de controle M3'
- 2.
3. ou 3 sec


A	A exibição de texto
1	Os indicadores de status
2	Os indicadores da direção de rotação
3	Os indicadores de alarme e falha
4	Indicação da localização
5	Linha de descrição
6	Linha de valor
7	Os indicadores do local de controle
B	Os botões do teclado
8	Os LEDs de status
9	O botão Iniciar
10	O botão Parada
11	O botão menu para a direita
12	O botão Enter
13	O botão Navegar para baixo
14	O botão Select
15	O botão menu para a esquerda
16	O botão de Reset
17	O botão Navegar para cima

STATUS (1, 8)

ready	A alimentação CA não está conectada ao conversor de frequência; sem falhas ativas.
READY	
run	O conversor de frequência opera.
RUN	
run	O botão PARADA é pressionado e o conversor de frequência desacelera e para.
RUN	
fault	O conversor de frequência é parado devido a condições de perigo.
FAULT	

TERMINAIS DE CONTROLE

PT-
BR



1 Option Board A

Terminais para as conexões de E/S padrão


2 Option Board B

Terminais para 2 saídas de relé ou 2 saídas de relé e um termistor

3 Option Board C, D, E


Placas opcionais

Potenciômetro de referência, 1...10 kΩ




E/S padrão	
Terminal	Sinal
1	+10 Vref. Tensão ref.
2	AI1+ Entrada analógica, volt. ou corr.
3	GND/AI1- Com. entr. analógica
4	AI2+ Entrada analógica, volt. ou corr.
5	GND/AI2- Com. entr. analógica
6	24 Vout Tensão aux. 24 V
7	GND Terra de E/S
8	DI1 Entrada digital 1
9	DI2 Entrada digital 2
10	DI3 Entrada digital 3
11	CMA Comum A para DIN1 – DIN3
12	24 Vout Saída tensão controle
13	GND Terra de E/S
14	DI4 Entrada digital 4
15	DI5 Entrada digital 5
16	DI6 Entrada digital 6
17	CMB Comum B para DIN4 – DIN6
18	AO1+ Sinal analógico (saída+)
19	AO-/GND Saída analógica comum
20	+24 Vin Saída de coletor aberto
21	R01/1 Saída do relé 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Saída do relé 2
25	R02/2
26	R02/3
21	R01/1 Saída do relé 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 Saída do relé 2
25	R02/2
28	TI1+ Entrada do termistor
29	TI1-

A.



A	文本显示屏
1	状态指示灯
2	旋转方向指示灯
3	警报和故障指示灯
4	位置指示
5	说明行
6	值行
7	控制位置指示灯
B	键盘上的按钮
8	状态 LED
9	“启动”按钮
10	“停止”按钮
11	向右菜单按钮
12	Enter 按钮
13	向下浏览器按钮
14	“选择”按钮
15	向左菜单按钮
16	“复位”按钮
17	向上浏览器按钮




选择键盘作为控制位置：

1. “M3 控制键盘菜单”
- 2.
3. 或 3 sec

STATUS (1, 8)

	交流电连接到变频器，无活动故障。
READY	
	交流变频器正常运行。
RUN	
	“停止”按钮按下，变频器减速。
RUN	
	交流变频器因危险情况停止。
FAULT	

**1 Option Board A**

用于标准 I/O 连接的端子

2 Option Board B


用于 2 个继电器输出或 2 个继电器输出和 热敏电阻的端子

3 Option Board C, D, E

选件板

参考电位计,

1...10 kΩ



标准 I/O

端子	信号
1	+10 Vref 参考电压
2	AI1+ 模拟输入、电压或电流
3	GND/AI1- 模拟输入公共端
4	AI2+ 模拟输入、电压或电流
5	GND/AI2- 模拟输入公共端
6	24 Vout 24V 辅助电压
7	GND I/O 地
8	DI1 数字输入 1
9	DI2 数字输入 2
10	DI3 数字输入 3
11	CMA DIN1—DIN3 共用 A
12	24 Vout 控制电压输出
13	GND I/O 地
14	DI4 数字输入 4
15	DI5 数字输入 5
16	DI6 数字输入 6
17	CMB DIN4—DIN6 共用 B
18	AO1+ 模拟信号 (+输出)
19	AO-/GND 模拟输出地
20	+24 Vin 开路集电极输出
21	R01/1 继电器输出 1
22	R01/2
23	R01/3
24	R02/1 继电器输出 2
25	R02/2
26	R02/3
27	R01/1 继电器输出 1
28	R01/2
29	R01/3
24	R02/1 继电器输出 2
25	R02/2
28	TI1+ 热敏电阻输入
29	TI1-



Download and read VACON® NXS/P Installation Manual at:

Téléchargez et lisez le manuel d'installation de VACON® NXS/P, convertisseurs de fréquence sur :

Lesen Sie das Installationshandbuch für den VACON® NXS/P, das zum Download bereitsteht unter:

Scaricare e leggere il Manuale di installazione VACON® NXS/P, all'indirizzo:

Descargue y lea el Manual de instalación de VACON® NXS/P, unidades en:

Baixe e leia o Manual de Instalação do VACON® NXS/P, conversores de frequência em:

可在以下位置下载和阅读 VACON® NXS/P 安装手册:

<http://drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/>



DPD01804B