



Danfoss

Reglerexempel

VLT® Series FC 202

Energisparläge. Tillägg applikationsexempel med differenstemperaturreglering.

Utgångsläge VLT är programmerad enligt exempel 200-08.

Programmering:

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
22-22	Detektera lågt varvtal, Välj: Aktiverad	1
22-23	Inget flöde funktion, Välj: Energisparläge	1
22-24	Inget flöde fördröjning, Välj önskad tidfördröjning (0-600s)	
22-44	Återstart ref./återkopplingskillnad. Ställ in hur många procent ärvärdet ska tillåtas öka/minska före återstart.	