

REAL TIME CLOCK OPTION

VLT® Series 6000

Montering, Mounting, Montage, Installation


Bookstyle page 2

Compact IP 20 page 6

Compact IP 54 page 16

Advarsel!


DANFOSS
175HA106.00



Real Time Clock Option Card samt andre elektroniske komponenter i VLT kan blive udsat for elektrostatiske udladning - ESD. Sørg for at optionskortet bliver i den beskyttende ESD-pose hele tiden under transport og opbevaring. Før kortet tages ud af beskyttelsesposen for at blive monteret, skal man sørge for at være korrekt jordforbundet, f.eks. ved at bære et jordforbindelsesarm-bånd. VLT skal også jordforbindes. Når optionskortet er ude af beskyttelses-posen, bør man kun berøre kanten og aldrig de elektroniske komponenter, da de derved kan påføres uoprettelig skade.

Warning!


DANFOSS
175HA106.00



The Real Time Clock Option Card as well as other electronic components within the VLT are susceptible to **Electrostatic Discharge - ESD**. Make sure that the option card remains in the ESD protective bag at all times during transportation and storage. Before you take the card out of the protective bag for mounting, make sure that you are properly connected to common ground, for example by means of a groundconnected wrist-band, and that the same applies to the frequency converter. When the option card is out of the protective bag, you should only touch the rim, and never touch the electronic components, as they may suffer irreparable damage.

Warnung!


DANFOSS
175HA106.00



Die Real Time Clock-optionskarte wie auch andere elektronische Bauelemente des VLT sind gegen **elektrostatische Entladungen (ESD)** empfindlich. Bei Transport und Lagerung immer darauf achten, daß sich die Optionskarte in dem Beutel befindet, der sie gegen ESD schützt. Vor Entnahme der Karte aus dem Schutzbeutel den eigenen Körper ausreichend gut erden, z.B. mit einem geeigneten Erdungsarmband. Den VLT ebenfalls mit Masse verbinden. Die ungeschützte Optionskarte immer nur an der Kante berühren und niemals direkt auf den elektronischen Bauelementen, da die Karte irreparable Schäden erleiden kann.

Attention!

DANFOSS
175HA106.00




La carte option Real Time Clock et les composants électroniques internes du VLT sont sensibles aux **décharges électrostatiques, ou DES**. Vérifiez que la carte option demeure en permanence dans son sac de protection anti-DES durant le transport et le stockage. Avant de sortir la carte du sachet de protection pour l'installer, vérifiez que vous êtes bien relié à la terre, par un bracelet relié à la terre par exemple, et qu'il en est de même pour le VLT. Lorsque la carte option se trouve hors du sachet de protection, ne touchez que ses bords et évitez tout contact avec les composants électroniques, car vous risqueriez de les endommager définitivement.


Bookstyle

VLT® 6002-6005, 200/240 V


VLT® 6002-6011, 380/500 V

Indhold:
Contents:
Inhalt:
Contenu:






5.




6.




175ZT971.10

7.




175ZT972.10

8.



175ZT974.10

9.




Compact IP 20


VLT® 6002-6005, 200/240 V

VLT® 6002-6011, 380/500 V


Indhold:
Contents:
Inhalt:
Contenu:




1.




2.




3.



4.




5.




175ZT971.10

6.




175ZT972.10

7.



175ZT974.10

8.




Compact IP 20


VLT® 6006-6032, 200/240 V

VLT® 6016-6072, 380/500 V


Indhold:
Contents:
Inhalt:
Contenu:




1.




2.




3.



4.




5.




175ZT971.10

6.




175ZT972.10

7.



175ZT974.10

8.




Compact IP 54


VLT® 6002-6005, 200/240 V

VLT® 6002-6011, 380/500 V


Indhold:
Contents:
Inhalt:
Contenu:




1.



2.




3.




175ZT971.10


4.



5.



6.




Compact IP 54


VLT® 6006-6032, 200/240 V

VLT® 6016-6072, 380/500 V


Indhold:
Contents:
Inhalt:
Contenu:




1.




2.




3.



4.



5.



6.

