







# SC Twin Compressors



	A	B	C	D	E	F	
ENGLISH	Safety pressure control	Time delay relay	Blue	Black	Brown	Remove wire L-1 if time delay is used	Remove wire 1-2 if thermostat 2 is used
DEUTSCH	Sicherheitsdruckschalter	Zeitrelais (verzögernd)	Blau	Schwarz	Braun	Bei Benutzung der Anlaufverzögerung Brücke L-1 entfernen	Bei Benutzung von Thermostat 2 Brücke 1-2 entfernen
FRANÇAIS	Pressostat	Relais de temporisation	Bleu	Noir	Marron	Supprimer la connection L-1 si le relais de temporisation est utilisé	Supprimer la connection 1-2 si thermostat 2 est utilisé
ESPAÑOL	Presostato de seguridad	Relé de retardo	Azul	Negro	Marrón	Quitar cable L-1, si se utiliza un relé de retardo	Quitar cable 1-2, si se utiliza el termostato 2
ITALIANO	Pressostato	Relé di ritardo avviamento	Blu	Nero	Marrone	Eliminare il cavo L-1 se è utilizzato il ritardatore	Eliminare il cavo 1-2 se è utilizzato il termostato 2
NEDERLANDS	Pressostaat	Tijdvertraging-relais	Blauw	Zwart	Bruin	Verwijder draad L-1 indien tijdvertraging wordt toegepast	Verwijder draad 1-2 indien thermostaat wordt toegepast
DANSK	Sikkerhedspressostat	Tidsforsinkelsesrelæ	Blå	Sort	Brun	Ved tidsforsinkelse fjernes ledning L-1	Ved termostat 2 fjernes ledning 1-2
SVENSKA	Säkerhetspressostat	Tidsfördröjningsrelä	Blå	Svart	Brun	Vid anslutning av tidsfördröjningsrelä avlägsnas bygling L-1	Vid anslutning av termostat 2 avlägsnas bygling 1-2
SUOMEKSI	Pressostaatti	Aikaviiverele	Sininen	Musta	Ruskea	Jos aikarele kytketään, poista johto L-1	Jos termostaatti 2 kytketään, poista johto 1-2

# SC Twin Compressors



	A	B	C	D	E	F	
ENGLISH	Safety pressure control	Time delay relay	Blue	Black	Brown	Remove wire L-1 if time delay is used	Remove wire 1-2 if thermostat 2 is used
DEUTSCH	Sicherheitsdruckschalter	Zeitrelais (verzögernd)	Blau	Schwarz	Braun	Bei Benutzung der Anlaufverzögerung Brücke L-1 entfernen	Bei Benutzung von Thermostat 2 Brücke 1-2 entfernen
FRANÇAIS	Pressostat	Relais de temporisation	Bleu	Noir	Marron	Supprimer la connection L-1 si le relais de temporisation est utilisé	Supprimer la connection 1-2 si thermostat 2 est utilisé
ESPAÑOL	Presostato de seguridad	Relé de retardo	Azul	Negro	Marrón	Quitar cable L-1, si se utiliza un relé de retardo	Quitar cable 1-2, si se utiliza el termostato 2
ITALIANO	Pressostato	Relé di ritardo avviamento	Blu	Nero	Marrone	Eliminare il cavo L-1 se è utilizzato il ritardatore	Eliminare il cavo 1-2 se è utilizzato il termostato 2
NEDERLANDS	Pressostaat	Tijdvertraging-relais	Blauw	Zwart	Bruin	Verwijder draad L-1 indien tijdvertraging wordt toegepast	Verwijder draad 1-2 indien thermostaat wordt toegepast
DANSK	Sikkerhedspressostat	Tidsforsinkelsesrelæ	Blå	Sort	Brun	Ved tidsforsinkelse fjernes ledning L-1	Ved termostat 2 fjernes ledning 1-2
SVENSKA	Säkerhetspressostat	Tidsfördröjningsrelä	Blå	Svart	Brun	Vid anslutning av tidsfördröjningsrelä avlägsnas bygling L-1	Vid anslutning av termostat 2 avlägsnas bygling 1-2
SUOMEKSI	Pressostaatti	Aikaviiverele	Sininen	Musta	Ruskea	Jos aikarele kytketään, poista johto L-1	Jos termostaatti 2 kytketään, poista johto 1-2